20260101

물위 과학

Water Scienc

자료집

조 원 철 엮음

사진 1959년 9월 17일 태풍 “사라”에 의한 (경북 영덕군 강구면) 강구항 전면의 해일(약 9m) -- 五十川 하구항인 강구항을 물막음하여 강구 시가지와 오포들(오른쪽)이 모두 물에 잠기는 피해를 유발 - 항구의 교량이 완전 침수됨(이진영 선생 촬영)

연세대학교 토목환경공학과
명예교수

20251231

물의 과학

Water Sciences

내용 차례

서문
- 생명 인프라로서의 물! 물을 보는 즐거움은?

1 생명 인프라로서의 물
2 물의 기본 속성 정보
3 물의 물리적, 화학적, 생태학적 및 기후학적 속성들
4 지표수, 지하수, 해양수, 대기수
5 물사용, 폐기수 처리, 물 재생
6 물과 관련한 관심 주제들
7 물순환

필자주: [물의 과학](자료집)은 물을 이해하기 위한 자료들의 엮음으로 이해하여 주기를 바랍니다. 보다 많은 정보를 제공하기 위해 각주를 많이 달았습니다. 활용하기를 바랍니다. 이 책의 내용 중 많은 부분이 USGS의 Water Science School, AGU의 EoS 등의 공개된 자료를 인용했음을 밝힙니다. 각주를 통해서 내용을 더 자세하게 볼 수 있습니다.

또한 구글번역과 Gemini, 그리고 ChatGPT의 도움을 많이 받았습니다. 그러나 세심한 분석이 필요했습니다.

연구/정책 과제로 판단되는 주제들에 대해서는 평가 방법들(주로 Excel 템플릿과 워크시트)을 추가하였습니다.

편집 능력의 한계를 넓게 품어 주시기를 바랍니다.

woncheol@yomsei.ac.kr 로 연락주시면 됩니다.

2025.12.31

내용 차례

서문

생명 인프라로서의 물! 물을 보는 즐거움은?

1. 지구의 생명 인프라

1.1 지구를 보호하는 천문 시스템

⑴ 지구의 3중 방호 체계 개요 (헬리오스피어-자기권-대기권)

- 헬리오스피어(Heliosphere)란?

⑵ 지구 보호 시스템의 구성 요소

① 태양

② 거대 행성들 (목성, 토성, 천왕성, 해왕성 같은 다른 행성들):

- 중력 슬링샷(gravitational slingshot) 또는 중력 어시스트(gravity assist)
- 카이퍼 벨트(Kuiper Belt)와 오르트 구름(Oort Cloud)

③ 달(Moon)

④ 지구 공전 궤도와 궤도역학

⑤ 지구 자체

⑥ 인공적 시스템 (인류의 행성 방어 기술: Planetary Defense)

⑶ 역학

① 중력 상호작용

② 자기장 상호작용

③ 대기권과의 상호작용:

⑷ 통합적 역학 구조 요약

- 대기권 층서도

1.2 지구는 살아있는 생체

⑴ 지구를 '생명체'로 보는 관점

⑵ 지구를 '행위자'로 이해하기

⑶ '의미 생성' 주체로서의 지구

⑷ 철학적·실천적 함의

① 존재론적 전환

② 정치적·윤리적 실천

③ 생태 기반 관리
ⓐ 가이아 이론(Gaia Theory)
ⓑ 브루노 라투르(Bruno Latour)의 행위자-네트워크 이론 (Actor-Network Theory, ANT)
ⓒ 공생 진화론 (Symbiogenesis, symbiotic evolution)

1.3 전 지구적 생태 기반 인프라

⑴ 전 지구적 생태 기반 인프라의 주요 구성 요소와 역할
⑵ 기능적 통합관리(FIM: Functionally Integrated Management) 관점
⑶ 전 지구적 생태 기반 인프라 구축의 전략적 필요성

1.4 생명 인프라로서의 공기, 물, 토양, 에너지, 경관(지리와 지형), 그리고 나무(숲)의 기능

⑴ 물리적 생명 인프라 (Physical Life Infrastructure)
① 공기 (Air/Atmosphere)
② 물 (Water)
③ 토양 (Soil)
④ 에너지 (Energy)
⑤ 경관 (Landscape), 지리 및 지형 (Geography & Topography)
⑥ 나무와 숲 (Trees & Forests)

❖ 생명 인프라로서의 공기, 물, 토양, 에너지, 경관 (지리 및 지형), 나무와 숲의 기능: 통합적 시각: 생명 인프라의 상호의존tjd

▪ **요약 및 정책 제안**

⑵ 생물학적 생명 인프라 (Biological Life Infrastructure)
① 생물 다양성 (Biodiversity)
② 생태계 (Ecosystems)
③ 식량 생산 시스템 (Food Production Systems)
⑶ 생명 인프라의 통합적 역할
⑷ 전략적 관점
① FIM(기능적 통합관리) 6스텝 절차
② 역할(RASCI) 예시
⑸ 요약 정리

1.5 사회 인프라

⑴ 물리적 사회 인프라 (Physical Infrastructure)
① 주거 인프라
② 교통·물류 인프라
③ 생활 에너지 인프라
④ 정보·통신 인프라

⑤ 수자원 및 환경 인프라
⑥ 국방·안보 인프라
⑵ 제도 및 서비스 사회 인프라
① 교육 인프라
② 보건·의료 인프라
③ 복지 인프라
④ 문화 및 공동체 인프라
⑤ 행정·법·치안·안전 인프라
⑥ 경제 시스템
⑦ 산업 생산 시설
⑧ 연구 개발 (과학·기술 등)
❖ 지구 보호 시스템·지구·생명·사회 인프라의 종합 구조
1,6. 환경적 지속가능성을 위한 시스템적 변화의 필요성
⑴ 생활 규범의 변화 (Citizen Norms for Life Infrastructure Sustainability)
⑵ 시스템적 변화 (Systemic Transitions for Sustainability)
⑶ 가치관 및 인식의 전환 (Ethical and Cultural Shifts)
⑷ 실행 전략의 3단계 로드맵
⑸ 자원분배
① 기본 정의
② 분배의 세 가지 주요 원리
③ 생명 인프라 관점에서 본 자원분배
⑹「생명 인프라 관점에서 본 자원분배 체계」
① 생명 인프라 자원분배 체계
⑺ 시스템적 변화의 필요성

2. 물의 기본 속성

2.1 물에 관련한 기본 수치들

⑴ 물의 무게와 밀도
⑵ 물의 체적 비교
⑶ 물의 유량률(흐름률)

2.2 물에 관련한 기본적 사실들

⑴ 기본 속성들
⑵ 지구 표면, 내부, 위(공중)에 얼마나 많은 물이 있을까요?
  ① 물방울로 본 지구의 물
  ② 지표와 지하의 물
  ③ 물의 분포 수치
⑶ 지구의 물은 어디에 있을까요?
⑷ 전 세계 물 분포에 대한 하나의 추정치

2.3 우리나라의 수자원, 물그릇과 물사용

⑴ 우리나라 수자원 여건과 특징
⑵ 년평균 수자원 총량
  ① 강수량
  ② 지표수
  ③ 지하수
⑶ 하천과 물그릇
  ① 한반도의 중요 하천
  ② 하상계수(河狀係數)
  ③ 물그릇 현황
  ④ 우리나라의 하천권역 구성
⑷ 물 기반시설
⑸ 저수지(댐) 관리 수위

2.4 우리 몸 속의 물

2.5 우주에서의 물

- 물은 우주 공간에서 구체(球體)입니다.

2.6 물의 과학 이해를 위한 단위환산

⑴ 길이 환산
⑵ 면적 환산
⑶ 부피 환산
⑷ 무게 환산
⑸ 시간
⑹ 수질 단위
⑺ 압력
⑻ 온도 환산

⑼ 유량(률)
⑽ 속도
⑾ 일상에서의 부피 단위

3. 물의 물리적, 화학적, 생태학적 및 기후학적 속성들

3.1 물의 물리적 속성들

⑴ 물의 점성(粘性, Viscosity)

⑵ 물의 응집력과 부착력

① 응집력은 물방울을 방울로 만듭니다

② 물이 끈적이는 이유는?

③ 액체 물 분자의 분자 배열

⑶ 물의 모세관 작용

- 모세관 작용 계산

⑷ 물의 표면장력

① 분자 수준의 표면장력

② 온도와 표면장력

③ 표면장력의 예

④ 표면장력과 물방울

⑸ 물의 압축성

① 물을 '쥐어짜는 것'은 어렵습니다

② 물의 압축률

③ 압력과 온도는 압축성에 영향을 줄 수 있습니다.

- 물젯 속성

⑹ 물의 밀도

① 물의 밀도는 온도에 따라 달라집니다

② 얼음은 물보다 밀도가 낮습니다

③ 무거운 얼음

④ 밀도 측정

⑺ 물의 열용량

⑻ 물의 온도

① 수온의 중요성

② 불투수성 지표면과 수온 상승

③ 호수와 저수지의 계절적 수온 변화

④ 댐 운영과 수온 변화

⑤ 저수지의 온도 패턴 변화

⑥ 발전소와 수온 조절

⑼ 물의 탁도(濁度)

① 탁도와 수질

② 탁도와 인체 건강

③ 탁도 측정

④ 수질 시험 키트

⑽ 물의 증기압
⑾ 물의 전기 전도도
⑿ 물은 만능 용매
⒀ 물의 메니스커스
⒁ 물의 색상
⒂ 무지개(물과 빛)
① 무지개란 무엇입니까?
② 해무리(Sun dogs)
③ 왜 모든 색상이?
④ 원형 무지개
⑤ 여러 개의 다중 무지개
⑥ 무지개는 드물기 때문에 자기만의 무지개를 만드세요
⑦ 무지개를 볼 때 태양은 어디에 있습니까?
⑧ 활은 무엇으로 만드나요?
⑨ 무지개의 색상을 만드는 것은 무엇입니까?
⑩ 과잉 무지개(Supernumerary Arcs)란 무엇입니까?
⑪ 무지개 속 하늘이 더 밝은 이유는?
⑫ 어두운 안경을 통해 무지개는 어떻게 보일까요?
⑬ 달 무지개(달무리)는 무엇입니까?
⑭ 빗방울의 크기는 무지개의 기하학적 구조에 영향을 미치지 않습니다.

3.2 물의 화학적 속성들

⑴ 물의 산성도
① pH 정의
② pH 측정
③ pH 다이어그램
④ pH와 수질
⑤ 집이나 학교에서 pH 측정하기
⑥ 지역별 pH 변화

⑵ 물의 알칼리도
① 정의
② 알칼리도의 역할
③ 측정 방법
④ 적정 알칼리도
⑤ 알칼리도와 환경
⑥ 알칼리도에 영향을 미치는 요인
⑦ 지표수의 알칼리도 지도

⑶ 물의 경도
① 정의

② 경도의 유형
③ 경도의 단위와 범위
④ 경도의 영향
⑤ 경도 측정 방법
⑥ 경도의 처리 방법

⑷ 염수와 염도
① 염수(Saline Water)의 정의
② 염도의 정의
③ 염도의 분류
④ 염수의 예
⑤ 염도의 측정
⑥ 염도의 중요성
⑦ 염수의 활용
⑧ 염수는 바다에만 있는 것이 아닙니다.

⑸ 물속의 질소
① 정의
② 물속 질소의 주요 형태와 특징
③ 질소의 주요 공급원
④ 질소가 물 환경에 미치는 영향
⑤ 질소 측정 및 관리
⑥ 질소 순환
⑦ 질산염의 공간적 변화 및 얕은 지하수 오염 위험
⑧ 질산염 오염 위험 평가

⑹ 물속의 인
① 정의
② 인의 주요 공급원
③ 물속 인의 생태적 영향
④ 물속 인의 농도 기준
⑤ 물속 인의 측정
⑥ 인 농도 관리 방법
⑦ 물속 인의 중요성

⑺ 물의 용존산소
① 정의
② *DO*의 중요성
③ *DO*의 주요 공급원
④ *DO* 농도에 영향을 미치는 요인들
⑤ *DO* 농도 기준
⑥ *DO* 측정 방법
⑦ *DO* 부족(저산소 상태)의 결과

⑧ DO 관리 방안
⑻ 생물학적 산소 요구량(BOD)
① 정의
② BOD의 의미와 중요성
③ BOD 측정 방법
④ BOD 기준
⑤ BOD에 영향을 미치는 요인
⑥ BOD가 높은 물의 영향
⑦ BOD 감소 방법
⑧ BOD와 COD(Chemical Oxygen Demand)의 차이
⑼ 물속의 염화물, 염분 및 용존 고형물
① 염화물(Chloride, Cl^-)
② 염분(Salinity)
③ 용존 고형물
④ 비교 요약
⑤ 도시화와 염화물, 용존 고형물 및 식수 유해 성분
⑽ 식수 규정
① 오염물질 유형별로 그룹화된 식수 규칙
② 규제되지 않은 오염물질
⑾ 페트리코르(Petrichor)의 화학
① 용어와 기원
② 주요 화학 성분
③ 발생 메커니즘
④ 왜 '첫비'에서 더 강한가?
⑤ 인류와의 관계
⑥ 간단한 도식
▪ 비 냄새의 주범은 누구인가?
1. 게오스민 (Geosmin)
2. 오존 (Ozone)
3. 식물성 오일
4. 에어로졸 효과
▪ 요약

3.3 물의 수생 생태학적 속성들

⑴ 수생 서식지(棲息地)
① 수생 서식지와 생물다양성
② 하천 서식지 기반 구조
③ 서식지의 기능과 중요성
⑵ 습지(濕地)
① 습지의 정의

② 습지의 특징
③ 습지의 경계
④ 습지의 역할과 중요성
⑤ 하천수변 복원 방향
⑶ 수생 식생군과 동물군
① 하천 생물상의 분류
② 하천 생물상의 밀도
③ 하천 생태계의 주요 생물학적 관계
④ 하천 서식지와 물리적 요인
⑤ 물고기의 생태적 중요성
⑷ 수생시스템에서의 무생물과 생물의 상호관계
① 수생 시스템에서의 주요 요소
② 무생물적 요소와 생물적 요소의 상호작용
③ 주요 상호작용 및 효과
④ 하천 복원과 관리의 시사점
⑸ 수중 생물
① 어류 (Fish)
② 수생 식물 (Aquatic Plants)
③ 미생물과 저서(底棲) 생물
④ 저서 대형 무척추동물
⑹ 파충류와 양서류(兩棲類)
① 주요 생물군
② 생태적 특징 및 서식지
③ 환경적 의의
⑺ 변화하는 생태계를 이해하기 위한 과학
① 개요
② 생태계 발견
③ 에너지 관련 폐수 오염
④ 수생태계와 오염물질
⑤ 수생 생태계의 영양소 순환
⑻ 하천 생태학 연구
① 하천 생태학 개요
② 연구 목적
③ 주요 연구 주제

3.4 물의 기후학적 속성들

⑴ 기후와 기후 변화의 중요성
① 기후의 역할
② 기후 변화의 영향
③ 기후 변화 대응

⑵ 기후 변화 요인
① 온실가스와 문제점
② 탄소 순환과 탄소 흡수원
③ 온실가스 배출의 주요 원천
④ 기후 변화 관련 용어
⑤ 기후변회의 여러 영역(층)들
- 영역(층)들 간 상호연관성
- 기후변화의 영역(층)들에서 일어나고 있는 일들
- 가장 큰 문제는 기후 변화가 아니라 '과소비'
- 환경주의의 인지 부조화
⑶ 잠재적인 기후 해결책으로서의 탄소 격리
① 탄소 격리(Carbon Sequestration)의 개요
② 메탄 배출의 문제
③ 경제적 분석
④ 기후변화 완화 전략
⑷ 장기 날씨 패턴
① 날씨와 기후의 차이
② 단기 날씨와 장기 기후의 구분
③ 기후변화와 날씨 패턴의 변화
⑸ 식물과 동물에 대한 기후 영향과 과학의 역할
① 기후변화가 식물과 동물에 미치는 영향
② 과학의 역할 생태계 보존과 기후 적응
③ 과학의 지원 분야
⑹ 기후변화로 인한 해안 영향과 대처 방안
① 기후변화로 인한 해안 영향
② 과학의 역할
③ 주요 목표
⑺ 고대 기후 연구
① 고대 기후 연구 개요 - 고대 기후 연구란 무엇인가?
② 고대와 현대 기후변화의 비교
③ 현대 기후변화에 대한 고대 기후학의 기여
④ 고대 기후 연구의 목표
⑤ 주요 연구 결과
⑻ 기후변화와 수생 생태계
① 기후변화가 수생 생태계에 미치는 영향
② 기후 영향 문제에 대한 접근 방식
③ 기후 변화의 주요 초점
④ 극한 기후 현상(Extreme Climate Events, ECE)의 증가
⑤ 종의 회복력 연구

⑥ 목표 및 방향
⑼ 기후변화가 오염물질에 영향을 미치는 6가지 방식
① 오염물질의 이동
② 도시와 농경지의 오염물질
③ 이동하는 오염물질
④ 화재 오염물질
⑤ 공기 중의 오염물질
⑥ 농축된 오염물질
⑽ 가뭄과 기후변화
① 가뭄과 기후변화의 관계
② 가뭄의 종류와 원인
③ 가뭄의 영향
④ 기후변화와 가뭄 연구의 주요 초점
⑤ 가뭄 완화와 대응 전략
⑥ 향후 전망
⑾ 수문학적 가뭄
① 수문학적 가뭄 정의
② 수문학적 가뭄의 주요 과정
③ 수문학적 가뭄의 원인
④ 수문학적 가뭄의 영향
⑤ 수문학적 가뭄 관리 및 완화
⑥ 수문학적 가뭄의 정량화와 모델링
⑦ 수문학적 가뭄 연구의 과제와 방향
⑧ 수문학적 가뭄의 미래 전망과 지속 가능성

4. 지표수, 지하수, 해양수, 대기수

4.1 지표수

⑴ 지표수 기초

① 호수와 저수지
② 강, 하천, 그리고 개울
③ 강과 경관
④ 퇴적물과 부유 퇴적물
⑤ 세계의 강
⑥ 하천흐름 정보의 사용
⑦ 하천의 계절별 흐름 변화
⑧ 유역과 배수 유역

⑵ 강우 발생 사상과 홍수

① 강우와 홍수의 재현기간
② 불투수성 표면과 홍수
③ 폭풍우 동안의 유출량은 얼마나 됩니까?
④ 최대 가능 강수량(PMP) 추정의 현대화
⑤ 홍수 추적

⑶ 유출수: 지표수 및 육로 유출수

① 유출
② 도시화와 수질
③ 도시 토지 사용과 수질

⑷ 수력발전

① 국가를 위한 수력 발전
② 수력과 환경
③ 전형적인 수력 발전소
④ 수력, 어떻게 작동하는가?
⑤ 세계의 수력전기 생산
⑥ 세계 최대인 삼협(三峽)댐

⑸ 지표수 흐름 측정

① 하천흐름 측정방법은?
② 하천흐름 자료를 어떻게 수집합니까?
③ 첨두(마루) 수위계(Crest Gage)
④ 최고 수위 흔적과 홍수

4.2 지하수

⑴ 지하수란?

⑵ 지하수는 어떻게 존재하는가요?

① 중력
② 우리 발 아래의 암석들

③ 대수층과 지하수
④ 지하수의 시각화
⑤ 양수는 지하수면에 영향을 줄 수 있습니다.
⑥ 대수층에서의 물의 움직임
⑦ 지하수 압력의 시각화

⑶ 강에서의 기저흐름
① 하천의 기저 흐름 일부 하천이 마르지 않는 이유는?
② 모든 하천과 그 주변과 그 아래의 땅은 서로 다릅니다.

⑷ 피압수(被壓水)와 피압정(被壓井)

⑸ 가뭄과 지하수 수위
① 지하수는 얼마나 중요합니까?
② 우물의 수위는 어떻게 변합니까?
③ 우물이 마를지 여부를 결정하는 것은 무엇입니까?
④ 우물이 말라버릴지 어떻게 알 수 있습니까?
⑤ 개인 수도 우물을 설치하기 위해 비용을 지불했는데 왜 내가 원하는 방식으로 물을 사용할 수 없습니까?
⑥ 지하수는 지하로 흐릅니다.

⑹ 지하수 양수와 지반침하

⑺ 강에는 지하수가 포함되어 있습니다.
▪ 하천은 모든 유형의 경관에서 지하수와 상호 작용합니다.

⑻ 사람과 지하수
① 지하수 우물
② 우물의 종류
③ 우물의 수위
④ 우물 구성 요소
⑤ 지하수 감소와 고갈
⑥ 과다 양수는 지하수 "은행계좌"를 초과인출할 수 있습니다.
⑦ 지하수 고갈의 영향은 무엇입니까?
⑧ 수문학자들은 지하수를 어떻게 찾습니까?
⑨ 육각수 이론
⑩ 지하수 수질
⑪ 지하수의 자연적 및 인공적 재충진

⑼ 싱크홀
① 지질학적 자연 싱크홀
② 인적 원인의 싱크홀(human-induced Sinkholes)
③ 도로상의 싱크홀 발생 전조 현상
④ 싱크홀 탐지 장비

4.3 해양수

⑴ 바다는 거대한 물의 저장고(물그릇)입니다

▪ 바다에는 얼마나 많은 물이 존재할까요?
⑵ 바다의 물은 염수(소금물)입니다
⑶ 바다의 체적은 천천히 변합니다
⑷ 움직이는 바다 조수(조석)
① Fundy 만 조수: 세계에서 가장 높은 조수!
② 조수의 원인은 무엇입니까?
③ 썰물(간조)과 밀물(만조)
④ Fundy 만의 조수가 가장 높은 이유는 무엇일까요?
⑤ 조수를 경험하기에 가장 좋은 시기는 언제입니까?
⑥ 다양한 유형의 조수
⑸ 한반도 주변의 조석 규모와 특성
① 조석 형태 및 특징
② 조석 진폭 및 범위
③ 주요 해역별 특성
1. 서해(황해) 및 남서해 연안
2. 남해 및 남동해 연안
3. 동해 연안 및 북동해
④ 조석과 해양순환·해수면변화의 상관성
⑤ 조석 해양공학 및 재난관점 시사점
⑥ 요약 표
⑹ 움직이는 바다 바다 속의 "강"(해류)
① 원인
② 바람에 의한 순환(Wind-driven circulation)
③ 열염분 순환(Thermohaline circulation)
⑺ 해양과 기후
① 변화하는 바다
② 해양 및 기후 연구
⑻ DUNEX 모델링과 COAWST(Coupled Ocean-Atmosphere-Wave- Sediment Transpor)
① DUNEX 모델링
② COAWST(Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transpor) 결합된 해양-대기-파동-퇴적물 수송 모델링 시스템
⑼ 해안 폭풍 모델링 시스템(The Coastal Storm Modeling System, CoSMoS)
⑽ 엘리뇨와 라니뇨 시계열
4.4 대기수
⑴ 대기
⑵ 구름의 무게는 얼마나 될까요?

- 대기수의 지구적인 분포

⑶ 있을 수 있는 저 작은 구름, 하지만 왜요?

⑷ 응축(응결)·

① 응축의 일반적인 예

② 공기 중의 응축(결로)

③ 왜 더 높은 곳이 더 추운지 물어볼 수 있습니다.

④ 비행운(Contrails) 인공(인간이 만든) 구름

⑸ 증발

① 증발이란 무엇이며 왜 발생하는가요?

② 증발은 물순환을 주도합니다.

③ 사람들은 증발을 이용합니다

④ 증발 냉각 저렴한 에어컨!

⑹ 증발산

① 증산(蒸散)이란 무엇인가요?

② 증산에는 세 가지 주요 단계가 있습니다.

③ 식물은 얼마나 많은 물을 증산하는가요?

④ 증산에 영향을 미치는 것은 무엇일까요?

⑤ 증산은 지하수에 어떤 영향을 미치는가요?

5. 물사용, 폐기수 처리, 물 재생

5.1 물 사용

⑴ 물 사용 분야 우리는 물을 어떻게 사용하나요?

① 농업 관개(灌溉)용수
② 생활(가정)용수
③ 산업용수
④ 공공용수
⑤ 가축용수
⑥ 열전 발전용수
⑦ 수력 발전용수
⑧ 양식업 용수
⑨ 광업용수

⑵ 집에서 얼마나 많은 물을 사용합니까?

① 욕조
② 샤워
③ 칫솔질
④ 손/얼굴 씻기
⑤ 얼굴/다리 면도
⑥ 식기 세척기
⑦ 손으로 설거지
⑧ 세탁기
⑨ 화장실 플러시
⑩ 당신이 마신 물 잔

5.2 폐기수 처리

⑴ 도시 수질과 하수 범람

① 폐기수란 무엇이며 왜 처리해야 합니까?
② 폐기수 오염물질의 영향
③ 폐기수 처리 목표

⑵ 폐기수 처리장 방문

① 1차 처리 과정
② 방류수 배출기준
③ 폐기수의 고도 처리 - 2차 이상 처리

5.3 물 재생

⑴ 폐기수 재생

① 우주 비행사에게 충분하다면 ...
② 재생 폐기수의 사용
③ 물 재사용 교육

6. 물과 관련한 관심 주제들

6.1 수문학(水文學, Hydrology)이란?

⑴ 수문학이란?
⑵ 수문학자는 무엇을 하나요?
⑶ 지표수
⑷ 지하수
⑸ 수문학 분야의 채용

6.2 수리학(水理學, Hydraulics)이란?

⑴ 정의
⑵ 주요 연구 대상
① 자연 유수
② 인공 유체 시스템
⑶ 응용 기술
⑷ 유체역학과의 차이점

6.3 강우와 강수

⑴ 전 세계에 내리는 강수량
⑵ Bergeron-Findeisen 과정
⑶ 강수는 지리적으로나 시간에 따라 다양합니다.
⑷ 강수 크기와 속도

6.4 비가 오면 빗물은 어디로 가나요?

6.5 물 등가량(근사치)

⑴ 부피와 무게
⑵ 하천 유량

6.6 빗방울의 모양과 크기는?

6.7 하천권역, 유역, 배수구역, 그리고 집수구역이란?

⑴ 하천권역(Region)
⑵ 유역(Watershed, Basin)
⑶ 배수구역(Drainage area)
⑷ 집수구역(Catchment area)

6.8 물이 있는 형태

6.9 초순수 수

⑴ 초순수 수의 주요 특성
① 저항율
② 총 유기 탄소(TOC)
③ 미립자(Particulates)
④ 박테리아
⑤ 용존 가스
⑵ 정화 과정

① 전처리(Pre-filtration)
② 역삼투(Reverse Osmosis, RO)
③ 탈이온화(Deionization, DI)
④ 초여과(Ultrafiltration)
⑤ UV 산화(UV Oxidation).
⑥ 폴리싱(Polishing)

⑶ 응용 분야
① 반도체 제조
② 제약
③ 생명공학
④ 전력 생산

⑷ 과제

6.10 푸른 물과 녹색 물 (Blue Water & Green Water)

⑴ 푸른 물 (Blue Water)
① 주요 특징
② 문제점

⑵ 녹색 물 (Green Water)
① 주요 특징
② 장점
③ 문제점

⑶ 녹색 물과 푸른 물의 차이점

⑷ 농업과 녹색 물/푸른 물

⑸ 녹색 물 관리

⑹ 녹색 물 여신(與信, Green Water Credits, GWC)
- GWC의 이론

⑺ 요약

6.11 바다 물은 왜 짠가요?

⑴ 강수에서 육지로, 강으로, 바다로!

⑵ 소금은 바다 아래에서도 올라옵니다

⑶ 바닷물을 마시지 못하는 이유는?

6.12 심층수(深層水, deepwater)

⑴ 해양 구성층
① 표면 해수층(Epipelagic zone)
② 중층 해수층(표영대, Mesopelagic zone)
③ 심해 해수층(Bathypelagic zone)
④ 초심해 해수층 (심해 원양대, Abyssopelagic Zone)
⑤ 초심해 해구 (Hadalpelagic Zone)

⑵ 심층수의 물리적 특성
① 빛

② 압력
③ 염분(염도)
④ 온도

6.13 수로는 과거와 현재의 물을 움직이게 합니다.

⑴ 기본 원리
① 중력 흐름
② 물의 원천
③ 수로와 도관
④ 교량과 터널
⑤ 분배
⑵ 고대 로마 수로
⑶ 현대 수로
① 재료와 건설
② 효율성
③ 자동화 및 제어

6.14 빙하와 만년설(Glaciers and icecaps)

⑴ 빙하와 만년설은 담수의 저장고
⑵ 빙하가 경관에 영향을 미칩니다
⑶ 얼음과 빙하는 오고 갑니다
⑷ 빙하와 만년설에 관한 일부 사실
⑸ 빙하: 알아야 할 사항
① 빙하는 왜 있는 걸까요?
② 빙하는 왜 파란색일까요?
③ 그럼... 왜 백설공주인가요?
④ 빙하 얼음은 일반 얼음보다 더 차갑나요?
⑤ 하지만 빙하 얼음은 음료수에서 더 오래 지속되지 않습니까?
⑥ 빙하가 후퇴하면 얼음이 다시 계곡 위로 올라가나요?
⑦ 알래스카에는 빙하가 몇 개 있나요?
⑧ 빙하가 아이스 큐브나 하키장의 얼음과 다른 점은 무엇인가요?
⑨ 빙하는 얼마나 두꺼운가요?

6.15 도시 홍수

⑴ 도시 홍수의 원인
① 도시화로 인한 원인
② 기후변화로 인한 원인
⑵ 도시 홍수의 수문학적 변화
① 도시개발이 홍수량과 발생빈도에 미치는 영향
② 수문곡선의 돌발성(Flashiness)과 도시 유역의 빗물 유출 시스템

⑶ 도시 홍수의 영향
① 경제적 피해의 증가
② 건강 위험
③ 환경 악화
④ 인프라 스트레스
⑤ 사회경제적 영향
⑷ 완화 전략
① 개선된 도시 계획
② 향상된 배수 시스템
③ 자연 수로와 습지 복원
④ 빗물 관리
⑤ 탄력성 계획
⑥ 지역 사회 참여와 교육
⑦ 기후 탄력성
⑧ 도시 지역의 홍수 위험 감소 인프라
⑨ 도시 홍수 피해 경감을 위한 조립식 홍수방벽
⑸ 사례 연구 및 예시
① 텍사스주 휴스턴 시
② 뉴욕 시
③ 플로리다주 마이애미 시

6.16 도시 계획 및 관리에서 물의 역할

6.17 불투수성 표면과 홍수

⑴ 불투수성 표면
⑵ 불투수성 표면이 흐름에 미치는 영향

6.18 도시 홍수 관리를 위한 설계기준 - 극한 강우(년 최대) 발생빈도 개념의 문제점과 개선방안

⑴ 발생 강우 제외 기준(배수유역 침수 특성에 따름)
⑵ 침수특성 모의발생 강우 매트릭스: 기준한 지속시간별 최대 강우강도 이상 또는 침수 불가능한 강우를 제외(단위: mm/hr)
⑶ 침수특성치 등치선도(예 : K유역 침수특성치별)
⑷ 침수특성치 메트릭스 자료에 대한 2변량 회귀식(상수 산정)
⑸ 결과의 사용방법
① 치수기준 설정(최소기준) 및 사업시행 방안
② 강우예측(지속시간, 강우량)에 의한 침수 특성치 추정 - 사전에 수립된 방재대책 실행

6.19 수질 오염 - 영양물 오염

⑴ 영양물이란 무엇입니까?
① 암모니아(NH_3)와 암모니움(NH_4^+)
② 질산염(NO_3^-)

③ 인산염(PO_4^{3-} 함유)

⑵ 영양물 오염이 발생하는 곳

① 호수와 강

② 해안과 만

③ 지하수 및 식수

④ 공기

⑶ 영양물이 과잉되면 어떻게 되나요?

⑷ 영양물 오염 추적

① 미네소타에서 멕시코만에 이르기까지

② 출처(원천, 공급원)에서 시작해야

③ SPARROW는 오염 출처를 밝히는데 도움이 됩니다.

④ 협력이 핵심입니다.

⑸ 영양물이 과잉되면 부영양화를 발생시킵니다

⑹ 관련 연구

6.20 유해조류 대발생(harmful algal blooms, HAB)

⑴ 시아노박테리아(Cyanobacteria)란?

⑵ CyanoHAB 발생의 핵심 요인 : 영양소 과다

⑶ 영양 오염이 발생하는 곳

⑷ 영양소와 관련한 HAB에 관한 연구

① 농업

② 빗물다.

③ 폐수

④ 화석 연료

⑤ 정 안밖

⑸ 수역에서의 시아노박테리아 유해조류 대발생(CyanoHABs)

⑹ 하천과 강의 수질 추적

⑺ 유해녹조 대발생에 대한 오래된 가정에 대한 새로운 도전

⑻ 조류 대발생의 생태 생리학(Ecophysiology of algal blooms)

⑼ 기후변화와 유해조류 대발생

① 조류 대번성에 영향을 미칠 수 있는 기후 영향

② 기후변화 대응 해법으로서의 물

③ 우리가 할 수 있는 일

④ 정책과 자료

- 2022 EPA 영양소 감소 각서

⑤ 성공적인 이니셔티브(의제)를 확장합니다.

6.21 오염 물질과 병원체

⑴ 왜 손에 묻은 비누를 쉽게 헹굴 수 없습니까?

⑵ 수영장은 어떻게 깨끗한 상태를 유지합니까?

⑶ 싱크대가 갈색으로 얼룩진 이유는 무엇입니까?

⑷ 일부 호수에 조류가 가득한 이유는 무엇입니까?
- 조류 번식은 왔다가 가고....다행히도.

⑸ 식수는 왜 탁한가요?
⑹ 물고기가 죽는 원인은 무엇입니까?
⑺ 하수와 폐수는 어떻게 정화합니까?
⑻ 물에서 썩은 계란 냄새가 나는 이유는 무엇입니까?
⑼ 지하수는 항상 깨끗한가요?

6.22 물속의 세균과 대장균(Bacteria and E. Coli in water)

⑴ 총 대장균군(Total coliform)
⑵ 분변 대장균군(Fecal coliform)
⑶ 대장균(Escherichia coli(E. coli))
⑷ 박테리아 수와 질병의 관계

6.23 수생 환경의 수은 오염

⑴ 수은이란 무엇인가요?
⑵ 수은이 문제가 되는 이유는 무엇입니까?
⑶ 생태계의 수은과 물
⑷ 수은은 어떻게 호수와 하천으로 유입됩니까?
⑸ 생선은 먹기에 안전합니까?
⑹ 수은은 항상 물고기에 있었습니까? 대기 수은은 자연적입니까?
⑺ 어류의 수은 농도가 가장 높은 곳은 어디입니까?
⑻ 수은 독성이 인체에 미치는 영향은 무엇입니까?
⑼ 수은은 어떻게 독성학적 문제가 됩니까?
⑽ 환경에서의 수은 순환
⑾ 수은은 어떻게 먹이 사슬에 들어가나요?
⑿ 대기 수은은 어디에서 오는가요?
⒀ 항상 수은 오염이 있었습니까, 아니면 최근의 문제입니까?
⒁ 인간과 관련된 수은 배출량을 제거하거나 줄일 수 있다면 생태계가 회복되는 데 얼마나 걸립니까?
① 수은에 관한 사실
② 수생 생태계의 수은 오염 - USGS FS 216-95

6.24 물속의 의약품

6.25 지하수 속의 농약(살충제)

⑴ 살충제는 지하수를 오염시킬 수 있습니다
⑵ 화학 물질이 지하수에 나타나는 데는 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

6.26 염화물, 염분 및 용존 고형물

⑴ 용존 고형물 함량이 높아지는 원인은 무엇입니까?
⑵ 도시화와 염화물 - 하천과 지하수에 대한 우려
⑶ 고농도의 용존 고형물은 다른 문제를 나타낼 수 있습니다.

6.27 농업이 하천 수질에 미치는 영향
⑴ 수자원 속의 농업 오염 물질
⑵ 사육장(CAFO)
⑶ 농업과 하천 생태계
6.28 광업과 수질
▪ 세계에서 가장 산성이 높은 물은 광산에서 발견됩니다
6.29 환경에서 농약을 이해하기 위한 전체 시스템 접근
6.30 산성비
⑴ 산성비란?
⑵ 산성비의 원인
⑶ 산성 침적의 형태
① 습식 침적
② 건식 침적
⑷ 산성비 측정
⑸ 산성비의 영향
① 산성비가 생태계에 미치는 영향
② 산성비가 물고기와 야생동물에 미치는 영향
③ 산성비가 식물과 나무에 미치는 영향
④ 완충(중화) 용량(Buffering Capacity)
⑤ 간헐적 산성화
⑥ 질소 오염
⑦ 재료들에 대한 산성비의 영향
⑧ SO_2 및 NO_X의 기타 영향들
⑹ 산성비의 지리적 분포
6.31 저산소증(Hypoxia)
⑴ 정의와 사용
① 정의
② 어원
③ 사용
⑵ 하천의 저산소증 분포, 빈도 및 전 세계 범위
⑶ 세계 하천과 강의 저산소증의 범위, 패턴 및 동인
⑷ 하구 및 연안 저산소증에 대한 유역 입력의 기후 유발 변화의 영향 및 불확실성
6.32 산불 이후의 수질
⑴ 즉각적인 영향
⑵ 장기적인 영향
⑶ 완화 및 관리
⑷ 연구 및 사례 연구
6.33 수생 시스템 분야의 연구

⑴ 강변 나무 나이테에서 홍수 역사를 재구성합니다
⑵ 하천변 버드나무류(Populus spp)의 단·장기 유량 전환 반응: 나이테 방사 성장과 안정 탄소 동위원소 분석 연구
① 연구 개요 및 목표
② 주요 결과 요약
③ 종합 해석 및 의의
④ 요약
⑶ 대규모 하천 네트워크에서의 퇴적물-생태계의 상호 연계성
① 연구 배경 및 목적
② 연구 대상 및 방법
③ 주요 발견
④ 시사점 및 의의
⑤ 핵심 요약
⑷ 흐름 변동성이 홍수범람원 형성과 파괴에 미치는 영향, 노스다코타
① 연구 배경
② 연구 자료와 방법
③ 주요 발견
④ 장기적 추세
⑤ 결론

6.34 환경 DNA

⑴ 환경 DNA란?
⑵ 종의 파악과 측정을 위한 eDNA 사용
① 토착종 탐지 개선
② 침입(외래)종의 조기 발견

6.35 처리된 하수조차도 담수 생태계에 해를 끼칩니다.

⑴ 후유증
⑵ 누적 효과

6.36 콜타르 기반 포장 실코트(PAHs, 다환방향족탄화수소)와 환경 건강성

⑴ 배경
⑵ 콜타르와 콜타르 피치란 무엇입니까?
⑶ PAH란 무엇입니까?
⑷ SEALCOAT가 마모되면 어디로 가나요?
⑸ 인간 건강에 대한 잠재적 위험
⑹ 인체 건강에 대한 잠재적 위험
⑺ 수생 생물에 대한 잠재적 위험
⑻ 석탄 타르 기반 실코트, PAHs, 그리고 하천 및 호수 퇴적물
⑼ 대기 질 문제

6.37 수질 정보
⑴ 수질 기초
① 수질 표본 채취 기술
② 작은 하천에서의 표본 채취
③ 큰 하천에서의 표본 채취
④ 때로는 케이블카로만 할 수 있습니다
⑵ 지하수 수질
⑶ 폐기수와 하수
6.38 폭풍 해일
⑴ 폭풍 해일이란?
⑵ 폭풍 해일의 원인은?
⑶ 폭풍 해일에 영향을 미치는 요인들
① 폭풍 강도(풍속)
② 전진 속도
③ 최대 풍속 반경 (크기)
④ 접근 각도
⑤ 해저의 너비와 경사
⑥ 해안선의 형태와 지역적 특징
⑷ 합계 수면 높이
⑸ 폭풍 해일은 위험하거나 생명을 위협할 수 있습니다.
⑹ 폭풍 조석 측정
① 폭풍 조석 측정
② 실시간 측정망(영구적)
③ 실시간 신속 배치(임시) 계측기
④ 허리케인 폭풍 해일 센서(임시)
⑤ 폭풍 조석 센서에 대해 자세히 살펴보기
⑺ 하천 홍수와 폭풍 해일이 하구역에서 만나면?
6.39 쓰나미와 쓰나미 재난
⑴ 쓰나미 현상 사실
⑵ 실제 위험
⑶ 쓰나미의 생애
① 시작
② 분할
③ 증폭
④ 처오름
6.40 염수 침투
⑴ 배경
⑵ 어디서 그런 일이 일어났습니까?
⑶ 관련 연구

6.41 연안의 적조(赤潮) 현상의 원인과 특성과 대책은?

⑴ 원인 (Causes)

① 영양염류의 과잉 공급

② 수온 상승과 정체 수괴

③ 해수의 정체·약한 조류

④ 인위적 오염·양식 밀집

⑵ 특성 (Characteristics)

⑶ 대책 (Countermeasures)

① 사전 예방적 관리

② 발생 시 대응

③ 장기적 대책

⑷ 개념 구조 요약 도식

⑸ 홍수 시의 대규모 하천 유출수와 적조 생물의 관계는?

① 물리적 영향: 희석·혼합·성층 붕괴

② 화학적 영향: 영양염과 탁도의 양면성

③ 생태학적 영향: 종 천이(succession)

④ 종합적 시기 효과 요약

⑤ 관리·예측 측면에서의 함의

■ 남해(南海) 에서 발생하는 적조(赤潮):

- 발생 현황
- 주요 원인 요인
- 주요 적조 원인 생물
- 피해 양상
- 대응 및 관리 체계
- 최근 경향 및 전망
- 개념 요약 구조도도

▪ 참고할 수 있는 최근 경향

6.42 자연재난 관리

⑴ 주요 구성 요소

① 지진재난

② 화산재난

③ 산사태 재난

④ 쓰나미 재난

⑤ 홍수재난

⑵ 목표

① 위험 평가

② 모니터링 및 자료 수집

③ 연구 및 개발

④ 대중 교육 및 홍보

⑤ 위험 완화
⑶ 중요성
① 생명과 재산 보호
② 대비 개선
③ 정책 및 의사 결정 지원.
④ 재해 복구 지원
▪ 중요 참고자료
① 위험 감소 및 위험 감소 전략
② 위험 감소를 위한 과학 응용(SAFRR)

6.43 교란(攪亂)에 대한 경관(景觀)의 반응(反應)

⑴ 주요 개념
① 교란의 유형
② 즉각적인 영향
③ 장기적인 반응
④ 탄력성과 안정성
⑤ 적응 관리
⑵ 사례 연구
① 산림 생태계의 산불
② 하천 시스템의 홍수
③ 도시화가 해안 지역에 미치는 영향
⑶ 완화 및 복원
① 복원 생태학
② 지속 가능한 토지 이용 관행
③ 정책 및 보전 노력

6.44 경관이 변화(지형 / 환경 / 생태계 변화)하는 주요 요인들과 과정

⑴ 변화 요인 (Drivers)
① 자연적 요인
② 인간 활동
③ 상호작용 요인
⑵ 변화 과정 (Processes & Patterns)
① 초기 개척 단계 (Pioneer / Succession 단계)
② 복구 또는 재횔 (Restoration / Regeneration)
③ 단계적 변화 (Phased Changes)
④ 공간적 패턴 변화 (Spatial Pattern Shift)
⑶ 결과 및 영향
① 생태적 영향
② 환경 안전성 / 생태 안전성 변화
③ 사회-경제적 영향

■ 한강 하구 지역의 생태적 계승 분석
■ 서울 한강 본류의 생태적 계승 분석
■ 낙동강 하구의 생태적 계승 분석
■ 금강 하구의 생태적 계승 분석
■ 영산강 하구의 생태적 계승 분석
❖ 한국의 주요 하구(한강 하구·서울 한강 본류·낙동강 하구·금강 하구·영산강 하구)의 생태적 계승 과정(Succession Comparison)을 지형·환경·식생 계승·교란 요인·이론적 해석별로 종합 비교한 표

6.45 하구와 연안 관리를 위한 지표

⑴ 수문·물리적 지표 (Hydrological & Physical Indicators)
⑵ 수질·생화학적 지표 (Water Quality & Biogeochemical Indicators)
⑶ 생태·생물학적 지표 (Ecological & Biological Indicators)
⑷ 지형·서식지 지표 (Geomorphological & Habitat Indicators)
⑸ 통합·복합 지표 (Composite / Integrated Indicators)
❖ 영양 상태 지수(Trophic State Index, TSI)
❖ 부영양화 지수(Eutrophication Index,EI)
❖ 연안 수질지수 (Coastal Water Quality Index, CWQI)
❖ 연안·하구(海수와 담수가 혼합되는 지점) 생태계의 건강상태(Estuarine Health Index (EHI)
❖ 서식처 적합성 지수(Habitat Suitability Index, HSI)
⑹ 관리·운영용 보조 지표 (Management & Operational Indicators)
⑺ 요약 구조
⑻ 하구-연안 통합 관리 지표 체계(Framework Diagram)
⑼ 지표별 관측항목-데이터 출처-활용 목적 매핑표(Excel)

6.46 환경 재난 영향 지표 제안(Proposed Metrics)(범주별·예시별 정리)

⑴ 지적된 문제들
① 전통 지표의 한계
② 숨겨진 스트레스 및 충격
③ 공정성과 취약성 고려 부족
⑵ 제안된 방향 / 주요 지표들이 갖추어야 할 요소
① 극한 상태나 급격한 변화(extreme events / shocks)
② 누적 스트레스(cumulative stresses)
③ 노출(exposure) + 감수성(susceptibility) + 적응능력(adaptive capacity)

④ 공정한 분포(distributional aspects)
⑤ 해상도(resolution)

⑶ 요약 및 함의

⑷ 구체적인 지표(metric)와 범주
① 극한 사건(Extreme Events / Shocks)
② 누적 스트레스(Cumulative / Chronic Stresses)
③ 취약성과 대응 탄력성(회복력) 관련 지표
④ 공정성·분포(Distributional Aspects)
⑤ 시간적·공간적 세분화 지표
⑥ 생태계·환경 서비스 관련 지표

⑸ 종합 정리
▪ 환경 재난 영향 지표 (Proposed Metrics)(범주별·예시별 정리)

⑹ 어떻게 측정하고 평가할 것인가
① 정량적 평가 방법 (Quantitative Assessment)
② 정성적·참여적 평가 (Qualitative / Participatory Assessment)
③ 종합적·시스템 기반 접근 (Systems-Based Approaches)
④ 통합적 의사결정 지원 도구 (Decision-Support Tools)

⑺ 환경 재난 영향 지표별 평가 방법 매핑표
① 대기 (Air / Atmosphere)
② 수자원 (Water Resources)
③ 토양 (Soil & Land Degradation)
④ 산불 (Wildfire)
⑤ 생태계/생물다양성 (Ecosystems & Biodiversity)
⑥ 사회·경제 영향 (Socio-Economic Impacts)
▪ 환경 재난 영향 지표 평가 매핑표

⑻ 환경 재난 영향 지표 평가 매뉴얼 (Draft)
① 목적
② 평가 프로세스 흐름도
③ 단계별 실행 지침
④ 부록

⑼ 환경 재난 영향 지표 평가 흐름도(Flowchart)
▪ 환경 재난 영향 지표 평가 매뉴얼 절차

⑽ 정밀·재현가능한 분석 설계
① 이 구조대로 데이터 서식(xlsx/CSV) + 코드 템플릿(파이썬)
② 데이터 입력 서식 (제안 구조)

6.47 해안과 해양 위험

⑴ 위험 평가 및 위험 감소

① 해안 침식
② 폭풍 영향
③ 해수면 상승

⑵ 자원 관리
① 해양 자원
② 서식지 지도 작성

⑶ 연구 및 자료 수집
① 현장 연구
② 모델링 및 시뮬레이션
③ 자료 통합

⑷ 지역사회와 이해관계자 참여
① 공공 인식
② 협력

⑸ 기술 혁신
① 원격 감지
② GIS 및 지도 도구

⑹ 환경 영향 연구
① 생태계 건강
② 오염 평가

6.48 산사태 기초

6.49 강우로 인한 산사태

⑴ 강우 유발 산사태의 요인
① 경사면 각도
② 토양 구성
③ 식생 덮개
④ 강우 강도와 지속 시간
⑤ 지질 조건

⑵ 강우 유발 산사태의 메커니즘
① 강우 침투와 간극수압
② 표면 침식
③ 지하수 흐름

⑶ 강우 유발 산사태의 유형
① 흙의 유동화
② 얕은 산사태
③ 심층 산사태
④ 잔해 흐름(토석류)
⑤ 회전형 산사태
⑥ 낙석

⑷ 산사태 결과 영향

① 인명 피해
② 인프라 손상
③ 환경 악화
④ 경제적 비용

⑸ 산사태 영향 완화 전략
① 경사면 안정화
② 배수 관리
③ 식생 관리
④ 조기 경보 시스템
⑤ 토지 이용 계획
⑥ 지역 사회 인식 및 대비

⑹ 산사태 위험 요인 및 위험 평가

⑺ 산사태 대비
① 산사태 경고 신호 – 전조 현상
② 일반적으로 산사태 위험이 발생하기 쉬운 지역
③ 일반적으로 산사태로부터 안전하다고 간주되는 지역
④ 산사태 전에 해야 할 일
⑤ 산사태 발생 시 해야 할 일
⑥ 산사태 위험이 임박하게 의심되는 경우 해야 할 일
⑦ 산사태 발생 후 해야 할 일

⑻ 추가 연구

6.50 기후대응과 가뭄

⑴ 물 관리
① 물 절약
② 물 저장 및 분배

⑵ 농업 관행
① 가뭄 저항성 작물
② 토양 관리

⑶ 인프라 개발
① 도시 계획
② 기술 및 혁신

⑷ 정책 조치
① 규제 프레임워크
② 경제적 인센티브

6.51 기후변화 대응을 위한 도구들

⑴ 기후 모델 및 예측
① 전지구적 기후 모델(GCM).
② 지역 기후 모델(RCM)

⑵ 위험 및 취약성 평가

① 기후 취약성 지수(CVI)
② 위험, 노출, 취약성(HEV) 매핑
⑶ 의사결정 지원 시스템(DSS)
① 지리 정보 시스템(GIS)
② 통합 평가 모델(IAM)
⑷ 조기 경보 시스템(EWS)
① 기상 예보 및 모니터링
② 홍수 조기 경보 시스템
⑸ 지속 가능한 토지 관리(SLM)
① 농림업
② 토양 및 수자원 보전 실천
⑹ 인프라 탄력성
① 기후 탄력성 구축 코드
② 녹색 인프라
⑺ 지역사회 기반 적응(CBA)
① 참여형 취약성 평가
② 지역 적응 행동 계획(LAPA)
⑻ 금융 및 보험 도구
① 기후 금융
② 기후 위험 보험
⑼ 정책 및 거버넌스
① 국가 적응 계획(NAP)
② 기후 스마트 농업(CSA)
⑽ 역량 강화 및 교육
① 교육 프로그램
② 공공 인식 캠페인
⑾ 기술 및 혁신
① 재생 가능 에너지 기술
② 스마트 농업 기술

6.52 가뭄 예측 과학

⑴ 자료 수집
① 기상 자료
② 수문 자료
③ 기후 자료
⑵ 원격 감지 기술
① 위성.
② 드론
⑶ 모델링 및 시뮬레이션
① 통계 모델

② 동적 모델
⑷ 가뭄 지수
① 표준화 강수 지수 (SPI)
② 팔머 가뭄 심각성 지수 (PDSI)
③ 증발 스트레스 지수 (ESI)
④ 작물 수분 지수 (CMI)
⑸ 예측 기법
① 계절 기후 예측
② 앙상블 예측
③ 아날로그 방법
⑹ 응용 및 도구
① 가뭄 모니터링 시스템.
② 의사 결정 지원 시스템
⑺ 과제와 미래 방향
① 자료 격차
② 모델 불확실성소.
③ 기후변화.
④ 학제 간 접근

6.53 해수면과 기후

⑴ 해수면과 기후 주요 연결점
① 열팽창
② 빙하와 빙상 녹음
③ 해양 순환 패턴
④ 지반 침하
⑵ 해수면 변화를 유발하는 요인들
① 지구 온난화
② 빙하 손실
③ 열팽창
④ 지역적 요인들
⑶ 해수면 상승의 영향
① 해안 침수
② 침식
③ 염수 침입
④ 서식지 손실
⑤ 경제적 영향
⑷ 적응 및 완화 전략
① 방어 구조물 건설
② 관리된 후퇴
③ 생태계 복원

④ 온실가스 배출 감소
⑤ 계획 및 구획 설정

6.54 기후변화에서 유역 과정이 해안선을 어떻게 형성하는지요?

6.55 물 부족! 이 위기를 어떻게 대응하겠습니까?

6.56 물그릇 확보와 확대

⑴ 자연적인 물그릇
⑵ 인공적인 물그릇

6.57 담수화

⑴ 담수에 대한 전 세계적인 수요 증가
⑵ 또 다른 방법 : 역삼투(Reverse osmosis)
⑶ 담수화된 물의 용도
⑷ 담수화는 현대 과학이 아닙니다
⑸ 담수가 부족하다면 왜 더 많은 담수화 공장을 볼 수 없습니까?
⑹ 나만의 담수화 플랜트
⑺ 담수화의 주요 측면 요약
① 담수화 방법의 종류
② 장점과 단점
③ 최근의 발전
④ 응용 분야
⑤ 전지구적 영향

6.58 한국의 담수화 기술 수준은?

⑴ 기술 및 현황
① 기술 채택 및 규모
② 에너지 효율과 기술 수준
③ 산업 역량 및 기업
⑵ 강점 및 한계 요인
① 강점
② 한계 및 도전 과제
⑶ 종합 의견 및 전망
⑷ 한국과 특정 국가(예: 사우디, UAE, 호주 등)의 담수화 기술 비교
① 요약 비교:
② 기술·운영 지표 비교표
③ 국가별 포인트 해설
⑸ 실무적 인사이트 (정책·사업 기획 관점)
⑹ “한국 vs (사우디/UAE/호주) 세부 KPI 비교 시트(에너지 kWh/m³, 원가(추정), 브라인 처분법, 재생 연계 비중, 가동 전략)”와 섬 지역/산단/대도시 같은 응용 시나리오별 최적 조합도 설계

① 담수화 KPI 비교(한국·사우디·UAE·호주)
❖ 핵심 수치 근거 (요약)
② 응용 시나리오별 추천(설계·운영 가이드)

⑺ RO방식 이외의 방법
① 담수화 기술의 대분류
② 주요 기술별 요약
③ 기술 비교표(에너지·원가·규모·적용분야)
④ 한국의 비RO형 연구 동향
⑤ 기술별 국내 연구기관 및 2030년 상용화 전망치(SEC·단가 등)

⑻ “RO 이후의 세대”

⑼ 스페인의 담수화 기술
① 스페인의 담수화 현황 및 규모
② 스페인의 기술적 특징 및 강점

6.59 저기술, 에너지 프리 도구로 안개 물을 수집하고 정수합니다.

⑴ 허공(옅은 공기)에서
⑵ 물수확과 정수를 동시에
⑶ 안개가 자욱하고 오염된 지역에 서비스 제공

6.60 인공강우

⑴ 정의와 기술 개요
⑵ 목적
① 가뭄 해결
② 산불 예방
③ 대기 오염 완화
④ 댐이나 저수지 수위 증가

⑶ 인공강우 실험
① [중국] ‘구름에 625발 대포 쏘자 생긴 일…비웃던 '인공강우'의 반전’
• ‘中 폭염 식히려 인공비 뿌린 뒤, 중형 태풍급 폭풍우 강타’
② [미국] ‘겨울에 구름씨 뿌려…눈 더 쌓여야 가뭄 해소’
③ [아랍에미리트(UAE)]
• ‘하루새 2년치 비 쏟아진 두바이… 인공강우 실험이 원인?’
④ [한국] ‘인공강우로 비 최대 3.5mm 더 내려’
• ‘인간은 비를 내릴 수 있을까… 대관령 인공강우 실험장 가보니’

6.61 해저(연안) 담수 대수층 탐사 및 발견 현황

⑴ 개념 및 중요성
⑵ 최근 주요 탐사·발견 사례
⑶ 기술·탐사 방법의 발전

⑷ 발견·이용 가능성 및 제약사항
① 잠재적 기회
② 주요 제약 및 도전
⑸ 우리나라 및 동아시아 맥락에서의 고려사항
⑹ 향후 연구·실용화 방향
▪ 해외 주요 사례
▪ 국내(대한민국) 관련 동향
① 국내 적용을 위한 파일럿 해저 담수층 탐사 설계안
② OFG-GD 통합 모니터링 프레임워크 (One Water 관점)
▪ 전 세계 대형 해저 담수층 발견 연표 (2010-025)
6.62 햄버거에 얼마나 많은 물이 필요합니까?
6.63 강력했던 콜로라도강'이 말라서 사라지고 있습니다
콜로라도강은 왜 사라지고 있는가?
⑴ 농업에서의 물 사용
① 관개 수요
② 식품 생산
⑵ 환경적 스트레스
① 가뭄과 기후 변화
② 지하수 고갈
⑶ 경제적 및 사회적 영향
① 경제적 의존성
② 사회적 정의
⑷ 지속 가능성 및 대안
① 지속 가능한 관행을 위한 요구
② 소비자 인식
⑸ 정책 및 규제
① 정부의 역할
② 유역의 미래
⑹ 콜로라도강이 바다에 거의 도달하지 않는 이유와 그로 인한 다양한 문제
① 콜로라도강 유량 감소 원인과 현황
② 하구 생태 위기와 복원
③ 국제 협약 및 복원 프로젝트
④ 사회·경제적 영향
⑤ 향후 전망과 도전 요인
❖ 콜로라도강 유량 감소와 멕시코 하구(델타) 현황 요약표
❖ 콜로라도강 종점(멕시코 하구) 현황과 복원 노력 (2025 기준)
6.64 AI 모델들의 비밀스런 물사용 흔적
⑴ 하드웨어 생산

① 제조 과정
② 공급망
⑵ 자료 센터
① 냉각 시스템
② 지리적 영향
③ 냉각용 물 공급 가용성
④ AI 모델 훈련
⑤ 훈련 시간대
⑶ 전기 소비
① 에너지 생산
② 간접적 물 사용
⑷ 물 흔적의 정량화
① 모델 크기
② 학습 기간
③ 인프라 효율성
④ 물 흔적 정량화
⑸ 물 흔적의 완화 전략: 해결 방안
⑹ 정책 및 규제
⑺ 기업 책임

6.65 AI 데이터 센터(DC)의 전력과 물 수요

⑴ AI DC의 전력 수요
① 전력 사용 패턴
② 수요 규모
③ 전력원 이슈
⑵ AI DC의 물 수요
① 냉각 시스템에서의 물 사용
② 지역적 부담
③ 대안 기술
⑶ 종합적 시사점
① 전력
② 물
③ 정책적 과제
⑷ 한국의 현실(전력·수자원·입지·정책)을 숫자와 사례로 정리
① 한국 적용 요약: AI DC의 전력·물 수요
- 수요 스냅샷(2025 기준 맥락)
② 재생에너지 활용 가능성(잠재력 vs. 제약)
③ 전력망 여건과 옵션
④ 물 수요(냉각)와 지역성
⑤ 한국형 비교 정리(실행 관점)

⑥ 입지·설계 체크리스트(한국형)
- 정책 브리핑 PPT

⑦ 한국의 DC 현황과 물 사용 현황

⑸ DC와 냉각수 문제: 핵심 포인트
① DC는 막대한 열을 발생시킵니다
② AI 수요가 물 사용량도 급격히 증가시킴
③ 지역사회와의 갈등도 발생 중
④ 해결 방안 (진행 중 또는 제안된 방향)
⑤ 원자력(SMR) 냉각수 문제와의 연결점

⑹ 증발식 냉각의 원리와 문제점
① 가동원리?
② 주요 문제점
③ 실제 사례
④ 대안 냉각 방식

⑺ DC를 해안에 설치하여 해양 심층의 저염도 해양 심층수를 냉각수로 사용하는 방법
① 해양 심층수란?
② 해양 심층수를 냉각수로 사용하는 방식
③ 장점과 가능성
④ 실제 사례
⑤ 실행 가능한 기술적 고려 사항

⑻ 해양 심층수를 활용한 DC(데이터센터) 냉각에 필요한 기기술적 요소들과 해결방안
① 기본 개념: 해양 심층수를 이용한 DC 냉각 구조
② 필수 기기·기술 요소
③ 재료·부식·생물오염(Biofouling) 대책
④ 안전·신뢰성·운영 측면
⑤ 입지·제도·환경평가(특히 한국 적용 시 포인트)
⑥ 정리: “기기술 요소 + 해결방안” 요약

⑼ 한국의 연도별 DC 전력 사용량은?
① 확인된 수치
② 왜 연도별 완전 시계열이 어려운가?
③ 더 정밀한 연도별 표를 만들려면(현실적인 방법)

⑽ DC 입지 후보별 분석

6.66 국가통합 물관리(NIWRM) 시스템

⑴ 실시간 물 수요예측 시스템
① 자료 수집
② 자료 처리
③ 자료 분석

④ 모델 개발
⑤ 실시간 예측 시스템 구축
⑥ 시스템 통합 및 운영

⑵ 실시간 물가용성 분석 시스템
① 요구 사항 분석
② 자료 수집 및 통합
③ 시스템 아키텍처 설계
④ 분석 및 예측 모델 개발
⑤ 사용자 인터페이스 개발
⑥ 보안 및 개인정보 보호
⑦ 테스트 및 배포
⑧ 유지보수 및 업그레이드

⑶ StreamStats
① StreamStats의 주요 기능
② StreamStats 사용 방법
③ StreamStats의 활용

⑷ SPARROW
① SPARROW의 주요 특징 및 사용 용도
② SPARROW의 응용
③ SPARROW 접근 방법

⑸ 물관리 의사결정 시스템

6.67 물 수지(收支, water budget (balance))

⑴ 물 수지의 구성 요소
① 유입 (Inflow)
② 유출 (Outflow)
③ 저장 변화 (ΔS)

⑵ 물 수지 방정식

⑶ 물 수지의 적용
① 수자원 관리
② 관개 계획
③ 홍수 및 가뭄 평가
④ 환경 보호.
⑤ 도시 계획

⑷ 물 수지 개발 단계
① 자료 수집
② 시스템 정의
③ 구성 요소의 정량화
④ 계산
⑤ 분석

6.68 물가용성 이해와 산정 방법들

⑴ 물가용성이란 무엇입니까?
⑵ 물 부족, 물이 너무 많음, 수질 악화에 대한 인구와 생태계의 잠재적 취약성과 대응 탄력성은 무엇입니까?
⑶ 물가용성에 대해 미국 의회가 USGS(미국지질조사처)에 요구한 네용
⑷ USGS 물자원 임무부(WRMA)의 물가용성 평가 방법
⑸ 통합 물가용성 평가(IWAA)
⑹ 물자원 임무부(WRMA)는 물가용성 평가의 일환으로 무엇을 생산하고 있는가?
  ① 미국의 물가용성
  ② 미국 전국 물가용성 평가의 핵심 결과
⑺ 통합 물가용성 평가 산출물의 상호의존성
  ① 국가 물가용성 평가
  ② 국가 물가용성 평가 동반 자료(NWDC)
⑻ 물가용성 연구의 최신 핵심 동향 (2023–2025)
⑼ 자주 인용되는 “상태·지표·도구”
⑽ 현재 연구에서 “핫한 질문”
⑾ 물(수자원) 가용성 연구 요약
  ① 기본 개념 정리: Water Availability의 정의
  ② 연구 목표 설정 예시
  ③ 연구 데이터 & 자료원
  ④ 분석 접근 방법
  ⑤ 연구 프레임워크(요약형 도식)
  ⑥ 향후 설계 지원 제안
⑿ 물가용성 지수(Water Availability Index, WAI) 산정 공식들
  ① 기본 산정식 (단순 수지식 기반)(수요 충족률 형식 , 일부 기후 리스크 연구에서 사용)
  ② 기본형 WAI 산정식 (가장 널리 사용됨)
  ③ 기후·유출 기반 산정식 (유역 단위)
  ④ 지표형(WAI Index, 0–1 정규화)
  ⑤ 국가·기관별 적용 예시
  ⑥ USGS·SECURE Water Act 기반 ‘품질 반영형 WAI’
  ⑦ 유역 저장 변동을 포함한 ‘확장형 WAI’
  ⑧ 극한·복합 스트레스 반영형 WAI (USGS 최신 IWAA 개념)
  ⑨ 기후변화 영향 반영형 WAI (예측 모델용)
  ⑩ 한국형 통합 WAI 계산식(제안형, 사용자 프로젝트 맞춤형)
⒀ WAI 계산·평가용 Excel 템플릿과 워크시트 예시
  ① 유역 기반 통합 WAI 계산·평가용 Excel 템플릿

- 한국형 물가용성 평가 프레임워크
- 시나리오 분석

② 기후변화 하의 유역별 물가용성 변화 분석

③ 연구/실무 적용 팁 (빠른 스타트)

[시트 1] 유역 단위 수자원 가용성 연구 프레임워크

[시트 2] 한국 주요 유역별 수자원 가용성 지표 비교표 예시

④ WAI 산정식을 적용한 Excel 계산 시트 예 (Python 생성 가능)

1. 기본형 WAI 계산 시트
2. 수질·극한 스트레스 반영 통합형 WAI 시트
3. 한국 4대 주요 유역(한강·낙동강·금강·영산강)에 예시 데이터를 넣은 통합형 WAI 계산 시트
4. 미래 예측형 WAI 시트(CMIP6 기반 구조) 템플릿
5. 유역별 시나리오 비교용 피벗/차트 시트가 포함된 버전

추가된 시트 1

추가된 시트 2

6. 수질(Qf) + 극한 재난(E) + 복합 스트레스(C)까지 모두 반영한 “미래 통합 WAI_future” 엑셀 버전
7. 미래 기본 WAI_future vs 통합 WAI_future_integrated의 차이만(ΔWAI)을 시각화한 차트 시트를 추가
8. 통합 WAI를 기준으로 한“유역별·시나리오별 물 스트레스 등급(예: 양호·주의·경계·심각)” 자동 분류 열 추가를, 통합 WAI를 기준으로 유역별·시나리오별 물 스트레스 등급(양호·주의·경계·심각)을 자동 분류하는 열을 추가한 버전

⑤ 인구변동을 고려한 신정식은?

⑥ 시·군·구 단위(LGU)의 물가용성 분석

⑭ 물가용성 지수(WAI)를 산정하는 공식들을 각 경우별로 추가 정리

① WAI의 가장 기본형

- 단순 수급비율형 (가장 널리 쓰이는 정의)
- 수요 대비 부족률형 (Stress Index 계열)

② 수질을 반영한 WAI (Quality-Adjusted WAI)

- 수질 가중 가용량 반영형
- 용도별 수질-수요 매칭형

③ 재난·극한사상 반영 WAI (Disaster-Adjusted WAI)

- 극한 스트레스 감쇠형
- 복합재난 결합형

④ 인구·사회구조 반영 WAI (LGU-WAI 핵심)

- 인구 변동 반영 수요 동태형
- 인프라·연결성 가중 WAI (연구자 고유 버전)

⑤ 통합형 WAI (Integrated / Policy-Grade)
- 수량·수질·재난·사회 통합형

⑥ 미래 예측형 WAI (Scenario / CMIP6)
- 시나리오 기반 WAI
- 임계점(Tipping Point) 기반

⑦ 연구용 “공식 계층 구조 요약”

⑧ WAI 공식별 비교표 (수식 포함)

⑨ 공식별 ▶ 입력 데이터 요구사항 표 (관측·모델·행정자료 구분)

⑩ 공식별 ▶ 장점·한계·적용 스케일 비교표

⑪ WAI 등급화(양호·주의·경계·심각) 자동 분류 로직을 LGU-WAI 계산 템플릿에 추가한 버전

⑫ LGU-WAIbase 산정식

⑮ 물가용성 지수(WAI) 분석에 영향을 미치는 요소들

① 수문·자연적 요소 (Hydrologic & Natural Factors)
1. 강수 및 기후
2. 지표수
3. 지하수
4. 유역 특성

② 수질 요소 (Water Quality Factors)
1. 물리·화학적 수질
2. 용도별 수질 적합성

③ 수요 요소 (Demand Factors)
1. 인구 및 생활용수
2. 농업용수
3. 산업·에너지

④ 인프라·관리 요소 (Infrastructure & Governance)
1. 물 공급 인프라
2. 운영·제도

⑤ 재난·위험 요소 (Disaster & Risk Factors)
1. 가뭄
2. 홍수·침수
3. 복합 위험

⑥ 연결성·공간 요소 (Connectivity & Spatial Factors)
1. 지역 간 물 연계
2. 행정 경계 vs 유역 경계

⑦ 요약: WAI 영향 요소 통합 구조

❖ LGU-WAI 요소 선택·가중치 기준표 (Standard v1.0)

⑴ 가중치 설계의 기본 원칙 (LGU 적용용)

⑵ LGU-WAI 핵심 구성 및 권장 가중치 구조

1. 수량 기반 가용성 (Quantity Availability) – 0.35
2. 수질·적합성 보정 (Quality & Fitness) – 0.20
3. 수요 압력 (Demand Pressure) – 0.20
4. 재난·위험 요인 (Disaster & Risk) – 0.15
5. 인프라·관리 역량 (Infrastructure & Governance) – 0.10

⑶ LGU-WAI 권장 기본 가중치 세트 (표준안)

⑷ LGU 유형별 가중치 미세조정 가이드

6.69 물관리에서의 AI

⑴ 수질 모니터링 및 예측

⑵ 수자원 관리 최적화

⑶ 수리학적 모델링

⑷ 설비 유지보수

⑸ 스마트 물 관리 시스템

⑹ 환경 보호 및 지속 가능성

⑺ 재난 대응

6.70 자연 경제 (Nature Economy)

⑴ 정의

① 자연을 자본으로 정의하고 관리

② 생태계 서비스의 경제적 가치화

③ 기후조절, 물 공급, 재난 저감 , 기후·생태 위기 대응의 경제 전략화

④ 자연기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)으로 탄력성 (Resilience) 강화 추구

⑤ 전통적 GDP 중심 성장에서 벗어나 “자연 자본(Natural Capital)”과 “생태계 기반 자산”을 경제 회계·정책·금융에 반영하여 지속가능성과 탄력성을 위한 투자 전략으로 하는 흐름

⑵ 정책 방향 (Policy)

① 자연 자본 회계(Natural Capital Accounting) .

② 지속가능 금융(Sustainable Finance)

③ 규제·세제 정책

④ 도시·국토계획

⑤ 환경 비용 내재화 (True Cost Accounting)

⑥ 규제와 법적 제도 (Regulation & Legal Frameworks)

⑦ 자연 기반 해법 (Nature-based Solutions, NbS)

⑧ 금융과 투자 (Nature Finance)

⑨ 국제 협력

⑶ 적용 사례 (Applications)
① 도시
② 농업
③ 산업·금융
④ 케냐 Tana River 유역 Green Water Credits
⑤ 싱가포르 “City in Nature” 전략.
⑥ 코스타리카 PES(Payment for Ecosystem Services)
⑦ EU 자연 복원 법안(EU Nature Restoration Law)
⑧ EU CBAM (탄소국경세)
⑨ 미국 Colorado River Delta Pulse Flow 협정(US-Mexico Minute 319/323).
⑩ 캐나다 Coast Funds (원주민 주도)
⑪ 중국 생태 보상제도
⑫ 에콰도르 자연 채권 (Galápagos Marine Bond)

6.71 자연기반 해법(NbS)과 지속가능한 도시 물순환 설계 (WSUD)

⑴ 자연기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)
① 정의
② 대표적 예시
③ NbS의 핵심 원칙
④ NbS가 중요한 이유

⑵ 지속가능한 도시 물순환 설계 (Water-Sensitive Urban Design, WSUD)
① 개념 정의
② WSUD의 핵심 원칙
③ 주요 기술 요소
④ 기대 효과

6.72 기후 위기에 대응할 탄력성을 키우기 위한 생활 규범과 정부의 에너지와 수자원 확보 정책은?

⑴ 생활 규범 차원에서 기후변화 댜응 탄력성 키우기
⑵ 에너지 확보 정책 관점에서의 탄력성 강화
⑶ 수자원 확보 및 관리 정책 방향
⑷ 제도적/거버넌스 측면에서의 보완 과제
① 적응 중심 정책의 제도화
② 위험·취약성 평가와 모니터링 체계 구축
③ 인센티브 및 보조금 설계 재정비
④ 투명한 거버넌스와 시민 참여 강화
⑤ 기술 혁신 지원 및 R&D 투자
⑥ 재정 및 금융 메커니즘 확보

⑦ 국제 협력 및 경험 공유
⑸ 요약 & 시사점

[정책 제안]
1. 생활 규범 및 지역 커뮤니티의 탄력성 강화 방안
⑴ 기본 개념: 생활 탄력성(Life-scale Resilience)
⑵ 생활 규범 차원에서의 탄력성 강화 행동 원칙
⑶ 지역 커뮤니티 기반 탄력성 모델
⑷ 지역 커뮤니티의 실천 사례 (국내외 비교)
⑸ 시민 중심 탄력성 지표(Resilience Indicators)
⑹ 핵심 정리
2. 지자체(지방정부) 차원의 에너지·수자원 확보 및 '대응 탄력성' 강화 전략
⑴ 전략 개요 — "분산·순환·통합(IWRM)·데이터" 4축
① 분산(에너지)
② 순환(물)
③ 통합(IWRM)
④ 데이터(디지털 트윈)
⑵ 실행 로드맵 (지자체용)
① 0-6개월: "빠른 성과(Quick Wins)"
② 6-24개월: "구조적 전환(Phase-in)"
③ 2-5년: "지역 에너지·물 자립도 가시화"
⑶ 정책·제도 설계 체크리스트(지자체 조례·사업화 포인트)
⑷ 한국·해외 레퍼런스형 사례 요약
⑸ 성과지표(지자체 대시보드 예시)
⑹ 재원(파이낸싱)과 시민참여
3. 국가 수준의 종합정책 및 제도 프레임
⑴ 국가 전략 프레임(요지)
① 법·계획 축
② 적응 축
③ 에너지 축
⑵ 에너지 안보·탄력성: 국가 레벨 8대 정책
① 분산형 전원 + 마이크로그리드 국가 프로그램
② 수요반응(DR)·고급 요금제 전국 확대
③ 스마트그리드·AMI 100% 보급 + 계통 디지털화
④ 발전믹스 전환의 '이행관리'
⑤ 연료·공급망 다변화 및 비상 비축
⑥ 기후내성(耐性) 설계기준 상향
⑦ 바이오·수소 등 보완 포트폴리오의 지속가능성 필터

⑧ 국가 탄소중립·산업경쟁력 연계
⑶ 수자원 확보·탄력성: 국가 레벨 8대 정책
① 유역 기반 통합물관리(IWRM) 고도화
② 스마트 가뭄·홍수 플랫폼 전국 통합
③ 저수·이동·대체수(해수담수·재이용) 다변화
④ 도시 물순환·LID 국가 의무화 패키지
⑤ 지하수·누수(Non-Revenue Water) 국가 프로그램
⑥ 생태복원 + 수질·수량 통합(네이처 기반 해법)
⑦ 법·거버넌스 정비
⑧ R&D·디지털 트윈·인력양성
⑷ 거버넌스·재정·데이터: '국가-지자체-공기업' 합동 패키지
① 거버넌스
② 재정
③ 데이터
⑸ 모니터링 지표(국가 대시보드 예시)
⑹ 시사점(요약)
① 에너지:
② 물
③ 거버넌스
4. 권역별(서울/경기 남부·영남 동부권(해안 저지대)·제주(섬그리드)) 실행안
⑴ 서울·경기 남부(도시 고밀도 + 내륙 하천 유역 연결)
① 0-6개월: 즉시 착수(Quick Wins)
② 6-24개월: 구조 전환(Phase-in)
③ 2-5년: 가시적 성과
⑵ 영남 동부권 해안 저지대(부산·울산·포항: 태풍·폭풍해일·월파)
① 0-6개월
② 6-24개월
③ 2-5년
⑶ 제주 섬그리드(분산형 전원 + 계통 유연성 + 담수/재이용)
① 0-6개월
② 6-24개월
③ 2-5년
5. 공통 '사업화 체크리스트'(권역별 조례/예산 포인트)

6.73 가축전염병(조류독감, ASF, 구제역 등) 발생시 살처분장 매장으로 인한 문제점(토양오염, 자하수 오염, 위생문제 등)와 대책

⑴ 살처분·매장 방식의 주요 문제점
① 토양오염 (Soil Contamination)

② 지하수·지표수 오염 (Groundwater & Surface Water Pollution)
③ 악취·해충·병원체 확산
④ 매립지 붕괴·부패 가스 압력 증가 (Physical Hazards)
⑤ 지역사회 수용성 감소·환경 갈등

⑵ 대책: 통합적·과학적 대응 체계
① 매립 중심에서 '다중 대안 처리 중심'으로 전환
② 매립이 불가피할 시의 강화된 기준
③ 시설·공정 기준
④ 사후 모니터링(최소 3~10년)

(3) 통합 환경관리 체계 (Water–Soil–Air Life Infrastructure 기반)

⑷ 선진국 사례 기반 대안
① KR 한국의 문제점
② JP 일본
③ EU EU
④ US 미국

⑸ 지속가능·탄력성 중심의 장기 전략
① 가축 집단 밀집 사육 축소·분산형 방역 정책
② AI/ASF 조기진단·예측 시스템
③ 생명 인프라 보전형 매몰지 복원

▪ 종합 요약 (학술·정책용)

❖ 토양·지하수 영향 경로

▪ 가축전염병 살처분 매립 시 토양·지하수 영향 경로(Soil–Groundwater Pathway)

⑴ 영향 경로 개념 구조 (Cause → Process → Impact)
① 사체 매몰 (Source Zone)
② 토양 침투·이동 (비포화 구역)
③ 지하수층으로 유입 (포화대 오염)
④ 지표수·식수원으로 이동
⑤ 인체·생태 영향

⑵ 토양 → 지하수 영향 경로 개념도 (요약)

⑶ 기여 요인
① 지하수위 높음
② 토양 투수성(Permeability)
③ 강우·홍수·해빙기
④ 매립 규모
⑤ 매몰지 방역·설계 미흡

⑷ 통합적 대응(요약)

❖ 가축전염병 살처분 처리대안(소각 · 렌더링 · 화학분해)을

비교표

▪ 처리대안 비교표

■ 종합 평가

1. 환경안전성 기준
2. 긴급 재난 대응성 기준
3. 지하수·토양 오염 방지 관점(생명 인프라 보호 기준)

❖ 가축전염병 살처분 매몰지 입지 기준 체크리스트(매립지 선정·설계·사후관리 기준).

⑴ 기본 부적합 지역 (매립 불가 지역)
⑵ 입지 선정 기준 (적합 지역 필수 조건)
⑶ 매립지 설계 기준(시설 기준)
⑷ 운영·방역 기준 (살처분·매립 절차)
⑸ 사후관리 기준(모니터링)
⑹ 위험도 평가(Score Sheet 프로토타입)
⑺ 최종 판정

❖ 농가·지자체 대응 매뉴얼 초안 (재난 대응형)

⑴ 매뉴얼 목적
⑵ 위험 질병 범주
⑶ 농가 대응 매뉴얼 (Farm-Level Response)

1. 의심증상 발생 즉시 조치
2. 현장 방역 강화
3. 지자체·검역본부의 검체 채취 협조
4. 이동 제한·통제

⑷ 지자체 대응 매뉴얼 (Local Government Response)

1. 초기 통보·행정 명령
2. 현장 긴급대응팀 구성 (EOC Activation)
3. 긴급 방역·초동조치
4. 살처분 결정 시 절차(SOP)

⑸ 사체 처리 절차(비매립 우선)

원칙: 매립은 최후의 수단. 토양·지하수 보호가 최우선.

1. 처리 우선순위
2. 매립이 불가피할 경우 절차

⑹ 환경안전(토양·지하수·대기) 관리 절차

1. 토양·지하수 보호 조치
2. 폐수·침출수 관리
3. 대기·악취 관리

⑺ 농가·지역 주민 보호조치

1. 건강 보호
2. 정보 제공

⑻ 사후관리 (Post-Management)
1. 농장 재입식 기준
2. 매몰지 장기관리
⑼ 지자체용 문서·양식(Forms) 목록
⑽ 요약(1페이지 버전)
❖ 매몰지 입지 평가표 (Site Suitability Evaluation Sheet)
⑴ 기본 부적합(매립 금지) 항목 체크리스트
⑵ 적합 입지 정밀 평가표(총 100점)
A. 지하수·수문 조건(30점)
B. 토양·지반 조건(30점)
C. 환경안전·차수시설(25점)
D. 민원·주변 환경 조건(15점)
⑶ 총점 및 판정
⑷ 부가 체크 항목(지자체용)
▪ 매몰지_입지_평가표.xlsx

6.74 물 에너지 이용 – 수력발전, 양수발전, 조력발전, 파력발전, 조류발전, 증기압

⑴ 수력발전 (Hydropower)
① 개념
② 원리
③ 장점
④ 단점
⑤ 한국 사례
⑵ 양수발전 (Pumped-Storage Hydropower)
① 개념
② 원리
③ 장점
④ 단점
⑤ 한국 사례
⑶ 조력발전 (Tidal Range Power)
① 개념
② 원리
③ 장점
④ 단점
⑤ 한국 사례
⑷ 파력발전 (Wave Power)
① 개념
② 주요 기술 유형
③ 장점

④ 단점
⑤ 한국 적용

⑸ 조류발전 (Tidal Current Power)
① 개념
② 원리
③ 장점
④ 단점
⑤ 한국 사례

⑹ 증기압 발전 (Steam Pressure Power / Thermal Steam)
① 개념
② 원리
③ 장점
④ 단점
⑤ 한국의 물-에너지 이슈

▪ 6대 발전방식 비교표 (요약)

❖ 에너지-물관리 통합 지수(W-E Nexus Index)를 “유역/지자체 단위”에서 쓸 수 있는 형태로, 지표 구조 + 정규화 + 가중치 + 산식 + 등급 구간까지 한 번에 제안합니다.

⑴ 기본 구조 개념
① 목표:
② 구성 블록 3개:

⑵ 지표 목록(1차 버전: 7개 핵심 지표)
① Water Block (W)
• W1. 물가용성 지수 (WAI_norm)
• W2. 물 스트레스 역지수 (Water Stress - Inverted)
② Energy Block (E)
③ Nexus Block (N) - 물↔에너지 상호부담

⑶ 최종 W-E Nexus Index 산식
① 기본 가중치(권장)

⑷ 등급 구간(예시)

⑸ Excel 구현 시 구조 예시
① 열(Columns) 설계

⑹ 확장·커스터마이즈 아이디어

❖ 유역(한강·낙동강 유역) 단위의 물-에너지 넥서스 시나리오 분석 (앞에서 만든 W-E Nexus Index(WENI) 구조를 그대로 활용)

0. 분석 단위 & 시나리오 가정
① 분석 단위: 한강 유역, 낙동강 유역 (각각 하나의 “유역 시스템”으로 봄)

② 핵심 지표:
③ 시나리오 예시 (3개)

1. 한강 유역 - 물-에너지 시나리오
   ① 한강 유역의 특징(넥서스 관점 요약)
   ② 시나리오별 정성 분석
      - S1: 2035_BAU (현 추세 유지)
      - S2: 2035_Nexus_Optimized (넥서스 최적화 적극 도입)
      - S3: 2050_Climate_Stress (극한 기후 심화, 고탄소 시나리오)
2. 낙동강 유역 - 물-에너지 시나리오
   ① 낙동강 유역 특징(넥서스 관점)
   ② 시나리오별 정성 분석
      - S1: 2035_BAU (현 추세 유지)
      - S2: 2035_Nexus_Optimized
      - S3: 2050_Climate_Stress
3. 한강 vs 낙동강 - 시나리오별 비교(예시 표)
4. 다음 단계로 할 수 있는 것들

   이 내용을 바탕으로 “Han_Nakdong_WENI_scenario.xlsx” 형식의

   - Scenario_Input 시트: 한강/낙동강, S1/S2/S3별 WAI, WaterStress, 정전시간, 저탄소 비중, WaterIntensity, EnergyIntensity, 동시발생일수 입력
   - WENI_Calc 시트: W_block, E_block, N_block, WENI, WENI_score 자동 계산
   - Charts 시트: 유역별·시나리오별 WENI 막대/레이더 차트

6.75 전지구적 식품~에너지~물 연계

⑴ FEW 연계의 상호 연결성
   ① 식량 생산과 물
   ② 식량과 에너지
   ③ 에너지와 물

⑵ 도전 과제와 압박
   ① 인구 증가
   ② 기후 변화
   ③ 자원 부족

⑶ 지속 가능한 해결책
   ① 통합 자원 관리
   ② 기술 혁신
   ③ 부문 간 협력

⑷ 전지구적 의제

① 지속 가능 개발 목표(SDGs).
② 연구 및 교육

6.76 한국 적용형 WEF Nexus 개념

⑴ WEF Nexus란?
⑵ 왜 '한국형 WEF Nexus'가 필요한가?
❖ 한국 특수성
① 물 스트레스 구조가 다르다
② 에너지-물 연계도가 매우 높다
③ 식량-물-에너지 수입 의존도가 크다
④ 재난(홍수·가뭄·폭염·산불 등)과 WEF의 결합
⑶ 한국 적용형 WEF Nexus의 핵심 구조
① 한국형 Water Node (W)
② 한국형 Energy Node (E)
③ 한국형 Food Node (F)
⑷ 한국형 WEF Nexus 프레임워크
⑸ 한국 적용형 WEF Nexus 구조도
① Nexus의 기저 계층 = 생태 기반 생명 인프라(Ecobased Life Infrastructure)
② 중간 계층 = WEF 시스템
③ 최상위 계층 = 사회 인프라
⑹ 한국 적용형 WEF Nexus - 핵심 상호작용 매트릭스
⑺ 결론: 한국 적용형 WEF Nexus는 "유역 기반 복합스트레스 관리 체계"
1. 한국형 WEF Nexus의 핵심 구조
▪ 중앙: WEF Nexus
① Water → Energy
② Energy → Water
③ Water → Food
④ Energy → Food
⑤ Food → Water
⑥ Food → Energy
축분에너지(바이오가스화 기술 확산 중)
2. 한국 특화 요인 반영
① 기후 위험
② 지역 요인
③ 배출·에너지 전환
3. 한국 적용형 WEF Nexus 개념도(PNG) 설계안

6.77 물수지 분석과 물가용성 비교 분석

⑴ 개념 비교 (Conceptual Distinction)

⑵ 목적 비교 (Purpose)
⑶ 입력 데이터(Inputs) 비교
⑷ 분석 방식(Method) 비교
① 물수지(Water Balance)
② 물가용성(Water Availability)
⑸ 산출물(Output) 비교
⑹ 정책·관리 활용 관점 비교
① 물수지 분석이 유용한 경우
② 물가용성 분석이 유용한 경우
⑺ 핵심 차이를 한 문장으로 요약
⑻ 시각 요약 (텍스트 기반)
⑼ 물수지 vs 물가용성 비교표 (Excel)
⑽ 한국 4대강 WAI 비교(예시값)
- 입력 변수 상세 비교표:
- WAI 계산식 적용 과정
- 4대강 WAI 비교 요약
- Excel로 제작할 수 있는 확장 버전

6.78 최근(2025) 동남아시아 국가들의 폭우 #인도네시아홍수 #스리랑카재난 #기후위기 #폭우참사 #대규모피해 #침수재난 #자연재난 상황을 정리

⑴ ID 인도네시아 — 최악의 홍수·산사태 복합 재난
① 재난 개요
② 주요 피해
③ 특징
⑵ LK 스리랑카 — 극단적 폭우와 대규모 인명 피해
① 재난 개요
② 주요 피해
③ 특징
⑶ MY 말레이시아 — 몬순기 폭우가 조기 도래
① 재난 개요
② 주요 피해
③ 특징
⑷ TH 태국 — 북부·중부 홍수 확산
① 재난 개요
② 피해
⑸ PH 필리핀 — 태풍·저기압 영향의 반복적 폭우
① 재난 개요
② 피해
⑹ 공통 원인 분석 — 동남아 폭우·홍수 재난을 강화하는 기후

요인
① 라니냐(LN) 잔존 영향
② 인도양 다이폴(IOD) 양(+)
③ 기후위기(Climate Change)로 인한 극한 강수 강화
④ 도시화로 인한 내수침수 심화
⑤ 산지 경사면 개발 → 산사태 촉발
⑺ 재난 영향 요약 — 생명·경제·인프라
① 인명
② 경제
③ 인프라
④ 환경
⑻ 정책·재난관리 시사점(도시계획·재난관리 적용 가능)
① 도시 침수 저감 인프라 확충
② 홍수 예·경보 시스템 고도화
③ 유역 단위 통합 물관리(WAI 기반 접근)
④ 산사태 위험 구역 관리
⑤ 기후위기 적응 계획(Adaptation Plan) 업데이트
⑼ 동남아시아 국가별 폭우·홍수 재난 피해 비교표(Excel)
⑽ 동남아 기후재난 원인-결과 도식(텍스트 기반)
⑾ 구조적 요약
⑿ 동남아 폭우·홍수 재난에 대응하기 위한 도시계획·재난관리용 기술 적용 버전 도식(텍스트 기반)
① 도시계획·재난관리용 기술 적용 도식 (텍스트 기반)
② 핵심 구조 요약 (도시계획 적용 포커스)
③ 사용 가능 용도
⒀ 재난관리 단계별(예방-대비-대응-복구-탄력성) 매트릭스 버전
① 재난관리 단계별(예방-대비-대응-복구-탄력성) 통합 매트릭스
② 전체 구조 요약(한눈에 보기)
⒁ 한국 지자체(LGU) 적용 버전 + LGU-WAI 연계 재난관리 단계별(예방-대비-대응-복구-탄력성) 매트릭스
① KR 한국 지자체(LGU) 적용 + LGU-WAI 연계 재난관리 매트릭스
⒂ LGU-WAI와 재난관리 단계의 통합 로직 요약: WAI(물가용성) = 가용수량 - 수요 - 스트레스(수질·극한·기후)
① 예방: WAI 기반 취약지역 도출 → 인프라·계획 개선
② 대비: WAI 임계값 기반 경보·훈련·퇴로계획 준비
③ 대응: WAI 취약지역 우선 복구·급수·대피 운영
④ 복구: 재난 전후 WAI 비교 → 유역·도시 회복 진단
⑤ 탄력성: WAI_future 기반 장기 계획·투자·정책 강화

6.79 물애 대한 호칭 - 문명과 물

⑴ 전통·문화적 물의 호칭
  ① 신성·정결·의례적 물
  ② 치유·건강·약효적 물
  ③ 귀함·아름다움·길상 표현
  ④ 자연·지형 기반 전통 명칭
⑵ 과학·수문학적 물의 호칭
  ① 물순환(수문학)
  ② 수질 과학
⑶ 재난·기후 관점의 물
⑷ 인프라·정책·LGU-WAI 공식 호칭
  ① 공급·저장
  ② 수질 지수 (표준화)
  ③ 재난·극한 변수
  ④ 수요·인구
⑤ WAI 공식 변수 (최종)
⑸ 최종 구조 요약
🎯 핵심 결론

6.80 2025년 여름 강릉시 물부족 사태와 동해안의 물 그리드의 관계는?

⑴ 2025년 여름 강릉시 물부족 사태 개요
  ① 강릉시의 물위기 상황
  ② 구조적 원인
⑵ 동해안과 물 그리드(water grid) 구상의 관계
  ① '물 그리드' 또는 '물 네트워크'란?
⑶ 정책적·기술적 고려 사항
  ① 정책적 논의
  ② 기술적 요소

📌 정리: 강릉 사태 ⇆ 물 그리드 관계
⑴ 핵심 요약
⑵ 구조적 해석 : 왜 강릉에서 발생했는가?
  ① 동해안 수문·지형 조건
  ② 상수 공급 구조
⑶ 동해안 물 그리드란 무엇인가 (정확한 정의)
  ① 구성 레이어 (3층 구조)
    ☞ L1. 수원 레이어 (Sources)
    ☞ L2. 연결 레이어 (Grid)
    ☞ L3. 운영 레이어 (Smart / Data)

⑷ 강릉 사태를 물 그리드 관점에서 다시 보면
⑸ LGU-WAI와의 정확한 연결 지점 (중요)
① LGU-WAI의 진짜 역할
⑹ 이번 사태가 주는 정책적 메시지 (동해안 전체)
⑺ 동해안 6개 LGU(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척)의 LGU-WAI + 연결성 가중치 버전
① 기본 개념 정리 (LGU-WAI 확장 논리)
- 기존 LGU-WAI
- 확장형 LGU-WAI (연결성 포함)
② 연결성 지수 C 구성 (표준안)
③ 동해안 6개 LGU
④ 강릉이 '재난으로 붕괴'된 이유 (정량 설명)
⑻ 재난 단계별 자동 전환 로직 (권장)
⑼ 정책적으로 매우 중요한 결론
⑽ LGU-WAI + 연결성 가중치 Excel 템플릿
① 입력 순서(권장)
② 정의(간단)
③ 구성(시트 안내)
⑾ LGU-WAI + 연결성 가중치(동해안 6개 LGU) "실제 데이터 입력용" 기본 템플릿 (예시값 없이 빈 입력폼)(동해안 6개 LGU(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척) 대상)
⑿ LGU-WAI + 연결성 가중치 '실제 데이터 입력용' Excel 템플릿: 템플릿 구성 요약 (실무 입력·확장 가능)
① README
② INDICATOR_DEF (지표 정의표)
③ SCORING_RULE (점수화 기준표)
④ WEIGHT (가중치 조정 시트)
⑤ 기본값(정책 중립형):
⒀ 가뭄 대응형 시나리오: 재난·연결성 ↑ 생태중심 시나리오: 수질 ↑ 처럼 손쉽게 조정 가능
① DATA_INPUT (실제 데이터 입력 시트)
② WAI_RESULT (결과 요약)

❖ 실제 데이터 예시 채움 버전 v1
① 실제 데이터 예시 채움 버전을 제작 (정책·분석 구조 검증용으로 바로 검토 가능한 수준)

❖ 연결성 강화 효과를 세분지표별로 자동 분배하는 v2 버전

❖ 강릉시 물 부족 사태 분석에 기초한 물 그리드 구성과 물 거버넌스의 구축(예시)

⑴ 분석을 2개 층으로 쪼개기

① 강릉 “단일 LGU 가뭄” 층(내부 원인)
② 동해안 6개 LGU “물그리드” 층(연계·상호의존)

⑵ “금년도 여름 강릉 가뭄”을 물그리드 문제로 번역하면 생기는 핵심 질문 6개
① 강릉의 부족은 ‘물 자체 부족’인가, ‘시설 처리·송수 병목’인가?
② 동시부족(동해안 전반 가뭄)인지, 국지부족(강릉만 취약)인지?
③ 연계관로가 실제로 “갈수기에” 흐를 수 있는 유효용량이 얼마나 되나?
④ 수질·탁도·염분·조류 등으로 취수 제한이 발생했나?
⑤ 관광 피크(양양·속초)와 강릉 피크가 같은 타이밍에 겹쳐 연계가 상쇄되나? 비상운영(감압·구역화·대체수원·급수차) vs 광역연계 중 무엇이 더 싸고 빠른가?

⑶ LGU-WAI + 물그리드 진단표(당장 만들 수 있는 지표 구조)
① 강릉 단독 WAI(예시 구조)
② 물그리드 “연결성 점수” 추가(6개 LGU 공통)

⑷ 해법은 “큰 관로 1개”가 아니라 ‘3종 패키지’로 보시면 정확합니다
① 병목 제거(시설·운영)
② 물그리드 “연결성 점수” 추가(6개 LGU 공통)
③ 수요관리+분산저장(동시부족 대비)

⑸ 다음 단계: “분석용 표” 형태로 정리
① 2025년 여름 강릉 가뭄 – 사건 흐름(타임라인 분석)
② 진단표 A : 강릉시 단독 LGU-WAI 가뭄 진단표(초안)
③ 진단표 B : 동해안 6개 LGU 물그리드 연결성·취약성 표
④ 진단표 C : “어디에 투자하면 WAI가 가장 오르는가” 우선순위
⑤ 결론 – 이번 강릉 가뭄의 물그리드적 의미 (한 문장 요약)

❖ LGU-WAI + 물그리드 통합 Excel 템플릿
❖ 여름 피크 전용 LGU-WAI 템플릿
❖ 2025년 여름 강릉시 가뭄과 강원 동해안 6개 시·군 물그리드 대응 정책 요약 (고성·속초·양양·강릉·동해·삼척)

7. 물순환

7.1 태양과 물순환
7.2 물그릇과 플럭스(흐름)
7.3 지구의 모든 물
⑴ 액체 담수, 호수와 강의 물
① 액체 담수
② 호수와 강의 물
⑵ 물순환이란?
⑶ 물그릇은 물을 저장합니다.
⑷ 흐름은 물그릇 사이에서 물을 이동시킵니다.
⑸ 무엇이 물순환을 주도하는가요?
⑹ 인간은 물순환을 바꿉니다
⑺ 물순환과 기후변화
⑻ 무엇이 물의 가용성을 결정하는가요?
7.4 지구 물순환 구성요소들
⑴ 강수
① 강수와 물순환
② 빗방울은 어떻게 형성됩니까?
③ 빗방울은 어떻게 생겼나요?
④ 강수의 크기와 속도
⑤ 강수율은 지리적으로 그리고 시간에 따라 다릅니다.
⑵ 침투와 물순환
① 지하수는 강수로 시작됩니다.
② 침투에 영향을 미치는 요인들
③ 지표하 흐름
④ 침투는 대수층을 보충합니다
⑶ 샘물과 물순환
① 샘이란 무엇인가?
② 샘은 어떻게 형성되나요?
③ 샘으로 부터의 물 흐름
④ 샘물이 항상 맑은 것은 아닙니다.
⑤ 이 물은 차갑고 맑습니다. 마실 수 있는가요?
⑥ 온천
⑷ 표면유출과 물의 순환
① 표면 유출은 경관 위의 강수 유출입니다.
② 인간 활동은 유출에 영향을 미칠 수 있습니다
③ 도시 개발과 홍수
⑸ 지하수 흐름과 물순환·

① 눈에 보이는 것보다 더 많은 물이 있습니다.
② 우리 발 아래에는 강이 흐르고 있습니다 ... 신화일까요?
③ 가끔 구멍을 파는데...조심하세요!
④ 지하수와 전 세계 물 분포
⑹ 지하수 저장과 물순환·
① 발 밑에는 물이 가득합니다
② 지하의 물을 찾으려면 지하수면 아래를 보십시오.
③ 양수는 지하수면에 영향을 줄 수 있습니다.
⑺ 하천흐름과 물순환
① 강의 중요성
② 유역과 강
③ 하천 흐름은 항상 변화하고 있습니다.
④ 수문학자는 수문 그래프로 흐름을 연구합니다.
⑤ 강수량은 하천 흐름에 영향을 미칩니다
⑥ 흐름의 변화를 일으키는 메커니즘
⑦ 하천 흐름과 전 지구적 물 분포
⑻ 융설 유출수와 물순환
① 하천에 대한 융설의 기여
② 융설과 홍수
⑼ 승화(昇化)와 물순환
① 에베레스트 산에서 부터 Chinook 바람까지
② 열 없이는 승화할 수 없습니다
⑽ 담수호와 강
① 지표수는 생명을 유지하게 합니다
② 사용 가능한 담수는 상대적으로 부족합니다.
③ 세계의 물 - 지구의 물 분포
⑾ 얼음, 눈 그리고 빙하와 물순환
① 얼음으로 저장된 물은 물순환의 일부입니다.
② 전 세계의 빙원(Ice caps)
③ 얼음과 빙하는 매일 그리고 수천 년 동안 왔다 갔다 합니다.
④ 전 세계 빙하의 크기가 줄어들고 있습니다.
⑤ 만년설은 날씨에 영향을 미칩니다
⑥ 빙하는 변화하는 기후의 중요한 지표입니다.
⑦ 만년설과 전 세계 물 분포
⑿ 대양과 바다 그리고 물순환
① 물의 거대한 창고로서의 바다
② 바다의 부피는 변화합니다... 천천히!
③ 움직이는 바다 조수
④ 움직이는 바다 바다의 "강“

⑤ 바다에는 얼마나 많은 물이 존재합니까?
⒀ NASA의 지구 물순환 관측
① 물, 물, 모든 곳에서
② 다단계 여정
③ 물순환과 기후 변화
④ 물순환 관측
⒁ 새로운 물순환 개념도
7.5 한반도 주변의 기단(氣團)들
⑴ 시베리아 기단(氣團)(cP)
⑵ 북태평양 기단(氣團)(mT)
⑶ 오호츠크해 기단(氣團)(mP)
⑷ 양쯔강 기단(氣團)(cT)
⑸ 적도 기단(氣團)(mE) - 태풍 북상
⑹ 북극 제트 기류 남하 - 한파 남하
7.6 대기강
⑴ 대기강에 대해 알아야 할 6가지 사항
① 대기강은 열대 지방에서 극지방으로 수증기를 운반합니다.
② 대기강은 지구상에서 가장 큰 담수의 '강'입니다.
③ 허리케인과 마찬가지로 대기강에도 척도(등급, 강도, 규모, 범주) 시스템이 있습니다.
④ 대기강은 가을 화재를 진압하는 데 도움이 될 수 있지만 과거와 미래의 산불 위험을 증가시킬 수 있습니다.
⑤ 대기강의 거대 폭풍우는 캘리포니아의 또 다른 '큰 폭풍우'가 될 수 있습니다.
⑥ 기후 변화로 인해 캘리포니아의 대기강 강도가 증가할 것으로 예상됩니다.
⑵ 대기강의 육상 수문 흔적
① non-AR, 기존 눈 덮임이 있는 경우
② non-AR, 기존 눈 덮임이 없는 경우
③ AR, 기존 눈 덮임이 없는 경우
④ AR, 기존 눈 덮임이 있는 경우
⑶ 대기강 분석을 위한 비교방법
7.7 태풍의 역기능과 순기능 - 열대성 저기압(태풍, 허리케인, 싸이클론, 윌리윌리 등)
⑴ 태풍 재난 관리 - 태풍의 재난 요소
① 강풍
② 호우
③ 해수면 상승
④ 높은 파고

⑤ 천문조에 의한 해수면 상승 + 태풍(저기압) 흡상+ 고파 + 고파에 의한 파동 중심축 상승 + 지형효과(수심과 해안선)
⑥ 태풍 중심의 이동 속도
⑦ 편서풍 지대
⑧ 태풍의 회전(반시계방향)운동

⑵ 지역별 특별 대책 :
① 해안/어촌 지역
② 농촌지역
③ 하천변
④ 산악지역:
⑤ 도시지역
⑥ 차량 운행중인 경우 절대 감속
⑦ 침수지역
⑧ 하천수위 상승시 보다는 하강시가 제방이 더 위험
⑨ 건설현장의 장비관리
⑩ 가뭄 후의 극심한 집중 폭우
⑪ 산불 후의 토양

⑶ 태풍의 순기능
① 지구의 열균형 재편 - 대기, 해수, 물질과 열의 수송 강화
② 대기순환
③ 해수순환
④ 호우로 인한 물공급(수자원)
⑤ 사후에 물의 풍부함에 의한 심미적 효과
⑥ 태풍의 생태학적 순기능

⑷ 기타

[참고자료]

7.8 효과적인 빗물 관리(Best Management Practices for Stormwater Management)

⑴ 침투 기반 시설 (Infiltration Systems)
① 침투 트렌치 (Infiltration Trench)
② 침투 연못 (Infiltration Pond)

⑵ 지붕 녹화 및 투수성 포장 (Green Roofs and Permeable Pavements)
① 녹색 지붕 (Green Roof)
② 투과성 포장 (Permeable Pavement)

⑶ 물 저장 시스템 (Rainwater Harvesting Systems)
① 빗물 저장 탱크

⑷ 식생 기반 배수 시스템 (Vegetative Drainage Systems)
① 빗물 정원 (Rain Garden)

② 생태연못 및 습지 (Constructed Wetlands)
⑸ 저류 및 침수 완화 시설 (Detention and Retention Systems)
① 저류 연못 (Detention Pond)
② 침수 완화용 저류 시설 (Retention Basin)
⑹ 도시 재생 (Urban Planning and Retrofitting)
① **도시 내 빗물 관리 인프라**
⑺ 교육과 정책 지원
① **빗물 관리의 중요성을 알리는 교육 프로그램**
7.9 물순환 관련 용어들

부록 1: 물순환도
부혹 2: WAI 영향요소 전체 Excel 매트릭스

서문

‘생명 인프라로서의 물! 물을 보는 즐거움은?’

물은 단순한 자원이 아닙니다. ‘**생명 인프라로서의 물(Water as Life Infrastructure)**’이라는 개념으로 보면, 물을 단지 공급하고 사용하고 배수하는 시스템이 아니라, **인간을 포함한 모든 생명체의 생명과 건강, 생태계의 균형, 공동체의 탄력성과 문화적 가치까지 뒷받침하는, 지구의 보호를 받으며 지구를 보호하는 근본적인 기반**으로 바라보는 접근입니다.

‘물을 보는 즐거움’에 대한 Byron (George Gordon Byron, 1788.1.22. ~ 1824.4.19.)의 시에서, 시인은 물의 아름다움과 삶의 일시성을 반영하는 중요한 테마를 나타냅니다. 낭만주의 시인 Byron은 자연에 대한 깊은 애정과 인간 감정의 복잡성을 탐구하였으며, 물, 특히 바다와 강을 통해 인간 존재의 덧없음과 자연의 거대함을 표현했습니다. 물은 그의 시에서 자연의 아름다움과 경이로움을 상징하며, 평온과 사색의 순간을 제공하여 독자로 하여금 깊은 생각에 잠기게 합니다. Byron의 시에는 물의 이미지가 자주 등장하며, 자연과 인간의 조화를 탐구합니다. 물을 통해 인생의 일시적이고 변덕스러운 특성을 묘사하면서도, 인간과 자연을 연결하는 중요한 매개체로 나타내어 영적인 체험을 제공합니다.

물과 관련된 즐거움에는 바다의 파도 소리, 강과 호수의 물 흐름, 수영과 같은 물속 활동, 분수와 인공폭포의 아름다움, 조용한 물이든 격동하는 물이든 간에 아름다움이 있습니다. 이러한 활동들은 스트레스를 줄여주고, 마음의 평화를 가져다주는 효과가 있습니다. 물은 단순한 시각적 즐거움을 넘어, 인간이 자연과 교감하며 마음의 휴식을 찾는 중요한 요소로 작용합니다. 낚시하는 사삼의 ‘기다림의 미학’도, 역동적인 ‘당김’도 물에서 이루어 집니다.

그러나 시인에게는 ‘물의 순환’을 보지 못한 안타까움이 있는 것 같습니다. 때와 장소에 따라 끊임없이 변하면서 지구체계 안에서 순환하는 물을 알지 못했던 같습니다. 삶의 일시성을 생각했으니 영원을 갈급해하는 또다른 주제를 그렸을지도 모르겠습니다.

♡ 생명 인프라로서의 물이란?

‘**생명 인프라**’라는 말은, 물이 생존에 필요한 기본 조건이라는 사실에서 출발하여, 그것이 **공공의 건강과 안전, 생태계 보호, 사회적 형평성, 기후 변화 대응력(탄력성)**, 그리고 **문화적 정체성**에

이르기까지 다양한 영역에서 핵심적 역할을 한다는 인식을 반영합니다.

이러한 관점은 **물 관리와 정책, 도시계획, 재난 대응**에 이르기까지 전반적인 시스템의 설계 철학을 바꾸게 합니다.

❖ **핵심 원칙**

1. **형평성을 중심에 둠:** 모든 사람이 깨끗하고 안전한 물에 접근할 수 있도록 보장하는 것이 전제입니다. 이는 소외된 지역이나 저소득층, 농촌·도시 간 격차를 줄이기 위한 적극적인 정책이 필요함을 뜻합니다.
2. **탄력적인 설계:** 기후변화, 가뭄, 홍수, 재난 상황에서도 기능을 유지할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다. 예를 들어, **다기능적 물순환 시스템이나 저영향 개발(LID) 방식**이 여기에 해당됩니다.
3. **자연과 통합된 방식:** 전통적인 콘크리트 기반 인프라에서 벗어나, 습지, 하천, 식생과 같은 '**자연기반 해법(Nature- based Solutions)**'을 활용해 자연과 함께 작동하도록 설계합니다.
4. **건강을 지지하는 구조:** 안전한 식수와 위생 인프라를 통해 감염병을 예방하고, 물 부족으로 인한 스트레스를 줄이며, 전반적인 지역 건강 수준을 향상시키는 역할을 합니다.
5. **문화와 공동체에 뿌리내림:** 물은 단지 물질적 자원이 아니라, 많은 공동체에게는 **정체성과 신성함의 상징**입니다. 토착 지식과 지역사회의 물에 대한 인식과 관행을 존중하는 것이 중요합니다.

❖ **적용 사례**

- 도시 하천 재활성화(예: 하천 복개 해제 및 생태 재활성화)
- 저소득 지역의 빗물 수확 및 재이용 시스템
- 공동체 주도의 식수 관리 협동조합
- 습지 보호를 통한 홍수 완화, 생물다양성 보전 및 수질악화 완화
- 탈중앙화된 위생 및 정화 시설 구축

❖ **왜 중요한가?**

전통적인 물 인프라는 종종 효율성과 통제를 우선시하며, 자연을 억제하거나 물을 '**이용 대상**'으로만 간주해 왔습니다. 반면, **생명 인프라로서의 물**은 물을 **돌봄, 회복, 상호 의존성의 대상**으로 바라보며, 우리가 살아가는 시스템 전체를 더 건강하고 지속가능하게 만드는 핵심 조건으로 봅니다. 이는 단순히 기술이나 구조의 변화가 아니라, **물과 인간, 생태 사이의 관계를 재정립하는 가치 전환**입니다.

이러한 **‘생명 인프라로서의 물’** 이면에는 거대하면서도 정**교한 ‘지구를 보호하는 천문학적 시스템’**과 **‘전지구적 생태기반’**이 있습니다. 뿐만 아니라 **생명 인프라로서 공기, 물, 토양, 숲과 나무, 그리고 경관(지리 및 지형)을** 기반으로하는 **‘사회 인프라(물리적 및 제도·서비스 인프라)’**가 사람들을 지속적으로 풍요하게 합니다..

이들을 1장에서 먼저 정리 합니다.

1. 지구의 생명 인프라

1. 지구의 3중 방호: 헬리오스피어–자기권–대기권.
2. 목성의 역할은 '방패'로 단정 불가, 궤도 분포 영향이 핵심.
3. 지구는 사건을 통해 의미를 생산하는 행위자.
4. GEI는 연결성과 기능 통합이 생명선.
5. 생명 인프라 6요소는 지표로 관리 가능.
6. 사회 인프라는 생명 인프라 위에서 그것을 보호·관리.
7. FIM은 목표–지표–연결성–시나리오–거버넌스–모니터링의 폐루프.
8. CPR 다층 거버넌스는 정의로운 분배의 도구.
9. 대응 탄력성은 회복을 넘어 적응·변형으로 향한다.

1.1 지구를 보호하는 천문 시스템

지구는 우주로부터 다양한 위협에 노출되어 있지만, 자체적인 천문학적 시스템과 역학을 통해 놀라울 정도로 잘 보호되고 있습니다.

이러한 보호 시스템의 주요 구성 요소와 역학은 자연적, 물리적, 그리고 인공적 요소들을 포함하며, 주로 소행성, 혜성, 태양풍, 우주 방사선, 감마선 폭발 등 외부 천체 요인으로부터 지구를 보호하는 데 관여합니다.

우주로부터 지구를 보호하는 천문학적 시스템은 다양한 구성 요소와 복잡한 역학을 통해 작동합니다. 이는 단일한 방어 시스템이 아니라, 태양계 내 여러 천체와 지구 자체의 물리적 특성이 상호작용하여 이루어지는 다층적인 보호 메커니즘입니다.

태양–자기권–대기의 방호 시스템 가운데 태양 활동은 **헬리오스피어**[1]를 통해 **은하우주선(GCR)**[2] 유입을 일부 억제하지만, 지표 생명 보호의 직접적 방패는 **지구 자기권과 대기권**입니다. 자기권은 하전입자 궤적을 편향·포획하고, 대기는 미소운석을 마찰로 태워 소멸시키며, 오존층은 UV-B/C를 흡수합니다. 대규모 자기폭풍 시 통신·전력 리스크가 커지는 **취약성**도 발생합니다.

(1) 지구의 3중 방호 체계 개요 (헬리오스피어–자기권–대기권)

방호층	주 대상	주요 메커니즘	취약 상태	대표 영향(사회·인프라)
헬리오스피어 (태양풍에 의해 형성된 태양권)	은하우주선 (GCR)	태양 활동 증가 시 GCR 유입 **부분 억제**(역상관 경향)	태양극소기	방사선량 변동, 위성 전자기기 부하
지구 자기권 (Magnetosphere)	태양풍 하전입자, SEP	라인 따라 **편향·포획**, 자기권 재연결로 에너지 투입	강한 지자기 폭풍(순간/수시간)	통신 장애, 위성 고장, 전력망 위험(유도전류)

1) Heliosphere - NASA Science

2) Longair, Malcolm S. *High Energy Astrophysics* (Cambridge University Press, 3rd ed., 2011).

대기권(대류·성층·중간·열권)	미소운석, UV-B/C, 고에너지 입자	**마찰 소멸, 오존층**에 의한 UV 흡수, 공기 샤워 감쇠	오존 고갈, 상층 대기 밀도 저하	지표 방사선·자외선 노출, 항공 방사선 관리

지구 보호의 1차 주체는 자기권·대기권이며, 헬리오스피어는 **배경 차폐**로 이해합니다.

▪ **헬리오스피어(Heliosphere)란?**

헬리오스피어는 태양을 중심으로 태양풍이 퍼져 나가면서 형성하는 **거대한 거품 모양의 공간 영역**입니다. 즉, **태양풍 입자들이 행성간 공간(Interplanetary Space)을 지배하는 영역입니다.** 다시 말해 **태양의 자기장과 플라즈마가 영향을 미치는 범위 전체**를 뜻합니다.

• **구조 및 경계**

구분	설명
태양풍(Solar Wind)	태양에서 지속적으로 방출되는 고속의 전하 입자(주로 양성자와 전자).
헬리오스피어 내부 (Inner Heliosphere)	지구, 화성, 목성 등 행성들이 존재하는 영역. 태양풍이 지배적.
헬리오포즈 (Heliopause)	태양풍의 세기가 은하간 매질(Interstellar Medium)과 균형을 이루는 **헬리오스피어의 경계**. 태양권의 '끝'이자, 성간공간의 시작.
헬리오시스 (Heliosheath)	헬리오포즈 바로 안쪽의 영역으로, 태양풍이 은하간 매질과 충돌해 **속도가 급감하고 압축되는 지역**.
터미네이션 쇼크 (Termination Shock)	태양풍이 초음속에서 아음속으로 감속되는 지점. 보이저 1호와 2호가 이 구역을 통과함.

• **탐사 예시**

☞ **보이저 1호(Voyager 1)**: 2012년에 헬리오포즈를 통과, **인류 최초의 성간공간 진입**.
☞ **보이저 2호(Voyager 2)**: 2018년에 헬리오포즈 통과.
☞ **파커 태양 탐사선(Parker Solar Probe)**: 헬리오스피어 내부에서 태양풍의 근원과 구조를 연구 중.

• **요약**

헬리오스피어는 "태양풍이 만든 태양의 자기적 영향권"으로,
태양계 행성들을 감싸는 일종의 **자기 보호막** 역할을 합니다.
외부 은하 방사선이나 성간 입자가 바로 들어오지 못하게 차단하는 효과가 있습니다.

은하 우주선(Galactic Cosmic Rays, GCR)은 **은하계 전역에서 날아오는 초고에너지 입자들**입니다. '우주선(宇宙線)'은 '입자(Particles)'입니다.
아래에서 개념·기원·구성·지구 영향·보호 메커니즘까지 정리합니다.

1. 은하 우주선(GCR, Galactic Cosmic Rays) 개요

1) **정의**

- **우리 은하(밀키웨이) 전체에서 기원하여 태양계로 들어오는 고에너지 전하입자 흐름**
- "우주선(cosmic rays)"은 **빛이 아닌 입자**로, 주로 **양성자(protons), α-입자(헬륨 핵), 전자, 중금속 이온(Fe, O, C 등)**.

2) **기원(어디서 만들어지는가)**

현재까지 밝혀진 주요 근원은 다음과 같습니다:

✔ **초신성 폭발(Supernova remnants, SNRs)**
- 가장 강력한 입자 가속기
- 충격파(shock wave)를 따라 양성자·전자·중이온을 광속의 상당한 비율까지 가속시킴

✔ **은하 중심부 활동(AGN-scale X-ray binaries, pulsars)**
- 펄사(pulsars), 블랙홀 주변의 강한 자기장
- 플라즈마 제트(jet)가 고에너지 입자를 방출

✔ **별 형성 영역(Star-forming regions)**
- 거대한 분자운의 충돌과 자기장 혼란에서 입자가 가속됨. GCR의 에너지는 **수십 MeV ~ 10^{18} eV 이상**까지 올라가며, 인류가 지구에서 구현할 수 있는 가속기보다 훨씬 강함.

3) **구성**

GCR의 비율은 대략 다음과 같습니다:

구성	비율	설명
양성자 (H^+)	~85%	가장 많은 입자
헬륨 핵 (α-particles)	~12%	2번째
무거운 원자핵 (C, O, Fe 등)	~1%	생체 영향이 매우 큼
전자·양전자	~1% 미만	전자기 상호작용 강함

4) **지구에 미치는 영향**

① 우주 방사선 증가
- 항공기 승무원·우주비행사 방사선 노출의 주요 원인
- 특히 태양 활동이 약한 시기(태양 극소기)에 증가

② 대기 전리(ionization)·기상 영향 논의
- GCR이 상층대기 전리도를 높임
- 전리층(Ionosphere) 변화 → 통신 영향 가능
- 저층 기후 영향은 학계에서 논쟁적(확실한 인과관계는 부족)

③ 생물학적 영향
- DNA 손상·돌연변이 가능
- 지표에서 대부분 차단되지만 고고도 비행·우주에서는 주의 필요

5) **지구를 보호하는 시스템(중요!)**

① **헬리오스피어(Heliosphere)**
- 태양풍이 만들어내는 거대한 버블
- **GCR의 상당 부분을 태양계 밖에서부터 차단**
- 태양 활동이 강한 시기(태양 극대기)에는 차단효과 ↑

② **지구 자기장(Magnetosphere)**
- 전하 입자를 편향시키고 포획
- 감마선·X선은 대기권에서 흡수되고, 전하는 지구 자기장에서 대부분 막힘

③ **대기(Atmosphere)**
- GCR과 충돌하여 2차 입자(뮤온 등)를 생성
- 지상에 도달하는 에너지는 원래의 몇 % 수준으로 줄어듦

6) **GCR vs 태양 우주선(SCR)**

구분	은하 우주선(GCR)	태양 우주선(SCR, Solar Cosmic Rays)
기원	은하 전역	태양 폭발(플레어, CME)
에너지	매우 높음 (TeV~)	상대적으로 낮음
빈도	지속적	강한 이벤트가 간헐적
지구 영향	만성적 조사	대형 폭발 시 급성 조사 가능

요약
- **GCR = 은하에서 날아오는 초고에너지 전하입자**
- **주로 초신성 폭발로 생성**
- **헬리오스피어 + 지구 자기장 + 대기**가 대부분을 차단
- 인간에게는 **항공/우주 방사선 위험**, 인프라에는 **전리층 변동 영향** 정도가 주요 관심

⑵ 지구 보호 시스템의 구성 요소

① 태양

- **태양풍:** 태양은 끊임없이 하전(荷電) 입자의 흐름인 태양풍을 방출합니다. 이 태양풍은 지구 자기장과 상호작용하여 오로라를 만들기도 합니다. 즉 자기장에 영향을 줍니다.
- **자기장:** 태양 자체의 자기장은 태양풍을 제어하고 우주 방사선을 편향(偏向)시키는 데 기여하기도 합니다.

② 거대 행성들 (목성, 토성, 천왕성, 해왕성 같은 다른 행성들):

- **강력한 중력:** 목성(Jupiter)은 태양계에서 가장 거대한 행성으로, 매우 강력한 중력을 가지고 있습니다. 이 중력은 태양계를 떠도는 소행성이나 혜성들을 끌어당기거나, 그 궤도를 변경시켜 지구와의 충돌 위험을 줄이는 '**방패**' 역할과 '**중력 슬링샷**'으로 오히려 내측으로의 유입 증가시키는 충돌 위험 가중 기능을 하는 등 양면성이 아직은 논쟁 중입니다.

중력 슬링샷(gravitational slingshot) 또는 **중력 어시스트(gravity assist)**[3]는 우주 탐사선이 행성의 **중력장을 이용해 속도와 방향을 변화시키는 항법 기법**입니다. 말 그대로 '중력으로 던지는 **슬링샷(새총)**' 효과를 이용하는 것입니다.

- **개념 요약**

우주 탐사선이 어떤 행성 근처를 통과할 때, 그 행성의 **중력장에 끌려 들어갔다가 빠져나오면서 행성의 공전 운동 에너지 일부를 얻거나 잃게** 됩니다. 이 과정을 통해 탐사선은 **추진 연료를 거의 사용하지 않고도 속도를 크게 높이거나 방향을 바꿀 수** 있습니다.

- **작동 원리**

1. **접근 단계:** 탐사선은 특정 각도와 속도로 행성의 중력권에 진입합니다.
2. **중력 상호작용:** 행성의 중력은 탐사선을 끌어당기며, 탐사선의 경로가 행성 주위를 휘돌아 나가게 만듭니다.
3. **속도 변화 (천체시스템에 따라 다름)**
   - 행성에 대한 상대속도는 거의 변하지 않지만,
   - **태양에 대한 속도(즉, 태양 중심 기준)** 는 행성의 공전 속도 벡터에 따라 증가하거나 감소합니다.
4. **결과:** → 행성이 공전하는 방향으로 지나가면 **가속 효과를,** → 반대 방향으로 지나가면 **감속 효과가 이루어 집니다.**

- **실제 사례**

탐사선	중력 어시스트 대상	목적
보이저 1, 2호] (Voyager 1 & 2)	목성 → 토성 → 천왕성 → 해왕성	외행성 탐사 및 태양계 탈출
갈릴레오 (Galileo)	금성, 지구	목성 탐사 속도 확보
카시니 (Cassini)	금성 2회, 지구 1회, 목성 1회	토성 궤도 진입
뉴호라이즌스 (New Horizons)	목성	명왕성까지 빠르게 이동 (14개월 단축)

- **물리적 원리 간단식**: 탐사선이 행성의 중력장을 통과하면서 받는 속도 변화(δv)는 행성의 궤도 속도에 비례합니다.

  $\Delta v \approx 2u \sin(\delta/2)$

  여기서,

  u: 행성과 탐사선의 상대 속도

  δ: 궤도 휘어짐 각도 (deflection angle)

비유로 이해하면

행성이 마치 **움직이는 테니스 선수**이고, 탐사선은 **공**입니다. 테니스 선수가 달려오며 공을 치면, 공은 그만큼 **더 빠르게 튕겨 나가는 것과 동일한 원리**입니다.

- 특히 소행성대나 카이퍼 벨트(Kuiper Belt)에서 오는 위험한 천체들을 끌어 당기거나 멀리 튕겨내는 '**궤도 교란을 통한 유입률 저감**' 역할을 합니다. (이것을 태양계 행성들의 **중력 차폐** (Gravitational Shielding by Giant Planets)라고도 합니다.)
  - ☞ 태양계 외곽에서 오는 혜성이나 소행성을 중력으로 끌어들여 지구로부터 편향시킵니다.
  - ☞ 특히 목성은 소행성대와 혜성 궤도에 큰 영향을 줍니다.
  - ☞ 중력 슬링샷, 궤도 재배열 등을 통해 위험 천체의 궤도를 변경합니다
- **라그랑주 점:** 목성의 거대한 중력은 주변에 넓은 영역의 라그랑주 점을 만들어내어 소행성들을 붙잡아 놓기도 합니다.

라그랑주 점(Lagrange point)[4]

라그랑주 점은 두 거대 천체(예: 태양-지구)의 중력과 공전으로 생기는 **원심력**이 균형을 이루어, 제3의 소천체가 상대적으로 안정된 위치를 유지할 수 있는 다섯 지점(L_1-L_5)을 말합니다.

- **라그랑주 점의 개요**

라그랑주 점은 1772년 프랑스의 수학자 조제프루이 라그랑주가 삼체 문제를 연구하던 중 발견하였습니다. 이 점들에서는 **두 천체의 중력과 공전에 의한 원심력이 균형을 이루어, 작은 천체가 해당 위치에 머무를 수 있습니다.** 이러한 특성 때문에 라그랑주 점은 우주 탐사 및 위성 배치에 있어 중요한 위치로 간주됩니다.

- **다섯 개의 라그랑주 점**



1. L_1: 두 천체를 잇는 직선상에서 작은 천체 쪽에 위치합니다. 예를 들어, 태양-지구 시스템에서 L_1은 태양과 지구 사이에 있으며, 태양을 지속적으로 관측하기에 이상적인 위치로, SOHO 위성이 이 지점에 위치해 있습니다.
2. L_2: 작은 천체의 반대편에 위치합니다. 태양-지구 시스템에서 L_2는 지구의 반대편에 있으며, 제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 이 지점에 위치해 있습니다. 이 위치는 우주 망원경이 태양, 지구, 달의 간섭 없이 깊은 우주를 관측하기에 적합합니다.

3) Basics of Spaceflight: A Gravity Assist Primer - NASA Science

4) What is a Lagrange Point? - NASA Science





3. L_3: 큰 천체의 반대편에 위치합니다. 태양-지구 시스템에서 L_3는 태양의 반대편에 있으며, 지구에서 직접 관측이 어려운 위치입니다. 이 지점은 과학 소설에서 종종 "숨겨진 행성"의 위치로 묘사되기도 합니다.
4. L_4와 L_5: 두 천체와 함께 정삼각형을 이루는 지점으로, 각각 작은 천체의 앞쪽(L_4)과 뒤쪽(L_5)에 위치합니다. 이 두 지점은 상대적으로 안정적인 평형점을 이루며, 소행성이나 우주 쓰레기가 모여 있는 경우도 있습니다. 예를 들어, 목성의 L_4와 L_5 지점에는 트로이 소행성군이 존재합니다.

- **라그랑주 점의 활용**

라그랑주 점은 우주 탐사와 위성 운용에 있어 중요한 역할을 합니다.

☞ **태양 관측**: L_1지점은 태양을 지속적으로 관측할 수 있는 위치로, 태양 활동을 모니터링하는 데 활용됩니다.

☞ **우주 망원경 배치**: L_2지점은 지구의 그림자에 가리지 않으면서도 지구와의 통신이 용이한 위치로, 우주 망원경의 배치에 적합합니다.

☞ **우주 정거장 및 기지**: L_4와 L_5 지점은 안정성이 높아, 미래의 우주 정거장이나 기지를 건설하는 데 고려되고 있습니다.

라그랑주 점은 우주 공간에서의 중력과 운동의 균형을 이해하고 활용하는 데 있어 핵심적인 개념으로, 향후 우주 탐사와 관련된 다양한 분야에서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다.

카이퍼 벨트(Kuiper Belt)[5]는 태양계 외곽, 해왕성 궤도 너머(약 30 AU (천문단위) 이상)부터 약 50 AU까지 펼쳐진, 얼음과 암석으로 이루어진 천체들의 띠(belt)입니다. 태양에서 지구까지의 평균 거리가 1 AU이므로, 카이퍼 벨트는 지구보다 수십 배 먼 우주 공간에 위치한 영역입니다.

- **카이퍼 벨트의 주요 특징**

항목	설명
위치	해왕성 너머 약 30 AU ~ 50 AU
성분	얼음(물, 메탄, 암모니아), 암석
주요 천체	명왕성(Pluto), 하우메아(Haumea), 마케마케(Makemake), 에리스(Eris) 등
형성 기원	태양계 형성 초기에 생성된 원시 소행성들의 잔존물
규모	수천 개 이상의 소행성체와 왜행성(dwarf planet) 존재
관계	오르트 구름과 함께 혜성의 기원지 중 하나로 여겨짐

- **왜 중요한가요?**

☞ **태양계 초기의 단서:** 카이퍼 벨트의 천체들은 태양계 형성 당시의 물질이 거의 변하지 않고 남아 있어, 태양계 초기의 화학적 조성과 진화 과정을 연구하는 데 중요한 단서가 됩니다.

5) Kuiper Belt

- ☞ **명왕성의 고향:** 명왕성은 원래 행성으로 분류되었지만, 유사한 크기의 천체들이 카이퍼 벨트에서 다수 발견되면서 "왜행성(dwarf planet)"으로 재분류되었고, 카이퍼 벨트의 대표 천체로 여겨집니다.
- ☞ **혜성의 기원:** 짧은 주기의 혜성(short-period comets) 중 다수는 카이퍼 벨트에서 기원한 것으로 추정되며, 이는 우주에서 휘발성 물질이 지구로 어떻게 공급되었는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

오르트 구름(Oort Cloud)은 태양계를 둘러싸고 있는 가상의 구형 천체 분포 영역으로, 혜성의 기원지 중 하나로 여겨집니다.

- ☞ **정의**: 오르트 구름은 태양계를 매우 멀리서 둘러싸고 있는 구형의 천체 집합체입니다. 수조 개의 얼음 천체와 먼지, 혜성의 씨앗들이 존재할 것으로 추정되며, 아직 직접 관측된 적은 없습니다.
- ☞ **기원**: 1950년, 네덜란드의 천문학자 *얀 오르트(Jan Oort)*가 장주기 혜성의 근원을 설명하기 위해 이 구름의 존재를 가정했습니다.
- ☞ **주요 특징**:

항목	설명
형태	거의 완전한 구형 (3차원적 구름 형태)
범위	태양에서 약 2,000 AU ~ 100,000 AU (1 AU = 지구~태양 거리)
구성	얼음, 먼지, 암석물질, 장주기 혜성의 기원체
분류	1. 내부 오르트 구름 (히루트 구름) 2. 외부 오르트 구름 (진정한 오르트 구름)

- **혜성과의 관계**: 오르트 구름은 특히 장주기 혜성(long-period comets)의 기원으로 생각됩니다. 외부 자극(예: 항성의 접근, 은하 조석력 등)으로 인해 천체가 궤도에서 이탈하면 태양계를 향해 들어와 혜성으로 관측됩니다.
- **왜 관측이 어려운가?**: 매우 멀고 희박하며, 천체 하나하나가 작고 빛을 반사하지 않아 직접 관측 불가. 존재는 간접적인 방식(혜성 궤도 분석 등)으로만 확인되고 있습니다.
- **카이퍼 벨트 vs 오르트 구름**

구분	카이퍼 벨트	오르트 구름
위치	해왕성 너머 30~50 AU	약 2,000~100,000 AU
모양	납작한 원반형	구형에 가까움
주요 천체	명왕성 등 왜행성	혜성의 원천으로 추정
기원 혜성	단주기 혜성	장주기 혜성
탐사 여부	뉴허라이즌스가 일부 천체 직접 관측 가능 (예: 명왕성, 에리스 등 카이퍼 벨트 탐사)	직접 탐사 전무 (가설적 존재)





③ 달(Moon)

- **지구의 자전축 안정화** → 기후 안정에 기여합니다.
- **일부 소행성의 지구 충돌을 방어**하는 방패 역할 가능성 (지극히 드문 경우이지만)이 있습니다.
- **조석력(潮汐力)으로 지구 자전에 영향** → 날씨와 해류 안정화에 간접 기여합니다.

④ 지구 공전 궤도와 궤도역학

- **태양으로부터 일정한 거리를 유지**하여 극단적인 방사선 노출을 회피할 수 있습니다.
- **주기적인 공전**으로 다양한 우주 방사선의 주기적 노출과 보호를 조율합니다.
- **지구는 궤도 경사와 이심률**을 가지고 있어서 장기적 기후 변화 (밀란코비치 주기)를 일으킵니다.

⑤ 지구 자체

지구를 보호하는 1차 주체는 '지구 자기권 + 대기'입니다.

- 지구 자기장 (자기권, Magnetosphere)
  - ☞ 지구 내부에 있는 액체 상태의 외핵에서 철과 니켈의 대류로 인해 발생하는 강력한 자기장이 형성됩니다.
  - ☞ 이 자기장은 지구를 둘러싸는 자기권(Magnetosphere)을 형성하여 태양풍에서 오는 고에너지 입자(초신성 폭발, 감마선 폭발 등으로 인해 발생하는 전자, 양성자 등)나 우주 방사선을 지구 대기로부터 편향시켜 보호합니다.
  - ☞ 자기장이 없었다면 태양풍은 지구 대기와 직접 상호작용하여 생명체가 살기 어려운 환경이 되었을 것입니다.
  - ☞ 오로라는 이러한 자기장과 태양풍 입자들의 상호작용으로 인해 발생합니다.
  - ☞ 자기폭풍 시 통신 장애, 전력 시스템 마비 등의 위험을 증가 시킵니다.
- 대기권 (Atmosphere)
  - ☞ 지표면으로부터 약 100km까지 지구를 둘러싸고 있는 질소, 산소, 아르곤 등으로 구성된 기체층입니다. 대류권, 성층권, 중간권, 열권으로 층상 구조를 이룹니다.
  - ☞ 유성체 소멸: 우주에서 날아오는 대부분의 작은 유성체들은 대기권으로 진입하면서 공기와의 마찰로 인해 불타서 소멸됩니다. 이를 "별똥별"이라고 부르며, 지표면에 도달하는 것을 막아줍니다.
  - ☞ 오존층: 성층권에 위치한 오존층은 태양으로부터 오는 유해한 자외선(UV)을 흡수하여 생명체를 보호하는 중요한 역할을 합니다.

☞ 온도 조절 및 물질 순환: 대기 순환과 기상 현상을 통해 지구의 온도를 일정하게 유지하고, 물질과 에너지 순환에 기여하여 생명체가 살 수 있는 환경을 조성합니다.
☞ 대기 밀도는 고도에 따라 감소하며, 이로 인해 방호 효과도 상층에서 줄어듦니다.
☞ 대기 분자: 우주 방사선이나 운석이 지구 대기권에 진입하면 대기 분자와 충돌하여 에너지를 잃고 대부분 소멸됩니다. 이는 지구 표면으로 떨어지는 운석의 크기와 수를 줄여줍니다.
☞ 기상 현상: 대기권은 구름, 비, 바람 등 기상 현상을 통해 물을 순환시키고 지구 전체의 생태계를 유지하며, 낮과 밤의 온도차를 완화시켜 생명체가 살기에 적합한 환경을 조성합니다.

⑥ 인공적 시스템 (인류의 행성 방어 기술: Planetary Defense)

- **구성**
  ☞ 망원경, 우주 감시 위성, 충돌 회피 기술(예: NASA DART)
- **역할**
  ☞ 지구 근접 천체(NEO)를 조기 탐지 및 추적
  ☞ 궤도 수정 기술로 충돌 가능성 줄이기
- **역학**
  ☞ 태양계 역학 및 천체물리학 기반으로 궤도 예측
  ☞ 물리적 충격, 중력 트랙터 등 회피 기법 개발

⑶ 역학

천문학적 시스템의 역학은 다음과 같은 상호작용을 통해 이루어집니다.

① 중력 상호작용

태양, 목성, 그리고 지구를 포함한 모든 태양계 구성 요소들은 서로 중력으로 연결되어 있습니다. 이 중력은 행성들의 안정적인 궤도를 유지하고, 특히 목성과 같은 거대 행성이 외부 천체를 끌어당기거나 편향시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.

② 자기장 상호작용

- **태양풍과 지구 자기장:** 태양풍은 끊임없이 지구를 향해 불어오지만, 지구의 강력한 자기장이 마치 방패처럼 태양풍을 막아내거나 지구 주위로 휘감아 돌아가게 합니다. 이 과정에서 일부 입자들이 자기력선을 따라 양극 지방으로 유입되어 오로라 현상이 발생하기도 합니다.
- **우주 방사선 차단:** 지구 자기장은 태양풍 외에도 은하계 우주 방사선(Galactic Cosmic Rays)과 같은 고에너지 입

자들이 지구 대기에 직접 도달하는 것을 막아 생명체를 보호합니다.

③ 대기권과의 상호작용:

- **마찰과 소멸:** 우주에서 지구로 진입하는 소행성이나 운석 등은 대기와의 격렬한 마찰로 인해 대부분 불타 소멸되거나 크기가 크게 줄어듭니다. 이를 통해 지구 표면의 충돌 위험을 최소화합니다.
- **복사 에너지 흡수:** 대기권, 특히 오존층은 태양으로부터 오는 유해한 자외선을 흡수하여 생명체에 치명적인 영향을 미치는 것을 방지합니다. 또한 대기 중의 온실가스는 지구의 열이 우주로 빠져나가는 것을 막아 지구의 온도를 일정하게 유지하는 데 기여합니다 (온실 효과).



ChatGPT Image 2025년 6월 5일 오후 03_46_57 제미니 생성 이미지: 20250605 오후 4:26

이러한 구성 요소들과 역학들이 유기적으로 상호작용하여 지구는 우주의 다양한 위협으로부터 비교적 안전하게 보호될 수 있었고, 생명체가 번성할 수 있는 환경을 유지할 수 있었습니다.

⑷ 통합적 역학 구조 요약

보호 요소	주요 방어 대상	작동 원리
자기장	태양풍, 우주 방사선	입자 궤도 편향, 지구 접근 차단
대기권	운석, 자외선, 방사선	마찰열로 소멸, 오존층 차단
거대 행성의 중력	혜성, 외곽 소행성	중력으로 궤도 편향
달	자전축 불안정, 중력 섭동	조석력으로 자전축 안정화
공전 궤도	과도한 복사선 노출, 극단 기후	태양과 거리 유지
인공 방어 시스템	NEO, 소행성 충돌 위험	조기 경보 및 궤도 수정 기술 적용

▪ 대기권 층서도

대기권 층서도(Atmospheric Layers Diagram)는 지구 대기를 고도에 따라 나눈 구조를 시각적으로 나타낸 것입니다. 아래는 각 층의 주요 특징을 정리한 층서 설명과, 그에 해당하는 층서도 구조입니다.

지구 대기층 구조 (대기권 층서도 개요)

층 이름	고도 범위 (대략)	온도 변화 경향	주요 특징	대표 현상
대류권 (Troposphere)	0 ~ 12 km	고도가 높을수록 온도 하강	전체 공기의 80% 존재, 기상현상 발생	구름, 비, 눈, 바람 등
성층권 (Stratosphere)	12 ~ 50 km	고도가 높을수록 온도 상승	오존층 존재, 안정된 층	비행기 항로, 오존층
중간권 (Mesosphere)	50 ~ 85 km	고도가 높을수록 온도 하강	가장 차가운 층	유성이 연소되는 구간
열권 (Thermosphere)	85 ~ 600 km	고도가 높을수록 온도 상승	고온층, 전리층 포함	오로라, 위성 궤도
외기권 (Exosphere)	600 km 이상	우주와 경계	분자 간 거리 매우 큼	인공위성, 우주공간 전이층





1.2 지구는 살아있는 생체

지구는 살아있는 생체로서 거동하고 반응하며 의미를 생성하는 '행위자'로 작응하고 있습니다.

이 개념은 철학, 생태학, 과학사상 등 여러 영역에서 다루어지고 있습니다. 정리하면 다음과 같이 구조화할 수 있습니다:

(1) 지구를 '생명체'로 보는 관점

가이아(Gaia) 이론[a][6]: James Lovelock과 Lynn Margulis가 제안한 가설로, 지구 전체가 스스로 조절하는 하나의 생명체적 시스템으로 작동한다는 주장입니다. 대기, 해양, 토양, 생물권이 상호작용하여 기후와 환경 조건을 일정 범위 안에서 유지합니다.

여기서 지구는 단순한 배경이나 수동적 '환경'이 아니라 **적극적으로 반응하고 조율하는 살아있는 주체**로 이해됩니다.

---

6) *Gaia as seen through the atmosphere - ScienceDirect Gaia hypothesis - Wikipedia*

⑵ 지구를 '행위자'로 이해하기

행위자(actor) 개념은 Bruno Latour의 **행위자-네트워크 이론 (ANT)**ⓑ과도 연결됩니다.

행위자는 인간뿐만 아니라 비인간(동식물, 기계, 지형, 지구 시스템 등)도 포함됩니다. 지구 역시 인간 행위에 영향을 미치고, 인간과 관계를 맺으며 **정치적·사회적 효과를 생산**하는 '행위자'로 간주할 수 있습니다.

예: 기후변화(폭염, 홍수, 산불, 혹한 등)는 단순한 자연현상이 아니라 정치·경제·사회 시스템에 변화를 요구하는 '**발화(촉발) 행위**'로 읽힐 수 있습니다.

⑶ '의미 생성' 주체로서의 지구

인간이 부여하는 의미를 '받아들이는 대상'이 아니라, 지구 자체가 사건을 통해 **새로운 의미를 생성하는 주체**로 간주됩니다.

예: **산불**은 단순한 물리적 재난이 아니라 "**인간-생태계 관계의 균열**"이라는 새로운 메시지를 만들어냅니다. **가뭄**은 '**물과 사회의 의존성**'을 드러내는 기호가 됩니다. 즉, 지구는 '**말 없는 담론의 생산자**'로서 작용하며, 인간은 이를 해석하고 응답해야 하는 관계 속에 놓입니다.

⑷ 철학적·실천적 함의

① **존재론적 전환**: 지구를 객체가 아닌 주체로 본다는 것은 인간 중심주의 (anthropocentrism)를 넘어서는 시도입니다.

② **정치적·윤리적 실천**: 지구가 행위자라면, 인간 사회는 지구와 '**협상**'하고 '**공동 통치** (co-governance)'하는 방식의 거버넌스를 모색해야 합니다.

③ **생태 기반 관리**: 재난, 기후위기 대응에서도 지구 시스템을 **능동적 파트너**로 인식하는 관점이 중요합니다.

정리하면,

'지구는 단순한 배경이나 자원이 아니라, 스스로 반응하고 조율하며, 의미와 관계를 생성하는 살아있는 행위자이다.' 이는 과학(가이아 이론), 철학(행위자-네트워크), 정치·윤리(지구 거버넌스) 모두에 걸친 패러다임의 대 전환을 의미합니다.

ⓐ 가이아 이론(Gaia Theory)

가이아 이론은 지구를 **단순한 행성**으로 보는 것이 아니라, **하나의 살아있는 유기체처럼 거동하는 자기조절적 시스템**으로 이해하는 관점입니다. 영국의 과학자 **제임스 러브록 (James Lovelock)**이 1970년대에 제안했고, 생물학자 **린 마굴리스 (Lynn Margulis)**의 **공생 진화론 (symbiogenesis, symbiotic evolution)**ⓒ과 결합되며 발전했습니다.

- **핵심 개념**
  - ☞ **지구 = 살아 있는 시스템:** 대기, 해양, 토양, 생물권이 서로 피드백을 주고받으며 지구 전체의 환경을 안정적으로 유지합니다.
    예: 대기 중 산소 농도는 수십억 년 동안 비교적 일정하게 유지됨.
  - ☞ **자기조절(Homeostasis):** 생명체처럼 지구도 변화에 대응하여 균형을 잡습니다.
    예: 해양 플랑크톤이 이산화황 화합물을 방출 구름을 형성하여 지구 기후 조절에 기여합니다
  - ☞ **상호의존성:** 생명(바이오스피어, 생물권)과 비생명(대기권·수권·지질권)이 서로 깊게 얽혀 있습니다. 생물이 단순히 환경에 적응하는 것이 아니라, **환경 자체를 바꾸고 조절**합니다.
- **가이아 이론의 의미**
  - ☞ **과학적**: 지구 시스템 과학, 기후학, 생태학에 큰 영향을 주었으며, 오늘날의 **지구 시스템 모델(Earth System Model)** 개념의 전신입니다.
  - ☞ **철학적/윤리적**: 인간 중심이 아닌 **지구 중심적 시각**을 촉발하여, '지구를 살아 있는 존재처럼 존중해야 한다'는 환경윤리로 이어집니다.
  - ☞ **비판**: 지구를 의인화했다는 점, 검증 가능성이 낮다는 점에서 논란이 있었으나 이후 **복잡계 과학, 기후 시스템 연구**로 뒷받침되면서 과학적 영향력이 강화되었습니다.
- **정리**
  - ☞ **정의**: 지구 전체를 하나의 살아 있는 자기조절 시스템으로 보는 이론
  - ☞ **제안자**: 제임스 러브록 + 린 마굴리스
  - ☞ **핵심 키워드**: 생명-환경 상호작용, 자기조절, 지구 시스템, 생명체로서의 지구
- **가이아 이론의 현대적 의미(기후 위기, 생명 인프라 개념과 연결)**

  가이아 이론의 현대적 의미: 기후 위기와 생명 인프라 관점에서
  - ☞ **가이아 이론의 본질**
    - **지구 = 하나의 살아 있는 유기체** → 생물(바이오스피어)과 비생물(대기·수권·지권)이 서로 **자기조절적 시스템**을 이룸.
    - 이 자기조절은 지구를 생명체가 거주 가능한 상태로 유지해 왔음.
  - ☞ **기후 위기 시대의 재해석**
    - **기후 위기 = 가이아 시스템의 균형 붕괴** – 인류 활동(온실가스 배출, 삼림 파괴, 토양 퇴화)이 지구의 자기조절 능력을 약화.
    - **결과**: 폭염, 홍수, 산불, 생물종 멸종 등 **지구 시스템의 경고 신호**가 증가.
  - ☞ 가이아 이론은 이를 단순한 환경 문제가 아닌, **지구 전체 생명체계의 위기**로 이해하게 함.
  - ☞ **생명 인프라(Life Infrastructure)와의 연결**
    - **생명 인프라** = 공기, 물, 토양, 에너지(빛), 경관(지리와 지형), 나무(숲) → 지구 시스템의 핵심 구성 요소
    - 가이아 이론은 이 생명 인프라들이 단순 자원(resource)이 아니라, 지구를 자기조절하는 행위자(actors)임을 강조.함

가이아 요소	생명 인프라 대응	역할
대기(Atmosphere)	공기(Air)	기후 안정화, 산소/탄소 순환
수권(Hydrosphere)	물(Water)	열/에너지 이동, 생명 유지
지권(Geosphere)	토양(Soil)	영양분 저장·순환, 생물 서식
에너지 (Energy)	태양광, 지열 등	광합성, 대기-해양 에너지 교환
경관 (지리와 지형) (Landscape)	지리적 위치와 지형	생존 적합성을 부여
생물권(Biosphere)	숲·생태계(Forest/	탄소 흡수, 생물다양성, 자기조

	Ecosystem)	절 주체

- **현대적 의미와 적용**
  - ☞ **지구 시스템 관리(Earth System Management)**
    - **기후 완화·대응 전략**은 단순한 기술적 대응이 아니라 **가이아적 조절 기능을 회복**하는 방향이어야 함.
    - **예**: 숲 복원, 토양 건강 증진, 도시 숲, 블루-그린 인프라.
  - ☞ **생태 기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)**
    - 가이아 이론은 **자연이 스스로를 치유·조절할 능력**을 강조 → 인간 활동이 이를 보조하도록 설계해야 함.
    - 예: 홍수 완화를 위한 습지 복원, 열섬 저감을 위한 도시 숲 조성.
  - ☞ **대응 탄력성 증진(Resilience Enhancement)**
    - **기후 위기 대응**은 개별 인프라(교량, 도로)의 회복이 아니라, **생명 인프라 전체의 통합적 대응 탄력성**을 높이는 일.
    - 가이아 관점에서 도시·국가의 인프라 투자는 **지구 자기조절 시스템에 기여하는 방향**이어야 함.



정리하면,

가이아 이론은 지구를 "살아 있는 행위자"로 이해하게 하며, **기후 위기**를 **지구 자기조절 능력의 붕괴**로 설명합니다.

생명 인프라(공기·물·토양·에너지(빛)·경관(지리/지형)·숲과 나무)는 가이아 시스템의 핵심 구성 요소로, 기후 위기 대응의 실질적 기반입니다.

현대적 의미: 기후 위기 대응은 단순한 기술적 완화가 아니라, **지구의 자기조절적 생명 인프라의 대응 탄력성 증진**에 초점을 맞춰야 합니다.

❖ **개념도**

즉, 이 도식은 가이아 이론의 4대 구성 요소(대기권, 수권, 지권, 생물권)가 생명 인프라와 직접 연결되며, 기후 위기 상황은 곧 가이아 자기조절 기능의 약화라는 것을 강조하고 있습니다. 여기 보시는 개념도는 가이아 이론과 생명 인프라의 대응 관계를 보여주고, 그것이 기후 위기라는 현대적 맥락과 어떻게 연결되는지를 정리한 것입니다.

ⓑ 브루노 라투르(Bruno Latour)의 행위자-네트워크 이론(Actor-Network Theory, ANT)[7]



ANT는 사회를 '**인간만의 관계망**'으로 보는 기존 사회학적 관점에 문제를 제기하며, 인간과 비인간(사물, 기술, 제도, 문서 등)을 동등한 행위자(actor)로 간주하는 독특한 사회이론입니다.

- **기본 개념**
  - ☞ **'행위자(actor)' 또는 '행위주체(actant)'**
    → 인간뿐 아니라 비인간 대상(예: 기술, 기계, 바이러스, 법, 문서 등)도 사회적 행위에 영향을 미치는 주체로 봅니다.

7) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory | Oxford Academic*

예: 과학 실험의 결과는 과학자(인간)뿐 아니라 실험 장비, 시료, 데이터 처리 알고리즘(비인간)의 상호작용 결과로 형성됩니다.

☞ **'네트워크(network)'** → 행위자들이 서로 연결되어 관계를 형성하는 장(場)입니다. 사회란 어떤 '고정된 구조'가 아니라, **관계망으로 끊임없이 생성되고 재조직되는 동적 구성물**입니다.

- **주요 주장**

☞ **사회는 사물과 인간이 함께 만들어낸 네트워크다.** → 라투르는 "사회적"이라는 개념을 인간들 간의 관계로 한정하는 대신, **모든 존재들의 상호작용**으로 확장합니다.

☞ **행위자들의 관계망이 곧 현실이다.** → 어떤 과학적 사실, 기술 시스템, 제도도 **관계망 속에서 협상과 번역(translation)을 통해 형성**됩니다.
예: 전기자동차의 "친환경성"은 과학자, 정책, 배터리 기술, 소비자 행동, 에너지 인프라 등 다양한 행위자 간의 관계망 속에서 구성됩니다.

☞ **"번역(translation)" 과정이 핵심이다.** → 서로 다른 행위자들이 자신의 이해관계를 **조정하고 동맹을 형성하는 과정**을 뜻합니다.
이 번역 과정을 통해 네트워크가 확장되고, 특정 행위자가 '중심(센터)'을 형성하게 됩니다.

- **대표적 개념 요약**

구분	개념	설명
행위자(Actor/Actant)	인간 + 비인간 모두	사회적 행위를 만들어내는 주체
네트워크(Network)	행위자들의 관계망	관계를 통해 사회가 구성됨

번역(Translation)	관계의 조정 및 동맹 형성	행위자 간 이해관계의 협상
Black Box	네트워크의 안정화된 결과	복잡한 관계가 보이지 않게 굳어진 상태
대칭성의 원칙	인간/비인간 구분하지 않음	동일한 분석 틀로 다룸

- **ANT의 의의**

☞ 과학기술 연구(Science and Technology Studies, STS)에서 **과학지식의 사회적 구성**을 분석하는 주요 틀로 자리 잡음.

☞ **환경·인프라·도시·정치생태학** 등 다양한 분야로 확장되어, "인간-기술-자연-제도"의 얽힘을 분석하는 통합적 방법론으로 활용됩니다.

- **비판 및 한계**

☞ 모든 것을 네트워크로 설명하려다 보니 **권력·정치·윤리 문제를 희석**시킨다는 비판.

☞ 인간의 의도와 비인간의 작용을 동등하게 놓는 것이 과도한 평면화(flat ontology)라는 지적.

☞ 그러나 이러한 점이 오히려 **생태적·포스트휴먼적 전환**을 위한 이론적 자산으로 재평가되고 있습니다.

① 도시 인프라의 ANT 개념도

- **중심 관점**

도시 인프라는 **"인간 + 기술 + 제도 + 자연환경"의 관계망**으로 구성된 하이브리드 네트워크입니다.
ANT에서는 이를 '안정화된 번역(translation)들의 집합체'로 봅니다 — 즉, 전력망·도로·하수·데이터센터 등이 사회적·기술적·자연적 행위자들의 상호조정 결과로 존재합니다.

- **구조 개요**



- 시민, 정책결정자, 기술자, 도시계획가
- 사용자 행동, 생활양식, 사회규범

⬇

비인간 행위자 (Nonhuman Actors)
- 도로, 교량, 전력망, 상하수도, 데이터센터
- IoT 센서, AI 시스템, 자율주행 교통망

⬇

제도·정책 행위자 (Institutional Actors)
- 법규, 예산, 계획기준, 표준, 관리시스템

⬇

환경 행위자 (Ecological Actors)
- 대기, 물, 토양, 기후, 식생, 미생물
- 도시기후, 열섬효과, 탄소순환

- **관계 및 번역(translation)**
  - ☞ **정책 ↔ 기술 ↔ 시민행동** 사이의 번역이 도시 인프라의 안정성·대응 탄력성을 결정
  - ☞ 예: "친환경 교통정책"이 → "전기차 보급"을 통해 → "에너지 수요 네트워크"와 → "도시 대기질 네트워크"로 번역·확장됨
  - ☞ 즉, 인프라는 고정된 물체가 아니라 관계적 성취물(achieved relation)

② 생명 인프라의 ANT 개념도

- **중심 관점**
  - ☞ 생명 인프라는 생태계 구성요소(공기·물·토양·에너지·경관·나무(숲))와 **인간 사회적 시스템**이 연결된 '생태-사회적 행위자 네트워크(Eco-Socio Actor Network)'로 이해됩니다.
    ANT에서의 핵심은, 비인간 행위자(자연요소)를 **능동적 행위자**로 본다는 점입니다.
- **구조 개요**

[중심: 생명 인프라 (Life Infrastructure)]

↓ 상호작용 네트워크

⬇

생태적 행위자 (Ecological Actors)
- 공기, 물, 토양, 에너지 흐름, 숲, 생물종, 미생물
- 생태계 순환(수문·탄소·양분)

⬇

인간·사회 행위자 (Human & Social Actors)
- 주민, 농민, 연구자, 환경단체, 지자체
- 생활규범, 윤리, 교육, 참여 거버넌스

⬇

기술·제도 행위자 (Techno-Institutional Actors)
- 물관리시스템, 에너지정책, 환경지표, GIS, 센서
- Green Water Credit, Nature-Based Solutions

⬇

문화·철학 행위자 (Cultural-Philosophical Actors)
- 생명권, 공생윤리, Gaia 개념, 대응 탄력성 철학
- Actor-Network의 의미론적 층위

- **관계 및 번역**
  - ☞ "물"은 단순한 자원이 아니라, 기술적 인프라와 생태적 순환, 인간의 윤리적 판단을 번역하며 네트워크를 매개함
  - ☞ 예: "하천 복원 프로젝트" → "생태계 회복"과 동시에 "시민참여·정책변화·사회규범"을 번역하여 새로운 네트워크 구성
  - ☞ 따라서 생명 인프라는 **생태계·사회·기술의 공생적 번역체계**로 이해됨

③ 두 네트워크의 비교 요약표

항목	도시 인프라(Urban Infrastructure)	생명 인프라(Life Infrastructure)
중심 행위자	인간·기술·제도	생태·사회·윤리
네트워크 유형	사회기술적(socio-technical)	생태사회적(eco-social)
비인간 행위자	도로, 전력망, 센서, 데이터	공기, 물, 토양, 에너지, 생물
번역의 초점	효율·안정·서비스 제공	순환·공생·대응 탄력성
주요 키워드	스마트시티, 인프라 통합, 운영체계	생명권, 자연기반해법(NBS), One Water
이론적 결과	기술정치적 구성	생태철학적 구성

1. 두 개념을 각각 도식화한 개념도



도시 인프라 ANT 개념도 생명 인프라 ANT 개념도

2 ANT 기반 "도시 인프라 ↔ 생명 인프라" 통합 네트워크 비교도



ⓒ 공생 진화론 (Symbiogenesis, symbiotic evolution)[8]

- 기본 정의
  - ☞ 공생 진화론은 생물의 진화에서 핵심적인 원동력이 '공생(symbiosis)'이라는 이론입니다.
  - ☞ 즉, 단순한 돌연변이와 자연선택만으로 진화가 이루어진 것이 아니라, 서로 다른 생물 종이 긴밀히 공생 관계를 맺으면서 새로운 진화적 단위(새로운 종, 새로운 세포 구조 등)가 탄생한다는 것입니다.
- 역사적 배경
  - ☞ 러시아 생물학자 콘스탄틴 메레시코프스키(K. Mereschkowsky, 1905)가 처음 제안했습니다.
  - ☞ 하지만 당시에는 주류 진화론(다윈의 자연선택 중심)과 달랐기 때문에 주목받지 못했습니다.

이후 린 마굴리스(Lynn Margulis, 1938-2011)가 이를 체계적으로 발전시켰습니다. 그녀는 세포내 공생설(endosymbiotic theory)을 통해, 오늘날 우리가 받아들이는 진화 이해를 크게 확장시켰습니다.

- **주요 내용**
  - ☞ 세포내 공생설 (Endosymbiotic Theory)
  - ☞ 진핵세포의 미토콘드리아와 엽록체는 원래 독립적인 세균이었음.
  - ☞ 고대 원핵생물(세균)들이 서로 공생하여 하나의 세포 안에 흡수·정착하면서 새로운 형태의 생명체(진핵세포)가 출현했다는 설명.
  - ☞ 이는 오늘날 분자생물학적 증거(미토콘드리아 DNA, 엽록체 DNA가 독자적 유전 정보를 가짐)로 강력히 지지됨.
  - ☞ 공생은 단순한 협력 이상의 의미
  - ☞ 공생은 새로운 생물학적 단위를 만들어내며, 진화에서 창조적 역할을 담당.
  - ☞ 즉, "1 + 1 = 새로운 1"의 과정.
- **가이아 이론과의 연결**
  - ☞ 린 마굴리스는 가이아 이론의 공동 제안자이기도 했습니다(제임스 러브록과 함께).
  - ☞ 공생 진화론은 가이아 이론과 맞닿아 있습니다:
  - ☞ 지구는 수많은 생명체들의 공생 네트워크를 통해 안정적 환경을 유지하는 시스템.
  - ☞ 개별 유기체의 진화뿐 아니라 지구 전체 생태계가 상호작용과 공생으로 진화한다고 보는 관점.



- **현대적 의미**
  - ☞ 공생 진화론은 생물학을 넘어서 사회·철학·기술 영역에도 확장되고 있습니다.
  - ☞ 생명체 → 공생적 상호작용으로 진화
  - ☞ 사회 → 협력·네트워크 기반으로 진화
  - ☞ 기술 → AI와 인간, 기술과 생태계의 공진화(co-evolution) 논의로 확장 가능

정리하면

공생 진화론은 "생명의 진화는 경쟁만이 아니라 공생을 통해 이루어진다"는 이론입니다. 미토콘드리아·엽록체 기원의 설명에서 출발하여, 오늘날에는 지구 시스템과 인간-기술 관계까지 설명할 수 있는 확장된 패러다임으로 이해되고 있습니다

1.3 전 지구적 생태 기반 인프라

전 지구적 생태 기반 인프라 (Global Ecological Infrastructure)는 지구 생명 유지 시스템의 핵심 구조로, 생태계 가치와 기능을 보전하고, 기후 조절, 물 순환, 생물 다양성, 탄소 저장, 식량 생산 등

---

8) *Symbiogenesis. A New Principle of Evolution Rediscovery of Boris Mikhaylovich Kozo-Polyansky (1890-1957) Symbiogenesis. A new principle of evolution rediscovery of Boris Mikhaylovich Kozo-Polyansky (1890-1957) | Paleontological Journal*

지구적 수준에서 지속가능성을 뒷받침하는 자연 기반의 체계로 모든 생명체에게 다양한 이익을 제공하는 상호 연결된 요소들입니다.

이는 단순히 국지적인 생태계가 아닌, 전 지구적 규모에서 연결성과 기능적 통합을 갖춘 인프라입니다.

⑴ 전 지구적 생태 기반 인프라의 주요 구성 요소와 역할

구성요소(10)	핵심 서비스	주요 리스크/취약성	대표 지표(예시)
1. 대기·기후 인자	기후조절·강수 패턴	오존 고갈, 극한기상	O_3 , UVI, 극값 지수
2. 기후 연결 네트워크(바람길·회랑)	종 이동·유전 흐름	단절·파편화	연결성 지수, 녹지축 길이
3. 담수 생태계(강·호수·습지·지하수)	수질정화·저류·홍수 완충	오염·하상변형	BOD/COD/T-N/T-P, 지하수위
4. 해양·연안(산호·맹그로브·해초)	블루카본·연안방어	산성화·해수면 상승	해초면적, 탄소저장량
5. 토양·지하 생태계	영양순환·탄소저장	침식·오염	SOC, USLE/RUSLE, 중금속 지수
6. 생물다양성 핫스팟	회복력·유전자 저장	서식지 손실	종풍부도, IUCN 적색목록
7. 산림 생태계(열대·온대·타이가)	탄소흡수·미기후	산불·벌채	산림피복, FWI, 탄소플럭스
8. 극지/고산 생태계	알베도·기후조절	빙하 후퇴	빙하면적, 연평 기온
9. 건조지/초지	토양보전·탄소저장	사막화	NDVI, 토양수분
10. 경관(지리·지형)	수문·재난조절·입지	난개발·불투수화	불투수율, 유역곡률, 홍수빈도

⑵ 기능적 통합관리(FIM: Functionally Integrated Management) 관점

이 생태 기반 인프라들은 단독으로 작동하는 것이 아니라, 상호작용과 연결성을 통해 지구적 대응 탄력성과 생태계 서비스를 제공합니다.

예:

- **산림–대기–수권 연계:** 아마존 열대우림은 대기 중 수증기를 재순환시켜 남미 전역의 강수 패턴을 유지
- **연안 생태계–해양 탄소 저장소 연결:** 맹그로브 → 해초 → 대양 → 심해로 이어지는 탄소 이동

⑶ 전 지구적 생태 기반 인프라 구축의 전략적 필요성

- 기후변화 완화 및 적응
- 생물 다양성 보전
- 물·토양·대기 오염 정화
- 재난 대응 탄력성 강화
- 지속가능한 식량 및 자원 생산 기반 확보

1.4 생명 인프라로서의 공기, 물, 토양, 에너지, 경관(지리와 지형), 그리고 나무(숲)의 기능

지구의 생명 인프라는 지구상 모든 생명체의 생존에 필수적인 요소들을 제공하고 유지하는 자연 시스템의 총체를 의미합니다. 이는 생명체가 살아가기 위한 산소, 물, 영양분, 온도 조절 등의 기본 요소를 공급하는 지구 환경을 말합니다.

지구 생명 인프라의 주요 구성 요소를 공간 차원에서 보면

지구의 환경은 크게 **네 가지 영역(기권, 수권, 지권, 생물권)**으로 구성되어 있으며, 이들이 상호작용하며 생명 인프라를 형성합니다.

기권 (Atmosphere): 지구를 둘러싼 공기층으로, 생명 유지에 필수적인 산소를 제공하고 지구의 온도와 압력을 조절하는 역할을 합니다.

수권 (Hydrosphere): 지구상의 모든 물을 의미하며, 생명 활동의 핵심 요소인 물의 순환(수문 순환)을 담당합니다.

지권 (Lithosphere): 암석과 토양을 포함하는 지구의 무기물 상태 영역으로, 생명체에 필요한 광물과 영양분을 공급하는 데 기여합니다.

생물권 (Biosphere): 지구 표면의 얇은 층으로, 생명체가 서식하는 모든 영역을 포함합니다. 살아있는 유기체(생물)와 비생물적 요소(에너지, 영양분)로 구성된 전 지구적 생태계입니다. 생물 다양성은 생물권의 건강과 기능에 매우 중요합니다.

이 공간 권역 안에는 다음과 같은 4개의 큰 순환이 있습니다.

즉, **핵심 생화학적 순환 (Biogeochemical Cycles):** 생명 인프라의 핵심 기능은 생명 유지에 필수적인 물질들이 끊임없이 순환하도록 하는 것입니다. 주요 순환에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

물 순환 (Hydrologic Cycle): 물이 증발, 응결, 강수, 유출 등을 통해 대기, 해양, 육지 사이를 순환하며 생명체에 깨끗한 물을 공급합니다.

탄소 순환 (Carbon Cycle): 대기 중 이산화탄소가 식물의 광합성을 통해 유기물로 저장되고, 호흡이나 분해, 화석 연료 연소 등을 통해 다시 대기로 돌아가는 순환입니다. 지구의 기후 조절에 매우 중요한 역할을 합니다.

질소 및 인 순환 (Nitrogen and Phosphorus Cycles): 생명체의 단백질과 DNA 구성에 필수적인 영양소들이 토양, 생물, 대기 사이를 순환하며 생태계를 유지합니다.

- **인류의 의존성 및 영향**

인류 문명은 이처럼 안정적인 지구 생태계, 즉 생명 인프라를 근간으로 발전해 왔으며, 식량, 건강, 경제적 가치 등 모든 면에서 자연에 의존하고 있습니다. 실제로 전 세계 경제 활동에서 자연이 창출하는 가치는 막대합니다. 하지만, 인간 활동은 이 필수

적인 생명 인프라에 심각한 영향을 미치고 있습니다.

생물 다양성 손실: 무분별한 개발, 과도한 농업, 남획 등으로 인해 야생 동식물 개체군이 급격히 감소하고 있으며, 이는 생태계 서비스의 악화로 이어집니다 (예: 수분 매개 동물 감소).

기후 변화: 화석 연료 사용 등으로 인한 온실가스 증가는 기후 변화를 심화시켜 생물종의 서식지를 파괴하고, 기후 조절 기능을 위협합니다.

오염 및 자원 낭비: 해양 플라스틱 오염, 토지 황폐화, 식량 손실 및 폐기 등은 생태계의 건강을 악화시키고 있습니다.

지속 가능한 미래를 위해서는 생물 다양성을 보전하고 자연 자원을 현명하게 이용하여 지구의 생명 인프라가 안정적으로 유지되도록 노력하는 것이 필수적입니다.

문제는 이러한 거대 개념을 모든 사람들이 보편적으로 인식하지 못한다는 점입니다. 보다 이해하기 쉬운, 인식할 수 있는 것들로 구체화 할 필요가 있습니다. 따라서 공기(air), 물(water), 토양(soil), 에너지(빛, light) (energy), 경관(지리와 지형)(landscapes(geography & topography)), 그리고 나무와 숲(trees & forests) 으로 내려 오자는 것입니다.

생명 인프라는 위와 같은 요소들 처럼 생태계와 인간 삶을 함께 지탱하는 자연적 요소들을 하나의 기반 시스템으로 바라보는 개념입니다.

생명 인프라는 생명체의 생존, 번성, 그리고 문명의 지속 가능성을 지원하는 필수적인 시스템과 자원들을 총체적으로 일컫는 개념입니다. 이는 크게 물리적 및 생물학적 측면으로 나눌 수 있으며, 각 구성 요소는 유기적으로 연결되어 생명 활동의 근간을 이룹니다.

이들은 단순한 자연자원 이상의 존재로서, 인간과 사회의 생존, 건강, 회복, 지속 가능성을 뒷받침합니다. 이들이 인간과 생태계에 제공하는 핵심 기능과 상호의존성을 종합적으로 고찰하여 각 요소별로 그 핵심 기능과 생명 인프라로서의 역할을 정리한 내용입니다.

⑴ 물리적 생명 인프라 (Physical Life Infrastructure)

① 공기 (Air//Atmosphere)

생명체가 생존하는 데 필요한 기본적인 환경 및 자원 시스템입니다.

- **구성:** 질소, 산소, 아르곤, 이산화탄소 등 다양한 기체 혼합물, 오존층.
- **역할:** 호흡을 위한 산소 공급, 온실 효과를 통한 지구 온도 조절, 유해 자외선 차단 (오존층), 기상 현상 및 기후 형성.

☞ 공기는 보이지 않지만 모든 생명에 즉각적인 영향을 미칩니다.
☞ 생명 유지: 산소·이산화탄소 순환(생명체의 호흡과 광합성을 가능하게 하여 생명 유지의 기본 조건 제공, 산소 공급, 호흡 및 연소 과정의 기반), 생명체의 호흡과 광합성을 가능하게 하여 생명 유지의 기본 조건 제공.
☞ 기후 조절: 대기 성분과 순환, 구름 형성은 기온, 강수, 바람 패턴을 조절하여 생태계 안정성 확보. 기온 완화 및 지구 에너지 균형 유지
☞ 환경 정화: 오염 완화, 대기(미세먼지·오염물질) 확산·희석 기능을 통해 오염물질 농도를 낮추는 자정작용 수행, 대기 중 화학반응 통한 정화
☞ 에너지 전달 매체: 바람, 증발산 등 열 및 수분 에너지 전달
☞ 대기 정화: 대기 중의 오염물질은 식생과 대기순환에 의해 일부 정화됨
☞ 전염 확산 매체: 바이러스, 미세먼지, 화학물질 등의 확산 경로이기도 함
☞ 연결 인프라 기능: 바람·기류를 통한 꽃가루 확산, 종자·영양분 이동, 탄소·수증기 순환, 새들의 이동 등

② 물 (Water)

생태적 기반으로 물은 생명의 근원이며, 생명 인프라의 핵심축입니다.

- **구성:** 담수원 (강, 호수, 지하수, 빙하), 해수, 물 순환 시스템 (증발, 응결, 강수).
- **역할:** 모든 생명 활동의 필수 요소 (세포 구성, 대사 활동), 농업 및 산업 용수, 위생 및 보건, 에너지 생산 (수력 발전), 운송.

☞ 생명 유지 기반: 생명체 생리작용과 대사 순환의 필수 요소(체온 조절 등), 세포 대사와 생화학 반응의 필수 매개체, 수생 서식지 제공..
☞ 사회·경제 기능: 식수 및 위생 인프라(안전한 식수 공급, 위생 환경 유지),
☞ 순환·분배 시스템: 강·지하수·빗물 순환을 통해 생태계·인간 사회에 물 공급.
☞ 재난 조절: 홍수, 가뭄 등 수문학적 재난을 완화하거나 촉발하는 조절자 역할, 기후 완충 역할(열 저장 및 방출).
☞ 농업 및 식량 생산: 관개, 가축 사육, 식품 가공에 필수
☞ 에너지 생산 및 산업적 용수: 수력 발전 및 냉각수, 세

척수, 공정수 등으로 활용
- ☞ 생태계 순환: 습지, 강, 호수, 해양 생태계 유지
- ☞ 기후 조절: 증발산, 강수, 기온 조절을 통한 기후 시스템 유지
- ☞ 연결 기능: 강·호수·지하수·해양을 통한 생태계와 사회 시스템의 연계

③ 토양 (Soil)

토양은 생태계의 생산 기반이자, 생명의 저장소입니다.

- **구성:** 무기물, 유기물, 물, 공기, 미생물 등.
- **역할:** 식물 생장의 기반 (양분 공급, 뿌리 지지), 수분 및 양분 저장, 유기물 분해 및 영양분 순환, 탄소 저장, 서식지 제공.
  - ☞ 생산 기반: 농업과 식량 생산의 토대, 뿌리 지지 및 영양분 제공, 목재 등 생물 자원 생산 기반.
  - ☞ 식물 생장 기반: 뿌리를 고정하고 영양분 및 수분을 공급.
  - ☞ 저장·정화 기능: 탄소 저장소(유기물 분해·저장 기능으로 기후변화에 영향을 미치는 핵심 탄소 흡수원, 수분·영양분 저장, 오염물질 여과 및 완화.
  - ☞ 물 순환 매개: 침투·저류·여과·배수 등을 통해 수질을 정화하고 지하수 자원 재충전하는 등의 수문 순환 조절.
  - ☞ 대응 탄력성 기능: 침식 방지, 식생 지지, 탄소 저장 및 기후 변화 완화
  - ☞ 생물다양성의 터전: 미생물, 곤충 등 수많은 생명체의 서식처.
  - ☞ 오염물질 여과(정화): 중금속, 화학물질 등을 정화하는 생화학적 능력.
  - ☞ 재난 예방: 산사태, 침식, 지반 침하 예방 기능, 모든 인공시설물의 기초.
  - ☞ 식량 안보 기반: 건강한 토양 없이는 지속가능한 농업 불가.
  - ☞ 연결 기능: 수문·영양·생태계 에너지 흐름의 매개체.

④ 에너지 (Energy)

여기서 말하는 **에너지의 기능**은 단순히 전력·연료 공급을 넘어, 생명 인프라의 핵심 축으로서 생태·사회적 기능을 포함합니다.

- **구성:** 태양(빛) 에너지, 화석 연료 (석탄, 석유, 천연가스), 핵에너지, 재생 에너지 (수력, 풍력, 태양광, 지열, 바이오매스).
- **역할:** 생명 활동의 직접적인 동력원 (광합성, 대사), 산업

생산, 교통, 난방, 조명, 정보 통신 등 모든 현대 문명 활동의 필수 기반.

☞ **생물학적·생리적 기능**

- **생명 유지**: 인간과 생태계는 태양 에너지(광합성), 대사 에너지(ATP), 열 에너지(체온 유지)를 통해 생존, 태양광·풍력·수력 등 자연 에너지를 통한 생명 활동 지원.
- **순환과 변환 유지**: 물의 증발·강수, 광합성·영양분 순환·호흡 같은 생지구학적 순환을 가능하게 함. 먹이망, 생태적 에너지 흐름을 통해 생물 다양성 유지.

☞ **물리적·사회적 인프라 기능**

- **도시 운영 기반**: 전력, 난방·냉방, 교통, 통신, 의료 장비 등 필수 인프라를 가동.
- **사회적 인프라 동력**: 인간 사회의 산업, 교통, 통신, 주거를 작동시키는 기반으로 도시 운영에 필요한 동력 제공
- **사회 서비스 유지**: 응급 대응, 재난 대응, 교육·정보 시스템 운영에 필요.
- **에너지 불평등**: 접근성 차이가 사회적 격차와 직접 연결.

☞ **생태적·환경적 기능**

- **생태계 생산성 유지**: 태양에너지 기반 1차 생산(식물, 플랑크톤).
- **에너지 흐름**: 먹이사슬의 근본, 생물 다양성 유지에 핵심.
- **탄소·기후 연계**: 화석연료 사용 → 온실가스 배출, 재생에너지 확산 → 기후 대응 탄력성 강화.
- **탈탄소 전환**: 재생에너지·저탄소 전환이 “지속 가능한 생명 인프라”의 핵심.
- **생명 유지 에너지**: 태양광·풍력·수력 등 자연 에너지, 화학에너지, 지열 등은 생태계와 인프라 시스템의 동력으로 생명 활동 지원.

☞ **경제·산업적 기능**

- **산업 기반**: 제조업, 농업, 물류, IT 인프라 가동.
- **지식·디지털 사회 기반**: 데이터센터, AI, 클라우드 서비스의 구동 필수 자원.
- **에너지-정보 융합**: 스마트 그리드, AI 기반 효율 관리.
- **지속가능성 기능**: 재생 가능 자원 활용 시 기후 변화 대응 및 저탄소 전환 가능
- **투자·안보 가치**: 에너지 안보는 국가 생존·발전 전략의 핵심.

☞ **재난·대응 탄력성 기능**

- **위기 대응력**: 비상 발전, 재난 시 에너지 공급 유지가

생명 보호와 직결.

- **분산형 에너지**(태양광, ESS, 마이크로그리드): 지역사회 대응 탄력성 강화.
- **에너지 기반 복원력**: 재난·재해 후 사회 인프라 복구 속도를 결정.

☞ **통합적·미래 지향적 기능**

- **생명 인프라 간 연결**:
  - ★ 공기: 대기질 개선 및 오염 저감에 전력 사용.
  - ★ 물: 취수·정수·배수 모두 에너지 집약적.
  - ★ 토양: 농업·양분 순환에 에너지 투입.
  - ★ 숲/나무: 바이오에너지, 기후 완충.

에너지는 생명 활동의 기본 조건이면서도 도시·사회 운영, 생태계, 산업, 재난 대응, 미래 지속성까지 모두 지탱하는 "생명 인프라의 동력"으로 요약할 수 있습니다.

⑤ **경관 (지리 및 지형) (Landscapes (Geography & Topography))**

- **구성:** 대륙, 해양, 산맥, 평원, 강, 호수 등 자연 지형.
- **역할:** 서식지 및 생태계 다양성 제공, 자원 분포 (광물, 물), 기후 및 날씨 패턴 형성, 방어 및 교통로 제공, 문화 및 역사적 형성.

☞ 물 순환과 수문학적 기능

- 산맥, 평야, 계곡, 해안선 등 지형 구조가 물의 흐름(하천망, 유역 구조, 배수 체계)을 결정.
- 경사도와 표고 차이는 침투·유출·저류를 지배하여 홍수, 가뭄, 침식, 산사태에 직접 영향을 미침.
- 물·토양·생태 순환을 좌우함.

☞ 토양·생태계 형성 기반

- 지형은 토양의 형성과 분포, 비옥도를 결정하는 데 핵심적인 요소임.
- 경관의 다양성(고원·사막·습지·삼림지대 등)은 다양한 생태계를 가능하게 하고 생물 다양성의 기반이 됨.
- 다양한 생태군락의 공간적 배열과 상호작용 촉진함.

☞ 재난 조절 및 위험 요인

- 지형은 재난의 완화 또는 증폭 요인으로 작용함.
- 산사태, 토석류, 화산, 지진 등은 지형적 요인과 밀접함.
- 홍수, 산사태, 침식, 화산 활동 등 자연재난의 경로 및 영향을 결정함.
- 반대로, 습지·하안단구 같은 지형은 자연적 방어벽 역할을 하여 재난 저감에 기여함.

☞ 에너지·자원 인프라
- 산악 지형은 수력 발전 가능성을 제공하고, 해안선은 풍력·조력·파력 에너지의 기반이 됨.
- 광물 자원, 지열 에너지 등도 지질·지형적 특성과 직결됨

☞ 사회·문화적 인프라
- 지형은 인간 정주 패턴과 도시 입지를 결정하며, 교통·방어·경제 활동의 기초적 프레임을 형성함.
- 산·강·바다와 같은 경관은 문화적 경관 형성·정체성적 가치, 심리적 안정, 경관 복지(landscape well-being)에도 기여함.
- 물 순환과 수문학적 기능 수행.

정리하면, 경관(지리 및 지형)은 생명 인프라의 또 다른 기둥으로, "**물리적 생명 기반 + 재난 조절 + 자원 인프라 + 문화적 경관 가치**"라는 다차원적 기능을 수행합니다.

⑥ 나무와 숲 (Trees & Forests)

나무와 숲은 **자연형 인프라**'로서 다중 기능을 수행하는 대표적 생태 시스템입니다.

- **구성:** 나무, 식물, 숲
- **역할**
  - ☞ 기후 조절: 산소 생산·탄소 흡수·저장: 광합성을 통해 대기 중 탄소를 흡수하고 기후 안정성 확보, 미기후 조절.
  - ☞ 수문 순환 조절: 빗물 차단(저류), 침투 촉진, 증산 작용으로 홍수와 가뭄 완화·침식 방지.
  - ☞ 생태 다양성 터전: 다양한 종의 서식처를 제공하여 생태계의 대응 탄력성을 강화, 생태적 연결성 유지.
  - ☞ 사회적·문화적 기능: 휴식, 심리적 안정, 경관 가치, 전통·문화적 가치까지 포함, 교육, 관광, 지역사회 활성화 등
  - ☞ 토양 보호: 침식 방지, 유기물 축적, 지하수 보충.
  - ☞ 공기 정화: 미세먼지, 오존, 이산화질소 등 흡수/흡착.
  - ☞ 건강 및 치유 효과: 정신 건강 증진, 스트레스 감소, 휴식 제공.

❖ **생명 인프라로서의 공기, 물, 토양, 에너지, 경관 (지리 및 지형), 나무와 숲의 기능: 통합적 시각: 생명 인프라의 상호의존tjd**

공기-물-토양-에너지-경관-숲은 독립적인 단일 요소가 아니라 서로 연결된 생명 인프라의 핵심 축입니다.

이들이 통합적으로 기능**(기능적 통합, Functionally**

Integrated Management)할 때, 생태계의 대응 **탄력성**과 인간 사회의 **지속 가능성(Sustainability)**이 함께 보장됩니다.

이 여섯 요소들은 서로 긴밀히 연결되어 작동합니다. 예를 들어:

- 건강한 토양이 있어야 숲이 잘 자라고,
- 숲이 있어야 공기와 물 순환이 원활하며,
- 물 없이는 토양과 숲도 생존할 수 없습니다.

이처럼 **기능적 통합 관리(Functionally Integrated Management)**는 생명 인프라의 지속가능성과 대응 탄력성을 극대화하는 전략입니다.

경관은 물의 흐름, 토양 분포, 생태계 형성, 재난 조절, 자원 인프라, 사회적 정주 패턴까지 지배하는 **핵심 축**임을 강조합니다.

이러한 요소들은 고립된 자원이 아닌 상호작용하는 시스템으로, 통합적이고 기능 중심의 관리가 필수적입나다.

앞에서 정리한 6요소에 아래와 같은 **핵심 지표 2-3개**를 제시합니다. 이들의 "**관리요건 → 측정 → 정책 연결**"이 바로 보이게 하는 것이 필요합니다.

- **공기**: PM2.5(연평·초미세), O_3 (일최대8시간), NO_2 (연평) → **건강영향·경보 연동**
- **물**: 유역별 **SPEI/SPI**(가뭄), **BOD/COD/T-N/T-P**(수질), **지하수 수위** → **원수-정수-재이용** 체계 연결
- **토양**: **유기탄소(Soil SOC)**, 침식잠재(USLE/RUSLE), 중금속 지수 → **농지·도시 토양 관리**
- **에너지**: **전력피크 kW/가구**, 재생에너지 비중, 에너지빈곤률 → **분산형 자립도 목표**
- **경관**: **불투수율**, 녹피율, 유역 생태연결성(모자이크 지수) → **침수·열섬 완화**
- **숲**: **수관밀도/LAI**, 산불위험지수(FWI), 탄소흡수량 → **블루-그린 인프라 예산 연계**

▪ **요약 및 정책 제안**

생명 인프라로서의 자연요소를 단순한 환경 보호의 대상이 아니라, 사회의 지속 가능성과 대응 탄력성을 위한 전략적 기반 인프라로 재정의해야 합니다. 이를 위해 다음과 같은 정책 제안을 합니다:

- 기능 중심의 통합 인프라 평가체계 마련
- 자연기반해법(NbS)을 공공 인프라 설계에 반영

- 기후 위기 대응 및 재난 예방을 위한 생태기반 계획 강화
- 도시계획, 물관리, 농업, 보건 등 전 분야와의 연계 강화

▪ **참고자료 및 권장문헌**

- UN Environment Programme (UNEP), “Nature-based Solutions for Climate”
- FAO, “State of the World’s Forests”
- US EPA, “The Importance of Soil Health”
- IPCC, “Climate Change and Land”

⑵ 생물학적 생명 인프라 (Biological Life Infrastructure)

생명체와 생태계의 다양성 및 안정성을 유지하는 시스템입니다.

① 생물 다양성 (Biodiversity)

- **구성:** 미생물, 식물, 동물 등 지구상의 모든 생명체 종과 그들의 유전적 다양성, 생태계 다양성.
- **역할:** 생태계 서비스 제공 (수분, 정화, 양분 순환), 의약품 및 식량 자원, 유전적 자원의 보고, 생태계의 회복력 증진.

② 생태계 (Ecosystems)

- **구성:** 숲, 습지, 해양, 초원, 사막 등 다양한 생물 군집과 비생물 환경의 상호작용.
- **역할:** 공기 정화, 수자원 관리, 토양 비옥도 유지, 기후 조절, 폐기물 처리, 식량 및 원자재 공급, 휴양 및 문화적 가치 제공.

③ 식량 생산 시스템 (Food Production Systems)

- **구성:** 농업 (경작지, 가축), 어업, 임업, 종자 은행.
- **역할:** 생명체의 필수적인 에너지 및 영양분 공급, 식량 안보 확보, 경제 활동 및 일자리 창출.

⑶ 생명 인프라의 통합적 역할

- **생명의 기본 조건 보장**: 공기, 물, 토양, 식량, 에너지, 서식처의 지속적 공급
- 자연 순환의 매개체: 탄소, 물, 질소, 에너지 등 생태계 순환의 중추
- 환경 재난으로부터 보호: 홍수, 가뭄, 열파 등 기후 리스크 완화
- 기후변화 대응 및 완화: 기후 완충지대로서의 대응 탄력성을 제공

⑷ 전략적 관점

생명 인프라는 **생태 기반 생명 인프라(Ecological Life Infrastructure)**으로 확장 가능하며 **기능적 통합관리 (Functionally Integrated Management, FIM)**를 통해 정책, 인프라, 생태계를 유기적으로 결합시켜야 합니다.

① FIM(기능적 통합관리) 6스텝 절차

- 1) 목표기능 정의 → 2) 지표·임계값 설정 → 3) 연결성 분석 → 4) 시나리오(완화/적응) → 5) 구현·거버넌스 배치 → 6) 모니터링· 재조정 (PDSA)

- **목표**: 생명 인프라 6요소(공기·물·토양·에너지·경관·숲)의 **기능**을 단위별로 정의하고, **연결성**과 **임계값**을 관리하여 대응 탄력성을 극대화합니다.

1. 목표 기능 정의(Use-Case)

- 예: “하천 유역 ‘홍수 완화’ 기능 20% 향상”, “도시권 **열섬 완화** △℃”.

2. 지표·임계값 설정(KPI/Thresholds)

- 공기: PM2.5(연평균/피크), O_3 (8h)
- 물: SPEI/SPI, 유량 Q_p, 범람 빈도
- 토양: SOC, 침식잠재(USLE/RUSLE)
- 에너지: 재생 비중(%), 피크 kW/가구
- 경관: 불투수율(%), 생태연결성 지수
- 숲: 수관밀도/LAI, FWI(산불위험)

3. 연결성 분석(Network & Trade-off)

- 예: 숲 증대 → 증발산↑ → 국지강수·냉각 효과 ↔ 가뭄기 수자원 이용과의 **트레이드오프**.

4. 시나리오 설계(완화·적응·복원)

- NbS: 습지 복원, 도시숲/빗물정원, 홍수저류지, 퇴적재 활용
- 기술: 저영향개발(LID), 누수 저감, 분산형 전원/ESS, 냉각수 순환

5. 거버넌스 배치(Polycentric CPR 모델)

- **공동체–지방–국가–유역연합** 역할 분담(권한·감시·분쟁해결·재원).

- Ostrom 설계원리: 경계·참여·모니터링·점진 제재·분쟁 해결·자치 인정·중첩 구조.

6. 모니터링–재조정(PDSA 루프)

- Plan–Do–Study–Act: 임계 초과 시 **트리거 행동**(비상 취수·경보, 수요관리, 산불 통제 등).

② 역할(RASCI) 예시

- R(수행): 유역공사·지자체
- A(책임): 광역/국가 물·환경부처
- S(지원): 연구기관·대학·NGO
- C(협의): 주민·산업체
- I(통보): 인근 지자체·하류 지구

⑸ 요약 정리

생명 인프라의 각 구성 요소들은 독립적으로 존재하기보다 상호 의존적이며 복잡한 네트워크를 형성하고 있습니다. 예를 들어, 깨끗한 물은 건강한 생태계를 만들고, 이는 다시 식량 생산의 기반이 됩니다. 안정적인 에너지는 모든 산업 활동과 정보 통신을 가능하게 하며, 교육은 인적 자원을 양성하여 이 모든 인프라를 유지하고 발전시키는 동력이 됩니다.

이러한 생명 인프라를 안정적으로 구축하고 지속 가능하게 관리하는 것은 인류 문명의 번영과 미래 세대의 삶의 질을 보장하는 데 있어 가장 중요한 과제입니다.

기후 변화, 자원 고갈, 팬데믹 등의 전 지구적 위기는 이러한 생명 인프라의 취약성을 드러내며, 이에 대한 지속적인 투자와 관리가 필수적임을 시사합니다.

1.5 사회 인프라

사회 인프라(Social Infrastructure)는 사회 구성원들이 기본적인 생활을 영위하고 사회 활동을 수행하는 데 필수적인 기반 시설들을 총칭합니다. 이는 크게 물리적 인프라와 사회적 인프라(제도·서비스 인프라)로 나눌 수 있으며, 각각의 구성 요소와 역할은 다음과 같습니다.

⑴ 물리적 사회 인프라 (Physical Social Infrastructure)

물리적 사회 인프라는 사회가 기능하기 위해 반드시 필요한 물리적 기반 시설을 의미합니다. 즉, 인간 활동과 공동체의 일상적 운영을 뒷받침하는 사회적 목적의 물리적 장치·시설들을 가리킵니다.

① 주요 구성 요소

- **주거 인프라:** 주택, 공동주거시설, 노인·취약계층을 위한 생활 시설 등.
- **교통 인프라:** 도로, 철도, 항만, 공항, 대중교통 시스템(버스·지하철 등).
- **수자원 및 환경 인프라:** 물그릇(하천, 댐, 저수지, 대수층, 습지 등), 정수장, 상하수도 시설, 하수처리장, 폐기물 처리 시설, 물재생 시설 등이 필요하며 깨끗한 물을 공급하고 오폐수를 처리하여 공중 보건을 증진하고 쾌적한 주거 환경을 조성합니다. 자연재난 예방에도 기여람.
- **통신 및 정보 인프라:** 유선·무선 통신망, 인터넷 네트워크, 데이터 센터, 방송망 등.
- **에너지 및 공공 설비:** 전력망, 가스망, 난방·냉방 설비, 수도·하수도 시설.
- **교육 및 문화 시설:** 학교, 도서관, 체육관, 문화센터, 박물관 등.
- **보건·복지 시설:** 병원, 보건소, 응급센터, 복지관.
- **공공안전 인프라:** 소방서, 경찰서, 재난 대응센터, 대피소.
- **공원 및 도시 공간:** 광장, 녹지, 공원, 생활환경을 위한 공공 공간.
- **(국가별) 국방 인프라 (National Defense Infrastructure):** 국가 단위에서 국방 인프라는 국가의 주권, 안보, 영토 보전, 국민 생명 보호를 위한 핵심 기반입니다. 다른 인프라들이 주로 생존, 생활, 경제활동을 지원하는 데 반해, 국방 인프라는 이 모든 것을 보호하고 유지하는 역할을 합니다.
  - ☞ **정의:** 국가의 군사력 유지, 전쟁 억지, 안보 확보를 위해 구축된 물리적, 기술적, 조직적 기반 구조.
  - ☞ **구성:** 병력자원, 군사 기지 및 시설(기지), 무기 체계(탄약 저장고, 무기고, 훈련장, 격납고), 지휘·통신 체계(지휘통제본부 (C4ISR 체계: 지휘, 통제, 통신, 정보, 감시, 정찰), 군용 통신망 (위성통신), 군사 정보 분석 시스템, 사이버 안보 시스템 (사이버·정보 방어 인프라)), 국방 산업 기반 (무기 제조업, 방산기업), 군수 물자 공급망 (군수 물류기지, 유류 저장소 등), 정비창, 전략 자산 및 핵심 시설 (전략 무기, 미사일 기지, 방공망)
  - ☞ **기능:** 국토 방위와 주권 수호, 전쟁 억지력 및 위기 대응력 제공, 군사 작전의 효율성과 지속성 확보, 국가 차원의 통합 안보 보장, 다른 모든 인프라의 보호 기반 제공

☞ 국방 인프라의 특성

구분	특징
전략성	전시뿐 아니라 평시에도 국가의 생존에 결정적
기밀성	정보보호와 제한된 접근이 필수
국가주도	민간이 아닌 국가 책임 하에 조성·운영됨
복합성	물리적·디지털·인적 자원이 모두 통합됨
연계성	외교, 경제, 과학기술, 사회 인프라와도 긴밀히 연결됨

② 특징

- **사회적 목적:** 개인이나 집단의 이익을 넘어, 공동체 전체의 삶의 질과 사회적 안정성을 높이기 위해 존재합니다.
- **물리적 기반:** 제도·서비스와 구분되는, 눈에 보이고 직접 이용할 수 있는 유형적 자산입니다.
- **상호 연결성:** 교통, 주거, 통신, 에너지 등은 상호 긴밀히 연결되어 있어 하나의 인프라가 마비되면 사회 전체가 영향을 받습니다.

⑵ 제도 및 서비스 사회 인프라 (System and Service Social Infrastructure)

사회적 인프라는 주로 무형의 제도, 서비스, 인력 등을 포함하며, 사회 구성원들의 삶의 질을 향상하고 사회적 통합을 도모하는 데 중요한 역할을 합니다.

① 교육 인프라

- **구성:** 학교(유치원, 초중고, 대학교), 도서관, 평생교육시설, 교육 시스템 등
- **역할:** 인적 자원을 양성하고 지식을 전수하여 개인의 역량을 강화하고 사회 발전에 필요한 인재를 공급합니다. 사회 계층 이동의 기회를 제공합니다.

② 보건 및 의료 인프라

- **구성:** 병원, 의원, 보건소, 약국, 의료보험 시스템, 의료인력 양성, 응급의료 제도 등
- **역할:** 질병 예방, 치료, 건강 증진을 통해 시민의 건강권을 보장하고 삶의 질을 향상합니다. 응급 상황 시 신속한 대응 체계를 구축합니다.

③ 복지 인프라

- **구성:** 노인 복지 시설, 아동 복지 시설, 장애인 복지 시설, 사회복지 서비스, 사회 안전망(연금, 고용보험 등)
- **역할:** 취약 계층을 보호하고 사회적 약자의 삶의 질을 개선하여 사회적 불평등을 완화하고 사회 통합을 촉진합니다.

④ 문화 및 공동체 인프라

- **구성:** 언어, 예술, 종교, 가치관, 전통, 사회적 관계망, 박

물관, 미술관, 공연장, 체육 시설, 공원, 도서관 등
- **역할:** 정체성 형성, 사회적 결속력 강화, 지식 및 경험 공유, 삶의 의미 부여, 사회적 대응 탄력성 증진, 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 여가 활동을 지원하여 삶의 만족도를 높이고 정서적 풍요로움을 제공합니다.

⑤ 행정, 법, 및 치안/안전 인프라
- **구성:** 정부 기관, 경찰, 소방, 사법 시스템 등
- **역할:** 법과 질서를 유지하고 공공 서비스를 제공하여 사회의 안정성을 확보하고 시민의 안전을 보장합니다.

⑥ 경제 시스템 (Economic System)
- **구성:** 시장, 금융 시스템, 산업, 무역, 노동 시장 등
- **역할:** 자원의 효율적 배분, 생산 및 소비 촉진, 부의 창출 및 분배, 고용 창출, 사회 복지에 기여. (불평등성은 항상 문제임)

⑦ 산업 생산 시설 (Industrial Production Facilities)
- **구성:** 공장 및 산업시설, 발전소, 정수장, 폐기물 처리 시설.
- **역할:** 에너지, 식량, 물 등 필수 자원 가공 및 공급, 사회 유지에 필요한 재화 및 서비스 생산.

⑧ 연구 개발 (Research & Development, R&D)
- **구성:** 과학 연구소, 대학 연구팀, 기업 연구소, 기술 개발 프로그램. 특허 제도
- **역할:** 새로운 지식 및 기술 창출, 문제 해결 능력 향상, 혁신 주도, 지속 가능한 발전 기여.

요약 정리: 사회적 (제도와 서비스) 인프라의 구성 요소와 역할

구성 요소	주요 역할
교육 인프라	학교, 도서관, 평생학습기관 등→ 인재 양성, 사회 통합, 기회의 평등 제공
보건·의료 인프라	병원, 보건소, 응급의료센터 등→ 국민 건강 증진, 감염병 대응, 생명 유지
복지 인프라	노인복지관, 장애인 지원시설, 아동보육시설 등→ 사회적 약자 보호, 기본 생활권 보장
공공안전 인프라	경찰, 소방, 재난 대응 기관 등→ 사회 질서 유지, 범죄·재난 대응 및 예방
주거 인프라	공공임대주택, 주거복지센터 등→ 주거 안정, 사회적 취약계층 보호
문화·여가 인프라	박물관, 체육시설, 문화센터 등→ 시민의 문화 향유권 보장, 정신적 풍요
교정·사법 인프라	교도소, 법원, 보호관찰소 등→ 법치주의 실현, 재사회화 지원
청소년·가족 지원 인프라	청소년상담센터, 가족지원기관 등→ 세대 간 연계, 가족 안정성 유지

노동·고용 인프라	고용복지플러스센터, 직업훈련센터 등→ 고용 촉진, 노동권 보장, 경제 자립 지원
디지털 정보 인프라	공공 와이파이, 디지털 역량 교육 등→ 디지털 포용, 정보 접근성 향상

- **개념 요약도**



사회 인프라란?

사람의 생애 전주기에 걸쳐 기본적 권리와 삶의 질을 보장하는 공공서비스 기반 시스템 (제도 및 서비스 인프라)

☞ 물리적 사회 인프라(교통, 에너지 등)와 달리 인간 중심의 '기능적 인프라'

이러한 물리적, 사회적 (제도 및 서비스) 인프라들이 유기적으로 연결되고 효율적으로 운영될 때, 사회는 안정적으로 발전하고 구성원들은 더욱 풍요로운 삶을 누릴 수 있습니다.

- **인프라 유형 비교표**

인프라 유형	정의	주요 구성요소	핵심 기능
생태 인프라	자연 생태계의 기능 유지와 생태계 서비스 제공 기반	숲, 습지, 하천, 생물다양성, 생태회랑	탄소흡수, 수질정화, 생물 다양성 유지
생명 인프라	생명체의 생존을 위한 자연 기반 요소와 시스템	공기, 물, 토양, 기후, 생물다양성	생명 유지, 자원 정화와 순환, 건강한 환경 유지
물리적 사회 인프라	사람들이 살아가는데 필요한 기본적인 시설물 중심	도로, 철도, 항만, 공항, 상하수도, 전력망, 통신망	
재도·서비스 사회적 인프라	시민 복지와 사회 서비스를 위한 제도적 기반 시설	학교, 병원, 복지센터, 도서관, 공공안전시설, 각종 복지 제도	복지 제공, 사회적 안정, 포용적 사회 형성
경제 인프라	경제 활동과 생산성을 뒷받침하는 기반 시스템	도로, 철도, 전력망, 통신망, 산업단지, 금융망	경제 성장, 물류 효율화, 에너지/정보 공급
디지털 인프라	정보와 데이터를 수집·전송·처리·저장하는 기술적 기반 시스템.	통신망 (광케이블, 5G, IoT 등), 데이터 센터, 서버 인프라, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 시스템, AI, 로봇, 자동화 시스템	정보 전달 및 의사소통 지원, 산업·행정의 디지털 전환, 스마트 도시, 스마트 농업 기반, 데이터 기반 의사결정 강화
국방 인프라	국가의 주권, 안	병력자원, 군사 기지	국가의 주권, 안

	보, 영토 보전, 국민 생명 보호를 위한 핵심 기반입	및 시설, 무기 체계, 지휘·통신 체계, 국방 산업 기반, 군수 물자 공급망, 정비창, 전략 자산 및 핵심 시설	보, 영토 보전, 국민 생명 보호 등 다른 인프라들을 보호하고 유지하는 역할

❖ **지구 보호 시스템·지구·생명·사회 인프라의 종합 구조**

1. 지구를 보호하는 천문학적 시스템 (Astronomical Protective Systems)

- **태양-지구-달 시스템**: 조석력, 에너지 공급, 계절 순환
- **지구 자기장**: 태양풍·우주 방사선 차단 → 대기 유지, 생명 보호
- **대기권**: 운석 차단, 기후 조절, 생물의 호흡 기반
- **궤도와 자전축 기울기**: 기후 안정성, 생물 다양성 유지

➡ 이 시스템은 지구를 외부 우주 환경으로부터 보호하며, 지구 생명 인프라의 기반 조건을 형성함.

2. 지구는 살아있는 행위자 (Earth as a Living Actor)

- 지구는 단순한 배경이 아니라 자율적으로 반응하고 의미를 생성하는 생체적 행위자임.
- 기후, 재난, 생태적 사건을 통해 메시지를 "발화(촉발)"하며, 인간 사회는 이를 해석하고 대응해야 함.
- 핵심: "지구 = 생체 · 행위자 · 의미 생성자"

3. 전 지구적 생태 기반 인프라(Global Ecological Infrastructure)

- 지구의 생명 유지 시스템의 핵심 구조로, 생태계 기능을 보전하고, 기후 조절, 물 순환, 생물 다양성, 탄소 저장, 식량 생산 등 지구적 수준에서 지속가능성을 뒷받침하는 자연 기반의 체계입니다.
- 이는 단순히 국지적인 생태계가 아닌, 전 지구적 규모에서 연결성과 기능적 통합을 갖춘 인프라입니다.
- 이 생태 기반 인프라들은 단독으로 작동하는 것이 아니라, 상호작용과 연결성을 통해 지구적 대응 탄력성과 생태계 서비스를 제공합니다.

4. 생명 인프라 (Life Infrastructure)

(1) 물리적 생명 인프라 (Physical Infrastructure)

- **공기(Air/Atmosphere)**: 호흡, 기후 조절, 탄소·질소 순환
- **물(Water)**: 생명 유지, 순환 체계, 에너지 전달 매개
- **토양(Soil)**: 생물 성장 기반, 영양분 저장, 수문학적 순환 매개
- **에너지(Energy)**: 태양광, 지열, 대기-해양 에너지 교환
- **경관 (Landscape), 지리 및 지형(Geography & Topography)**: 생태계 분포, 인간 정주 및 인프라 구축의 기반

- **나무와 숲 (Trees & Forests)**: 토양 보호, 재난 저감, 목재 자원 생산, 휴식 및 위락 제공, 탄소 흡수, 생태계 서식처, 도시 기후 조절

⑵ **생물학적 생명 인프라 (Biological Life Infrastructure)**

- **숲과 나무(Forests & Trees)**: 탄소 흡수, 생태계 서식처, 도시 기후 조절
- **습지 및 생태계(Wetlands & Ecosystems)**: 수질 정화, 생물 다양성 허브, 홍수 완충
- **생물 다양성(Biodiversity)**: 생태계 대응 탄력성, 유전적 자산, 생태계 서비스
- **식량 기반 생태계(Food-Producing Ecosystems)**: 농업, 어업, 토착 지식 기반 식량 시스템

➡ 생명 인프라는 지구 시스템과 사회 인프라 사이의 연결고리 역할.

5. 사회 인프라 (Social Infrastructure)

⑴ **물리적 사회 인프라 (Physical Infrastructure)**

- **주거 인프라**: 주거 안정, 삶의 기반 공간
- **교통 및 물류 인프라**: 이동, 교류, 물질 흐름의 촉진
- **생활 에너지 인프라**: 전력, 가스, 재생에너지 공급망
- 정보·통신 인프라: 디지털 네트워크, 데이터 흐름, 사회 연결망
- **수자원 및 환경 인프라**: 정수, 하수, 도시 환경 관리
- **국방 및 안보 인프라**: 재난·위기 대응, 국가 및 지역 안전망

⑵ **제도 및 서비스 사회 인프라 (Institutional & Service Infrastructure)**

- **교육 인프라**: 인재 양성, 지식 전승
- **보건 및 의료 인프라**: 공중보건, 질병 대응
- **복지 인프라**: 사회적 안전망, 취약계층 지원
- **문화 및 공동체 인프라**: 사회적 결속, 정체성 형성
- **행정·법·치안/안전 인프라**: 규제, 질서, 신뢰 구축
- **경제 시스템**: 금융, 시장, 분배 체계
- **산업 생산 시설**: 제조업, 기술 혁신 기반
- **연구개발(R&D)**: 지식 창출, 혁신 동력

➡ 사회 인프라는 생명 인프라 위에 구축되며, 동시에 생명 인프라를 보호·관리하는 양방향적 관계를 가짐.

요약:

- **천문학적 시스템**은 지구 생명 유지의 전제 조건
- **지구**는 행위자로서 반응하고 의미를 생성

- **지구의 생태 기반**은 전 지구적 규모에서 연결성과 기능적 통합을 갖춤
- **생명 인프라**는 물리적·생물학적 층위에서 사회 기반을 형성
- **사회 인프라**는 제도적·물리적 층위에서 인간 사회를 유지하면서 생명 인프라와 상호작용
-

지구 보호 시스템 ⊃ 지구 생명체 ⊃ 전 지구적 생태 인프라 ⊃ 생명 인프라 ⊃ 사회 인프라



ChatGPT Image 2025년 6월 5일 오후 03_46_57

⇦ 영역 I 지구 보호 시스템: 천체, 태양(태양풍 자기장 등), 거대 행성(목성, 토성 등)(강력한 중력), 달, 지구 자기장, 대기권, 중력 상호작용, 자기장 상호작용, 인공적 시스템 (인류의 행성 방어 기술: Planetary Defense) 등

⇦ 영역 II 지구=생체·행위자·의미 생성자: 지구는 단순한 배경이나 자원이 아니라, 스스로 반응하고 조율하며, 의미와 관계를 생성하는 살아있는 행위자.

⇦ 영역 III 전 지구적 생태 인프라: 담수 생태계, 해양/연안 생태계, 토양/지하 생태계,산림 생태계, 대기/기후 조절 인자, 생물다양성 핫스팟, 극지방 생태계, 기후 안정화 연결 네트워크, 사막/건조 지대 생태계 등

- 제도·서비스 인프라 - 주로 무형의 제도, 서비스, 인력 등을 포함하며, 사회 구성원들의 삶의 질을 향상하고 사회적 통합을 도모하는 데 중요한 역할을 함: 교육, 보건/의료, 복지, 문화/공동체, 행정/법/치안/재난 안전, 경제 시스템, 산업 생산 시설, 연구 개발 등

⇦ 영역 IV 생명 인프라:
- 물리적 인프라(공기, 물, 토양, 숲과 나무, 지리 및 지형)
- 생물학적 인프라(생물다양성, 습지 및 생태계, 식량 기반 생태계, 기후 안정 인자, 지하수/수자원 인프라)

⇦ 영역 V 사회 인프라:
- 물리적 인프라 - 교통, 에너지, 정보/통신, 수자원/환경, 주거 등

1.6 환경적 지속가능성을 위한 시스템적 변화의 필요성

"**과소비와 기후 위기** 속에서 생명 인프라(공기, 물, 토양, 에너지, 경관, 나무와 숲)의 환경적 지속가능성을 위한 시민들의 생활 규범과 시스템적 변화"는 **생활적 실천 + 제도적 전환 + 가치관 변화**가 동시에 이루어져야 합니다.

'**환경적 지속가능성**'은 **생명 유지 시스템(life-support systems)**과 그 기반인 **생태계 서비스(ecosystem services)**를 유지하는 개념으로 정의됩니다. 하지만 단순히 기술적·제도적 개선만으로는 부족하며, **시스템적 변화** 즉 **기존 구조의 근본적 전환**이 필요합니다.

자원분배(resource allocation)를 통해 사회나 생태계 안에서 **한정된 자원(자연적, 경제적, 사회적 자원 등)을 다양한 개인·집단·지**

역 간에 어떻게 나누고 배분할 것인가를 결정하는 과정과 결과를 통해 **자원분배의 정의**를 실천해야 합니다.

아래는 이를 네 가지를 축으로 정리한 구체적 실행 프레임워크입니다.

(1) 생활 규범의 변화 (Citizen Norms for Life Infrastructure Sustainability)

생명 인프라 요소	시민 생활 규범	구체적 실천 예시
공기 (Air)	'깨끗한 숨'의 권리와 책임 공유	차량 공회전 금지, 도보·자전거 출퇴근, 지역 녹지 확대 참여
물 (Water)	'순환하는 물'의 의식	빗물저장통 설치, 재활용수(회색수) 활용, 수질 감시 시민모니터링
토양 (Soil)	'살아있는 흙'의 가치 존중	퇴비화, 토양 생태계 복원 참여, 무농약·로컬푸드 소비
에너지 (Energy)	'절약이 생산'이라는 인식	에너지 다이어트(대기전력 차단, 적정 온도 유지), 재생에너지 시민조합 참여
경관 (Landscape)	'살아있는 터전'으로 존중	난개발 반대, 하천 복원 프로젝트 참여, 생태경관 보전지역 후원
나무·숲 (Trees & Forests)	'공동의 생명 인프라'로 인식	도시숲·가로수 보호활동, 시민 나무심기, 산불방지 캠페인

- **핵심 태도 전환:** 소비자(citizen-consumer) → 관리자(citizen-steward) → 공동생명체(co-being)

(2) 시스템적 변화 (Systemic Transitions for Sustainability)

영역	변화 방향	구체적 제안
경제 시스템	'성장 중심'에서 '순환 기반'으로	지역 순환경제, 공유경제 플랫폼, 제품 수명연장·수리 문화
도시 인프라	탄력적인 인프라(Resilient Infrastructure)	빗물정원·도시숲·친수공간 통합 관리(One Water & Green Infrastructure)
에너지 체계	중앙집중형 → 분산형	마을 태양광, 지역 에너지 협동조합, 탄소중립 공동체
교육·문화	환경문해력(eco-literacy) 강화	학교·도서관의 생태 커리큘럼, 시민 환경학교
정책·거버넌스	참여적 협치(Co-Governance)	시민참여예산, 공공 데이터 기반 환경 의사결정, 시민 감시위원회

- **핵심 구조:** "도시·경제·문화"가 각각 생명 인프라의 순환 흐름(공기-물-토양-에너지-경관-숲)에 맞춰 재설계되어야 함.

(3) 가치관 및 인식의 전환 (Ethical and Cultural Shifts)

전환 대상	과거의 가치	새로운 가치
소비의 기준	편리함·속도 중심	적정·순환·공유 중심
환경 인식	외부의 자연	삶을 지탱하는 생명 인프라
정책 목표	단기 효율성	장기 생태 대응 탄력성
공동체 의식	개인 중심	공존과 상호의존(co-existence)

- "지속가능성은 기술이 아니라 **삶의 방식과 관계망의 재구성**이다."

⑷ 실행 전략의 3단계 로드맵

단계	핵심 목표	예시 활동
1단계 (2025~2030)	생활규범 내재화	환경 시민교육, 생활 에너지 다이어트, 빗물 저장 운동
2단계 (2030~2040)	지역 시스템 전환	지역 에너지 자립 마을, 생태기반 도시 인프라 확립
3단계 (2040~2050)	사회 패러다임 전환	생명 인프라 중심의 국가정책, 시민 주도형 생태 거버넌스 완성

⑸ 자원분배

① 기본 정의

자원분배(Resource Distribution/Allocation)이란 "한정된 자원을 사회 구성원이나 집단 간에 일정한 기준과 원리에 따라 배분하는 행위 또는 체계"를 의미합니다. 이때 자원은 단순히 돈이나 물질만이 아니라 다음을 포함합니다:

- **자연자원:** 공기, 물, 토양, 에너지, 경관, 숲 등
- **경제자원:** 자본, 토지, 노동력
- **사회자원:** 교육, 정보, 권력, 복지 서비스
- **생태자원:** 생태계 서비스, 생물 다양성

② 분배의 세 가지 주요 원리

분배 원리	핵심 개념	대표 예시
평등 원리 (Equality)	모든 사람에게 동일하게 분배	보편적 기본소득, 무상 공공 서비스
형평 원리 (Equity)	필요나 상황에 따라 차등 분배	기후 취약지역에 더 많은 지원, 에너지 바우처
효율 원리 (Efficiency)	자원의 생산성과 사회적 효용 극대화	시장 기반 배분, 탄소세·에너지 가격 정책

- **현대적 접근:** "정의로운 분배(Just Distribution)"는 세 원리를 **조화롭게 결합**하여 사회적 공정성과 생태적 지속가능성을 동시에 달성하려는 방향입니다.

③ 생명 인프라 관점에서 본 자원분배

생명 인프라 요소	분배의 기준	가중	문제점	개선 방향
공기 (Air)	대기질·배출권	취약계층·취약지역 가중	오염의 불평등 (공기 불평등)	대기환경권 보장, 산업 배출 감축
물 (Water)	접근성·용도·수질 최저 필수 접근 보장(마지노선)		산업 우선 배분, 지역 불균형	통합 물관리(One Water), 수자원 공유 제도
토양 (Soil)	농지·개발권		도시 확장으로 인한 토양 훼손	토지 이용 계획의 생태기반화
에너지 (Energy)	가격·공급 안정성 최저 필수 접근 보장(마지노선)		에너지 빈곤층 발생	분산형 재생에너지, 에너지 정의(Energy Justice)
경관과 숲	생태 서비스·공공		사유화·난개발	공공녹지 확충, 생태경관

(Landscape & Forest)	접근권			보전구역 설정

- **형평성(Equity) → 정의(Justice)**로 연결.
- 자원분배은 인간과 자연이 공유하는 한정된 자원을 **정의롭고 지속가능한 방식으로 배분**하여, **사회적 형평성**과 **생태적 균형**을 동시에 달성하려는 **윤리적·정책적 체계입니**다.

⑹「생명 인프라 관점에서 본 자원분배 체계」

① 생명 인프라 자원분배 체계

생명 인프라 요소	자원의 주요 형태	분배의 기준	현재 문제점	개선 방향	관련 원리
공기 (Air)	대기질, 배출권, 청정 공간	건강권과 환경권 보장	산업 지역과 도심 간 대기질 불평등	대기환경권 보장, 지역별 배출 총량제 강화	형평·정의
물 (Water)	수량, 수질, 이용권	접근성·용도·생태 유지	농업·산업 우선 배분, 지역 간 불균형	통합 물관리(One Water), 물 순환 도시	형평·효율
토양 (Soil)	농지, 개발권, 토양비옥도	생태 기능과 식량 보전	도시 확장, 오염·침식	토양보전법 강화, 도시 내 퇴비 순환	지속성·형평
에너지 (Energy)	전력, 연료, 재생자원	접근성과 탄소배출 기준	에너지 빈곤층, 화석연료 의존	분산형 재생에너지, 에너지 정의 (Energy Justice)	효율·정의
경관 (Landscape)	생태경관, 녹지, 경관권	공공성·생태적 연속성	난개발, 경관 파괴	생태경관 보전지역 설정, 경관법 강화	정의·지속성
나무와 숲 (Trees & Forests)	목재, 탄소흡수, 생태서비스	공공 접근성과 생태 기능	사유화, 벌목, 도시 열섬	도시숲 확대, 산림 탄소흡수권 공공화	형평·지속성

- 자원분배는 단순한 경제 행위가 아니라, “생명 인프라의 정의로운 공유와 회복 가능한 순환 구조를 설계하는 사회적 시스템”입니다.

⑺ 시스템적 변화의 필요성

Grain for Green program in Shaanxi.
Source: UBC Wiki

중국 사천성(四川省)에서 시행된 ‘Grain for Green 프로그램’(2002년 시작)을 사례로 들며, 나무 심기 등 생태복원 사업이 겉보기엔 성공적으로 보이지만 실제로는 **도시화, 극심한 가뭄, 관리 미흡** 등의 외부 요인으로 인해 지속가능하지 않은 문제가 있었음을 지적되었습니다. 따라서 단일 사업이나 표면적 개선이 아니라 **사람들의 관행, 정책, 가치관, 자원분배 방식**

전반의 변화가 필수라고 강조됩니다. 또한, Elinor Ostrom의 '**공유자원(Common-Pool Resources, CPRs)**' 개념을 도입하여, 시장이나 국가 중심 틀을 넘어 **개인과 집단이 자원을 공동으로 관리하고 이익을 조정하는 체계**의 중요성을 제시합니다.

Elinor Ostrom의 '공유자원(Common-Pool Resources, CPRs)'이란?[9]

엘리너 오스트롬(Elinor Ostrom)의 **'공유자원(Common-Pool Resources, CPRs)'** 개념은 경제학과 정치경제학, 환경정책학 등 여러 분야에서 매우 중요한 이론적 전환점을 이룬 개념입니다. 아래에 자세히 설명드리겠습니다.

1. 기본 개념 정의

공유자원(Common-Pool Resources, CPRs)은 다음과 같은 두 가지 특징을 동시에 지닌 자원을 말합니다:

- **배제의 어려움 (Difficulty of Exclusion)**
  특정 개인이나 집단을 자원의 이용에서 배제하기가 어렵습니다.
  예: 공공 목초지, 어장, 관개수로, 지하수층, 대기, 강물 등.
- **경합성(Rivalry / Subtractability)**
  한 사람이 이용할수록 다른 사람에게 이용 가능한 양이 줄어듭니다.
  즉, 사용량이 많아지면 자원이 고갈되거나 품질이 저하될 수 있습니다.

즉, CPR은 '**배제는 어렵지만, 남용하면 고갈되는 자원**'입니다. 이는 **순수공공재(public goods**, 비경합·비배제)나 **순수사유재(private goods**, 경합·배제 가능)와 구별됩니다.

2. 오스트롬의 핵심 문제의식

엘리너 오스트롬은 '**공유지의 비극(The Tragedy of the Commons)**'으로 대표되는 전통적 가정(**Hardin**, 1968)에 도전했습니다. **Hardin**은 공유자원은 개인의 이기심 때문에 필연적으로 고갈된다고 주장했지만, 오스트롬은 **현실의 다양한 공동체가 자율적 규칙을 통해 자원을 지속적으로 관리할 수 있음을 실증적으로 증명**했습니다.

3. 자율적 관리의 핵심 메커니즘

오스트롬은 전 세계의 관개수로, 어장, 삼림 등을 조사하여 성공적인 공유자원 관리 공동체의 공통적 원리(아래의 표)를 도출했습니다:

번호	설계 원리(Design Principle)	내용 요약
1	명확한 경계 설정	자원과 이용자 집단의 경계를 명확히 구분
2	현지 조건에 맞는 규칙	이용 규칙을 지역의 생태·사회적 조건에 맞게 설계
3	이용자 참여적 의사결정	이용자들이 규칙 제정과 수정에 참여
4	모니터링	자원 이용 상태를 공동체 구성원이 감시
5	점진적 제재	위반 시 점진적·비폭력적 제재 부과
6	분쟁 해결 메커니즘	접근 가능한 저비용의 분쟁 해결 절차 존재
7	자치권의 인정	외부 정부나 기관이 공동체의 자치를 인정
8	중첩적 제도 구조	지역-지방-국가 수준이 서로 연결된 다층적 거버넌스 구조 형성

4. 의의 및 현대적 확장

- **거버넌스 관점의 혁신:**
  중앙집권적 통제나 완전한 시장화 외에 '공동체 기반의 제3의 길(commons governance)'을 제시.
- **환경관리·자원관리 정책의 변화:**
  산림, 수자원, 해양자원, 대기오염 관리 등에서 **참여형·분권형 관리 모델**의 근거가 됨.

- **디지털·데이터 공유의 확장:**
  최근에는 '지식 commons', '데이터 commons', '디지털 인프라 commons'로 확장되어
- **오픈소스, 데이터 공유, 커뮤니티 네트워크 관리** 등에도 적용됩니다.

❖ 정리

구분	내용
핵심 개념	배제는 어렵지만 경합성이 있는 자원
문제의식	"공유지는 반드시 비극으로 끝난다"는 통념에 대한 반박
주요 성과	공동체 자치적 관리의 성공사례 실증 및 원리 제시
적용 분야	수자원, 산림, 어장, 공공데이터, 오픈소스, 기후 거버넌스 등
대표 저서	Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990)

5. Ostrom의 **공유자원(CPRs)** 개념을 관심 분야인 **"생명 인프라 (Life Infrastructure)"**와 **"수자원 거버넌스(Water Governance)"** 관점에서 단계적으로 설명된 구조와 도식 개요입니다.

개념적 틀: "공유자원(Commons)"으로서의 생명 인프라

범주	예시	공유자원적 특성	관리 문제
공기 (Air)	대기, 탄소흡수원	완전 배제 어려움	오염자 불특정, 책임 불명
물 (Water)	하천, 지하수, 하구, 수로	배제 어려움 + 경합성	과잉 취수, 오염, 불평등 이용
토양 (Soil)	경작지, 습지, 저지대	경합성 + 생태계 기반	훼손, 침식, 오염
에너지 (Energy)	빛, 전력, 지열, 수열, 가스	완전 배제 어려움 + 경합성	
경관(Landscape)	산악, 사막, 바다, 고원	완전 배제 어려움 + 경합성	
숲 (Forest)	도시숲, 산림, 유역 숲	배제 어려움 + 경합성	무단 벌목, 산사태 위험
데이터 / 지식 (Data/Knowledge)	환경정보, 생태지도	배제 어려움 + 비물질적 공유	접근·활용 불평등

- 생명 인프라는 오스트롬이 말한 CPR의 **현대적 확장형**으로 볼 수 있습니다. 공기·물·토양·에너지·경관·숲은 모두 **배제는 어렵지만 과도한 이용은 전체 생태계를 훼손**시키는 자원입니다.

6. Ostrom식 다층 거버넌스 구조

다음은 **CPR로서의 물(Water)** 자원을 예로 한 다층적 관리 구조입니다:



☞ 감시 및 제재
☞ 분쟁조정 메커니즘
☞ 생태복원 의무

이 구조는 오스트롬의 **설계원리(Design Principles)** 중 "**중첩된 제도 구조 (nested enterprises)**"를 구현한 것입니다.

▪ **개념도 설명**



생명 인프라는 '**공유자원**'으로서
- **공동체(community)** 주도의 참여,
- **다층적(polycentric)** 거버넌스,
- **통합적(integrated)** 관리 체계가 함께 작동해야 지속 가능성이 유지됩니다.

▪ **주요 참고문헌 (핵심 저작 중심)**

구분	서지 정보	주요 내용
대표 저서	Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.	CPR 이론의 기초를 제시한 대표작. 공유자원의 제도적 관리 모델과 8대 설계 원칙 정립.
논문	Ostrom, E. (1999). "Coping with Tragedies of the Commons." Annual Review of Political Science, 2(1): 493–535.	Hardin의 비극을 극복하는 제도적, 사회적 메커니즘 분석.
	Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press.	다양한 제도적 접근을 통한 CPR 거버넌스 모델 확장.
	Ostrom, E. (2007). "A Diagnostic Approach for Going Beyond Panaceas." Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(39): 15181–15187.	CPR 관리에 대한 '만병통치적 접근(panacea approach)' 비판 및 맥락적 분석틀 제시.
	Ostrom, E. (2009). "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems." Science, 325(5939): 419–422.	사회-생태 시스템 (Social-Ecological Systems, SES) 모델 제시, CPR 이론의 확장.
후속 연구	Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. (2003). "The Struggle to Govern the Commons." Science, 302(5652): 1907–1912.	공동체 자원 관리의 다층적 거버넌스 구조 분석.
한국어 번역본	엘리너 오스트롬 지음, 박홍규 옮김 (2009). 『공유의 비극을 넘어: 공동의 자원은 어떻게 관리되어야 하는가』, 후마니타스.	『Governing the Commons』의 한국어 번역판.

❖ **정리**

구분	내용
철학적 기반	오스트롬의 CPR 개념 (배제 어려움 + 경합성)
관리 원리	자율적 규칙, 모니터링, 제재, 분쟁 해결, 중첩적 구조
현대적 확장	생명 인프라(공기·물·숲·토양·데이터)로 확장된 Commons
거버넌스 모델	공동체–지방–국가–글로벌 다층 구조
궁극적 목표	기능적으로 통합된 생태 기반 관리(Functionally Integrated Management)

7. Garrett Hardin의 The Tragedy of the Commons'(공유지의 비극, 1968)와 의 비교

⑴ 기본 설명

Garrett Hardin (1915–2003): 미국의 생태학자이자 인구학자로 그는 1968년 Science 학술지에 「The Tragedy of the Commons」라는 논문을 발표했습니다. 이 논문은 **공유자원(common-pool resources)** 문제를 설명하는 가장 유명한 고전 중 하나입니다.

⑵ '공유지의 비극'(Tragedy of the Commons)의 핵심 내용

Hardin은 다음과 같은 가상의 예시로 설명합니다. "공동의 목초지(commons)에 여러 목동들이 자기 가축을 방목한다. 각 목동은 자기 이익을 위해 한 마리라도 더 풀어놓고 싶어 하지만, 그 결과 목초지는 과도한 방목으로 황폐해지고, 결국 모두가 손해를 본다." 즉, **개인의 합리적 선택이 공동체 전체에 비합리적 결과를 초래**한다는 것입니다.

아래는 Hardin(1968)의 '**공유지의 비극**'과 Ostrom(1990)의 '**공유자원(공동관리**, Common-Pool Resources, CPRs)' 접근을 비교한 표입니다.

공유지의 비극(하딘) vs 공유자원 관리(오스트롬) 비교표

구분	Garrett Hardin (1968)	Elinor Ostrom (1990)
핵심 개념	공유지의 비극 (Tragedy of the Commons)	공유자원의 자율적 관리 (Governing the Commons)
기본 전제	개인은 자기이익을 극대화하려 하며, 공유자원은 결국 고갈된다.	공동체는 상호 신뢰와 규칙을 통해 공유자원을 지속적으로 관리할 수 있다.
주요 문제 인식	공유지(공동 자원)는 소유권이 불분명해 무분별하게 이용된다.	문제는 '소유의 부재'가 아니라 '규칙과 제도의 부재'이다.
해결 방안	① 사유화(Private property)	
② 국가의 강력한 규제 (State control)	① 지역 공동체의 자율적 규칙 형성	
② 상호 감시·제재를 통한 자기관리 (Self-governance)		
인간관	합리적 이기주의자 (Rational egoist)	사회적 협력자 (Collaborative actor)
정책적 함의	자원 고갈 방지 위해 외부 권위(정부·시장)의 개입 필요	분권적·참여적 거버넌스가 자원의 지속가능성에 더 효과적
사례/적용 분야	어장 남획, 대기 오염, 인구 과잉 등	관개수 관리, 산림·초지 관리, 공동체 기반 어업 등
대표 저작	"The Tragedy of the Commons" (Science, 1968)	"Governing the Commons" (Cambridge Univ. Press, 1990)
평가/비판	공동체의 자율성과 제도적 다양성을 간과함	현실의 다양성을 반영한 제도 분석으로 높이 평가받음 (2009년 노벨경제학상 수상)

Hardin은 "**공유 = 비극**"으로 보았고, **오스트롬**은 "**공유 = 협력과 제도의 가능성**"으로 보았습니다. 즉, 오스트롬은 하딘의 비관론에 맞서 **공동체의 자율적 관리 능력**을 실증적으로 입증했습니다.

❖ **사유화 – 국가통제 – 공동체관리 3모델 비교.**
이 표에는 각 모델의 **기본 전제, 관리 주체, 목표, 이익 배분 방식, 문제점, 장점, 대표 이론**이 모두 비교되어 있습니다.

구분	사유화 (Privatization)	국가통제 (State Control)	공동체관리 (Community Governance)
기본 전제	개인 소유권이 자원 효율성을 보장한다	정부가 공익을 위해 자원을 통제해야 한다	공동체는 자율 규칙으로 자원을 지속적으로 관리할 수 있다
관리 주체	개인/기업 (Private owners)	중앙 정부 또는 공공기관	지역 공동체, 사용자 집단
주요 목표	이윤 극대화	공공 이익 극대화	지속가능성 및 형평성 확보
이익 배분 방식	시장 가격에 따라 배분	정책 및 계획적 분배	합의 기반의 분배 규칙
문제점	공공 접근 제한, 불평등 심화	관료주의, 비효율, 부패 가능성	내부 갈등, 감시 비용
장점	관리 효율성, 명확한 책임	대규모 인프라 관리 용이	현지 적응성, 신뢰 기반 관리
대표 학자/이론	고전경제학, 애덤 스미스	케인즈주의, 중앙집권형 자원관리	엘리너 오스트롬 (E. Ostrom), CPR 이론

맺는 말:

지금이 "**작은 개선(incremental improvements)**"을 넘어서야 할 시점입니다. **근본적이고 급진적인 변화**가 없으면 **현재의 위기(기후변화, 생물다양성 손실 등)**를 해결할 수 없다고 봅니다. 이러한 변화는 단지 기술혁신이 아니라, **경제구조, 사회관계, 자원사용 방식, 권력관계, 가치체계** 등이 바뀌어야 합니다. Nature+1 [10]

또한 변화의 속도와 규모가 중요하다는 점도 강조됩니다: 지금까지 우리가 해온 방식으로는 **지구 경계**를 넘어서고 있으며, 이를 감안할 때 **지체하면 회복 불가능한 지점(tipping points)에 도달할 수 있습**니다.

환경 지속가능성을 위한 접근은 단편적·기술적 해결책이 아니라 **복잡한 사회-생태-기술 시스템**을 보는 관점이 필요합니다. 제도적·정책적 변경뿐 아니라 **개인·공동체 수준의 가치체계와 자원관리 방식**까지 변해야 합니다. "**성장 중심 경제**", "**자원 과다사용**", "**효율성만 추구하는 시스템**" 등의 기존 패러다임이 재고되어야 합니다.

9) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990) Governing the Commons

10) Radical changes are needed for transformations to a good Anthropocene | npj Urban Sustainability

우리의 관심 분야인 재난관리·인프라·생명 인프라 관점에서 보면, 이러한 시스템적 변화는 **재난 대응 체계, 도시 침수관리, 도심 생태복원, 물 인프라** 등의 설계·운영 방식에도 깊이 적용되어야 합니다.

참고문헌:

- Earth/Space: NASA Heliophysics, ESA JWST mission pages, Kivelson & Russell Introduction to Space Physics
- Gaia: Lovelock (Gaia, 1979; Revenge of Gaia, 2006), Margulis(Endosymbiosis)
- ANT: Latour (Reassembling the Social, 2005)
- CPR: Ostrom (Governing the Commons, 1990)
- Hardin: "The Tragedy of the Commons", Science(1968)
- GEI/NbS: IPBES, IPCC WGII, UNEP NbS, FAO SOFO 보고서
- Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1999). "Coping with Tragedies of the Commons." Annual Review of Political Science, 2(1): 493–535.
- Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press.
- Ostrom, E. (2007). "A Diagnostic Approach for Going Beyond Panaceas." Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(39): 15181–15187.
- Ostrom, E. (2009). "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems." Science, 325(5939): 419–422.
- Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. (2003). "The Struggle to Govern the Commons." Science, 302(5652): 1907–1912.
- 엘리너 오스트롬 지음, 박홍규 옮김 (2009). 『공유의 비극을 넘어: 공동의 자원은 어떻게 관리되어야 하는가』, 후마니타스.
- Hardin, Garrett. (1968). "The Tragedy of the Commons." Science, 162(3859): 1243–1248.
- Hardin, G. (1977). Managing the Commons (with John Baden, eds.). San Francisco: W.H. Freeman.

- **재난(災難**, Hazard, Disaster, Peril)은 피해, 즉 재해가 발생할 수 있는 위험 요소들(잠재성)이 발달하는 여건이나 환경, 상태, 분위기 등
- **재해(災害)**는 재난에 포함된 위험요소들의 역행적 결과 (Disaster) - 손실(Loss)과 손상(Damage)
- **위험(危險**, Risk, Peril) - 현존 자원(능력)으로는 해결하기 어려운, 감당할 수 없는, 역행적 결과를 발생할 가능성이 있는 상황(조건, 요소).(규모, 성격, 범위, 영향성, 시한성)
- **대응 탄력성(彈力性**, Resilience) - 예상되는 사건의 不作用(逆行的 事件)을 對備하고, 計劃하며, 吸收하고, 回復하고, 보다 더 成功的으로 適應할 수 있는 能力. (the ability to prepare and plan for, absorb, recover from, and more successfully adapt to adverse events) 즉 **준비-계획-흡수-회복-적응/변형** 까지 포괄하는 능력(회복을 넘어 **전진적 적응**을 포함).

2. 물의 기본 속성[11]

물은 지구 어디에나 존재합니다. 공기와 구름, 강과 바다, 얼음, 식물과 생물, 지하 깊은 곳까지 물은 다양한 형태로 존재합니다. 물 과학에서는 이러한 물의 분포와 특성을 탐구합니다. 거대한 바다부터 공기 중 보이지 않는 수증기 분자까지, 물은 다양한 형태로 지구에 존재합니다. 그렇다면 지구 위(공중), 표면, 지하에는 얼마나 많은 물이 존재할까요?

물은 단순해 보이지만, 결코 평범하지 않습니다. 순수한 물은 무색, 무취, 무미하지만 지구상의 모든 생명체에 필수적인 물질입니다. 특히 액체 상태의 물은 '**젖게 한다**'는 특성으로 잘 알려져 있습니다. 이제 물이 왜 생명 유지에 가장 중요한 물질이며, 동시에 얼마나 독특하고 매혹적인 특성을 지니는지 살펴보겠습니다.

2.1 물에 관련한 기본 수치들[12]

⑴ 물의 무게와 밀도

물의 무게와 밀도는 온도에 따라 달라집니다.

- **무게**: 1리터(L) (부피)
  - ☞ 0℃에서는 약 1,000g (또는 62.416lb/ft^3)
  - ☞ 37.78℃에서 약 993g (또는 61.998lb/ft^3)
  - ☞ 1kg/L = 8.33lb/gal
- **밀도**:
  - ☞ 4℃(= 39.2°F)에서 가장 높아 약 1g/cm^3
  - ☞ 100℃(= 212°F)에서는 약 0.9587g/cm^3로 줄어듭니다.

이처럼 물은 온도에 따라 물리적 특성이 미묘하게 변합니다.

⑵ 물의 체적 비교

물의 체적 단위는 다양한 방식으로 변환됩니다. 주요 비교는 다음과 같습니다:

- 1리터(L) = 0.2642갤런(gal)
- 1gal(미국 액량) = 3.7854L = 4쿼트 = 8파인트 = 128액상온스
- 1m^3 = 1,000L = 264.17gal = 35.31ft^3
- 1ft^3 = 약 28.32L = 7.48gal
- 1$acre-ft$ = 약 1,233.5m^3 = 325,851gal

※ 일부 수치는 간략화해 표기하였습니다.

---

11) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-properties-information-topic

12) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/facts-about-water#overview

⑶ 물의 유량률(흐름률)

물의 유량률(흐름률) 단위 간 주요 변환은 다음과 같습니다:

- $1 m^3/s$ = $35.3147 ft^3/s$
- $1 ft^3/s$ = $0.028317 m^3/s$ = $449 gal/\text{min}$ = $0.646 metric\ tons/\text{min}$ = $1.98 acre-feet/day$

이 수치들은 서로 다른 단위를 사용하는 수문학, 토목공학, 환경공학 등에서 물의 흐름을 비교하거나 환산할 때 활용됩니다.

1,2 물에 관련한 기본적 사실들

⑴ 기본 속성들

물에 관한 5가지 기본 사실

- 물은 지구상에서 **액체, 고체, 기체** 상태로 모두 존재하는 유일한 천연 물질입니다.
- 해수면 기준으로 물은 **0℃에서 얼고 100℃에서 끓지만**, 고도가 높을수록 끓는 온도점은 낮아집니다.
- **얼음은 액체 물보다 밀도가 낮아** 물에 뜨고, **염수는 담수보다 밀도가 높아** 부력이 강합니다.
- 물 분자는 **부착력**이 있어 나뭇잎 등의 표면에 잘 달라붙습니다.
- **물의 밀도는 공기보다 크기 때문에**, 소리는 공기보다 물속에서 더 멀리 빠르게 전파됩니다. 예를 들어, 30℃ 바닷물에서는 초당 약 1,545m로 이동합니다.

물은 많은 물질을 **용해(溶解)**시킬 수 있어 "**만능용매**(萬能溶媒)"라 불립니다. 이 특성 덕분에 물은 우리가 사는 환경이나 인체를 통과하면서 **미네랄과 영양분** 같은 유용한 물질들을 운반합니다.

순수한 물은 pH 7로 중성이며, 산성도 알칼리성도 아닙니다. 물 분자는 **응집력**이 매우 강해서 서로 끈적하게 달라붙으며, 다른 물질에 잘 달라붙는 **부착력**도 있어 전체적으로 끈적한 성질을 보입니다.

순수한 물은 전기가 통하지 않지만, 다른 물질이 용해되면 **전도성**을 갖게 됩니다. 또 물은 **열용량이 커서** 쉽게 뜨거워지지 않아 산업 냉각수나 라디에이터에 적합하며, 대기의 급격한 온도 변화를 완화하는 데에도 중요한 역할을 합니다.

물은 **높은 표면장력**을 가지며, 이는 물이 작은 혈관이나 식물의 뿌리를 따라 올라가는 **모세관 작용**을 가능하게 합니다.

또한, **기압은 물의 끓는점**에 영향을 주기 때문에 고산지대에서는 물이 더 낮은 온도에서 끓고, 음식을 익히는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 예를 들어, 해수면에서는 100℃, 1,500m 고도에서는 약 94.9℃에서 물이 끓습니다.

⑵ 지구 표면, 내부(지면 아래), 위(공중)에 얼마나 많은 물이 있을까요?[13]

지구는 물이 풍부한 행성으로, 지표의 약 **71%가 물로 덮여 있으며** 이 중 **96.5%는 바닷물**입니다.

나머지 물은 **대기 중 수증기, 강과 호수, 빙하, 지하수, 토양, 생물체 안, 인체** 등 다양한 장소에 분포하며, **물순환**을 통해 지속적으로 이동하고 형태를 바꿉니다. 이 **순환**이 없다면 지구 생태계는 지금과 같은 모습을 유지할 수 없습니다.

① 물방울로 본 지구의 물

지구의 모든 물을 하나의 물방울로 나타내면,

- **직경 약 1,385km, 부피 약 1,386백만km^3**
- 이 중 **지하수, 호수, 늪, 강**의 담수만 모으면 **직경은 약 273km**
- **호수와 강의 표층 담수만** 모으면 **직경은 약 56km가 됩니다.**

지표수는 인간과 다른 생명체가 일상적으로 활용할 수 있는 물의 대부분을 차지하지만, **그 양은 매우 작고 제한적**입니다. **전체 담수의 대부분은 빙하와 만년설**로 되어 있으며, **인간이 쉽게 접근하기 어려운 지하 깊은 곳**에 존재하는 경우도 많습니다.

② 지표와 지하의 물

지구 표면의 물은 대부분 바다(염수)이지만, **지표의 담수**는 비와 강수로 하천, 호수, 지하수로 유입되며 인류 생존에 필수적입니다. **지하수는 보이지 않지만 강을 보충하고, 사막과 같은 지역에도 수분을 공급**해 생태계를 유지합니다.

③ 물의 분포 수치

- 지구 전체 물의 부피는 **약 1,386백만km^3.**
- 대기에는 약 **12,900km^3**의 수증기가 있어, 모두 비로 내리면 지표를 **약 2.5cm 두께로 덮을 수 있음.**
- **매일 약 1,170km^3의 물**이 증발하거나 대기로 방출됨.
- 지하에는 **840만km^3 이상의 담수**가 저장되어 있으며, 대부분 **지표에서 800m 이내**에 존재.
- 하지만 담수의 대부분은 **극지방과 그린란드의 빙하**에 있는 **약 2,920만km^3**에 저장됨.

이처럼 우리가 실제로 사용할 수 있는 물은 지구 전체 물의 극히 일부분에 불과하며, 이를 보호하고 효율적으로 관리하는 것이 매우 중요합니다.

---

13) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much-water-there-earth#overview

⑶ 지구의 물은 어디에 있을까요?

지구의 물이 어디에 있는지에 대한 자세한 설명은 아래 자료 표를 참조하십시오. 세계의 총 물 공급량 약 1,386백만km^3(332.5백만mi^3) 중 96% 이상이 염수인 것을 주목하십시오. 총 담수의 68% 이상이 얼음과 빙하에 잠겨 있습니다. 담수의 또 다른 30%는 땅속에 있습니다. 강은 사람들이 사용하는 대부분의 담수 지표수의 원천이지만 전체 물의 약 1/10,000에 해당하는 약 2,120km^3에 불과합니다.



그림 설명: "위기에 처한 물: 세계 담수 자원에 대한 안내(숫자는 반올림됨)"의 "세계 담수 자원"장 (1993년). Peter H. Gleick(편집자) 출처: View Media Details

지구 표면, 내부 및 위의 모든 물이 존재하는 위치를 보여주는 막대 그래프입니다. 막대 차트는 지구의 거의 모든 물이 염분이며 바다에서 발견되는 정도를 보여줍니다. 제로 담수인 적은 양 중에서 상대적으로 적은 양만이 인간, 식물 및 동물의 생명을 유지하는 데 사용할 수 있습니다.

지구의 물이 존재하는 위치에 대한 설명을 보려면 이 막대 차트를 보세요. 물의 순환이 지구 물의 움직임을 설명한다는 것을 알고 있을 수 있으므로 이 차트와 표는 단일 시점에서 지구 물의 존재를 나타냅니다. 천년 또는 백만년 후에 다시 확인하면 의심할 여지 없이 이 숫자는 다를 것입니다!

약 1,386백만km^3의 세계 총 물 공급량 중 96% 이상이 염수인 것을 주목하십시오. 그리고 전체 담수 중 68% 이상이 얼음과 빙하에 잠겨 있습니다. 담수의 또 다른 30%는 땅에 있습니다. 강과 호수와 같은 신선한 지표면 수원은 약 93,100km^3에 불과하며 이는 전체 물의 1%의 약 1/150입니다. 그러나 강과 호수는 사람들이 매일 사용하는 대부분의 물의 원천입니다.

첫 번째 막대에서 지구 물의 2.5%만이 민물이라는 사실에 주목하십시오. 이는 생명체가 생존하는 데 필요한 양입니다.

- 중간 막대는 담수 분석을 보여줍니다. 거의 모든 것이 얼음과 땅에 잠겨 있습니다. 모든 담수의 1.2%가 조금 넘는 물만이 생활에 필요한 대부분의 물을 공급하는 지표수입니다.
- 오른쪽 막대는 표면 담수 분석을 보여줍니다. 이 물의 대부분은 얼음에 잠겨 있고, 또 다른 20.9%는 호수에서 발견됩니다. 강은 표면 담수의 0.49%를 차지합니다. 강은 적은 양의 담수만을 차지하지만 인간이 물의 많은 부분을 얻는 곳입니다.
- 약 1,386백만km^3의 세계 총 물 공급량 중 96% 이상이 염수인 것을 주목하시오. 그리고 전체 담수 중 68% 이상이 얼음과 빙하에 잠겨 있습니다. 담수의 또 다른 30%는 땅에 있습니다. 강과 호수와 같은 담수 지표 수원은 전체 물의 1%의 약 1/150인 약 93,100km^3 만을 구성합니다. 그러나 강과 호수는 사람들이 매일 사용하는 대부분의 물의 원천입니다.
- 왼쪽 막대: 지구 표면, 내부 및 위의 모든 물, 담수 및 염수
- 가운데 막대: 모든 담수
- 오른쪽 막대: 지표수(강, 호수 등), 눈과 얼음, 비교적 얕은 지하수에 있는 담수 부분만

⑷ 전 세계 물 분포에 대한 하나의 추정치

구분	Water volume, in cubic kilometers 물체적(km^3)	Percent of freshwater 담수비율(%)	Percent of total water 전체 물에 대한 비율(%)
Oceans, Seas, & Bays 대양, 바다, 만	1,338백만	--	96.54
Ice caps, Glaciers, & Permanent Snow 빙상, 빙하, 만년설	24,064,000	68.7	1.74
Groundwater 지하수	23,400,000	--	1.69
Fresh 담수	10,530,000	30.1	0.76
Saline 염수	12,870,000	--	0.93
Soil Moisture 토양수분	16,500	0.05	0.001
Ground Ice &Permafrost 지상 얼음 및 영구 동토층	300,000	0.86	0.022
Lakes 호수	176,400	--	0.013
Fresh 담수	91,000	0.26	0.007
Saline 염수	85,400	--	0.006
Atmosphere 대기수	12,900	0.04	0.001
Swamp Water 늪지수	11,470	0.03	0.0008
Rivers 강	2,120	0.006	0.0002
Biological Water 생체수	1,120	0.003	0.0001

출처: Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, New York). 주 :%는 반올림되므로 총합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.

2.3 우리나라의 수자원, 물그릇과 물사용

우리나라의 수자원(水資源)은 지리·기후 조건에 크게 좌우되며, 특징과 과제는 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

⑴ 기본 현황

① **연 강수량**: 약 1,300mm로 세계 평균(약 880mm)보다 많습니다.

② **총 강수량 규모**: 약 1,250억㎥ 수준이지만, 인구와 면적을 고려하면 1인당 강수량은 세계 평균의 1/6 정도에 불과합니다. → 물 스트레스 국가로 분류됩니다.

③ **하천 유출량**: 총 732억㎥ 정도로, 이 중 실제 이용 가능한 수자원은 약 330억㎥에 그칩니다.

⑵ 수자원 분포와 불균형

① **계절적 불균형**: 강수량의 60~~70%가 여름철(6~~9월)에 집중 → 홍수와 가뭄이 번갈아 발생.

② **지역적 불균형**: 한강·낙동강·금강·영산강 등 4대 강 유역 간 자원 분포 차이가 큼.

③ **지하수**: 총 이용량의 약 11% 정도를 차지하며, 농촌·도서 지역에서는 의존도가 높음.

⑶ 수자원 이용 구조

① **농업용수**: 전체 사용량의 약 60% 차지.

② **생활·공업용수**: 각각 약 21%, 18% 차지.

③ 대규모 댐과 다목적 댐, 광역상수도 시스템이 주요한 기반 시설을 형성.

⑷ 주요 문제와 과제

① **홍수·가뭄의 반복성** – 기후변화로 집중호우, 장기 가뭄이 빈번.

② **수질 오염** – 생활하수, 산업폐수, 농업비점오염원 등으로 수질 악화.

③ **도시화 영향** – 불투수 면적 증가로 지하수 함양 감소, 도시 침수 위험 증가.

④ **수자원 관리 체계** – 중앙·지자체·기관 간 관리 권한이 분산되어 효율성 저하.

⑸ 대응 전략

① **통합 물 관리 (One Water)**: 2018년 「물관리기본법」 제정으로 환경부 중심의 통합 관리 추진.

(**통합 물 관리 (One Water)에 대한 개념 설정에 근본적인 문제를 가지고 있어 기능적 통합관리(FIM)** 체계에 대한 거버넌스가 확립되지 못하고 있음)

② **댐·보 운영 최적화와 함께 소규모 분산형 물관리(빗물저류시설, 인공습지) 확대.**

③ **스마트 물 관리**: IoT 센서·빅데이터 기반 수문 관측·예측 시스템 도입.

④ **기후 적응형 물 관리**: 극한 가뭄·홍수에 대비한 대응 탄력성(탄력적 수자원 관리) 강화.

우리의 한반도는 대륙과 대양을 연결하는 위치에 있으며 계절의 변화가 분명하게 있으며 크고 작은 하천들이 있으며, 이들은 한반도의 지형과 생태계를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

⑴ 우리나라 수자원 여건과 특징[14)]

우리나라는 평균 강수량이 약 1,300mm로 세계 평균보다 높은 편입니다. 그러나 연중 강수량의 약 70%가 여름철에 집중되어, 홍수와 가뭄이 빈번하게 발생하는 불균형적인 강수의 시간적 분포를 보입니다. 이러한 특성은 수자원 관리에 많은 도전과제를 제시합니다.

강우량에 비해 물을 담아 놓을 수 있는 물그릇의 절대적인 부족이 문제입니다. 전통적인 댐, 저수지, 자연 호수, 그리고 지하 대수층, 습지의 발달 부족이 문제입니다. 나아가서 하천 수로 자체를 개선해서 물그릇의 용량을 키우는 등의 적극적인 대책이 필요합니다.

우리나라의 주요 하천으로는 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강 등이 있습니다. 이들 하천에는 국가의 주요 수자원이 흐르며 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 한강은 약 514km, 낙동강은 525 km, 금강은 401km, 영산강은 115km의 길이를 가지고 있으며, 각각의 하천은 해당 지역과 이웃한 지역으로 물 공급을 담당합니다.

수자원 공급과 수요 측면에서는 인구 증가와 산업 발전으로 인해 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 자연적인 강수량에 의존하는 우리나라의 특성상, 계절(시간)적 불균형과 기후변화로 인해 안정적인 수자원 공급이 어려운 실정입니다. 따라서 댐과 저수지의 건설을 통해 홍수 조절 및 가뭄 대비를 위한 노력이 이루어지고 있으며 나아가서 하천수로를 개선하여 수로 저류량을 늘리는 적극적인 대책도 진행되고 있습니다.지하수 또한 중요한

14) 국가물관리기본계획 본보고서(230916)('23. 9.25일 환경부장관 공고)

수자원으로 사용되고 있으며, 농업, 공업, 생활용으로 지하수를 많이 활용하고 있지만, 무분별한 사용으로 인해 고갈 문제가 발생하고 있습니다. 이에 따라 지하수의 양과 질을 관리하는 정책이 필요하며, 오염 문제도 중요한 이슈로 대두되고 있습니다.

수질 오염 문제는 산업화와 도시화로 인해 더욱 심각해지고 있습니다. 하천과 호수의 수질 개선을 위한 다양한 정책과 프로그램이 시행 중이며, 지속적인 수질 관리가 필요합니다. 이러한 맥락에서 "수자원관리기본법" 등의 법률을 통해 수자원의 보호와 관리가 추진되고 있습니다.

국제적인 수자원 문제 해결을 위해서도 다양한 협력 활동이 진행되고 있습니다. 특히, 북한과의 공유하천에 대한 공동 관리와 개발을 통해 한반도의 수자원 문제를 적극적으로 해결하려는 노력이 필요합니다.

종합적으로, 우리나라는 풍부한 강수량과 다양한 하천을 바탕으로 하고 있지만, 계절적 불균형과 기후 변화, 수질 오염 등의 문제로 인해 지속적인 관리와 정책적 대응이 필요합니다. 이를 통해 안정적이고 지속 가능한 수자원 관리를 실현해 나가야 합니다.

⑵ 년평균 수자원 총량

우리나의 년평균 수자원 총량은 크게 강수량, 지표수, 지하수로 구성될 수 있습니다.

① **강수량**: 우리나라의 연평균 강수량은 약 1,300mm로, 이를 총면적으로 환산하면 약 1300억m^3의 수자원량이 됩니다. 그러나 이 중 상당 부분이 증발하거나 바다로 유출되기 때문에 실제 이용 가능한 물의 양은 상당히 줄어듭니다.

② **지표수**: 강수량 중 일부는 댐, 저수지, 하천, 호수 등으로 흘러가 지표수를 형성합니다. 주요 하천 유역에서 연간 흐르는 물의 양은 약 650억m^3로 추정됩니다.

③ **지하수**: 강수량 중 일부는 땅으로 스며들어 지하수를 형성합니다. 지하수는 연간 약 80억m^3 정도로 평가되며, 이는 농업, 산업, 생활용수 등으로 사용됩니다.

실제로 이용 가능한 수자원량은 자연적인 증발, 침투, 계절적 변동 등을 고려하여 산정됩니다. 연간 약 530억m^3 정도의 지표수가 실제로 이용 가능합니다. 이 수치는 수자원 확보를 위해 건설된 댐, 저수지, 하천 등의 관리에 따라 달라질 수 있습니다.

또한 연간 약 80억m^3의 지하수가 실제로 이용 가능합니다. 지하수는 지하수원 보호와 과도한 사용을 방지하기 위해 엄격하게

관리됩니다.

우리나라의 수자원 개략도(예)(이 그림은 년도마다 다릅니다)

재활용이 가능한 하수처리수와 폐수도 중요한 자원으로 간주됩니다. 연간 약 40억m^3의 하수처리수가 재활용되어 농업용수, 산업용수 등으로 사용됩니다.

강수량의 계절적 변동성에 대응하고, 가뭄 시기에 대비하기 위해 댐과 저수지를 건설하여 물을 저장하고 관리해야 합니다. 지하수 오염 방지와 적절한 채수를 위해 지하수 관리 정책을 시행해야 합니다. 과도한 지하수 사용을 막기 위해 사용량을 관찰하고, 필요시 제한해야 합니다. 아래 그림에서 우리나라의 수자원 현황 개략도를 볼 수 있습니다.

⑶ 하천과 물그릇

① 한반도의 중요 하천

아래는 한반도의 주요 하천들을 정리합니다

1. 두만강(豆滿江)

- 북한과 러시아, 중국의 국경을 이루는 하천으로, 함경북도와 중국의 경계를 따라 동해로 흘러갑니다.
- 길이는 약 521km입니다.

2. 압록강(鴨綠江)

- 북한과 중국의 국경을 이루는 하천으로, 백두산에서 발원하여 서해로 흘러갑니다.
- 길이는 약 790km이며, 한반도에서 가장 긴 하천입니다.

3. 청천강(淸川江)

- 청천강(淸川江)은 북한에 위치한 강입니다. 청천강은 평안북도의 구장군 낭림산맥에서 발원하여 서쪽으로 흘러 평

안북도부터 평안남도까지 흐르며, 대동강으로 합류합니다.

- 길이는 약 217km입니다.
- 유역은 압록강과 대동강 사이에서 대동강 유역과 더불어 북한에서 중요한 농업 및 산업용수 공급원 역할을 합니다.
- 청천강은 또한 역사적으로나 지리적으로 중요한 역할을 해왔습니다. 강 유역에는 다양한 문화유적지와 역사의 흔적들이 남아있어, 북한 내에서도 주목받는 지역 중 하나입니다.

4. 대동강(大同江)

- 북한의 대표적인 하천으로, 평안남도에서 발원하여 평양을 지나 서해로 흘러갑니다.
- 길이는 약 439km입니다.

5. 임진강(臨津江)과 한탄강(漢灘江)

- 이 두강은 한국에서 중요한 하천으로, 각각의 자연적, 역사적 특성을 가지고 있습니다.
- **임진강**

위치: 임진강은 한국과 북한을 가로지르는 하천입니다. 강의 대부분은 남북한을 경계로 하며, 북한의 개성에서 시작해 남쪽으로 흘러 경기도 파주에서 한강으로 합류합니다.

길이: 약 273km로, 대한민국에서 네 번째로 긴 강입니다.

특징: 임진강은 남북한을 연결하는 주요 하천 중 하나로, 분단의 상징적인 강입니다. 강을 따라 여러 다리들이 있지만, 군사적으로 민감한 지역을 지나기 때문에 접근이 제한적인 구역도 있습니다.

역사적 의미: 임진강은 한국전쟁 당시 중요한 전투 지역이었으며, 휴전선 근처에 위치해서 군사적 중요성을 가지고 있습니다.

- **한탄강**

위치: 한탄강은 주로 경기 북부와 강원도를 흐르며, 포천, 연천을 지나 임진강으로 흘러듭니다.

길이: 약 136km로, 짧지만 지질학적으로 중요한 강입니다.

특징: 한탄강은 주로 현무암으로 이루어진 협곡을 따라 흐르며, 계곡과 절벽이 아름다운 자연 경관을 자랑합니다. 특히 한탄강 주변에는 현무암 협곡과 폭포들이 많아 지질학적으로도 매우 흥미로운 장소입니다.

지질 공원: 한탄강은 유네스코 세계 지질공원으로 등재된 지역입니다. 이 지역의 화산 활동으로 형성된 독특

한 지형은 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있습니다.

- 두 강 모두 한국의 자연환경과 역사에 큰 영향을 미쳤으며, 각각의 특성이 돋보이는 강입니다.

6. 한강(漢江)
   - 대한민국의 대표적인 하천으로, 강원도 태백산맥에서 발원하여 서울을 관통하여 서해로 흘러갑니다.
   - 길이는 약 514km이며, 수도권의 주요 상수원으로 기능합니다.
7. 금강(錦江)
   - 충청북도 장수군에서 발원하여 충청남도와 전라북도를 거쳐 서해로 흘러갑니다.
   - 길이는 약 401km이며, 충청도의 주요 하천입니다.
8. 만경강(萬頃江)과 동진강(東津江)
   - 만경강과 동진강은 전라북도에 위치한 두 주요 하천으로 세만금 호수로 유입합니다.
   - **만경강**은 길이가 약 81.5km로 전라북도 전주시에서 발원하여 군산시(세만금 호)로 흘러가며 김제시와 익산시를 포함한 김제평야와 만경평야를 포함한 넓은 농업지대를 관통합니다. 주로 농업용수로 사용되며, 홍수 조절과 지역 생태계에 중요한 역할을 합니다. 강의 수질 개선 및 생태 복원 프로젝트가 진행되고 있습니다.
   - **동진강**은 길이가 약 54km로 전라북도 김제시에서 발원하여 군산시(세만금 호)로 흘러가며 부안군과 김제시를 포함한 여러 주요 농업지역을 흐릅니다.
   - 동진강 역시 농업용수로 사용되며, 홍수 조절과 생태계 유지에 중요한 역할을 합니다. 최근에는 생태 관광과 관련된 프로젝트도 추진되고 있습니다.
   - 이 두 하천은 전라북도의 농업과 생태계에 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 지속 가능한 관리와 보호가 필요합니다.
9. 영산강(榮山江)
   - 전라남도의 주요 하천으로, 전라남도 담양군에서 발원하여 서해로 흘러갑니다.
   - 길이는 약 136km입니다.
10. 섬진강(蟾津江)
    - 섬진강은 전라북도와 경상남도를 흐르는 강으로, 남해로 흘러들어가는 길이 약 212.3km의 강입니다.
    - 섬진강은 아름다운 경치와 깨끗한 물로 유명하며, 강을 따라 펼쳐진 다양한 관광 명소(섬진강 자전거길, 섬진강

매화마을, 하동 쌍계사, 섬진강 벚꽃길, 그리고 섬진강 유원지)와 자연 경관으로 많은 사람들이 찾는 곳입니다.

11. 낙동강(洛東江)
    - 대한민국의 남동부를 흐르는 하천으로, 태백산맥에서 발원하여 부산 앞바다로 흘러갑니다.
    - 길이는 약 510km이며, 경상남도와 경상북도를 연결하는 주요 하천입니다.
12. 태화강(太和江)
    - 울산광역시를 흐르는 강으로, 발원지는 경상남도 밀양시 단장면과 울산 울주군 경계.
    - 강의 길이: 약 48km.
    - 역할: 울산의 경제, 생태, 문화 중심지로 태화강 국가정원 등 공원이 조성되어 시민들에게 휴식 공간 제공.
    - 생태계: 깨끗한 물과 자연 환경 덕분에 다양한 생물 서식, 철새들의 서식지로 유명하며 태화강 국가정원 일대에서 봄, 가을에 꽃축제 등 다양한 행사 개최.
13. 형산강(兄山江)
    - 형산강은 경상북도 포항시와 경주시를 흐르는 강입니다. 경주시 남산에서 발원하여 포항시 북구 흥해읍과 경주시 외동읍 경계에서 동해로 흘러들어갑니다.
    - 형산강은 총 길이가 약 64.5km로, 유역 면적은 약 1,140km^2에 달합니다.
    - 형산강은 역사적으로도 중요한 역할을 했습니다. 신라 시대에는 경주(서라벌)와 포항 지역을 연결하는 중요한 교통로로 사용되었으며, 이 지역의 농업과 수산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한, 형산강 유역에는 다양한 문화재와 유적지가 위치해 있어 많은 사람들이 찾는 관광 명소가 되고 있습니다.
14. 장진강(長津江)
    - 장진강은 북한에 위치한 함경남도에 있으며, 랑림산맥(함경산맥)에서 발원하여 동해로 흐릅니다. 길이는 약 236km입니다 이 강은 북한에서 중요한 수자원으로, 특히 장진강 수력발전소가 위치해 있어 에너지 생산에 기여하고 있습니다.
    - 이 강의 물은 주변 농지의 관개에 사용되며, 지역 주민들의 일상 생활에 필수적인 자원입니다.
    - 역사적인 사건이었던 한국 전쟁 당시 장진호 전투가 이 지역에서 벌어졌으며, 이는 중요한 전투 중 하나로 기록됩니다.

15. 부전강(赴戰江)

- 북한의 부전강은 북한 함경북도 부전군(赴戰郡)에서 발원하여 흐르는 강으로 길이는 약 56.2km입니다. 강의 상류는 산악 지역을 통과하며, 하류로 내려갈수록 평야 지대로 이어집니다.
- 부전강은 농업과 생활용수로서 중요한 역할을 합니다. 또한, 북한의 전력 생산과도 관련이 있어, 강 주변에는 수력 발전소가 건설되어 운영되고 있습니다.

이 외에도 한반도에는 다양한 소하천과 계곡들이 존재하며, 이들은 각 지역의 생태계와 수자원 관리에 중요한 역할을 하고 있습니다.

② 하상계수(河狀係數)

하천의 유량은 극히 불규칙하여 여름에는 홍수를 일으키는 하천이 많고, 갈수기에는 하상을 거의 노출시키는 하천들이 많씁니다. 따라서 하천의 하상계수(河狀係數)(하천의 한 지점에서의 년 최소유량에 대한 최대유량의 비율)는 한강이 393, 낙동강이 372, 금강이 299로 다른 나라의 하천에 비하여 대단히 큽니다. 이와 같이 유황(流況)이 불안정하므로 홍수 때 많은 침식이 일어나고 토사가 흘러내려서 하류에 넓은 충적지를 이룹니다. 하천은 대부분 심하게 곡류하지만, 산중사행성(山中蛇行性) 곡류가 대부분이며 자유사행천(自由蛇行川)은 거의 없습니다. 하천의 하류 유역을 중심으로 형성되어 있는 평야 중 대표적인 것은 한강 하류의 김포평야(金浦平野), 안성천 하류의 안성평야(安城平野), 금강 하류의 논산평야(論山平野), 만경강과 동진강 하류의 호남평야(湖南平野), 영산강 하류의 나주평야(羅州平野), 낙동강 하류의 김해평야(金海平野) 등이 발달되어 있습니다.

③ 물그릇 현황

- **물그릇** : 물을 담는 그릇인 댐과 저수지는 약 18,000여 개가 있으며, 그 중에서 실질적으로 댐이라고 하는 것은 "대댐(large dam)"을 말합니다. "대댐"의 기준은 다음과 같습니다.

  국제 대댐회(ICOLD)에서 정의하고 있는 대댐이란 기초의 최저 심부에서 댐정상까지의 높이가 15m이상인 구조물을 말하여 World Register of Dams에 등록된 높이 10~15m 사이의 댐으로서 다음 사항 중 한 개 이상의 특징을 포함하는 것도 대댐으로 분류합니다.

  - 높이(기초의 최저 심부에서 댐 정상까지) 15.0m 이상
  - 댐 제체(堤體) 길이 500m 이상
  - 저수용량 100만m^3 이상

- 설계홍수량 2,000cms 이상
- 특이한 기초처리 공법
- 특이한 설계

이러한 대댐의 기준을 충족하는 댐은 1,206개소가 있는데 이 중 대부분인 1,114개소는 관개용수댐이며 나머지는 생공용수댐 60개소, 수력발전댐 16개소, 다목적댐 15개소, 홍수조절댐 1개소가 있습니다. 이 때 방조제와 하구둑도 대댐의 기준으로 보면 대댐에 해당됩니다.

수자원 저장 공간(물그릇)이라는 큰 개념으로는 일반적으로 다음과 같은 물그릇들이 있습니다.

- 하천수로, 다기능보
- 댐(다목적용, 생공용수용. 관개용수용, 수력발전용(양수발전용 댐 포함), 홍수조절용, 홍수조절지, 하구둑
- 저수지(농업용 저수지 포함)
- 지하대수층
- (동해) 심층수

④ 우리나라의 하천권역 구성

<4개 대권역 유역 구분도>

4개 대권역 (118개 중권역)	유역 구분도
한강(31개 중권역) 한강(25개) 안성천(1개) 한강서해(2개) 한강동해(3개) **낙동강(32개 중권역)** 낙동강(22개) 형산강(1개) 태화강(1개) 회야·수영강(2개) 낙동강동해(3개) 낙동강남해(3개) **금강(21개 중권역)** 금강(14개) 삽교천(1개) 만경·동진강(3개) 금강서해(3개) **영산강·섬진강 (34개 중권역)** 섬진강(9개) 섬진강남해(6개) 남해도(1개) 영산강(8개) 탐진강(1개) 영산강남해(2개) 영산강서해(3개) 제주도(4개)	

※ 물관리기본법 시행령 제2조 별표에 따른 수계영향권별 권역(물환경보전법 제22조, 환경부장관 고시)을 공간적 범위로 하며, 남북공유하천에 해당되는 북한 2개 중권역도 포함

※ 통합물관리 체계에 맞추어 유역·권역·수계 등 개념 재정립 추진 예정

<우리나라의 대권역별 댐>

대권역	댐명	대권역	댐명	대권역	댐명	대권역	댐명
한강	광동	낙동강	임하조정지	낙동강남해	구천	섬진강	섬진강
	충주		영주	금강	용담		주암(본)
	충주조정지		김천부항		대청		동복
	괴산		영천		대청조정지		보성강
	횡성		합천	형산강	안계	섬진강남해	주암(조)
	평화의댐		남강	태화강	사연		수어
	화천		합천조정지		대암		주암역조정지
	춘천		밀양		대곡	영산강	광주
	소양강	낙동강	운문	회야·수영	선암		담양
	의암	형산강	안계	낙동강동해	감포		평림
	청평	태화강	사연	낙동강남해	연초		장성
	팔당		대암		구천		나주
한강동해	달방		대곡	금강	용담	탐진강	장흥
낙동강	안동	회야·수영	선암		대청		
	안동조정지	낙동강동해	감포		대청조정지		
	임하	낙동강남해	연초	만경·동진	부안		

⑷ 물 기반시설 현황[15)]

① 주요 하천시설

[댐·저수지]

☞ 2020년 기준 총 17,318개 댐·저수지가 총 213억㎥의 저수용량을 가지며, 용수공급(생활·공업·농업), 홍수조절, 발전 등에 활용

<국내 댐·저수지 시설 현황(2020년 기준)>

구분	총저수량 (10^6㎥)	유효저수용량 (10^6㎥)	물공급능력㉠ (10^6㎥/년)	홍수조절능력 (10^6㎥)	발전용량 (10^3kW)	비고
다목적댐㉡	12,923.0	9,170.0	11,305.2	2,294.0	1,044.8	소양강댐 등 20개
홍수전용댐·조절지	2,980.6	-	-	2,981.6	-	평화의댐 등 5개
농업용저수지㉢	2,971.8	2,864.8	3,125.5	19.0	23.0	예당저수지 등 17,145개
발전용댐㉣	1,842.4	961.1	1,050.0	276.8	5,303.1	화천댐 등 21개
생공용수전용댐	638.5	545.6	907.9	23.5	1.8	운문댐 등 127개
총계	21,356.3	13,541.5	16,388.6	5,594.9	6,372.7	-

㉠ 댐 기본계획 고시물량 또는 유효저수용량 등 기준

㉡ 한국수자원공사(2020), 물관리 실무편람 기준이며, 안동-임하 연결 효과(23.7백만㎥/년) 포함

㉢ 농림축산식품부, 한국농어촌공사(2020), 농업생산기반정비 통계연보 기준

㉣ 한국수력원자력(주) 수력발전레퍼런스북(2020), 유효저수량은 발전가능용량으로 산정

[제방]

☞ 총 34,778㎞(소하천 제외)의 제방을 통해 홍수피해 방지

★ 2018년 기준 국가·지방하천 제방정비는 51.2%가 완료되였으며, 24.6%는 보강이 필요하며, 24.2%는 제

15) https://water.fsdev.co.kr/cmmn/pageLink.do?link=/front/water/content02_5&menuCode=S004002005

방 신설이 필요한 것으로 파악(한국하천일람, 2020)

★ 소하천의 경우 제방정비 완료 45.5%, 제방보강 필요 26.9%, 제방신설 필요 27.6%

[농업용수 시설]

☞ 양·배수장 8,723개에서 최대 양수 34천㎥/초, 최대 배수 52천㎥/초가 가능하며, 취입보 17,955개에서 최대 797㎥/초 이용 가능

<농업용 양·배수시설 현황(2018년)>

구분	계	양수장	양배수장	배수장	취입보
시설수(개)	26,678	7,485	125	1,113	17,955
최대 양(배)수량(㎥/초)	85,232	32,934	882	50,619	797

[하굿둑 및 담수호]

☞ 3개 하굿둑 및 22개 담수호에 총 25.3억㎥의 저수용량 확보, 40억㎥/년의 용수 공급능력 보유

<하굿둑 및 담수호 현황(2018년)>

구분	총저수량 (10^6㎥)	유효저수용량 (10^6㎥)	물공급능력㉠ (10^6㎥/년)	비고
하굿둑 및 담수호	2,529.2	1,898.7	4,010.3	낙동강하굿둑 등 25개

㉠ 댐 기본계획 고시물량 또는 유효저수용량 등 기준

② 상수도 및 기타 물 이용 시설

[광역·공업, 지방상수도]

☞ 2018년 기준 지방·광역 상수도 공급을 위해 취수시설 503개, 정수장 517개, 상수관로 21.7만 ㎞ 를 구축·운영 중

☞ **취수시설:** 총 503개, 시설용량 32.9백만㎥/일이 운영중이며, 광역·공업용 상수도는 42.3%, 지방상수도 57.7%로 구성

★ 취수원별 취수시설 용량(2018년): 하천수 51.8%, 댐 45.1%, 지하수 1.8% 등

☞ **정수시설:** 총 517개, 시설용량 30.4백만㎥/일이 운영중이며, 광역·공업용 상수도는 34.0%, 지방상수도 66.0%로 구성

☞ **상수관로:** 총 21.7만㎞ 중 광역·공업용은 2.5%, 지방상수도 97.5%로 구성

<광역·공업 및 지방상수도 취수시설, 정수시설, 상수관로 현황(2018년)>

구분	취수시설		정수시설		상수관로(㎞)
	시설수(개)	시설용량(천㎥/일)	시설수(개)	시설용량(천㎥/일)	
광역·공업상수도	29	13,916(42.3%)	71	10,346(34.0%)	5,379(2.5%)
지방상수도	474	18,945(57.7%)	446	20,099(66.0%)	211,771(97.5%)
계	503	32,861	517	30,445	217,150

[소규모 수도시설]

☞ 도심 이외의 취약지역 중심으로 마을상수도, 소규모급수시설, 전용상수도 등을 설치·운영 중

<소규모 수도시설 현황('18년)>

구분	계	마을상수도	소규모급수시설	전용상수도
시설용량(천㎥/일)	1,361(100%)	482(35.4%)	314(23.1%)	565(41.5%)
시설수(개)	14,933(100%)	5,213(34.9%)	9,129(61.1%)	591(4.0%)

[지하수]

☞ 20'18년 기준 지하수 시설 1,640천개에서 2,916백만㎥/년 규모의 지하수를 이용하며, 농어업용, 생활용수가 대부분을 차지

<용도별 지하수 시설 현황(2018년)>

연도별		계	생활용	공업용	농·어업용	기타
시설수(천개)	계	1,640	832	13	792	3
	충적	927	465	4	457	1
	암반	713	367	9	335	2
이용량(백만㎥/년)	계	2,916	1,229	174	1,485	27.6
	충적	1,172	453	41	673	5.0
	암반	1,743	776	133	812	22.6

[해수담수화]

☞ 도서지역 중심으로 소규모 102개 시설(9,242㎥/일)을 운영 중이며, 3개 지역에 산업단지용 중·대규모 시설(580천㎥/일) 구축

<해수담수화시설 구축·운영 현황(2018년)>

구분	계	소규모(102개)	중·대규모		
			광양	기장(미운영)	대산(건설중)
용량(㎥/일)	589,242	9,242	30,000	450,000	100,000

③ 하수도

[하·폐수처리시설]

☞ 2018년 기준 공공시설은 총 4,505개(공공하수 26,165천㎥/일, 공공폐수 1,819천㎥/일)이며, 정화조 등 개인하수처리시설 2,731천개 운영 중

☞ **하수관로 총 연장은 156천㎞이며, 합류식(44천㎞), 오수관로(65천㎞), 우수관로(47천㎞)로 구성**

<하·폐수처리시설 현황(2018년)>

구분	공공하수처리시설			공공폐수	개인하수처리시설	
	계	하수처리장	분뇨처리장		오수	정화조
시설수(개)	4,297	4,111	186	208	490천	2,241천
시설용량(천㎥/일)	26,165	26,124	41	1,819	-	-

④ 조사·관측 시설 및 정보시스템 현황

[수문조사]

☞ 홍수통제소, 기상청, 수자원시설 운영 공공기관 등에서 강수량, 수위, 유량, 유사량, 토양수분량, 증발산량 관측시설 2,048개 운영

<수문관측시설 현황(2018년 기준, 한국수문조사연보)>

구분	계	강수량	수위	유량	유사량	토양수분량	증발산량
관측시설 수(개)	2,048	715	775	515	25	8	10

[수질 및 수생태 조사]

☞ 국립환경과학원, 환경청, 시도, 공공기관 등에서 수질 측정망, 총량측정망, 자동측정망 등 6,625개 설치·운영

<수질관측시설 현황(2018년 기준, 물환경측정망 운영계획)>

구분	계	수질 측정망	총량측정망 (일반병행)	자동 측정망	퇴적물 측정망	방사성 측정망	생물 측정망	비점오염물질 측정망
관측시설 수(개)	6,625	1,936	337(106)	70	306	90	3,884	2

[지하수]

☞ 국립환경과학원, 환경청, 지자체, 공공기관 등에서 국가 측정망(관리, 오염, 농촌지하수), 지역 측정망 5,700개 설치·운영

<지하수 관측시설 현황(2018년 기준, 지하수 수질측정망 운영결과)>

구분	계	국가 지하수 측정망			지역 지하수 측정망		보조
		지하수관리	지하수오염	농촌지하수(농촌/해수)	오염우려	일반	관측망
관측시설 수(개)	5,700	599	822	627(446/181)	781	1,240	1,631

⑸ 저수지(댐) 관리 수위

"**관리 수위**"라는 말은 저수지나 댐에서 목적과 시기별로 다르게 정의됩니다. 일반적으로 아래와 같이 구분하고 관리되고 있습니다:

① 저수지 / 댐의 수위 구분

- **사수위 (Dead Storage Level 또는 최소 수위)**
  취수구 하단 또는 저수지 바닥 근처의 수위로, 이보다 낮으면 물은 이용할 수 없는 부분입니다. (농이터)
  ☞ 유사의 퇴적으로 저수지 기능이 상실되는 상한 수위
  ☞ 저수지 물리적 수명인 100년 기준 퇴사량으로 결정
- **저수위 (Normal Storage Level 또는 저수 기준 수위)**
  일상적으로 유지하는 수위 범위 안의 수위
  ☞ 정상적인 저수지 운영에서 사용되는 최저수위
- **만수위 (Full Supply Level / 상시 만수위)**
  정상 상태에서 저수지에 물이 가득 찼을 때의 수위 (물정보포털)
  ☞ 비홍수기에 저류할 수 있는 이수용량 최고수위
  ☞ 이수용량의 최대 범위
- **홍수기 제한 수위 (Flood-Season Limited Level)**
  홍수기에 안전을 위해 만수위보다 낮게 설정해 두는 수위 기준 (물정보포털)
  ☞ 홍수기시(6.21~9.20) 홍수조절용량을 증대하기 위해 제한하는 수위- 홍수조절의 최고수위
  ☞ 수몰 보상선의 기준(200년 빈도 기준)
  ☞ 공용용량의 하한 수위

- **계획홍수위 (Design Flood Limit, PMF 등으로 정한 수위)** 가장 큰 홍수가 예상될 때의 최대 허용 수위로, 이 이상 넘어가면 안전위험이 발생할 수 있는 기준 수위 (Kwater)

② 일반적으로 적용되는 관리 수위 기준

- 많은 댐에서는 “상시만수위 (Normal pool level)”가 기본 관리 수위로 설정됩니다. (물정보포털)
- 홍수기가 시작되면 저수지 내 여유 공간 확보를 위해 **홍수기 제한 수위** 이하로 낮추는 조정이 이루어집니다. 예를 들어 소양강댐의 경우 정상 만수위보다 낮은 제한 수위가 설정되어 있습니다. (물정보포털)
- 어떤 저수지의 경우, **홍수기(6월 21일 ~ 9월 20일)** 동안 저수지가 해발 **기준 EL(+)75.6 m (저수율 약 85.2 %) 이하**로 유지하도록 관리한다는 규정이 있는 사례도 있습니다. (dycouncil.go.kr)



- 저수지(댐) 관리수위는 "EL 몇 m"와 같이 해발 표고로 표시합니다.
- 다만 “관리 수위”라는 용어가 기관마다 다소 다르게 해석될 수 있으므로 참고용으로 보시기 바랍니다.예:

☞ 소양강댐

- 상시만수위: EL 193.50 m물정보포털+1
- 홍수기 제한수위: EL 190.30 m물정보포털+2물정보포털+2
- 계획홍수위: EL 198.00 m물정보포털+1
- 저수위: EL 150.00 m물정보포털
- 즉, 평상시 만수 상태는 193.50 m이고, 홍수기에는 제한수위인 190.30 m 이하로 낮추어 운용합니다.

☞ 충주댐

- 충주댐의 경우, 공개된 자료에서 “홍수기 제한수위” 값이 명시된 보도자료가 있으며 다음과 같습니다:
- 홍수기 제한수위: EL 138.0 mKwater+2물정보포털+2
- 계획홍수위, 상시만수위 등에 대한 수치는 한강 수계 운영현황 자료에서 확인 가능한데, 예로 2025년 10월 기준 충주댐의 상시만수위는 EL 141 m 정도로 표기되어 있습니다. 물정보포털+2물정보포털+2

⑹ 저수용량

① **총저수량(Total Storage)**: 댐바닥 ~ 홍수위 구간 저수량
② **비활용량(Inactive Storage)**: 댐바닥 ~ 저수위
③ **활용량(Active Storage)**: 저수위~홍수위
④ **유효저수량(Effective Storage)**: 저수위~상수만수위
⑤ **이수용량**
- 홍수기: 저수위 ~ 홍수기 제한수위
- 비홍수기: 저수위 ~ 상시만수위

⑥ **홍수조절용량**
- 홍수기: 홍수기 제한수위 ~ 홍수위
- 비홍수기: 상시만수위 ~ 홍수위

⑦ **공용용량**: 홍수기 제한수위 ~ 상시만수위
⑧ **초과용량**: 홍수위 ~ 최고수위

2.4 우리 몸 속의 물[16)]

물은 실제로 지구 표면, 내부 및 위의 모든 생명체에 필수적입니다. 시람은 대부분 물로 구성되어 있기 때문에 이것은 사람에게 중요합니다. 물이 인체에 어떤 역할을 하는지 알아봅시다.

살아남기 위해 필요한 것이 무엇인지 생각해 보세요. 정말로 그냥 살아남으세요. 음식? 물? 공기? 페이스북? 당연히 여기에서는 물에 집중할 것입니다. 물은 모든 생물에게 매우 중요합니다. 일부 유기체에서는 체중의 최대 90%가 물이 차지합니다. 성인 신체의 최대 60%는 물입니다.

Mitchell 등(1945)[17)]에 따르면 뇌와 심장은 73%가 물로 구성되어 있고 폐는 약 83%가 물로 구성되어 있습니다. 피부는 64%가 수분, 근육과 신장은 79%, 심지어 뼈는 31%가 수분으로 구성되어 있습니다.

매일 사람은 생존을 위해 일정량의 물을 섭취해야 합니다. 물론 이는 나이와 성별, 거주지에 따라 다릅니다. 일반적으로 성인 남성은 하루에 약 3L가 필요하고, 성인 여성은 하루에 약 2.2L가 필요합니다. 사람이 필요로 하는 모든 물은 음료수에서 나올 필요가 없습니다. 이 물의 일부는 먹는 음식에 포함되어 있기 때문입니다.

물은 우리 모두의 생명을 건강하게 유지하기 위해 여러 가지 필수 기능을 수행합니다.

그림 설명: 물은 우리 몸을 유지하기 위해 여러 가지 필수 기능을

16) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body
17) https://www.jbc.org/article/S0021-9258(19)51339-4/pdf

수행합니다. 출처: View Media Details.

- 모든 세포의 생명에 필수적인 영양물의 재료로 작용합니다.
- 땀과 호흡을 통해 내부 체온을 조절합니다.
- 몸이 음식으로 사용하는 탄수화물과 단백질은 혈류에서 물에 의해 대사(代謝)되고 운반됩니다.
- 주로 배뇨를 통해 노폐물 배출을 돕습니다.
- 뇌, 척수 및 태아의 충격 흡수제 역할을 합니다.
- 타액울 형성합니다.
- 관절의 윤활 역할을 합니다.

Allegheny Univ.의 신경과학자요 소아과 전문인 Jeffrey Utz 박사(Dr. Jeffrey Utz, Neuroscience, pediatrics, Allegheny University)에 따르면 사람마다 물로 구성된 신체 비율이 다릅니다. 아기가 가장 많으며 약 78%에서 태어납니다. 한 살이 되면 그 양은 약 65%로 떨어집니다. 성인 남성의 경우 신체의 약 60%가 물입니다. 그러나 지방 조직에는 마른 조직만큼 수분이 많지 않습니다. 성인 여성의 경우 남성보다 지방이 더 많은 신체를 구성하므로 신체의 약 55%가 물로 이루어져 있습니다. 따라서:

- 영유아는 성인보다 더 많은 수분 비율을 가지고 있습니다.
- 여성은 남성보다 물이 적습니다.
- 지방 조직이 많은 사람은 적은 사람보다 수분이 적습니다.

지구상에 충분한 액체 물 공급이 없다면 당신, 나 또는 반려 개도 없을 것입니다. 물의 고유한 특성과 속성은 물을 생명에 매우 중요하고 기본적으로 만드는 요소입니다. 몸의 세포는 물로 가득 차 있습니다. 많은 물질을 용해하는 물의 탁월한 능력은 세포가 생물학적 과정에서 귀중한 영양물, 미네랄 및 화학 물질을 사용할 수 있게 합니다.

물의 "끈적임(점성)"(표면장력으로 인한)은 이러한 물질을 몸 전체로 운반하는 몸의 능력에 한몫합니다. 몸이 음식으로 사용하는 탄수화물과 단백질은 혈류에서 물에 의해 대사되고 운반됩니다. 못

지않게 중요한 것은 노폐물을 몸 밖으로 옮기는 물의 능력입니다.

인체 속의 물은 생리학적으로 매우 중요한 역할을 하며, 전체 체중의 약 60%를 차지합니다. 물은 인체 내에서 여러 기능을 수행하며, 그 분포와 역할을 다음과 같이 세분하여 설명할 수 있습니다:

1. **혈액**
   혈액은 산소, 영양소, 호르몬, 그리고 노폐물을 운반하는 역할을 합니다. 또한 면역 반응과 체온 조절에도 중요한 역할을 합니다.
2. **림프액**
   림프계 내에 존재하는 유체로, 주로 면역 반응에 관여하며 체액 균형을 유지하는 데 도움을 줍니다.
3. **뇌척수액**
   중추신경계를 둘러싸고 있는 유체로, 뇌와 척수를 보호하고 충격을 완화하며, 뇌의 대사 산물을 제거하는 역할을 합니다.
4. **관절액(활액)**
   관절 사이에서 윤활제 역할을 하여 마찰을 줄이고 관절의 원활한 움직임을 돕습니다.
5. **세포내액(ICF)**
   인체 총 체액의 약 2/3를 차지하며, 세포 내부에 존재하는 물입니다. 세포 내에서 대사 작용, 영양분의 운반, 노폐물의 제거 등에 중요한 역할을 합니다.
6. **세포외액(ECF)**
   나머지 1/3을 차지하는 세포 외부에 존재하는 물입니다. 이 중 일부는 혈액, 림프액, 조직액, 그리고 뇌척수액 등 다양한 형태로 존재합니다. 세포 간의 물질 교환을 돕고, 세포의 기능을 지원합니다.
7. **체내 소화액**
   소화 과정에서 소화 효소를 포함한 액체로, 음식물을 분해하고 영양소의 흡수를 촉진합니다.
8. **물의 역할**

- 용매로서의 역할: 물은 다양한 생화학 반응에서 용매로 작용하여, 영양소, 전해질, 가스 등의 용질을 용해하고 운반하는 데 필수적입니다.
- 체온 조절: 땀과 증발을 통해 체온을 조절하며, 체온이 상승할 때 열을 방출하여 몸의 온도를 유지합니다.
- 화학 반응: 물은 대사 작용에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 수화 반응이나 가수분해 반응에서 물이 필수적인 성분으로 작용합니다.
- 윤활제 역할: 관절, 눈, 소화관 등에서 윤활제로 작용하여 마

찰을 줄이고 조직을 보호합니다.

- 노폐물 배출: 신장을 통해 체내 노폐물을 소변으로 배출하며, 물은 이러한 배설 과정에서 중요한 매개체입니다.
- 영양소 운반: 물은 혈액과 림프를 통해 영양소, 산소, 호르몬 등을 각 조직과 세포로 운반하는 데 중요한 역할을 합니다.

9. 수분 균형

- 섭취와 배설: 물의 섭취는 주로 음료수, 음식, 대사과정에서 발생하는 대사수에 의해 이루어지며, 배설은 소변, 대변, 땀, 호흡을 통해 이루어집니다.
- 탈수와 수분 과잉: 물의 균형이 깨지면 탈수나 수분 과잉 상태가 발생할 수 있습니다. 탈수는 체액의 손실이 과도할 때 발생하며, 이는 신장 기능에 문제를 일으키거나 전해질 불균형을 초래할 수 있습니다. 반대로, 수분 과잉은 신장 기능 장애나 물 중독을 일으킬 수 있습니다.

10. 물의 중요성

- 물은 생명을 유지하는 데 필수적이며, 모든 생리적 과정에서 중요한 역할을 합니다. 적절한 수분 섭취는 건강을 유지하고 신체 기능을 최적화하는 데 필수적입니다.

이러한 유체들은 각기 다른 생리학적 과정에서 중요한 역할을 하며, 인체의 항상성 유지에 필수적입니다. 생체 속 유체의 균형이 깨지면 다양한 질병이나 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 이와 같이, 물은 인체의 기본적인 생리적 기능을 유지하는 데 필수적인 요소이며, 건강과 생명 유지에 매우 중요한 역할을 합니다.

2.5 우주에서의 물[18)]

우주 공간의 물은 여전히 젖어 있습니까? 뜨나요 아니면 떨어지나요? NASA 친구들의 약간의 도움으로 우주 공간에서 물이 어떻게 거동하는지 정확히 이해하도록 도울 것입니다.

여기 지구에서 모두는 중력의 상태에서 살고 있습니다. 뿐만 아니라 물을 포함한 주변의 모든 것이 중력에 의해 지구의 중심을 향해 당겨지고 있습니다. 사실, 반려견들이 우주로 떠내려가지 않는 것은 좋은 일이지만, 아이가 (물로 가득 찬)아이스크림을 떨어뜨렸을 때 중력에 대해 알 필요는 없응 것입니다.

- **물은 우주 공간에서 구체(球體)입니다.**

국제 우주 정거장(International Space Station)과 같이 우주에

18) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-space-how-does-water-behave-outer-space

서 충분히 멀리 나가면 중력은 무시할 수 있게 되고 물리 법칙은 여기 지구에서와는 다르게 작용합니다.

그림 설명: Expedition 36 비행 엔지니어인 NASA 우주비행사 Chris Cassidy는 국제 우주정거장의 Unity 노드에서 자신과 카메라 사이에서 자유롭게 떠다니는 물방울을 지켜보고 굴절된 이미지를 보여줍니다. 출처: View Media Details, 제공: NASA

소위 무중력 상태에서 물은 어떻게 거동할까요? 왼쪽의 물방울과 기포 사진은 중력의 영향이 상쇄될 때 물이 어떻게 다르게 거동하는지에 대한 좋은 아이디어를 제공합니다.

실제로 국제 우주 정거장에는 충분한 중력이 존재합니다. NASA 과학자들에 따르면 우주정거장과 그 탑승자에 대한 지구 중력의 인력은 상당합니다.

지구 표면에 가해지는 힘의 약 90%입니다. 하지만 우주정거장이 행성 주위를 계속해서 낙하하기 때문에 우주비행사와 탑승한 물체도 일종의 자유낙하 상태에 있고 거의 무중력 상태입니다. 우주 정거장의 물은 마치 무중력 환경에 있는 것처럼 거동합니다.

우주에서는 중력이 없기 때문에 물방울과 기포가 지구에서처럼 움직이지 않고, 물방울은 표면에 붙어 있으며 기포는 물 속에서 떠오르지 않습니다. 이러한 환경은 우주에서 식물에 물을 줄 때 물방울이 뿌리까지 흐르지 않고 줄기나 기질에 붙는 등의 문제를 일으킬 수 있습니다.

그림 설명: 우주 공간의 물방울과 공기 방울. 출처: Visit Media, 제공: NASA

또한, 부력이 없어 공기 순환이 원활하지 않아 식물이 배출한 산소가 이산화탄소와 분리되지 않으므로 식물이 스스로 생성한 산소에 의해 질식할 위험이 있습니다. 이와 같은 특성들은 우주 정원 가꾸기에 중요한 요소이며, ISS 실험을 통해 식물의 우주 적응 가능성이 증명되었습니다.

2.6 물의 과학 이해를 위한 단위환산

⑴ 길이 환산

$1cm$ = 0.3937im	$1in$ = 2.54cm
$1m$ = 3.2808ft = 1.0936yd	$1ft$ = 0.3048m, $1yd$ =0.9144m
$1km$ = 0.6214mi	$1mi$ = 1.6094km
1자(尺) = 30.3030cm	$1cm$ = 0.0330자(尺)
1간(間) = 6尺 = 1.8182m	$1m$ = 0.55간(間)
1해리(海里) = 1,852m	$1mi$ = 5,280ft = 1,609344m = 0.868976해리(海里)

⑵ 면적 환산

$1cm^2$ = 0.1550in^2	$1in^2$ = 6.4516cm^2
$1m^2$ = 10.7639ft^2 = 1.1960yd^2	$1ft^2$ = 0.0929m^2
$1km^2$ = 0.3861mi^2	$1mi^2$ = 2.5902km^2
$1a$ = 0.01ha = 0.0001km^2	$1km^2$ = 1,000a = 100ha
$1ac$ = 43,560ft^2 = 4046.8564m^2 = 0.004047km^2	$1km^2$ = 247.1054ac
1평(坪)(py) = 36尺^2 = 3.3058m^2	$1m^2$ = 0.3025평(坪)
$1m^2$ = 0.01a = 0.000247ac = 10.76391ft^2 = 0.3025坪	$1ac$ = 66ft×660ft = 1225坪

⑶ 부피 환산

$1cm^3$ = 0.0610in^3	$1in^3$ =16.3871cm^3
$1m^3$ = 35.3147ft^3 = 1.3080yd^3	$1ft^3$ = 0.0283m^3, $1yd^3$ = 0.7646m^3
$1mL$ = 0.0338oz	$1oz$ = 29.5735mL
$1L$ = 0.2642gal = 0.001m^3	$1gal$ = 3.7854L = 0.003785m^3 = 231in^3
$1Mgal$ = 0.0002642m^3	$1acre-ft$ = 43,560ft^2x1ft = 43,560ft^3 = 1,233.4886m^3
$1mi^3$ = 4.1684km^3	$1km^3$ = 0.2399mi^3

- 부피(체적)는 물질이 차지하는 3차원 공간 또는 표면으로 둘러싸인 3차원 공간의 입방 단위로 측정된 측정입니다. .
- 리터(L)는 세제곱 데시미터(dm^3)의 특수 이름입니다. 리터의 기호는 소문자 "ell"(l)과 숫자 일(1) 사이의 혼동 위험을 피하기 위해 대문자 "ell"(L)을 사용하는 것이 좋습니다. 스크립트 문자 l은 리터에 대해 승인된 기호가 아닙니다.
- 밀리리터(mL)는 입방 센티미터(cm^3)의 특수 이름입니다.

⑷ 무게 환산

무게 환산
1 gram = 0.035 ounce
1 kilogram = 2.2 pounds
1 pound = 0.454 kilogram
1 metric ton = 1.1 short tons
• $1gal$ of water = 8.34lb • $1ft^3$ of water = 62.4lb

⑸ 시간

- $1hr$ = 60mn, $1mn$ = 60sec, $1day$ = 24hr, $1wk$ = 7day, $1yr$ = 12mo

⑹ 수질 단위

농도(용액(용매+용질)에 용해되어 있는 용질의 양)로 측정

- $1\mu g/L$ micro-gram per liter
- $1ppm$ 백만분율 = ($1g$ 용질 / 10^6g 수용액) × 10^6
- $1ppb$ 십억분율 = ($1g$ 용질 / 10^9g 용액) × 10^9
- $1ppm$ = 10^3ppb = (1개 / 10^6개) × 10^6 = ($1mol$ / 10^6mol) ×

10^6 = $(1_g$ / $10^6 g)$ × 10^6

- 1% = 10,000ppm

▶ **농도의 정량적 정의** : 용액의 진하고 묽은 정도를 숫자로 나타내는 방법

[1] 질량 백분율(%) [https://ywpop.tistory.com/2656]
[2] 백만분율(ppm), 십억분율(ppb) [https://ywpop.tistory.com/2657]
[3] 몰분율(단위 없음) [https://ywpop.tistory.com/2659]
[4] 몰농도(M) [https://ywpop.tistory.com/2667] (추가 자료https://ywpop.tistory.com/3222)
[5] 몰랄농도(m) [https://ywpop.tistory.com/2667]
[6] 노르말농도(N) [https://ywpop.tistory.com/6131] (추가 자료https://ywpop.tistory.com/3093)
[7] 오스몰농도(osmol/L), 오스몰랄농도(osmol/kg) [https://ywpop.tistory.com/10049]
[8] epm 농도 [https://ywpop.tistory.com/10511]
[9] mg% 농도, Milligram per cent [https://ywpop.tistory.com/13166]
[10] 포르말농도(F) [https://ywpop.tistory.com/14996]

⑺ 압력

- 1$lb/in^2(psi)$ = 2.036in of Hg at 32°F = 2.304ft of water = 6,895Pa
- 1atm = 14.69$psi(lb/in^2)$ = 101.3kPa
- 1lb/ft^2 = 47.88Pa = 51.7$mmHg$
- 1$mmHg$ = 13.6mmH_2O
- 1cmH_2O = 980$dyne/cm^2$
- 1$mmHg$ = 1,333$dyne/cm^2$ = 133.3Pa
- 1$dyne/cm^2$ = 0.1Pa
- 1cmH_2O = 98Pa

⑻ 온도 환산

- °F = °Fahrenheit to ℃ =°Celsius : ℃ = 5/9 x (°F − 32)
- ℃ =°Celsius to °F =°Fahrenheit : °F = (℃ x 9/5) + 32

⑼ 유량(률)

- 초당 $/s$, 분당 $/mn$, 시간당 $/hr$, 일당 $/day$, 주당 $/wk$, 년당 $/yr$
- 특정 단위면적당 및 특정 단위 시간당

⑩ 속도

- $1 mps$ = $3.6 kph$ = $2.24 mph$
- $1 kph$ = $0.278 mps$
- $1 mph$ = $1.467 fps$ = $1.609 kph$

⑪ 일상에서의 부피 단위

일상에서의 부피 단위		일상에서의 부피	
$1 cm^3$	= 1 milliliter (mL)	$15 mL$	안약병
$10 mL$	= 1 centiliter (cL)	$80 mL$	비어있는 사람의 위
$10 cL$	= 1 deciliter (dL)	$200 mL$	쥬스박스
$1 dL$	= 100 milliliters (mL)	$355 mL$	소다수 캔
$1000 cm^3$	= 1 cubic decimeter (dm^3)	$500 mL$, 1.8 또는 $2.0 L$	생수병
$1 dm^3$	= 1 liter (L)	$4 L$	꽉차있는 사람의 위
$10 dL$	= 1 L	$5 L$	사람 몸속의 혈액
$1000 mL$	= 1 L	$235 L$	목욕통
$1000 L$	= $1 m^3$ = 1 kL	$1 ML$	올림픽 수영장
$1 kL$	= 10 hL		

3. 물의 물리적, 화학적, 생태학적 및 기후학적 속성들

물의 화학적 특성으로는 pH(산성도), 용존산소(DO), BOD/COD, 알칼리도·경도, 화학 성분 농도(N, P, 금속류 등), 산화·환원전위(ORP) 가 있습니다. 물의 산성도(pH)는 화학적 특성(chemical property)입니다. 왜 화학적 특성인가? pH는 물 속에서 수소이온(H^+)과 수산화이온 (OH^-)의 농도 비율로 정의됩니다. 즉, 물질의 화학적 조성, 이온 존재 상태, 화학 반응성에 의해 결정됩니다. 물의 성질이 '산/염기 반응'을 통해 화학적으로 변화하면 pH도 변합니다(예: CO_2 용해, 산·염기 첨가, 금속 용출 등).

물리적 특성과의 차이는 물리적 특성은 물질의 화학적 조성 변화 없이 관찰·측정 가능한 성질입니다. 물리적 특성으로는 온도, 탁도, 전기전도도(EC), 색도, 밀도, 점도 가 있습니다.

"물리·화학·생물학적 수질 지표 체계표(Excel)"

구분(Type)	지표명(Indicator)	설명(Description)
물리적	온도 (Temperature)	수체의 열적 상태를 나타내는 기본 물리적 지표
	탁도 (Turbidity)	부유물 농도에 따른 빛의 산란 정도
	전기전도도 (EC)	용존 이온에 의해 결정되는 전기전도 성질
	색도 (Color)	물의 색상에 대한 물리적 측정
	밀도 (Density)	물의 단위 부피당 질량
	점도 (Viscosity)	물의 흐름 저항 정도
화학적	pH (산성도)	수소이온 농도에 기반한 화학적 특성
	용존산소 (DO)	수중에 용해된 산소량
	BOD	생물학적 산소 요구량
	COD	화학적 산소 요구량
	알칼리도	pH 완충능력
	경도	칼슘·마그네슘 농도 기반 물의 경도
	질소 (TN, NH3-N 등)	영양염류 농도
	인 (TP, PO4-P)	영양염류 농도
	금속류	Fe, Mn, Pb 등 화학 오염물질
	ORP (산화환원전위)	산화·환원 상태의 지표
생물학적	클로로필-a	조류량·부영양화를 나타내는 지표
	조류 생체량	식물플랑크톤 농도
	세균수	총대장균군 등 미생물 농도
	HSI 지표	생물서식처 적합성을 평가하는 생태 지표

3.1 물의 물리적 속성들

(1) 물의 점성(粘性, Viscosity)

점성은 유체의 끈적한 성질, 즉 흐름에 대한 저항 정도를 측정하는 개념으로, 이는 전단력에 의해 유체가 변형되는 방식과 관련이 있습니다. 점성이 높을수록 유체는 더 느리게 흐르고, 점성이 낮을수록 더 쉽게 흐릅니다. 예를 들어, 물과 같은 유체는 점성이 낮아 쉽게 흐르지만, 기름은 점성이 높아 느리게 흐릅니다.

뉴턴 유체는 뉴턴의 점성 법칙, $\tau = \mu(dV/dy)$, 을 따르며, 전단

응력(τ)과 속도기울기(dV/dy)가 점성계수(μ)에 비례하는 특성을 보입니다. 여기서 전단응력은 유체 내의 특정 지점에서 발생하는 힘의 크기, 속도기울기는 유체 내 속도의 변화율을 의미하며, 점성계수는 이러한 두 요소 간의 비율을 나타내는 값입니다.

지구과학에서 점성은 용암 흐름과 같은 자연 현상을 이해하는 데 중요한 요소입니다. 용암의 점성은 그 이동 속도에 영향을 미치며, 이는 화산 활동에 대한 연구와 예측에 중요한 정보가 됩니다. 또 다른 예로, 강이나 지하수의 흐름은 점성에 영향을 받아 흐름의 속도와 스며드는 깊이에 차이를 보입니다. 석유 및 가스 연구에서도 점성은 중요한 역할을 하며, 석유의 점성에 따라 채굴 가능한 양이 결정되기도 합니다.

만약 유체에 점성이 없다면, 유체의 흐름은 전혀 저항 없이 발생해 고유한 속도로 지속적으로 흐르게 될 것입니다. 우리 민족의 '물 귀신'이라는 표현에서도 볼 수 있듯이, 물은 점성 덕분에 서로 끌어당기며 함께 흐르는 경향이 있으며, 이는 유체의 기본적인 특성 중 하나입니다.

⑵ 물의 응집력과 부착력[19][20]

응집력(凝集力)과 부착력(附着力)은 식물의 잎에서부터 사람의 신체에 이르기까지 모든 곳에서 물이 작용하는 방식에 영향을 미치는 중요한 물의 속성입니다.

- **응집력(Cohesion)**: 물은 물을 끌어당깁니다. 즉 동일한 성질의 분자 간에 작용하는 인력입니다.
- **부착력(Adhesion)**: 물이 다른 성질의 물질의 분자에 끌리는 현상입니다. 즉 성질이 다른 분자간에 작용하는 인력입니다.

응집룍과 부착력은 지구상의 모든 물 분자와 물 분자와 다른 물질 분자의 상호 작용에 영향을 미치는 물의 속성입니다.

본질적으로 응집력과 부착력은 물 분자가 서로에 대해 그리고 다른 물질에 대해 갖는 "끈적임" 즉 점성(粘性, viscosity)입니다.

물방울은 서로 달라붙기를 좋아하는 물 분자로 구성되어 있습니다. 사진을 보면 가지 끝에 물방울이 달라붙어 있는 것이 부착력의 한 예입니다.

사진에서 눈에 띄는 것은 중력이 물방울에 미치는 영향입니다. 중력은 부착력과 응집력 모두에 반대하여 (지구 중심 방향으로) 작용하여 물방울을 아래로 끌어내리려고 합니다.

---

19) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/adhesion-and-cohesion-water

20) https://www.usgs.gov/media/images/cohesion-causes-water-molecules-clump- together

그림 설명: 응집력과 부착력 View Media Details

그림 설명: 물의 응집력과 부착력

부착력과 응집력이 가지에 방울방울 달라붙게 하듯 지금까지 승부를 벌이고 있습니다.

① 응집력은 물방울을 방울로 만듭니다

솔잎 위에 맺힌 물방울을 보면 물방울이 어떤 형태의 "피부"에 의해 모양이 유지되는 것처럼 보입니다. 이 현상은 물 분자들이 서로를 끌어당기는 성질에서 기인하는데, 이를 표면장력이라고 합니다. 표면장력은 물 분자들이 주변 물 분자들에 의해 끌어당겨지며 물방울을 일정한 형태로 유지하게 하는 힘입니다.

그림 설명: 솔잎사귀에 앉아 있는 물방울

우주 공간에서는 중력의 영향을 받지 않기 때문에 물방울은 완벽한 구형을 이루게 되지만, 지구에서는 중력의 영향을 받아 약간 평평한 형태를 띠게 됩니다. 이 표면장력의 효과로 인해 물방울이 자연스럽게 에너지 효율이 가장 높은 최저 에너지 상태를 취하게 되는데, 이 상태는 구 형태를 형성하는 것을 의미합니다.

"껍질" 또는 접촉면에 대해 언급하는 경우가 있는데, 이는 물과 공기가 만나는 지점에 형성되는 경계를 의미하기도 하지만, 실제로는 물방울 자체에는 공기가 포함되지 않습니다. 다만, 물방울의 가장자리에는 주변 공기와 맞닿는 표면장력에 의해 껍질과 같은 효과가 발생하여 우리가 보는 방울 모양이 유지됩니다.

② 물이 끈적이는 이유는?[21]

응집력은 물 분자들이 서로를 끌어당겨 하나의 방울로 모이게 만드는 힘입니다. 물의 응집력은 매우 강하며, 비금속 액체 중 가장 높은 수준을 나타냅니다. 물이 이렇게 응집력이 강한 이유는 분자 간의 화학적, 전기적 성질 때문입니다.

---

21) https://www.usgs.gov/media/images/cohesion-causes-water-molecules-clump- together

그림 설명: 물 방울 출처: Visit Media

물 분자는 산소 원자와 수소 원자로 구성되며, 산소 원자는 약간의 음전하를 띠고, 수소 원자는 약간의 양전하를 띱니다. 이러한 부분적인 전하 분포로 인해 물 분자는 서로 끌어당기며 강한 응집력을 형성합니다. 이는 마치 자석의 북극과 남극이 서로 끌어당기는 것과 유사합니다. 양전하를 띤 수소 원자는 다른 물 분자의 음전하를 띤 산소 원자를 끌어당기며, 이 힘이 물을 뭉쳐 방울 형태로 만들게 합니다. 이 응집력 덕분에 물은 끈적끈적하게 뭉쳐져 있으며, 작은 방울이 되어 다른 물질 표면 위에 맺힙니다.

③ 액체 물 분자의 분자 배열

물 분자에서 두 개의 수소 원자는 산소 원자의 한쪽 면을 따라 비스듬히 배열되어 있습니다.



그림 설명: 물 뷴자의 산소와 수소의 결합 (수소 결합은 점선으로 표시됩니다.) View Media Details

이 배열 때문에 산소가 위치한 쪽은 부분적으로 음전하를 띠고, 수소 원자들이 위치한 쪽은 부분적으로 양전하를 띠게 됩니다. 이러한 물 분자의 "양극성" 특성은 수소와 산소 사이의 전자 밀도 차이에서 비롯된 것으로, 물 분자들이 서로 끌어당기며 결합할 수 있게 합니다.

이 양극성은 물에 강한 응집력을 부여하여 물 분자들이 서로를 붙잡게 하고, 동시에 물 분자가 다른 표면에 달라붙는 부착성도 갖게 합니다. 물의 응집성과 부착성은 자연에서 여러 중요한 역할을 하며, 예를 들어 물이 식물의 뿌리에서 잎까지 이동하는 데 중요한 역할을 합니다.

⑶ 물의 모세관 작용[22]

모세관 현상은 물이 얇은 관을 따라 위로 이동할 수 있게 하는 자연 현상으로, 물 분자의 응집력과 부착력이 결합되어 발생합니다.

이 현상은 식물과 나무가 뿌리에서부터 가지와 잎까지 물을 운반하는 데 필수적이며, 토양 속의 물을 식물의 조직 안으로 올려

22) https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/capillary-action-and-water

보내는 중요한 역할을 합니다.



그림 설명: 모세관 현상이 없으면 모든 관의 수위는 동일합니다. 직경이 작은 관은 관 내부에 상대적인 (물과 유리관이 접촉하는)표면적이 더 커서 모세관 작용으로 직경이 큰 관보다 물을 더 높이 끌어올릴 수 있습니다. 출처: Visit Meda

모세관 현상은 물 분자가 서로 끌어당기는 응집력과 물 분자가 다른 표면에 달라붙는 부착력 덕분에 발생합니다. 얇은 관 안에서 물 분자들이 관벽에 달라붙어 위로 끌려 올라가며, 이를 통해 메니스커스라는 곡선형 수면이 형성됩니다. 이 곡선형 수면의 힘은 물을 관 속에서 위쪽으로 끌어당기게 만듭니다. 이때, 관의 직경이 작을수록 상대적으로 큰 부착 면적을 제공하여 모세관 현상이 더 강하게 작용합니다.

식물에서는 모세관 작용이 뿌리에서 흡수된 물을 잎 끝까지 전달하는 첫 단계로 작용합니다. 그러나 이 모세관 현상만으로는 충분하지 않으며, 식물의 목부에서 부착력과 응집력이 함께 작용해 중력에 저항하며 물을 지속적으로 위로 끌어올립니다.

모세관 현상은 또한 종이 타월이나 천에 물이 스며드는 원리이기도 합니다. 종이 타월을 물에 담그면 물이 타월을 타고 "올라가"는 것처럼 보이는데, 이는 모세관 현상이 물을 끌어올리기 때문입니다. 만년필에서도 모세관 현상은 잉크가 펜 끝과 종이 사이로 전달되는 과정에 관여하며, 잉크가 종이 섬유를 따라 퍼지도록 돕습니다.

- **모세관 작용 계산:**

모세관 현상은 부착력과 표면장력의 결과입니다. 용기 벽에 물이 달라붙으면 가장자리에 있는 액체에 위쪽으로 힘이 가해져 위쪽으로 향하는 메니스커스가 생깁니다. 표면장력은 표면을 그대로 유지하는 역할을 하므로 가장자리만 위로 이동하는 대신 전체 액체 표면이 위로 끌립니다.

모세관 현상이 물을 들어올리는 높이 h는 표면장력이 들어올리는 물의 무게에 따라 달라집니다.

$$T2\pi r = \rho g(h\pi r^2)$$



그림 설명: 모세관의 수면 상승을 계산하기 위한 모식도.

따라서 액체가 들어올릴 수 있는 높이는 다음과 같습니다. $h = 2T/\rho rg$ 입니다. 무게가 제한적이므로 작은 튜브에서는 더 높아집니다.

따라서 액체가 들어올릴 수 있는 높이는 다음과 같습니다. $h = 2T/\rho rg$ 입니다. 무게가 제한적이므로 작은 튜브에서는 더 높아집니다.

(4) 물의 표면장력[23]

물의 표면장력은 물 분자들이 서로 강하게 끌어당기는 응집력으로 인해서 물 표면에 외부 힘에 저항할 수 있는 얇은 "막"을 형성하는 현상입니다. 이 장력 덕분에 물은 가벼운 물체를 띄우거나 떠오르게 할 수 있습니다. 예를 들어, 종이 클립이 물에 가라앉지 않고 표면에 떠 있는 것은 바로 물의 표면장력 덕분입니다.

표면장력은 물의 양극성 특성에서 비롯됩니다. 물 분자들은 서로 끌어당기는 힘이 강해지면서 물 표면의 분자들이 주변에 의해 아래로 당겨져 표면을 팽팽하게 만듭니다. 이는 물의 응집력과 연관이 있으며, 물방울이 둥근 형태를 유지하거나 모기와 같은 작은 곤충이 물 표면을 걸어다닐 수 있는 이유가 됩니다.

그림 설명: 물리 법칙을 거스르는 것 같지만 강철로 만든 종이 클립은 실제로 수면에 뜰 수 있습니다. 높은 표면장력은 밀도가 훨씬 더 높은 종이 클립이 물 위에 뜨도록 도와줍니다. 출처: View Media Details

표면장력은 자연계에서 중요한 역할을 합니다. 물의 표면장력 덕분에 식물의 잎에 물방울이 맺히거나, 수면 위에 떠 있는 곤충들이 살 수 있으며, 물이 작은 모세관을 통해 이동하는 데도 기여합니다. 환경적으로도 표면장력은 중요한 기능을 하여 오염 물질이 수면에 퍼지는 방식에 영향을 미치기도 합니다. 이처럼 물의 표면장력은 단순한 물리적 특성을 넘어 다양한 자연적 현상에 중요한 영향을 미치는 요소입니다.

---

23) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/surface-tension-and-water



그림 설명: 물 분자간의 작용력(응집력). 출처: View Media Details

액체에서 분자 사이의 응집력은 모든 이웃 분자와 공유됩니다. 표면에 있는 분자는 위의 이웃 분자가 없으므로(사실은 가벼운 공기가 있음) 표면 위와 아래의 가장 가까운 이웃에 더 강한 인력을 나타냅니다. 표면장력은 물 분자의 응집력으로 인해 외부 힘에 저항할 수 있는 액체 표면의 특성으로 정의할 수 있습니다. 이러한 표면에서의 분자간 인력의 강화를 표면장력이라고 합니다.

① 분자 수준의 표면장력



그림 설명: 물의 표면장력은 각 분자가 근처에 있는 분자와 결합을 형성함에 따라 물 분자가 서로 끌어당긴다는 사실에 기인합니다. 그러나 표면의 가장 바깥쪽 분자 층에는 달라붙을 물 분자 수가 적기 때문에 이웃과 더 강한 결합을 설정하여 보상하고 이로 인해 표면장력이 형성됩니다. 출처: View Media Details

물 분자는 서로 달라붙기를 원합니다. 그러나 표면에는 위에 공기가 있기 때문에 달라붙을 수 있는 물 분자가 극히 적습니다. 따라서 공기 분자와 물 분자 사이의 인력보다 물 분자와 물 분자 사이의 인력이 상대적으로 훨씬 더 큽니다. 이로 인해 실제로 서로 접촉하는 물 분자와 강하게 결합된 물 분자 층 사이에 더 강한 결합이 생깁니다. 이 표면층(표면장력에 의해 함께 유지됨)은 대기와 물 사이에 상당한 장벽을 만듭니다. 사실, 수은을 제외하고 물은 어떤 액체보다 표면장력이 가장 큽니다.

액체 본체 내에서 분자는 이웃 분자에 의한 힘이 모두 상쇄되기 때문에 알짜 힘을 받지 않습니다. 그러나 액체 표면에 있는 분자의 경우 위에서 작용하는 인력이 거의 없기 때문에 알짜 내부 힘이 있을 것입니다. 이 내부 알짜 힘으로 인해 표면의 분자가 수축하고 늘어나거나 부서지는 것에 저항합니다. 따라서 표면은 장력을 받고 있으며, 아마도 "표면장력"이라는 이름이 유래된 곳일 것입니다.

표면장력으로 인해 작은 물체는 물 분자의 최상층을 뚫고 분리할 수 없는 한 유체 표면에 "부유(浮遊)"합니다. 물체가 유체 표면에 있을 때 장력을 받는 표면은 탄성막처럼 거동합니다.

② 온도와 표면장력

물의 표면장력은 25°C에서 $72 dyne/cm$입니다. $1 cm$ 길이의 수면막을 부수려면 $72 dyne$의 힘이 필요합니다. 물의 표면장력은 그래프에 표시된 것처럼 온도에 따라 크게 감소합니다. 표면장력은 물 분자[24]의 극성[25] 특성에서 발생합니다. 뜨거운 물은 표면장력이 낮기 때문에 더 나은 "습윤제"가 되어 표면장력으로 모공과 균열을 연결하는 것보다 더 나은 "습윤제"가 됩니다. 비누와 세제는 표면장력을 더욱 낮춥니다.



그림 설명: 온도와 표면정력. 출처: Surface Tension (gsu.edu)

③ 표면장력의 예

그림 설명: 소금쟁이는 여러 요인의 조합으로 인해 물 위를 걸을 수 있습니다. 소금쟁이는 물의 높은 표면장력과 길고 소수성인 다리를 사용하여 물 위에 머물도록 돕습니다. 소금쟁이는 고도로 적응된 다리와 분산된 무게를 통해 이 표면장력을 유리하게 사용합니다. 소금쟁이의 다리는 길고 가늘어서 소금쟁이 몸의 무게를 넓은 표면적에 분산시킬 수 있습니다. 다리는 강하지만 소금쟁이가 체중을 고르게 분산시키고 물의 움직임에 따라 흐르도록 하는 유연성이 있습니다. Hydrofuge(물을 밀어내는 곤충모) 털은 소금쟁이의 몸 표면을 따라 늘어서 있습니다. 출처: Visit Media

- **물 위를 걷기**: 소금쟁이와 같은 작은 곤충은 물 위를 걸을 수 있습니다. 이유는 무게가 수면을 뚫을 만큼 충분하지 않기 때문입니다. 이 흥미로운 곤충은 조용한 연못의 표면을 따라 자유롭게 달릴 수 있습니다. 작은 질량과 다리의 기하학적 구조 덕분에 물의 높은 표면장력으로 지탱할 수 있습니다.

---

24) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/diph2o.html#c2
25) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/diph2o.html#c3

- **바늘 띄우기**: 조심스럽게 놓은 작은 바늘은 물보다 몇 배나 밀도가 높더라도 수면에 뜨게 할 수 있습니다. 표면장력을 깨기 위해 표면을 교반하면 바늘이 빠르게 가라앉습니다.
- **텐트를 만지지 마십시오!**: 일반적인 텐트 재료는 물의 표면장력이 미세하게 짜여진 재료의 구멍을 연결한다는 점에서 어느 정도 방수 기능이 있습니다. 그러나 손가락으로 텐트 재료를 만지면 표면장력이 깨지고 빗물이 쓰며듭니다.
- **황달에 대한 임상 시험**: 정상적인 소변의 표면장력은 약 66 $dynes/cm$이지만 담즙이 있으면(황달에 대한 시험) 약 55 $dynes/cm$로 떨어집니다. Hay 시험(또는 유황 분말 시험)에서는 분말 유황을 소변 표면에 뿌립니다. 정상적인 소변에는 뜨지만 담즙에 의해 표면장력이 낮아지면 가라앉습니다.
- **표면장력 소독제**: 소독제는 일반적으로 표면장력이 낮은 용액입니다. 이것은 그들이 박테리아의 세포벽에 퍼져 그들을 파괴할 수 있게 합니다.
- **비누와 세제**: 물의 표면장력을 낮추어 옷의 모공과 더러워진 부분에 더 쉽게 스며들게 하여 옷을 세탁하는 데 도움을 줍니다.
- **냉수세탁**: 세탁시 온수를 사용하는 가장 큰 이유는 표면장력이 낮고 습윤제가 더 우수하기 작용하기 때문입니다. 그러나 세제가 표면장력을 낮추면 가열이 불필요할 수 있습니다.
- **거품이 둥근 이유**: 물의 표면장력은 물과 함께 거품을 형성하는 데 필요한 벽 장력을 제공합니다. 벽 장력을 최소화하려는 경향은 기포를 구형으로 끌어당깁니다..
- **표면장력과 물방울**: 표면장력은 액체 방울의 모양[26]을 담당합니다. 쉽게 변형되지만 물방울은 표면층의 응집력에 의해 구형으로 끌어당겨지는 경향이 있습니다.

표면장력은 일반적으로 1cm 길이의 필름을 끊는 데 필요한 $dyne$ 단위의 힘인 $dynes/cm$ 단위로 측정됩니다. 마찬가지로 cm^2 당 erg(ergs per square centimeter) 단위의 표면 에너지로도 나타낼 수 있습니다. 20°C의 물은 표면장력이 72.8$dynes/cm$이며, 에틸 알코올은 22.3$dynes/cm$, 수은은 465$dynes/cm$입니다.

④ 표면장력과 물방울

표면장력은 액체 방울의 모양을 담당합니다. 물방울은 쉽게 변형되지만 표면층의 응집력에 의해 구형으로 끌려가는 경향이

26) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/are-raindrops-shaped-teardrops

있습니다. 구형 모양은 LaPlace의 법칙(LaPlace's law)에 따라 표면층의 필요한 "벽 장력"을 최소화합니다.

표면장력과 부착력이 나뭇가지에 떨어지는 물방울의 모양을 결정합니다. 그것은 잠시 후에 떨어지면서 더 구형에 가까운 모양을 갖게 됩니다. 떨어지는 물방울은 진동과 공기 마찰의 영향으로 인해 다양한 모양을 갖습니다.

물방울은 렌즈 역할을 할 수 있으며 간단한 돋보기(simple magnifier[27].) 역할을 하여 이미지를 형성할 수 있습니다.

물의 표면장력이 상대적으로 높기 때문에 쉽게 분무되거나 에어로졸 형태로 배치될 수 있습니다. 표면장력이 낮은 액체는 빠르게 증발하는 경향이 있으며 에어로졸 형태로 유지하기 어렵습니다. 모든 액체는 어느 정도 표면장력을 나타냅니다.

⑸ 물의 압축성[28]

물은 기본적으로 비압축성이며, 특히 정상적인 조건에서는 더욱 그렇습니다. 그러나 산업 응용 분야에서 물은 엄청나게 압축되어 금속 절단과 같은 작업에 사용될 수 있습니다.

① 물을 '쥐어짜는 것'은 어렵습니다

그림 설명: 비압축성인 물은 사람들이 일을 하고 즐길 수 있는 편리하고 유용한 도구입니다. 물의 비압축성 덕분에 소방 호스가 작동하고, 수압으로 구동되는 도구가 작동하며, 아이들이 물을 뿜어내는 분수 밑에서 즐겁게 뛰어놀 수 있습니다. 출처: Visit Media

물은 비압축성이라는 특성 때문에 압력에 의해 쉽게 밀려 나갑니다. 샌드위치 백에 물을 넣고 짜면 물은 압축되지 않고 빨대를 밀어내거나 튕기게 됩니다. 이런 비압축성 특성은 물 호스, 물총, 분수 등에서 물을 빠르게 밀어내는 데 유용하며, 물풍선 게임에서도 풍선을 터뜨리는 원리가 됩니다.

② 물의 압축률

물의 압축률은 매우 낮아, 물은 거의 비압축성에 가깝습니다. 일반적으로 물의 압축률은 약 $4.6 \times 10^{-10}/Pa$로, 1기압($1 atm$ = $101.3 kPa$ = $14.7 psi$)의 압력을 가해도 부피가 0.0053% 정도만 줄어듭니다. 이 특성 덕분에 물은 다양한 유체 시스템에서 안

27) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geoopt/simmag.html#c2
28) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water- compressibility

정적으로 압력을 전달하는 역할을 하며, 수압, 유압 시스템 등에 적합하게 사용됩니다.

③ 압력과 온도는 압축성에 영향을 줄 수 있습니다.

물은 비압축성이 강하지만, 극한의 압력을 가하면 약간의 압축이 발생합니다.[29] 바다 깊은 곳(예: 1.609km=1mi) 에서는 대기압의 160배에 달하는 압력에도 물이 1% 미만으로만 압축됩니다. 그러나 산업용 워터젯 기술에서는 물을 최대 90,000psi(약 6,127 기압=6.127ton)까지 압축하여 작은 노즐을 통해 약 167mps(600mph)의 속도로 분사합니다. 이 고압의 물은 금속, 세라믹, 플라스틱, 음식물 등 다양한 재료를 절단하는 데 사용되며, 열에 민감한 물질을 가공할 때 특히 유용합니다. 워터젯은 광업에서 항공우주산업에 이르기까지 절단, 성형, 조각 등에 폭넓게 활용됩니다.(출처:NASA[30]).

- **물젯 속성에는 다음이 포함됩니다.**
  - ☞ 열 영향 구역 없음
  - ☞ 기계적 응력 없음
  - ☞ 가는 스트림(직경 0.508~1.27mm)
  - ☞ 매우 상세한 형상
  - ☞ 얇은 재료 절단
  - ☞ Stack(쌓여있는 여러장) 절단
  - ☞ 절단으로 인한 재료 손실이 적음
  - ☞ 낮은 절단 부하(절단 중 0.454kg(1lb) 미만)
  - ☞ 2차 마무리 작업이 거의 또는 전혀 필요하지 않음
  - ☞ 유해 물질을 사용하거나 생성하지 않음

⑥ 물의 밀도[31]

밀도는 특정 부피에 대한 물질의 무게로, 물의 경우 일반적으로 mL 또는 cm^3 당 약 1$gram$으로 측정됩니다. 물의 밀도는 온도와 용해된 물질에 따라 달라지며, 4°C(39.2°F)에서 정확한 밀도는 0.9998395g/cm^3(또는 g/mL) 즉 1g/mL 입니다. 얼음은 액체 상태의 물보다 밀도가 낮아 물 위에 뜨게 됩니다. 밀도는 물질의 단위 부피당 질량을 의미하며, 지구에서는 질량과 무게가 같다고 가정할 수 있습니다.

① 물의 밀도는 온도에 따라 달라집니다

Temperature 온도(°C/°F)	Density 밀도 ($grams/cm^3$)	Weight 무게 ($pounds/ft^3$)	Temperature 온도(°C/°F)	Density 밀도 ($grams/cm^3$)	Weight 무게 ($pounds/ft^3$)

29) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-density
30) https://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_waterjet6.06.06.html
31) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-density

0/32	0.99987	62.416	37.8/100	0.99318	61.998
4.0/39.2	1.00000	62.424	48.9/120	0.98870	61.719
4.4/40	0.99999	62.423	60/140	0.98338	61.386
10/50	0.99975	62.408	71.1/160	0.97729	61.006
15.6/60	0.99907	62.366	82.2/180	0.97056	60.586
21/70	0.99802	62.300	93.3/200	0.96333	60.135
26.7/80	0.99669	62.217	100/212	0.95865	59.843
32.2/90	0.99510	62.118			

출처: U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclaimation, 1977,Ground Water Manual, from The Water Encyclopedia, Third Edition, Hydrologic Data and Internet Resources, Edited by Pedro Fierro, Jr. and Evan K. Nyler, 2007

② 얼음은 물보다 밀도가 낮습니다

빙산의 일부분은 물위에 노출되나 대부분은 물속에 잠겨있으며, 이는 얼음의 밀도가 물보다 낮기 때문입니다.

얼음은 액체 상태의 물보다 약 9% 밀도가 낮아 약 10%만이 물 위에 떠 있습니다. 얼음의 분자 구조는 규칙적인 격자 형태로, 분자가 넓게 퍼져 밀도가 낮아집니다.

그림 설명: 빙산의 대부분은 수면 아래에 존재합니다. 출처: Visit Media

물의 이러한 특성은 지구상의 모든 생명체에게 매우 중요합니다. 약 4°C의 물은 0°C의 물보다 밀도가 높기 때문에 호수와 기타 수역에서는 밀도가 높은 물이 밀도가 낮은 물 아래로 가라앉습니다. 어는점에서 물의 밀도가 가장 높으면 겨울에 호수 표면의 매우 차가운 물이 가라앉고 호수가 바닥에서 위로 얼 수 있습니다. 그리고 물이 좋은 단열재(열용량[32]으로 인해)이기 때문에 일부 얼어붙은 호수는 여름에 완전히 녹지 않을 수 있습니다.

③ 무거운 얼음

그림 설명: 무거운 얼음 조각은 물이 담긴 컵의 바닥으로 가라앉고 일반 얼음 조각은 뜹니다. 출처: View Media Details

"**무거운 얼음**"은 얼음이 "**중수**"로 만들어지기 때문에 일반 물보다 밀도가 10.6% 더 높습니다.

중수(H_2O 대신 D_2O)는 두 수소 원자가 양성자 하나와 중성자 하나를 포함하는 수소의 동위원소인 중수소로 대체된 물입니

32) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/specific-heat-capacity-and-water

다. 중수는 실제로 일반 물(자연적으로 소량의 중수 분자를 포함함)보다 무겁고 중수 얼음은 일반 물에 가라앉습니다.

자연의 물에는 미네랄, 가스, 염분, 살충제 및 박테리아가 포함되어 있으며 일부는 용해됩니다. 바닷물[33]이 순수한 물보다 밀도가 더 큽니다.

④ 밀도 측정[34]

비중계(hydrometers)는 액체의 밀도를 측정하는 간단한 기구로, 일반적으로 유리로 만들어지고 온도계와 비슷한 외형을 가지고 있습니다.

비중계는 액체에 넣었을 때 밀도에 따라 떠오르는 높이가 달라지며, 물의 비중은 표준으로 4°C에서 1.00으로 표시됩니다.

그림 설명: 비중계는 액체의 밀도를 측정하는 데 사용됩니다. 출처: View Media Details

비중계는 물의 염도 측정, 우유의 지방 함량 확인, 맥주와 와인 발효 정도를 측정하는 등 다양한 용도로 활용됩니다.

(7) 물의 열용량[35]

물의 높은 비열 용량은 많은 열 에너지를 흡수해야 온도가 오르는 특성을 가지며, 이는 지구의 기후에 큰 영향을 미칩니다. 물은 온도 변화를 점진적으로 조절하여 해안 지역에서 계절 온도 변화를 완화시켜, 바다 근처의 기후가 내륙 지역보다 온화하고 극심한 변화가 적도록 돕습니다.

이러한 특성은 산업 및 자동차 냉각 시스템에서도 활용됩니다. 물의 비열이 높기 때문에 낮과 밤의 온도 변화에도 물의 온도는 크게 변하지 않습니다. 예를 들어 연못에 사는 물고기는 물의 높은 비열 덕분에 낮과 밤에 안정적인 온도를 유지할 수 있어 안전하게 살아갈 수 있습니다.

정확히 물 $1kg$의 온도가 1°C 오르려면 물이 4,184$Joule$(1$kcal$)의 열을 흡수해야 합니다. 구리 $1kg$을 1°C 올리는 데는 385$Joule$의 열만 필요합니다. 물이 구리에 비해 열을 흡수하고 온도를 유지하는 능력이 훨씬 큼을 의미합니다.[36]

---

33) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/why-ocean- salty
34) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-density
35) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/specific-heat-capacity-and-water

⑧ 물의 온도[37]

① 수온의 중요성

수온은 물속 생물의 생존과 번식에 중요한 역할을 하며, 물고기, 플랑크톤 등 생물들은 특정 온도 범위에서만 생존할 수 있습니다.

수온이 높을수록 화학 반응 속도와 전기 전도도가 증가하며, 낮을수록 물속 산소가 더 잘 녹아 생물에 유리합니다.

② 불투수성 지표면과 수온 상승

주차장, 도로 등 불투수성 표면은 빗물의 유입으로 하천의 수온을 급격히 올리며, 수중 생물에 부정적인 영향을 줍니다.

투수성 포장과 식물로 이러한 유출을 조절해 유해한 수온 상승을 줄이는 방법이 도입되고 있습니다.

③ 호수와 저수지의 계절적 수온 변화

호수는 계절에 따라 수온 '역전 현상'이 일어나 용존산소 농도가 달라지며, 이로 인해 수중 생물의 생태계가 영향을 받습니다.



그림 설명: 미네소타 주 Ice Lake의 계절별 온도 특성. 출처: View Media Details

④ 댐 운영과 수온 변화

Cougar 댐의 건설로 수온 패턴이 변해 연어 등의 서식 환경이 악화되었으나, 이후 조정 장치를 추가해 수온 패턴이 개선되었습니다.

⑤ 저수지의 온도 패턴 변화



그림 설명: 밝은 회색 선은 강 상류에서 예상되는 계절별 온도 변화를 나타내며, 늦봄에 온도가 상승하고 여름에 최고점을 찍은 후 가을에 낮아지는 종형 곡선 패턴을 보여줍니다. 이 지역에 서식하는 물고기들은

36) https://www.khanacademy.org/science/biology/water-acids-and-bases/water-as-a-solid-liquid-and-gas/v/specific-heat-of-water

37) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/temperature- and-water

이러한 일정한 온도 변동에 적응하여 생활해 왔을 것입니다. 출처: View Media Details

저수지는 계절적 수온 패턴을 바꾸어 강 하류 생태계에 영향을 미칩니다. 여름에 차가운 물이 방출되고 가을에는 따뜻한 물이 흘러 하류 온도에 변화를 줍니다.

⑥ 발전소와 수온 조절

열전 산업에서는 물을 냉각제로 사용해 장비의 열을 낮추며, 가열된 물은 냉각탑에서 식혀 배출합니다.

⑼ 물의 탁도(濁度)[38]

① 탁도와 수질

탁도는 물의 투명도를 나타내며 수질에 중요한 지표입니다.

그림 설명: 탁도는 네펠로법 탁도 단위(NTU)로 측정됩니다. 이 병은 다양한 탁도 수준을 보여줍니다. 출처: View Media Details

탁도는 빛이 물을 통과할 때 입자에 의해 산란되는 빛의 양으로 측정됩니다. 높은 탁도는 수생 생물의 서식지에 해를 끼치며, 다른 오염물질이 입자에 부착될 수 있어 오염 지표로 사용됩니다.

② 탁도와 인체 건강

과도한 탁도는 물의 미생물 번식을 촉진해 수인성 질병의 위험을 증가시킬 수 있습니다.



그림 설명: 탁도는 물의 투명도를 나타내는 척도입니다. 많은 양의 부유 물질은 탁도를 증가시킵니다. 물이 탁할수록 빛이 덜 투과됩니다. 혼탁한 물에서는 빛의 가용성 감소로 인해 수생 식물이 죽을 수 있습니다. 출처: https://www.usgs.gov/media/images/turbidity-1

38) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/turbidity-and- water

탁도는 병원균의 "피난처"를 제공하므로, 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 다행히도 대부분의 수처리 공정은 탁도를 효과적으로 제거할 수 있습니다.

③ 탁도 측정

최신 탁도 측정기는 강에 설치되어 즉각적인 탁도 값을 제공합니다.

그림 설명: 수질 측정을 기록하는 데 사용되는 다중 매개변수 모니터. 출처: Visit Media

이 장치는 물 속에서 빛을 비춰 반사된 빛의 양을 측정해 탁도를 판독하며, 여러 수질 센서를 탑재할 수 있습니다.

④ 수질 시험 키트

WWMC(World Water Monitoring Challenge)[39]에서 저렴한 수질 시험 키트를 제공하여 온도, pH, 탁도, 용존산소 등의 수질 시험을 직접 수행할 수 있습니다.

⑩ 물의 증기압[40]

액체의 증기압은 밀폐된 용기 내에서 액체와 기체 상태의 물 분자가 평형을 이루는 지점에서의 압력입니다.

이 평형 상태에서는 액체에서 기체로 이동하는 분자와 기체에서 액체로 돌아가는 분자가 균형을 이루며, 기체 상태의 분자 농도는 일정하게 유지됩니다.

그림 설명: 밀폐된 용기에서 액체 상태와 기체 상태 사이를 이동하는 물 분자들이 평형 상태에 있을 때 일정하게 유지됩니다. 출처: View Media Details

증기 압력은 열린 용기에서는 기체 분자가 날아가 버려 평형이 형성되지 않습니다. 온도가 높아지면 분자가 더 많은 에너지를 얻어 기체로 탈출하기 쉬워져 증기압이 높아집니다.

---

39) https://www.monitorwater.org/order-kits

40) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/vapor-pressure-and-water

⑾ 물의 전기 전도도[41]

순수한 물은 전기를 전도하지 않는 우수한 절연체지만, 자연에서 완전한 순수한 물을 찾기 어렵습니다. 물은 "범용 용매"로서 여러 물질을 쉽게 용해하여 이온을 형성하게 되며, 이 이온들이 전기를 전도할 수 있게 합니다. 예를 들어, 소금(염화나트륨, $NaCl$)[42]이 물에 녹으면 양이온과 음이온으로 분리되어 전류가 흐를 수 있는 환경을 만듭니다. 전기적 충격에서 바닷물이 덜 위험한 이유는 다량의 이온이 있어 전류가 물 속의 인체보다 이온 경로를 우선적으로 통과하기 때문입니다.

⑿ 물은 만능 용매[43]

물은 뛰어난 용매로, 다른 어떤 액체보다 많은 물질을 녹일 수 있어 "보편적 (만능)용매"로 불립니다. 물의 용매 특성은 생명 유지에 중요한 역할을 하며, 그 화학적 구조가 많은 물질과 상호작용하기 쉬운 극성 배열을 가지고 있습니다. 예를 들어, 소금이 물에 용해되는 이유는 물 분자가 소금의 이온 결합을 끊을 만큼 강한 공유 결합을 가지고 있기 때문입니다. 물 분자의 양전하 부분은 음전하의 염소 이온을, 음전하 부분은 양전하의 나트륨 이온을 끌어당겨 소금을 분해해 용해시킵니다.

⒀ 물의 메니스커스[44]

메니스커스는 액체가 다른 물질과 접촉할 때 표면에 나타나는 오목한 초승달 모양의 수면 곡선입니다. 물 분자가 용기 벽에 끌리는 부착력과 물 분자끼리 끌어당기는 응집력이 메니스커스를 형성하게 만듭니다.

일반적으로 물은 유리와 같은 용기에 오목한 메니스커스를, 수은은 볼록한 메니스커스를 형성합니다(수은과 유리벽 사이에 작용하는 부착력 보다 수은 분자간의 응집력이 더 크기 때문입니다).

그림 설명: 메니스커스 눈금. 그림에서 눈금이 매겨진 실린더의 실제 부피는 수위의 맨 아래에 있습니다. 21.9mm가 아니라 21.7mm입니다. 출처: View Media Details

41) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/conductivity-electrical-conductance-and-water
42) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/saline-water-and-salinity
43) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water- universal-solvent
44) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-meniscus

메니스커스를 정확히 읽으려면 액체의 가장 낮은 지점을 기준으로 부피를 측정해야 합니다.

그림 설명: 볼록과 오목 메니스커스. 출처: Visit Media

⑭ 물의 색상[45]

물은 기본적으로 약간의 파란색을 띠지만, 이는 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 물의 파란색은 물 분자의 진동 특성으로 빨간색 파장을 흡수하는 데서 비롯되며, 물이 깊어질수록 이 효과가 두드러집니다. 물의 색에 영향을 미치는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

1. **빛의 흡수와 산란**: 물은 빨간색을 흡수하고 파란색을 산란시켜 깊고 넓은 물에서 푸른빛을 띕니다.[46]
2. **입자와 용질**: 물 속의 조류, 토양, 부유 물질 등이 물을 갈색, 녹색 등으로 보이게 합니다.[47] 토양 유출은 다양한 노란색, 빨간색, 갈색 및 회색을 생성합니다. 산업 공정을 위해 무색의 물이 필요한 경우 탄닌색의 물보다 침전물이 많은 물을 침전시켜 사용할 것입니다.
3. **반사**: 물은 하늘과 주변 환경을 반사하여 색이 달라질 수 있습니다.
4. **박테리아**[48]**와 조류**: 특정 박테리아와 조류가 물의 색을 청록색, 적갈색 등으로 변화시킵니다. 일부 조류 또는 와편모충류(dinoflagellates)는 붉은색 또는 진한 노란색 물을 생성합니다. 식물성 플랑크톤 및 기타 조류가 풍부한 물은 일반적으로 녹색으로 보입니다.
5. **화학 성분**: 물에 녹아 있는 광물이나 금속 성분에 따라 녹색, 붉은색 등 다양한 색상이 나타날 수 있습니다.
6. **빙하와 눈**: 빙하 속 물은 특정 파장을 흡수해 선명한 파란색을 띠기도 합니다.

이 외에도 자연수에서의 용해된 유기물과 부유 물질은 강과 호수, 수생 생태계의 물에 다양한 색상을 부여하며, 물의 색상은 수생 생태계에 큰 영향을 미쳐 빛의 침투를 방해할 수 있습니다.

---

45) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-color
46) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rainbows-water-and-light
47) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sediment-and-suspended-sediment
48) https://www.webexhibits.org/causesofcolor/5D.html

그림 설명: 송수관의 기포와 압력으로 인해 식수가 몇 초 동안 탁해 보일 수 있습니다. 출처: Visit Media

그림 설명: 실내 수영장은 위에서 보면 파란색으로 보입니다. 수영장 바닥에서 반사되는 빛이 충분히 물을 통과하여 빨간색 성분이 흡수되기 때문입니다. 작은 양동이에 있는 같은 물은 무색으로 보입니다. 출처: Visit Media

그림 설명: 수돗물에 많이 녹은 철분은 시간이 지남에 따라 싱크대의 도자기를 더럽혔습니다. 출처: View Media Details

⑮ 무지개(물과 빛)[49][50]

① 무지개란 무엇입니까?

무지개는 햇빛이 공기 중의 물방울에 의해 굴절, 반사, 분산되어 색상 스펙트럼으로 나뉘면서 나타나는 시각적 현상입니다. "활"이라는 단어는 무지개가 거의 원형의 호 형태로 보이는 특징을 나타내지만, 실제로는 수평선이 없을 때 완전한 원 형태로 나타날 수 있습니다(예: 비행기에서 관찰 시). 무지개는 시각적 환상처럼 보이지만 실제 물리적 현상이며, 햇빛과 물방울이 이상적인 조건을 제공하는 경우에 발생합니다.

② 해무리(Sun dogs)

해무리(parhelion)는 흔히 "태양의 개"로 불리며, 태양의 양쪽에 나타나는 밝은 빛의 점입니다. 이 현상은 지구 대기의 높은 곳에 있는 얼음 결정에 의해 햇빛이 굴절되어 형성됩니다. 해무리는 무지개보다 훨씬 흔하며, 주로 권운형(cirriform) 구름 속의 얼음 결정에서 발생합니다. 가장 일반적인 해무리는 태양으로부터 약 22° 떨어진 위치에서 볼 수 있습니다. 대기 중의 물이 얼어 작고 평평한 육각형 얼음 결정을 형성하며, 이 결정들이 지면과 평행하게 떨어지면서 빛을 굴절시켜 해무리를 만들어냅니다.

---

49) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rainbows-water-and-light*

50) *https://www.webexhibits.org/causesofcolor/13.html*

그림 설명: 맑은 하늘의 높은 구름에 나타나는 "선도그(sundog)". 출처: Visit Media

그림 설명: 매우 밝은 해무리 현상이 노스다코타 주 파고에서 관찰되었습니다. 또한 22도 무리(각 해무리를 통과하는 호), 해기둥(연직선), 그리고 환일 원(수평선)의 일부도 함께 보였습니다.

③ 왜 모든 색상이?

그림 설명: 무지개에 색이 있는 이유는 무엇입니까? 빗방울이 태양의 빛을 색 스펙트럼으로 굴절시키기 때문입니다. 프리즘도 같은 역할을 합니다. 출처: View Media Details

프리즘에 흰색 빛을 비추면 빛이 분산되어 무지개의 모든 색상으로 나뉘게 됩니다. 햇빛도 마찬가지로 다양한 색상을 포함한 백색광이며, 각 색은 고유의 파장을 가집니다. 빛이 공기보다 밀도가 높은 유리나 물에 들어가면 속도가 느려지고 굴절하여 색상이 분리됩니다. 빗방울은 프리즘처럼 작용하여 빛을 굴절시키고 반사시켜 무지개를 형성합니다. 우리가 보는 무지개는 빗방울에서 반사된 수백만 개의 광선이 조합된 결과입니다.

④ 원형 무지개

가장 밝은 무지개는 큰 물방울이 있는 큰 폭풍이 지나간 후에 나타납니다. 태양이 수평선에 가까울수록 무지개의 호가 더 많이 보이며, 높이 올라갈수록 무지개가 더 원형에 가깝게 나타납니다. 완전한 원형 무지개는 비행기에서 관찰하는 승객들이 볼 수 있습니다.

⑤ 여러 개의 다중 무지개

한 번에 여섯 개의 무지개는 매우 드문 현상으로, 다양한 반사와 굴절 과정을 통해 형성됩니다.

- **1차 무지개**: 가장 밝고 일반적으로 관찰되는 무지개로, 빗방울 내부에서 햇빛이 한 번 내부 반사된 후 굴절되어 생성됩니다.
- **2차 무지개**: 빗방울 내부에서 두 번 반사된 빛에 의해 형성됩니다. 이 무지개는 기본 무지개보다 흐리며, 색상이

반전되어 나타납니다.

- **중간 무지개**: 호수 표면에서 반사된 햇빛이 빗방울에 도달해 만들어지며, 1차와 2차 무지개 사이에 나타날 수 있습니다.
- **반사된 무지개**: 호수 표면에 반사된 하늘의 무지개로, 하늘에 있는 무지개의 거울상입니다.

이러한 무지개 현상은 물방울 내부에서 빛이 반사되고 굴절되는 방식과 호수 표면에서의 반사 효과가 결합하여 만들어집니다.

2차 무지개의 색상이 반전되는 이유는 빗방울 내부에서 빛이 두 번 반사되면서 빛의 각도가 달라지기 때문입니다. 이로 인해 1차 무지개와는 반대로 색상이 배열됩니다. 이중 무지개, 반사 무지개, 그리고 중간 무지개를 포함한 이러한 현상은 복잡한 빛의 경로와 반사 효과로 인해 형성되며, 매우 드문 자연 현상으로 여겨집니다.

그림 설명: 노르웨이에서 여러 개의 무지개를 볼 수 있습니다. 출처: . Visit Media

그림 설명: 알렉산더의 띠가 1차와 2차 활 사이에 보이는 이중 무지개. 또한 1차 활 안에 뚜렷한 잉여 활이 있는 것을 주목하세요.

그림 설명: 두 개의 분리된 동심원 모양의 무지개 호로 구성된 이중 무지개와 달리 매우 드문 쌍둥이 무지개는 단일 바닥에서 분리된 두 개의 무지개 호로 나타납니다.

⑥ 무지개는 드물기 때문에 자기만의 무지개를 만드세요

비가 적게 내리는 지역에 거주하더라도 정원 호스나 스프링클러를 사용하여 무지개를 직접 만들 수 있습니다. 스프링클러를 마당에 설치하고 태양을 등지고 서면, 물방울에 의해 무지개가 형성되어 폭풍우 후 무지개처럼 자연스럽고 가까운 무지개를 경험할 수 있습니다.

그림 설명: 무지개는 물과 빛이 필요하기 때문에 가장 좋은 것은 자연이 만든 것이지만 정원 호스만 있으면 자신의 마당

에서 직접 만들 수 있습니다.

무지개가 형성될 때 태양은 항상 관찰자의 뒤에 있고, 무지개의 원호 중심은 태양의 반대 방향에 위치합니다. 비는 무지개가 보이는 방향에 있어야 합니다. 출처: View Media Details

⑦ 무지개를 볼 때 태양은 어디에 있습니까?

⑧ 활은 무엇으로 만드나요?

무지개는 빗방울 내부에서 빛이 굴절되고 반사되는 과정으로 형성됩니다. 빛은 빗방울에 들어가면서 굴절되고, 빗방울의 뒷면에서 반사된 후 다시 굴절되어 관찰자의 눈에 도달합니다. 이 과정에서 빛은 분산되어 무지개의 여러 색상으로 나뉩니다.

17세기에 Rene Descartes는 무지개 관찰에 필요한 조건을 설명하며, 무지개 형성을 빗방울과의 상호작용으로 단순화했습니다. 그는 무지개가 관찰자의 뒤에 태양이 위치하고, 빗방울에서 반사된 빛이 약 40.6°에서 42.4° 사이의 각도에서 집중될 때 나타난다고 밝혔습니다. Descartes는 큰 구체를 활용한 실험을 통해 빗방울에 들어오는 빛의 경로를 분석하여 각도에 따라 나타나는 색상을 설명했습니다.

무지개는 원형 구조를 가지며, 비행기에서 관찰할 때 완전한 원 형태로 보일 수 있습니다.



그림: 데카르트의 <방법론의 토론>, 1637년 (Descartes "Discours de la Methode", 1637)에서 인용

그림: 공중에서 찍은 원형 무지개

그림: 남미 Iguazu 폭포 위에 있는 무지개

⑨ 무지개의 색상을 만드는 것은 무엇입니까?

무지개의 색상은 햇빛이 빗방울을 통과하면서 굴절, 반사, 그리고 분산되는 과정에서 발생합니다. 햇빛은 빨간색부터 보라색까지의 모든 가시광선 파장을 포함하고 있으며, 이 빛이 공기에서 물로 들어갈 때 각 파장은 서로 다른 정도로 굴절됩니다.

- **빛의 굴절**: 빛은 밀도가 다른 매질을 통과할 때 방향이 바뀌는 굴절 현상을 겪습니다. 짧은 파장의 빛(보라색, 파란색)은 더 많이 굴절되고, 긴 파장의 빛(빨간색)은 덜 굴절됩니다.

- **빛의 반사**: 빗방울 내부에서 빛은 내부 표면에 반사됩니다. 이때 일부 빛은 다시 빗방울 내부로 반사되고, 일부는 밖으로 나옵니다.
- **빛의 분산**: 빛의 각 파장이 굴절되는 정도가 다르기 때문에 빛이 분산되어 스펙트럼의 색상이 펼쳐집니다.

이러한 과정이 수많은 빗방울에서 동시에 일어나면서 하늘에 무지개가 나타나게 됩니다. 무지개의 색상은 연속적인 스펙트럼으로 이루어져 있으며, 빨간색에서 보라색까지 자연스럽게 이어집니다.

요약하자면, **무지개의 색상**은 햇빛이 빗방울을 통과하면서 발생하는 굴절, 반사, 그리고 분산 현상으로 인해 형성됩니다. 각 색상의 빛이 서로 다른 각도로 굴절되기 때문에 빛이 분해되어 아름다운 무지개의 색상이 나타나는 것입니다.

⑩ 과잉 무지개(Supernumerary Arcs)란 무엇입니까?

과잉 무지개는 1차 무지개 내부에 나타나는 희미한 추가 호로, 빛이 빗방울을 통과할 때 발생하는 간섭 현상에 의해 형성됩니다. 아주 가끔은 2차 무지개의 바깥 호에 추가 띠를 형성합니다. 일반적으로 파스텔 색상으로 나타나는 이러한 띠는 광파의 간섭으로 인해 발생합니다. 이 호들은 파스텔 색조로 보이며, 작은 빗방울일수록 더 뚜렷하게 나타납니다.

그림: 1차 활 내부에 추가 과잉 대역이 있는 무지개의 높은 작동 범위 사진

그림: 이 사진은 쌍무지개의 실제 모습을 보여줍니다. 기본 활 아래의 밝은 부분과 활 사이에 어두운 알렉산더 띠(Alexander band)가 있습니다. 밝은 기본 무지개(아래)의 색상은 안쪽의 보라색부터 바깥쪽의 빨간색까지 이어집니다. 두 번째(상위) 무지개에서는 색상 순서가 반전되어 안쪽은 빨간색이고 바깥쪽은 보라색입니다.

그림: 기본 무지개는 가장 밝으며 상단에는 빨간색, 하단에는 보라색이 있습니다. 과잉 밴드는 스펙트럼 색상의 일반적인 패턴을 따르지 않는 파스텔 색조로 보라색 밴드와 반대 방향으로 나타납니다. 이 띠 광파의 간섭으로 인해 발생하며 빛의 파동 특성에 대한 증거를 제공합니다.

⑪ 무지개 속 하늘이 더 밝은 이유는?

무지개 속 하늘이 더 밝은 이유는 빛이 무지개 내부 각도에 집중되어 하얗게 보이기 때문입니다. 반면, 무지개 바깥쪽은 빛이 거의 없어 어둡게 보입니다. 1차와 2차 무지개 사이의 어두운 띠는 "알렉산더의 어두운 띠"라고 불립니다.

⑫ 어두운 안경을 통해 무지개는 어떻게 보일까요?

안경이 폴라로이드인지 여부에 따라 답이 달라지기 때문에 이것은 "속임수" 질문입니다. 빛이 특정 각도에서 반사되면 편광이 되고 무지개 각도는 입사, 편광되지 않은 빛(태양광)이 거의 완전히 편광되는 반사 각도에 가깝다는 것이 밝혀졌습니다. 그래서 폴라로이드 선글라스를 끼고 무지개를 바라보고 시선을 중심으로 렌즈를 돌리면 무지개의 일부가 사라집니다!

⑬ 달 무지개(달무리)는 무엇입니까?

달 무지개(달무리)는 밝은 보름달의 빛이 빗방울을 통과하면서 굴절되어 생기는 무지개입니다. 햇빛 무지개보다 희미하고, 야간 시력의 특성상 색이 잘 보이지 않아 흰색으로 나타납니다.

⑭ 빗방울의 크기는 무지개의 기하학적 구조에 영향을 미치지 않습니다.

빗방울 크기는 무지개 모양에 영향을 주지 않지만, 작은 빗방울은 색을 흐리게 하여 흰색의 '안개활'을 만듭니다. 태양이 낮을수록 무지개는 커지며, 일몰 무렵에는 완전한 반원으로 보입니다.

3.2 물의 화학적 속성들

(1) 물의 산성도[51]



그림 설명: pH는 물의 산성/염기성 정도를 측정한 것입니다. 범위는 0에서 14까지이며 7은 중립입니다. 7 미만의 pH는 산성을 나타내고 7보다 큰 pH는 염기성(알칼리성)을 나타냅니다. 물의 pH는 수질과 관련하여 매우 중요한 측정입니다. 출처: pH and Water | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

① pH 정의:

산성도(pH)는 물질이 수소 이온(H^+, 또는 H_3O^+)을 상대적으로 얼마나 내놓는지 또는 받아들이는지에 따라 결정되며, 이는 물질의 화학적 반응과 관련됩니다. 물의 산성도는 물이 산(acid)인지 염기(base)인지 또는 중성인지 판단하는 척도이며, 이는 물 분자가 이온화하여 수소 이온과 수산화 이온(OH^-)을 생성하는 화학적 과정에 의해 정의됩니다.

pH는 물의 중요한 측정값으로, 생물에 영향을 미치며 환경 변

51) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ph-and-water

화의 지표가 됩니다. 하천의 pH는 물에 사는 생물에 영향을 주고, pH 변화는 오염 증가나 환경 요인을 나타낼 수 있습니다. pH는 물의 화학적 변화를 감지하는 중요한 지표로 활용됩니다

② pH 측정

- **pH 측정 절차**
  - ☞ 물 표본 채취: 측정하려는 물을 깨끗한 용기에 담습니다. 현장 측정이 가능하거나, 실험실로 가져가 추가 분석을 진행할 수 있습니다.
  - ☞ pH 미터 준비: 휴대용 또는 실험실용 pH 미터를 사용합니다. 측정을 위해 물 표본을 작은 컵이나 용기에 담습니다.
  - ☞ 탐침 삽입: pH 미터의 유리 탐침을 물 표본에 넣습니다. 탐침 끝의 얇은 유리 전구가 물과 접촉하여 전압 차이를 감지합니다.
  - ☞ pH 값 측정: 미터가 전극 간 전압 차이를 감지하여 pH 값을 계산하고 화면에 표시합니다. 값을 기록하거나, 필요하면 추가적으로 확인합니다.
  - ☞ pH 측정 단위: pH는 "대수 단위"로 측정됩니다. 즉, pH 값의 변화는 산성도 또는 염기성이 10배씩 증가하거나 감소하는 것을 의미합니다. 예를 들어, pH 5인 용액은 pH 6인 용액보다 10배 더 산성입니다.
- **기기 보정 절차**
  - ☞ 표준 용액 준비: 알려진 pH 값을 가진 표준 용액(pH 7.0, pH 4.0 등)을 사용합니다. 보정에 필요한 표준 용액은 장비의 사용 매뉴얼에 따라 선택합니다.
  - ☞ 탐침 세척: 보정 전, 탐침을 증류수로 세척하고 부드러운 천으로 가볍게 닦아냅니다. 세척은 오염을 방지하고 정확도를 높입니다.
  - ☞ 표준 용액에 탐침 담그기: 탐침을 pH 7.0 용액에 담급니다(중성 기준). 미터가 안정적인 값을 표시할 때까지 기다립니다.
  - ☞ 값 조정: 미터의 조정 노브를 돌려 화면에 표시된 pH 값을 표준 용액의 실제 pH 값(pH 7.0)과 일치시킵니다.
  - ☞ 다른 용액으로 확인: pH 4.0 또는 pH 10.0 용액과 같은 추가 표준 용액으로 동일한 과정을 반복해 정확성을 검증합니다.
  - ☞ 재사용 전 탐침 세척: 보정 후, 탐침을 증류수로 세척하여 다음 측정을 준비합니다.

정확한 보정을 통해 pH 미터의 신뢰성을 높일 수 있으며, 보정을 정기적으로 수행하는 것이 중요합니다.

③ pH 다이어그램:

이 다이어그램에서 알 수 있듯이 pH 범위는 0에서 14까지이며 7은 중성입니다. 7 미만의 pH는 산성이고 7보다 큰 pH는 알칼리성(염기성)입니다.

정상적인 강우의 pH는 약 5.6으로 대기의 이산화탄소 가스로 인해 약간 산성입니다. 산성비는 매우 산성일 수 있고 부정적인 방식으로 환경에 영향을 미칠 수 있음을 알 수 있습니다.



그림 설명: 각종 식품들의 개략적인 pH 범위. 출처: View Media Details

④ pH와 수질

- **pH의 영향**

☞ 높은 pH: 물의 쓴맛 유발, 수도관 및 가전제품에 침전물 축적, 염소 소독 효과 감소로 추가 염소 필요.

☞ 낮은 pH: 금속 등의 부식 및 용해 유발.

- **오염의 영향**

☞ 오염은 물의 pH를 변화시켜 수중 생물에 해를 끼침.

☞ 예: 폐광에서 배출된 pH 2의 산성 물은 중성 물보다 100,000배 더 산성이며, 생태계에 큰 피해를 줌.

⑤ 집이나 학교에서 pH 측정하기

가장 인기 있는 학교 과학 프로젝트 중 하나는 다양한 출처에서 물의 pH를 측정하는 것입니다. 학교에 전자 pH 측정기가 없을 가능성이 있지만 리트머스 종이를 사용하여 pH 추정치를 얻을 수도 있습니다. (수족관의 pH를 확인하기 위해) 애완 동물 용품점에서 찾을 수 있는 리트머스 종이는 단순히 물 표본을 그 위에 떨어뜨렸을 때 특정 색상으로 변하여 pH의 대략적인 추정치를 제공하는 종이 조각입니다.

⑥ 지역별 pH 변화

- pH 다양성: 지역에 따라 pH는 자연적 요인과 인간 활동에 의해 큰 차이를 보입니다.
- pH 등치선 지도: 지역별 pH 패턴(예: 강수의 pH)을 시각화한 등치선 지도는 pH의 일반적인 경향을 이해하는 데 유용합니다.

⑵ 물의 알칼리도[52)]

① 정의

알칼리도(Alkalinity)는 물이 산을 중화할 수 있는 능력을 나타내는 값입니다. 이는 물 속에 존재하는 염기성 화합물(주로 탄산염, 중탄산염, 수산화물 등)의 양을 측정합니다.

알칼리도는 pH와 다르며, 물의 완충 능력(buffering capacity)을 나타냅니다.

② 알칼리도의 역할

- **pH 안정화**:
  - ☞ 물 속의 알칼리성 화합물은 산이나 염기를 추가했을 때 pH의 급격한 변화를 방지합니다.
  - ☞ 이는 생태계의 건강과 공정 관리에 중요한 역할을 합니다.
- **산성 침전물 완충**:
  - ☞ 비산성 강우(산성비 등)에 대한 저항성을 제공합니다.
- **수질 관리**:
  - ☞ 식수, 산업용수, 농업용수 관리에서 알칼리도는 중요한 수질 지표입니다.

③ 측정 방법

- 알칼리도는 mg/L 단위로 측정되며, 이는 물 속의 중탄산염(HCO_3^-), 탄산염(CO_3^{2-}), 및 수산화물(OH^-)의 농도를 기반으로 합니다.
- 일반적으로 적정법(titration method)을 사용하여 측정하며, 강산(예: 황산)을 사용해 산성으로 변화시키는 데 필요한 양을 계산합니다.
- **알칼리도 측정 절차**: 물 표본에 소량의 산을 단계적으로 첨가하며 pH 변화를 관찰합니다. 산을 추가할 때마다 물을 저어주고 pH를 측정하며, 이 과정을 반복합니다.
- **중화와 고갈**: 처음에는 물 속 중탄산염 등의 화합물이 산을 중화합니다. 계속 산을 첨가하면 중탄산염이 고갈되어 더 이상 중화되지 않습니다.
- **결정 지점**: 이 후 추가된 산은 pH를 선형적으로 낮추게 되며, pH 변화가 선형이 되는 지점에서 물의 알칼리도를 확인할 수 있습니다.

④ 적정 알칼리도

- 일반적으로, 자연 하천의 알칼리도는 20~200mg/L(중탄산염 기준) 범위입니다.
- 적정 수준은 사용 목적에 따라 다르며, 다음과 같은 경우

---

52) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/alkalinity-and- water

이상적입니다:

- 식수: 30~100mg/L
- 농업용수: 50~250mg/L

⑤ **알칼리도와 환경**

- **높은 알칼리도**: 과도한 탄산염 및 염기성 화합물이 축적될 수 있으며, 물의 pH를 높게 유지합니다.
- **낮은 알칼리도**: 물이 산성화될 가능성이 커지며, 생물과 기반 시설에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

알칼리도는 물의 화학적 안정성을 유지하고, 생태계와 수질 관리에 중요한 역할을 합니다.

⑥ **알칼리도에 영향을 미치는 요인**

- **주요 원천**: 지표 수역의 알칼리도는 주로 주변 지형의 암석과 토양에서 유래합니다.
- **유출수의 영향**: 강수량은 주변 유역으로 흘러들어 호수로 유입되며, 유출수는 지형의 특성에 따라 화학물질을 흡수하여 알칼리도에 영향을 줍니다.
- **지질의 차이**: 석회암이 많은 지역에서는 탄산칼슘을 통해 pH와 알칼리도가 높아집니다. 반면, 화강암이 많은 지역에서는 알칼리도가 낮습니다. 그러나 화강암 지역에서도 석회석이 포함된 잔디밭에서 나오는 유출수로 인해 연못의 알칼리도가 높아질 수 있습니다.

⑦ **지표수의 알칼리도 지도**

- **목적**: 국가의 지표수 알칼리도 지도를 통해 지역별 산 중화 능력과 산성 퇴적물에 대한 호수와 하천의 잠재적 민감도를 파악할 수 있습니다.
- **해석**: 지도에서 알칼리도가 낮은 지역은 산성에 민감한 지표수가 존재할 가능성이 높으며, 이는 유역 특성에 따라 영향을 받습니다.

⑶ 물의 경도[53]

① **정의**

- 물의 경도(Hardness of Water)는 물 속에 포함된 칼슘(Ca^{2+})과 마그네슘(Mg^{2+}) 이온의 농도를 측정한 값입니다.
- 경도는 물이 비누와 반응하여 거품을 잘 형성하지 못하게 하는 성질로 나타날 수 있습니다.
- 경도의 원인: 지하수를 수원으로 사용하는 경우, 물이 토양과 암석을 통과하면서 칼슘과 마그네슘 같은 미네랄을

53) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/hardness- water

용해하여 경도가 높아질 수 있습니다. 즉 지하수 내 안정적인 주요 이온 농도에 기반하며, 탄산칼슘 농도로 측정됩니다.

② 경도의 유형

- **탄산염 경도**(Carbonate Hardness)
  - ☞ 물 속의 탄산염(CO_3^{2-}) 및 중탄산염(HCO_3^-) 이온이 칼슘 및 마그네슘과 결합한 경우.
  - ☞ 이는 물을 끓이면 제거 가능한 "일시적 경도(Temporary Hardness)"로 분류됩니다.
- **비탄산염 경도**(Non-Carbonate Hardness):
  - ☞ 황산염(SO_4^{2-}), 염화물(Cl^-) 등 비탄산 이온과 결합한 경우.
  - ☞ 이는 "영구적 경도(Permanent Hardness)"로, 끓여도 제거되지 않습니다.

③ 경도의 단위와 범위

- 경도는 mg/L 또는 ppm 단위로 측정되며, 주로 $CaCO_3$(탄산칼슘) 기준으로 표현합니다.
- 경도의 범위:
  - ☞ 0~60mg/L: 연수(Soft Water)
  - ☞ 61~120mg/L: 중간 경수(Moderately Hard Water)
  - ☞ 121~180mg/L: 경수(Hard Water)
  - ☞ 181mg/L 이상: 아주 경수(Very Hard Water)

④ 경도의 영향

그림 설명: 수도관 내부에 석회질이 쌓입니다 출처: Visit Media

- **높은 경도:**
  - ☞ 부정적 영향: 보일러, 수도관, 가전제품(예: 세탁기)에 석회질(scale)이 축적되어 효율 저하 및 수명 단축, 비누 소비량 증가로 세정력 저하.
  - ☞ 긍정적 영향: 칼슘과 마그네슘은 인체 건강에 필수적인 미네랄.
- **낮은 경도:**
  - ☞ 배관 부식 가능성 증가.
  - ☞ 물 맛이 싱거울 수 있음.

⑤ 경도 측정 방법

- 적정법(Titration Method): EDTA(에틸렌다이아민테트라아세트산) 용액을 사용하여 칼슘 및 마그네슘 이온 농도를 측정.
- 전자 경도계: 물의 전도성을 측정하여 경도 값을 계산.

⑥ 경도의 처리 방법

- 연수화(Softening): 경수에서 칼슘과 마그네슘을 제거하기 위해 이온 교환법, 석회 소다 처리법, 역삼투압(RO) 필터 등을 사용.
- 정수기 활용: 가정용 정수기로 경도를 낮출 수 있음.

지역별 경수의 분포는 여러 지역에 널리 퍼져 있으며, 이는 용해된 고형물 농도가 높은 탄산염 대수층의 분포와 관련이 있습니다.

경도는 물의 품질과 가정 및 산업적 활용에 중요한 영향을 미칩니다. 경도가 너무 높거나 낮을 경우 적절한 조정이 필요합니다.

⑷ 염수와 염도[54]

① 염수(Saline Water)의 정의

- 염수는 물에 염분(주로 염화나트륨, NaCl)이 많이 포함된 물을 말합니다.
- 염분은 물 속에 용해된 다양한 이온(예: 나트륨, 염화물, 칼슘, 황산염 등)으로 구성됩니다.

② 염도의 정의

- 염도(Salinity)는 물 속에 녹아 있는 염류의 총량을 나타내며, 일반적으로 g/L(그램 퍼 리터)(=1,000mg/L) 또는 ppt (parts per thousand, 천분율) 단위(=1,000ppm)로 측정됩니다.
- 예: 염도 35ppt는 물 1,000g당 35g의 염류가 포함되어 있음을 의미함.

③ 염도의 분류

- 담수(Fresh Water): 염도 < 0.5ppt
- 기수(Brackish Water): 염도 0.5~30pptt
- 염수(Saline Water): 염도 30~50ppt
- 초염수(Brine): 염도 > 50ppt

④ 염수의 예

- 해수(Sea Water): 평균 염도 약 35ppt
- 호수: 특정 호수(예: 사해)의 염도는 300ppt 이상으로 초염수에 해당.
- 지하수: 특정 지역의 지하수는 염수로 분류될 수 있음.

⑤ 염도의 측정

- 굴절계(Refractometer): 물의 굴절률을 측정하여 염도 계산.

54) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/saline-water-and-salinity

- 전도도 측정기: 물의 전기 전도도를 측정해 염도를 추정.
- 염도계(Salinity Meter): 자동으로 염도를 측정하는 전자 장비.

⑥ 염도의 중요성

- **생태계에 미치는 영향:** 염도는 물 속 생물의 생존과 번식에 중요한 역할을 함.(예: 해양 생물은 특정 염도 범위에서만 생존 가능.)
- **인간 활동:**
  - ☞ 담수화: 염수를 담수로 전환하여 식수 및 농업용수로 활용
  - ☞ 농업: 염도가 높으면 작물 생산에 부정적 영향을 미침.
- **환경 지표:** 염도는 강, 호수, 해양의 오염 상태나 기후 변화의 영향을 나타내는 지표로 사용됨.

⑦ 염수의 활용

- 산업용수: 염수를 열전용 냉각수[55]나 공정용수, 광업용수[56], 기타 산업용도[57]로 사용.
- 담수화 플랜트: 역삼투압(RO) 기술 등을 사용해 염수를 담수로 변환.
- 의약 및 화학 산업: 염수를 다양한 화학물질 추출이나 제약 용도로 사용.

염수와 염도는 환경, 산업, 그리고 인간의 생존에 모두 중요한 요소로, 적절한 관리와 활용이 필수적입니다.

⑧ 염수는 바다에만 있는 것이 아닙니다.

- **바다 외의 염수**: 염수는 바다뿐만 아니라 미국 서부의 내륙 지역에서도 발견됩니다. 콜로라도, 애리조나, 뉴멕시코 등 일부 지역에서는 매우 염분이 많은 지하수를 흔히 접할 수 있습니다. 중동의 사해(死海), 중앙아시아, 중국 서부 등 세계 도처에서 발견됩니다.
- **육지 호수의 염수 원인**: 이런 지역의 염수는 고대 염해의 잔존물일 수 있으며, 빗물이 지하로 스며들며 염분이 많은 광물과 접촉하여 지하수를 염분화하기도 합니다. 지하수는 오랜 시간 이동하면서 바닷물과 비슷한 염분 농도를 가질 수 있습니다.

---

55) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/thermoelectric-power-water-use
56) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/mining- water-use
57) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/industrial- water-use

⑸ 물속의 질소(Nitrogen in Water)[58]

질소와 인[59]은 식물과 동물의 성장에 필수적인 영양소이지만, 물에 과도하게 축적되면 생태계와 인간 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 질소는 주로 질산염, 아질산염, 암모늄 형태로 존재하며 식물 성장에 유용합니다. 우리가 호흡하는 공기의 약 78%가 질소 가스로 구성되어 있지만, 일부 지역에서는 질소가 산성비[60]를 통해 퇴적되기도 합니다.

질소는 농작물 재배를 위해 농업에 널리 사용되며, 농업 생산량을 극대화하기 위해 토양이 크게 변경되었습니다.[61] 들판은 과도한 강수량이나 관개로 인한 물이 효과적으로 배수되도록 수정됩니다. 이러한 농업 관행은 영양소가 물로 과잉 유출되어, 하천과 호수의 수질 악화와 같은 환경 문제를 일으킬 수 있습니다.

밭에서 과도한 질소가 발견되면 배출수는 이를 하천으로 유출할 수 있으며, 이는 다른 더 큰 강으로 배수되어 결국 바다에 이르게 될 수 있습니다. 과도한 질소는 저산소 상태(hypoxia)로 이어질 수 있습니다.

① 정의

- 질소는 물 속에 다양한 형태로 존재하며, 이는 수질과 생태계에 중요한 영향을 미칩니다.
- 주요 질소 형태:
  - ☞ 암모니아(NH_3)
  - ☞ 질산염(NO_3^-)
  - ☞ 아질산염(NO_2^-)
  - ☞ 총 질소(TN): 물 속에 존재하는 모든 질소 형태의 총합.

② 물속 질소의 주요 형태와 특징

- **암모니아(NH_3)**
  - ☞ 자연적으로 유기물 분해 과정에서 생성.
  - ☞ 높은 농도의 암모니아는 독성이 있어 수중 생물에 해로움.
  - ☞ 낮은 산도(pH)에서 암모늄 이온(NH_4^+) 형태로 존재하여 독성이 낮아짐.
- **질산염(NO_3^-)**
  - ☞ 암모니아가 산화 과정을 통해 변환된 형태.
  - ☞ 농업 및 산업 활동으로 인해 물속 농도가 증가할 수 있음.

---

58) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/nitrogen-and-water
59) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/phosphorus-and-water
60) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/acid-rain-and-water
61) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/irrigation-water-use

☞ 높은 농도는 인간과 동물에 해롭고, 청색증(blue baby syndrome)을 유발할 수 있음.

- **아질산염(NO_2^-)**
  - ☞ 질소 순환 과정에서 암모니아와 질산염 사이의 중간 형태.
  - ☞ 아질산염은 수중 생물과 인간 모두에 독성이 강함.
- **총 질소(TN)**
  - ☞ 암모니아, 질산염, 아질산염, 유기질소를 포함한 물 속의 모든 질소 형태의 총합.

③ 질소의 주요 공급원

- 자연적 공급원: 유기물 분해와 대기 중 질소의 침적(비 또는 먼지).
- 인위적 공급원: 농업 활동(질소 비료 유출), 폐수 배출(인구 증가로 인한 생활하수) 및 공업 폐수 및 축산업 배출.

④ 질소가 물 환경에 미치는 영향

- **부영양화**(Eutrophication): 질산염과 암모니아의 과잉은 조류(algae)의 과도한 성장을 유발, 산소 부족을 초래하며 이는 물고기 및 다른 수중 생물의 생존에 위협이 됨.
- **독성**: 암모니아와 아질산염의 높은 농도는 수중 생물에게 직접적인 독성을 유발.
- **인체 건강**: 질산염 농도가 높은 물을 섭취하면 혈액 내 산소 운반 능력을 저하시켜 청색증 등을 유발.

⑤ 질소 측정 및 관리

- **질소 측정**:
  - ☞ 암모니아: 페놀법, 네슬러법.
  - ☞ 질산염: 자외선 흡광법, 이온 크로마토그래피.
  - ☞ 아질산염: 그리쓰 시약(Griess reagent) 사용.
- **질소 관리**:
  - ☞ 폐수 처리: 생물학적 질소 제거(질산화 및 탈질소 과정).
  - ☞ 비료 사용 절제: 농업 활동에서 질소 비료 사용량 조절.
  - ☞ 환경 보호: 습지 조성을 통해 질소 흡수 및 제거.

⑥ 질소 순환(Nitrogen Cycle)

- 질소는 자연 환경에서 아래와 같은 순환 과정을 거침:
  - ☞ 질소 고정: 대기 질소(N_2)를 암모니아로 변환(주로 박테리아).
  - ☞ 질산화: 암모니아를 아질산염(MO_2)과 질산염(NO_3)으로 변환.
  - ☞ 탈질소화: 질산염이 다시 대기 질소(N_2)로 변환.

질소는 물 환경에서 필수적이지만, 과잉 농도는 생태계와 인체에 심각한 문제를 야기할 수 있어 적절한 관리가 필요합니다.

⑦ 질산염의 공간적 변화 및 얕은 지하수 오염 위험

- **지역별 질산염 변화:** 질산염 농도는 지역에 따라 다양하며, 자연적 요인과 인간 활동이 영향을 미침.
- **얕은 지하수의 질산염 오염 위험:**
  - ☞ 지하수의 중요성: 식수와 공공 용수의 주요 공급원으로 사용되며 얕은 대수층은 많은 양의 담수를 제공하지만, 질산염 오염에 취약함.
  - ☞ 대수층의 취약성 요인: 토양 배수 특성: 물과 화학물질이 지표에서 대수층으로 쉽게 스며드는 지역에서 오염 위험 증가.
  - ☞ 삼림과 경작지 분포: 삼림이 부족하고 경작지가 많은 지역은 질소 오염 위험이 더 큼.

⑧ 질산염 오염 위험 평가:

위험 지도를 지역적 변화(토지 사용, 관개 관행, 대수층 유형, 강우량 등)를 고려해 제작. 하지만 국가 수준에서는 위험 지도와 실제 질산염 농도 패턴이 일치하지 않을 수 있음으로 국가 규모보다는 지역 수준에서 상세한 분석 및 우선순위 설정이 더 효과적임.

질산염 농도는 자연적 요인과 인간 활동에 따라 지역적으로 차이가 크며, 지하수 오염 위험은 대수층의 취약성과 지역적 특성에 의존.하며, 등치선 지도는 질산염 농도의 일반적인 경향을 파악하는 데 유용하지만, 구체적인 오염 식별은 지역별 분석과 추가 데이터가 필요합니다.

⑹ 물속의 인[62)]

① 정의

- 인(Phosphorus)은 물 속에 존재하는 필수 영양소로, 생태계와 생물의 성장에 중요한 역할을 합니다.
- 물속의 인은 주로 인산염(Phosphate, PO_4^{3-}) 형태로 존재하며, 다음과 같이 분류됩니다:
  - ☞ 용해성 반응성 인(SRP, Soluble Reactive Phosphorus): 물에 용해된 인, 즉시 생물에게 이용 가능.
  - ☞ 총 인(TP, Total Phosphorus): 용해성 인, 입자성 인, 유기 인을 포함한 모든 형태.

② 인의 주요 공급원

- **자연적 공급원:**
  - ☞ 암석의 풍화.

62) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/phosphorus- and-water

☞ 유기물의 분해.
☞ 강우에 의한 침적.

- **인위적 공급원**:
  ☞ 농업: 비료, 가축 분뇨 유출.
  ☞ 도시: 하수 및 폐수 배출.
  ☞ 산업: 공업 폐수 및 광산 활동.

③ 물속 인의 생태적 영향

- **부영양화**(Eutrophication): 물속 인 농도가 높아지면 조류(algae)가 과도하게 성장, 산소 부족으로 이어져 생물 다양성을 감소시킴.(예: 녹조현상)
- **생태계 불균형**: 과도한 인은 물속 생물과 수질에 악영향을 미침.

④ 물속 인의 농도 기준

- **일반적인 물속 인 농도 기준**: 담수: 0.01~0.05mg/L, 부영양화 위험 수준: >0.03mg/L.

⑤ 물속 인의 측정

- **총 인**(TP): 모든 형태의 인을 측정.
- **용해성 반응성 인**(SRP): 즉시 생물이 이용 가능한 인만 측정.
- **측정 방법**:
  ☞ 화학적 분석(몰리브덴산염법).
  ☞ 분광 광도계 사용.

⑥ 인 농도 관리 방법

- **오염원 관리**:
  ☞ 농업 비료 사용량 조절 및 친환경 비료 사용.
  ☞ 도시와 농촌 지역의 하수 처리 강화.
- **자연적 완충 지역 조성**:
  ☞ 습지나 식생대는 물속 인을 흡수하고 농도를 줄이는 역할.
- **생물학적 및 화학적 처리**:
  ☞ 폐수 처리 과정에서 화학적 침전이나 생물학적 과정을 통해 인 제거.

⑦ 물속 인의 중요성

- 적절한 농도에서는 생태계 유지와 생물 성장에 필수적.
- 과도한 농도는 부영양화를 초래해 생태계와 인간 활동에 부정적 영향을 미침.

효율적인 인 관리와 모니터링은 수질 보호와 건강한 생태계 유지에 핵심입니다.

⑺ 물의 용존산소[63]

① 정의

- **용존산소(Dissolved Oxygen, DO)**는 물에 용해된 산소(O_2) 양을 나타내며, 물속 생물의 생존과 생태계 건강에 중요한 요소입니다.
- **단위**: 주로 mg/L(밀리그램 퍼 리터) 또는 ppm(parts per illion).

② DO의 중요성
- **수중 생물의 생존**: 물고기, 미생물, 플랑크톤 등은 호흡을 위해 DO에 의존.
- **생태계 건강**: 적정 DO는 생물 다양성을 유지하고, 유기물 분해와 같은 자연적 과정을 지원.
- **수질 평가**: DO는 수질 오염(예: 유기물 분해로 인한 산소 소모) 여부를 판단하는 중요한 지표.

③ DO의 주요 공급원
- **대기와의 교환**: 물 표면에서 산소가 대기와 교환되며, 난류가 증가할수록 DO가 높아짐.
- **광합성**: 수중 식물과 조류가 광합성을 통해 산소를 생성.
- **강수**: 비나 눈이 산소를 포함한 공기를 물에 공급.

④ DO 농도에 영향을 미치는 요인들
- **온도**: 물의 온도가 낮을수록 DO 용해도가 증가(찬 물에 산소가 더 많이 녹음). 온도가 높아지면 DO 농도가 낮아지고, 산소 부족 상태로 이어질 수 있음.
- **오염**: 유기물(예: 하수, 폐수)이 분해되면서 산소 소비 증가. 질소 및 인 같은 영양소는 부영양화를 유발하여 DO 감소.
- **수심**: 수면 근처는 대기와 접촉으로 DO가 높지만, 수심이 깊어질수록 DO가 감소.
- **생물 활동**: 호흡 및 분해 활동이 증가하면 DO 감소. 광합성으로 인해 낮에는 DO가 증가하고, 밤에는 감소.

⑤ DO 농도 기준
- **일반적인 기준**:
  - ☞ 5~8 mg/L: 대부분의 수중 생물이 생존 가능한 범위.
  - ☞ <3 mg/L: 생물 스트레스 발생.
  - ☞ <2 mg/L: "빈산소(hypoxia)" 상태, 생물 생존이 어려움.

⑥ DO 측정 방법
- **Winkler 적정법**: 화학적 분석법으로 산소량을 직접 측정.
- **전자 DO 센서**: 전극 방식으로 DO 농도를 실시간으로 측정.
- **광학식 센서**: 빛의 변화를 이용해 DO 농도를 측정, 정확

63) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/dissolved-oxygen-and-water

도와 신뢰도가 높음.

⑦ DO 부족(저산소 상태)의 결과

- **수중 생물 피해**: 저산소 상태는 물고기와 무척추동물에 치명적.
- **부영양화**: 조류 대번성 후 분해 과정에서 산소 고갈.
- **죽음의 구역**(Dead Zones): DO가 심각하게 낮은 지역에서 생물 활동이 거의 불가능.

⑧ DO 관리 방안

- **오염원 통제**: 하수, 산업 폐수, 농업 비료 유출 감소.
- **수질 회복**: 인공적으로 물을 교반하거나 산소를 주입하여 DO 증가.
- **식생 복원**: 습지 및 수변 식물을 복원해 자연적 산소 공급원 확대.

용존산소는 수질과 생태계 건강의 핵심 지표로, 관리와 모니터링이 필수적입니다. DO의 적정 수준을 유지하면 수중 생물과 인간 활동 모두에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

⑻ 생물학적 산소 요구량(BOD)[64]

① 정의

- 생물학적 산소 요구량(Biochemical Oxygen Demand, BOD)는 물 속의 유기물질이 미생물에 의해 분해될 때 소비되는 산소량을 측정한 값입니다.
- BOD는 물의 유기물 오염 수준을 나타내는 중요한 수질 지표로 사용됩니다.
- 단위: mg/L(밀리그램 퍼 리터).

② BOD의 의미와 중요성

- **오염 지표**: BOD가 높을수록 물에 유기물 오염이 많아 미생물이 분해 과정에서 산소를 더 많이 소비함.
- **수질 상태 판단**: 낮은 BOD는 깨끗한 물을 의미, 높은 BOD는 오염이 심한 물을 나타냄.
- **생태계 영향**: BOD가 높으면 물속 용존산소(DO)가 감소, 이는 수중 생물에게 부정적인 영향을 미침.

③ BOD 측정 방법

- **샘플 준비**: 물 표본을 채취 후 일정한 조건(온도 20°C, 5일간)에서 미생물의 분해 활동을 관찰.
- **DO 초기 측정**: 물 표본의 초기 용존산소(DO)를 측정.

64) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/biochemical-oxygen-demand-bod-and-water

- **5일 후 DO 측정**: 5일이 지난 후 남아 있는 DO를 측정.
- **BOD 계산**: BOD = 초기 DO − 5일 후 DO.

④ BOD 기준

- **일반적인 BOD 수준**:
  - ☞ <1mg/L: 매우 깨끗한 물.
  - ☞ 1~2mg/L: 깨끗한 상태.
  - ☞ 3~5mg/L: 약간 오염된 물.
  - ☞ >5mg/L: 오염된 물.
  - ☞ >10mg/L: 심각한 오염 상태.

⑤ BOD에 영향을 미치는 요인

- **유기물 농도**: 물에 포함된 유기물이 많을수록 BOD가 높아짐.
- **온도**: 온도가 높을수록 미생물 활동이 활발해져 BOD 증가.
- **미생물 활동**: 미생물이 활성화될 수 있는 조건(영양소, 산소 등)이 BOD에 영향을 줌.
- **유입 오염원**: 하수, 폐수, 농업 비료, 음식물 쓰레기 등이 BOD를 높이는 주요 원인.

⑥ BOD가 높은 물의 영향

- **용존산소 고갈**: BOD가 높으면 DO가 급격히 감소, 생물들이 생존하기 어려움.
- **부영양화**: 영양소 과잉으로 조류 번성, 분해 과정에서 산소 소비 증가.
- **수중 생태계 붕괴**: 저산소 상태로 인해 물고기와 다른 생물들의 생존에 치명적.

⑦ BOD 감소 방법

- **오염원 관리**: 하수 및 폐수의 유기물 제거(예: 정화처리, 생물학적 처리).
- **산소 주입**: 물에 산소를 주입해 DO 수준을 유지.
- **습지 복원**: 자연적인 정화 과정 활용.
- **농업 비료 사용 제**한: 비료 유출 감소로 유기물 오염 방지.

⑧ BOD와 COD(Chemical Oxygen Demand)의 차이

- BOD:
  - ☞ 미생물이 유기물을 분해하는 데 필요한 산소량 측정.
  - ☞ 생물학적 과정을 기반으로 하며 시간이 걸림(5일).
- COD:
  - ☞ 화학적 산화제로 물속 유기물을 산화시키는 데 필요한 산소량 측정.
  - ☞ 화학적 과정을 기반으로 하며 측정이 빠름.

BOD는 물의 유기물 오염도를 평가하고 수질 개선을 위한 관리 전략을 세우는 데 중요한 지표입니다. 적정 수준으로

유지하기 위해 오염원을 효과적으로 관리하고, 정화 과정을 강화해야 합니다.

⑼ 물속의 염화물, 염분 및 용존 고형물[65]

① 염화물(Chloride, Cl^-)

- **정의**:
  물 속에 용해된 염화이온(Cl^-)의 농도를 나타냅니다. 주로 염화나트륨($NaCl$)과 염화칼륨(KCl)의 형태로 존재.
- **공급원**:
  - ☞ 자연적: 암석 침출, 해수, 강수.
  - ☞ 인위적: 산업 폐수, 농업 비료, 도로 제설제.
- **수질 기준**: 식수 기준: 250mg/L 이하(미국 EPA).
- **영향**:
  - ☞ 높은 농도: 금속 부식, 식물 성장 저하, 물 맛 변화.
  - ☞ 낮은 농도: 생태계에 영향 없음.
- **측정**: 적정법(은 질산 사용) 또는 이온 크로마토그래피.

② 염분(Salinity)

- **정의**: 물 속에 용해된 염류(주로 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 염화물 등)의 총량.
- **단위**: ppt(parts per thousand) 또는 g/L.
- **염분 분류**:
  - ☞ 담수: <0.5ppt.
  - ☞ 기수: 0.5~30ppt.
  - ☞ 염수: >30ppt.
- **공급원**: 해수 유입, 지하수 침출, 농업 유출수.
- **영향**: 높은 염분은 작물과 수중 생물에 스트레스 유발하며 담수화(Desalination)를 통해 염분 제거 가능함.
- **측정**: 전도도 센서 또는 염도계 사용.

③ 용존 고형물(Total Dissolved Solids, TDS)

- **정의**: 물 속에 용해된 모든 고형물(무기물 및 유기물)의 총량.
  - ☞ 주요 성분: 염화물, 황산염, 칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨 등.
  - ☞ 단위: mg/L.
- **수질 기준**:
  - ☞ 식수: 500mg/L 이하(WHO 및 미국 EPA 기준).
  - ☞ 1,000mg/L 이상: 고농도(식수로는 적합하지 않음).

---

65) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/chloride-salinity-and-dissolved-solids

- **공급원**:
  - ☞ 자연적: 광물 용해, 침출.
  - ☞ 인위적: 하수, 산업 폐수, 농업 유출.
- **영향**:
  - ☞ 높은 TDS는 물 맛, 색깔, 냄새에 영향을 미침.
  - ☞ 농업, 산업 및 가정용수에서 효율 저하.
- **측정**: 중량 분석법 또는 전도도(TDS 미터)를 통해 간접 측정.

④ 비교 요약

항목	염화물(Cl^-)	염분(Salinity)	용존 고형물(TDS)
정의	염화이온 농도	물속 염류 총량	모든 용해된 고형물 총량
단위	mg/L	ppt 또는 g/L	mg/L
주요 성분	염화나트륨(NaCl)	나트륨, 칼륨, 칼슘, 염화물 등	무기물, 유기물
수질 기준	<250 mg/L	<0.5 ppt(담수)	<500 mg/L(식수)
측정 방법	적정법, 이온 크로마토그래피	전도도, 염도계 사용	전도도, 중량 분석법

그림 설명: 식물에 유해한 수준까지 토양에 염분이 축적되는 염류화는 세계적인 문제이며 미국 관개 토지의 약 1/4에 영향을 미칩니다. 효과에는 작물 수확량이 감소하고 재배할 수 있는 작물의 종류에 제한이 포함됩니다. 예를 들어 목화는 캘리포니아에서 재배되는 내염성 작물 중 하나입니다. 출처: View Media Details

염화물, 염분, 용존 고형물은 수질 평가와 관리를 위해 중요한 요소입니다. 농업, 식수, 산업용수에서 모두 적정 기준을 유지해야 하며, 오염원이 되는 폐수와 유출수를 효과적으로 관리해야 합니다. 정확한 측정과 관리를 통해 물 환경과 생태계를 보호할 수 있습니다.

그림 설명: 특히 건조한 지역에서 과도한 관개는 토양 자체의 농축된 염분을 지하수면으로 씻어내어 얕은 원형 수역의 염분 농도를 증가시킬 수 있습니다. 출처: Visit Media

⑤ 도시화와 염화물, 용존 고형물 및 식수 유해 성분

- **도시화와 염화물**
  - ☞ 염화물의 증가 원인: 도로 제빙용 소금 사용이 주요 원인으로, 특히 눈이 많은 도시 지역에서 하천과 얕은 지하수의 염화물 농도가 증가.

☞ 영향: 하천의 염화물 농도가 높아지면 수중 생물에 유독할 수 있으며 지하수는 얕은 대수층에서 염화물 농도가 증가하여, 하천으로 유입 시 생물 보호 기준을 초과할 수 있으며, 식수에서의 염화물은 물의 부식성을 높여 식수 인프라 손상 및 품질 저하를 초래할 수 있음.

- **용존 고형물(TDS)와 경수**
  - ☞ 경수의 정의: 용존 고형물이 높은 물로, 주로 칼슘과 마그네슘 함량이 많음.
  - ☞ 영향: 가정용 문제로는 물때 형성으로 배관 막힘 및 온수기 효율 저하되며 비누 거품 형성이 어려워 세척 효율이 감소되며, 건강문제로는 TDS 자체는 건강에 큰 문제가 되지 않으나, 비소, 우라늄 같은 유해 미량 원소의 높은 농도를 나타낼 수 있음.
  - ☞ 관리 필요성: TDS가 높을 경우 광범위한 시험으로 유해 원소 포함 여부의 평가가 필요함.
- **식수의 맛, 냄새, 부식성 문제**[66]
  - ☞ 문제의 원인:- 철, 망간, 칼슘, 마그네슘 등 자연적으로 발생하는 성분의 높은 농도와 높은 pH와 높은 TDS 농도가 물맛을 짠맛이나 금속 맛으로 변화시킴.
  - ☞ 영향: 탁한 물, 불쾌한 맛과 냄새는 배관 부식, 세탁물 얼룩, 설비 손상과 마시기가 불편해져 수질 개선 필요함.

도시화와 관련된 염화물 및 용존 고형물 문제는 수질 관리와 대안적 해결책 도입이 필수적입니다.

⑩ 식수 규정[67]

미국 EPA는 식수의 90개 이상의 오염물질[68]에 대한 법적 제한을 설정합니다. 오염물질에 대한 법적 제한은 인간의 건강을 보호하고 물 시스템이 사용 가능한 최상의 기술을 사용하여 달성할 수 있는 수준을 반영합니다. EPA 규칙은 또한 물 시스템이 따라야 하는 물 시험 일정과 방법을 설정합니다.

안전한 식수법(Safe Drinking Water Act, SDWA)은 표준이 최소한 EPA의 국가 표준만큼 엄격한 경우 개별 주에서 자체 식수 표준을 설정하고 시행할 수 있는 기회를 제공합니다.

① 오염물질 유형별로 그룹화된 식수 규칙

---

66) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/drinking-water-taste-and-odor*
67) *https://www.epa.gov/dwreginfo/drinking-water-regulations*
68) *https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations*

Contaminant Type 오염형태	Regulation 규정
Chemical contaminants 화학 오염물	• 비소 규칙(Arsenic rule) (*https://www.epa.gov/dwreginfo/chemical-contaminant-rules*) • 화학 오염물질 규칙(Chemical contaminant rules) • 납 및 구리 규칙(Lead and copperrule) • 방사성 핵종 규칙(Radionuclidesrule) • 차이(변동성) 및 면제 규칙(Variance and exemptions rule)
Microbial contaminant 미생물 오염물	• 항공기 식수 규정(Aircraft drinking waterrule) • 지하수 규칙(Groundwaterrule) • 1단계 및 2단계 소독/소독부산물 규정(Stage 1 and stage 2 disinfectant/disinfectionbyproductsrule) • 지표수 처리 규칙(Surfacewater treatmentrules) • 총대장균군 규정 및 개정된 총대장균군 규정(Total coliform rule and revised totalcoliformrule)
Right-to-know rules 알 권리 규칙	• 소비자 신뢰 보고 규칙(Consumer confidence report rule) • 공시규정(Publicnotificationrule)

② 규제되지 않은 오염물질

EPA는 규제되지 않은 오염물질 관찰 프로그램을 사용하여 음용수에 존재하는 것으로 의심되지만 SDWA에 따라 건강 기반 기준이 설정되지 않은 오염물질에 대한 자료를 수집합니다. 5년마다 EPA는 주로 오염물질 후보 목록을 기반으로 오염물질 목록을 검토합니다.

- EPA의 규제되지 않은 오염물질 관찰 프로그램[69]
- 음용수 오염물질 후보 목록 및 규제 결정(Drinking Water Contaminant Candidate List (CCL) and Regulatory Determination) [70]
- **2차 음용수 기준: 유해 화학물질에 대한 지침 추가정보**[71]

Contaminant 오염물질	Secondary MCL 2차(보조) MCL	Noticeable Effects above the Secondary MCL 보조 MCL보다 눈에 띄는 효과
Aluminum 알미늄	0.05 to 0.2mg/L *	colored water 착색된 물
Chloride 염화물	250mg/L	salty taste 짠맛
Color 색상	15 color units	visible tint 눈에 보이는 색조
Copper 구리	1.0mg/L	metallic taste; blue-green staining 금속성 맛; 청록색 얼룩
Corrosivity 부식성	Non-corrosive	metallic taste; corroded pipes/ fixtures staining 금속성 맛; 부식된 관/설비 얼룩
Fluoride 불화	2.0mg/L	tooth discoloration 치아 변색

69) *https://www.epa.gov/dwucmr*
70) *https://www.epa.gov/ccl*
71) *https://www.epa.gov/sdwa/secondary-drinking-water-standards-guidance-nuisance-chemicals#table*

Foaming agents 발포제	0.5mg/L	frothy, cloudy; bitter taste; odor 거품이 많고 흐림; 쓴 맛; 냄새
Iron 철	0.3mg/L	rusty color; sediment; metallic taste; reddish or orange staining 녹슨 색상; 침전물; 금속성 맛; 붉은색 또는 주황색 얼룩
Manganese 망간	0.05mg/L	black to brown color; black staining; bitter metallic taste 검정색에서 갈색까지; 검은색 얼룩; 쓴 금속 맛
Odor 냄새	3 TON (threshold odor number)	"rotten-egg", musty or chemical smell "썩은 계란" 냄새, 곰팡이 냄새 또는 화학 냄새
pH	6.5 ~ 8.5	low pH: bitter metallic taste; corrosion high pH: slippery feel; soda taste; deposits 낮은 pH: 쓴 금속 맛; 부식 높은 pH: 미끄러운 느낌; 소다맛; 침전물
Silver 은	0.1mg/L	skin discoloration; graying of the white part of the eye 피부 변색; 눈 흰자 부분이 회색으로 변함
Sulfate 황산염	250mg/L	salty taste 짠맛
Total Dissolved Solids (TDS) 총 용존 고형물(TDS)	500mg/L	hardness; deposits; colored water; staining; salty taste 경도; 침전; 착색된 물; 얼룩; 짠맛
Zinc 아연	5mg/L	metallic taste 금속 맛
* mg/L은 물 1L당 물질의 mg임.		

⑪ 페트리코르(Petrichor)의 화학

비가 온 뒤 냄새가 왜 그렇게 좋은가. 소나기 직전의 정적, 그리고 첫 빗방울이 닿을 때 퍼지는 그 향기. 그 익숙한 냄새는 어디서 오는 걸까?비가 내릴 때 나는 특유의 향기, 즉 '페트리코르(petrichor)'의 화학적 원인을 설명하며, **여름철 더위, 토양 속 박테리아, 천둥번개를 동반한 폭풍우**가 어떻게 이 향기를 만들어내는지를 설명합니다.

페트리코르(Petrichor)의 화학은 **비 오는 날 흙냄새**의 과학적 원인을 설명하는 분야입니다. 이 향은 단순한 "흙 냄새"가 아니라, **식물·미생물·광물과 물의 화학적 상호작용**의 결과입니다.

① 용어와 기원

- Petrichor라는 말은 1964년 호주 과학자 Bear & Thomas가 만든 용어로,
  - ☞ petra(그리스어, 돌) + ichor(그리스 신화에서 신들의 혈액)에서 유래로 직역하면 "돌의 혈액"이라는 뜻.

이들은 가뭄 뒤 첫비가 내릴 때 특유의 향이 나타나는 이유를 실험적으로 규명했습니다.

② 주요 화학 성분

비 오는 날의 향에는 여러 분자가 섞여 있지만, 핵심은 다음과 같습니다.

주요 성분	화학식	역할/특징
게오스민 (Geosmin)	$C_{12}H_{22}O$	토양 방선균(Actinobacteria)에서 생성, 흙냄새의 주범, 극미량(10^{-12} 수준)에서도 인지 가능
식물유래 오일	다양	건기 동안 암석·토양에 흡착, 비에 의해 방출되어 향 형성
오존(O_3)	O_3	낙뢰나 대기 전기작용으로 형성, 상쾌한 비 냄새에 기여
지방족·방향족 알코올/케톤	다양	식물과 미생물 대사 산물, 향에 깊이와 복합성 부여

③ 발생 메커니즘

- **건기 동안**
  - ☞ 식물에서 방출된 오일이 토양·암석 표면에 흡착.
  - ☞ 미생물이 게오스민과 같은 휘발성 화합물을 생성하여 토양 입자에 붙음.
- **첫 비가 내릴 때**
  - ☞ 빗방울이 토양이나 다공성 표면과 부딪히며 미세한 기포를 형성.
  - ☞ 기포가 터질 때 이 오일과 게오스민이 공기 중으로 분사(aerosol)됨.
- **바람을 타고 전달**
  - ☞ 공기 중 확산되어 사람의 후각수용기에 도달 → 특유의 "비 냄새" 감지.

④ 왜 '첫비'에서 더 강한가?

- 오랜 건기 동안 토양 표면에 향 성분이 농축되기 때문.
- 첫 빗방울이 이를 가장 효과적으로 공기 중으로 퍼뜨림.
- 장마철처럼 이미 토양이 젖어 있는 경우에는 휘발이 덜함.

⑤ 인류와의 관계

- 게오스민 향은 **인류 진화적 생존 신호**였을 가능성이 있음 → 물(비)의 존재를 알리는 단서이기 때문에 고대 인류 생존에 유리.
- 와인·맥주·식수에서의 게오스민은 '흙맛' 오염으로 여겨져 제거 대상이 되기도 함.

⑥ 간단한 도식

[건기]
식물 오일 + 미생물(게오스민)
↓
토양/암석 표면에 흡착
↓

[첫 비]
빗방울 → 미세기포 → 휘발성 성분 방출
↓
공기 중 확산 → 인간 후각

▪ 비 냄새의 주범은 누구인가?

1. 게오스민 (Geosmin)
   - 토양 속 방선균(Actinobacteria)이 생성하는 유기 화합물
   - 비가 오기 전, 토양이 적셔지면서 공기 중으로 방출
   - 인간은 극히 낮은 농도(10조분의 1)의 게오스민도 감지 가능
2. 오존 (Ozone)
   - 낙뢰나 번개가 공기 중 질소와 산소를 반응시켜 **오존** 생성
   - 오존은 상쾌하면서도 금속성 느낌의 향기를 전달
3. 식물성 오일
   - 식물들이 건조기에 방출하는 **방어성 화합물**
   - 빗물이 잎이나 땅에 닿으면서 터지듯 흩날리며 향을 더함
4. 에어로졸 효과
   - 빗방울이 건조한 지면에 부딪힐 때, 작은 입자를 공기 중으로 날림
   - 이 입자들이 **게오스민, 오일, 기타 미립자**를 포함하여 공기 중에서 냄새를 확산

▪ 요약

요소	역할
게오스민	토양 냄새의 주 성분
오존	청명하고 상쾌한 향 추가
식물성 오일	자연스러운 초록의 향기
에어로졸 확산	공기 중에 향기를 퍼뜨리는 메커니즘
기억 연상 작용	향수(nostalgia)를 불러일으키는 심리적 연결

(출처: Written by John Knight, PhD)

3.3 물의 수생 생태학적 속성들

(1) 수생 서식지(棲息地)

수생 서식지의 구조와 특징, 그리고 이를 고려한 복원 및 관리에 대한 내용을 요약하여 정리하면 다음과 같습니다:

① 수생 서식지와 생물다양성

- **서식지 다양성의 중요성**
  - ☞ 수생 시스템의 안정성과 생물학적 다양성은 서식지의 다양성에 크게 의존.

☞ 하천의 횡단면, 경사, 하상토사의 입경 분포, 평면형태 등이 서식지에 직접적인 영향을 미침.

- **서식지에 따른 물리적 공간**

☞ 좁고 가파른 하천은 서식지 공간이 부족할 수 있지만, 깊은 물웅덩이는 생물 다양성을 증가시킬 수 있음.

☞ 가파른 하천에서는 높은 에너지 환경이 형성되어 찬물에서 서식하는 연어류에게 적합.

② 하천 서식지 기반 구조

- **서식지 규모의 계층적 조직**

☞ 하천 시스템의 규모: 수천 m 단위로 측정.

☞ 하천 분절(分節): 수백 m단위.

☞ 하천 구간: 수십 m단위.

☞ 소규모 서식지는 나뭇잎, 나뭇가지, 모래, 실트 등과 같은 세부적인 요소로 구성.

- **계단과 소(Pool)의 역할**

☞ 급경사의 하천에서 계단과 물웅덩이는 에너지를 분산시키고 서식지 다양성을 증가시킴.

☞ 조약돌 및 자갈 하천에서는 소와 여울(arrangement)이 서식지 다양성을 제공.

③ 서식지의 기능과 중요성

- **물웅덩이의 역할**

☞ 물고기에게 피난처와 영양 공급처 역할.

☞ 홍수, 가뭄 등 재난 시 안정적인 생존 장소 제공.

- **회귀어류(연어 등)의 이동 경로**

☞ 깊은 소에서 휴식을 취하고 얕은 지역에서 빠르게 이동하는 패턴.

수생 서식지의 다양한 환경적 요인들이 생물 다양성과 하천 생태계의 건강에 미치는 영향을 잘 설명하고 있는 아래의 참고 문헌을 소개합니다.

- Frissell, C.A. 외. (1986). 하천 서식지 분류를 위한 계층적 체계. *Environmental Management*.
- Spence, B.C. 외. (1996). 연어 보존을 위한 생태계 접근법. ManTech Environmental Research Services Corp.

⑵ 습지(濕地)

습지는 육지와 수환경이 만나는 독특한 생태계로, 다른 지형이나 수역과 구별되는 특정한 물리적, 화학적, 생물학적 조건을 가지고 있습니다.

① 습지의 정의

- 습지는 물의 순환 또는 지속적인 범람으로 인해 물이 기질 표면 가까이에 머물러 있는 생태계입니다.
- 습지는 얕은 물로 덮이거나 **수생토**(Hydric Soil)가 형성된 지역으로, 수생식물이 자라는 조건을 제공합니다.

② 습지의 특징:

- **수문학적 특성:**
  - ☞ **물의 존재**: 습지는 일 년 중 다양한 기간 동안 물이 토양을 덮거나 토양 표면 근처에 존재하는 지역입니다. 이 물은 성장기 동안 특히 중요합니다.
  - ☞ **수문학적 체계**: 습지는 물 수위가 계절에 따라 변화하는데, 영구적으로 포화된 상태부터 계절적으로만 침수되는 경우까지 다양합니다. 이러한 수문학적 체계는 습지의 특징을 정의하는 중요한 요소입니다.
- **토양 구성**:
  - ☞ **습지 토양**: 습지의 토양은 수문학적 조건에 의해 형성된 습지 토양으로, 이러한 토양은 성장기 동안 산소가 거의 없는 조건에서 발달합니다. 이러한 조건은 해당 지역에서 생존할 수 있는 식물과 생물의 종류에 영향을 미칩니다. 수생토(Hydric Soil)는 산소 부족 조건에서 형성되며, 주기적으로 포화 상태가 됩니다.
  - ☞ **토양 질감**: 습지 토양은 종종 높은 유기물 함량을 가지며, 이탄이나 점토, 모래와 같은 광물질이 풍부한 토양을 포함할 수 있습니다.
- **식생**:
  - ☞ 수생식생은 산소 부족 환경에서도 성장할 수 있는 식물들이 주로 자랍니다.
  - ☞ 습지는 수분 조건에 적응한 식물 종을 지원하며, 이러한 식물들은 습지를 나타내는 중요한 요소입니다. 대표적인 습지 식물로는 갈대, 사초, 맹그로브 등이 있습니다.
- **생물 다양성:**
  - ☞ 습지는 일반적으로 생물 다양성이 풍부하여 이곳에 적응한 다양한 식물과 동물 종이 서식합니다.
- **수질 화학**:
  - ☞ **pH 수준**: 습지는 pH 수준이 다양하며, 매우 산성인 습지(예: 이탄지)부터 알칼리성 습지(예: 펜)까지 다양합니다. 물의 화학적 성분은 습지에서 서식할 수 있는 생물의 종류에 영향을 줍니다.
  - ☞ **영양소 수준**: 습지는 영양소가 풍부한 경우(부영양)와 영

양소가 부족한 경우(빈영양)가 있으며, 이것이 해당 습지에 서식할 수 있는 식물과 동물의 종류를 결정짓습니다.

③ 습지의 경계:

- **지형적 경계**:
  - ☞ **습지의 경계**는 종종 지형에 의해 구분되며, 저지대는 물이 쉽게 모이는 지역입니다. 이러한 경계는 자연적인 특징인 강변, 호수 가장자리, 해안선 등에 의해 표시될 수 있습니다.
  - ☞ **전이 구역**: 습지와 비습지 지역(비습지) 사이의 경계는 습지 토양과 습지 식생의 특징이 점차 줄어드는 전이 구역에 의해 표시됩니다.
- **수문학적 경계**:
  - ☞ **습지는 물의 존재와 범위에 의해 정의**됩니다. 경계는 일반적으로 가장 습한 시기에 물이 침수되거나 포화되는 최대 범위에 의해 결정됩니다.
  - ☞ **수위**: 수위가 지표면과의 깊이에 따라 습지 경계가 설정됩니다.
- **생태학적 경계**:
  - ☞ 습지는 종종 비습지 생태계에 둘러싸여 있습니다. 경계는 물을 좋아하는 식물에서 건조한 조건에서 잘 자라는 식물로 변화하는 식생의 변화로 식별될 수 있습니다.
  - ☞ 생물 다양성 변화: 습지에서 비습지로의 전환은 종 구성과 다양성의 변화로도 나타날 수 있습니다.
- **법적 경계**:
  - ☞ 많은 지역에서 습지는 법적으로 보호되며, 환경 기관에 의해 수문학적, 토양 및 식생 기준에 따라 경계가 법적으로 정의될 수 있습니다. 이러한 경계는 종종 현장 조사와 지도를 통해 결정됩니다.

④ 습지의 역할과 중요성

- **생태적 기능**
  - ☞ 물고기와 야생생물의 서식지 제공.
  - ☞ 생물 다양성 증진: 멸종 위기에 처한 60~70%의 동물들에게 서식지를 제공합니다.
  - ☞ 높은 생산성: 습지는 생물학적 생산성이 매우 높은 지역으로 알려져 있습니다.
- **환경적 기능**
  - ☞ 물 저장: 비나 홍수를 통해 들어오는 물을 저장.
  - ☞ 홍수 피해 완화: 홍수 시 물을 흡수하여 피해를 줄임.
  - ☞ 수질 개선: 오염물질을 걸러내고 수질을 정화.

☞ 지하수 충전: 지하수를 보충하여 지속 가능한 수자원 확보에 기여.

- **토양 및 물리적 기능**
  ☞ 토사와 침전물을 포획하여 하천의 수질과 구조를 보호.
  ☞ 혐기성 조건을 조성하여 독특한 생물학적 환경 제공.

습지의 이러한 특징과 경계를 이해하는 것은 수질 정화, 홍수 조절, 다양한 종의 서식지 제공 등 중요한 역할을 하는 습지를 보전/복원하고 관리하는 데 매우 중요합니다.

⑤ 하천수변 복원 방향

하천수변 복원과 습지 보존은 생태계 건강을 유지하고 생물 다양성을 증진하는 데 중요한 역할을 합니다.

- **습지 복원 설계**: 강기슭 및 습지를 포함한 홍수터의 생태적 기능을 되살리는 것이 핵심입니다.
- **식생 기반 복원**: 나무와 습지 식물을 심어 하천 경관을 안정화하고 생태계를 회복합니다.
- **물리적, 화학적, 생물학적 균형 유지**: 인간 활동으로 손상된 생태계 요소들을 복구합니다.
- **하천 복원의 핵심 요소: 수생 생물군 보존(**물고기와 무척추동물 군집이 건강한 하천 생태계를 유지하는 데 중요한 지표로 작용)과 **서식지 복원(**서식지의 다양성과 연결성을 증가시켜 생태계 건강성을 회복. 그리고 **지속 가능한 관리(**하천의 물리적, 화학적, 생물학적 상태를 통합적으로 고려)입니다.

습지는 단순히 물을 저장하거나 야생 동물을 보호하는 것 이상의 역할을 합니다. 생태계의 중심에서 물 순환, 오염 제어, 생물 다양성 증진 등 다각적이고 중요한 기능을 수행하므로, 하천수변 복원과 연계하여 습지의 보전과 복원이 이루어져야 합니다.

⑶ 수생 식생군과 동물군

하천 생물상(生物相)에 대한 상세한 설명과 생태적 중요성은 하천 복원 및 관리의 필수적인 기초입니다. 주요 개념과 핵심 정보를 정리합니다.

① 하천 생물상의 분류

하천 생물상은 다음과 같이 7가지 주요 그룹으로 분류됩니다:

- 박테리아 (Bacteria): 가장 작은 생물군으로, 하천 생태계의 물질 순환 및 분해 과정에 중요한 역할.

- 조류 (Algae): 하천에서 주요 1차 생산자로, 영구적인 하천 기질에 부착된 형태로 존재.
- 원생생물 (Protists): 단세포 생물로 하천의 유기물질 순환에 기여.
- 미세 무척추동물 (Microinvertebrates): 길이 0.02mm 이하의 작은 무척추동물.
- 대형 무척추동물 (Macroinvertebrates): 길이 0.02mm 이상의 무척추동물로, 군집 구조에서 중요한 역할.
- 척추동물(Vertebrates): 물고기와 같은 하천 생태계의 정상 포식자로 기능.
- 대형 식물: 주로 뿌리를 내린 수생식물로, 하천 서식지 안정화에 기여.

② 하천 생물상의 밀도

선택한 하천 생물상의 흔히 볼 수 있는 밀도범위

생물 요소	밀도 개체수/mi^2)
조류(Algae)	10^9~10^{10}
박테리아(Bacteria)	10^{12}~10^{13}
원생(原生)생물(Protists)	10^8~10^9
미소 무척추동물(Microinvertebrates)	10^3~10^5
대형 무척추동물(Macroinvertebrates)	10^4~10^5
척추동물(Vertebrates)	10^0~10^2



그림: 하천 생물상. 하천에서 발견되는 전형적인 먹이 관계

③ 하천 생태계의 주요 생물학적 관계

- **무척추동물의 역할**
  - ☞ 유기물 분해: 잎, 가지와 같은 유기물질을 분쇄하거나 걸러내며 분해를 촉진.
  - ☞ 서식지 영향: 무척추동물은 조류 및 부착 생물의 밀도와 구성을 조절.
  - ☞ 군집 구조: 대형 무척추동물(예: 강도래, 가재)은 생태계의 다른 구성원들에게도 영향을 미침.
- **물고기의 역할**
  - ☞ 정상 포식자: 생태계의 에너지 흐름과 먹이 사슬 조절.
  - ☞ 환경 지표: 물고기 군집은 하천의 물리적, 화학적, 생물학적 상태를 나타냄.
  - ☞ 하천 구간별 변동: 상류에서 하류로 내려갈수록 물고기의 종 다양성과 풍부성이 증가.

④ 하천 서식지와 물리적 요인

- **서식지 구성**: 암석, 나뭇가지, 부유물, 퇴적물 등 다양한 기질이 서식지를 제공.
- **하천연속성 개념**: 하천 구간별 환경 변화(유속, 수온, 기질 등)가 생물 군집의 구성과 상호작용에 영향을 미침.

⑤ 물고기의 생태적 중요성

- **먹이 체계와 적응**
  - ☞ 물고기는 상류에서는 식충 동물 위주로 먹고, 하류로 갈수록 잡식적인 경향.
  - ☞ 계절적 및 성장 단계별로 먹이 습관이 달라짐.
- **번식과 이동**
  - ☞ 일부 물고기는 먼 거리를 이동하며 알을 낳기 위한 서식지를 선택.
  - ☞ 연어와 같은 소하성(遡河性) 물고기는 담수와 염수를 오가며 생존.
- **서식지의 중요성**
  - ☞ 물리적 서식 요소(유속, 수심, 기질 등)는 물고기 군집 구성에 결정적 역할.
  - ☞ 서식지 감소는 물고기 군집의 큰 위협 요인.

하천 생물상은 복잡하고 상호작용이 풍부한 생태계를 형성하며, 물리적 환경과 생물적 요소 간의 긴밀한 관계가 하천의 건강과 기능을 좌우합니다. 하천 복원은 단순히 물리적 복구에 그치지 않고 생물 군집의 복원과 관리, 그리고 서식지의 연결성을 회복하는 데 초점을 맞춰야 합니다.

⑷ 수생시스템에서의 무생물과 생물의 상호관계

수생 시스템에서의 무생물과 생물의 상호관계는 하천 생태계의 건강과 기능에 핵심적인 역할을 합니다. 아래에 내용을 체계적으로 정리하여 주요 개념과 상호작용을 이해할 수 있도록 요약합니다.

① 수생 시스템에서의 주요 요소

- **무생물적 요소**
  - ☞ 흐름 조건(유속, 유량)
  - ☞ 수온
  - ☞ 용존산소
  - ☞ pH
  - ☞ 기질(하천 바닥의 재질)
  - ☞ 유기물질
- **생물적 요소**

☞ 미생물(박테리아, 조류)
☞ 무척추동물(미세 및 대형)
☞ 척추동물(특히 물고기)

② 무생물적 요소와 생물적 요소의 상호작용

- **흐름 조건**
  - ☞ 유속과 유량은 먹이와 영양물의 운반 및 분포에 영향을 미침.
  - ☞ 높은 유속: 하천 바닥의 기질을 정화하고 물웅덩이 형성.
  - ☞ 낮은 유속: 어린 물고기의 성장 제한 및 정체된 물과 비슷한 생물군 형성.
  - ☞ 흐름의 변화는 종의 생존, 이동, 그리고 상호작용에 큰 영향을 줌.
- **수온**
  - ☞ 수온은 생물의 성장, 생리적 과정, 행동에 결정적.
  - ☞ 물고기와 곤충의 성장 속도는 따뜻한 온도에서 증가.
  - ☞ 적정 온도 범위를 벗어나면 생물군의 다양성과 풍부성이 감소.
  - ☞ 예: 연어는 특정 온도 범위에서만 산란이 가능.

선택한 물고기에 대한 성장을 위한 최고주간평균기온과 단기최고기온(°F)

종류	성장을 위한 최고 주간 평균기온 (Juveniles)	단기 노출의 생존을 위한 최고기온 (Juveniles)	산란을 위한 최고주간 평균 기온[a]	배아산란을 위한 최고 기온[b]
대서양 연어 Atlantic salmon)	68	73	41	52
블루길 (송어류) (Bluegill)	90	95	77	93
민물송어(Brook trout)	66	75	48	55
잉어 (Common carp)			70	91
얼룩메기 (Channel catfish)	90	95	81	84c
큰입 베스 (Largemouth bass)	90	93	70	81c
무지개 송어 (Rainbow trout)	66	75	48	55
작은입 베스 (Smallmouth Bass)	84		63	73[c]
홍연어 (Sockeye salmon)	64	72	50	55

a 종류별로 보고된 최적 또는 평균 산란온도
b 종류별로 보고된 성공적인 알품기와 부화를 위한 상한온도
c 산란을 위한 상한온도
출처: Brungs, W.S., and B.R. Jones. 1977. Temperature Criteria for Freshwater Fish: Protocols and Procedures. EPA-600/3-77-061. Environ. Research Lab, Ecological Resource Service, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Deluth, MN.

- **용존산소**
  - ☞ 산소는 광합성과 대기와의 접촉을 통해 공급됨.
  - ☞ 용존산소 농도가 5 mg/L 이상일 때 대부분의 물고기 생존 가능.
  - ☞ 산소 부족: 높은 온도, 유기물 축적, 조류 과잉 증식으로 발생.
  - ☞ 산소 부족은 물고기 질식과 생물 다양성 감소를 초래.
- **pH**
  - ☞ pH는 생물 다양성과 활성에 큰 영향.
  - ☞ 중성(pH 7) 부근에서 대부분의 수생 생물이 잘 서식.
  - ☞ 극단적인 pH(산성 또는 알칼리성)는 생물군을 감소시킴.
- **기질(基質, substrate)**
  - ☞ 하천 바닥의 기질 유형은 생물군의 구성과 서식지 다양성에 영향을 줌.
  - ☞ 다양한 기질(모래, 자갈, 조약돌 등)은 생물 다양성을 증가.
  - ☞ 나뭇가지, 부유물은 유기물 축적과 서식지 안정에 기여.
- **유기물질**
  - ☞ 유기물질은 생태계의 에너지원.
  - ☞ 외래 유기물(잎, 가지): 분해되며 미생물 및 무척추동물의 먹이 제공.
  - ☞ 자생 유기물(조류, 수생식물): 광합성을 통해 직접 에너지원 생산.
  - ☞ 유기물 분해: 하천 연속성 개념에 따라 상류에서 하류로 에너지를 전달.

③ 주요 상호작용 및 효과

- **생물-생물 간 상호작용**
  - ☞ 미생물은 유기물 분해 및 영양물 공급.
  - ☞ 무척추동물은 유기물을 분쇄하거나 섭취하여 에너지 전달.
  - ☞ 물고기는 상위 포식자로 생태계 조절.
- **무생물-생물 간 상호작용**
  - ☞ 기질: 특정 기질은 특정 무척추동물 및 물고기 종의 서식지 제공.
  - ☞ 용존산소: 산소가 부족하면 물고기와 다른 생물의 생존 위협.
  - ☞ 수온: 생물군의 성장과 분포에 직접적 영향.

④ 하천 복원과 관리의 시사점

☞ 흐름 관리: 유속과 유량 조절로 서식지 안정화.

☞ 온도 관리: 수온을 유지하여 생물 서식지 보호.
☞ 산소 공급: 조류 증식 및 유기물 축적 방지.
☞ 기질 개선: 다양한 기질 제공으로 생물 다양성 증대.
☞ 유기물 관리: 적절한 외래 유입 및 자생 유기물 생산 촉진.

하천 생태계는 무생물적 ·생물적 요소가 긴밀히 상호작용하며 작동합니다. 각 요소의 균형과 조화는 하천 생태계의 건강성과 지속 가능성을 결정짓는 핵심으로 하천 복원과 관리는 이 상호작용을 이해하고 적용하는 데 중점을 두어야 합니다.

⑸ 수중 생물

① 어류 (Fish)

- 어류의 생태적 중요성
  - ☞ 수질 지표: 물고기 군집은 수질 변화와 서식지 조건을 반영하며, 장기간 및 넓은 범위의 환경 변동성을 통합적으로 나타냅니다.
  - ☞ 먹이사슬: 물고기는 수생 먹이사슬의 최상위 포식자이며, 인간이 소비하는 중요한 자원입니다.
  - ☞ 종 다양성: 멸종위기에 처한 척추동물 중 약 1/3은 물고기 종과 아종으로 구성되어 있습니다.
- 어류 연구의 장단점
  - ☞ 장점:
  - ☞ 단점:
- 조사 및 평가 방법
  - ☞ 전기 포획: 가장 널리 사용되는 현장 조사 기법으로, 동일한 조건에서 표본을 채취.
  - ☞ 생물학적 무결성 지수(IBI): Karr(1986)이 개발한 평가 도구로, 분류학적, 영양학적 기준 및 어류 군집 조건을 활용.
- 어류 서식지 특성
  - ☞ 유속, 수심, 바닥구조, 탁도, 수질, 수온 등에 따라 서식 형태가 달라짐.

② 수생 식물 (Aquatic Plants)

- 수중 식물의 유형
  - ☞ 물가에서 자라는 식물.
  - ☞ 물 위에 떠 있는 식물(예: 부평초).
  - ☞ 뿌리는 바닥에 있고 줄기와 잎은 수면 아래, 수면, 또는 수면 위에 위치.
  - ☞ 완전히 수면 아래에서 자라는 식물.

☞ 수중 바닥에서 자라는 식물.

- 특징
  ☞ 수질, 유속, 수심, 그리고 특히 **탁도**의 영향을 많이 받음.
  ☞ 다양한 형태로 하천 생태계의 구조적 복잡성을 높임.

③ 미생물과 저서(底棲) 생물

- 수생 무척추동물의 특징
- 하천 및 강기슭 건강의 지표로 오래전부터 활용.
- 생활주기: 물과 강기슭 식물 간의 관계를 포함하며, 물 안팎의 기간(먹이 섭취, 짝짓기, 산란 등)이 조화를 이룸.
- **지표군**으로서의 중요성:
  ☞ 하천 생태계의 건강 상태를 반영.
  ☞ 먹이사슬 하위 단계에서 변화에 민감하며, 좁은 내성을 가짐.

④ 저서 대형 무척추동물

- 특징
  ☞ 생물학적 상태 평가에 적합하며, 환경 영향을 통합적으로 반영.
  ☞ 서식지 조건의 변화를 감지하기 쉽고, 상업 및 위락적으로 중요한 어류의 먹이로 기능.
  ☞ 다양한 자료가 이미 축적되어 있어 활용 가능성이 높음.
- 장점:
  ☞ 지역화된 조건을 나타냄.
  ☞ 단기 및 장기 환경변수의 효과를 통합.
  ☞ 비교적 간단한 표본 채취.
  ☞ 풍부한 개체수로 인해 다양한 생태적 역할 수행.

수중 생물은 하천 생태계의 구조와 기능을 이해하고 관리하는 데 중요한 요소로, 어류, 수생 식물, 무척추동물이 각각 독특한 생태적 역할을 수행합니다. 이를 기반으로 한 하천 복원 및 관리는 생물군의 상호작용, 서식지의 다양성, 그리고 환경 변화를 통합적으로 고려해야 성공할 수 있습니다.

⑹ 파충류와 양서류(兩棲類)

① 주요 생물군

- 양서류(Amphibians): 개구리, 두꺼비 등.
- 파충류(Reptiles): 뱀, 거북 등.
- 기타: 비버와 같은 반수생 동물 포함.

② 생태적 특징 및 서식지

- **양서류**
  - ☞ 서식지 의존성: 대부분 번식과 월동을 위해 물이 있는 서식지에 강하게 의존.
  - ☞ 생활 영역: 물가, 수중, 습지 등 다양한 환경에서 활동.
- **파충류**
  - ☞ 서식지 적응력: 하천이나 물가에서 발견되지만 물 의존도가 낮음.
  - ☞ 생활 영역: 하천수변, 강기슭 등에서 주로 서식.

③ 환경적 의의

- 양서류: 하천과 습지 생태계 건강을 나타내는 중요한 지표종.
- 파충류: 육지와 물의 생태적 경계를 연결하는 역할.

양서류는 물에 강하게 의존하며 번식과 월동을 위해 필수적인 생태적 연결고리로 작용하며, 파충류는 물에 의존적이지는 않지만 주로 하천과 강기슭에서 활동하며 서식지의 다양성을 증대시킵니다. 두 생물군은 모두 하천 생태계의 건강과 다양성을 나타내는 중요한 생물 지표입니다.

⑺ 변화하는 생태계를 이해하기 위한 과학[72]

① 개요

- 목적: 생태계 변화의 원인과 결과를 이해하고, 이를 통해 미래 변화를 예측하며 문제를 해결하는 과학적 접근을 제공합니다.
- 대상: 기후 변화, 환경 및 토지 이용 변화 등 생태계를 변화시키는 주요 요인에 대한 연구.
- 중심: 변화하는 생태계를 이해하는 과학을 통해 생태계 보존과 복원에 기여.

② 생태계 발견[73]

- **생태계의 중요성**:
  - ☞ 생태계와 야생 생물은 보존 유산과 경제적 자산의 기초.
  - ☞ 건강한 생태계는 생물 다양성과 자연 과정을 통해 인간 번영과 삶의 질을 지원.
- **가치**:
  - ☞ 현재와 미래 세대를 위한 지속 가능성의 기반.
  - ☞ 번영과 즐거움을 제공하는 자연의 혜택.

변화하는 생태계를 이해하기 위해 변화의 원인을 분석하고

72) https://www.usgs.gov/media/images/science-understand-changing-ecosystems
73) https://www.usgs.gov/media/images/discover-ecosystems

미래를 예측하며, 기후변화와 같은 주요 위협에 대응하는 데 초점을 맞추며, 생태계와 그 안의 생물은 보존과 경제적 가치를 동시에 지닌 중요 자산으로, 건강한 생태계는 번영과 삶의 질 향상에 필수적입니다.

- **생태계 Infographics**[74][75]

그림 설명: 강 생태계에는 물의 흐름을 늦추어 홍수를 줄이는 강변구역 외에도 높은 수질을 위해 퇴적물을 걸러내고 잔해물을 걸러내는 강기슭 초목이 있습니다.



그림 설명: 산림 생태계는 탄소를 포획하고 저장하는 나무의 본거지이며 사냥감과 식용 식물은 음식과 위락 원천을 제공합니다.



그림 설명: 도시 생태계는 그늘을 제공하고 아스팔트의 잔열을 줄이는 나무가 있는 녹지 공간과 꽃가루 매개자를 위한 공간을 제공하는 정원을 특징으로 합니다.

그림 설명: 북극 생태계는 기후 변화의 최전선에 있으며 이들이 제공하는 많은 생태계 서비스는 빠르게 위협을 받거나 변화하고 있습니다.



그림 설명: 해안 습지는 탄소 저장, 홍수 피해 감소와 같은 다양한 생태계 서비스를 제공하며 어류, 조류와 조개류의 중요한 서식지 역할을 합니다.

---

74) https://www.usgs.gov/search?keywords=Ecosystems
75) https://www.usgs.gov/media/slideshows/ecosystem-services



그림 설명: **맹그로브**는 co_2를 흡수 및 저장하고 동물과 어류의 서식지를 제공하며 거대한 뿌리 시스템은 침식을 방지하고 강한 바람과 파도로부터 해안을 보호합니다.



그림 설명: **풀밭 생태계**의 광대한 열린 공간은 균일해 보일 수 있지만 실제로는 다양한 식물과 동물 종이 서식하고 있으며 다양한 생태계 서비스를 제공합니다! 철새와 풀을 뜯는 동물은 생물 다양성을 증가시키며 모두에게 사랑을 받습니다. 야생화는 지속 가능한 농업에 필수적인 수분 매개자를 지원합니다. 키가 큰 줄기는 표면 아래에 있는 수많은 동물에게 서식지를 제공합니다. 잔디는 바람과 비로 인한 침식을 제한하는 동시에 토양과 수질을 개선합니다.



그림 설명: **산호초**는 풍부한 위락 활동과 어업 기회를 제공하며 해안 지역 사회에 중요한 문화적 가치를 더합니다. 또한 다양한 종들에게 먹이와 서식지를 제공함으로써 생물다양성을 증진합니다. 산호초 구조는 파도를 약화시키고 해안선을 폭풍과 침식으로부터 보호하는 역할을 합니다. 산호는 전체 생태계 건강의 지표로서, 오염과 같은 지역적 스트레스 요인의 영향을 반영하며, 기후 변화와 지구 온난화와 같은 글로벌 영향을 나타냅니다.

그림 설명: **해안 생태계**의 다양한 구성 요소는 강한 해안 바람과 파도로부터 지역사회를 보호하고 산업, 스포츠 및 저녁 식사를 위해 물고기를 공급함으로써 지역사회에 서비스를 제공합니다.



그림 설명: **염분 호수 생태계의 물가용성**, 수질, 염호 서식지 및 조류 이용 간의 연관성을 보여주는 다이어그램. 물가용성은 수질을 결정하며 이는 새가 사용하는

염호 서식지에 영향을 미치며 물 수지, 물 사용, 시기, 취약성 및 수심은 물가용성의 요소입니다. 용존 산소, 염분, 온도 및 영양분은 수질의 구성 요소입니다. 야생동물, 1차 생산성, 무척추동물, 먹이그물은 염호 서식지의 구성 요소입니다. 조류 종, 조류 타이밍, 조류 분포 및 조류 통계는 조류 이용의 구성 요소입니다.

③ 에너지 관련 폐수 오염[76]

- **개요**
  - ☞ 문제: 에너지 개발로 발생한 폐수 오염이 퇴적물, 물, 양서류 피부의 미생물 군집에 변화를 유발.
  - ☞ 목표: 책임 있는 에너지 개발을 위해 폐수 오염의 생태적 영향을 이해하고 관리.
- **폐수 성분과 영향**
  - ☞ 구성 성분:
    - ∘ 고농도 염화나트륨(Cl)과 중금속(스트론튬, 바나듐 등)이 포함.
  - ☞ 영향:
    - ∘ 수생 생물: 고농도 염분과 중금속은 생물 다양성과 생태계 기능에 부정적 영향.
    - ∘ 미생물 군집:
      - * 퇴적물 미생물: 낮은 다양성과 풍부함이 관찰됨(특히 스트론튬의 영향).
      - * 물과 양서류 피부 미생물 군집: 스트론튬의 영향이 적지만 군집 구성에 차이 발생.
      - * 폐수로 인한 미생물 군집의 변화가 생태계 기능에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요한 과제.
- **연구의 필요성**
  - ☞ 현재 부족한 정보:
    - ∘ 폐수가 물, 퇴적물, 양서류 미생물 군집에 미치는 상호작용 효과.
    - ∘ 서로 다른 습지 미생물 군집의 특성과 연관성.
    - ∘ 폐수가 미생물 군집의 생태계 기능에 미치는 영향을 심층적으로 조사.
    - ∘ 에너지 생산 관련 폐수의 생태적 영향에 대한 새로운 통찰 확보.

---

76) https://www.usgs.gov/publications/energy-related-wastewater-contamination-alters-microbial-communities-sediment-water

에너지 개발로 인한 폐수 오염은 수생 생태계와 양서류 미생물 군집에 부정적인 영향을 미치며, 특히 퇴적물 미생물 다양성에 심각한 영향을 줍니다. 종별 차이와 군집 간 상호작용을 이해하고, 폐수 오염이 생태계 기능에 미치는 영향을 파악하는 연구가 필요합니다. 이를 통해 책임 있는 에너지 개발과 생태계 보존을 조화롭게 이루는 해결책을 마련할 수 있습니다.

④ 수생태계와 오염물질[77]

수생태계와 수변 생태계의 핵심 생태적 과정과 오염물질의 영향을 다각도로 조사하며, 인간 활동으로 인한 생태계 변화와 그 결과를 분석합니다. 이러한 연구는 수생 및 수변 생태계의 연결성을 보존하고 오염으로 인한 생태적 영향을 완화하기 위한 과학적 기초를 제공합니다.

⑤ 수생 생태계의 영양소 순환[78]

도시와 농업 유출로 인한 질소와 인의 과잉은 수생 생태계에 유해한 녹조와 저산소 구역을 초래합니다. 이를 완화하기 위해 영양소의 축적을 관리하고 미생물 활동을 활용해 제거 또는 변형하여 생태계 건강을 회복해야 합니다

⑻ 하천 생태학 연구[79]

① 하천 생태학 개요:

- 하천 생태학은 하천 생물군(어류, 수생 무척추동물, 조류 등), 생물 간 상호작용, 흐르는 물 시스템의 모든 측면과의 상호작용을 연구하는 분야.
- 하천은 물고기뿐 아니라 조개, 홍합, 잠자리 애벌레, 박테리아 등 다양한 생물의 서식지임.

② 연구 목적:

- 하천 생태계의 상태와 경향 평가.
- 하천의 생물학적 무결성과 이에 영향을 미치는 요인 이해.
- 화학적 및 물리적 스트레스 요인과 생태적 조건 간의 관계 파악.
- 생태 건강성을 평가할 주요 지표 개발.

③ 주요 연구 주제:

- **소하천의 농약 변환 제품**[80]

---

77) *https://www.usgs.gov/centers/fort-collins-science-center/science/aquatic-ecology-and-contaminants#overview*

78) *https://www.usgs.gov/centers/upper-midwest-environmental-sciences-center/science/nutrient-cycling-aquatic-ecosystems#overview*

79) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/stream-ecology# overview*

80) *https://www.usgs.gov/news/pesticide-transformation-products-are-nearly-*

☞ 농약 변환 제품(transformation products, TPs):
☞ 살충제의 불완전한 분해로 생성된 화학물질.
☞ 소하천 중 약 90%에서 감지됨.
☞ 변환 산물이 원래 농약보다 독성이 높을 수 있음.
☞ TP는 기저 흐름(Baseflow) 조건에서 감지되며, 수생 생물의 장기 노출 가능성 시사.

- **소하천의 화학 혼합물**[81][82][83]
  ☞ 살충제 혼합물:
    - 강과 하천에서 5개 이상의 살충제가 표본에서 대량으로 검출.
    - 수생 무척추동물에 대한 독성 가능성 예측.
    - 살충제 독성 지수(PTI)를 사용하여 잠재적 독성 평가.
    - 혼합물 관리 및 독성 원인 분석이 하천 생물군 보존에 중요.
- **하천 흐름 변경**[84]
  ☞ **인간 활동**: 댐 건설, 농업 관개, 도시화 등이 자연 흐름 패턴을 변경.
  ☞ **기후 변화**: 강수량 변화와 더불어 하천 유량에 영향.
  ☞ **생태적 결과**: 흐름 체계의 변경은 수생 생물의 생존과 번식 능력을 저하시키며 저유량과 고유량 변화는 생태계 건강 악화와 종 다양성 손실로 이어짐.
  ☞ **복원 사례**: 저유량 관리와 흐름 체계 전반을 다루는 접근 방식.
- **도시 개발과 하천 생태계**[85]
  ☞ **문제**: 오염물질 유입, 서식지 파괴, 돌발성 홍수량 증가.
  ☞ **결과**: 민감한 생물군 손실과 생물학적 군집 붕괴.
  ☞ **연구**: 도시화가 하천 건강에 미치는 주요 스트레스 요인 파악.
- **농업과 하천 생태계**[86]
  ☞ **영향**: 농업 활동 관련 영양소가 조류 및 무척추 동물 군집에 부정적 영향.
  ☞ **영양소 오염**: 하천으로 유입된 질소와 인이 부영양화를 유발

---

ubiquitous-small-us-streams
81) *https://www.usgs.gov/news/new-study-identifies-pesticide-mixtures-us-rivers-and-streams*
82) *https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720348142?via%3Dihub*
83) *https://webapps.usgs.gov/#!/*
84) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/streamflow- alteration*
85) *https://pubs.usgs.gov/circ/1373/pdf/Circular1373.pdf*
86) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/agriculture-and-quality-nations-waters*

- **수경관 생태학**[87]
  - ☞ **수경관**(hydroscape): 수문학, 지형학, 생물학, 인위적 과정이 결합된 환경.
  - ☞ **목표**: 경관 수준에서 수생 생태계를 관리하고 복원하기 위한 도구 개발.
- **댐과 생태학적 영향**[88]
  - ☞ **영향**: 수로 기하학과 초목 구성 변화, 외래 식물 종 침범.
  - ☞ **복원 노력**: 댐 철거와 흐름 관리로 자생 나무 모집 및 외래종 제거.
- **담수 생태계의 공간 생태학**[89]
  - ☞ **연구**: 하천 네트워크와 주변 경관, 서식지 간의 상호작용 분석.
  - ☞ **목표**: 생물 군집 분포와 영향을 미치는 메커니즘 이해.
- **생태적 흐름(Ecological Flows)**[90]
  - ☞ **주제**: 물의 흐름이 생태계와 수경관에 미치는 영향 조사.
  - ☞ **목표**: 흐름 체계의 공간적, 시간적 속성을 정량화하고 생태적 요구를 충족.
- **하천 건강과 생태적 서비스: 하천들은 얼마나 건강합니까?**[91][92]
  - ☞ 건강한 하천 생태계는 정수, 홍수 조절, 영양소 재활용, 폐기물 분해, 어업 등 사회적 혜택 제공.
  - ☞ 도전 과제: 자연적인 흐름 패턴 복원과 오염 및 스트레스 요인 관리.
  - ☞ 평가 도구: 하천 생태계 상태를 요약한 스코어카드 및 화합물 데이터 분석.

건강하게 작동하는 하천 생태계는 사회에 정수, 홍수 조절, 영양분 재활용, 폐기물 분해, 어업 및 미학 등 많은 이점을 제공합니다. 하천의 생태학적 건강성에 대한 국가 평가(national assessment)에 접속하십시오.

---

87) https://www.usgs.gov/centers/fort-collins-science-center/science/hydroscape-ecology#overview
88) https://www.usgs.gov/centers/fort-collins-science-center/science/dams-and-their-ecological-consequences
89) https://www.usgs.gov/centers/forest-and-rangeland-ecosystem-science-center/science/spatial-ecology-freshwater-ecosystems#overview
90) https://www.usgs.gov/centers/fort-collins-science-center/science/ecological-flows#overview
91) https://pubs.usgs.gov/publication/cir1391
92) https://pubs.usgs.gov/circ/1391/pdf/circ1391.pdf

하천 생태학 연구는 하천 생태계와 관련된 다양한 요인들 통합적으로 이해하고 관리하기 위해 노력합니다. 이를 통해 하천 건강을 유지하며 인간 활동과 자연 생태계 간의 형을 맞추는 데 기여합니다.

3.4 물의 기후학적 속성들[93][94]

물의 기후학적 속성과 기후 변화 요인들을 정리합니다.

⑴ 기후와 기후 변화의 중요성

① 기후의 역할

식물, 동물, 인간의 생존과 번영에 필수적인 환경 조건을 제공.

② 기후 변화의 영향

지역사회, 경제, 자연유산의 안전과 복지를 위협하며, 이는 전 지구적 위기로 간주됨.

③ 기후 변화 대응

기후 변화의 원인과 결과를 이해하고, 이에 대비하기 위한 전략 개발이 필요.

⑵ 기후 변화 요인[95]

① 온실가스와 문제점

- 온실가스는 열을 가두어 지구를 따뜻하게 유지하지만, 농도 증가 시 기후 변화 가속화.
- 주요 온실가스의 출처:
  - ☞ 이산화탄소(CO_2): 화석 연료 연소, 화산 활동, 산불, 영구 동토층 해동.
  - ☞ 메탄(CH_4): 농업, 습지 분해.
  - ☞ 아산화질소(N_2O): 농업, 비료 사용.
  - ☞ 불소화 가스(HFCs, PFCs 등).
  - ☞ 수증기(H_2O): 자연적인 물 순환.

인간 활동(화석연료 연소, 농업, 산림 벌채 등)이 온실가스 농도 증가의 주 원인입니다.

② 탄소 순환과 탄소 흡수원[96]

- **탄소 순환**
  - ☞ 탄소는 대기, 생물, 토양, 암석, 해양 등 자연 시스템에서 순환.

---

93) https://www.usgs.gov/search?keywords=Climate
94) https://www.usgs.gov/science/science-explorer/climate
95) https://www.usgs.gov/science/science-explorer/climate/climate-change-101
96) https://www.usgs.gov/node/283795

☞ 대기 중 CO_2는 식물과 동물 호흡, 미생물 분해, 화석 연료 연소, 자연적 방출(화산, 산불 등)로 방출.

- **탄소 흡수원**
  - ☞ 숲, 습지, 심해, 석유/가스 매장층 등은 탄소를 장기적으로 저장.
  - ☞ 인간 활동은 흡수원에서 탄소를 방출(벌채, 화석 연료 사용 등).
- **대응**
  - ☞ 온실가스 배출량 감소.
  - ☞ 탄소 격리(탄소를 흡수원에 저장) 기술 개발.

③ 온실가스 배출의 주요 원천

- **인간 활동**
  - ☞ 전기 및 난방용 화석 연료 연소.
  - ☞ 교통, 제조업, 농업.
  - ☞ 목축 및 산림 벌채.
- **자연적 원인**
  - ☞ 화산 폭발, 온천, 지열 분출구, 산불, 영구 동토층 해동 등.
- **공공 토지와 온실가스**
  - ☞ 공공 토지의 기여: 미국 온실가스 배출의 약 1/4이 공공 토지에서 추출된 석탄, 석유, 가스 연소에서 발생.
  - ☞ 관리 방안
    - ∘ 공공 토지 관리 개선으로 배출 감소.
    - ∘ 탄소 격리 및 천연 메탄 방출량 감소 기술 개발.

④ 기후 변화 관련 용어

- 지구 온난화: 1880년대 이후 지구 평균 기온의 급격한 상승.
- 기후 변화: 장기적인 날씨 패턴의 변화를 의미.
- 기후 위기: 기후 변화로 인한 가뭄, 홍수, 질병 등의 위협을 강조한 용어.

기후 변화는 온실가스 증가와 인간 활동으로 가속화되고 있으며, 이는 자연 생태계와 인간 사회에 심각한 영향을 미칩니다. 이에 대응하기 위해 온실가스 배출 감소, 탄소 격리 기술 활용, 공공 토지 관리 개선 등 과학적이고 체계적인 접근이 필수적입니다.

⑤ 기후변회의 여러 영역(층)들

기후변화는 단순한 현상이 아니라, 다양한 영역(층)에서 발생하는 복합적인 상호작용의 결과입니다. 각 영역(층)은 독립적이면서도 서로 밀접하게 연관되어 있어, 하나의 영역(층)에서 발생한 변화가 다른 영역(층)에 영향을 미치게 됩니다. 이를 이해

하기 위해 네 가지 주요 영역(층)을 살펴보겠습니다.

- **과학적 영역(층)**

  과학적 영역(층)은 기후변화의 근본 원인을 다루는 부분으로, 자연적 요인과 인간 활동으로 인한 변화를 포함합니다.

  ☞ 온실가스(GHGs): 인간의 화석 연료 사용, 산업 활동, 삼림 벌채 등으로 인해 이산화탄소(CO_2), 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O) 등의 농도가 증가하면서 지구의 온실 효과가 강화됩니다.

  ☞ 복사 강제: 온실가스 농도 증가, 에어로졸 배출, 토지 이용 변화 등으로 인해 지구의 에너지 균형이 변하고, 이는 지구의 기후 시스템에 온난화나 냉각을 유발합니다.

  ☞ 기후 피드백: 기후 시스템에서 발생하는 변화가 다른 요소에 영향을 미쳐, 원래의 변화를 증폭시키거나 줄이는 과정을 말합니다. 예를 들어, 북극의 얼음이 녹으면 지구의 반사율이 낮아져 더 많은 태양 에너지가 흡수되어 추가적인 온난화를 유발합니다.

  ☞ 기후 모델: 다양한 과학적 자료를 바탕으로 미래의 기후 변화를 예측하기 위해 물리적, 화학적, 생물학적 과정을 시뮬레이션하는 컴퓨터 모델입니다.

- **환경적 영역(층)**

  이 영역(층)은 기후변화가 자연 생태계와 물리적 환경에 미치는 영향을 다룹니다.

  ☞ 온도 및 날씨 패턴: 평균 기온의 상승과 함께 열파, 강수량 변화, 극단적인 기상 현상의 빈도와 강도가 변화하고 있습니다.

  ☞ 해수면 상승: 빙하와 만년설의 녹음 및 해양의 열팽창으로 인해 해수면이 상승하며, 이는 해안 지역의 침수와 서식지 손실을 초래합니다.

  ☞ 생태계 붕괴: 기후 변화로 인해 서식지 파편화, 생물 다양성 감소, 종의 이동 등이 발생하여 생태계 전체의 건강이 위협받고 있습니다.

  ☞ 해양 산성화: 대기 중 CO_2 농도가 증가하면서 바다가 더 많은 CO_2를 흡수하게 되고, 이로 인해 해양의 pH 수준이 낮아져 산호초 등 해양 생물에 부정적인 영향을 미칩니다.

- **사회경제적 영역(층)**

  사회경제적 영역(층)에서는 기후변화가 인간 사회와 경제에 미치는 영향을 분석합니다.

  ☞ 농업 및 식량 안보, 물 안보: 기온과 강수 패턴 변화는

농작물 수확량 감소와 식량 가격 상승을 초래할 수 있으며, 이는 식량 안보에 큰 위협이 됩니다.

- ☞ 건강 영향: 기후변화로 인한 열사병 증가, 대기 질 악화, 벡터 매개 질병 확산 등은 인류의 건강에 심각한 영향을 미칩니다.
- ☞ 경제적 결과: 기후변화는 인프라 손상, 재난 복구 비용 증가, 특정 산업에 부정적 영향을 미치는 등 경제 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칩니다.
- ☞ 이주 및 강제 이주: 기후변화로 인한 생활 환경 악화로 인해 많은 사람들이 강제로 이주하게 되며, 이는 사회적 긴장을 유발할 수 있습니다.

• **정치 및 정책 영역(층)**

정치적 영역(층)은 기후변화에 대응하기 위한 국제적, 국가적 정책과 협력을 다룹니다.

- ☞ 국제 협약: 파리 협정 등과 같은 국제 조약은 온실가스 배출 감소와 기후변하 대응 탄력성 강화를 목표로 합니다.
- ☞ 국가 정책: 각국은 재생 가능 에너지 도입, 탄소 가격 책정, 배출 규제 등 다양한 정책을 통해 기후변화에 대응하고 있습니다.
- ☞ 기후 정의: 기후변화의 영향을 불균형하게 받는 취약한 지역사회에 대한 공정한 대응을 강조하는 접근이 중요합니다.
- ☞ 공공 인식 및 옹호: 교육과 캠페인을 통해 기후변화에 대한 인식을 높이고, 정책 변화를 촉구하는 노력이 필요합니다.

▪ **영역(층)들 간 상호연관성:**

이러한 각 영역(층)들은 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 깊이 상호 연관되어 있습니다. 과학적 이해는 환경적 영향 평가에 기초를 제공하고, 이는 사회경제적 대응을 형성하며, 궁극적으로 정치적 행동을 촉발합니다. 따라서 기후변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 모든 영역(층)을 포괄하는 통합적인 접근이 필요합니다. 이는 지속 가능한 관행, 혁신적인 기술, 국제적 협력의 촉진을 통해 가능합니다.

▪ **기후변화의 영역(층)들에서 일어나고 있는 일들**

Layers of Climate Change
기후변화의 영역(층)들

- Issues and Solutions from Sky to Sea
하늘에서 바다까지의 문제와 해결책 -

지구는 상호 연결된 시스템으로, 한 부분의 변화가 전 세계에 파급효과를 미칩니다. 인간이 초래한 기후변화는 이 시스템의 균형을 깨뜨려 생태계, 생계, 그리고 생명을 위협합니다. 세계 각국이 탄소 배출을 줄이고 재생 가능한 에너지원으로 전환하기 위해 노력하는 가운데, 과학자들도 기후영향을 완화하기 위한 혁신적인 방법들을 개발하고 있습니다. 아래에서 세계가 직면한 몇 가지 긴급한 문제들과 지역사회가 적응할 수 있도록 돕기 위한 해결책들을 읽어보세요. 더 많은 정보를 얻기 위해 QR 코드를 스캔하세요.

<table>
<tr><td>⚠ Carbon dioxide(CO_2) warms the atmosphere.
💡 Foster natural ecosystems and innovative technologies that capture and sequester carbon.
이산화탄소(CO_2)는 대기를 따뜻하게 합니다.
탄소를 포집하고 격리하는 자연 생태계와 혁신적인 기술을 촉진합니다.</td><td colspan="2">대기</td><td>⚠ Methane(CH_4), a greenhouse gas more potent than CO_2 is on the rise.
💡 Plug methane leaks in natural gas wells, storage, and pipelines.
메탄(CH_4)은 이산화탄소(CO_2)보다 강력한 온실가스로, 증가하고 있습니다.
천연가스 유정, 저장소, 파이프라인의 메탄 누출을 막으세요.</td></tr>
<tr><td>⚠ Hurricanes and cyclones become stronger and more frequent.
💡 Integrate climate adaptation measures into coastal communities and infrastructure.
허리케인과 사이클론은 강력하고 더 자주 발생하게 됩니다.
해안지역 커뮤니티와 인프라에 기후적응 조치를 통합하십시오.</td><td colspan="2">구름</td><td>⚠ Shifts in the El Ninio-Southern Oscillation (ENSO) endanger food security.
💡 Provide accessible Earth system data to smallholder farmers.
엘 니뇨-남방 진동(ENSO)의 변화는 식량 안보를 위협합니다.
소규모 농부들에게 접근 가능한 지구 시스템 자료를 제공하는 것이 중요합니다.</td></tr>
<tr><td>⚠ Worsening drought conditions increase risk of wildfires.
💡 Develop new forest management Strategies and wildfire hazard maps. that account for shifting rainfall patterns.
악화되는 가뭄 조건이 산불 위험을 증가시키고 있습니다.
변동하는 강우 패턴을 고려한 새로운 산림관리 전략과 산불위험 지도를 개발해야 합니다.</td><td rowspan="2">숲</td><td rowspan="2">도시</td><td>⚠ Urban heat islands disproportionately affect historically underserved communities.
💡 Create accessible and equitable urban green spaces to improve public health.
도시열섬 현상은 역사적으로 소외된 지역사회에 불균형하게 영향을 미칩니다.
공중보건을 개선하기 위해 접근 가능하고 공평한 도시녹지공간을 조성하십시오.</td></tr>
<tr><td>⚠ Excessive deforestation harms biodiversity, heightens drought risks, and erodes soil faster.
💡 Cultivate forests sustainably, protect vulnerable forest.
과도한 산림벌채는 생물다양성을 해</td><td>⚠ Flood zones shift and expand, and infrastructure is outdated.
💡 Use green spaces and ecofriendly building materiats in new urban construction to improve drainage.</td></tr>
</table>

치고, 가뭄위험을 높이며, 토양침식을 가속화합니다. 산림을 지속 가능하게 경작하고, 취약한 산림을 보호하십시오.		홍수지역이 이동하고 확장되며, 기반시설이 노후화되고 있습니다. 배수를 개선하기 위해 새로운 도시 건설에서 녹지공간과 친환경 건축자재를 사용하십시오.
⚠ Melting glaciers raise sea levels, which threaten to flood coastal communities. 💡 Track changes in glacial extent with satellite data and share publicly to boost coastal resilience. 빙하가 녹으면서 해수면이 상승하여 해안 지역사회가 홍수위협을 받습니다. 위성자료를 사용하여 빙하범위 변화를 추적하고 해안 지역사회의 탄력성을 높이기 위해 공개적으로 공유합시다.	해양	⚠ Acidifying ocean waters imperil marine food webs, threatening fisheries. 💡 Implement sustainable fishing practices, monitor ocean pH, and cultivate acid-buffering coastal landscapes. 해양 산성화는 해양 먹이망을 위협하여 어업을 위태롭게 합니다. 지속 가능한 어업관행을 구현하고, 해양의 pH를 관찰하며, 산성화 완충기능을 가진 해안경관을 조성해야 합니다.
EOS Science News by AGU. Dec. 3, 2023 Text by Kimberly M. S. Cartier Illustration by Mary Heinrichs		

- **가장 큰 문제는 기후 변화가 아니라 '과소비'**(The Biggest Issue is NOT Climate Change; it is **OVERSHOOT**)

- **환경주의의 인지 부조화**: 녹색 윤리와 소비주의적 탐욕" (The Cognitive Dissonance of Environmental- ism: Green Ethics and Consumerist Gluttony) (**"CRAVE, CRAVE, MORE, MORE, CRAVE MORE."**) - 앨 고어(Al Gore)는 다큐멘터리 *불편한 진실(An Inconvenient Truth)* 을 통해 지구 온난화라는 환경 위기에 대한 대중의 인식을 높인 공로로 노벨상을 수상했습니다. "**더 갈망하라(CRAVE MORE),**" 그러나 언론은 고어와 그의 아내가 내슈빌의 일반 가정보다 12배나 많은 에너지를 소비하는 10,000ft^2, 약 278평(坪) 규모의 대저택(욕실 8개)에 살고 있었다는 사실을 밝혀냈습니다.

⑶ 잠재적인 기후 해결책으로서의 탄소 격리

① 탄소 격리(Carbon Sequestration)의 개요

- **정의**: 탄소 격리는 대기 중 이산화탄소(CO_2)를 제거하여 저장함으로써 기후변화의 영향을 완화하거나 역전시키는 방법.
- **접근 방식**
  - ☞ **지질 탄소 격리 (Geologic Carbon Sequestration)**: 암석층에 이산화탄소를 물리적으로 저장.[97]

- 공장, 발전소 등에서 CO_2를 포집하여 액체로 압축.
- 다공성 암석층에 깊게 주입해 안정적으로 저장.
- 탄소 광물화(Carbon Mineralization): 특정 암석과 화학 반응을 통해 CO_2를 탄산염 등의 고체 형태로 전환.



그림 설명: **지질 탄소 격리**는 산업 공정과 대기에서 이산화탄소를 포집하여 액체로 압축하여 지하 깊은 곳에 주입하는 과정입니다. USGS 과학자들은 탄소 저장에 가장 적합한 암석층 유형을 연구하고 있습니다. 이상적인 암석층은 탄소를 "봉인"하기 위해 밀도가 높은 암석층으로 양쪽에 끼워진 빈 공간이 있는 다공성 암석층을 갖습니다. USGS는 지질 탄소 격리 연구 분야의 국제적 리더입니다. 출처: Visit Media

⊙ 연구 과제:
- 탄소 저장에 적합한 암석층 식별.
- 지하 저장의 경제성 및 안전성 평가.

⊙ 활용 사례:
- CO_2를 석유 회수율(EOR, Enhanced Oil Recovery) 증가에 활용.

☞ **생물학적 탄소 격리 ((Biologic Carbon Sequestration)**: 자연 생태계의 탄소 저장 능력을 활용.[98]
- 광합성을 통해 식물이 대기에서 CO_2를 흡수하고 이를 조직에 저장.
- 탄소는 토양, 퇴적물, 목재, 습지에 장기간 보존.
- 효과적인 생태계: 숲, 이탄 습지, 해안 습지(블루 카본 생태계).

그림 설명: **생물학적 탄소 격리**는 생명과 생태계가 탄소를 저장하는 자연적인 능력입니다. 숲, 이탄 습지, 해안 습지는 특히 탄소 저장에 좋습니다. 탄소는 오래 지속되는 나무 껍질이나 광범위한 뿌리 시스템과 같은 식물 조직에 저장될 수 있습니다.

---

97) https://www.usgs.gov/media/images/geologic-carbon-sequestration
98) https://www.usgs.gov/media/images/biological-carbon-sequestration

미생물은 분해를 통해 식물과 동물 조직을 분해합니다. 블루 카본은 바다와 해안 습지 생태계에 포집된 대기 탄소를 가리키는 용어입니다. USGS는 특히 블루 카본과 관련된 생물학적 탄소 격리 연구 분야의 국가적 리더입니다. 출처: Visit Media

⊙ 연구 초점:

- 탄소 저장에 유리한 지역을 식별.
- 이러한 지역의 복원과 보존 지원.
- 관련 연구와 발견

▪ **영양소와 탄소 격리**

- 질소(N)와 인(P) 같은 영양소는 생태계에서 탄소 저장에 중요한 역할.
- 온난화, CO_2 증가, 강수량 변화 등의 조건에서 생태계의 탄소 저장 능력을 모델링(MEL 모델)하여 분석.
- 토양-식생 간 영양소 이동과 생태계 구조가 탄소 격리에 미치는 영향 연구.

탄소 격리는 기후변화 완화의 핵심 전략으로, 지질 및 생물학적 방식의 장점을 활용해야 합니다. 이를 위해 탄소 저장 가능 지역의 식별, 영양소 관리, 메탄 배출 감소, 경제적 효율성 분석 등 다각적인 연구와 정책 지원이 필요합니다.

② 메탄 배출의 문제

- **메탄(CH_4)**: 강력한 온실가스로, 전 세계 배출량의 약 50%가 수생 생태계에서 발생.
- **배출 원인**: 도시화, 부영양화, 기후 변화로 인한 양적 증가.
- **완화 방안**: 토지 이용 관리 변화와 수생 생태계의 배출 억제 전략 제안.

③ 경제적 분석

- **지질 자원의 활용**: CO_2와 헬륨 등 에너지 가스를 활용한 지질 자원 관리의 비용 및 경제적 위험 평가.
- **탄소 저장의 경제성**: 저장 자원의 평가를 통해 탄소 격리의 실행 가능성을 분석.

④ 기후변화 완화 전략

- **지질 탄소 격리**: 대규모 CO_2 저장을 통해 대기 중 온실가스 농도 감소.
- **생물학적 탄소 격리**: 숲, 습지 복원을 통해 자연적으로 탄소 저장.

- **영양소 관리**: 질소와 인의 효율적 관리로 생태계 내 탄소 저장 능력 증대.
- **수생 생태계 관리**: 메탄 배출 억제를 위한 수생 생태계 개선.

탄소 격리는 기후변화 완화의 핵심 전략으로, 지질 및 생물학적 방식의 장점을 활용해야 합니다. 이를 위해 탄소 저장 가능 지역의 식별, 영양소 관리, 메탄 배출 감소, 경제적 효율성 분석 등 다각적인 연구와 정책 지원이 필요합니다.

⑷ 장기 날씨 패턴

날씨와 기후의 차이 및 **기후변화에 따른 장기적 패턴**

① 날씨와 기후의 차이

- **날씨**: 단기적인 대기 상태로, 매일 변동이 예상됨.
- **기후**: 특정 지역의 장기적인 평균 날씨 상태로, 시간에 따라 비교적 안정적임. 예시: 제주도는 서울보다 일반적으로 따뜻하고 비가 더 많이 오는 기후를 가짐.

② 단기 날씨와 장기 기후의 구분

- 한 번의 눈보라, 한파, 또는 폭염이 지구온난화를 반증하지는 않음.
- 특정 날의 날씨가 지역의 일반적인 기후와 다를 수 있음.

③ 기후변화와 날씨 패턴의 변화

- 기후변화: 특정 지역의 기후가 장기적으로 변화하는 현상.
- 최근 몇 년간 높은 기온, 극한의 날씨 빈도가 증가함.
- 결과: 눈보라, 남쪽으로 확장된 한파, 폭염 등 비정상적이고 극단적인 날씨 현상 증가.

날씨는 단기적 현상이지만, 기후는 장기적인 패턴이며, 기후변화는 이러한 장기적 기후에 영향을 미쳐 극단적이고 불규칙한 날씨 현상을 유발하고 있습니다.

⑸ 식물과 동물에 대한 기후 영향과 과학의 역할

① 기후변화가 식물과 동물에 미치는 영향

- 생물은 식물, 동물, 곤충, 미생물 간의 상호작용과 무생물 요소(바위, 비, 온도 등)에 의존하여 생태계를 형성함.
- 기후 변화의 영향:
  - ☞ 평균 기온, 습도, 강수량 변화로 생태계가 변화함.
  - ☞ 식물과 동물의 서식지가 변하고, 생존에 필요한 환경이 달라짐.
  - ☞ 자연계의 연결성이 깨질 가능성 증가(예: 수분 곤충 감소, 먹이 사슬 붕괴).

② 과학의 역할: 생태계 보존과 기후 적응

- 연구 및 관찰:
  - ☞ 기후변화가 생태계(어류, 야생 동물, 식물)에 미치는 영향을 연구.
  - ☞ 종의 적응 능력과 범위 이동 모델링.
  - ☞ 기후변화에 취약한 종과 "기후 피난처" 식별.
- 보존 및 복원:
  - ☞ 가뭄에 강한 식물 심기, 방파제 건설 등 적응 전략 개발.
  - ☞ 수정된 경관을 통해 자연 및 인간 공동체 지원.
  - ☞ 지역 및 국가의 기후 적응 노력 지원.
- 관리 도구 통합:
  - ☞ 보존 및 관리 결정(SWAP, SSA 등)에 기후 데이터를 통합.
  - ☞ 지역사회에 중요한 생태계 서비스 보호.
  - ☞ 생물계절 변화에 대한 이해를 바탕으로 관리 해법 도출.

③ 과학의 지원 분야

- 기후변화의 생태계 영향 분석.
- 종 이동 및 서식지 변화 예측.
- 취약한 종과 생태계를 위한 적응 전략 제시.
- 자연적인 적응 능력 측정 및 강화.
- 기후 적응 관행을 통해 지역사회와 생태계를 보호.

기후변화는 식물과 동물뿐 아니라 생태계 전체에 큰 영향을 미칩니다. 과학적 연구와 기후 적응 전략은 변화하는 환경에서 생물과 인간 공동체를 지원하는 핵심 도구로 작용합니다.

⑹ 기후변화로 인한 해안 영향과 대처 방안

① 기후변화로 인한 해안 영향

- **해수면 상승**
  - ☞ 빙하와 해빙의 녹음, 따뜻한 물의 열 팽창으로 인해 전 세계 해수면이 상승.
  - ☞ 계절적 조수 범람 증가 및 만조·맑은 날 홍수 발생.
  - ☞ 도로, 주택, 선착장 및 섬의 침수.
  - ☞ 습지와 해초 생태계의 범람, 맹그로브 손상.
- **폭풍의 심화**
  - ☞ 따뜻해진 바다와 공기로 인해 열대성 폭풍이 더 강력해지고 길어짐.
  - ☞ 태풍이 북쪽으로 이동하며 새로운 지역사회에 피해 초래.
  - ☞ 재산 피해 규모 증가

- **해안 침식 증가**
  - ☞ 강력한 폭풍과 해수면 상승이 더 많은 바람, 파도, 홍수를 일으켜 침식 가속화.
  - ☞ 해변과 모래 장벽 섬 축소.
  - ☞ 인간 기반 시설 및 고고학 유적지가 조수와 폭풍에 노출.

② 과학의 역할

- **예측 및 영향 평가**
  - ☞ 폭풍, 홍수, 해안 침식 등 미래 위험을 예측하고 이에 따른 해안 영향을 평가.
  - ☞ 고해상도 자료 및 모델링을 통해 변화 분석.
- **해안 생태계 이해**
  - ☞ 해안 생태계의 구조와 기능에 대한 이해를 증진.
  - ☞ 민감한 해양 생태계 보존 방안 모색.
- **지역사회의 탄력성 강화**
  - ☞ 대피 알림과 도시 계획 지원.
  - ☞ 폭풍에 강한 인프라 및 "녹색 인프라" 개발.
  - ☞ 서식지 평가 및 의사결정 지원 도구 제공.
- **복원 및 보호**
  - ☞ 해안 생태계 복원과 블루카본 프로젝트를 통해 온실가스 흡수.
  - ☞ 미래 기후변화 영향을 완충하는 대책 수립.

③ 주요 목표

- 기후변화 영향 예측: 폭풍, 홍수, 침식의 영향을 사전에 분석.
- 의사결정 지원: 지역사회와 정책입안자들에게 대응책 제공.
- 해안 생태계 복원: 지속 가능한 해양 환경 조성 및 기후 변화 완화.
- 지역사회의 탄력성 증대: 새로운 해안 위험에 적응하고 복구할 수 있는 능력 강화.

그림 설명: 지구 온도가 상승하면 바다가 더 따뜻해지고, 결과적으로 바다 바람도 더 따뜻하고 습해집니다. 이러한 요인들은 열대성 폭풍을 키우고 더 길고 더 파괴적인 허리케인 시즌을 만듭니다. 온난화 추세는 또한 허리케인이 더 북쪽으로 이동하여 새로운 지역사회가 파괴적인 폭풍의 위험에 처해 있음을 의미합니다. 극심한 폭풍에 대해 자세히 알아보세요. 출처: Visit Media

그림 설명: 기온이 따뜻할수록 얼음이 줄어듭니다. 얼음이 녹으면서 이전에 해빙과 빙하에 저장되어 있던 엄청난 양의 물이 세계 바다로 방출됩니다. 따뜻한 물은 또한 "더 큽니다". 즉, 온도가 상승함에 따라 물의 부피가 증가합니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 전 세계 해수면이 상승합니다. 수위가 상승하면 계절성 조수 범람이 악화되어 만조 및 맑은 날 홍수가 발생합니다. 그들은 또한 도로, 집, 선착장, 심지어 섬 전체를 물 속에 남겨둡니다. 해수면이 조금만 상승해도 습지와 해초 생태계가 범람하고 맹그로브가 손상되어 민감한 해안 및 해양 생태계가 손상될 수 있습니다. 출처: Learn more about USGS work on sea level rise.

그림 설명: 강렬한 폭풍과 더 높은 바다는 더 많은 바람, 파도, 홍수를 만들어 해안 침식을 증가시킵니다. 허리케인은 모래 장벽 섬을 휩쓸어 해안선과 섬을 폭풍 해일로부터 보호할 수 없게 만들 수 있습니다. 파도와 바람은 해변 모래를 조금씩 휩쓸어 아름다운 해변을 축소시킬 수 있습니다. 침식은 또한 인간 기반 시설과 민감한 고고학 유적지를 조수와 폭풍에 노출시킵니다. 해안선을 따라 있는 많은 해변은 지난 세기 동안 매년 1.8 m 이상의 해안선을 잃었습니다. 대부분의 해안 침식 추정치는 앞으로 수십 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 출처: Learn more about USGS work on coastal erosion.

과학과 기술을 통해 지역사회의 지속 가능성과 안전을 확보하며, 기후변화가 가져오는 새로운 과제에 대처하는 해안을 만들어 갈 수 있습니다.

⑺ 고대 기후 연구[99]

① 고대 기후 연구 개요 – 고대 기후 연구란 무엇인가?

- **정의**: 고대 기후(paleoclimate)를 연구하여 지구가 시간에 따라 어떻게 변화했고, 생명체가 이에 어떻게 적응했는지 이해하는 학문.

99) https://www.usgs.gov/science/science-explorer/climate/paleoclimate

- **방법**: 과거의 기후 증거를 보존하는 자료(암석, 화석, 나이테 등)를 분석하여 기후 조건을 재구성.
- **주요 자료**:

☞ 암석: 과거 바다, 강, 사막 등의 흔적을 보존.
☞ 화석: 고대 생명체와 서식지를 이해하는 단서 제공.
☞ 얼음 코어: 온실가스 농도, 온도, 화산 활동 등 기록.
☞ 해양 퇴적층: 과거 바다의 염도, 온도, 산소 수준 등을 알려줌.
☞ 나이테와 산호: 과거의 기후 패턴과 엘니뇨 및 라니냐 변화 연구.
☞ 팩랫 미든스: 1만 년 이상 보존된 환경 및 생태 정보.
☞ 화석 꽃가루와 포자: 과거 식물과 곰팡이 생태에 대한 통찰.

② 고대와 현대 기후변화의 비교

- **과거 기후변화:**

☞ 대부분의 변화는 수천 년에서 수백만 년에 걸쳐 느리게 진행.
☞ 식물과 동물이 세대에 걸쳐 적응 가능.
☞ 급격한 변화는 운석 충돌이나 대규모 화산 폭발 등 파괴적 사건과 연관.

- **현대 기후변화**:

☞ 인간의 활동으로 인한 급격한 온난화는 수십 년에서 수백 년 내 발생.
☞ 자연 적응과 생태계 변화가 따라잡기 어려움.

③ 현대 기후변화에 대한 고대 기후학의 기여

- **과거 연구를 통한 미래 예측:**

☞ 고대 기후와 생태계 영향을 분석해 현대 및 미래 변화 예측.
☞ 예: 약 5,600만 년 전 팔레오세-에오세 온난화와 300만 년 전 플라이오세 시대의 따뜻한 기후 연구.

- **적용 사례:**

☞ 해수면 상승의 산업적 영향 분석.
☞ 농업 패턴 변화 예측.
☞ 엘니뇨 및 라니냐 변화 연구.

④ 고대 기후 연구의 목표:

- **기후 모델 개선:**

☞ 미래 기후를 더 정확히 예측.

- **물순환 변화 예측:**

☞ 전 세계적으로 물순환의 변화를 이해.

- **고대 기후 조건 특성화:**

☞ 얼음 코어, 나이테, 팩랫 미든스 등 자료 활용.

- **고대 해양 및 해양 상태 이해:**
  ☞ 산호, 퇴적물 코어 등 자료 분석.
- **고대 인류의 분포와 이주 연구:**
  ☞ 기후변화와 인류 활동의 연관성 탐구.
- **기후변화의 동인과 결과 이해:**
  ☞ 현대 변화와 비교 가능한 과거 사례 분석.

⑤ 주요 연구 결과:

- 과거 온난화 사례를 통해 기후 변화의 강도 및 지속 기간 파악
- 기후 변화가 생태계와 인간 활동에 미친 영향을 이해하여 현대 문제 해결에 적용.

그림 설명: **아이스 코어** : 오랜 기간에 걸쳐 형성된 두꺼운 얼음에는 눈과 얼음의 각 내부 층이 형성되었을 때 존재했던 기후 조건, 즉 얼마나 따뜻했는지, 온실가스 농도, 화산 활동 등에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 과학자들은 긴 얼음 코어를 사용하여 고대 기후에 대한 정보를 얻습니다..

그림 설명: 지구역사 6,500만년 동안의 지구표면 온도 변화



그림 설명: **해양 퇴적층** : 고대 해양의 퇴적물은 가장 많이 연구된 고기후 자산입니다. 광물 유형, 화석, 화학 및 퇴적물 특성은 과학자들에게 염도, 온도, 산소 및 영양분 수준, 과거 바다의 모습과 진화에 대해 알려줍니다. 모래알 크기와 비슷한 유공충 화석 화석은 바다 표면에 살았던 과거 생명체의 증거입니다.

그림 설명: **산호 성장 밴드 :** 산호는 나이테처럼 연간 성장 띠를 형성합니다. 과학자들은 과거 해양 온도와 염도를 연구하기 위해 산호에서 코어를 채취합니다. 이러한 자료는 엘니뇨 및 라니냐와 같은 기후 현상이 시간에 따라 어떻게 변화했는지 이해하는 데 도움이 됩니다.



그림 설명: 나무의 **나이테 :** 나이테 패턴과 성장 흉터는 나무가 살았던 조건에 대해 많은 것을 알려줍니다. 흉터와 반작용의 연대를 측정하여 눈사태와 기후 패턴을 연구합니다. 이 나무는 1985년과 1993년에 발생한 눈사태로 인한 상처를 보여줍니다.

그림 설명: **팩랫 미든스 :** Packrat middens (노란색 윤곽선)는 45,000년 전의 주요 환경 정보를 보존하는 식물, 암석, 뼈 및 기타 유물과 같은 잔해 모음입니다.

그림 설명: **화석화된 꽃가루 :** 화석 꽃가루와 포자는 고대 시대에 어떤 식물과 곰팡이가 살았는지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

⑻ 기후변화와 수생 생태계[100]

① 기후변화가 수생 생태계에 미치는 영향

- **복잡한 상호작용**: 기후 변화는 육상 기후, 수문학적 과정, 생물학적 반응 간의 복잡한 상호작용을 통해 수생 생태계에 영향을 미침.
- **긴급한 필요성**: 멸종 위기종과 생태계 서비스를 보호하기 위해 장기적이고 신뢰할 수 있는 정보와 기후 적응 전략이 필요.

---

100) https://www.usgs.gov/centers/forest-and-rangeland-ecosystem-science-center/science/climate-and-aquatic-ecosystems

② 기후 영향 문제에 대한 접근 방식

- **역사적 기후 변동성에 대한 생태계 반응 평가:**
  - ☞ 과거 기후 변화가 수온, 수문학적 조건, 종 분포에 미친 영향을 분석.
- **기후와 현재 위협 요인 대조:**
  - ☞ 기후 변화와 인간 활동(예: 서식지 파괴, 오염 등)이 수생 생물에 미치는 영향을 비교.
- **미래 조건과 지침 예측:**
  - ☞ 관측 데이터와 모델링을 통해 미래 기후 변화의 영향 및 이에 따른 생태계 변화 예측.

③ 기후 변화의 주요 초점

- **하천 흐름과 수온 변화:**
  - ☞ 두 요소는 기후 변화에 가장 민감하며, 다양한 종에 광범위한 영향을 미침.
- **장기적 데이터 분석:**
  - ☞ 수온 시계열 데이터: 수온 변화의 장기적 추이를 파악.
  - ☞ 종의 성장 및 개체군 기록: 담수 홍합과 같은 장수 생물의 성장 기록 분석.
- **멸종 위기종 연구:**
  - ☞ 예: 황소 송어(bull trout)와 내륙 자상 송어(inland cutthroat trout) 같은 기후 민감 종의 분포 및 풍부도 분석.

④ 극한 기후 현상(Extreme Climate Events, ECE)의 증가

- **극한 기후 현상의 유형:**
  - ☞ 열대성 폭풍, 허리케인, 뇌우, 폭염, 가뭄, 얼음 폭풍, 눈 폭풍 등.
- **영향:**
  - ☞ 강도와 빈도가 증가하며 생태계 과정, 반응, 기능에 큰 변화를 초래.
  - ☞ 수생 생태계의 구조적 변화 및 생태적 균형 위협.

⑤ 종의 탄력성 연구

- **시간적/공간적 반응:**
  - ☞ 행동 온도 조절, 종 현상학, 공간적 경관 변화 등 기후 관련 조건에 대한 대응 탄력성 연구.
- **미래 변화 대비:**
  - ☞ 기후 변화에 따른 종의 회복력을 강화하기 위한 통찰력 제공.
- **정보 격차 해결:**
  - ☞ 불확실성의 원인 분석 및 해결 방안 개발.

⑥ 목표 및 방향

- **내구성 있는 정보 기반 구축:**

☞ 기후 변화에 대한 수생 생태계의 장기적 영향을 이해하고 대응할 수 있는 과학적 기반 마련.

- **예측 가능성 향상:**
  ☞ 관찰 및 모델링을 통해 변화에 대한 예측력을 높이고 관리 전략을 지원.

⑼ 기후변화가 오염물질에 영향을 미치는 6가지 방식[101]

기후변화가 오염물질의 확산에 영향을 미치는 여섯 가지 방식을 자세히 설명하는 인포그래픽입니다.

그림 설명: 2023년 3월 Courtenay Duzet, USGS가 만든 인포그래픽: 기후 변화가 오염물질 확산에 미치는 6가지 영향. 출처: 6 Ways Climate Change Affects Contaminants | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

① 오염물질의 이동:



그림 설명: 많은 비와 홍수를 수반하는 강력한 폭풍우로 인해 폐수 배수망과 같은 손상되거나 압도된 기반 시설에서 하천과 강으로 화학물질이 방출될 수 있습니다.

② 도시와 농경지의 오염물질:

그림 설명: 폭풍우가 치는 동안 인근 강과 호수로 방출될 수 있으며, 그 결과 하천과 호수를 이용하는 인간과 야생 동물이 노출될 수 있습니다.

③ 이동하는 오염물질:



그림 설명: 강수량이 증가하면 퇴적물과 부착된 오염물질을 하천과 호수로 옮기는 산사태가 발생할 수 있습니다.

④ 화재 오염물질:

---

101) https://www.usgs.gov/media/images/6-ways-climate-change-affects-contaminants

그림 설명: 산불이 증가하면 공기 중으로 오염물질이 유입되어 인간과 야생 동물의 흡입 위험이 높아질 수 있습니다.

⑤ **공기 중의 오염물질**:

그림 설명: 후에 토양에 정착하여 하천과 호수로 이동되거나 지하수에 침투하여 상수도를 오염시킬 수 있습니다.

⑥ **농축된 오염물질**:



그림 설명: 강수량 감소와 가뭄으로 물이 줄어들고 하천과 호수의 오염물질 농도가 증가하여 수생 야생 동물에 더 많이 노출될 수 있습니다.

⑩ **가뭄과 기후변화**[102)103)]

① **가뭄과 기후변화의 관계**

- **가뭄의 정의**: 강수량 부족으로 인해 물이 부족해지는 현상으로 지역에 따라 기상학적, 수문학적, 사회경제적, 농업적, 생태학적 가뭄으로 구분.
- **기후변화와 가뭄**:
  - ☞ 가뭄 발생 빈도, 지속 시간, 강도가 증가.
  - ☞ 기온 상승과 강수 패턴 변화로 물 부족이 심화.
  - ☞ 가뭄은 단순히 비나 눈 부족 이상의 영향을 가져옴
    - ∘ 지표수 고갈: 하천, 호수, 저수지의 수위 하락.
    - ∘ 지하수 고갈: 토양과 대수층의 물 부족.

② **가뭄의 종류와 원인**

- **가뭄의 종류**:
  - ☞ 기상학적 가뭄: 강수량 감소.
  - ☞ 수문학적 가뭄: 지표수 및 지하수 고갈.
  - ☞ 농업 가뭄: 작물 성장에 필요한 수분 부족.
  - ☞ 사회경제적 가뭄: 인간 활동과 경제에 미치는 물 부족.
  - ☞ 생태학적 가뭄: 생태계 및 생물 군집에 미치는 영향

.[104)105)106)107)108)]

---

102) https://www.usgs.gov/science/science-explorer/climate/droughts-and-climate-change
103) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/droughts-things-know

- **가뭄의 원인**:
  - ☞ 지역적 강수량 변화와 불규칙한 분포.
  - ☞ 토양 증발산 증가(기온 상승, 바람 등으로 인한 수분 손실).
  - ☞ 비가 내리더라도 물이 지하로 충분히 흡수되지 못하는 경우.

③ 가뭄의 영향

- **환경적 영향**:
  - ☞ 강수량 부족으로 하천, 호수, 저수지의 수위 하락.
  - ☞ 토양 수분 부족으로 인해 식물과 생물 군집 위축.
  - ☞ 생태계 서비스(예: 식량, 물 공급) 감소.
- **사회적/경제적 영향**:
  - ☞ 농업 생산 감소와 경제적 손실.
  - ☞ 물 부족으로 인한 지역 공동체와 산업 영향.
  - ☞ 주요 인프라와 에너지 비용 증가.
- **건강과 복지**:
  - ☞ 인간 및 가축의 물 부족.
  - ☞ 열악한 환경 조건이 건강과 질병에 미치는 영향.

④ 기후변화와 가뭄 연구의 주요 초점

- **기후변화가 현대 가뭄에 미치는 영향 이해**:
  - ☞ 강수 패턴 변화와 수문학적 반응 분석.
- **가뭄이 생태계와 지역사회에 미치는 영향 연구**:
  - ☞ 생태적 가뭄 개념 도입 및 연구.
- **가뭄 예측 및 관리 도구 개발**:
  - ☞ 미래 가뭄 심각성을 예측하고 관리 전략 지원.
- **가뭄과 산불의 연관성 연구**:
  - ☞ 건조한 환경이 산불 위험을 어떻게 증가시키는지 평가.
- **과거와 현재의 가뭄 비교**:
  - ☞ 화석 기록 분석을 통해 장기적 변화 이해.

⑤ 가뭄 완화와 대응 전략

- **가뭄 완화의 과제**:
  - ☞ 비가 내려도 단기적 효과에 그칠 가능성.
  - ☞ 정상 강우 패턴이 복구될 때까지 장기적인 복구 필요.

---

104) *https://www.usgs.gov/tools/ecological-drought-across-country*
105) *https://www.usgs.gov/programs/climate-adaptation-science-centers/science/developing-and-testing-a-rapid-assessment*
106) *https://www.usgs.gov/programs/climate-adaptation-science-centers/science/understanding-ecological-impacts-drought-across*
107) *https://www.usgs.gov/programs/climate-adaptation-science-centers/science/ecological-drought-assessing-vulnerability-and*
108) *https://www.usgs.gov/programs/climate-adaptation-science-centers/science/ecological-drought-across-country*

- **과학적 접근과 도구**:
  - ☞ OneHealth 접근 방식: 인간, 동물, 환경의 건강 통합 연구.[109]
  - ☞ 통합 가뭄 과학 계획(Integrated Drought Science Plan):[110]
    - ✓ 가뭄 과학의 조정 및 통합.
    - ✓ 의사결정자가 효과적으로 대응하도록 지원.

⑥ 향후 전망

- **기후변화에 따른 가뭄 증가**:
  - ☞ 지구 온난화로 가뭄의 범위, 심각성, 지속 기간 증가.
- **지속 가능한 가뭄 과학 기반 구축**:
  - ☞ 지역사회의 적응력 강화와 생태계 복원 지원.
  - ☞ 다양한 분야와 협력하여 효율적인 관리 전략 개발.



그림 설명: 가뭄과 기후변화 인포그래픽.
출처: View Media Detail

⑪ 수문학적 가뭄[111]

수문학적 가뭄(Hydrological Drought) 개요

① 수문학적 가뭄 정의

- **수문학적 시스템 내 물 공급 부족**: 강, 호수, 지하수, 저수지 등에서 물 공급이 장기간 부족해지는 현상.
- **기상학적 가뭄과 차이점**: 강수량 부족에 초점이 맞춰진 기상학적 가뭄과 달리, 수문학적 가뭄은 물 균형(물 유입과 유출 간의 관계)을 분석.

② 수문학적 가뭄의 주요 과정

- **물 균형**:
  - ☞ 물 유입(강수량, 지표 유출수, 지하수 재충진)이 물 수요(증발, 증산, 인간 취수 등)를 충족하지 못할 때 발생.
- **평가 지수**:
  - ☞ 하천 흐름, 지하수 수위, 저수지 저장량, 토양 수분 등을 통해 평가.

---

109) https://www.usgs.gov/mission-areas/ecosystems/news/usgs-one-health-approach-wildlife-disease-and-environmental-change
110) https://www.usgs.gov/special-topics/drought/science/usgs-integrated-drought-science-plan?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
111) https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wat2.1085

☞ 이러한 지수는 물 공급 상태와 다양한 용도에서의 물가용성에 대한 통찰 제공.

- **지속 기간과 심각도**:
  ☞ 몇 달에서 수년에 이르는 다양한 지속 기간.
  ☞ 농업, 산업, 도시 물 공급 등 부문에 따라 심각도 결정.

③ 수문학적 가뭄의 원인

- 장기적인 강수량 부족.
- 적설량 감소로 인해 물 저장량 감소.
- 고온에 의한 증발률 증가.
- 인간 활동(토지 이용 변화, 과도한 물 취수, 댐 건설 등).

④ 수문학적 가뭄의 영향

- **물가용성 감소:**
  ☞ 농업 및 관개 시스템.
  ☞ 식수 공급.
- **생태계 영향:**
  ☞ 수생 생물 다양성 감소.
  ☞ 생태계 파괴와 복원력 저하.
- **경제적 손실:**
  ☞ 수력발전 감소.
  ☞ 산불 위험 증가로 인한 인프라 손상.

⑤ 수문학적 가뭄 관리 및 완화

- **관리 전략**:
  ☞ 물 보존 조치.
  ☞ 농업 및 산업 물 사용 효율화.
  ☞ 물 저장 기반 시설 개발.
  ☞ 가뭄 비상 계획 수립.
  ☞ 지속 가능한 물 관리 관행.
- **조기 경보 및 관찰**:
  ☞ **수문학 모델링**: 실시간 데이터와 예측 기술 활용.
  ☞ **원격 감지 기술**: 위성 관측과 현장 데이터 결합.
  ☞ **실시간 경보 시스템**: 정책 결정자와 이해관계자가 적시 대응 가능.

⑥ 수문학적 가뭄의 정량화와 모델링

- **정량화 기법**:
  ☞ 표준화된 가뭄 지수: 다양한 기후 및 수문 조건을 고려.
  ☞ 임계값 수준 방법: 특정 지수 임계값 초과 여부 분석.
  ☞ 최근 발전된 기법: 복합 모델링, 빅데이터 활용.
- **관측 자료 활용**:
  ☞ 장기적인 강수, 유량 데이터 분석.

☞ 공간적 및 시간적 특성 연구.

- **수문학적 가뭄 예보**:
  ☞ 미래 가뭄 예측 및 경향 분석.
  ☞ 기후 변화와의 상호작용 파악.

⑦ 수문학적 가뭄 연구의 과제와 방향

- **심화된 이해**: 수문학적 가뭄의 원인과 메커니즘 규명.
- **정량화 개선**: 더욱 정확하고 일관된 지수와 모델 개발.
- **인간적 측면 포함**: 물 관리 정책과 인간 활동 간 상호작용 연구.
- **물 관리 및 정책 적용**: 연구 결과를 기반으로 한 통합 물 관리 시스템 구축.

⑧ 수문학적 가뭄의 미래 전망과 지속 가능성

- 기후 변화로 인해 수문학적 가뭄의 빈도, 강도, 지속 기간이 증가할 가능성.
- 효과적인 물 관리와 탄력성을 위한 지속 가능한 접근 방식 필요.
- 기술 발전과 데이터 통합을 통한 예측 정확도 향상.

참고 문헌 (필독서): [**수문학적 가뭄 개요 및 연구 방향** Wiley)] (https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wat2.1085).

4. 지표수, 지하수, 해양수, 대기수

4.1 지표수

(1) 지표수 기초[112][113]

강, 호수, 얼음과 눈에 있는 물과 같은 세계의 지표수 자원은 사람뿐만 아니라 지구 표면, 내부 및 위의 모든 생명체의 일상생활에 매우 중요합니다. 그리고 물론 지표수는 모든 생명체가 의존하는 물순환의 복잡한 헌 부분입니다.

지표수는 우리가 볼 수 있는 물순환의 가장 잘 알려진 부분입니다. 호수와 강이 가장 먼저 떠오르는 지표수일 수 있지만 앞마당에 있는 눈더미를 잊지 마십시오! 우리는 지표수를 생각할 때 바다를 생각하지만 빙하를 목록에 추가하는 것을 기억했습니까? 물의 과학은 다양한 유형의 지표수 뿐만 아니라 측정 방법, 우리에게 미치는 영향, 사용 방법 등에 대해 많은 정보를 제공합니다.

① 호수와 저수지[114]

사람들이 가장 좋아하는 수역을 선택해야 한다면 산속에 자리잡은 수정처럼 맑은 호수를 선택할 것입니다. 하지만 모든 호수가 맑거나 산 근처에 있는 것은 아닙니다. 세상은 모든 유형과 크기의 호수로 가득 차 있습니다.

호수는 실제로 지구 표면 물의 또 다른 구성 요소입니다. 호수는 주변 경관에 비해 낮은 지점에 지표수 유출(및 일부 지하수 누출)이 축적된 곳입니다. 호수를 형성하는 물이 갇히는 것이 아니라 호수로 들어가는 물이 강으로 유출되거나 땅으로 스며들거나 증발하여 빠져나갈 수 있는 것보다 더 빨리 들어오는 것입니다. 그리고 인간이 근처에 산다면 인간의 필요에 따라 물을 빼면 수위가 영향을 받을 수 있습니다.

저수지는 많은 사람들의 마음 속에 있는 호수와 같은 것입니다. 그러나 실은 저수지는 강 위에 댐을 만들 때 생기는 인공 호수입니다. 강물은 댐 뒤(상류)에 모여서 저수지를 만듭니다.

- **호수는 다양한 종류가 있습니다.**

  지구에는 낚시 연못에서부터 시베리아의 바이칼 호수에 이르기까지 엄청나게 다양한 민물 호수가 있습니다. 바이칼 호수는 세계에서 가장 오래되고 가장 크고 가장 깊은 담수호입니다. 깊이가 거의 1.6km(약 1mi)에 달하고, 23,000km^3가 넘

112) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/science-topics/surface-water-basics
113) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/surface-water-information-topic#overview
114) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/lakes-and- reservoirs

는 물을 담을 수 있는 이 호수는 배수가 된다면 다시 채우는 데 모든 오대호의 총 부피의 물이 필요할 것입니다.



그림 설명: 바이칼 호수는 세계에서 가장 크고 오래되었으며 가장 깊은 담수호입니다. 출처: Visit Media

대부분의 호수에는 담수가 포함되어 있지만 일부, 특히 강을 통해 물이 빠져나갈 수 없는 호수는 염수호[115]로 분류될 수 있습니다. 실제로 미국 유타주의 그레이트 솔트 레이크와 같은 일부 호수는 바다보다 염도가 높습니다. 대부분의 호수는 많은 수생 생물을 지원하지만 전부는 아닙니다. 중동의 사해(死海)는 괜히 "죽음"이라고 불리는 것이 아닙니다. 수중 생물이 살기에는 너무 짜기 때문입니다! 오대호와 같은 고대 빙하[116]의 침식력에 의해 형성된 호수는 깊이가 수백 m에 이를 수 있습니다. 일부 매우 큰 호수는 깊이가 수십 m에 불과할 수 있습니다. 루이지애나의 폰차트레인(Pontchartrain) 호수는 최대 깊이가 약 4.5m에 불과합니다.

일부 염호는 바다와 연결[117]되어 있고 강우량이 더 많았던 고대에 형성되었습니다. 이 호수들은 마지막 빙하기 이후로 줄어들고 있습니다. 미국의 고대 보네빌 호수(Lake Bonneville)는 한때 미시간 호수만큼 컸고 그레이트 솔트 레이크는 한때 지금보다 약 14배 더 컸습니다.

- **사람들은 호수를 사용(및 남용)합니다.**

호수는 위락, 미적, 경치 및 물 공급 품질로 인해 매우 가치가 있으며 호수에 포함된 물은 가장 소중한 천연 자원 중 하나입니다. 호수는 다양한 종류의 어류, 수중 생물 및 야생 생물의 중요한 서식지이자 식량 자원입니다. 그러나 호수 생태계는 취약합니다. 호수 생태계는 급격한 환경 변화를 겪을 수 있으며 종종 미적, 위락 및 수생 생태계 기능이 크게 저하됩니다. 대기, 유역 및 지하수의 외부 영향에 노출된 호수는 시간이 지남에 따라 변화할 수 있습니다. 인간의 활동은 변화의 속도를 가속화할 수 있습니다. 그러나 변화의 원인이

115) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/saline-water-and-salinity
116) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/glaciers-and- icecaps
117) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/why-ocean-salty

알려진 경우 인간의 개입(호수 관리 관행)은 때때로 해로운 변화를 제어하거나 심지어 역전시킬 수 있습니다.

도시 호수는 지역 주민들에게 높은 평가를 받고 있습니다. 도시의 호수가 있는 곳에서는 많은 산책자와 조깅하는 사람, 카누와 수영을 즐기는 사람들, 피크닉을 즐기는 사람들, 그리고 물론 많은 개와 오리를 볼 수 있습니다. 물은 때때로 도시의 필요를 위한 물 공급을 위해 사용될 수도 있습니다. 하지만 도시의 호수에는 특별한 요구 사항이 있습니다. 수질은 지속적으로 관찰해야 합니다. 지역 시장이 오염된 물에서 수영을 해서 병에 걸리는 것은 좋지 않습니다. 조류의 과다 증식을 방지하기 위해 비료에서 인과 질소와 같은 영양분의 유입을 제한해야 합니다. 그리고 오리와 같은 야생 동물이 있는 곳에서는 박테리아 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

- **호수의 특성**

다음은 각 호수 생태계에 고유한 특성을 부여하는 가장 중요한 기본 요소 중 일부입니다.

- ☞ **기후**: 온도, 바람, 강수량 및 태양 복사는 모두 호수의 수문학 및 화학적 특성에 결정적인 영향을 미치고 생물학적 군집의 구성에 간접적으로 영향을 미칩니다. 강수량은 유출수와 영양분 및 퇴적물의 전달에 영향을 미치는 주요 요인입니다.
- ☞ **대기 유입 물질**: 산성비와 같은 강수 및 건조한 입자는 호수에 대한 특정 오염 물질의 주요 원인이 될 수 있습니다. 각 호수는 또한 유역에서 유출수를 통해 간접적인 대기 유입 물질을 받습니다.
- ☞ **유역의 지하 암석과 토양**: 토양 유형은 유출 및 침식 가능성에 영향을 미칩니다. 지하 암석의 물리적 특성은 지하수의 유입 및 유출의 범위, 성질 및 품질을 결정합니다.
- ☞ **물리적 지질학**: 면적, 표면 지형, 상류 호수와 습지의 존재, 고도, 호수 유역의 육지 경사는 지표수 유출수와 호수로 유입되는 화학 물질 및 퇴적물의 양과 특성에 영향을 미칩니다. 사람들의 토지 사용과의 상호 작용은 이러한 요소가 유출수와 영양분 및 퇴적물의 방출에 영향을 미치는 방식을 크게 바꿀 수 있습니다.
- ☞ **토지 사용**: 토지 피복/토지 사용(예: 농업, 농촌 및 도시 개발 지역)의 유형, 위치, 범위 및 이력은 지표수 및 지하수 유입 및 유출의 양과 유역에서 호수로 운반되는 퇴적물, 영양분 및 화학물질(천연 또는 합성)의 양과 유형에 크게 영향을 미칩니다..

- ☞ **호수 형태**: 호수의 크기, 모양 및 깊이 특성은 호수의 열 및 화학적 성층화 특성 뿐만 아니라 유량과 호수의 혼합을 결정하는 데 중요합니다.

- **호수의 일반적인 환경 문제와 가능한 원인**

호수는 미적 아름다움, 위락 가치, 수질 및 서식지 적합성을 감소시킬 수 있는 다양한 문제에 노출되어 있습니다. 가장 일반적인 호수 문제 중 하나는 호수의 영양분, 유기물 및 실트 농축과 관련된 물리적, 화학적 및 생물학적 변화("노화") 과정인 부영양화입니다. 부영양화 조건은 다음과 같은 조건에서 나타날 수 있습니다.

- ☞ **조류번식:** 영양분(주로 인이지만 때로는 질소)의 유입 증가로 인해 발생하는 플랑크톤(부유 및 떠있는) 조류의 광범위하고 빠른 성장은 호수에서 흔히 발생하는 문제입니다. 호수는 일반적으로 수세기에 걸쳐 노화를 거치지만, 퇴적물의 증가와 호수로의 영양분 유입을 유발하는 인간 활동에 의해 그 과정이 급속히 가속화(노후화)될 수 있습니다. 가속화된 부영양화와 과도한 조류 성장은 물의 투명도를 감소시키고 다른 식물의 성장을 억제하며 광범위한 산소 고갈, 보기 흉하고 썩어가는 유기 물질의 축적, 불쾌한 냄새 및 물고기 폐사로 이어질 수 있습니다.
- ☞ **퇴적과 탁도**: 퇴적물의 증가는 수질과 많은 수생 생물의 서식지에 해를 끼칠 수 있습니다. 이러한 현상은 일반적으로 침식과 강렬한 유출수를 생성하는 폭우로 인해 발생합니다.
- ☞ **산소 고갈:** 물에 불용성 산소가 $3 mg/L$(리터당 밀리그램) 미만으로 감소하면 수중 생물에게 해롭거나 치명적일 수 있습니다. 유기 분해로 인해 산소가 고갈될 수 있습니다. 장기간 낮은 산소 농도는 물고기를 죽일 수 있습니다.
- ☞ **수생식물의 성장:** 정상적인 식물 성장은 일반적으로 호수 생태계에 유익합니다. 무엇보다도 식물은 물고기와 다른 유기체에게 피난처를 제공합니다. 그러나 일부 호수에서는 수생 식물("잡초")의 성장이 과도해져 호수 사용자에게 심각한 골칫거리가 되어 수영, 보트 타기 및 기타 위락 활동을 방해할 수 있습니다. 과도한 식물 성장의 다른 원인으로는 물의 영양분 증가, 외래 종의 침입, 유기 퇴적물의 축적 등이 있습니다.
- ☞ **수위 변화:** 수위(호수면 표고)의 폭 넓은 변동은 호숫가 거주지, 선착장 및 비즈니스에 큰 어려움을 초래할 수

있습니다. 이러한 변화는 가장 일반적으로 기상 이상(비정상적으로 높거나 낮은 강수량의 연장된 기간)과 관련이 있지만 물 사용을 위한 취수와 같은 인간 활동과도 관련될 수 있습니다.

☞ **서식종의 이동:** 바람직한 동물 및 식물 종의 개체군은 급격하게 감소하거나 사라지고 다른 덜 바람직한 종으로 대체될 수 있습니다. 종 이동은 인구 증가에 대한 자연적 통제가 거의 또는 전혀 없을 수 있는 침입종(외래종)의 도입으로 인해 발생할 수도 있습니다.

② 강, 하천, 그리고 개울[118]

강(江)? 하천(河川)? 개울? 이들은 모두 지구 표면에 흐르는 물길의 이름입니다. 그것들을 무엇이라고 부르든, 그것들이 얼마나 큰지에 상관없이 그것들은 지구상의 모든 생명체에게 매우 귀중하며 지구의 물순환의 중요한 구성 요소입니다.

그림 설명: 봄철에 녹는 빙하는 높은 흐름을 유발합니다. 캐나다 Banff의 Bow 빙하에서 하류에 있는 Bow강 폭포. 출처: View Media Details

- **강? 하천? 개울?**

물 과학에서는, 그들은 거의 상호 교환이 가능합니다. 나는 개울을 셋 중 가장 작은 것으로 생각하는 경향이 있습니다. 하천은 중간에 있고, 강은 가장 큽니다. 강에 흐르는 물의 대부분은 강 옆의 지표면에서 나오는 빗물 유출에서 나옵니다. 물론 지하수도 포함됩니다. 모든 유출수가 강으로 흘러가는 것은 아닙니다. 그 중 일부는 비탈길을 내려가는 여정에서 증발하고 사람들이 전용하여 사용할 수도 있으며 심지어 목마른 동물이 먹을 수도 있습니다. 강은 계곡을 분리하는 더 높은 땅의 능선과 함께 경관의 계곡을 통해 흐릅니다. 강우를 모으는 산등성이 사이의 토지 면적은 유역 배수 유역입니다. 전부는 아니지만 대부분의 강우는 강으로 직접 흘러갑니다. 일부는 땅에 스며들어 지하수 대수층을 재충진하고 그 중 일부는 다시 강으로 스며들 수 있습니다.

- **강(江)이란?**

강은 중력에 의해 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 물에

118) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-streams-and-creeks

서 형성됩니다. 비가 땅에 내리면 땅으로 스며들거나 빗물이 되어 바다로 흘러가면서 강과 호수로 흘러내립니다. 대부분의 경관에서 땅은 완벽하게 평평하지 않고 어떤 방향으로 내리막 경사를 이룹니다. 흐르는 물은 처음에는 작은 개울처럼 내리막 길을 찾습니다. 작은 개울이 언덕 아래로 흐르면 합쳐져 더 큰 하천과 강을 형성합니다. 강은 결국 "물의 어머니(해(海))"인 바다로 흘러갑니다. 사면이 고지대로 둘러싸인 곳으로 물이 흐르면 호수가 형성됩니다. 사람들이 강의 흐름을 방해하여 댐을 만들었다면 형성되는 호수는 저수지입니다.

중국의 개념으로는 강(江)은 제방 정도의 시설물(공(工))만 있는 물의 흐름 길입니다. 하(河)는 하구가 일부 막힐 정도로 토사기 많은 흐름 길을 말하고 있습니다. 천(川)은 자연성이 가장 큰 흐름 길을 뜻하고 있습니다.

- **강은 다양한 용도로 사용됩니다.**

"생명의 강"이라는 문구는 그냥 임의의 단어 집합이 아닙니다. 강은 인간 뿐만 아니라 생명이 시작된 이래로 지구상의 모든 생명에게 없어서는 안 될 존재입니다. 물이 모든 생명에 매우 중요하기 때문에 식물과 동물은 강 주변에서 자라고 모입니다. 세상의 많은 도시에 강이 흐르는 것 같지만 강이 도시를 통과하는 것이 아니라 강을 중심으로 도시가 건설되고 성장한 것입니다. 인간의 경우 강은 홍수 조절, 관개, 발전, 공공 및 도시 사용, 심지어 폐기물 처리를 위해서 전환됩니다.

- **강물은 어디에서 옵니까?**

가장 단순한 대답은 강에 있는 모든 물은 하늘에서 온다는 것입니다. 그것은 확실히 사실입니다. 강과 하천의 흐름은 물 순환의 한 부분이기 때문입니다. 강에 흐르는 대부분의 물은 주변 경관(유역)에서 나오는 강수 유출수에서 온다는 것도 사실입니다.

그러나 강의 물이 모두 표면 유출수에서 나오는 것은 아닙니다. 땅에 내리는 비도 땅 속으로 스며들어 지하수를 형성합니다. 지하수면이라고 하는 지표면 아래의 특정 깊이에서 땅은 물로 포화됩니다. 대부분의 강이 그렇듯이 강둑이 이 포화된 층을 가로 지르면 물이 땅속에서 강으로 스며들 것입니다. 지하수 누출은 지표면이나 진입로에 물을 함유한 층이 나타날 때 가끔 볼 수 있습니다!

그림 설명: 지하수면 아래의 땅(파란색 영역)이 물로 어떻게 포화되어 있는지 확인할 수 있습니다. 지하수면 위의 "불포화 영역"(회색 영역)에는 여전히 물이 포함되어 있지만



(결국 식물의 뿌리가 이 영역에 살고 있음) 물로 완전히 포화된 것은 아닙니다. 지하 암석 입자 사이에 물이 저장되는 방식을 자세히 보여주는 다이어그램 하단의 두 그림에서 이를 확인할 수 있습니다. 출처: View Media Details

지하수면 아래의 지면(파란색 영역)은 포화된 반면 위의 지면(회색 영역)은 그렇지 않습니다. 최상층(불포화 토양/암석 물질)은 일반적으로 습하지만 완전히 포화되지는 않습니다. 포화된 수분 함유 물질은 종종 지표면 아래의 수평층에 존재합니다. 강은 시간이 흐르면서 땅속으로 연직으로 깎일 수 있기 때문에 물을 머금은 암석층이 강둑에 노출될 수 있습니다. 따라서 강의 물 중 일부는 제방에서 나오는 흐름에 기인합니다. 이것이 가뭄 중에도 일반적으로 하천에 약간의 물이 있는 이유입니다.

- **강물은 어디로 갑니까?**

지구 위(및 내부)의 다른 모든 것과 마찬가지로 물은 중력의 법칙을 따르고 지구의 중심에 도달하려고 합니다(신체의 모든 분자도 그렇게 하려고 한다고 상상하십니까?). 그래서 하천의 물은 내리막으로 흐르고 궁극적인 목표는 해수면이 있는 바다로 흘러 들어가는 것입니다. 강물은 결국 호수나 저수지, 농장의 옥수수 줄기를 겨냥한 관로, 지역 수영장 또는 음료수 잔에 들어갈 수도 있지만, 대부분은 결국 바다로 되돌아가 다른 물과 다시 합류합니다. 항상 진행 중인 순환입니다.

③ 강과 경관[119]

개울과 하천은 더 큰 강을 형성하기 위해 합쳐질 때까지 내리막길을 달리는 더 작은 수역으로 시작됩니다. 강은 물리적 경관을 형성하는 데 있어 강력한 요소입니다.

- **지구의 물: 강과 경관**

강과 하천[120]은 종종 "상류"라고 불리는 더 작은 개울로 삶을 시작합니다. 이 작은 지류는 더 큰 지류를 형성하기 위해 합쳐질 때까지 언덕 아래로 흐르고, 계속 합쳐져 더 큰

119) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-and- landscape
120) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-streams-and-creeks

하천을 형성하고 강을 형성합니다. 강은 낮은 고도로 바다를 향해 계속 흐릅니다. 강 시스템은 신체의 혈관과 유사합니다. 혈액을 운반하는 작은 모세혈관은 모든 혈액이 심장으로 혈액을 전달하는 큰 정맥으로 비워질 때까지 계속 합쳐집니다.

모든 강은 실제 강보다 표고가 높은(상향) 일정량의 땅으로 둘러싸여 있습니다. 강의 특정 지점에서 해당 지점의 토지 상승은 강의 유역 또는 배수 유역[121]입니다. 유역의 이 예는 강수량이 어떻게 강(및 호수)으로 내려가는지에 대한 대략적인 아이디어를 제공합니다.

두 유역을 서로 분리하는 것은 고지대의 능선입니다. 태백산맥의 가장 높은 산등성이를 따라 분할이 이루어 집니다. 분할의 서쪽에 떨어지는 강우는 서해안을 향해 흐르고 동쪽 경사면에 떨어지는 강우는 동해안을 향해 흐릅니다. 다양한 크기의 유역이 많이 있으며 이러한 배수 유역을 정의하는 많은 산등성이가 있습니다. 그것은 실제로 배수 유역 분할인 능선 위에 있습니다. 대관령의 동쪽에 내리는 비는 동해안으로 흐르고 서쪽의 유출수는 서해로 향합니다.

- **강의 역할**

강은 계곡과 협곡을 만듭니다. 강은 세굴하여 토사를 운반하고 퇴적하여 새로운 경관을 조성합니다. 뿐만 아니라 모든 무생물과 생물들을 운반하여 새로운 생태계를 조성합니다.

④ 퇴적물과 부유 퇴적물[122]

- **퇴적물(침전물)**

자연의 물, 특히 강이나 호수와 같은 지표수는 완전히 깨끗하지 않습니다. 물에는 색이 있고 어느 정도 용해 및 부유물질, 일반적으로 먼지 입자(부유물)가 있습니다. 부유물은 수질을 결정하는 중요한 요소입니다.

물론 폭풍우는 많은 양의 물을 강으로 가져오지만 주변 경관에서 침식된 흙과 잔해물도 많이 가져온다는 사실을 알고 계셨습니까? 작은 점토 입자만큼 작고 물에 의해 움직이는 큰 암석을 퇴적물이라고 합니다. 빠르게 움직이는 물은 느리게 움직이는 물보다 더 쉽게 큰 입자를 집어 들고, 부유하고, 이동할 수 있습니다. 이것이 폭풍우가 몰아치는 동안 강이 더 진흙탕처럼 보이는 이유입니다. 강물은 유량이 적은 기간 동안 운반하는 것보다 훨씬 더 많은 퇴적물을 운반합니다.

---

121) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/watersheds-and-drainage-basins

122) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sediment-and-suspended-sediment

사실, 폭풍우 동안 너무 많은 퇴적물이 운반되어 1년 동안 이동한 모든 퇴적물의 절반 이상이 단일 폭풍우 기간 동안에 운반될 수 있습니다.

진흙 투성이의 강물을 컵에 떠서 보면 물 속에 떠 있는 퇴적물이 보입니다. 잔을 조용한 곳에 잠시 두면 침전물이 잔 바닥에 가라앉기 시작합니다. 물이 그렇게 빨리 움직이지 않는 지점의 강에서도 같은 일이 발생합니다. 많은 부유 퇴적물이 하상으로 떨어져 바닥 퇴적물(예, 진흙)이 됩니다. 퇴적물은 바닥에 쌓일 수도 있고 빠르게 움직이는 물에 의해 다시 떠내려가 하류로 더 이동할 수 있습니다.

그림 설명: 개발이 진행 중인 지류에서 퇴적물이 가득한 물이 조지아주 애틀랜타 근처의 더 깨끗한 Chattahoochee 강으로 유입됩니다. 유출수가 인근 하천이나 개울로 흘러 들어가는 건설 현장에서 예방 조치를 취하지 않으면 이와 같은 결과가 발생할 수 있습니다. 많은 양의 부유 퇴적물은 지류뿐만 아니라 유입되는 하천의 수질을 해칠 수 있습니다. 출처: View Media Details

그렇다면 이것이 사람과 무슨 관련이 있습니까? 긍정적인 측면에서는 강둑과 범람원에 퇴적된 퇴적물은 종종 광물이 풍부하고 훌륭한 농지를 만듭니다. 이집트 나일강과 미국 미시시피강의 비옥한 범람원은 범람하는 강 덕분에 우수한 토양이 있 습니다. 부정적인 측면에서는 강물이 범람하면 축축하고 끈적거리고 무겁고 냄새나는 진흙이 많이 남게 됩니다.

강의 퇴적물은 또한 댐과 저수지의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 하천에 댐을 만들어 저수지를 만들면 상대적으로 유속이 빠른 강물을 따라 흐르던 퇴적물이 퇴적됩니다. 이것은 흐르는 강물이 침전물을 부유 상태로 유지하기에는 저수지에서는 너무 느리게 움직이기 때문에 발생합니다. 침전물은 저수지 바닥에 가라앉습니다. 저수지는 천천히 퇴적물과 진흙으로 채워져 결국은 의도한 목적에 사용할 수 없게 됩니다.

- **부유 퇴적물**

전국적으로 하천을 통해 얼마나 많은 퇴적물이 운반되는지 측정하는 많은 작업을 수행합니다. 이를 위해 현장을 지나는

물의 양(하천유량 또는 흐름)과 해당 물의 퇴적물의 양(퇴적물 농도)을 모두 측정해야 합니다. 하천흐름과 퇴적물 농도는 모두 지속적으로 변화하고 있습니다.

유량은 유량 측정[123]을 통해 측정됩니다. 물 자체에서 움직이는 침전물의 종류인 부유 침전물은 물병에 모아 실험실로 보내 농도를 결정하는 방식으로 측정됩니다. 강물이 운반할 수 있는 퇴적물의 양은 시간이 지남에 따라 변하기 때문에 수문학자는 폭풍우가 치는 동안 하천의 흐름이 오르락내리락할 때 측정하고 표본을 채취합니다. 흐르는 물의 양과 다양한 흐름 조건에서 물에 있는 퇴적물의 양을 알게 되면 하루 동안, 폭풍우 동안, 심지어는 일년 내내 측정 장소를 지나 이동하는 퇴적물의 부피를 계산할 수 있습니다.

- **퇴적물 관련 오염물질**[124]

강, 하천, 저수지 및 댐의 바닥 퇴적물은 많은 오염물질의 저장소입니다. 이러한 오염물질에는 DDT, PCB, 클로르데인과 같은 일부 오염물질과 살충제 비펜트린 및 많은 난연제와 같이 현재 사용 중인 화학물질이 포함됩니다. 퇴적물 관련 오염물질과 수생 생물상에 대한 중요성을 연구하는데 사용되는 기법에 대해 알아보십시오.

- **수질에 중요한 도시 하천 퇴적물의 출처**

많은 오염물질이 물에 쉽게 용해되지 않고 퇴적물에 달라붙거나 "흡착"됩니다. 일단 흡착되면 이러한 화학물질은 수년 동안 퇴적물에 남아 있을 수 있으며 더 이상 물에서 감지되지 않습니다. "소수성(疏水性)"(물에 대해 친화력을 갖지않는 성질, "물 공포증")이라고도 하는 이러한 유형의 화학물질에는 DDT, PCB, 클로르데인과 같이 수십 년 전에 금지되었지만 여전히 호수와 하천 바닥 퇴적물, 때로는 수생 생물에 위험이 될 정도로 높은 농도의 살충제 비펜트린, 난연성 화학물질 및 **다환 방향족 탄화수소(PAH)**[125]와 같은 다른 소수성 오염물질이 환경으로 방출되고 있습니다. 납, 아연 및 카드뮴과 같은 대부분의 금속[126]은 또한 물보다는 퇴적물에 집중됩니다.

---

123) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-streamflow-measured*
124) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/sediment-associated-contaminants*
125) *https://www.usgs.gov/science/mission-areas/water-resources/science/coal-tar-pahs-and-environmental-health*
126) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/metals-and-other-trace-elements*

퇴적물 관련 오염물질은 하천, 강, 호수의 퇴적물에 서식하는 수생 생물(저서 생물이라고 함)[127]에 특히 문제가 됩니다. 예를 들어 잠자리 유충은 다른 많은 곤충의 유충과 마찬가지로 퇴적물에 서식합니다. 민물조개와 같은 연체동물, 가재와 같은 갑각류, 그리고 많은 어류와 양서류는 퇴적물 내부, 위 또는 근처에 살거나 퇴적물과 관련된 오염물질에 민감한 더 작은 유기체를 소비합니다.

- **하천 생태계에 대한 중요성**

미국 지역하천수질 평가(RSQA)[128]는 퇴적물 관련 오염물질을 포함하여 소규모 하천의 수중 생태계에 대한 광범위한 스트레스 요인의 중요성을 평가하고 있습니다. 평가에는 도시, 농업 및 미개발 환경에서 수생 생물에 대한 하천 퇴적물의 독성 평가가 포함됩니다. 예를 들어 퇴적물에 있는 살충제 비펜트린은 곤충 유충의 풍부함을 줄이고 해당 유충이 성충으로 변태하는 시기에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다.

퇴적물과 관련된 오염물질이 유독할 가능성이 있는 농도는 무엇입니까?[129] 퇴적물 벤치마크는 두 가지 수준을 제공합니다. 그 이하에서는 퇴적물이 독성이 없을 것 같은 농도(**임계 효과 농도** 또는 **TEC**(the threshold effects concentration))와 그 이상에서는 퇴적물이 독성을 나타낼 가능성이 있는 농도(**가능한 효과 농도** 또는 **PEC**(the probable effects concentration))입니다. 이러한 벤치마크는 퇴적물 관련 오염물질의 잠재적인 독성을 평가하기 위한 편리한 맥락을 제공합니다.

- **퇴적물 관련 오염물질의 동향**

일부 오염물질이 퇴적물에 달라붙는다는 사실은 시간이 지남에 따라 농도가 어떻게 변했는지 추적할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 본질적으로 호수나 저수지에서 가져온 길다란 진흙 튜브인 퇴적물 코어를 통해 유역의 오염 경향을 과거로 되돌아볼 수 있습니다. 코어 상단의 농도는 최근 유입된 오염물질을 반영하고, 코어 하단에 있는 농도는 오래된 유입을 반영합니다.

퇴적물 코어는 DDT와 같은 일부 화학물질에 대한 금지의 효과를 볼 수 있게 해 주었으며, 농도는 코어의 상단으로 갈

---

127) *aquatic organisms*
https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/stream-ecology
128) *https://webapps.usgs.gov/rsqa/#!/*
129) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/water-quality-benchmarks-contaminants*

수록 감소했습니다. 또한 퇴적물 코어를 통해 상단으로 갈수록 농도가 증가하는 PAH와 같은 화학물질에 대한 우려 사항을 식별할 수 있습니다..

- **부유 퇴적물의 오염물질 수송**

  오염된 침전물이 모두 바닥 침전물인 것은 아닙니다. 소수성 오염물질(물에 녹지 않는 오염물질)은 퇴적물에도 결합하여 하천과 강으로 운반되어 궁극적으로 하류 호수나 바다의 퇴적물에 퇴적될 수 있습니다. 흐름과 함께 부유 퇴적물에 있는 오염물질을 측정함으로써 소수성 오염물질의 부하와 수율을 추정[130]할 수 있습니다. 빗물은 부유 퇴적물에 흡착되어 운반되는 오염물질의 특히 중요한 공급원입니다.

  일반적으로 부유 퇴적물이 지표수(하천, 강, 호수)와 관련되어 있다고 생각하지만 부유 퇴적물과 이와 관련된 오염물질은 카르스트 대수층[131]에서 발견되는 지하 도관을 통해 지하수와 함께 운반될 수도 있습니다. 퇴적물과 부유 퇴적물에 대해 더 알고 싶으시면 퇴적물 관련 오염물질 웹사이트[132]로 이동하세요!

⑤ **세계의 강:** 세계에서 가장 긴 강[133]

세계에서 가장 긴 강이 무엇인지 궁금한 적이 있습니까? 아니면 미국에서는? 아니면 한국에서는? 여기에서 알아보세요.

- **세계의 강**: 세계에서 가장 긴 강

  세계 어느 나라의 지도를 보십시오. 마을과 도시가 강 옆에 위치하는 경향이 있음을 주목하십시오. 이것은 우연이 아닙니다. 강은 작은 마을과 대도시 모두에 필수적인 물을 제공합니다. 우리나라의 큰 강 근처에 살고 있을 확률이 높습니다. 어떤 강이 가장 긴지 궁금한 적이 있습니까? 긴 강의 짧은 목록을 보려면 아래 그래픽을 보십시오.

  강의 길이를 정의하는 것은 그리 쉽지 않습니다. 여러 지류가 합쳐져 더 큰 강을 형성한다면 강이 실제로 시작되는 곳을 어떻게 정의하겠습니까? 강 길이를 정의하는 방법은 다음과 같습니다:

  강 길이 또는 강 길이 자료는 앞 단락에서 언급한 일부 자연적 및 인공적 원인 뿐만 아니라 다양한 측정 기술의 정확

130) *https://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20065262*
131) *https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs08903*
132) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/sediment-associated-contaminants*
133) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-world-worlds-longest-rivers*

성, 사용 가능한 지도 또는 항공 사진의 축척 및 다소 임의적인 결정 요인에 의해 영향을 받습니다. 예를 들어, 길이는 하구에서 가장 먼 상류 수원까지의 거리(하천 이름에 관계없이) 또는 하구에서 일반적으로 수원 하천으로 식별되는 하천의 상류까지의 거리로 간주될 수 있습니다. 미시시피 강 및 리오 그란데와 같은 일부 강의 이름은 수원에서 하구까지 변경되지 않습니다. 반대로 Mobile 강의 발원지인 Tickanetley 개울의 이름은 Mobile 만에서 북쪽으로 72km(45mi) 떨어진 Mobile 강이 되기 전에 5번이나 변경되었습니다.

- 세계의 강:(1$miles$ = 1.609km)
  - ☞ Nile: 4,132$miles$(6,648km)
  - ☞ Amazon: 4,000$miles$(6,436km)
  - ☞ Yangtze: 3,915$miles$(6,299km)

  출처: Fierro Jr., P., & Nyer, E.K. (Eds.). (2007). The Water Encyclopedia: Hydrologic Data and Internet Resources (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420012583
- 미국의 강(1,000$miles$ 이상)
  - ☞ Missouri: 2,540$miles$
  - ☞ Mississippi: 2,340$miles$
  - ☞ Yukon: 1,980$miles$
  - ☞ Rio Grande: 1,900$miles$
  - ☞ St. Lawrence: 1,900$miles$
  - ☞ Arkansas: 1,469$miles$
  - ☞ Colorado: 1,450$miles$
  - ☞ Atchafalaya: 1,420$miles$
  - ☞ Ohio: 1,310$miles$
  - ☞ Red (OK-TX-LA): 1,290$miles$
  - ☞ Brazos: 1,280$miles$
  - ☞ Columbia: 1,240$miles$
  - ☞ Saskatchewan S.: 1,205$miles$
  - ☞ Peace: 1,195$miles$
  - ☞ Saskatchewan N.: 1,100$miles$
  - ☞ Snake: 1,040$miles$
  - ☞ Churchill: 1,000$miles$

  출처: Kammerer, J.C., 1987, Largest Rivers in the United States: U.S. Geological Survey Open-File Report 87-242, rev. 1990,

https://doi.org/10.3133/ofr87242 Fierro Jr., P., & Nyer, E.K. (Eds.). (2007). The Water Encyclopedia: Hydrologic Data and Internet Resources (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420012583

- **한국의 강**(출처: 한국하천조사일람[134], 100km 이상)
  - ☞ 낙동강: 510.36km
  - ☞ 한강: 494.44km
  - ☞ 금강: 397.79km
  - ☞ 섬진강: 223.86km
  - ☞ 영산강: 138.75km

유역면적 (km^2)	하천 현황					
	계		국가하천		지방하천	
	개소수(개)	연장(km)	개소수(개)	연장(km)	개소수(개)	연장(km)
89,006.72 (100,557.62)[1)]	3,841	29,573.86	73	3,601.71	3,768	25,972.15
※ 하천 개소 수 및 연장은 하천의 지정, 하천기본계획 수립 등에 의해 변동 1) 남한 면적						

⑥ 하천흐름 정보의 사용[135)]

각국은 19세기부터 강을 흐르는 물의 양을 측정해 왔습니다. 신뢰할 수 있는 과거 및 현재 흐름 정보를 갖는 것은 개인 및 국가 차원에서 여러 가지 이유로 중요합니다. 하천흐름 정보는 다양한 방식으로 사용되며 종종 주어진 하천 측정 계기의 정보는 다음 중 하나뿐만 아니라 많은 목적을 위해 사용됩니다.

수자원의 평가 및 할당 - 얼마나 많은 물[136)]을 사용할 수 있으며 어떻게 할당되고 있습니까?

- **물공급 계획의 경우**

  시민들이 성장에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고 가뭄 기간 동안에도 적절한 물 공급을 보장할 수 있도록 다양한 위치에서 사용할 수 있는 물의 양을 결정하려면 하천흐름 정보가 필요합니다. 오늘날 사용 가능한 물에 대한 기후변화의 영향은 국가의 특정 지역에서 문제가 될 수 있으며 영향이 있는지 확인하려면 정확한 장기 흐름 정보[137)]가 필요합니다.

- **자치단체 간의 계약, 협약 및 법원 명령의 일부로**

134) http://www.riverlove.or.kr/RiverInfo/RiverList.asp?pagemode=view&idx=14&intCurrentPage=1&b_thread=0
135) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/uses-streamflow-information
136) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much-water-there-earth
137) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-streamflow-measured

증가하는 인구, 오염된 공급 및 잠재적인 공급 변화로 인해 정치적 경계를 넘는 물의 양은 최근 몇 년 동안 훨씬 더 면밀히 조사되었습니다.

- **공학적 설계**
  - ☞ 저수지
  - ☞ 교량, 도로, 암거
  - ☞ 하수 처리장[138]: 하천흐름 정보는 많은 인프라 설계에 사용됩니다. 과다설계는 비용이 많이 들지만 과소설계는 더 많은 비용이 들 수 있기 때문에 정확한 정보를 가지고 있는 것이 중요합니다.
- **운영관리**
  - ☞ 저수지
  - ☞ 전력 생산[139]
  - ☞ **주운**: 국가의 대부분의 저수지는 홍수조절을 위해 또는 수생 서식지를 위해 얼마나 많은 물을 언제 방류해야 하는지를 알기 위해 하천흐름 정보를 중계합니다. 수력발전소 생산자들은 또한 방출량과 시기를 조절하기 위해 하천흐름 정보에 의존합니다.
- **다음 사항들의 변화로 인한 하천흐름의 변화 식별**
  - ☞ 토지 이용
  - ☞ 물 사용[140]
  - ☞ 기후: 토지 사용의 주요 변화는 하천흐름에 중대한 영향을 미칠 수 있으며 물 사용의 더욱 분명한 변화도 마찬가지입니다. 가까운 미래에 기후변화가 하천흐름의 양과 시기에 미치는 영향이 가장 주목을 받게 될 것입니다.
- **홍수 계획 및 경고**
  - ☞ 홍수 예경보[141]
  - ☞ 홍수는 어떻게 예측됩니까? 홍수 예측에는 여러 유형의 자료가 필요합니다.
    - ∘ 실시간으로 발생하는 강우량 자료가 필요합니다.
    - ∘ 하천 수위의 실시간 변화율은 위협의 심각성과 즉시성을 나타내는 데 도움이 될 수 있습니다.

---

138) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/a-visit-a-wastewater-treatment-plant*
139) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/hydroelectric-power-how-it-works*
140) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-use-information-topic*
141) *https://www.usgs.gov/faqs/how-are-floods-predicted*

- 지속 시간, 강도, 면적 범위 등 습기를 생성하는 폭풍우의 유형에 대한 지식은 홍수의 심각도를 결정하는 데 유용할 수 있습니다.
- 토양 수분 조건, 지표 온도, 적설량, 지형, 식생 피복, 불투수성 토지 면적 등 강의 배수 유역의 특성에 대한 지식으로, 홍수가 얼마나 광범위하고 피해를 입힐 수 있는지 예측하는 데 도움이 됩니다.
- 홍수통제소는 전역의 강수량 자료를 수집 및 해석하고 적절하게 홍수 주의보 및 경고를 발령합니다. 그들은 예상되는 폭풍우의 결과를 예측하기 위해 하천흐름 자료를 통합하는 통계 모델을 사용합니다.

❖ **범람원 매핑**: 하천흐름 정보는 홍수통제소에서 홍수 예보를 만드는 데 사용됩니다. 흐름 정보는 모델 결과를 확인하고 모델을 보정하는 데 사용됩니다. 침수 가능성이 높은 지역에서 시민이 건물을 짓거나 개발하는 것을 방지하기 위해 홍수 취약 지역을 나타내는 흐름 정보를 사용합니다.

- **흐름 예측**

물 관리 기관이 보다 효율적인 작업을 수행할 수 있도록 다양한 기간(주, 월, 계절)에 사용할 수 있는 물의 양(유량)을 예측하기 위해 컴퓨터 모델에 더 많이 의존하고 있습니다. 하천흐름(유량) 정보는 모델을 보정하고 검증 확인을 제공하는 데 사용됩니다.

- **수질 표본채취 지원**
  - ☞ 수질 상태 및 추세
  - ☞ 오염 물질 수송
  - ☞ 총 최대 일일 부하(TMDL)
    - 하천흐름(유량) 정보는 주어진 지점을 지나 이동하는 오염 물질의 부하 또는 양을 결정하는 데 필요합니다.
- **하천 내 조건 특성화 및 평가**
  - ☞ 서식지 평가
  - ☞ 하천 내 흐름 요구 사항
  - ☞ 위락: 서식지를 평가하고 하천 내 흐름 요건을 개발하기 위해 하천흐름의 양과 시기를 결정하려면 하천흐름 정보가 필요합니다. 또한 많은 보트 타는 사람, 수영하는 사람, 어부들은 자신이 좋아하는 장소를 방문하기에 적합한 지를 결정하기 위해 하천흐름 정보를 사용합니다.

실시간 강수량, 강 수위 자료 확인할 수 있는 사이트인 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)[142], 물지도통합서비스를 방문하십시오.

⑦ 하천의 계절별 흐름 변화[143]

과거 하천유량에 대한 방대한 기록이 존재하면 월별, 계절별로 하천유량의 변동 패턴을 볼 수 있습니다.

- **월간 및 연간 하천흐름(유량) 변화**

  하천흐름[144]을 측정하여 과거 하천흐름에 대한 방대한 기록이 존재하면 월별, 계절별로 하천흐름 변동 패턴을 볼 수 있습니다. 물론 모든 하천은 고유한 패턴을 나타내며, 각 하천은 지구의 지형에서 고유한 지점에 "위치"하며 강수량, 계절적 차이 및 증발과 같은 기상 조건에 다르게 반응합니다.

- **계절 흐름 변화**

  하천흐름의 계절적 패턴을 보려면 매월 발생하는 연간 하천흐름의 백분율을 보여주는 파이 차트를 보는 것입니다. 당연히 하천흐름 패턴은 강우 패턴을 밀접하게 따릅니다.

- **연간 변화: 건기 대 우기**

  하천흐름은 단기 및 장기적으로 크게 다를 수 있습니다. 극심한 가뭄이 있었던 해의 월 평균 유량(매월 모든 일일 하천유량의 평균)을 비가 많았던 해의 유량과 비교하면 쉽게 볼 수 있습니다.

⑧ 유역과 배수 유역[145]

하천의 위치와 하천의 흐름량을 볼 때 핵심 개념은 하천의 "유역"입니다. 유역이란 무엇입니까? 지금 땅에 서 있다면 그냥 내려다보세요. 분수령에 서 있습니다.

유역은 저수지의 유출, 만 입구 또는 하천 수로를 따라 임의의 지점과 같은 공통 배출구로 모든 하천과 강우를 배수하는 토지 영역입니다. 유역은 발자국만큼 작을 수도 있고 태평양으로 들어가는 양자강으로 배수되는 강으로 물을 배수하는 모든 땅을 포함할 만큼 매우 클 수도 있습니다. 국가 수문 단위(HU, 유역)로 알려져 있는 유역 분할 지도를 보시는 것이 좋습니다.

"유역"이라는 단어는 때때로 배수 유역 또는 집수 유역과 같

142) http://www.wamis.go.kr/#
143) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/monthly-and-yearly-streamflow-patterns
144) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/streamflow-and-water-cycle
145) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/watersheds-nd-drainage-basins

은 의미로도 사용됩니다. 두 유역을 분리하는 능선과 언덕을 배수 분할이라고 합니다. 유역은 지표수(호수, 하천, 저수지, 습지[146])와 지하의 모든 지하수로 구성됩니다. 더 큰 유역에는 더 작은 유역들이 많이 포함되어 있습니다. 그것은 모두 유출 지점에 달려 있습니다. 유출 지점으로 물을 배수하는 모든 토지는 해당 유출 위치의 유역입니다. 하천의 흐름과 강의 수질은 하천 유출 지점 "상단"의 육지 지역에서 발생하는 인간에 의한 것이든 아니든 영향을 받기 때문에 유역은 중요합니다.

- **유역은 강수 수집기입니다.**

  하천의 관찰 지점의 배수 지역에 해당하는 대부분의 강수량은 하천에 모이고 결국 관찰 지점을 통해 흐릅니다. 아래에 나열된 일부를 포함하여 많은 요인이 관찰 지점에서 흐름의 양을 결정합니다. 그릇 전체가 크고 튼튼한 플라스틱 시트로 덮여 있다고 상상해 보십시오. 그런 다음 $1mm$의 비가 내리면 그 비는 모두 플라스틱에 떨어지고 도랑과 작은 개울로 경사면으로 흘러간 다음 보다 큰 하천으로 배수됩니다. 증발과 기타 손실을 무시하고 $1km^2$의 예시 유역을 사용하면 강우로 떨어진 물은 $0.001m \times 10^6 m^2$ - $1,000m^3$의 모든 물이 결국 유역 유출 지점으로 흐를 것입니다.

- **유역에 떨어지는 모든 강우가 유출되는 것은 아닙니다.**

  유역을 강수를 모으는 플라스틱으로 덮인 땅으로 묘사하는 것은 지나치게 단순하며 실제 유역과 전혀 다릅니다. 유역 물 수지(유역으로 유입되는 물과 유역을 떠나는 물의 상관관계)를 모델링하려는 노력을 통해 경험을 쌓을 수 있습니다. 하천에 흐르는 물의 양을 결정하는 많은 요인이 있습니다(이러한 요인은 본질적으로 보편적이며 단일 하천에만 국한되지 않습니다).

  ☞ **강수량**: 지금까지 하천의 흐름을 조절하는 가장 큰 요인은 비나 눈으로 유역에 떨어지는 강수량입니다. 그러나 유역에 떨어지는 모든 강수가 유출되는 것은 아니며 최근 강수로 인한 직접적인 유출이 없는 곳에서도 하천은 종종 계속 흐를 것입니다.

  ☞ **침투:** 마른 땅에 비가 내리면 물의 일부가 토양에 젖어들거나 침투합니다. 침투한 물의 일부는 얕은 토양층에 남게 되며, 여기서 점차적으로 내리막으로 이동하여 토양을 통과하고 결국 하천 제방으로 스며들어 하천으로

146) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-hy-are-wetlands-and-aquatic-habitats

유입됩니다. 일부 물은 훨씬 더 깊이 침투하여 지하수 대수층을 재충진할 수 있습니다. 물은 먼 거리를 이동하거나 표면으로 돌아오기 전에 오랜 기간 동안 저장고에 남아 있을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 흡수되는 물의 양은 유역의 여러 특성에 따라 달라집니다.

- ☞ **토양 특성**: 지역의 점토질 및 암석질 토양은 해안 평원과 같은 모래 토양보다 느린 속도로 물을 덜 흡수합니다. 물을 덜 흡수하는 토양은 육로로 하천으로 더 많은 유출수를 발생시킵니다.
- ☞ **토양 포화**: 젖은 스펀지처럼 이전 강우로 이미 포화된 토양은 더 많은 양을 흡수할 수 없습니다. 따라서 더 많은 강우가 표면 유출수가 됩니다.
- ☞ **토지 피복**: 일부 토지 피복은 침투 및 강우 유출에 큰 영향을 미칩니다. 주차장, 도로 및 개발 지역과 같은 불투수성 표면은 강우로 직접 배수되는 빗물 배수관으로 바로 들어가는 강우의 "빠른 차선" 역할을 합니다. 불투수성 표면의 면적이 증가함에 따라 홍수가 더 널리 퍼집니다.
- ☞ **땅의 경사**: 급경사지에서 떨어지는 물은 평평한 땅에 떨어지는 물보다 더 빨리 흘러내립니다.
- ☞ **증발**: 강우의 물은 주로 증발을 통해 대기로 되돌아갑니다. 증발량은 온도, 일사량, 바람, 대기압 및 기타 요인에 따라 달라집니다.
- ☞ **증산/증발산**: 식물의 뿌리 시스템은 주변 토양에서 다양한 양의 물을 흡수합니다. 이 물의 대부분은 식물을 통해 이동하고 잎을 통해 대기로 빠져나갑니다. 증산은 증발과 동일한 요인과 식생의 특성 및 밀도에 의해 제어됩니다. 초목은 유출수를 늦추고 물이 땅으로 스며들게 합니다.
- ☞ **저장**: 저수지는 물을 저장하고 증발 및 침투하는 물의 양을 증가시킵니다. 저수지의 물 저장 및 방출은 댐 아래 강의 흐름 패턴에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
- ☞ **사람들의 물 사용**: 하천의 용도는 잔디밭을 관개하기 위해 소량의 물을 양수하는 소수의 주택 소유자 및 기업에서 관개, 산업, 광업을 위한 대량의 물 취수에 이르기까지 다양하며 사람들에게 식수를 공급할 수 있습니다.

- **유역의 예: 수영장**

그림 설명: 이 수영장 덮개는 유역의 예입니다. 이 영역으로 떨어

지는 모든 비는 덮개 내부로 흐르며, 이 경우 중앙으로 흐릅니다. 출처: View Media Details

수영장 덮개가 있는 일반적인 겨울 수영장 사진을 보여드리는 이유는 무엇일까요? 이 덮힌 수영장은 유역의 좋은 예입니다.

파란색 덮개는 유역을 나타내며, 강수량이 유역의 가장 낮은 부분(이 경우에는 수영장 덮개의 중심)을 향해 "하향 경사"로 흐르는 영역을 나타냅니다. 마찬가지로 자연에서 물은 계곡, 강 또는 호수를 향해 흐릅니다. 수영장의 중앙에 있는 호수는 호수가 경관에 형성되는 것과 같은 이유로 형성됩니다. 주변에서 가장 낮은 지역이며 물이 강을 통해 땅으로 스며들거나 증발하여 그것보다 더 빨리 들어옵니다. 나갈 수도 있습니다. 대부분의 계곡에서 땅은 어딘가에서 내리막 경사를 이루며, 이 경우 강이 형성됩니다.

이 수영장 덮개가 실제 배수 그릇과 정확히 동일하지는 않은 이유를 아십니까? 유역에서 흘러나오는 하천과 같이 거의 모든 유역에 있는 것처럼 "유역"을 빠져나가는 물의 배출구가 없습니다. 따라서 수영장 유역에서 큰 "호수"가 어떻게 형성되고 있는지 확인할 수 있습니다.

⑵ 강우 발생 사상과 홍수[147] [148]

① 강우와 홍수의 재현기간[149]

큰 폭풍우나 태풍이 해당 지역을 강타하면 라디오에서 "100년 강우 또는 홍수"에 대한 언급을 듣습니다. 그러나 "100년 강우/홍수"란 정확히 무엇입니까? "100년 강우/홍수"라는 용어는 종종 엄청난 규모의 강우와 홍수를 설명하는 데 사용되지만 여기에는 훨씬 더 많은 것들이 있습니다.

- **홍수란 무엇이며 원인은 무엇입니까?**[150]

홍수는 하천의 범위에서 자연 또는 인공 제방을 넘어서는 상대적으로 높은 하천흐름입니다. 홍수는 광범위한 지역에

147) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/surface-ater-information-topic
148) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/floods- hings-know
149) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/floods-and-ecurrence-intervals
150) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/floods-hings-know#Cause

장기간 지속되는 강우, 국지적으로 집중적인 뇌우로 인해 발생하는 강우 또는 강우를 수반하거나 수반하지 않는 대규모 눈 덩어리의 급속한 녹음 또는 해빙과 같은 여러 가지 이유로 발생합니다. 홍수는 다양한 상황에서 발생하기 때문에 모든 홍수의 규모, 기간 또는 영향이 동일하지는 않습니다. 홍수 연구의 맥락에서 보면 사회가 생명과 재산 그리고 자연 자체에 대한 위험과 같은 문제를 해결하고 홍수의 환경적 이점을 연구하고 이해할 수 있습니다.

홍수에 대한 맥락적 작업과정을 배치하려는 시도는 "**100년 홍수**" 또는 "**100년 발생 빈도 홍수**"와 같은 용어를 등장시킨 배경이 됩니다. 사실, "**100년 홍수**"란 혼란스러운 용어입니다. 통계분석에서 매년 최대치만 사용하다 보니 나온 용어입니다. 그러나 경우에 따라서는 "부분 시계열 자료"를 사용하는 경우도 많습니다. 이 경우에는 "**100년 홍수**"는 그 의미를 더욱 상실하게 됩니다. 발생 빈도 보다는 확률로 표현하는 것이 더 적절할 것 같습니다.

홍수는 알려진 범람원에서 며칠에 걸친 장시간의 강우, 단시간의 집중호우 또는 잔해물 쌓임으로 인해 하천이 범람하여 주변 지역을 범람시킬 때 발생합니다. 심한 뇌우는 봄과 여름에 폭우를 가져올 수 있습니다. 또는 열대성 저기압은 여름과 초가을에 해안 및 내륙에 집중호우를 가져올 수 있습니다.

돌발 홍수(Flash floods)는 비가 내린 후 6시간 이내에 또는 댐이나 제방이 무너진 후 발생하며 돌발 홍수는 준비되지 않은 사람들을 붙잡을 수 있습니다. 댐 붕괴[151]는 이러한 유형의 홍수의 한 예입니다.

땅은 들판이나 삼림에서 도로와 주차장으로 바뀌면서 강우를 흡수하는 능력을 상실합니다. 도시화는 불투수성 지역의 양을 증가시켜 유출수가 자연 지형에서 발생하는 것보다 2~6배 증가합니다. 도시 홍수 기간 동안 거리는 빠르게 움직이는 강이 될 수 있으며 운전자와 보행자들에게 위험할 수 있습니다. 부력 효과와 움직이는 물의 힘 때문에 움직이는 물의 30cm 깊이만으로도 일부 자동차를 옮길 수 있습니다.

몇 가지 요인이 홍수(범람)에 기여합니다. 두 가지 핵심 요소는 강우 강도와 강우지속시간입니다. 강도는 강우량이며 지속시간은 비가 지속되는 시간입니다. 지형, 토양 조건 및 지피도 중요한 역할을 합니다. 대부분의 돌발 홍수는 느리게

151) https://www.usgs.gov/centers/sawsc/science/1977-toccoa-flood-report-failure-elly-barnes-dam-flood-and-findings

움직이는 뇌우, 동일한 지역을 반복적으로 이동하는 뇌우 또는 태풍과 열대성 폭풍으로 인한 폭우로 인해 발생합니다. 반면에 홍수는 느리거나 빠르게 증가할 수 있지만 일반적으로 몇 시간 또는 며칠에 걸쳐 발생합니다.

- **강우와 홍수의 재현기간**

강우와 홍수와 만조는 대부분의 연안 국가들에서 주요 관심사입니다. 홍수의 물리적, 통계적 특성에 대한 연구를 수행하여 국가들은 전역의 홍수 확률을 추정하고 도시화, 기후 변동성 및 기타 요인에 따라 홍수 빈도가 어떻게 변하는지 이해하려고 시도합니다.

빈도 분석이라는 통계 기법(절차)을 통해 특정 강우와 홍수 사건의 발생 확률을 추정합니다. 재현기간은 특정 사건이 특정 연도에 동일하거나 초과될 확률을 기반으로 합니다. 예를 들어, 특정 연도 동안 24시간 동안 특정 지역에 140mm의 비가 내릴 확률이 1/50 이라고 가정합시다. 따라서 연속 24시간 동안 총 140mm의 강우량은 50년의 재현기간을 갖는다고 합니다. 마찬가지로, 빈도 분석을 사용하면 특정 하천유량 측정 현장에서 초당 15,000m^3(m^3/s 또는 cms)의 하천흐름이 발생할 확률이 1/100 이라면 발생확률이 1%입니다. 따라서 현장에서 15,000cms의 최고 유량은 100년의 재현기간을 갖는다고 합니다. 강우 재현기간은 강우량의 규모와 지속시간(임의적이지만)을 모두 기반으로 하는 반면, 하천흐름 재현기간은 연간 최고 유량의 규모에만 기반을 둡니다.

재현기간을 결정하기 위한 빈도 분석을 수행하려면 최소 10년 이상의 자료가 필요합니다. 물론, 더 많은 연도의 과거 연속자료가 있을수록 더 좋습니다. 수문학자는 10년의 기록을 기반으로 한 분석보다는 30년의 기록이 있는 분석에 더 많은 확신을 갖게 됩니다.

해당 위치의 흐름 패턴에 상당한 변화가 있는 경우 해당 위치에서 연간 최대 하천흐름의 재현기간은 아마도 저수지 또는 흐름 전환으로 인해 발생합니다.

첨두유량에 대한 개발(토지를 산림 또는 농업 용도에서 상업, 주거 또는 산업 용도로 전환)이 미치는 영향은 일반적으로 25~, 50년 또는 100년 빈도의 홍수와 같이 재현기간이 높은 홍수보다는 재현기간이 낮은 홍수의 경우가 훨씬 더 큽니다. 이러한 대규모 홍수 동안 토양은 포화되어 추가적인 강우량을 흡수할 능력이 없습니다. 이러한 조건에서는 포장된 표면이든 포화된 토양이든 상관없이 기본적으로 내리는 모든 비는 흘러내려 하천류가 됩니다.

☞ **어떻게 2년 이내에 두 번의 “100년 홍수”를 겪을 수 있습니까?[152] 또는 15년 안에 두 번의 500년 홍수는?[153]**

이 질문은 적절한 용어의 중요성을 지적합니다. “100년 홍수”라는 용어는 특정 연도에 발생할 확률이 통계적으로 1%인 홍수의 정의를 단순화하기 위해 사용됩니다(“년” 단위를 사용하는데는 기본자료로 매년의 최대 강우량 또는 홍수량 자료만 사용하기 때문에 기인한 것임). 마찬가지로, “100년 폭풍우(강우량)”라는 용어는 통계적으로 동일한 1%의 발생 확률을 갖는 강우 사상으로 정의하는 데 사용됩니다. 즉, 100만 년 동안 이러한 사건이 10,000번 발생할 것으로 예상됩니다. 그러나 작년에 하루에 300㎜의 비가 내렸다고 해서 올해도 하루에 300㎜의 비가 내리지 않는 것은 아닙니다.

작년에 100년 발생빈도 홍수가 났으니 앞으로 99년은 오지 않겠죠? 정확히. 용어를 잘못 해석하면 종종 홍수 재현기간에 대한 이러한 혼란이 발생합니다.

태풍이나 대규모 강우 전선 발달로 인해 정말 큰 비가 언제 마을을 강타했는지 기억할 수 있습니다. 비로 인해 홍수 상황이 발생한 경우 라디오나 TV 기상 예보관이 “이 폭풍우로 인해 한강본류 인도교 지점에 100년 빈도 홍수가 발생했으며 높이가 12㎞에 이르렀습니다.”라고 말하는 것을 들어보셨을 것입니다. 분명히 이것은 한강이 100년에 한 번만 발생하는 최고점(수위 높이)에 도달했다는 것을 의미합니다. 수문학자는 “음, 정확히는 아닙니다.”라고 대답할 것입니다. 수문학자들은 “100년 홍수”와 같은 용어를 듣는 것을 좋아하지 않습니다. 과학적으로 이것은 100년 홍수가 실제로 무엇인지에 대한 오해로 이어지는 용어의 잘못된 해석이기 때문입니다.

수문학자들은 “100년 홍수”라는 용어 대신에 이 극단적인 수문학적 사건을 100년의 재현기간을 갖는 홍수로 묘사하는 것이 더 나을 것입니다. 이것이 의미하는 바는 아래에 자세히 설명되어 있지만 간단히 설명하면 강수량과 하천 수위에 대한 역사적 자료에 따르면 OO 강이 12㎞ 수위에 도달할 확률이 1%라는 것입니다. 즉, 그 정도 규모의 홍수는 매년 1%의 확률로 발생할 수 있습니다.(년 단위를 사용하는 이유는 매년 최대치(강우량 또는 수위/유량) 하나만(극한치)을 사용하기 때문입니다. 이것이 문제입니다!

두 번의 “100년 홍수”가 몇 년 안에 또는 심지어 같은 해

---

152) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/floods- things-know
153) https://www.usgs.gov/media/audio/two-500-year-floods-within-15-years

에 발생할 수 있습니다. “100년 홍수”가 매년 발생하기 시작하면 홍수가 더 자주 발생하면 홍수가 발생할 통계적 확률이 변경되므로 “100년 홍수”는 “50년 홍수”가 될 수 있습니다.

이런 질문은 적절한 용어의 중요성을 지적합니다. “100년 홍수”라는 용어는 특정 연도에 발생할 확률이 통계적으로 1%인 홍수의 정의를 단순화하기 위해 사용됩니다. 마찬가지로, “**100년 폭풍우**”라는 용어는 통계적으로 동일한 1%의 발생 확률을 갖는 강우 사상을 정의하는 데 사용됩니다. 즉, 100만 년 동안 이fjs 사건이 10,000번 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 사상과 반복 사상은 서로 통계적으로 독립적인 것으로 가정합니다. 따라서 매년은 100년 사건이 발생할 동일한 1%의 기회로 시작됩니다.

☞ **연간 최대 유량의 큰 변동성은 홍수 지정에 영향을 미칩니다.: 두 개의 100년 홍수가 서로 가까워질 수 있습니까?**

"100년 홍수"는 장기적인 평균 재현 주기의 추정치로, 실제로는 더 큰 규모의 홍수가 100년마다 발생한다는 의미가 아닙니다. 홍수는 불규칙하게 발생합니다. 예를 들어, 만약 우리가 1,000년간의 하천 유량 자료를 가지고 있다면, 우리는 "100년 홍수"와 동일하거나 더 큰 규모의 홍수가 약 10번 발생할 것으로 예상할 수 있습니다. 이러한 홍수는 100년 간격으로 발생하지 않으며, 어떤 시기에는 "100년 홍수"가 15년 또는 그보다 짧은 간격으로 발생할 수 있고, 다른 시기에는 150년 또는 그 이상의 간격으로 발생할 수도 있습니다.



그림 설명: "100년 홍수가 연달아 일어날 수 있나요?" 출처: Visit Media

이 그래프는 일리노이주 Ste. Marie의 Embarras 강(03345500)의 10년 홍수 발생률을 보여줍니다. "10년 홍수" 사이의 시간 간격은 홍수 간 4년에서 최대 28년까지 변동합니다. 이 그래프는 지난 98년 동안 Ste. Marie 인근의 Embarras 강에서 홍수가 얼마나 불규칙하게 발생했는지를 보여줍니다. 10년 홍수의 규모는 통계 분석을 통해 약 31,100 입방 피트/초(ft3/s)로 결정되었습니다. 그래프에서 알 수 있듯이, 이 규모보다 큰 홍수 사이의 실제 간격은 4년에서 28년까지 다양했지만, 이러한 간격의 평균은 약 10년입니다.

사실 "100년 홍수"와 같은 용어는 홍수 과학에 익숙하지 않은 사람들에게 혼란을 주거나 의도치 않게 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 이러한 혼란을 방지하기 위해, 미국 지질

조사국(USGS)과 기타 기관들은 재발 주기 용어 대신 **연간 초과 확률(AEP)** 용어 사용을 권장하고 있습니다. 예를 들어, "100년 홍수" 대신 "1% AEP 홍수"로 표현하는 것입니다.

재현기간별 초과(발생)확률

재현기간(년)	년간 초과확률(%)
2	50
5	20
10	10
25	4
50	2
100	1
200	0.5
500	0.2

- **연간 초과 확률이란 무엇입니까?**

관계 기관들은 종종 연간 초과 확률 또는 AEP로 발생 확률을 참조합니다.

AEP는 항상 1의 일부입니다. 따라서 0.2 AEP 홍수는 특정 연도에 발생할 확률이 20%이며 이는 5년 재현기간 홍수에 해당합니다. 재현기간이라는 용어는 홍수 강도 비교에 대해 더 이해하기 쉬운 경향이 있습니다. 그러나 AEP 용어는 드문 홍수가 짧은 시간 내에 또 다른 드문 홍수의 기회를 줄이지 않는다는 것을 관찰자에게 상기시킵니다.

- **100년 홍수는 무엇이며 어떻게 결정됩니까?**[154]

1960년대에 미국 정부는 1%의 **연간 초과 확률(AEP)** 홍수를 국가 홍수 보험 프로그램의 기초로 사용하기로 결정했습니다. 1% AEP 홍수는 공공 보호와 지나치게 엄격한 규제 사이의 공정한 균형으로 생각되었습니다. 1% AEP 홍수는 1년 동안 같거나 초과할 확률이 1/100 이고 평균 재현기간이 100년이기 때문에 종종 “100년 홍수”라고 합니다.

과학자와 엔지니어는 종종 통계적 확률(기회)을 사용하여 홍수와 그 발생에 대한 맥락을 설명합니다. 특정 홍수 규모가 같거나 초과할 확률이 알려진 경우 위험을 평가할 수 있습니다. 이러한 확률을 결정하기 위해 하천측정소에서 측정된 모든 연간 최대 흐름 값을 조사합니다. 하천측정소는 물의 높이와 흐름의 양(유량)이 기록되는 강의 위치입니다. 홍수 가능성을 평가할 수 있는 전국적으로 하천측정소를 운영하고 있습니다. 시간에 따라 하천측정소에서 발생한 모든 연간 최고 흐름 값을 조사하면 다양한 홍수 규모에 대한 AEP를 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 내년 홍수가 1% AEP 홍수와 같거나 이를 초과할 확률이 100분의 1이라고 말할 수 있습니다.

보다 최근에는 사람들이 “500년 홍수”와 같은 더 큰 홍수에 대해 이야기합니다. 위험에 대한 허용 범위가 줄어들고 홍수로부터 더 많은 보호가 요구되기 때문입니다. “500년 홍

154) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/100-year-flood

수"는 0.2%의 AEP에 해당하며, 이는 해당 크기 이상의 홍수가 주어진 연도에 발생할 확률이 0.2%(또는 1/500)임을 의미합니다.

- **1% AEP 홍수(100년 홍수)의 추정치는 얼마나 정확합니까?**

1% AEP 홍수의 정확도는 사용 가능한 자료의 양, 해당 자료의 정확도, 하천 배수 지역의 토지 이용 변화, 기후 주기 및 자료가 통계적 확률 분포에 얼마나 잘 맞는지에 따라 달라집니다.

대부분의 정책 입안자와 물 관리자는 하천유량보다 강의 수위(강 수위)에 더 관심을 갖는 경우가 많습니다. 하천예시 홍수에 대한 1% AEP 홍수의 흐름량에 대한 불확실성은 강 수위의 불확실성으로 변환될 수 있습니다.

참고로 100년 홍수의 개념을 설명하는 Robert의 포스터를 볼 수 있습니다.[155] 이 포스터는 '100년 홍수'의 개념, 확률적 성격, 내재된 불확실성을 일반인에게 설명하려는 시도입니다.[156]

☞ **확률(기회)에 대해 말하자면...**

1% AEP 홍수는 특정 연도에 발생할 확률이 1%입니다. 그러나 30년 모기지 기간 동안 1% AEP(100년) 범람원에 있는 주택은 30년 동안 적어도 한 번은 침수될 확률이 26%입니다! 26%라는 값은 30년마다 홍수가 발생할 확률이 1%인 확률 이론을 기반으로 합니다.

- **최근에 강의 "100년 홍수" 지정이 변경되었습니다. 왜요?**

어제의 "100년 홍수"는 오늘의 "100년 홍수"가 아닐 수도 있습니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이 지역 토지 사용의 변화, 새로운 하천 저류, 불투수면 양의 변화 및 장기 기후 패턴은 "100년 홍수"가 지정되는 시점에 영향을 미칠 수 있습니다.

강우 패턴은 변경될 수 있습니다. 따라서 하천흐름 패턴[157]이 어떻게 변경되는지를 알아 보세요. 도시화 및 불투수성 표면의 변화가 발생할 수 있습니다. 홍수 조절을 시행할 수 있습니다.

---

155) http://pubs.usgs.gov/gip/106/

156) https://pubs.usgs.gov/gip/106/pdf/100-year-flood_041210web.pdf
https://pubs.usgs.gov/gip/106/pdf/100-year-flood_041210.pdf
https://pubs.usgs.gov/gip/106/pdf/100-year-flood-handout-042610.pdf

157) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/impervious-surfaces-and-flooding



그림 설명: 강수 패턴은 변경될 수 있습니다. 출처: Visit Media



그림 설명: 도시화 및 침투성 표면의 변화가 발생할 수 있습니다. 출처: View Media Details



그림 설명: 홍수 조절을 시행할 수 있습니다. 출처: View Media Details

☞ **100년 폭풍우는 항상 100년 홍수를 유발합니까?**

아니요. 몇 가지 요소가 강우와 하천흐름 사이의 인과 관계에 독립적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

유역의 강우량 범위: 하천 유역 내의 한 지점에서 강우 자료를 수집할 때, 이와 같은 양의 강우가 전체 유역에 균일하게 발생했을 가능성은 거의 없습니다. 집중적으로 국지적인 폭풍우가 몰아치는 동안 유역 전체의 강우량은 측우기 위치에서 측정된 강우량과 크게 다를 수 있습니다. 유역의 일부는 건조한 상태를 유지하여 하천흐름에 추가 유출수를 공급하지 않고 폭풍우의 영향을 줄일 수 있습니다.

폭풍우 전의 토양 포화도: 폭풍우 이전의 기존 조건은 하천 시스템으로 흘러가는 빗물의 양에 영향을 미칠 수 있습니다. 건조한 토양은 강우의 더 많은 침투를 허용하고 하천으로 유입되는 유출량을 줄입니다. 반대로 이전의 비로 인해 이미 젖어 있는 토양은 침투 능력이 낮아 더 많은 유출수가 하천으로 유입될 수 있습니다.

유역의 크기와 폭풍우의 지속 시간 사이의 관계: 고려해야 할 또 다른 요소는 폭풍우의 지속 시간과 폭풍우가 발생하는 하천 유역의 크기 사이의 관계입니다. 예를 들어, $1km^2$ 유역에서 30분 동안 지속되는 100년 발생빈도 폭풍우는 $50km^2$ 유역에서의 동일한 폭풍우보다 하천흐름에 더 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로 배수 면적이 더 큰 하천은 하천흐름의 상당한 증가가 발생하기 위해 더 긴 기간의 폭풍우가 필요합니다. 이러한 요인과 기타 요인들이 100년 발생빈도 폭풍우가 100년 발생빈도 홍수를 일으킬지 여부를 결정합니다.

☞ **100년 홍수 수위는 변할 수 있습니다.**

100년 홍수 수위는 과거의 기존 자료를 이용하여 통계적으로 산출되기 때문에 더 많은 자료가 들어올수록 100년 홍수 수위가 변경됩니다(특히 올해에 대홍수가 닥칠 경우). 더 많은 자료가 수집되거나 강 유역이 강물 흐름에 영향을 미치는 방식으로 변경되면 과학자들은 홍수 빈도를 재평가합니다. 댐과 도시 개발은 홍수에 영향을 미치는 유역의 일부 **인위적 변화**의 예입니다.

- **어떻게 동일한 하천흐름이 한 위치에서는 100년 홍수이고 다른 위치에서는 50년 홍수일 수 있습니까?**[158]

재현기간은 임의의 연도에 지정된 위치에서 발생하는 최대 흐름의 확률을 기반으로 합니다. 물이 "A" 지점에서 "B" 지점으로 하류로 흐르고 (유역의) 배수 면적이 증가함에 따라 흐름의 양이 증가합니다. 이러한 점을 감안할 때 최대 흐름이 같은 방식으로 증가할 것이라고 생각하는 것이 합리적으로 보일 수 있지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 하천의 특정 지점에서의 흐름은 지역 하천 수로 및 범람원 조건뿐만 아니라 수로 경사, 범람원 모양 및 하천흐름의 저류물과 같은 지점의 상류 또는 하류 조건에 따라 달라집니다.

하천의 하류 지점은 범람으로 인해 더 큰 총 흐름량을 갖지만(특정한 매우 독특한 상황 제외) 하류 흐름의 속도는 상류 지점과 상당히 다를 수 있으며 종종 더 느립니다. 이러한 경우 하천흐름은 더 오랜 기간 동안 높은 상태를 유지합니다. 첨두 감쇠로 알려진 이 현상은 여러 변수에 기인할 수 있습니다. 좁고 효율적인 하천 수로는 물이 빠르게 흐르도록 하여 거의 순간적으로 최고 유량을 증가시킵니다. 수로가 넓어지거나 초목이 무성한 위치에서는 유속이 감소할 수 있습니다. 또한 최고 흐름이 하류로 이동함에 따라 물은 수위가 줄어들기 시작할 때까지 저장되는 범람원으로 이동할 수 있습니다. 수위가 낮아지면 범람원에 저장된 물이 천천히 하천으로 다시 유입됩니다. 이러한 결합 요인은 홍수가 하류로 진행함에 따라 최대 흐름의 규모는 작지만 지속 시간은 더 길어지는 이유를 설명합니다.

- **최대(첨두) 흐름은 어떻게 결정됩니까?**

하천수위 및 하천흐름(유량)은 하천흐름 측정소 또는 하천 계측소라고 하는 위치에서 측정됩니다. 측정소는 전자 기기

158) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/floods-hings-know#Same

로 0.1㎜의 정확도로 지속적으로 측정되고 기록됩니다. 많은 흐름 측정소의 수위 정보는 위성 또는 유무선 원격 측정을 통해 저장소(컴퓨터)로 하루에도 여러 번 전송됩니다.

하천흐름은 수위보다 정확하고 지속적으로 측정하기가 더 어렵습니다. 측정소의 흐름은 일반적으로 확립된 "수위~유량" 관계 또는 등급 곡선(ratibg curve)에서 결정됩니다. 개별 흐름 측정은 표준 절차를 사용하여 측정소에서 수행합니다. 이상적으로 이러한 측정은 수위가 변경되지 않을 때 이루어집니다. 일련의 유량 조건에 대해 수행된 일련의 측정은 수위의 연속 측정을 하천흐름의 연속 기록으로 변환하는 데 사용되는 수위 곡선을 정의합니다. 세굴, 퇴적, 초목 또는 기타 과정으로 인한 수로 변경은 수위~흐름 관계를 변경하므로 등급 곡선이 정확하게 유지되도록 흐름 측정을 일상적이고 지속적으로 수행해야 합니다.등급 곡선은 흐름 측정이 이루어진 범위에서만 정확한 것으로 간주됩니다. 작동한 지 몇 년밖에 되지 않은 측정소에서 전체 흐름 범위에 대해 흐름 측정을 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 30년 이상 연속 운영된 측정소에서도 (1) 이러한 현상이 드물고, (2) 부유물들이 수로에 자주 축적되며, (3) 극도로 높기 때문에 매우 높은 흐름에 대한 직접적인 흐름 측정을 얻기가 어렵습니다. 최대 흐름은 짧은 시간 동안만 지속될 수 있으며 (4) 도로 또는 교량 폐쇄로 인해 측정 지점에 접근할 수 없는 경우가 많습니다.

설정된 등급 곡선의 범위를 벗어나는 최대 유량의 추정치는 등급 곡선을 최대 수위로 외삽하여 만들 수 있습니다. 일부 측정소에서는 최고 수위 표시, 수로 특성 및 수리학적 원리를 기반으로 하는 간접적인 흐름 결정 방법을 사용하여 독립적인 유량 추정치를 얻을 수 있습니다. 이러한 간접 방법은 일반적으로 최고 수위 표시, 수로 속성 및 수로 모양을 결정하기 위해 정확한 현장 조사가 필요합니다. 현장에서 얻은 정보는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 처리되어 흐름을 결정합니다. 이러한 하천흐름 계산을 계속 평가하면 이전에 결정된 최대 흐름이 일부 수정될 수 있습니다.

홍수에 대해 더 알고 싶으시면 홍수 정보 웹사이트[159]를 보세요!

출처:

- Hershfield, W.M., 1961, Rainfall frequency atlas of the United States for durations from 30 minutes to

159) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/usgs-flood- nformation

24 hours and return periods from 1 to 100 years: U.S. Weather Bureau, Washington, D.C., Technical Paper 40.
- Holmes, R.R., Jr., Dinicola, K., 2010,100-Year flood-it's all about chance: U.S. Geological Survey General Information Product 106, 1 p.
- Interagency Advisory Committee on Water Data, 1982, Guidelines for determining flood flow frequency: U.S. Department of the Interior, Reston, Va., Bulletin 17B of the Hydrology Subcommittee.
- National Disaster Education Coalition, 1999, Talking about disaster: Guide for standard messages: Produced by the National Disaster Education Coalition, Washington, D.C., p. 63-64.
- Rantz and others, 1982, Measurement and computation of streamflow: Volume 2, computation of discharge: U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2175, p. 285-631.
- Robinson, J.B., Hazell, W.F., and Young, W.S., 1998, Effects of August 1995 and July 1997 storms in the City of Charlotte and Mecklenburg County, North Carolina: U.S. Geological Survey Fact Sheet FS-036-98, 6 p.

- **수문통계학(극치통계)의 근본적인 맹점이 있습니다.**

강우사상의 중요 3대요소는 강우량, 강우지속시간, 그리고 강우지속시간동안의 강우량 분포입니다.

그러나 수문통계학에서는 강우량, 그것도 대부분의 경우 년최대값만 사용합니다. 즉 1년 강우량 자료중에서 임의로 설정한 지속시간동안에 대한 가장 큰 것만 사용합니다. 그래서 "100년, 500년..."이라는 이해하기 어렵고 혼란스런 수치 용어가 나옵니다. 강우측정 자료의 한계 때문입니다. 그러나 이를 극복할 수 있는 방안이 나오고 있습니다. 1분간격으로 강우량을 측정하기 때문입니다. 즉, "강우량~강우지속시간"의 2변수 확율분석이 가능해 졌습니다. 니아가서 "강우량~강우지속시간~강우지속시간내의 강우 분포 특성"의 3변수 확율분석도 가능할 수 있습니다.

최소한 "강우량~강우지속시간"의 2변수 확율분석이 필요합니다. "oo년 강우나 홍수"라는 용어는 사라질 것입니다.

중요한 다른 하나는 하나의 강우 사상에 대해서도 유역의 실시간 상황에 따라서 유출량(홍수량)은 매우 다양하게 변한다는 사실입니다. 이에대한 물리적 요인들에 대해서는 다음 절에서 설명합니다. 더해야 할 사항은 강우발생 당시의 기상조건과 선행 강우의 특성도 교려햐야 한다는 사실입니다.

강우발생 빈도와 홍수발생 빈도는 물리적으로는 당연히 동일선상(인과관계)에 있어야 하지만 통계적으로는 전혀 별개입니다. 그래서 "강우~유출"의 연구가 어렵다는 것입니다. 그래서 "수문학(水文學)"입니다.

- **홍수 용어**
  - ☞ **홍수**: 홍수는 강의 자연적 또는 인공 제방을 넘어서는 비교적 높은 흐름입니다.
  - ☞ **유량**: 흐름의 또 다른 용어입니다. 주어진 시간 동안 강의 한 지점을 지나 이동하는 측정된 물의 양입니다. 유량은 일반적으로 초당 입방미터(m^3/s)로 표시됩니다.
  - ☞ **초당 세제곱미터**: 하천의 어느 위치(단면)에서 초당 $1cms$는 분당 $60m^3$가 흐르는 것입니다. 한강 본류의 한강대교 지점(단면)은 최대로 37,000cms이 흐를 수 있습니다.
  - ☞ **범람원(홍수터)**: 범람원은 평시에는 일반적으로 건조하지만 범람하기 쉬운 강과 접해 있는 비교적 평탄한 저지대입니다. 범람원 토양은 실제로 이전 홍수 퇴적물입니다.
  - ☞ **재현기간**: 특정 크기의 홍수 사이의 평균 년 수는 재현기간 또는 재현기간입니다. 주어진 크기의 홍수 사이의 실제 연 수는 자연적으로 변화하는 기후로 인해 많이 다릅니다.
  - ☞ **수위 그래프: 수문곡선:** 수문도는 시간 경과에 따른 유량 또는 하천 수위의 변화를 보여주는 그래프입니다. 시간 척도는 초, 분, 시간, 일, 월, 년 또는 수십 년이 될 수 있습니다.
  - ☞ **하천 수위**: 하천 수위는 임의의 고정 지점을 기준으로 측정한 강의 물(수면) 높이입니다.
- **100년 가뭄은 어떻습니까?**

의심할 여지 없이, 100년 동안의 홍수 발생은 지역 환경의 모든 측면에 중대하고 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하천흐름 통계가 100년 홍수가 무엇인지를 정의한다면, 비슷한 통계가 그와는 다른 50년 또는 100년 가뭄을 정의할 수 있다고 생각하십니까? 물론 가능합니다. 가뭄은 홍수만큼 즉각적이고 파괴적인 영향을 미치지는 않지만 홍수와 마찬가지로 지역 환경에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다(단지 더 오

랜 기간 동안 지속됨).

100년 홍수에 대해 더 알고 싶으세요? 홍수 정보 웹사이트[160]를 방문하세요!

② 불투수성 표면과 홍수[161]

도시와 고속도로 사진이 모든 것을 보여줍니다. 고속도로!, 길거리! 포장 도로! 진입로! 집 지붕! 이들은 모두 "**불투수성 표면**"입니다. 강우로 인한 물에 영향을 받지 않습니다. 이 지역에는 비가 내리도 물은 더 이상 땅속으로 스며들지 않고 빗물 하수구로 흘러내린 다음 빠르게 지역 하천으로 흘러 들어갑니다. 결과적으로 국지적인 범람이 너무 자주 발생합니다.

- **불투수성 표면과 범람**

"불투수성 표면"이라는 용어에 익숙하지 않은 경우 도시의 주차장과 넓은 도로들 설명에 도움이 될 것입니다. 도시가 성장하고 더 많은 개발이 진행됨에 따라 자연 경관은 도로, 건물, 주택 개발 및 주차장으로 대체됩니다. 도시 지역은 지난 50년 동안 폭발적인 성장을 경험했으며 이와 함께 많은 양의 불투수성 표면이 자연 경관을 대체했습니다.

- **불투수성 표면이 하천흐름에 미치는 영향**

숲이 우거진 유역의 강우량의 상당 부분은 토양으로 흡수(침투)되고 지하수로 저장되며 서서히 샘물과 샘을 통해 하천으로 배출됩니다. 이러한 조건에서 홍수는 덜 중요합니다. 왜냐하면 폭풍우 동안 유출수의 일부가 지면으로 흡수되어 폭풍우 동안 하천으로 유입되는 유출량이 줄어들기 때문입니다.

유역이 도시화됨에 따라 식생의 대부분이 불투수성 표면으로 대체되어 지하수 침투가 발생할 수 있는 면적이 감소합니다. 따라서 더 많은 빗물 유출이 발생합니다. 빗물 유출은 빗물 유출을 하천으로 직접 운반하기 위해 연석, 우수 하수도 및 도랑을 결합한 광범위한 배수 시스템에 의해 수집되어야 합니다. 더 간단하게 말하면 개발된 유역에서는 훨씬 더 많은 물이 하천으로 훨씬 더 빨리 유입되어 더 빈번하고 더 심각한 홍수가 발생할 가능성이 높아집니다. 잦은 침수는 주민과 지방자치단체에 침수 후 퇴적된 토사와 퇴적물을 치워야 하는 문제를 야기합니다.

③ 폭풍우 동안의 유출량은 얼마나 됩니까?[162]

---

160) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/usgs-flood- nformation

161) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/impervious- urfaces-and-flooding

162) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much- ater-flows-during-a-storm

근처에 있는 강 부근의 저지대에 연간 약 1,000mm의 비가 내린다면 일주일에 약 20mm 정도이므로 홍수가 발생하지 않을 것"이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 자연은 같은 방식으로 거동하지 않으며 종종 1년 강수량의 상당 부분이 큰 폭풍우로 하루 만에 떨어질 수 있습니다. 강이 20mm의 비에 별로 반응하지 않을 수도 있지만 하루에 200mm의 비가 내리면 상황이 크게 달라질 수 있습니다.

- **전체 하천흐름의 대부분은 짧은 시간 내에 발생합니다.**

  전형적인 소규모 도시 하천들과 마찬가지로 소하천들은 큰 폭풍우가 유역에 부딪힐 때 빠르게 수위가 높아지고 하천 흐름이 크게 증가합니다. 따라서 폭풍우가 치는 동안 며칠 동안의 기저 유량(일반적으로 한동안 강우량이 떨어지지 않았을 때 최소량(거의 최소 하천 유량 기간)이 흐르는 것처럼 몇 시간 안에 몇 배 더 많은 물이 흐를 수 있습니다. 1년 동안 발생하는 많은 양의 전체 하천 흐름이 단 며칠(또는 몇시간) 만에 발생할 수 있음을 볼 수 있음니다.

- **폭풍우가 몰아치는 동안에는 기저흐름 상태보다 훨씬 더 많은 물이 흐릅니다.**

  폭풍우 유출수는 기저흐름 위에 더해져서 흐른다.

- **폭풍우가 닥치면 도시하천은 빠르게 솟아오릅니다.**

  도시 하천의 유역에는 종종 도로, 주차장, 개발 등 불투수성 지역이 많이 있습니다. 자연 유역에서는 더 많은 강우가 땅속으로 스며들지만 불투수성 표면은 이를 방지합니다. 불투수성 표면에 떨어지는 물은 하천으로 비워지는 빗물 하수구로 흘러갑니다. 따라서 많은 유출수가 폭풍우 발생 후 몇 분 안에 하천으로 유입됩니다.

- **하천흐름은 빠르게 기저흐름 조건으로 돌아갑니다.**

  하천흐름은 폭풍우가 끝난 후 몇 시간 내에 거의 기저흐름 상태로 떨어집니다. 자연 상태에서 땅에 스며든 강수량은 훨씬 더 느린 속도로 점진적으로 강둑으로 방출됩니다.

- **하천흐름은 떨어지는 것보다 더 빨리 상승합니다.**

  폭풍우는 단기간에 많은 강우량을 가져옵니다. 강우량과 강우량으로 인해 많은 유출수가 강으로 매우 빠르게 배수됩니다.

- **비가 그친 후에도 하천흐름은 계속 상승합니다.**

  상류에서 유출수가 현장을 통과하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

- **강우/하천흐름 패턴은 폭풍우에 따라 다를 수 있습니다.**

  유역의 흐름은 강우 패턴을 반영하기 때문에 상류에서 단 몇 km 거리에서 발생하는 강우량은 현장의 하천흐름에 영향

을 미칠 수 있습니다. 현장에서 강우가 발생하지 않고도 측정 현장에서 흐름이 상승할 수 있습니다.

- **기저흐름이 예전보다 낮아지고 있습니다.**

  주변 지반에서 하천 바닥으로 스며드는 물은 한동안 비가 내리지 않을 때 하천에 흐르는 물의 원인이 됩니다(기저흐름). 유역에서 불투수면의 양이 증가함에 따라 비가 올 때 지반으로 스며드는 물의 양이 줄어들어 주변 지반에는 기저유동을 위한 물을 공급할 물이 적어집니다.

- **폭풍우가 몰아치는 동안 얼마나 많은 물이 떨어지는지 궁금한 적이 있습니까?**

  대화식 강우량 계산기[163]를 사용하여 알아보세요!

추가 정보:

- 하천흐름 자료를 어떻게 수집합니까?[164]

④ 최대 가능 강수량(PMP) 추정의 현대화[165]

최대 가능 강수량(PMP) 추정을 현대화하는 것은 기상 과학, 자료 분석, 컴퓨터 기술의 발전을 통합하는 것을 의미합니다. 이를 위한 여러 전략과 방법론은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

- **향상된 자료 수집 및 고해상도**
  - ☞ 원격 감지 및 위성 자료: 고해상도 위성 자료를 활용하여 전 세계 대기 조건과 강수 사상을 모니터링합니다.
  - ☞ 기상 레이더: 도플러 레이더를 사용하여 실시간으로 강수량을 측정하고 폭풍우를 추적합니다.
  - ☞ 고밀도 강우계 네트워크: 강우계를 더 촘촘하게 배치하여 국지적인 강수 사상을 더 정확하게 포착합니다.
- **고급 기상 모델**
  - ☞ 수치 예보 모델(NWP): 최첨단 수치 예보 모델을 사용하여 극한 기상 사상을 시뮬레이션하고 이들의 강수 영향력을 평가합니다.
  - ☞ 기후 모델: 기후 변화가 강수 패턴과 극한 기상 사상에 미치는 영향을 이해하기 위해 기후 모델의 출력을 통합합니다.
- **통계 및 기계 학습 기법**
  - ☞ 극값 분석: 극값 이론(EVT)과 같은 고급 통계 방법을 적

---

163) *Rainfall calculator (English units)
How much water falls during a storm? USGS Water Science School https://water.usgs.gov/edu/activity-howmuchrain.html*

164) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-does-sgs-collect-streamflow-data*

165) *https://nap.nationalacademies.org/search/?term=Modernizing+Probable+Maximum+Precipitation+Estimation&topic=&author=&year=*

용하여 강수 분포의 꼬리를 더 잘 이해하고 추정합니다.
  - ☞ 기계 학습 알고리즘: 대규모 자료셋에서 패턴과 상관관계를 식별하기 위해 기계 학습을 활용하여 PMP 추정의 정확성을 향상시킵니다.
- **수문학적 모델링**
  - ☞ 결합 대기-수문 모델: 대기 과정과 이들의 수문학적 영향을 모두 시뮬레이션하는 통합 모델을 개발하여 더 포괄적인 PMP 추정을 제공합니다.
  - ☞ 분포형 수문 모델: 지형, 토지 이용, 토양 특성의 공간적 변동성을 고려하는 분포형 수문 모델을 사용하여 PMP 추정을 정밀화합니다.
- **역사적 자료 재분석**
  - ☞ 재분석 자료셋: 현대 모델링 기술을 사용하여 역사적 기상 관측 자료를 결합한 고해상도 기후 기록을 생성합니다.
  - ☞ 고기후 자료: 고기후 자료(예: 나이테, 얼음 코어)를 통합하여 역사 기록을 확장하고 과거의 극한 강수 사상에 대한 통찰을 제공합니다.
- **기술 혁신**
  - ☞ 고성능 컴퓨팅(HPC): 고성능 컴퓨팅을 활용하여 표준 하드웨어에서는 계산적으로 어려운 복잡한 모델과 시뮬레이션을 실행합니다.
  - ☞ 대규모 자료(Big-Data) 분석: 현대 관측 시스템과 모델에서 생성되는 방대한 자료를 처리하고 분석하기 위해 대규모 자료 분석 기술을 활용합니다.
- **협력 및 자료 공유**
  - ☞ 학제 간 협력: 다양한 전문 지식을 통합하기 위해 기상학자, 수문학자, 기후 과학자 및 자료 과학자 간의 협력을 장려합니다.
  - ☞ 오픈 자료 의제: 기상 및 수문 자료에 대한 개방 접근을 촉진하여 연구를 촉진하고 PMP 추정 방법론을 개선합니다.
- **위험 및 영향 평가**
  - ☞ 위험 기반 접근: 불확실성을 고려하고 의사 결정을 개선하기 위해 결정론적 접근에서 확률론적 위험 기반 접근으로 전환합니다.
  - ☞ 영향 모델링: 인프라, 생태계 및 지역사회에 대한 극한 강수 사상의 잠재적 영향을 평가하여 완화 및 적응 전략을 수립합니다.
- **실행 프레임워크**

- ☞ 평가 및 검토: 기존 PMP 추정 방법을 종합적으로 검토하고 개선할 영역을 식별합니다.
- ☞ 연구 개발: 새로운 모델, 기술 및 기법을 개발하고 시험하기 위해 연구 개발에 투자합니다.
- ☞ 파일럿 프로젝트: 현대화된 PMP 추정 방법의 실효성을 실제 시나리오에서 입증하기 위해 파일럿 프로젝트를 시행합니다.
- ☞ 역량 강화: 새로운 방법론의 효과적인 구현과 사용을 보장하기 위해 기상학, 수문학 및 관련 분야의 전문가에게 교육 및 자원을 제공합니다.
- ☞ 정책 및 기준: 현대화된 PMP 추정 기법을 통합하고 이를 실제로 채택하도록 정책 및 기준을 업데이트합니다.



* 이 표의 권고항은 참고문헌 (https://nap.nationalacademies.org/search/?term=Modernizing+Probable+ Maximum+Precipitation+Estimation&topic=&author=&year=)의 것임.

PMP 추정을 현대화하려면 과학과 기술의 발전을 통합하는 다각적인 접근이 필요합니다. 고해상도 자료, 고급 모델링 기법 및 학제 간 협력을 통합함으로써 PMP 추정의 정확성과 신뢰성을 향상시키고, 궁극적으로 극한 강수 사상과 관련된 위험을 관리하고 완화하는 능력을 개선할 수 있을 것입니다.

⑤ 홍수 추적

"홍수 추적"은 홍수 발생, 진행, 및 영향을 실시간으로 모니터링하고 분석하는 시스템을 의미합니다. 기상학, 수문학, GIS (지리정보시스템)를 활용하여 홍수 경로와 영향을 예측하고 피

해를 최소화하는 데 도움을 줍니다. 홍수 추적의 주요 요소는 다음과 같습니다:

- **자료 수집**: 위성, 레이더, 지상 관측소 등을 통해 실시간으로 강우 자료를 수집하고, 이를 분석하여 홍수 발생 가능성을 예측합니다.
- **하천 수위 모니터링**: 하천과 저수지의 수위 변화를 모니터링하여, 수위가 일정 수준을 초과하면 홍수 발생을 경고합니다.
- **홍수 모델링**: 수치 모델링 기법으로 홍수의 발생과 경로를 시뮬레이션하여, 홍수의 진행 상황을 예측합니다.
- **위성 및 항공 사진**: 위성 이미지나 드론을 통해 홍수 지역의 상황을 파악하고, 홍수의 범위와 피해 정도를 신속하게 평가합니다.
- **경보 및 대피 시스템**: 홍수 추적 자료를 바탕으로 경고를 발령하고, 필요한 경우 대피 명령을 내립니다.
- **사후 분석 및 복구**: 홍수 종료 후, 자료를 활용하여 피해를 분석하고, 복구 계획을 수립하여 미래의 홍수에 대비합니다.

홍수 추적 시스템은 정부 기관, 기상청, 수자원 관리 기관이 협력하여 운영하며, 특히 기후 변화로 인한 극단적 기상 현상에 대응하기 위해 중요한 역할을 합니다.

- **수문학적 홍수 추적**

  수문학적 홍수 추적(Hydrological Flood Tracking)은 강우, 증발, 지하수 유입, 유출 등 물의 순환 과정을 모니터링하고 예측하는 방법입니다. 유역 내에서 발생하는 물의 이동을 분석하여 홍수 가능성을 평가하고 물의 흐름을 예측하는 데 중점을 둡니다. 주요 단계는 다음과 같습니다:

  - ☞ **자료 수집**: 기상 자료, 토양 자료, 유역 특성 자료를 수집합니다.
  - ☞ **수문학적 모델 선택**: HEC-HMS, SWAT, TOPMODEL과 같은 모델을 사용해 홍수 발생 가능성을 평가합니다.
  - ☞ **모델 설정**: 초기 토양 수분 상태, 하천 수위, 경계 조건 등을 설정하여 시뮬레이션을 준비합니다.
  - ☞ **시뮬레이션 실행**: 강우 사건이 유역에 미치는 영향을 분석하고, 유출 과정을 시뮬레이션합니다.
  - ☞ **결과 분석 및 예측**: 홍수 발생 가능성, 발생 시기, 홍수 강도를 예측합니다.
  - ☞ **경보 및 대응 계획**: 예측된 홍수 위험에 따라 경보를

발령하고, 대피 계획을 수립합니다.

☞ **모델 검증 및 개선**: 실제 홍수 발생 후 모델의 정확성을 검증하고, 필요시 자료를 조정합니다.

수문학적 홍수 추적은 홍수 발생 전, 위험을 관리하는 데 중요한 도구로, 특히 기후 변화로 인한 강우 패턴 변동에 대응하는 데 유용합니다.

- **수리학적 홍수 추적**

수리학적 홍수 추적(Hydraulic Flood Tracking)은 하천, 강, 호수에서 물의 흐름과 범람 과정을 모니터링하고 예측하는 방법입니다. 주로 하천 내 물의 이동과 분포를 분석하여 홍수 영향을 예측하는 데 중점을 둡니다. 주요 단계는 다음과 같습니다:

☞ **자료 수집**: 지형 자료, 수문학 자료, 기상 자료를 수집합니다.

☞ **수리학적 모델 선택**: HEC-RAS, SWMM, MIKE 11/21 등의 모델을 사용해 하천의 흐름과 범람을 시뮬레이션합니다.

☞ **모델 설정**: 하천의 초기 수위, 유량, 유속을 설정하고 경계 조건을 정의합니다.

☞ **시뮬레이션 실행**: 하천 내 물의 흐름을 시뮬레이션하여 홍수 범람 가능성을 예측합니다.

☞ **결과 분석 및 시각화**: 시뮬레이션 결과를 분석하여 홍수 위험 지역과 범람 범위를 파악하고, 이를 시각화합니다.

☞ **경보 발령 및 대응 계획**: 홍수 경보를 발령하고, 대피 및 대응 계획을 수립합니다.

☞ **모델 검증 및 개선**: 실제 홍수 발생 후 모델의 정확성을 평가하고, 필요시 자료를 수정합니다.

수리학적 홍수 추적은 홍수 예방과 관리에 중요한 역할을 하며, 물의 동적 흐름을 이해하고 예측하는 데 필수적인 도구입니다.

- **저수지 홍수 추적**

저수지 홍수 추적은 저수지에서 발생할 수 있는 홍수를 예측하고 관리하기 위한 수문학적 및 수리학적 모델링을 포함합니다. 저수지의 물 저장 능력, 유입되는 강우량, 유출 경로 등을 분석하여 홍수 위험을 최소화하고 저수지 운영을 최적화합니다. 주요 단계는 다음과 같습니다:

- ☞ **자료 수집**: 저수지의 물리적 특성, 유입량, 기상 자료를 수집합니다.
- ☞ **수문학적 모델 설정**: 강우-유출 관계를 모델링하여 저수지로 유입되는 물의 양을 예측합니다.
- ☞ **수리학적 모델 설정**: 저수지 운영 모델을 설정하고, 방류 및 범람을 예측합니다.
- ☞ **시뮬레이션 및 홍수 예측**: 저수지 수위를 시뮬레이션하여 위험 수준을 평가하고, 방류 시 하류 지역에서의 홍수 발생 가능성을 예측합니다.
- ☞ **경보 시스템 운영**: 수위 경보를 발령하고, 실시간 모니터링을 통해 대응합니다.
- ☞ **저수지 관리 및 대응 전략**: 저수지 수문 운영을 최적화하고, 다양한 대응 시나리오를 개발합니다.
- ☞ **모델 검증 및 개선**: 홍수 발생 후 모델을 검증하고, 필요시 업데이트하여 정확한 예측을 유지합니다.

저수지 홍수 추적은 저수지의 안전성과 하류 지역의 홍수 위험을 관리하는 데 필수적이며, 피해를 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

⑶ 유출수: 지표수 및 육로 유출수[166]

그림 설명: 폭우가 내린 후에는 물이 내리막으로 흐르는 것을 볼 수 있습니다...항상 흘러갈 수 있는 하천을 찾아 자연적인 물순환에 계속 참여할 수 있습니다. 출처: View Media Details

비가 경관에 떨어지면 그냥 거기에 앉아서 태양에 의해 증발되거나 지역 야생 동물에 의해 다 마셔지기를 기다리는 것이 아니라 (중력으로 인해) 움직이기 시작합니다. 일부는 땅속으로 스며들어 지하수를 상쾌하게 하지만 대부분은 표면 유출로 경사면을 따라 흐릅니다. 유출수는 자연 물순환의 복잡한 부분입니다.

① 유출

강수량의 일부는 땅속으로 스며들어 지구의 지하수를 보충합니다. 그것의 대부분은 유출수로 내리막으로 흐릅니다. 유출수는 강과 호수를 물로 가득 채울 뿐만 아니라 침식 작용으로 지

166) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/runoff-urface-and-overland-water-runoff

형을 변화시킨다는 점에서 매우 중요합니다. 흐르는 물은 엄청난 힘을 가지고 있습니다. 그것은 바위를 움직이고 협곡을 개척할 수 있습니다. 그랜드 캐년을 확인하십시오!

유출수는 물론 폭풍우 동안 발생하며 훨씬 더 많은 물이 폭풍우 동안 강으로 흐릅니다.

- **유출의 정의(일부)**

  유출수에 대한 몇 가지 정의:

  ☞ 제어되지 않은(상류 댐에 의해 규제되지 않는) 표면 하천, 강, 배수로 또는 하수구에 나타나는 강수량, 눈이 녹은 물 또는 관개수의 일부입니다. 유출수는 강우나 눈이 녹은 후 나타나는 속도에 따라 직접 유출수 또는 기저 유출수로 분류할 수 있으며, 출처에 따라 지표 유출수, 폭풍우 합류류 또는 지하수 유출수로 분류할 수 있습니다.

  ☞ 일정 기간 동안 위에 따른 유량의 총합.

  ☞ 특정 기간 동안 모든 유출량이 균일하게 분포된 경우 유역(배수 지역)이 덮이는 깊이입니다.

- **유출에 영향을 미치는 기상 요인들**

  ☞ 강수량의 종류(비, 눈, 진눈깨비 등)

  ☞ 강우 강도(단위시간 동안의 강우량)

  ☞ 강우량

  ☞ 강우 지속시간

  ☞ 강우지속시간 동안의 강우량 분포

  ☞ 유역에 대한 강우량 분포

  ☞ 폭풍우 이동 방향

  ☞ 선행 강수량 및 그에 따른 토양 수분

  ☞ 온도, 바람, 상대 습도 및 계절과 같이 증발산에 영향을 미치는 기타 기상 및 기후 조건.

- **유출에 영향을 미치는 물리적 특성들**

  ☞ 토지 이용

  ☞ 초목

  ☞ 토양 유형

  ☞ 배수구역 면적과 모양

  ☞ 표고

  ☞ 경사

  ☞ 지형

  ☞ 지형 방향

  ☞ 배수망 패턴(밀도 포함)

  ☞ 유출수가 하류로 계속되는 것을 막거나 변경하는 유역

의 연못, 호수, 저수지, 소멸(싱크)대 등

- **배수망 밀도**[167]

빗물이 유역에 떨어지면 그 운명은 유역의 기복, 떨어지는 표면의 투과(수)성, 식물의 존재와 밀도, 유역의 배수망 밀도와 같은 여러 요인들에 의해 결정됩니다.

그림 설명: 유역의 배수망을 통한 유출과 침투, 그리고 증발산, 고밀도 배수망은 유출을 촉진시킵니다. 출처: DrainageDensity1.gif (1920×1080) (d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com)

침투는 빗물이 모래나 기타 느슨한 퇴적물과 같이 기복이 적고 투과(수)성인 표면 위로 떨어질 때 발생합니다. 물은 땅에 스며들어 지하수가 됩니다. 증발산은 직접 증발과 증산의 조합입니다. 증산은 물이 식물에 의해 흡수되어 수증기로 대기 중으로 재방출될 때 발생합니다. 유출은 빗물이 더 높은 기복 또는 불투수성 표면에 떨어질 때 발생합니다. 물은 지면에 스며드는 대신 유역 표면을 따라 이동하여 자연 하천이나 빗물 관과 같은 배수로로 흐릅니다. 유출수는 침투한 물보다 훨씬 더 빠르게 유역을 통과합니다.

배수망 밀도는 자연 수로와 빗물 배수 기반시설을 모두 포함하여 유역에서 발견되는 수로의 총 길이를 나타냅니다. 빗물 관이 유역에 추가되면 배수망 밀도가 증가합니다. 배수망 밀도가 높으면 유출량이 증가하고 유역의 침투 및 증발산이 감소합니다.

- **유출과 수질**

숲이 우거진 유역의 강우량의 상당 부분은 토양으로 흡수

167) https://www.usgs.gov/media/images/drainage-density

(침투)되고 지하수로 저장되며 서서히 땅속으로 쓰며들고 샘을 통해 하천으로 배출됩니다. 폭풍우 동안 유출수의 일부가 땅으로 흡수되어 폭풍우 동안 하천으로 흐르는 유출의 양이 줄어들기 때문에 이러한 보다 자연적인 조건에서는 홍수가 덜 발생합니다.

유역이 도시화됨에 따라 많은 식생이 불투수성 표면으로 대체되어 지하수 침투가 발생할 수 있는 면적이 감소합니다.

따라서 더 많은 빗물 유출이 발생합니다. 빗물 유출은 빗물 유출을 하천으로 직접 운반하기 위해 연석(도로 경계석), 빗물 하수구 및 도랑을 결합한 광범위한 배수 시스템에 의해 수집되어야 합니다. 더 간단하게 말하면, 개발된 유역에서는 훨씬 더 많은 물이 하천으로 훨씬 더 빨리 유입되어 더 빈번하고 더 심각한 홍수가 발생할 가능성이 높아집니다.

그림 설명: 살고 있는 거리에 여기 그림과 같은 빗물 유입구가 없고 주변에 연석만 있다면 어떨까요? 거리의 낮은 지점에는 비가 올 때 물이 모일 것입니다. 그리고 거리가 오르막 경사진 마당이 있는 집들로 둘러싸여 있다면, 마당과 진입로에서 흘러나온 모든 유출수는 길 아래쪽으로 모일 것입니다. 출처: View Media Details

이 사진에 있는 것과 같은 빗물 하수도 유입구는 거의 모든 거리에서 흔히 볼 수 있는 것입니다. 빗물 유출수, 때로는 빗속에 방치된 작은 아이들의 장난감은 이 배수구에 의해 수집되고 물은 거리 연석 또는 배수구를 통해 도로 옆의 빗물 배수관으로 전달되어 유출수를 인근의 개울과 하천으로 옮기는 데 도움이 됩니다. 우수 하수도는 이웃 거리의 홍수를 방지하는 데 도움이 됩니다.

빗물 유출수를 저장 연못(저장소)으로 운반하기 위한 배수 도랑은 종종 유출수를 유지하고 과도한 퇴적물을 수집하여 하천에 유입되지 않도록 합니다. 농경지(심지어 우리집의 마당)에서 흘러나오는 빗물은 질소와 인과 같은 과도한 영양분을 하천, 호수 및 지하수 공급원으로 운반할 수 있습니다. 이러한 과도한 영양분은 수질을 저하시킬 가능성이 있습니다.

- **빗물 유출이 왜 문제가 될 수 있습니까?**

빗물이 지표면 위로 흐를 때 빗물은 지표면 퇴적물, 영양분(잔디 비료에서), 박테리아(동물 및 인간 배설물에서), 살충제(잔디 및 정원 화학 물질에서), 금속(지붕 및 도로에서), 그리고 석유 부산물(차량에서 발생)을 포함할 수 있는 잠재적인 오염 물질을 흡수합니다.

단일 발원점이 없는 넓은 육지 지역에서 발생하고 일반적으로 빗물에 의해 운반되는 오염은 비점오염으로 간주됩니다. 반대로 점오염원은 도시 또는 산업 배출관과 같은 단일 지점에서 발생합니다. 오염된 빗물 유출수는 식물, 동물 및 사람에게 해로울 수 있습니다.

유출수는 많은 침전물을 운반할 수 있습니다. 폭풍우가 치고 하천의 흐름이 증가하면 유출수에 의해 강으로 이동한 퇴적물이 위성을 통해 수백 km 위에서도 보일 수 있습니다.

아래의 사진은 1999년 10월 플로리다에서 발생한 허리케인 아이린의 여파를 보여줍니다. 퇴적물로 가득 찬 강은 엄청난 양의 부유 퇴적물을 대서양으로 쏟아 붓고 있습니다. 바다에 버려지는 퇴적물은 좋든 나쁘든 바다의 생태계에 영향을 미칩니다. 그리고 이것은 바다가 지금의 모습이 된 방식 중 하나입니다.

그림(좌) 설명: 플로리다, 1999년 10월 14일. 1999년 허리케인 아이린(Hurricane Irene)이 플로리다 상공을 지나갔을 때 육지에 내린 폭우로 인해 엄청난 양의 유출수가 플로리다의 강으로 유입되어 많은 양의 퇴적물이 포함된 유출수가 대서양으로 흘러들어갔습니다. 출처: View Media Details

그림(우) 설명: 플로리다, 2002년 12월 16일. 플로리다의 동해안은 대부분 유출수로 인한 퇴적물이 없습니다. 플로리다 서쪽의 얕은 연안 해역은 매우 혼탁합니다(퇴적물로 가득 차 있음). 아마도 며칠 전에 지나간 폭풍

때문일 것입니다. 출처: Visit Media

② 도시화와 수질[168]

도시화가 수역에 미칠 수 있는 영향에는 끝이 없습니다. 수백만 명의 사람들, 경관 조작, 폐기물 배출, 화학물질과 비료 투기, 사람들의 사용을 위해 물을 끌어오는 것(취수) 등의 활동이 있습니다. 예상대로 도시화로 인해 수질이 개선되는 경우는 거의 없지만 문제를 예방하려면 도시화가 지역 수역에 어떤 영향을 미치는지 이해해야 합니다.

어느 정도 '도시화'(사람들이 집단으로 함께 생활하는 것)는 고대부터 진행되어 왔습니다. 인구가 증가하고 사람들이 고정된 장소에서 식량을 재배하는 기술을 습득함에 따라 사람들의 집단은 정착지가 되었고 그 다음에는 마을과 도시가 되었습니다. 제2차 세계대전 이후 이러한 도시화 속도가 빨라졌으며 현재 많은 도시 지역이 기록적인 속도로 성장하고 있습니다. 농촌 지역이 주택 개발, 쇼핑 센터, 산업 건물 및 도로로 가득한 지역으로 변할 때 지역 수문 시스템에 어떤 영향을 미치나요?

아래 표는 도시화가 진행됨에 따라 토지와 물 이용의 변화, 그리고 지역 수계에 미칠 수 있는 영향을 나타냅니다.

<토지 이용의 변화가 물 시스템에 미치는 영향>

	토지 이용의 변화	물 시스템에 미치는 영향
도시화의 시작	• 나무와 초목을 제거 • 집을 짓기 시작하는데, 일부는 하수구가 있고 일부는 정화조가 있음 • 우물 시추를 시작	• 언덕을 따라 물을 늦추는 초목이 적기 때문에 폭풍우 유출 및 침식이 더 많아짐 • 더 많은 퇴적물이 하천으로 씻겨 나옴 • 물 배수 패턴이 변경되기 때문에 홍수가 발생할 수 있음
계속되는 도시화	• 도시화는 더 많은 도로, 주택, 상업 및 산업 건물의 추가로 완료됨 • 더 많은 폐수가 지역 하천으로 배출됨 • 증가하는 인구에게 공급하기 위해 새로운 물 공급 및 분배 시스템이 구축됨 • 물을 공급하기 위해 저수지를 건설할 수 있음 • 일부 하천 수로는 건물 건설을 수용하기 위해 변경됨 • 산업체는 깊고 대용량 우물을 뚫을 수 있음	• 포장이 많을수록 지하수면이 재충진 할 물이 적어진다는 것을 의미하므로 더 적은 물이 땅에 스며들 것임. 이렇게 하면 지하수면이 낮아짐. 일부 기존 우물은 물을 얻을 수 있을 만큼 깊지 않아 말라버릴 수 있음 • 증가된 포장 도로에서 유출된 물은 빗물 하수구로 흘러 들어간 다음 하천으로 들어감. 땅에 스며들던 이 유출수는 이제 하천으로 흘러 들어가 홍수를 일으킬 수 있음 • 하천 수로를 변경하면 하천 제방을 따라 홍수와 침식이 발생할 수 있음 • 더 많은 하수가 그 많은 물을 처리하기 위해 "자연에 의해 설계"되지 않은 하천으로 배출됨 • 너무 많은 큰 우물을 사용하면 지하수면이 낮아질 수 있음. 이로 인해 다른 우물이 말라 버릴 수 있고, 바닷물이 식수 우물로 유입 될 수 있으며, 이전에 지하수로 "지탱"되었던 토지가 가라 앉을 수 있으며, 이로 인해 싱크 홀과 토지 침하가 발생할 수 있음

168) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/urbanization-nd-water-quality

일부 문제를 해결하기 위한 지역사회의 조치	• 빗물 배수 시스템의 개선이 이루어짐 지하 대수층을 재충진하기 위해 우물을 뚫음 • 폐수 재사용 프로젝트가 시작될 수 있음. 생태학적으로 설계된 재충진 연못은 얕은 대수층을 인위적으로 재충진하기 위해 일부 빗물 배수를 분산시킴	• 새로운 빗물 배수 시스템은 폭풍우시 범람을 줄임 • 지하실, 마당 및 거리에 대한 피해가 줄어듬 • 물은 실제로 재충진 우물에 주입되어 물을 지하 대수층으로 되돌려 보냄 • 폐수를 재사용한다는 것은 오염을 줄이고 물을 더 많이 절약하며 대수층 재충진을 위한 추가 물을 확보한다는 의미임

③ 도시 토지 사용과 수질[169]

어디에 살든, 근처에는 개울이나 하천이 있습니다. 대도시 지역에 사는 사람들은 종종 우리 도시와 마을을 가로 지르는 도시 개울의 네트워크(많은 경우에 생명으로 가득 차 있음)를 인식하지 못합니다. 도시 개발과 관련된 환경 변화가 도시의 하천흐름보다 더 분명하게 나타나는 곳은 없습니다.

- **도시 하천에서 검출된 살충제(농약)**

도시 지표(指標) 살충제(urban signature pesticides, USP(농약), 또는 도시형 살충제(농약))는 미국의 5개 지역 내 도시 하천에서 검출된 농약의 농도와 검출 빈도가 가장 높은 것으로 나타났습니다. 도시 하천에서 관찰된 상위 2개 화합물 농약 혼합물 중 대부분은 USP로 구성되었으며, 2개 화합물 USP 혼합물인 carbendazim + prometon 이 가장 자주 발생했습니다.



그림 설명: 도시 지표 농약의 출처, 운송 과정 및 비례 농도를 보여주는 그래픽. 출처: View Media Detail

분석된 108개의 살충제 중 16개의 USP가 소규모 도시 하천에서 지속적으로 검출되었습니다. USP 농도, 존재하는 농약 화합물의 수 및 농약과 관련된 잠재적 독성은 하천 유역의 도시화 정도에 따라 증가했습니다. 통계적으로 농약 농도는 지역보다는 하천 유역의 도시화 정도에 따라 더 잘 설명되어 도시 농약 특성의 개념을 강화했습니다. 그러나 USP 농도와 발생 빈도는 지역에 따라 다르며 수생생물에 대한 잠재적 독성의 차이를 나타냅니다. 이는 측정된 농약 농도를 미국 환경 보호국 수생생물 벤치마크와 비교하여 추정했습니다. 살충제와 살균제의 경우 일반적으로 중서부, 남동부, 북동부 지역에서 농도와 발생 빈도가 높았고,

169) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/urban-land-use-nd-water-quality?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

제초제는 중서부와 남동부 지역에서 높았습니다. 도시 지역의 잠재적 독성은 주로 USP 16개 중 3개, 즉 살충제 이미다클로프리드(무척추 동물 독성), 제초제 디우론(식물 독성) 및 살균제 카르벤다짐(어류 독성)에 의해 발생했습니다. 잠재적인 독성의 심각도는 지역, 도심, 수생 생물의 유형에 따라 다릅니다. 전체적으로 농약 농도는 5개 지역 전체 도시 하천의 50%에서 무척추동물에 독성이 있는 것으로 추정되었으며, 이에 비해 하천의 식물에서는 3%, 하천의 어루에서는 1% 미만이었습니다.

그 결과는 처음으로 미국의 작은 도시 하천에서 시간과 공간에 따른 도시 농약 오염의 큰 공통성을 확인했습니다. 여기에서 확인된 일련의 USP는 도시 하천의 용해된 농약을 관찰하는 연구를 위한 표적 분석물질의 논리적 핵심이 될 것이며, 지역 목표를 달성하기 위해 필요에 따라 다른 농약으로 보완될 수 있습니다.

도시화된 지역에서 작은 하천은 종종 간과되거나 잊혀지지만 이러한 하천은 오염을 줄이고 돌발 홍수를 완화하며 일상 환경의 미학과 거주성을 개선할 수 있습니다.

도시 개발로 인한 오염 물질, 서식지 파괴, 하천흐름의 변동성은 생물 군집, 특히 민감한 수생 생물을 교란시킵니다. 모든 하천은 하류에서 강, 저수지, 궁극적으로 연안 해역을 포함한 더 큰 수역과 연결됩니다. 하천을 따라 어느 지점에서든 화학 오염물질이나 퇴적물이 유입되면 하류의 수질이 저하되어 생물학적 공동체와 어업 및 관광과 같은 경제적으로 가치 있는 자원에 피해를 줄 수 있습니다. 따라서 어떤 도시 관련 스트레스 요인이 생물학적 군집 파괴와 가장 밀접하게 연관되어 있는지, 그리고 유역이 점점 도시화됨에 따라 하천 건강을 보호하기 위해 다양한 스트레스 요인을 어떻게 관리할 수 있는지 아는 것이 중요합니다.

- **지역 하천의 품질 평가(RSQA)**[170]

USGS **지역 하천 품질 평가(RSQA)**는 미국의 5개 주요 지역에 걸쳐 수백 개의 작은 하천에서 스트레스 요인(화학적 및 물리적)과 하천 생태(어류, 조류 및 수생 무척추 동물) 사이의 관계를 연구하고 있습니다. 사용자는 온라인 매핑 도구에 액세스하여 지역 전체의 작은 하천에서 수질을 비교하고, 각 하천 위치에서 하천 상태를 요약한 점수카드를 보고, 수백 가지 화합물에 대한 자료를 다운로드할 수 있습니다.

---

170) https://www.usgs.gov/tools/regional-stream-quality-assessment-rsqa

RSQA는 **국가(미국) 수질 평가(NAWQA)**[171]의 일부입니다. RSQA의 목표는 수생 생물에 스트레스 요인(오염물질, 영양분, 퇴적물 및 하천 흐름 변화)이 되는 다양한 수질 요인의 특성을 파악하고 이러한 스트레스 요인과 지역 전체 하천의 생태 조건과의 관계를 더 잘 이해하는 것입니다.

RSQA 결과 뷰어를 사용하면 총 질소, 총 인, 용존산소, 농약 독성, 퇴적 오염물질, pyrethroid 농약, 강기슭 완충재, 미세 퇴적물, 어류 및 대형 무척추 동물 군집을 포함하여 RSQA 연구에서 평가한 수질 요소를 시각화할 수 있습니다.

RSQA 자료 다운로더는 RSQA 연구의 수질 자료에 대한 액세스를 제공합니다. 지역, 주, 카운티별로 자료를 필터링할 수 있습니다.

- **도시 개발이 하천 생태계에 미치는 영향**[172]

하천 생태계의 수문학적, 지형적, 화학적, 생물학적 특성은 도시화와 관련된 토지 이용 변화에 어떻게 반응하며, 이러한 반응은 환경 설정에 따라 어떻게 달라지나요?

도시 하천의 악화에 대한 우려에 대응하여 USGS는 도시 개발이 하천 생태계에 미치는 영향에 대해 국가적 규모의 과학적 조사를 실시하고 있습니다. 미국의 9개 대도시 지역(오레곤주 포틀랜드, 유타주 솔트레이크시티, 앨라배마주 버밍엄, 조지아주 아틀란타, 노스캐롤라이나주 롤리; 매사추세츠주 보스턴, 콜로라도주 덴버; 텍사스주 달라스, 및 위스콘신주 밀워키)에서 전국적으로 일관된 연구 설계가 사용되었습니다.. 도시 개발이 하천 생태계에 미치는 영향에 대한 이 포괄적인 연구를 읽고 개발 효과를 관리하기 위한 전략[173]에 대해 알아보십시오.

도시 개발은 미국에서 환경 변화의 중요한 동인으로 남아 있습니다. 1982년부터 1997년까지 미국 인구는 17% 증가한 반면, 도시화된 토지 면적은 47% 증가했는데, 이는 도시 토지 소비가 인구 증가를 훨씬 앞섰음을 시사합니다(Fulton and other, 2001; Sierra Club, 2003; American Farmland Trust, 2009). 현재 미국인의 80%가 대도시 지역에 살고 있습니다. 미국인 1인당 사실상 20년 전보다 개발된 토지(주택, 학교, 쇼핑, 도로 및 기타 관련 서비스용)가 약 20% 더 많이 점유하고 있습니다(Markham and Steinzor, 2006). Passel

171) https://www.usgs.gov/programs/national-water-quality-program/national-water-quality-assessment-project-nawqa
172) https://pubs.usgs.gov/circ/1373/pdf/Circular1373.pdf
173) https://pubs.usgs.gov/circ/1378/

and Cohn(2008)은 2005년부터 2050년까지 미국 인구가 48%나 극적으로 증가할 것으로 예측했습니다. 편리함, 혼잡, 고용, 오염과 같은 이러한 개발된 지역에서의 생활의 장점과 어려움은 대부분의 미국인들의 현실적 일상의 일부입니다.

도시 개발과 관련된 환경 변화가 도시 하천보다 더 분명하게 나타나는 곳은 없습니다. 1999~2004년 동안 **도시 개발이 하천 생태계에 미치는 영향(EUSE)**[174]에 대한 USGS의 국가 수질 평가(NAWQA) 프로그램 조사는 미국에서 완료된 도시 개발의 하천 영향에 대한 가장 공간적으로 포괄적인 분석을 제공합니다. 전국적으로 일관된 연구 설계가 미국의 9개 대도시 지역(오레곤주 포틀랜드; 유타주 솔트레이크시티; 앨라배마주 버밍엄; 조지아주 아틀란타; 노스캐롤라이나주 롤리; 매사추세츠주 보스턴; 콜로라도주 덴버; 텍사스주 댈러스; 위스콘신주 밀워키)에 적용되었습니다. EUSE 연구의 일부로 발표된 요약 보고서는 도시 하천에 대한 이러한 영향 중 몇 가지를 설명합니다(Coles and others, 2012)[175].

- **하천흐름 변경**[176]

수생생물과 마찬가지로 인간에게도 물이 필요하지만, 홍수 통제, 도시 기반 시설, 기타 물 관리 방법은 하천과 강의 자연적인 흐름에 영향을 미칩니다. 우리가 토지와 물을 관리하는 방식이 하천 흐름의 자연적 패턴과 그에 의존하는 생태계에 어떻게 영향을 미치는지 알아보세요.

물이 있는 곳에서 문명이 탄생했습니다. 현대에 인간은 음용수, 농업, 산업, 수력 발전 및 기타 여러 혜택을 위해 전 세계의 담수를 활용해 왔습니다. 하천 흐름 패턴을 변화시킬 수 있는 인간의 행동에는 댐 건설, 하천 전환, 얕은 지하수 양수, 포장 도로 및 지붕과 같은 불투수 표면으로 경관 덮기 등이 포함됩니다.

기후변화는 또한 강수량과 시기를 변경하여 유량을 변화시킬 수 있습니다. 그리고 대부분의 지역에서 기후변화로 인한 하천 흐름 패턴의 변화는 토지 및 물 관리로 인한 하천 흐름 변화와 중첩됩니다.기후뿐만 아니라 인간 활동과 물 관리도 하천 흐름의 여러 측면에 영향을 미칠 수 있습니다. 가장 높은 고유량은 얼마나 높고, 가장 낮은 저유량은 얼마나 낮습니까? 이러한 높은 흐름과 낮은 흐름은 언제, 얼마나 자주

174) https://www.usgs.gov/centers/sawsc/science/effects-urbanization-stream-ecosystems-euse-study-basin-ecology
175) https://pubs.usgs.gov/circ/1373/
176) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/streamflow-alteration

발생합니까? 자연적으로 발생하는 이러한 패턴의 변화는 생태학적 결과를 가져올 수 있으며, 이로 인해 종의 손실과 존재하는 종의 다양성이 변화하게 됩니다.

미국 전역의 3,000개 이상의 하천계측소에서 수집한 1980~2014년의 하천 흐름 자료 분석[177]에 따르면 현재 낮은 흐름이 더 자주 발생하지만 자연적으로 발생하는 것보다 더 짧은 기간 동안 발생하는 것으로 나타났습니다. 또한 높은 흐름은 더 자주 발생하지만 자연적으로 발생하는 것보다 크기가 더 낮고 지속 시간도 더 짧습니다. 이러한 변화는 하천과 하천 생태계의 악화를 가져왔습니다. 그 이유는 수생생물이 수천 년 동안 존재해 온 하천 흐름 체계에 적응하기 위해 진화한 전략을 갖고 있기 때문입니다. 흐름 체계가 변경되면 생존 및 번식 능력이 저하될 수 있습니다.

기후는 또한 토지 및 수자원 관리의 영향이 최소화되는 600개 하천 부지에서 평가한 바와 같이 하천 흐름에 변화를 가져왔습니다. 하천 흐름에 영향을 미치는 기후 요인에는 기온, 강수량이 비 또는 눈으로 내리는지 여부, 강수 및 눈이 녹는 시기 등이 포함됩니다. 그러나 지난 30년 동안 토지와 수자원에 대한 인간의 관리는 같은 기간 동안의 기후변화보다 하천 흐름을 더 많이 변화시켰습니다.

미국 전역 2,888개 지역의 하천 흐름에 대한 이전 평가[178]에서는 하천 지역의 85% 이상에서 자연적인 하천 흐름 패턴이 변경된 것으로 나타났습니다. 기후가 건조한지 습한지 여부에 따라 하천 흐름 변화의 발생, 유형 및 심각도에 뚜렷한 차이가 있었습니다. 하천의 유량 크기(최고 및 최저 유량의 높이)가 감소할수록 하천의 생태 공동체가 손상될 가능성이 더 커졌습니다.

인간 활동으로 인해 많은 하천과 강의 흐름이 자연적인 흐름이 달라졌습니다. 새로운 USGS 연구에 따르면 국가 규모에서 토지와 수자원에 대한 인간의 관리가 미국 하천과 강의 약 120만mi (전체의 1/3 이상)을 따라 자연적인 하천 흐름 패턴을 변경했다고 보고합니다.

하천 흐름 수정으로 인한 생태계 손상이 성공적으로 완화된 경우도 있습니다. 하천 흐름 수정을 해결하려는 노력은 저유량 크기와 같은 주요 하천 흐름 특성에 초점을 맞추거나 하천 흐름 크기, 변동성, 지속 시간, 빈도 및 타이밍과 같은

177) https://pubs.usgs.gov/publication/cir1461
178) https://pubs.usgs.gov/publication/70192960

전체 흐름 체계를 다룰 수 있습니다. 선택은 구체적인 생태학적 필요와 물 공급이나 에너지 생산과 같은 다른 목표의 유연성에 따라 달라집니다. 이러한 모든 접근 방식에는 생태학적 및 수문학적 시스템에 대한 과학적 분석과 장기적인 관찰이 필요합니다.

홍수 조절, 물 저장, 물 이동과 같은 일부 관리 조치는 하천 흐름에 직접적인 영향을 미치며 많은 경우 예측 가능한 방식으로 자연 하천 흐름을 수정합니다. 지하수 양수 및 유역의 불투수성 표면 생성과 같은 기타 조치는 간접적으로나 의도치 않게 하천 흐름에 영향을 미칩니다.

USGS 과학자들은 기계 학습 통계 모델을 사용하여 미국 전역의 3,000개 이상의 하천 측정소에서 수집된 1980~2014년의 하천 흐름 자료를 분석했습니다. 그들은 이제 낮은 흐름이 더 자주 발생하지만 자연적으로 발생하는 것보다 더 짧은 기간 동안 발생한다는 것을 발견했습니다. 또한 높은 흐름은 더 자주 발생하지만 자연적으로 발생하는 것보다 크기가 더 낮고 지속 시간도 더 짧습니다. 이러한 변화는 하천과 하천 생태계의 악화를 가져왔습니다.

평가된 모든 지역에서 하천 흐름 변형은 하루살이 및 캐디파리 유충과 같은 토착 어류 또는 무척추 동물의 손실과 관련이 있었습니다. 수생 종은 수천 년 동안 존재해 온 하천 흐름 체계에 따라 살기 위한 전략을 발전시켜 왔습니다. 흐름 체계가 바뀌면 생존과 번식 능력이 감소할 수 있습니다."

- **콜타르 기반 포장 실코트와 환경 건강성(PAHs, polycyclic aromatic hydrocarbons)**[179]

도시와 교외 지역에서 일반적으로 사용되는 제품인 콜타르 기반 포장 실코팅은 하천의 독성에 기여하고 있습니다. 다환방향족탄화수소(PAH)의 강력한 공급원인 콜타르 기반 실코트는 미국 중부, 동부, 남부 대부분의 아스팔트 진입로와 주차장에 적용됩니다. 6페이지 컬러 자료표[180]의 콜타르 실코팅 표면으로 부터 씻겨 나오는 입자들과 유출수의 독성에 대해서 읽어 보시기 바랍니다.

Sealcoat는 밑에 있는 아스팔트의 외관을 보호하고 향상시키기 위해 많은 아스팔트 주차장, 진입로 및 운동장에 뿌리거나 칠해진 검은색 점성 액체입니다.

---

179) https://www.usgs.gov/science/mission-areas/water-resources/science/coal-tar-pahs-and-environmental-health

180) https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20163017
https://pubs.usgs.gov/fs/2016/3017/fs20163017.pdf



그림 설명: 석탄 타르 기반 실코트는 PAH(다환 방향족 탄화수소) 및 관련 화학물질의 강력한 원천입니다. 마모된 석탄 타르 기반 실코트 입자는 비, 바람, 타이어, 심지어 우리의 발에 의해 포장 도로에서 다른 환경 설정으로 운반됩니다. 실코트 제품(A)는 건조된 후 서서히 가루로 마모되어 포장 도로의 먼지(B)가 됩니다. 포장 도로의 먼지는 강우 유출(C)에 의해 운반되어 폭풍수 관리 장치(D)나 수신 하천 및 호수(E)로 이동합니다. 포장 도로의 먼지는 타이어(F)에 붙어 비밀봉코팅된 포장 도로로 옮겨지며, 바람과 유출수는 먼지를 인근 토양(G)으로 운반합니다. 주택으로 운반된 실코트 입자는 집 먼지(H)로 통합될 수 있습니다. 그래픽은 USGS 팩트 시트 2016-3017에서 가져왔습니다. 출처: View Media Details

USGS, 학술 기관, 주 및 지방 기관의 연구에 따르면 콜타르 기반 포장 도로 실코팅이 도시와 교외 지역의 PAH(다환 방향족 탄화수소) 오염의 주요 원인이며 인간의 건강과 수생 생물에 대한 잠재적인 우려 사항인 것으로 나타났습니다.

- ☞ **인체 건강 문제** - 콜타르 기반 실코트는 노화됨에 따라 집으로 추적되어 집 먼지에 포함될 수 있는 PAH 수준이 높은 작은 입자로 마모됩니다. 콜타르로 밀봉된 포장 도로 근처에 거주하는 사람들의 경우 PAH에 오염된 집 먼지와 토양을 섭취하면 특히 어린이의 경우 잠재적인 암 위험이 높아집니다. 특히 어린 시절 초기에 PAH에 노출되면 보건 전문가들은 폐암, 피부암, 방광암 및 호흡기암 발병 위험이 증가하는 것으로 나타났습니다.
- ☞ **수생 생물에 대한 우려** - 콜타르 밀봉 코팅된 포장도로에서 유출된 유출수, 실코트 적용 후 3개월 이상 수집된 유출수라도 살찐 피라미와 물벼룩에 대해 급성 독성이 있으며, 일반적으로 두 종은 수생 생물에 대한 독성을 평가하는 데 사용됩니다. 콜타르로 밀봉 코팅된 포장 도로에서 매우 희석된 유출수에 노출되면 DNA 손상 및 DNA 복구 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 발견은

석탄타르 실코트 유출이 적용 후 수개월 동안 수생 생물에 대한 위험으로 남아 있을 수 있음을 보여줍니다.

참고자료: Mahler, B.J., Woodside, M.D., and VanMetre, P.C., 2016, Coal-tar-based pavement sealcoat—Potential concerns for human health and aquatic life: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2016–3017, 6 p.[181].

- **도시 토지 사용과 지하수 수질**[182]

일상 생활이 지하수 품질에 미치는 영향은 도시 및 교외 토지 아래의 얕은 지하수에서 발견되는 질산염, 살충제 및 기타 인공 화학 물질의 농도에서 분명합니다. USGS 국가 수질 평가(NAWQA) 프로젝트는 최근 재충진된 지하수의 품질을 특성화했습니다. 일반적으로 인구 밀도(mi^2당 300~5,600명)가 낮거나 중간 정도인 주거 환경. 도시 토지 사용과 지하수의 염분, 질산염, 살충제 및 휘발성 유기 화합물 사이의 관계[183]에 대해 읽어보십시오.

- **호수와 저수지 퇴적물은 도시화의 영향에 대한 기록입니다.**[184]

도시 및 교외 활동과 관련된 많은 화학 물질(살충제, PAH, 금속)은 퇴적물에 달라붙어 호수와 저수지 바닥에 퇴적됩니다. 퇴적물의 코어를 수집하고 코어 하단의 가장 오래된 퇴적물에서 가장 최근에 퇴적된 상부 퇴적물에 화학 물질이 있는지 분석함으로써 유역의 도시화가 시간이 지남에 따라 퇴적물의 품질에 어떤 영향을 미쳤는지 확인할 수 있습니다.

수질 주제에 더 많은 관심이 있으십니까? ►농업이 하천 수질에 미치는 영향[185]에 대해 알아보십시오.

(4) 수력발전[186]

수력 또는 수력 에너지는 수력 발전소에서 전기를 생산하기 위해 강에 흐르는 물뿐만 아니라 댐에 저장된 물을 사용하는 재생

---

181) http://dx.doi.org/10.3133/fs20163017

182) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/urban-land-use-and-water-quality https://www.usgs.gov/science/mission-areas/water-resources/science/roundwater-quality-principal-aquifers-nation-1991

183) https://pubs.er.usgs.gov/publication/cir1360

184) https://www.usgs.gov/science/mission-areas/water-resources/science/water-uality-trends-lake-cores

185) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/agricultural- ontaminants

186) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ ydroelectric-power-water-use

가능 에너지의 한 형태입니다. 떨어지는 물은 터빈의 날개를 회전시키고 회전하는 터빈의 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 발전기를 회전시킵니다. 수력 발전은 전 세계적으로 전기 생산의 중요한 구성 요소입니다.

그림 설명: Chaudiere 댐은 캐나다 오타와 강에서 물을 전환합니다. 출처: Visit Mediaa

사람들은 역사를 통틀어 움직이는 물을 이용하여 일을 도왔고, 현대인들은 흐르는 물을 잘 활용하여 전기를 생산합니다. 의심의 여지없이 원시인 잭은 튼튼한 잎사귀를 기둥에 꽂아 흐르는 하천에 넣었습니다. 물은 맛있는 저지방 선사 시대 밀기울 머핀을 만들기 위해 곡식을 으깨는 장대를 돌릴 것입니다. 수세기 동안 수력은 곡물을 밀가루로 갈기 위해 방앗간을 구동하는 데 사용되었습니다. 사람들은 역사를 통틀어 움직이는 물을 이용하여 일을 도왔고, 현대인들은 흐르는 물을 잘 활용하여 전기를 생산합니다.

① 국가를 위한 수력 발전

미국에서 대부분의 에너지는 화석 연료와 원자력 발전소에서 생산되지만 수력 전기는 여전히 국가에 중요합니다. 요즘은 거대한 발전기가 댐 안에 설치되어 있습니다. 댐을 통해 흐르는 물은 발전기에 연결된 터빈 블레이드(나뭇잎 대신 금속으로 만들어짐)를 회전시킵니다. 전력이 생산되어 가정과 기업으로 보내집니다.

- **수력발전의 세계적 분포**
  - ☞ 수력은 가장 중요하고 널리 사용되는 재생 에너지원입니다.
  - ☞ 수력발전은 전체 전기 생산량의 약 17%(International Energy Agency)[187]를 나타냅니다.
  - ☞ 중국은 수력발전의 최대 생산국이며 캐나다, 브라질, 미국이 그 뒤를 잇고 있습니다(출처: Energy Information Administration)[188].
  - ☞ 경제적으로 실현 가능한 잠재력의 약 2/3가 개발되어야 합니다. 미개발 수력 자원은 라틴 아메리카, 중앙 아프리카, 인도 및 중국에 여전히 풍부합니다.

187) https://www.iea.org/topics/renewables/subtopics/hydropower/
188) http://www.eia.doe.gov/emeu/international/electricitygeneration.html

수력 발전을 이용하여 전기를 생산하는 것은 다른 전력 생산 방법[189]에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 빠른 비교를 해봅시다:

- **수력발전의 장점**
  - ☞ 연료가 연소되지 않아 오염이 최소화됩니다.
  - ☞ 발전소를 운영하기 위한 물은 자연에서 무료로 제공됩니다.
  - ☞ 수력발전은 온실 가스 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.
  - ☞ 상대적으로 낮은 운영 및 유지 보수 비용
  - ☞ 이 기술은 시간이 지남에 따라 신뢰할 수 있고 입증되었습니다.
  - ☞ 재생 가능 - 강우로 인해 저수지의 물이 재생되므로 연료가 거의 항상 유지됩니다.

2002년 남아프리카 요하네스버그에서 개최된 지속 가능한 개발에 관한 최고세계회의(Top World Conference on Sustainable Development)에서 수력 발전의 내재된 장점에 대한 확장된 목록을 읽으십시오.[190]

1. **수력전기는 재생에너지원입니다.**
   수력발전은 흐르는 물의 양을 줄이지 않고 에너지를 사용하여 전기를 생산합니다. 따라서 강을 따라 흘러가든 축적된 저장고든, 규모가 작든 크든 모든 수력 발전 개발은 재생 에너지 개념에 적합합니다.
2. **수력전기는 다른 재생 가능한 자원을 활용하는 것을 가능하게 합니다.**
   축적 저수지를 갖춘 수력 발전소는 전기 수요 변동에 즉시 대응할 수 있기 때문에 비교할 수 없는 운영 유연성을 제공합니다. 수력 발전소의 유연성과 저장 용량은 태양 에너지나 풍력(Aeolian) 에너지와 같은 간헐적인 재생 에너지원의 사용을 지원하는 데 있어 더 효율적이고 경제적입니다.
3. **수력전기는 에너지와 가격 안정성을 보장합니다.**
   강물은 연료나 천연가스와 달리 시장 변동의 영향을 받지 않는 국내 자원입니다. 또한, 이는 유일하게 대규모 재생 가능 전력원이며 비용 편익 비율, 효율성, 유연성 및 신뢰성이 화력 발전소의 사용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
4. **수력전기는 식수 저장에 기여합니다.**
   수력 발전소 저수지는 빗물을 모아서 소비하거나 관개용으로 사용할 수 있습니다. 물을 저장하면서 지하수면이 고갈되는 것을 방지하고 홍수와 가뭄에 대한 취약성을 줄여줍니다.
5. **수력전기는 전기 시스템의 안정성과 신뢰성을 높입니다.**
   전력 시스템의 운영은 최대 수요를 충족하고 시스템 전압 수준을 유지하며 정전 후 신속하게 공급을 재개하기 위한 신속하고 유연한 발전원에 달려 있습니다. 수력 발전 시설에서 생성된 에너지는 다른 에너지원보다 더 빠르게 전기

189) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/hermoelectric-power-water-use
190) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ydroelectric-power-advantages-production-and-usage

시스템에 주입될 수 있습니다. 신속하고 예측 가능한 방식으로 0에서 최대 생산량에 도달할 수 있는 수력 발전 시스템의 용량은 소비 변화를 해결하고 전력 시스템에 보조 서비스를 제공하여 전력 공급과 수요 간의 균형을 유지하는 데 매우 적합합니다.

6. 수력전기는 기후변화에 대처하는 데 도움이 됩니다.

수력 발전 수명 주기에서는 매우 적은 양의 온실가스(GHG)가 생성됩니다. 가스, 석탄, 석유로 구동되는 발전소보다 온실가스 배출이 적다는 점에서 수력 전기는 지구 온난화를 지연시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 사용 가능한 수력 발전 잠재력의 33%만이 개발되었지만 오늘날 수력 발전은 전 세계적으로 하루 440만 배럴의 석유를 태우는 것과 동일한 온실가스 배출을 방지합니다.

7. 수력전기는 우리가 숨쉬는 공기를 개선합니다.

수력 발전소는 오염 물질을 대기 중으로 방출하지 않습니다. 그들은 매우 자주 화석 연료의 발전을 대체하여 산성비와 스모그를 줄입니다. 게다가 수력 발전 개발은 독성 부산물을 생성하지 않습니다.

8. 수력전기는 발전에 상당한 기여를 합니다.

수력 발전 시설은 지역 사회에 전기, 고속도로, 산업 및 상업을 제공하여 경제를 발전시키고 건강 및 교육에 대한 접근성을 확대하며 삶의 질을 향상시킵니다. 수력전기는 1세기 이상 알려지고 입증된 기술입니다. 그 영향은 피해를 완화하고 보상하기 위한 조치를 통해 잘 이해되고 관리 가능합니다. 이는 엄청난 잠재력을 제공하며 개발이 가장 필요한 곳에 사용할 수 있습니다.

9. 수력전기는 현재와 미래를 위한 깨끗하고 저렴한 에너지를 의미합니다.

평균 수명이 50~100년인 수력 발전 개발은 다양한 세대에 혜택을 줄 수 있는 장기 투자사업입니다. 최신 기술을 통합하기 위해 쉽게 업그레이드할 수 있으며 운영 및 유지 관리 비용이 매우 낮습니다.

10. 수력전기는 지속가능한 발전을 위한 기본 도구입니다.

경제적으로 실행 가능하고 환경적으로 합리적이며 사회적으로 책임 있는 방식으로 개발 및 운영되는 수력 발전 기업은 지속 가능한 개발의 최고의 개념을 나타냅니다. 이는 "미래 세대의 필요를 충족하는 능력을 손상시키지 않으면서 오늘날 사람들의 필요를 충족시키는 개발"을 의미합니다.

출처: (World Commission on the Environment and Development, 세계 환경 및 개발 위원회, 1987).

- **석탄, 석유, 가스 연료를 사용하는 발전소의 단점**
  - ☞ 그들은 귀중하고 제한된 천연 자원을 사용합니다.
  - ☞ 그들은 많은 오염을 일으킬 수 있습니다
  - ☞ 기업은 석탄, 석유 및 가스를 얻기 위해 땅을 파거나 우물을 뚫어야 합니다.
  - ☞ 원자력 발전소의 경우 폐기물 처리 문제가 있습니다.
- **하지만 수력발전은 완벽하지 않으며 단점도 있습니다.**
  - ☞ 높은 투자 비용
  - ☞ 수문학적 의존적(강수량)
  - ☞ 어떤 경우에는 토지와 야생동물 서식지의 침수
  - ☞ 어떤 경우에는 어류 서식지의 손실이나 변형
  - ☞ 어류 연행 또는 통행 제한
  - ☞ 경우에 따라서는 저수지와 하천의 수질 변화
  - ☞ 어떤 경우에는 지역 인구의 이주가 발생합니다.

② 수력과 환경

- 수력 발전은 오염되지 않지만 환경에 영향을 미칩니다.
- 수력 발전은 물이나 공기를 오염시키지 않습니다. 그러나 수력 발전 시설은 환경을 변화시키고 댐 지역의 토지 이용, 주택 및 자연 서식지에 영향을 미침으로써 큰 환경적 영향을 미칠 수 있습니다.

대부분의 수력 발전소에는 댐과 저수지가 있습니다. 이러한 구조는 어류 이동을 방해하고 개체 수에 영향을 미칠 수 있습니다. 수력 발전소를 운영하면 수온과 강의 흐름도 바뀔 수 있습니다. 이러한 변화는 강과 육지의 토착 식물과 동물에 해를 끼칠 수 있습니다. 저수지는 사람들의 집, 중요한 자연 지역, 농경지 및 고고학 유적지를 덮을 수 있습니다. 따라서 댐을 건설하려면 사람들을 재배치해야 할 수 있습니다. 강력한 온실 가스인 메탄도 일부 저수지에서 형성되어 대기로 방출될 수 있습니다.

③ 전형적인 수력 발전소

수력 에너지는 떨어지는 물의 힘(중력0에 의해 생성됩니다. 이 에너지를 생산하는 능력은 사용 가능한 흐름과 떨어지는 높이에 따라 달라집니다. 높은 댐 뒤에 쌓이는 물은 위치 에너지를 축적합니다. 이것은 물이 수문을 따라 흘러 터빈의 회전 날개에 부딪힐 때 기계적 에너지로 변환됩니다. 터빈의 회전은 고정 와이어 코일에 전류를 생성하는 전자석을 회전시킵니다. 마지막으로 전류는 전력선을 통한 장거리 전송을 위해 전압이 증가되는 변압기를 통해 전달됩니다.



그림 설명: 떨어지는 물은 수력 발전을 생산합니다. 이론은 해발 고저차가 큰 큰 강에 댐을 건설하는 것입니다 (캔자스나 플로리다에는 수력 발전소가 많지 않습니다). 댐은 저수지에 그 뒤에 많은 물을 저장합니다. 댐 벽의 바닥 근처에 취수구가 있습니다. 물은 중력으로 인해 댐 내부의 펜스톡을 통해 떨어집니다. 펜 스톡의 끝에는 움직이는 물에 의해 회전하는 터빈 프로펠러가 있습니다. 터빈의 샤

프트는 발전기로 연결되어 전력을 생산합니다. 전력선은 집과 광산에 전기를 공급하는 발전기에 연결됩니다. 물은 댐 아래의 수로를 통해 프로펠러를 지나 댐을 지나 강으로 계속 흐릅니다. 출처: Visit Media

④ 수력, 어떻게 작동하는가?[191]

그렇다면 어떻게 물에서 전기를 얻을 수 있을까요? 실제로 수력 발전소와 석탄 화력 발전소는 비슷한 방식으로 전기를 생산합니다. 두 경우 모두 전력 자원을 사용하여 터빈이라고 하는 프로펠러와 같은 부분을 돌린 다음 전기를 생산하는 모터인 발전기의 금속 축을 돌립니다. 석탄 화력 발전소는 터빈 날개를 돌리기 위해 증기를 사용합니다. 수력 발전소는 떨어지는 물을 사용하여 터빈을 돌립니다. 결과는 동일합니다.

세부 사항을 보려면 수력 발전소의 이 다이어그램(Tennessee Valley Authority 제공)을 살펴보십시오.

이론은 해발고저차가 큰, 큰 강에 댐을 건설하는 것입니다(캔자스나 플로리다에는 수력 발전소가 많지 않습니다).

댐은 저수지에 그 뒤에 많은 물을 저장합니다. 댐 벽의 바닥 근처에 취수구가 있습니다. 중력으로 인해 댐 내부의 펜스톡(고압관)을 통해 떨어집니다. 펜스톡의 끝에는 움직이는 물에 의해 회전하는 터빈 날개가 있습니다. 터빈의 축은 발전기로 올라가 전력을 생산합니다. 전력선은 집과 광산에 전기를 공급하는 발전기에 연결됩니다.

물은 테일레이스를 통해 날개를 지나 댐을 지나 강으로 계속 흐릅니다. 그런데 방류할 때 댐 바로 아래에서 물놀이를 하는 것은 매우 위험하여 좋지 않습니다!

- **터빈과 발전기는 전력을 생산합니다.**

  이 발전기의 작동 방식에 대해 미국 육군 공병단은 다음과 같이 설명합니다. "수력 터빈은 흐르는 물의 에너지를 기계 에너지로 변환합니다.

  수력 발전기는 이 기계적 에너지를 전기로 변환합니다. 발전기의 작동은 Faraday가 발견한 원리를 기반으로 합니다. 그는 자석이 도체를 지나가면 전기가 흐르게 된다는 사실을 발견했습니다. 대형 발전기에서 전자석은 자기 강철 라미네이션 스택 주위에 감긴 와이어 루프를 통해 직류를 순환시켜 만듭니다. 이를 필드 폴이라고 하며 로터 주변에 장착됩니다. 로터가 터빈 축에 부착되어 고정 속도로 회전하면 필드 극

191) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ydroelectric-power-how-it-works

(전자석)이 고정자에 장착된 도체를 지나 이동합니다. 그러면 전기가 흐르고 발전기 출력 단자에서 전압이 발생합니다."



그림 설명: 수력 발전 터빈과 발전기의 다이어그램. 출처: Visit Media

- **양수 (저징)발전: 최대 전력 수요를 위해 물을 재사용**

전기 수요는 "평평"하고 일정하지 않습니다. 낮에는 수요가 오르락내리락하고 밤에는 가정, 기업 및 기타 시설에서 전기 수요가 줄어듭니다. 예를 들어 조지아주 애틀랜타에서는 8월의 어느 더운 주말 오후 5시에 수백만 대의 에어컨을 가동하기 위한 엄청난 전기 수요가 있을 것입니다! 하지만, 12시간 후 오전 5시....별로. 수력 발전소는 화석 연료 및 원자력 발전소보다 짧은 기간 동안 최대 전력 수요를 제공하는 데 더 효율적이며 이를 수행하는 한 가지 방법은 동일한 물을 두 번 이상 재사용하는 "양수 저장"을 사용하는 것입니다.



그림 설명: 양수 저장: 최대 전력 수요를 위해 물을 재사용합니다. 출처: View Media Details

양수 저장은 터빈을 통해 이미 흘린 물을 양수하여 첨두 시간 전력 수요에 대비해 물을 비축해 두는 방식으로, 한밤 시간과 같이 고객의 에너지 수요가 적은 시간에 발전소 위의 저장소를 다시 채웁니다. 그런 다음 물은 수요가 많고 시스템에 큰 부하가 걸리는 시간에 터빈 발전기를 통해 다시 흐르도록 허용됩니다. 저장소는 배터리처럼 작동하여 수요가 낮을 때 물의 형태로 전력을 저장하고 일일 및 계절별 최대 전력을 생산합니다.

양수 저장의 장점은 수력 발전 장치가 신속하게 가동되고 출력을 신속하게 조정할 수 있다는 것입니다.

한 시간 또는 몇 시간 동안만 사용할 때 효율적으로 작동

합니다. 양수저수지는 상대적으로 작기 때문에 일반적으로 기존의 수력 발전 시설에 비해 건설 비용이 저렴합니다.

⑤ 세계의 수력전기 생산

아래의 차트는 2012년 세계 주요 수력 발전 국가들의 수력 발전량을 보여줍니다. 중국은 지난 10년 동안 대규모 수력 발전 시설을 개발하여 현재 세계에서 수력 전기를 가장 많이 사용하는 나라가 되었습니다. 그러나 북에서 남까지, 동에서 서까지, 전 세계의 많은 국가들이 수력 전기를 활용하고 있으며, 주요 지형적 요소는 대규모 강과 고도의 차이입니다.(물론 돈과 함께).



그림 설명: 2012년 국가별 수력 발전 생산량. 출처: Visit Media

⑥ 세계 최대인 삼협(三峽)댐[192] – Three Gorges Dam

중국 양쯔강의 삼협댐은 세계 최대의 수력 발전 시설입니다.

2012년 중국의 삼협댐은 브라질과 파라과이의 Itaipú 수력 발전소를 대체하여 가장 큰 수력 발전 댐(전기 생산 부문) 1위 자리를 차지했습니다.

삼협 댐의 발전 용량은 22,500MW이며 Itaipu 댐의 발전 용량은 14,000MW입니다. 그러나 1년 동안 두 댐은 거의 같은 양의 전기를 생산할 수 있습니다. 중국 양쯔강의 물가용성의 계절적 변화로 인해 일년 중 여러 달 동안 삼협의 발전이 제한되기 때문입니다.

192) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/three-orges-dam-worlds-largest-hydroelectric-plant

그림 설명: 중국의 삼협댐은 세계 최대의 수력 발전 시설입니다. 출처: View Media Details

삼협댐은 중국 후베이성 양쯔강에 위치한 대규모 수력 발전 댐으로, 설치 용량(22,500MW)과 연간 전기 생산량 면에서 세계 최대의 발전소입니다. 삼협댐에 대한 주요 사항은 다음과 같습니다:

- **건설 및 사양**
  - ☞ 건설 기간: 1994년에 시작하여 2012년에 완공되었습니다.
  - ☞ 치수: 댐의 길이는 약 2,335m(7,660ft), 높이는 185m(607ft)입니다.
  - ☞ 저수지: 댐의 저수지는 600km(370mi) 이상 뻗어 있으며 약 1,045km^2(400mi^2)의 저수면적을 갖고, 최대 393억m^3의 물을 저장할 수 있습니다.
- **목적**
  - ☞ 수력 발전: 댐의 주요 목적은 전기 생산입니다. 32개의 주요 터빈과 2개의 소형 발전기를 통해 총 22,500MW의 설치 용량을 보유하고 있습니다.
  - ☞ 홍수 조절: 댐은 하류 지역의 홍수 위험을 크게 줄여 역사적으로 큰 피해와 인명 손실을 초래한 홍수를 예방합니다.
  - ☞ 항해: 댐에는 선박이 통과할 수 있는 선박 갑문과 선박 승강기가 있어 강을 통한 교통을 촉진하며 지역 경제 발전을 지원합니다.
- **환경 및 사회적 영향**
  - ☞ 이주: 댐 건설로 인해 130만 명 이상의 사람들이 이주해야 했으며, 수많은 마을과 역사적 유적지가 물에 잠겼습니다.
  - ☞ 생태계 영향: 댐은 양쯔강 생태계를 크게 변화시켜 어류 개체수 및 기타 야생 생물에 영향을 미쳤습니다. 또한, 퇴적물 흐름 감소는 강 삼각주에 영향을 미쳤습니다.
  - ☞ 퇴적물과 토사: 댐은 상당량의 퇴적물을 가두어 저수지와 하류 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다.
- **논란**

☞ 민간 이주: 대규모 인구 이주는 보상과 새로운 생활 조건의 적절성에 대한 우려로 인해 주요 논쟁점이 되었습니다.
☞ 환경 문제: 비평가들은 댐의 환경적 비용이 그 이점을 초과한다고 주장하며, 생물다양성 손실과 강의 역학 변화와 같은 문제를 강조합니다.
☞ 지질학적 위험: 저수지의 물 무게는 지역의 지진 활동과 산사태 증가와 관련이 있습니다.

- **성과**
  ☞ 에너지 생산: 삼협댐은 중국 전력망에 크게 기여하는 주요 재생 에너지 원천으로, 석탄 의존도를 줄이는 데 기여합니다.
  ☞ 홍수 조절: 댐은 양쯔강을 따라 홍수 조절 능력을 향상시켜 홍수로 인한 인명 피해와 경제적 손실을 줄입니다.
  ☞ 경제 발전: 개선된 항해 및 에너지 공급은 주변 지역의 경제 발전을 촉진시켰습니다.

삼협댐은 현대 공학의 규모와 야망을 보여주는 랜드마크 프로젝트이지만, 개발과 환경 보존 간의 복잡한 균형을 강조하기도 합니다.

미국에서는 워싱턴주 컬럼비아 강에 있는 **그랜드 쿨리 댐**이 최대 규모로 발전 용량은 약 6,800MW(세계 전체 5위)입니다.

⑸ 지표수 흐름 측정

① 하천흐름 측정방법은?[193]

하천에 흐르는 물의 양을 어떻게 알 수 있습니까? 물이 얼마나 높이 오르고/내렸는지 간단히 측정할 수 있습니까? 수면의 높이는 하천수위 또는 계측 높이라고 합니다. 하천에서 흐르는 물의 양을 결정하는 더 정확한 방법이 있습니다.

- **하천계측에 대한 기록**

  USGS는 1889년 뉴멕시코의 리오 그란데 강에서 새로운 개발과 서부 확장을 장려하기 위해 관개 목적으로 적절한 물이 있는지 확인하기 위해 첫 번째 하천계측을 시작했습니다. USGS는 홍수 예측, 물 관리 및 할당, 엔지니어링 설계, 연구, 갑문 및 댐 운영, 위락 안전 및 즐거움을 포함하여 다양한 용도에 대한 하천흐름 정보를 제공하는 8,200개 이상의 연속 기록 하천계측을 운영합니다.

193) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-streamflow-measured

- **하천흐름 측정 방법**

지역 강의 평화로운 둑에 앉아 즐거운 시간을 보내고 있을 때 스스로에게 물을 수 있는 한 가지 질문은 "이 강에 흐르는 물의 양은 얼마나 될까?"입니다. 답을 찾을 수 있는 올바른 장소에 왔습니다. 계속 읽으면 전체 흐름 측정 절차가 어떻게 작동하는지 알 수 있습니다. 종종 큰 폭풍우가 치는 동안 방송에서 “한강 대교 수위는 오늘 늦게 11.0m에서 정상에 이를 것으로 예상됩니다.”와 같은 안내 방송을 들을 수 있습니다. 아나운서가 말하는 11.0m는 하천수위입니다. 하천수위는 (아래에 설명된 복잡한 절차 후) 하천의 흐름 또는 어느 순간에 하천에 흐르는 물의 양을 계산하는 데 사용할 수 있다는 점에서 중요합니다.

하천수위(또는 계측 높이)는 수위가 0.0으로 설정된 고도보다 높은 수면 높이입니다. 제로 수위는 임의적이지만 종종 하천 바닥에 가깝습니다. 하천수위를 시각적으로 읽는 데 사용되는 일반 표척판(標尺板)(스태프 게이지)의 사진을 보면 하천수위가 무엇인지 알 수 있습니다. 계측기는 보통 mm 까지의 간격으로 표시됩니다.

- **하천계측에는 일반적으로 3단계가 포함됩니다.**
  1. **하천 수면표고 측정** - 수면표고의 연속 기록 획득 - 하천 또는 강을 따라 위치에서 수면의 높이를 측정
  2. **유량 측정** - 정기적인 배출량(유량) 측정(하천을 따라 한 위치를 통과하는 물의 양)
  3. **수위(표고)~유량 관계** - 수위와 배출량 사이의 자연적이지만 종종 변화하는 관계를 정의합니다. “수위~배출량 관계”를 사용하여 연속적으로 측정된 수위를 기준하여 흐름(유량) 또는 뱌출량 추정치로 변환합니다

- **하천수위 측정**

대부분의 하천 계측소는 수위를 측정하며 하천수위 정보를 측정, 저장 및 전송하는 데 사용되는 계측기가 보관되는 구조로 구성됩니다. 계측 높이라고도 하는 수위는 다양한 방법을 사용하여 측정할 수 있습니다. 한 가지 일반적인 접근 방식은 강둑에 정지 우물을 설치하거나 교각에 부착하는 것입니다. 강의 물은 수중 관을 통해 정수정으로 들어오고 나가서 정수정의 수면이 강의 수면과 같은 높이에 있도록 합니다. 그런 다음 부이(플로트) 또는 압력, 광학 또는 음향 센서를 사용하여 정수정 내부에서 수위를 측정합니다. 측정된 수위 값은 일반적으로 15분마다 일정한 간격으로 전자 자료기

록기에 저장됩니다.

일부 하천 측정소 현장에서는 정수정이 적합하지 않거나 설치 비용이 효율적이지 않습니다. 대안으로, 수위는 관을 통해 가스의 작은 흐름을 유지하는 데 필요한 압력을 측정하여 결정할 수 있으며 하천의 물 아래 고정된 위치에서 버블링됩니다.

측정된 압력은 하천에서 튜브 출구 위의 물 높이와 직접적으로 관련됩니다. 튜브 배출구 위의 물 깊이가 증가함에 따라 튜브를 통해 기포를 밀어내는 데 더 많은 압력이 필요합니다.

하천 계측소의 수위는 기준으로 알려진 일정한 기준 고도(표고)를 기준으로 측정해야 합니다. 때로는 하천 구조가 홍수로 인해 손상되거나 시간이 지남에 따라 침강될 수 있습니다. 정확성을 유지하고 수위가 일정한 기준 고도 이상에서 측정되도록 하기 위해 하천측정소 구조물의 고도 및 관련 수위 측정은 하천 계측소 근처의 영구 고도 벤치마크와 관련하여 정기적으로 조사됩니다.

표고는 일부 목적에 유용한 정보이지만 대부분의 하천 계측소 자료 사용자는 일반적으로 하천 또는 강에서 흐르는 단위 시간(보통 초 단위) 당의 물의 양인 하천유량 또는 배출향에 관심이 있습니다. 그러나 하천계측소가 지속적으로 배출량을 측정하는 것은 실용적이지 않습니다. 다행스럽게도 하천유수와 배출량 사이에는 강한 관계가 있어 하천흐름(유량) 연속기록을 수위의 연속기록으로 판단할 수 있습니다. 수위에서의 배출량을 결정하기 위해서는 다양한 하천 수위에서의 배출량을 측정하여 “수위~배출량(유량) 관계”를 정의해야 합니다.

- **유량 측정**

유량(배출량)은 단위 시간당 하천이나 강을 따라 이동하는 물의 양으로, 일반적으로 초당 ft^3 또는 m^3 또는 하루에 m^3 또는 gal으로 표시됩니다. 일반적으로 강의 유량은 수로 단면(통수단면)의 물 면적에 해당 단면의 평균 유속을 곱하여 계산합니다.

유량 = 통수단면적 x 속도(평균)

다음과 같은 유속계 및 음향 도플러 유속 프로파일러(Acoustic Doppler Current Profiler)를 포함하여 속도와 단면적을 측정하기 위해 다양한 방법과 장비 유형을 사용합니다.

그림 설명: 하위 구분이 있는 수로 단면 다이어그램. USGS에서 유



속 측정에 사용하는 가장 일반적인 방법은 전류계를 사용하는 것입니다. 그러나 다양한 고급 장비를 사용하여 수위를 감지하고 흐름을 측정할 수도 있습니다. 가장 간단한 방법은 전류계가 강이나 하천의 흐름에 따라 회전하는 것입니다. 유속계는 표시된 선, 매달린 케이블카 또는 강이나 하찬을 가로지르는 다리를 따라 미리 결정된 지점(하위 구분 중심점)에서 유속을 측정하는 데 사용됩니다. 물의 깊이도 각 지점에서 측정됩니다. 이러한 유속 및 깊이 측정은 특정 시간 간격 동안 라인(단면)을 지나 흐르는 총 물의 양을 계산하는 데 사용됩니다. 일반적으로 강이나 하천은 강이나 하천을 가로질러 규칙적으로 간격을 둔 25~30개 위치에서 측정됩니다. 출처: View Media Details

☞ **유속계**

유량 측정을 위해 수십 년 동안 사용해 온 한 가지 방법은 기계식 유속계 방법입니다. 이 방법에서 하천 수로 단면은 수많은 연직 하위 단면으로 나뉩니다. 각 소구간에서 소구간의 폭과 깊이를 측정하여 면적을 구하고 유속계를 이용하여 유속을 구합니다. 각 하위 단면의 유량은 하위 단면 면적에 측정된 유속을 곱하여 계산됩니다. 총 유량은 각 하위 단면의 유량들을 합산하여 계산됩니다.

광범위한 하천 조건으로 인해 다양한 유형의 장비 및 방법을 사용하여 유속 측정을 수행합니다. 하위 단면 너비는 일반적으로 케이블, 강철 테이프 또는 유사한 장비를 사용하여 측정됩니다. 하위 단면의 깊이는 조건이 허용되는 경우 도강봉을 사용하거나 교정된 케이블 및 릴 시스템에서 측심추를 다리, 케이블웨이 또는 보트에서 떨어뜨리거나 얼음에 뚫린 구멍을 통해 매달아 측정합니다.

그림 설명: 1900년대 초에 개발되어 1930년 이전에 여러 번 수정되었습니다. W. & L. E. Gurley Company (뉴욕 트로이)에서 구입. 제품 ID: USGS-000458 출처: View Media Details

흐름의 속도는 유속계를 사용하여 측정할 수 있습니다. 사용하는 가장 일반적인 우속계는 Price AA 유속계입니다. Price AA 유속계에는 연직 축을 중심으로 회전하는 6개의 금속 컵 바퀴가 있습니다. 전자 신호는 회전할 때마다 미터에 의해 전송되어 회전을 계산하고 시간을 측정할 수 있습니다. 컵이 회전하는 속도는 물의 속도와 직접적인 관련이 있기 때문에 시간이 지정된 회전수는 물의 속도를 결정하는 데 사용됩니다. Price AA 미터는 얕은 물에서 측정하기 위해 도강봉에 부착하거나 빠른 물 또는 깊은 물에서 측정하기 위해 케이블 및 릴 시스템에 매달린 추 바로 위에 장착하도록 설계되었습니다. 얕은 물에서는 Pygmy Price 유속계를 사용할 수 있습니다. Price AA 미터의 2/5 스케일 버전이며 도강봉에 부착하도록 설계되었습니다. Price AA 유속계의 변형인 세 번째 기계식 유속계는 얼음 아래의 유속을 측정하는 데 사용됩니다. 그 치수는 얼음의 작은 구멍을 통해 쉽게 들어갈 수 있으며 얼음과 얼음조각(슬러시)의 부착을 방지하는 폴리머 로터 휠이 있습니다.

☞ **음향 도플러 유속 프로파일러**

최근 기술의 발전으로 음향 도플러 유속 프로파일러(ADCP)를 사용하여 유량 측정을 할 수 있게 되었습니다. ADCP는 도플러 효과의 원리를 사용하여 물의 속도를 측정합니다. 도플러 효과는 경적을 울리는 자동차나 기차 옆을 지날 때 경험하는 현상입니다. 자동차나 기차가 지나가면 경적 소리의 빈도가 낮아지는 것과 같습니다.

ADCP는 도플러 효과를 사용하여 사운드 펄스를 물로 보내고 침전물이나 물에서 운반되는 기타 미립자에 의해 ADCP로 다시 반사되는 사운드 펄스의 주파수 변화를 측정하여 물의 속도를 결정합니다.

그림 설명: 수문 기술자들은 인의 질량 수지 연구의 일환으로 음향 도플러 전류 프로파일러를 사용하여 Boise's Veterans Memorial Park에 있는 Boise River의 흐름을 측정합니다. 출처: View Media Detailsomain

ADCP에 의해 측정되는 주파수의 변화 또는 도플러 편이는 유속으로 변환됩니다.

소리는 변환기에서 강 바닥까지 물로 전송되고 전체 깊이에서 반환 신호를 수신합니다. ADCP는 또한 ADCP 뒤쪽에서 강 바닥에 도달하는 음파의 이동 시간을 측정하여 수심을 측정하기 위해 음향학을 사용합니다.

유량을 측정하기 위해 ADCP는 보트나 작은 선박(위 그림)에 장착되어 음향 빔이 수면에서 물로 향하게 됩니다. 그런 다음 ADCP는 강의 표면을 가로질러 안내되어 수로를 가로지르는 속도와 깊이를 측정합니다. ADCP 음향 빔 또는 GPS(Global Positioning System)의 강바닥 추적 기능은 수로 전체에서 ADCP의 진행 상황을 추적하고 수로 폭 측정을 제공하는 데 사용됩니다. 면적 및 속도 측정을 계산하기 위해 깊이 및 폭 측정을 사용하여 유량은 기존의 유속계 방법과 유사하게 유량 = 면적 x 속도를 사용하여 ADCP에 의해 계산됩니다. 도강 측정을 위해 음속 측정기도 개발되었습니다.

ADCP는 여러 가지 방법으로 하천측정에 도움이 되는 것으로 입증되었습니다. ADCP를 사용하면 유량 측정에 걸리는 시간이 단축됩니다. ADCP를 사용하면 이전에는 불가능했던 일부 범람 조건에서도 유량 측정을 수행할 수 있습니다. 마지막으로 ADCP는 기계식 유속계가 있는 지점 위치가 아닌 대부분의 단면에 대한 자세한 유속 및 방향 프로파일을 제공합니다. 이는 유량 측정 정확도를 향상시킵니다.

- **수위~유량 관계**

하천계측은 "수위 측정"" 섹션에 설명된 대로 지속적으로 수위를 측정합니다. 이 연속적인 수위 기록은 수위~유량 관계(등급이라고도 함)를 적용하여 하천유량으로 변환됩니다. 수위~유량 관계는 물리적 측정을 통해 하천계측용으로 개발됩니다. 광범위한 수위에서 기계식 유속계 또는 ADCP를 사용하여 강의 흐름; 유량의 각 측정에 대해 수위의 해당 측정이 있습니다. USGS는 6~8주마다 대부분의 하천계측소에서 유량 측정을 수행하여 범위를 보장합니다. 수로의 수위와 흐름은 정기적으로 측정됩니다. 매우 높거나 낮은 수위와 흐름을 측정하기 위해 특별한 노력을 기울입니다. 이러한 측정은 자주 발생하지 않기 때문입니다. 수위~유량 관계는 수로의 모양, 크기, 기울기 및 거칠기에 따라 달라집니다. 하천계측소마다 다릅니다.

정확한 수위~유량 관계를 개발하려면 모든 수위 및 하천흐름 범위에서 수많은 유량 측정이 필요합니다. 또한 이러한 관계는 하천 수로가 지속적으로 변경되기 때문에 진행 중인

유량 측정에 대해 지속적으로 확인해야 합니다. 하천 수로의 변화는 종종 하상 물질의 침식 또는 퇴적, 계절적 초목 성장, 부유물 또는 얼음으로 인해 발생합니다. 기존 수위~유량 관계 그래프에 표시된 새로운 유량 측정은 이를 보여주고 측정된 수위에 대해 정확한 유량을 추정할 수 있도록 관계를 조정할 수 있습니다.

☞ **수위 정보를 흐름(유량) 정보로 변환**

대부분의 하천계측은 수위 자료가 개발된 수위~유량 관계(등급)를 사용하여 하천흐름을 추정하는 데 사용되는 USGS 컴퓨터로 위성을 통해 수위 자료를 전송합니다. 수위 정보는 계산된 유량이 정확한지 확인하기 위해 정기적으로 검토되고 확인됩니다.



그림 설명: 수위~유량 관계 예. 수위의 연속 기록은 수학적 평가 곡선을 적용하여 하천흐름(유량)으로 변환됩니다. 수위~유량 곡선(그림 3)은 주어진 강이나 하천에 대한 수위와 유량 사이의 관계를 그래픽으로 표현한 것입니다. USGS 컴퓨터는 이러한 현장별 수위~유량 곡선을 사용하여 수위 자료를 강의 유량에 대한 정보로 변환합니다. 출처: View Media Details

또한 전국적으로 보고되는 흐름 정보가 비슷한 품질을 갖고 일관된 방법을 사용하여 획득 및 분석되도록 보장하는 품질 관리 절차를 갖추고 있습니다. 생성한 대부분의 수위 및 흐름 정보는 NWIS(National Water Information System) 웹을 통해 거의 실시간으로 온라인에서 사용할 수 있습니다. NWIS 웹 사이트는 실시간 하천계측 자료 외에도 운영하는 모든 활성 및 중단된 하천계측소에 대한 기록 기간 동안 일일 유량 및 연간 최대 유량에 대한 액세스를 제공합니다.

- **하천흐름 요약**

하천계측에는 수위의 연속 기록 획득, 주기적인 유량 측정 수행, 수위와 유량 간의 관계 설정 및 유지, 수위 기록에 수

위~유량 관계를 적용하여 연속 유량 기록 획득이 포함됩니다. USGS는 115년 이상 국가에 일관되고 신뢰할 수 있는 흐름 정보를 제공했습니다. 하천흐름 정보는 물 관리, 위험 관리, 환경 연구 및 인프라 설계를 지원하는 데 중요합니다.

추가 정보: Sources and more information: Discharge Measurements at Gaging Stations, USGS Techniques and Methods 3-A8 (PDF)[194] and Streamgaging Basics website![195]

일반 시민들은 **"유량" 규모 보다는 "수위" 규모를 더 잘 인식**합니다. 제방 높이 보다 얼마나 더 높은지를 인지하는 것입니다. 따라서 시민들에게 전해지는 홍수 규모는 수위로 나타내는 것이 재난관리 정보로 더 적합합니다. 물론 전문가들은 유량을 사용하여 하천 단면을 설계하지만. . . .

② 하천흐름 자료를 어떻게 수집합니까?[196]

흐름 자료를 수집하기 위한 네 가지 기본 단계를 따릅니다. 다음 예제에서는 하천계측기를 사용하지만 보다 이용이 편리한 방법도 자주 사용됩니다. 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.

- **하천계측망**[197]

USGS의 지하수 및 하천 흐름 정보 프로그램은 약 8,500개 현장의 하천 흐름 및 수위 정보 수집 및/또는 전달을 지원하고 1,700개 이상의 추가 현장에 대한 수위 정보만 지원합니다. 자료는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 거의 실시간으로 온라인으로 제공됩니다. 1800년대 후반, USGS의 두 번째 국장이었던 John Wesley Powell은 관개 가능성을 평가하기 위해 미국 서부의 강과 하천의 흐름을 측정할 것을 제안했습니다. 같은 시기에 미국 동부의 여러 도시에서는 물 공급 시스템 설계에 사용하기 위한 원시적인 흐름 계측기를 구축했습니다. 하천계측 기술은 1800년대 이후 크게 발전했으며 USGS 수문학자들은 수년에 걸쳐 37,000개 이상의 현장에서 적어도 한 번의 하천 흐름 측정을 수행했습니다. 현재 USGS 지하수 및 하천 흐름 정보 프로그램은 약 8,500개 현장(연속 기록)에서 하천 흐름 및 수위 정보 수집 및/또는

194) https://pubs.er.usgs.gov/publication/tm3A8
195) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/streamgaging-basics?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
196) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-does-usgs-collect-streamflow-data
197) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/usgs-streamgaging-network

전달을 지원하고 약 2,900개 추가 현장에서 수위 정보 단독 또는 부분 기록 하천 흐름을 지원합니다. 자료는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 대부분 실시간으로 온라인으로 제공됩니다. 2020년 수자원 연도(2019년 10월 1일~2020년 9월 30일) 동안 하천 유량 또는 수위 정보에 대한 8억 8천만 건 이상의 요청이 처리되었습니다.

☞ **망(網) 중의 망(網)**

USGS 하천계측망은 10,000개 이상의 하천계측기로 구성된 다목적 망입니다. 이는 특정 정보를 생성하거나 특정 요구 사항을 지원하는 여러 소규모 망을 포함합니다.

☞ **국가 하천계측망(National Streamflow Network, NSN)**: NSN은 연중 하천 흐름을 지속적으로 관찰하고 일일 평균 하천 흐름을 계산하여 온라인으로 제공하는 모든 하천 갸측기로 구성됩니다. NSN 하천계측기에서 수집된 자료는 여러 기능(홍수 경고, 물 할당 및 위락 포함)을 제공하며 망 자금 지원 여부에 관계없이 누구나 사용할 수 있습니다. 일관된 방법을 사용하면 여러 계측기의 자료를 결합하여 모든 계측기의 자료 사용 및 가치를 확장할 수 있습니다. 현재(2020년) NSN에는 약 8,500개의 계측기가 있습니다.

☞ **연방 우선 하천계측기(Federal Priority Streamgages, FPS)**: FPS 망(이전에는 National Streamflow Information Program으로 알려짐)은 1999년에 핵심적인 연방 자금 지원 망으로 구상되었습니다. 원래 망 설계에는 장기적인 연방 정보 요구(예: 국립 기상청 홍수 예측 지원, 주간 및 국제 협약 및 법령 지원)를 해결하기 위해 전국에 전략적으로 배치된 4,300개의 활성, 이전 중단 또는 제안된 새로운 계측기가 포함되었습니다. 현재(2020년) 4,700개 이상의 위치가 FPS 망 포함 기준을 충족하지만 자금 제한으로 인해 약 3,500FPS만 활성화되어 있습니다. 이러한 활성 FPS는 연방 및 파트너 자금의 조합을 통해 지원됩니다. 활성 하천계측기의 약 35%는 USGS에서 전액 자금을 지원받습니다.

☞ **정보 전달 및 적용**

USGS는 세계에서 가장 큰 하천계측기 기업 중 하나를 운영하고 있습니다. 수위는 11,000개 이상의 계측기로 측정됩니다. 자료는 일반적으로 측정 후 1시간 이내에 USGS 컴퓨터로 전송됩니다. 대부분의 계측기에서 지속적으로 측정된 수위는 USGS 수로학자가 수행한 현장 하천 측정을

사용하여 개발된 계측기별 수위~유량 곡선에서 시간별(또는 더 자주) 하천 흐름의 시계열을 계산하는 데 사용됩니다. 일반적으로 매년 80,000회 이상의 현장 측정이 이루어집니다. . 자료의 품질이 보장되며 온라인으로 제공됩니다. 자료 사용자에는 응급 구조원, 수자원 관리자, 환경 및 교통 기관, 대학, 공공 시설, 위락 애호가 및 컨설팅 회사가 포함됩니다. 자료의 구체적인 용도는 다음과 같습니다.

- 홍수와 가뭄에 대한 계획, 예측 및 경고
- 물 권리 및 국경을 넘는 물 문제를 관리
- 전력 생산 및 항해를 위한 수로 운영
- 수생 서식지를 보호하기 위해 환경 조건을 관찰
- 토지와 물의 이용 변화로 인해 하천 흐름에 미치는 영향을 설명
- 수질 평가 및 오염 물질 배출 규제
- 하천이 위락 활동에 안전한지 판단
- 저수지, 도로, 교량, 식수 및 폐수 시설을 설계

- **계측소 설치**

Details

그림 설명: USGS 계측소 13011500번. 2017년 겨울 동안 Dakota Water Science Center의 MORAN WY에 있는 PACIFIC CREEK에서 강을 배경으로 합니다. 출처: View Media

강이나 하천을 따라 적절한 장소를 선택하고 수면의 높이(계측 높이 또는 수위)를 측정하고 기록하는 장비를 보관할 계측소를 건설합니다. 계측소는 또한 온도, pH, 용존 산소 및 용존 화학 물질과 같은 수질 매개 변수와 기온, 강수량 및 풍속과 같은 기상 조건을 측정하는 장비를 보관할 수 있습니다.

- **수위 측정 및 기록**

강의 계측 높이(또는 수위)는 가장 일반적으로 정수, 기포 시스템 또는 와이어 웨이트 계기를 사용하여 측정됩니다. 정수면 우물은 강 바로 옆에 계측기 하우스를 지을 수 있을 때 사용됩니다. 우물은 관으로 하천과 연결되어 있어 하천의 수위가 변하면 우물의 수위도 변합니다. 우물의 부이는 기록기 또는 자료 수집 플랫폼에 연결됩니다.



그림 설명: 하천계측기 설치 다이어그램, 출처: . View Media Details



그림 설명: Bubble system. 출처: View Media Details

기포 시스템은 우물 건설이 불가능할 때 사용할 수 있습니다. 기포 시스템에는 계측기 하우스에서 강까지 연장되는 긴 개방형 관이 필요합니다. 관의 한쪽 끝은 수면 아래에 단단히 고정되어 있으며 가압 가스(일반적으로 질소 또는 공기)가 계측기 하우스 내부에서 관을 통해 오리피스라고 하는 물에 잠긴 구멍으로 강제로 배출됩니다. 관의 압력은 오리피스 위의 물 깊이에 따라 결정됩니다. 강의 수위 변화는 그에 상응하는 관의 압력 변화를 가져옵니다. 압력 변화는 계측기 하우스 내부의 변환기에 의해 전자 신호로 변환됩니다. 변환기의 자료는 기록기 또는 해당 계측기 높이를 기록하는 자료 수집 플랫폼으로 공급됩니다.

외부 기준 계측(일반적으로 표척계측(스태프 게이지)이라고 하는 연직 눈금자)를 정기적으로 읽어 정수정 또는 기포 시스템에서 기록된 계측 높이가 하천의 수위와 동일한지 확인합니다.

와이어 추(웨이트) 계측은 주조 알루미늄 상자 안에 있는 청동 추, 눈금이 매겨진 디스크 및 카운터에 부착된 단일 층의 스테인리스 스틸 케이블로 감긴 드럼으로 구성됩니다. 수동 크랭크를 사용하여 추를 수면으로 낮출 수 있습니다. 추의 바닥이 수면에 있을 때 계측 높이는 카운터와 눈금이 매겨진 디스크의 결합된 판독값으로 표시됩니다. 와이어 웨이트 게이지는 일반적으로 외부 계측으로 사용하기 위해 교량 난간, 난간 벽 또는 교각에 장착됩니다.

- **유량과 유속 측정**

주어진 시간 간격 동안 특정 지점을 통과하는 물의 양을 유량이라고 합니다. 유량은 일반적으로 초당 입방 미터 또는 피

트로 측정되며 대부분 강의 특정 단면적과 해당 단면을 지나 초당 물이 흐르는 유속(속도)을 측정하여 결정됩니다. 유량은 강의 해당 부분의 폭, 깊이 및 유속을 곱하여 계산됩니다.

그림 설명: 유속계. 회전하는 은색 컵은 물이 흐르는 속도를 측정합니다. 한편, 검은 어뢰 모양의 물체는 유속계를 상대적으로 고정시키고 핀은 접근하는 흐름을 향하도록 유속계를 유지하는 추입니다. 출처: . View Media Details

유속계(왼쪽)를 사용하여 속도를 측정합니다. 미터는 흐르는 물의 작용에 의해 회전하는 컵으로 구성됩니다. 회전 속도는 컵을 통과하는 물의 속도에 따라 달라집니다. 기술자는 주어진 시간 간격으로 회전 수를 세고 미터 위치의 속도를 결정합니다. 하천은 부분으로 나뉘고 하천의 평균 속도와 깊이는 각 부분에서 측정됩니다. 그런 다음 각 부분의 유량을 합산하여 전체 하천의 유량을 얻습니다. 기술자는 강의 크기와 깊이에 따라 여러 가지 방법으로 측정값을 얻습니다. 그들은 작은 하천을 건너고, 현수식 케이블카를 사용하고, 다리에 서거나, 큰 강에서 유량을 측정하기 위해 보트에서 일할 것입니다.

- **수위와 유량의 관계(비율곡선) 개발**



그림 설명: 수위~유량 관계곡선(비율곡선). 출처: View Media Details

수위~유량 관계 또는 등급 곡선은 수위를 관련 유량과 관련시키는 데 사용됩니다. 특정 하천 위치에 대한 등급 곡선은 수위~유량 관계를 정의하고 유지하기 위해 연속적인 유량 측정을 수행하여 개발됩니다. 이러한 유량 측정 및 해당 수위(또는 계측 높이)는 각 계측소에 대한 그래프로 표시됩니다. 연중 지속적인 유량은 등급 곡선과 하천 수위(계측 높이)의 기록에서 결정할 수 있습니다. 얼음 덮개, 부유물, 초목 성장과 같은 요인은 수위~유량 관계에 영향을 줄 수 있으며 정확성을 보장하기 위해 자료를 주기적으로 확인해야 합니다.

③ 첨두(마루) 수위계(Crest Gage)[198]

강의 수위를 측정하는 빠른 방법으로 폭풍우와 홍수 동안 강이 도달하는 최대 높이는 문서화하는 중요한 "자료점"입니다. 전용 관찰 장비가 없는 곳에서 종종 "마루 수위계(crest stage gages)"를 사용하여 첨두 홍수의 일회성 측정을 기록합니다.

하천수위를 측정하는 빠른 방법으로 나무 막대와 코르크가 관의 내부에 있습니다.

아래 사진에서 다리 측면에 볼트로 고정된 금속 관은 마루 수위계입니다. 금속 관, 나무 기둥, 잘게 부서진 코르크로만 구성된 재래식 장치로, 최고수위시 하천물이 닿는 최대 높이(수위)를 한 번 측정하는 데 매우 유용합니다.

그림 설명: 마루 수위 계측기: 나무 막대와 코르크가 관 내부에 있습니다. 출처: View Media Details

폭풍우가 몰아치는 동안 "어느 어느 하천이 오늘 8.5m의 최고점에 도달했습니다."라고 뉴스에서 발표된 강 최고 수위를 들을 수 있습니다. 때때로 그 최고 수위는 최고 수위 계측기를 사용하여 기록되었습니다.

마루 수위계는 물이 들어갈 수 있도록 관 바닥에 구멍이 뚫려 있습니다. 관 내부에는 눈금 표시가 있는 나무 막대가 있습니다. 기술자는 코르크 가루를 관에 넣고 비가 오면 하천과 관의 물이 모두 상승하여 관에서 코르크가 뜹니다. 물이 올라가는 것을 멈추고 떨어지면 코르크는 물이 있던 가장 높은 지점의 나무 막대에 달라붙습니다.

그림 설명: 마루 수위 계측기의 코르크 라인 사진. 출처: View Media Details

이 장치를 통해 기술자는 막대를 관에서 빼내고 폭풍우 동안 하천이 도달한 최고 계측 높이를 빠르게 추정할 수 있습니다. 계측 높이는 특정 순간에 하천에 흐르는 물의

198) *Crest Gage: A Quick Way to Measure River Stage | U.S. Geological Survey (usgs.gov) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/crest-gage-a-quick-way-measure-river-stage*

양인 하천유량을 결정하는 데 사용되기 때문에 중요합니다.

추가 정보: Discharge measurements at gaging stations USGS Techniques manual[199] and A Day in the Life of a USGS Water Scientist[200]

④ 최고 수위 흔적과 홍수[201]

실시간 관찰 장비가 없는 곳에서는 최고 수위 표시(흔적)를 사용하여 홍수 또는 최고 수위 사상의 최대 높이(수위)를 측정합니다.

그림 설명: 발생한 홍수의 최고 수위선. 이 사진은 2015년 10월 8일 미국 지질조사국 직원이 Kinley Creek 근처의 한 집에서 찍은 것입니다. 출처: View Media Details

연속적인 하천 수위와 하천의 흐름(물이 흐르는 양)을 기록하는 실시간 물 관찰 위치가 전국에 있습니다. 이 계측망은 홍수 및 고수위 시 일반 대중과 비상 대응자가 위험한 홍수가 발생할 수 있는 위치를 알 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다. 고수위의 최고 높이를 문서화하는 것은 역사적 목적과 강을 따라 향후 개발을 계획하는 데 중요한 정보입니다.

실시간 관찰 장비가 없는 곳에서는 정확한 강의 최고점에 현장에 있거나(가능성이 낮음) 나중에 현장을 방문하여 최고점 높이의 시각적 단서를 찾아야 합니다. 측량 장비를 사용하여 알려진 계측 높이 고도 지점까지 "수위측정을 실행"하고 폭풍우 동안 하천이 도달한 최고 계측 높이를 알아낼 수 있습니다. 그것이 알려지면 홍수 동안 최대 흐름을 추정하고 홍수 사상의 재현기간을 알 수 있습니다.

수문학자들은 종종 큰 폭풍우가 몰아친 후 하천을 방문하여 최고 수위를 확인합니다. 예를 들어 기록에 폭풍우가 몰아치는 동안 하천 수위가 5.6m에 도달했다고 표시되면 최고 수위 표시는 수문학자에게 강둑과 주변 땅에서 물이 얼마나 높았는지

---

199) TWRI 3-A8 (usgs.gov) https://pubs.usgs.gov/twri/twri3a8/

200) A Day in the Life of a USGS Water Scientist | U.S. Geological Survey https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/a-day-life-a-usgs-water-scientist

201) High-Water Marks and Flooding | U.S. Geological Survey (usgs.gov) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/high-water-marks-and-flooding

에 대해 5.6m 수위가 의미하는 바를 보여줄 것입니다. 이 정보는 다양한 하천 수위에서 하천을 따라 얼마나 많은 땅이 침수될지 추정하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 종류의 정보는 주변 경관, 구조물 및 사람에 대한 홍수의 영향에 관한 지도 및 정보를 개발하는 데 유용합니다.

그림 설명: 이 그림에서 최고 수위 표시를 찾으십시오. 이 사진은 폭풍우 동안 높은 물이 발생한 지 며칠 후 강둑에서 찍은 것입니다. 수문학자들은 폭풍우가 몰아치는 동안 강 최고 수위를 알아내기 위해 현장을 방문했습니다. 최고 수위 표시는 두 그림 모두에서 볼 수 있지만 수문학자는 표시 중 하나만 신뢰할 수 있는 것으로 간주합니다. 출처: View Media Details

이 사진에서 최고 수위선을 찾아 보십시오. 찾으셨나요? 아래 사진은 상단 사진의 최고 수위 표시기의 클로즈업입니다. 그들을 발견할 수 있었나요?

그림 설명: 출처: View Media Details

왼쪽 그림은 아래쪽 잎이 마른 진흙으로 덮인 포이즌 아이비 덩굴을 보여줍니다. 진흙이 멈추는 선은 진흙 투성이의 폭풍우가 흐르는 곳을 나타내며 따라서 폭풍우 동안 이 하천의 수위 높이가 얼마나 높은지를 나타냅니다. 오른쪽 그림은 매달려 있는 가지를 보여줍니다. 홍수 동안 빠르게 움직이는 물은 나뭇잎, 짚, 심지어 나무 전체를 운반합니다! 젖은 나뭇잎은 하천에 부분적으로 잠긴 가장자리에 달라붙습니다. 하천의 움푹들어간 곳에는 잎사귀가 가장자리에 남아 있습니다. 나뭇잎과 소나무 잎들의 상단은 폭풍우 동안 수위 높이를 나타냅니다.

하지만 옻나무 덩굴의 진흙은 나무 가지보다 훨씬 더 높은 최고점입니다. 수위가 높으면 나뭇가지의 일부가 빠르게 움직이는 물에 잠기게 되어 위아래로 움직입니다. 수문학자들은 홍

수 동안 최고 하천 수위를 추정하기 위해 이러한 유형의 최고 수위 표시를 사용하지는 않을 것입니다.

고수위 자료는 어떻게 사용될까요? 대부분의 주요 홍수 사건과 마찬가지로 USGS는 FEMA 및 기타 주 및 연방 기관과 협력하여 침수된 지역의 HWM 표고를 표시하고 조사하여 홍수의 범위와 심각도를 결정합니다. HWM과 관련된 자료는 다양한 용도로 사용되며 HWM의 위치는 정보가 사용되는 방식에 중요한 역할을 합니다. 내륙 하천 범람 및 해안 범람과 연결된 최고 수위 표시는 미래 홍수 예측, 미래 홍수의 심각성 예측 및 FEMA 범람원 지도의 윤곽을 그리는 데 사용될 수 있습니다.

그림 설명: 수문 기술자가 최고 수위를 조사하고 있습니다. 출처: View Media Details

폭풍우와 허리케인 이후에 수집된 최고 수위선 자료를 통해 FEMA는 피해 지역에 대한 현재 지도를 수정할 수 있습니다. 이 자료는 FEMA가 특정 연도에 발생할 확률이 1%(100년 빈도)인 홍수가 발생할 경우 홍수가 발생할 가능성이 높은 지역을 식별하기 위해 사용하는 홍수 빈도 계산의 일부이기도 합니다. 100년 홍수로 알려진 이러한 홍수는 홍수 관리 계획의 기초 역할을 합니다.

이러한 최고 수위 표시의 또 다른 중요한 용도는 USGS 홍수 범람 매핑 노력입니다.



그림 설명: 경기도 파주시 선유리 문산천 옆에 주둔하던 미군 기갑부대의 소방서 기둥에 기록된 홍수기록(필자와 (고)서규우 박사가 촬영)

홍수 침수 지도는 큰 폭풍우나 홍수 사건의 결과로 다양한 지역사회에서 발생한 홍수의 범위와 깊이를 보여줍니다. 침수

지도는 지역사회가 보다 탄력적이 되도록 돕기 위해 건축법에서 변경이 발생해야 하는 위치를 결정하는 데 사용되는 한 가지 요소입니다. 대피 경로가 있어야 하는 곳, 다리나 도로의 위치(및 높이) 및 기타 지역 사회 계획 노력에 사용됩니다. 이러한 홍수 침수 지도가 완성되면 USGS 시리즈 보고서에 문서화되고 관련 자료는 온라인에서 공개적으로 제공됩니다.

위의 그림은 경기도 파주시 선유리 문산천 옆에 주둔하던 미군 기갑부대의 소방서 기둥에 기록된 홍수기록을 보여줍니다. 이 자료는 문산읍 침수대책 수립과 국가적 LCD 산업단지 조성에 크게 사용되었습니다.

4.2 지하수[202]

지하수는 우리의 가장 귀중한 자원 중 하나입니다. 아마도 지하수를 본 적이 없거나 존재한다는 사실조차 깨닫지 못했을 것입니다. 지구상 어디에 살든 발 아래 어딘가에 물이 있습니다. 지하수는 지표수와 마찬가지로 강수로 시작되며 일단 물이 땅에 침투하면 때로는 빠르고 때로는 매우 느리게 계속 이동합니다. 결국 지하수는 다시 지표면으로 올라와 지구 물순환에 계속 참여합니다.

(1) 지하수란?

일부 물은 언덕, 산, 평야 및 사막 아래 거의 모든 곳에서 지구 표면 아래에 있습니다. 항상 접근할 수 있거나 처리하지 않고 사용할 수 있을 만큼 충분히 신선한 것은 아니며 때로는 위치를 파악하거나 측정하고 설명하기가 어렵습니다. 이 물은 습지에서와 같이 지표면 가까이에서 발생하거나 미국 서부의 일부 건조한 지역에서와 같이 지표면 아래 수백 m 아래에 있을 수 있습니다. 매우 얕은 깊이의 물은 단지 몇 시간 된 것일 수 있습니다. 적당한 깊이에서는 100년이 될 수 있습니다. 그리고 깊은 곳에서 또는 진입 지점에서 먼 거리를 흘린 후 물은 수천 년 동안 땅 속에 있었을 수도 있습니다.

지하수는 자연적인 물순환의 일부입니다. 지표면에 내린 강우의 일부는 지하로 침투합니다. 포화된 암석 물질에 도달할 때까지 토양을 통해 아래로 계속되는 부분이 지하수 함양입니다. 포화된 지하수 시스템의 물은 천천히 움직이며 결국 하천, 호수 및 바다로 배출될 수 있습니다.

---

202) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-information-topic

그림 설명: 지하수의 마법: 이 아이들은 아마도 이곳에서 어떤 종류의 마법이 일어나고 있다고 생각할 것입니다. 레버를 당기면 발 아래 땅에서 맑고 시원한 담수가 나옵니다. 지표면 아래의 대수층에 엄청난 양의 물이 있다는 것을 깨닫지 못할 수도 있습니다. 사실, 지중에는 전 세계의 모든 강과 호수보다 천 배 이상 많은 물이 있습니다. 출처: View Media Details



그림 설명: 강수, 증발, 증발산, 모세관, 포화대수층의 모식도. 출처: View Media Details

다음은 지하수면 아래에서 지면이 어떻게 포화되는지를 보여주는 단순화된 다이어그램입니다(하단의 파란색 단색 영역). 지하수면 위의 지면(분홍색 영역)은 어느 정도 젖어 있을 수 있지만 포화 상태를 유지하지는 않습니다. 이 불포화 지대에 있는 흙과 암석은 공기와 약간의 물을 함유하고 있으며 지구의 초목을 지탱합니다. 지하수면 아래의 포화 구역에는 암석 입자와 암석의 균열 사이의 작은 공간(공극)을 채우는 물이 있습니다.

⑵ 지하수는 어떻게 존재하는가요?

지하수의 존재에는 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.

① 중력

놀라운 점은 없습니다. 중력은 물과 다른 모든 것을 지구 중심으로 끌어당깁니다. 즉, 표면의 물이 그 아래의 땅으로 스며들려고 합니다.

② 우리 발 아래의 암석들

지표면 아래의 암석은 기반암입니다. 모든 기반암이 단단한 화강암과 같은 밀도가 높은 물질로 구성되어 있다면 중력도 물을 아래로 끌어당기는 데 어려움을 겪을 것입니다. 그러나 지구의 기반암은 사암, 화강암, 석회암과 같은 많은 종류의 암석으로 구성되어 있습니다. 기반암에는 지하수가 축적되는 다양한 양의 빈 공간이 있습니다. 기반암은 부서지고 부서져 물로 채워질 수 있는 공간을 만들 수도 있습니다. 그리고 석회암과 같은 일부 기반암은 물에 의해 용해되어 큰 공동이 물로 채워

집니다.[203]

많은 곳에서 지구의 연직 단면을 보면 특히 퇴적암 지역에서 암석이 층층이 쌓여 있는 것을 볼 수 있습니다. 일부 층에는 다른 층보다 다공성이 더 많은 암석이 있으며 여기에서 물은 지층을 통해 더 자유롭게(수평 방식으로) 이동합니다. 가끔 사진처럼 노출된 암석층 사이로 물이 스며 나오는 모습을 볼 수 있습니다.

그림 설명: 암석층에서 지하수가 새어나와 겨울 기온에 어는 현상입니다. 출처: View Media Details

아무리 노력해도 중력은 지구 중심까지 물을 끌어당기지 않습니다. 기반암 깊숙이는 화강암과 같이 밀도가 높은 물질이나 점토와 같이 물이 침투하기 어려운 물질로 이루어진 암석층이 있습니다. 이러한 층은 다공성 암석층 아래에 있을 수 있으므로 물의 연직 이동을 지연시키는 제한층 역할을 합니다. 물이 더 깊이 들어가기가 더 어렵기 때문에 다공성 층에 고이는 경향이 있으며 대수층을 가로질러 강과 같이 노출된 지표수를 향해 수평 방향으로 흐릅니다.

이렇게 시각화하세요. 스펀지 두 개를 가져다가 다른 하나 위에 놓으세요. 위에 물(침전물)을 부으면 상단 스펀지를 통해 아래 스펀지로 스며들게 됩니다. 물을 넣지 않으면 상단 스펀지가 마르고 하단 스펀지에서 물이 떨어지면서 건조됩니다. 이제 스펀지 사이에 플라스틱 랩 조각을 넣어 "제한 층"을 만듭니다(하단 스펀지를 물이 통과할 수 없을 정도로 밀도가 매우 높은 불투수성 암석 층으로 만듭니다). 이제 상단 스폰지에 물을 부으면 플라스틱 랩에 닿을 때까지 물이 아래로 스며들 것입니다. 상단 스펀지가 포화되어 물이 플라스틱 랩에 닿으면 두 번째 스펀지로 스며들 수 없습니다. 대신, 옆으로 흐르기 시작하여 스폰지 가장자리에서 나옵니다(지하수의 수평 흐름). 이것은 지구에서 항상 발생하며 물순환의 중요한 부분입니다.

③ 대수층과 지하수

발 아래 땅에는 엄청난 양의 물이 존재하며 전 세계 사람들이 이를 잘 활용하고 있습니다. 그러나 지하 특정 장소인 대수층에서만 사용 가능한 양으로 발견됩니다. 대수층의 개념과 땅에 물이 존재하는 방식을 이해하려면 계속 읽으십시오.

---

203) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-storage-and-water-cycle

해변에서 수면의 높이는 항상 해변 표면 바로 아래에 있는 바다와 같은 높이입니다. 당신이 읽었을지도 모르지만 지하수면 아래 암석의 대부분의 빈 공간은 물로 채워져 있습니다. 이 암석들은 서로 다른 다공성과 투과성 특성을 가지고 있는데, 이는 물이 지하의 모든 암석에서 같은 방식으로 이동하지 않는다는 것을 의미합니다. 물을 함유한 암석이 우물과 샘으로 물을 쉽게 전달할 때 대수층이라고 합니다.

그림 설명: 해변에 파낸 구멍은 땅이 충분히 투수될 수 있다면 어떻게 물을 담을 수 있는지에 대한 개념을 보여줍니다. 이 포화 영역의 상부 표면을 지하수면이라고 합니다. 출처: View Media DetailsUSGS

그러나 재충진 속도는 모든 대수층에서 동일하지 않으며 우물에서 물을 양수할 때 고려해야 합니다. 너무 많은 양의 물을 너무 빨리 양수하면 대수층의 물이 아래로 내려가 결국 우물의 물 생산량이 점점 줄어들고 심지어는 말라버리기도 합니다. 사실, 우물을 너무 많이 양수하면 이웃의 우물이 모두 말라버릴 수도 있습니다.

④ 지하수의 시각화

아래의 그림에서 지하수면 아래의 지면(파란색 영역)이 물로 포화 상태임을 확인할 수 있습니다. 지하수면 위의 "불포화 영역"(회색 영역)에도 여전히 물이 포함되어 있지만(결국 식물의 뿌리가 이 영역에 살고 있음) 물로 완전히 포화된 것은 아닙니다. 지하 암석 입자 사이에 물이 저장되는 방식을 자세히 보여주는 다이어그램 하단의 두 그림에서 이를 확인할 수 있습니다.



그림 설명: 지하수가 발생하는 방식. 출처: View Media Details

때로는 다공성 암석층이 지구에서 기울어집니다. 다공성 층 위와 아래 모두에 덜 다공성인 암석으로 이루어진 제한(피압)층(confining layer)이 있을 수 있습니다. 이것은 제한된 대수층

의 예입니다. 이 경우 대수층을 둘러싼 암석은 다공성 암석과 그 물의 압력을 제한합니다.

이 "가압된" 대수층에 우물을 뚫으면 내부 압력(암석이 물을 운반하는 능력에 따라 다름)이 양수기의 도움 없이도 물을 우물 위로 표면까지 밀어올리기에 충분할 수 있습니다. 우물에서 완전히 벗어납니다. 이러한 유형의 우물을 지하수 우물(자분 대수층(自噴帶水層, artesian well)[204]이라고 합니다. 지하수 우물에서 나오는 물의 압력은 상당히 극적일 수 있습니다.



그림 설명: 피압 대수층에 뚫린 지하수 우물과 유수 지하수 우물, 그리고 비피압 대수층에 뚫린 지하수면 우물을 보여줍니다. 또한 피압 대수층의 수압 표면과 피압 대수층과 비피압 대수층 사이의 불투수성 구속층이 표시됩니다. 출처: Visit Media

암석의 수분 함유량과 암석이 발견되는 깊이 사이에 반드시 관계가 있는 것은 아닙니다. 우물에 물을 거의 또는 전혀 내지 않는 매우 조밀한 화강암이 지표면에 노출될 수 있습니다. 반대로 다공성 사암은 지표면 아래 수십 또는 수백 m 아래에 있을 수 있으며 분당 수백 m^3의 물을 생산할 수 있습니다. 담수를 산출하는 암석은 1.8km 이상의 깊이에서도 발견되었으며 염수는 9,000m 이상의 깊이에도 있는 유정에서도 나왔습니다. 그러나 평균적으로 암석의 다공성과 투과성은 지표면 아래의 깊이가 증가함에 따라 감소합니다. 큰 깊이의 암석에 있는 구멍과 균열은 위에 있는 암석의 무게 때문에 닫히거나 크기가 크게 줄어듭니다.

⑤ 양수는 지하수면에 영향을 줄 수 있습니다.

지하수는 지하수면 아래의 포화된 토양과 암석에서 발생합니다. 대수층이 충분히 얕고 물이 충분히 빠른 속도로 통과할 수 있을 만큼 투과성이 있으면 사람들은 우물을 뚫고 물을 뺄 수 있습니다. 지하수면의 수위는 기상 주기 및 강수 패턴의 변화,

204) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/artesian-water-and-artesian-wells

하천 흐름 및 지질학적 변화, 심지어는 경관의 불투수성 표면의 증가와 같은 인위적 변화로 인해 시간이 지남에 따라 자연적으로 변할 수 있습니다.

우물의 양수는 지하 수위, 특히 우물 주변의 수위에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 지표면이나 하천으로부터의 침투에 의해 물이 더 빠른 속도로 지면에서 빠져나오면 지하수면이 낮아져 우물 주변에 "움푹한 원추형(cone of depression) 지하수면"이 생길 수 있습니다. 대수층의 지질학적 및 수문학적 조건에 따라 지하수면 수준에 미치는 영향은 단기간 또는 수십 년 동안 지속될 수 있으며 소량 또는 수십 m 떨어질 수 있습니다. 과도한 양수는 지하수면을 너무 낮춰 우물이 더 이상 물을 공급하지 못하게 할 수 있습니다. 우물은 "마를 수 있습니다."

⑥ 대수층에서의 물의 움직임

대수층에서의 물의 이동은 대수층 물질의 투과성에 크게 의존합니다. 투과성 물질은 물이 자유롭게 이동할 수 있을 만큼 충분히 많고 크게 상호 연결된 균열 또는 공간을 포함합니다. 일부 침투성 물질에서 지하수는 하루에 수 m 이동할 수 있습니다. 다른 곳에서는 1세기에 불과 몇 cm만 움직입니다. 지하수는 점토 및 셰일과 같은 상대적으로 낮은 불투수성 물질을 통해 매우 느리게 이동합니다.

대수층에 들어간 물은 천천히 낮은 곳으로 이동하다가 결국 샘에서 대수층 밖으로 배출되거나 하천으로 스며들거나 우물에 의해 땅에서 빠져나옵니다. 점토나 셰일과 같이 투과성이 낮은 암석층 사이의 대수층에 있는 지하수는 압력을 받아 갇힐 수 있습니다. 이러한 제한된 대수층에 우물이 있으면 물이 대수층 위로 올라와 우물에서 지표면으로 흐를 수도 있습니다. 이렇게 갇힌 물은 지하수압을 받고 있다고 하며 이러한 대수층을 지하수 대수층(artesian aquifer, 자분 대수층(自噴帶水層) 또는 피압 지하수 (被壓地下水)[205]이라고 합니다.

⑦ 지하수 압력의 시각화

지하수 압력이 어떻게 작용하는지 보여주는 작은 실험이 있습니다. 플라스틱 샌드위치 봉지에 물을 채우고 입구를 통해 빨대를 넣고 닫은 빨대 주변의 입구를 테이프로 감은 다음 빨대를 위로 향하게 한 다음(빨대가 선생님이나 부모님을 향하게 해서는 안 됩니다!) 봉지를 짜냅니다. 지하수는 빨대를 통해 밀려 나옵니다.

---

205) *Artesian Water and Artesian Wells | U.S. Geological Survey (usgs.gov) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/artesian-water-and-artesian-wells*

⑶ 강에서의 기저흐름[206]

가뭄이 닥치고 오랫동안 비가 거의 또는 전혀 내리지 않으면 작은 개울과 하천과 더 큰 강이 그냥 마를 것이라고 예상할 수 있습니다. 많은 경우에 그렇지 않습니다. 하천의 흐름은 작은 물방울 정도로 줄어들 수 있지만 물은 계속 흐르고 있습니다. 어떻게 가능합니까? 지하수에서 하천으로 스며드는 물인 "기저 흐름"이 가뭄 중에도 하천에 물을 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

① 하천의 기저 흐름: 일부 하천이 마르지 않는 이유는?

그림 설명: 노출된 진입땅에서 스며나오는 물이 땅을 파고듭니다. 출처: View Media Detail

이것은 꽤 놀라운 사진이라는 것을 인정해야 합니다, 그렇죠? 당신은 물이 있는 이웃집 진입로를 보고 있습니다. 그러나 놀라운 부분은 하루 동안 비가 내리지 않았는데 물은 어디에서 오는 것입니까? 여기에서 보고 계신 것은 지구상의 대부분의 생명체에 매우 중요한 수문 시스템의 시각적 증거입니다. 이 그림은 지하수 누출의 예를 보여줍니다. 극심한 가뭄이 지속되는 동안에도 하천과 강에 물이 계속 흐르게 하는 것은 지하수 누출입니다. 여기서 보는 것의 "표면 아래를 보아야" 합니다. 진입로의 물은 표면에서 흘러내린 것이 아니라 전날 폭우가 내린 후 땅에서 새어 나온 것입니다. 이 경우 물은 중력의 법칙에 따라 자연스럽게 작용하고 있습니다. 즉, 그림의 오른쪽 언덕 아래에 있는 하천을 향해 내리막("하강 경사")으로 이동하고 있습니다.

폭풍우가 몰아치는 동안 차도 위 언덕의 땅에 물이 스며들었습니다(침투). 지하의 물과 마찬가지로 물은 물이 통과할 수 있을 만큼 충분히 다공성인 토양과 암석의 지하층을 통과하기 시작했습니다. 폭풍우가 지나간 후에는 물이 땅속으로 곧게 내려가는 것이 아니라 침투성 층을 따라 아래쪽과 수평 방향으로 이동합니다. 이는 도로가 비탈을 만들 때 미세한 방식으로 볼 수 있습니다.

일반적으로 물은 언덕 아래로 지하로 흐르고 하천 둑에서 하천으로 스며 나옵니다. 그러나 여기서 차도는 지하수를 내리막

---

206) *Base Flow in Rivers | U.S. Geological Survey (usgs.gov)*
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/base-flow-rivers

으로 운반하는 투과성 토양층을 절단할 수 있을 만큼 충분히 땅속으로 파고들었습니다. 따라서 지표면에 지하수가 스며드는 것을 볼 수 있습니다. 물이 약 100m 이동하는 데 하루가 걸렸다는 점에 유의하십시오. 이는 언덕의 지하 암석 구조의 구성으로 설명됩니다.

② 모든 하천과 그 주변과 그 아래의 땅은 서로 다릅니다.

홍수에 대해 생각할 때 하늘에서 떨어진 모든 물이 어떻게 지표면 유출수로 흘러 강을 압도하는지 분명히 생각합니다. 즉각적인 홍수 동안 지하수 유입은 그것보다 훨씬 적습니다. 그러나 유량이 적고 가뭄이 심한 기간에는 그 반대가 발생합니다. 강에 흐르는 물은 유출수가 아니라 지하수가 강바닥으로 스며들기 때문입니다. 기저류 특성을 결정하는 강 주변 지역의 수문 지질 구성에 대한 많은 변수가 있습니다. 그렇기 때문에 기본 흐름과 관련하여 모든 흐름이 다르다고 말한 것입니다. 하천에 강수량이 없는 한 달의 상황과 강물이 수평을 유지한 방식은 미국과 전 세계의 수천 개의 다른 강과 하천에는 적용되지 않습니다.

지표면 위의 강우 패턴은 매우 다양하여 지표로 침투할 수 있는 물의 양과 시기에 영향을 미칩니다. 지표면에서는 지표면의 경사, 초목의 양, 심지어 인간에 의한 개발량과 같은 것, 불투수면은 유출의 범위와 시기에 영향을 미칩니다. 하지만 더 중요한 것은 지표면 아래에 있는 암석과 물질의 특성입니다. 물이 지면에 침투하여 지면을 통해 이동하는 능력은 암석의 유형(모래질, 다공성, 단단하고 결정질, 부서진 암석)에 따라 다릅니다. 암석의 다공성과 투과성은 암석이 층을 이루는 방식(유압 대수층 및 비제한 대수층의 존재)과 함께 지하수 이동에 중요합니다. 물론 물은 중력으로 인해 지면을 통해 이동하므로 지형 기복이 높은 지역에서 물이 더 빠르게 이동합니다. 전체 과정은 지하수와 지하수의 가용성 및 이동을 연구하는 데 기반을 두므로 지하의 많은 것들이 하천 바닥에 도달하여 강에 기저류 물을 공급하는 물의 양을 결정한다고 말하는 것으로 충분합니다.

⑷ 피압수(被壓水)와 피압정(被壓井)[207]

피압지하수는 지하 암석의 무게에 의한 압력이 지표면으로 물을 밀어내기 때문에 지표면으로 흘러간다는 점을 제외하고는 다른 지하수와 별반 다르지 않습니다. 그러나 물이 자연스럽게 지

207) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/artesian-water-and-artesian-wells

표면으로 흐르도록 하는 것은 지하수 자원을 활용하는 편리한 방법입니다.

그림 설명: 불투수성 암석층(예: 점토나 셰일) 사이에 있는 대수층의 지하수는 압력 하에 갇힐 수 있습니다. 만약 이러한 한정된 대수층이 우물로 뚫리면 물이 대수층 상단보다 높이 올라오고, 심지어 우물에서 지표면으로 흘러나올 수도 있습니다. 이렇게 갇힌 물을 아르테시안 압력 아래에 있다고 하며, 이러한 대수층을 아르테시안 대수층이라고 합니다. 출처: View Media Details

"**피압 지하수 우물 식수**"를 판매하려는 물 회사의 광고를 들어보셨을 것입니다. 이 물은 다른 샘물에서 가져온 생수와 다른가요?

물은 다르지 않을지 몰라도 조금 다르게 지표면에 옵니다. 점토나 셰일과 같이 투과성이 낮은 암석층 사이의 대수층에 있는 지하수는 압력을 받아 갇힐 수 있습니다. 이러한 한정된 대수층에 우물이 있으면 물이 대수층 위로 올라와 우물에서 지표면으로 흐를 수도 있습니다. 이렇게 갇힌 물은 지하수압을 받고 있다고 하며 대수층을 **피압 지하수 대수층**이라고 합니다. artesian이라는 단어는 중세 시대에 가장 잘 알려진 흐르는 지하수 우물이 뚫린 오래된 로마 도시인 Artesium인 프랑스의 Artois 마을에서 유래했습니다. 피압 지하수 대수층의 밀폐된 우물에서 물이 상승하는 수준을 **압력 표면**(potentiometric surface)이라고 합니다.

지하수면을 가로지르기 위해 암석을 뚫고 그 아래까지 닿는 깊은 우물을 일상에서는 흔히 **피압 지하수 우물**이라고 부르지만 이것이 반드시 정확한 용어 사용은 아닙니다. 그러한 깊은 우물도 보통의 얕은 우물과 같을 수 있습니다. 깊이가 깊다고 해서 자동으로 피압 지하수 우물이 되는 것은 아닙니다. 적절하게 사용되는 지하수라는 단어는 물이 상대적으로 불투수성인 암석층 아래의 압력에 가두어 있는 상황을 가리킵니다. 왼쪽 그림은 지표면 바로 위에 압력 표면이 있는 지하수 우물을 보여주지만 위의 그림에서 볼 수 있듯이 지하수 압력은 매우 클 수 있습니다.

- **피압 지하수 우물이 있는 대수층 시스템의 예**

그림 설명: 피압 지하수 우물은 때때로 지하 압력으로 인해 자연적으로 지표면으로 흐를 수 있습니다. 출처: View Media Details



이 다이어그램은 제한되지 않은(비피압) 대수층과 제한된(피압) 대수층이 모두 있는 개념적 대수층 시스템을 보여줍니다. 일반적으로 대수층 시스템의 상부층은 그 위에 고체 물질의 구속층이 없는 비구속 대수층입니다. 이 대수층의 최고 고도는 "수면(water table)"이라고 불리며, 그 아래의 땅과 바위에는 물로 가득 찬 모든 공간과 공극이 있습니다. 이 대수층의 물은 지표면에 도달하기 위해 우물에서 양수되어야 합니다.

일부 위치에서는 제한되지 않은 대수층 아래에 제한된 대수층이 존재할 수 있습니다. 이러한 한정된 대수층은 그 위아래에 고체 물질 층이 있어 암석 무게의 압력을 받습니다. 이 그림에서 알 수 있듯이 물이 이러한 대수층을 재충진하려면 멀리 떨어진 표면에서 많은 물이 스며들고 한정된 대수층으로 다소 수평으로 이동합니다.

이 한정된 대수층을 두드리는 우물은 "피압 지하수 우물"입니다. 가압된 대수층이 우물 위로 물을 밀어 올리는 고도가 "압력 수준"입니다. 이 수준이 지표면 고도보다 낮으면(다이어그램의 오른쪽 피압 지하수 우물) 물이 지표면의 우물 밖으로 분출되지 않습니다. 이 우물도 피압 지하수 우물이라고 합니다. 그러나 압력 수준이 지표면(다이어그램의 왼쪽 자분정)에서 우물 수위 고도보다 높으면 물이 우물에서 위로 밀려 지표면으로 나오게 되며 양수가 필요하지 않습니다. 이런 종류의 우물은 “흐르는 피압 지하수 우물(자분정(自噴井))”입니다.

⑸ 가뭄과 지하수 수위[208]

지하수 감소는 국가와 세계 여러 곳에서 현실적이고 심각한 문제입니다. 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 강우량이 정상보다 적으면 하천과 강의 흐름이 감소하고 호수와 저수지의 수위가 떨어지며 우물의 수면이 깊어집니다.

대수층의 수위는 종종 일정하지 않습니다. 지하수 수위는 먼저 강수 침투로 인한 재충진에 의존하므로 가뭄이 지표면에 닿으면 지하수 수위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 마찬가지로 많은 대수층, 특히 풍부한 재충진이 없는 대수층은 지역 우물에서 양수되는 물의 양에 영향을 받습니다. 지하수 감소는 국가와 세계 여

208) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/drought-and-groundwater-levels

러 곳에서 현실적이고 심각한 문제입니다. 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 강우량이 정상보다 적으면 하천과 강의 흐름이 감소하고 호수와 저수지의 수위가 떨어지며 우물의 수면이 깊어집니다. 건조한 날씨가 지속되고 물 공급 문제가 발생하면 건조 기간이 가뭄이 될 수 있습니다.

① 지하수는 얼마나 중요합니까?

지표면 아래의 대수층에서 발견되는 지하수는 국가의 가장 중요한 천연 자원 중 하나입니다. 지하수는 시•군•구 상수도국이 가정 및 사업체에 공급하는(공공 공급) 물의 약 33%의 원천입니다. 시•군•구시 수도국 또는 민간 수도 회사로부터 물을 공급받지 못하는 농촌 인구의 98% 이상에게 식수를 제공합니다.(미국의 경우).

② 우물의 수위는 어떻게 변합니까?

우물을 공급하는 대수층의 수위는 항상 동일하게 유지되지 않습니다. 가뭄, 강수량의 계절적 변화 및 양수는 지하수 높이에 영향을 미칩니다. 우물 주변의 대수층이 강수 또는 기타 지하 흐름에 의해 재충진되는 것보다 더 빠른 속도로 우물을 양수하면 우물의 수위가 낮아질 수 있습니다. 이것은 강우량이 극도로 적기 때문에 가뭄 중에 발생할 수 있습니다. 우물의 수위는 근처에 있는 다른 우물에서 너무 많은 물이 빠져나가는 경우에도 낮아질 수 있습니다.

③ 우물이 마를지 여부를 결정하는 것은 무엇입니까?

수위가 양수기의 취수구 아래로 떨어지면 우물이 말라버렸다고 합니다. 이것은 재충진이 증가함에 따라 시간이 지남에 따라 수위가 다시 돌아올 수 있으므로 마른 우물에 다시는 물이 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 우물의 수위는 우물의 깊이, 대수층의 유형(제한(피압) 또는 비제한(비피압)), 이 대수층에서 발생하는 양수의 양, 발생하는 재충진의 양과 같은 여러 가지 요소에 따라 달라집니다. . 비제한 지하수면 대수층에서 선별된 우물은 더 깊은 제한 대수층에서 선별된 우물보다 강수 부족의 직접적인 영향을 받습니다. 최소한의 양수가 있는 지역의 제한된 대수층에 있는 깊은 우물은 얕은 지하수면 우물보다 마를 가능성이 적습니다.

④ 우물이 말라버릴지 어떻게 알 수 있습니까?

비제한 지하수면 대수층에서 선별된 우물은 더 깊은 제한 대수층에서 선별된 우물보다 강수 부족의 직접적인 영향을 받습니다. 이것은 지하수면에서 차단된 우물의 수위가 양수기 수위 아래로 떨어지고 물을 얻지 못할 가능성이 더 높다는 것을 의미합니다. 이는 밀폐된 대수층의 우물이 마르지 않는다는 것을

의미하지는 않습니다. 양수 속도, 재충진 부족, 근처에 있는 다른 우물의 양수 속도 또는 우물과 동일한 대수층에 접근하는 다른 우물의 양수 속도에 의해 영향을 받기 때문입니다.

⑤ 개인 수도 우물을 설치하기 위해 비용을 지불했는데 왜 내가 원하는 방식으로 물을 사용할 수 없습니까?

지하수면 우물을 소유하고 있고 우물에서 과도한 양의 물을 양수하는 경우 소비가 계속되고 지하수 수위가 떨어지면서 우물이 말라버릴 위험이 있습니다. 대수층은 상당히 광범위할 수 있기 때문에 우물의 사용은 수 마일 떨어진 다른 사람들에게 영향을 미칠 수 있습니다. 우물에 공급되는 지하수는 유량이 적은 기간에도 하천에 공급되므로 우물에서 양수하면 하천의 수위가 낮아질 수도 있습니다.

⑥ 지하수는 지하로 흐릅니다.[209]

수백만 mi^3의 물이 땅 속에 존재합니다. 여러분은 그것을 볼 수 없지만 거기에 있을 뿐만 아니라 항상 움직이고 있습니다. 대부분은 아래로, 또한 수평으로요. 지하수 이동은 강에 물을 가득 채우고 사람들이 우물을 통해 물을 긷는 데 도움이 됩니다. 지하수 이동은 물순환의 중요한 부분입니다.



그림 설명: 지하수는 지하로 이동합니다. 물론 모든 물의 근원은 강수량이며, 아래쪽 화살표는 다이어그램의 위쪽에서 내려옵니다. 경관에 닿는 물 중 일부는 내리막길을 따라 하천으로 흘러 들어갑니다(보라색 화살표). 이것이 유출수입니다. 황갈색 지역은 폭우 시 포화되고, 비가 내린 후에도 젖은 상태를 유지하지만 포화되지 않은 지표면의 최상층인 불포화 지대이며, 강우량이 내리지 않는 시간에는 상당히 건조해질 수 있습니다. 이 구역은 식물이 뿌리를 내려 물을 끌어오는 구역입니다. 녹색 화살표는 물이 불포화 구역에서 식물로 이동한 다음 증발산으로 식물 밖으로 이동함을 보여줍니다. 출처: View Media Details

209) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-flows-underground

약간의 물이 있는 이웃집 진입로...별로 흥미롭지는 않지만 지하수가 어떻게 지하로 흐르고 지표면으로 다시 스며들 수 있는지에 대한 훌륭한 예입니다. 이 간단한 과정은 물순환의 기본 측면 중 하나를 보여줍니다.

오랫동안 비가 내리지 않은 후에도 많은 하천에서 물이 있는 이유를 실제로 보여줍니다. 여기서 보는 것의 "표면 아래를 보아야" 합니다. 진입로의 물은 표면에서 흘러내린 것이 아니라 전날 폭우가 내린 후 땅에서 새어 나온 것입니다.

폭풍우 동안 차도 위 언덕의 땅에 물이 스며들었습니다. 지하의 물과 마찬가지로 물이 통과할 수 있을 만큼 충분히 다공성인 토양과 암석의 지하층을 따라 이동하기 시작했습니다. 폭풍우 후에 물은 땅 속으로 똑바로 내려가는 것이 아니라 침투성 층을 따라 아래쪽과 수평으로 모두 움직입니다. 물은 언덕 아래에 있는 하천을 향해 내리막("하향 기울기")으로 이동하고 있습니다. 일반적으로 물은 언덕 아래로 지하로 흐르고 하천 둑에서 하천으로 스며 나옵니다. 그러나 여기서 차도는 지하수를 내리막으로 운반하는 투과성 토양층을 절단할 수 있도록 충분히 땅속으로 파고들었습니다. 따라서 지표면에 지하수가 스며드는 것을 볼 수 있습니다. 다음 기간 동안 많은 개울과 하천에서 물이 계속 흐르도록 돕는 것은 이 같은 누수(seepage)입니다.

이 다이어그램은 지하수가 어떻게 물을 지표수(하천, 강, 호수)에 기여하는지에 대한 매우 일반적인 개략도입니다. 이 경우 이것은 일반적으로 땅에서 물을 얻는 "얻는 흐름"입니다. 다른 하천은 하천 바닥에서 땅으로 물을 잃는 "잃는 하천"입니다. 강은 다른 위치에서 얻거나 잃을 수도 있습니다. 그들은 1년 중 한 번은 물을 얻을 수 있고 다른 한 번은 손해를 볼 수도 있습니다. 그리고 노란색 화살표가 보여주듯이, 점점 더 강해지는 하천도 물을 조금 잃게 될 것이고, 그 반대도 마찬가지입니다. 하지만 이 다이어그램에서는 지하수가 하천 바닥으로 유입되는 하천을 보이고 있습니다.

물론 모든 물의 근원은 강수량이며, 아래쪽 화살표는 다이어그램의 위쪽에서 내려옵니다. 경관에 닿는 물 중 일부는 내리막길을 따라 하천으로 흘러 들어갑니다(보라색 화살표). 이것이 유출수입니다. 황갈색 지역은 폭풍우 시 포화되고, 비가 내린 후에도 젖은 상태를 유지하지만 포화되지 않은 지표면의 최상층인 불포화 지대이며, 강우량이 내리지 않는 시간에는 상당히 건조해질 수 있습니다. 이 구역은 식물이 뿌리를 내려 물을 끌어오는 구역입니다. 녹색 화살표는 물이 불포화 구역에서 식물

로 이동한 다음 증발산으로 식물 밖으로 이동함을 보여줍니다. 많은 물이 대수층을 채우기 위해 땅속으로 계속 내려갈 것입니다. 대수층에는 모든 열린 공극과 공간이 물로 가득 차 있습니다(사람들이 우물을 뚫고 물을 빼낼 수 있는 곳). 이 포화 구역의 맨 위 지점은 지하수면입니다. 지하의 모든 파란색 화살표는 이 상황에서 하천바닥이 지하수면보다 낮아서 대수층과 교차하기 때문에 일부 물이 하천으로 어떻게 이동하는지 보여줍니다. 이런 식으로 잠시 동안 비가 내리지 않더라도 눈에 보이지 않더라도 물은 여전히 하천 바닥으로 유입됩니다.

⑹ 지하수 양수와 지반침하[210]

건물들이 있는 땅은 지하 대수층에서 많은 양의 지하수가 빠져나가면 무너지고 다져집니다.

지반침하는 세립 퇴적물과 같은 특정 유형의 암석에서 다량의 지하수가 빠져나올 때 발생합니다. 물이 지면을 지탱하는 데 부분적으로 책임(역할)이 있기 때문에 암석이 압축됩니다. 물이 빠지면 암석이 스스로 무너집니다. 지반침하는 싱크홀과 같은 작은 지점이 아닌 넓은 지역에 걸쳐 발생할 수 있기 때문에 크게 눈치채지 못할 수도 있습니다. 그것은 침강이 큰 사건이 아니라는 것을 의미하지는 않습니다.

그림 설명: 캘리포니아의 지반침하 - Joseph F. Poland 박사의 연구 노력으로 확인된 미국 내 최대 침하의 대략적인 위치(사진). 기둥의 표지판은 1925년, 1955년 및 1977년의 대략적인 지표면 고도를 보여줍니다. 위치는 캘리포니아 주 멘도타 남서쪽의 샌 호아킨 계곡에 있습니다.출처: Visit Media

옆의 사진은 캘리포니아 농업 지역에 있는 Mendota 남서쪽 San Joaquin Valley의 사진입니다. 관개를 위해 수년간 지하수를 양수하여 땅이 낮아졌습니다. 맨 위 표지판은 1925년에 육지 표면이 어디에 있었는지 보여줍니다! Poland 박사가 서 있는 곳(1977)과 비교해 보십시오. 미국에서 상당한 지반침하를 경험한 한 곳은 캘리포니아입니다. USGS California Water Science Center[211] 및 Texas Water

---

210) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/land- subsidence
211) https://www.usgs.gov/centers/california-water-science-center/science/science-

Science Center[212] 웹사이트에서 이에 관한 모든 내용을 읽을 수 있습니다.

일부 대수층 시스템의 토양 압축은 과도한 지하수 양수를 수반할 수 있으며 침하의 가장 큰 단일 원인입니다. 이러한 대수층 시스템의 과도한 양수는 영구적인 침하 및 관련 지반 장애를 초래할 수 있습니다.

그림 설명: 캘리포니아 주 모하비 사막의 샌버나디노 카운티에 있는 루체른 호수(마른 물) 근처의 지하수 회수로 인해 땅이 가라앉았고 그 결과 지형에 균열이 생겼습니다. 어떤 경우에는 균열의 폭과 깊이가 1 m 이상이었습니다. 균열은 종종 퇴적물의 국부적인 차등 다짐과 관련이 있습니다. 5갤런 버킷을 저울 기준으로 사용할 수 있습니다. 출처: Visit Media

일부 시스템에서는 많은 양의 물을 양수할 때 하층토가 압축되어 이전에 물을 담고 있던 토양의 열린 공극의 크기와 수가 줄어듭니다. 이로 인해 대수층의 총 저장 용량이 영구적으로 감소할 수 있습니다.

그림 설명: 멕시코시티의 카추핀 예배당 옆에 서 있는 오래된 과달루페 성모 대성당의 평평하지 않고 가라앉은 기초가 선명하게 보입니다. 지하수를 장기간 추출하면 상당한 지반침하와 관련 대수층 시스템 다짐이 발생하여 식민지 시대 건물이 손상되고 고속도로가 휘어지며 물 공급과 폐수 배수가 중단되었습니다. 일부 건물은 안전하지 않은 것으로 간주되어 폐쇄되었으며 다른 많은 건물은 그대로 유지하기 위해 수리가 필요했습니다. 출처: Visit Media

---

topics/land-subsidence

212) https://www.usgs.gov/taxonomy/term/31244

⑺ 강에는 지하수가 포함되어 있습니다.[213]

자연적으로 강으로 흐르는 물은 경관에서 강으로 흐르는 강수에서 비롯됩니다. 그러나 강수량도 땅 속으로 스며들고 움직이기 때문에 강으로 흐르는 물의 상당량이 땅의 물이 아래에서 강으로 다시 "위로" 스며든다는 사실을 종종 고려하지 않습니다.

그림 설명: 그랜드 캐년의 Redwall 석회암 벽에 있는 샘에서 지하수가 방출되어 그랜드 캐년의 Vasey's Paradise에 있는 콜로라도강으로 흘러 들어갑니다. 출처: View Media Details

강과 하천을 흐르는 물은 경관에서 강으로 흘러들어가는 빗물 유출에서 나온다는 것은 아마도 일반적인 생각일 것입니다. 물론 그것은 사실이지만 완전히 사실은 아닙니다. 내 말은, 지하수는 대부분의 지리학 및 기후 환경에서 하천에 어느 정도 기여한다는 것입니다. 강에 흐르는 물 중 일부는 지하수가 하천 바닥으로 스며들면서 발생합니다. 강을 흐르는 물은 여전히 강우에서 비롯되지만 표면 유출에서 온 것은 아닙니다. 이 지하수 침투는 강우량이 없는 시간(기저 흐름 조건) 동안 강에 물을 유지하는 역할을 하기 때문에 세계의 수문학 환경에 매우 중요합니다.

지하수는 전 세계 대부분의 지리 및 기후 설정에서 하천 흐름에 기여합니다. 지역의 지리, 지질학, 토양 유형 및 포화도, 기후와 같은 많은 것들이 지하수에서 나오는 하천수의 비율을 결정합니다. 수문학자(물과학자)는 하천 흐름 수위 그래프와 강수량 기록을 분석하여 지하수가 하천에 기여하는 물의 양을 결정할 수 있습니다. 이러한 연구를 통해 수문학자들은 하천의 흐름 중 얼마나 많은 양이 유출수에서 나오는지, 얼마나 많은 지하수가 하천 바닥으로 배출되는지를 결정할 수 있습니다.

- **하천은 모든 유형의 경관에서 지하수와 상호 작용합니다.**

  상호 작용은 세 가지 기본 방식으로 발생합니다.

  1. 하상을 통해 유입(습득)되는 지하수로부터 물을 얻는 하천(유입(습득) 하천, gaining stream),
  2. 하천 바닥을 통한 유출로 인해 지하수로 물을 잃는(손실) 하천(유출 하천, losing stream), 또는

213) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-contain-groundwater

3. 두 가지를 모두 수행하여 어떤 범위에서는 얻고 다른 범위에서는 잃는 하천으로 구분할 수 있습니다.

지하수가 하천수로로 배출되기 위해서는 하천주변 지하수면의 고도가 하천수면의 고도보다 높아야 한다. 반대로 지표수가 지하수로 스며들려면 하천 주변 지하 수면의 고도가 하천 면의 고도보다 낮아야 합니다. 지표수 고갈은 지하수 수위의 만성적 저하와 직접적인 관련이 있습니다. 하천이 지하수로부터 얻는 물의 양을 기저유량(baseflow)이라고 합니다.

지하수와 지표수 사이의 물의 이동은 지하와 하천 사이의 화학적 이동을 위한 주요 경로를 제공합니다. 지하수와 지표수 사이에서 화학 물질이 이동함에 따라 탄소, 산소, 질소 및 인과 같은 영양분 및 경계면 양쪽의 생태 생물학적 과정에 영향을 미치는 기타 화학 물질의 공급이 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 이동은 하류의 하천과 생태계의 생물학적 및 화학적 특성에 영향을 미칠 수 있습니다.

⑻ 사람과 지하수[214]

우물은 모든 사회에 매우 중요합니다. 많은 곳에서 우물은 가정용, 관개용 및 산업용으로 안정적이고 충분한 물 공급을 제공합니다. 사막과 같이 지표수가 부족한 곳에서는 사람들이 지하수 없이는 생존하고 번영할 수 없으며 사람들은 지하수를 얻기 위해 우물을 사용합니다.

① 지하수 우물

고대 이집트에서 우물을 파야 했던 평범한 사람들은 아마도 손과 삽과 양동이를 가지고 그 일을 했을 가능성이 큽니다. 그들은 바위와 흙 입자 사이의 모든 공간이 물로 채워지고 구멍의 바닥이 물로 채워진 지하 수면에 도달할 때까지 계속 파고 있었을 것입니다. 일부 우물은 오늘날에도 여전히 손으로 파고 있지만 더 현대적인 방법을 사용할 수 있습니다.

우물은 모든 사회에 매우 중요합니다. 많은 곳에서 우물은 가정용, 관개용 및 산업용으로 안정적이고 충분한 물 공급을 제공합니다. 사막과 같이 지표수가 부족한 곳에서는 사람들이 지하수 없이는 생존하고 번성할 수 없습니다.

② 우물의 종류

자동화된 시추 방법이 수작업 방법을 대체함에 따라 손으로 우물을 파는 것은 오늘날 시대에 뒤떨어지고 있습니다. 현대식

214) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater- wells

우물은 트럭에 장착된 드릴 장비로 뚫는 경우가 더 많습니다. 그럼에도 불구하고 우물을 파는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 다음은 일반적인 방법 중 일부입니다.

- **파낸 우물(DUG WELLS)**

  곡괭이와 삽으로 땅을 파는 것도 우물을 파는 한 가지 방법입니다. 땅이 부드럽고 수면이 얕으면 우물을 파서 일할 수 있습니다. 역사적으로 파낸 우물은 유입되는 물이 파는 사람의 베일링 비율을 초과할 때까지 손 삽으로 지하수면 아래까지 굴착했습니다. 우물은 붕괴를 방지하기 위해 돌, 벽돌, 타일 또는 기타 재료로 늘려 쌓고 나무, 돌 또는 콘크리트로 뚜껑을 덮었습니다. 그들은 지하수면보다 훨씬 더 깊게 파낼 수 없습니다. 마치 해변에 있을 때 아주 깊은 구멍을 파낼 수 없는 것처럼... 계속해서 물이 채워집니다!

  파고 구멍을 뚫은 우물은 직경이 크고 대수층에 넓은 면적을 노출시킵니다. 이 우물은 매우 고운 모래, 미사 또는 점토와 같이 투과성이 낮은 물질에서 물을 얻을 수 있습니다. 이러한 유형의 우물의 몇 가지 단점은 얕고 연속적인 케이싱이 부족하여 인근 표면 공급원으로 부터 오염되기 쉽고 가뭄 기간 동안 지하수면이 우물 바닥 아래로 떨어지면 건조된다는 것입니다.

- **항타 우물(DRIVEN WELLS)**

  항타 우물은 오늘날에도 여전히 일반적입니다. 작은 직경의 관을 모래나 자갈과 같은 부드러운 흙에 박아 넣음으로써 만들어집니다. 스크린은 일반적으로 모래 및 기타 입자를 걸러내기 위해 관의 바닥에 부착됩니다. 문제점으로는 그들은 얕은 물만 이용할 수 있고 수원이 지표면에 너무 가깝기 때문에 지표면 오염 물질로 인한 오염이 발생할 수 있습니다.

- **굴착 우물(DRILLED WELLS)**

  대부분의 현대식 우물은 드릴(굴착기)로 뚫기 때문에 상당히 복잡하고 값비싼 드릴 장비가 필요합니다. 드릴 장비는 종종 대형 트럭에 장착됩니다. 그들은 바위를 뚫는 회전 드릴 비트, 바위를 부수는 충격 비트, 또는 땅이 부드러울 경우 큰 오거 비트를 사용합니다. 드릴 우물은 1,000피트 깊이 이상 뚫을 수 있습니다. 종종 양수기는 물을 표면까지 밀어 올리기 위해 어떤 깊이의 우물에 놓입니다..

③ 우물의 수위

우물을 공급하는 대수층의 수위가 항상 동일하게 유지된다면 지하수 사용자는 삶을 더 쉽게 찾을 것입니다. 강수량의 계절적 변화와 간헐적인 가뭄은 지하수위의 "높이"에 영향을 미칩

니다. 우물에서 물을 빼면 우물 주변의 수위가 낮아집니다. 우물의 수위는 근처에 있는 다른 우물에서 물이 빠지는 경우에도 낮아질 수 있습니다. 수위가 양수 흡입구 수준 아래로 떨어지면 우물이 공기를 양수하기 시작합니다. "마른 것"입니다.

우물을 양수하면 우물 주변의 수위가 낮아져 지하수면에 움푹 들어간 원뿔이 형성됩니다. 수면저하 원뿔이 근처의 다른 우물까지 확장되면 해당 우물의 수위가 낮아집니다. 이 원뿔은 얕은 지하수면과 더 깊은 제한(피압) 대수층 시스템 모두에서 발달합니다. 더 깊은 제한 대수층 시스템에서 수면저하 원뿔은 압력 감소로 표시되고 원뿔은 지하수면 시스템에서보다 훨씬 더 넓은 영역에 퍼집니다. 주어진 인출률에 대해 하강 원뿔은 고수율 대수층보다 저수율 대수층에서 더 깊게 확장됩니다.

물은 거의 모든 위치의 어느 정도 깊이에 존재하지만 우물에서 적절한 국내 공급(일반적으로 분당 5갤런)의 물을 얻는 성공 여부는 암석의 투과성에 달려 있습니다. 투과성 물질이 지표 근처에 있는 경우 얕은 우물이 적합할 수 있습니다. 점토 재료가 기반암 바로 위에 있는 것과 같은 다른 곳에서는 기반암으로 확장되는 깊은 우물이 필요할 수 있습니다.

④ 우물 구성 요소

개인 우물에서 발견되는 기본 구성 요소에 대한 설명입니다.[215)216)]



그림 설명: 우물의 구성 요소들. 출처: Clip and Copy 2016.indd (ngwa.org)

- **우물 케이싱(Well Casing)**은 대상 지하수에서 지표면까지 우물 개구부를 유지하기 위해 우물에 배치되는 튜브 모양의 구조물입니다. 그라우트와 함께 케이싱은 우물에서 먼지와 과도한 물을 차단합니다. 이렇게 하면 바람직하지 않은 지하수의 오염 물질이 우물로 들어가 식수와 섞이는 것을 방지할 수 있습니다. 일부 주 및 지방 정부 기

215) https://wellowner.org/resources/basics/well-system-components/
216) https://www.ngwa.org/docs/default-source/default-document-library/groundwater/Well-System-Materials.pdf

관에는 케이싱의 최소 길이를 요구하는 법률이 있습니다. 우물 케이싱의 가장 일반적인 재료는 탄소강, 플라스틱 및 스테인리스 스틸입니다. 지역 지질학은 종종 어떤 유형의 케이싱을 사용할 수 있는지를 나타냅니다.

- **우물 캡(Well Caps)**은 우물 케이싱 위에 배치되어 부유물, 곤충 또는 작은 동물이 우물에 들어가는 것을 방지합니다. 우물 캡은 일반적으로 알루미늄 또는 플라스틱으로 만들어집니다. 우물을 양수하는 동안 압력을 제어하기 위한 환기구가 포함되어 있습니다.
- **우물 스크린(Well Screens)**은 너무 많은 침전물이 우물로 들어가는 것을 방지하기 위해 케이싱 바닥에 부착됩니다. 가장 일반적인 우물 스크린은 연속 슬롯, 슬롯 관 및 천공 관입니다.
- **피틀리스 어댑터(Pitless Adapter)**는 표면으로 물을 운반하는 관이 결빙선 아래에 유지되도록 하는 연결장치입니다. 위생적이고 서리 방지 밀봉이 유지되도록 합니다.
- **제트 양수기(Jet Pumps)**는 얕은 우물(7.5m 이하의 깊이)에 가장 일반적으로 사용되는 양수기입니다. 제트 양수기는 지면 위에 설치되며 흡입력을 사용하여 우물에서 물을 끌어옵니다.
- **수중 양수기(Submersible Pumps)**는 깊은 개인 우물에 가장 일반적으로 사용되는 양수기입니다. 양수 장치는 우물 케이싱 내부에 배치되고 표면의 전원에 연결됩니다.

⑤ 지하수 감소와 고갈[217]

지하수는 귀중한 자원입니다. 지속적인 지하수 양수로 인한 장기적인 수위 감소로 종종 정의되는 용어인 “지하수 고갈”은 지하수 사용과 관련된 핵심 문제입니다. 많은 지역에서 지하수가 고갈되고 있습니다.

그림 설명: 재충진할 수 있는 것보다 더 빨리 지하수를 양수하면 특히 가뭄 중에 우물이 건조해질 수 있습니다. 출처: Visit Media

호수나 강과 같은 지표수가 부족하거나 접근할 수 없는 곳에서 지하수는 모든 곳에서 사람들의 수문학적 요구의 많은 부분을 공급합니다. 미국

217) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-decline-and-depletion

에서는 인구의 약 절반과 거의 모든 농촌 인구의 식수 공급원이며 농업에 필요한 물을 하루에 500억$_{gal}$ 이상 공급합니다. 지하수 고갈(지속적인 지하수 양수로 인한 장기적인 수위 감소로 종종 정의되는 용어)은 지하수 사용과 관련된 핵심 문제입니다.

⑥ 과다 양수는 지하수 "은행계좌"를 초과인출할 수 있습니다.

땅에 저장된 물은 은행 계좌에 보관된 돈에 비유할 수 있습니다. 새 돈을 입금하는 것보다 더 빠른 속도로 돈을 인출하면 결국 계정 공급 문제가 발생하기 시작할 것입니다. 장기간에 걸쳐 물을 보충하는 것보다 더 빨리 땅에서 물을 양수하면 비슷한 문제가 발생합니다. 저장되어 있는 지하수의 양은 양수에 반응하여 미국의 많은 지역에서 감소하고 있습니다. 지하수 고갈은 주로 지속적인 지하수 양수로 인해 발생합니다. 지하수 고갈의 몇 가지 부정적인 영향은 다음과 같습니다:

- 우물의 건조
- 하천과 호수의 물 감소
- 수질 악화
- 양수 비용 증가
- 지반침하

⑦ 지하수 고갈의 영향은 무엇입니까?

재충진할 수 있는 것보다 더 빠른 속도로 지하수를 양수하면 환경과 물을 사용하는 사람들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

- **지하수면의 저하**



그림 설명: 양수는 현무암 대수층의 저장고에서 물을 제거했고 컬럼비아 고원의 많은 지역에서 고갈을 일으켰습니다. 출처: in. View Media Details

과도한 지하수 양수의 가장 심각한 결과는 지면이 물로 포화되어 있는 지하수면이 낮아질 수 있다는 것입니다. 땅에서 물을 빼내려면 지하수면 아래까지 닿는 우물에서 물을 끌어올려야 합니다. 지하수 수위가 너무 많이 떨어지면 우물 소유자는 우물을 깊게 파거나 새 우물을 뚫거나 적어도 양수량을 낮추려고 시도해야 할 수 있습니다. 또한 수위가 낮아지면 우물에서 산출할 수 있는 물의 비율도 줄어들 수 있습니다.

• **하천과 호수의 물 감소**

호수와 강의 물과 지하수 사이에는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 많은 상호 작용이 있습니다. 강으로 흐르는 물의 일부, 그리고 종종 많은 양은 지하수가 강바닥으로 스며들면서 나옵니다. 지하수는 대부분의 지리학 및 기후 환경에서 하천에 기여합니다. 지하수 유입으로 유입되는 하천수의 비율은 지역의 지리, 지질, 기후에 따라 달라집니다.

지하수 양수는 자연 조건에서 지표수로 배출되는 지하수 흐름을 차단하거나 지표수에서 물의 이동 속도를 증가시켜 대수층과 하천, 호수 또는 습지 사이에서 물이 이동하는 방식을 변경할 수 있습니다. 지하수 양수의 관련 효과는 하천 변이나 습지 식생이 생존하는 데 필요한 깊이 아래로 지하수 수위를 낮추는 것입니다. 전체적인 효과는 강기슭 식물과 야생 동물 서식지의 손실입니다.

• **지반침하**

지반침하의 기본 원인은 지하 지지대의 상실입니다. 즉, 흙에서 물을 빼면 흙이 무너져 다져지고 낙하하는 경우가 있습니다. 이는 지표 아래의 토양 및 암석 유형과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 지반침하는 주로 지하수 제거로 인한 인간 활동에 의해 가장 자주 발생합니다.

• **사용자 비용 증가**

물의 깊이가 증가함에 따라 지표면에 도달하려면 물을 더 높이 들어 올려야 합니다. 양수기를 사용하여 물을 들어 올리는 경우(지분정과 달리) 양수기를 구동하는 데 더 많은 에너지가 필요합니다. 우물을 사용하면 엄청난 비용이 들 수 있습니다.

• **수질 악화**

신선한 지하수 공급에 대한 수질 위협 중 하나는 바닷물 침입으로 인한 오염입니다. 땅속의 물은 모두 담수가 아닙니다. 매우 깊은 지하수와 바다 아래 물의 대부분은 염분입니다. 실제로 약 1,291만km^3(310만mi^3)의 염분 지하수가 존재하는데 비해 약 1,083만km^3(260만mi^3)의 담수 지하수가 존재합니다 (Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather), ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823). 자연 조건에서 담수와 바닷물의 경계는 상대적으로 안정적인 경향이 있지만 양수로 인해 바닷물이 내륙 및 상류쪽으로 이동하여 수돗물이 바닷물로 오염될 수 있습니다.

⑧ 수문학자들은 지하수를 어떻게 찾습니까?[218]

존재하지 않는 속담에 "인간은 지표수만으로 살지 않습니다."라는 말이 있습니다. 수천 년 동안 사람들은 필요한 모든 것을 지하수에 의존해 왔습니다. 지하수는 관개에서 식수 공급에 이르기까지 다양한 용도로 매우 중요합니다. 하지만 지하수는 볼 수 없습니다. 그렇다면 물 과학자들은 우물을 뚫고 양수기를 사용하기 위해 그것이 어디에 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

- **과학적 방법을 사용하여 물 찾기**

  지하수의 정확한 위치를 파악하고 깊이, 수량, 수질을 파악하기 위해서는 여러 가지 기법을 사용해야 하며 대상 지역을 철저히 시험하고 조사하여 자원의 계획 및 관리에 중요한 수문학적 및 지질학적 특징을 파악해야 합니다. 지형은 수문학자에게 얕은 지하수의 발생에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 많은 양의 얕은 지하수에 대한 조건은 언덕 아래보다 계곡 아래에서 더 유리합니다. 일부 지역(예: 건조한 남서부의 일부)에서 미루나무나 버드나무와 같은 "물을 좋아하는" 식물의 존재는 지하수가 얕거나 중간 깊이에 있음을 나타냅니다. 물이 지표면에 샘, 쓰며나옴, 늪 또는 호수로 존재하는 지역은 지하수의 존재를 반영하지만 반드시 대량이거나 사용 가능한 품질은 아닙니다.

  지하수를 시각화하는 것은 어렵습니다. 어떤 사람들은 지하수가 지하 호수에 모이거나 지하 강으로 흐른다고 믿습니다. 사실 지하수는 단순히 토양과 암석의 공극이나 균열을 완전히 포화시키는 지하수입니다. 지하수는 강수에 의해 보충되며 지역 기후와 지질학에 따라 양과 질 모두에서 고르지 않게 분포됩니다. 비가 내리거나 눈이 녹으면 물의 일부는 증발하고, 일부는 식물에 의해 증산되고, 일부는 육지로 흘러 하천에 모이고, 일부는 흙과 바위의 구멍이나 균열에 침투합니다.

  토양에 들어가는 첫 번째 물은 이전 건조 기간 동안 식물이 증발했거나 사용한 물을 대체합니다. 지표면과 대수층 사이에는 수문학자들이 불포화대라고 부르는 구역이 있습니다. 이 불포화 지대에는 대개 토양과 암석의 작은 구멍에 최소한 약간의 물이 있습니다. 더 큰 구멍은 일반적으로 물 대신 공기를 포함합니다. 상당한 비가 내린 후 구역은 거의 포화 상태일 수 있습니다. 긴 건조 기간 후에는 거의 건조할 수 있습니다. 일부 물은 접착력과 응집력에 의해 불포화대에 유지되어 우물 쪽으로 흐르거나 우물로 들어가지 않습니다. 비슷

218) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-do-hydrologists-locate-groundwater

한 힘이 젖은 수건에 충분한 물을 머금어 물이 뚝뚝 떨어지는 것을 멈춘 후에도 축축한 느낌이 들도록 합니다.

- **지하수 찾기**

지하수는 단순히 토양과 암석의 공극이나 균열을 완전히 포화시키는 지하수입니다. 대수층은 사람이 인위적으로 보충할 수도 있지만 땅에 떨어지는 강수량의 침투에 의해 보충됩니다. 대수층이 물로 다시 채워지는 정도와 속도를 결정하는 많은 지질학적, 기상학적, 지형학적 및 인적 요인이 있습니다.

경관은 유용한 단서를 제공합니다. 지하수는 중력의 법칙을 따르고 지표수와 마찬가지로 아래로 흐르기 때문에 언덕 아래보다 계곡 아래에서 더 많은 양의 얕은 지하수가 발생할 가능성이 높습니다. 건조한 지역에서 "물을 좋아하는" 식물의 존재는 얕은 깊이의 지하수를 나타냅니다. 물이 지표면, 샘, 쓰며나옴, 늪 또는 호수에 나타나는 모든 지역에는 지하수가 반드시 다량이거나 사용 가능한 품질일 필요는 없지만 약간의 지하수가 있어야 합니다.

암석은 사암, 석회암 또는 화강암과 같은 모든 통합된 지층뿐만 아니라 자갈이나 모래와 같은 느슨하고 통합되지 않은 퇴적물에 대한 가장 귀중한 단서입니다. "대수층"은 사용 가능한 물 공급을 포함하는 암석입니다. 좋은 대수층은 물을 담을 수 있을 만큼 충분히 다공성이어야 하고 우물에 물을 지속적으로 재충진할 수 있을 만큼 충분히 투과성이어야 합니다.

자갈, 모래, 사암 및 석회암은 최고의 대수층에 속하지만 지각에 있는 암석의 일부만을 형성합니다. 대부분의 암석은 결이 곱거나 '단단'하며 물을 거의 저장하거나 운반하지 않습니다.

지하수를 찾는 첫 번째 단계로, 수문학자는 다양한 종류의 암석이 지표면으로 나오는 위치를 보여주는 지질학적 지도를 준비합니다. 바위 중 일부는 너무 갈라지고 부서져서 물을 지하로 운반할 수 있는 좋은 구멍을 제공할 수 있습니다. 그러나 바위가 너무 접혀 이동될 수 있으므로 지하에서 위치를 추적하기가 어렵습니다.

다음으로 수문학자는 해당 지역의 우물에 대한 정보(위치, 수심, 양수된 물의 양, 우물이 관통하는 암석의 종류)에 대한 정보를 수집합니다. 물을 찾는 사람이 정보를 얻기 위해 항상 시추공을 뚫을 여유가 없기 때문에 이미 뚫은 우물의 기록은 큰 가치가 있습니다.

해당 지역에 우물이 없거나 기존 우물에 대한 정보가 충분하지 않은 경우 수문학자는 우물 천공기(시추기) 업자와 계약하여 시험 구멍을 뚫을 수 있습니다. 이 구멍에서 양수 또

는 대수층 시험이 수행됩니다. 이 시험은 우물에 의해 채취된 대수층의 물 함유 특성을 나타냅니다. 시험을 통해 수문학자는 대수층을 통해 이동하는 물의 양, 우물에 들어갈 수 있는 물의 양, 해당 지역의 다른 우물의 수위에 대한 양수 효과를 결정할 수 있습니다.

인간이 물을 사용하는 데 있어 질은 양만큼이나 중요합니다. 수문학자는 여러 우물에서 물 표본을 채취하여 화학적으로 분석합니다.

수문학자의 보고서와 지질 지도는 물을 찾을 수 있는 곳, 물의 화학적 조성, 그리고 일반적으로 이용 가능한 물의 양을 보여줍니다. 이것은 미국 지질 조사국, 주 자원 기관 및 컨설팅 엔지니어가 지하수 연구를 수행할 때 사용하는 과학적 접근 방식입니다. 지역 지하수 상태에 대한 정보는 미국 지질 조사국의 수자원부가 50개 주 모두에서 관리하는 사무실에서 찾을 수 있습니다.

☞ **물 다우징**[219]

"물 다우징(Water dowsing)"은 일반적으로 갈래진 막대, 막대기, 진자 또는 이와 유사한 장치를 사용하여 지하수, 광물 또는 기타 숨겨진 물질 또는 잃어버린 물질을 찾는 행위를 말하며 수천 년이 아니라수백 년 동안 토론과 논쟁의 대상이 되어 왔습니다.

☞ **물 다우징이란?**

그림 설명: 출처: View Media Details

도구와 방법은 매우 다양하지만 대부분의 다우저(점쟁이 또는 물마녀라고도 함)는 버드나무, 복숭아, 위치하젤 등 다양한 나무에서 채취할 수 있는 전통적인 갈래 막대를 여전히 사용하고 있을 것입니다. 다른 다우저는 열쇠, 철사 옷걸이, 펜치, 철사줄, 진자 또는 다양한 종류의 정교한 상자 및 전기 기기를 사용할 수 있습니다.

갈래진 막대를 사용하는 고전적인 방법에서는 손바닥이 위로 향하도록 양 손으로각 하나의 갈래 막대를 잡습니다. "Y"의 하단 또는 맞대기 끝은 약 45도 각도로 하늘을 향하고 있습니다. 그런 다음 다우저가 시험할 영역을 앞뒤로 이동합니다. 그가 물이 있는 곳을 지날 때 막대기의 맞대

219) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-dowsing

기 끝이 회전하거나 아래쪽으로 끌어 당겨집니다.

그림 설명: 이 남자는 개암나무 가지를 사용하여 농장 주변 땅에서 물을 찾고 있습니다. 출처: Visit Media

물 다우저는 주로 주민들이 가장 좋고 가장 저렴한 지하수 공급원을 찾는 방법이 불확실한 시골 또는 교외 지역 사회에서 시행합니다. 우물을 파고 개발하는 데 종종 천 달러 이상이 들기 때문에 집주인들은 마른 구멍에서 도박을 하고 조언을 구하기 위해 물 다우저에게 의지하는 것을 당연히 꺼립니다.

☞ **과학은 다우징에 대해 무엇을 말합니까?**

다우저의 사례와 시연은 설득력이 있는 것처럼 보일 수 있지만, 다우징이 과학적 조사에 노출되면 매우 다른 그림을 제시합니다. "성공적인" 물 다우징에 대한 자연스러운 설명은 많은 지역에서 지표면 가까이에 지하수가 널리 퍼져 있어서 우물을 파기 어렵고 물을 찾을 수 없다는 것입니다. 강수량이 충분하고 지질학적으로 유리한 지역에서는 드릴을 사용하여 물을 찾는 것이 쉽습니다!

일부 물은 거의 모든 곳에서 지구 표면 아래에 존재합니다. 이것은 왜 많은 다우저들이 성공한 것처럼 보이는지 설명합니다. 그러나 지하수의 정확한 위치를 파악하기 위해서는 깊이, 수량 및 품질과 관련하여 몇 가지 기술을 사용해야 합니다. 수문학적, 지질학적, 지구물리학적 지식은 서로 다른 물이 있는 지층의 깊이와 범위, 각 지층에서 발견되는 물의 양과 질을 결정하는 데 필요합니다. 해당 지역을 철저히 시험하고 연구하여 이러한 사실을 확인해야 합니다.

우리나라에도 “(지하수)수맥(水脈)을 찾는 사람, 풍수(風水)에 능한”사람으로 잘 알려진 천주교 노량진 성당 **임웅승** (1923~ 2015) 주임신부님(2015년 6월 7일 92세로 타계)이 계셨습니다. 필자와 함께 물길을 찾아 다닌적도 있습니다.

⑨ 육각수 이론

육각수 이론을 처음 주창한 사람은 전무식 박사(1932~2004)입니다. 전무식 박사는 한국과학기술한림원의 원장을 역임했었습니다. 주된 연구분야 중 하나가 물에 대한 양자화학적 계산이었으며 찾아보면 논문도 많이 나옵니다. 전무식 박사 역시 육각수

의 구조나 화학적, 물리학적 성질에 대해서 연구했지 건강과 관련된 주장은 단 한 번도 한 적이 없었습니다. 실제로 본인부터가 상온에서 육각 구조가 설사 생성이 된다고 해도 그 수명은 1,000억 분의 일초에 불과하다고 확실하게 언급했습니다.[220]

우리 몸의 온도[221]는 대략 37도 정도로 유지되고 있습니다. 이 말은 물은 우리 몸 속에 들어가자마자 미지근한 물이 된다는 말입니다. 분자는 열을 받으면 에너지를 받아서 서로간의 거리가 멀어지기 때문에 육각형 구조가 깨집니다.

⑩ 지하수 수질[222]

물이 많이 나는 우물이 있다고 해서 물만 마실 수 있는 것은 아닙니다. 물은 매우 우수한 용매이기 때문에 용해된 화학 물질을 많이 포함될 수 있습니다. 그리고 지하수는 암석과 지하 토양을 통과하기 때문에 이동하면서 물질을 용해시킬 기회가 많습니다. 이러한 이유로 지하수는 종종 지표수보다 용해된 물질이 더 많습니다.

지면에는 나뭇잎, 흙, 벌레와 같은 미립자 물질을 걸러내는 훌륭한 메커니즘이지만 용해된 화학 물질과 가스는 여전히 지하수에 충분히 많은 농도로 발생하여 문제를 일으킬 수 있습니다. 지하수는 표면의 산업, 가정용 및 농업용 화학 물질로 인해 오염될 수 있습니다. 여기에는 많은 주택 소유자가 잔디밭에 사용하는 살충제 및 제초제와 같은 화학 물질이 포함됩니다. 도로 염분에 의한 지하수 오염은 미국 북부 지역의 주요 관심사입니다.

그림 설명: 지하수는 폐기물 처리장으로 부타 오염될 수 있습니다. 출처: View Media Details

소금은 얼음을 녹이기 위해 도로에 뿌려지고, 소금은 물에 잘 녹기 때문에 과도한 나트륨과 염화물은 쉽게 지하 지하수로 운반됩니다.

시골 상수도에서 가장 흔한 수질 문제는 하수 처리 시스템이 없는 시골 지역에서 자주 사용되는 정화조의 세균 오염입니다. 정화조에서 나오는 유출수(넘침 및 누수)는 지하수면으로 스며들고 집주인

220) https://imnews.imbc.com/replay/1995/nwdesk/article/1949179_30705.html
221) https://namu.wiki/w/%EC%B2%B4%EC%98%A8
222) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater- quality

자신의 우물로 스며들 수 있습니다. 도시의 물 공급과 마찬가지로 위험한 박테리아를 죽이기 위해 염소 처리가 필요할 수 있습니다.

USGS는 국가의 지하수 공급 관찰에 참여하고 있습니다. 우물의 수위를 정기적으로 측정하고 수질을 조사하기 위해 관측 우물의 전국 망을 유지관리합니다.

- **오염 물질은 자연적이거나 인위적일 수 있습니다.**



그림 설명: "지하수의 질소 오염 위험이 높은 지역". 미국 전역의 얕은 지하수에 대한 질산염 오염 위험을 추정하기 위해 전국 자료를 기반으로 한 USGS 모델이 개발되었습니다. 이 모델은 지리 정보 시스템(GIS) 기술을 사용하여 질소 입력과 대수층 취약성을 통합합니다. 질소 투입물에는 상업용 비료 및 거름 살포율, 대기 기여도 및 인구 밀도(후자는 정화조 시스템, 비료 및 가축 폐기물과 같은 주거 및 도시 질소원을 나타냄)가 포함됩니다. 대수층 취약성은 토양 배수 특성(물과 화학 물질이 지하수로 쉽게 스며들 수 있음)과 삼림이 농경지에 산재해 있는 정도에 의해 나타납니다. 출처: Visit Media

지하수에서 발견될 수 있는 화학 물질 및 오염 물질의 긴 목록을 봅니다[223]. 자연적으로 발생하는 오염 물질은 암석과 퇴적물에 존재합니다. 지하수가 퇴적물을 통해 흐를 때 철과 망간과 같은 금속이 용해되고 나중에 물에서 고농도로 발견될 수 있습니다. 산업 배출, 도시 활동, 농업, 지하수 양수 및 폐기물 처리는 모두 지하수 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 누출된 연료 탱크나 연료 또는 유독성 화학물질 유출로 인한 오염 물질이 지하수로 유입되어 대수층을 오염시킬 수 있습니다. 잔디와 작물에 적용된 살충제와 비료는 축적되어 지하수면으로 이동할 수 있습니다.

지하수에는 황화수소 또는 기타 자연 발생 화학 물질이 포함될 수 있습니다. 지하수에는 석유, 유기 화합물 또는 인간 활동에 의해 유입된 기타 화학 물질이 포함될 수도 있습니

223) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/contamination-groundwater

다. 오염된 지하수는 특정 종류의 화학 물질이 농작물에 사용되는 농업에 사용되는 토지 근처 또는 새는 저장 탱크가 있는 주유소 근처에 우물이 있는 경우에 발생할 수 있습니다. 정화조 및/또는 폐기물 처리장에서 누출되면 지하수를 오염시킬 수도 있습니다. 정화조는 물에 박테리아를 유입시킬 수 있으며, 경작지에 스며든 살충제와 비료는 결국 우물물에 들어갈 수 있습니다. 또는 한때 쓰레기나 화학물질 투기장과 같은 용도로 사용되었던 땅에 우물이 놓였을 수도 있습니다. 어쨌든 우물물이 오염되었는지 시험하는 것이 현명합니다.

두께, 암석 또는 퇴적물 유형 및 위치와 같은 대수층의 물리적 특성은 지표면의 오염 물질이 지하수에 도달할지 여부를 결정하는 데 큰 역할을 합니다. 오염 위험은 일반적으로 지표면에 더 가깝고 오염 물질의 이동을 방해하는 상부 구속층이 없기 때문에 제한 대수층보다 제한되지 않은(수면) 대수층에서 더 큽니다. 지하수는 지하에서 천천히 움직이고 많은 오염 물질이 퇴적물에 흡수되기 때문에 오염된 대수층의 복원은 어렵고 몇 년, 수십 년, 수백 년 또는 심지어 수천 년이 걸릴 수 있습니다.

- **지하수 오염물질**[224]

깨끗해 보입니다. 하지만 깨끗해 보이는 지하수에서도 자연 및 인간이 유도한 화학 물질이 발견될 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 아래는 지하수에서 발생할 수 있는 일부 오염물질 목록입니다.

지하수에서 발견된 오염 물질은 자연적이거나 인위적일 수 있습니다. 지하수는 자연적으로 입자상 물질을 걸러내기 때문에 일반적으로 맑고 깨끗해 보입니다. 그러나 지하수에서는 천연 및 인간 유도 화학 물질을 찾을 수 있습니다. 지하수가 땅을 통해 흐르면서 철과 망간과 같은 금속이 용해되고 나중에 물에서 고농도로 발견될 수 있습니다. 산업 배출, 도시 활동, 농업, 지하수 펌프 및 폐기물 처리는 모두 지하수 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 오염 물질은 연료 탱크 누출이나 유독성 화학 물질 유출과 같이 사람에 의해 유발될 수 있습니다. 잔디와 작물에 적용된 살충제와 비료는 축적되어 지하수면으로 이동할 수 있습니다. 정화조 및/또는 폐기물 처리장에서 누출되면 물에 박테리아가 유입될 수 있으며,

224) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/contamination-groundwater

경작지에 스며든 살충제와 비료는 결국 우물에서 끌어온 물에 들어갈 수 있습니다. 또는 한때 쓰레기나 화학물질 투기장과 같은 용도로 사용되었던 땅에 우물이 놓였을 수도 있습니다. 어쨌든 자신의 우물을 사용하여 집에 식수를 공급하는 경우 우물물이 오염되었는지 검사하는 것이 좋습니다.

- **지하수의 화학 물질 및 오염 물질**

<지하수에서 발견되는 무기 오염 물질>

오염물질	지하수로의 공급원	잠재적인 건강 및 기타 영향
알류미늄 (Aluminium)	일부 암석과 광산 배수구에서 자연적으로 발생함	처리된 물에서 침전되어 탁도가 증가하거나 물이 변색될 수 있음
안티몬 (Antimony)	자연 풍화, 산업 생산, 도시 폐기물 처리, 난연제, 세라믹, 유리, 배터리, 불꽃놀이, 폭발물 제조 등을 통해 환경에 유입됨	수명을 단축하고 평생 동안 높은 수준에 노출된 실험실 동물의 혈당 및 콜레스테롤 수치를 변경함
비소(Arsenic)	자연 과정, 산업 활동, 살충제, 산업 폐기물, 구리, 납, 아연 광석 제련을 통해 환경에 유입됨	급성 및 만성 독성, 간 및 신장 손상을 유발함. 혈액 헤모 글로빈을 감소시킴. 발암 물질.
바륨(Barium)	미국 동부의 일부 석회암, 사암 및 토양에서 자연적으로 발생함	다양한 심장, 위장, 신경근 영향을 일으킬 수 있음. 동물의 고혈압 및 심장 독성과 관련이 있음.
베릴륨 (Beryllium)	토양, 지하수, 지표수에서 자연적으로 발생함. 전기 산업 장비 및 부품, 원자력 및 우주 산업에 자주 사용됨. 광산 작업, 가공 공장 및 부적절한 폐기물 처리를 통해 환경에 유입됨. 암석, 석탄, 석유에서 낮은 농도로 발견되며 땅속으로 유입됨	급성 및 만성 독성을 유발함. 폐와 뼈에 손상을 줄 수 있음. 발암 가능성이 있음.
카드뮴 (Cadmium)	암석, 석탄, 석유에서 낮은 농도로 발견되며 산성수에 용해되면 지하수와 지표수로 유입됨. 산업 폐기물, 광산 폐기물, 금속 도금, 수도관, 배터리, 페인트 및 안료, 플라스틱 안정제, 매립지 침출수를 통해 환경에 유입될 수 있음.	체내에서 아연을 생화학적으로 대체하며 고혈압, 간 및 신장 손상, 빈혈을 유발함. 고환 조직과 적혈구를 파괴함. 수생 생물군에 유독함.
염화물 (Chloride)	식수에 나트륨이 고농도로 존재할 경우 나트륨 존재와 관련될 수 있음. 종종 바닷물 침입, 광물 용해, 산업 및 가정 폐기물로 인해 발생함.	배관, 온수기, 시립 수도 시설을 높은 수준으로 악화시킴. 2차 최대 오염 수준을 초과하면 맛이 눈에 띄게 됨.
크롬 (Chromium)	오래된 광산 작업의 유출수 및 지하수 침출, 화석 연료 연소, 시멘트 공장 배출, 광물 침출 및 폐기물 소각으로 인해 환경에 유입됨. 금속 도금 및 냉각탑 물 첨가제로 사용됨.	크롬 III는 영양학적으로 필수적인 원소임. 크롬 VI는 크롬 III보다 훨씬 더 독성이 강하며 고농도에서는 간 및 신장 손상, 내부 출혈, 호흡기 손상, 피부염 및 피부 궤양을 유발함.
구리(Copper)	금속 도금, 산업 및 가정 폐기물, 광업, 광물 침출을 통해 환경에 유입됨.	고용량에서는 위장 장애, 간 및 신장 손상, 빈혈을 유발할 수 있음. 옷과 비품에 좋지 않은 맛과 심각한 얼룩을 줌. 필수 미량 원소이지만 중간 수준에서는 식물과 조류에 독성이 있음.
시안화물, 청산가리 (Cyanide)	전기 도금, 철강 가공, 플라스틱, 합성 직물 및 비료 생산에 자주 사용됨. 부적절한 폐기물 처리로부터도 마찬가지임.	중독은 비장, 뇌, 간의 손상으로 인해 발생함.
용해된 고체 (Dissolved solids)	자연적으로 발생하지만 매립지 침출수, 사육장 또는 하수와 같은 인공 출처를 통해 환경에 유입될 수도 있음. 물에 용해된 "소금" 또는 미네랄의 양을 측정함. 일부 용해	일반적으로 물의 수용성에 영향을 미칠 수 있음. 식수안전법에 포함되지 않은 특정 물질이 과도한 농도로 함유되어 물에 문제가 있을 수 있음을 나타낼 수 있음.

	된 유기 화합물이 포함될 수도 있음.	고농도의 용존 고형물은 온수기의 수명을 단축시킴.
Fluoride 불화	Occurs naturally or as an additive to municipal water supplies; widely used in industry. 자연적으로 발생하거나 도시 물 공급에 첨가물로 발생함. 산업에서 널리 사용됨.	Decreases incidence of tooth decay but high levels can stain or mottle teeth. Causes crippling bone disorder (calcification of the bones and joints) at very high levels. 충치 발생률은 감소하지만, 수치가 높으면 치아가 얼룩지거나 얼룩덜룩해질 수 있음. 매우 높은 수준에서는 심각한 뼈 장애(뼈와 관절의 석회화)를 유발함.
경도 (Hardness)	물에 용해된 금속 이온의 결과; 탄산칼슘 농도로 보고되었음. 탄산칼슘은 용해된 석회석이나 운영 중이거나 버려진 광산에서 나오는 배출물에서 파생됨.	비누의 거품 형성을 감소시키고 높은 수준에서는 온수 히터 및 저압 보일러의 스케일 형성을 증가시킴.
철(Iron)	퇴적물과 암석, 광산, 산업 폐기물, 부식성 금속에서 광물로 자연적으로 발생함.	물에는 쓴 떫은맛을 부여하고 세탁된 의류와 배관 설비에는 갈색을 띠게 함.
납(Lead)	산업, 광업, 배관, 휘발유, 석탄 및 물 첨가제로 환경에 유입됨.	적혈구 화학에 영향을 미침. 영유아의 정상적인 신체적, 정신적 발달을 지연시킴. 어린이의 주의 집중 시간, 청력 및 학습에 약간의 결함이 발생함. 일부 성인에서는 혈압이 약간 상승할 수 있음. 발암 가능성이 있는 물질임.
망간 (Manganese)	퇴적물과 암석, 광산 및 산업 폐기물에서 광물로 자연적으로 발생함.	심미적, 경제적 손상을 초래하며, 세탁물에 갈색 얼룩을 남김. 물맛에 영향을 미치며 배관 설비에 짙은 갈색 또는 검은색 얼룩을 유발함. 동물에게는 상대적으로 독성이 없지만 식물에는 높은 수준에서 독성이 있음.
수은(Mercury)	무기염 및 유기 수은 화합물로 발생함. 산업 폐기물, 광업, 살충제, 석탄, 전기 장비(배터리, 램프, 스위치), 제련 및 화석 연료 연소를 통해 환경에 유입됨.	급성 및 만성 독성을 유발함. 신장을 표적으로 삼아 신경계 장애를 일으킬 수 있음.
니켈(Nickel)	토양, 지하수, 지표수에서 자연적으로 발생합니다. 전기 도금, 스테인레스 스틸 및 합금 제품, 광업 및 정제에 자주 사용됩니다.	일생 동안 다량에 노출된 실험실 동물의 심장과 간을 손상시킵니다.
질산염(질소로서)(Nitrate (as nitrogen))	광물 매장지, 토양, 해수, 담수 시스템, 대기 및 생물군에서 자연적으로 발생합니다. 산소가 공급된 물에서 결합 질소의 보다 안정적인 형태이며 광범위하게 개발된 지역의 지하수에서 가장 높은 수준에서 발견됩니다. 비료, 사육장, 하수를 통해 환경으로 유입됩니다.	독성은 신체의 질산염이 아질산염으로 자연적으로 분해되어 발생합니다. 혈액의 산소 운반 능력을 위협하는 "블루베이비병", 즉 메트헤모글로빈혈증을 유발합니다.
아질산염(질산염/아질산염 결합)(Nitrite (combined nitrate/nitrite))	비료, 하수, 인간 또는 가축 배설물을 통해 환경에 유입됩니다.	독성은 신체의 질산염이 아질산염 으로 자연적으로 분해되어 발생합니다. 혈액의 산소 운반 능력을 위협하는 "블루베이비병", 즉 메트헤모글로빈혈증을 유발합니다.
셀렌 (Selenium)	자연적으로 발생하는 지질원, 황, 석탄을 통해 환경에 유입됩니다.	동물에게 급성 및 만성 독성 영향(소의 경우 "맹목적인 비틀거림")을 유발합니다. 저용량에서는 영양학적으로 필수 요소이지만 고용량에서는 독성이 있습니다.
은(Silver)	광석 채굴 및 처리, 제품 제조 및 폐기 과정에서 환경에 유입됩니다. 사진, 전기 및 전자 장비, 스털링 및 전기 도금, 합금 및 납땜에 자주 사용됩니다. 은의 경제적 가치가 크기 때문에 일반적으로 손실을 최소화	만성적으로 노출되면 사람과 동물의 피부, 점막, 눈, 기관이 청회색으로 변하는 은둔증을 유발할 수 있습니다.

	하기 위해 회수 관행이 사용됩니다.	
나트륨 (Sodium)	지질학적으로 소금의 표면 및 지하 퇴적물의 침출과 다양한 광물의 분해로부터 유래됩니다. 인간 활동은 제빙 및 세척 제품을 통해 기여합니다.	저나트륨 식단을 섭취하는 개인에게는 건강 위험 요인이 될 수 있습니다.
황산염 (Sulfate)	바닷물 침입, 광물 용해, 가정 또는 산업 폐기물로 인해 농도가 높아질 수 있습니다.	보일러 및 열교환기에 단단한 스케일을 형성합니다. 물의 맛을 바꿀 수 있으며 고용량에서는 완하제 효과가 있습니다.
탈륨 (Thallium)	토양에서 환경으로 유입됩니다. 전자제품, 의약품 제조, 유리 및 합금에 사용됩니다.	평생 동안 고용량을 투여하면 실험실 동물의 신장, 간, 뇌 및 내장이 손상됩니다.
아연(Zinc)	물에서 자연적으로 발견되며, 채굴되는 지역에서 가장 자주 발견됩니다. 산업 폐기물, 금속 도금, 배관 등에서 환경으로 유입되며 슬러지의 주요 구성성분입니다.	상처치유에 도움을 줍니다. 매우 높은 복용량을 제외하고는 건강에 해로운 영향을 미치지 않습니다. 물에 바람직하지 않은 맛을 줍니다. 높은 수준에서는 식물에 독성이 있습니다.

<지하수에서 발견되는 유기 오염 물질>

오염물질	지하수에 대한 공급원	잠재적인 건강 및 기타 영향
휘발성 유기 화합물	플라스틱, 염료, 고무, 광택제, 용제, 원유, 살충제, 잉크, 바니시, 페인트, 소독제, 휘발유 제품, 의약품, 방부제, 얼룩 제거제, 페인트 제거제, 탈지제 등을 만드는 데 사용될 때 환경에 유입됩니다.	암 및 간 손상, 빈혈, 위장 장애, 피부 자극, 시야 흐림, 피로, 체중 감소, 신경계 손상 및 호흡기 자극을 유발할 수 있습니다.
살충제 (Pesticides)	제초제, 살충제, 살균제, 쥐약, 살조류제 등으로 환경에 유입됩니다.	중독, 두통, 현기증, 위장 장애, 마비, 허약, 암을 유발합니다. 신경계, 갑상선, 생식 기관, 간 및 신장을 파괴합니다.
가소제, 염소계 용제, 벤조[a]피렌, 다이옥신	실런트, 라이닝, 용제, 살충제, 가소제, 휘발유 성분, 소독제 및 목재 방부제로 사용됩니다. 부적절한 폐기물 처리, 유출수 침출, 저장 탱크 누출 및 산업 유출수로부터 환경으로 유입됩니다.	암을 유발합니다. 신경 및 생식 기관, 신장, 위, 간을 손상시킵니다.

<지하수에서 발견되는 미생물 오염 물질?

오염물질t	지하수에 대한 공급원	잠재적인 건강 및 기타 영향
대장균군	토양과 식물의 환경과 인간 및 기타 온혈 동물의 내장에서 자연적으로 발생합니다. 가정 하수, 동물 배설물, 식물이나 토양 물질에서 병원성 박테리아, 바이러스 및 기생충의 존재를 나타내는 지표로 사용됩니다.	박테리아, 바이러스, 기생충은 소아마비, 콜레라, 장티푸스, 이질, 감염성 간염을 유발할 수 있습니다.

<지하수의 물리적 특성>

오염물질	지하수에 대한 공급원	잠재적인 건강 및 기타 영향
탁도 (Turbidity)	점토, 미사, 유기 및 무기 물질의 미세 입자, 플랑크톤 및 기타 미생물과 같은 부유 물질의 존재로 인해 발생합니다. 물 표본을 통해 필터링할 수 있는 빛의 양을 측정합니다.	미학적 이유로 불쾌합니다. 식수에 점토 또는 기타 불활성 부유 입자가 있음을 나타냅니다. 건강에 부정적인 영향을 미치지 않을 수 있지만 추가 치료가 필요할 수 있습니다. 강우 후 지하수 탁도의 변화는 지표면 오염의 지표가 될 수 있습니다.
색상(Color)	부패하는 나뭇잎, 식물, 유기물, 구리, 철, 망간에 의해 발생할 수 있으며 이는 불쾌할 수 있습니다. 다량의 유기 화학물질, 부적절한 처리 및 높은 소독 요구를 나타냅니다. 과도한 양의 소독 부산물이 생성될 가능성이 있습니다.	처리가 필요함을 시사합니다. 건강 문제는 없습니다. 심미적으로 불쾌합니다.
pH	물이 알칼리성인지 산성인지를 수치로	pH가 높으면 쓴 맛이 납니다. 수도관과 물

	나타냅니다. 0부터 14까지의 등급으로 표시되며, 0은 가장 산성이고, 14는 가장 알칼리성이며, 7은 중성입니다.	을 사용하는 기구가 막히게 됩니다. 염소 소독 효과가 저하되어 pH가 높을 때 추가 염소가 필요하게 됩니다. pH가 낮은 물은 금속 및 기타 물질을 부식시키거나 용해시킵니다.
냄새(Odor)	특정 냄새는 도시 또는 산업 폐기물 배출이나 천연 자원에서 발생하는 유기 또는 비유기 오염 물질을 나타낼 수 있습니다.	
맛(Taste)	특정 유기염과 같은 일부 물질은 냄새 없이 맛을 내며 맛 테스트를 통해 평가할 수 있습니다. 미각에 기인하는 다른 많은 감각은 실제로는 냄새이지만, 물질을 입에 넣을 때까지는 그 감각을 알아차릴 수 없습니다.	

일부 정보는 Waller, Roger M., Ground Water and the Rural Homeowner, Pamphlet, U.S. Geological Survey, 1982. 에서 발췌한 것임.

- **지하수에서의 살충제(농약)**[225]

상업용 살충제 살포자, 농부 및 주택 소유자는 미국 전역의 농지, 비경작지 및 도시 지역에 매년 약 10억 파운드의 살충제를 살포합니다. 살충제의 사용은 미국을 세계 최대의 식품 생산국으로 만드는 데 도움이 되었고 다른 이점도 제공했지만 환경과 인간 건강에 대한 잠재적인 악영향에 대한 우려도 수반했습니다.

그림 설명: 농작물 살포(Crop dusting)는 노스캐롤라이나의 Albemarle Sound 지역에서와 같이 농지에 살충제를 살포하는 데 사용되는 기술 중 하나입니다. 출처: View Media Details

조부모님께 어렸을 때의 삶이 어땠는지 묻는다면 모든 것이 더 단순하고, 느리고, 덜 자동화되었고, 사람들이 전국을 자주 이동하지 않았다는 대답이 나올 것입니다. 그러나 조부모 시대 이후 두 가지 중요한 일이 일어났습니다. (1) **인구가 크게 증가**했고, (2) **기술과 과학적 혁신이 우리 삶에서 중요한 역할**을 하게 되었습니다.

살충제 사용이 증가한 이유는 폭발적으로 증가하는 인구에

225) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/pesticides-groundwater

게 식량을 공급해야 할 뿐만 아니라 곡물과 식량을 재배하여 다른 나라로 수출하기 때문입니다. 미국은 식량 작물을 공격하는 곤충, 잡초 및 기타 유기체를 방제하기 위해 현대 화학물질(살충제)을 사용하기 때문에 부분적으로는 세계 최대의 식품 생산국이 되었습니다. 그러나 삶의 많은 것들과 마찬가지로 살충제에서 얻는 혜택에는 숨겨진 비용이 있습니다. 우리는 농약이 잠재적으로 환경과 우리 자신의 건강에 해를 끼칠 수 있다는 것을 배웠습니다. 물은 농약이 살포된 지역에서 건강 문제를 일으킬 수 있는 다른 지역으로 이동하는 주요 방법 중 하나이기 때문에 여기에서 중요한 역할을 합니다.

☞ **살충제는 지하수를 오염시킬 수 있습니다.**

지하수의 살충제 오염은 미국 인구의 약 50%가 지하수를 식수로 사용하기 때문에 국가적으로 중요한 문제입니다. 이것은 특히 농약이 가장 자주 사용되는 농업 지역에 사는 사람들과 관련이 있습니다. 그 인구의 약 95%가 식수로 지하수에 의존하기 때문입니다. 1970년대 중반 이전에는 토양이 살충제가 지하수에 도달하는 것을 막는 보호 필터 역할을 하는 것으로 생각되었습니다. 연구 결과에 따르면 이것이 사실이 아님이 밝혀졌습니다. 농약은 농작물에 살포하거나, 오염된 지표수의 누출, 우발적인 유출 및 누수, 부적절한 폐기, 심지어 우물에 폐기물을 주입하여 지하의 물이 있는 대수층에 도달할 수 있습니다.



그림 설명: 수문 시스템에서의 농약(살충제)의 풀처와 경로. 대부분

의 다른 수질 오염 물질과 마찬가지로 살충제는 특정 방출 지점과 관련된 점 오염원과 확산되고 널리 분산된 비점 오염원에서 수문 시스템으로 유입됩니다. 비점 오염원은 하천과 지하수에서 발견되는 농약의 주요 공급원입니다. 비점 오염원에는 농경지와 도시 토지에서 하천으로 흘러가는 유출수, 농약이 사용되는 지역의 지하수로의 침투, 대기 중 농약 퇴적물이 포함됩니다. 살충제의 잠재적인 점 발생원에는 살충제 제조 공장, 혼합 및 적재 시설, 유출물, 폐수 재충진 시설(우물 또는 유역), 폐기물 처리장 및 하수 처리장이 포함됩니다. 살충제와 그 분해물(화학적 또는 생물학적 반응에 의한 살충제의 변형에 의해 형성된 새로운 화합물)이 대기, 하천 또는 지하수에 도달하면, 그들은 화합물의 화학적 및 물리적 특성에 따라 공기, 물 또는 입자와 함께 수문 시스템을 통해 이동합니다. 출처: Visit Media

☞ **화학물질은 지하수에 나타나기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.**

과거와 현재의 토지 사용 관행의 영향은 지하수에서 명백해지기까지 수십 년이 걸릴 수 있습니다. 지하수 수질 보호를 위한 관리 결정을 저울질할 때 농약과 비료를 땅에 살포하는 시점과 화학물질이 우물에 도달하는 시점 사이의 시차를 고려하는 것이 중요합니다. 이 시간 지연은 일반적으로 대수층 투과성이 증가하고 수심이 감소함에 따라 감소합니다. 토지에 대한 화학 물질 사용의 감소에 대응하여 얕은 지하수의 품질은 수십 년이 걸릴 수 있는 깊은 지하수의 품질보다 먼저 향상될 것입니다.

농약은 대부분 현대 화학 물질입니다. 수백 가지의 이러한 화합물이 있으며 인간에 미치는 영향에 대한 광범위한 시험과 연구는 완료되지 않았습니다. 그것은 우리가 식수에 존재하는 것에 대해 얼마나 걱정해야 하는지 묻게 합니다. 살충제를 잠재적으로 위험한 것으로 취급하고 따라서 조심스럽게 취급하는 것이 확실히 현명할 것입니다. 대량으로 섭취할 경우 잠재적인 위험이 있다고 말할 수 있지만 경험 많은 과학자라면 누구나 알고 있듯이 과학적 시험을 거치지 않고는 사실적인 결론을 내릴 수 없습니다. 일부 살충제는 미국 환경 보호국(EPA)에서 설정한 음용수에 지정된 최대 오염 물질 제한(MCL)이 있지만 많은 살충제는 그렇지 않습니다. 또한 식수에 하나 이상의 살충제를 혼합하는 효과는 각 개별 살충제 단독의 효과와 다를 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 결론을 도출하기에 충분한 과학적 자료가 없는 또 다른 상황입니다.



그림 설명: 지하수에 화학물질이 나타나기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 출처: Visit Media

참고: 지하수에서의 살충제에 대해 더 알고 싶으시면 Pesticides and Water Qualitywebsite[226]로 오세요

⑪ 지하수의 자연적 및 인공적 재충진

- **지하수의 자연적 재충진 – 침투**[227]

눈으로 볼 수는 없지만 세계 담수의 상당 부분이 지하에 존재합니다. 그것은 모두 강수로 시작될 수 있지만 침투와 침루를 통해 물은 엄청난 양이 땅에 흡수됩니다. 땅속의 물은 모든 식물의 생명을 유지하고 사람들의 필요를 충족시킵니다.

침투는 대수층을 보충합니다. 지하수가 불포화대와 대수층을 통해 천천히 이동하기 때문에 깊은 대수층을 자연적으로 다시 채우는 것은 느린 과정입니다. 재충진 속도도 중요한 고려 사항입니다. 예를 들어, 강우량이 적은 지역의 지하 대수층이 비워진다면 현재의 적은 비율로 대수층을 채우는 데 수세기가 걸릴 것으로 추정됩니다. 대조적으로, 미국 남부 조지아의 해안 평야와 같이 강수량이 많은 지역의 얕은 대수층은 거의 즉시 보충될 수 있습니다.

☞ **지하수는 강수로 시작됩니다**

그림 설명: 표면수는 지하수가 되는 빠른 경로에서 동굴로 사라집니다. 출처: Visit Media

세계 어디에서나 비와 눈으로 떨어지는 물의 일부가 지하 토양과 암석에 침투합니다. 침투 정도는 여러 요인에 따라 크게 달라집니다. 그린란드의 만년설에 떨어지는 강수량의 침투는 매우 작을 수 있지만, 조지아 남부의 동굴로 사라지는 하천의 이 사진에서 볼 수 있듯이 하천은 지하수로 바로 들어가는 직접적인 깔때기 역할을 할 수 있습니다!

226) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/pesticides-and-water-quality

227) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/infiltration-and-water-cycle

침투된 물의 일부는 얕은 토양층에 남아 토양과 지하 물질을 통해 점차적으로 연직 및 수평으로 이동합니다. 물의 일부는 더 깊이 침투하여 지하수 대수층을 재충진할 수 있습니다. 대수층에 물이 자유롭게 이동할 수 있을 만큼 다공성이 있는 경우, 사람들은 대수층에 우물을 뚫고 물을 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 물은 먼 거리를 이동하거나 오랫동안 지하수 저장소에 남아 표면으로 돌아오거나 하천이나 바다와 같은 다른 수역으로 스며들 수 있습니다.

☞ **침투에 영향을 미치는 요인들**

- **강수량**: 침투를 조절하는 가장 큰 요인은 비나 눈으로 내리는 강수량과 특성(강도, 지속시간 등)입니다. 땅 속으로 침투한 강수량은 장기간에 걸쳐 하천바닥으로 스며드는 경우가 많습니다. 따라서 하천은 오랫동안 비가 내리지 않았고 최근 강수량으로 인한 직접 유출이 없는 경우에도 계속해서 흐르는 경우가 많습니다.
- **기저 흐름**: 다양한 정도의 하천 물은 비가 부족한 기간에도 지속적인 흐름을 유지합니다. 하천의 이러한 "기저 흐름"의 대부분은 하천의 바닥과 제방으로 스며드는 지하수에서 비롯됩니다.
- **토양 특성**: 점토와 같은 일부 토양은 모래 토양보다 느린 속도로 물을 덜 흡수합니다. 토양이 물을 덜 흡수하면 육지로 하천으로 더 많은 유출이 발생합니다.
- **토양 포화도**: 젖은 스펀지처럼 이전 강우로 인해 이미 포화된 토양은 더 많은 것을 흡수할 수 없습니다. 따라서 더 많은 강우가 표면 유출이 됩니다.
- **토지 피복**: 일부 토지 피복은 침투 및 강우 유출에 큰 영향을 미칩니다. 식물은 유출수의 이동을 늦추어 유출수가 땅속으로 스며드는 데 더 많은 시간을 허용할 수 있습니다. 주차장, 도로, 개발 지역과 같은 불투수 표면은 빗물에 대한 "빠른 차선" 역할을 합니다. 빗물 배수관은 하천으로 직접 배수됩니다. 농업과 토지 경작은 또한 경관의 침투 패턴을 변화시킵니다. 자연 상태에서 토양에 직접 침투한 물은 이제 하천으로 흘러갑니다.
- **토지의 경사**: 가파른 경사지에 떨어지는 물은 평지에 떨어지는 물보다 더 빨리 흘러가고 침투도 적습니다.
- **증발산**: 일부 침투는 식물이 뿌리를 내리는 지표면 근처에 유지됩니다. 식물이 자라려면 이 얕은 지하수가 필요하며, 증발산 과정을 통해 물은 대기 중으로 다시 이동됩니다.

☞ **지면 아래의 물**

강수는 지하토양에 침투하면서 일반적으로 불포화대와 포화대를 형성합니다. 불포화 지역의 공극, 즉 자갈, 모래, 미사, 점토 입자 사이의 공간과 암석 내부의 균열에는 공기와 물이 모두 포함되어 있습니다. 불포화대에는 많은 양의 물이 존재할 수 있지만 이 물은 모세관력에 의해 너무 단단히 고정되어 있기 때문에 우물로 양수할 수 없습니다. 불포화 구역의 상부는 토양-수역입니다. 토양 지대는 뿌리, 부패한 뿌리가 남긴 구멍, 동물과 벌레 굴로 교차되어 강수량이 토양 지대로 침투할 수 있습니다. 토양의 물은 식물의 생명 기능과 잎 증산에 사용되지만 대기 중으로 직접 증발할 수도 있습니다. 불포화대 아래에는 물이 암석과 토양 입자 사이의 공극을 완전히 채우는 포화대가 있습니다.

- **인공 재충진**[228]

사람들은 전 세계적으로 지하수층의 물을 잘 활용하고 있습니다. 실제로 어떤 곳에서는 자연이 보충하는 것보다 더 빨리 대수층에서 물을 양수합니다. 이러한 경우, 토양이 포화되어 표면으로 양수할 수 있을 만큼 충분한 물을 생산할 수 있는 지하수위가 과도한 양수로 인해 낮아질 수 있습니다. 우물은 "건조"하여 쓸모 없게 될 수 있습니다.

지하수면이 지표면에 가깝고 물이 대수층을 통해 높은 비율로 이동할 수 있는 곳에서는 인공적으로 대수층을 보충할 수 있습니다.

인공 재충진은 인간이 통제하는 수단을 통해 대수층으로 들어가는 물의 양을 늘리는 관행입니다. 예를 들어, 지하수는 수로, 침투 유역 또는 연못을 통해 지표면을 가로질러 물의 방향을 바꾸는 방식으로 인위적으로 재충진될 수 있습니다. 관개 고랑 또는 스프링클러 시스템 추가; 또는 주입정을 통해 지하에 직접 물을 주입하는 방법도 있습니다.

대수층 저장 및 복구: 대수층 저장 및 복구는 전 세계 수자원 관리자와 과학자들이 적용하는 물 저장 기술입니다. 기본적으로 이는 대수층에 완성된 우물을 통해 이용 가능한 물을 저장하고 건기 동안 동일한 우물에서 후속 물을 검색하는 것과 관련됩니다. 이 우물에 저장된 물을 회수하면 환경, 농업 및 도시 용도에 큰 이점이 있습니다.

인공적으로 대수층을 충진하는 방법으로는 일반적으로 다

---

228) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/artificial-groundwater-recharge*

음과 같은 두가지 방법이 있습니다.

☞ **급속 침투 피트(웅덩이)(Rapid-infiltration pits)**

한 가지 방법은 피트, 고랑 또는 도랑을 통해 토지 전체에 물을 퍼뜨리거나 하천 수로에 작은 댐을 세워 표면 유출을 막고 빗나가게 하여 대수층으로 침투하도록 하는 것입니다.

그림 설명: **빠른 침투 분지**, 올랜도, 플로리다. 고급 2차 처리를 거친 대량의 재생 폐수는 플로리다주 올랜도 인근 40제곱마일 지역에서 육상 기반 응용 프로그램을 통해 재사용됩니다. 이러한 응용 분야에는 감귤류 작물 관개 및 빠른 침투 유역을 통해 표층 대수층에 대한 인공 재충진이 포함됩니다. 유역은 그렇지 않으면 낭비되었을 물을 취하여 대수층을 재충진합니다. 출처: View Media Details

☞ **지하수 주입**



그림 설명: 자연 지하수 재충진은 강우가 지표면에 떨어지고 토양에 침투하여 공극을 통해 지하 수면 아래로 이동할 때 발생합니다. 강, 하천, 호수 및 습지에서 지표수 누출로 자연 재충진이 발생할 수도 있습니다. 우물을 통해 물을 주입하여 인공 재충진을 할 수 있습니다. 이 방법은 지표면에 물을 적용하는 것이 이러한 대수층을 재충진하는 데 효과적이지 않은 깊은 대수층을 재충진하는 데 종종 적용됩니다. 출처: View Media Details

또 다른 방법은 재충진 우물을 건설하고 대수층에 직접 물을 주입하는 것입니다. 취수량이 대수층에서 자연적으로 보충되는 비율(재충진이라고 함)을 초과함에 따라 지하수 수위는 전국적으로 감소하고 있습니다. 감소하는 수위를

제어하는 한 가지 방법은 인공 지하수 재충진을 사용하는 것입니다. USGS는 우물을 관찰하여 지하수 고갈 및 재충진의 영향을 평가하고 지하수 자원에 의존하는 사람들에게 중요한 정보를 제공합니다..

참고문헌:

- USGS의 인공 재충진에 대한 수문학 연구의 역사적 개요[229)]
- 인공 재충진 소개(The NAP)[230)]
- Aquifer Recharge and Aquifer Storage and Recovery (U.S. EPA)[231)]

- **따뜻한 하천과 차가운 하천 – 지하수가 하천 온도에 미치는 영향 측정**[232)]

스며드는 샘과 샘을 통해 지표수로 배수되는 지하수를 일반적으로 "방류수"라고 합니다. 지하수 배출은 하천 기저 흐름, 즉 폭풍우, 눈이 녹은 유출 기간 및 빠른 토양 배수 기간 사이에 발생하는 하천 흐름의 주요 구성 요소입니다.

흐르면서 지하수를 얻는 하천은 빙하 지역에서 흔히 볼 수 있으며 지표수와 지하수의 교환을 제어하는 수리지질학적 메커니즘은 복잡합니다. 이러한 복잡성으로 인해 지하수 배출율은 하천망 전체에 고르게 분포되는 경우가 거의 없으며 대신 강기슭 습지, 하천둑 및 하천바닥을 따라 우선적으로 배출되는 위치에 의해 지배될 수 있습니다.

그림 설명: 열화상 카메라와 분석한 결과(예)

지하수 배출은 상류 하천을 따라 연어류의 미래 수질 및 냉수 서식지 생존 가능성에 대한 많은 모델 기반 예측에서 중요한 구성 요소입니다. 그러나 하천계측 밀도는 일반적으로 산간 상류 하천망에서 낮으며, 전통적인 하천 유량 측정은 예측을 개선

229) *https://water.usgs.gov/ogw/pubs/ofr0289/epw_historical.html*
230) *1 An Introduction to Artificial Recharge | Ground Water Recharge Using Waters of Impaired Quality | The National Academies Press https://nap.nationalacademies.org/read/4780/chapter/3*
231) *https://www.epa.gov/uic/aquifer-recharge-and-aquifer-storage-and-recovery*
232) *https://www.usgs.gov/media/videos/hot-stream-cold-stream-measuring-impact-groundwater-stream-temperature-ad*



하는 데 필요한 지하수 배출 특성을 충분히 포착하지 못할 수 있습니다.

차세대 물 관측 시스템(Next Generation Water Observing System, NGWOS) 프로그램[233]은 하천둑에서 유역까지 지하수 배출과 관련된 새롭고 다양한 유형의 수온 자료를 수집하여 모델 보정, 수자원 관련 예측 및 관리 결정을 지원합니다.

이 비디오는 다양한 수온 관찰 기술의 범위와 지하수 배출 과정을 효율적으로 매핑할 수 있는 기술을 보여줍니다.

⑼ 싱크홀[234]

갑자기 발 밑의 땅에 큰 구멍이 생기는 것을 상상하는 것은 무서운 생각입니다. 싱크홀이 발생하면 비극이 발생할 수 있습니다. 싱크홀은 지표면 아래의 지면이 지표면을 지탱할 수 없을 때 발생합니다. 여러 가지 이유로 발생합니다.

① 지질학적 자연 싱크홀

싱크홀은 지표면 아래의 암석이 석회암, 탄산염 암석, 염층을 순환하는 지하수에 의해 자연적으로 용해될 수 있는 암석인 경우에 일반적입니다. 암석이 녹으면서 지하 공간과 동굴이 발달합니다. 싱크홀은 일반적으로 지하 공간이 충분히 커질 때까지 땅이 한동안 그대로 유지되기 때문에 극적입니다.

그림 설명: 2010년 1월 동결 사건으로 플로리다 도버 지역에 110개 이상의 싱크홀이 형성되었습니다. 농부들이 추운 기온으로부터 보호하기 위해 식물에 관개하려고 물을 양수함에 따라 지하수 수위가 기록적인 최저치로 떨어졌습니다. 싱크홀은 주택, 도로, 경작지 일부를 파괴했습니다. 출처: View Media Details

233) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/next-generation-water-observing-system-ngwos

234) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sinkholes

공간 위의 땅에 대한 지지가 충분하지 않으면 땅 표면의 갑작스러운 붕괴가 발생할 수 있습니다. 이러한 붕괴는 작을 수도 있고, 그림에서 볼 수 있듯이 거대할 수도 있고 집이나 도로가 있는 곳에서 발생할 수도 있습니다.

싱크홀은 자연적인 외부 표면 배수가 없는 지면 영역입니다. 비가 오면 물은 싱크홀 내부에 머물며 일반적으로 지하로 배수됩니다.

싱크홀은 수 m^2에서 수백 m^2 까지, 깊이가 1m 미만에서 30m 이상까지로 다양합니다. 일부는 얕은 그릇이나 접시 모양인 반면 다른 일부는 연직 벽을 가지고 있습니다. 일부는 물을 보유하고 자연 연못을 형성합니다. 바다속에서도 발생합니다. 일반적으로 싱크홀은 매우 느리게 형성되어 변화가 거의 눈에 띄지 않지만 붕괴가 발생하면 갑자기 형성될 수 있습니다. 이러한 붕괴는 도시 환경에서 발생하는 경우 극적인 영향을 미칠 수 있습니다.

싱크홀이 발생하기 쉬운 지역은 물에 용해되기 쉬운 특정 암석 유형이 발달하는 지역에서 많이 발생합니다. 즉 지반침하 및 싱크홀이 발생하기 쉬운 카르스트 지역에서 자주 발생합니다. 이러한 지역에서는 지하 공동이 형성될 수 있으며 치명적인 싱크홀이 발생할 수 있습니다. 이러한 암석 유형으로는 증발암(소금, 석고 및 무수석고)과 탄산염 암석(석회암과 백운석)입니다.

지하 공동(싱크홀)의 국부적인 붕괴와 관련된 갑작스럽고 때로는 재앙적인 침하는 일반적으로 양수(揚水)로 인한 지하수 수위 감소와 지하수의 침투 강화로 인해 발생합니다. 증발암과 탄산염 암석들은 물에 잘 용해되어 공동이 형성되기 쉽습니다. 소금과 석고는 재앙적인 싱크홀 형성과 가장 흔히 연관되는 암석 유형인 석회암보다 훨씬 더 잘 용해됩니다. 증발암은 지표면을 덮고 있지만 많은 지역에서는 매우 깊은 곳에 묻혀 있습니다. 주요 소금 유역에서 자연 용액과 관련된 침하가 발생합니다. 소금과 석고의 용해도가 높기 때문에 며칠에서 몇 년 안에 공동이 형성되는 반면, 탄산염 기반암에서의 공동 형성은 일반적으로 수세기에서 수천년에 걸쳐 발생하는 매우 느린 과정입니다. 인간의 활동은 이러한 민감한 물질의 공동 형성을 촉진하고 기존의 지하 공동의 붕괴뿐만 아니라 새로운 붕괴를 유발할 수 있습니다.

우리나라의 경우, 주로 석회암 지대인 강원도 삼척시, 태백시, 영월군, 단양군, 동해시 두타산 지역 등이 있습니다.(약 206억 톤이 매장되어 있다고 합니다.) 또 화산지대인 제주도와 모래질의 지표퇴적 지대와 매립지에서 주로 발생하고 있습니다.

• **자연 싱크홀의 구분**

자연 싱크홀이 발생하기 쉬운 곳은 몇 가지 다른 유형의 싱크홀과 이를 형성하는 지질학적 및 수문학적 과정에 대해 논의하는 데 사용하기에 좋은 장소입니다.

약산에 용해되는 지표 암석이 용해되는 용해 과정과 지표 아래에 공동이 형성되는 포화 과정은 거의 모든 싱크홀의 원인입니다.

☞ **용해성 싱크홀(Dissolution Sinkholes)**



그림 설명: 용해성 싱크홀(Dissolution Sinkholes). 출처: View Media Details

석회석 또는 백운석의 용해는 물이 처음으로 암석 표면에 닿는 곳에서 가장 집중적으로 이루어집니다. 적극적인 용해는 또한 절리, 균열 및 바닥면을 따라 암석의 기존 개구부와 지하수가 대기와 접촉하는 지하수면 변동 구역에서 흐름이 집중되는 곳에서 발생합니다.

강우와 지표수는 석회암의 절리를 통해 스며듭니다. 용해된 탄산염 암석이 지표면에서 옮겨져 점차 작은 함몰부가 형성됩니다. 노출된 탄산염 표면에서 함몰은 표면 배수가 집중되어 용해 과정을 가속화할 수 있습니다. 진행중인 싱크홀로 운반된 부유물들은 유출수를 막아 물을 고이게 하고 습지를 만들 수 있습니다. 용해성 싱크홀로 인해 완만하게 구불구불한 언덕과 얕게 움푹 패인 곳은 플로리다 전역에서 흔히 볼 수 있는 지형적 특징입니다.

☞ **덮개 침하 싱크홀(Cover-Subsidence Sinkholes)**

덮개 침하 싱크홀은 덮고 있는 퇴적물이 침투성이 있고 모래를 포함하는 곳에서 점진적으로 발전하는 경향이 있습니다. 덮개 재료가 더 두껍거나 퇴적물에 더 많은 점토가 포함된 지역에서는 덮개 침하 싱크홀이 상대적으로 드물고

더 작으며 오랫동안 감지되지 않을 수 있습니다.

- ✓ 세분화된 퇴적물은 밑에 있는 탄산염 암석의 이차 구멍으로 부서집니다.
- ✓ 위에 쌓인 퇴적물 기둥이 비워진 공간에 정착합니다("배관"이라고 하는 과정).
- ✓ 용해와 메움이 계속되어 지표면에 눈에 띄는 함몰을 형성합니다.
- ✓ 천천히 아래로 내려가는 침식은 결국 깊이와 직경이 1인치에서 수 피트에 이르는 작은 표면 함몰을 형성합니다.



그림 설명: 덮개 침하 싱크홀(Cover-Subsidence Sinkholes): View Media Details

덮개 재료가 더 두껍거나 퇴적물에 더 많은 점토가 포함된 지역에서는 덮개 침하 싱크홀이 상대적으로 드물고 더 작으며 오랫동안 감지되지 않을 수 있습니다.

☞ **덮개 붕과 싱크홀(Cover-Collapse Sinkholes)**



그림 설명: 덮개 붕과 싱크홀. 출처: . View Media Details

덮개 붕괴 싱크홀은 갑자기(몇 시간에 걸쳐) 발전하여 치

명적인 피해를 입힐 수 있습니다. 덮는 퇴적물이 상당한 양의 점토를 포함하는 곳에서 발생합니다.

시간이 지남에 따라 표면 배수, 침식 및 더 얕은 그릇 모양의 오목한 곳으로 싱크홀이 퇴적됩니다. 시간이 지남에 따라 표면 배수, 침식 및 퇴적물의 퇴적은 가파른 벽으로 된 싱크홀을 더 얕은 그릇 모양의 함몰로 변형시킵니다.

- 공동으로 퇴적물dl 파편화 됨
- 박리가 계속됨에 따라 점착성 덮개 퇴적물이 구조적 아치를 형성합니다.
- 공동은 점진적인 지붕 붕괴에 의해 위쪽으로 진행합니다.
- 공동은 결국 지표면을 뚫고 갑작스럽고 극적인 싱크홀을 만듭니다.

☞ **장기간의 가뭄으로인한 싱크홀**

지하수면의 저하로 인한 광범위한 지역의 지반함몰과 함께 발생하는 국지적 싱크홀이 발생합니다.

② 인적 원인의 싱크홀(human-induced Sinkholes)

새로운 싱크홀은 토지 이용 관행, 특히 지하수 양수와 건설 및 개발 관행과 관련이 있습니다. 싱크홀은 자연 배수 패턴이 변경되고 새로운 물 전환 시스템이 개발될 때도 형성될 수 있습니다. 일부 싱크홀은 산업 및 유출수 저장 연못이 생성될 때와 같이 지표면이 변경될 때도 형성됩니다. 새로운 재료의 상당한 무게는 지지 재료의 지하 붕괴를 유발하여 싱크홀을 일으킬 수 있습니다.

- **양수로 인한 싱크홀**

대수층 시스템의 매설된 공동을 덮고 있는 과도한 퇴적물은 지하수 유체 압력에 의해 섬세하게 균형을 이룹니다. 지하의 물은 실제로 표면 토양을 제자리에 유지하는 데 크게 도움이 됩니다. 도시의 물 공급과 관개를 위한 지하수 양수는 싱크홀이 발생하기 쉬운 지역에 새로운 싱크홀을 생성할 수 있습니다. 양수로 인해 지하수위가 낮아지면 지하 구조적 결함, 즉 싱크홀이 발생할 수 있습니다.

- **시설물 주변의 싱크홀**

도시지역에서 소규모로 자주 발생하는 도로상 싱크홀과 건축물 주변의 싱크홀 원인으로는 다음의 것들이 있을 수 있습니다.

☞ 매립지, 지하공간 개발(터파기), 지하철, 상수도, 히수도, 전력관로, 통신관로, 가스관로, 열수송관로 등의 공사후의 **"되메우기"** 불량과 도시하천의 수위 변동에 수반되는 지하수 수위의 변동, 그리고 터파기 공사장에서의 배수(양수)에 따른 지하수 흐름 발달로 시설물 주변

의 지하 토사의 이동(유실)이 발생하여 공동을 형성함.

그림 설명: 20240829일 오전 11시20분쯤 서울 서대문구 성산대교 방면 성산로에서 땅꺼짐 현상이 발생해 티볼리 차량 1대가 구멍으로 완전히 빠졌다. 해당 싱크홀의 크기는 가로 6m·세로 4m·깊이 2.5m에 달하는 것으로 조사됐다. 이 사고로 차량 운전자 윤모씨(남·82)가 중상을 입고 병원으로 이송됐다. 동승자 안모씨(여·76)는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌다.

그림 설명: 20240922 폭우에 부산선 대형 싱크홀. 19일부터 사흘간 남부지방을 할퀸 역대급 가을 폭우로 곳곳에서 피해가 발생했다. 부산 사상구의 한 도로에는 21일 오전 8시 45분경 길이 10m 규모의 대형 싱크홀(땅 꺼짐)이 발생해 지나가던 119 배수 차량과 5t 트럭이 빠졌다.

- ☞ 지하 시설물 주변에는 자연지하수, 우수유입, 누수 등에 의한 흐름이 발생하여 흐름이 강화되어 토사 유실이 많음 - 흐름은 주로 시설물 주변을 따라 흐름 - 되메우기 다짐 불량 등의 원인도 있음
- ☞ 발달한 공동 주변에는 차량이동 등으로 인한 진동이 많음
- ☞ 계절적으로는 여름 홍수기와 장시간의 연속 강우 후 또는 장기간의 가뭄(자연적 원인)으로 인해 자하수위가 저하될 때 주로 발생
- ☞ 최근에는 기후변동으로 인한 해수면 상승과 관련하여 해안지역의 지하수 활동이 강화되면서 해안가에도 싱크홀의 발생빈도가 높아지고 있음(2022-08-3일 오전 6시 40분쯤 강원 양양군 강현면 낙산해수욕장 인근에서 대형 싱크홀(지반침하)이 발생, 인근 편의점 건물이 붕괴되는 사고가 발생. 싱크홀은 가로 12m·세로 8m·깊이 5m 규모)

그림 설명: 강원도 양양의 한 편의점이 싱크홀로 무너져 있다. 2022.08.03. 가로 12m, 세로 8m, 깊이 5m의 대형 싱크홀이 발생 양양 편의점 싱크홀 붕괴사고'의 원인으

로 지목된 부실안전평가를 시행한 기업이 "영업정지 처분을 취소해달라"며 소송을 냈지만 패소. 출처: https://www.yna.co.kr/view/AKR20221103050300003

그림 설명: 20250325 사을시 강동구 명일동 싱크홀(0324 지름 20m, 깊이 20m가량) 오토바이를 타고가던 매몰남성 17시간 만에 심정지 상태 발견…9호선 지하철 터널 공사와 연관성 내사 착수…지하철 공사 관계자가 이미 2월에 '붕괴 우려' 민원 제기, 민원 낸 지점은 '싱크홀' 발생 지역 바로 아래, "공사구간 토질이 약하고, 토압도 강하다" 지적, 하지만 서울시는 "이상 없다" 답변 일관…4년 전 환경평가 당시 '지반침하' 우려 ([출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25323052)

- **광산으로 인한 싱크홀**

  광산 개발에 따른 지하수 변동과 갱도 붕괴에 의한 산사태 발생과 지반함몰(싱크홀)이 발생할 수 있습니다

  참고자료 :

  - ☞ Sinkholes, USGS Fact Sheet 2007-3060[235)]
  - ☞ Land Subsidence in the United States, USGSCircular 1182[236)]
  - ☞ Land Subsidence in the United States, USGS Fact Sheet-165-00[237)]

③ 도로상의 싱크홀 발생 전조 현상

도로표면의 람몰이 발생하기 전에 약간의 처짐이 발생하면서 아스팔트가 균열하면 솟아올라 차량들의 통과시 '덜커덩'하는 소리가 발생하며 운전에 방해가 발생합니다. 이러할 경우 즉시 차에서 내려 후속차량들의 운행을 정지시키는 조처가 필요합니다. [영상 "달리던 차들마다 '덜컹' 땅꺼짐 사고 직전 도로 영상보니."] https://img.seoul.co.kr/img/upload/2024/08/30/SSC_20240830091946_O2.gif

---

235) https://pubs.usgs.gov/fs/2007/3060/
236) https://pubs.usgs.gov/circ/circ1182/
237) https://water.usgs.gov/ogw/pubs/fs00165/

④ 싱크홀 탐지 장비

- 지중 투과 레이더(Ground Penetrating Radar, GPR)



그림 설명: GPR의 작동 개념과 이미지

GPR은 전자기 레이더 펄스를 이용해 지표 아래를 이미지화하는 비침습적 지구물리학적 방법입니다. 이 기술은 고고학, 지질학, 공학, 환경 연구, 군사 응용 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. GPR에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

☞ **GPR의 작동 원리**

- **레이더 펄스**: GPR은 고주파 라디오파(일반적으로 10MHz에서 2.6GHz 범위)를 지표 아래로 보냅니다. 이 파동이 토양, 암석 또는 매장된 물체와 같은 서로 다른 지하 물질과 만나면 반사되어 다시 지표면으로 돌아옵니다.
- **자료 수집**: 반사된 신호는 수신 안테나에 의해 포착되며, 신호가 돌아오는 데 걸리는 시간이 기록됩니다. 이 시간 지연을 통해 반사된 물체나 층의 깊이와 위치를 파악할 수 있습니다.
- **자료 해석**: 수집된 자료는 처리되어 지하의 이미지나 프로필을 생성합니다. 이를 통해 매장된 구조물, 유틸리티, 물질 변화 등 지하 구조를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 결과 이미지는 일반적으로 2차원 단면으로 표시되지만, 3차원 모델로 구성할 수도 있습니다.

- **GPR의 응용 분야**

☞ **고고학**: GPR은 발굴 작업을 하지 않고도 매장된 유물, 구조물, 무덤 등을 찾아내고 지도를 작성하는 데 사용됩니다. 이를 통해 고고학자들은 발굴 전 관심 지역을 파악할 수 있습니다.

☞ **지질학**: GPR은 암석 형성의 변화 탐지, 토양 층 매핑, 지하수층 식별 등 지표 아래의 구성을 연구하는 데 사용됩니다.

☞ **토목 공학**: GPR은 도로, 다리, 건물의 무결성을 검사하는 데 사용됩니다. 이 기술은 구조물 내의 빈 공간, 균열, 기타 결함을 탐지하는 데 도움이 되며, 파이프나 전선과 같은 지하 유틸리티를 찾는 데도 사용됩니다.

☞ **환경 연구**: GPR은 오염물질 탐지, 매립지 매핑, 환경 요인으로 인한 지하 변화 모니터링에 사용됩니다.

☞ **군사 및 보안**: GPR은 매설된 지뢰, 터널 및 기타 지하

위협을 감지하는 데 사용됩니다. 또한, 법의학 조사에서 매장된 증거를 찾는 데 사용됩니다.

- **GPR의 장점**
  - ☞ **비파괴성**: GPR은 굴착이나 시추 없이 지하 이미징이 가능합니다.
  - ☞ **고해상도**: 특히 얕은 지하 구조를 이미지화할 때 높은 해상도를 제공합니다.
  - ☞ **다용도성**: GPR은 다양한 환경과 목적에 맞게 사용할 수 있습니다.
- **GPR의 한계**
  - ☞ **깊이 침투력**: GPR의 효과는 깊이가 깊어질수록, 특히 젖은 점토나 염분이 많은 토양과 같은 전도성 물질에서 감소합니다.
  - ☞ **해석의 복잡성**: GPR로 얻은 자료는 해석이 복잡하며, 재료 특성 및 신호 간섭과 같은 여러 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
  - ☞ **비용**: GPR 장비는 비용이 많이 들 수 있으며, 이를 운영하려면 전문적인 교육이 필요합니다.
  - ☞ GPR은 지표 아래를 탐사하고 분석하는 데 있어 강력한 도구로, 지하에 대한 정보를 비침습적으로 수집할 수 있는 방법을 제공합니다.
- **GPR 장비의 안테나 종류**

GPR 장비의 안테나는 GPR 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나로, 전자기파를 방출하고 수신하는 역할을 합니다. 안테나의 종류는 GPR의 주파수, 목적, 응용 분야에 따라 다양하게 나뉩니다. 일반적으로 GPR 안테나는 주파수에 따라 다음과 같은 유형으로 분류됩니다:

  - ☞ **고주파 안테나 (High-Frequency Antenna)**
    - ∘ **주파수 범위**: 일반적으로 500 MHz에서 2.6 GHz 사이
    - ∘ **특징**:
      - ★ 높은 해상도를 제공합니다.
      - ★ 얕은 깊이(약 0.5m~1m 내외)의 세부적인 지표 탐사를 위해 사용됩니다.
    - ∘ **응용 분야**:
      - ★ 콘크리트 구조물 검사(예: 철근 위치 탐지)
      - ★ 고고학적 발굴에서 얕은 매장물 탐지
      - ★ 도로 및 교량의 상부 구조 분석
  - ☞ **저주파 안테나 (Low-Frequency Antenna)**
    - ∘ **주파수 범위**: 일반적으로 10 MHz에서 500 MHz 사이

- **특징**:
  - ★ 깊은 지표 탐사가 가능하지만 해상도는 낮습니다.
  - ★ 최대 수십 미터 깊이까지 탐사할 수 있습니다.
- **응용 분야**:
  - ★ 지질 조사(예: 암반, 지하수층 탐지)
  - ★ 대규모 구조물의 기초 조사
  - ★ 지하 터널이나 큰 매장물 탐지

☞ 중간 주파수 안테나 (Mid-Frequency Antenna)

- **주파수 범위**: 일반적으로 250 MHz에서 500 MHz 사이
- **특징**:
  - ★ 해상도와 깊이의 균형이 적절하게 조화된 타입입니다.
  - ★ 중간 깊이(약 1m~5m)의 탐사에 적합합니다.
- **응용 분야**:
  - ★ 유틸리티 라인 탐지(파이프, 전선 등)
  - ★ 토목 공학에서 중간 깊이의 구조물 검사

☞ 쌍극자 안테나 (Dipole Antenna)

- **특징**:
  - ★ 가장 일반적인 형태의 GPR 안테나로, 전기 쌍극자 원리를 기반으로 작동합니다.
  - ★ 단일 주파수 또는 다중 주파수를 동시에 사용할 수 있는 버전이 있습니다.
- **응용 분야**:
  - ★ 다양한 분야에서 널리 사용되며, 고해상도 이미지가 필요할 때 주로 사용됩니다.

☞ 방향성 안테나 (Directional Antenna)

- **특징**:
  - ★ 특정 방향으로 전자기파를 집중시켜 더 깊은 탐사가 가능하게 하며, 원하지 않는 신호를 줄일 수 있습니다.
- **응용 분야**:
  - ★ 깊은 지하 탐사나 특정 지역의 집중 탐사가 필요할 때 사용됩니다.

☞ 비접촉형 안테나 (Air-Coupled Antenna)

- **특징**:
  - ★ 지표와의 직접적인 접촉 없이 공중에서 사용하는 안테나입니다.
  - ★ 빠른 자료 수집이 가능하며, 주로 이동식 GPR 시스템에서 사용됩니다.
- **응용 분야**:

★ 도로 검사, 공항 활주로 점검 등 대규모 영역의 신속한 탐사에 적합합니다.

각 안테나는 특정 목적에 맞게 설계되어 있으며, 사용 목적에 따라 주파수 선택과 안테나 종류를 결정하게 됩니다.

- **GPR 운용**

기상요인(장마, 폭우, 태풍, 가뭄 등), 상수도와 하수도 누수, 열 수송관 누수, 터파기 공사장의 장기 대량 배출수(양수) 등으로 인한 지반 침하가 예상되는 매립지 등의 연약지반상의 도로상의 침하나 싱크홀이 염려되는 곳은 겨울이나 봄에 GPR로 스케닝한 후 여름 장마철이나 대량 배수가 진행 중이어가 끝난후에 다시 같은 곳에서 GPR로 스케닝한 후 지반의 변화가 나타날 경우 지반을 보강하는 작업을 시행해야 할 것입니다.

스케닝할 깊이에 알맞은 안테나를 사용함은 물론이며 이미지를 해석하는 전문성이 절대 필요합니다.

4.3 해양수[238]

바다는 지구상에서 가장 큰 물 저장고입니다. 지구 전체 물의 96% 이상이 바다에 존재합니다. 바다는 물순환에 증발된 물을 제공할 뿐만 아니라 물이 해류로 전 세계로 이동할 수 있도록 합니다.

(1) 바다는 거대한 물의 저장고(물그릇)입니다

물의 순환에 관해 이야기할 때 우리는 물이 저장고에 저장되어 있는 곳과 그 저장고 사이의 물의 변동을 모두 고려해야 합니다. 순환을 통해 활발하게 이동하는 것보다 훨씬 더 많은 물이 장기간 "저장"되어 있습니다. 세계 물 공급량 1,386백만km^3(332.5백만mi^3) 중 약 1,338백만km^3이 바다에 저장되어 있는 것으로 추정됩니다. 이는 지구 전체 물의 약 96.5%에 해당합니다. 또한 바다는 물순환에 들어가는 증발된 물의 약 90%를 공급하는 것으로 추정됩니다.

- **바다에는 얼마나 많은 물이 존재할까요?**

세계의 총 물 공급량인 약 1,386백만km^3(332.5백만mi^3) 중 96% 이상이 염분인 것을 주목하세요. 그리고 전체 담수 중 68% 이상이 얼음과 빙하에 갇혀 있습니다. 담수의 또 다른 30%는 땅에 있습니다. 강이나 호수와 같은 신선한 지표수 공

238) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/oceans-and-seas-and-water-cycle

급원은 약 93,100km^3(22,300mi^3)에 불과하며 이는 전체 물의 1%의 약 1/150에 해당합니다. 하지만 강과 호수는 사람들이 매일 사용하는 대부분의 물의 원천입니다.

One estimate of global water distribution 지구 전체 물분포 추정치			
Water source 물 근원	Water volume 체적 mi^3	Water volume 체적 km^3	% of total water 전체 물에 대한 비율(%)
Oceans, seas and bays 대양, 바다, 만	321,000,000	1,338,000,000	96.5%
Total global water 지구 전체의 물	332,500,000	1,386,000,000	--
출처: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.			

⑵ 바다의 물은 염수(소금물)입니다

염수에는 상당한 양("농도"라고 함)의 용해된 소금이 포함되어 있습니다. 이 경우 농도는 "백만분율"(ppm)로 표시되는 물 속 소금의 양(중량 기준)입니다. 물에 용해된 염분 농도가 1,000ppm 이상이면 염수입니다. 바닷물에는 약 35,000ppm의 염분이 포함되어 있습니다.

⑶ 바다의 체적은 천천히 변합니다

물순환과 관련된 어떤 것도 영구적이지 않습니다. 심지어 바다에 있는 물의 양도 마찬가지입니다. 수백 년이라는 "단기" 동안 바다의 체적은 크게 변하지 않습니다. 그러나 바다의 물의 양은 장기적으로 변합니다. 마지막 빙하기 동안 해수면이 낮아졌기 때문에 인간은 (지금은 수중인) 베링 해협을 통해 아시아에서 북아메리카로 건너갈 수 있었습니다.

추운 기후 기간에는 더 많은 만년설과 빙하가 형성되고 전 세계 물 공급량 중 충분한 양이 얼음으로 축적되어 물순환의 다른 부분에서 양이 줄어듭니다. 따뜻한 기간에는 그 반대가 적용됩니다. 마지막 빙하기 동안 빙하는 지구 육지의 거의 3분의 1을 덮었고 그 결과 바다의 깊이는 오늘날보다 약 122m(400ft) 낮아졌습니다. 약 125,000년 전 마지막 전 지구적 "온난기" 동안 바다의 수위는 지금보다 약 5.5m 높았습니다. 약 300만 년 전에는 바다의 높이가 최대 50m(165ft) 더 높았을 수 있습니다.

⑷ 움직이는 바다 조수(조석)

바다는 항상 움직이고 있습니다. 달은 매일의 조석에 영향을 미쳐 해변을 더욱 흥미로운 곳으로 만듭니다. 조수는 전 세계적으로 매우 다양하며 어떤 곳에서는 매우 극적일 수 있습니다. 가장 높은 조수는 캐나다 Nova Scotia의 Fundy 만, Quebec의

Ungava 만, 영국의 Bristol Channel과 같은 제한된 하구에서 발생합니다. Fundy 만의 최대 조수차는 연중 특정 기간 동안 최대 16m(53ft)입니다(Bay of Fundy Com)[239].

그림 설명: "**조석 시계**"는 달이 지구 주위를 도는 겉보기 운동을 추적하는 특별히 설계된 시계입니다(13 Nov. 2006). 출처: File:Tide clock.jpg - Wikimedia Commons

① Fundy 만 조수: 세계에서 가장 높은 조수!

매일 두 번씩 만은 각 조수 주기 동안 10억 m^3의 물을 채우고 비웁니다. 이는 전 세계 담수 강의 흐름을 모두 합친 것보다 더 많은 양입니다. Fundy 만은 세계에서 조수가 가장 높은 곳으로, 그 엄청난 조수만으로도 Fundy 만은 세계에서 가장 위대한 자연의 경이 중 하나입니다. 조수차의 높이는 Nova Scotia 남서쪽 해안을 따라 3.5m(11ft) 범위이며, 홍수 물이 280km(174mi)의 해안선을 따라 Minas Basin의 만 머리까지 이동함에 따라 꾸준히 증가합니다. 조수 높이는 무려 16m(53ft)에 달할 수 있습니다. 이 거대한 물이 만들어내는 힘은 Minas Channel의 기관차 8,000대, 말 2,500만 마리에 맞먹습니다. 조수의 엄청난 에너지는 해저, 갯벌, 염수 습지의 영양분을 휘저어 Fundy를 방문하거나 고향으로 부르는 새, 고래, 물고기 및 바닥 거주 생물에게 풍부한 먹이를 제공합니다.

생산성이 높고 풍부하며 다양한 자연 생태계는 Fundy 지역의 환경, 경제 및 문화를 형성해 왔습니다. 만의 해안에 세계 최고조의 조수가 미치는 영향으로 극적인 절벽과 멋진 바다 스택이 만들어졌습니다. 붉은 사암과 화산암이 닳아 없어져 3억 년 전의 화석이 드러났습니다.

② 조수의 원인은 무엇입니까?

조수는 우리 행성(지구) 바다의 심장 박동으로 간주됩니다. 이는 지구의 열린 물이 주기적으로 오르락내리락하는 현상이며, 지구에 있는 달과 태양의 중력 끌어당김과 지구 자체의 끊임없는 회전 자전의 결과입니다.

지금까지 가장 큰 영향은 달이 물을 자신 쪽으로 끌어당겨 달의 측면에 있는 지구의 바다 표면에 부풀어오르는 중력 효과(달 조수)입니다. 동시에 달 반대편 지구 표면의 물 입자에 작용하는 원심력(지구~달 시스템의 회전으로 인해 발생)이 두 번

239) https://www.bayoffundy.com/about/highest-tides/

째 돌출부를 생성합니다. 이러한 돌출부를 우리는 “고조”라고 부릅니다.

달이 지구 주위를 공전함에 따라 부푼 부분도 함께 이동하여 수위가 이동합니다. 지구가 자전하는 속도(24시간에 한 번)와 달이 지구 주위를 공전하는 속도(27.3일)의 조합으로, 높은 곳에서 다른 곳으로 이동하는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

달은 지구가 축을 중심으로 자전하는 방향과 같은 방향으로 공전하기 때문에 지구가 달을 기준으로 완전히 자전하는 데는 하루(즉, 지구의 고정된 지점에서 자전하는 데 24시간 53분)가 조금 더 걸립니다. 달은 전날과 같은 위치에 하늘에 나타납니다.)

달이 우리 "위"에 있을 때와 우리 "아래"에 있을 때의 달의 효과가 동일하기 때문에 한 번의 조석 주기(고점에서 고점으로 또는 저점에서 저점)는 그 절반의 시간(약 12시간 26분)이 걸립니다. 이는 만조와 썰물 사이의 시간(또는 그 반대)이 평균 6시간 13분이라는 것을 의미합니다. 이것은 조수가 매일 거의 한 시간 늦게 같은 위치에 도착하는 이유를 설명합니다.

③ 썰물(간조)과 밀물(만조)



그림 설명: 태양과 지구와 달의 상대적 위치에 따른 조석 현상, 출처: Bay of Fundy Tides: The Highest Tides in the World!

태양 또한 지구에 중력 인력을 행사하여 이차적이고 덜 강력한 조석 효과(일조)를 유발합니다. 대략 한 달에 두 번, 태양, 달, 지구가 어느 정도 정렬되어 보름달이나 초승달을 형성합니다. 초승달이나 보름달의 각 단계에서 두 가지 조석 효과가 서로 강화되어 고조가 높아지고 저조가 낮아집니다. 이러한 극단적인 현상을 "만조"라고 하는데, 이는 물이 솟아오르는 데서 유래한 용어입니다.

반대로, 매달 두 번, 태양과 달이 지구와 직각을 이루고 서로 반대편에 있을 때(1/4 달과 3/4 달) 조석 차이는 정상보다 작으며 "간조"로 정의됩니다.

태양과 달의 중력이 주기적으로 변동하기 때문에 조수의 높이는 날마다 다릅니다. 세계에서 가장 높은 조수를 실제로 경험하려면 보름달 주기 동안 Fundy 만을 방문해야 합니다!

④ Fundy 만의 조수가 가장 높은 이유는 무엇일까요?

전 세계 모든 바다의 평균 조수간만차는 $1m$($3ft$)인데, 어떻게 Fundy 만의 조수차가 최대 $16m$에 달할 수 있을까요? 이 조수

현상은 만에 몇 가지 뚜렷한 특징이 있기 때문에 발생합니다. 상당한 양의 물과 공명을 일으키는 독특한 모양과 크기입니다.

그릇 안의 액체는 특징적인 "진동" 기간을 가지며 일단 움직이면 액체는 이 기간 동안 리드미컬하게 앞뒤로 출렁거립니다. 표면은 한쪽 끝에서 먼저 솟아오른 다음 다른 쪽 끝에서 솟아오릅니다. 반면 중앙의 높이는 거의 일정하게 유지됩니다. 진동 속도는 유역의 길이와 깊이에 따라 다릅니다.



그림 설명: Fundy 만의 조석 지형도. 출처: Bay of Fundy Tides: The Highest Tides in the World!

작은 규모로 욕조 안에서 물이 출렁이는 모습을 상상해보세요. 앞뒤로 출렁이는 데는 단 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 엄청난 크기, 독특한 깔때기 모양, Fundy 만의 엄청난 깊이로 인해 자연 진동 주기는 12~ 13시간 정도입니다. 이러한 진동은 12시간 26분마다 만으로 범람하는 대서양의 조수와 완벽하게 동기화되어 "공명"을 일으킵니다.

누군가가 그네를 타고 앞뒤로 왔다 갔다 하면서 매번 같은 높이에 도달한다고 상상해 보세요. 이제 그 사람이 다시 앞으로 나아갈 때마다 다른 사람이 그 사람을 강하게 밀어주는 것을 상상해 보십시오. 이번에는 분명히 훨씬 더 높이 올라갈 것입니다. 글쎄요, Fundy 만의 물은 그네를 타는 사람과 같고 대서양에서 들어오는 조수는 미는 사람과 같습니다. 만의 물이 외부의 조수와 동시에 앞뒤로 움직이기 때문에 만의 머리쪽으로 조수간만차가 크게 증가합니다. 만의 모양과 바닥 지형도 조수에 이차적인 영향을 미칩니다. 만은 커다란 자연 깔때기 모양입니다. 만의 윗부분으로 갈수록 좁아지고 얕아지며, 물이 해안 위로 더 높이 솟아오르게 됩니다.

⑤ 조수를 경험하기에 가장 좋은 시기는 언제입니까?

Fundy 만에는 24시간마다 약 2번의 만조와 2번의 긴조(썰물)이 있습니다. 만조와 간조 사이의 시간은 평균 6시간 13분입니다. 따라서 Fundy 해안을 방문하는 방문객은 현실적으로 낮 시간 동안 최소한 한 번의 만조와 한 번의 썰물을 볼 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

Fundy 만의 조수간만에 대한 완전한 인상을 경험하는 가장 좋은 방법 중 하나는 만조 때 같은 해안 위치를 방문하고 약 6시간 후 썰물 때 돌아오는 것입니다(또는 그 반대).

그 사이에 너무 많은 것을 놓치는 것에 대해 걱정하지 마십

시오. 조수는 16m 높이의 큰 파도처럼 밀려오는 것이 아니라, 조간대에 노출된 진흙과 자갈이 넓게 펼쳐져 있는 곳을 부드럽게 흐르며 다시 바다 밑으로 흘러 들어갑니다.

또한 만조 시간과 썰물 시간은 매일 약 한 시간 앞당겨지며, 만 주변의 위치에 따라 조수 시간이 조금씩 다르다는 점을 명심하세요. 일반적으로 정확한 만조 및 간조 시간을 미리 확인하는 것이 좋습니다.

⑥ 다양한 유형의 조수

세계에서 가장 높은 조수는 실제로 연직, 수평, 급류 및 이안 조수, 조석 보어 등 네 가지 조석 효과를 제공합니다.

- **연직 조석 효과**

  이것은 Fundy 만이 세계에서 가장 높은 조수를 가진 곳으로 유명한 조석 효과입니다. 연직 효과는 만 주변의 대부분의 부두에서 볼 수 있습니다. 만조 때 처음 방문하면 모든 보트가 부두 꼭대기와 수평으로 떠 있는 모습을 볼 수 있습니다. 그런 다음 6시간 후에 돌아와 보트가 출발했던 곳보다 최대 16m 낮은 해저에 앉아 있는 모습을 볼 수 있습니다. 그것은 4층이나 5층 건물에서 그것들을 내리는 것과 같습니다!

- **수평 조석 효과**

  Fundy 만 상부의 여러 해변 지역은 세계 어느 곳보다 수평 조석 효과를 더 잘 보여줍니다. 이 놀라운 광경을 진정으로 감상하려면 같은 지역을 6시간 간격으로 두 번 방문해야 합니다. 단 6시간 만에 조수로 인해 광대한 해저가 드러날 수 있습니다. 그리고 이것을 위해서는 m나 ft 단위로 생각하는 것을 멈춰야 합니다. 물은 만조 때부터 최대 5km(3mi)까지 이동할 수 있습니다. 이는 또한 노출된 해저를 탐험할 때 물이 분당 10m 이상의 속도로 다시 되돌아올 수 있으므로 조심해야 한다는 것을 의미합니다!

- **조수 보어(Tidal Bore) 래프팅**

  조수 보어는 전 세계적으로 몇 군데에서만 발생합니다. 조수 보어는 들어오는 조수의 앞부분이 강의 흐름이나 좁은 만의 흐름에 반대하여 상류로 이동하는 정재파를 형성하는 조수 현상입니다.

그림 설명: Fundy 만의 조수 보어, 출처: Bay of Fundy Tides: The Highest Tides in the World!

이 파도는 시속 16km(10mph)에 가까운 속도로 이동할 수 있으며 그 항로에서

3~3.5m(10~12ft) 높이의 급류를 생성합니다. 여름철에는 숙련된 가이드가 방문객을 독특한 상류 래프팅 모험으로 안내합니다. 조수 래프팅은 Fundy 만의 조수를 직접 경험하는 가장 좋은 방법일 수 있습니다! Tidal Bore를 가장 잘 볼 수 있는 장소와 시기를 알아보려면 여기[240]를 클릭하십시오.

- **조석 급류**(Tidal Rapids), **소용돌이**(Whirlpools) 및 **이안 조수**(Rips)

Old Sow Whirlpool(소용돌이)

그림 설명: Fundy만의 조석 소용돌이. 출처: Bay of Fundy Tides: The Highest Tides in the World!

Fundy 만 해안은 절벽과 큰 곶이 만 쪽으로 돌출되어 있는 험준한 지형으로 이루어져 있기 때문에 1,000억m^3에 달하는 물의 흐름이 결코 원활하지 않습니다. 조수를 볼 수 있는 또 다른 멋진 방법은 조수 급류, 소용돌이 또는 격랑을 볼 수 있는 장소를 방문하는 것입니다. 가장 유명한 소용돌이는 물론 Old Sow Whirlpool로, Fundy 만 입구 쪽 Passamaquoddy 만에 위치해 있습니다. Old Sow는 서반구에서 가장 큰 소용돌이이며, 세계에서는 두 번째로 큰 소용돌이입니다! 세계 최대 소용돌이는 Norway의 Maelstrom 소용돌이입니다.

폭넓게 살펴보면, 놀라운 Fundy 만 조수는 세계에서 가장 자연스럽고 훼손되지 않은 경이로움 중 하나로 간주될 수 있습니다.

Hopewell Rocks에서는 조류가 붉은 사암으로 된 우뚝 솟은 조각상을 조각하고 조각했습니다. 상록수로 뒤덮인 이 식물은 거대한 화분과 비슷하며 많은 Fundy 만의 경이로움 중 하나입니다.

St. Martin에서는 끝없는 조수 작용으로 동굴 탐험가에게 완벽한 바다 동굴이 만들어졌습니다. 그리고 밀물이 빠질 때마다 미나스 분지에는 영양분이 풍부한 광활한 갯벌이 드러납니다.

그리고 자연의 취약성을 강조하는 것은 시간이 계속 흐르면서 치솟는 기념비적인 조수가 이 독특한 분지를 천천히 침식하고 분해하면서 궁극적으로 스스로를 파괴할 것이라는 확

240) https://www.bayoffundy.com/activities/tidal-bore-rafting/

신입니다. 그러니 더 이상 기다리지 말고 오늘 Fundy 만으로의 여행을 계획해보세요!

⑸ 한반도 주변의 조석 규모와 특성:

한반도(한국) 주변 연안·해역을 중심으로 **조석(tide) 규모 및 특성**을 정리합니다.



그림 설명: (좌)서해와 남해의 수심도, (우) 우리나라의 연안 조석류 백터

① 조석 형태 및 특징

- 한반도 주변 해역(서해·남해·동해)의 조석은 **지역별로 형태가 다르며**, 반일조(semidiurnal), 혼합형(mixed), 일일조(diurnal) 등이 관찰됩니다. jkscoe.or.kr+1
- 예컨대, 서해·남해 일부 연안에서는 **반일조**가 우세하며, 동해안이나 북동해안 쪽에서는 **일일조** 또는 **혼합형** 경향이 강해집니다. jkscoe.or.kr
- **해협·협수로**(예: Korea Strait / 한 일해협)에서는 조석파가 켈빈파(Kelvin wave) 형태로 전달·반사되며, 이로 인해 **앰피드로믹 포인트(amphidromic point) 형성**이 관찰됩니다. os.copernicus.org+1

앰피드로믹 포인트(amphidromic point)는 **조석(tide, 조석파)**의 중요한 개념으로, 해양의 조석이 회전하면서 생기는 **조위 변화가 거의 '0'에 가까운 지점**을 말합니다.

1. 기본 정의

앰피드로믹 포인트란 → 조석파(tidal wave)가 해양 분지 내에서 코리올리 효

과(Coriolis effect)와 **해저 지형, 해안선의 형태** 등에 의해 **회전(반시계 또는 시계방향)**하면서 형성되는 **정상파(standing wave)**의 **중심점(node)**을 말합니다. → 이 지점에서는 **조위(tidal height)**의 **진폭이 거의 0**이며, **조류(tidal current)는 방향만 변하고 수위 변화가 거의 없습니다.**

2. 형성 원리

바다의 조석은 본질적으로 **달과 태양의 인력**에 의해 생성되는 장주기 파(long-period wave)입니다. 이 파가 해양 분지나 대륙붕, 해안선에 의해 반사되면 **정상파(standing wave)** 패턴을 이루게 되고, 이때 진폭이 '0'인 중심이 **앰피드로믹 포인트**가 형성됩니다. 최대 진폭 지점(즉, 조차가 가장 큰 곳)은 코튜달라인(co-tidal line, 등조위선)의 외곽부에 위치합니다.

3. 회전 방향

- **북반구**: 코리올리 효과로 인해 반시계방향(anticlockwise)으로 조석파가 회전
- **남반구**: 시계방향(clockwise)으로 회전
- 각 해양 분지마다 하나 또는 복수의 앰피드로믹 포인트가 존재합니다.

4. 대표적인 예시

해역	앰피드로믹 포인트 위치	특징
북해 (North Sea)	중앙부 근처	반시계 방향 회전, 조차 매우 큼
멕시코만 (Gulf of Mexico)	중앙부 근처	시계방향 회전
인도양	여러 개의 포인트 존재	해저 지형에 따른 복잡한 조석패턴
한반도 주변	남해 및 동해에 조석 회전 중심 존재	남해는 복잡한 반시계 패턴 추정

5. 관련 용어

- **Co-tidal line (동조시선)**: 동일한 조석 위상(예: 만조 시각)을 연결한 선
- **Co-range line (동조차선)**: 동일한 조차를 연결한 선
- 이 두 선이 교차하는 중심이 **앰피드로믹 포인트**입니다.

한반도 주변의 등조시선

정리:
앰피드로믹 포인트(amphidromic point)는
→ **조석의 회전 중심**으로서, 조위 변화가 거의 없고 조류만 방향을 바꾸는 지점.
→ 조석파의 정상파 구조에서 진폭이 0인 '노드(node)' 역할을 함.
→ **북반구**에서는 **반시계 방향**, **남반구**에서는 **시계 방향**으로 회전.

② 조석 진폭 및 범위

- **서해 연안**(특히 갯벌·만 입구 등)에서는 조석 진폭이 비교

적 큰 편입니다. 예를 들어, 서해·군산·목포 관측소에서 평균 **조차(潮差,** tidal range)가 수십 cm ~ 수 m 수준으로 분석된 바 있습니다. jkscoe.or.kr+1

- 반면 **동해 연안**에서는 진폭이 상대적으로 작고, 조석 효과보다는 계절적 해수면 변화나 해류·기상 요인이 더 큰 영향을 주는 경우가 많습니다. os.copernicus.org+1
- 또한 **협수로 지역**에서는 조석으로 인한 물의 흐름(수송) 및 해수면 변화가 커서, 조석이 해양순환·물질수송 등에 영향을 미치는 것으로 연구되어 있습니다. Frontiers+1

③ 주요 해역별 특성

1. 서해(황해) 및 남서해 연안

- 대표 관측소인 인천, 군산 등에서는 조석이 지배적이며, 확실히 이중봉(두 개의 피크) 분포가 나타납니다. jkscoe.or.kr
- 예컨대 인천 관측소에서 반일조 주요 성분인 M_2 (반일 요조성) 진폭이 약 285.68 cm로 나타났고, K_1 (일일 요조성) 진폭은 약 28.89 cm였습니다. jkscoe.or.kr
- 조석형태 수치를 기준으로 '**형태수(form number)** F'가 0.17 (인천)으로 나와, 반일조형이 강하다는 평가가 나왔습니다. jkscoe.or.kr
- 갯벌이 발달한 연안 및 만조·간조 차이가 큰 지형에서는 조석 증폭(쇼알링 효과)이나 반사·간섭 효과로 인해 진폭이 더 커지거나 복잡한 현상이 나타날 수 있습니다. ScienceDirect
- 황해에는 대표적으로 두 개의 앰피드로믹 포인트가 존재하는 것으로 보고됩니다: 하나는 요령반도(Liaodong Peninsula) 근처, 또 하나는 산둥반도(Shandong Peninsula) 남단 근처. Frontiers+1
- 서해 연안의 조석 상수(특히 M2 등 반일조성) 변화, 갯벌·매립사업과의 상관성 등의 연구가 있으며, 장기적인 상수 변화 경향도 분석된 바 있습니다. ResearchGate+1
- 설계/재난관점 시에는 갯벌형 만·입구 지형에서 조석 증폭 및 간조/만조 주기 변화가 중요하므로 이러한 자료가 유용합니다.

2. 남해 및 남동해 연안

- 남해·남동해 연안에서는 **반일조**가 우세하긴 하지만, 일부 지역에서는 혼합형 경향도 보입니다. 예컨대 제주에서 **형태수** F = 0.42로 혼합형 -→ 반일조 우세 혼합형

으로 평가되었습니다. jkscoe.or.kr

- 부산 관측소는 진폭이 매우 작게 나타나, M_2 = 16.10 cm, H_{01} (일일요조) 진폭은 1.76 cm로 측정된 바 있습니다. 형태수 F = 0.12로 반일조 값이 강하지만 전체 진폭이 작습니다. jkscoe.or.kr
- 이러한 진폭의 작음은 동해·남해측 연안 지형, 수심과 연결통로 특성 등이 반일조 증폭을 제한하기 때문으로 여겨집니다.

3. 동해 연안 및 북동해

- 동해안에서는 조석 진폭이 매우 작거나, 조석보다는 계절성 해수면 변화·연직 혼합 등이 더 중요하게 나타납니다. 예컨대 포항 관측소에서 M_2 가 0.66 cm, H_{01} = 4.18 cm로 나타났습니다. jkscoe.or.kr
- 형태수 F = 2.15로 '혼합형(주로 일일조형)'으로 분류되었습니다. jkscoe.or.kr
- 또한 동해에서 조석파의 진폭이 작고, 앰피드로믹 포인트가 근해에 존재하거나 조석파 전달이 제한적이라는 연구가 있습니다. os.copernicus.org+1
- 동해 연안에서는 진폭이 비교적 작으며, 조석보다는 다른 요인(해수면상승, 기상해수면변동 등)이 더 중요한 연구결과가 많습니다. (앞서 정리)
- 다만 조석 상수 자체가 존재하므로 설계·모형화 시 완전히 배제할 수는 없습니다.

④ 조석과 해양순환·해수면변화의 상관성

- 조석은 단순한 수위를 바꾸는 현상일 뿐 아니라, 해협·협수로 등에서
- **수 교환**, **잔류류(residual current)**, 성**층화(stratification)** 등에 영향을 미치는 역할을 합니다. Frontiers
- 예컨대 Korea/Tsushima Strait (KTS)를 통한 수송량이 조석을 포함했을 때 약 13 %가 감소하는 것으로 모델링된 논문이 있습니다. 즉 조석이 해수면 기울기 및 압력구배에 영향을 주어 수송량 변화를 유발합니다. Frontiers
- 조석 진폭이 큰 서해 연안에서는 해수면 변화 예측·해안 침수 리스크 분석 시 조석을 반드시 고려해야 합니다. 조위 변화가 크면 간조·만조 시점에 따른 노출·침수 가능성이 달라지기 때문입니다. jkscoe.or.kr+1

⑤ 조석 해양공학 및 재난관점 시사점

- 해안 구조물 설계, 방조제 및 간조대 이용·습지 복원 등에서는 조석형태, 진폭 그리고 빈도(반일·일일 등)를 정확히

파악해야 합니다. 위의 연구에서 각 관측소의 형태수 F 및 진폭 데이터가 제공되었습니다. jkscoe.or.kr

- 해안침수 또는 연안재난 관점에서 보면, 조석은 **기저 조건**이 되며, 태풍·폭풍해일·해수면상승 등과 결합될 경우 더욱 위험이 커질 수 있습니다. 예컨대 부산 관측소에서 극한치 분석 결과, 태풍과 조석이 동시에 발생할 경우 수위가 매우 높아지는 것으로 나타났습니다. MDPI
- 또한 갯벌·만입구 등에서는 조석폭이 커서 **노출 / 침수 주기**가 반복되며, 생태기반 인프라(예: 도시 숲·갯벌 복원)를 설계할 때 이 주기를 고려하여 '통수구(conduit) / 연직(vertical) 구조물' 대응방안을 마련해야 합니다.
- 한반도 서해 및 남서해 연안에서는 조석 진폭이 상대적으로 크므로, 재난 대응 계획 수립 시 만조/간조 시점(between high/low tide)을 고려한 대응 시나리오 마련이 중요합니다.



한반도 주변의 조류

⑥ 요약 표

해역	조석 형태	진폭 경향	재난-연관 시사점
서해·남서해 연안	반일조 우세	상대적으로 크다 (~수 m 수준 가능)	만조 시 높은 수위 가능 → 침수 리스크↑
남해·남동해 연안	반일조 또는 혼합형	중간 수준	부산·남동해는 진폭 작음 → 침수 리스크는 다른 요인 중시
동해 연안	혼합형/일일조 우세	매우 작음	조석 영향 적음 → 해수면상승·해류변화 주로 고려

위 연구에 따르면,

- 이 해협에는 반일조성인 M2 및 일일조성인 K1 각기 앰피드로믹 포인트가 존재합니다.
  os.copernicus.org+2os.copernicus.org+2

- M2 앰피드로믹 포인트는 K1 보다 **연안 쪽 혹은 대륙붕 근처(shelf-break)** 에 더 가깝게 위치해 있습니다. os.copernicus.org+1
- K1 포인트는 반면 더 멀리 떨어져 있습니다. os.copernicus.org+1
- 또한 이 지역의 조석 상수 데이터베이스가 구축되어 있고, 반일조 및 일일조 각 성분의 진폭과 위상(phase lag) 정보가 제공됩니다. IHR+1
- 설계/재난-침수 분석 측면에서 시사점: 협수로 구조로 인해 조석파의 반사(reflection) 및 켈빈파(Kelvin wave) 효과가 나타나며, 이로 인해 앰피드로믹 포인트가 형성된다는 연구가 존재합니다. os.copernicus.org+1

[요약]

1 전반적 개요

- 한반도는 **반일주조(semidiurnal tide)** 가 우세하며, **동해·남해·서해의 조석 특성이 뚜렷하게 구분**됩니다.
- 서해안은 **조차(潮差, tidal range)** 가 매우 크고, 동해안은 상대적으로 **조차가 작으며 조류도 약**합니다.
- 조석의 형태는 **지형, 해저 지형, 수심, 해협 형태**에 따라 지역적으로 변동합니다.

2 해역별 조석 특성

구분	주요 지역	조석형	평균 조차	최대 조차	주요 특징
서해 (황해)	강화–인천–군산–목포	반일주조형	4–6 m	약 9 m (인천 부근)	조차 세계적 수준(대조차 해역), 조류 빠름 (최대 3–5 kn), 갯벌 발달
남해	진해–여수–거제–통영	혼합조형(반일주조 우세)	1–2 m	약 3 m	리아스식 해안, 좁은 만·섬 많음, 공명효과로 국지적 조차 증폭
동해	속초–울산–포항	반일주조형	0.2–0.5 m	약 0.7 m	수심 깊고 대륙붕 좁음, 조류 약함, 조석보다는 해류·기압 효과 큼
제주 주변	제주 북부·남부	혼합조형	1 m 내외	약 1.5 m	해류(쿠로시오 분지류)와 복합 영향, 남부가 북부보다 조차 큼

3 특이 해역 및 현상

- **인천~강화 해역:** 조차 9 m 이상, 세계 5대 대조차 지역.
- **목포 해역:** 좁은 해협과 완만한 해저면으로 인해 조석 증폭.
- **여수–통영 해역:** 리아스식 해안 내 **공명(resonance)** 으로 조차 변동 심함.
- **울산–포항 해역:** 조석 약하나 **해일(seiche)·기압 변화**의 영향이 상대적으로 큼.

4 조류(Tidal Current) 경향

- 서해 중부: 북향(밀물)·남향(썰물) 왕복 조류, 속도 2–4 kn.

- 남해 해협: 복잡한 수로로 인해 **와류·분지류** 형성.
- 동해: 평균 조류속도 0.5 kn 이하, 거의 무시 가능.

5 종합 요약

- **서해:** 대조차 → 조력 발전·조류 에너지 잠재력 높음.
- **남해:** 복잡한 해안선 → 국지적 조류 예측 중요.
- **동해:** 조석보다 **해류·풍·기압**의 영향 우세.
- **제주:** 혼합조형 → 해류와 조석이 상호 작용.

서·남·동해별 조석-조류 비교표

해역	조석형	평균 조차 (m)	최대 조차 (m)	조류 속도 (kn)	주요 조류 방향	주요 특징
서해	반일주조형	5	9	3–5	북향(밀물) / 남향(썰물) 왕복	대조차, 조류 빠름, 갯벌 발달
남해	혼합조형(반일주조 우세)	1.5	3	1–3	복잡한 해협 내 와류 및 분지류	리아스식 해안, 공명효과
동해	반일주조형	0.3	0.7	≤0.5	남북 방향 약한 흐름	수심 깊음, 조류 약함, 해류 영향 우세
제주 주변	혼합조형	1	1.5	0.5–1.5	남북 교호류 및 해류 영향	혼합조형, 쿠로시오 분지류 영향

⑸ 움직이는 바다: 바다 속의 "강"(해류)[241]

바람에 의해 움직이는 파도 이상으로, 해양에서는 대량의 물을 움직이는 해류와 "강"이 있습니다. 이러한 움직임은 물순환에 큰 영향을 미칩니다. 일본 해안 근처의 쿠로시오 해류(Kuroshio Current, 흑조(黑潮))는 가장 큰 해류 중 하나입니다. 이 해류는 하루에 40~121km(25~75mi)를 이동할 수 있으며, 시속 1.6~4.8km(1~3mi)의 속도로 흐르며, 깊이는 약 1,000m(3,300ft)에 달합니다.

해류는 바람, 코리올리 효과, 부서지는 파도, 케이블링, 온도 및 염도 차이 등을 포함하여 물에 작용하는 다양한 힘에 의해 생성되는 해수의 연속적이고 방향성 있는 이동입니다.

깊이 윤곽, 해안선 구성 및 다른 해류와의 상호 작용은 해류의 방향과 강도에 영향을 미칩니다. 해류는 주로 수평적인 물의 움직임입니다.

해류는 먼 거리까지 흐르며 함께 글로벌 컨베이어 벨트를 형성하며, 이는 지구 여러 지역의 기후를 결정하는 데 지배적인 역할을 합니다. 보다 구체적으로, 해류는 이동하는 지역의 온도에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 보다 온화한 해안을 따라 이동하는 난류는 그 위로 불어오는 바닷바람을 따뜻하게 하여 해당 지역의

241) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/oceans-and-seas-and-water-cycle

온도를 높입니다. 아마도 가장 눈에 띄는 예는 북대서양 표류(North Atlantic Drift)와 함께 고위도의 북서 유럽을 같은 위도의 다른 지역보다 훨씬 더 온화하게 만드는 걸프 스트림(Gulf Stream)일 것입니다.

또 다른 예는 페루 리마인데, 이곳의 시원한 아열대 기후는 훔볼트 해류(Humboldt Current)로 인해 주변 열대 위도와 대조를 이룹니다. 해류는 전 세계의 기후대와 날씨 패턴에 영향을 미치는 물 이동 패턴입니다. 그들은 주로 바람과 해수 밀도에 의해 움직이지만, 그들이 흐르는 해저의 모양과 구성을 포함한 많은 다른 요인들이 영향을 미칩니다. 두 가지 기본 유형의 해류(표층 해류와 심해 해류, surface and deep-water currents)는 지구 전역 해수의 특성과 흐름을 정의하는 데 도움이 됩니다.

① 원인

해양 역학은 바다 내 물의 움직임을 정의하고 설명합니다. 해양 온도와 움직이는 영역은 혼합(표면)층, 상층 해양(수온약층 위), 심해의 세 가지 별개의 층으로 구분될 수 있습니다. 해류는 스베르드럽(sverdrup, sv) 단위로 측정됩니다. 여기서 1sv는 초당 1백만m^3(35백만ft^3)의 체적 유량에 해당합니다.

표층 해류(하층 해류와 대조적으로)는 해양 전체 물의 8%만을 차지하며 일반적으로 해수 상층 400m(1,300ft)로 제한되며 온도와 온도 변화에 따라 하층 지역과 분리됩니다. 염분은 물의 밀도에 영향을 미치고, 이는 다시 각 해양 지역을 정의합니다. 해양 분지(ocean basins)에서 심해의 움직임은 밀도에 의한 힘과 중력에 의해 발생하기 때문에 심해는 밀도가 증가할 만큼 온도가 낮은 고위도의 심해 분지로 가라앉습니다. 표면 해류는 mps(m/s) 또는 knots 단위로 측정됩니다.

② 바람에 의한 순환(Wind-driven circulation)

표층 해류는 바람에 의해 추진되고, 대규모 우세풍(탁월풍)은 주요 지속성 해류를 몰고, 계절적 또는 간헐적 바람은 이를 추진하는 바람과 유사한 지속성의 해류를 몰고 갑니다. 코리올리(Coriolis) 효과는 해류 발달에 중요한 역할을 합니다. 에크만 나선형 속도 분포(Ekman spiral velocity distribution)는 추진하는 바람에 대해 비스듬히 흐르는 흐름을 초래하며 북반구에서는 전형적인 시계 방향 나선형, 남반구에서는 시계 반대 방향 회전을 발생시킵니다. 게다가, 표층 해류의 면적은 계절에 따라 어느 정도 움직입니다. 이것은 적도 해류에서 가장 두드러집니다.

심해 분지는 일반적으로 비대칭 표면 해류를 가지고 있는데, 동쪽 적도 방향으로 흐르는 지류는 넓고 분산되어 있는 반면,

극 방향으로 흐르는 서쪽 경계 해류는 상대적으로 좁습니다.

③ 열염분 순환(Thermohaline circulation)

심해 해류는 밀도와 온도 경사에 의해 좌우됩니다. 이 열염분 순환은 "**바다의 컨베이어 벨트**"라고도 알려져 있습니다. "**해저 강**"이라고도 불리는 이러한 해류는 바다 표면 아래 깊숙이 흐르며 즉각적인 감지가 불가능합니다. 해류의 상당한 연직 이동이 관찰되는 경우, 이를 **용승 및 하강(upwelling and downwelling)**이라고 합니다. 아르고(Argo)라는 국제 프로그램은 2000년대에 수중 로봇 함대를 이용해 심해 해류를 연구하기 시작했습니다.

열염분 순환은 표면열과 담수 플럭스에 의해 생성된 지구적 밀도 경사에 의해 주도되는 대규모 해양 순환의 일부입니다. 열염분(thermohaline)은 온도를 나타내는 열(thermo)과 염분 함량을 나타내는-염분(haline)에서 파생되며, 이 요소들은 함께 해수의 밀도를 결정합니다. 바람에 의해 구동되는 표면 해류(예: 걸프 스트림)는 적도 대서양에서 극쪽으로 이동하여 도중에 냉각되고 결국 고위도에서 가라앉습니다(북대서양 심층수 형성). 이 밀도가 높은 물은 바다 분지로 흘러 들어갑니다. 대부분은 남태평양에서 용승하는 반면, 가장 오래된 해역(약 1000년의 이동 시간)은 북태평양에서 용승합니다. 따라서 해양 분지 사이에서 광범위한 혼합이 일어나서 이들 사이의 차이가 줄어들고 지구의 해양이 하나의 글로벌 시스템이 됩니다. 이동 중에 물 덩어리는 에너지(열 형태)와 물질(고체, 용해 물질 및 기체)을 전 세계로 운반합니다. 이처럼 순환 상태는 지구의 기후에 큰 영향을 미칩니다. 열염분 순환은 때때로 해양 컨베이어 벨트, 대양 컨베이어 또는 글로벌 컨베이어 벨트로 불립니다. 때로는 MOC(meridional overturning circulation, 자오선 역전 순환)을 지칭하는 데 부정확하게 사용되기도 합니다.



그림 설명: 대양별 대표적 표면 해류. the ocean currents. Note that E. Greenland + Labrador + Norwegian = Viking gyre Gulf stream + N. Atlantic Drift + Canary + N. Equatorial = Columbus gyre S. Equatorial + Brazil + South Atlantic + Benguela = Navigator gyre S. Indian + S.

Equatorial + Mozambique + W. Australia = Majid gyre Alaska + N. Pacific + Oyashio = Aloet gyre Kuroshio + N. Equatorial + California = Turtle gyre Peru + S. Pacific + E. Australia = Heyerdahl gyre Finally, a few gyres also exist at the poles (not shown at this map); these are: North Pole: Polar bear gyre, Storkerson gyre, Melville gyre South Pole: Penguin gyre. Created: 10 August 2007, Uploaded: 3 December 2014. References for the currents: Curtis Ebbesmeyer map at Wired 출처: Corrientes-oceanicas - Ocean current - Wikipedia

대양별 대표적 해류의 보다 상세한 특성은 침고 자료를 보시기 바랍니다.[242)]



그림 설명: 이 지도는 북대서양의 해수면 온도를 보여줍니다. 자료는 NASA 위성 관측에서 나온 것입니다. 차가운 물은 더 어두운 색상으로 표시되는 반면, 주황색과 노란색은 가장 따뜻한 온도를 나타냅니다. 걸프 스트림은 북미 해안을 따라 북쪽으로 이동하고 중앙 대서양으로 동쪽으로 이동하는 따뜻한 해류로 표시됩니다. 여행을 계속하면서 바다의 열이 대기로 손실되어 그 위의 공기가 따뜻해집니다. Cornwall과 그곳의 야자수는 런던 남서쪽에 위치하고 있으며, 서쪽으로 선을 긋으면 캐나다 뉴펀들랜드 근처에 이르게 됩니다. Cornwall과 뉴펀들랜드는 비슷한 위도에 있을 수 있지만 캐나다 동부에서는 야자수가 자라는 것을 찾기 어려울 것입니다! 출처: View Media Details

걸프 스트림(Gulf Stream)은 멕시코 만에서 대서양을 건너 영국으로 물을 이동시키는 대서양의 따뜻한 물의 흐름으로 잘 알려져 있습니다. 하루에 97km의 속도로 흐르는 멕시코 만류는 지

242) https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_current

구상의 모든 강보다 100배 더 많은 물을 이동시킵니다. 따뜻한 기후에서 발생하는 걸프 스트림은 따뜻한 물을 북대서양으로 이동시킵니다. 영국의 남서쪽 모퉁이에 있는 Cornwall은 걸프 스트림으로 인한 온화한 기후 때문에 때때로 "코르니쉬 리비에라(Cornish Riviera)"라고도 불립니다. 걸프 스트림 덕분에 야자수(견고한 품종임에도 불구하고)도 그곳에서 자랄 수 있습니다.

멕시코만류는 북동붕(메인 만에서 노스캐롤라이나주 해터라스 곶까지)을 따라 따뜻하고 염분이 많은 물을 북쪽으로 운반하여 열대 지방의 열을 고위도 지역으로 가져옵니다. 따뜻한 걸프 스트림 물의 북쪽과 육지 범위는 상업적으로 중요한 어종의 분포를 포함하여 바다의 생태 과정에 영향을 미칩니다. 이는 해당 지역의 날씨에도 영향을 미칩니다. 걸프 스트림은 상당한 양의 열을 대기로 되돌려 보냅니다.

⑹ 해양과 기후[243]

우리는 지구의 역사와 과거 기후 조건을 이해하고 기후변화 영향을 예측하기 위해 노력하고 있습니다. 바다는 지구의 기후 역사를 보여주는 놀라운 보고입니다. 지구의 해양과 기후는 본질적으로 연결되어 있으며 여러 면에서 서로 큰 영향을 미칩니다. 해양 지질 기록을 사용하여 현재와 미래의 기후변화와 잠재적 영향을 더 잘 이해할 수 있습니다.



그림 설명: 걸프 스트림/북대서양 해류 시스템의 대략적인 경로를 보여주는 북대서양 지도. 또한 홀로세 후기 표면 해양 역학의 재구성을 목표로 하는 고기후 연구를 위한 남부 및 북부 종단 구성원을 대표하는 Mexico만(드라이 토르투가스) 및 Barents 해(노르웨이 잉고야) 내의 연구 장소도 표시되어 있습니다. 출처: View Media Details

기후변화는 지표수를 따뜻하게 하고 해양 화학을 변화시키는 것부터 생태계 기능과 건강에 영향을 미치는 것까지 해양의 여러 측면에 영향을 미칩니다. 바다와 그 순환 패턴은 지구의 기후와 날씨 패턴의 중요한 동인입니다.

바다는 지구의 70% 이상을 덮고 있어 지구의 온도를 조절하는 데 큰 역할을 합니다. 바다는 태양으로부터 막대한 양의 열을 흡

243) https://www.usgs.gov/science/science-explorer/ocean/ocean-and-climate

수합니다. 사실 맨 위 몇 미터만으로도 지구 대기만큼의 열이 저장됩니다! 물은 열을 매우 잘 저장하므로 온도와 밀도 차이에 의해 발생하는 순환 조류를 통해 지구 주위로 열을 퍼뜨립니다. 이러한 지구 순환 패턴은 우리의 일일 날씨에 영향을 미치고 장기적인 기후 패턴에 영향을 미칩니다.

① 변화하는 바다

물이 가열되면 부피도 팽창하는데, 이 과정을 열팽창이라고 하며, 이로 인해 해수면이 상승합니다. 지구가 따뜻해지고 차가워짐에 따라 바다의 부피가 변하여 얼음의 부피와 바다나 얼음으로 덮인 육지 지역에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 빙하에서 간빙기로 전환되는 동안이나 장기간에 걸쳐 갑자기 발생할 수 있습니다. 여기에서 해수면 상승 연구에 대해 자세히 알아보세요.

수온, 염도 및 기타 화학적 특성의 변화는 관련 순환 패턴을 변경할 수 있습니다. 전체적으로 이러한 변화는 먹이사슬, 먹이, 번식 및 이동 패턴의 변화와 같은 시기와 가용성 및 시기에 큰 영향을 미침으로써 많은 종의 거동과 생리학에도 영향을 미칠 수 있습니다. 산호 표백은 산호가 해수온도 상승에 반응하는 한 가지 방법입니다.

바다는 또한 화학적 특성에 영향을 줄 수 있는 가스를 흡수합니다. 예를 들어, 대기 중의 이산화탄소가 해양에 흡수되면서 해양 산성화라는 과정에서 pH가 낮아지게 됩니다. 해양 산성화는 해산물 산업에서 경제적으로 중요한 조개류와 생물 다양성을 지원하는 생태학적으로 중요한 산호초를 포함하여 많은 해양 유기체의 껍질과 뼈대의 용해로 이어질 수 있습니다. 또한 탄산염 퇴적물을 용해시키고 해저 고도와 형태를 변경할 수도 있습니다. USGS는 해양 산성화가 해안 및 해양 생태계에 미치는 영향을 관찰하여 이러한 영향을 완화하기 위한 노력을 알리는 데 도움을 줍니다.

② 해양 및 기후 연구

해양과학은 지구의 내부 작용에 대한 이해를 높이는 데 매우 중요합니다. 원격 탐사부터 해양 지질학 및 고기후 분석에 이르기까지 특히 현재 조건과 관련하여 지구의 기후 역사에 대한 지식을 확장하기 위해 노력하는 전문가와의 중요한 파트너쉽을 가져야 합니다. 이 과학은 기후변화에 영향을 미치는 요인을 이해하고 미래의 기후 조건, 잠재적 영향 및 이를 완화하거나 적응하는 최선의 방법을 예측하는 능력을 향상시킵니다.

예를 들어, 원격 감지 기술을 사용하면 위성 카메라가 바다의 온도 변화 이미지를 만들거나 극지방의 해빙 형성 변화를

관찰할 수 있습니다. 원격 감지에는 해저 이미지를 생성하고 과거 기후 조건에 대한 단서를 찾는 데 사용할 수 있는 선박의 소나 시스템도 포함됩니다. 대서양 해저에서 빙산의 흔적 또는 수색을 연구하는 연구원은 마지막 빙하기 동안 30,000 몇 년 전, 아마도 에펠탑만큼 큰 빙산들이 재앙적인 빙하 해빙 기간 동안 생성된 찬 해류에 의해 북아메리카의 대서양 연안을 따라 남쪽으로 표류했을 것으로 추정하고 있습니다.

해수면 및 저층수 온도, 염분도, 상대 해수면, 강수 패턴, 해양 생산성 및 해양 시스템에 대한 육상 입력을 포함하여 지구 역사 전반에 걸쳐 기후 및 해양 조건을 측정하는 혁신적인 방법을 개발하고 사용합니다. 해양의 과거 기후 조건에 대한 자료(고해양학으로 알려진 지질 기록 연구)를 현재 조건에 대한 자료와 결합하여 바다가 지구의 미래 기후 패턴에 어떤 영향을 미칠지 예측할 수 있습니다.

과거를 이해하기 위해 과학자들은 생물학적 또는 지질학적 증거를 통해 과거 상태를 나타내는 "대리"를 분석합니다. 일부 프록시에는 해양 퇴적물과 플랑크톤, 조개, 산호와 같이 바닷물에서 껍질을 분비하는 유기체가 포함됩니다. 해수 지구화학에 대한 프록시는 프록시가 형성된 시기와 장소의 환경 조건을 반영합니다. 지질 퇴적물에서 얻은 이러한 프록시는 지구의 역사적 조건을 재구성하는 데 사용할 수 있는 아카이브 역할을 하므로 미래에 어떤 변화가 일어날지 더 잘 예측할 수 있습니다.

⑺ DUNEX 모델링과 COAWST(Coupled Ocean-Atmosphere-Wave- Sediment Transpor)

바다에서 일어나는 일들을 분석하여 예측하ㅕ는 노력이다.

① **DUNEX 모델링:** 파도, 수위, 퇴적물 이동 및 해안선 변화 (DUNEX Modeling Waves, Water Levels, Sediment Transport, and Shoreline Change)[244]

DUNEX와 같은 대규모 공동 현장 실험은 여러 학계, 기관 및 NGO 팀이 수행한 해안 해양 관찰을 활용하여 해안 변화를 담당하는 세력에 대한 더 넓은 그림을 파악할 수 있는 기회를 제공합니다. 많은 장비를 배치했음에도 불구하고 언제 어디서나 모든 것을 측정하는 것은 불가능합니다. 파도, 조수, 해류 및 퇴적물 이동과 같은 연안 해양의 물리적 과정을 나타내는 수치 모델을 사용하면 공간 또는 시간의 관측 자료 세트 격차

244) https://www.usgs.gov/centers/whcmsc/science/dunex-modeling-waves-water-levels-sediment-transport-and-shoreline-change

를 채울 수 있습니다. 가설을 시험하거나 관찰과 비교하기 위해 특정 물리적 과정을 조사하도록 수치 모델을 제어할 수도 있습니다.

수치 모델은 물리적 과정을 완벽하게 설명하거나 추정하는 일련의 수학 방정식으로 구성됩니다. DUNEX의 경우 COAWST라는 수치 모델을 사용하여 다음을 수행합니다.

1) 다른 과학자를 지원하기 위해 실험 중 연안 해양 상태를 예측하고
2) 실험 중에 측정된 과거 폭풍 사건 동안 해안 해양 상태 및 형태학적 변화를 예측합니다.

② COAWST(Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transpor):

결합된 해양-대기-파동-퇴적물 수송 모델링 시스템으로, 여러 모델을 함께 연결하여 파도 및 조류와 같은 힘과 이들 간의 상호 작용을 시뮬레이션합니다. COAWST는 학계 및 기타 기관 파트너와 협력하여 USGS에서 개발되었으며 이안류, 방벽섬 침범(barrier island breaching) 및 하구 순환과 같은 광범위하고 흥미로운 해안 해양 문제를 연구하는 데 사용되었습니다.

COAWST가 제공하는 연안 해양 상태 예측은 USGS 팀과 기타 DUNEX 과학자들에게 장비 배포 및 측량을 지원하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 또한 현장 관찰과 비교하거나 컨텍스트를 제공하기 위한 초기 자료 세트를 제공할 수도 있습니다.

실험 후에 해안 변화를 제어하는 물리적 과정을 조사하기 위해 매우 높은 공간 해상도(1~10m)에서 특정 폭풍 사건 또는 폭풍 사이의 정지 기간을 예측할 것입니다. 예를 들어, 파도 파괴(쇄파)는 부분적으로 해변의 파도 처올림(런업), 서핑 구역 순환 및 혼합, 해안 근처의 퇴적물 이동을 제어합니다. 현장 자료를 수집하는 과학자들과 협력하여 근해의 파도 진화를 설명하는 모델 매개변수화를 평가하고 개선할 것입니다. 또한 모래 언덕, 해변, 근해 사이의 모래 교환과 모래 이동을 담당하는 다양한 조건을 탐구합니다.

DUNEX 및 허리케인 플로렌스 보충 프로젝트의 일환으로 USGS는 위성에서 얻은 역사적 해안선 관측의 도움을 받아 대규모의 장기적인 해안 변화 모델링도 수행하고 있습니다. 위성에서 파생된 해안선 위치(Vos et al. 2019의 CoastSat 도구 상자 기반)는 CoSMoS-COAST 해안선 모델(Vitousek et al. 2017, 2021)에 동화되어 폭풍에 대응에 따른 해안선 변화에 대한 보정된 현장별 사후 분석을 생성합니다. 그런 다음 보정된 모델을 미래의 파도 조건과 함께 실행하여 며칠에서 수십

년까지 해안 변화에 대한 예측을 생성합니다. 통합 모델링 시스템은 모델이 현재 작동 중인 캘리포니아 오션 비치의 기존 조사 자료와 비교할 때 탁월한 일치를 보여줍니다. DUNEX 실험은 플로리다에서 버지니아까지 미국 동부 해안에서 통합 모델링 시스템의 성능을 시험하고 있습니다.

⑻ 해안 폭풍 모델링 시스템(The Coastal Storm Modeling System)[245]

해안 폭풍 모델링 시스템(CoSMoS)은 비상 대응 담당자와 해안 계획자에게 범람 범위, 범람 깊이, 범람 기간, 파도 높이, 공공 안전을 높이고 물리적 피해를 완화하는 데 사용할 수 있는 해류와 같은 중요한 폭풍 위험 정보를 제공합니다. 복잡한 해안 환경을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. CMHRP는 처음에는 Deltares와 협력하여 CoSMoS를 개발했으며 나중에는 국립해양대기청(NOAA), 국립공원관리청 및 비정부기구(NGO)와 협력하여 CoSMoS를 개발했습니다.

해안 범람의 가능한 범위를 계산하기 위해 조수 및 해수면 상승에 대한 자료만 사용하는 단순한 모델과 달리 CoSMoS는 가능한 미래 폭풍의 영향을 포함하고 전 세계 파도, 조수 및 대기 조건과 상세한 지역 고도 자료를 종합합니다. , 21세기의 범람 위험을 보다 정확하게 예측하기 위해. 가능한 CoSMoS 시뮬레이션 범위에는 폭풍 조건(예: 일일 평균, 1년, 20년, 100년)과 예상 해수면 상승(0m에서 5m까지)의 40개 이상의 조합이 포함됩니다.

지도에는 공항이 있는 해안 도시와 대규모 폭풍이 치는 동안 어떻게 도시 주변으로 바닷물이 범람하는지 보여줍니다.

CoSMoS는 100년 주기의 해안 폭풍과 결합하여 해수면 1.5m 상승에 대한 홍수 범위를 예상했습니다. 출처: 우리의 해안, 우리의 미래(OCOF)

CoSMoS의 결과는 지리정보시스템(GIS) 플랫폼과 통합되어 소셜 및 자원 자료를 포함합니다. CoSMoS의 폭풍 위험 예측은 사용하기 쉬운 온라인 의사결정 지원 도구(Our Coast Our Future [OCOF] 및 Hazard Exposure Reporting Analytics [HERA])에서 사용할 수 있습니다. 자료를 추출하여 사용자별 지리공간 자료와 함께 사용할 수 있으므로 CMHRP와 이해관계자는 여러 사용자의 관심 사항에 맞는 평가를 내릴 수 있습니다.

NGO 및 기타 파트너는 소셜 미디어를 사용하고 워크숍 및 컨

245) https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/coastal-storm-modeling-system

퍼런스에서 지원 활동을 통해 잠재 사용자를 OCOF 및 HERA 도구에 연결합니다. CoSMoS 결과는 이미 캘리포니아의 중요한 해안 관리 논의에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 일례로, 캘리포니아의 수많은 지방자치단체와 카운티에서는 현재 CoSMoS로 식별된 위험 지역에 대해 집중적인 취약성 및 기후 적응 연구를 수행하고 있습니다.

또한 OCOF와 관련된 NGO는 극심한 만조와 관련된 홍수의 정도를 문서화하기 위해 대규모 시민 과학 자료 수집 행사를 조직했습니다. California King Tides 프로그램은 홍수 예측에 사용되는 모델 시스템을 검증하고 개선하기 위해 광범위한 관측 자료와 샘플을 제공합니다. 이번 참여로 대중과 함께 이 프로젝트에 대한 지원과 가치가 더욱 향상될 뿐만 아니라 CMHRP의 자료 수집 목표도 지원됩니다.

- **향후 방향**

CoSMoS 구현에 대한 대중 및 정부의 요구는 캘리포니아 해안 전체와 워싱턴의 Puget Sound를 포함하여 나머지 미국 서부 해안, 알래스카 및 미국 태평양 섬 지역으로 확대되었습니다. 각 구현을 통해 기본 모델, 프로세스 및 향후 폭풍 사건에 대한 연구를 통해 모델 시스템이 개선됩니다. 특정 연구 분야에는 폭풍 조건의 지역적 변화 설명, 폭풍 중 하천 유출 및 유출수 포함, 모래 해안선 및 절벽 침식의 장기적인 변화(세기 규모), 지하수 영향 및 사회경제적 노출이 포함됩니다.

CoSMoS는 대중에게 실시간으로 중요한 위험 정보를 제공하는 데 능숙한 연방 기관인 NOAA의 국립 기상청과의 파트너십을 통해 운영 예측에 사용하기 위해 적극적으로 개발되고 있습니다. 단기 예측 모드에서 CoSMoS 해양 기반 해안 범람 예측은 접근하는 폭풍이 발생하기 최대 72시간 전에 포괄적인 해안 범람 예측을 위해 유역 기반 홍수 모델과 융합됩니다.

그림 설명: CoSMoS는 100년 주기의 해안 폭풍과 결합하여 해수면 1.5미터 상승에 대한 범람 범위를 예상했습니다. 출처: 우리의 해안, 우리의 미래(OCOF)View Media Details

해안 경관 변화에 대한 CoSMoS 예측은 수많은 후속 사회 및 생태계 연구에서 사용되고 있습니다. 캘리포니아 해안을 따라 진행되는 수많은 프로젝트에서는 CoSMoS 결과를 사용하여 해수면 상승 및 잠재적으로 변화하는 폭풍 조건과 관련된 물리

적, 경제적 취약성을 평가하고 있습니다.

그림 설명: 때때로 "왕조석"이라고 불리는 비정상적으로 고조는 해수면 상승으로 인해 발생할 수 있는 해안 범람의 미리보기를 제공합니다. 2011년 2월 17일에 왕조석 동안 촬영된 이 사진에서는 캘리포니아 주 샌프란시스코의 Pier 14 위로 파도가 넘치고 있습니다. 출처: View Media Details

⑼ 엘리뇨와 라니뇨 시계열: 하향/상향 - 따뜻한 기간(엘니뇨)과 시원한 기간(라니냐) 사이의 해류 순환[246]

아래의 그래프는 1950년부터 2023년까지 월별 해양 니뇨 지수 값의 시계열입니다. y축은 0에 미러링되어 있으며, 양의 청록색 값은 엘니뇨(el Niño) 기간을 나타내고 음의 라벤더 값은 라니냐(la Niña) 기간에 해당합니다.



그림 설명: 엘리뇨와 라니냐의 시계열 자료

차트는 상단의 청록색에서 하단의 라벤더까지 그라데이션이 있는 수채화 물감 위에 있습니다. 해류에 의한 주기는 2년마다 순환하며 현재는 라니냐(la Niña) 기간에 있습니다.

---

246) Timeseries: down/upwards - Ocean currents cycle between warmer (el Niño) and cooler (la Niña) periods | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

4.4 대기수[247][248][249]

⑴ 대기

대기는 물을 지구 곳곳으로 이동시키는 하늘의 초고속도로입니다. 지구 표면의 물은 수증기로 증발하여 하늘로 올라가 구름의 일부가 되고 바람과 함께 떠내려가 결국 물을 강수로 지구로 다시 방출합니다. 대기는 물로 가득 차 있습니다. 물의 순환은 물을 저장하고 물을 지구 표면, 안, 위에서 이동시키는 것입니다. 대기는 물을 저장하는 거대한 창고는 아니지만 전 세계적으로 물을 이동시키는 데 사용되는 초고속도로입니다. 증발과 증산은 액체 상태의 물을 증기로 변화시키고 상승하는 기류로 인해 대기로 상승시킵니다. 온도가 낮아지면 증기가 구름으로 응축되고 강풍은 물이 강수로 떨어질 때까지 구름을 전 세계로 이동시켜 물순환의 지구 경계 부분을 보충합니다. 대기 중 물의 약 90%는 수역에서 증발하여 생성되며 나머지 10%는 식물의 증산에 의해 생성됩니다.

대기에는 항상 물이 있습니다. 물론 구름은 대기 중 물의 가장 눈에 띄는 징후이지만 맑은 공기에도 물, 즉 너무 작아서 볼 수 없는 입자의 물이 포함되어 있습니다. 한 번에 대기에 있는 물의 양에 대한 한 가지 추정치는 약 12,900km^3(3,100mi^3)입니다. 그것은 많은 것처럼 들릴지 모르지만 아래 표에 표시된 것처럼 지구의 전체 물 부피인 약 1,385백만km^3(332.5백만mi^3)의 약 0.001%에 불과합니다. 대기의 모든 물이 한 번에 비로 내리면 지구 전체를 2.54cm, 약 1$inch$ 깊이까지만 덮을 것입니다.

⑵ 구름의 무게는 얼마나 될까요?

구름에 무게가 있다고 생각하는지요? 헬륨을 가득 채운 풍선처럼 공중에 떠 있다면 어떻게 될까요? 헬륨 풍선을 주방 저울에 묶으면 무게가 기록되지 않는데 왜 구름은 무게가 있어야 할까요? 이 질문에 답하기 위해서는 공기에 무게가 있다고 생각하는지 물어보겠습니다. 이것이 정말 중요한 질문입니다.

기압과 기압계가 무엇인지 안다면 공기에 무게가 있다는 것을 알 것입니다. 해수면에서 공기의 무게(압력)는 cm^2당 1kg(in^2당 약 14½lb)입니다.

---

247) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/atmosphere-and-water-cycle

248) https://www.usgs.gov/programs/climate-adaptation-science-centers/news/new-tools-understand-precipitation-and-atmospheric

249) https://www.usgs.gov/news/featured-story/rivers-sky-6-facts-you-should-know-about-atmospheric-rivers

그림 설명: 구름의 무게는 얼마나 될까요?
출처: View Media Details

공기에는 무게가 있기 때문에 in^3 또는 m^3와 같이 선택한 부피의 무게인 밀도가 있습니다.

구름이 물입자로 구성되어 있다면 무게와 밀도가 있어야 합니다. 구름이 뜨는 이유의 핵심은 같은 부피의 구름 물질의 밀도가 같은 부피의 건조한 공기의 밀도보다 작다는 것입니다. 기름이 밀도가 낮아서 물 위에 떠 있는 것처럼 구름 속의 습한 공기는 건조한 공기보다 밀도가 작기 때문에 구름이 공기 위에 떠 있는 것입니다.

우선, 구름이 많은 작은 물방울로 구성되어 있다는 것을 다시 강조합니다. 즉, 구름에는 어느 정도의 질량이 있다는 것입니다. 다음 단계는 구름의 밀도를 파악하는 것입니다.

과학자들은 이 적운 구름 유형의 물 밀도가 m^3 당 약 $0.5gr$의 물이라는 것을 알아냈습니다. 분명히 다른 유형의 구름의 밀도는 훨씬 다를 것이지만 지금은 적운에 집중합시다

구름의 밀도를 계산한 후에는 크기가 얼마나 큰지 계산해야 합니다. 이 측정값은 매우 다양합니다. 미국 국립 대기 연구 센터에서 많은 구름 무게 측정 연구를 이끈 Peggy LeMone은 평균적인 적운의 지름이 약 $1km$ 이고 대략 입방체 모양이므로 높이와 너비가 같다고 계산했습니다. 즉 계산을 하면 10억m^3의 부피를 가진 구름이 생깁니다. 여기에 밀도를 곱하면 거의 $500{,}000kg$이라는 답을 얻게 됩니다(This Is How Much a Cloud Weighs : ScienceAlert).[250]) 또는 코끼리 100마리라고 생각하세요. 그러나 그 "무거운" 구름은 그 아래의 공기가 훨씬 더 무겁기 때문에 그 머리 위로 떠 있습니다. 구름의 밀도가 낮을수록 건조하고 밀도가 높은 공기 위에 떠 있게 됩니다.

이제 진짜 질문은 어떻게 이 거대한 무게가 모두 하늘에 떠 있느냐 하는 것입니다. 어느 순간에 그것이 우리 머리 위로 무너지는 것을 막는 것은 무엇일까요? 긴장하며 쳐다봅시다. 우선, 이 무게는 모두 한 지점에 집중되는 것이 아니라 분명히 거대한 공간에 퍼져 있습니다. 구름은 또한 때때로 너무 작아 중력이 구름에 거의 영향을 미치지 않는 물방울로 구성됩니다. 그리고 응결

250) https://www.sciencealert.com/this-is-how-much-a-cloud-weighs)

때문에 구름은 실제로 부력이 있습니다. 아마도 훨씬 더 놀라운 것은 구름이 실제로 건조한 공기보다 밀도가 낮다는 사실입니다.

- **대기수의 지구적인 분포**

Water source 수원	Water volume, in cubic miles 물의 체적(km^3)	Water volume, in cubic kilometers 물의 체적(km^3)	Percent of total freshwater 전체 담수율	Percent of total water 전체 물의 비율
Atmosphere 대기수	3,094	12,900	0.04%	0.001%
Total global fresh water 전체 담수 합계	8,404,000	35,030,000	100%	2.5%
Total global water 지구 전체 물의 합계	332,500,000	1,386,000,000	--	100%

출처: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.

⑶ 있을 수 있는 저 작은 구름, 하지만 왜요?[251]

응축과 물의 순환에 대한 페이지를 읽으면 구름이 형성되는 이유를 더 잘 이해할 수 있습니다. 구름은 수증기를 포함하는 공기가 상승하고 냉각되기 때문에 대기 중에 형성됩니다.

공기 중의 수증기는 특정 조건에서 구름 입자로 응축되어 눈에 보이는 구름을 형성합니다. 작은 구름이 형성되려면 특정 기상 조건이 있어야 합니다. 하지만 이 외로운 구름이 형성될 수 있는 수백 m^2 정도의 면적이 그렇게 독특한 이유는 무엇일까요?



그림 설명: 작은 구름의 형성

기상 조건이 하늘의 아주 작은 부분에서 구름이 형성되기에 적합하지만 그 위, 아래 또는 옆에서 수백 m가 아닌 이유는 무엇일까요? 대답은 - 우리는 모릅니다! 습도나 수증기 농도의 차이 또는 더 따뜻하거나 더 차가운 공기의 지점일 가능성이 있습니까? 그래서 저희가 답을 드릴 수는 없지만 날씨 전문가 분들 중에 지식이 있으신 분이 계시면 과학적인 답을 가지고 연락주시면 여기에 올려드리겠습니다. 그것들은 모두 가볍고 푹신해 보일지 모르지만 실제로는 구름이 꽤 무겁습니다. 화창한 날에 볼 수 있는 멋지고 하얀 솜털 모양의 평균 뭉게구름의 무게가 믿을 수 없을 정도로 500,000kg 이라고 계산했습니다.

⑷ 응축(응결)[252]·

---

251) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/little-cloud-could-why

그림 설명: 데기중의 물입자들의 응축으로 생기는 구름. 출처: Condensation and the Water Cycle | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

응축은 기체 상태의 물(수증기)이 액체 상태의 물로 변하는 과정입니다. 습한 날에 차가운 유리잔 바깥쪽에 물이 고인 것을 본 적이 있는지요? 그것이 응축입니다.

공기는 수증기로 가득 차 있지만 대부분의 경우 우리는 그것을 볼 수 없습니다. 응축은 공기 중의 수증기가 액체 상태의 물로 바뀌는 과정입니다. 증발의 반대입니다. 응축은 구름 형성을 담당하기 때문에 물순환에 매우 중요합니다. 이러한 구름은 물이 지표면으로 되돌아오는 주요 경로인 강수를 생성할 수 있습니다. 물 분자의 배열은 물이 기체(증기), 액체 및 고체 형태 사이에서 변화함에 따라 변합니다. 증기 형태의 물 분자는 액체 상태의 물보다 더 무작위로 배열됩니다. 응축이 발생하고 증기에서 액체 상태의 물이 형성되면 물 분자가 더욱 조직화되고 결과적으로 열이 대기로 방출됩니다.

① 응축의 일반적인 예

일상 생활에서 응축을 보게 될 것입니다! 습한 날 안경을 쓰고 에어컨이 나오는 추운 방에서 바깥으로 나가면 작은 물방울이 응축을 통해 안경 표면을 코팅하면서 렌즈에 김이 서리게 됩니다.

사람들은 차가운 음료수 잔에서 커피 테이블로 물방울이 떨어지는 것을 방지하기 위해 받침판(코스터)을 준비합니다. 응축은 지면 안개, 추운 날 창문 안쪽을 덮고 있는 물, 특히 사람들이 습한 공기를 내쉰 후 자동차 창문 안쪽의 습기를 유발합니다. 이 모든 것은 물이 따뜻한 공기에서 증기 상태를 벗어나 냉각되면서 액체로 응축되는 예입니다.

② 공기 중의 응축(결로)

그림 설명: 따뜻하고 습한 실내 공기가 차가운 표면과 충돌하는 이 창 아래로 응축된 방울이 떨어진다. 출처: View Media Details

공기에는 물 분자가 포함되어 있습니다. 상승하는 공기 때문에 대기 중에 구름이

252) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/condensation-and-water-cycle

존재합니다. 공기가 상승하고 냉각되면 그 안의 물이 "응축"하여 구름을 형성할 수 있습니다. 구름은 경관 위로 떠다니기 때문에 구름이 물의 순환에서 지리적으로 전 세계를 이동하는 방식 중 하나입니다. 맑고 푸른 하늘에 구름은 없지만 물은 여전히 수증기와 작은 물방울의 형태로 존재합니다. 기상 조건에 따라 물 분자는 공기 중의 먼지, 염분 및 연기와 같은 작은 입자와 결합하여 구름 방울을 형성하고, 이것이 또 결합하고 성장하여 우리가 볼 수 있는 물의 형태인 구름으로 발전한다. 구름 방울의 크기는 $10\mu m$($1\mu m = 10^{-6}m$)에서 $1mm$, 평균적으로 최대 $5mm$(그 이상의 크기도 관측되고 있음)까지 매우 다양합니다. 이 과정은 공기가 더 차갑고 증발에 비해 더 많은 응축이 발생하는 하늘에서 더 높게 발생합니다. 물방울이 서로 결합(유착이라고도 함)되고 커지면 구름이 생길 뿐만 아니라 강수도 발생할 수 있습니다. 강수는 기본적으로 구름 밑에서 떨어지는 액체(비) 또는 고체(얼음) 형태의 물입니다.

장마철 또는 비오는 날에 재습기를 가동해 보신 분은 공기중에 얼마나 많은 물이 있는 지를 알게 됩니다.

③ 왜 더 높은 곳이 더 추운지 물어볼 수 있습니다.

응축에 의해 형성된 구름은 지구 환경의 복잡하고 중요한 구성 요소입니다. 구름은 지구 기후 시스템으로 들어오고 나가는 복사 에너지의 흐름을 조절합니다. 그들은 들어오는 일부 태양 복사(열)를 다시 우주로 반사하고 일부 나가는(지상) 복사를 지구 표면으로 다시 반사함으로써 지구의 기후에 영향을 미칩니다. 종종 밤에 구름은 "담요" 역할을 하여 열의 일부를 표면 근처에 유지합니다. 변화하는 구름 패턴은 지구의 에너지 균형과 지구 표면의 온도를 수정합니다.

수증기를 포함하는 공기가 상승하고 냉각되기 때문에 대기 중에 구름이 형성됩니다.

이 과정의 핵심은 지구 표면 근처의 공기가 태양 복사에 의해 따뜻해진다는 것입니다. 하지만 지구 표면의 대기가 공기보다 차가운 이유를 아십니까?

그림 설명: 이 사진은 국제 우주 정거장에서 촬영한 아프리카 상공의 적란운(積亂雲)을 보여줍니다. 출처: Visit Media

일반적으로 기압이 원인입니다. 공기에는 질량이 있고(그리고 지구의 중력 때문에 무게도 있습니다) 해수면에서 머리를 누르는 공기 기둥의 무게(압력)는 $1cm^2$당

1.013kg 또는 in^2당 약 14½lb(6.6kg)입니다.

기압(공기의 무게)은 공기의 밀도에 따라 변합니다. 높은 고도에서는 위의 공기가 적어서 공기 압력이 낮아져 기압이 낮아집니다. 기압이 낮으면 단위 부피당 분자 수가 적습니다. 따라서 높은 고도의 공기는 밀도가 낮습니다.

하나의 시스템의 총 열 함량은 존재하는 물질의 양과 직접적으로 관련이 있으므로 더 높은 고도에서는 특정 부피의 공기에 더 적은 공기 분자가 존재하기 때문에 더 시원합니다. 이것은 더 차가운 공기를 의미합니다.

구름의 무게가 무거워도 그 형성을 담당하는 상승하는 공기가 구름을 공중에 떠 있게 하기 때문에 구름이 떨어지지 않는 것입니다. 구름 아래의 공기는 구름보다 밀도가 높기 때문에 구름은 육지 표면에 가까운 밀도가 높은 공기 위에 떠 있습니다.

④ 비행운(Contrails): 인공(인간이 만든) 구름

높이 나는 비행기가 남기는 구름 같은 궤적을 본 적이 있습니까? 비행운(飛行雲)이라고 합니다. 비행기의 배기가스 형태에는 수증기가 포함되어 있으며, 공기가 매우 차가우면(흔히 높은 고도에 있음) 배기가스의 수증기가 본질적으로 권운(卷雲)으로 응축됩니다. 비행운에 대해 자세히 알아보세요.[253]

그림 설명: 미국 플로리다 주 잭슨 호수 상공에서 높이 나는 비행기가 만든 "비행운" 출처: View Media Details

⑤ 지면 근처에서의 응축

응축 현상은 구름 둑(제방) 사진에서 볼 수 있듯이 지면에서도 발생합니다. 안개와 구름(지구 표면 위에 형성됨)의 차이점은 상승하는 공기가 안개를 형성할 필요가 없다는 것입니다.

그림 설명: 마린 헤드랜드(Marin Headlands)는 금문교(Golden Gate Bridge) 반대편을 향하고 있습니다. 8월의 더위는 바다의 시원한 공기와 충돌하여 바닥에 낮게 깔리는 경향이 있는 매우 짙은 안개를 만듭니다. 온도 차이는 또한 바

253) https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/regulations_policies/policy_guidance/envir_policy/contrails.pdf

람을 일으켜 팬의 리본처럼 안개를 밀어냅니다. 출처: Visit Media

안개는 상대적으로 습도가 높은 공기가 더 차가운 표면, 종종 지구 표면을 만나 이슬점까지 냉각될 때 발생합니다. 추가 냉각은 응축과 낮은 높이의 구름의 성장으로 이어집니다. 더 따뜻한 공기가 더 차가운 표면 위로 이동할 때 발생하는 안개는 이류(移流) 안개로 알려져 있습니다. 복사 안개로 알려진 또 다른 형태의 안개는 표면 온도가 식는 밤에 발생합니다. 공기가 고요하면 안개층이 그 위의 공기와 쉽게 섞이지 않아 얕은 지면 안개가 형성됩니다.

⑸ 증발[254]

증발은 액체 상태의 물을 기체 상태의 물(수증기)로 바꾸는 과정입니다. 물은 증발을 통해 지구 표면에서 대기로 이동합니다.

그림 설명: 호수나 강에서의 증발. 출처: Evaporation and the Water Cycle | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

① 증발이란 무엇이며 왜 발생하는가요?

증발은 에너지(열)가 물 분자를 함께 묶어주는 결합을 강제로 끊을 때 발생합니다. 스토브에서 물을 끓일 때 액체 상태의 물에 열을 가하면 추가된 열은 결합을 끊고 물이 액체 상태에서 우리가 증기로 알고 있는 기체 상태(수증기)로 이동하게 합니다.

그림 설명: 전력 생산 시설의 냉각탑. 전력 생산 설비의 장비는 부산물로 많은 폐열 에너지를 발생시킵니다. 시설에서는 물을 사용하여 장비를 식힌 다음 물을 다시 환경으로 방출해야 합니다. 뜨거운 물을 강으로 다시 방류하면 생태계에 해를 끼칠 수 있으므로 많은 발전소에는 엄청난 냉각탑이 있으며, 여기에서 뜨거운 물을 내

254) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/evaporation-and-water-cycle

부에 분사하고 방류수가 환경으로 돌아가기 전에 증발을 사용하여 방류수를 식힙니다. 출처: View Media Details

물은 끓는점(100°C, 212°F)에서 쉽게 증발하지만 물을 증발시키는 데 필요한 열에너지 때문에 어는점에서 훨씬 더 천천히 증발합니다.

증발의 반대는 응축입니다. 응축은 수증기가 다시 액체 상태의 물로 바뀌는 과정입니다. 응축은 얼음물이 담긴 컵의 외부와 같이 포화 공기가 냉각될 때 발생합니다.

② 증발은 물순환을 주도합니다.

대기 중 수분의 대부분(약 90%)은 대양, 바다, 호수 및 강에서 증발하는 물에서 왔습니다. 그리고 지구 표면의 70% 이상이 바다로 덮여 있기 때문에 바다는 대기로 증발하는 전체 물의 양에 많은 기여를 합니다. 대기 중 나머지 수분은 식물 증산과 승화(매우 적은 양)로 부터 옵나다.

전지구적 규모에서 증발하는 물의 양은 강수로 지구에 전달되는 물의 양과 거의 같습니다. 그러나 이것은 지리적으로 다릅니다. 증발은 강수량보다 바다에서 더 많이 발생하는 반면, 육지에서는 일반적으로 강수량이 증발량을 초과합니다. 바다에서 증발하는 대부분의 물은 강수로 다시 바다로 떨어집니다. 바다에서 증발된 물의 약 10%만이 육지로 이동하여 강수로 내립니다. 일단 증발되면 물 분자는 공기 중에서 약 10일을 보냅니다. 증발 과정이 너무 커서 강우유출과 대수층에서 지하수가 배출되지 않으면 바다는 거의 텅 비게 될 것입니다.

③ 사람들은 증발을 이용합니다

식염을 생산하는 한 가지 방법은 수천 년 동안 사람들이 사용했던 기술인 증발 연못에서 염수를 증발시키는 것입니다.

해수에는 증발로 인해 쉽게 얻을 수 있는 다른 귀중한 미네랄이 포함되어 있습니다. 사해의 물은 식탁용 소금뿐만 아니라 마그네슘, 칼륨 및 브롬을 추출하는 데 이상적입니다. 사해는 실제로 폐쇄된 유역 내에 있고 어떤 유출 수단도 없는 중동에 위치한 호수입니다. 이 닫힌 유역 시스템은 대부분의 호수에서는 비정상적입니다. 물은 주로 증발하여 호수를 떠나며, 이 사막 지역에서 연간 1,300~1,600 mm 이상의 증발된 물이 발생합니다! 그 결과 사해의 물은 세계 어느 바다보다 염도와 밀도가 가장 높아 생명을 유지하기에는 염도가 너무 높습니다.

④ 증발 냉각: 저렴한 에어컨!

물 분자를 함께 묶는 결합을 끊으려면 에너지가 필요하기 때

문에 증발은 환경에서 열을 제거하여 순 냉각으로 이어집니다. 주사를 놓기 전에 의사가 알코올 패드로 팔을 닦는 것을 생각해 봅시다. 팔이 차갑게 느껴집니다. 알코올이 피부 표면에서 빠르게 증발하고 팔 표면에서 약간의 열이 발생하기 때문입니다.

습도가 낮고 기온이 높은 기후에서 증발식 냉각기는 공기 온도를 20°F(6.7°C) 낮출 수 있는 반면 습도는 높입니다.



그림 설명: 미국에서 증발식 냉각기가 가장 효과적인 지역을 보여주는 지도. 출처: . View Media Details

이 지도에서 알 수 있듯이 증발식 냉각기는 미국의 건조한 지역(A로 표시된 빨간색 영역)에서 가장 잘 작동하고 B로 표시된 파란색 영역에서는 어느 정도 작동할 수 있습니다. 하지만 C지역은 습기가 많은 미국 동부 지역으로 일반 에어컨을 사용해야 합니다. 증발 냉각기는 건조하고 뜨거운 실외 공기를 끌어들여 물 공급에 의해 젖은 상태로 유지되는 증발 패드를 통과시키기 때문에 최소한 에어컨과 비교할 때 매우 간단한 장치입니다. 가정용 장치에서 팬은 패드를 통해 공기를 끌어당겨 패드의 물을 증발시켜 더 차가운 공기를 집안으로 공급합니다. 에어컨에 비해 훨씬 적은 에너지를 사용합니다.

최근 인공지능(AI) 자료센터의 냉각이 문제가 되고 있습니다. 너무나 많은 물을 냉각용(증발)으로 사용하기 때문입니다. 자료센터의 규모가 커질수록 물을 더 많이 사용하기 때문에 지속적으로 담수를 공급할 수 있느냐 하는 문제가 발생합니다. 따라서 인공지능 기술의 지속성 유지가 가능한지에 대한 심각성이 대두되고 있습니다. 대안으로는 담수를 사용할 것이 아니라 심층 해수를 사용함으로서 해결 할 수 있을 것으로 기대합니다.

⑹ 증발산[255]

증발산은 물이 증발과 증산을 통해 지표면에서 대기로 이동하는 모든 과정의 합입니다. 증발산에는 토양 표면에서 대기로 물이 증발하는 것, 지하수면의 모세관 가장자리에서 증발하는 것, 육지의 수역에서 증발하는 것이 포함됩니다. 증발산에는 식물을 통해 토양에서 대기로 물이 이동하는 증산도 포함됩니다. 증산은

255) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/evapotranspiration-and-water-cycle

식물이 토양에서 액체 상태의 물을 흡수하고 잎에서 공기 중으로 수증기를 방출할 때 발생합니다.



그림 설명: 과학자들은 증발과 증산의 조합을 증발산(ET)이라고 부릅니다. 출처: Visit Media

증발산을 이해하기 위해 증산이 무엇인지 좀 더 자세히 알아봅시다.

① 증산(蒸散)이란 무엇인가요?

식식물 잎에서 수증기(가스)가 방출되는 것입니다.

② 증산에는 세 가지 주요 단계가 있습니다.

- 뿌리는 토양에서 물을 흡수합니다.
- 물은 식물 조직을 통해 이동하여 식물의 중요한 대사 및 생리 기능을 수행합니다.
- 잎은 기공(氣孔)을 통해 공기 중으로 수증기를 방출합니다.

③ 식물은 얼마나 많은 물을 증산하는가요?

그림 설명: 비닐봉지로 식물의 일부를 감싸고 나면 비닐봉지 내부가 수증기로 인해 흐려진다. 출처: Visit Media

식물 증산은 거의 보이지 않는 과정입니다. 잎 표면에서 물이 증발하기 때문에 그냥 나가서 잎이 "숨쉬는" 것을 볼 수는 없습니다. 하지만 물을 볼 수 없다고 해서 물이 공기 중으로 배출되지 않는 것은 아닙니다. 증산을 시각화하는 한 가지 방법은 일부 식물 잎 주위에 비닐 주머니를 두는 것입니다. 이 그림에서 볼 수 있듯이 증발된 물은 주머니 내부에 응축됩니다(이 사진은 1시간 후 증산을 보여줍니다). 성장기 동안 잎은 자체 무게보다 몇 배 더 많은 물을 증산합니다. 옥수수 밭 $1ac$(= $0.004047km^2$ = 1224.17407평)는 매일 약 11,400~15,100L(3,000~4,000gal)의 물을 배출하며, 큰 떡갈나무는 연간 151,000L(40,000gal)를 발산할 수 있습니다.

수증기도 토양에서 증발하기 때문에 비닐봉지로 토양을 감쌌다면 훨씬 더 많은 수증기가 포착되었을 것입니다.

④ 증산에 영향을 미치는 것은 무엇일까요?

증산작용(Transpiration)은 식물이 잎을 통해 수분을 증발시키

는 과정으로, 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 이러한 요인은 크게 환경 요인과 생물학적 요인으로 구분할 수 있습니다.

- **환경 요인**
  - ☞ **빛** : 빛의 강도는 광합성 속도에 영향을 미치며, 이는 기공(잎 표면의 구멍)의 개방에 영향을 줍니다. 빛의 강도가 높아지면 기공이 열리게 되어 증산작용이 증가합니다.
  - ☞ **온도** : 특히 성장기에는 더 강한 햇빛과 더 따뜻한 기단으로 인해 공기가 따뜻해지면서 온도가 올라갈수록 증산율이 높아집니다. 더 높은 온도는 물이 대기로 방출되는 구멍(기공)을 제어하는 식물 세포가 열리는 반면, 낮은 온도는 구멍이 닫히게 합니다. 높은 온도는 잎 표면에서의 물 증발 속도를 증가시키며, 물 분자의 운동 에너지도 증가시켜 증산작용 속도를 높입니다.
  - ☞ **강수와 습도** : 건기 동안 증산은 토양 상부의 수분 손실에 기여할 수 있으며, 이는 초목과 식용 작물 밭에 영향을 미칠 수 있습니다. 식물 주변 공기의 상대 습도는 증산작용에 영향을 미칩니다. 낮은 습도는 잎 내부와 공기 사이의 수증기 농도 차이를 크게 하여 증산작용을 증가시킵니다.
  - ☞ **바람과 공기의 움직임** : 식물 주위의 공기의 움직임이 증가하면 증산율이 높아집니다. 바람은 공기를 이동시켜 잎에 가까운 더 포화된 공기가 더 건조한 공기로 대체됩니다. 바람은 잎 표면 주위의 습한 공기층을 제거하여 수증기 농도 차이를 증가시켜 증산작용을 촉진합니다. 그러나 매우 강한 바람은 기공을 닫게 하여 증산작용을 줄일 수 있습니다.
  - ☞ **토양 유형 및 포화도** : 점토 입자는 작으며(0.002mm 미만) 물을 붙잡고 있는 반면 큰 모래 입자(0.05~2mm)는 쉽게 물을 방출합니다(해변에서 물이 어떻게 모래 속으로 빠르게 사라지는지 생각해 보십시오). 수분이 부족하면 식물이 노화되기 시작하고(조기 노화로 인해 잎이 손실될 수 있음) 수분을 적게 배출할 수 있습니다. 충분한 토양 수분은 식물이 높은 증산작용 속도를 유지하도록 돕습니다. 반대로, 토양 수분이 부족하면 수분 스트레스로 인해 기공이 닫혀 증산작용이 감소할 수 있습니다.
  - ☞ **땅 경사** : 땅 경사가 급해질수록 지표면의 공기 움직임(일반적으로 싱승기류)이 빨라짐에 따라 증산을 증가시킵니다.

- **생물학적 요인**
  - ☞ **기공 밀도와 전도성** : 기공의 수와 크기는 증산작용 속도에 직접적인 영향을 줍니다. 단위 잎 면적당 더 많은 기공이나 더 큰 기공을 가진 식물은 일반적으로 더 많은 증산작용을 합니다.
  - ☞ **잎 구조** : 잎의 구조, 예를 들어 표면적, 두께, 왁스질 큐티클의 존재 등이 증산작용 속도에 영향을 미칩니다. 더 큰 잎 표면적과 더 얇은 잎은 일반적으로 증산작용을 증가시킵니다.
  - ☞ **식물 종류** : 다른 식물 종은 서로 다른 증산작용 속도를 가집니다. 예를 들어, 건조한 환경에 적응한 식물(건생식물)은 증산작용을 줄이기 위해 작은 잎, 두꺼운 큐티클, 움푹 들어간 기공 등의 적응을 가집니다.
  - ☞ **뿌리 구조** : 잘 발달된 뿌리 시스템은 물 흡수를 증가시켜 더 높은 증산작용 속도를 유지하도록 돕습니다. 반대로, 제한된 뿌리 시스템은 물 흡수를 제한하여 증산작용을 감소시킬 수 있습니다.
- **추가 요인**
  - ☞ **이산화탄소 농도** : 대기 중 이산화탄소 농도가 높아지면 기공이 부분적으로 닫혀 증산작용이 줄어들 수 있습니다.
  - ☞ **식물의 나이와 건강** : 어린 식물은 일반적으로 나이든 식물보다 증산작용 속도가 높습니다. 식물의 건강 상태도 중요한 역할을 하며, 스트레스나 질병에 걸린 식물은 증산작용이 감소할 수 있습니다.

이러한 요인들을 이해함으로써 농업에서의 물 자원 관리와 변화하는 환경 조건에 대한 식물의 반응을 연구하는 데 도움이 됩니다.

⑤ 증산은 지하수에 어떤 영향을 미치는가요?

많은 곳에서 식물의 뿌리는 지하수면 위의 토양 최상층에서 발견됩니다. 토양의 최상층은 종종 어느 정도 젖어 있지만 완전히 포화되지는 않습니다. 지하수면 아래의 토양은 매우 젖어 있습니다.

토양의 최상층은 비가 오면 젖지만 더 이상 강수량이 없으면 토양은 건조해집니다. 따라서 지하수면은 일반적으로 식물 뿌리의 깊이보다 낮기 때문에 식물은 강수에 의해 공급되는 물에 의존합니다.

아래 그림에서 알 수 있듯이 호수와 바다 옆과 같이 지하수

면이 지표면 근처에 있는 곳에서는 식물 뿌리가 지하수면 아래의 포화 구역으로 침투하여 식물이 지하수 시스템에서 직접 물을 증산할 수 있습니다.



그림 설명: 지하수면이 지표면 근처에 있는 곳에서는 식물이 지하수 시스템에서 직접 물을 증산할 수 있습니다. 출처: View Media Details

여기에서 지하수의 증산은 일반적으로 양수된 우물의 효과와 매우 유사한 지하수면의 축소를 초래합니다(지하수면 저하 원뿔 – 도표에서 식물 뿌리를 둘러싼 점선).

5. 물사용, 폐기수 처리, 물 재생

5.1 물 사용[256]

(1) 물 사용 분야: 우리는 물을 어떻게 사용하나요?[257]



그림 설명: 물은 모든 생명에 필수적입니다. 출처: Visit Media

물은 어디에나 있으며, 물은 생명에 필수적이듯이 모든 인류에게 행운입니다. 물이 모든 곳의 모든 사람들에게 필요한 양과 질로 항상 제공되는 것은 아니지만, 사람들은 식수, 청소, 농작물 관개, 전기 생산, 그리고 단지 재미를 위해 필요한 모든 물을 얻고 사용하는 방법을 배웠습니다.

강, 호수, 저수지, 지하 대수층의 물은 우리 일상생활에 매우 중요합니다. 이 수역은 모든 인간과 세계 생태계의 필요를 충족시키기 위해 물을 공급합니다. 다양한 물 사용 범주에 대한 생각을 넓혀 봅시다.

① 농업 관개(灌溉)용수[258]

전 세계적으로 관개(농업용 물 또는 농작물 재배를 위한 물)는 아마도 가장 중요한 물 사용일 것입니다. 관개 용수는 곡물, 채소, 과일이 세계 인구를 먹여 살릴 수 있도록 유지하는 데 필수적이며 수천 년 동안 일정하게 유지되어 왔습니다.

농작물을 관개하는 데 물을 사용하지 않는다면 식탁이 어떨지 생각해 보십시오. 벼, 밀, 보리, 옥수수, 콩, 배추, 무우, 오이, 가지, 콩나물 등을 먹지 않고 아주 오래 살 수 있다고 생각하십니까?

추정치는 다양하지만 전 세계 담수 인출량의 약 70%가 관개 용도로 사용됩니다. 대규모 농업은 강, 호수, 저수지, 우물에서 끌어온 물로 농작물을 관개하지 않고서는 세계의 많은 인구에게 식량을 제공할 수 없습니다.

관개는 인간이 식물을 재배한 이래로 오래 전부터 존재해 왔습니다. 인간이 씨앗에서 식물을 키우는 방법을 배운 후 처음

---

256) https://www.usgs.gov/index.php/special-topics/water-science-school/science/water-use-information-topic

257) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/science-topics/how-we-use-water

258) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/irrigation- water-use

으로 발명한 것은 아마도 양동이였을 것입니다. 고대인들은 첫 번째 식물에 물을 붓기 위해 양동이에 물을 가득 채워야 했기 때문에 등이 튼튼했을 것입니다. 동양에서는 논에 벼를 많이 재배하기 때문에 물꼬를 터서 물을 직접 공급하는 방법이 일반적입니다. 그러나 밭애서는 다릅니다. 들판에 물을 붓는 것은 오늘날에도 여전히 일반적인 관개 방법이지만 다른 더 효율적이고 기계화된 방법도 사용됩니다. 가장 널리 사용되는 기계화 방법 중 하나는 중앙 수원을 중심으로 회전하는 바퀴 달린 튜브에 움직이는 스프레이 건이나 떨어지는 수도꼭지 압력수두를 사용하는 중앙 회전식 관개 시스템입니다. 이러한 시스템에 의해 관개되는 들판은 녹색 원으로 공중에서 쉽게 볼 수 있습니다. 관개를 위해 물을 사용하는 보다 효율적인 방법을 항상 찾을 필요가 있기 때문에 오늘날 농부들이 사용하는 더 많은 관개 기술이 있습니다.

우리가 가정에서 물을 사용하거나 산업에서 물을 사용할 때 사용된 물의 약 90%는 결국 수원을 보충하는 환경으로 반환되고(물은 하천이나 땅으로 다시 흘러감) 다른 목적으로 사용될 수 있습니다. 그러나 관개에 사용되는 물 중 약 절반만이 재사용이 가능합니다. 나머지는 공기 중으로의 증발, 식물의 증발산에 의해 손실되거나, 새는 수로에서도 이동 중에 손실됩니다.

- **관개 방법**[259]

  관개는 강우로 충족되지 않는 물 요구 사항을 공급하기 위해 인공 시스템을 통해 농업 목적으로 물을 통제하는 것입니다. 계속 증가하는 세계 인구에게 충분한 식량을 제공하기 위해 작물 관개는 전 세계적으로 매우 중요합니다. 다음을 포함하여 전 세계적으로 다양한 관개 방법이 사용됩니다.

  ☞ **중심점 관개 시스템(CENTER-PIVOT)**

  이 사진은 매우 흔한 중심점 회전 스프링클러 관개 시스템이 작동 중인 모습을 보여줍니다. 중앙 회전 시스템은 물 공급관을 들고 있는 여러 개의 금속 프레임(바퀴가 달린)이 필드로 나아가는 방식입니다. 각 프레임은 전기 모터에 의해 필드를 중심으로 큰 원을 그리며 이동하며, 물을 분사합니다. 물을 뿌리는 깊이는 시스템의 이동 속도에 따라 결정됩니다. 단일 장치는 보통 1,250에서 1,300피트 길이로, 약 130에이커의 원형 구역에 물을 공급합니다. 고압

259) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/irrigation-methods-a-quick-look

시스템에서는 물 공급관을 따라 매우 큰 물 대포가 있을 수 있습니다.

그림 설명: 전형적인 대규모 중심점 관개 시스템. 미국 애리조나. 출처: View Media Details

자동 스프링클러 관개는 자동으로 스프링클러 파이프 또는 붐을 회전시켜 관개할 필드 중심에서 반경으로 스프링클러 헤드 또는 노즐에 물을 공급합니다. 물은 시스템의 중앙 또는 중심점으로 전달됩니다. 파이프는 고정된 간격의 탑에 의해 작물 위에 지지되고 균일한 각속도로 고정된 원형 경로에서 휠 또는 스키드의 공압, 기계, 유압 또는 전력에 의해 추진됩니다. 중심점에서 라인 끝까지 노즐 크기를 점진적으로 증가시켜 균일한 속도(양)로 물을 공급합니다. 적용되는 물의 양은 시스템의 이동 속도에 따라 결정됩니다. 단일 장치는 일반적으로 길이가 약 390m(1,300ft)이며 약 13ac의 원형 영역을 관개합니다.

미국에서 대륙을 횡단하는 비행기를 탄 적이 있다면 지상에서 중심점 관개 시스템을 쉽게 찾아 볼 수 있습니다.

☞ **드립 또는 미세 관개(점적 관수)**[260]

저압에서 작동되는 도포기(오리피스, 방출기, 다공성 배관, 천공 파이프 등)를 통해 식물의 뿌리 영역에 직접 물을 공급하는 계획된 관개 시스템으로, 도포기는 지면 위 또는 아래에 배치됩니다.

그림 설명: 물방울 관개 시스템은 관개에 필요한 물을 천천히 떨어뜨립니다. 출처: View Media Details

- **침수 또는 고랑 관개**[261]

토양의 전체 표면이 고인 물로 덮이는 관개 용수의 적용하는 것입니다. 초기 인류는 농작물에 관개하는 이 "최첨단

260) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/irrigation-drip-or-microirrigation

261) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/irrigation-methods-furrow-or-flood-irrigation

" 방법을 사용했을 것입니다. 양동이에 물을 모아 들판에 붓는 것입니다. 오늘날 이것은 여전히 가장 인기 있는 농작물 관개 방법 중 하나입니다.

그림 설명: 옥수수 작물의 침수 관개. 출처: View Media Details

이 시스템을 침수 관개(flood irrigation)라고 합니다. 물을 양수하거나 들판으로 가져와 농작물 사이의 땅을 따라 흐르게 합니다. 이 방법은 간단하고 저렴하며 세계의 저개발 지역 사회에서 널리 사용됩니다.

그림 설명: 고랑 또는 침수 관개. 출처: Irrigation Methods: Furrow or Flood Irrigation | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

☞ **살수(스프레이) 또는 살포(스프링클러)**[262]

스프레이 관개는 현대적이고 흔히 사용되는 관개 시스템이지만 기계가 필요합니다. 이 시스템은 집에서 잔디에 물을 주는 방식과 비슷합니다. 호스를 들고 모든 방향으로 물을 뿌리는 것처럼 말이죠. 대규모 농장에서 사용되는 대규모 스프레이 관개 시스템도 있습니다. 이러한 시스템은 단순히 호스가 길게 이어져 있고 그 길을 따라 스프링클러가 설치된 형태일 수도 있으며, 또는 중심 피벗 시스템을 사용하여 밭에서 원을 그리며 이동하는 방식일 수도 있습니다. 이 그림은 간단한 스프링클러 관개 시스템을 보여주는데, 이는 덜 효율적인 모델 중 하나입니다. 그 이유는 공중으로 분사된 물의 상당 부분이 증발하기 때문입니다.

고압 물 대포의 더 '현대적인' 대안은 저압 스프링클러 시스템(점적 관개)입니다. 여기서는 물이 공중에 높이 뿌려지는 대신, 식물 위로 부드럽게 분사됩니다. 저압 시스템은 증발이나 강한 바람으로 인해 물이 날아가는 경우가 적어 훨씬 더 효율적입니다.

---

262) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/irrigation-spray-or-sprinkler-irrigation

비록 오늘날에도 여전히 널리 사용되고 있지만, 고압 분사 관개 시스템은 상당히 비효율적일 수 있습니다. 최대 35퍼센트의 물이 증발하거나 바람에 의해 손실될 수 있습니다. 더 효율적인 관개 시스템이 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

그림 설명: 중심 피벗 Nelson A3000 rotator Sprinkler

스프레이 패턴을 형성하기 위해 가압 상태에서 작동하는 구멍이 뚫린 파이프 또는 노즐을 통해 물을 공급하는 계획된 관개 시스템입니다.

☞ **뿌리 관개(SUBIRRIGATION)**

뿌리 영역 내 또는 근방의 지하수면을 높이거나 뿌리 영역으로 직접 배출되는 천공 또는 다공성 매설 파이프 시스템을 사용하여 지표 아래에 관개 용수를 적용합니다.

☞ **써지 침수(SURGE FLOODING)**

주기적 물데기를 이용한 관개 방법으로, 관개수를 한 번에 계속 흘려보내는 것이 아니라 주기적으로 물을 흘렸다가 멈추는 방식을 사용하여 경작지 속으로의 유입 효율과 물 분배의 균일성을 높입니다. 주요 원리는 물을 짧은 시간 흘려보내고 → 멈춤 → 다시 흘려보냄을 반복적으로 시행하여 토양에 “써지(Surge)”를 주어 물을 스며들게 하는 침투 제어 방법으로, 처음 물이 들어갈 때 토양 표면의 습윤이 형성됨, 이후 유입되는 물은 이미 적셔진 토양을 더 빨리 흘러가며 침투 심도를 제어할 수 있어 효율성을 향상시켜 연속 관개보다 물의 손실(침투 손실, 유실)이 줄어들며 관개 시간을 단축하고 물 사용량을 절약하여 전통적 담수보다 20~50% 물 절감 효과 보고되며, 균일한 관개(지표면에서 뿌리 깊이까지의 상·하단부 모두 균등하게 물이 전달되며), 토양 침식 감소(강한 지속 유량이 없어 토양 유실이 적으며), 에너지 절약(필요한 양만 공급하므로 양수 에너지 감소함)이 이루어 짐. 단점 및 고려사항으로는 초기 설치 비용(써지 밸브, 제어 시스템) 필요하며, 운용 시 정확한 간헐 주기 조절이 요구됨 토양 특성과 경사, 작물 종류에 따라 효과가 달라질 수 있음(적용 사례: 미국, 호주 등 대규모 관개지대에서 옥수수, 밀, 면화 등에 활용하며, 아시아 일부 지역에서도 벼농사에서 전통적 담수법 대안으

로 연구중임)

- **농부들이 효율적으로 일하기 위해 하는 몇 가지 일**
  - ☞ **들판의 평탄화:** 침수 관개는 중력을 이용하여 물을 운반하며, 물은 아래로 흐르기 때문에 언덕에 있는 들판의 일부, 심지어 작은 언덕을 놓칠 것입니다. 농부들은 심기 전에 밭을 평평하게 긁기 위해 레이저 빔으로 유도되는 레벨링 장비를 사용하고 있습니다. 이렇게 하면 물이 밭 전체에 고르게 흐를 수 있습니다. (실제로 이러한 필드 레벨링 방법은 평평한 테니스 코트를 만드는 데에도 사용됩니다.)
  - ☞ **유출수 수집 및 재사용:** 다량의 침수 관개 용수가 논 가장자리와 뒤쪽으로 흘러내리기 때문에 낭비됩니다. 농부들은 연못의 유출수를 모아 밭 앞쪽으로 다시 양수하여 다음 관개 주기에 재사용할 수 있습니다.

② 생활(가정)용수[263]

가정에서 사용하는 물은 집에서 하는 모든 일, 즉 음용, 음식 준비, 목욕, 옷 세탁과 설거지, 양치질, 정원에 물 주기, 심지어 반려동물 씻기기까지 집에서 하는 모든 일에 사용되는 물입니다.

가정용 물 사용량은 공급되는 물의 양 또는 가정의 우물에서와 같이 사용자가 직접 끌어온 물의 양을 의미합니다.

물의 가장 중요한 용도 중 일부는 집에서 사용됩니다. 물은 일반적으로 두 가지 방법 중 하나로 집에 도달합니다. 도시/자치단체 상수도국(또는 민간 기업)에서 공급하거나 일반적으로 우물에서 사람들이 자체적으로 물을 공급합니다. 가정으로 배달되는 물을 '공공 공급'이라 하고, 사람들이 직접 공급하는 물을 '자가 공급'이라고 합니다.

③ 산업용수[264]

금속, 목재 및 종이 제품, 화학 물질, 휘발유 및 석유, 쓰레기 처리기에서 반지를 꺼내는 데 사용하는 귀중한 집게 도구를 생산하는 산업(제조에도 물이 필요함)은 물의 주요 사용자입니다.

아마도 모든 제조 제품은 생산 공정의 일부에서 물을 사용합니다. 산업 용수 사용에는 제품 제조, 가공, 세척, 희석, 냉각 또는 운송과 같은 목적으로 사용되는 물이 포함됩니다. 물을 제품에 포함시키는 것 또는 제조 시설 내 위생 요구 사항에 많은 양의 물을 사용하는 일부 산업으로는 식품, 종이, 화학 물질, 정제된 석유 또는 1차 금속과 같은 상품을 생산합니다. 최

---

263) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/domestic- water-use
264) Industrial Water Use | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

첨단 산업이라 할 수 있는 인공지능(AI) 지료 센터는 냉각용(증발 냉각)으로 어마어마한 양의 물을 사용하고 있습니다. 이에 대한 물공급의 지속성이 아직은 확보되지 못하고 있는 상태입니다. 따라서 AI 산업 자체의 지속성도 확인되지 못하고 있습니다. 따라서 "심층수 이용"이나 바닷가에 설치한 "원자력 발전소의 냉각방식" 같은 대안을 찾아야 합니다.

고압력/고속의 물제트를 사용하여 강철을 정교하게 절단하고 건축물 철거에도 활용하고 있으며 물제트는 치과용으로도 사용되고 있습니다.

④ 공공용수[265]

그림 설명: 급수탑은 마을 주민과 기업이 사용할 수 있는 공공 공급 물을 보관하는 데 사용됩니다. 출처: View Media Details

가정에서 사용하는 물은 공공 수도 공급 시스템을 통해 공급될 가능성이 높습니다. 이들은 가정뿐만 아니라 많은 사업체와 산업체에 공급되는 물을 찾아 공급하는 지역의 기초 정부와 같은 기관입니다. 인구의 대부분은 이런 식으로 물을 얻습니다.

공공 물 사용의 예는 급수탑에서 볼 수 있습니다. 이러한 급수탑은 마을 주민과 기업이 사용할 수 있는 공공 공급 물을 보관하는 데 사용돕니다. 그러나 최근에는 급수시스템이 발달하여 압력수를 이용하여 공급하게 되어 급수탐의 역할이 매우 축소되고 있습니다.

사막에서 새로운 마을을 시작하는 이야기를 읽으면 인구가 1명인 마을에서도 물을 얻고, 사용하고, 처분할 계획이 항상 필요하다는 것을 알게 될 것입니다. 물을 받아 정화하여 지역 주민들에게 전달하는 공공 및 민간 상수도 조직은 사람이 있는 모든 곳에 존재합니다. 상수도 부서로 더 잘 알고 있는 공공 상수도 시스템은 모든 인구에게 매우 중요합니다. 이들은 강, 호수, 저수지 및 우물에서 물을 끌어와 가정, 기업 및 학교에 전달하는 정부 또는 민간 운영 시설입니다. 오늘날 인구의 대다수는 이런 방식으로 물을 얻습니다. 과거에는 인구가 시골에 훨씬 더 많았을 때 사람들은 물 공급을 위해 자신의 우물을 파고 저장 탱크를 만들어야 했습니다. 그러나 더 큰 도시에 사는

265) Public Supply Water Use | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

많은 사람들과 함께 공공 공급 시스템이 우리에게 도움이 됩니다. 우리가 하는 일은 수도꼭지를 틀고..., 청구서를 지불하는 것뿐입니다.

"공공 공급"이란 최소 25명에게 물을 제공하거나 최소 15개의 연결이 있는 공공 및 민간 수도 공급업체가 인출한 물을 의미합니다. 공공 급수는 가정용, 상업용 및 산업용으로 사용자에게 전달되며 공공 서비스 및 소방용수로도 사용됩니다.

⑤ 가축용수[266]

가축용수 사용은 가축 급수, 비육장, 낙농업 및 기타 농장 내 필요와 관련된 물입니다.

그림 설명: 강에서 물을 마시는 소들, 출처: View Media Details

매우 건조한 지역 상공을 비행기로 비행해 본 적이 있다면 강둑을 따라 자라는 녹색 초목을 찾아 강과 하천이 어디에 있는지 알아낼 수 있을 것입니다. 물이 있는 곳에 식물이 있다는 것은 분명한 사실입니다.

이 사진은 가축들도 노출된 물 근처에 모일 수 있음을 시사합니다. 소와 다른 가축을 기르는 농부들은 동물에게 필요한 물을 공급하기 위해 연못을 만듭니다.

소, 되지, 닭, 말, 사슴, 토끼, 애완동물 등 가축을 기르기 위해서는 물이 필요합니다.

⑥ 열전 발전용수[267]

전 세계에서 사용되는 전기의 대부분은 화력 발전소에서 나옵니다. 이러한 유형의 생산에는 석탄, 석유, 가스 연소, 원자력과 같은 연료와 지열 및 폐기물 연소와 같이 덜 사용되는 기타 방법이 포함됩니다. 전력 생산은 전 세계에서 물을 가장 많이 사용하는 것 중 하나입니다. 열전 발전용 물은 증기 구동 터빈 발전기로 전기를 생산하는 데 사용됩니다.

전력 산업에서 물의 주요 용도 중 하나는 전력 생산 장비를 냉각하는 것입니다. 이 목적으로 사용되는 물은 장비를 식히지만 동시에 뜨거운 장비는 냉각수를 가열합니다! 지나치게 뜨거운 물은 환경으로 다시 방출될 수 없습니다. 뜨거운 물을 방출하는 발전소 하류의 물고기는 매우 당황할 것입니다. 따라서 사용된 물은 먼저 냉각되어야 합니다. 이를 수행하는 방법으로

---

266) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/livestock- water-use

267) Thermoelectric Power Water Use | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

는 매우 큰 냉각용 저수지나 냉각탑을 건설하고 냉각탑 내부에 물을 분사하는 것입니다. 증발이 일어나고 물이 냉각됩니다. 그렇기 때문에 대형 전력 생산 시설은 종종 강, 호수 및 바다 근처에 위치합니다.

⑦ 수력 발전용수[268]

수력 또는 수력 에너지는 수력 발전소에서 전기를 생산하기 위해 강에 흐르는 물뿐만 아니라 저수지(댐)에 저장된 물을 사용하는 재생 가능 에너지의 한 형태입니다. 떨어지는 물은 터빈의 날개를 회전시키고 회전하는 터빈의 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 발전기를 회전시킵니다. 수력 발전은 전 세계적으로 전기 생산의 중요한 구성 요소입니다.

사람들은 역사를 통틀어 움직이는 물을 이용하여 물레방아도 만들었고, 수세기 동안 수력은 곡물을 밀가루로 갈기 위해 방앗간을 구동하는 데 사용되었습니다. 사람들은 역사를 통틀어 움직이는 물을 이용하여 일을 도왔고, 현대인들은 흐르는 물을 잘 활용하여 전기를 생산합니다.

⑧ 양식업 용수[269]

식료품점의 라벨에 "Farm Raised Tilapia Fillets"가 판매 중이라고 나와 있습니다! 양식업과 어류 양식은 오늘날 큰 사업이며 세계 인구가 증가함에 따라 앞으로 점점 더 많은 해산물이 양식장에서 양식될 것입니다.

어류 양식은 양식업의 한 측면일 뿐입니다. 양식 용수 사용은 식품, 복원, 보존 또는 스포츠를 위해 어류와 조개류와 같이 물에 사는 생물을 기르는 것과 관련된 물입니다. 전국의 많은 강, 호수, 저수지에서 여가 낚시꾼들은 연못에서 길러져 자연수로로 방류된 물고기를 낚는 것을 즐깁니다.

양식 생산은 조절된 먹이주기, 위생 및 수확 절차에 따라 주로 연못, 관류식 수로, 규모는 적지만 가두리, 그물 우리, 폐쇄형 재순환 탱크에서 이루어집니다.

그림 설명: 민물 양식장. 미국 농무성 연구소. USDA Harry K. Dupree Stuttgart National Aquaculture Research Center, Arkansas. 출처: Visit Media.

---

268) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/hydroelectric-power-water-use

269) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/aquaculture-water-use

해산물에 대한 수요가 증가함에 따라 기술의 발전으로 연안 해역과 외해에서 식량을 재배할 수 있게 되었습니다. 양식업은 식품 및 기타 상업 제품(진주 보석 등)을 생산하고, 서식지를 복원하고, 야생 자원을 보충하고, 멸종 위기에 처한 종의 개체군을 재건하는 데 사용되는 방법입니다.

- **양식업에는 해수와 담수 양식의 두 가지 유형이 있습니다.**
  - ☞ **해양 양식**을 통해 전복, 굴, 명게, 조개, 홍합, 새우, 해초(김, 미역, 다시마 등), 연어, 흑해 농어, 방어, 광어, 가제미, 폼파노, 참치와 같은 물고기를 포함한 수많은 종을 생산합니다. 해양 어류 양식은 일반적으로 물속의 그물 우리나 육지의 수조에서 이루어집니다.
  - ☞ **민물 양식**은 메기와 송어, 민물장어, 진주와 같은 종을 생산합니다. 연어 부화도 민물 양식의 일종입니다. 민물 양식은 주로 연못이나 기타 인공 시스템에서 이루어집니다.

⑨ 광업용수270)

그림 설명: 1870년대 시에라 네바다 산기슭의 Malakoff Diggings에서 수력 채광 활동을 보여줍니다. 수력 채광은 현장으로 공급되는 물이 노즐을 통해 고압으로 분사되어 수많은 바위, 자갈, 흙, 그리고 광부들의 희망으로 금 1온스를 씻어내는 지표면의 변형이었습니다. 이 "물대포"는 실제로 매우 강력해 초당 150ft의 속도로 한 시간에 185,000ft^3의 물을 쏠 수 있었습니다. 그들이 할 수 있는 환경 파괴도 강력했습니다. 출처: Visit Media

다른 모든 산업과 마찬가지로 채광 회사는 노출된 암석이 귀중한 광물을 내어 놓도록 만들기 위해 물이 필요합니다.

광업은 국가 발전에 중요한 역할을 했습니다. 최초의 유럽 정착민들이 미국 대륙에 발을 들여 석탄을 채굴하여 집을 난방하기 전에도 아메리카 원주민들은 석탄을 사용하여 선박용 점토를 굽고 있었습니다. 각국은 이제 금에서 석탄, 의약품에서 보석, 하이테크 제품에 이르기까지 모든 것에 사용되는 광물에 이르기까지 다양한 채광 상품을 생산합니다. 이 모든 제품은 광산에서 물을 사용하지 않고는 불가능합니다.

270) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/mining- water-use

⑵ 집에서 얼마나 많은 물을 사용합니까?[271]

샤워할 때 물을 얼마나 사용합니까? 많은 양의 옷을 세탁하시겠습니까? 변기 물 내리기? 양치질도? 물 사용의 중요한 척도 중 하나는 한 사람이 하루에 사용하는 물의 양 또는 1인당 물 사용량입니다(per는 라틴어로 by를 의미하고 capita는 라틴어로 머리를 의미합니다). 이 수치는 일반적으로 1인당 하루에 사용되는 물을 갤런(gal) 혹은 리터(L)로 표시합니다.

이 양식을 작성하여 일상적으로 가정에서 사용하는 물의 대략적인 추정치를 얻으십시오.

일관성을 유지하기 위해 비가 내리고 추운 토요일이고 하루 종일 집에 있다고 가정해 보겠습니다. 물을 사용하는 활동을 생각해 보십시오. 샤워하기, 양치질하기, 설거지와 옷을 씻기 등. 아래 양식에서 물 사용 활동을 상자에 채우고 제출 버튼을 선택하면 사용한 물의 추정치(갤런)를 알려드립니다.

참고: 이 설문조사는 매우 일반적이며 집에 절수 장비가 있는지 여부는 고려하지 않습니다. 이 연습은 물 사용에 대한 빠른 아이디어를 제공하기 위한 것입니다. 1인당 물 사용량에 대한 보다 상세하고 정확한 추정치를 제공하는 다른 웹사이트가 있습니다.

"비보존" 조치를 사용하여 집에서 하는 작은 일이 어떻게 더 많은 양의 물을 사용하게 되는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 집에 최신 절수 장치가 있는 경우 이 수치보다 적게 사용하게 될 것입니다.

아마도 이것이 추정치일 뿐이라는 것을 알고 있을 것입니다. 첫째, 요리, 개 씻기 및 기타 야외 물 사용과 같이 물을 사용하는 모든 것을 고려하지 않습니다. 변기 및 수도꼭지의 누수도 고려하지 않습니다(간편한 누수 계산기를 사용하여 새는 수도꼭지가 낭비하는 물의 양을 확인할 수 있습니다. 모든 활동의 물 사용은 개인마다 다릅니다. 샤워는 30초 동안 할 수 있지만 여동생은 10분 정도 걸릴 수 있습니다. 양치질을 할 때 물을 계속 틀어 놓을 수 있지만 아내는 그렇지 않을 수 있습니다.

또한 집과 장치의 연식은 물 사용에 큰 차이를 만듭니다. 현대적이고 물 효율적인 화장실, 수도꼭지 및 식기 세척기를 설치하려는 큰 압박이 있습니다. 이 새로운 물 절약 장치는 상당한 양의 물과 전기를 절약합니다.

1 gallon(US) = 0.003 785 412m^3 = 3.785 412L

271) *Water Science Questionnaire #3: Water use at home (usgs.gov)*

① **욕조**: 물론 "풀 욕조"는 다양하지만 36*gal*이 평균적인 양입니다. 목욕 대신 샤워를 하면 물을 절약할 수 있습니다.
② **샤워**: 오래된 샤워기는 분당 최대 5*gal*의 물을 사용합니다. 절수형 샤워 헤드는 분당 약 2*gal*을 생산합니다. 저수량 샤워 헤드를 사용하여 샤워 시간을 짧게 하면 물을 절약할 수 있습니다.
③ **칫솔질**: 1갤런, 최신 욕실 수도꼭지는 분당 약 1*gal*을 사용하는 반면 구형 모델은 2*gal* 이상을 사용합니다. 양치할 때 수도꼭지를 잠그세요.
④ **손/얼굴 씻기**: 1*gal*, 손과 얼굴을 건조시키기 전에 수도꼭지를 끄십시오. 세차해도 상관없다면 뜨거워질 때까지 수도꼭지를 틀지 말고 사용하세요. 수도꼭지 헤드 에어레이터를 설치하면 물의 유속도 감소합니다.
⑤ **얼굴/다리 면도**: 1*gal*, 면도할 때 수도꼭지를 잠그십시오.
⑥ **식기 세척기**: 6~16*gal*. 최신 EnergyStar 모델은 세척 주기당 6*gal* 이하를 사용하는 반면 구형 식기 세척기는 주기당 최대 16*gal*을 사용할 수 있습니다. EnergyStar 식기세척기는 물을 많이 절약할 뿐만 아니라 전기도 절약합니다.
⑦ **손으로 설거지**: 약 9~27*gal*. 이것은 모두 설거지를 얼마나 효율적으로 하느냐에 달려 있습니다. 최신 주방 수도꼭지는 분당 약 1.5~2*gal*을 사용하는 반면 구형 수도꼭지는 더 많이 사용합니다. 효율적인 손으로 씻기 기술에는 수도꼭지 헤드에 에어레이터를 설치하고 음식을 긁어내고, 시작하기 전에 비눗물이 담긴 대야에 접시를 담그고, 모든 접시를 씻는 동안 물을 틀지 않는 것이 포함됩니다. 하나는 뜨거운 비눗물로 채우고 다른 하나는 헹구기 위한 따뜻한 물로 두 개의 대야를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
⑧ **세탁기**: 최신 와셔의 경우 25*gal*/부하. 이전 모델은 로드당 약 40*gal*을 사용할 수 있습니다. EnergyStar 의류 세탁기는 물을 많이 절약할 뿐만 아니라 전기도 절약합니다.
⑨ **화장실 플러시**: 3*gal*. 대부분의 새 변기는 물을 내릴 때마다 1.6*gal*을 사용하지만 많은 오래된 변기는 약 4*gal*을 사용했습니다. 화장실 누수를 확인하십시오. 새 저유량 변기를 설치하는 것이 가장 좋습니다.
⑩ **당신이 마신 물 잔**: 8 온스 유리잔 = 1/4 *L*
(1 온스(ounce) = 1/33.82 = 0.0295683*L* = 0.03*L*)
참조 자료: 물 효율성을 위한 동맹[272]

272) *https://www.allianceforwaterefficiency.org/*

5.2 폐기수 처리[273]

(1) 도시 수질과 하수 범람[274]

폐기수 및 하수 처리는 역사를 통틀어 오늘날까지 모든 사회에서 중요한 주제입니다. 하수를 부적절하게 처리하면 질병을 일으키고 생태계에 해를 끼칠 수 있습니다. 그렇기 때문에 하수 범람이 발생하면 부정적인 뉴스의 주목을 받게 됩니다.

하천 계곡의 연속적이고 점진적인 경사를 이용하기 위해 많은 하수관이 하천 옆에 건설됩니다. 양수장의 막힘, 부적절한 운반 용량, 새는 파이프 및 정전으로 인해 하수가 인근 하천으로 범람하는 경우가 많습니다. 하수도 시스템에는 세 가지 유형이 있습니다.

빗물 하수도는 거리, 주차장, 지붕에서 나오는 빗물을 파이프와 도랑을 통해 결국 하천으로 옮깁니다.

위생 하수도는 가정과 기업에서 폐기수 처리 시설로 미처리 하수를 운반합니다. 결합된(합류식) 하수도망은 미처리 하수와 폭풍우 유출수의 조합을 운반합니다.

그림 설명: 이것은 빗물 유출량을 처리할 수 없는 거리에서 떨어진 빗물 유출수를 운반하도록 설계된 빗물 하수도입니다. 일부 도시 지역에는 빗물 유출수, 가정 하수 및 산업 폐기수를 동일한 파이프에 모으도록 설계된 하수도인 복합(합류식) 하수도 시스템이 있습니다. 합류식 하수도 범람(CSO)이라고 하는 이러한 범람에는 빗물뿐만 아니라 처리되지 않은 인간 및 산업 폐기물, 독성 물질 및 잔해가 포함되어 있습니다. 출처: View Media DetailsS

이러한 오수 범람 그림은 도시 지역에서 발생하는 하수 범람과 관련된 일반적인 문제를 보여줍니다. 오수관이 막히거나 양수장이 고장 나면 오수 범람이 발생합니다. 여기에서 볼 수 있듯이 혼합된 하수 및 강우 유출수는 맨홀에서 범람하고 파이프에서 누출되어 가정과 기업으로 역류하지 않고 인근 하천으로 흘러 들어갑니다.

합류식 하수도 범람은 폭풍우가 몰아치는 동안 처리장으로 이

273) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/wastewater-treatment-water-use

274) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/urban-water-quality-sewage-overflows

어지는 파이프가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 빗물이 흐르는 경우에 발생합니다. 과도한 유출수는 인간 및 산업 폐기물, 기름, 독성 금속, 살충제 및 쓰레기를 하천으로 내보냅니다.

폐기수는 사용된 물입니다. 여기에는 사람의 배설물, 음식물 찌꺼기, 기름, 비누 및 화학 물질과 같은 물질들이 포함됩니다. 가정에서는 싱크대, 샤워기, 욕조, 변기, 세탁기 및 식기세척기에서 나오는 물이 여기에 포함됩니다. 사업체와 산업계도 정화해야 하는 사용된 물의 몫을 제공합니다.

① 폐기수란 무엇이며 왜 처리해야 합니까?

그림 설명: 테네시 주 내슈빌의 중앙 폐기수 처리장. 출처: Visit Media

폐기수 처리가 물의 다른 용도와 매우 밀접하게 연결되어 있기 때문에 물 사용으로 간주합니다. 가정, 산업체 및 기업에서 사용하는 물의 대부분은 환경으로 다시 방출되기 전에 처리되어야 합니다.

"폐기수 처리"라는 용어가 혼란스럽다면 "하수 처리"라고 생각할 수 있습니다. 자연은 소량의 물 낭비와 오염에 대처할 수 있는 놀라운 능력을 가지고 있지만, 매일 생산되는 수십만 m^3의 폐기수와 하수를 처리하지 않고 다시 환경으로 돌려보내지 않는다면 압도당할 것입니다. 처리장은 폐기수의 오염 물질을 자연이 처리할 수 있는 수준으로 줄입니다.

폐기수에는 폭풍우 유출수도 포함됩니다. 어떤 사람들은 폭풍우가 치는 동안 거리를 따라 흐르는 빗물이 상당히 깨끗하다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 도로, 주차장, 옥상을 씻어내는 유해 물질은 우리의 강과 호수를 해칠 수 있습니다.

그것은 우리의 환경과 우리 자신의 건강을 돌보는 문제입니다. 물을 깨끗하게 유지하는 것이 중요한 우선 순위인 이유는 많습니다.

- **어업** : 깨끗한 물은 물에 사는 식물과 동물에게 매우 중요합니다. 이것은 낚시 산업, 스포츠 낚시 애호가 및 미래 세대에게 중요합니다.
- **야생동물 서식지** : 우리의 강과 바닷물은 해안선, 해변, 습지에 의존하는 생명체로 가득합니다. 그들은 수백 종의 어류 및 기타 수생 생물의 중요한 서식지입니다. 이동성 물새는 휴식과 먹이를 위해 지역을 사용합니다.
- **위락 및 삶의 질** : 물은 우리 모두에게 훌륭한 놀이터입

니다. 우리 바다의 경치와 휴양 가치는 많은 사람들이 그들이 사는 곳을 선택하는 이유입니다. 방문객들은 수영, 낚시, 보트 타기, 피크닉과 같은 수상 활동에 끌립니다.

- **건강 문제** : 제대로 청소하지 않으면 물이 질병을 옮길 수 있습니다. 우리는 물 가까이에서 살고 일하고 놀기 때문에 물을 안전하게 만들기 위해서는 해로운 박테리아를 제거해야 합니다.

② 폐기수 오염물질의 영향

폐기수가 제대로 처리되지 않으면 환경과 인간의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향에는 어류 및 야생 생물 개체군에 대한 피해, 산소 고갈, 해변 폐쇄 및 위락 용수 사용에 대한 기타 제한, 어패류 수확 제한 및 식수 오염이 포함될 수 있습니다. 캐나다 환경부(Environment Canada)는 폐기수에서 발견될 수 있는 오염 물질의 몇 가지 예와 이러한 물질이 생태계와 인간 건강에 미칠 수 있는 잠재적으로 유해한 영향을 제공합니다.

- 썩어가는 유기물과 잔해는 호수의 용존 산소를 소모하여 물고기와 다른 수중 생물군이 생존할 수 없게 합니다.
- 인과 질소(암모니아 포함)와 같은 과도한 영양분은 부영양화를 일으키거나 수중 유기체에 독성이 될 수 있는 과잉 수정을 유발할 수 있으며, 과도한 식물 성장을 촉진하고, 가용 산소를 감소시키고, 산란 장소를 손상시키고, 서식지를 변경하고, 특정 종의 감소로 이어질 수 있습니다.
- 염소 화합물 및 무기 클로라민은 수생 무척추 동물, 조류 및 어류에 유독할 수 있습니다.
- 박테리아, 바이러스 및 질병을 일으키는 병원균은 해변을 오염시키고 조개 개체수를 오염시켜 인간의 위락, 식수 소비 및 조개류 소비를 제한할 수 있습니다.
- 수은, 납, 카드뮴, 크롬 및 비소와 같은 금속은 종에 급성 및 만성 독성 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주로 폐기수 방류수를 통해 환경에 유입되는 일부 제약 및 개인 관리 제품과 같은 기타 물질도 인간의 건강, 수중 생물 및 야생 동물에 위협이 될 수 있습니다.

③ 폐기수 처리 목표

폐기수 처리의 주요 목표는 폐기수라고 하는 남은 물이 환경으로 다시 배출되기 전에 가능한 한 많은 부유 물질을 제거하는 것입니다. 고체 물질이 부패함에 따라 물에 사는 식물과 동물이 필요로 하는 산소를 소모합니다.

"**1차 처리**"는 폐기수에서 부유 물질의 약 60%를 제거합니

다. 이 처리에는 산소를 다시 넣기 위해 폐기수를 폭기(교반)하는 것도 포함됩니다. "**2차 처리**"는 부유 물질의 90% 이상을 제거합니다.

폐기수 처리 과정[275] 및 **재생 폐기수의 사용**[276]에 대해 자세히 알아보십시오.

⑵ 폐기수 처리장 방문[277]

물 사용 후 그 물과 폐기물에 어떤 일이 발생하는지 궁금한 적이 있습니까? 욕조의 플러그를 뽑은 후에는 어떻습니까? 현대식 폐기수 처리 시설은 기본 물리학과 첨단 기술을 사용하여 가장 더러운 물을 정화하여 물순환의 좋은 상태에 있는 구성원으로 환경으로 돌아갈 수 있도록 합니다.

다음은 처리 과정의 각 단계에서 일어나는 일과 수로를 깨끗하게 유지하기 위해 오염 물질을 제거하는 방법을 설명하는 단계별 가이드입니다. 이 정보는 광역 밴쿠버 지역 지구에서 제공한 것입니다.

① 1차 처리 과정



그림 설명: 폐기수 처리 공정의 단계. 출처: View Media Detail

- **1. 걸르기**

처리장으로 유입되는 폐기수에는 목재, 암석, 심지어 죽은 동물도 포함됩니다. 제거하지 않으면 나중에 처리 과정에서 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 물질의 대부분은 매립지로 보내집니다.

- **2. 양수**

폐기수 시스템은 하수를 집에서 처리장으로 옮기기 위해 중력에 의존합니다. 따라서 폐기수 처리 시설은 저지대, 종종 처리된 물이 방류될 수 있는 강 근처에 위치합니다. 공장이 지면 위에 건설된 경우 폐기수를 폭기 탱크(항목 3)로 양수해야 합니다. 여기서부터는 중력이 처리 과정을 통해 폐기수를 이동시킵니다.

---

275) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/a-visit-a-wastewater-treatment-plant

276) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/reclaimed- wastewater

277) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/a-visit-a-wastewater-treatment-plant

- **3. 폭기**

수처리 시설에서 할 수 있는 첫 번째 단계 중 하나는 하수를 흔들어 공기에 노출시키는 것입니다. 이로 인해 맛과 냄새가 좋지 않은 용해된 가스(예: 썩은 달걀 냄새가 나는 황화수소)가 물에서 방출됩니다. 폐기수는 일련의 길고 평행한 콘크리트 탱크로 들어갑니다. 각 탱크는 두 부분으로 나뉩니다. 첫 번째 섹션에서는 공기가 물을 통해 양수됩니다.

유기물이 부패하면서 산소를 소모합니다. 폭기는 산소를 보충합니다. 물을 통해 거품이 이는 산소는 또한 '모래'(커피 찌꺼기, 모래 및 기타 작고 조밀한 입자)가 가라앉도록 하는 동안 유기 물질을 부유 상태로 유지합니다. 모래를 포함한 가라앉은 찌꺼기(Grit)는 탱크에서 양수되어 매립지로 이동합니다.

- **4. 슬러지 제거**

그런 다음 폐기수는 두 번째 섹션 또는 침전조로 들어갑니다. 여기에서 슬러지(하수의 유기물 부분)는 폐기수에서 침전되어 탱크 밖으로 양수됩니다. 물의 일부는 농밀화(thickening)라고 하는 단계에서 제거된 다음 슬러지는 소화조라고 하는 대형 탱크에서 처리됩니다.

- **5. 찌꺼기 제거**

슬러지가 침전조 바닥에 가라앉으면서 더 가벼운 물질이 표면으로 떠오릅니다. 이 '쓰레기'에는 그리스, 오일, 플라스틱 및 비누가 포함됩니다. 천천히 움직이는 갈퀴는 폐기수 표면에서 찌꺼기를 걷어냅니다. 찌꺼기는 농축되어 슬러지와 함께 소화조로 양수됩니다.

많은 도시에서도 하수 처리에 여과를 사용합니다. 고형물이 제거된 후 액체 하수는 중력 작용에 의해 일반적으로 모래와 같은 물질을 통해 여과됩니다. 이 방법은 거의 모든 박테리아를 제거하고 탁도와 색상을 줄이며 냄새를 제거하고 철분의 양을 줄이며 물에 남아있는 대부분의 다른 고체 입자를 제거합니다. 물은 때때로 유기 입자를 제거하는 탄소 입자를 통해 여과됩니다. 이 방법은 일부 가정에서도 사용됩니다.

- **6. 박테리아 죽이기**

마지막으로, 폐기수는 '염소 접촉' 탱크로 흘러 들어가는데, 여기서 화학적 염소가 첨가되어 수영장에서와 마찬가지로 건강에 위험을 초래할 수 있는 박테리아를 죽입니다. 염소는 박테리아가 파괴되면서 대부분 제거되지만 때로는 다른 화학물질을 추가하여 중화해야 합니다. 이는 소량의 염소로도 해를 입을 수 있는 어류 및 기타 해양 생물을 보호합니다. 처리된 물(폐기수라고 함)은 지역 강이나 바다로 방류됩니다.

- **R. 폐기수 처리 잔류물**

폐기수 처리의 또 다른 부분은 고형 폐기물을 처리하는 것입니다. 이러한 고형물은 '소화기'라고 하는 크고 가열된 폐쇄형 탱크에 20~30일 동안 보관됩니다. 여기에서 박테리아는 물질을 분해(소화)하여 부피와 냄새를 줄이고 질병을 일으킬 수 있는 유기체를 제거합니다.

완제품은 주로 매립지로 보내지지만 때로는 비료로 사용할 수도 있습니다.

② 수질오염물질의 배출허용기준(제34조 관련)

물환경보전법 시행규칙[278] [별표 13] & 개정 2021. 12. 10.&

배출허용기준은 크게 두 가지로 구분됩니다.

- 생물화학적 산소요구량(BOD), 화학적 산소요구량(COD), 부유물질량(SS)
- 페놀류 등 지정 수질오염물질

이 기준은 지역별로 다르게 적용되며, 구체적인 수치는 「물환경보전법 시행규칙」 별표 13에서 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 수도권의 산업단지에서 폐수를 배출하는 시설은 별도의 기준을 적용받으며 BOD, COD, SS 등 각 항목별로 허용치가 다르게 설정되어 있습니다. 특별시, 광역시, 도 등 각 지방자치단체(인구 50만 이상 대도시 제외)는 지역 환경기준을 지키기 어려운 경우 조례로 더 엄격한 배출허용기준을 정할 수 있습니다. 예컨대, 하천 수질이 나쁜 지역에서는 표준보다 강화된 기준이 적용될 수 있습니다. 지자체별로 배출허용기준이 정해진 지역 내에서도, 기준 미적용 지역이 있다면 그곳의 폐수배출시설에도 동일한 기준이 적용됩니다.

1. 배출허용기준 적용지역

구분	계	청 정	가	나
면적(㎢)	99,262	42,219	41,810	15,323
구성비(%)	100	42.4	42.1	15.2

2. 지역구분 적용에 대한 공통기준

가. 제2호 각 목 및 비고의 지역구분란의 청정지역, 가지역, 나지역 및 특례지역은 다음과 같다.

1) **청정지역** :「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 수질 및 수생태계 환경기준(이하 "수질 및 수생태계 환경기준"이라 한다) 매우 좋음(Ⅰa)등급 정도

278) https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=hellomioya&logNo=222734219538

의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역

2) **가지역** : 수질 및 수생태계 환경기준 좋음(Ⅰb), 약간 좋음(Ⅱ)등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역

3) **나지역** : 수질 및 수생태계 환경기준 보통(Ⅲ), 약간 나쁨(Ⅳ), 나쁨(Ⅴ) 등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역

4) **특례지역** : 공공폐수처리구역 및 시장·군수가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 따라 지정하는 농공단지

나.「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원의 공원구역 및 「수도법」 제7조에 따라 지정·공고된 상수원보호구역은 제2호에 따른 항목별 배출허용기준을 적용할 때에는 청정지역으로 본다.

다. 정상가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 폐수배출시설에 제2호에 따른 항목별 배출허용기준(같은 호 나목의 항목은 해당 공공하수처리시설에서 처리하는 수질오염물질 항목만 해당한다)을 적용할 때에는 나지역의 기준을 적용한다.

3. 생물화학적산소요구량·화학적산소요구량·부유물질량

2020년 1월 1일부터 적용되는 기준

대상 규모	1일 폐수배출량 2,000 m^3 이상			1일 폐수배출량 2,000 m^3 미만		
항목 지역구분	생물화학적 산소요구량 (㎎/L)	총유기 탄소량 (㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)	생물화학적 산소요구량 (㎎/L)	총유기 탄소량 (㎎/L)	부유 물질량 ㎎/L)
청정지역	30 이하	25 이하	30 이하	40 이하	30 이하	40 이하
가지역	60 이하	40 이하	60 이하	80 이하	50 이하	80 이하
나지역	80 이하	50 이하	80 이하	120 이하	75 이하	120 이하
특례지역	30 이하	25 이하	30 이하	30 이하	25 이하	30 이하

비고 :

- 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다.
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제2호에 따른

관리지역에서의 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 대한 배출허용기준은 특례지역의 기준을 적용한다.

- 특례지역(공공폐수처리구역의 경우로 한정한다) 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 않고 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다.

[출처] 물환경보전법 시행규칙[별표 13]|**작성자** 똥고양이미오네

4. 페놀류 등 수질오염물질(2021년 1월 1일부터 적용되는 기준)

항목		청정지역	가지역	나지역	특례지역
수소이온농도		5.8~ 8.6	5.8~ 8.6	5.8~ 8.6	5.8~ 8.6
노말헥산추출물 질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
	동식물유지류 (㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)		1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
페놀(㎎/L)		0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
펜타클로로페놀(㎎/L)		0.001 이하	0.01 이하	0.01 이하	0.01 이하
시안함유량(㎎/L)		0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)		0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)		2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)		1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)		1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)		0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)		0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)		0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)		0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)		0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)		0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)		2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)		3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
PCB함유량(㎎/L)		불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群) (총대장균군수)(㎖)		100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)		200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)		40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)		30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)		4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)		0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)		0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)		3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)		0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)		0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)		1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)		0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)		0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)		0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)		0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)		0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)		0.1 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
바륨(㎎/L)		1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)		0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트 (DEHP)(㎎/L)		0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)		0.01 이하	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)		0.01 이하	0.2 이하	0.2 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)		0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하

나프탈렌(㎎/L)	0.05 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
폼알데하이드(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
에피클로로하이드린(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
톨루엔(㎎/L)	0.7 이하	7.0 이하	7.0 이하	7.0 이하
자일렌(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
퍼클로레이트(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
아크릴아미드(㎎/L)	0.015 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.04 이하
스티렌(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
비스(2-에틸헥실)아디페이트(㎎/L)	0.2 이하	2 이하	2 이하	2 이하
안티몬(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
주석(㎎/L)	0.5 이하	5 이하	5 이하	5 이하

비고

- 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다.
- 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 않는다.
- 생태독성 배출허용기준 초과의 경우 그 원인이 오직 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다) 성분 때문으로 증명된 때에는 그 폐수를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 방류하는 경우에 한정하여 생태독성 배출허용기준을 초과하지 않는 것으로 본다.

  가. 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우

  나. 다음 시설에서 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우

  1) 별표 4 제2호의 폐수배출시설 분류 중 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다)

  2) 1)에 해당되지 않는 폐수배출시설(2020년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다)

- 제3호에 따른 생태독성 배출허용기준 초과원인이 오직 염성분 때문이라는 증명에 필요한 첨부서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.

- 환경부장관은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제12조에 따라 한국환경공단이 수행하는 생태독성 기술지원을 제공할 수 있으며, 그 결과를 제출받을 수 있다.
- 특례지역(공공폐수처리구역의 경우로 한정한다) 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 않고 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준을 적용하되, 방류수 수질기준 이외의 항목에 대해서는 해당 지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다.
- 위 표에도 불구하고 퍼클로레이트 항목은 별표 4 제2호 31)의 기초무기화학물질 제조시설 및 같은 호 57)의 비철금속 제련, 정련 및 합금제조 시설의 경우에는 청정지역은 0.4mg/L, 가지역, 나지역 및 특례지역은 4mg/L의 기준을 적용한다.
- 총대장균군 배출허용기준은 해당 사업장에서 배출된 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 않는다.
- 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다.

③ 폐기수의 고도 처리 - 2차 이상 처리

- **하·폐기수처리수 재처리수의 용도별 수질기준**

구분	청소·화장실 용수	세척·살수 용수	조경용수	친수용수	하천 등 유지용수	농업용수		지하수 충전	공업용수
총대장균군수(개/100㎖)	불검출	1,000 이하	1,000 이하	불검출	1,000 이하	직접식용	불검출	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는 물의 수질기준을 준수할 것	수요자와 공급자간 협의에 따라 정함
						간접식용	200이하		
결합잔류염소(㎎/L)	0.2 이상	-	-	0.1 이상	-	-			
탁도 (NTU)	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	-	직접식용	불검출		
						간접식용	200이하		
생물화학적 산소요구량(BOD)(㎎/L)	5 이하	5 이하	5 이하	3 이하	5 이하	8 이하			
냄새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것			
색도(도)	20 이하	-	-	10 이하	-	-			
총질소(T-N) (㎎/L)	-	-	-	10 이하	20 이하	-			
총인(T-P) (㎎/L)	-	-	-	0.5 이하	0.5 이하	-			
수소이온농도(pH)	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5			

염화물 (mgCl/L)	–	–	250이하	–	–	–		
전기전도도 (㎲/㎝)	–	–	–	–	–	직접식용	700이하	
						간접식용	2000이하	

- **고도처리수의 재활용**
  - ☞ 지하수 재충진 용수
  - ☞ 시설재배 농업용수
  - ☞ 열교환용수(냉•난방) – 에어컨, 열회수(히트 펌프)
  - ☞ 초고도처리수 제작 – 산업용(전자산업, 제품 세척용, 열고환용 , 제액용 등)

5.3 물 재생[279]

(1) 폐기수 재생

목말라요? 폐기수를 재활용한 상쾌한 컵은 어떠세요? 아니, 농담이야. 재생 폐기수를 많이 마시지는 않을 것입니다(일부 사람들은 마시지만 – 아래 참조)! 그러나 재생한 폐기수는 많은 용도로 사용되며 미래에 더 많은 용도로 사용될 가능성이 있습니다.

재활용 폐기수 한 컵을 마실 준비를 하고 있는 마을 시장의 사진을 본 적이 있을 것입니다....물이 너무 순수해서 소비될 수 있을 때까지 하수 처리장에서 처리되었습니다. 당연히 사람들은 재생수가 실제로 충분히 순수하더라도 재생수를 마시는 경향이 없지만 재생 폐기수에는 다른 많은 용도가 있습니다.

미국 일부 지역의 물 부족과 오늘날 물 보존이 매우 중요해짐에 따라 처리된 폐기수의 재사용이 더욱 중요해지고 있습니다. 집에서 하수 처리장에서 나오는 식수에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

재생 폐기수를 사용하면 다음과 같은 두 가지 방법으로 사람들에게 도움이 됩니다.

- 재생수는 일부 목적에 필요한 물을 공급할 수 있습니다.
- 재활용된 폐기수는 식수와 같은 다른 곳에서 사용할 수 있는 담수를 확보합니다.

그림 설명: 재생 순서(왼쪽부터): 미처리 하수, 공장 폐기수, 마지막으로 재생된 물(여러 처리 단계 후). 출처: Visit Media

캘리포니아는 재활용된 폐기수가 어떻게 사용되고 있는지 알아보기에 좋은 곳입니다. East Bay Municipal Utility District는 다음과 같은 방식으로 지역사회에 혜택을 주는

279) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/reclaimed-wastewater

작업용 물 재생 프로젝트를 진행하고 있습니다.

- 식수 절약
- 샌프란시스코만의 오염 감소
- 관개 및 산업 목적으로 물을 제공합니다.

그들의 프로젝트는 연간 약 55억 갤런의 절감 효과를 가져옵니다. 결국 이 프로젝트는 83,000 가구에 식수를 제공하기에 충분한 물을 절약할 것입니다.

① 우주 비행사에게 충분하다면 ...

국제 우주 정거장에서와 같이 우주 공간에서 물은 매우 귀중하며 한 방울도 낭비되어서는 안 됩니다. 정거장에 탑승한 우주 비행사는 재활용된 물을 마셔야 합니다. 공기 중의 습기에서 물이 응축되어 식수로 사용되지만 미국 우주 비행사도 재활용 소변을 마십니다! 물론 거의 모든 물인 소변이 엄격한 정화 과정을 거치게 될 것이라고 상상할 수 있습니다.

그림 설명: 국제우주정거장에 탑승한 우주 비행사들은 제셍된 소변을 마신다. 출처: View Media Details

② 재생 폐기수의 사용

그렇다면 재생 폐기수는 정확히 어떤 용도로 사용됩니까? 많은 양은 골프 코스에 물을 주고 공공 도로 옆의 조경 등에 사용됩니다. 발전소와 같은 일부 산업에서는 재생된 폐기수를 사용할 수 있습니다.[280]

그림 설명: 발전소는 열을 사용하여 물을 매우 뜨겁고 높은 압력을 받은 증기로 변환시켜 파이프를 통해 터빈의 날개를 돌립니다. 터빈은 샤프트를 통해 발전기에 연결되어 있으며, 발전기가 회전하면서 전기를 생산하게 됩니다. 출처: (각주 408)

열전기 시설의 매우 중요한 부산물 중 하나는 발전 설비에서 발생하는 열입니다. 이러한 발전소는 설비를 냉각하기 위해 많

280) https://www.usgs.gov/media/images/cooling-towers-a-power-production-facility

은 양의 물을 사용하기 때문에 강이나 다른 수역 근처에 위치하는 경우가 많습니다. 발전소는 설비를 냉각하기 위해 물을 사용한 후, 사용된 물을 다시 환경으로 방출해야 합니다. 뜨거운 물을 강에 다시 방출하면 생태계에 해를 끼칠 수 있기 때문에 많은 발전소는 거대한 냉각탑을 가지고 있습니다. 이 냉각탑에서는 뜨거운 물을 내부에서 분사해 증발을 통해 물의 온도를 낮추고, 그렇게 냉각된 물을 환경으로 방출하게 됩니다.

발전 장비를 냉각하는 데 많은 물이 필요하며, 이러한 목적으로 폐기수를 사용하면 시설에서 다른 곳에서 가장 잘 사용되는 고품질 물을 사용할 필요가 없습니다.

물 재생의 대부분의 용도는 세차, 수세식 변기, 발전소 냉각수, 콘크리트 혼합, 인공 호수, 골프 코스 및 공원 관개, 수압 파쇄와 같은 비 음용 용도입니다. 해당되는 경우 시스템은 이중 배관 시스템을 실행하여 재활용된 물을 음용수와 분리합니다.

- **도시 용도**

  공공 공원, 스포츠 시설, 개인 정원, 길가의 관개; 거리 청소; 소방 시스템; 세차; 화장실 물내림; 에어컨; 먼지 제어.

- **농업 용도**

  상업적으로 가공되지 않는 식량작물; 상업적으로 가공된 식량작물; 젖을 짜는 동물을 위한 목초지; 마초; 섬유; 종자 작물; 관상용 꽃; 과수원 수경재배; 양식업; 온실; 포도재배

- **산업 용도**

  금속, 목재 및 종이 제품, 화학 물질, 휘발유 및 석유를 생산하는 산업과 쓰레기 처리장에서 반지(제조에도 물이 필요함)를 찾아내는 데 사용하는 귀중한 집게 도구는 물의 주요 사용자입니다.

  아마도 모든 제조된 제품은 생산 과정 중 일부에서 물을 사용하게 될 것입니다. 공업용수 사용에는 제품의 제조, 가공, 세척, 희석, 냉각 또는 운송과 같은 목적으로 사용되는 물이 포함됩니다. 제품에 물을 포함시키는 것; 또는 제조 시설 내 위생 요구 사항. 많은 양의 물을 사용하는 일부 산업에서는 식품, 종이, 화학 물질, 정제된 석유 또는 1차 금속과 같은 상품을 생산합니다.

  전자/정보 산업에서 칩 생산과정에서 사용되는 초고순도의 세척수와 인공지능(AI) 자료센터에서의 AI 훈련과 추론 생산에 막대한 냉각수가 사용되고 있으며 그 양은 날로 증가하고 있습니다.

  공업용 가공수; 냉각수; 재순환 냉각탑; 세척수; 골재 세척; 콘크리트 만들기; 토양 다짐; 먼지 제어 등에 사용됩니다.

• **위락 용도**

골프 코스 관개; 대중 접근이 있거나 없는 위락 저류지(예: 낚시, 보트 타기, 목욕), 대중의 접근이 없는 심미적 저류지; 제설(Snowmaking)용.

• **환경적 용도**

대수층 재충진; 저습지; 습지; 하천 확대; 야생 동물 서식지; 산림조성과 활용.

• **휴대용(음용) 용도**

식수 사용을 위한 대수층 재충진; 지표 식수 공급 대체 확대; 식수 수질까지 처리.

등이 있습니다.

③ 물 재사용 교육

물 절약과 재사용을 정책적으로 장려하기 위한 적극적인 노력들이 각국에서 이루어 지고 있습니다.. 한정된 물 자원을 지속적으로 사용하기 위해서는 물순환을 유지시켜야 합니다.

"**모든 물은 하나다 (One Water)**"라는 개념으로 물 자원의 정의로운 사용이 이루어 지며 지구 생태계를 지속 가능하게 하려면 물의 재사용은 필수적입니다.

다음은 물의 제사용을 격려하기 위한 포스터 교육 자료입니다.



물 절약 및 제셍 교욱 켐페인 자료들(1) (Conserve Water Booklet)[281]



물 절약 및 제셍 교욱 켐페[인 자료들(2) (Conserve Water Booklet)

281)https://store.projectwet.org/products/conserve-water-kids-activity-booklet

6. 물과 관련한 관심 주제들

6.1 수문학(水文學, Hydrology)이란?[282]

Hydrology의 "Hydro"는 그리스어로 "물"을 의미합니다. 수문학은 물에 대한 연구이며 수문학자는 물을 연구하는 과학자입니다.

물은 가장 소중한 천연 자원 중 하나입니다. 그것 없이는 지구상에 생명이 없을 것입니다. 수문학은 지구의 복잡한 물 시스템을 이해하고 물 문제를 해결하는 데 도움이 될 필요성에 부응하여 과학으로 발전했습니다. 수문학은 지구상의 물과 인간의 물 관련 및 사용에 대한 정보를 제공합니다. 사용할 수 있는 물의 공급은 본질적으로 제한되어 있습니다. 지구에는 풍부한 물이 있지만 항상 적절한 장소, 적절한 시기에 적절한 품질을 유지하는 것은 아닙니다. 문제를 더하는 것은 어제 부적절하게 폐기된 화학 폐기물이 오늘날 상수도에 나타나고 있다는 증거가 증가하고 있다는 것입니다.

수문학자는 물 문제에 대한 해결책을 찾는 데 중요한 역할을 하며, 수문학을 공부하기로 선택한 사람들은 흥미롭고 도전적인 직업을 가질 수 있습니다.

물 사용의 대부분은 숨겨져 있습니다. 점심으로 무엇을 먹었는지 생각해보십시오. 예를 들어, 햄버거는 빵을 만들기 위해 밀을 재배하고 소를 먹일 건초와 옥수수를 기르고 빵과 소고기를 가공하기 위해 물이 필요합니다. 감자튀김(프렌치 프라이)과 청량 음료와 함께 이 미국식 식사는 약 1,500gal의 물을 사용합니다. 이는 작은 수영장을 가득 채울 수 있는 양입니다. 옷은 어때요? 청바지 한 벌을 위한 면화 재배에는 약 400gal이 필요합니321` 다. 셔츠도 약 400gal이 필요합니다. 학교나 가게에 어떻게 갑니까? 과거에는 자동차 한 대의 완성된 강철을 생산하는 데 약 32,000gal의 물이 필요했습니다. 마찬가지로 30lb 자전거의 강철에는 480gal이 필요했습니다. 이는 업계가 물을 덜 사용하는 제조 공정과 물 재활용을 통해 물 사용을 줄이기 위해 계속 노력해야 함을 보여줍니다.

- $1 gal$ = $3.7854 L$
- $1 L$ = $0.2642 gal$
- $1 lb$ = $0.454 kg$,
- $1 kg$ = $2.205 lb$

(1) 수문학이란?

수문학은 지구의 물의 발생, 분포, 이동 및 특성과 수문 순환의 각 단계 내에서 환경과의 관계를 포괄하는 과학입니다. 물순

---

282) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/what- hydrology

환 또는 수문 순환은 물이 증발에 의해 정화되고 지구 표면(해양 포함)에서 대기로, 다시 육지와 바다로 운반되는 연속적인 과정입니다. 물이 대기, 지구 표면 위와 아래, 성장하는 식물을 통해 다양한 경로를 이동할 때 물과 관련된 모든 물리적, 화학적 및 생물학적 과정은 수문학적 순환을 연구하는 사람들에게 관심 대상입니다.

물은 강우나 강설로 떨어지고 대기로 되돌아가는 연속적인 순환에서 취할 수 있는 많은 경로가 있습니다. 극지방 빙상에서 수백만 년 동안 포획되었을 수 있습니다. 그것은 강으로 흐르고 마침내 바다로 흐를 수 있습니다. 그것은 토양에 흡수되어 토양 표면에서 직접 증발하거나 식물 성장에 의해 증산될 수 있습니다. 그것은 토양을 통해 저장될 지하수 저장소(대수층)로 스며들거나 우물이나 샘으로 흐르거나 다시 하천으로 흘러 들어갈 수 있습니다. 물의 이동 주기는 짧을 수도 있고 수백만 년이 걸릴 수도 있습니다.

사람들은 자신의 용도로 물순환을 사용합니다. 물은 땅에서 퍼올리거나 강이나 호수에서 끌어올려 순환 주기의 한 부분에서 일시적으로 전환됩니다. 가정, 기업 및 산업과 같은 다양한 활동에 사용됩니다. 농장과 공원의 관개, 그리고 전력 생산을 위해서 사용됩니다. 사용 후 물은 순환의 다른 부분으로 반환됩니다. 아마도 하류로 배출되거나 땅에 흡수될 수 있습니다. 사용된 물은 일반적으로 품질이 더 낮고, 후처리된 물은 종종 하류 사용자에게 문제를 야기합니다.

수문학자는 순환(증발, 강수, 하천 흐름, 침투, 지하수 흐름 및 기타 구성 요소)을 통해 이동하는 물의 양과 질을 설명할 수 있도록 기본적인 수송 과정을 연구합니다. 공학 수문학자 또는 수자원 엔지니어는 수자원의 제어, 활용 및 관리를 위한 프로젝트의 계획, 분석, 설계, 건설 및 운영에 관여합니다. 수자원 문제는 기상학자, 해양학자, 지질학자, 화학자, 물리학자, 생물학자, 경제학자, 정치학자, 응용 수학 및 컴퓨터 과학 전문가, 여러 분야의 엔지니어의 관심사이기도 합니다.

⑵ 수문학자는 무엇을 하나요?

수문학자는 과학적 지식과 수학적 원리를 적용하여 사회의 물 관련 문제인 수량, 품질 및 가용성 문제를 해결합니다. 그들은 도시나 관개 농장을 위한 물 공급을 찾거나 강의 범람 또는 토양 침식을 통제하는 데 관심을 가질 수 있습니다. 또는 오염을 방지 또는 정화하거나 유해 폐기물을 안전하게 처리할 장소를 찾는 등 환경 보호 분야에서 일할 수도 있습니다.

수문학 교육을 받은 사람은 다양한 직책을 가질 수 있습니다. 수문학의 과학자와 엔지니어는 현장 조사와 사무에 모두 참여할 수 있습니다. 현장에서 그들은 기본 자료를 수집하고 수질 시험을 감독하며 현장 직원을 지시하고 장비를 사용하여 작업할 수 있습니다. 많은 직업에는 여행이 필요하고 일부는 해외에도 있습니다. 수문학자는 멀리 떨어져 있고 험준한 지형에서 현장 작업을 하는 데 상당한 시간을 할애할 수 있습니다. 사무실에서 수문학자는 수문학 자료를 해석하고 가능한 물 공급을 결정하기 위한 분석을 수행하는 것과 같은 많은 일을 합니다. 그들 작업의 대부분은 대량의 자료를 구성, 요약 및 분석하고 홍수 예측 및 저수지 방출의 결과 또는 지하 석유 저장 탱크 누출의 영향과 같은 수질 모형링 연구를 위해 컴퓨터에 의존합니다.

수문학자의 작업은 물의 사용만큼 다양하며 수십 억원 규모의 물 프로젝 계획에서 뒤뜰 배수 문제에 대해 주택 소유자에게 조언하는 것까지 다양할 수 있습니다.

⑶ 지표수

대부분의 도시는 가장 가까운 강, 호수 또는 저수지에서 물을 끌어내어 물 수요를 충족합니다. 수문학자는 지역 공급원에서 사용할 수 있는 물의 양과 도시의 예상되는 미래 물 수요를 충족하기에 충분한지 여부를 예측하는 데 필요한 자료를 수집하고 분석하여 도시를 돕습니다. 이를 위해 수문학자들은 다양한 정부 기관의 수문학자들이 수집하고 편집한 강우량, 눈덩이 깊이 및 강의 흐름에 대한 기록을 연구합니다.

저수지 관리는 일반적으로 다양한 용도로 사용되기 때문에 상당히 복잡할 수 있습니다. 저수지는 지역 물 공급의 신뢰성을 높입니다.

수문학자는 지형도와 항공/위성 사진을 사용하여 저수지 하안선의 위치를 결정하고 저수지 깊이와 저장 용량을 계산합니다. 이 작업은 최대 용량에서도 고속도로, 철도 또는 주택이 침수되지 않도록 합니다.

방출할 물의 양과 저장할 양을 결정하는 것은 연중 시기, 향후 몇 개월 동안의 흐름 예측, 저수지에 의존하는 하류 물 사용자뿐만 아니라 관개 시설과 도시의 물 요구 사항에 따라 달라집니다. 저수지가 위락이나 수력 발전용으로도 사용되는 경우 이러한 요구 사항을 고려해야 합니다. 결정은 강을 따라 있는 다른 저수지 관리자와 조정되어야 합니다. 수문학자는 필요한 정보를 수집하여 컴퓨터에 입력하고 컴퓨터 모형을 실행하여 다양한 운영 전략하에서 결과를 예측합니다. 이러한 연구를 바탕으로 저수지 관리

자는 관련된 사람들을 위해 최선의 결정을 내릴 수 있습니다.

수영, 식수, 산업 또는 기타 용도로 사용할 수 있는 지표수는 때때로 오염으로 인해 제한됩니다. 오염은 단순히 보기 흉하고 불편한 골칫거리일 수도 있고 눈에 보이지 않지만 사람, 식물 및 동물의 건강에 치명적인 위협이 될 수도 있습니다.

수문학자는 공중 보건 공무원이 공공 용수 공급을 측정하여 보건 기준을 충족하는지 확인하는 데 도움을 줍니다. 오염이 발견되면 환경 엔지니어는 필요한 표본 채취 프로그램을 고안하기 위해 수문학자와 협력합니다. 강어귀(하구), 강, 하천 및 호수의 수질을 측정해야 하며, 물고기, 식물 및 야생 동물의 건강 상태를 조사해야 합니다. 관련 연구는 산성비와 그것이 수중 생물에 미치는 영향, 수중 환경에서 독성 금속 및 유기 화학 물질의 거동에 관한 것입니다. 수문학 및 수질 수학적 모형은 변화된 조건의 수질 영향을 계획 및 관리하고 예측하기 위해 수문학자가 개발하고 사용합니다. pH, 탁도 및 산소 함량과 같은 간단한 분석은 현장의 수문학자가 수행할 수 있습니다. 다른 화학 분석에는 보다 정교한 실험실 장비가 필요합니다. 과거에는 도시 및 산업 하수가 하천과 호수의 주요 오염원이었습니다. 이러한 폐기물은 종종 최소한의 처리만 받거나 미처리 폐기물을 강에 버려졌습니다. 오늘날 그러한 행동의 결과에 대해 더 잘 알고 있으며 지구의 물을 보호하기 위해 오염 제어 장비에 수십억 달러를 투자해야 합니다. 다른 (비점)오염원은 식별하고 제어하기가 더 어렵습니다. 여기에는 도로 제설제, 도시 지역과 농지의 빗물 유출, 건설 현장의 침식이 포함됩니다.

⑷ 지하수

지표면 아래에서 양수되는 지하수는 지표수보다 저렴하고 편리하며 오염에 덜 취약한 경우가 많습니다. 따라서 일반적으로 공공 급수용으로 사용됩니다. 지하수는 많은 나라들에서 가장 큰 사용 가능한 물 저장원을 제공합니다. 지하 저수지에는 모든 지표 저수지와 호수의 용량보다 훨씬 더 많은 물이 포함되어 있습니다. 일부 지역에서는 지하수가 유일한 선택일 수 있으며 일부 지방자치단체는 지하수로만 생존합니다.

수문학자는 지역 우물의 수위를 측정하고 우물 시추로 얻은 지질학적 기록을 조사하여 물을 함유한 퇴적물과 암석의 범위, 깊이 및 두께를 결정함으로써 지하에 저장된 물의 양을 추정합니다. 실제 크기의 시추공에 투자하기 전에 수문학자는 시험 시추공의 시추를 감독할 수 있습니다. 그들은 물이 만나는 깊이를 기록하고 실험실 분석을 위해 토양, 암석 및 물 표본을 수집합니

다. 그들은 완성된 시추공에 대해 다양한 지구물리학적 시험을 실행하여 측정 내용과 시험 결과를 정확하게 기록할 수 있습니다. 수문학자는 양수된 우물과 가장 가까운 이웃의 수위가 떨어지는 정도를 측정하여 가장 효율적인 양수 속도를 결정합니다. 우물을 너무 빨리 양수하면 우물이 건조해지거나 인접한 우물을 방해할 수 있습니다. 해안을 따라 과도하게 양수하면 바닷물이 침입할 수 있습니다. 이러한 자료를 도표화하고 분석함으로써 수문학자는 우물의 최대 및 최적 생산량을 추정할 수 있습니다.

오염된 지하수는 강이나 호수의 오염보다 눈에 잘 띄지 않지만 더 위험하고 청소하기가 어렵습니다. 지하수 오염은 대부분 토지에 폐기물을 부적절하게 처리함으로써 발생합니다. 주요 발생원으로는 산업 및 가정용 화학물질, 쓰레기 매립지, 산업 폐기물 석호, 광산의 광미 및 공정 폐수, 유전 염수 구덩이, 누출되는 지하 석유 저장 탱크 및 관망, 하수 슬러지 및 정화조 시스템이 있습니다. 수문학자는 폐기물 처리장 주변의 측정용 우물 위치에 대한 지침을 제공하고 정기적으로 표본을 채취하여 바람직하지 않은 침출수(독성 또는 위험한 화학 물질을 함유한 오염된 물)가 지하수에 도달하는지 확인합니다.

오염된 지역에서 수문학자는 오염 유형과 정도를 확인하기 위해 토양과 물 표본을 수집할 수 있습니다. 그런 다음 화학 자료는 지도에 표시되어 폐기물 이동의 크기와 방향을 보여줍니다. 복잡한 상황에서는 물 흐름과 폐기물 이동에 대한 컴퓨터 모형링이 청소 프로그램에 대한 지침을 제공합니다. 극단적인 경우, 개선 조치를 취하려면 오염된 토양을 굴착해야 할 수도 있습니다. 오늘날 대부분의 사람들과 업계는 예방에 투자되는 돈의 양이 청소에 투자되는 금액보다 훨씬 적다는 것을 알고 있습니다. 새로운 폐기물 처리 시설을 위한 적절한 부지를 선택하기 위해 수문학자들의 자문을 받는 경우가 많습니다. 지하수 깊은 곳과 불투수성 토양에 우물을 배치하면 오염 위험이 최소화됩니다. 다른 관행으로는 매립지 바닥을 방수 재료로 덮고, 배수구를 통해 침출수를 수집하고, 매립지 표면을 최대한 덮는 것이 포함됩니다. 항상 주의 깊은 측정이 필요합니다.

⑸ 수문학 분야의 채용

수문학자가 되려는 학생들은 수학, 통계, 지질학, 물리학, 컴퓨터 과학, 화학 및 생물학에 중점을 두어야 합니다. 또한 해당 분야의 전문가와 소통하고 수문학에 대한 작업의 의미를 이해하려면 경제, 공공 재정, 환경법, 정부 정책 등 다른 주제에 대한 충분한 배경 지식이 필요합니다. 글과 말로 명확하게 의사소통하는

것은 모든 전문가에게 필수적인 기본 요구 사항입니다. 수문학자는 다른 과학자 및 엔지니어와 함께 팀의 일원으로서뿐만 아니라 정부 지도자에게 조언을 제공하거나 일반 대중에게 물 문제에 대해 알리는 등의 홍보 활동에서도 사람들과 잘 협력할 수 있어야 합니다. 수문학은 현재와 미래를 위한 흥미롭고 도전적인 다양한 직업 선택을 제공합니다. 고려해볼만한 분야입니다.

6.2 수리학(水理學, Hydraulics)이란?

수리학은 물의 흐름과 그에 따른 힘을 연구하는 학문 분야입니다. 주로 공학적 관점에서 다루어지며, 물뿐 아니라 공기·오일·가스 같은 유체에도 적용됩니다.

⑴ 정의

수리학은 유체역학(Fluid Mechanics)의 응용 분야로, 유체의 거동(흐름, 압력, 힘)을 해석하고 이를 토대로 수송·제어·활용하는 기술과 이론을 다룹니다. 주로 물의 이동, 저장, 제어와 관련된 문제를 해결하기 위해 사용됩니다.

⑵ 주요 연구 대상

① 자연 유수

하천, 호수, 해양에서의 흐름, 홍수, 조석, 파랑, 지하수 운동

② 인공 유체 시스템

상수도·하수도망, 댐, 수문, 펌프, 수로, 통수구(conduit), 발전용 수력터빈, 유압 장치

⑶ 응용 기술

- 교량·댐 설계에서 수리학적 하중 계산
- 도시 배수와 침수 방지
- 농업용 관개 설비 설계
- 수리 모형 실험과 수치 해석

⑷ 유체역학과의 차이점

- 유체역학: 자연 법칙과 이론적 원리(연속 방정식, 나비에-스토크스 방정식 등)를 다룸.
- 수리학: 이 원리를 실용적 문제 해결에 적용하는 공학 분야.

요약하면, 수리학은 “물의 흐름과 힘을 다루는 응용공학”으로, 댐·하천공학·상하수도·수력발전 등 다양한 인프라의 기초가 되는 학문입니다.

"수리학의 하위 분야 체계도(개념도)"는 아래와 같습니다.



6.3 강우와 강수[283]

비(강우)와 눈은 지구상의 모든 생명체에 필수적인 지구의 물순환에서 핵심 요소입니다. 강우는 하늘의 물이 지구로 내려와 호수와 강을 채우고 지하 대수층을 재충진하며 식물과 동물에게 음료수를 제공하는 주요 흐름 경로입니다. 강수는 비, 얼어붙는 비, 진눈깨비, 눈 또는 우박의 형태로 구름에서 방출되는 물입니다. 강수는 대기의 물이 지구 표면으로 되돌아가는 주요 방법입니다. 대부분의 강수는 비로 내립니다.[284]

그림 설명: 국지적인 집중호우는 전형적인 여름 폭풍우입니다. 그들은 종종 작지만 강렬합니다. 다른 강우 사상은 넓은 지역에 강수량을 가져오는 큰 후광층운(nimbostratus) 유형의 구름과 함께 본질적으로 더 "전선성"입니다. 출처: . View Media Details

283) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rain-and- precipitation
284) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/precipitation-and-water-cycle

* nimbostratus **후광층운**: 저고도에서 두껍고 균일한 회색층을 형성하는 구름의 유형으로, 종종 비나 눈이 내립니다(번개나 천둥 없이).

모두에게 다행스럽게도 물은 시작도 끝도 없이 순환하는 재생 가능한 자원입니다. 수증기[285](바다, 호수, 숲, 들판, 동물 및 식물에서 증발)는 응결[286]되어 강수[287]로 지구로 돌아와 다시 한 번 저수지, 호수[288], 강[289], 지하 대수층[290] 및 기타 수원을 보충하고 식물과 동물에게 필요한 수분을 제공합니다..... 끝없는 물순환입니다.[291]!

⑴ 전 세계에 내리는 강수량

전 세계의 일부 사막에서는 연간 0.1in(2.5mm) 미만에서 열대 지방에서는 연간 900in(22,860mm) 이상까지 다양합니다. 지구상에서 가장 건조한 지역 중 하나는 남미 Chile의 이키케(Iquique)로 14년 동안 비가 내리지 않았습니다. 세계에서 가장 습한 곳인 인도 북동부의 Mawsynram은 1989~2010년 동안 연 평균 494in(12,548mm)의 강우량을 경험했으며, 이는 같은 기간 동안 평균 47in가 내린 인도 북동부의 이전 기록 보유자 Cherrapunji를 대체했습니다.

Western Regional Climate Center[292]에서 수집한 자료에 따르면 미국에서 가장 습한 곳은 하와이의 Waialeale 산[293]으로 1949년부터 2008년 사이에 매년 평균 373in의 비가 내렸습니다. Waialeale 산은 1947년 7월부터 1948년 7월까지 642in 이상의 비를 경험하기도 했습니다! Cherrapunji는 1861년에 측정된 905in의 단일 연도 기록을 보유하고 있습니다!

이와는 대조적으로, 미국 본토 48개 주는 평균 1년 동안 약 30in 깊이까지 덮을 수 있는 충분한 강수량을 받습니다. 이것은

---

285) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/evaporation-and-water-cycle
286) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/condensation-and-water-cycle
287) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/precipitation-and-water-cycle
288) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/lakes-and- reservoirs
289) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-streams-and-creeks
290) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/aquifers-and-groundwater
291) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-cycle
292) https://wrcc.dri.edu/
293) https://waterdata.usgs.gov/monitoring-location/220427159300201/

매년 약 1,430mi^3의 물과 같습니다. 물이 지표면에 도달한 후 발생하는 일은 강수량, 지형, 토양 상태, 식생 밀도, 온도, 도시화 정도와 같은 많은 요인에 따라 달라집니다. 예를 들어, 고도로 도시화된 지역의 직접 유출은 상대적으로 큰데, 이는 지붕의 밀도와 불투수성 포장[294] 도로가 더 적은 비를 땅에 침투하게 할 뿐만 아니라 빗물 하수도 시스템[295]이 더 많은 물을 하천과 호수로 직접 운반하기 때문입니다. 보다 자연적이거나 개발되지 않은 지역에서는 직접 유출수가 상당히 적습니다.

미국에서는 연간 강수량의 평균 약 70%가 육지와 수면에서의 증발과 초목의 증산에 의해 대기로 되돌아갑니다. 나머지 30%는 결국 하천, 호수 또는 바다에 도달하는데, 부분적으로는 비가 오는 동안과 그 직후에 육로 유출수에 의해, 그리고 부분적으로는 훨씬 더 느린 경로를 통해 땅을 통과하여 이동합니다.

지면으로 유입되는 대부분의 비는 지표면 아래의 물을 함유한 암석(대수층)으로 여과되어 결국 호수, 하천 및 강에 도달합니다. 하천에 도달하는 강수량의 일부는 미국에서 하루에 약 1조 2,000억gal(= 12000억 x 0.003 785 411 784 = 45.425억m^3)의 평균 연간 하천 흐름을 생성합니다. 이에 비해 미국의 가정, 농장 및 공장은 하루에 약 3,550억gal(13.4382억m^3)을 취수하여 사용합니다(2010년).

비가 내릴 때 마당에 얼마나 많은 물이 떨어지는지 궁금해 본 적이 있습니까? 아래 표는 다양한 면적에 1mm (= $10^{-3}m$)의 비가 내릴 때 얼마나 많은 물이 떨어지는지를 보여줍니다.

시설 공간별 면적과 내리는 물의 양

면적	면적(km^2)	물의 양(m^3)
지붕 (12mx20m)	240x10^{-6}	240x10^{-6}x10^{-3} = 2.4x10^{-7}
학교 운동장 (120mx120m)	14,400x10^{-6}	14,400x10^{-6}x10^{-3} = 1.44x10^{-5}
서울특별시 서초구(서울특별시 최대 자치구)	46.97	46.97x10^{6}x10^{-3} = 4.697x10^{4}
서울특별시	605.2	605.2x10^{6}x10^{-3} = 6.052x10^{5}
우리나라 전체	100,449	100,449x10^{6}x10^{-3} = 1.00449x10^{8} ≒ 1억

이는 강우로 내린 물의 양입니다. 흘러나가는 유출량은 아닙니다. 유출량은 다른 요인들에 의해서 상당히 줄어 듭니다.

머리 위로 떠다니는 구름에는 수증기와 구름 방울(응축된 작은 물방울)이 포함되어 있습니다. 이 물방울은 강수로 떨어지기에는 너무 작지만 눈에 보이는 구름을 형성할 만큼 충분히 큽니다. 하늘에서는 물이 끊임없이 증발하고 응결됩니다. 구름을 자세히 보

294) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/impervious-surfaces-and-flooding
295) https://www.usgs.gov/media/images/a-storm-sewer-carry-storm-runoff

면 일부 부분은 사라지고(증발) 다른 부분은 성장(응축, 응결)하는 것을 볼 수 있습니다. 구름에 응축된 물의 대부분은 강수로 떨어지지 않습니다. 그 이유는 낙하 속도가 구름을 지지하는 상승 기류를 극복할 만큼 크지 않기 때문입니다.

강수가 발생하려면 먼저 작은 물방울이 더 작은 먼지, 소금 또는 연기 입자에 응축되어 핵 역할을 하여 서로 결합되어야 합니다. 입자가 충돌할 때 수증기가 추가로 응결되어 물방울이 성장할 수 있습니다. 구름 상승 기류 속도를 초과하는 낙하 속도를 가진 물방울을 생성할 만큼 충분한 충돌이 발생하면 강수로 구름에서 떨어집니다. 하나의 빗방울을 생성하려면 수백만 개의 구름 방울이 필요하기 때문에 이것은 쉬운 일이 아닙니다.

강수 크기의 물방울을 생성하는 보다 효율적인 메커니즘은 구름에 존재하는 수증기를 희생하여 얼음 결정의 급속한 성장을 유도하는 과정입니다. 이 결정은 눈으로 떨어지거나 녹은 후 비로 떨어질 수 있습니다. 이 과정은 “Bergeron-Findeisen 과정”으로 알려져 있습니다.

⑵ Bergeron-Findeisen 과정

이 과정은 구름의 성장과 강수 형성에 중요한 역할을 하는 과정으로, 특히 중위도와 고위도의 차가운 구름에서 많이 발생합니다. 이 과정은 주로 얼음 결정과 과냉각 물방울 사이의 상호작용에 의해 이루어집니다. 다음은 Bergeron-Findeisen 과정의 주요 단계입니다

- 과냉각 물방울과 얼음 결정의 공존: 차가운 구름에서는 영하의 온도에서도 물방울이 얼지 않고 과냉각 상태로 존재할 수 있습니다. 동시에 구름 속에는 얼음 결정도 존재합니다.
- 증기압 차이: 과냉각 물방울과 얼음 결정 주변의 포화 수증기압은 다릅니다. 얼음 결정 주변의 포화 수증기압은 과냉각 물방울 주변의 포화 수증기압보다 낮습니다. 이는 물이 고체 상태에서 기체 상태로 전환되는 것이 더 어렵기 때문입니다.
- 수증기의 이동: 과냉각 물방울은 높은 증기압 때문에 증발하여 수증기를 방출하고, 이 수증기는 증기압이 낮은 얼음 결정 쪽으로 이동합니다. 이는 기체 상태의 물 분자가 얼음 결정에 부착되어 얼음 결정이 성장하게 합니다.
- 얼음 결정의 성장: 이동한 수증기가 얼음 결정에 부착되어 얼음 결정이 점점 커지게 됩니다. 반면, 과냉각 물방울은 점점 증발하여 작아지거나 사라집니다.

- 강수 형성: 성장한 얼음 결정은 충분히 커지면 구름에서 떨어져 내려가면서 지표에 눈이나 얼음으로 내릴 수 있습니다. 또한 하강하면서 따뜻한 공기를 만나 녹아서 비로 변할 수도 있습니다.

Bergeron-Findeisen 과정은 구름 내에서 얼음 결정의 형성과 성장이 어떻게 강수로 이어지는지를 설명하는 중요한 과정입니다. 이 과정은 차가운 구름에서의 강수 형성을 이해하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

⑶ 강수는 지리적으로나 시간에 따라 다양합니다.

2017년 콜롬비아는 연간 강수량 3,240mm로 가장 많은 양의 강수량을 기록했습니다. 같은 해 이집트의 강수량은 18mm에 불과한 것과 대조됩니다. Our World in Data[296] 또는 강수 기후학|대화형 사이트[297]에서 더 많은 연간 강수량 자료를 탐색해 보세요.



그림 설명: NASA의 연평균 강수량. 빨간색 영역은 더 많은 강수량을 나타내고 진한 파란색 영역은 평균 강수량이 없음을 나타냅니다. 출처: View Media Details

⑷ 강수 크기와 속도

큰 폭풍우가 몰아칠 때 빗방울이 땅에 떨어지는 것을 보고 그 빗방울의 크기와 속도가 얼마나 빠른지 궁금한 적이 있습니까? 아니면 안개 입자가 얼마나 작은지, 어떻게 공중에 떠다니는지 궁금했을 수도 있습니다. 아래 표는 안개에서 폭풍우에 이르기까지 다양한 강수 유형에 대한 크기, 낙하 속도 및 입자 밀도(공기 m^2당 물방울 수)를 보여줍니다.

강수 형태별 강우강도, 평균입경, 낙하속도, 단위면적당의 방울 수

	강우강도 (mm/hr)	평균입경 (mm)	낙하속도 (m/s)	단위면적 (m^2)당 방울 수
안개 Fog	0.013	0.01	0.003	67,425,000
박무 Mist	0.005	.1	.21	27,000
이슬비,보슬비, 가랑비 Drizzle	0.025	.96	4.1	151

296) https://ourworldindata.org/grapher/average-precipitation-per-year
297) https://gpm.nasa.gov/data/imerg/precipitation-climatology

가벼운 비 Light rain	0.10	1.24	4.8	280
적당한 비 Moderate rain	0.38	1.60	5.7	495
폭우 Heavy rain	1.52	2.05	6.7	495
과다한 비 Excessive rain	4.06	2.40	7.3	818
집중호우 Cloudburst	10.2	2.85	7.9	1,220
출처: Lull, H.W., 1959, Soil Compaction on Forest and Range Lands, U.S. Dept. of Agriculture, Forestry Service, Misc. Publication No.768 Rain: A Water Resource, USGS General Interest Publication				

6.4 비가 오면 빗물은 어디로 가나요?

땅에 내린 비는 땅속으로 스며들거나 강과 호수로 흘러가는 유출수[298]가 됩니다. 비가 내린 후 비가 어떻게 되는가는 다음과 같은 많은 요인들에 따라 달라집니다.

- **강우량**: 단기간에 많은 비가 땅에 스며들기보다는 땅에서 하천으로 흘러가는 경향이 있습니다.
- **토지의 지형**: 지형은 언덕, 계곡, 산, 협곡 등의 지형입니다. 고르지 않은 땅에 떨어지는 물은 하천의 일부가 될 때까지 내리막으로 흘러내리거나, 호수처럼 모일 빈 곳을 찾거나, 땅속으로 스며듭니다.
- **토양 조건**: 비가 스며들기 힘든 조밀한 점토가 많이 있습니다. 적어도 처음에는 물을 빠르게 흡수할 수 있는 더 많은 사막 지역의 모래 토양과 대조됩니다.
- **식생 밀도**: 식물의 성장이 흐르는 물에 의한 침식을 줄이는 데 도움이 된다는 것은 오랫동안 알려져 왔습니다. 초목이 없는 언덕을 보면 흐르는 물이 파낸 도랑을 볼 수 있으며 식물 덮개가 있는 땅은 흐르는 물의 속도를 느리게 하여 토양이 침식되는 것을 방지합니다.
- **도시화의 정도**: 도시 건설에 따라 건설 지역에서 물을 이동하는 데 많은 돈과 건설이 소요됩니다. 포장도로, 주차장은 물이 더 이상 땅속으로 스며들 수 없는 불투수 지역[299]을 만들어 오히려 물은 자연적으로 그렇게 많은 유출수를 처리할 수 없도록 의도된 개울과 하천으로 유입됩니다. 이는 도시 지역에서 문제를 일으킬 수 있습니다.

6.5 물 등가량(근사치)

물 등가량은 물의 부피와 무게 사이의 관계와 흐르는 물의 부피와 속도 사이의 관계를 보여줍니다.

---

298) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/runoff-surface-and-overland-water-runoff

299) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/impervious-surfaces-and-flooding

⑴ 부피와 무게

- $1ac$ (=4,046.87261m^2)의 땅에 떨어지는 $1in$ (=0.0254m)의 비는 약 102.79057m^3이며 무게는 약 =102.79ton입니다.
- $1ac$의 땅에 고르게 떨어지는 $1in$의 눈은 약 2,715gal의 물과 같습니다. 그러나 이 수치는 $10in$의 눈이 $1in$의 물과 같다는 "어림짐작"에 근거하며 눈이 무겁고 축축한지(습설) 또는 가루가 많고 건조한지(건설)에 따라 상당히 달라질 수 있습니다. 무겁고 젖은 눈은 수분 함량이 매우 높습니다. 이러한 종류의 눈에는 약 $1in$의 수분이 포함되어 있습니다. 따라서 $1ac$에 걸쳐 $1in$의 매우 젖은 눈은 5,400gal 이상의 물을 생산할 수 있는 반면, 가루 눈은 약 1,300gal에 불과할 수 있습니다.
- $1ac-ft$의 물($1ac$에서 $1ft$ 깊이까지 포함하는 물의 양)은 물의 326,000gal 또는 43,560ft^3와 같으며 무게는 270만lb입니다.
- $1mi^3$의 물은 1조 1천억gal, 1472억ft^3 또는 338만$ac-ft$이며 무게는 9조 2천억lb(46억ton)입니다.
- $1ac$ = 43,560ft^2 = 0.004047km^2
- $1gal$(US) = 3.785411784L = 0.003 785 411 784m^3
- $1acre-ft$ = 43,560ft^2 X $1ft$ = 43,560ft^3 = 1,233.4818m^3
- $1lb$ = 0.454kg
- $1ft^3$= 0.028m^3

⑵ 하천 유량

- 분당 $1gal$의 일정한 속도로 흐르는 물은 하루에 1,440gal 0.00223ft^3/s; 하루 192.7ft^3; 또는 하루에 0.00442$ac-ft$의 물 (약 0.202m^3)
- $1ft^3/s$의 일정한 속도로 흐르는 물은 분당 449gal; 하루 646,000gal; 하루 86,400ft^3; 또는 하루에 1.98$ac-ft$의 물.
- 하루에 $1ac-ft$의 일정한 속도로 흐르는 물은 분당 226gal; 하루 326,000gal; 초당 0.504ft^3 또는 하루에 43,560ft^3의 물.
- 하루에 $1mi^3$의 일정한 속도로 흐르는 물은 분당 7억 6,460만 gal; 하루 1.1조gal; 하루 170만ft^3; 또는 하루 338만$ac-ft$의 물.

과 같습니다.

6.6 빗방울의 모양과 크기는?[300),301)]

빗방울이 눈물방울 모양이라는 건 다들 아시죠? 사실은 그렇지

300) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/are-raindrops-shaped-teardrops

301) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/raindrops-are-different-sizes

않습니다. 모두는 빗방울도 모양이 있다는 것을 알고 있습니다. 그 증거로 여러분은 아마도 텔레비전, 잡지, 예술가들의 작품에서 본 적이 있을 것입니다. 실제 수도꼭지에서 떨어지는 물방울 모양입니다. 일반적인 빗방울은 사실 호빵 모양에 더 가깝습니다!

빗방울의 모양에 대한 가장 좋은 설명은 Alistair B. Fraser의 웹 페이지 Bad Rain[302]에 있습니다. Fraser 씨는 말합니다. "대중 문화가 제시하는 빗방울의 예술적 표현은 눈물 방울입니다. 실제로 실제 빗방울은 이 대중적인 환상과 거의 닮지 않았습니다." 광고주부터 동화책 삽화가까지 거의 모든 사람들이 빗방울을 눈물 모양으로 표현합니다.



그림 설명: 빗방울의 크기와 모양. 출처: View Media Details

작은 빗방울(반지름 < 1mm)은 구형이며 큰 빗방울은 호빵과 같은 모양을 취합니다. 반지름 약 4.5mm보다 커지면 낙하산과 같은 모양으로 빠르게 왜곡됩니다. 바닥 주위에 물 튜브가 있는, 그런 다음 더 작은 방울로 분해됩니다. 이 놀라운 진화는 두 가지 힘, 즉 물의 표면장력[303]과 낙하할 때 낙하 바닥을 밀어 올리는 공기의 압력 사이의 줄다리기 결과입니다. 낙하 물방울이 작을 때 표면장력이 이기고 크기가 커질수록 낙하 속도가 증가하고 바닥에 가해지는 압력이 증가하여 빗방울이 납작해지고 함몰이 발생하기도 하며, 마지막으로 반지름이 약 4mm를 초과하면 함몰이 거의 커지게 됩니다. 물의 환형 고리가 있는 주머니를 폭발적으로 형성한 다음 더 작은 방울로 분해합니다.

공중에 가벼운 안개가 매달려 있는 것을 본 적이 있습니다. 그리고 "전체 크기"의 물방울이 당신의 얼굴에도 튀는 것을 경험했습니다. 그래서 빗방울은 크기가 다른데 왜 그럴까요?

빗방울은 크기는 다릅니다 과학에서 하나의 질문이 종종 다른 질문 또는 여러 다른 질문으로 이어진다는 것을 배웁니다. 빗방울 크기를 논의하기 전에 빗방울이 무엇인지 이해해야 합니다. 빗방울은 어떻게 만들어질까요? 빗방울은 얼마나 클 수 있을까요?

비가 내리려면 구름이 있어야 합니다. 구름은 공기 중의 물(수증기)로 구성되어 있습니다. 이 물과 함께 응결핵이라고 하는 작은 입자가 있습니다. 예를 들어 바닷물이 증발한 후 남은 작은 소금 조각이나 먼지 또는 연기 입자가 있습니다. 응결은 수증기가 작은

302) https://personal.ems.psu.edu/~fraser/Bad/BadRain.html
303) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/surface-tension-and-water

입자 주위를 감쌀 때 발생합니다. 각 입자(물에 둘러싸여 있음)는 직경이 0.0001~0.005 cm인 작은 물방울이 됩니다. (입자의 크기가 다양하므로 물방울의 크기도 다양합니다.) 그러나 이러한 물방울은 하늘에서 떨어지기에는 너무 가볍습니다. 그들은 어떻게 떨어질만큼 충분히 커질까요?

그림 설명: 폭풍우. 출처: View Media Details

작은 물방울로 가득 찬 거대한 방을 상상해보십시오. 한 물방울이 다른 물방울과 부딪히면 더 큰 물방울이 더 작은 물방울을 "먹을" 것입니다. 이 새로운 더 큰 물방울은 다른 작은 물방울과 부딪혀 더 커질 것입니다. 이를 유착(癒着)(합체(合體), coalescence)이라고 합니다. 곧 물방울이 너무 무거워 구름(또는 방)이 더 이상 그것을 지탱할 수 없게 되면 떨어지기 시작합니다. 떨어지면서 더 많은 물방울을 먹어치웁니다. 자라나는 물방울이 직경 0.5mm 이상의 크기에 도달하는 순간 빗방울이라고 부를 수 있습니다. 그러나 4mm보다 더 커지면 일반적으로 두 개의 별도 방울로 나뉩니다. 빗방울은 땅에 닿을 때까지 계속 떨어질 것입니다. 그것이 떨어질 때 때때로 바람의 돌풍(상승 기류)이 방울을 구름 속으로 다시 강제로 밀어넣어 다른 물방울을 계속 먹고 더 커집니다. 물방울이 마침내 땅에 닿으면 가장 큰 물방울이 가장 많은 물방울과 부딪혀 합쳐집니다. 더 작은 방울은 많은 방울에 부딪히지 않은 것입니다. 빗방울은 크게 두 가지 이유로 크기가 다릅니다.

- 입자(응축핵) 크기의 초기 차이
- 유착 속도가 다름

입니다.

6.7 하천권역, 유역, 배수구역, 그리고 집수구역이란?

하천의 위치와 하천유량을 기준으로 할 때 핵심개념은 하천의 “유역”입니다. 유역이란 분수령(分水嶺)으로 구분되는 유역 안에 있습니다.

유역은 모든 하천흐름과 강우를 저수지 유출, 만 입구 또는 하천수로를 따라 있는 지점과 같은 공통 배출구로 배수하는 토지 영역입니다. 유역은 발자국만큼 작을 수도 있고 물이 만으로 흘러 대양으로 들어가는 강으로 물을 배수하는 모든 땅을 포괄할 만큼 충분히 클 수도 있습니다. 유역 경계 세트는 **국가 수문학 단위**(유역)로 알려져 있습니다.

"유역"이라는 용어는 때때로 배수유역 또는 집수지와 같은 의미로도 사용됩니다. 두 개의 유역을 분리하는 능선과 언덕을 배수 구분선(분수령)이라고 합니다. 유역은 지표수(하천, 호수, 저수지, 습지 등)와 모든 지하수로로 구성됩니다. 더 큰 유역에는 더 작은 유역이 많이 포함됩니다. 그것은 모두 유출 지점에 따라 다릅니다. 유출 지점으로 물을 배수하는 모든 토지는 해당 유출 위치점의 유역입니다. 하천의 흐름과 수질은 인간이 유발했든 아니든 강 유출 지점 "위"의 육지 지역에서 일어나는 일들에 의해 영향을 받기 때문에 유역이 중요합니다.

유출 지점의 위치와 사용자료(강우자료, 지형자료, 지질자료, 토지이용자료, 계획규모 등)의 범위에 따라 다음과 같이 구분하기도 합니다.

⑴ 하천권역(Region)

계획규모에 따라 유출 지점이 해안 지점에 있는 대유역 부근에는 바다로 직접 유출하는 작은 유역들이 인접할 수 있습니다. 이럴경우 이러한 작은 유역들을 포함하여 대유역의 권역(圈域)으로 부릅니다 (예: 한강(유역) 권역, 낙동강(유역) 권역, 금강(유역) 권역 등).

⑵ 유역(Watershed, Basin)[304]

저수지로의 유출, 하천 수로를 따라 임의 지점 또는 만 입구와 같은 **배출구**로 모든 강우를 배출하는 토지 공간 영역입니다(배출구 중심). 그러나 해안지점의 출구를 중심하여 "유역(流域)"을 정의하는 것이 일반적입니다.

⑶ 배수구역(Drainage area)

앞의 "유역"에 대한 일반적인 정의 가운데서 수로의 특정 지점으로 강우 유출이 배수되는 공간 영역으로 정의 합니다.

⑷ 집수구역(Catchment area)

수로(강, 하천 등) 중심의 특정 지점에서 발생하는 유출에 직접적으로 기여하는 공간 영역입니다. 일반적으로 배수유역과 같을 수 있으나 배수유역 보다는 작은 공간 개념으로 주로 도시역의 배수시스템을 계획/설계할 때 사용합니다. 특히 집수구역을 분할하여 배수시스템을 계획할 때 사용합니다.

6.8 물이 있는 형태[305]

물이 지구상에서 있는 형태는 위치별로 매우 다양합니다. 즉,

---

304) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/watersheds-and-drainage-basins

305) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/science-topics/types-water

① 대기수, ② 강수와 강우, ③ 지표수, ④ 지하수, ⑤ 바닷물/심층수, ⑥ 빙하수와 만년설: 담수의 창고, ⑦ 토양수, ⑧ 식생수(동식물 관련), ⑨ 민물/짠물, ⑩ 폐기수/오염수, ⑪ 광천수, ⑫ 찬물/더운물/온천수, ⑬ 심해분출수(열수), ⑭ 초순수 수(주로 정밀 산업용), ⑮ 육각수(특정 조건에서 매우 짧은 시간동안만 존재) 등 다양한 형태로 존재합니다.

6.9 초순수 수

여기서는 **⑭ 초순수 수**(주로 정밀 산업용으로 사용)에 대해서만 설명합니다. 초순수 수(Ultrapure Water, UPW)는 모든 오염 물질, 즉 용해된 물질, 미립자, 유기 화합물, 가스 등을 거의 완벽하게 제거하여 전기전도도, 고형 미립자수, 생균수, 유기물 등을 극히 낮은 값으로 억제한 최고 수준의 순도를 가진 순수한 물을 말합니다.

초순수 수에서는 미립자가 직경 0.1μm 이하의 것이 20개/cm^3 이하, 생균은 100cm^3당 1개 이하 등의 제한치가 있습니다. 초순수 수는 증류, 이온교환, 역침투 등을 조합하여 만들며 반도체의 제조공정에 사용되나, 이것들의 도금공정 중에서 세정수에도 사용됩니다. 제약, 생명공학, 원자력 발전소에서 전력 생산 등에서 가장 높은 수준의 물 순도가 요구되는 응용 분야에서 주로 사용됩니다.

⑴ 초순수 수의 주요 특성:

① **저항율(Resistivity)**: 초순수 수는 일반적으로 25°C에서 18.2 MΩ·cm의 저항율을 가지며, 이는 물의 이론적 한계에 근접한 값입니다. 저항율은 물이 전기를 전도하는 것을 얼마나 잘 막는지를 나타내는 지표로, 저항율이 높을수록 물의 순도가 높다는 것을 의미합니다.

② **총 유기 탄소(TOC)**: 초순수 수는 유기 탄소 함량이 매우 낮으며, 일반적으로 1ppb(parts per billion) 이하입니다. TOC는 물 속의 유기 오염 물질을 측정하는 기준입니다.

③ **미립자(Particulates)**: 초순수 수에는 거의 미립자가 존재하지 않습니다. 여기에는 먼지, 박테리아 등과 같은 입자가 포함되며, 이러한 모든 입자는 정화 과정에서 제거됩니다.

④ **박테리아**: 초순수 수 내의 박테리아 수치는 매우 낮아, 검출 가능한 한계치 이하로 유지됩니다.

⑤ **용존 가스(Dissolved Gases)**: 용존 산소나 이산화탄소 같은 가스의 농도가 최소화됩니다.

⑵ 정화 과정

초순수 수의 생산은 여러 단계의 정화 과정을 거칩니다

① **전처리(Pre-filtration)**: 큰 입자와 불순물을 제거합니다.
② **역삼투(Reverse Osmosis, RO)**: 용해된 고형물의 대부분을 제거합니다.
③ **탈이온화(Deionization, DI)**: 이온화된 염을 제거합니다.
④ **초여과(Ultrafiltration)**: 미세한 입자와 박테리아를 제거합니다.
⑤ **UV 산화(UV Oxidation)**: 유기 오염 물질을 줄입니다.
⑥ **폴리싱(Polishing)**: 추가 필터링과 이온 교환 수지 등을 사용해 최종 순도를 보장합니다.

⑶ 응용 분야

① **반도체 제조**: 실리콘 웨이퍼를 헹구는 데 사용되며, 미세한 오염물질이 최종 제품에 결함을 초래할 수 있습니다.
② **제약**: 약물 생산에서 사용되며, 오염물질이 제품의 효능과 안전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
③ **생명공학**: 실험 결과에 영향을 미칠 수 있는 미세한 오염물질을 제거하기 위해 실험실에서 필수적으로 사용됩니다.
④ **전력 생산**: 증기 발생 시스템에서 스케일링 및 부식을 방지하기 위해 사용됩니다.

⑷ 과제

초순수 수의 순도를 유지하는 것은 도전 과제입니다. 이 물은 매우 반응성이 커서, 운반되는 용기나 파이프에서조차 쉽게 오염물질을 흡수할 수 있습니다.

초순수 수 시스템은 복잡하며, 물이 원하는 순도 수준을 유지하도록 주기적인 모니터링과 유지 관리가 필요합니다.

6.10 푸른 물과 녹색 물 (Blue Water & Green Water)

푸른 물과 녹색 물은 물의 사용과 관리에 대해 이야기할 때 자주 등장하는 개념으로, 각각 자연 환경과 농업, 산업 등에서 물의 흐름과 역할을 다르게 설명하는 용어입니다. 이 두 용어는 **수자원의 효율적 관리**와 **물 사용의 환경적 영향**을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.

녹색 물(Green water)은 토양에 보유되어 있고 식물이 사용할 수 있는 물입니다. 그것은 가장 큰 담수 자원이지만 식물에 의해서만 제자리에서 사용할 수 있습니다. 녹색 물은 농업인, 삼림 관리인, 목초지 또는 방목지 사용자가 관리합니다.

한편, **푸른 물(Bluewater)**은 수생 생태계를 지원하는 지하수와 하천 흐름이며 가정용을 포함한 공공 용수, 농업용 관개용수, 및

가축용 물, 산업 및 도시용 등 다른 곳에서도 사용할 수 있습니다. 푸른 물 흐름과 자원의 양과 질은 상류 토지 사용자의 관리 관행에 따라 밀접하게 결정됩니다.

⑴ 푸른 물 (Blue Water)

푸른 물은 우리가 일반적으로 생각하는 **지표수**와 **지하수**를 포함하는 물입니다. 즉, **호수, 강, 저수지, 지하수** 등에서 **인간의 생존과 활동에 의해 사용되는 물**을 의미합니다. 주로 농업, 산업, 생활용수 등에서 사용됩니다.

① 주요 특징

- **외부로 유출되거나 소비되는 물**: 농업에서 관개용수로 사용되거나, 공업용수, 식수로 사용되는 물입니다.
- **자원으로 소비된 후 회복되지 않음**: 사용된 후에는 **다시 자연으로 돌아가거나 회복되지 않거나** 다른 방식으로 재활용되지 않는 경우가 많습니다.
- 예시: **농업의 관개**, **산업용수**, **식수 공급** 등에서 사용되는 물.

②문제점

- **자원의 고갈 위험**: 물을 너무 많이 소비하거나 **고갈된 지하수**를 사용하면 장기적으로 수자원이 **부족해질 위험**이 있습니다.
- **수질 오염**: 사용된 물이 자연에 방출되면서 **오염물질**이 포함되어 수질을 악화시킬 수 있습니다.

⑵ 녹색 물 (Green Water)

녹색 물은 **식물과 토양에 의해 흡수된 물**을 의미합니다. 이는 **강수**로부터 자연적으로 토양에 스며들어 식물에게 공급되는 물입니다. 이 물은 **강수**로부터 자연적으로 발생하며, **농업**에서는 주로 **강수량**에 의존하는 **자연적 물 자원**입니다.

① 주요 특징

- **토양에 의해 흡수되는 물**: **강수**가 토양에 흡수되어 식물들이 **증발**하거나 **증산**(Transpiration)을 통해 대기로 방출되기 전까지 저장됩니다.
- **농업과 자연 생태계에 중요한 자원**: 주로 **비가 내린 후의 토양 수분**이 식물의 성장과 생태계 유지에 사용됩니다.
- 예시: **농작물 성장에 필요한 비와 토양 수분**, **자연의 식물군**이 사용하는 물.

② 장점

- **자연적이고 지속 가능한 자원**: 강수량에 의존하기 때문에 **자원 고갈**의 위험이 상대적으로 적습니다.

- **자연적으로 순환되는 자원**: Green Water는 자연적인 과정에서 순환하며, 관리와 소비가 상대적으로 **친환경적**입니다.

③ **문제점**

- **강수에 의존**: 강수량의 부족이나 불균형한 강수 분포로 인해 **지역적으로 물 부족** 현상이 발생할 수 있습니다.
- **농업에 미치는 영향**: **기후 변화**나 **강수 패턴의 변화**는 **농업 생산성**에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

⑶ 녹색 물과 푸른 물의 차이점

항목	녹색 물	푸 물
정의	강수로부터 자연적으로 토양과 식물에 공급되는 물	강수로부터 유출되거나 지하수에서 인간이 사용하는 물
주요 출처	강수량(비, 눈 등)	호수, 강, 저수지, 지하수
사용	자연 생태계와 농업에서 주로 사용	농업(관개), 산업, 식수 등에서 사용
소비 후 재생	자연적으로 재생 가능 (증발과 증산 과정)	사용 후 회복되지 않거나 제한적 재활용
자원 고갈 우려	상대적으로 적음	과다 사용 시 자원 고갈 우려
문제점	기후 변화로 인한 강수량 부족 문제	과다 사용, 수질 오염, 지하수 고갈 문제

⑷ 농업과 녹색 물/푸른 물

농업에서 **녹색 물과 푸른 물은** 매우 중요한 개념입니다.

- **녹색 물은** 자연적인 **강수**에 의존하므로 **비가 오는 지역**에서는 매우 중요한 자원입니다. 예를 들어, **건조 지역**에서는 **녹색 물**의 사용 가능성이 적고, 대신 **푸른 물**(관개용수)이 더 중요해질 수 있습니다.
- **푸른 물은 관개 시스템**을 통해 농작물에 공급되는 물로, **가뭄**이나 **물 부족** 지역에서는 특히 **물 부족 문제**를 해결하기 위한 중요한 자원입니다. 하지만 지나치게 많은 푸른 물을 소비하면 **수자원 고갈**이나 **지하수 고갈** 문제를 초래할 수 있습니다.

⑸ 녹색 물 관리

녹색 물 관리는 토지 사용자가 실시하는 효과적인 토양 및 물 보존 관행으로 구성됩니다. 이러한 관행은 집수지 또는 강 유역에서 수원지의 지속 가능한 수자원 활용을 다룹니다.

녹색 물 관리는 생산적인 증산을 증가시키고, 토양 표면 증발을 줄이고, 유출수를 제어하고, 지하수 재충진을 장려하고, 홍수를 줄입니다. 그것은 빗물이 공급되는 땅에 떨어지고 그곳에서 사용되는 물을 강, 호수 및 지하수의 수자원(물그릇)에 연결랍니다. 즉 녹색



물 관리는 녹색 물과 푸른 물 사이의 분할을 최적화하여 상류 토지 사용자와 하류의 물 소비자 모두에게 이익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

즉, 이 다이어그램은 토지 이용과 관리(land use & management)가 물·토양과 연결되고, 이는 환경·생산(작물과 가축, crops, livestock)을 거쳐 식량 안보(food security)로 이어지는 과정을 시각적으로 보여주고 있습니다. 왼쪽에서는 Green Water Credits와 물의 다양한 이용(수력, 산업, 가정)이 물의 안전성과 품질과 연결되어 있음을 나타냅니다.

⑹ 녹색 물 여신(與信)(Green Water Credits, GWC)[306]

녹색 물 여신은 상류 지역 농민들이 개선된 녹색 수자원 관리 관행에 투자할 수 있도록 지원하는 재정적 절차입니다. 이러한 농민들은 직접적인 혜택을 받을 것이지만 그 혜택이 그들의 투자를 보상하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 이러한 투자를 지원하려면 하류의 민간 및 공공 물 사용 수혜자가 GWC 기금을 조성해야 합니다. 그러나 처음에는 상류의 토지 사용자의 투자와 하류의 물 사용자의 혜택 실현 사이의 격차를 해소하기 위해 공적 자금이 필요할 수 있습니다.



▪ GWC의 이론

여기에서 유출수와 높은 증발률은 토양에 보유된 물로 정의된 녹색 물의 손실로 이어집니다(아래 이미지 참조). 뿌리덮기(mulching) 및 등고선 자르기(contour cropping)와 같은 토양 및 물 보존(Soil and water conservation , SWC) 조치는 유출 및 증발량을 줄입니다. 그 결과 식물이 사용할 수 있는 물의 양과 지하수(푸른 물)로의 깊은 침투가 증가합니다. 유출수와 높은 증발량 외에도 침식은 하천의 퇴적물 부하를 증가시켜 물그릇들에서의 침적(퇴적)을 유발합니다. 가속화된 토양 침식을 줄이고 수질을 개선하기 위해 사용할 수 있는 많은 토양 및 물 관리 관행이 있습니다.

이 다이어그램은 빗물(Rainfall)이 땅에 떨어진 후, 증발(Evaporation), 차단(Interception), 증산(Transpiration) 과정을 거치며 토양수(Soil water) → 그린 워터(Green water) → 지하수 보충(Groundwater recharge)으로 이어지고, 일부는 지하수

306) https://www.isric.org/sites/default/files/GWC_InvestmentGuidelines.pdf

(Groundwater) 및 블루 워터 흐름(Blue water flow), 폭우 유출(Storm runoff)으로 이동하는 물 순환 과정을 보여줍니다.

⑺ 요약

Green Water와 Blue Water는 각각 **자연적 물 자원**과 **인간이 사용하는 물 자원**을 구분하는 개념으로, **효율적인 수자원 관리**와 **지속 가능한 물 사용**을 위한 중요한 기준이 됩니다. Green Water는 자연적이고 순환 가능한 자원으로 기후 변화나 농업에 중요한 영향을 미치고, Blue Water는 직접적인 **소비**와 **관리**가 필요한 물 자원으로서 **물 부족**이나 **수질 오염** 문제에 더 민감합니다. 각자의 특성과 역할을 이해하고, **두 자원을 균형 있게 관리**하는 것이 **지속 가능한 미래**를 위한 중요한 과제가 될 것입니다.

6.11 바다 물은 왜 짠가요?[307]

바다가 지구 표면의 약 70%를 덮고 있고 지구 위의 모든 물의 약 97%가 염수라는 것을 알고 계실 것입니다. 일부 추정에 따르면 바다의 염분이 제거되어 지구의 지표면에 고르게 퍼질 수 있다면 40층 사무실 건물 높이와 비슷한 160m 이상의 층을 형성할 것입니다. 그런데 이 소금은 다 어디서 왔을까요? 민속 이야기와 신화에 들어가면 거의 모든 문화에 바다가 어떻게 짜게 되었는지를 설명하는 이야기가 있음을 알 수 있습니다. 대답은 정말 간단합니다. 바다의 소금은 육지의 암석에서 나옵니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

그림 설명: 바다는 왜 짠가요? 강은 미네랄이 풍부한 물을 바다로 배출합니다. La Plata 강이 대서양으로 배출되는 위성 전망. 광물과 염분이 바다에 퇴적되는 한 가지 방법은 강의 유출로 인해 지형이 흘러내려 바다가 짠 상태가 됩니다. 출처: Visit Media

⑴ 강수에서 육지로, 강으로, 바다로!

땅에 내리는 비에는 주변 공기에서 용해된 이산화탄소가 일부 포함되어 있습니다. 이로 인해 빗물은 탄산으로 인해 약간 산성이 됩니다. 비는 물리적으로 암석을 침식하고 산은 화학적으로 암석을 부수고 소금과 미네랄을 용해된 상태로 이온으로 운반합니다. 유출수의 이온은 하천과 강으로 이동한 다음 바다로 이동

307) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/why-ocean -salty

합니다. 용해된 이온의 대부분은 바다의 유기체에 의해 사용되며 물에서 제거됩니다. 다른 것들은 소모되지 않고 시간이 지남에 따라 농도가 증가하는 오랜 기간 동안 방치됩니다.

해수에 가장 자주 존재하는 두 가지 이온은 염화물과 나트륨입니다. 이 두 가지가 해수에 용해된 모든 이온의 90% 이상을 구성합니다. 그런데 바닷물의 염분 농도는 약 3535‰(= 3.5%)입니다. 즉, 바닷물 무게의 약 3.5%는 용해된 염분에서 나옵니다. $1mi^3$의 바닷물에서 소금의 무게는 염화나트륨으로서 약 1억 2천만ton이 될 것입니다. 바닷물이 가치가 없다고 생각하지 않도록 바닷물의 $1mi^3$에는 최대 $25lb$(11.35kg)의 금(농도가 0.000005ppm)이 포함될 수 있습니다. 하지만 바닷물로 연금술을 시도하기 전에 $1mi^3$이 얼마나 큰지 생각해 보십시오($1mi^3$에는 1,101,117,147,000gal (4,167,728,401.395m^3) 의 물이 들어 있습니다!).

⑵ 소금은 바다 아래에서도 올라옵니다[308)]

강과 표면 유출수는 용해된 염분의 유일한 공급원이 아닙니다. 열수 분출구(Hydrothermal vents)는 용존 광물을 바다에 공급하는 해양 능선의 마루에서 최근에 발견되었습니다. 이 통풍구는 해양 지각의 암석으로 스며든 바닷물이 더 뜨거워지고 지각에서 일부 미네랄을 용해한 다음 다시 바다로 흘러 들어가는 해저의 출구 지점입니다.

그림 설명: Mariana Arc는 서태평양의 괌 북쪽에 위치한 불의 고리의 일부입니다. 2004년에 마리아나 제도 근처의 NW Eifuku 화산을 탐사한 과학자들은 화산 정상 근처에서 작은 흰색 굴뚝에서 탁한 흰색 액체를 내뿜는 것과 굴뚝 주변 퇴적물에서 대량의 거품이 솟아오르는 것을 목격했다고 보고했습니다. 이 사진에서 여러분은 지각에서 바다로 빠져나가는 광물과 이산화탄소 덩어리를 볼 수 있습니다. 이 분출구는 용해된 미네랄을 바다에 공급하는데, 이는 바다가 짠 이유 중 하나입니다. 출처: Visit Media

뜨거운 물에는 많은 양의 용해된 미네랄이 들어 있습니다. 현재 이러한 분출구에서 흘러나오는 열수 유체의 양을 추정하면 전 세계 해양 전체가 1000만~2000만년마다 열수 분출구 시스템을

308) https://personal.utdallas.edu/~pujana/oceans/why.html

통해 순환할 수 있음을 나타냅니다. 따라서 이 과정은 염도에 매우 중요한 영향을 미칩니다. 그러나 바닷물과 해양 지각의 암석인 해양 현무암 사이의 반응은 단방향이 아닙니다. 용해된 염분 중 일부는 암석과 반응하여 바닷물에서 제거됩니다.

바다에 염분을 공급하는 마지막 과정은 수중에서 화산이 분출하는 해저 화산 활동입니다. 이는 해수가 뜨거운 암석과 반응하여 일부 광물 성분을 용해한다는 점에서 이전 공정과 유사합니다.

⑶ 바닷물을 마시지 못하는 이유는?[309]

바닷물은 몸이 바닷물에서 나오는 염분을 제거할 수 없기 때문에 인체에 유독합니다. 신체의 신장은 일반적으로 소변을 생성하여 과도한 염분을 제거하지만 신장이 제대로 작동하려면 신체의 염분을 희석하기 위해 담수가 필요합니다. 일반적으로 그것은 문제가 되지 않습니다.

항상 물을 마시고 물로 음식을 먹기 때문입니다. 몸의 조직에도 사용할 수 있는 담수가 포함되어 있습니다. 그러나 몸에 염분이 너무 많으면 신장이 염분을 희석할 만큼 충분한 담수를 얻을 수 없어 몸이 쇠약해집니다. 염수에 대해서 더 알아보십시오(► Find out more about saline water.[310])

6.12 심층수(深層水, deepwater)

해저 근처의 저층수(底層水, bottom water)와 그 위쪽의 중층수(中層水) 사이에 있는 약 1,000～4,000m 깊이의 수괴로서 성질은 저온(1～2℃)·고밀도입니다.

남극대륙 주변과 북대서양북부에 있는 저온의 표층수(表層水)가 겨울에 냉각되었다가 심층까지 침강하여 심층수를 형성하는 것으로 생각하고 있습니다. 태평양에서는 마찬가지로 냉각이 일어나도 염분이 낮기 때문에 심층까지 침강하지 않으므로 태평양에 존재하는 심층수는 대서양과 남극해가 그 기원일 것으로 추정됩니다.

대서양의 심층수는 태평양에 비해서 산소가 많은데, 이것은 대서양의 수괴가 보다 새롭다는 것을 의미합니다. 심층수의 수온이나 염분은 3대양이 비슷하지만, 염분은 대서양이 가장 많고, 다음에 인도양·태평양의 순서로 되어 있습니다. 심층수의 유동에 관해서는 아직 밝혀지지 않은 점들이 많은데, 심해 순환에는 새로운 이론과 관측 사실들이 늘어나고 있으며, 이는 현대 해양학의 큰 과제입니다.

---

309) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-why-cant-people-drink-seawater

310) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/saline-water-and-salinity

심층수는 해양 심층수(deep ocean water)의 줄임말로서, 해수의 밀도 차이에 의해 해저의 가장 낮은 곳에서 느리게 흐르는 해수를 의미합니다.[311]. 극지방에서 주로 형성되는 심층수는 전 세계 바다를 순환하며 또한 해저의 가장 낮은 곳에서 형성되므로, 매우 낮은 온도를 가지고 있기 때문에 상대적으로 용존 산소가 풍부합니다. 심층수는 전체 해양의 약 90%를 차지하며, 온도는 약 0~3℃의 범위를 가지고, 염분은 평균적으로 약 3.5%를 보입니다.

⑴ 해양 구성층

해양을 구성하는 5개의 층은 다음과 같습니다.



그림 설명: 해양의 깊이에 따라 나뉘는 해양 구역을 보여주는 다이어그램. 출처: 심층수 (naver.com)

① **표면 해수층(Epipelagic zone)**; 해안 근처의 얕은 지역으로, 빛이 잘 들어오고 대부분의 해양 생물이 번성하는 구역입니다. 깊이: 0~200m 깊이

② **중층 해수층(표영대, Mesopelagic zone)**; 흔히 '희미한 빛이 드는 구역'이라고 불리며, 빛이 제한적으로 들어오는 구역입니다. 깊이: 200~1,000m 깊이

③ **심해 해수층(Bathypelagic zone)**; '어둠의 구역'으로도 불리며, 매우 어둡고 차가운 지역입니다. 깊이: 1,000~4,000m 깊이

④ **초심해 해수층 (심해 원양대, Abyssopelagic Zone)**: 더욱 깊은 곳으로, 빛이 전혀 들어오지 않으며 매우 낮은 온도를 가지고 있습니다. 깊이: 4,000~6,000m 깊이,

⑤ **초심해 해구 (Hadalpelagic Zone)**; 해구에서 발견되는 해양의 가장 깊은 부분입니다. 깊이: 6,000m부터 해저까지 깊이로 구분합니다.[312]

⑵ 심층수의 물리적 특성

심층수는 다음과 같은 물리적 특성을 가지고 있습니다.

① 빛

표층 해수 및 중층 표영대와 같은 해양의 상부를 제외하고, 심층수에는 자연채광이 통과하지 않습니다. 따라서 광합성이

---

311) https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5960725&cid=61234&categoryId=61234#
312) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Layers_of_Ocean_(1).svg

불가능하기 때문에 식물과 플랑크톤 등은 심층수 구역에서는 살 수 없습니다. 식물 플랑크톤은 거의 모든지구생태계의 일차 생산자이기 때문에 심층수에 사는 생명체들은 다른 곳에서부터 에너지를 공급받아야만 합니다. 이 에너지는 열수 배출구(hydrothermal vent) 또는 투광대(photic zone; 생물이 광합성을 할 수 있는 물속의 최상층)에서 배출되는 유기 물질에서 기원합니다. 가라앉는 유기 물질은 조류 미립자, 이물질 및 기타 형태의 생물학적 폐기물들로 구성되며, 이들을 종합적으로 바다 눈(marine snow; 바다 속 유기물질들이 해저로 눈처럼 침전하는 현상)이라고 합니다.

② 압력

해수면의 압력은 약 10m 깊이마다 약 1기압(약 1kg/cm^2)씩 증가하기 때문에 많은 해양생물들이 경험하는 압력은 상당히 크다고 볼 수 있습니다. 최근 몇 년간 과학계는 심해 생물체에 미치는 압력의 영향에 대한 자세한 정보가 부족했지만 특수한 압력 유지 챔버를 포함하는 트랩의 발달로 심해에서 손상되지 않은 큰 대형 동물을 양호한 상태로 회수할 수 있게 되었습니다.

③ 염분(염도)

염분은 심해 전체에서 약 3.5%로 일정합니다. 염도에는 약간의 차이가 있지만, 지중해와 홍해를 제외하고 생태학적으로 중요한 차이를 보이지는 않습니다.

먼저, "염수"란 무엇을 의미합니까? 염수인 물에는 상당한 양("농도"라고 함)의 용해된 염이 포함되어 있으며, 가장 흔한 것은 우리 모두가 잘 알고 있는 염인 염화나트륨($NaCl$)입니다. 이 경우 농도는 "백만분율"(ppm)로 표시되는 물 속 소금의 양(중량 기준)입니다. 물의 용해된 염분 농도가 10,000ppm이라면 물 중량의 1%(10,000을 1,000,000으로 나눈 값)는 용해된 염분에서 나옵니다.

염수에 대한 매개변수는 다음과 같습니다.

- 담수 - 1,000ppm 미만
- 약 염분수 - 1,000~3,000ppm
- 중간 염분수 - 3,000~10,000ppm
- 염도가 높은 물 - 10,000~35,000ppm

바닷물에는 약 35,000ppm의 소금이 포함되어 있습니다.

④ 온도

해양에서 온도 경사가 가장 큰 두 영역은 표면수와 심층수 사이의 전이 구역인 **수온약층(thermocline)**과 **해저**와 **열수 배출구(hydrothermal vent)** 사이의 전이 구역입니다. 수온약층의 두께는 수백~천m 까지 다양합니다. 수온약층 아래에 위치한

심층수는 더 차갑고 균질한 특성을 가집니다. 주어진 깊이에서 온도는 계절적 변화 및 연간 변화 없이 거의 일정하며 실질적으로 변하지 않습니다. 열수 배출구에서 나오는 물의 온도는 400℃에 이르지만, 배출구의 수m 내에서 2~4℃정도로 낮아집니다.

해양의 심층수에서 해수의 이동은 주로 밀도류에 의해서 발생합니다. 따라서 밀도 경사에 의해 해수의 흐름이 형성되며, 해수의 온도 및 염분의 변화가 밀도차를 야기하므로, 심층의 해수 순환을 열염 순환(thermohaline circulation)이라고도 합니다[313]. 심층수는 동일한 밀도층을 따라 수평적으로 이동하며 전 세계 해양의 해수순환 모식도는 다음과 같습니다.

아래의 지도와 같은 해류의 집합은 심해에 산소 공급을 포함하여 해양 수괴의 대규모 교환을 담당합니다. 전체 순환 패턴은 약 2,000년이 걸립니다.[314]

우리나라의 동해안 심층수는 700~1,300m 깊이에 존재하며 비교적 염도가 낮아(3,000~4,000ppm) 쉽게 식수화 할 수 있어 시중에 판매되고 있습니다. 이를 잘 활용하면 특정산업(AI Data Center, 비트코인 채굴장 등)의 냉각용수로도 사용할 수 있을 것입니다.



그림 설명: "자오선 역전 순환"이라고도 알려진 열염분 순환의 패턴. 출처: Thermohaline circulation - Wikipedia

6.13 수로는 과거와 현재의 물을 움직이게 합니다.[315]

수로는 수세기 동안 물을 공급이 풍부한 곳에서 부족한 곳으로 운반하는 데 사용된 흥미로운 공학 구조입니다. 수로의 기본 원칙은 고대 로마에서 사용된 것부터 오늘날의 현대적인 응용까지 변하지 않았습니다. 다음은 이러한 "고대의 경이로움"이 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 설명입니다

(1) 기본 원리

① **중력 흐름**: 수로의 주요 원리는 중력입니다. 물은 자연적으로 아래로 흐르기 때문에 수로는 원천에서 목적지까지 꾸준

313) https://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation
314) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermohaline_Circulation_2.png
315) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/aqueducts-move-water-past-and-today

한 흐름을 유지하기 위해 완만하고 일관된 경사를 가지도록 설계됩니다.

② **물의 원천**: 수로는 일반적으로 샘, 강, 또는 저수지와 같은 자연 수원에서 시작됩니다. 고대에는 이러한 수원은 종종 눈 녹은 물이나 샘이 있는 산악 지역에 있었습니다.

③ **수로와 도관**: 물은 개방형 또는 덮개형 수로이나 도관을 통해 이동합니다. 고대 로마에서는 수로가 종종 돌이나 콘크리트로 만들어졌으며, 현대 수로는 강철이나 콘크리트 관을 사용합니다.

④ **교량과 터널**: 다양한 지형을 통해 일관된 경사를 유지하기 위해 수로는 때때로 계곡을 건너기 위해 교량을, 언덕을 통과하기 위해 터널을 필요로 합니다. 로마의 수로는 견고함과 효율적인 물 흐름을 결합한 아치형 교량 구조로 유명합니다.

⑤ **분배**: 목적지에 도달하면 물은 작은 수로나 관망을 통해 가정, 농장, 또는 산업에 최종 사용자가 사용할 수 있도록 분배됩니다.

⑵ 고대 로마 수로

로마의 수로는 가장 잘 알려지고 연구된 것들 중 하나입니다. 다음은 주요 측면들입니다

그림 설명: 프랑스 남부의 가르(Gard) 강을 건너는 퐁 뒤 가르(Pont du Gard)의 로마 수로교. 출처: Visit Media

- **정밀한 공학**: 로마 엔지니어들은 정밀의 달인이었습니다. 그들은 침식이나 정체를 방지하기 위해 물의 흐름이 너무 빠르거나 너무 느리지 않도록 경사를 신중하게 계산했습니다.
- **재료**: 로마인들은 주로 돌, 벽돌, 그리고 일종의 콘크리트를 사용하여 현지에서 사용할 수 있는 재료를 사용했습니다. 내부 표면은 종종 누수를 방지하기 위해 방수 모르타르로 코팅되었습니다.
- **유지보수**: 정기적인 유지보수가 필수적이었습니다. 로마 수로에는 내부 청소와 수리를 위해 작업자가 접근할 수 있는 검사 및 유지보수 샤프트가 있었습니다.
- **혁신**: 로마인들은 또한 사이펀을 발명하여 지속적인 경사면을 건설할 수 없을 때 물을 언덕 위로 운반하는 시스템을 사용했습니다.

프랑스 남부의 Gard 강을 건너는 Pont du Gard의 로마 수로 사진입니다. 수로는 지중해에서 약 50km 떨어진 님(Nimes)의 마

을에 물을 공급하는 데 사용되었습니다. 그 물은 결국 님(Nîmes)에 있는 목욕탕과 집에 도착했지만 북쪽으로 약 20km 떨어진 더 높은 고지대에서 시작되었습니다. 하지만 수로의 총 길이는 구불구불한 여정을 고려하면 약 50km 이었습니다.

여전히 작동하고 로마의 일부 분수에 물을 공급하는 로마 수로도 있습니다. 기원전 19년에 지어진 Acqua Vergine은 여러 번 복원되었지만 기능하는 수로로 남아 있습니다.

수로는 가능하면 매설된 관을 사용하기 때문에(지상 시스템을 구축하는 것보다 관을 매설하는 것이 훨씬 더 쉬움) 물 공급 시스템에 대한 로마인의 선택이 아닙니다. 수로는 물을 이동시키기 위해 중력을 사용하지만 로마인의 공학적 위업은 고지대 수원지에서 Nîmes까지 연직 낙하가 18m에 불과하다는 점에서 나타납니다. 그러나 그것은 물을 50km 이상 이동시키기에 충분했습니다. 그리고 이 그림에서 수로가 한쪽으로 "기울어져" 있는 것을 볼 수 있다고 생각한다면 연직 강하가 450m 길이에 대해 2.54cm 에 불과하므로 착각입니다. 수로는 하루에 약 2억L의 물을 도시에 공급한 것으로 추정되며 물이 수원지에서 도시로 흐르는 데 거의 27시간이 걸렸습니다.

⑶ 현대 수로

캘리포니아와 같은 현대 수로는 동일한 기본 원칙을 사용하지만 고급 기술을 포함합니다

① **재료와 건설**: 현대 수로는 철근 콘크리트, 강철 및 기타 내구성 있는 재료를 사용합니다. 또한, 양수기를 사용하여 물을 먼 거리나 어려운 지형을 통해 이동시킵니다.

② **효율성**: 현대 설계는 물 운송의 효율성을 목표로 하며, 증발, 누수 등의 요인으로 인한 손실을 최소화합니다. 덮인 도관과 파이프라인은 이러한 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.

③ **자동화 및 제어**: 현대 수로 시스템은 종종 물 흐름을 관리하고 누수를 감지하며 수요와 공급 조건에 따라 운영을 최적화하는 정교한 컴퓨터 시스템에 의해 모니터링되고 제어됩니다.

그림 설명: 캘리포니아 송수로, San Joaquin Valley, California. 출처: View Media Details

- **목적**: 캘리포니아 수로는 주 수자원 프로젝트와 중앙 밸리 프로젝트의 일부로, 농업, 산업 및 도시 사용자에게 물을 제공합니다.

- **설계**: 이 수로 시스템은 일련의 운하, 파이프라인 및 펌프 스테이션을 포함하여 시에라 네바다와 북부 캘리포니아에서 남쪽으로 물을 이동시킵니다.
- **규모**: 수로는 수백 마일에 걸쳐 있으며 캘리포니아의 다양한 지형을 탐색하기 위한 복잡한 공학을 포함합니다.

수로는 인간의 창의성을 보여주는 증거로, 고대와 현대의 엔지니어가 물 운반이라는 중요한 문제를 해결한 방법을 보여줍니다. 중력을 활용하고 신중하게 설계하며 내구성 있는 재료를 사용함으로써 수로는 물이 풍부한 곳에서 필요한 곳으로 효율적이고 신뢰할 수 있게 운반될 수 있도록 합니다. 2,000년 전 로마인들이 건설한 것이든 오늘날 현대 엔지니어들이 설계한 것이든, 수로는 물 관리 및 분배에서 중요한 역할을 계속하고 있습니다.

6.14 빙하와 만년설(Glaciers and icecaps)[316]

빙하는 세계의 물 공급을 말할 때 매우 큰 항목입니다. 현재 전 세계 육지의 거의 10%가 빙하로 덮여 있으며 대부분 그린란드와 남극대륙 같은 곳에 있습니다. 빙하를 얼어붙은 강으로 생각할 수 있습니다. 강처럼 빙하는 내리막으로 "흐르며" 지형을 침식하고 지구의 물순환을 따라 물을 이동시킵니다.

(1) 빙하와 만년설은 담수의 저장고

그림 설명: Muir and Riggs 빙하, Alaska.
출처: View Media Details

빙하나 거대한 양의 얼음을 본 적이 없을지라도, 그것들은 세계의 물 공급[317]에 대해 이야기할 때 매우 큰 항목입니다. 현재 전 세계 육지의 거의 10%가 빙하와 만년설로 덮여 있으며 대부분 그린란드와 남극[318] 같은 곳입니다. 빙하는 지구의 물순환[319]에서 중요한 특징이며 빙하가 발생하는 지역의 유출량[320], 변동성 및 수질에 영향을 미칩니다.

---

316) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/glaciers-and- cecaps
317) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much-ater-there-earth
318) https://www.usgs.gov/media/images/image-n-pole-area-shows-massive-mounts-stored-water-ice
319) https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/a-omprehensive-study-natural-water-cycle
320) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/snowmelt-

어떻게 보면 빙하는 내리막길을 흐르는 얼어붙은 얼음 강일 뿐입니다. 빙하는 눈송이로 생명을 시작합니다. 한 지역의 강설량이 여름에 발생하는 해빙량을 훨씬 초과하면 빙하가 형성되기 시작합니다. 쌓인 눈의 무게가 내린 눈을 압축하여 얼음으로 만듭니다. 이 얼음 "강"은 엄청나게 무겁고 내리막 경사가 있는 육지에 있는 경우 전체 얼음 패치가 천천히 내리막 길을 갈기 시작합니다. 이 빙하는 축구장 크기의 패치에서 수백 km 길이의 얼음 패치에 이르기까지 크기가 매우 다양합니다.

⑵ 빙하가 경관에 영향을 미칩니다

빙하는 미국 북부에서와 같이 일부 지역의 지형에 지대한 영향을 미쳤습니다. 1조 ton 이 넘는 얼음 덩어리가 육로로 천천히 흐르면서 어떻게 경관을 재정렬할 수 있는지 상상할 수 있습니다.

그림 설명: 요세미티 계곡은 캘리포니아 시에라 네바다의 고전적인 U자형 빙하 계곡입니다. 출처: View Media Details

이 사진에서 고대 빙하가 경관을 뚫고 지나간 와이오밍의 빙하 계곡에 있는 그릇 모양의 계곡을 볼 수 있습니다. 오대호와 같은 많은 호수와 계곡은 고대 빙하에 의해 깎여졌습니다.[321] 사실상 온 나라가 얼음으로 뒤덮인 그린란드에서 거대한 만년설을 발견할 수 있습니다(화이트랜드라고 불러야 하지 않습니까)? 그린란드의 얼음[322]은 어떤 곳에서는 두께가 3.2km에 달하고 너무 무거워서 일부 땅이 너무 압축되어 해수면[323]보다 훨씬 아래에 있습니다.



그림 설명: 빙하기와 지구 대륙의 빙하는 왔다가 갑니다. 마지막 빙하기는 약 20,000년 전으로 얼음과 빙하가 남쪽으로 깊숙이 유럽과 캐나다를 넘어 미국 북부까지 확장되었습니다. 얼음은 현재 후퇴했지만 얼음과 빙하는 특히 그린란드와 남극 대륙에서 여전히 상당한 양의 지구 육지를 덮고 있습니다. 출처: Visit Media

---

unoff-and-water-cycle

321) *https://www.usgs.gov/media/images/geologist-collecting-rock-samples-xposed-a-glacial-stream-valley*

322) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ice-snow-nd-glaciers-and-water-cycle*

323) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sea-level- nd-climate*

다음은 세계에 빙하와 만년설이 존재하는 지도입니다. 흰색 영역은 전 세계의 빙하와 빙상을 보여줍니다. 바다의 흰 반점은 빙하가 발견되는 섬입니다.

⑶ 얼음과 빙하는 오고 갑니다

지구가 겪는 장기간의 날씨 패턴에는 여러 가지가 있습니다. 전 지구적 규모의 기후는 항상 변화하고 있지만 일반적으로 사람들이 알아차릴 만큼 빠른 속도는 아닙니다. 공룡이 살았던 때와 같이 온난한 시기가 많았고 약 2만 년 전의 마지막 빙하기와 같은 추운 시기가 많았습니다. 마지막 빙하기 동안 북반구의 많은 부분이 얼음과 빙하[324]로 덮여 있었고,]유럽 지도에서 볼 수 있습니다.

Visit Media

그림 설명: 이 지도는 현재 약 20,000년에서 70,000년 전인 북유럽의 마지막 빙하기 동안의 유럽을 보여줍니다. 알파인 지역 Würm Glaciation에서 Weichselian Glaciation이라고합니다. 출처:

빙하는 오늘날에도 여전히 존재합니다. 기후 요인은 오늘날에도 여전히 그들에게 영향을 미치며 현재의 따뜻한 기후 동안에는 연간 규모로 쉽게 측정할 수 있는 속도로 크기가 줄어들 수 있습니다.

⑷ 빙하와 만년설에 관한 일부 사실

① 빙하는 세계 담수의 약 69%를 저장[325]하고 있으며 모든 육지 얼음이 녹는다면 바다는 약 70m 상승[326]할 것입니다.
② 마지막 빙하기(빙하가 오늘날보다 더 많은 육지를 덮었을 때)에는 해수면이 오늘날보다 약 120m 낮았습니다. 그 당시 빙하는 육지의 거의 1/3을 덮고 있었습니다.
③ 125,000년 전 마지막 온난기 동안 바다는 오늘날보다 약 5.5m 더 높았습니다. 약 300만년 전에 바다는 50m 더 높을 수 있었습니다.
④ 북미에서 가장 긴 빙하는 알래스카의 베링 빙하로 길이는 204km입니다.

---

324) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ice-snow-nd-glaciers-and-water-cycle
325) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/where- arths-water
326) https://nsidc.org/learn

⑤ 빙하의 얼음은 매우 오래되었을 수 있습니다. 일부 캐나다 북극 만년설에서는 바닥의 얼음이 100,000년 이상 되었습니다.
⑥ 남극 빙상 아래의 육지는 얼음의 무게로 인해 해수면보다 최대 2.5km 낮을 수 있습니다.
⑦ 남극 빙붕은 길이가 80km가 넘는 빙산을 낳을 수 있습니다.
⑧ 파키스탄의 Kutiah Glacier는 가장 빠른 빙하 급상승 기록을 보유하고 있습니다. 1953년에는 3개월 동안 12km 이상을 경주했으며 하루 평균 약 112m를 달렸습니다.
⑨ 빙하의 얼음은 매우 조밀해지면 종종 파란색으로 나타납니다. 수년간의 압축은 시간이 지남에 따라 점차적으로 얼음의 밀도를 높여 결정 사이의 작은 공기 주머니를 밀어냅니다. 빙하 얼음이 매우 조밀해지면 얼음은 스펙트럼의 다른 모든 색상을 흡수하고 주로 파란색을 반사합니다. 이것이 바로 우리가 보는 것입니다. 빙하 얼음이 하얗다는 것은 일반적으로 얼음에 여전히 많은 작은 기포가 있음을 의미합니다.

⑸ 빙하: 알아야 할 사항[327]

다음 주제는 빙하에 관한 일부 과학적 문제에 대한 배경 지식을 제공합니다. 빙하의 수문학에 관한 몇 가지 질문과 오해에 대한 답변을 제공합니다. 이 정보는 USGS의 알래스카 빙하 및 눈 프로그램과 워싱턴 과학 센터에서 가져온 것입니다.

① 빙하는 왜 있는 걸까요?

빙하는 수년에 걸쳐 녹는 것보다 더 많은 눈이 내리고, 얼음으로 압축되어 움직이기 시작할 만큼 두꺼워지는 곳에서 형성됩니다. 눈 조각은 위에 쌓인 눈과 얼음의 무게로 인해 가장 깊은 층이 변형되기 시작하면 빙하가 됩니다.

② 빙하는 왜 파란색일까요?

백색광의 적색(장파장) 부분은 얼음에 흡수되고 청색(단파장) 빛은 투과되어 산란되기 때문입니다. 빛이 얼음 속에서 이동하는 경로가 길어질수록 파란색이 더 많이 나타납니다.

③ 그럼... 왜 백설공주인가요?

빛은 보는 사람에게 다시 흩어지기 전에 눈 속으로 아주 멀리 침투하지 않습니다. 하지만 다음에 이글루에 들어갈 때는 내부가 파란색이라는 점에 유의하세요. 눈 속에 막대기를 찔러 구멍 주변에 그늘을 만들고 눈더미 속을 깊이 들여다볼 수도 있습니다. 눈 속에서 어느 정도 거리를 이동한 빛은 파란색이 됩니다.

---

327) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/glaciers- hings-know

④ 빙하 얼음은 일반 얼음보다 더 차갑나요?

아니요. 실제로 "일반 아이스박스 얼음"과 빙하 얼음의 모든 물리적, 열적, 전기적 특성은 동일합니다: 밀도, 점도, 융해열, 잠열, 열용량, 유전 상수, 열전도도, 흡수, 방사율 등 모두가 동일합니다 .

⑤ 하지만 빙하 얼음은 음료수에서 더 오래 지속되지 않습니까?

예, 약간이지만 얼음 결정이 더 크기 때문입니다. 결정은 외부에서 녹고 큰 결정은 단위 얼음 부피당 더 적은 표면적을 노출시킵니다. 그러므로 더 큰 결정을 가진 얼음은 더 천천히 녹습니다.

⑥ 빙하가 후퇴하면 얼음이 다시 계곡 위로 올라가나요?

아니요. 물과 마찬가지로 얼음도 중력으로 인해 아래로 흐르고 위로 밀려 올라가는 일이 거의 없으며 다시 계곡 위로 올라가지 않습니다. 빙하의 퇴각은 빙하의 흐름이 얼음을 보충하는 것보다 더 빨리 얼음이 녹거나 분리될 때 발생합니다.

⑦ 알래스카에는 빙하가 몇 개 있나요?

확실한 답은 없습니다. 알래스카에는 공식적으로 명명된 빙하가 616개 있으며, 이름이 지정되지 않은 빙하가 더 많습니다. Alaska Almanac은 알래스카에 100,000개의 빙하가 있다고 추정합니다.

⑧ 빙하가 아이스 큐브나 하키장의 얼음과 다른 점은 무엇인가요?

빙하는 다음을 수행해야 합니다.

- 자연 대기 강수량(눈)으로 형성됨
- 자체 무게로 인한 내부 변형으로 움직임

⑨ 빙하는 얼마나 두꺼운가요?

좋은 추측은 얼음 두께가 빙하 표면 너비의 약 절반이라는 것입니다. 측정된 빙하는 거의 없지만 측정된 두께는 작은 빙하의 경우 수십 m에서 알래스카에서 가장 큰 빙하의 경우 약 1,500m에 이릅니다.

6.15 도시 홍수[328]

도시화는 토지 이용의 변화로 시작하여 지속합니다. 도시 유역의 홍수 특성은 자연적 및 인위적 요인의 결합에 의해 영향을 받습니다. 도시화, 즉 인구 증가와 도시 확장(삭생의 제거, 경관의 정비, 불투수성 지면 확대, 열섬 효화 증대 등)은 환경과 인프라에 큰 영향을 미치며, 도시 홍수와 같은 문제를 야기합니다. 도시화가 어떻게 도시 홍수를 초래하고 이를 완화할 수 있는 전략에 대해 다음과 같이 요약하겠습니다.

328) https://pubs.usgs.gov/fs/fs07603/

⑴ 도시 홍수의 원인

① 도시화로 인한 원인

- **자연 지형(경관)의 정비**

  자연경관의 정비는 빗물의 흐름 속도를 증가 시키며 흙 속으로의 침투를 감소시킵니다.

- **토지 이용의 변화**

  도시화의 필요에 따라 지형과 지질을 변화시킵니다.

- **불투수성 표면 증가로 유출량 증가**

  도시 지역은 자연 지형을 정비하고 다지며 콘크리트와 아스팔트로 자연 지형을 대체하여 빗물이 땅에 흡수되는 능력 즉 투수능을 감소시킵니다. 지형이 정비되고 불투수성 표면(도로, 지붕, 주차장 등)이 많아지면 빗물이 지하로 스며드는 대신 배수 시스템으로 흘러가는 유출이 증가됩니다. 투수성 표면의 감소로 인해 지하수로 침투하는 물의 양이 줄어들어 지하수 보충이 감소합니다.

- **자연 수로 및 습지의 손실**

  강과 하천이 직강화되거나 관로화되면서 일반적으로 통수단면이 줄어들어 증가된 많은 양의 강우 유출수를 통수할 수 있는 능력이 감소합니다. 또한 습지는 과잉 물을 흡수하는 자연 스펀지 역할을 합니다. 도시 개발로 인해 습지가 제거되면 이러한 능력이 감소합니다.

- **도시화에 따른 열섬현상이 강화**

  열섬 현상이 강화되면 강우의 국지성과 강우 지속시간이 짧아지는 압축성이 강해저서 강우강도가 커지는 경향이 있어 도시역에 돌발홍수를 유발하는 경향이 강해집니다.

- **불충분한 배수 시스템**

  오래된 도시는 증가된 유출을 처리할 수 없는 노후된 배수 시스템을 가지고 있을 수 있습니다. 아울러 급격한 도시화는 적절한 배수 인프라 개발을 하지 못하여 용량 부족을 나타낼 수 있습니다.

② 기후변화로 인한 원인

기후변화와 도시 열섬효과의 증대로 강우는 시간적으로 더 집중되고 더 강하고(강우 강도 증가) 빈번하며 지역적으로도 집중성이 강한 국지성강우를 초래하여 도시 지역의 홍수 위험을 악화시킬 수 있습니다. 기후변화로 강우의 극단화는 세계적인 추세로 나타나고 있습니다. 해안 도시의 경우, 해수면 상승이 특히 폭풍 해일과 만조 시 홍수 위험을 증가시킵니다.

⑵ 도시 홍수의 수문학적 변화

도시 홍수의 수문학적 변화를 나타내는 수문곡선은 급격한 변화를 나타냅니다. 도시유역의 수문곡선은 급격하게 유량이 증가하였다가 급격하게 낮아지는 특성을 가집니다. 유출수가 급격하게 증가하여 돌발 홍수에 취약합니다. 강한 비가 내리면 배수 시스템이 빠르게 초과되어 갑작스럽고 심각한 홍수가 발생할 수 있습니다. 도시의 매끄러운 불투수성 표면으로 인해 홍수 시 물이 빠르게 이동하여 피해와 침식을 증가시킬 수 있습니다.

도시화는 하천과 강의 최고 유량(첨두유량)을 증가시키는 경향이 있으며 이는 홍수 시 물의 양이 더 많아지고 더 빠르게 최고점에 도달함을 의미합니다. 따라서 강우 발생 시점과 하천의 최대 유량 발생 시간 사이인 지체 시간이 줄어들어 홍수 사건이 더 빠르고 종종 더 강렬해집니다.

① 도시개발이 홍수량과 발생빈도에 미치는 영향

도시개발의 일반적인 결과는 최대 배출량과 홍수 발생 빈도의 증가입니다. 일반적으로 하천의 연간 최대 배출량은 도시개발이 진행됨에 따라 증가하지만 연간 최대 배출량에서 명백한 것처럼 폭풍우의 해마다 상당한 변동으로 인해 증가가 가려지는 경우가 있습니다. 이에 비해 시골 하천의 연간 최대 배출량은 같은 기간동안 다양했지만 뚜렷한 변동 경향을 보이지 않았습니다.

도시 유역의 개발 영향은 건기에 뒤따르는 적당한 폭풍우에서 가장 두드러집니다. 습한 기간 동안 더 큰 폭풍우가 발생하면 농촌 유역의 토양이 포화되고 도시 유역에서와 마찬가지로 추가 강우량이나 눈 녹은 물이 흘러내립니다.



그림 설명: 연간 최대 유출량은 1960년부터 2000년까지 이 유역의 도시 개발과 함께 증가했지만, 그 기간 동안 인근 시골 하천에서는 본질적으로 동일하게 유지되었습니다. 출처: Effects of Urban Development on Floods (usgs.gov)

작은 홍수에 대한 20세기 후반의 도시개발의 영향은 분명합니다. 큰 홍수는 약 100%(약 1,000cfs에서 약 2,000cfs로) 증가한 반면 작은 홍수는 약 300%(약 400cfs에서 약 1,200cfs로) 증가한 기록도 있습니다(아래 왼쪽 그림 참조). 그럼에도 불

구하고 대규모 홍수의 최대 배출량이 조금만 증가해도 홍수 피해는 급격하게 증가할 수 있습니다.

적정 수준의 홍수 발생 빈도는 도시 개발 후에 상당히 증가할 수 있습니다. 메릴랜드 주 Anacostia 강의 Northeast Branch에서 일일 배출량이 1,000cfs를 초과하는 연간 발생 빈도는 1940년대와 1950년대에 연간 1~2회에서 1990년대에는 연간 6회로 증가했습니다(아래 오른쪽 그림 참조).

이래의 그림 좌측은 미국 일리노이 주 솔트 크릭(USGS 측정소 05531500)의 연간 최대 배출량의 상대적 증가는 소규모 홍수(실선, 기록기간 동안 연간 최대 배출량의 95% 미만)에서 대규모 홍수 보다(점선, 기록기간 동안 연간 최대 배출량의 95% 이상) 더 컸음을 보여 주고 있습니다.(출처: Effects of Urban Development on Floods (usgs.gov).)

아래의 그림 우측은 일리노이 주 솔트 크릭(USGS 측정소 05531500)의 연간 최대 배출량의 상대적 증가는 소규모 홍수(실선, 기록기간 동안 연간 최대 배출량의 95% 미만)에서 대규모 홍수 보다(점선, 기록기간 동안 연간 최대 배출량의 95% 이상) 더 컸음을 보여주고 있습니다.(출처: Effects of Urban Development on Floods (usgs.gov))



그림 설명: 출처: Effects of Urban Development on Floods (usgs.gov)



그림 설명: 출처: Effects of Urban Development on Floods (usgs.gov)

첨두 유출량의 상대적인 증가는 빈번하지 않은 대규모 홍수보다는 빈번한 소규모 홍수에서 더 큽니다.

홍수발생 빈도	어느 해에 홍수의 최고 유출량이 초과될 가능성	도시개발로 인한 홍수 첨두 방류량 증가
2-year	50%	100 ~ 600%
10-year	10%	20 ~ 300%
100-year	1%	10 ~ 250%
200-year	0.5%	
500-year	0.2%	

② 수문곡선의 돌발성(Flashiness)과 도시 유역의 빗물 유출 시스템

하천의 돌발성은 비가 내린 후 수위가 얼마나 빨리 최고조에 달하고 최고점 이후 수위가 얼마나 빨리 떨어지는지에 따라 결정됩니다.



그림 설명: 위의 그림은 덜 돌발성인 자연 하천(오른쪽)과 비교하여 매우 돌발성인 도시 운하(왼쪽)를 보여줍니다. 출처: Original



그림 설명: 도시유역의 빗물 유출 시스템

⑶ 도시 홍수의 영향

① 경제적 피해의 증가

홍수는 주택, 사업장 및 인프라를 손상시킬 수 있어 재산 피해를 유발할 수 있습니다. 아울러 홍수는 상업 활동을 중단시켜 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.

② 건강 위험

홍수로 인해 오수가 섞여 수인성 질병이 확산될 수 있으며 홍수는 인명 안전(부상과 인명 손실)에 직접적인 위험을 초래할 수 있습니다. 트라우마로 인한 고통도 유발할 수 있습니다.

③ 환경 악화

폭우 시 하수와 빗물을 함께 운반하는 혼합 하수 시스템이 넘쳐 수질 문제와 공중 보건 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 홍수로 인해 오염 물질이 강, 호수 및 바다로 유입될 수 있습니다. 따라서 홍수는 지역 생태계를 교란시켜 야생 동식물에 해를 끼칠 수 있습니다. 도시 유출수는 종종 오일, 중금속, 쓰레기 등 오염 물질을 하천으로 운반합니다. 홍수는 추가적인 오염 물질을 이동시켜 수질 문제를 악화시킬 수 있습니다.

④ 인프라 스트레스

도시 배수 시스템은 폭풍우 시 과부하될 수 있으며 오래된 인프라는 증가된 유출량을 처리하지 못할 수 있습니다.

⑤ 사회경제적 영향

홍수의 영향은 종종 적절한 인프라와 자원이 부족한 저소득층 지역에서 불균형하게 취약성이 강하게 나타납니다.

⑷ 완화 전략

① 개선된 도시 계획

그린 인프라(공원, 녹색 지붕, 투수성 포장재 등)를 도입하여 물 침투를 증가시킵니다. 충분한 녹지 공간과 자연 물 보존 구역을 포함하여 도시 성장을 지속 가능한 개발로 계획합니다.

② 향상된 배수 시스템

도시 인프라를 업그레이드하여 현대화하고 확장된 배수 시스템을 통해 증가된 유출수를 처리합니다. 통시에 유출수를 관리하기 위해 저류지 및 침수지와 같은 폭우 관리 시스템을 구축합니다.

③ 자연 수로와 습지 복원

하천 보호 구역을 설정하여 수변 식생을 유지하고 복원하여 홍수를 흡수합니다. 습지를 보호하고 복원하여 자연 홍수 완화 기능을 강화합니다.

④ 빗물 관리

효과적인 빗물 관리는 도시 홍수를 완화하는 데 중요합니다. 여기에는 유수지, 녹지 지붕, 투수성 포장, 기타 녹지 인프라 솔루션의 사용이 포함됩니다.

- **하천 생태계 보호를 위한 도시 빗물 관리 원칙**[329]

  도시의 폭풍우 유출수는 전 세계적으로 하천 생태계를 저하시키는 중요한 원인입니다. 빗물 유출의 부정적인 영향에 대한 하천 생태학자들의 폭넓은 평가에도 불구하고, 빗물 관리 목표는 여전히 변경된 수문학에 명시적인 초점을 두지 않고 홍수 및 오염 완화에 중점을 두고 있습니다. 결과적인 관리 접근법은 하천의 생태적 구조와 기능을 적절하게 보호할 가능성이 없습니다. 하천으로 배수되는 모든 도시 경관에 광범위하게 적용할 수 있는 5가지 원칙을 통해 하천 생태계를 보호하는 데 필요한 빗물 관리의 중요한 요소를 제시합니다.

  ☞ 보호할 생태계와 목표 생태 상태가 명시적으로 식별되어야 합니다.

  ☞ 증발산량, 하천 흐름, 침투의 개발 후 균형은 일반적으로 상당한 유출량이 하천에 도달하는 것을 방지해야 하는 개발 전 균형을 모방해야 합니다.

  ☞ 빗물 통제 조치(SCM, stormwater control measures)는 품질과 수량 측면에서 개발 전 체제를 모방하는 흐름

329) https://www.usgs.gov/publications/principles-urban-stormwater-management-protect-stream-ecosystems

체제를 제공해야 합니다.

☞ SCM은 개발 전 상태에서 광범위한 표면 유출을 발생시키지 않은 모든 폭풍에 대한 강우 상황을 저장할 수 있는 용량을 갖추어야 하며 이를 통해 생물군에 대한 교란 빈도가 증가하는 것을 방지해야 합니다.

☞ SCM은 대상 하천 유역의 모든 불투수 표면에 적용되어야 합니다.

이러한 원칙은 다양한 기술적, 사회적 과제를 제시합니다. 기존 인프라, 제도 또는 거버넌스 상황으로 인해 효과적인 보호 또는 복원을 달성하는 데 필요한 수준까지 원칙을 적용하는 것이 방해되는 경우가 많지만, SCM 기술(예: 물 공급 및 기후변화 적응)을 통해 여러 공동 이익을 얻을 수 있는 상당한 잠재력이 있습니다.

구현 장벽을 제거합니다. 하천 보호를 위한 이상적인 원칙 세트는 미래의 지속적인 황폐화를 보장하는 극복할 수 없어 보이는 역사적 제약을 받아들이기보다는 빗물 관리에 대한 새로운 접근 방식을 개발하려는 혁신가를 위한 지침으로 사용됩니다.

⑤ 탄력성 계획

도시 지역은 현재 및 미래의 홍수 위험을 해결하기 위해 탄력성 계획에 점점 더 집중하고 있습니다. 여기에는 건축 코드 업데이트, 비상 대응 계획 개선, 탄력성 있는 인프라 투자 등이 포함됩니다.

⑥ 지역 사회 참여와 교육

공공 인식 제고를 위해서 홍수 위험 및 대비에 대해 대중을 교육합니다. 아울러 지역 사회를 참여시켜 홍수 완화 조치를 계획하고 구현합니다.

⑦ 기후 탄력성

기후변화 적응 전략으로 증가하는 강우를 포함한 변화하는 기후 패턴에 대응할 수 있도록 도시 지역을 개발합니다. 홍수 사건을 효과적으로 관리하기 위해 비상 대응 계획을 준비하고 업데이트합니다.

⑧ 도시 지역의 홍수 위험 감소 인프라

개발 중인 유역의 홍수 위험을 줄이기 위한 많은 접근 방식이 있습니다. 홍수 취약 지역으로 확인된 지역은 간헐적인 홍수를 견딜 수 있는 공원과 놀이터로 사용합니다.

그림 설명: 도시하천에서의 홍수방벽

건물과 교량은 높이거나 홍수 방벽과 제방으로 보호되거나 일시적인 침수를 견딜

수 있도록 설계되어야 합니다. 배수 시스템은 높은 흐름을 억제하고 운반하는 능력을 높이기 위해 확장됩니다. 옥상 저류도 가능하나 건물에 많은 하중을 더할 수 있어 주의해야 합니다. 주차장을 사용하여 물을 저장합니다. 침투 도랑, 투과성 포장 도로, 토양 개량 및 불투수성 표면 감소와 같은 토양 기둥에 물의 침투 및 저장을 촉진하는 기술은 이러한 지역에서 유출을 줄이기 위해 신규 및 기존 주거 및 상업 개발에 통합되어야 합니다. 우기 유출수는 거리의 폭을 줄이고 도로 변의 오목한 곳에 초목이 우거진 저습지와 자생 식물을 통합함으로써 감소시킬 수 있습니다.

홍수방어 계획에는 교량 재건, 제방 이동, 홍수방벽, 취약한 구조물의 이동, 임시 저류지, 더 큰 폭우 수송 능력 및 고유량 우회 수로가 포함됩니다. 하천이 급격하게 오르내리는 도시 지역의 홍수 상황을 신속하게 알려야 할 필요성을 해결하기 위해 홍수 정보 및 알림 시스템(FINS)을 개발하기도 합니다. FINS는 무선 원격 측정을 통해 기록된 후 몇 분 안에 정보를 방송하는 대규모 흐름 측정 및 강우 관측소 망을 기반으로 합니다. 이 시스템은 강우량과 하천 흐름이 홍수 가능성을 나타낼 때 해당 지역의 비상 대응 기관에 자동으로 통지하여 이러한 기관이 필요한 경우 경고를 발령하고 해당 지역에 대피할 수 있는 추가 시간을 제공합니다.

⑨ 도시 홍수 피해 경감을 위한 조립식 홍수방벽

도시 홍수의 특성인 돌발 홍수에 대비해서 상황 발생이 예보될 때 신속하게 설치할 수 있는 이동식, 현장조립식, 유수자중식, 고강도 알루미늄 재료의 경량구조 모듈을 준비하였다가 필요시 사용하면 매우 효과적인 홍수방어 수단이 될 수 있습니다.

주로 유럽에서 발전되어 최근에 널리 사용되고 있는 대책입니다. 소규모로는 차수판을 개인 주택의 대문에 조립하는 것과 지하 주차장 입구에 설치하는 것, 건물의 출입구에 설치하는 것에서부터 주택이나 건물 전체를 둘러싸는 조립식 모듈, 나아가서는 지역 방호나 하천 제방 상단에 설치하여 제방을 넘치려는 홍수를 방어할 수 있는 것 등 다양한 방식들이 있습니다.

구조적 특성을 보면 기초부분(콘크리트 + 철판 + 볼트(4개))을 일정간격으로 사전에 도로변에 설치한 후 덮게를 설치하여 보호하다가 필요시 덮게를 연후 기둥구조체를 볼트/너트로 조립한 후 판넬을 조립합니다. 조립체에 부가된 유수의 무게에 의한 수평 안정성 확보, 다만 수평하중에 대한 안정성을 더하기 위해서 엥커를 유수부 쪽에 추가할 수 있습니다. 재료(판과 기둥)는 선선한 건조한 공간에 보관하다가 필요시 차량이나 인

력으로 운반합니다. 현장조립은 구조체를 조립한 후 판넬을 구조체 사이에 조립하는 방식입니다.

그림 설명: 단독 건물, 도로, 지하주차장 입구용 차수판

그림 설명: 건물 전체, 하천 제방용 차수판

⑸ 사례 연구 및 예시

① **텍사스주 휴스턴 시**: 특히 허리케인과 열대 폭풍 시 심각한 홍수 사건으로 유명합니다. 도시의 광범위한 개발로 인해 유출량이 증가하고 배수 시스템에 압박이 가해졌습니다.

② **뉴욕 시**: 강우와 해안 홍수 모두에 대한 문제를 안고 있습니다. 도시에서는 다양한 홍수 완화 조치에 투자하고 있으며, 녹지 인프라 확장 및 해안 방어 강화가 포함됩니다.

③ **플로리다주 마이애미 시**: 해수면 상승과 폭풍 해일 홍수에 특히 취약합니다. 도로 높이기, 배수 개선, 해안 장벽 강화 등의 노력이 포함됩니다.

도시화는 도시 홍수에 크게 기여하지만, 신중한 계획과 지속 가능한 인프라에 대한 투자를 통해 그 부정적인 영향을 예방하거나 완화할 수 있습니다. 그린 인프라 도입, 배수 시스템 현대화, 자연 수로 복원은 도시 홍수의 위험과 영향을 줄이기 위한 필수적인 단계입니다.

도시 홍수는 중요한 도전 과제를 제시하며 통합적이고 다각적인 접근이 필요합니다. 이러한 문제를 해결하려면 인프라를 개선하고, 혁신적인 빗물 관리 방안을 채택하며, 미래 기후 영향을 계획하여 도시 탄력성을 강화해야 합니다.

도시화는 일반적으로 **홍수의 규모와 빈도를 증가**시키고 지역사회를 증가하는 **홍수 위험에 노출**시킬 수 있습니다.

현재 흐름 정보는 도시 지역의 홍수 계획 및 관리를 위한 과학적 기반을 제공합니다. 수십 년 전의 하천 흐름 자료를 기반으로 한 홍수 위험 지도는 오늘날 더 이상 정확하지 않을 수 있으므로 범람원 관리자는 최근 도시화 지역의 홍수 빈도 분석 및 홍수 지도를 업데이트하기 위해 새로운 최대 하천 흐름 자료가 필요합니다. 흐름 측정소는 도로, 교량, 암거, 수로 및 저류 구조물을 포함한 새로운 도시 기반 시설의 설계에 사용할 수 있는 흐름의 연속 기록을 제공합니다. 빗물 관리자는 강우 기록과 함께 하천 흐름 정보를 사용하여 도시 지역의 유출수를 줄이기 위한 혁신적인 해법을 평가할 수 있습니다. 기록되는 대로 인터넷 및 기타 통신망을 통해 사용 가능한 하천 흐름 및 강우량 자료를 제공하는 실시간 흐름 측정소는 도시 유역에서 여러 가지 이점을 제공합니다. 특히, 홍수 관리자에게 대피 및 도로 폐쇄와 같은 홍수 조절 작업 및 비상 조치를 안내할 수 있는 정보를 제공합니다.

도시지역의 홍수, 수질 등의 주제별 참고자료 첨부합니다.

- 도시개발이 홍수에 미치는 영향[330]
- 도시유역의 홍수 특성[331]
- 도시 토지 사용과 수질[332]
- 도시 개발이 하천 생태계에 미치는 영향 (study of effects of urban development on stream ecosystems[333]와 strategies for managing the effects of development[334].)
- urban land use and salinity, nitrate, pesticides, and volatile organic compounds in groundwater)[335]
- 소규모 하천의 수질 및 생태[336]
- 하천 흐름 변경[337]
- 호수와 저수지의 퇴적물은 도시화의 영향에 대한 기록입니다.[338]
- 싱크홀과 지반함몰 발생 문제(sinkholes[339]와 land subsidence[340].)

---

330) *https://pubs.usgs.gov/fs/fs07603/*
331) *https://www.usgs.gov/publications/flood-characteristics-urban-watersheds- united-states*
332) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/urban-land-use-and-water-quality?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects*
333) *https://pubs.usgs.gov/circ/1373/pdf/Circular1373.pdf*
334) *https://pubs.usgs.gov/circ/1378/*
335) *https://pubs.usgs.gov/publication/cir1360*
336) *https://webapps.usgs.gov/rsqa/#!/*
337) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/streamflow- alteration*
338) *https://www.usgs.gov/science/mission-areas/water-resources/science/water-quality-trends-lake-cores*
339) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sinkholes*

6.16 도시 계획 및 관리에서 물의 역할[341]

도시 지역의 인구 집중은 침수, 홍수 및 오염과 같은 물 문제를 가중시키지만 이러한 수자원에 대한 유해한 영향은 종합적인 계획 및 관리를 통해 최소화하거나 수정할 수 있습니다. 도시 지역의 수자원에 대한 이러한 계획은 적절한 수문 자료를 기반으로 해야 합니다.

매트릭스를 사용하여 도시의 물 문제를 평가하고 자료의 가용성을 평가할 수 있습니다. 매트릭스는 수문학자와 도시 계획자 간의 의미 있는 대화를 발전시키는 수단과 도시 계획에서 수자원 자료를 확실히 고려하기 위한 작업 계획을 개발하는 방법을 모두 제공합니다.



그림 설명: 수자원 조사와 도시 계획의 상호 관계를 보여주는 도시 계획 프로세스의 단순화된 흐름도

특히 도시계획과 시행/관리에서 지형과 지질, 그리고 가로 구성과 주택 형태 등에 기반한 물 흐름을 이해하고 도시의 물자원을 관리하는 안목을 가진 도시계획을 할 수 있는 방안들이 모색되어야 할 것입니다. 도로 변의 빗물받이를 수자원/하수도 전문가들이 계획하도록 해야 할 것이다. 차로수와 도로경사에 따른 적정한 수의 빗물받이의 설치가 이루어지지 않아 도시 홍수(침수)의 시작점인 도로에서부터 많은 피해를 낳을 수 있습니다.

6.17 불투수성 표면과 홍수[342]

아래의 사진이 모든 것을 보여줍니다. 슈퍼 하이웨이! 거리와 포장 도로! 진입로! 집 지붕! 이들은 모두 "불투수성 표면"입니다. 강수로 인한 물에 영향을 받지 않습니다. 이 곳에 비가 내리면 물은 더 이상 땅으로 스며들지 않고 빗물 하수구로 흘러내린 다음 빠르게 지역 하천으로 흘러 들어갑니다. 너무 자주 발생하는 국지적인 범람은 그 결과입니다.

---

340) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/land- subsidence
341) https://pubs.usgs.gov/circ/1973/0601h/report.pd
342) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/impervious-surfaces-and-flooding#overview

그림 설명: 대도시 교외의 전형적인 경관은 불투수 지역의 개념을 설명합니다. 도시가 성장하고 더 많은 개발이 진행됨에 따라 자연 경관은 도로, 건물, 주택 개발 및 주차장으로 대체됩니다. 많은 양의 불투수성 표장면이 자연 경관을 대체했습니다. 건설 중인 주택과 공사에 수반되는 노출된 흙은 지역에 내리는 강우량이 심각한 토사 유출을 유발할 수 있으며, 이는 지역 하천으로 유입되어 수질 문제를 일으킬 수 있습니다. 출처: Impervious Surfaces and Flooding | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

⑴ 불투수성 표면

"불투수성 표면"이라는 용어에 익숙하지 않은 경우 이 그림이 설명에 도움이 될 것입니다. 도시가 성장하고 더 많은 개발이 진행됨에 따라 자연 경관은 도로, 건물, 주택 개발 및 주차장으로 대체됩니다.

불투수성 표면은 수질과 하천 흐름 및 범람 특성 모두에서 지역 하천에 영향을 미칠 수 있습니다.

⑵ 불투수성 표면이 흐름에 미치는 영향

숲이 우거진 유역에서는 강우량의 상당 부분은 토양으로 흡수(침투)되고 지하수로 저장되며 천천히 쓰며나오거나 샘을 통해 하천으로 배출됩니다. 이러한 조건에서는 홍수는 크게 문제가 되지 않을 것입니다. 왜냐하면 폭풍우 동안 유출수의 일부가 지면으로 흡수(침투)되어 폭풍우 동안 하천으로 유입되는 유출량이 줄어들기 때문입니다.

유역이 도시화됨에 따라 많은 식생대가 불투수성 표면으로 대체되어 지하수 침투가 발생할 수 있는 면적이 감소합니다. 따라서 빗물 유출수가 더 많이 발생합니다. 빗물 유출수는 빗물 유출수를 하천으로 직접 운반하기 위해 연석(도로 경계석), 빗물 하수도와 도랑을 결합한 광범위한 배수 시스템으로 수집되어야 합니다. 더 간단하게 말하면, 개발된 유역에서는 훨씬 더 많은 물이 하천으로 훨씬 더 빨리 유입되어 더 빈번하고 더 심각한 홍수가 발생할 가능성이 높아집니다. 잦은 침수는 주민과 지방자치단체에 침수 후 퇴적된 모래와 퇴적물을 치워야 하는 문제를 야기합니다.

6.18 도시 홍수 관리를 위한 설계기준 - 극한 강우(년 최대) 발생 빈도 개념의 문제점과 개선방안

강우의 3대 속성인 **강우량, 강우 지속시간, 지속시간동안의 강우량 분포** 중 강우량 만을, 그 중에서도 임의의 지속시간에 대한 년 최대치만 중심으로 하고 있습니다. 지속시간에 대해서는 임의의 지속시간으로 대체하고 있으며 강우의 시간적 분포도 Huff 분포를 표준화하고 있습니다.

또한 유출량 산정도 최종 출구점에서의 총 유출량만을 구하고 있습니다. 그러면 설계기준 이하에서는 어떤 일(침수)이 벌어지는가요? 배수유역 내의 특정 관심지점에 대한 침수(특성치) 분석은 불가능하거나 필요가 없는 것인지? 그럴여면 배수유역의 세분화가 필요합니다. 기후변화에 따른 기상현상의 극한화(Hottest, Coldest, Windiest, wettest, and Rainiest Weather : Drier, Hotter, More Fire-Prone Future)에 대응해야 합니다. 기후 위기는 물 위기입니다! 너무 많아서! 너무 적어서! 모두가 문제입니다.

계획/설계기준의 대 전환이 필요합니다! 지금까지 금과옥조로 여겨온 임의로 설정한 “강우 지속시간” 동안의 “년 최대 강우량” 자료 하나만을 사용하는 “극치빈도해석” 개념에서 벗어나 “강우량~강우지속시간”의 2변수 확률 분석으로 개선해야 합니다. 궁극적으로는 “강우량~강우지속시간”에 따른 배수구역별 침수 특성치를 기준으로 치수계획을 설계해야 합니다.

계획/설계 규모를 말할 때도 “몇년 빈도”는 이제 극복해야 합니다. 지속시간별 발생 가능 강우량의 발생 확률로 표시해야 할 것입니다. 다만 편의성을 위해서 국내에서 발생했던 최대 1시간 강우량, 즉 강우강도를 기준으로(논리적으로는 지속시간별 최고 기록 강도(강우량)를 기준으로 그 이하의 강도 이내의 범위에서만 “강우지속시간~강우량” 경우에 대한 침수 특성치를 산정하여 허용범위 즉 설계기준으로 사회적 합의로 정하는 것입니다.

(1) 발생 강우 제외 기준(배수유역 침수 특성에 따름)

기준	정 의	강우강도 기준
최소기준	모든 발생 가능한 강우 중 침수분석 모형을 통한 모의에서 침수가 발생되지 않는 강우 영역	xxxmm/hr 미만
발생불가능 기준 - 최고기준	우리나라에서 2024년 현재까지 기록된 강우자료 중 최대강우강도 기록을 기준함 • 1998년 7월 30일 전남 순천, 구례시에서 발생한 **146.7** mm/hr • 2001년 7월 10일 서울 관악구에서 발생한 156mm/hr(비공인) • 2022년 8월 7일 서울 관악구에서 발생한 131mm/hr • **각 지속시간별 국내 최고 기록을 기준**	150mm/hr 초과 강우 제외

⑵ 침수특성 모의발생 강우 매트릭스: 기준한 지속시간별 최대 강우강도 이상 또는 침수 불가능한 강우를 제외(단위: mm/hr)

침수특성 모의발생 강우강도 매트릭스: (단위 : mm/hr)

지속시간(min) / 강우량(mm)	10	20	30	60	90	120	150	180	~	720
20	120.0	60.0	40.0		침수발생 없음 (xxxmm/hr 미만의 강우강도)(유역특성에 따름)					
40		120.0	80.0	40.0						
60			120.0	60.0	40.0	30.0				
80				80.0	53.3	40.0	32.0			
100				100.0	66.7	50.0	40.0	33.3		
120				120.0	80.0	60.0	48.0	40.0		
140				140.0	93.3	70.0	56.0	46.7		
160					106.7	80.0	64.0	53.3		
180					120.0	90.0	72.0	60.0		
200					133.3	100.0	80.0	66.7		
220					146.7	110.0	88.0	73.3		
240						120.0	96.0	80.0		
260						130.0	104.0	86.7		
280						140.0	112.0	93.3		
300							120.0	100.0		
320	150mm/hr 초과 강우강도 발생 불가능						128.0	106.7		
340							136.0	113.3		
360							144.0	120.0		
380								126.7		
400								133.3		
420								140.0		
440								146.7		

⑶ 침수특성치 등치선도(예 : K유역 침수특성치별)



관로첨두유출량을 기준한 등치선도



최대침수면적을 기준한 등치선도



침수총량을 기준한 등치선도



평균침수심을 기준한 등치선도



특정지점 최대침수심을 기준한 등치선도



특정지점 침수지속시간을 기준한 등치선도

⑷ 침수특성치 메트릭스 자료에 대한 2변량 회귀식(상수 산정)

$$Z = \frac{a + b \ln \frac{x}{y^n}}{c + d \ln \frac{\sqrt{x}}{y} + \sqrt{y}}$$

Z : 침수특성치
x : 강우지속시간
y : 강우량
a, b, c, d, n : 유역별, 침수특성치별

회귀상수

K유역 침수특성치별 회귀상수(예)

특성치 / 회귀상수	관로첨두유출량 (m^3/s)	최대침수면적 (ha)	평균 침수심 (m)	특정 지점 침수 지속시간 (min.)	특정 지점 최대 침수심 (m)
a	-1282.4530	-429.0311	-1847.8710	-2812754.0000	1.3328
b	-1765.9840	-958.0433	-1203.6700	-483572.8000	-15.8413
c	35.2907	90.0701	8673.5180	21792.3000	43.3552
d	1.4193	25.1930	1718.9500	3924.6620	9.8675
n	1.5014	1.1807	1.4481	2.4916	1.0826
Corr.	0.98618	0.98148	0.97814	0.94087	0.97070

- 2010년 9월 21일 13시부터 4시간동안 총 241.0mm의 실 강우사상 발생

시간(분)	강우량(mm)	시간(분)	강우량(mm)	시간(분)	강우량(mm)
13시 10	2.5	90	8	170	7.5
20	10.5	100	14.5	180	13.5
30	9.5	110	16	190	10
40	10	120	11.5	200	12.5
50	10	130	10.5	210	9.5
60	14.5	140	10.5	220	8
70	9.5	150	9	230	6
80	13	160	12	240	1.5
▲합계 240.0mm ▲최대강우강도는 13시 40분부터 14시 40분 까지 발생한 76mm/hr					

K자역 유역도

2010년 9월 21일

침수상황


실 강우 침수구역도


범람관로 위치 및 개선안

⑸ 결과의 사용방법

① 치수기준 설정(최소기준) 및 사업 시행 방안

- 침수특성치를 기준한 유역의 요구사항
  - ☞ 특성치에 대한 우선 순위 – 중요도, 시급성, 사업기간 등 포함
  - ☞ 특성치의 일정규모 이하 – 토지사용 특성(주택, 공원녹지, 도로, 농경(논, 밭), 산업 등) 기준
- **요구사항 수준에 대한 잔류 위험성/안전성 평가**
- **요구수준 협의 조정**
- **요구사항 시행에 필요한 예산 평가 및 자금조달(민자 포함) 방안**
- **지역민, 정부 및 관계기관, 엔지니어 간의 면밀한 협의 – 대안 포함**
- **사업진행을 지역민들이 관찰**
- **사업완료 후 성능 관찰, 측정, 평가를 필수적으로 실시**

② 강우예측(지속시간, 강우량)에 의한 침수 특성치 추정 – 사전에 수립된 방재대책 실행

- **기상예보(강우 지속시간, 강우량)에 따라 침수특성치 산정 또는 기 작성된 됴표에서 가장 근사한 상황을 활용**
- **예상 특성치에 대응한 (사전에 확립)방재(재난관리)대책 시행**

개념적, 공학적 의미를 물리적으로 이해하기 어려웠던 “강우발생빈도” 중심의 치수계획규모 설정방안을 극복하여 물리적으로 명확하게 이해할 수 있는 “침수특성치” 기준의 치수계획규모 설정 방안을 제안하게 되었다. 유역의 “물리적/사회적 특성”을 고려한 “사회적 합의”에 의해 “감당할 수 있는 피해의 정도”에 맞춘 도시유역 치수계획규모를 설정하는 방안을 확립하는 것이다.

합의된 치수규모가 가지는 위험성과 안전성을 명확하게 이해하고, 규모를 높이기 위한 노력을 사전에 구체적으로 단계별로 사회적 합의에 따라 할 수 있게 하며, 그러든 중에 위험발생시에는 기상예보(강우지속시간과 강우량)에 따라서 유역별 침수특성치 산정식(2변수 회귀식)을 사용하여 침수특성치를 추정하고 규모별로 사전에 확립한 방재(재난관리)계획을 곧바로 시행할 수 있게 하는 것이다.

6.19 수질 오염 - 영양물 오염[343]

영양물은 식물 성장에 필수적이지만 물에 영양물이 너무 많으면 건강과 환경에 많은 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.



그림 설명: 영양물 오염 출처: [344]

물 속에 영양물(주로 질소와 인)이 너무 많으면 부영양화라는 과정이 시작됩니다. 조류는 영양물을 먹고 자라며 퍼지고 물을 녹색으로 만듭니다. 조류 번식은 냄새가 나고, 햇빛을 차단하며, 경우에 따라서는 독소를 방출할 수도 있습니다. 조류가 죽으면 박테리아에 의해 분해됩니다. 이 과정은 물에 용해되어 물고기와 기타 수생 생물이 "호흡"하는 데 필요한 산소를 소비합니다. 충분한 산소가 제거되면 물은 생명을 유지하기에 충분한 산소가 없는 "저산소 상태(hypoxic)"가 되어 "죽음의 지대(dead zone)"를 만들 수 있습니다.

영양물 오염은 종종 침출이나 지표수 유출로 인해 질소와 인 형태의 과도한 영양물이 수중 생태계에 유입될 때 발생합니다. 이러한 과잉 영양물은 하류 생태계의 악화에 기여할 수 있습니다. 질소 및/또는 인은 태양을 차단하고 수생 식물의 성장을 방해하는 유해한 녹조를 유발할 수 있습니다. 광합성 속도 감소와 조류 매트 및 죽어가는 식물을 먹고 사는 박테리아 개체군의 증가 사이에서 산소 수준이 떨어지기 시작하여 수생 동물이 죽을 수 있습니다. 이 과정을 **부영양화(Eutrophication)**라고 합니다.

(1) 영양물이란 무엇입니까?

영양물은 식물과 동물이 성장하고 생존하는 데 필요한 식품에서 발견되는 화학 원소입니다. 많은 종류의 영양물이 있지만 가장 중요하고 풍부한 두 가지 영양물은 질소와 인입니다. 질소와 인은 다양한 형태 또는 종으로 발생하며, 존재하는 종은 공기, 물, 토양 사이를 이동하면서 바뀔 수 있습니다.

① **암모니아(NH_3)와 암모니움(NH_4^+)**는 자연수에 존재하는 주요 질소 형태 중 하나입니다. 암모니아는 물고기에게 독성이 있을 수 있습니다. 또한 물에 용해되며 대부분의 환경에서 상대적으로 불안정합니다. 암모니아는 용존산소가 충분한

343) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/nutrients-and-eutrophication

344) https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/media/images/NutrientPollution%404x.png

물에서는 질산염(NO_3^-)으로 쉽게 변환되고, 용존산소가 없는 물에서는 질소가스로 쉽게 변환됩니다.

② **질산염(NO_3^-)**은 호수와 하천에 존재하는 또 다른 주요 질소 형태입니다. 질산염은 물에 매우 잘 녹으며 광범위한 환경 조건에서 안정적입니다. 지하수와 하천에서 쉽게 운반됩니다. 식수에 과도한 양의 질산염이 함유되면 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.

③ **인산염(PO_4^{3-} 함유)**은 자연수에서 가장 흔한 형태의 인입니다. 인산염은 약간만 용해되며 질산염에 비해 토양과 지하수에서 이동성이 별로 좋지 않습니다. 인산염은 토양 입자에 부착되어 있는 경향이 있지만 침식으로 인해 상당한 양의 인산염이 하천과 호수로 이동할 수 있습니다.

미국의 지표수와 지하수의 영양물에 대해 자세히 알아보세요. (USGS Circular 1350[345])

⑵ 영양물 오염이 발생하는 곳

지난 40년 동안 공해방지법은 해안 해역으로의 독성 물질 배출을 크게 줄였습니다. 그러나 이러한 노력은 주로 산업 및 도시 폐수의 점 오염원 오염에 중점을 두었습니다. 도시 폐수에서 질소(N)의 유입을 제한하거나 농업 및 도시 유출수 또는 대기 오염 물질과 같은 분산 또는 비점 오염원에서 수로로 유입되는 질소 및 인(P)의 흐름을 제어하기 위한 유사한 노력이 이루어지지 않았습니다. 그 결과 비점오염물질, 특히 N의 투입량이 급격히 증가하였습니다. N과 P로 인한 비점 오염은 이제 미국의 중요한 연안 해역이 직면한 가장 큰 오염 문제를 나타냅니다.

영양뮬 오염은 공기와 물에 영향을 미칩니다. 과잉 영양분의 영향은 모든 유형의 수역에서 발견됩니다. 오염물질은 개울이나 하천과 같은 상류로 유입된 다음 호수, 강, 만과 같은 더 큰 수역으로 흘러 들어가는 경우가 많습니다. 과도한 질소와 인은 오염의 영향이 만과 해역과 같은 대규모 수역에서 "죽은 구역" 형태로 느껴지는 수백 km를 이동할 수도 있습니다. 미국의 100,000mi이 넘는 강과 하천, 약 250만ac에 달하는 호수, 저수지, 연못, 800mi^2이 넘는 만과 하구는 질소와 인 오염으로 인해 수질이 좋지 않습니다.

또한 영양분은 수백만 명의 식수를 제공하는 지하수에 흡수될 수 있으며, 도시 지역은 대기 중 질소 오염과 관련된 흐릿한 하늘과 대기 질 문제를 안고 있습니다.

---

345) *USGS Circular 1350: Nutrients in the Nation's Streams and Groundwater, 1992-2004 https://pubs.usgs.gov/circ/1350/*

영양물 오염이 발생하는 위치에 대해 좀더 알아봅시다.

① 호수와 강[346]

호수와 강은 식수 공급의 일반적인 원천입니다. 조류와 높은 질산염 수준은 모두 식수 공급원에 문제를 일으킵니다. 호수, 저수지, 연못, 하천에 영양오염이 쌓이고 있습니다. EPA가 2010년에 시행한 호수 평가에서는 조사된 50,000개의 호수 중 거의 20%가 질소 및 인 오염의 영향을 받은 것으로 나타났습니다. 또한 질소나 인 오염과 관련된 열악한 호수 상태는 열악한 생태계 건강 상태를 두 배로 높인다는 것을 보여주었습니다.

강이나 하천의 흐름이 느리거나 물이 정체되면 영양분, 퇴적물, 입자가 축적되어 유해한 오염과 조류 성장 가능성이 높아집니다. EPA의 2006년 도강 가능 하천 평가에 따르면 미국 하천의 30%에 높은 수준의 질소 또는 인이 포함되어 있었습니다. 호수와 강은 식수 공급의 일반적인 원천입니다. 조류와 높은 질산염 수준은 모두 식수 공급원에 문제를 일으킵니다. 전국적으로 식수에 대한 주정부 질산염 제한 위반 건수는 10년 동안 두 배로 늘어났습니다.

② 해안과 만[347]

영양분 오염은 해안선에 심각한 영향을 미칩니다. 2009년 EPA 보고서에 따르면 미국 해안 지역의 약 2/3와 하구의 1/3 이상이 영양 오염으로 인해 손상을 입은 것으로 나타났습니다. 강, 호수 및 하천의 질소 및 인 오염은 하류로 흘러 궁극적으로 만과 연안 해역으로 유입됩니다. 이러한 해안 생태계는 종종 지역 경제의 핵심 부분이며 영양분 오염은 상업 어업, 위락, 부동산 가치, 관광 및 관련 사업에 부정적인 영향을 미칩니다. 만과 하구는 종종 얕고 좁거나 제한되어 있어 물이 식물과 동물에게 산소를 순환시킬 수 있는 기회를 제한하기 때문에 영양 오염의 영향에 더 취약합니다.

③ 지하수 및 식수[348]

지하수가 토양을 통과하면서 과잉 영양분을 흡수하여 지하수면으로 운반할 수 있습니다. 오염된 지하수가 식수 시스템에 도달하면 심각한 공중 보건 위협이 될 수 있습니다.

영양분 오염은 중요한 지하수와 식수원에 영향을 미칠 수 있습니다. 호수, 강, 하천과 같은 지표수는 사람들에게 식수를 제공합니다. 이들 물 중 일부는 과도한 양의 질소와 인으로 인해

---

346) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-lakes-and-rivers
347) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-coasts-and-bays
348) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-ground-water-and-drinking- water

손상되거나 영향을 받습니다. 지하수는 토양과 지하수면에 스며드는 물이며, 사람들이 지하수를 식수원으로 사용하고 있습니다. 지하수가 토양을 통과하면서 질소와 인을 흡수하여 지하수면으로 운반할 수 있습니다. 이렇게 오염된 물은 공공 식수 시스템과 개인 우물에 도달하여 심각한 공중 보건 위협이 될 수 있습니다. 공공 식수 시스템은 영양분으로 오염된 식수를 처리하는 데 상당한 재정적 부담을 안겨줄 수도 있습니다. 식수로 사용되는 지하수의 질산염 오염, 특히 농업 지역의 얕은 가정용 우물이 점점 더 우려되고 있음을 발견했습니다.

④ 공기[349]

오존 대기 오염으로 인해 튤립 포플러의 성장이 감소하고 잎이 손상되었습니다. 공기 중의 질소 화합물, 특히 질소산화물은 스모그와 같은 대기 오염물질의 형성에 기여하여 가시성을 제한하고 인간의 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 지표면 오존은 스모그의 주성분입니다. 지상 오존은 공기 중으로 직접 방출되지 않지만, 햇빛이 있는 상태에서 공기 중의 질소 화합물과 다른 화합물 사이의 화학 반응에 의해 생성됩니다. 햇빛과 더운 날씨로 인해 지상 오존이 공기 중에 유해한 양으로 형성됩니다. 그 결과 여름철 대기오염물질로 알려지게 됐습니다. 많은 도시 지역은 지표면 오존 농도가 높은 경향이 있지만, 오존 증가는 농촌 지역에도 영향을 미칩니다. 바람이 수백 km 떨어진 곳에서도 오존과 오염물질을 운반할 수 있기 때문입니다. 폐 질환이 있는 사람, 어린이, 노인, 활동적인 사람은 오존 수준이 건강에 좋지 않으면 영향을 받을 수 있습니다. 오존을 흡입하면 흉통, 기침, 목 자극, 충혈 등 다양한 건강 문제가 발생할 수 있습니다. 기관지염, 폐기종, 천식을 악화시킬 수 있습니다. 환경부는 숨쉬는 공기 중 오존에 대한 건강 기반 보호 기준을 설정했습니다.

* 추가자료 Nutrients and Eutrophication [350]website!

⑶ 영양물이 과잉되면 어떻게 되나요?

부영양화(Eutrophication)는 호수나 다른 수역에 영양물이 축적되어 발생하는 자연적인 과정입니다. 영양물을 먹고 사는 조류는 수면에서 보기 흉한 찌꺼기로 자라서 위락 가치를 감소시키고 취수관을 막히게 합니다. 죽은 조류로 이루어진 부패한 매트는 물속에서 더러운 맛과 냄새를 유발할 수 있습니다. 박테리아에 의

349) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-air
350) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/nutrients-and-eutrophication

한 부패로 인해 물의 용존산소가 소모되어 때로는 물고기가 죽게 됩니다. 인간 활동은 영양물이 물에 들어가는 속도를 증가시켜 부영양화를 가속화할 수 있습니다. 조류의 성장은 일반적으로 인산염이나 질산염의 이용 가능한 공급에 의해 제한되며, 질소종과 인종의 비율(N:P)이 낮으면 수역을 "질소 제한(nitrogen limited)"이라고 하고, N:P 비율이 높으면 "인 제한(phosphorus limited)"이라고 말합니다.

유해 조류 번식(HAB)은 담수 생태계의 다양한 유형의 조류에 의해 발생할 수 있으며 영양물 농축에 의해 유발될 수 있습니다. 가장 빈번하고 심각한 조류 대번식은 일반적으로 인간의 건강에 해를 끼칠 만큼 강력한 독소를 생산할 가능성이 있는 유일하게 알려진 담수 조류인 시아노박테리아(Cyanobacteria)에 의해 발생합니다. CyanoHAB는 인간과 수생 생태계 건강을 위협할 수 있습니다. 시아노HAB와 관련된 경제적 피해에는 위락 수익 손실, 부동산 가치 감소, 식수 처리 비용 증가 등이 포함됩니다.

⑷ 영양물 오염 추적[351]

질소와 인은 필수 영양물이지만 좋은 것이 항상 좋은 것은 아닙니다. "10,000개 호수의 땅"인 미국 미네소타주는 위락, 식수, 풍부한 어류 및 야생 동물 서식지, 생산적인 농업을 위해 깨끗한 물에 의존합니다. 미네소타 오염 통제국(Minnesota Pollution Control Agency)은 "낚시와 수영이 가능한 물은 경제의 중요한 부분이지만 물의 높은 수준의 영양물은 이러한 활동에 영향을 미칠 수 있습니다."라고 말하고 있습니다. “인으로 인해 500개가 넘는 호수와 상당수의 강이 손상되었습니다. 여기에서 영양물 문제가 발생하면 미네소타의 경계를 떠나 깨끗한 물이 필요한 하류의 다른 도시의 사람들에게 흘러갈 수 있습니다.”

① 미네소타에서 멕시코만에 이르기까지

매년 봄마다 물은 미네소타 북부의 이타스카 호수에서 시작하여 미시시피 강을 따라 약 2,300 $mile$을 흘러 멕시코만으로 흘러 들어갑니다. 그 과정에서 하천과 강은 땅에서 흘러나와 수로로 흘러 들어가는 영양물을 축적하고 결국 이러한 영양물은 멕시코만으로 들어갑니다. 걸프만에 대한 영양물의 봄철 펄스는 세계에서 두 번째로 큰 **저산소(Hypoxia)** 또는 낮은 산소 구역에 기여합니다. 2016년 멕시코만의 저산소 지역 추정 규모는 5,898mi^2 크기였습니다.

---

351) https://www.usgs.gov/news/featured-story/challenge-tracking-nutrient-pollution-2300-miles

걸프만은 매년 10억lb 이상의 상업적 어획량을 제공하는 중요한 상업 및 레저 어업 지역이며, 추정 가치는 6억 6,200만 달러입니다. 저산소증은 수중 생물의 성장과 번식을 감소시켜 이 수중 생물에 영향을 미칠 수 있습니다.



그림 설명: 멕시코 만으로 유입되는 질소의 원천. 출처: View Media Details



그림 설명: 멕시코 만으로 유입되는 질소의 최대 유출 지역. 출처: View Media Details

미시시피 강 유역을 통해 멕시코만으로 배수되는 31개 주가 있으며 유역 전역에서 영양물 공급원이 발견됩니다. 농작물에 사용되는 비료, 대기 오염, 거름은 미시시피 강 유역에서 멕시코만으로 운반되는 주요 질소 공급원 중 일부입니다.

② 출처(원천, 공급원)에서 시작해야

완화 조치의 우선 순위를 지정하려면 영양물 공급원을 더 잘 이해하는 것이 중요합니다. 120만mi^2이 넘는 미시시피 강 유역은 세계에서 네 번째로 큰 유역이기 때문에 이러한 출처를 식별하는 것은 복잡한 작업입니다. 본토 48개 주의 거의 40%를 다루고 있습니다.

③ SPARROW는 오염 출처를 밝히는데 도움이 됩니다.

미네소타 공무원이 유역의 영양물 부하를 비교하기 위해 사용하는 도구 중 하나는 USGS가 개발한 유역 속성에 대한 공간 참조 회귀 모형, 즉 SPARROW(Spatially Referenced Regression on Watershed Attributes model)모형입니다[352][353].

미네소타는 다른 자료와 함께 USGS SPARROW 모형 결과를 사용하여 주 차원의 영양물 감소 전략을 알리고 유역의 우선순위를 정했습니다. 또한 다른 모형링 도구와 함께 모형을 사

352) https://pubs.usgs.gov/tm/2006/tm6b3/
353) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/sparrow-modeling-estimating-nutrient-sediment-and-dissolved

용하여 영양물 감소를 위한 목표를 설정하고 주 경계에서 예상되는 부하 감소를 평가하는 데 도움을 주고 있습니다.

SPARROW 결과를 탐색하기 위한 두 가지 웹 기반 애플리케이션이 있습니다.

첫 번째는 영양물 핫스팟, 가장 큰 영양물 공급원 및 이들이 하류로 이동하는 방식을 식별하는 데 도움이 되는 매퍼(mapper)[354]입니다.

두 번째는 사용자가 영양 공급원에 대해 알아보기 위해 모든 하천이나 저수지를 확대할 수 있는 의사 결정 지원 도구(tool)입니다. 이 도구는 유역의 비료 투입량이 20% 감소하면 저수지의 영양물이 얼마나 줄어들까요?와 같은 질문에 대해 과학 기반 정보를 제공하는 데 사용할 수 있습니다.

④ 협력이 핵심입니다.

SPARROW를 사용하여 수집한 정보는 퍼즐의 중요한 조각이지만 단 하나의 조각입니다. SPARROW는 미네소타가 우선 유역을 식별하고 영양물 감소 조치를 시작함으로써 큰 발전을 이루도록 도왔지만 앞으로 나아가려면 수많은 파트너의 공동 노력이 필요합니다.

그림 설명: SPARROW 모형은 농업, 도시 및 대기 출처의 영양물에 대한 정보를 측정소의 수질 자료와 연결하여 영양물이 토지에서 하천, 저수지 및 하구로 이동하는 방법을 설명합니다. 출처: View Media Details

USGS와 같은 주 및 연방 기관으로 구성된 미시시피 강/멕시코 만 유역 영양물 특별팀은 협력하여 미시시피 강으로 유입되는 영양물을 최소화하고 멕시코만의 저산소 구역 크기를 줄입니다. 태스크 포스팀은 대학, 농업 조직 및 지역사회와 같은 새로운 파트너에게 손을 내밀어 과학, 사회 과학 및 봉사 활동 요구 사항을 해결하고 있습니다.

⑸ 영양물이 과잉되면 부영양화를 발생시킵니다[355]

사람과 마찬가지로 식물도 영양물이 필요하지만 좋은 것이 너

354) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/sparrow-modeling-estimating-nutrient-sediment-and-dissolved*

355) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/nutrients-and-eutrophication#overview*

무 많으면 문제가 될 수 있습니다. 질소 및 인과 같은 영양물은 자연적으로 발생하지만 수로에 있는 대부분의 **영양물은 비료, 폐수, 자동차 배기 가스, 동물 배설물과 같은 인간 활동 및 출처에서 나옵니다**. 부영양화는 호수나 다른 수역에 영양물이 축적되어 발생하는 자연적인 과정입니다.

그림 설명: 캔자스 주 밀포드 호수의 물이 에메랄드 녹색으로 변합니다. 출처: View Media Details

⑹ 관련 연구

영양물 및 부영양화와 관련된 다양한 측면에 대해 전국적으로 광범위하게 연구합니다. 관련 프로젝트 탭에서 몇 가지 예를 살펴보거나 아래 링크를 클릭하세요.

추가자료:

- Agriculture and the Quality of the Nation's Waters[356)]
- Harmful Algal Blooms[357)]
- Effects of Nutrient Enrichment on Stream Ecosystems[358)]
- Nutrient Loading for the Mississippi River and Subbasins[359)]
- Water-Quality Benchmarks, Including Nutrient Criteria[360)]
- Nutrient loads and yields(Estimated Total Nitrogen and Total Phosphorus Loads and Yields Generated within States)[361)]
- Fertilizer(Commercial Fertilizer Purchased)[362)]
- ManureEstimated Animal Agriculture Nitrogen and Phosphorus from Manure)[363)]

---

356) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/agriculture-and-quality-nations-waters*
357) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/nwqp-research-harmful-algal-blooms-habs*
358) *https://www.usgs.gov/centers/washington-water-science-center*
359) *https://nrtwq.usgs.gov/nwqn/#/*
360) *https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/water-quality-benchmarks-contaminants*
361) *https://www.epa.gov/nutrientpollution/estimated-total-nitrogen-and-total-phosphorus-loads-and-yields-generated-within*
362) *https://www.epa.gov/nutrientpollution/commercial-fertilizer-purchased*

- Harmful algal toxins(Lakes Presenting Risk for Exposure to Harmful Algal Toxins)[364]

6.20 유해조류 대발생(harmful algal blooms, HAB)[365]

유해조류 대발생(HAB)은 복잡한 물리적, 화학적, 생물학적, 수문학적 및 기상학적 조건으로 인해 발생합니다. 발생, 독성에 대한 환경 유발 요인, HAB의 시기, 기간 및 독성을 예측하는 능력에 대해 답이 없는 많은 질문이 남아 있습니다. HAB는 해롭다고 할 수 있는데, 그 이유는 이들이 용존산소 농도를 낮추고, 다른 수생 먹이사슬을 만들고, 하안선을 따라 냄새나는 찌꺼기를 남기고, 식수와 생선살의 맛을 떨어뜨리는 미각 및 냄새 화합물을 생성하거나, 매우 강력한 독소를 생성하여 물과 땅에서 생태계의 유기체를 독살하기 때문입니다.

다양한 유형의 조류가 담수생태계에서 해로운 녹조(HAB)를 유발할 수 있습니다. 가장 빈번하고 심한 번성은 일반적으로 인간의 건강을 해칠 만큼 강력한 독소를 생산할 가능성이 있는 유일하게 알려진 담수 조류인 시아노박테리아(Cyanobacteria)에 의해 발생합니다. 시아노박테리아 유해조류 대발생(CyanoHABs)은 전 세계적으로 우려가 증가하고 있습니다. CyanoHAB는 인간과 수중 생태계 건강을 위협할 수 있습니다. CyanoHAB와 관련된 경제적 피해에는 위락 수익 손실, 재산 가치 감소, 음용수 처리 비용 증가가 포함됩니다.

그림 설명: 독성 시아노박테리아 유해조류 대발생(CyanoHAB)은 미국의 최소 43개 주에서 인간과 동물의 질병 및 사망과 관련이 있습니다. 2016년 8월에 최소 19개 주가 CyanoHAB로 인해 공중보건 권고를 받았습니다. 출처: . View Media Details

미국은 전국적으로 유독성 담수 시아노박테리아 유해녹조가 적어도 43개 주에서 인간과 동물의 질병과 사망에 연루되어 있습니다. 2016년 8월에 최소 19개 주에서 CyanoHAB로 인해 공중 보건 주의보가 발령되었습니다.

---

363) https://www.epa.gov/nutrientpollution/estimated-animal-agriculture-nitrogen-and-phosphorus-manure
364) https://www.epa.gov/nutrientpollution/lakes-presenting-risk-exposure-harmful- algal-toxins
365) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/nwqp-research-harmful-algal-blooms-habs

(1) 시아노박테리아(Cyanobacteria)란?

시아노박테리아는 자연적으로 발생하는 미세한 유기체입니다. 그들은 진정한 박테리아이지만 수생 생태계에서 조류처럼 기능합니다. 이러한 이유로 그들은 일반적으로 조류 군집의 일부로 간주되며 종종 "청록색 조류"라고 불립니다. 시아노박테리아 대발생은 물의 변색이나 물 표면의 페인트 같은 찌꺼기로 나타날 수 있습니다. 일반적으로 대발생은 청록색이지만 노란색, 빨간색 또는 갈색일 수도 있습니다. 시아노박테리아는 수질 문제가 있는 다양한 화합물을 생산하는 것으로 유명합니다. 시아노박테리아는 식수에서 매우 낮은 농도(심지어 1조분의 1)에서도 사람들이 민감한 맛과 냄새 화합물을 생성합니다. 맛과 냄새 화합물은 어육에 축적되어 양식 산업의 중요한 관심사인 맛을 떨어뜨릴 수 있습니다.

불쾌한 맛과 냄새보다 더 큰 문제는 인간의 건강에 영향을 미치는 독소의 생성입니다. 시아노톡신(Cyanotoxin) 농도가 높은 물을 사람이 섭취, 흡입 또는 접촉하면 알레르기 반응, 피부염, 위장염 및 발작을 일으킬 수 있습니다. 시아노박테리아 및 관련 화합물에 대한 과학적 이해의 발전에도 불구하고 CyanoHAB의 발생, 독성에 대한 환경 유발 요인, CyanoHAB의 시기와 독성을 예측하는 능력에 대한 많은 질문에 대한 답이 없는 상태로 남아 있습니다.

CyanoHAB 관리와 관련된 시간 규모(수시간에서 수일)의 고급 경고는 잠재적인 사건에 대해 사후 대응이 아닌 능동적 대응을 허용합니다. 거의 실시간으로 시아노박테리아를 측정하는 센서는 조기 경보 시스템에 사용할 가능성을 보여줍니다.

시아노박테리아가 맛과 냄새 화합물뿐만 아니라 시아노톡신을 생성하는 능력은 유전적 차이에 의해 발생합니다. 이러한 차이점을 분석함으로써 우리는 CyanoHAB의 세계를 더 잘 이해할 수 있으며, 이러한 이해는 이 위협에 대처하는 새로운 방법으로 이어질 수 있습니다. USGS는 현장 프로토콜[366], 현장 가이드[367], 표본 준비 기술[368], 분석 개발[369] 및 분자 도구[370]를 포함하여 시아노박테리아 및 관련 화합물을 정량화하기 위한 현장 및 실험실 방법을 개발하고 있습니다.

---

366) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/national-field-manual-collection-water-quality-data-nfm
367) https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20151164
368) https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20081341
369) https://pubs.er.usgs.gov/publication/70133949
370) https://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20135189

⑵ CyanoHAB 발생의 핵심 요인 : 영양소 과다

CyanoHAB의 주요 원인 중 하나는 영양소의 과다입니다. 농업 및 도시지역의 영양분이 하류로 운송될 때 식수 품질을 손상시킬 수 있는 CyanoHAB를 유발할 수 있으며 위락 지역을 폐쇄해야 합니다.



영양분 투입 : 농업 지역, 도시 지역, 폐수, 산업 폐수, 대기 퇴적물 등은 하천, 강, 호수에 영양분을 공급합니다. 영양분은 종종 간과되는 영양분 공급원인 지하수를 통해서도 물에 들어갈 수 있습니다.	유해 조류 번성 : 영양분(질소와 인)의 농도가 높으면 시아노박테리아가 대량으로 증식하여 유해한 조류가 번성할 수 있습니다. 시아노박테리아에 의한 유해 조류 번식은 식수 수질을 손상시키고 위락지의 폐쇄를 초래할 수 있으며, 두 가지 모두 경제적 영향을 미칩니다.	시아노톡신의 하류 수송 : 큰 강의 수질은 상류 토지 이용과 물 관리의 누적 효과에 의해 영향을 받습니다. 상류의 호수와 저수지는 하류의 수질에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 시아노톡신은 호수와 저수지 하류로 운반되어 시아노박테리아에 의한 유해 조류 번성을 보고할 수 있으며, 시아노톡신은 조류 번화가 발생한 곳에서 멀리 떨어진 곳의 수질을 손상시킬 수 있습니다.

그림 설명: 시아노박테리아 유해 녹조(CyanoHAB)의 영양원에 대한 삽화. 출처: View Media Details

⑶ 영양 오염이 발생하는 곳

영양 오염은 호수와 강, 해안과 만, 깨끗한 물 공급원, 그리고 공기와 같은 모든 유형의 수역에 영향을 미칩니다. 영양 오염은 전국의 공기와 물에 영향을 미칩니다. 과도한 영양분의 영향은 모든 유형의 수역에서 발견됩니다. 오염물질은 종종 하천이나 시내와 같은 상류 수역으로 유입된 다음 호수, 강 및 만과 같은 더 큰 수역으로 흘러 들어갑니다. 과도한 질소와 인은 멕시코만(Gulf of Mexico)과 체서피크만과 같은 대규모 사수역(dead zones)의 형태로 오염의 영향이 느껴지는 해안 지역으로 수천 mi을 이동할 수도 있습니다. 미국에서 100,000mi 이상의 강과 하천, 250만ac에 가까운 호수, 저수지 및 연못, 800mi^2 이상의 만과 하구는 질소 및 인 오염으로 인해 수질이 좋지 않습니다. 또한 수백만 명의 미국인에게 식수를 제공하는 지하수에 영양분이 스며들 수 있으며 전국의 도시 지역은 공기 중의 질소 오염과 관련된 대기 질 문제와 흐릿한 하늘을 가지고 있습니다.

대규모 수역별 즉 호수와 하천[371], 해안과 만[372], 지하수와 식수[373], 그리고 공기[374]의 영역별로 보다 상세한 정보를 구할 수

있습니다.

⑷ 영양소와 관련한 HAB에 관한 연구[375]

영양 오염은 세계에서 가장 광범위하고 비용이 많이 들며 도전적인 환경 문제 중 하나로, 공기와 물 속의 과도한 질소와 인으로 인해 발생합니다. 질소와 인은 수생 생태계의 자연스러운 영양소입니다. 질소는 우리가 숨 쉬는 공기에서 가장 풍부한 요소이기도 합니다. 질소와 인은 조류(알갱이)와 수생 식물의 성장을 지원하여 물고기, 조개류 및 물에 사는 작은 생물에게 먹이와 서식지를 제공합니다. 그러나 질소와 인이 너무 많이 환경으로 유입되면, 보통 인간의 다양한 활동에서 비롯되는데, 공기와 물이 오염될 수 있습니다. 영양 오염은 지난 수십 년 동안 많은 하천, 강, 호수, 만 및 연안 해역에 영향을 미쳐 심각한 환경 및 인체 건강 문제를 초래하고 경제에도 영향을 미쳤습니다. 물 속에 과도한 질소와 인이 있으면 조류가 생태계가 처리할 수 있는 것보다 더 빨리 자라게 됩니다. 조류의 급격한 증가는 수질, 식량 자원 및 서식지를 해치며, 물고기와 다른 수생 생물들이 생존하는 데 필요한 산소가 줄어듭니다. 대규모 조류 증식은 '조류 번성(algal blooms)'이라고 하며, 이는 물 속 산소를 심각하게 줄이거나 아예 없애 버려 물고기에게 질병을 일으키거나 대량 폐사를 초래할 수 있습니다. 일부 조류 번성은 독소와 세균의 성장을 증가시켜 사람들이 오염된 물과 접촉하거나 오염된 물고기나 조개류를 섭취하거나 오염된 물을 마실 경우 건강을 해칠 수 있습니다. 수백만 명이 음용수로 사용하는 지하수에 있는 영양 오염도 저농도에서조차 유해할 수 있습니다. 특히 영유아는 식수에 들어있는 질소 화합물인 질산염에 취약합니다. 대기 중 과도한 질소는 암모니아 및 오존과 같은 오염 물질을 생성하여 호흡을 어렵게 하고 시야를 제한하며 식물의 성장을 변화시킬 수 있습니다. 대기 중 과도한 질소가 지상으로 돌아오면 숲, 토양 및 수로의 건강을 해칠 수 있습니다.

더 알고 싶다면, “영양 오염의 원인과 해결책”[376]에 대해 읽어보거나 “영양 오염에 대한 교육 모듈”[377]을 탐색해 보세요.

---

371) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-lakes-and-rivers
372) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-coasts-and-bays
373) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-ground-water-and-drinking- water
374) https://www.epa.gov/nutrientpollution/where-occurs-air
375) https://www.epa.gov/nutrientpollution/problem
376) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions
377) https://www.epa.gov/watershedacademy/nutrient-pollution-module

질소와 인은 수생 생태계의 자연적인 부분인 영양소입니다. 질소는 우리가 호흡하는 공기 중에 가장 풍부한 원소이기도 합니다. 질소와 인은 조류와 수생 식물의 성장을 지원하여 어류, 조개류 및 물에 사는 더 작은 유기체에게 먹이와 서식지를 제공합니다.

그림 설명: 물에 너무 많은 질소와 인은 공중 보건, 환경 및 경제에 다양하고 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 제공: Bill Yates.

그림 설명: 공기 중의 과도한 질소는 호흡 능력을 손상시키고 가시성을 제한하며 식물 성장을 변화시킬 수 있습니다.

그림 설명: 우리의 집, 마당 및 거리는 다양한 방식으로 질소 오염에 기여하지만 이 오염의 원인을 해결하기 위한 해결 방안이 존재합니다.

그림 설명: 동물 배설물은 분뇨가 부적절하게 관리될 때 우리 수로에 과도한 영양분을 공급합니다.

그러나 일반적으로 광범위한 인간 활동에서 너무 많은 질소와 인이 환경에 유입되면 공기와 물이 오염될 수 있습니다. 영양 오염은 지난 수십 년 동안 많은 하천, 강, 호수, 만 및 연안 해역에 영향을 미쳐 심각한 환경 및 인간 건강 문제를 초래하고 경제에 영향을 미쳤습니다.

물에 질소와 인이 너무 많으면 조류가 생태계가 감당할 수 있는 것보다 더 빨리 자랍니다. 조류의 현저한 증가는 수질, 식량 자원 및 서식지에 해를 끼치고 물고기 및 기타 수중 생물이 생존하는 데 필요한 산소를 감소시킵니다. 조류의 큰 성장은 녹조라고 불리며 물의 산소를 심각하게 감소시키거나 제거하여 물고기의 질병과 많은 물고기의 죽음을 초래할 수 있습니다. 일부 녹조는 오염된 물과 접촉하거나 오염된 어패류를 섭취하거나 오염된 물을 마실 경우 사람들을 아프게 할 수 있는 높은 독소와 박테리아 성장을 생성하기 때문에 인간에게 해롭습니다.

미국에서 수백만 명의 사람들이 식수원으로 사용하는 지하수의 영양 오염은 낮은 수준에서도 해로울 수 있습니다. 유아는 식수

에 함유된 질산염이라는 질소 기반 화합물에 취약합니다. 대기 중 과도한 질소는 암모니아 및 오존과 같은 오염물질을 생성할 수 있으며, 이는 호흡 능력을 손상시키고 가시성을 제한하며 식물 성장을 변화시킬 수 있습니다. 과도한 질소가 대기에서 지구로 돌아올 때 숲, 토양 및 수로의 건강성을 해칠 수 있습니다. 과잉 질소 및 인의 주요 공급원은 다음과 같습니다.[378]

① **농업**[379]: 동물 거름과 화학비료의 질소와 인은 농작물을 재배하는 데 필요합니다. 그러나 이러한 영양소가 식물에 의해 완전히 활용되지 않으면 농장에서 손실되어 공기와 하류 수질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

② **빗물**[380]: 도시와 마을에 빗물이 내리면 옥상, 보도, 도로와 같은 단단한 표면을 가로질러 질소와 인을 포함한 오염물질을 지역 수로로 옮깁니다.

③ **폐수**[381]: 우리의 하수도 및 정화조 시스템은 대량의 폐기물 처리를 담당하며 이러한 시스템이 수로로 배출되기 전에 항상 적절하게 작동하거나 충분한 질소와 인을 제거하는 것은 아닙니다.

④ **화석 연료**[382]: 전력 생산, 산업, 운송 및 농업은 화석 연료의 사용을 통해 공기 중 질소의 양을 증가시켰습니다.

⑤ **가정 안밖**[383]: 비료, 마당 및 애완동물 배설물, 특정 비누와 세제는 질소와 인을 함유하고 있으며 적절하게 사용하거나 폐기하지 않을 경우 영양 오염을 일으킬 수 있습니다. 단단한 지표면의 양과 경관 유형도 습한 날씨에 질소와 인의 유출을 증가시킬 수 있습니다.

⑸ 수역에서의 시아노박테리아 유해조류 대발생(CyanoHABs)[384]

유해한 녹조는 미국 전역의 50개 주 모두에서 주요 환경 문제입니다. 적조(Red tides), 남조류(blue-green algae) 및 시아노박테리아(cyanobacteria)는 인간의 건강, 수중 생태계 및 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있는 해로운 녹조의 예입니다.

녹조는 유독할 수 있습니다. 사람과 애완동물이 녹색이거나 더럽거나 악취가 나는 물에 가까이 가지 않도록 하십시오.

보다 자세한 HAB의 영향[385], 원인[386], 할 수 있는 일[387]에 대

---

378) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions
379) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions-agriculture
380) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions-stormwater
381) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions-wastewater
382) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions-fossil-fuels
383) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions-and-around-home
384) https://www.epa.gov/cyanohabs

해서 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

- **유해녹조 대번식은 물 속에서 조류가 과도하게 증식하는 것**입니다. 일부는 담수나 해수에서 위험한 독소를 생성하지만 독성이 없는 번식도 환경과 지역 경제를 해칩니다.
- 유해녹조 대번식은 다음과 같은 결과 영향을 초래할 수 있습니다.[388]
  - 사람과 동물을 병들게 하거나 죽일 수 있는 매우 위험한 독소를 생성합니다.
  - 물에 사수역(dead zones) 생성
  - 식수 처리 비용 인상
  - 깨끗한 물에 의존하는 산업피해
- **원인**[389]

  유해녹조 대번식은 다음이 필요합니다.
  - 햇빛
  - 느리게 움직이는 물
  - 영양소(질소 및 인)
  - 인간 활동으로 인한 영양 오염은 문제를 악화시켜 더 자주 발생하고 더 심각한 번식으로 이어집니다.
- **집, 뜰, 지역사회 그리고 교실에서 할 수 있는 것들**[390]
  - 녹조가 있는지 수역을 관찰하는 자원봉사 - 기관들은 독성 조류 발생을 식별하는 데 도움을 줍니다.
  - 의심되는 녹조 현상을 지방 정부에 보고하십시오 - 유해 녹조 현상에 대한 지역 정보를 얻을 수 있는 가장 좋은 곳은 지역 보건부 또는 환경부입니다.
  - 영양소 오염 방지 - 집과 마당에서 간단한 조치를 취하면 큰 차이를 만들 수 있습니다.

해로운 녹조는 녹색, 파란색, 빨간색 또는 갈색일 수 있습니다. 그들은 지저분하거나 물 표면의 페인트처럼 보일 수 있습니다.

⑹ 하천과 강의 수질 추적

USGS는 미국 전역의 주요 현장에서 영양분 농도와 플럭스를 관찰합니다. 연간 자료는 Tracking Water Quality of the Nation's Rivers and Streams 웹사이트[391]에 나와 있습니다. 또

---

385) https://www.epa.gov/nutrientpollution/effects
386) https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions
387) https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do
388) https://www.epa.gov/nutrientpollution/harmful-algal-blooms#effect
389) https://www.epa.gov/nutrientpollution/harmful-algal-blooms#cause
390) https://www.epa.gov/nutrientpollution/harmful-algal-blooms#act

한 고급 광학 센서 기술을 사용하여 전국 140개 이상의 위치에서 실시간으로 질산염 수준을 추적합니다. 이러한 자료는 실시간 정보를 제공하고 부하 계산을 개선하며 영양소 변동성을 제어하는 프로세스에 대한 이해를 향상시킵니다. 자료는 WaterQuality Watch 웹 사이트[392]에서 공개적으로 사용할 수 있습니다.

현재까지의 관찰 연구 결과로 밝혀진 "영양소 공급원 및 핫스팟"을 식별하고 있습니다.

하천의 영양분 농도 및 부하에 대한 USGS 모델은 영양분 공급원을 식별하는 중요한 도구를 제공합니다. 이러한 모델에서 파생된 추정치는 지역 하천, 호수 및 저수지에 가장 많은 양의 영양분을 제공하는 지역과 공급원에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 모델은 또한 지역 하천에서 미국의 강어귀와 오대호까지의 영양분과 공급원을 추적할 수 있게 해줍니다. 웹사이트, Tracking the Source and Quantity of Nutrients to the Nation's Estuaries[393]를 참조하십시오.

- **기타 HAB 연구**
  - U.S. Geological Survey - Environmental HealthAlgal and Other Environmental Toxins Laboratory — Lawrence, Kansas[394]
  - U.S. Geological Survey Environmental Health Toxins and Harmful Algal Blooms Research Team[395]

(7) 유해녹조 대발생에 대한 오래된 가정에 대한 새로운 도전[396]

유해녹조 대발생으로 인한 독소에 대한 최초의 National Lakes Assessment[397]는 유해 녹조로 인한 독소의 범위, 분포와 구성을 포함하여 몇 가지 오랜 가정에 도전합니다. USGS와 U.S. EPA가 실시한 이 평가는 미국 전역의 1161개 내륙 호수와 저수지를 표본 채취했습니다. 동종 최초의 조사 결과는 조류 독소가 미국 전국적으로 발견됨을 보이고 있습니다.

---

391) https://nrtwq.usgs.gov/nwqn/#/
392) https://waterwatch.usgs.gov/wqwatch/
393) https://search.usa.gov/search?affiliate=usgs&query=Tracking+the+Source+and+Quantity+of+Nutrients+to+the+Nation%27s+Estuaries
394) https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/science/algal-and-other-environmental-toxins-lawrence-kansas
395) https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/science/toxins-and-harmful-algal-blooms-science-team
396) https://www.usgs.gov/news/national-news-release/new-science-challenges-old-assumptions-about-harmful-algal-blooms
397) https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys

해로운 조류 대발생은 수많은 조류와 박테리아에 의해 발생할 수 있지만 이 평가는 청록색 조류로도 알려진 시아노박테리아에 의해 발생하는 조류에 초점을 맞췄습니다. 시아노박테리아에 의해 생성된 독소는 인간, 야생 동물 및 반려 동물에 대해 치명적이거나 치명적이지 않은 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 시아노톡신은 플랑크톤에서 최상위 포식자에 이르기까지 호수와 저수지의 모든 수준의 수중 먹이사슬에 축적되는 것으로 나타났습니다.

“일부에서는 독성 시아노박테리아 유해조류 대발생이 국지적 또는 지역적 발생일 뿐이라고 믿었지만, 이 연구는 이들이 전국의 호수에 분포하고 있음을 보여줍니다.” 평가의 주 저자인 USGS 과학자 Keith Loftin은 말했습니다.



그림 설명: 이 지도는 시험된 모든 호수와 표본에 실린드로스페르몹신 독소(cylindrospermopsin toxins)가 포함된 호수를 보여줍니다. 출처: View Media Details

평가는 시아노톡신으로도 알려진 세 가지 유형의 시아노박테리아 독소인 **실린드로스페르몹신(cylindrospermopsins), 마이크로시스틴(microcystins) 및 삭시톡신(saxitoxins)**에 대해 표본 채취되었습니다.

결과는 표본의 4.0%에서 실린드로스페르몹신, 32%의 마이크로시스틴과 7.7%의 삭시톡신을 발견했습니다.

Loftin은 "이 평가는 미국 전역의 다양한 환경에서 호수에 여러 종류의 시아노톡신이 존재한다는 것을 보여줍니다."라고 말했습니다. "이것은 시아노박테리아 번화가 빈도와 심각도에서 증가하고 있다는 인식을 고려할 때 중요한 발견입니다.“

일반적으로 유해 녹조 현상 대응 프로그램에 대한 연구는 유해 녹조가 매우 두꺼울 수 있고 위락 활동에는 물가에서 수영이나 낚시가 포함되는 물가 지역에 주로 초점이 맞춰져 있습니다. 대조적으로, National Lakes Assessment는 시아노박테리아와 독소 농도가 훨씬 낮을 수 있고 보트 타기와 같은 다른 유형의 위락 활동이 더 흔한 호수 중앙에서 수집된 표본에 초점을 맞췄습니다.

또한, 시아노톡신에 대한 대부분의 연구는 삭시톡신이나 실린드로스페르몹신이 아닌 마이크로시스틴만 찾습니다. 그러나 평가 결과는 saxitoxins과 cylindrospermopsins도 상당한 수준으로 발생할 수 있음을 보여줍니다.

USGS 독성 물질 수문 프로그램(USGS Toxic Substances Hydrology Program) 코디네이터인 Michael Focazio는 “이러한 마이크로시스틴과 같은 조류 독소는 특히 위락이나 식수로 사용하는 물과 관련하여 심각한 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어, 2014년 오하이오주 톨레도 시는 약 500,000명의 사람들에게 식수가 마이크로시스틴에 의해 오염되었다고 경고했습니다. 그 사건은 해로운 녹조와 관련하여 형성된 독소에 대한 우리 수자원의 잠재적인 취약성에 대해 전국적인 관심을 끌었습니다.



그림 설명: 이 지도는 시험한 모든 호수와 표본에 삭시톡신 독소(saxitoxin toxins)가 포함된 호수를 보여줍니다. 출처: View Media Details

마이크로시스틴이 가장 자주 발생하기 때문에 연구에 초점을 맞추었고 다른 독소의 존재를 나타내는 좋은 지표라고 가정했습니다. 그러나 이 평가에서 실린드로스페르몹신은 표본의 0.96%에서 마이크로시스틴과 함께 발견되었고 삭시톡신은 표본의 5.0%에서 마이크로시스틴과 함께 발견되었습니다. 실제로 세 종류의 독소가 모두 표본의 0.32%에서만 함께 발견되었습니다.

이것은 마이크로시스틴 단독 검사가 삭시톡신이나 실린드로스페르몹신이 존재하는지를 보여주는 좋은 방법이 아니라는 것을 보여준다고 Loftin은 말했습니다. 그는 마이크로시스틴에 대한 검사에만 의존하면 다른 시아노톡신 종류의 잠재적 위험이 마이크로시스틴 단독 관찰 계획에서 평가되지 않는 시나리오로 이어질 수 있다고 언급했습니다.



그림 설명: 이 지도는 시험한 모든 호수와 표본에 마이크로시스틴톡신(microcystin toxins)이 포함된 호수를 보여줍니다. 출처: View Media Details

또한, 이 연구는 얼마나 많은 마이크로시스틴이 존재할 수 있는지를 보여주기 위한 엽록소의 존재에 대한 시험도 신뢰할 수 없다는 점을 강조했습니다. 엽록소는 시아노박테리아와 같은 광합성 유기체와 관련된 녹색 색소입니다.

마이크로시스틴에 대한 보호를 위한 현재 임시 세계보건기구 위락 건강 위험 지표는 얼마나 많은 마이크로시스틴이 존재할 수 있

는지 측정하기 위해 엽록소의 양을 사용할 것을 제안합니다. 그러나 National Lakes Assessment는 엽록소에 의존하는 방식이 마이크로시스틴 위험을 과도하게 예측한다는 사실을 발견했습니다.

이 평가는 시아노박테리아 및 관련 조류 독소가 수생 생태계에 미치는 새로운 환경 노출 경로에 영향을 미치거나 생성하는 발생 및 요인에 대한 진행 중인 USGS 연구의 일환으로 수행되었습니다.

현재 연구는 미국의 주변 수자원에서 시아노톡신의 광범위한 발생에 대한 새로운 증거를 제공하고 마이크로시스틴 및 기타 시아노톡신 발생과 관련된 요인을 이해하는 것의 중요성을 강조합니다. 태평양 북서부에서 USGS가 진행 중인 작업과 미국 북동부 및 캘리포니아에서 계획된 작업은 하천 생태계의 시아노박테리아와 독소에 대한 이해를 넓힐 것입니다.

평가는 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 프로젝트와 환경 건강 및 수질에 관한 기타 USGS 연구에 대한 자세한 내용은 USGS 독성 물질 수문학 프로그램[398], USGS 환경 보건 임무 지역[399] 및 USGS 국가 수질 평가 프로그램[400]에서 확인할 수 있습니다. 최신 USGS 환경 보건 연구에 대한 최신 정보를 얻으려면 USGS GeoHealth 뉴스레터를 구독하세요.

⑻ 조류 대발생의 생태 생리학(Ecophysiology of algal blooms)[401]

민물 조류 번성 및 관련 환경 영향은 USGS 생태계 임무 지역(Ecosystems Mission Area)의 중요한 연구 우선 순위입니다. 유해한 조류꽃은 위락 용도를 방해할 뿐만 아니라 저산소증, pH 변동, 때로는 극적인 생물 다양성 손실을 유발하여 수생 서식지를 악화시킵니다. 더욱이 녹조는 인간과 동물의 건강을 직접적으로 위협하는 잠재적으로 위험한 독소를 생성할 수 있으며 담수를 사용하는 산업, 가장 중요한 식수 장치에 경제적 비용을 발생시킬 수 있습니다.

미국 EPA에 따르면 녹조는 50개 주 모두에서 주요 환경 문제입니다(EPA, 2022). 조류 번성의 기본 원인과 동인은 과도한 질소와 인, 온난화 온도, 천천히 흐르는 물, 햇빛 등으로 알려져 있습니다. 그러나 조류 꽃의 생태와 생리에 대해서는 많은 의문이 남아 있습니다. 특히 생물적 조건과 비생물적 조건 중 어떤 조건

398) https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/index.html
399) https://www2.usgs.gov/environhealth/geohealth/
400) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/national-water-quality-assessment-nawqa
401) https://www.usgs.gov/centers/mendenhall-research-fellowship-program/21-16-ecophysiology-algal-blooms

이 독소 생산과 방출을 가장 강력하게 촉진하는지 아직 명확하지 않습니다. 또한 환경 조건이 어떻게 조류 및 시아노박테리아 군집의 구조와 상호 작용하여 궁극적으로 경쟁을 줄이고 단일 또는 소수 종의 큰 조류 꽃을 선호하며 종종 독성 가능성이 있는 종을 강조하는지는 잘 이해되지 않습니다.

여기에 설명된 연구 기회에는 USGS 컬럼비아 환경 연구 센터의 생화학 및 생리학 분과와 협력하는 것이 포함됩니다. 이 센터는 수생 시스템에 대한 통제된 연구를 위한 36개의 대형 야외 연못 배열을 포함하여 최첨단 분자, 생화학 및 양식 연구 시설을 갖추고 있습니다. 전국적으로 담수 녹조의 엄청난 증가를 감안할 때 센터는 이 성장하는 연구 분야의 역량을 늘리고자 합니다. 우리는 환경 요인과 개화 형성, 발생 및 독소 방출 사이의 상호 작용을 조사할 제안서를 찾습니다. 관심 요인에는 영양소, pH, 저산소증 및 조류/시아노박테리아 군집 구조가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 우리는 조류 유전자 발현 및 관련 세포 생리학을 평가하기 위해 분자 기술 세트를 통합할 후보자를 찾고 있습니다. 특히 독소 생산과 관련된 경우 뿐만 아니라 조류 꽃 군락을 특성화하기 위한 메타바코딩(metabarcoding) 접근법도 있습니다.

관심 있는 지원자는 프로젝트 아이디어를 논의하기 위해 지원 프로세스 초기에 연구 고문에게 연락하는 것이 좋습니다.

⑼ 기후변화와 유해조류 대발생[402]

기후변화는 더 강하고 더 빈번한 녹조로 이어질 수 있습니다.[403]

과학자들은 기후변화가 담수 및 해양 환경에 많은 영향을 미칠 것이라고 예측합니다. 이러한 영향은 영양 오염과 함께 유해한 조류 번화가 더 자주, 더 많은 수역에서 발생하고 더 강렬해질 수 있습니다. 조류 번성은 미국 전역의 인간 건강, 환경 및 경제를 위험에 빠뜨립니다.

① 조류 대번성에 영향을 미칠 수 있는 기후 영향:

- **온수 온도**
  - 유독성 남조류는 따뜻하고 느리게 움직이는 물에서 번성합니다. - 유해 조류는 보통 더운 여름이나 수온이 평소보다 따뜻할 때 피어납니다. 기후변화로 인해 물이 따뜻해지면 다음과 같은 여러 가지 방법으로 해로운 조류에 유리할 수 있습니다.
  - 독성 남조류는 따뜻한 물을 선호합니다.

---

402) https://www.epa.gov/nutrientpollution/climate-change-and-harmful-algal-blooms
403) https://www.epa.gov/nutrientpollution/climate-change-and-harmful-algal-blooms

- 더 따뜻한 온도는 물이 섞이는 것을 방지하여 조류가 더 두껍고 빠르게 자랄 수 있도록 합니다.
- 따뜻한 물은 작은 유기체가 이동하기 쉽고 조류가 더 빨리 표면으로 떠오를 수 있게 합니다.
- 조류 꽃은 햇빛을 흡수하여 물을 더 따뜻하게 만들고 더 많은 꽃을 피웁니다.

▪ **염분의 변화**

기후변화는 더 많은 가뭄으로 이어져 담수를 더 짜게 만들 수 있습니다. 이로 인해 유해 조류가 담수 생태계를 침범할 수 있습니다. 미국 남서부와 중남부에서는 독성 유해 조류가 2000년부터 담수호에서 물고기를 죽이고 있습니다.

▪ **보다 더 높은 이산화탄소 수치**

조류는 생존하기 위해 이산화탄소가 필요합니다. 공기와 물에 더 높은 수준의 이산화탄소가 있으면 조류, 특히 물 표면에 떠오를 수 있는 독성 남조류가 빠르게 성장할 수 있습니다.

▪ **강우량의 변화**

가뭄 기간이 뒤따르는 극심한 폭풍은 세계 도처에서 본 것과 같은 조류 번성을 더 많이 일으킬 수 있습니다. 기후변화는 강우 패턴에 영향을 미쳐 가뭄과 강렬한 폭풍이 번갈아 발생합니다. 이로 인해 수역으로 더 많은 영양분 유출이 발생하여 더 많은 녹조가 번성할 수 있습니다.

▪ **해수면 상승**

과학자들은 해수면이 2100년까지 $1m$까지 상승할 수 있다고 예측합니다. 이것은 유해 조류의 성장에 완벽한 조건인 더 얕고 안정적인 연안 수역을 만들 것입니다.

▪ **해안 용승**

해안 용승은 바람이 표면수를 해안으로 밀어내고 심해가 해안을 향해 이동하여 해저에서 수면으로 영양분을 가져오는 과정입니다. 기후변화는 해안 용승의 시기와 강도를 바꿀 것으로 예상됩니다. 해안을 따라 용승에 의해 전달되는 과도한 영양분은 더 많은 녹조로 이어질 수 있습니다.

② 기후변화 대응 해법으로서의 물

기후 스트레스는 극한 기상 현상, 홍수, 가뭄, 해수면 상승을 포함한 물 스트레스로 자주 경험됩니다. 물 부문은 문제에 대응할 수 있는 탄력성, 적응성 및 온실 가스 완화를 통해 기후 변화의 위협을 완화하기 위해 노력하면서 이러한 기후 스트레스를 관리하는 데 핵심입니다. EPA는 탄력성을 구축하고 대응 도구를 개발하기 위해 연방 파트너, 주, 부족 및 지방 정부와

협력하여 기후변화의 영향을 완화하기 위한 범정부적 접근 방식의 일부를 담당합니다.

기후변화의 영향은 광범위하며 환경 정의 공동체에 불균형적으로 해를 끼칩니다. EPA는 지역사회와 협력하여 기후 스트레스에 직면한 사람들의 생생한 경험을 이해하고 지역의 지혜와 이용 가능한 최고의 과학에 기반한 물 해법을 형성합니다.

정부가 기후 위기의 영향을 줄이고 대응하기 위해 사용할 수 있는 자원(개인과 유용한 도구들)에 대해 자세히 알아보십시오.

③ 우리가 할 수 있는 일[404]

우리 모두는 집 주변, 애완 동물과 함께, 잔디 관리 및 교통수단에서 선택을 통해 영양소 오염을 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 가족, 개인, 학생 및 교사는 온라인 자원에 접속하여 지역 수로의 건강성에 대해 자세히 알아보고 환경을 더 건강하고 안전하게 만들기 위한 공동체 활동에 참여할 수 있습니다.

영양소 오염을 방지하는 방법들을 가정[405], 뜰(마당)[406], 지역사회[407], 교실[408]에서 알아보세요.

④ 정책과 자료[409]

- **2022 EPA 영양소 감소 각서**

  EPA의 Office of Water는 기존의 기본 접근 방식을 확장하고 새로운 자료 평가, 도구, 자금 조달 접근 방식 및 구현 전략을 보다 광범위하게 배포하여 미국 수역의 영양 오염 제어를 가속화할 계획입니다. EPA는 영양 오염 감소와 관련된 문제 및 비용에 대한 내구성 있는 해법을 찾기 위해 하나의 물 접근 방식으로 안전한 식수법과 깨끗한 물법의 목표를 통합할 계획입니다. 동시에 EPA는 유망한 혁신, 창의적인 파트너십, 깨끗하고 안전한 물에 투자할 수 있는 전례 없는 기회를 양당(여야 당) 기반 시설법에 통합하여 영양 오염 감소의 진전을 가속화할 것으로 예상합니다.

  EPA의 2022년 각서에 약술된 바와 같이, EPA는 5가지 관리 원칙을 사용하여 미국 수역의 영양 오염을 통제하는 과정을 가속화할 계획입니다.

  - 형평성과 환경 정의를 발전시키고,

---

404) https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do
405) https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do-your-home
406) https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do-your-yard
407) https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do-your-community
408) https://www.epa.gov/nutrientpollution/what-you-can-do-your-classroom
409) https://www.epa.gov/nutrient-policy-data

- 파트너십 구축 및 육성,
- 과학을 따르고 자료 기반 해법에 투자,
- 혁신을 지원하고,

⑤ 성공적인 이니셔티브(의제)를 확장합니다.

이러한 원칙은 영양소 감소를 계속 추진할 세 가지 주요 전략 및 관련된 실행 가능한 항목으로 이어집니다.

참고자료 : (미국)국가 수역의 영양 오염 감소 가속화 각서[410]

- **전략 1**: 농업과의 협력 관계 심화
  - ☞ USDA 지도부와 적극적으로 협력하여 영양소 부하를 가장 크게 줄일 수 있는 위치와 관행에 자금을 지원하기 위한 연결 및 모멘텀을 구축하고 유지합니다.
  - ☞ 농업 이해당사자들과의 참여를 확대하고 그들의 혁신과 수역에 대한 영양 부하 감소의 성공을 강조합니다.
  - ☞ EPA의 현재 활동을 활용하고 영양소 오염을 줄이는 데 도움이 되는 추가 기회를 식별하기 위해 주요 지리적 영역에서 USDA, 주, 영토, 부족 및 이해관계자와의 현장 협력을 심화합니다.
- **전략 2**: 주, 부족 및 영토를 지원하여 모든 출처에서 영양 오염 감소를 달성하기 위한 EPA의 노력을 배가
  - ☞ 식수원 보호를 포함하여 다양한 수질 혜택을 제공하기 위해 원워터(One Water) 접근 방식을 사용하도록 주정부에 강력히 권장합니다.
  - ☞ 혁신적인 자금 조달을 옹호하고 Clean Water Act 규제 프레임워크의 유연성을 사용하여 보다 효과적인 기술 개발에 박차를 가하고 수질 거래, 제3자 신용 통합 및 은행 업무, 보다 강력한 농업-물 부문 파트너십을 포함한 시장 기반 접근 방식을 추진합니다.
  - ☞ 소규모, 농촌 및 불우한 지역사회를 지원하기 위한 전략의 우선순위 지정.
- **전략 3**: EPA의 Clean Water Act 당국을 활용하여 발전, 혁신, 협업 추진
  - ☞ 수치적 영양분 기준, 특히 호수와 저수지의 영양분 오염 문제를 해결하기 위해 새로 발표된 스트레스 요인-반응 기반 수치적 기준 권장 사항을 수질 기준으로 보다 강력하게 채택하도록 촉구합니다.
  - ☞ CWA 평가 및 등재 프로세스를 보다 완전하게 사용하면

410) https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-04/accelerating-nutrient-reductions-4-2022.pdf

영양소 관련 손상을 식별하고 견고하고 실행 준비가 된 TMDL 및 영양소 오염을 줄이기 위한 기타 복원 계획을 개발하는 데 도움이 되는 상태를 지원합니다.

☞ 더 깊고 지속적인 영양분 감소를 촉진할 수 있는 혁신적인 허가 접근 방식을 강력하게 지원하여 점오염원의 영양분 부하를 추가로 줄입니다.

6.21 오염 물질과 병원체[411][412]

방금 마신 그 물에는 무엇이 들어 있습니까? 수소와 산소 원자만 있습니까? 마셔도 안전한가요? 모든 물은 특정한 "품질"을 가지고 있지만 보는 것만으로는 말할 수 없는 "물 품질"이 실제로 무엇을 의미합니까? 선택된 물리적, 화학적 및 생물학적 특성을 기반으로 특정 용도에 대한 물의 적합성을 측정하는 것으로 생각할 수 있습니다. 여기에서 수질에 대한 당신의 질문에 대한 답을 얻을 수 있습니다. 다음은 관심을 가질 수 있는 수질에 대한 몇 가지 질문과 답변입니다.

(1) 왜 손에 묻은 비누를 쉽게 헹굴 수 없습니까?[413]

여기서 "연수(soft water)"와 "경수(hard water)"라는 용어가 중요합니다. 물은 칼슘과 마그네슘 이온의 농도가 높을 때 단단하다고 합니다. 연수에서 이들은 농도가 높은 나트륨 또는 칼륨 이온으로 대체됩니다.

경수를 사용하면 씻을 때 비누거품이 잘 생기지 않을 수 있습니다. 반면에 비누는 연수를 사용하면 더 쉽게 거품이 나고 너무 많이 사용하게 되기 쉽습니다. 이런 일이 발생하면 손에 비누가 너무 많이 녹을 수 있으며 씻어내려면 더 많은 물이 필요합니다. 경수는 실제로 비누의 분자와 더 잘 결합하여 비누를 씻어내는 데 물을 덜 사용하게 하고 피부가 "삐걱삐걱 깨끗한" 느낌이 들도록 합니다. 비누는 연수에서 이온과 결합하는 데 더 오랜 시간이 걸리며 실제로 씻겨 나가지 않고 피부의 약간 대전된 표면에 달라붙을 수 있습니다. 또한 경수를 사용하면 씻을 때 비누거품이 잘 생기지 않을 수 있습니다. 반면에 연수는 비누가 더 쉽게 거품을 낼 수 있게 하여 결국 너무 많이 사용하게 될 수 있습니

411) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/science-topics/contaminants-and-pathogens
412) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-quality-questions-answers
413) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-why-cant-i-rinse-soap-my-hands-0

다. 손에 비누가 너무 많이 녹으면 씻어내는 데 더 많은 물이 필요합니다. 따라서 손에 묻은 비누를 헹구는 데 어려움이 있다면 아마도 연수가 있을 것입니다.

경수가 피부에서 비누를 깨끗이하는 데 효과적이라는 사실을 확인했습니다. 그러나 경수가 비누와 상호 작용한 후 욕실 표면에 흰색 또는 회색 잔류물을 남기는 경향이 있는 이유가 여전히 궁금할 수 있습니다. 이 잔류물은 경수의 미네랄이 비누와 반응할 때 형성된 비누 찌꺼기입니다. 피부를 씻은 후 여분의 비누를 헹구고 손과 몸에 묻은 찌꺼기를 씻습니다. 하지만 비누를 사용한 후 샤워 벽을 얼마나 자주 헹구나요? 찌꺼기가 쌓이는 것을 방지하는 비결은 샤워나 목욕 후에 샤워기 벽을 간단히 헹구는 것입니다. (이렇게 하면 얼마나 많은 추가 물을 낭비할 수 있는지 생각해 볼 수 있습니다.) 연수는 비누 찌꺼기를 만들지 않기 때문에 일부 사람들은 욕조와 가전 제품을 더 깨끗하게 유지하기 위해 경수보다 더 선호합니다. 요약하면, 경수는 피부를 더 깨끗하게 만들 수 있지만 욕조를 덜 깨끗하게 만들 수 있으며, 연수는 욕조를 윤기 있게 유지하지만 피부에 비누를 남길 수 있습니다.

물이 보편적인 만능 용매이기 때문에 다양한 물질을 녹일 수 있기 때문에 좋은 용매입니다. 그리고 물은 다른 어떤 액체보다 더 많은 물질을 녹이기 때문에 "만능 용매"라고 불립니다. 이것은 지구상의 모든 생물에게 중요합니다. 그것은 물이 땅을 통해서나 몸을 통해서 가는 곳마다 귀중한 화학 물질, 미네랄 및 영양물을 가지고 간다는 것을 의미합니다.

물을 뛰어난 용매로 만드는 것은 물의 화학적 조성과 물리적 속성입니다. 물 분자는 산소와 수소 원자의 극성 배열을 가지고 있습니다. 한쪽(수소)은 양전하를 띠고 다른 쪽(산소)은 음전하를 가집니다. 이것은 물 분자가 다른 많은 다른 유형의 분자에 끌리게 합니다. 물은 소금(NaCl)과 같은 다른 분자에 매우 강하게 끌릴 수 있으므로 소금 분자에서 나트륨과 염화물을 결합하여 용해시키는 인력을 방해할 수 있습니다.

⑵ 수영장은 어떻게 깨끗한 상태를 유지합니까?[414]

수영장을 맑고 깨끗하게 유지하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 한여름에 물이 담긴 냄비를 야외에 놓아두면 매우 빠르게 다양한 입자를 포함하게 된다는 것을 알게 될 것입니다. 사람들은 수영장 물을 깨끗하고 안전하게 수영할 수 있도록 화학적 및 물리적

414) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qas-how-does-our-swimming-pool-stay-so-clean

수단을 모두 사용해야 합니다. 물은 수영장에 떨어지는 모든 벌레와 같은 입자를 가두기 위해 필터를 통해 지속적으로 양수됩니다. 조류와 위험한 박테리아가 자라는 것을 막기 위해 염소와 같은 화학 물질이 첨가됩니다.

어떤 사람들은 민물 대신 염수를 사용하는 "바닷물 수영장"을 가지고 있습니다. 해수 수영장에서는 화학 염소가 수영장 물에 첨가되지 않습니다. 이제 수영장 물에 첨가된 소금이 나트륨과 염화물로 용해되기 때문에 물에는 여전히 염소가 있습니다. 소금물 수영장에서 그것은 소금 농도가 약 35,000ppm인 바다에서 수영하는 것과는 다릅니다. 해수 풀의 물은 약 3,000ppm입니다.

⑶ 싱크대가 갈색으로 얼룩진 이유는 무엇입니까?[415]

갈색 얼룩은 아마도 물에 다량의 철분이 함유되어 있기 때문일 것입니다. 약간의 철분이 함유된 물을 마신 적이 있다면 입에 남아 있는 금속 맛을 통해 식수에 용해된 화학 물질이 바람직하지 않을 수 있음을 알 수 있습니다. 식수의 색은 용해 및 현탁 물질에 의해 발생할 수 있지만 대부분 수도관의 녹에서 발생합니다.

물은 일반적으로 물 공급 시스템에 의해 제거되는 오염 물질을 포함할 수 있지만, 긍정적인 측면은 당신이 마시는 물이 인체 건강에 유익한 많은 용존 미네랄을 포함할 가능성이 높다는 것입니다. 그리고 증류수나 탈이온수와 같은 "순수한" 물을 마셨다면 "밋밋한" 맛을 느꼈을 것입니다. 대부분의 사람들은 여전히 맑은 물을 원하지만 미네랄이 용해된 물을 선호합니다.

⑷ 일부 호수에 조류가 가득한 이유는 무엇입니까?[416]

우선, 식물은 자연적으로 호수 안팎에서 자랍니다. 어쩌면 당신은 너무 많은 조류에 의해 질식되고 있는 호수에 대해 묻는 것일 수도 있습니다. 많은 경우 이 호수에 너무 많은 먹거리가 공급되고 있기 때문에 인간에게 책임이 있습니다! 식물에 영양물(먹거리)으로 사용하는 특정 화학 물질이 있습니다. 집에서 마당에 질소, 칼륨, 인을 비옥하게 합니다. 이러한 화학 물질은 잔디밭을 씻어내고 결국 하천, 강 및 호수와 같은 수계로 유입됩니다. 일단 그곳에서 조류와 식물은 이 "먹거리"로 향연을 펼칩니다. 많은 수역에서 상황이 더 나빴습니다. 인은 세탁 세제의 성분이었지만 일반적으로 단계적으로 사용이 중단되었습니다. 그러나 농업용 비료는 여전합니다.

---

415) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-why-our-sink-stained-brown

416) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-why-are-some-lakes-full-algae

▪ **조류 번식은 왔다가 가고....다행히도.**

조류 번식은 비교적 짧은 시간 동안 번식하여 꽃을 피우지만 그 이름에 충실합니다. 그러나 그것들이 수문학적 경관에서 영구적인 정착물보다 적기 때문에 그것들이 영향을 받는 초라한 호수에 크고 불쾌한 영향을 미칠 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다.

⑸ 식수는 왜 탁한가요?[417]

이따금 물 한 잔을 받았는데 물이 흐려 보입니다. 유백색이 더 나은 용어 일 수 있습니다. 몇 초 후에 기적적으로 지워집니다!



그림 설명: 물 라인 내의 공기 방울과 압력으로 인해 음용수가 몇 초 동안 흐리게 보일 수 있습니다. 출처: View Media Detail

물이 흐려지는 이유는 수도관에 있는 물이 유리에 있는 물보다 약간 더 높은 압력을 받고 있기 때문일 수 있지만 물에 있는 작은 기포 때문일 가능성이 더 큽니다. 여느 거품과 마찬가지로 공기는 물 위로 올라갔다가 위의 공기로 들어가 물을 맑게 합니다. 백수(白水)(white water)라고도 하는 탁한 물은 물 속의 기포로 인해 발생합니다. 그것은 완전히 무해합니다.

수압이 증가하거나 수온이 낮아짐에 따라 물에 대한 공기의 용해도가 증가하기 때문에 일반적으로 외부가 매우 추울 때 발생합니다. 찬물은 따뜻한 물보다 더 많은 공기를 보유하고 있습니다. 겨울에는 물이 매우 차갑고 수돗물로 이동하는 동안 데워지는 저수지에서 이동합니다. 존재하는 공기 중 일부는 더 이상 용해되지 않고 용액에서 나옵니다.

또한 수압도 관련이 있습니다. 수도관의 물은 어느 정도 가압(통상 대기압의 2.0~3.5배 정도)되어 있습니다(급수탑에서 집까지 물을 공급하는 데 도움이 됨). 압력이 가해진 물은 압력이 가해지지 않은 물보다 더 많은 공기를 보유하고 있습니다. 수도꼭지에서 물이 나오면 물은 더 이상 압력을 받지 않고 공기는 거품 형태로 용액에서 나옵니다(탄산 청량 음료와 유사). 가장 좋은 방법은 거품이 자연스럽게 사라질 때까지 열린 용기에 그대로 두는 것입니다.

---

417) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-why-my-drinking-water-cloudy

⑹ 물고기가 죽는 원인은 무엇입니까?[418]

전부는 아니지만 많은 물고기가 여름에 죽는 이유는 물의 용존 산소 농도가 낮기 때문입니다. 물고기는 다른 모든 복잡한 생명체와 마찬가지로 생존을 위해 산소가 필요합니다. 그들은 물에 용해된 산소 기체의 형태로 자신의 것을 얻습니다. 그렇기 때문에 집 수족관에 에어레이션 장치인 버블러를 설치하는 것이 중요합니다.

따뜻한 물은 찬물보다 용존산소가 적기 때문에 여름은 물고기가 충분한 산소를 얻는 데 어려움을 겪을 수 있는 시기입니다. 여름에 자라는 조류와 유기물을 분해하는 박테리아를 포함하여 다른 유기체도 산소를 사용합니다. 낮에는 조류가 광합성을 통해 산소를 생산하지만 밤에는 광합성이 멈추면 조류와 다른 유기체가 계속 호흡하며 산소를 소모합니다.

따라서 조류가 번성하는 따뜻한 여름 밤에 용존산소 농도가 때때로 물고기에게 너무 낮아져 폐사가 발생할 수 있습니다. 이것은 순전히 자연적인 조건의 결과로 또는 수계에 영양물, 질소 및 인을 추가하는 인간 활동으로 인해 발생할 수 있습니다. **영양물은 비료, 자동차, 하수, 거름 등 다양한 출처에서 나옵니다**. 과도한 영양물은 조류의 성장 속도를 높이고 용존산소의 가용성을 감소시키는 경향이 있습니다. 낮은 용존산소량은 열악한 홍조나 순환, 준설 또는 건기 후 갑작스러운 비와 같은 다른 요인으로 인해 발생할 수도 있습니다.

수역에 방출된 독성 화합물로 인해 어류 사망도 발생할 수 있습니다. 이것이 일어나기 위해서는 독성 화합물이 상당히 고농축되어 있어야 합니다. 큰 수역(예: 만이나 하구)에서 이것은 매우 많은 양의 독성 화합물과 영향을 받는 물고기에 상당히 가까운 방출 장소가 필요합니다.

⑺ 하수와 폐수는 어떻게 정화합니까?[419]

물의 출처에 따라 다른 처리가 사용됩니다. 우물에서 가져온 지하수는 암석을 통해 걸러졌기 때문에 일반적으로 입자가 거의 없습니다. 그래도 제거해야 하는 화학 물질과 유기 물질이 여전히 포함될 수 있습니다.

물이 강이나 호수와 같은 지표수에서 나오는 경우 미립자 물질을 제거하기 위해 몇 가지 작업을 수행해야 합니다. 종종 물은

---

418) Water Q&A: What causes fish kills? | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

419) Water Q&A: How is sewage and wastewater treated? | U.S. Geological Survey (usgs.gov) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-how-sewage-and-wastewater-treated

회수되어 고형물과 입자가 바닥에 가라앉을 수 있는 침전 연못이나 용기로 양수됩니다. 아마도 필터와 모래층은 미립자 물질을 걸러내는 데 사용되며 위험한 박테리아와 미생물을 죽이기 위해 최소한의 염소가 추가됩니다.

⑻ 물에서 썩은 계란 냄새가 나는 이유는 무엇입니까?[420]

물에서 곰팡내 나는 흙 냄새의 빈번한 원인은 호수와 저수지에서 식물 재료의 부패에서 파생된 자연 발생 유기 화합물입니다. 일부 지역에서는 식수에 썩은 달걀 냄새가 나는 화학적 황화수소 가스가 포함될 수 있습니다. 이것은 물이 유기물이나 황철석과 같은 일부 광물과 접촉할 때 발생할 수 있습니다. 상황은 주로 지하수가 유기물이나 암석을 통과하면서 발생합니다.

황화수소를 함유한 물은 불쾌한 냄새가 날 수 있지만(물 맛이 정말 나쁠 수 있음) 일반적으로 물은 건강에 해롭지 않습니다. 그러나 냄새는 다른 성분에 의해서도 발생할 수 있으므로 지역 보건부에 전화하여 냄새에 대해 언급할 수 있습니다. 물에 무엇이 들어 있는지 알아내는 가장 좋은 방법은 공인 실험실에서 물을 시험하는 것입니다. 이러한 실험실 목록은 환경부 국가 인증 프로그램에서 확인할 수 있습니다. 지역(시군구) 사무소에서도 수질 시험을 제공할 수 있습니다.

⑼ 지하수는 항상 깨끗한가요?[421]

우물에서 끌어온 물은 한때 지구 표면에 떨어진 강우였습니다. 그것은 땅 속으로 스며들어 시간이 지남에 따라 지하 암석의 다공성 균열, 공간 및 구멍을 차지했습니다. 사람들은 상당한 양의 물(대수층)을 보유하고 사용하기 위해 물을 표면으로 퍼 올릴 수 있을 만큼 충분히 투과성(투수성)이 있고 다공성인 암석층에 우물을 뚫습니다.

당연히 잎 덩어리, 벌레, 풍선껌 포장지와 같이 하천에서 발견할 수 있는 큰 입자는 지하수에서 볼 수 없습니다. 예, 큰 입자는 걸러집니다. 그러나 지하수에는 눈에 보이지 않는 다른 항목이 포함될 수 있습니다. 일부는 자연적으로 발생하고 일부는 인간이 만든 물질입니다. 지하수에는 황화수소(물에서 썩은 계란 냄새가 나게 함) 또는 기타 자연적으로 발생하는 화학 물질이 포함될 수 있습니다. 지하수에는 석유, 유기 화합물 또는 인간 활

---

420) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qas-why-does-my-water-smell-rotten-eggs

421) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-qa-groundwater-always-clean

동에 의해 유입된 기타 화학 물질이 포함될 수도 있습니다.

오염된 지하수는 특정 종류의 화학 물질이 농작물에 사용되는 농업에 사용되는 토지 근처 또는 새는 저장 탱크가 있는 주유소 근처에 우물이 있는 경우에 발생할 수 있습니다. 정화조 및/또는 폐기물 처리장에서 누출되면 지하수를 오염시킬 수도 있습니다. 정화조는 물에 박테리아를 유입시킬 수 있으며, 경작지에 스며든 살충제와 비료는 결국 우물에서 퍼온 물에 들어갈 수 있습니다. 또는 한때 쓰레기나 화학물질 투기장과 같은 용도로 사용되었던 땅에 우물이 놓였을 수도 있습니다. 어쨌든 우물물이 오염되었는지 시험하는 것이 현명합니다.

6.22 물속의 세균과 대장균(Bacteria and E. Coli in water)[422]

당신을 포함한 지구상의 다른 모든 것과 마찬가지로 물도 박테리아로 가득 차 있습니다. 일부 박테리아는 유익하고 일부는 그렇지 않습니다. 동물의 소화관에서 발견되는 대장균(E. coli) 박테리아는 환경에 침투할 수 있으며 사람과 접촉하면 건강 문제와 질병을 일으킬 수 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.



그림 설명: 대장균(Escherichia coli, E. coli)은 동물과 인간의 장에서 흔히 발견되는 분변 대장균의 일종입니다. 물 속의 대장균은 하수 또는 동물 배설물 오염의 강력한 지표입니다. 하수 및 동물 배설물에는 여러 유형의 질병 유발 유기체가 포함될 수 있습니다. 섭취는 심각한 질병을 초래할 수 있습니다. 5세 미만의 어린이, 면역 체계가 손상된 사람, 노인이 특히 취약합니다. 출처: Visit Media

박테리아는 일반적인 단세포 유기체이며 호수, 강 및 개울의 천연 구성 요소입니다. 이 박테리아의 대부분은 인간에게 무해합니다. 그러나 일반적으로 온혈 동물의 장에 서식하는 특정 박테리아는 인간에게 질병과 질병을 일으킬 가능성이 있습니다. 이러한 무해한 박테리아의 수가 많다는 것은 종종 바이러스 및 원생동물과 같은 기타 질병을 유발하는 유기체뿐만 아니라 많은 수의 유해 박테리아를 나타냅니다.

---

422) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/bacteria-and-e-coli-water

박테리아 수를 결정하는 한 가지 방법은 준비된 배지에서 자라는 박테리아 콜로니의 수를 계산하는 것입니다.

대장균(Escherichia coli, 약칭 E. coli)은 사람과 동물의 환경, 음식, 장에서 발견되는 박테리아입니다. 대장균은 크고 다양한 박테리아 그룹입니다. 대부분의 대장균 균주는 무해하지만 다른 균주는 질병을 유발할 수 있습니다. 어떤 종류의 대장균은 설사를 유발할 수 있는 반면, 다른 종류의 대장균은 요로 감염, 호흡기 질환 및 폐렴 및 기타 질병을 유발할 수 있습니다.

⑴ 총 대장균군(Total coliform)

총 대장균군은 그람 음성, 호기성 또는 통성 혐기성, 포자가 없는 막대입니다. 이 박테리아는 원래 분변 오염의 존재를 나타내는 것으로 여겨졌지만 총 대장균군은 자연에 널리 분포되어 있으며 온혈 동물의 위장관과 항상 관련이 있는 것은 아닙니다. 환경에 있는 총 대장균군 박테리아의 수는 여전히 미국에서 식수의 지표로 널리 사용됩니다.

⑵ 분변 대장균군(Fecal coliform)

분원성 대장균군은 최초의 미생물 수질 기준을 확립하는 데 사용된 대장균군 박테리아의 하위 그룹입니다. 높은 온도(44.5℃)에서 자라는 능력으로 인해 이 박테리아는 총대장균군에서 분리되며 온혈 동물에 의한 분변 오염을 더욱 정확하게 나타내는 지표가 됩니다. 분변대장균군 박테리아는 44.5°C 오븐에서 22~24시간 동안 배양된 mFC 한천에 놓인 0.65 미크론 필터에서 자라는 진한 파란색에서 청회색까지의 집락을 계수하여 검출됩니다. 물에 분변 대장균군이 존재한다는 것은 온혈 동물에 의한 물속의 분변 오염이 발생했음을 의미합니다. 그러나 최근 연구에서는 분변 대장균군 농도와 수인 관련 질병 사이에 통계적 관계가 없음을 발견했습니다.

⑶ 대장균(Escherichia coli(E. coli))

대장균(E. coli)은 온혈 동물의 위장관과 대변에서 흔히 발견되는 막대 모양의 박테리아입니다. 이는 분변성 대장균군 박테리아 그룹에 속하며 우레아제(urease : 요소를 가수분해하여 암모니아와 이산화탄소를 생성하는 반응에 관계하는 효소로서 요소분해효소라고도 함)를 분해하지 못하는 것으로 구별됩니다. 담수에 있는 대장균 수는 m-TEC 배지에 놓인 0.45 미크론 필터에서 성장하고 35.0°C에서 22-24시간 동안 배양된 노란색 및 황갈색 집락의 수를 세어 결정됩니다. 요소 기질을 첨가하면 콜로니가 E. coli임을 확인합니다. 이 박테리아는 담수 위락에 있어 선호되는 지표이며 이 박테리아의 존재는 온혈 동물의 배설물 오염에 대한 직접

적인 증거를 제공합니다. 일반적으로 대장균은 무해하지만 수막염, 패혈증, 요로 및 장 감염과 같은 질병을 일으킬 수 있습니다. 최근에 발견된 E. coli 계통(E. coli 0157:H7)은 심각한 질병을 유발할 수 있으며 어린이와 노인에게 치명적일 수 있습니다.

⑷ 박테리아 수와 질병의 관계

온혈 동물의 배설물로 오염 된 물을 섭취하거나 접촉하면 다양한 질병을 일으킬 수 있습니다. 경미한 위장 불편은 아마도 가장 흔한 증상일 것입니다. 그러나 일부 사람들에게는 경미한 질병만 유발할 수 있는 병원체가 다른 사람, 특히 아주 젊거나 나이가 많거나 면역 체계가 약한 사람들에게 심각한 상태나 사망을 유발할 수 있습니다.

6.23 수생 환경의 수은 오염[423]

수성은 주변에서 가장 매력적인 요소 중 하나임에 틀림없습니다. 평평한 표면에 앉아 있는 밝은 은의 거품을 보면 수은이 "수은"이라고도 불리는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 수은은 액체 형태로 존재하는 유일한 금속입니다. 물처럼 작용할 수도 있지만 물과는 전혀 다릅니다. 특히 인간과 생태계에 잠재적으로 해로운 영향을 미칠 수 있다는 점에서는 더욱 그렇습니다.

⑴ 수은이란 무엇인가요?

수은(Hg)은 최대 86%의 수은을 포함할 수 있는 진사(辰砂; 적색 황화(黃化) 수은; 주홍색(의)(vermilion).cinnabar)라는 광물에서 주로 발견되는 자연 발생 금속입니다.

그림 설명: 수은의 모양, 출처: View Media Details

사람들은 적어도 로마 시대부터 진사에서 수은을 추출해 왔습니다. 수은은 암석의 자연적 풍화 및/또는 화산 활동을 통해 방출됩니다.

그러나 환경에서 수은의 주요 공급원은 석탄 연소 전력 발전 및 산업 폐기물 처리를 통한 인간 활동입니다(USGS, 2003)[424]. 수은이 환경에 방출되면 토양과 수생 환경에서 발견되는 미생물에 의해 생물학적 독성 형태의 메틸수은(MeHg)으로 전환될 수

423) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/mercury-contamination-aquatic-environments
424) https://pubs.usgs.gov/wri/wri03-4183/

있습니다.

⑵ 수은이 문제가 되는 이유는 무엇입니까?

수은은 매우 유독하며 접촉, 흡입 또는 섭취를 통해 흡수될 수 있습니다. 노출될 때마다 체내에 축적되어 제거하기가 매우 어렵습니다. 체내에 너무 많이 들어가면 불쾌하고 치명적일 수 있는 수은 중독으로 고통받을 수 있습니다.

수은은 먹이사슬로 쉽게 흡수되기 때문에 문제가 됩니다. 유해한 메틸수은 형태의 수은은 쉽게 생물학적 막을 통과하여 노출된 유기체에 유해한 농도로 축적될 수 있으며 먹이 사슬 위로 점점 더 집중될 수 있습니다. 즉, 작은 유기체가 수은을 흡수할 수 있고, 작은 바다 물고기가 그 유기체를 먹고, 큰 물고기가 작은 물고기를 먹습니다. 이는 작은 물고기를 먹는 큰 물고기가 실제로 축적된 물고기에 포함된 축적된 수은을 먹고 있음을 의미합니다. 이러한 생물학적 축적은 인간이 먹는 최상위 포식자 물고기에서 높은 수준의 수은을 유발할 수 있으며 인간과 물고기를 먹는 야생 동물에게 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 포식성 어류의 메틸수은 수준은 일반적으로 물고기가 서식하는 물 속의 메틸수은 수준보다 100만 배 이상 높습니다.

⑶ 생태계의 수은과 물

수은은 어류, 야생 동물 및 인간에게 강력한 신경학적 독이 되기 때문에 나라의 물을 위협하는 가장 심각한 오염 물질 중 하나입니다.



그림 설명: 모든 형태의 수은은 인간에게 독성이 있지만, 메틸수은은 몸이 이 독소에 대해 덜 발달된 방어 메커니즘을 가지고 있기 때문에 특히 우려됩니다. 신경계에 미치는 영향은 인간에게 가장 흔합니다. 출처 : Visit Media, View Media Details

수은은 궁극적으로 두 경로 즉 “점원 방출”과 “대기 침전” 중 하나를 통해 모든 수중 생태계로 유입되는 세계적인 오염 물질입니다.

대기 침전물은 대부분의 수중 생태계에 대한 수은의 주요 공급원입니다. 미국 환경 보호국(US EPA)에 따르면 석탄 화력 발전소의 배출물은 대기 중 수은의 가장 큰 공급원입니다.

수은은 주로 무기 수은으로 대기에서 퇴적됩니다. 무기 수은이 유기 메틸 수은으로 전환되는 메틸화는 수은 순환에서 가장 중요한 단계입니다. 메틸화는 수중 생물의 독성과 축적 가능성을 크게 증가시키기 때문입니다. 생선 조직에서 발견되는 거의 모든 수은은 메틸수은입니다.

⑷ 수은은 어떻게 호수와 하천으로 유입됩니까?

대부분의 수생 환경에 대한 주요 원인은 대기 퇴적물(비[425], 눈[426], 건조 입자)입니다. 일부 수역은 산업 폐기물, 광업 폐기물 또는 자연적으로 발생하는 수은 광물의 직접 배출로부터 수은을 받습니다.

⑸ 생선은 먹기에 안전합니까?

일부 생선은 수은 수치가 높기 때문에 먹기에 안전하지 않을 수 있습니다. 그러나 생선은 건강한 식단의 중요한 부분이므로 사람들이 할 수 있는 최선의 방법은 정보를 얻는 것입니다. US EPA와 FDA는 대중이 어떤 어종을 먹어도 안전한지 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지침을 제공합니다[427]. 이러한 기관에서는 생선을 건강한 식단의 일부로 포함할 것을 권장하지만 수은 함량이 가장 낮은 종류(종)를 선택할 것을 촉구합니다. 그들은 또한 어떤 물고기를 최소화하거나 피해야 하는지 알려줍니다.

⑹ 수은은 항상 물고기에 있었습니까? 대기 수은은 자연적입니까?

대기 중에는 자연 공급원(화산)에서 나오는 수은이 항상 존재했지만, 인간 활동으로 인해 대기로 방출되고 축적되는 수은의 양이 증가했습니다. 1997년 미국 의회에 대한 EPA 보고서[428]에 따르면 대기 중 인적(인위적 원인) 수은 공급원은 주로 수은을 포함하는 물질의 연소에서 발생하며 석탄 연소(전기 유틸리티 보일러 및 상업용/산업용 보일러)가 미국에서 가장 큰 공급원입니다.

2007년에 국제 전문가 패널은 "북반구와 남반구의 외딴 지역에서 산업화 이전 이후 Hg[수은] 침착이 약 3배(2X~4X) 증가했음을 보여줍니다"라고 결론지었습니다(Lindberg and others, 2007). 북아메리카의 가장 먼 지역, 예를 들어 알래스카 Glacier Bay의 호수에서 현재 대기 중 수은 퇴적 속도는 산업화 이전 시

425) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rain-and- precipitation
426) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ice-snow-and-glaciers-and-water-cycle
427) https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm110591.htm
428) https://www.epa.gov/technical-air-pollution-resources

대에 측정된 것의 약 두 배입니다(Engstromand Swain, 1997). 미국 대륙에서 더 많은 수은 배출원에 대한 근접성으로 인해 더 큰 증가율이 나타났습니다. 일반적으로 산업화 이전 비율의 약 3~4배입니다(Loreyand Driscoll, 1999; Swain and others, 1992; VanMetre and Fuller, 2009).

⑺ 어류의 수은 농도가 가장 높은 곳은 어디입니까?

수은은 거의 모든 수역에서 분석된 모든 물고기에서 검출될 수 있습니다. 수은은 유비쿼터스 오염 물질이며 이제 낮은 수준의 수은을 감지하는 데 매우 능숙합니다. 인간과 야생 동물의 건강에 대한 우려는 수은이 어느 수준에 존재하며 우려되는 수준의 수은을 가진 물고기가 어디에서 발견되는가입니다.

물고기의 높은 수은 수치는 일반적으로 두 가지 일반적인 설정에서 발견됩니다.

- 하천 유역에 숲과 습지가 밀집되어 있는 미국 동부의 수역, 특히 남동부 해안 평야는 어류의 메틸수은 함량이 가장 높습니다.
- 역사적으로 금을 채굴하거나 하천 유역 내에서 수은을 채취하여 훨씬 더 많은 수은 공급원이 있는 물도 어류의 메틸수은 함량이 높습니다(Scudder and others, 2009).

수은은 강력한 신경 독소로, 어류에 축적되어 인간 건강과 어류를 먹는 야생 동물의 건강에 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 어류 섭취 권고는 모든 주에서 발행되고 있으며, 이는 어류의 수은 오염이 주요 원인입니다. 환경 내 수은의 대부분은 석탄 연소에서 비롯되며, 대기 중에서 먼 거리를 이동한 후 지표면에 침전될 수 있습니다. 그 결과, 수은 오염원이 명확하지 않은 지역에서도 어류에 생체 농축될 수 있습니다.1

수은은 미국의 하구와 호수에서 오염의 주요 원인으로, 보고된 어류 섭취 권고의 거의 80%에서 언급되었습니다. 수은 오염에 관한 기본적인 질문들에 대한 답은 "수은에 의한 수생 생태계 오염" 팩트 시트에 나와 있습니다. 이 주제에 대해 더 깊이 알아보고자 한다면, 아래에 강조된 USGS Circular 1395[429]를 다운로드하십시오.

⑻ 수은 독성이 인체에 미치는 영향은 무엇입니까?

인간이 수은에 노출되는 한 가지 방법은 어류 섭취로 인한 메틸수은의 흡수입니다.

---

429) https://www.usgs.gov/media/images/mercury-nations-streams-levels-trends-and-implications

반면에 메틸수은은 중추신경계에 영향을 미치며 심한 경우에는 뇌의 영역을 돌이킬 수 없게 손상시킵니다.

수은이 건강에 미치는 영향은 다음과 같습니다.[430)431)]

- 신경계의 악화
- 청각, 언어, 시각 및 보행 장애
- 비자발적 근육 운동
- 피부 및 점막의 부식
- 씹고 삼키는 데 어려움

인간은 일반적으로 두 가지 방법으로 수은을 섭취합니다.: ⓐ 어류 섭취로 인한 메틸수은(CH_3Hg^+), 또는 ⓑ 금속 수은, 치과용 아말감 및 주변 공기와 같은 다양한 소스에서 방출되는 증기 수은(HgO)을 흡입합니다.



그림 설명: 수은(Hg)은 먹이사슬의 아래쪽에서 위쪽으로 생체농축됩니다. 점오염원으로부터 멀리 떨어져 있는 수생 생태계에 대한 입력 속도가 매우 낮더라도 생물농축 효과로 인해 수은 수준의 독성학적 우려가 발생할 수 있습니다. 출처: fs21695.pdf (usgs.gov)

가장 잘 기록된 심각한 메틸수은 중독 사례는 1956년 일본 미나마타 만(산업계에서 메틸수은 방출)과 1971년 이라크(메틸수은 살균제로 처리된 밀)에서 발생했습니다. 각각의 경우 수백 명이 사망하고 수천 명이 영향을 받았으며 많은 사람들이 영구적인 피해를 입었습니다.

경미한 수은 중독의 경우 성인은 운동 능력 감소와 촉각, 미각 및 시각 둔감에 대해 불평합니다. 이러한 경미한 영향은 일반적으로 수은에 대한 노출을 중단하면 되돌릴 수 있습니다. 태아는 낮은 수준의 메틸수은에 노출될 위험이 가장 큽니다.

몸은 증기 수은의 잠재적인 독성 영향을 줄이는 데 훨씬 더 적합하므로 이 공급원이 건강에 미치는 영향은 상대적으로 드뭅니

---

430) https://pubs.usgs.gov/fs/1995/fs216-95/
431) https://pubs.usgs.gov/fs/1995/fs216-95/pdf/fs21695.pdf

다. 반면에 메틸수은은 중추신경계에 영향을 미치며 심한 경우에는 뇌의 영역을 돌이킬 수 없게 손상시킵니다.

최근 연구에 따르면 태아의 영향은 성인보다 5-10배 낮은 섭취 수준에서 발생합니다. 이러한 결과가 확인되면 태아의 상당 부분이 위험에 처하게 됩니다.

⑼ 수은은 어떻게 독성학적 문제가 됩니까?

많은 환경 오염물질과 마찬가지로 수은도 생체 축적을 겪습니다. 생체 축적은 유기체(인간 포함)가 신체가 오염물질을 제거할 수 있는 것보다 더 빨리 오염물질을 흡수하여 시간이 지남에 따라 신체에 수은의 양이 축적되는 과정입니다. 일정 기간 동안 유기체가 수은을 섭취하지 않으면 신체의 수은 부담이 감소합니다. 그러나 유기체가 지속적으로 수은을 섭취하면 인체에 부담이 되는 독성 수준에 도달할 수 있습니다. 신체 부담의 증가 또는 감소 비율은 각 유기체에 따라 다릅니다. 인간의 경우, 70일 동안 수은을 섭취하지 않으면 체내 수은 부담의 약 절반을 제거할 수 있습니다. 생물 농축은 먹이 사슬의 각 수준에서 오염물질 농도의 증분 증가입니다.

이 현상은 먹이 사슬에서 더 높은 유기체의 먹이 공급원이 점점 더 수은 및 기타 오염물질에 집중되어 먹이 사슬의 상단에서 생물 축적률을 확대하기 때문에 발생합니다. 생체 축적 효과는 일반적으로 유기체의 수명이 길수록 복합적으로 나타나므로 더 큰 포식성 게임 물고기가 가장 높은 수은 수준을 가질 가능성이 높습니다. 이 문제에 추가되는 것은 수은이 물고기의 근육 조직에 집중된다는 사실입니다. 따라서 피부와 지방에 집중되는 유기 오염물질(예: PCB 및 다이옥신)과 달리 수은은 식용 어획어에서 필렛 처리(살을 발라냄)하거나 조리할 수 없습니다.

⑽ 환경에서의 수은 순환

수은은 환경을 통해 수많은 경로를 취할 수 있습니다.

그림은 수중 생태계에서 수은 순환을 개략적으로 보여줍니다. 알려진 점오염원의 고립된 경우를 제외하고, 대부분의 수중 생태계에 대한 수은의 궁극적인 공급원은 주로 강우와 관련된 대기로부터의 퇴적입니다. 이 그림에 묘사된 바와 같이, 대기 퇴적에는 세 가지 주요 형태의 수은이 포함되어 있지만 대부분은 무기 수은(Hg^{2+}, 이온 수은)입니다. 일단 지표수에 들어가면 수은은 한 가지 형태가 다음과 같은 형태로 변환될 수 있는 복잡한 순환에 들어갑니다.

또 다른. 이는 입자 침전에 의해 퇴적물로 이동된 다음 나중에

확산 또는 재현탁에 의해 방출될 수 있습니다. 먹이사슬로 들어갈 수도 있고, 휘발되어 대기 중으로 다시 방출될 수도 있습니다. 용존유기탄소(DOC)의 농도와 pH는 생태계 내 수은의 궁극적인 운명에 큰 영향을 미칩니다.



그림 설명: 수중 환경의 수은 순환 경로는 매우 복잡합니다. 다양한 형태의 수은이 한 형태에서 다음 형태로 변환될 수 있습니다. 가장 중요한 것은 가장 독성이 강한 형태인 메틸수은(CH3Hg)으로의 전환입니다. 궁극적으로 수은은 퇴적물, 어류, 야생동물에 흡수되거나 아니면 휘발되어 대기 중으로 다시 배출됩니다. 출처: fs21695.pdf (usgs.gov)

연구에 따르면 동일한 지역에서 채취한 동일한 종의 생선에 대해 물의 산성도(pH 감소) 및/또는 DOC 함량을 높이면 일반적으로 생선의 신체 부담이 높아집니다. 현재 많은 과학자들은 산도와 DOC 수준이 높을수록 환경 내 수은의 이동성이 향상되어 수은이 먹이 사슬로 유입될 가능성이 높아진다고 생각합니다. 그러나 수중 수은 순환의 많은 세부 사항은 아직 알려지지 않았으며 여전히 활발한 연구 분야로 남아 있습니다.

수은 순환의 이해를 위해서는 수은 오염은 전 세계적으로 발생하며 뚜렷한 수은 공급원이 없는 많은 수역에도 영향을 미친다는 점을 알아야 합니다. 이는 수은 배출이 일반적으로 지구 표면에 침전되기 전에 대기 중에 널리 분산되기 때문입니다. 수은은 화산, 지열 온천, 지질 퇴적물, 바다 등 자연 발생원에서 방출됩니다. 인간과 관련된 발생원에는 주로 석탄 연소, 폐기물 소각, 산업 용도 및 광업이 포함됩니다. 지난 150년 동안 인간 활동으로 인해 대기 중 수은의 자연 양이 두 배 이상 늘어났습니다.

자연수에서 무기 수은은 일반적으로 건강 문제가 되지 않습니다. 진짜 문제는 신경계에 매우 유독한 유기 형태인 메틸수은입

니다. 메틸수은은 특정 박테리아에 의해 제어되고 유기물의 존재 및 산소의 부재와 같은 화학적, 환경적 변수에 의해 강화되는 미생물 과정인 메틸화를 통해 무기 수은으로부터 생성됩니다. 어류에 함유된 수은의 95% 이상이 메틸수은이며, 이러한 형태의 수은은 먹이사슬의 최상위에서 고농도로 생체확대됩니다.

⑾ 수은은 어떻게 먹이 사슬에 들어가나요?

수은이 먹이 사슬에 들어가는 정확한 메커니즘은 거의 알려지지 않았으며 아마도 생태계에 따라 다를 것입니다. 그러나 특정 박테리아가 초기에 중요한 역할을 한다는 것을 알고 있습니다. 연구에 따르면 환경에서 황산염(SO_4^{2-})을 처리하는 박테리아는 무기 형태의 수은을 흡수하고 대사 과정을 통해 이를 메틸수은으로 전환합니다. 무기 수은을 메틸수은으로 전환하는 것은 다음 두 가지 이유로 중요합니다. (1) 메틸수은은 무기 수은보다 훨씬 독성이 강하고 (2) 유기체가 메틸수은을 제거하는 데 상당히 오랜 시간이 걸립니다. 이 시점에서 메틸수은을 함유한 박테리아는 먹이 사슬의 다음 단계에서 소비되거나 박테리아가 물에 메틸수은을 방출하여 플랑크톤에 빠르게 흡수될 수 있습니다.

⑿ 대기 수은은 어디에서 오는가요?

자연 및 인간과 관련된 많은 수은 공급원이 환경에 존재합니다. 천연 자원에는 화산, 천연 수은 퇴적물 및 해양의 휘발이 포함됩니다. 인간과 관련된 주요 소스에는 석탄 연소, 염소 알칼리 처리, 폐기물 소각 및 금속 처리가 포함됩니다. 현재까지 가장 좋은 추정치에 따르면 인간 활동으로 인해 대기 중 수은의 양은 약 두 배 또는 세 배가 되었으며 대기 부담은 매년 약 1.5%씩 증가하고 있습니다.

⒀ 항상 수은 오염이 있었습니까, 아니면 최근의 문제입니까?

이것은 대답하기 어려운 질문인데, 부분적으로는 현대 표본과 비교하기 위해 적절하게 보존된 산업화 이전 시대의 어류 표본이 부족하기 때문입니다. 그러나 위스콘신 호수에 대한 최근 연구에서 나온 몇 가지 증거에 따르면 대기로의 배출이 증가하고 호수에 대한 후속 침전률이 높아지면 어류의 수은 수준이 높아질 수 있습니다. 매년 이러한 호수 중 하나로 전달되는 총 수은의 양은 매우 적지만 플랑크톤이나 박테리아와 같이 물에 떠 있는 유기물질에 의해 강력하게 흡수됩니다. 이 미생물은 먹이 사슬에서 더 높은 유기체에 의해 소비되거나 죽은 후 호수 바닥에 정착하여 바닥 퇴적물에 통합됩니다. 퇴적물 코어에 대한 연구에 따르

면 산업화 이후에 퇴적된 더 어린 퇴적물은 역사적 퇴적물의 약 3-5배에 달하는 수은 농도를 가지고 있습니다. 따라서 이러한 퇴적물이 한때 먹이 사슬의 바닥이었던 죽은 미생물로 주로 구성되어 있다는 사실은 먹이 사슬의 현대 수은 수준이 산업화 이전 시대에 비해 높아졌다는 것을 암시합니다.

⑭ 인간과 관련된 수은 배출량을 제거하거나 줄일 수 있다면 생태계가 회복되는 데 얼마나 걸립니까?

이 질문에 답하는 유일한 방법은 수은이 환경에서 어떻게 작용하는지에 대해 현재 이용 가능한 모든 최상의 정보를 컴퓨터 모형에 통합하는 것입니다. 이러한 모형은 북부 위스콘신 호수에 대한 연구 노력의 일환으로 구축되었습니다. 모형링된 시나리오는 배출량을 5%까지 줄일 수 있다면 어류 농도의 변화가 측정되기까지 8년이 걸릴 것이며 감소는 작을 것이라고 예측합니다.

① 수은에 관한 사실

- 신경계에 매우 유독함
- 환경에서 지속적임
- 생체축적(물보다 수생 식물 및 동물의 조직에 더 높은 농도로)
- 생체농축(먹이사슬에서 점점 더 높은 수준으로 농도가 높아짐)
- 공기, 물, 퇴적물 및 생물군에서 수많은 화학적 형태로 존재

② 수생 생태계의 수은 오염 - USGS FS 216-95[432]

수은은 수십 년 동안 환경 오염물질로 잘 알려져 있습니다. 이미 1950년대에 환경으로의 수은 배출이 인간의 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 초기 연구는 다양한 생태계의 어류 및 기타 야생 동물이 인간 관련 활동으로 인한 수은 함유 배출물에 직접적으로 영향을 받을 때 일반적으로 수은 수준의 독성 문제에 도달한다는 것을 보여주었습니다. 인간의 건강 문제는 이러한 생태계의 물고기와 야생 동물이 인간에 의해 소비될 때 발생합니다.

지난 10년 동안 수은 오염과 관련하여 새로운 추세가 나타났습니다. 1980년대 후반에 미국, 캐나다 및 북유럽 국가의 북부 지역에서 시작된 조사에 따르면 주로 영양분이 부족한 호수와 종종 매우 외딴 지역에서 나오는 물고기가 일반적으로 높은 수준의 수은을 함유하고 있습니다.

그림 설명: 이 슬라이드에 확대 표시된 수은 방울은 약 1그램입니다. 표준 수은 온도계에 있는 것과 동일한 양과 27에이

---

432) https://pubs.usgs.gov/fs/1995/fs216-95/

커의 표면적을 가진 위스콘신 북부의 호수에 매년 퇴적되는 총량입니다. 출처: fs21695.pdf (usgs.gov)

미국의 다른 지역에서 실시한 보다 최근의 어류 표본 조사에서는 하천, 습지, 저수지 및 호수에서 광범위한 수은 오염이 나타났습니다. 현재까지 미국의 33개 주에서 수은 오염으로 인해 생선 소비 주의보를 발령했습니다. 이러한 대륙에서 전 세계적 규모의 수은 오염 발생은 개별적인 수은 배출과 연결될 수 없으며 대신 광범위한 대기 오염으로 인한 것입니다. 그러나 과학자들이 공기와 지표수의 수은 수치를 측정했을 때 관측된 수치는 매우 낮습니다.

그림 설명: 대부분의 자연수에는 실제로 수은이 매우 적기 때문에 과학자들은 수은 표본을 채취할 때 손과 의복으로 표본이 오염되는 것을 방지하기 위해 극단적인 조치를 취해야 합니다. 여기에는 보푸라기가 없는 수트, 비닐 장갑, 후드 및 엄격하게 세척된 표본 채취 장비의 사용이 수반됩니다. 출처: fs21695.pdf (usgs.gov)

실제로 과학자들은 표본 오염을 방지하기 위해 물 표본이나 표본 용기와의 직접적인 접촉을 피하기 위해 극도의 예방 조치를 취해야 합니다. 여기에 명백한 불일치가 있습니다. 환경의 오염 수준이 매우 낮을 일부 외딴 지역의 물고기가 수은 농도를 높이는 이유는 무엇입니까?

수생 생태계의 수은 조사[433]는 환경 내 수은 공급원, 경로 및 주요 과정을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 수생 생태계의 수은 메틸화 및 축적에 중점을 두고 있습니다.

국가의 수자원을 설명하는 임무를 가진 국가 기관으로서 USGS는 수중 수은 조사에서 주도적인 역할을 제공할 수 있는 독특한 위치에 있습니다. 수중 생태계의 수은에 대한 현재 지식의 기초를 크게 형성하는 북부 위스콘신에서 수행된 연구의 저명한 참여자입니다. 모든 주에 사무소를 두고 물 표본 수집

433) https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/science/mercury-aquatic-ecosystems

훈련을 받은 과학자들로 구성되어 있어 전국적으로 수은 오염에 대한 연구를 수행할 수 있습니다. 진행 중인 국가 수질 평가(NAWQA) 프로그램은 수은 오염에 대한 국가적 관점을 얻을 수 있는 추가 인프라와 전문 지식을 제공합니다. 위스콘신 주 매디슨에 최근 설립된 수은 연구소는 USGS 과학자들에게 최첨단 오염 연구를 수행하는 데 필요한 분석 기능을 제공합니다. 따라서 수중 생태계의 수은 순환에 대한 이해를 높이고 자원 관리 기관이 수은 오염의 영향을 줄이기 위한 전략을 개발하는 데 도움을 줄 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

관련자료 :

- Mercury in the Environment
- USGS Mercury Research Laboratory
- Mercury in Aquatic Ecosystems
- MercuryStatistics and Information

추가자료: U.S. Environmental Protection Agency

- Mercury in Your Environment
- Mercury and Air Toxics Standards

6.24 물속의 의약품[434]

수역과 식수에서 의약품이 발생하는 것에 대한 우려가 커지고 있습니다. 의약품은 사람의 배설물과 변기에 흘러내리는 약물을 통해 물 공급원에 들어갑니다. 폐수처리장에서 처리하면 된다고 생각할 수도 있지만, 의약품은 수처리 과정을 통과합니다.

2004년부터 2009년까지 미국 지질조사국(USGS)의 연구에서 과학자들은 의약품 제조 시설이 환경에 중요한 의약품 공급원이 될 수 있다는 사실을 발견했습니다. 의약품 제조시설(PMF)에서 배출되는 2개의 폐수처리장(WWTP)에서 배출되는 폐수는 PMF가 배출되지 않는 전국 24개 폐수처리장에서 배출되는 폐수보다 10~1,000배 더 높은 의약품 농도를 나타냈습니다. 이 두 개의 WWTP에서 배출된 물은 측정된 의약품이 하류에서 추적되는 하천으로 배출되었으며 한 시설의 배출구에서 최대 30km 떨어진 곳까지 배출되었습니다.

물 속 의약품의 출처는 단지 제조 공장에서만 나오는 것이 아닙니다. 축산업에서는 항생제와 약물이 사용되며, 동물 사육 작업에서 흘러나오는 하천에서는 아세트아미노펜, 카페인, 코티닌, 디펜히드라민, 카르바마제핀과 같은 약물이 USGS 연구(USGS studies

434) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/pharmaceuticals-water

)[435]에서 발견되었다는 사실을 알고 계실 것입니다. 하천수에 들어 있는 또 다른 의약품 공급원은 바로 여러분과 나입니다. 본질적으로, 사람들이 내부적으로 복용하는 약물은 체내에서 모두 대사되지 않으며, 초과분은 폐수로 흘러 집에서 나와 하수 처리장으로 유입됩니다. 이러한 약물이 폐수 처리장에서 수 km 하류의 하천에서 검출될 수 있다는 사실이 놀랍게 들릴 수도 있지만, 많은 시설에서는 정기적으로 물에서 약물을 제거하지 않습니다.

USGS에는 이 문제에 대해 배우는 데 도움이 되는 의약품 및 수생 환경에 대한 몇 가지 팟캐스트가 있습니다.

- Pharmaceuticals in the Nation's Water[436]
- Emerging Contaminants, Pharmaceuticals in South Carolina Rivers and Streams[437]
- 물 속의 의약품에 대해 더 알고 싶으시면 Emerging Contaminants[438]를 방문하십시오.



그림 설명: 의약품의 흐름 – 인간과 동물의 건강을 위해 사용되는 4,000개 이상의 처방약 중 많은 부분이 궁극적으로 환경에 영향을 미칩니다. 그들은 의약품 제조 공장이나 인간과 동물로부터 직접 오염시킬 수 있습니다. 이러한 화학 물질은 육상 및 수생 환경으로 유입되어 곤충, 물고기, 새 등을 포함한 야생 동물의 건강과 행동에 영향을 미칠 수 있습니다. 출처: Visit Media

6.25 지하수 속의 농약(살충제)[439]

상업용 살충제 살포자, 농부 및 주택 소유자는 미국 전역의 농경지, 비농작지 및 도시 지역에 매년 약 10억lb의 살충제를 살포합니다. 살충제 사용은 미국을 세계 최대의 식량 생산국으로 만드는 데

435) https://pubs.usgs.gov/ds/300/
436) https://www.usgs.gov/media/audio/pharmaceuticals-nations-water
437) https://www.usgs.gov/media/audio/emerging-contaminants-pharmaceuticals-s-carolina-rivers-streams
438) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/emerging- contaminants
439) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/pesticides- groundwater

도움이 되었으며 다른 이점도 제공했지만 환경과 인간 건강에 대한 잠재적인 악영향에 대한 우려도 동반되었습니다.

조부모님에게 어렸을 때 생활이 어땠는지 묻는다면 아마도 모든 것이 더 단순하고 느리고 덜 자동화되었으며 사람들이 전국을 그렇게 자주 이동하지는 않았다고 대답할 것입니다. 그러나 조부모님 시대 이후로 두 가지 중요한 일이 일어났습니다. (1) 인구가 크게 증가했고 (2) 기술과 과학 혁신이 삶에서 중요한 역할을 하게 되었습니다.

농작물 살포(Crop dusting)는 농경지에 살충제를 뿌리는 데 사용되는 기술 중 하나입니다. 출처: View Media Details

폭발적으로 늘어나는 인구에게 식량을 공급해야 할 뿐만 아니라 농작물과 식량을 다른 나라로 수출하기 위해 재배하기 때문에 살충제 사용이 증가했습니다. 식량 작물을 공격하는 곤충, 잡초 및 기타 유기체를 방제하기 위해 현대 화학 물질(살충제)을 사용함으로써 세계 최대의 식량 생산국이 되었습니다. 그러나 인생의 많은 일과 마찬가지로 살충제를 통해 얻는 이점에는 숨겨진 비용이 있습니다. 살충제가 잠재적으로 환경과 자신의 건강에 해를 끼칠 수 있다는 것을 배웠습니다. 여기서 물은 농약이 살포된 지역에서 건강 문제를 일으킬 수 있는 다른 지역으로 이동하는 주요 방법 중 하나이기 때문에 중요한 역할을 합니다.

(1) 살충제는 지하수를 오염시킬 수 있습니다

지하수의 살충제 오염은 국가적으로 중요한 문제입니다. 왜냐하면 지하수는 미국 인구의 약 50%가 식수로 사용하기 때문입니다. 이는 특히 살충제가 가장 자주 사용되는 농업 지역에 거주하는 사람들에게 해당됩니다. 인구의 약 95%가 식수로 지하수에 의존하기 때문입니다. 1970년대 중반 이전에는 토양이 살충제가 지하수에 도달하는 것을 막는 보호 필터 역할을 한다고 생각되었습니다. 이제 연구 결과에 따르면 이것이 사실이 아닌 것으로 나타났습니다. 농약은 농경지에 살포하거나, 오염된 지표수의 누출, 우발적인 유출 및 누출, 부적절한 폐기, 심지어는 우물에 폐기물을 주입하는 경우에도 지하의 수분 함유 대수층에 도달할 수 있습니다.

그림 설명: 수문학적 시스템의 출처와 경로. 대부분의 다른 수질 오염물질과 마찬가지로 농약은 특정 방출 지점과 관련된 점 오염원과 광범위하게 분산되어 있는 비점 오염원으로부터 수문 시스템으로 유입됩니다. 비점오염원은 하천과 지하수에서 발견되는 농약의 주요 공급원입니다. 비점 오염원에는 농업 및 도시 토지에서 하천으로 흘러가는 유출수, 살충제가 사용되는 지역의 지하수로의 침투, 대기 중 살충제 퇴적 등이 포함됩니다. 농약



의 잠재적 점오염원에는 농약 제조 공장, 혼합 및 적재 시설, 유출, 폐수 재충진 시설(우물 또는 유역), 폐기물 처리장 및 하수 처리장이 포함됩니다. 농약과 그 분해물(화학적 또는 생물학적 반응에 의한 농약의 변형으로 형성된 새로운 화합물)이 대기, 하천 또는 지하수에 도달하면 화학 물질 및 화합물의 물리적 특성에 따라 공기, 물 또는 입자와 함께 수문학 시스템을 통해 이동합니다. 출처: View Media Details

⑵ 화학 물질이 지하수에 나타나는 데는 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

과거와 현재의 토지 이용 관행의 영향이 지하수에서 명백히 나타나려면 수십 년이 걸릴 수 있습니다. 지하수 수질 보호를 위한 관리 결정을 내릴 때 농약과 비료를 토지에 살포한 후 화학 물질이 우물에 도달하는 사이의 시간 지연을 고려하는 것이 중요합니다. 이 시간 지연은 일반적으로 대수층 투과성이 증가하고 물 깊이가 감소함에 따라 감소합니다. 토지에 대한 화학물질 적용 감소에 대응하여 얕은 지하수의 질이 깊은 지하수의 질보다 먼저 향상될 것이며, 이는 수십 년이 걸릴 수 있습니다.

살충제는 대부분 현대 화학물질입니다. 이러한 화합물은 수백 가지가 있으며 인간에 미치는 영향에 대한 광범위한 테스트와 연구가 완료되지 않았습니다. 이는 식수에 존재하는 것에 대해 얼마나 걱정해야 하는지 묻게 됩니다. 확실히 살충제를 잠재적으로 위험한 것으로 취급하고 조심스럽게 취급하는 것이 현명할 것입니다. 대량으로 섭취하면 잠재적 위험이 있다고 말할 수 있지만, 경험 많은 과학자라면 누구나 알고 있듯이 과학적 테스트를 거치지 않으면 사실적 결론을 내릴 수 없습니다. 일부 농약에는 미국 환경 보호청(EPA)이 정한 식수 최대 오염 물질 제한(MCL)이 지정되어 있지만 대부분은 그렇지 않습니다. 또한 식수에 두 가지 이상의 농약을 혼합한 효과는 각 개별 농약의 효과와 다를 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 결론을 도출할 만큼 충분한 과학적 자료가 없는 또 다른 상황입니다.

지하수 속의 살충제에 대해서 더 알고 싶으면 Pesticides and Water Qualitywebsite![440]를 방문하세요

6.26 염화물, 염분 및 용존 고형물[441]

모든 자연수에는 토양, 암석 및 기타 천연 물질과의 접촉으로 인해 일부 용해된 고형물(염분)이 포함되어 있습니다. 하지만 너무 많으면 용해된 고형물이 물 사용을 저해할 수 있습니다. 불쾌한 맛, 높은 수처리 비용, 배관의 미네랄 축적, 얼룩, 부식 및 관개 사용 제한 등은 용존 고형물의 농도 증가와 관련된 문제 중 하나입니다.

물에 용해된 고형물 농도는 물에 용해된 모든 유기 물질과 무기 물질의 합계입니다. 이는 "총 용존 고형물", 즉 TDS라고도 합니다. 칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨, 중탄산염, 황산염, 염화물, 질산염 및 실리카는 일반적으로 물에 용해된 고체의 대부분을 구성합니다. 예를 들어 나트륨과 염화물과 같은 이러한 이온의 조합은 염을 형성하며 염분은 물의 용해된 고형물 함량을 설명하는 데 일반적으로 사용되는 또 다른 용어입니다.

그림 설명: 염분화(토양과 식물에 해로운 수준으로 염분이 축적되는 현상)는 세계적인 문제이며 미국 관개 면적의 약 4분의 1에 영향을 미칩니다. 그 영향으로는 작물 수확량 감소와 재배할 수 있는 작물 종류 제한 등이 있습니다. 예를 들어 목화는 캘리포니아에서 재배되는 내염성 작물 중 하나입니다. 출처: View Media Details

총 용존 고형물은 대용 전도도를 측정하여 지표수와 지하수에서 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 특정 전도도는 전류를 전달하는 물의 능력을 측정합니다. 그 능력은 물에 용해된 이온의 양에 따라 증가합니다.

물에 용해된 고형물의 농도가 너무 높아 물이 식수, 관개 또는 기타 용도로 사용하기에 부적합할 수 있습니다. 식수의 권장 농도인 500mg/L보다 높은 농도는 물에 불쾌할 정도로 짠맛을 줍니다. 급수 시스템의 용존 고형물 농도가 높아지면 배관 설비가 부식되고 장비 수명이 단축될 수 있습니다.

관개용으로 사용되는 경우, 용존 고형물 함량이 높은 물은 용존 염분이 식물이 토양에서 물을 추출하는 것을 더 어렵게 만들기 때문에 작물 수확량을 감소시킬 수 있습니다. 관개수에 용해된 고형물은 토양과 대수층에 염분을 축적시켜 결국 토지를 농작물 재배

---

440) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/pesticides-and-water-quality

441) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/chloride-salinity-and-dissolved-solids

에 적합하지 않게 만들 수 있습니다.

대화형 매퍼를 사용하여 하천의 용존 고형물 부하 및 산출량을 탐색하고 특정 하천 유역에서 다양한 오염원의 중요성을 판단합니다.

(1) 용존 고형물 함량이 높아지는 원인은 무엇입니까?

고농도의 용존 고형물은 지표수보다 지하수에서 문제가 될 가능성이 더 높습니다. 그 이유는 지하수가 대수층을 구성하는 암석과 퇴적물을 통해 이동할 때 해당 암석과 퇴적물에 있는 미네랄 중 일부가 용해되기 때문입니다. 이 과정을 "풍화"라고 합니다. 오랫동안 대수층에 있었던 지하수는 최근에 재충전된 지하수보다 대수층 물질과 반응하고 풍화하는 데 더 많은 시간을 가졌습니다.

지하수 연령은 용존 고형물의 농도에 영향을 미칠 수 있는 요인 중 하나일 뿐입니다. 다른 요인으로는 기후, 지질학, 인간 활동 등이 있습니다.

기후는 강수, 증발, 지하수 재충전을 통해 지하수의 용존 고형물 농도에 영향을 미칩니다. 강수량이 적고 증발률이 높은 건조한 지역에서는 암석 풍화산물을 희석시키는 물이 적습니다. 지하수면이 지표면 근처에 있는 얕은 지하수의 증발은 또한 건조한 지역의 지하수에 용해된 고형물을 농축시킵니다. 기후 차이는 넓은 공간 규모에 걸쳐 확장되며 용존 고형물 농도의 광범위한 지역적 패턴을 초래합니다. 결과적으로, 높은 용존 고형물 농도는 습한 동부 지역보다 미국 서부의 건조한 지하수에서 더 높은 경향이 있습니다. 미국 9개 지역의 주요 대수층 지하수에 대한 연구에서 지하수 중 가장 높은 용존 고형물 농도는 Denver Basin, High Plains 및 Southwestern Basin-Fill Principal Aquifers에서 측정되었습니다.

일부 유형의 암석은 다른 유형보다 더 쉽게 풍화되기 때문에 지질학은 용존 고형물 농도에 영향을 미칩니다. 셰일, 탄산염, 증발암과 같은 일부 퇴적암은 석영이 풍부한 사암이나 화강암과 같은 결정질 암석보다 더 용해성이 있고 쉽게 풍화됩니다. 지질학은 지역 및 지방 규모에 따라 달라질 수 있으며 대수층의 깊이에 따라 달라질 수도 있습니다.

인간 활동은 지하수의 용존 고형물 농도에 영향을 미칠 수 있습니다. 지하수 양수는 깊은 염수를 얕은 깊이로 끌어올리거나 해안에서 담수 대수층으로 끌어올 수 있습니다. 관개는 특히 건조한 지역에서 여러 가지 방법으로 지하수에 용해된 고형물의 농도를 증가시킬 수 있습니다. 관개수는 증발하거나 식물에 의해 흡수될 때 토양에 함유된 용해된 염분을 남깁니다. 과도한 관개수는 토양과 불포화 지역에 수천 년 동안 축적된 미네랄을 지하

수면까지 씻어낼 수 있습니다. 관개는 지표면에 가까운 지하수위를 높일 수 있으므로 얕은 지하수의 직접적인 증발산으로 용존 고형물이 더욱 농축될 수 있습니다. 인간 활동으로 지하수 재충전에 용존 고형물이 추가될 수 있습니다. 세제, 연수기, 비료, 도로 소금, 도시 유출수, 동물 및 인간 배설물에는 모두 폐수 처리, 정화조 시스템 또는 지표면에 직접 적용하여 지하수로 전달되는 고농도의 용존 고형물이 포함되어 있습니다. 결과적으로 용존 고형물 농도는 미개발 지역 아래의 얕은 지하수나 더 깊은 지하수보다 도시, 교외 또는 농업 지역 아래 지하수면 근처의 얕은 최근 재충전된 지하수에서 더 높을 가능성이 높습니다.

► 주요 대수층(groundwater in Principal Aquifers)의 지하수에서 용해된 고형물과 그 상승을 유발하는 과정[442]에 대해 자세히 알아보세요.

⑵ 도시화와 염화물 - 하천과 지하수에 대한 우려

염화물은 용해된 고형물의 주요 성분입니다. 제빙을 위해 도로 소금(식용 소금과 동일한 화학물질인 염화나트륨)을 사용하는 것은 지표수와 지하수에 대한 인공적인 주요 염화물 공급원입니다. 미국에서 도로 소금 사용은 1970년대 이후 3배 증가한 반면, 기타 소금 사용은 안정적으로 유지되거나 감소했습니다.

미국 하천, 특히 눈의 영향을 받는 도시 지역에서 염화물 농도가 증가해 왔습니다. 하천의 염화물 농도가 높아지면 일부 수생생물에게 독성이 있을 수 있습니다. 추가적으로, 염화물의 존재는 물의 잠재적인 부식성[443]을 증가시킵니다. 배수 시스템의 부식은 기반 시설과 식수 품질에 영향을 미칩니다.

염화물은 지하수에서도 문제가 되며 미국 전역의 많은 대수층에서 농도가 증가하고 있습니다.

미국 북부 전역에 걸쳐 있는 빙하 대수층 시스템에서 염화물 농도는 도시 지역 아래의 얕은 지하수에서 가장 높았으며 어떤 경우에는 맛과 냄새에 대한 식수의 지침인 $250 mg/L$를 초과했습니다. 저유량 조건에서 지하수가 하천의 주된 물 공급원일 때, 이 대수층 시스템의 지하수에 고농도의 염화물이 있으면 하천의 염화물이 어류 및 기타 수중 생물을 보호하기 위해 개발된 만성 수생 기준을 초과하게 될 수 있습니다.

⑶ 고농도의 용존 고형물은 다른 문제를 나타낼 수 있습니다.

442) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/groundwater-quality-principal-aquifers-nation-1991-2010

443) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/corrosivity

그림 설명: 굳어진 칼슘과 마그네슘을 채운 구리관. 칼슘과 마그네슘 이온은 관의 표면, 특히 보일러의 뜨거운 열교환기 표면에 미네랄 고체로 침전되는 경향이 있습니다. 결과적으로 스케일이 쌓이면 관의 물 흐름을 방해하고 가열 요소의 효율성을 감소시킬 수 있습니다. 출처: View Media Details

고농도의 용해된 고형물은 때때로 다른 유해한 성분을 동반합니다. 예를 들어, 총 용존 고형물 함량이 높은 물은 일반적으로 단단합니다. 왜냐하면 물의 경도를 정의하는 두 가지 요소인 칼슘과 마그네슘이 지하수의 용존 고형물의 주요 구성 요소 중 두 가지이기 때문입니다. 경수는 비누와 잘 반응하지 않으며 때로는 파이프와 온수기에 스케일 침전물을 남깁니다. 높은 용존 고형물은 그 자체로는 건강에 문제가 되지 않지만 때로는 지하수에 비소, 우라늄, 라듐 또는 기타 미량 원소의 농도가 높아졌다는 신호일 수 있습니다. 따라서 식수에 용존 고형물이 많이 존재한다는 것은 가능한 위험을 평가하고 그러한 위험을 줄이기 위한 옵션을 결정하기 위해 더 광범위한 성분에 대한 테스트가 필요함을 나타낼 수 있습니다.

► 식수에서 맛과 냄새 문제를 일으킬 수 있는 불쾌한 성분에 대해 자세히 알아보세요.(taste and odor problems)[444]

6.27 농업이 하천 수질에 미치는 영향[445]

토지의 상당부분이 농업에 사용되며, 필요로 하는 식량, 사료, 섬유질의 주요 부분을 공급합니다. 농업용 화학물질은 공기, 토양, 토양수, 하천, 습지, 지하수 등 수문학 시스템의 모든 구성요소로 유입됩니다.

농업의 확장과 집약화로 수질이 변화하고 하천 생태계가 건강해졌습니다. 비료와 살충제 사용의 상당한 증가는 1960년대부터 시작되었습니다. 미국의 경우 2010년에는 작물 생산량을 늘리거나 해충을 방제하기 위해 매년 약 110억kg 의 질소비료와 3억kg 의 살충제가 사용되었습니다. 하천으로 배수되는 비료의 영양물 수준이 증가하면 녹조 발생을 촉진하고 하천 건강과 지역 하천, 하류 저수지 및 하구

444) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/drinking-water-taste-and-odor

445) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/agricultural- contaminants

의 위락 용도에 영향을 미칠 수 있으며 식수 처리 비용이 증가할 수 있습니다. 하천으로 운반되는 살충제는 수생 생물, 어류를 먹는 야생 동물 및 식수 공급에 위험을 초래할 수 있습니다.

1992년 이후 수백 가지 농약의 농업적 사용 추정치에 대한 지도, 그래프 및 자료(maps, graphs, and data for estimatedagricultural use[446])를 찾아보세요.

(1) 수자원 속의 농업 오염 물질

그림 설명: 농부가 새로운 농작물에 비료를 뿌리고 있습니다. 출처: View Media Details

일반적으로 연구하는 농업 오염 물질은 다음과 같습니다.

- 질소, 인과 같은 영양물
- 제초제, 살충제, 살균제를 포함한 살충제

농업 오염물질은 지표수와 지하수의 수질을 손상시킬 수 있습니다. 비료와 살충제는 시비되는 경관에 고정된 상태로 남아 있지 않습니다. 유출 및 침투는 이러한 오염 물질을 지역 하천, 큰 하천 및 지하수로 운반합니다. 또한, 토지가 농업용으로 전환되면 농업 생산에 최적화되도록 개조됩니다. 종종 이러한 변화는 수질 및 양(量)의 변화를 포함하여 수역 및 생태계에 의도하지 않은 환경 영향을 미칩니다. 농업과 수질의 연관성에 대해 읽어보세요.

농업은 강과 호수 손상의 주요 원인입니다. 미국 대륙에서는 매년 약 50만 톤의 살충제, 1,200만 톤의 질소, 400만 톤의 인 비료가 농작물에 사용됩니다.

살충제는 전역의 지표수와 지하수에 널리 퍼져 있습니다. 예를 들어, 미국 전역의 하천에서 채취한 물 샘플의 약 94%, 어류 샘플의 90% 이상, 얕은 우물의 약 60%에서 최소한 하나의 농약이 발견되었습니다.

과잉 영양물의 이동은 경작 및 배수 방법, 살포 시기, 폭풍우 및 눈 녹는 것과 같은 유출 사건과 같은 농업 관행에 의해 영향을 받습니다. 농부들은 수확부터 심기까지 토양 표면을 그대로 둘 수 있으며(“무경작”이라 함) 들판과 하천 주변에 완충대를 두어 유지할 수 있으며 흡수를 최대화하고 유출 현상을 방지하기

446) https://water.usgs.gov/nawqa/pnsp/usage/maps/index.php

위해 비료 및 분뇨 적용 시기를 정할 수도 있습니다. 고랑 관개 대신 점적 관개를 사용하면 도랑이나 증발로 손실되는 물의 양이 줄어들고 관개수에 첨가되는 살충제와 영양물의 양을 더 잘 제어할 수 있습니다. 농경지 외부로 이동되는 영양물의 양, 과잉 영양물이 하류 수역에 미치는 영향, 유출로 인한 영양물 이동량을 줄이려는 농장 내 보존 관행의 효율성을 연구해야 합니다. 농업 경관의 하천 생태계에 영양물이 미치는 영향(the influence of nutrients on stream ecosystems in agricultural landscapes)[447]에 대해서도 읽어보세요.

⑵ 사육장(CAFO)

집중식 동물 사육 작업(CAFO, Concentrated animal feeding operations)은 동물이 일생 동안 제한된 환경에서 사육되고 사육되는 특정 유형의 동물 사육 작업을 의미합니다.

그림 설명: 돼지 사육장. 돼지우리. 출처: View Media Details

방목장에서 돌아다니거나 먹이를 주는 대신 우리에 있는 동물들에게 먹거리를 가져다줍니다. 비좁은 환경을 감안할 때 살아 있는 동물과 죽은 동물, 사료, 동물 배설물을 포함한 모든 것이 이러한 시설에 응축되어 있습니다. 이러한 작업은 상당한 양의 동물 배설물을 생성하며, 배출될 경우 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시설에서 유출되는 유출수는 하류 수로를 손상시키고, 물고기를 죽이고, 유해한 녹조를 생성하고, 잠재적으로 질병을 전염시킬 수 있습니다. CAFO에서 발생할 수 있는 작업이 환경에 미치는 잠재적 영향을 모니터링하고 정량화하기 위해 노력해야 합니다.

⑶ 농업과 하천 생태계[448]

집약적 농업과 관련된 활동은 수질과 작은 하천의 물리적 서식지를 모두 변화시킬 수 있습니다. 지역의 작은 하천을 집중적으로 모니터링하고 살충제, 영양물, 침전 및 강기슭 교란을 포함한 하천 "스트레스 요인"이 하천 건강에 미치는 영향을 평가해야 합니다. 다음의 관련 연구 자료를 통해 농업과 하천의 상태에 대한 관련성을 자세히 알아보세요.

---

447) https://pubs.usgs.gov/publication/cir1437
448) https://webapps.usgs.gov/#!/region/MSQA

관련 연구 자료

- 농약: 어디에 있는지, 어디로 가는지, 언제 문제를 일으키는지?(Agricultural Chemicals: Where they are, where they're going, when they create a problem)[449]
- 현장 모니터링: 농업의 과잉 영양물 공급원 식별 및 감소(Edge-of-field monitoring: Identifying and reducing agricultural sources of excess nutrients)[450]
- 대규모 집중 동물 사육 작업에 사용되는 동물용 의약품(Veterinary pharmaceuticals in large-scale concentrated animal feedingoperations)[451]
- 어류 양식에 사용되는 항생제(Antibiotics in fish aquaculture)[452]
- 동물 사육 작업(AFO)(Animal Feeding Operations (AFOs)[453])

물을 공급하고 동물을 돌보는 데 사용되는 물의 적합성인 수질은 농업에서 매우 중요합니다. 열악한 수질의 일반적인 원인으로는 토양 침식, 분뇨 유출, 질소비료 과잉시용, 오염물질, 과잉 인 등입니다. 이러한 오염원들은 하천, 강, 호수를 오염시킬 수 있으며 질산염으로 지하수를 오염시킬 수도 있으며 식수 공급, 수생생태계 및 수역의 위락 용도에 해를 끼칠 수 있습니다.

그림 설명: 닭, 소, 양의 집단 사육. 출처: Estimated Animal Agriculture Nitrogen and Phosphorus from Manure | US EPA

가축 농업의 분뇨에서 추정되는 질소 및 인(Estimated Animal Agriculture Nitrogen and Phosphorus from Manure)[454]에 대해서도 자세하게 알아 보시기 바랍니다.

---

449) *https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/topics/ agchemicals.html*
450) *https://www.usgs.gov/centers/upper-midwest-water-science-center/science/edge-field-monitoring*
451) *https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/regional/emc/animal_feeding.html*
452) *https://www.usgs.gov/programs/environmental-health-program/regional/emc/aquaculture.html*
453) *Animal Feeding Operations (AFOs) | US EPA*
454) *Estimated Animal Agriculture Nitrogen and Phosphorus from Manure | US EPA https://www.epa.gov/nutrientpollution/estimated-animal-agriculture-nitrogen-and-phosphorus-manure*

6.28 광업과 수질[455]

광산 배수는 황 함유 미네랄을 함유한 물과 암석 사이의 화학 반응으로 형성된 금속이 풍부한 물입니다. 광산 배수와 관련될 수 있는 문제에는 오염된 식수, 수생 동식물의 성장 및 번식 방해, 교량과 같은 기반 시설 일부에 대한 산의 부식 영향이 포함됩니다.

그림 설명: 광산 찌꺼기를 통과하는 물은 오염 될 수 있습니다. 유타 주 파크 시티 근처의 Silver Creek을 따라 광산 찌꺼기 더미를 배수하는 스며드는 금속이 풍부한 물을 채취합니다. 이와 같은 누출은 과거 광산 활동의 잔재인 광미 더미에서 나올 수 있습니다. 출처: View Media Details

광산 배수는 황 함유 미네랄을 함유한 물과 암석 사이의 화학 반응으로 형성된 금속이 풍부한 물입니다. 물에서 생성되는 화학 물질은 황산과 용존 철입니다. 이 철의 일부 또는 전부는 고체로 나와 광산 배수가 포함된 하천 바닥에 빨간색, 주황색 또는 노란색 퇴적물을 형성할 수 있습니다.

산 유출은 구리, 납, 수은과 같은 중금속을 지하수 또는 지표수로 더 용해시킵니다. 산성 광산 배수가 진행되는 속도와 정도는 특정 박테리아의 작용에 의해 증가 될 수 있습니다.

그림 설명: 수력 채광, 유콘, 알래스카. 출처: View Media Details

버려진 탄광에서 나오는 산성 금속이 함유된 배수는 수생 자원에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 광산 배수와 관련될 수 있는 문제는 다음과 같습니다.

- 오염된 식수
- 수생 식물과 동물의 성장과 번식을 방해했다.
- 교량과 같은 기반 시설의 일부에 대한 산의 부식 영향

---

455) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/mining-and-water-quality

환경 피해와 마찬가지로 문제에 대한 해결책을 찾는 데 드는 비용이 있습니다. 예를 들어, 웨스트 버지니아의 애팔래치아 지역에서는 현재 사용 가능한 기술로 산성 광산 배수 관련 문제를 수정하는 데 드는 비용이 다음과 같이 5~15억 달라로 추산됩니다.

- **세계에서 가장 산성이 높은 물은 광산에서 발견됩니다**

USGS 연구에서 지금까지 측정된 가장 산성도가 높은 물은 캘리포니아 레딩 근처의 지하 광산을 통해 침투하고 있습니다. 배터리 산보다 더 농축 된 뜨거운 산성 용액은 미국 환경 보호국(EPA)에 의해 개선되고있는 북부 캘리포니아 "수퍼 펀드"사이트인 아이언 마운틴(Iron Mountain)의 버려진 구리 및 아연 광산에서 다채로운 광물 종유석을 떨어 뜨리고 있습니다. 아이언 마운틴의 수처리 공장이 80년 이래로 아이언 마운틴에서 침출되는 구리와 아연의 양을 90-1994퍼센트 줄였지만, 광산 부지의 일부 산성수는 여전히 레딩에서 상류로 몇 km 떨어진 새크라멘토 강의 지류인 스프링 크릭으로 흘러 들어가고 있습니다.

pH 값은 0 에서 14 사이의 범위로 보고되며 7은 중성입니다. 0에 가까운 pH 값은 매우 산성이며 높은 숫자에서 덜 산성화되고 더 알칼리성이 됩니다. pH는 로그 척도로 측정되기 때문에 각 감소 단위는 10배 더 많은 산도를 나타냅니다.

그림 설명: 지금까지 측정된 물 중 가장 산성도가 높은 물은 캘리포니아 북부 레딩 마을 근처의 아이언 마운틴(Iron Mountain)에 있는 지하 광산을 통해 스며들고 있습니다. 출처: Visit Media, View Media Detail

USGS 과학자들은 Iron Mountain의 물 방울 샘플 중 일부가 pH 값이 3보다 낮았으며 이는 수소 이온 활동이 6보다 크다는 것을 나타냅니다. 캘리포니아 광산 현장에서 발견된 가장 낮은 pH는 -3.6이었습니다.

이 주제에 대한 USGS 캘리포니아 물 과학 센터 페이지를 참조하십시오.(California Water Science Center page)

추가 정보:

- Estimated Use of Water in the United States in 2000, USGS Circular 1268 (see chapter onMining Use)

- 광업 및 수질에 대해 더 알고 싶으십니까? 광산 배수 웹사이트를 방문하십시오.Mine Drainage

6.29 환경에서 농약을 이해하기 위한 전체 시스템 접근[456]

하천과 지하수의 수질에 대한 농업과 관련된 농약 및 기타 관행의 사용 효과는 잘 알려져 있습니다. 그러나 이러한 영향이 지역에 따라 어떻게 다를 수 있는지에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 과학자들은 비교 가능하고 일관된 방법론과 연구 설계를 사용하여 다양한 농업 환경에서 농약의 이동과 운명에 대한 연구를 수행합니다. 연구 영역에 대한 평가가 완료되어 결과는 환경 과정과 농업 관행이 어떻게 상호 작용하여 환경에서 농약의 이동 및 변형에 영향을 미치는지를 강조해야 합니다. 이러한 연구는 지표수, 지하수, 불포화대, 하천바닥, 대기뿐만 아니라 이러한 구획을 상호 연결하는 경로를 포함한 주요 환경 구획을 달리해야 합니다. 연구 지역은 주요 농업 환경을 나타내도록 해야하며 결과는 전역에 걸쳐 관련이 있도록 해야합니다.

6.30 산성비[457]

거주 지역에 따라 산성비에 대해 들어보셨을 것입니다. 이제 산성비는 하늘에서 떨어지는 순수한 산성이 아니라 비 또는 대기 중 수분이 정상보다 더 산성화되도록 하는 요소 및 가스와 혼합된 것입니다. 순수한 물의 pH는 7이며, 일반적으로 강우는 다소 산성입니다(6보다 약간 낮음). 그러나 산성비는 약 5.0-5.5의 pH를 가질 수 있으며 산업과 자동차가 많은 미국 북동부에서는 4 범위에 있을 수도 있습니다.

(1) 산성비란?[458]

산성비 또는 산성 침적은 습하거나 건조한 형태로 대기에서 땅으로 떨어지는 황산이나 질산과 같은 산성 성분이 포함된 모든 형태의 강수를 포함하는 광범위한 용어입니다. 여기에는 비, 눈, 안개, 우박 또는 심지어 산성 먼지도 포함될 수 있습니다.[459]

산성비는 이산화황(SO_2)과 질소산화물(NO_X)이 대기 중으로 방출되어 바람과 기류에 의해 운반될 때 발생합니다. SO_2 및 NO_X는 물, 산소 및 기타 화학 물질과 반응하여 황산 및 질산을 형성

456) https://www.usgs.gov/publications/whole-system-approach-understanding-agricultural-chemicals-environment
457) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/acid-rain- and-water
458) https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain
459) https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain

합니다. 그런 다음 땅에 떨어지기 전에 물 및 기타 물질과 혼합됩니다.

⑵ 산성비의 원인

그림 설명: 죽은 나무나 죽어가는 나무는 이러한 숲과 같이 산성비의 영향을 받는 지역에서 흔히 볼 수 있습니다. 산성비는 토양에서 알루미늄을 침출합니다. 그 알루미늄은 동물뿐만 아니라 식물에게도 해로울 수 있습니다. 산성비는 또한 나무가 자라는 데 필요한 토양에서 미네랄과 영양물을 제거합니다. 출처: View Media Details

산성 강수는 자연(화산) 및 인적 활동(예: 자동차 및 전기 생산)으로 인해 발생할 수 있습니다. 산성비 형성의 전구체 또는 화학적 전조는 화산 및 썩어가는 초목과 같은 자연적 원인과 주로 화석 연료 연소로 인한 이산화황(SO_2) 및 질소 산화물(NO_X) 배출과 같은 인위적 원인 모두에서 발생합니다. 전력 생산 회사와 산업계에서 화석 연료(석탄 및 석유)를 태우면 황이 공기 중으로 방출되어 산소와 결합하여 이산화황(SO_2)을 형성합니다. 자동차의 배기 가스는 공기 중에 질소 산화물을 형성합니다. 이러한 가스에서 공기 중의 황산(H_2SO_4)과 질산(HNO_3)이 형성되어 공기 중의 수증기에 용해될 수 있습니다. 산성비 가스는 도시 지역에서 발생할 수 있지만 종종 바람에 의해 대기 중 수백 km를 시골 지역으로 운반합니다. 그렇기 때문에 시골의 숲과 호수는 도시에서 발생하는 산성비로 인해 피해를 입을 수 있습니다.



그림 설명: 환경에서 산성비가 발생하는 경로를 보여줍니다. (1) SO_2 및 NO_X 배출물은 대기 중으로 방출되며, 여기서 (2) 오염 물질은 장거리 운송될 수 있는 산성 입자로 변환됩니다. (3) 그런 다음 이러한 산성 입자는 습하고 건조한 퇴적물(먼지, 비, 눈 등)로 땅에 떨어지고 (4) 토

양, 숲, 시내 및 호수에 유해한 영향을 미칠 수 있습니다. 출처: What is Acid Rain? | US EPA

산성비를 유발하는 SO_2 및 NO_X의 일부는 화산과 같은 자연 발생원에서 발생하지만 대부분은 화석 연료 연소에서 발생합니다. 대기 중 SO_2 및 NO_X의 주요 발생원은 다음과 같습니다.

- 화석 연료를 태워 전기를 생산합니다. 대기 중 SO_2의 2/3와 NO_X의 1/4은 발전기에서 나옵니다.
- 차량 및 중장비.
- 제조업, 정유 공장 및 기타 산업.

바람은 장거리와 국경을 넘어 SO_2와 NO_X를 날려 산성비를 문제로 만들 수 있습니다.

⑶ 산성 침적의 형태

① 습식 침적

습식 침적은 가장 일반적으로 산성비라고 생각하는 것입니다. 대기 중에 형성된 황산 및 질산은 비, 눈, 안개 또는 우박과 함께 땅에 떨어집니다.

② 건식 침적

산성 입자와 가스는 또한 습기가 없는 상태에서 대기로부터 침적될 수 있습니다. 산성 입자와 가스는 표면(수체, 초목, 건물)에 빠르게 침적되거나 대기 운송 중에 반응하여 인체 건강에 해로울 수 있는 더 큰 입자를 형성할 수 있습니다. 축적된 산이 다음 비에 의해 표면에서 씻겨 내려갈 때, 이 산성 물은 땅 위로 흐르고 곤충과 물고기와 같은 식물과 야생 동물에 해를 끼칠 수 있습니다.

건조 침적을 통해 지구에 침적되는 대기의 산성도의 양은 해당 지역이 받는 강우량에 따라 다릅니다. 예를 들어, 사막 지역에서 건식 침적물과 습식 침적물의 비율은 매년 몇 in의 비가 내리는 지역보다 높습니다.

⑷ 산성비 측정

산도와 알칼리도는 7.0 이 중성인 pH 척도를 사용하여 측정됩니다. 물질의 pH가 낮을수록(7 미만) 더 산성입니다. 물질의 pH가 높을수록(7보다 클수록) 알칼리성입니다. 정상적인 비의 pH는 약 5.6입니다. 이산화탄소(CO_2)가 용해되어 약한 탄산을 형성하기 때문에 약산성입니다. 산성비는 일반적으로 pH가 4.2에서 4.4 사이입니다.

정책 입안자, 연구 과학자, 생태학자 및 모형제작자는 습식 침적 측정을 위해 NADP(National Atmospheric Deposition Program)의 NTN(National Trends Network)에 의존합니다. NADP/NTN은 미국, 캐나다, 알래스카, 하와이 및 미국령 버진 아일랜드 전역의 250개 이상의 측정 위치에서 산성비를 수집합니다. 습식 침적과 달리 건식 침적은 측정하기 어렵고 비용이 많이 듭니다. 질소 및 황 오염 물질에 대한 건식 침적 추정치는 CASTNET (Clean Air Status and Trends Network)에서 제공합니다. 대기 농도는 90개 이상의 위치에서 CASTNET으로 측정됩니다.



그림 설명: 산성비 측정. 출처: What is Acid Rain? | US EPA

산성 침적물이 호수와 하천으로 씻겨 내려가면 일부가 산성으로 변할 수 있습니다. LTM(장기 측정) 망에는 280개 이상의 위치에서 지표수 화학을 측정하고 측정하여 수중 생태계 건강에 대한 귀중한 정보와 수역이 산 유발 배출 및 산성 침적 변화에 어떻게 반응하는지에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.

실험실에서 pH를 측정하는 데 사용되는 첨단 장비가 많이 있습니다. pH를 측정할 수 있는 쉬운 방법 중 하나는 리트머스 종이를 사용하는 것입니다. 리트머스 종이 조각을 무언가에 접촉시키면 그 물질이 산성인지 염기성인지에 따라 종이의 색이 변합니다. 종이가 빨간색으로 변하면 산성, 파란색으로 변하면 염기성 물질입니다.

⑸ 산성비의 영향[460]

환경은 일반적으로 일정량의 산성비에 적응할 수 있습니다. 종종 토양은 약간 염기성입니다(PH 7보다 큰 자연 발생 석회암으로 인해). 염기가 산에 대항하기 때문에 이러한 토양은 산성비의 산도의 균형을 맞추는 경향이 있습니다. 그러나 일부 로키산맥과 미

460) https://www.epa.gov/acidrain/effects-acid-rain

국 북서부 및 남동부의 일부와 같이 토양에서 석회암이 자연적으로 생성되지 않는 지역에서는 산성비가 환경을 해칠 수 있습니다.

개구리와 같은 일부 물고기와 동물은 산성 환경에 적응하고 번식하는 데 어려움을 겪습니다. 상록수와 같은 많은 식물은 산성비와 산성 안개로 인해 피해를 입습니다. 독일 블랙 포레스트의 상록수림에 산성비로 인한 피해를 본 적이 있습니다. 푸른 솔잎이 너무 많이 파괴되어 검은 줄기와 가지만 남았기 때문에 검은 숲의 대부분은 참으로 검은색이었습니다! 또한 일부 도시의 건물과 석조 예술품에서 산성비가 어떻게 석재를 먹어 치웠는지 알 수 있습니다.

① 산성비가 생태계에 미치는 영향

생태계는 공기, 물, 토양을 포함한 환경과 함께 식물, 동물 및 기타 유기체의 공동체입니다. 생태계의 모든 것은 연결되어 있습니다. 어떤 것이 생태계의 한 부분(한 종의 동식물, 토양 또는 물)에 해를 끼치면 다른 모든 것에 영향을 미칠 수 있습니다.

② 산성비가 물고기와 야생동물에 미치는 영향

산성비의 생태학적 영향은 물고기와 다른 야생 동물에게 해로울 수 있는 하천, 호수, 습지와 같은 수생 환경에서 가장 분명하게 나타납니다. 산성 빗물은 토양을 통해 흐르면서 토양 점토 입자에서 알루미늄을 침출한 다음 하천과 호수로 흐를 수 있습니다. 생태계에 더 많은 산이 도입될수록 더 많은 알루미늄이 방출됩니다.

일부 유형의 식물과 동물은 산성 물과 적당한 양의 알루미늄을 견딜 수 있습니다. 그러나 다른 것들은 산에 민감하며 pH가 감소함에 따라 손실됩니다.

그림 설명: 특정 종과 환경 조건에 따라 일반적인 pH 범위와 임계 pH 수준은 약간 다를 수 있으며, 이러한 생물의 건강을 위해서는 물이 이 pH 수준 내에 유지되어야 해로운 영향을 피할 수 있습니다. 출처: Effects of Acid Rain | US EPA

일반적으로 대부분의 종의 새끼는 성체보다 환경 조건에 더 민감합니다. pH 5에서 대부분의 어란은 부화할 수

없습니다. 낮은 pH 수준에서는 일부 성체 물고기가 죽습니다. 일부 산성 호수에는 물고기가 없습니다. 어떤 종류의 물고기나 동물이 적당히 산성인 물을 견딜 수 있더라도 그들이 먹는 동물이나 식물은 그렇지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 개구리는 약 4의 임계 pH를 갖지만 그들이 먹는 하루살이는 더 민감하여 pH 5.5 미만에서는 생존하지 못할 수 있습니다.

③ 산성비가 식물과 나무에 미치는 영향

죽거나 죽어가는 나무는 산성비의 영향을 받는 지역에서 흔히 볼 수 있습니다. 산성비는 토양에서 알루미늄을 침출합니다. 그 알루미늄은 동물뿐만 아니라 식물에게도 해로울 수 있습니다. 산성비는 또한 나무가 자라는 데 필요한 토양에서 미네랄과 영양물을 제거합니다.

높은 고도에서는 산성 안개와 구름이 나무의 잎사귀에서 영양물을 제거하여 갈색 또는 죽은 잎과 바늘을 남길 수 있습니다. 그러면 나무는 햇빛을 덜 흡수하여 약해지고 결빙 온도를 견딜 수 없게 됩니다.

④ 완충(중화) 용량(Buffering Capacity)

산성비를 경험하는 많은 숲, 하천, 호수는 그 지역의 토양이 그것을 통과하는 빗물의 산성도를 중화함으로써 산성비를 완충할 수 있기 때문에 영향을 받지 않습니다. 이 용량은 토양의 두께와 구성, 그 아래에 있는 기반암의 유형에 따라 다릅니다. 산악 지역과 같은 지역에서는 토양이 얇고 빗물의 산을 적절하게 중화하는 능력이 부족합니다. 결과적으로 이러한 지역은 특히 취약하며 산과 알루미늄이 토양, 하천 또는 호수에 축적될 수 있습니다.

⑤ 간헐적 산성화

눈이 녹고 폭우가 내리면 간헐적 산성화로 알려진 현상이 발생할 수 있습니다. 일반적으로 산도가 높지 않은 호수는 눈이 녹거나 폭우가 더 많은 양의 산성 퇴적물을 가져오고 토양이 이를 완충할 수 없을 때 일시적으로 산성비의 영향을 받을 수 있습니다. 더 높은 산도(즉, 더 낮은 pH)의 이 짧은 기간은 다양한 유기체나 종이 손상되거나 죽을 수 있는 생태계에 단기 스트레스를 초래할 수 있습니다.

⑥ 질소 오염

문제를 일으킬 수 있는 것은 산성비의 산성도만이 아닙니다. 산성비에는 질소도 포함되어 있으며 이는 일부 생태계에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 연안 해역의 질소 오염은 일부 지역의 어패류 개체 수 감소에 부분적으로 책임이 있습니다.

농업 및 폐수 외에도 연안 해역에 도달하는 인간 활동에 의해 생성되는 질소의 대부분은 대기에서 나옵니다.(Learn more about Nitrogen Pollution[461])



그림 설명: ph 값별 환경 영향성과 예시 재품들. 출처: View Media Details

⑦ 재료들에 대한 산성비의 영향

모든 산성 침적이 습윤한 것은 아닙니다. 때로는 먼지 입자도 산성이 될 수 있으며 이를 건식 침적이라고 합니다. 산성비와 건조한 산성 입자가 땅에 떨어지면 입자를 산성으로 만드는 질산과 황산이 조각상, 건물 및 기타 인공 구조물에 떨어져 표면을 손상시킬 수 있습니다. 산성 입자는 금속을 부식시키고 페인트와 석재를 더 빨리 열화시킵니다. 그들은 또한 건물의 표면과 기념물과 같은 기타 구조물을 더럽힙니다.

이러한 손상의 결과는 비용이 많이 들 수 있습니다.

- 수리 또는 교체가 필요한 손상된 자재,
- 유지보수 비용 증가, 그리고
- 석조 및 금속 조각상, 기념물 및 묘비에 대한 세부 정보 손실.

미디어에서 산성비의 영향에 대해 듣거나 읽을 때 일반적으로 미국의 동북부인 뉴잉글랜드와 캐나다의 호수, 물고기, 나무에 대해 듣게 됩니다. 그러나 많은 역사적 건물과 기념물이 산성도가 가장 높은 지역에 위치해 있다는 것입니다. 건물이 훨씬 오래되고 오염 수준이 미국보다 10배나 높은 유럽에서는 오염과 산성비가 건물과 기념물의 노후화를 가속화하고 있다는 인식이 커지고 있습니다.

돌은 환경에 노출될 때 자연적인 화학적, 물리적, 생물학적 과정을 통해 정상적인 지질학적 순환의 일부로 풍화(악화)됩니다. 수억 년에 걸친 이 풍화 과정은 산맥과 우뚝 솟은 봉우리에서 오늘날 볼 수 있는 둥근 돌기로 바꾸어 놓았습니다.

461) https://www.epa.gov/nutrientpollution

도시 지역의 대기 오염이 정상적이고 자연적인 석재 열화 속도를 가속화하여 역사적 또는 문화적 가치가 있는 건물과 조각품을 조기에 잃을 수 있다는 것입니다.

일반 건물은 어떻습니까? 많은 건물과 기념물은 돌로 만들어졌으며 많은 건물은 장식용으로 돌을 사용합니다.

그림 설명: 사암으로 만든 이 종교적인 중세 조각품은 공기와 비의 산성화로 인해 품질이 저하되었습니다. 이 조각품은 드레스덴의 Bautzner Straße와 Eck Glacisstraße 모퉁이에 있습니다. 출처: View Media Details

화강암은 현재 건물, 기념물 및 교량에 가장 널리 사용되는 석재입니다. 석회암은 두 번째로 많이 사용되는 건축용 석재입니다. 19세기 초 포틀랜드 시멘트가 나오기 전에는 색상과 질감이 균일하고 쉽게 조각할 수 있었기 때문에 널리 사용되었습니다. 세계적으로 대리석은 다른 석재에 비해 사용빈도가 훨씬 적지만 역사적 의미가 있는 많은 건물과 기념물에 사용되어 왔습니다. 구성 성분 때문에 일부 돌은 다른 돌보다 산성 퇴적물에 의해 손상될 가능성이 더 높습니다. 화강암은 주로 장석 및 석영과 같은 규산염 광물로 구성되어 있으며 산성 공격에 강합니다. 사암은 또한 주로 실리카로 구성되어 있으므로 내성이 있습니다. 몇몇 사암은 약산에 쉽게 용해되는 탄산염 시멘트를 함유하고 있기 때문에 저항력이 떨어집니다. 석회석과 대리석은 주로 약산에 쉽게 용해되는 광물 방해석(탄산칼슘)으로 구성되어 있습니다.

산성 강수는 대리석과 석회암 건물에 어떤 영향을 줍니까? 산성 침전은 주로 용해와 변질의 두 가지 방식으로 석재에 영향을 미칩니다. 오염된 공기의 유황, 황산 및 질산이 대리석 및 석회석의 방해석과 반응하면 방해석이 용해됩니다. 건물과 동상의 노출된 부분에서 표면이 거칠어지고 재료가 제거되고 조각된 세부 사항이 손실되는 것을 볼 수 있습니다. 석재 표면 재료는 전체적으로 또는 반응성이 더 높은 부분에서만 손실될 수 있습니다.

석조 건물 및 기념물의 보호 구역은 산성 강수량의 영향을 받지 않을 것이라고 예상할 수 있습니다. 그러나 석회암 및 대

리석 건물과 기념물의 보호 구역은 일부 장소에서 벗겨진 검은 껍질을 보여 그 아래에 부서진 돌을 드러냅니다. 이 검은 껍질은 주로 방해석, 물 및 황산 사이의 반응으로 형성되는 광물인 석고로 구성되어 있습니다. 석고는 물에 녹지 않는다. 이산화황 가스(SO_2)에 노출된 탄산염 석재 표면의 어느 곳에서나 형성될 수 있지만 일반적으로 씻겨 내려갑니다. 비에 의해 직접 씻겨지지 않는 보호된 표면에만 남아 있습니다. 석고는 흰색이지만 결정이 먼지와 오염 물질 입자를 가두는 네트워크를 형성하므로 지각이 검게 보입니다. 결국 검은 껍질이 물집이 생기고 떨어져 나가 부서진 돌이 드러납니다.

추가 정보 :

- U.S. Environmental Protection Agency Students Site - Acid Rain[462)]
- U.S. Environmental Protection Agency - Acid Rain[463)]

⑧ SO_2 및 NO_X의 기타 영향들

- **시계(視界)**:

  대기에서 SO_2 및 NO_X 가스는 황산염 및 질산염 입자로 변환될 수 있으며 일부 NO_X는 다른 오염 물질과 반응하여 오존을 형성할 수도 있습니다. 이러한 입자와 오존은 공기를 흐릿하게 만들고 투과하기 어렵게 만듭니다. 이것은 Shenandoah 및 Great Smoky Mountains와 같은 경치를 보기 위해 방문하는 국립공원의 즐거움에 영향을 미칩니다. (Learn more about Visibility and Regional Haze)[464)]

- **인간의 건강:**

  산성비 속을 걷거나 심지어 산성비의 영향을 받은 호수에서 수영하는 것은 정상적인 비 속을 걷거나 비산성 호수에서 수영하는 것보다 인간에게 더 위험하지 않습니다. 그러나 산성비를 유발하는 오염물질인 SO_2와 NO_X, 그리고 황산염과 질산염 입자가 대기 중에 있으면 인체에 해로울 수 있습니다.

  SO_2 및 NO_X는 대기 중에서 반응하여 사람들이 폐로 흡입할 수 있는 미세한 황산염 및 질산염 입자를 형성합니다. 많은 과학적 연구는 이러한 입자와 심장 질환 위험이 높은 사람의 경우 사망을 초래하는 심장 마비와 같은 심장 기능에 대한 영향과 천식 환자의 호흡 곤란과 같은 폐 기능에 대한 영향 사이의 관계를 보여주었습니다.

---

462) https://www3.epa.gov/acidrain/education/site_students/phscale.html
463) https://www.epa.gov/acidrain
464) https://www.epa.gov/visibility

추가 자료:

- ☞ 이산화황(Sulfur Dioxide)[465]
- ☞ 질소산화물(Nitrogen Oxides)[466]
- ☞ 미세먼지(Particulate Matter (PM)[467]
- ☞ 천식(Asthma[468]

또한 NO_X 배출은 인체 건강에도 해로운 지상 오존에 기여합니다.

- ☞ 지표면 오존에 대해서(Learn more about Ground Level Ozone)[469]
- ☞ 맑은 공기 시장(Clean Air Markets[470]
- ☞ 맑은 공기 현황 및 동향 네트워크(CASTNET)(Clean Air Status and Trends Network (CASTNET))[471]
- ☞ 국가 대기 퇴적 프로그램(NADP)(National Atmospheric Deposition Program (NADP))[472]

⑹ 산성비의 지리적 분포

비의 산도는 빗물 표본을 수집하고 pH를 측정하여 구합니다. 빗물의 산도 분포를 찾기 위해 기상 조건을 측정하고 전국의 현장에서 빗물 표본을 수집합니다. 산도가 가장 높은 지역(가장 낮은 pH 값)은 미국 북동부에 있습니다. 이러한 높은 산도 패턴은 도시의 수가 많고 인구가 밀집되어 있으며 북동부 지역에 발전소와 산업 시설이 집중되어 있기 때문에 발생합니다. 또한 우세한 바람 방향은 중서부에서 북동쪽으로 폭풍과 오염을 가져오고 미국 북동부의 토양과 암석에서 나오는 먼지는 비의 산성도를 중화시킬 가능성이 적습니다.

참고자료: Acid Rainwebsite![473]

6.31 저산소증(Hypoxia)[474]

⑴ 정의와 사용

① 정의 :

---

465) https://www.epa.gov/so2-pollution
466) https://www.epa.gov/no2-pollution
467) https://www.epa.gov/pm-pollution
468) https://www.epa.gov/asthma
469) https://www.epa.gov/ground-level-ozone-pollution
470) https://www.epa.gov/power-sector
471) https://www.epa.gov/castnet
472) https://nadp.slh.wisc.edu/
473) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/acid-rain
474) https://www.usgs.gov/news/earthword-hypoxia

저산소증은 그만큼 나쁘게 들립니다. 대부분의 호기성 생활, 특히 수생 환경을 유지하기에는 산소가 너무 낮은 환경을 말합니다. 저산소증은 대부분의 살아있는 유기체가 계속 살기 위해 산소를 필요로 하기 때문에 산소가 일반적으로 풍부한 곳에서 발생할 때 가장 문제가 됩니다.

② 어원:

산소(oxy) 앞의 "아래"를 의미하는 그리스어 접두사 "hypo-"로 구성됩니다.

③ 사용:

아마도 저산소증의 가장 유명한 예는 산업 및 농업 폐기물이 조류의 폭발적인 성장을 촉진하는 강 근처 지역일 것입니다. 조류가 죽으면 분해되는 조류를 먹는 박테리아가 물에 있는 대부분의 산소를 빨아들여 일반적으로 그곳에 사는 물고기와 다른 유기체를 위해 아무것도 남기지 않습니다. 이것은 떠날 수 있는 생물이 하는 것처럼 큰 물고기를 죽이거나 심지어 생태적 사막으로 이어질 수 있습니다.

저산소 구역과 그 형성을 유발하는 조건을 모두 연구합니다. 이러한 맥락에서 중요한 연구로는 USGS의 멕시코만 저산소증 구역과 Chesapeake 만에 대한 조사, 추적, 예측하는 프로젝트가 있습니다. 미국 NOAA의 데드 존(Dead Zone) 조사 연구도 유명합니다.

우리나라에서도 남해안과 동해안의 산업도시 근역에서 가끔 발생하는 물고기 때죽음의 원인도 저산소증의 하나로 여겨집니다. .물론 독극물 불법 배출의 경우와는 다릅니다.

⑵ 하천의 저산소증 분포, 빈도 및 전 세계 범위[475]

강변 저산소증의 분포, 빈도 및 전 세계 범위를 평가하기 위해 전 세계 93개 국가 및 영토에 있는 강의 125,158개 고유 위치에서 1억 1,800만 쌍의 용존산소(DO) 및 수온 측정치를 수집했습니다. 자료 세트에는 StreamCat에서 파생된 사이트 특성, National Hydrography and HydroAtlas 자료 세트, Google Earth Engine(GEE)을 사용하여 컴파일된 MODIS 기반 IGBP 토지 피복 유형에서 파생된 근접 토지 피복도 포함됩니다.

⑶ 세계 하천과 강의 저산소증의 범위, 패턴 및 동인[476]

연안 해역과 호수의 저산소증은 해로운 환경 문제로 널리 인식

---

475) https://www.usgs.gov/data/distribution-frequency-and-global-extent-hypoxia- rivers

476) https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lol2.10297

되고 있지만 강의 저산소증에 대한 이해가 부족합니다. 93개국의 강의 125,000개 이상의 위치에서 용존산소(DO) 농도와 수온에 대한 1억 1,800만 쌍의 측정을 사용하여 저산소증에 대한 제어를 조사했습니다. 53개국의 모든 하천 부지의 12.6%에서 저산소증(DO < 2 mg L−1)을 발견했지만 1950년 이후 유병률의 일관된 추세는 없었습니다. 빈도가 높은 자료는 저산소 현상의 지속 시간 중앙값이 3시간임을 나타내며 이는 가장 가능성이 높습니다. 밤에 시작합니다. 하천 속성은 유역 토지 피복, 지형 및 기후 특성보다 하천 저산소증 발생을 더 잘 예측했습니다. 저산소증은 더 따뜻하고, 더 작고, 기울기가 더 낮은 강, 특히 도시 또는 습지 토지 덮개를 배수하는 강에서 발생할 가능성이 더 컸습니다. 연구 결과는 강의 저산소증과 생태계에 대한 결과적인 영향이 이전에 가정했던 것보다 더 광범위할 수 있음을 시사합니다.

⑷ 하구 및 연안 저산소증에 대한 유역 입력의 기후 유발 변화의 영향 및 불확실성[477]

유역 투입물의 변화는 하구의 산소 수준을 포함한 다양한 환경적 조건에 중요한 역할을 합니다. 하구 저산소증은 용존 산소의 부족으로 인해 생물들이 고통받거나 죽게 되는 현상으로, 이는 여러 생태학적 및 경제적 문제를 초래할 수 있습니다.

유역 투입물의 변화는 강우량, 기온 상승, 토지 이용 변화 등 여러 기후변화 요인에 의해 영향을 받습니다. 강우량이 증가하면 더 많은 영양소와 오염 물질이 하구로 유입되어 플랑크톤의 폭발적 성장을 초래할 수 있으며, 이는 결국 저산소증을 유발할 수 있습니다. 반면, 강우량이 감소하면 물의 흐름이 줄어들어 오염 물질의 농도가 높아지고, 이는 또 다른 형태의 저산소증을 초래할 수 있습니다.

이러한 기후 유발 변화의 불확실성은 예측을 어렵게 만듭니다. 예를 들어, 강우 패턴의 변화는 지역에 따라 다르게 나타날 수 있으며, 이는 유역 투입물의 양과 질에 복잡한 영향을 미칩니다. 또한, 기후변화가 토지 이용 변화와 결합될 경우 그 영향은 더욱 복합적이 됩니다. 농업, 도시화, 삼림 벌채 등의 활동은 유역 투입물의 구성을 크게 변화시킬 수 있으며, 이는 하구 저산소증의 빈도와 강도를 예측하는 데 추가적인 변수를 제공합니다.

결론적으로, 기후 유발 변화로 인한 유역 투입물의 변화가 하구 저산소증에 미치는 영향과 그 불확실성은 매우 중요하고 복잡

---

477) https://www.usgs.gov/publications/impacts-and-uncertainties-climate-induced-changes-watershed-inputs-estuarine-hypoxia

한 문제입니다. 이를 이해하고 관리하기 위해서는 다각적인 연구와 모니터링이 필요하며, 기후변화와 인간 활동이 상호작용하는 방식을 면밀히 조사할 필요가 있다습니.

참고자료:

- Hypoxia(Documented Hypoxia and Associated Risk Factors in Estuaries, Coastal Waters, and the Great Lakes Ecosystems)[478]

6.32 산불 이후의 수질[479][480]

산불은 심각한 홍수, 침식, 퇴적물, 영양물, 금속을 강, 호수 및 저수지로 전달할 수 있기 때문에 물 공급에 상당한 위험을 초래합니다. 수자원을 보호하기 위해 산불 발생 후 수질을 측정하고 평가하기 위해 토지 관리자 및 지역 물 공급자와 협력합니다.

산불은 산불이 발생한 직후와 장기적으로 수질에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 산불이 수질에 미치는 주요 영향에 대한 내용입니다:

⑴ 즉각적인 영향

- **재와 잔해**: 산불은 많은 양의 재와 잔해를 생성하며, 이는 비에 의해 수체로 유입되어 탁도와 퇴적물 증가로 이어질 수 있습니다.
- **영양염류 적재**: 재에는 질소와 인과 같은 영양소가 포함되어 있어, 이는 수체에서 조류 번식과 부영양화를 유발할 수 있습니다.
- **유해 오염물질**: 산불은 타버린 식생, 건물 및 인프라에서 중금속(예: 수은, 납) 및 유기 오염물(예: PAHs)과 같은 유해 물질을 방출하여 수원에 유입될 수 있습니다.

⑵ 장기적인 영향

- **토양 침식**: 산불로 인해 식생이 손실되면 토양 침식률이 증가하여 장기적으로 퇴적물과 영양염류 적재가 지속될 수 있습니다.
- **수문학적 변화**: 산불은 침투율과 지표 유출 패턴을 변화시켜 홍수의 빈도와 심각성을 증가시킬 수 있습니다.

---

478) https://www.epa.gov/nutrientpollution/documented-hypoxia-and-associated-risk-factors-estuaries-coastal-waters-and-great

479) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/water-quality-after-wildfire#overview

480) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/water-quality-after-wildfire#publications

- **수온 변화**: 하천변 식생 손실로 인해 수온이 상승하여 수생 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다.

⑶ 완화 및 관리

- **침식 제어**: 식생 재식재, 멀칭, 침식 방지 펜스 설치 등의 기법을 통해 토양 침식과 퇴적물 이동을 줄일 수 있습니다.
- **수질 처리**: 증가된 퇴적물과 영양염류 부하를 처리하기 위해 수질 처리 시설을 업그레이드하는 것이 수질 유지에 도움이 될 수 있습니다.
- **모니터링**: 탁도, 영양소 수준 및 오염물 농도와 같은 수질 매개변수를 지속적으로 모니터링하는 것은 수질 문제의 조기 발견과 관리에 매우 중요합니다.

⑷ 연구 및 사례 연구

연구에 따르면 수질에 대한 영향의 정도는 화재 강도, 유역 특성 및 화재 후 기상 패턴과 같은 요소에 따라 달라집니다. 2018년 캘리포니아의 캠프 파이어 이후의 사례 연구는 산불과 수질 간의 복잡한 상호작용에 대한 귀중한 통찰력을 제공했습니다.

산불 후 수질에 대한 구체적인 측면, 예를 들어 식수나 수생 생물에 미치는 영향에 대해 더 알고 싶으신 부분이 있다면 다음의 참고 자료를 보십시오.

참고 자료:

- delivery of sediment, ash, pollutants, and debris to surface water[481].
- A call for strategic water-quality monitoring to advance assessment and prediction of wildfire impacts on water supplies | U.S. Geological Survey (usgs.gov)[482]
- Wildfire-induced shifts in groundwater discharge to streams identified with paired air and stream water temperature analyses - ScienceDirect[483]
- Modeling post-wildfire hydrologic response: Review and future directions for applications of physically based distributed simulation | U.S. Geological Survey (usgs.gov)[484]
- Murphy et al., 2023(Murphy et al., 2023)[485]

---

481) https://labs.waterdata.usgs.gov/visualizations/fire-hydro/index.html#/

482) https://www.usgs.gov/publications/a-call-strategic-water-quality-monitoring-advance-assessment-and-prediction-wildfire

483) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169423002147

484) https://www.usgs.gov/publications/modeling-post-wildfire-hydrologic-response-review-and-future-directions-applications

6.33 수생 시스템 분야의 연구

(1) 강변 나무 나이테에서 홍수 역사를 재구성합니다[486]

나무의 비밀스러운 삶? 나무는 수백 년, 때로는 수천 년 동안 살 수 있습니다. 나무는 자라면서 새로운 성장 층, 즉 나이테를 추가하는데, 과학자들은 이를 연구하여 나무의 생애에 대해 배울 수 있습니다. 나이테의 너비는 나무가 자라는 환경에 따라 해마다 성장을 가장 많이 영향을 미친 요인을 반영하는 경우가 많습니다.



그림 설명: 나이테 해석 출처: Tree Rings | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

(시계 방향으로)

- **두꺼운 나이테**는 그 해에 많은 비나 눈이 내려 더 많은 성장이 이루어졌다는 것을 의미합니다.
- **얇은 나이테**는 그 이전 해에 비나 눈이 적게 내려 성장이 제한되었다는 것을 나타냅니다.
- **비정상적이거나 한쪽으로 치우친 나이테**는 눈사태와 같은 사건으로 인해 보정 성장이 일어났음을 보여줍니다.
- **화재 흔적**은 오래전에 발생한 화재의 연도, 계절, 규모, 빈도, 그리고 심각성에 대해 알려줍니다.

나이테가 두꺼울수록 해당 연도에 비나 눈이 많이 와서 더 많은 성장이 이루어졌다는 것을 의미합니다. 나이테가 얇을수록 비나 눈이 적어서 성장이 덜 이루어졌다는 것을 나타냅니다. 나이테가 상처가 나거나 한쪽으로 치우친 경우는 눈사태나 다른 사건으로 나무가 피해를 입고 회복한 것을 나타낼 수 있습니다. 나이테에 남은 상처는 과거의 화재를 기록하기도 합니다. 개별 나무의 나이테 연구와 나무 간의 비교를 통해 고기후 연구자들은 과거의 기온 변화, 강수량, 화재, 곤충 발생, 눈사태 및 지진과 같은 자연재해에 대해 배울 수 있습니다. 예를 들어, 화재로 인한 상처는 화재가 발생한 연도, 계절, 크기, 빈도, 심각도 및 기후와의 관계에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

나이테 덕분에 과학자들은 수천 년 전의 환경 변화를 재구성할

---

485) https://www.usgs.gov/publications/a-call-strategic-water-quality-monitoring-advance-assessment-and-prediction-wildfire

486) https://www.usgs.gov/centers/fort-collins-science-center/science/reconstructing-flow-history-riparian-tree-rings

수 있게 되었습니다!

수생 시스템 분야의 과학자들은 나이테를 분석하여 나무의 성장 및 정착과 역사적인 하천 유량(홍수) 사이의 관계를 연구합니다. 이를 통해 과거 수세기의 유량을 재구성하고, 과거 가뭄과 홍수의 발생 빈도와 규모를 밝혀냅니다.

이러한 정보는 하천과 수자원의 관리에 필수적입니다. 또한 축소된 기후 예측과 유역 모델을 사용하여 인간이 유발한 기후 변화로 인한 유량 및 나무 성장 변화를 예측합니다.

주로 강가에 서식하는 종인 포플러를 나이테를 분석에 사용함으로써 건조 지역에서 나무가 귀한 상황에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 진행 중인 연구는 미국 미주리 Upper Missouri 유역과 중국의 Tarim 강에 초점을 맞추고 있습니다.



그림 설명: "미국 노스다코타주 시어도어 루스벨트 국립공원의 리틀 미주리 강 범람원에서 채취한 코어에서 촬영한 나이테의 현미경 사진입니다. 이 나무는 1931년, 1934년, 1936년, 1937년에 가뭄으로 인해 나이테 폭이 줄어들었습니다. 출처: View Media Detail

평원 사시나무(Plains cottonwood, Populus deltoides subsp. monilifera) 숲은 북아메리카, 아시아 및 유럽의 건조 지역에 있는 강의 범람원을 지배합니다.

범람원 사시나무는 널리 분포하고 장수하며, 강의 흐름과 밀접하게 연관된 뚜렷한 나이테(연륜)를 가지고 있습니다.

이 데이터셋은 1939년부터 2005년까지 노스다코타주 테오도어 루즈벨트 국립공원의 노스 유닛에 있는 리틀 미주리 강의 항공 이미지를 포함하며, 각 이미지에서 강의 수로를 구분한 쉐이프파일[487]도 포함하고 있습니다. 이 데이터는 아래 논문에서 분석되었습니다: Miller, J.R., and J.M. Friedman. 2009. Influence of flow variability on flood-plain formation and destruction, Little Missouri River, North Dakota. Geological Society of America Bulletin 121:752-759.

---

487) https://www.sciencebase.gov/catalog/item/56bcd3d6e4b08d617f66a8b4

FORT (Fort Collins Science Center)[488] 수생 과학자들은 하천 주변(리퍼리언) 나무의 나이테를 분석하여 나무의 성장과 정착 과정을 과거 유량(흐름)과 연관시킵니다. 이후 이 나이테를 이용해 수백 년 전의 유량을 재구성합니다. 이러한 유량 재구성은 과거 가뭄과 홍수의 빈도와 규모를 밝혀내며, 이는 강과 수자원 관리를 위해 필수적인 정보입니다.

이들은 대표적인 리퍼리언 수종인 포플러(cottonwood)를 나이테 분석에 활용하는 방법을 개척했는데, 이는 다른 수종의 오래된 나무가 드문 건조 지역에서 매우 중요한 진전입니다. 현재 진행 중인 연구는 콜로라도강 상류와 미주리강 상류 유역의 하천을 대상으로 하고 있습니다. 아래는 이 연구의 몇 가지 주요 성과입니다.



그림 설명: 미국 노스다코타 주의 와트포드 시티 근처, 시어도어 루스벨트 국립공원 북부에 위치한 Little Missouri 강 (측정소 번호 06337000)의 4월-7월 유량에 대한 로그 변환 재구성. 이 재구성은 국립공원 북부와 몬태나 주 무어헤드 근처의 파우더 강 하류에서 채취한 평야 미루나무(core samples) 데이터를 기반으로 한다. 파란색 선은 실제 유량의 로그 변환 값을 나타내고, 빨간색 선은 재구성된 유량의 로그 변환 값을 나타낸다. 검은색 선은 15년간의 스무딩 스플라인(smoothing spline)을 나타내며, 표본 크기가 작아 재구성에 대한 신뢰도가 낮은 경우에는 스플라인이 점선으로 표시된다. 그림의 음영 처리된 부분은 각 연도별 표본(core)의 수를 나타낸다. 이 자료는 Schook 등(2016)에 의한 것입니다. 출처: View Media Details

⑵ 하천변 버드나무류(Populus spp)의 단·장기 유량 전환 반응: 나이테 방사 성장과 안정 탄소 동위원소 분석 연구[489]

연구자들이 수문학적 가뭄이 부분적으로 물이 끊긴 구간과 그 위·아래의 기준 구간에서 나무의 성장과 고사에 어떤 영향을 미치는지를 연간에서 반세기 규모에 걸쳐 조사했습니다. 그레이트

488) https://www.usgs.gov/search?keywords=FORT
489) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720330400?via%3Dihub

베이신 국립공원의 스네이크 크릭에서 유량이 전환된 뒤, 안정 동위원소 분석에서 탄소 동위원소는 빠르고 지속적인 가뭄 반응을 보여주었으나, 나이테 폭은 점진적으로 감소했으며 나무의 고사는 반세기 지연되어 나타났습니다.

① 연구 개요 및 목표

네바다 주 Snake Creek에서 유량 전환(수류 전환)으로 인해 발생한 수분 부족(수문학적 가뭄)이 하천변 버드나무류의 수십 년간 방사 성장 및 생리적 반응에 어떤 영향을 미쳤는지 분석했습니다. 이를 위해 두 가지 트리프록시(tree-ring proxies)를 활용했습니다

- **BAI (Basal Area Increment)**: 나이테를 통한 방사 성장량 측정치로 나이테 폭을 cm^2 단위로 측정한 값.
- **δ¹³C (안정 탄소 동위원소 비율)**: 가뭄 스트레스 시 광합성에 영향을 미치는 내부 생리 반응 추적자로 나이테 내 안정 탄소 동위원소(δ13C와 δ12C)의 비율. 나무가 가뭄으로 스트레스를 받을수록 이 값이 증가한다 (USGS)



그림 설명: Snake Creek의 유량이 그레이트 베이슨 국립공원(Great Basin National Park)에서 전환된 이후, 안정된 탄소 동위원소(δ13C)는 급격하고 지속적인 가뭄 반응을 보였으며, 나이테의 폭은 점진적으로 감소했고, 나무의 고사는 반세기 뒤에 지연되어 나타났습니다. Shook and others (2020) 출처: Public Domain.

② 주요 결과 요약

1. **단기 반응 (Short-term)**
   - δ¹³C가 **유량 전환 직후 급격하고 지속적으로 증가**, 즉 나무들이 **빠르고 분명한 가뭄 스트레스를 나타냄**. 이는 광합성과 탄소 동화력이 즉각적으로 제한되었음을 시사합니다 (USGS).
2. **장기 반응 (Long-term)**
   - BAI는 **1961년 유량 전환 이후 점진적으로 감소하기 시작했으며**, 첫 번째 비교 지점(reference reach)과 즉시 차이를 보였지만, 다른 지점과의 차이는 거의 **50년 후**

에야 확연해졌습니다 (USGS).

- 즉, 나이테 폭의 감소는 **천천히 장기간에 걸쳐 누적되어 나타난 반응**이었습니다.

3. **BAI와 $\delta^{13}C$의 관계**
   - 유량 전환 이전에는 BAI와 $\delta^{13}C$ 사이에 **유의한 상관 관계 없음**.
   - 전환 이후에는 **둘 다 가뭄의 신호를 반영했으며, 유량 전환 대상 지역(DW)의 나무들에서만 유의한 상관 관계**가 형성됨 (USGS).

4. **군집 분석 및 생존율 변화**
   - $\delta^{13}C$ 값을 기반으로 한 군집 분석에서 **DW 지역 나무들만 명확히 구분됨**, BAI는 이를 분류하는 데 덜 효과적이었음.
   - 또한 **DW 지역에서 가지 및 나무의 사망률이 가장 높고, 수관 활력은 가장 낮았음** (USGS).

③ 종합 해석 및 의의

이 연구는 **수문학적 가뭄이 하천변 식생에 미치는 영향을 나이테와 생리 지표를 통해 장기적으로 분석한 드문 사례**입니다. $\delta^{13}C$는 **빠르고 명확한 스트레스 지표**로 유용했으며, BAI는 **장기적인 성장 저하와 생존율 감소의 누적 효과**를 보여주었습니다.

결과적으로, 유량 전환으로 인한 **지속적인 물 부족은 광합성 억제 → 탄소 동화력 감소 → 생장 및 생존률 하락**의 연쇄 반응을 야기했으며, 이는 **수십 년에 걸친 천천히 진행되는 사망(Dieback)** 현상을 만들었습니다 (USGS).

④ 요약

항목	단기 반응	장기 반응
$\delta^{13}C$	유량 전환 직후 즉각적 증가 (가뭄 신호)	지속적 높게 유지 (강한 스트레스 지표)
BAI	점진적 감소 시작	수십 년 후에 다른 지역과 성장 차이 뚜렷
생존율	즉시 변화 없었음	사망률 증가, 수관 활력 저하

⑶ 대규모 하천 네트워크에서의 퇴적물–생태계의 상호 연계성[490]

코튼우드 숲의 형성은 새로운 퇴적물 위에서 이루어집니다. 콜로라도 주 공룡 국립기념물(Yampa River의 Deerlodge Park)에서 코튼우드 숲 면적의 70%는 1880년에서 1930년 사이에 형성되었는데, 이 시기는 Little Snake Basin 상류에서 극심한 침식이 발생한 시기였습니다. 집중적인 방목과 돌발 홍수로 인해 지류에

490) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.5277

서 모래가 침식되었고, 이 모래가 하류로 운반되어 얌파 강에 퇴적되면서 새로운 모래톱이 형성되었고, 그곳에서 코튼우드가 정착하였습니다. 따라서, 지류에서의 극심한 침식은 멀리 떨어진 하류에서 가치 있는 숲을 형성하는 데 기여하였습니다.

퇴적물-생태 연결성(sediment-ecological connectivity) 프레임워크는 하류의 생태적 과정들을 상류의 형태적 과정들과 연결합니다. 즉, 상류에서 침식 과정이 대량의 퇴적물을 체계로 유입시키면, 하류의 하천은 더 역동적으로 변하여 하류 수변 식생의 정착률이 높아집니다. 이후 상류의 침식률이 점차 감소하면, 하류의 하천은 안정되기 시작하며, 그 결과 수변 식생 정착률은 전반적으로 감소하게 됩니다.

① 연구 배경 및 목적

- 상류 유역에서 침식된 퇴적물은 하류의 하천 구조와 생태계에 깊은 영향을 미치지만, 이러한 연결고리를 추적하는 데는 어려움이 있다 (USGS Publications).
- 특히 리버풀 주변의 면화나무(cottonwood) 숲 등 교란 의존성 수변림(riparian woodland)의 성장은 주로 홍수로 인해 생성되는 모래 퇴적 지역(sand bars)에 의존해 왔다. 그러나 퇴적물의 공급 역시 이러한 환경 조성에 중요한 역할을 한다는 가설에 착안했다 (USGS Publications, ResearchGate).

② 연구 대상 및 방법

- 미국 유타(Utah)와 콜로라도(Colorado)를 흐르는 그린 리버(Green River) 및 얌파 리버(Yampa River)를 중심으로 연구가 수행되었다.
- 역사 문서와 항공사진 분석을 통해, 얌파 강의 주요 세 지류(tributaries)에서 **1880년경부터 1940년경까지** 광범위한 침식이 발생했음을 확인했다.
- 조사 결과, 이들 지류의 평균 폭과 깊이는 2~6배 증가했으며, 약 **3천만 톤**에 달하는 퇴적물이 하류로 이동한 것으로 분석되었다 (USGS Publications).

③ 주요 발견

- 이 시기에 퇴적물 부담(sediment load)과 하천의 양상이 크게 변화하면서, 하류의 면화나무 숲이 이 시기에 주로 형성되었다.
- 특히, 대규모 숲 조성은 단순한 홍수 발생만으로는 설명되기 어려워, 지류 침식에 기인한 퇴적-생태 연결성(sediment-ecological connectivity)* 중요한 역할을 했다는 결론에 도달했다 (USGS Publications).

④ 시사점 및 의의

- 본 연구는 **퇴적물-생태 연결성**이라는 프레임워크를 도입하여, 퇴적물 흐름과 생태계 형성과의 관계를 **유역(watershed) 규모**에서 통합적으로 이해하는 토대를 마련했다.
- 이러한 관점을 통해 **퇴적물 관리**와 수문 흐름(flow management)을 통합적으로 고려할 필요성을 강조하며, 이는 **하천 생태계 보전**을 위한 실질적 관리 전략으로 확장될 수 있습니다 (ADS).

⑤ 핵심 요약

1880년대부터 1940년대까지 상류 지류의 대규모 침식이 유발한 퇴적물 공급은 그린 및 얌파 강 하류에 면화나무 숲을 형성시키는 데 결정적 역할을 했으며, 이를 통해 퇴적-생태 연결성의 중요성을 유역 규모에서 입증하였다.

미국 콜로라도주 다이너소 국립기념물(Dinosaur National Monument) 내 얌파 강(Yampa River)의 디얼로지 공원(Deerlodge Park)에서 코튼우드 숲 면적의 70%는 1880년부터 1930년 사이에 형성되었다. 이 시기는 리틀 스네이크 유역(Little Snake Basin) 상류에서 극심한 침식이 발생하던 시기였습니다. 집중적인 방목과 돌발 홍수는 지류의 모래 침식을 일으켰고, 이 모래는 하류의 얌파 강으로 운반되어 코튼우드가 정착할 수 있는 새로운 사주(sandbar)를 형성하였습니다. 따라서 지류에서의 극심한 침식이 훨씬 하류 지역에서 매우 가치 있는 숲을 형성하는 데 기여한 것입니다..



그림 설명: 코튼우드(사시나무) 숲의 형성은 새로운 퇴적물 위에서 이루어진다.출처: Cottonwood forest establishment occurs on new sediment deposits | U.S. Geological Survey



그림 설명: 퇴적물-생태 연결성(sediment -ecological connectivity) 프레임워크

⑷ 흐름 변동성이 홍수범람원 형성과 파괴에 미치는 영향, 노스 다코타주 리틀미주리강을 중심으로[491]

이 논문은 미국 지질학회지(GSA Bulletin)에 게재된 Miller, J.R., & Friedman, J.M. (2009). Influence of flow variability on floodplain formation and destruction, Little Missouri River, North Dakota. GSA Bulletin, 121(5-6), 752-759. https://doi.org/10.1130/B26355.1 을 다루고 있습니다.

① 연구 배경

- 홍수범람원(floodplain)은 하천의 흐름 변동성(flow variability)에 의해 형성되기도 하고 파괴되기도 하는 동적 환경입니다.
- 리틀 미주리강(Little Missouri River, North Dakota)은 상대적으로 긴 시계열 항공사진 자료(1939-2005)가 존재하여, 하천 유량 변동이 홍수평야의 생성·소멸에 어떻게 영향을 미치는지 추적할 수 있는 좋은 사례입니다.

② 연구 자료와 방법

- 1939~2005년까지의 항공사진과 지형 자료를 분석하여 홍수평야 지역의 변화(형성 vs. 파괴)를 지도화하였습니다.
- 각 시기의 유량 변동성(flow variability), 특히 홍수 빈도와 크기 유량 관측자료와 비교하였습니다.
- 고수부지(floodplain) 내 퇴적물과 하상 이동 양상도 함께 평가하였습니다..

③ 주요 발견

- 홍수와 파괴 관계: 큰 홍수(high flows)는 새로운 홍수 범람원을 형성하기보다는 기존 홍수범람원츨 침식·파괴하는 경향이 강했습니다. 따라서 대규모 홍수 발생 시기에는 홍수 범람원의 면적이 감소했습니다.
- 낮은 유량과 형성 관계: 유량이 줄어든 기간 동안에는 홍수에 의한 침식이 줄어들어 결과적으로 홍수 범람원의 순형성(net formation) 이 나타났습니다.

④ 장기적 추세

- 지난 수십 년간 하류 유량이 전반적으로 줄어들면서 홍수 범람원의 파괴율이 감소하였고, 전체적으로는 홍수 범람원의 안정성과 형성 비율이 증가했습니다.

---

491) https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/121/5-6/752/519073/Influence-of-flow-variability-on-floodplain?redirectedFrom=fulltext

⑤ 요약

- 리틀 미주리강 사례는 하천의 유량 변동성이 홍수 범람원의 형성과 파괴를 결정하는 핵심 요인임을 보여줍니다. 특히 대규모 홍수 → 파괴 증가, 유량 감소 → 안정화·형성 증가라는 역동적 관계가 확인되었습니다.

이 연구는 장기적인 수문학적 변화(기후 변화, 댐·유량 조절 등)가 홍수 범람원의 구조와 생태계 유지에 중요한 영향을 줄 수 있음을 시사합니다.

이 연구에서 연구자들은 약 70년에 걸쳐 촬영된 일련의 강 구간 이미지를 사용하여 리틀미주리강의 특정 구간에서 범람원의 변화를 지도화했습니다.



그림 설명: 2003년 기준, 노스다코타주 시어도어 루스벨트 국립공원(North Unit) 내 리틀 미주리강(Little Missouri River) 범람원의 형성 구간. 이 지도는 1939년, 1949년, 1958년, 1966년, 1974년, 1982년, 1995년, 2003년의 이미지를 중첩하여 비교하는 방법으로 제작되었다. 날짜는 폴리곤이 마지막으로 하천에서 범람원으로 상태가 변한 시기의 사진 구간을 정의한다. 사각형은 1968년 다른 연구자가 도화한 구간의 위치를 나타낸다. 범람원의 외곽은 충적선상지(alluvial fans), 사면(hillslopes), 그리고 드물게 나타나는 기반암 노두(bedrock outcrops)로 경계 지어진다. 출처: Miller and Friedman (2009). (Public Domain)

그 결과, 높은 유량은 더 큰 범람원 파괴와 관련이 있었으며, 수십 년 동안 유량이 줄어듦에 따라 전반적으로 범람원 파괴가 감소한 것으로 나타났습니다.

이 연구 데이터셋에는 노스다코타주 Theodore Roosevelt 국립공원 북부 구역에 위치한 Little Missouri River의 항공 사진(1939~2005년)이 포함되어 있으며, 각 영상에서 하천의 유로

를 구분한 쉐이프 파일(shape files)도 함께 제공됩니다. 이 데이터는 다음 논문에서 분석되었습니다

참고자료

Miller, J.R., and J.M. Friedman. 2009. Influence of flow variability on flood-plain formation and destruction, Little Missouri River, North Dakota. Geological Society of America Bulletin 121:752-759. https://doi.org/10.1130/B26355.1 Intervals of fl oodplain formation along the Little Missouri River, North Unit of Theodore Roosevelt National Park, North Dakota, as of 2003 | U.S. Geological Survey

6.34 환경 DNA[492]

환경 DNA(eDNA)는 환경에서 발견될 수 있는 유기체 DNA입니다. 환경 DNA는 유기체가 피부, 배설물 등을 통해 수생 또는 육상 환경으로 흘리는 세포 물질에서 유래하며, 새로운 분자 방법을 사용하여 표본을 채취하고 측정할 수 있습니다. 이러한 방법론은 침입 외래종의 조기 발견뿐만 아니라 희귀하고 비밀스러운 종의 발견에도 중요합니다.

(1) 환경 DNA란?

디옥시리보핵산(deoxyribonucleic acid)의 줄임말인 DNA는 유기체를 만들고 유지하기 위한 생물학적 지침을 포함하는 유기체의 유전 물질입니다. DNA의 화학 구조는 모든 유기체에서 동일하지만 염기쌍으로 알려진 DNA 구성 요소의 순서에는 차이가 있습니다.



그림 설명: 환경 DNA(eDNA)는 수역에서 종을 식별하는 데 사용됩니다. 출처: Visit Media

염기쌍의 고유한 서열, 특히 반복되는 패턴은 종, 개체군, 심지어 개체군을 식별하는 수단을 제공합니다.

환경 DNA(eDNA)는 유기체에서 환경으로 방출되는 핵 또는 미토콘드리아 DNA입니다. eDNA의 출처에는 분비된 대변, 점액 및 생

492) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/environmental-dna-edna

식세포, 흩어진 피부와 머리카락 그리고 시체가 포함됩니다. eDNA는 세포 또는 세포외(용해된 DNA) 형태로 검출될 수 있습니다.

수생 환경에서 eDNA는 해류와 기타 수문학적 과정에 의해 희석과 분배되지만(그림) 환경조건에 따라서는 약 7~21일 동안만 지속됩니다(Dejean and others, 2011). UVB 방사선, 산도, 열, 엔도뉴클레아제와 엑소뉴클레아제에 노출되면 eDNA가 분해될 수 있습니다.

⑵ 종의 파악과 측정을 위한 eDNA 사용

① 토착종 탐지 개선

eDNA를 사용하는 프로토콜을 사용하면 종 분포 및 상대적 풍부도에 대한 자료를 신속하고 비용 효율적이며 표준화하여 수집할 수 있습니다.

소형, 희귀종, 비밀성 종, 기타 감지하기 어려운 종의 경우 eDNA는 수생 생물 목록 및 측정 프로그램을 위한 매력적인 대안을 제공합니다. 증가하는 증거는 전기 낚시, 스노클링 및 기타 현재 현장 방법에 비해 향상된 종 탐지 및 단위당 포획 노력을 보여줍니다. 따라서 eDNA를 사용하여 종을 탐지하면 생물 다양성 평가가 향상되고 덜 알려진 종의 상태, 분포 및 서식지 요구 사항에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

② 침입(외래)종의 조기 발견[493)]

eDNA는 또한 수생 침입 종의 조기 발견을 위한 효과적인 도구가 될 수 있습니다. 침입종 측정을 위한 eDNA 방법의 적용에는 주기적으로 물 샘플을 수집하고 한 번에 여러 침입종에 대해 스크리닝하는 것이 포함될 수 있습니다.

연체 동물을 포함한 많은 침입 종에 대한 도입 원천 인 보트 밸러스트 수도 샘플링 할 수 있습니다. 침입 종에 대한 일부 집중적인 박멸 프로그램은 살아남은 소수의 개체가 생태계를 재서식화 할 때 실패합니다. eDNA 방법은 모든 침입자의 박멸을 확인하는 수단을 제공할 수 있습니다.

6.35 처리된 하수조차도 담수 생태계에 해를 끼칩니다.[494)]

잘 통제된 실험에서 연구자들은 고급 처리 시설의 폐수를 건강한 하천으로 전환하고 전개되는 생태학적 영향을 측정했습니다.

강에는 과도한 영양분, 화학 물질, 하수를 포함한 기타 오염 물질이 넘쳐납니다. 전 세계적으로 약 50%의 폐수가 인근 수역으로 방출되기 전에 시설에서 처리됩니다.[495)] 그러나 새로운 연구에 따

493) https://pubs.usgs.gov/fs/2012/3146/
494) https://eos.org/articles/even-treated-sewage-harms-freshwater-ecosystems

르면 고급 처리만으로는 담수 생태계의 건강을 보호하는 데 충분하지 않을 수 있습니다.

그림 설명: 이 관로는 물을 하천으로 가져옵니다. 정화된 폐수조차 하천 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다. 출처: Arturo Elosegi

연구자들은 희석되고 처리된 폐수를 오염되지 않은 하천에 방류하고 생태계를 통과하는 에너지 흐름의 전후를 비교했습니다. 폐수를 추가한 후 생태계 기능에 미묘하면서도 근본적인 변화를 발견했습니다. 깨끗한 생태계를 조작함으로써 다른 유형의 수질 오염이 포함된 하천에서 폐수의 영향을 가릴 수 있는 것을 분리할 수 있었습니다.

질소가 풍부한 비료를 함유한 농업 유출수는 수생 생물을 질식시키는 눈부신 녹조류 번성을 일으키는 친숙한 역병입니다. 질소 및 기타 영양소 외에도 하수에는 청소 및 미용 제품, 의약품 등에서 파생된 독성 오염 물질이 교묘하게 혼합되어 있습니다.

유럽 수자원 기본 지침(European Water Framework Directive) 및 미국 청정수법(Clean Water Act)과 같은 법률에 따라 폐수 오염을 줄이기 위한 수십 년간의 투자를 통해 폐수 처리가 수질을 크게 향상시킬 수 있음이 입증되었습니다. 그러나 고급 처리 후에도 독성 화합물과 영양소가 여전히 남아 있습니다.

실험에서 대규모 처리 시설에서 나온 폐수를 사용했습니다. 이 시설은 분리 탱크 및 미생물 소화와 관련된 물리적 및 생물학적 처리와 추가 영양소 및 금속을 제거하기 위한 고급 스크리닝을 사용합니다.

(1) 후유증

생태학적 영향 평가는 종종 폐수 처리장이 설립된 후에 수행되며, 시설 없이 상태를 측정하기 위해 상류 부지를 사용합니다. 그러나 이러한 제어 지점은 물이 이미 저하될 수 있기 때문에 폐수가 하천에 미치는 영향을 정확하게 나타내지 못할 수 있습니다. 각 오염원의 영향을 분리하는 것은 거의 불가능합니다.

폐수의 역할을 살펴보기 위해 연구자들은 좋은 생태학적 상태에서 오염되지 않은 하천을 연구했습니다. 그들은 하천을 두 부분으로 나누고 1년에 걸쳐 각각의 전체 생태계에 대한 목록을 작성했습니다.

---

495) https://essd.copernicus.org/articles/13/237/2021/

그림 설명: 연구원들은 폐수 오염이 먹이그물을 통한 에너지 흐름을 어떻게 방해하는지 파악하기 위해 조류 군집에서 무척추동물 및 어류에 이르기까지 생태계를 조사했습니다. 출처: Arturo Elosegi

그들은 먹이그물 바닥부터 시작하여 낙엽과 생물막(하천 바닥을 덮고 있는 조류, 유기 물질, 균류의 혼합물)의 양을 기록했습니다. 그런 다음 그들은 해당 자원을 먹고 사는 무척추동물과 마지막으로 먹이그물 상단에 있는 물고기의 수를 세고 측정했습니다. 다음 해에 그들은 폐수를 하류까지만 보낸 후 각 하천 구간을 다시 조사했습니다.

이와 같은 생물 다양성 수는 생태학적 영향 평가의 초석이지만 연구자들은 생태계 건강도 정의하고 싶었습니다. 그들은 공급망의 다양한 계층에서 얼마나 많은 에너지가 생산되고 소비되는지 정량화하여 이를 수행했습니다.

연구팀은 나뭇잎과 생물막으로 공급되는 에너지의 양과 각 종의 바이오매스, 체질량, 대사율에 따라 각각을 섭취하는 양을 계산했습니다. 연구진은 폐수를 전환하기 전후의 각 자원에서 흐르는 에너지 경로를 비교함으로써 모든 변화가 폐수 오염에 따른 것으로 추정할 수 있었습니다. 이 에너지 흐름은 생태계의 고동치는 맥박입니다. 이 에너지를 측정하면 생태계 건강에 대한 귀중한 지표를 얻을 수 있습니다. 영양소의 증가는 생물막 성장을 자극하여 먹이사슬의 더 높은 수준에 추가 에너지를 공급해야 합니다. 예상대로 폐수가 유입된 후 생물막의 양이 증가했습니다. 결과적으로, 무척추동물은 더 많은 생물막을 먹고 잎사귀를 덜 먹습니다.

놀랍게도 물고기에 흐르는 에너지의 양이 증가하지 않았습니다. 무척추동물 군집의 변화(오염 저항성이 더욱 우세해지는)가 그 원인일 수 있다고 생각합니다. 그러나 확실하게 말하기 전에 물고기의 식단과 에너지 요구량에 대한 더 많은 자료가 필요합니다.

그림 설명: 연구자들은 무척추동물의 수를 세고 측정했습니다. 제공: Ioar de Guzman

이 결과는 Journal of Environmental Management[496]에 게재되었습니다. 이것은 흥미로운 생태학적 놀라움입니다. 영양 오염이 포식자-피식자 관계를 분리할 수 있

다는 것을 말하고 있습니다. 특정 유형의 추가 먹이를 갖는 것이 일부 종에게 도움이 되지만 그러한 유기체가 반드시 포식자에게 가장 맛있는 먹이는 아니므로 추가 에너지를 활용하지 않을 수 있다고 설명할 수 있습니다.

⑵ 누적 효과

이 연구 다른 오염원으로부터 폐수가 미치는 영향을 분리하는 영리한 방법입니다. 결과는 고도화된 폐수 처리에 많은 투자를 한 후에도 여전히 개선의 여지가 있다는 것을 보여줍나다. 폐수 오염에 대한 단일 해결책은 없지만 우선 수로로 유입되는 물질을 제한하는 것이 가장 좋은 방법이라는 것을 암시합니다. 폐수 오염 외에도 강은 도시와 농업 지역을 통과하면서 인간의 위협에 직면해 있습니다.

점오염원 폐수 오염은 규제할 수 있지만, 농경지나 도로에서 유출되는 유출수와 같은 확산된 투입물은 추적하고 속성을 지정하기가 더 어려울 수 있습니다. 이러한 비점 오염원은 합쳐져 수질에 대한 전반적인 영향을 증폭시킬 수 있습니다. 이제 이러한 결합된 스트레스 요인이 생태계 기능에 어떤 영향을 미치는지 알아내야 합니다.

6.36 콜타르 기반 포장 실코트(PAHs, 다환방향족탄화수소)와 환경 건강성[497]

도시 및 교외 지역에서 일반적으로 사용되는 제품인 콜타르 기반 포장 실코트는 하천의 독성에 기여하고 있습니다. 다환방향족탄화수소(PAH)의 강력한 공급원인 콜타르 기반 실코트는 많은 아스팔트 차도와 주차장에 적용됩니다. 6페이지 분량의 컬러 팩트 시트에서 콜타르 코팅 표면에서 세척된 유출수 및 입자의 독성에 대해 읽어보십시오.(6-page, color fact sheet. https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20163017)[498]

Sealcoat는 기본 아스팔트의 외관을 보호하고 향상시키기 위해 많은 아스팔트 주차장, 진입로 및 운동장에 적용되는 검은색 점성 액체입니다. 콜타르 기반 포장 도로 밀봉 코팅은 도시 및 교외 지역에서 PAH(다환 방향족 탄화수소) 오염의 강력한 원인이며 인간 건강과 수생 생물에 대한 잠재적인 우려 사항입니다.

---

496) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479723012987?via%3Dihub
497) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/coal-tar-based-pavement-sealcoat-pahs-and-environmental
498) https://pubs.usgs.gov/publication/fs20163017

⑴ 배경

포장재 실코트는 주로 주차장과 진입로에 사용되는 상업용 제품이며, 공공 도로에서는 거의 사용되지 않습니다. 대부분의 실코트 제품은 석탄 타르 또는 아스팔트 에멀젼으로 구성됩니다. 실코트 제품에 사용되는 석탄 타르와 석탄 타르 피치는 매우 높은 농도의 다환방향족탄화수소(PAHs)를 포함하고 있으며, 둘 다 인간에게 발암성이 있는 것으로 분류됩니다. 석탄 타르 기반 실코트 제품은 일반적으로 20~35%의 석탄 타르 또는 석탄 타르 피치를 포함하고 있습니다. 아스팔트 및 아스팔트 기반 실코트 제품은 PAH 농도가 훨씬 낮습니다.

역사적 및 경제적 이유로 인해 미국의 동부에서는 석탄 타르 기반의 실코트가 더 일반적이며 (사용이 금지된 주, 카운티, 시를 제외하고), 서부에서는 아스팔트 기반의 실코트가 더 일반적입니다. 석탄 타르 기반의 포장 실코트는 보통 35,000~200,000 mg/kg (백만분의 일, ppm)의 PAH(다환 방향족 탄화수소)를 포함하고 있는데, 이는 사용된 모터 오일보다 약 100배, 아스팔트(오일) 기반의 실코트 제품보다 약 1,000배 더 많은 PAH를 포함하고 있습니다. 동부와 서부에서 밀어낸 주차장 먼지의 PAH 농도는 이러한 사용 차이를 반영하며, 동부의 밀폐 포장 먼지에서의 PAH 농도는 서부보다 약 1,000배 더 높습니다.

⑵ 콜타르와 콜타르 피치란 무엇입니까?



그림 설명: 석탄 타르는 석탄을 코킹하는 과정에서 생기는 부산물이며, 석탄 타르 피치는 석탄 타르의 증류 후 남은 잔여물입니다. 석탄 타르와 석탄 타르 피치는 석탄 타르 기반 실코트 제품에 사용되지만, 석탄 타르 피치의 사용이 석탄 타르보다 더 흔합니다. 석탄 타르와 석탄 타르 피치는 모두 인간에게 알려진 발암 물질입니다. 석탄 타르 기반 실코트에 대해 더 알아보세요. 출처: Visit Media

석탄 타르는 석탄의 코킹, 액화 또는 가스화 과정에서 발생하는 부산물입니다. 석탄 타르 피치는 석탄 타르의 증류 후 남은 잔여물로, 다양한 오일이 제거된 후 남아 있는 두꺼운 검은 액체입니다. 석탄 타르 피치는 점도의 12가지 등급으로 분류되며, 가

장 점도가 높은 등급인 RT-12는 석탄 타르 기반의 실코트(sealcoat)에서 사용됩니다. 석탄 타르 피치의 주요 용도는 알루미늄 산업의 전극 제조와 강철 아크 용광로에서의 사용입니다.

⑶ PAH란 무엇입니까?

PAHs는 탄소를 포함하는 물질을 가열하거나 연소시킬 때 생성되는 화학물질 그룹입니다. 환경에 대한 PAHs의 여러 가지 원천이 있으며, 이들 PAHs의 농도는 아스팔트(2~9mg/kg), 타이어 입자(84mg/kg), 사용된 모터 오일(730mg/kg), 석탄-타르 기반 실코트(34,000~202,000mg/kg) 등 다양합니다. PAHs는 암, 돌연변이, 선천적 결함, 물고기, 야생동물 및 무척추동물의 사망을 유발할 수 있습니다. 여러 PAHs는 태양광에 노출되면 그 독성이 크게 강화되는 광활성화 특성을 가지고 있습니다. EPA는 일곱 개의 PAHs를 인체 발암 가능 물질로 분류했으며, 16개의 PAHs를 우선 오염물질로 지정했습니다.

⑷ SEALCOAT가 마모되면 어디로 가나요?

마모된 시일코트의 입자들은 PAH(다환방향족탄화수소)와 관련된 화학물질의 고농도를 포함하며, 비, 바람, 자동차 타이어, 심지어 우리의 발을 통해 주변 지역으로 이동할 수 있습니다. 석탄 타르로 코팅된 포장도로 근처의 유출수, 퇴적물, 토양, 먼지에서의 PAH 농도는 콘크리트 포장도로, 미코팅 아스팔트 포장도로, 아스팔트 기반 시일코트를 사용한 아스팔트 포장도로 근처의 농도보다 상당히 높습니다.



그림(좌) 설명: 석탄 타르 기반의 실코트는 PAH 및 관련 화학물질의 강력한 원천입니다. 마모된 석탄 타르 기반 실코트 입자는 비, 바람, 타이어, 심지어 우리의 발에 의해 포장도로에서 다른 환경으로 운반됩니다. 실코트 제품(A)은 건조된 후 점차적으로 가루로 마모되어 포장도로의 먼지(B)의 일부가 됩니다. 포장도로 먼지는 빗물 유출(C)에 의해 운반되어 폭우 관리 장치(D) 또는 수신 스트림과 호수(E)로 이동합니다.

포장도로 먼지는 타이어(F)에 달라붙어 밀봉되지 않은 포장도로로 옮겨지고, 바람과 유출에 의해 인근 토양(G)으로 운반됩니다. 실코트 입자가 주거지로 운반되면 집안 먼지(H)에 포함될 수 있습니다. 출처: Visit Media

그림(우) 설명: 석탄 타르 기반 봉합제로 포장된 지역 근처의 PAH 농도는 석탄 타르 봉합제가 사용되지 않은 지역의 농도보다 상당히 높았습니다. USGS 자료표 2016-3017의 그래픽. 출처: Visit Media

⑸ 인간 건강에 대한 잠재적 위험

콜타르 기반 실코트에서 나오는 PAH는 집 먼지를 오염시킵니다. 집 먼지는 PAH를 포함한 많은 오염물질에 인간이 노출되는 중요한 경로입니다. 특히 바닥에서 시간을 보내고 손이나 물건을 입에 넣는 어린 아이들의 경우 더욱 그렇습니다. 23개 아파트 1층을 대상으로 한 연구에서, 콜타르 기반 제품으로 주차장을 밀봉한 아파트의 집 먼지 중 PAH 수준은 다른 표면 유형(콘크리트, 미밀봉)의 주차장이 있는 아파트의 집 먼지보다 25배 더 높았습니다. 아스팔트 및 아스팔트 기반 실코트). 집 먼지에 포함된 PAH와 담배 흡연 및 벽난로 사용과 같은 기타 실내 PAH 발생원 사이에는 아무런 관련이 발견되지 않았습니다.

콜타르로 포장된 포장 도로에 인접한 거주지에 거주하며 손에서 입으로의 활동이 상대적으로 적은 미취학 아동은 식단에서보다 집 먼지에서 약 2.5배 더 많은 PAH를 소비합니다. 손에서 입으로의 활동이 더 많고 활동적인 미취학 아동의 경우 집 먼지에서 섭취하는 PAH는 식단에서 섭취하는 PAH보다 거의 10배 더 많습니다. 이러한 발견은 식이 요법이 어린이에게 가장 큰 PAH 공급원이라는 패러다임을 뒤집었습니다.

⑹ 인체 건강에 대한 잠재적 위험

석탄 타르 기반의 실링제로부터 발생하는 다환 방향족 탄화수소(PAHs)는 가정 먼지를 오염시킵니다. 가정 먼지는 PAHs를 포함한 여러 오염 물질에 대한 인체 노출의 중요한 경로입니다. 특히 바닥에서 시간을 보내고 손과 물건을 입에 넣는 어린 아이들에게 그렇습니다. 23개의 1층 아파트를 대상으로 한 연구에서 석탄 타르 기반 제품으로 밀봉된 주차장을 가진 아파트의 가정 먼지 속 PAH 수치는 콘크리트, 밀봉되지 않은 아스팔트 및 아스팔트 기반 실링제를 사용한 주차장을 가진 아파트의 가정 먼지 속 PAH 수치보다 25배 높았습니다. 담배 흡연 및 벽난로 사용과 같은 다른 실내 PAH 원인과 가정 먼지 속 PAH 사이에는 관련성이 발견되지 않았습니다.

석탄 타르로 밀봉된 포장도로 옆에 사는 유치원생은 손-입 활동이 비교적 적더라도 식단에서 섭취하는 PAH보다 가정 먼지에서 섭취하는 PAH가 약 2.5배 더 많습니다. 손-입 활동이 많은 더 활발한 유치원생의 경우, 가정 먼지에서 섭취하는 PAH는 식단에서 섭취하는 PAH보다 거의 10배 더 많습니다. 이러한 발견은 식단이 어린 아이들에게 PAHs의 가장 큰 원천이라는 기존의 패러다임을 뒤집습니다.

⑺ 수생 생물에 대한 잠재적 위험

석탄 타르 봉인 포장도로에서 나오는 유출수는 수생 생물에게 급성 독성을 가지고 있습니다. 봉인제 도포 후 최대 42일 후에 수집된 석탄 타르 봉인 포장도로의 유출수에 노출된 하루 된 지방머리미노 (Pimephales promelas)와 물벼룩 (Ceriodaphnia dubia)은 100% 사망률을 보였습니다. 반면, 봉인되지 않은 포장도로에서 나오는 유출수에 노출된 미노와 물벼룩은 10% 이상의 사망률을 경험하지 않았습니다. 또한, 미노와 물벼룩이 일부 다환방향족탄화수소(PAHs)의 독성을 강화시키는 모의 태양광에 노출되었을 때, 봉인제 도포 후 111일(3개월 이상) 후에 수집된 유출수는 두 종 모두에게 100% 사망률을 일으켰고, 원래 농도의 10%로 희석된 경우에도 물벼룩에게 100% 사망률을 일으켰습니다. 이러한 결과는 석탄 타르 봉인 포장도로에서 나오는 유출수가 24~48시간의 경화 시간 이후에도 오랫동안 수생 생물에게 독성을 지속한다는 것을 보여줍니다.

국립해양대기청(NOAA), 미국 어류 및 야생동물 서비스, 그리고 워싱턴 대학교 연구자들이 공동으로 수행한 후속 연구에 따르면, 석탄 타르 봉인제 유출수는 어린 코호 연어(Oncorhynchus kisutch)에게 급성 치명적이며, 제브라피쉬(Danio rario) 배아에게 광범위한 이상을 일으킵니다. 이 연구는 또한 생물유지 시스템을 통한 유출수 여과가 독성을 크게 줄인다는 것을 보고했습니다.

⑻ 석탄 타르 기반 실코트, PAHs, 그리고 하천 및 호수 퇴적물

석탄 타르로 봉인된 주차장에 있는 먼지는 닳아진 봉인코트 입자들을 포함하고 있으며, 석탄 타르로 봉인된 포장도로에서 쓸어낸 먼지에서 측정된 PAH 농도는 일반적으로 킬로그램당 수천 밀리그램에 달합니다. 어떤 경우에는 폭우가 높은 PAH 농도를 가진 포장도로 먼지를 유출하여 유지 연못과 같은 폭우 관리 장치로 유입시키고, 이는 높은 처리 비용을 초래합니다. 관리 장치에 의해 포획되지 않은 PAH 오염 먼지는 하천과 호수로 운반되어 하천이나 호수 바닥에 침전될 수 있습니다. 다양한 "법의학" 방

법을 적용한 결과, 석탄 타르 기반의 봉인코트가 사용되는 지역에서는 하천 및 호수 퇴적물의 PAH 주요 원인이라는 것이 밝혀졌습니다.

호수 퇴적물 코어의 분석 결과, 석탄 타르 기반 봉인코트가 미국 전역의 도시 호수에서 PAH 증가 추세의 주요 기여자라는 것이 증명되었습니다. 텍사스 주 오스틴에서는 2006년에 석탄 타르 봉인코트가 금지되었으며, 오스틴 지역의 주요 수신 수역인 레이디 버드 호수에서 2012년과 2014년에 수집된 퇴적물 코어는 금지 이전의 최고치에 비해 PAH 농도가 58% 감소한 것을 보여주었습니다.

다른 연구들은 도시 하천과 호수 퇴적물에서 다환방향족탄화수소(PAHs)의 출처를 결정하기 위해 다양한 접근법을 사용했으며, 출처에 대한 유사한 결론에 도달했습니다. 이러한 접근법에는 토지 이용 기반 분석과 유기물 조사(유기체석학)가 포함됩니다. 이들 연구는 연구된 수체 퇴적물에서 PAHs의 70~80%가 석탄 타르 기반 밀봉재에서 기원한 것이라고 결론지었습니다.

그림 설명: 호수와 저수지에서 채취한 퇴적물 코어는 유역의 오염 물질 역사를 재구성하는 데 사용될 수 있습니다. 퇴적물 코어 분석에 따르면, 미국 도시 호수의 PAH(다환 방향족 탄화수소) 농도가 증가하고 있으며, 여러 증거는 이러한 PAH의 출처가 석탄 타르 기반 포장 밀봉제임을 나타냅니다. 출처: View Media Details

◄ 퇴적물 코어를 이용한 오염물질 역사 재구성에 대해 더 읽어보세요.[499]

⑼ 대기 질 문제

비록 보이지는 않지만, 갓 콜타르 실코트로 포장된 도로에서 대기로 방출되는 다환방향족탄화수소(PAHs)의 양은 실코트가 되지 않은 도로에 비해 수만 배 더 높습니다. 휘발은 PAHs에 노출되는 주요 경로 중 하나이기 때문에 잠재적인 인체 건강 우려사항이 됩니다. 실코트된 표면의 휘발은 적용 직후에 가장 높고, 그 후 몇 주 동안 급격히 감소합니다. 그럼에도 불구하고, 휘발은 적용 후 오랜 시간이 지난 후에도 계속됩니다—샘플링 시점으

499) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/water-quality-trends-lake-cores

로부터 3년에서 8년 전에 실코트된 주차장에서의 PAH 방출은 실코트가 되지 않은 도로에 비해 평균 60배 더 높았습니다. 이 결과는 매년 전국적으로 새로운 코타르 기반 실코트 적용으로 인해 발생하는 PAH 배출량(약 1000 Mg)이 차량에서 발생하는 연간 PAH 배출량보다 더 많다는 것을 시사합니다.

추가 자료:

- National Cancer Institute
  https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/coal-tar
- Centers for Disease Control and Prevention
  https://www.cdc.gov/biomonitoring/PAHs_FactSheet.html
- Environmental Protection Agency
  https://archive.epa.gov/epawaste/hazard/wastemin/web/pdf/pahs.pdf
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry
  https://wwwn.cdc.gov/TSP/index.aspx?toxid=25

6.37 수질 정보[500]

수질이란 무엇입니까? 방금 마신 그 물에는 무엇이 들어 있습니까? 수소와 산소 원자만 있습니까? 마셔도 안전한가요? 모든 물은 특정한 "품질"을 가지고 있지만(단지 보는 것만으로는 말할 수 없습니다) "물 품질"이 실제로 무엇을 의미합니까? 흙으로 가득 찬 물은 식물에게는 잘 맞을 수 있지만 마시고 싶습니까? 수질은 선택된 물리적, 화학적 및 생물학적 특성을 기반으로 특정 용도에 대한 물의 적합성을 측정하는 것으로 생각할 수 있습니다.

(1) 수질 기초

하천, 강, 호수의 수질을 점검하는 것은 환경부의 주요 업무 중 하나입니다. 물리적인 물 측정과 하천흐름은 거의 항상 이루어지지만 화학적 분석을 위해서는 물 표본이 필요한 경우가 많으며 표본 채취는 과학적으로 실행 가능한 표본을 수집하기 위해 엄격한 지침을 따라야 합니다.

① 수질 표본 채취 기술[501]

일반적으로 물 표본은 전체 하천을 대표하는 것이 중요하므로 하천 표본 채취는 하천 제방에서 컵을 담그고 실험실로 보내는 것 이상을 의미합니다. 모든 수역의 표본을 채취할 때 엄격한 과학적 방법론을 사용해야 합니다.

---

500) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-quality-information-topic#overview*

501) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-quality-sampling-techniques*

표본 채취 방법은 하천 크기에 따라 다릅니다. 하천에서 물 표본을 채취할 때 다양한 방법과 장비를 활용해야 합니다. 이는 모두 하천의 크기, 물의 깊이, 물의 이동 속도에 따라 달라집니다. 또한 물 과학자가 물에 접근할 수 있는 능력에 대해서도 덧붙이고 싶습니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 수문학자는 종종 작은 하천으로 나가서 적절한 장소에 병을 담그면 됩니다. 그러나 큰 강에서는 케이블카를 건설하고 수면보다 높은 곳에서 물 표본을 채취해야 할 수도 있습니다. 표본 채취 방법은 필요한 물 표본의 유형에 따라 달라집니다.

② 작은 하천에서의 표본 채취

물이 잘 섞인 작은 하천의 경우, 때때로 단일 "표본 채취"를 취하는 것이 가능합니다. 여기서 수문학자는 단지 병을 하천의 한 위치에 담그고 전체 연직 물기둥을 따라 여전히 병을 위아래로 움직여 표본을 채취 합니다. 표본 채취자는 항상 표본 채취 지점의 하류에 서 있어야 합니다.

그림 설명: 작은 하천에서의 표본 채취 - 화학 분석을 위해 연못에서 물 샘플을 채취. 출처: View Media Details

물 표본의 화학적 분석을 변경할 수 있는 침전물을 휘젓는 것은 바람직하지 않습니다. 하천 전체를 대표하는 물 표본을 채취하는 것이 중요한 경우가 많습니다. 이는 하천을 가로지르는 많은 수평 구역에서 일정한 간격으로 소량의 물을 취하는 것을 수반합니다. 병 안에는 작은 관이 있어 병 안으로 소량의 물만 흐르게 하므로 수문학자는 하천의 다양한 지점에서 표본 채취되는 물의 양을 조절할 수 있습니다. 수문학자는 연직 부분마다 다른 병을 사용하거나 전체 하천에 단일 병을 사용하여 서로 다른 수평 부분을 별도로 표본 채취할 수 있습니다.

③ 큰 하천에서의 표본 채취

아래 그림에서 볼 수 있듯이 보다 큰 강에서 물 표본을 얻으려면 훨씬 더 많은 작업이 필요합니다. 더 큰 강에서는 강 전체의 물 특성과 수질이 위치마다 다양해질 가능성이 더 높습니다. 표본 채취 지점 위 왼쪽에서 지류가 들어올 수도 있고 오른쪽 제방의 1 km 상류에 폐수 처리장 유출관이 있을 수도 있습니다.

큰 강의 모든 물이 섞이는 데는 더 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 강 전체의 물 특성을 이해하려면 강을 가로질러 정해진

간격으로 개별 표본을 채취해야 합니다. 다리를 사용할 수 없는 경우 보트를 사용하여 표본을 채취할 수 있지만 다리를 사용하면 이 작업이 매우 편리해집니다.

그림 설명: 보다 큰 강에서 물 표본 채취 – 샘플러, 레이저 회절 및 음향을 사용하여 진행된 퇴적물 채취 및 대체 측정 방법. 제공: Tim Straub, USGS

물이 빠르게 움직이거나 깊은 강의 경우에는 전기 모터가 있는 크레인 또는 특히 강건한 수문학자의 경우 수동 크랭크를 사용하여 물 표본을 얻습니다. 강의 단면 전체의 각 표본 채취 위치에서 물의 연직 기둥을 대표적으로 표본 채취하는 것이 중요하기 때문에 표본 채취 병을 잡고 있는 무거운 "물고기형 추"는 표본 채취기가 하류로 밀려나는 것을 방지하는 데 필요합니다. 수문학자는 병이 채워질 때까지 일정한 속도로 표본 채취기를 위아래로 움직여야 하며, 동시에 노즐이 하천 바닥의 진흙에 부딪히지 않도록 주의해야 합니다

④ 때로는 케이블카로만 할 수 있습니다

표본을 채취할 수 있는 멋지고 넓은 다리를 항상 기대할 수 없으며 때로는 표본 채취에 보트를 사용하는 것이 너무 위험할 수도 있습니다(높은 유속이나 떠다니는 부유물로 인해). 이러한 경우, 강을 가로질러 케이블을 연결할 수 있으며, 필요에 따라 강의 건너편으로 이동하며 표본을 채취하고 측정할 수 있습니다.

그림 설명: 케이블카에서 수질 샘플링. View Media Detail

⑵ 지하수 수질

제4장 지하수 참조

⑶ 폐기수와 하수

제5장 폐기수 처리 참조

6.38 폭풍 해일[502]

열대성 저기압으로 인한 폭풍 해일은 해안 지역의 생명과 재산에 심각한 위협을 가하며, 현재 태풍으로 인한 사망 원인 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 연안의 모든 지역은 폭풍 해일에 취약하며, 해일은 강과 운하를 따라 해안선에서 멀리 내륙으로도 이동

502) https://www.nhc.noaa.gov/surge/

할 수 있습니다. 허리케인 카트리나(2005)는 해일로 인해 발생할 수 있는 피해와 황폐화의 대표적인 예입니다. 카트리나 동안 최소 1,500명이 목숨을 잃었고 이들 중 다수는 폭풍 해일의 결과로 직간접적으로 발생했습니다. 2022년 허리케인 이언(Hurricane Ian)으로 인한 피해는 폭풍 해일이 초래할 수 있는 광범위한 파괴를 상기시키며, 이로 인해 41명이 목숨을 잃었습니다. 폭풍 해일의 파괴적인 잠재력에 대한 인식은 해안 지역 사회의 안전과 탄력성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

⑴ 폭풍 해일이란?

폭풍 해일(storm surge)은 예측된 천문 조수 위에 폭풍에 의해 발생하는 비정상적인 수위 상승을 말합니다. 폭풍 조수(storm tide)는 폭풍 해일과 천문 조수의 결합으로 인해 발생하는 수위 상승을 의미합니다. 이러한 수위 상승은 특히 폭풍 해일이 정상적인 만조와 겹칠 때 해안 지역에서 극심한 홍수를 초래할 수 있으며, 경우에 따라 폭풍 조수가 $6m$ 이상에 이를 수 있습니다.



그림 설명: 폭풍 해일(Storm Surge) 대 폭풍 조석(Storm Tide). 출처: Storm Surge Overview (noaa.gov)

하지만 혼란을 피하기 위해 "폭풍 해일"이라는 용어가 흔히 사용됩니다. 또한 이 정의는 폭풍 해일 위에 발생할 수 있는 파도의 움직임을 포함하지 않으며, 이는 전체 수위에 추가적인 상승을 초래할 수 있습니다.

⑵ 폭풍 해일의 원인은?

폭풍 해일은 주로 태풍이나 열대 폭풍의 강한 해안풍에 의해 발생합니다. 태풍의 눈 주변의 바람 순환은 바다에서 연직 순환을 일으킵니다. 깊은 바다에서는 이 순환을 방해하는 것이 없기 때문에 폭풍 해일의 징후가 나타나지 않습니다. 그러나 폭풍이 해안 근처의 얕은 물에 도달하면 연직 순환이 바다 밑바닥에 의해 방해받게 됩니다. 물이 더 이상 아래로 이동할 수 없기 때문에 위로, 그리고 내륙으로 이동하기 시작하여 폭풍 해일이 발생하게 됩니다.

⑶ 폭풍 해일에 영향을 미치는 요인들

특정 지역에서 발생하는 폭풍 해일의 최대치는 여러 요인에 따라 달라집니다. 폭풍해일은 매우 복잡한 현상으로, 폭풍의 강도, 이동 속도, 크기(최대 풍속 반경), 해안 접근 각도, 해안선의 형태 및 특성 등 사소한 변화에도 민감하게 반응합니다. 아래는 이러한 요인들의 예시와 함께 시뮬레이션에서 침수가 발생한 위치와 물이 얼마나 높이 올라갔는지를 나타낸 가상의 폭풍해일 침수 그래픽입니다.

① 폭풍 강도(풍속)

강한 바람은 더 높은 폭풍 해일을 일으킬 것입니다. 아래 두 이미지는 두 가지 다른 폭풍 강도의 잠재적 폭풍 해일 침수를 보여줍니다: 왼쪽은 규모 2 폭풍, 오른쪽은 규모 3 폭풍입니다.



그림 설명: 두 가지 다른 폭풍 강도의 잠재적 폭풍 해일 침수 예상도: 왼쪽은 규모 2 폭풍, 오른쪽은 규모 3 폭풍입니다.
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/Cat2_ex.png and
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/Cat3_ex.png

② 전진 속도

더 빠른폭풍은 해안선 근처에서 더 높은 해일을 발생시키지만, 더 느린 폭풍은 해일이 내륙 깊숙이 침투하게 만듭니다. 아래 두 이미지는 가상의 허리케인이 서부 루이지애나 해안에 상륙했을 때 발생한 해일을 보여줍니다: 빠른 폭풍은 왼쪽에, 느린 폭풍은 오른쪽에 있습니다.



그림 설명: 가상의 허리케인이 서부 루이지애나 해안에 상륙했을 때 발생한 해일 높이

https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/slowStorm.png and
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/fastStorm.png

③ 최대 풍속 반경 (크기)

더 큰 폭풍은 더 높은 해일을 일으킬 가능성이 큽니다. 그 이유는 두 가지입니다. 첫째, 더 큰 폭풍의 바람은 더 넓은 해양 지역에 영향을 미칩니다. 둘째, 더 큰 폭풍의 강한 바람은 더 작은 폭풍보다 더 오랜 시간 동안 영향을 미칠 가능성이 있습니다.



그림 설명: 작은 폭풍과 큰 폭풍이 물을 밀어올리는 폭풍 해일 애니메이션 (비디오를 재생하려면 다음을 클릭) https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/Storm_size_media.mp4

④ 접근 각도

폭풍이 해안선에 접근하는 각도는 육지로 밀려오는 폭풍 해일의 양에 영향을 미칠 수 있습니다. 해안선에 수직으로 상륙하는 폭풍은 해안선에 평행하거나 비스듬히 내륙으로 이동하는 폭풍보다 더 높은 폭풍 해일을 발생시킬 가능성이 큽니다. 왼쪽 이미지에는 폭풍이 비스듬히 접근하는 모습이 나타나 있지만, 오른쪽 이미지에는 폭풍이 해안선에 거의 수직으로 접근하는 모습이 나타나 있습니다. 붉은색과 주황색으로 강조된 지역은 스태튼 아일랜드 주변과 뉴저지와 뉴욕 사이의 허드슨 강을 따라 증가하고 있습니다.



그림 설명: 폭풍이 해안선에 접근하는 각도는 육지로 밀려오는 폭풍 해일의 양에 영향을 미침
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/angleNNW.png and
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/angleWNW.png

⑤ 해저의 너비와 경사

넓고 완만하게 경사진 대륙붕은 더 높은 폭풍 해일을 허용할 수 있습니다. 반면, 좁고 가파르게 경사진 대륙붕은 폭풍 해일이 발생하는 데 더 어려움을 줍니다. 서해안과 남해안 일부 해안 지역은 해저가 해안에서 서서히 깊어지기 때문에 폭풍 해일에 특히 취약합니다.

반대로 동해안 지역은 대륙붕이 매우 빠르게 깊어지기 때문에 폭풍 해일에 덜 취약합니다. 그러나 해안선에 연해서 발생하기도 합니다.



그림 설명: 가파른 대륙붕과 완만한 대륙붕의 해일 애니메이션 (아래를 클릭하여 동영상을 재생하세요)
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/narrowShelf.mp4
https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/wideShelf.mp4

⑥ 해안선의 형태와 지역적 특징

폭풍이 오목한 해안선(안쪽으로 휜 형태, 예를 들어 플로리다의 아팔라치만)에서 상륙할 때는 볼록한 해안선(바깥쪽으로 휜 형태, 예를 들어 노스캐롤라이나의 아우터 뱅크스)에서 상륙할 때보다 폭풍 해일이 더 높아집니다. 폭풍 해일은 또한 물의 흐름에 영향을 미치는 지역적 특징과 장벽에 크게 의존합니다. 그 좋은 예가 노스캐롤라이나의 해안으로, 이 지역은 방파제 섬, 수로, 해협, 만, 강과 같은 복잡한 지형적 특징을 가지고 있습니다.



그림 설명: 폭풍 해일은 상륙 해안선의 형태와 지역적 특징에 따라 높이가 변함. 출처: https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/coastline_effects.png

⑷ 합계 수면 높이

실제 상황에서 폭풍 해일은 태풍 동

안 해안의 수위 상승을 일으키는 요인의 일부에 불과합니다. 조수, 파도 세트업, 담수 흐름 등이 총 수위 상승에 모두 기여합니다.



그림 설명: 합계 수면 높이 https://www.nhc.noaa.gov/surge/images/totalWaterLevel.png

⑸ 폭풍 해일은 위험하거나 생명을 위협할 수 있습니다.

폭풍 해일의 파괴력에 더해, 파도를 동반한 강타가 해안가 건물에 직접적인 피해를 입힐 수 있습니다. 물은 대략 $1.0 ton/m^3$(1,700 lb/yd^3)의 무게가 나가며, 빈번한 파도의 지속적인 타격은 이러한 힘을 견딜 수 있도록 특별히 설계되지 않은 어떤 구조물도 파괴할 수 있습니다. 폭풍 해일은 파도가 내륙으로 확장될 수 있도록 하여 두 가지 요소가 결합해 지면에 대한 영향을 증가시킵니다.

또한, 조수로 인해 생성된 해류는 파도와 결합해 해변과 해안 고속도로를 심하게 침식시킵니다. 태풍의 강풍을 견딘 건물도 침식이 기초를 약화시키고 약화시키면 손상을 입을 수 있습니다.

그림 설명: 허리케인 Ian(2022)에 의한 피해: (좌) 플로리다주 San Carlos 섬의 이미지, (우) 플로리다주의 Sanibel Causeway의 피해 이미지. 출처: Storm Surge Overview (noaa.gov)

좁은 항구에서는 폭풍 해일, 파도, 해류의 결합으로 인해 마리나와 보트가 심각한 피해를 입을 수 있습니다. 하구와 배수로에 염수가 침투하면 공중보건에 위협을 가하고, 식물의 생명을 앗아가며, 뱀 같은 동물들이 범람 지역에서 탈출할 수 있습니다.

제한된 항구에서는 폭풍 조석, 파도 및 해류의 조합이 정박지와 보트에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 하구와 늪지에서 염수 침입은 공중 보건을 위험에 빠뜨리고 초목을 죽이고 뱀과 악어와

같은 동물을 침수 지역에서 도망치게 할 수 있습니다.

폭풍 해일의 영향 및 관련 일반화에 대한 자세한 내용은 FAQ 섹션[503]에서 확인할 수 있습니다

⑹ 폭풍 조석 측정[504]

태풍과 주요 폭풍이 조석류의 영향을 받는 해안 지역에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것이 중요합니다. 이를 수행하는 유일한 방법은 이러한 폭풍의 경로에 많은 측정소를 배치하고 폭풍이 지나기 전, 도중 및 후에 자료를 수집하는 것입니다.

① 폭풍 조석 측정

USGS는 2012년 허리케인 샌디에 의해 발생한 폭풍 조석을 감지하기 위해 버지니아에서 메인까지 대서양 연안을 따라 224개 위치에 수위 및 기압 센서의 임시 측정망을 배치하여 생성된 허리케인 폭풍 조석 및 해안 범람의 시기, 면적 범위 및 규모를 지속적으로 기록했습니다.

허리케인으로 인한 폭풍 해일과 같은 홍수 위험이 인간의 재난이 되는 것을 방지하려면 홍수가 특정 지역사회에 가하는 상대적 위험에 대한 이해와 홍수 물이 상승, 수렴 및 감소하는 과정에 대한 지식이 필요합니다. 역사적으로 허리케인으로 인한 폭풍 조석은 구조물이나 식생에 남겨진 만조 표시를 측정하여 기록되었습니다. 그러나 이러한 출처는 항상 신뢰할 수 있거나 정확하지는 않으며 홍수 시기, 폭풍 해일 물이 도착한 여러 경로의 순서 또는 홍수 물을 구성하는 파도의 크기에 대한 정량적 정보를 제공하지 않습니다.

이러한 결점에 대응하여 USGS는 다양한 지자체, 주 및 연방 협력자와 협력하여 허리케인 폭풍 해일 역학의 시기, 크기 및 기간을 측정하기 위해 네 가지 측정 방식을 사용합니다. 두 가지 방식은 계측기 위치의 고정망을 활용하고 다른 두 가지 방식은 수위 센서의 임시 배치를 활용합니다.

② 실시간 측정망(영구적)

USGS는 해안을 따라 고정 위치, 실시간 수위 및 수질 계측기의 전국 망을 유지합니다. 계측기는 수위, 특정 전도도, 온도 및(또는) 용존산소를 15분 간격으로 기록하고 National Water Information System 웹 사이트에서 최대 1시간 지연되어 제공됩니다. 실시간 관측망은 가뭄에서 홍수에 이르기까지 광범위한 수문 조건을 측정하고 광범위한 이해 관계자를 위해 웹에서

---

503) https://www.nhc.noaa.gov/surge/faq.php#2

504) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/storm-tide- onitoring

자료를 제공하기 위해 유지됩니다. 허리케인이 발생하는 경우 실시간 관측망을 통해 개인은 폭풍 해일 자료를 거의 실시간으로 측정할 수 있습니다. 계측시설의 고도에 따라 실시간 계측기는 극심한 폭풍 해일 동안 홍수로 침수될 위험이 있습니다.

③ 실시간 신속 배치(임시) 계측기

허리케인이 발생하는 동안 비상 관리 기관이 원격 위치에서 폭풍을 측정하고 중요한 공공 안전 결정을 내리는 데 도움이 되도록 추가적인 실시간 폭풍 조석 자료터를 수집해야 할 수도 있습니다.

그림 설명: 뉴욕 Fire Island에 있는 대서양 연안의 시멘트 부두에 볼트로 고정된 USGS 폭풍 조석 센서. USGS 과학자들은 2018년 3월 북동부에 영향을 미친 노리스터를 연구하기 위해 메인, 뉴햄프셔, 매사추세츠, 로드아일랜드, 코네티컷, 뉴욕, 뉴저지, 델라웨어 해안을 따라 50개 이상의 센서를 배치했습니다. 출처: View Media Details

고정된 실시간 해안 관측망은 해안의 전체 범위를 제공하지 못할 수 있으며 일시적으로 배치된 실시간 계측기가 자료 격차를 메울 수 있는 위치가 있을 수 있습니다. 실시간 급속 배치 계측기에 대한 일반적인 접근 방식은 교량 구조를 거의 또는 전혀 수정하지 않고 교량 레일에 신속하게 부착할 수 있는 조립식 "상자 내 계측기"입니다. 이 디자인은 원격 측정 장비, 태양열 패널 및 안테나와 함께 작은 알루미늄 보호상자에 수용된 레이더 수위 센서를 사용합니다. 운영자는폭풍이 오기 하루 전에 3~4개의 임시 실시간 계측기를 배치할 수 있습니다.

그림 설명: 허리케인 플로렌스가 상륙하기 전에 배치된 USGS 폭풍 조석 센서. 센서는 폭이 몇 인치이고 길이가 약 1피트인 벤트 스틸 파이프에 들어 있습니다. 그들은 폭풍에서 살아남을 가능성이 높은 교량, 교각 및 기타 구조물에 설치되고 있습니다. 센서가 수집하는 정보는 폭풍 해일의 깊이와 기간,

도착 및 후퇴 시간을 정의하는 데 도움이 됩니다. 이 정보는 공무원이 폭풍 피해를 평가하고, 바람과 홍수 피해를 구분하고, 미래 홍수를 예측하는 데 사용되는 컴퓨터 모형을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. USGS 허리케인 플로렌스 대응에 대해 자세히 알아보세요. 출처: View Media Details

④ 허리케인 폭풍 해일 센서(임시)

고정 위치 실시간 계측망과 임시 신속 배치 계측기를 보강하기 위해 허리케인 폭풍 해일 센서의 임시 관측망을 허리케인 이전에 배치할 수 있습니다. 이 측정 방식의 일환으로 수위 및 기압 센서가 예상되는 허리케인 상륙 지역에 배치됩니다. 이러한 센서를 추가하면 허리케인 폭풍 조석을 보다 공간적으로 조밀하게 측정할 수 있는 집중된 폭풍 조석 측정망이 생성됩니다. 예를 들어, 예상되는 허리케인 경로에 센서를 임시 배치하여 해안의 강을 따라 그리고 방벽 섬, 저지대 및 습지를 가로지르는 허리케인 조석류의 확대 및 약화를 측정할 수 있습니다.

임시 폭풍 해일 센서에는 두 가지 유형이 있습니다. 첫 번째 유형에는 표고가 이전에 조사되고 기록된 영구 브래킷이 있습니다. 폭풍우가 접근하면 센서를 브래킷에 신속하게 설치하고 폭풍우 직후에 회수할 수 있습니다. 두 번째 유형은 어디에나 배치할 수 있지만 폭풍 후 표고 조사가 필요합니다.

⑤ 폭풍 조석 센서에 대해 자세히 살펴보기

- **폭풍 조석 센서는 어떻게 생겼습니까?**

  말뚝 또는 기타 안정된 구조물에 끈으로 묶거나 볼트로 고정한 1-1/2' 알루미늄 또는 강관입니다. 상단에는 금속 또는 PVC 캡이 있고 하단은 물이 들어갈 수 있도록 열려 있습니다. 센서 하우징은 내부의 수위 압력 센서를 보호합니다. 고유한 USGS ID 스티커가 외부에 부착됩니다. 스티커는 노란색 또는 알루미늄 색상일 수 있습니다. 센서를 발견하고 궁금한 점이 있으면 스티커에 있는 전화번호로 문의하세요.

- **센서는 어떤 유형의 자료를 수집합니까?**

  수위와 기압은 대부분의 사이트에서 30초마다 기록됩니다. 해변에 위치한 센서는 2초마다 파고를 기록합니다. 기록 기간은 폭풍의 규모와 센서 사이트에 대한 폭풍 후 액세스에 따라 1~3일 동안 지속됩니다.

- **폭풍 조석 센서 배치란 무엇입니까?**

  USGS는 허리케인으로 인한 폭풍 해일이 육지에 상륙하고 해안 지형과 상호 작용할 때 이를 측정하고 문서화하기 위해 신속하게 배치할 수 있는 기기의 모바일 망을 개발했습니다.

메인에서 노스캐롤라이나에 이르기까지 SWaTH라고도 하는 USGS Surge, Wave and Tide Hydrodynamics Networks는 폭풍 조석 센서를 신속하게 설치할 수 있는 수백 개의 사전 배치 및 사전 조사 브래킷 시스템입니다. SWaTH 망을 통해 USGS는 허리케인 및 북동풍과 관련된 해안 폭풍 조석 및 강 범람을 측정할 때 응답 시간을 개선할 수 있습니다. SWATH 망에 대한 자세한 내용은 최근 발행된 보고서에서 확인할 수 있습니다.

- **이 작업을 수행하는 이유는 무엇입니까?**

이 작업을 통해 USGS는 다양한 폭풍 조건, 지형, 생태계, 건축 환경 및 토지 이용에 대한 폭풍 조석 역학(파고, 힘, 속도 및 범위)을 정량화할 수 있도록 자료를 컴파일할 수 있습니다. 이 정보는 더 나은 폭풍우 모형과 더 정확한 홍수 예측으로 이어지며 홍수 방지 인프라 설계 및 향후 토지 사용 정책에 대한 결정을 알립니다.

- **업무의 성격은 무엇입니까?**

폭풍 조석 센서(통풍되지 않는 압력 변환기)는 다리 교각, 전봇대, 전등 기둥, 해안을 따라 있는 기타 구조물에 묶여 있습니다. 폭풍의 크기와 영향을 받을 가능성이 있는 지역에 따라 허리케인이 상륙하기 24~48시간 전에 수십 개의 2인 팀이 수백 개의 장비를 배치하는 작업이 포함될 수 있습니다.

- **자료로 무엇을 하시겠습니까?**

자료는 시간 단계 및 압력 시계열에 따라 취한 일련의 수위 및 수압 측정으로 웹에 업로드됩니다. 다양한 그래픽을 생성하여 3D 수면 이미지와 수심 및 지속 시간 맵을 생성합니다. 그것들을 함께 사용하면 파고를 포함하여 급증하는 홍수를 연구하고 해변, 섬, 강어귀 및 하천과 같은 해안 지형과의 상호 작용을 순간적으로 시각화할 수 있습니다. 이러한 자료를 지역 지형과 함께 연결함으로써 홍수 물이 다양한 수역과 지형을 가로지르는 속도, 침투의 주요 경로, 지속 시간, 모래 언덕과 기반 시설을 강타하는 파도의 높이와 빈도를 결정할 수 있습니다.

이러한 성격의 자료는 매우 드물고 홍수 보험 지도, 건물 코드 결정 및 허리케인 침수 모형 보정에 매우 유용합니다. 정확한 모형 예측은 지역사회의 폭풍 대응 및 대피 계획 준비에 매우 중요합니다.

- **급증 자료가 실시간으로 보고됩니까?**

서지 자료는 실시간으로 보고되지 않지만 현장에서 기록됩니다. 기압, 물 밀도 및 고도 자료에 대해 처리 및 보정된 다

음 대중에게 제공됩니다. 현재 영구 계측기가 없는 사이트에 설치된 신속하게 배치된 게이지에서 실시간 정보를 사용할 수 있습니다. 이렇게 신속하게 배치된 게이지는 폭풍이 오기 전에 이미 설치된 기존 미국 지질 조사국 측정 스테이션의 망을 보강할 것입니다.

- **어떤 다른 종류의 자료가 필요합니까?**

  이 작업을 보완하고 공동 작업자를 찾는 여러 종류의 자료가 있습니다. 여기에는 해상 수위 및 파고 자료, 풍속 및 풍향, 내수 염도, 폭풍 후 생태 평가, 해변 및 지형 거동에 대한 지질학적 평가, 공학적 평가가 포함됩니다.

- **누가 이 정보를 사용합니까?**

  자료는 연방재난관리청, 국립해양대기청, 국립기상청, 국립허리케인센터, 미 육군 엔지니어 연구개발센터, 주 대응기관 및 비상관리 공무원이 사용합니다.

ⓘ 어디서 더 배울 수 있나요?

허리케인 마리아에 대응하여 이러한 폭풍 조석 센서를 배치하기 위한 USGS의 최근 노력은 여기에서 읽을 수 있습니다. 이전 USGS 폭풍 해일 기록 작업에 대한 보고서와 폭풍 조석 센서에 대한 추가 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

폭풍 조석 측정에 대해 자세히 알고 싶으시면 USGS Rapid Deployment Gages 웹사이트[505]로 이동하세요!

- 국가 경제 생산성의 절반 이상이 해안 지역에 있으며 많은 시설들이 폭풍 취약성 사실입니다.

⑺ 하천 홍수와 폭풍 해일이 하구역에서 만나면?

태풍이 내습하여 육상에서는 폭풍우로 인하여 홍수가 발생하여 하천을 따라 하구를 거쳐 바다로 유출되고 하구연안에서는 태풍의 저기압에 의한 폭풍 해일이 발생하여 해수면이 높아지면 하구역에서는 상당한 피해를 발생할 수 있습니다. 실재로 1959년 9월 17일 태풍 "사라"가 우리나라에 상륙하여 동해안으로 지나가는 동안 많은 비를 내려 전국에 홍수를 유발하여 사상 가장 심각한 피해를 유발하였습니다. 그 가운데서도 동해안의 소하천들에서 많은 피해가 발생했습니다. 가장 컷던 피해는 경북 영덕군을 흐르는 영덕 오십천의 홍수류가 하구 항인 강구항을 빠저나가 동해안으로 유출할 때 연안에 폭풍 해일이 발생하여 하천 유출을 막아버리는 상황이 발생하였던 것입니다. 당시의 상황을 촬영한 아래의 사진을 보면 쉽게 인지할 수 있습니다.

505) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/rapid-deployment-gages-rdgs

그림 설명: 1959년 9월 17일 태풍 "사라"에 의한 (경북 영덕군 강구면) 강구항 전면의 해일(약 9m) -- 五十川 하구항인 강구항을 물막음하여 강구 시가지와 오포들(오른쪽)이 모두 물에 잠기는 피해를 유발 - 항구의 교량이 완전 침수됨(이진영 선생 촬영)

사진의 우측에서 좌측으로 (영덕)오십천이 흐릅니다. 실재로는 오른쪽 아래에 있는 산자락을 돌아서 가운데 있는 교량을 거쳐 왼쪽 중간으로 굽이쳐 동해안으로 유출합니다. 오른쪽 먼데로 보이는 산까지의 수면의 절반 이상은 농경지와 주택가입니다. 모두가 물에 잠겼습니다. 평상시 보다 하천 수면이 약 8.2m 정도 상승하였던 것입니다. 이는 왼쪽 상단에 보이는폭풍 해일이 오십천 유출수가 동해안으로 유출되지 못하게 한데서 상당한 원인을 찾을 수 있었음을 그 후의 연구 분석에서 밝혀 졌습니다.

이 사진의 사건 이후로도 비슷한 상황이 우리나라에 상륙한 태풍이 동해안으로 진행한 경우에서 4건이 더 발생한 바 있습니다.

6.39 쓰나미와 쓰나미 재난[506]

그림 설명: 쓰나미 대피. 출처: Tsunamis and Tsunami Hazards | U.S. Geological Survey (usgs.gov)

쓰나미에 대해 자주 듣지는 못하지만 쓰나미가 발생하면 큰 뉴스 메이커가 될 수 있으며 과감하고 파괴적인 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 해안에서 쓰나미의 발생과 가능성은 의문의 여지가 없습니다. 쓰나미에 대해 알아보려면 계속 읽어보세요.

(1) 쓰나미 현상 사실

- 쓰나미는 지진, 화산 폭발, 해저 산사태, 대량의 잔해물이 물 속으로 떨어지는 육상 산사태로 인해 발생합니다. 이러

506) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/tsunamis-and-tsunami-hazards

한 모든 발생 조건들은 세계의 모든 해안선에서 발생할 수 있습니다.

- 쓰나미를 유발하는 교란이 해안선 가까이에서 발생하는 경우 그로 인한 쓰나미는 몇 분 안에 해안 지역사회에 도달할 수 있습니다.
- 많은 사람들이 쓰나미를 하나의 부서지는 파도라고 생각하지만 일반적으로 강력한 해류와 함께 급상승하는 조수처럼 해변으로 밀려오는 여러 개의 파도로 구성됩니다. 쓰나미는 일반 파도보다 훨씬 더 내륙으로 이동할 수 있습니다.

⑵ 실제 위험

2004년 12월 북 스마트라 쓰나미로 인도양 주변 11개국에서 200,000명 이상이 사망했을 때 각 연안 국가들은 쓰나미 위험을 상기했습니다.

사실 파괴적인 쓰나미는 일본을 강타했으며 다시 강타할 것이 확실합니다. 특히 취약한 곳은 일본 열도, 인도양 동쪽의 연안국들, 하와이, 알래스카, 워싱턴 주, 오레곤 주, 캘리포니아 주 등 태평양 5개 주와 태평양의 동쪽에 있는 남미 국가들과 미국령 카리브해 섬 등입니다.

인도양 재난 이후 미국은 국가의 쓰나미 위험을 평가하고 쓰나미 교육을 제공하며 쓰나미 경보 시스템을 개선하기 위한 노력을 배가하고 있습니다. USGS는 NOAA 및 연안 주 및 카운티와 협력하여 이러한 요구를 충족하는 데 도움을 주고 있습니다.

⑶ 쓰나미의 생애

① 시작



그림 설명: 단계 1: 시작, 이 그림에서는 파도가 수심에 비해 크게 과장되어 있습니다. 외해에서 파도는 길이가 수십에서 수백 km에 걸쳐 최대 몇 미터 높이에 퍼집니다. 출처: View Media Details

지진은 일반적으로 단단한 지구를 통과하는 탄성파의 결과인 지반 흔들림과 관련이 있습니다.

그림에서 파도는 실제 수심에 비해 매우 과장되어 있습니다. 열린 바다에서는 파도가 몇 미터 정도 높이일 뿐이며, 길이는 수십에서 수백 킬로미터에 걸쳐 퍼져 있습니다. 그러나 해저 지진의 근원지 근처에서는 해저가 '영구적으로' 융기하거나 가라

앉아, 전체 수층을 위아래로 밀어 올리거나 내립니다. 평균 해수면 위로 물을 밀어 올림으로써 발생한 위치 에너지는 쓰나미 파동의 수평 전파(운동 에너지)로 전환됩니다. 그림에서와 같은 경우, 지진 단층 파열은 대륙 경사의 기저부에서 발생하여 상대적으로 깊은 물에서 일어났습니다. 또한 지진 단층 파열이 훨씬 얕은 물의 대륙붕 아래에서도 발생할 수도 있습니다.

② 분할

그림 설명: 단계 2 : 분할. 출처: View Media Details

지진이 발생한 후 몇 분 이내에, 최초의 쓰나미(패널 1)는 깊은 바다로 향하는 쓰나미(원거리 쓰나미)와 인근 해안으로 향하는 쓰나미(근거리 쓰나미)로 나뉩니다. 두 방향으로 이동하는 쓰나미의 높이는 원래 쓰나미(패널 1) 높이의 약 절반 정도입니다. (3차원적으로는 약간 수정되지만, 같은 개념이 적용됩니다.) 두 쓰나미의 이동 속도는 수심의 제곱근에 비례하여 변합니다. 따라서, 깊은 바다로 향하는 쓰나미가 해안 근처의 근거리 쓰나미보다 더 빠르게 이동합니다.

③ 증폭



그림 설명: 단계 3: 증폭. 출처: View Media Details

해안 근처로 이동하는 국지적 쓰나미에 몇 가지 변화가 발생합니다. 가장 눈에 띄는 것은 파고(진폭)가 증가한다는 점입니다. 또한 파장의 길이가 감소합니다. 이로 인해 앞서가는 파도가 가팔라지며, 이는 해안에서 파도의 상륙에 중요한 영향을 미칩니다(다음 패널 참고).

먼저 해안에 도달하는 파도의 첫 부분은 파의 골(trough)로, 해수가 해안에서 멀리 물러나는 것처럼 보일 것입니다. 이는 쓰나미의 흔한 자연 경고 신호입니다.

또한, 깊은 바다에서 발생한 쓰나미는 더 높은 전파 속도 때문에 국지적 쓰나미보다 훨씬 더 멀리 이동한 것을 알 수 있습니다. 깊은 바다 쓰나미가 먼 해안에 접근할 때에도 국지적 쓰나미와 마찬가지로 파도의 증폭과 파장의 단축이 발생할 것입니다.

④ 처오름

그림 설명: 단계 4 : 처오름. 출처: Visit Media

쓰나미 상승은 쓰나미 파도의 정점이 연

안 지역에서 해안으로 이동할 때 발생합니다. 처오름(Runup)은 기준 해수면 위에서 측정된 육지의 물 높이를 측정한 것입니다.

2004년 인도양 쓰나미 사건과 같은 가장 큰 쓰나미를 제외하고 대부분의 쓰나미는 거대한 부서지는 파도를 일으키지 않습니다(해변에 접근할 때 휘어지는 해변의 일반적인 서핑 파도처럼). 오히려 그들은 매우 강하고 빠르게 움직이는 조수(즉, 강한 해일과 해수면의 급격한 변화)와 매우 흡사합니다. 쓰나미로 인한 피해의 대부분은 강한 해류와 떠다니는 잔해(부유물)에 의해 발생합니다. 부서지는 소수의 쓰나미는 종종 보어(bores)라고 하는 난류의 연직 벽을 형성합니다. 쓰나미는 종종 일반 파도보다 훨씬 더 내륙으로 이동합니다.

쓰나미는 육지에서 한 번 멈추나요? 아니요! 상승 후 쓰나미 에너지의 일부는 탁 트인 바다로 다시 반사되고 해안선의 급격한 변화에 의해 흩어집니다. 또한 쓰나미는 해안과 평행하게 앞뒤로 이동하는 가장자리 파도(edge waves)라고 하는 특정 유형의 해안에 갇힌 파도를 생성할 수 있습니다. 이러한 효과로 인해 패널 3에서 제안한 단일 파도가 아닌 해안의 특정 지점에 쓰나미가 많이 도착합니다. 해안 근처 쓰나미 파도의 복잡한 거동 때문에 쓰나미의 첫 번째 범람은 종종 가장 크지 않으며 쓰나미가 처음 발생한 후 몇 시간 동안 해변으로 돌아오지 않는 것이 중요합니다.

이상의 내용은 미국 지질조사국(USGS) Fact Sheet 2006-3023 (2006년 2월)에서 발췌한 것입니다.

추가 정보 :

- USGSFact Sheet 2006-3023[507)]
- USGS Tsunami and Earthquake Research[508)]
- USGS Natural Hazard FAQs[509)]
- Tsunami Information- NOAA[510)]

6.40 염수 침투[511)]

바닷물 침투는 많은 해안 대수층에서 어느 정도 발생합니다. 염수는 농작물에 관개하거나 사람이 소비하는 데 사용할 수 없기 때문에 생계를 위해 신선한 지하수 공급에 의존하는 해안 지역사회

---

507) https://pubs.usgs.gov/fs/2006/3023/
508) https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/science/tsunami-and-earthquake-research
509) https://www.usgs.gov/science/faqs/natural-hazards
510) https://www.tsunami.noaa.gov/
511) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/saltwater-intrusion

에 염수 침입은 매우 문제가 될 수 있습니다. 과도한 지하수 양수, 해수면 상승 및 기타 요인이 바닷물이 신선한 지하수 공급으로 잠식되는 데 어떻게 기여하는지 연구해야 합니다. 이러한 연구는 물 공급을 관리하는 사람들을 지원하여 사람들과 물 공급원을 보호하기 위한 더 나은 관리 전략을 허용합니다.

(1) 배경

자연 조건에서 담수는 바다로 이동하여 바닷물이 담수 해안 대수층을 잠식하는 것을 방지합니다. 담수와 염수 사이의 이 경계면은 해안 근처나 지표면 훨씬 아래에서 유지됩니다. 경계면은 실제로 민물과 바닷물이 섞이는 확산 구역입니다. 이 영역을 분산 영역(zone of dispersion) 또는 전이 영역(zone of transition)이라고도 합니다.

염수 침투 과정: 아래 그림은 대수층 시스템에 염수 침투가 발생하는 과정을 보여줍니다. 담수 지하수와 염수의 경계를 담수/염수 경계(interface)라고 합니다. 해안으로 방출되는 담수 지하수는 염수가 육지로 침투하는 것을 막아줍니다. 그러나 대수층 시스템에서 너무 많은 담수를 퍼 올리면 염수가 "염수 침투"라고 불리는 과정을 통해 육지로 이동할 수 있습니다. 퍼올리는 우물이 육지로 이동하는 담수/염수 경계와 가까운 경우, 염수가 우물로 들어가 수원을 오염시킬 수 있습니다.

그림 설명: 염수 침투 과정: 위 그림은 대수층 시스템에서 염수 침투 과정이 어떻게 발생할 수 있는지를 보여줍니다. 지하의 담수와 염수 사이의 경계를 담수/염수 경계라고 합니다. 해안으로 배출되는 담수 지하수가 염수가 육지 쪽으로 침입하는 것을 방지합니다. 만약 대수층 시스템에서 너무 많은 담수가 양수되면 염수가 육지 쪽으로

이동할 수 있는데, 이를 "염수 침투"라고 합니다. 양수는 우물이 육지 쪽으로 이동하는 담수/염수 경계 근처에 있을 경우, 염수가 우물에 들어와 물 공급을 오염시킬 수 있습니다. 출처: View Media Details

지하수 양수는 해안 지역으로의 담수 흐름을 감소시키고 염수를 대수층의 담수 구역으로 끌어당길 수 있습니다. 염수 침입은 대수층의 담수 저장량을 감소시키고 극단적인 경우 우물을 버려야 할 수 있습니다. 염수 침입은 연안 해역으로부터의 측면 침식과 방류정 근처의 염수의 연직 이동을 포함하여 여러 가지 방식으로 발생합니다. 지하수 시스템에서 담수 취수로 인한 염수 침입은 자원을 사용하기에 부적합하게 만들 수 있습니다. 따라서 지하수 관리 계획은 염수 침입으로 인해 발생할 수 있는 수질의 잠재적인 변화를 고려해야 합니다.

⑵ 어디서 그런 일이 일어났습니까?

염수 침입 문제를 겪고 있는 지역은 주로 바닷가나 섬지역입니다. 이러한 곳에서는 여러 가지 복합적인 원인으로 인해 지하수 공급에 염수가 침입합니다. 예를 들어, 해수면에 비해 지하수의 수위가 낮아지면서 염수의 높은 기울기에 의해 지하수로 염수가 유입됩니다. 또한, 염수가 새는 내륙 운하, 대수층 간 누수, 심층에서 염수가 솟아오르는 현상 등도 지하수층에 영향을 미칩니다. 이러한 지역의 수자원 관리자는 염수 침입 모니터링 네트워크의 정보를 사용하여 염수 침입을 예방하고 역전시키기 위해 노력해야 합니다.

⑶ 관련 연구

해안 지역사회의 담수/염수 경계면을 연구하고 측정하여 염수 침입으로 부터 보호해야 합니다. 다음은 USGS가 각 해안을 따라 연구를 수행하는 방법을 보여주는 몇 가지 링크입니다.

- 대서양 연안을 따른 민물~바닷물 상호 작용 (Freshwater-Saltwater Interactions along the Atlantic Coast)[512]
- 플로리다의 염수 침입 괸칠(Saltwater intrusion monitoring in Florida)[513]
- 캘리포니아의 해수 침입(Seawater Intrusionin California[514]

512) https://water.usgs.gov/ogw/gwrp/saltwater/salt.html
513) https://www.usgs.gov/centers/cfwsc
514) https://ca.water.usgs.gov/sustainable-groundwater-management/seawater-

- 물 과학 학교 – 지하수 고갈(Water Science School – Groundwater Depletion)[515]
- 기후 적응과 염수 침입Climate Adaptation and Saltwater Intrusion[516]
- 캐롤라이나의 염수 침입Saltwater Intrusion on the Carolinas[517]
- 미국의 바닷물 침입Saltwater Intrusion in the United States[518]

6.41 연안의 적조(赤潮) 현상의 원인과 특성과 대책은?

연안(沿岸)의 적조(赤潮, Red Tide)는 해양 생태계와 어업에 큰 피해를 주는 대표적인 해양 재난 현상으로, 아래와 같이 **원인–특성–대책**으로 구분하여 정리할 수 있습니다.

(1) 원인 (Causes)

① 영양염류의 과잉 공급

질소(N), **인(P)** 등의 영양염류가 하천, 하수, 축산폐수, 양식장 배출수 등을 통해 해역으로 유입되면 **부영양화(eutrophication)** 가 발생합니다. 이로 인해 **식물플랑크톤(phytoplankton)**, 특히 **규조류(diatoms)** 또는 **편모조류(dinoflagellates)** 의 폭발적 증식이 일어납니다.

② 수온 상승과 정체 수괴

여름철 고수온기(25~30℃ 전후)에 **수온약층(thermocline)** 이 형성되어 상층수의 교환이 줄어들면, 특정 해역에 플랑크톤이 집중적으로 번식합니다. 기후변화로 인한 해수 온난화가 적조 빈도를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

③ 해수의 정체·약한 조류

해수의 흐름이 약하거나 **폐쇄성 내만(內灣)** 구조일 경우, 물의 체류시간이 길어져 플랑크톤의 성장에 유리한 환경이 조성됩니다. 대표적 예: 남해안, 진해만, 가막만, 마산만 등.

④ 인위적 오염·양식 밀집

어패류 양식장이 밀집한 해역에서 **사료 찌꺼기**와 **배설물**이 침적되며, 산소 부족과 부영양화를 동시에 유발합니다.

---

intrusion-california.html

515) *https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-decline-and-depletion*

516) *https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-saltwater-intrusion*

517) *https://cpo.noaa.gov/New-Report-Assessing-Future-Impacts-of-Saltwater-Intrusion-on-the-Carolinas/*

518) *SALT WATER INTRUSION IN THE UNITED STATES | Science Inventory | US EPA*

⑵ 특성

구분	내용
발생 시기	주로 여름~초가을 (6~9월)
주요 원인 생물	Cochlodinium polykrikoides (편모조류), Gymnodinium, Prorocentrum, Skeletonema 등
색깔 변화	적갈색·황갈색·녹황색 등 — 플랑크톤 종류와 밀도에 따라 다름
피해 대상	어류 질식사(산소 고갈), 양식장 피해, 해수욕장 폐쇄, 관광·경제적 손실
화학적 특징	용존산소(DO) 감소, pH 저하, 독성 물질 분비 (특정 종은 신경독·간독 유발)

⑶ 대책

① 사전 예방적 관리

- **육상오염원 관리**: 하수처리 강화, 농·축산 폐수 정화, 비점오염 저감시설 설치.
- **양식장 관리**: 사료 효율화, 양식밀도 조정, 바닥퇴적물 정화.
- **모니터링 강화**: 해양환경공단·수산과학원에서 **위성·드론·해양부표** 등을 활용한 실시간 감시.

② 발생 시 대응

- **물리적 방법**: 바닷물 교환(수류 유도), 해수 주입을 통한 산소 공급, 황토살포(입자 흡착·광차단).
- **생물학적 방법**: 해양미생물(antagonistic bacteria) 이용해 유해조류 억제 연구 진행 중.
- **화학적 방법**: 해조류나 점토 입자에 독성 플랑크톤을 응집·침전시키는 방법 (단, 생태 영향 주의 필요).

③ 장기적 대책

- **기후·해양 생태계 기반의 통합관리**:
- 기후변화에 따른 수온·해류 모델링
- 연안 도시의 하수·유역관리와 연계한 **“One Water” 접근법**
- **생태 기반 해안 완충지대 조성 (e.g., 염습지, 해초지, 맹그로브)**
- **생태경보시스템 구축**: 인공지능(AI) 기반 위성 데이터로 적조 예측·경보 발령.

⑷ 개념 구조 요약 도식

[육상오염] + [수온상승] + [정체수괴]
↓
영양염류 증가 → 식물플랑크톤 폭증
↓
산소 고갈 / 독성 발생 → 어패류 폐사
↓
경제·생태 피해 → 예측·저감·통합관리 필요

⑸ 홍수 시의 대규모 하천 유출수와 적조 생물의 관계는?

홍수(flood) 시 대규모 하천 유출수와 적조(red tide) 발생의 관계는 단순히 "비가 많으면 적조가 줄어든다" 혹은 "영양염이 늘어 적조가 증가한다"로 요약할 수 없는 **복합적·시기 의존적 관계**입니다.

아래에서 이를 **① 물리적 영향 → ② 화학적 영향 → ③ 생태학적 영향 → ④ 종합적 시기 효과**로 구분해 정리하겠습니다.

① 물리적 영향: 희석·혼합·성층 붕괴

항목	내용
담수 유입의 직접 효과	대규모 홍수 시, 하천에서 유입되는 **담수(freshwater)** 가 연안 해수를 **희석**시킵니다.
염분구배(salinity gradient)	염분이 급격히 낮아지면, 많은 적조 원인 종(특히 편모조류)은 **저염 환경에서 생리활동이 억제**되거나 **사멸**합니다.
성층(stratification) 붕괴	하천 유입수가 밀도차를 깨뜨려 **수직 혼합**을 유발하면, 기존에 상층에 집중되어 있던 적조층이 흩어지고, **광환경·영양분 조건이 불안정**해져 급격한 감소를 초래합니다.
결과	홍수 직후에는 일반적으로 **적조 감소 또는 소멸** 경향.

② 화학적 영향: 영양염과 탁도의 양면성

항목	내용
영양염 유입	홍수는 육상에서 **질소, 인, 규산염, 유기물** 등을 대량 유입시킵니다. 이는 **부영양화**를 가속할 잠재 요인입니다.
탁도 증가 (turbidity)	그러나 홍수수에는 많은 부유토사(suspended solids)가 포함되어 있어 **광 차단** 효과가 발생합니다. 이는 광합성 생물의 성장에 불리합니다.
유기물 분해와 산소 고갈	유입된 유기물의 미생물 분해로 **DO(용존산소)** 가 감소하며, 일시적 **빈산소층**을 형성할 수 있습니다.
결과	홍수 직후에는 플랑크톤 성장이 억제되지만, **탁도가 가라앉은 후**에는 영양염 과잉 상태가 되어 **적조 재발(secondary bloom)** 가능성이 커집니다.

③ 생태학적 영향: 종 천이(succession)

시기	특징적 종 변화	해석
홍수 직후 (0~7일)	규조류(diatoms)가 우세	탁도 높고, 수온 낮고, 질소/규산 풍부 → 편모조류 불리
홍수 후 안정기 (1~3주)	편모조류(dinoflagellates)로 천이	성층이 회복되고, 수온 상승, 잔류 영양염 풍부 → 적조 재발 위험
장기적 경향	저염·부영양 상태 지속 시, Prorocentrum· Cochlodinium 등 독성종 등장 가능	유역 오염과 기후 패턴이 중첩될 때 위험 증대

즉, 홍수 자체는 **일시적 "적조 억제" 요인**이지만, 그 이후의 **환경 안정화 과정**이 오히려 "적조 유발 환경"을 형성할 수 있습니다.

④ 종합적 시기 효과 요약

구분	홍수 직후	홍수 후 수주 경과
염분	급격한 저하 → 적조 생물 생리 억제	점차 회복
탁도	높음 → 광 제한	감소 → 광합성 재개

영양염	급격히 증가	지속 과잉 상태
수온·성층	혼합 → 불안정	재성층화 → 안정
적조 경향	소멸 또는 감소	재발 또는 폭발적 증가 가능

⑤ 관리·예측 측면에서의 함의

- **홍수 후 2~4주**는 적조 재발 감시의 "핵심 시기"
  → 수온 상승기(7~8월)에 홍수가 발생한 경우 더욱 주의.
- **하천-연안 연계 모니터링 필요**
  → 유역의 영양염 농도, 탁도, 하구 수온·염분 데이터를 통합 관측.
- **예측모델 결합**
  → "홍수 후 적조 발생 예측모델 (Flood-Red Tide Coupled Model)"을 개발해
  기상·수문·해양 데이터를 통합 분석.



▪ **홍수-적조 상호작용 개념도**

「홍수 후 적조 예측 및 관리 프레임워크」는 연안 수질, 하구 수문, 기상 데이터, 플랑크톤 동태를 통합적으로 관리하는 관점에서 구성합니다.

아래 표는 **시간적 전개(홍수 직후 → 안정기 → 재발 가능기)** 와 통합 관리(유역-해안-기상-생태)의 연결을 중시한 구조입니다.

구분	핵심 요소	주요 내용	대응/관리 전략
① 입력 단계	**수문·기상 데이터**	강수량, 하천 유출량, 탁도, 수온, 염분, 체류시간, 해류 속도 등	홍수 후 1~4주간 실시간 수문·해양 관측망 가동
② 과정 단계	**물리적 영향**	담수 유입 → 염분 저하 및 성층 붕괴 → 적조 억제	희석·혼합 정도 분석을 통한 적조 억제 기간 예측
	화학적 영향	질소·인 농도 증가, 탁도 증가, 유기물 부하	탁도-광량 모델링 → 광합성 회복 시점 예측
	생물학적 영향	규조류 → 편모조류로 천이	종별 생장모델 (temperature-salinity-nutrient coupling) 적용
③ 출력 단계	**예측결과**	적조 재발 시기·해역 예측 (1~3주 후 가능성)	경보·예보 시스템으로 전환
④ 관리 단계	**단기 대응**	수류 순환 유도, 황토 살포, 공기 주입 등	발생 해역별 대응 매뉴얼 가동
	중장기 대응	유역 오염원 저감, 양식장 관리, 하수처리 강화	유역-해역 통합 관리 (Integrated Watershed-Coastal Management)
⑤ 지원체계	**AI 기반 예측 시스템**	인공지능(AI) + 위성영상 + 수질센서 데이터를 융합하여 위험등급 산출	예측결과를 해양환경공단·수산청에 실시간 제공
	정책·제도 연	기후적응형 해양재난관리,	"One Water-One Coast"

	계	지역정부 대응 매뉴얼, 시민 참여형 관측 네트워크	연계형 정책 기반 마련

결론으로,

"홍수는 적조를 일시적으로 억제하지만, 이후의 안정기에는 오히려 적조 재발을 촉진할 수 있다." 이 관계는 **시기적 지연(lag effect)** 을 가지며, **수리·기상 조건(수온, 염분, 광, 체류시간)** 의 상호작용으로 결정됩니다.

❖ **남해(南海)** 에서 발생하는 **적조(赤潮): 우리나라 남해(南海)** 에서 발생하는 **적조(赤潮)** 의 **현황, 원인, 특성, 피해, 대응체계**를 체계적으로 정리한 내용입니다.

- **발생 현황**

항목	내용
주요 발생 해역	경남 남해안 일대 — 특히 **거제만**, **통영·고성 해역**, **가막만(여수)**, **진해만**, **마산만**, **사천만**
발생 시기	주로 **7월~9월 (여름철 고수온기)**
빈도	거의 매년 반복 발생 (최근 10년간 평균 3~5회 규모의 국지적 발생)
피해 유형	양식어류(참돔, 농어, 방어 등) 폐사, 해수욕장 이용 제한, 지역 경제 손실
감시 기관	해양수산부 / 국립수산과학원 / 해양환경공단(KOEM)

- **주요 원인 요인**

범주	구체적 요인	설명
① 영양염류 과다 유입	하천 및 양식장 배출수	유역의 생활하수, 양식장 사료찌꺼기, 비점오염 등에서 **질소·인·규산염**이 다량 유입
② 해수 정체 및 고수온	내만 구조 + 여름철 열성층 형성	거제만·진해만처럼 반폐쇄형 내만은 수류 교환이 약하고 체류시간이 길어 적조에 유리
③ 해수면 온도 상승	기후변화 영향	남해 수온이 과거(1990년대)보다 평균 1~1.5℃ 상승 → 편모조류 생장 촉진
④ 풍속 약화 및 일사 증가	여름철 고기압 정체	바람이 약하고 햇빛이 강한 시기엔 상층수 안정 → 성층 유지로 적조 생육 지속

- **주요 적조 원인 생물**

생물종	학명	특징	피해 형태
코클로디니움	Cochlodinium polykrikoides	대표적 남해 적조종. 독성 편모조류. 세포간 점액질로 어류 아가미 막힘 유발.	대규모 양식어류 폐사
기므노디니움	Gymnodinium spp.	광범위한 분포, 독성 약함	광합성 활성 저하, 산소 소모
프로로센트럼	Prorocentrum micans	독성 약하지만 영양염 풍부 시 대량 증식	탁도 상승, 생태계 교란
스켈레토네마	Skeletonema costatum (규조류)	초기 단계에서 군집 형성, 이후 편모조류로 천이	종 천이(succession) 과정의 초기 지표종

- **피해 양상**

구분	내용
경제적 피해	어류 폐사로 연간 수십억~수백억 원 손실 (예: 2014년 550억 원)
생태적 영향	용존산소 감소 → 빈산소층 형성, 저서생물 서식 저하
사회적 영향	어민 생계 타격, 관광지 이미지 악화, 수질 불안감 확산

- **대응 및 관리 체계**

구분	대응 내용
① 사전 감시·예보	국립수산과학원 **적조 예·경보 시스템** 운영 (위성 영상 + 현장 부표 + 수질 모니터링)
② 긴급 대응	• 황토 살포: 점토 입자로 적조세포 응집·침전 유도 • 해수 순환 유도: 선박 추진기 이용 수류형성 • 공기 주입식 폭기장치(Aeration) 가동
③ 피해 최소화	• 양식장 어류의 심해 이동 또는 조기 출하 • 먹이 공급 중단 및 산소 공급 강화
④ 근본 대책	• 유역 오염원 관리: 하수처리 강화, 축산폐수 처리 • 양식장 밀도 조절 및 사료 효율화 • “유역-해역 통합 수질관리(Integrated Watershed-Coastal Management)” 추진
⑤ 장기 연구	• AI 기반 적조 예측모델, 기후-수질-생물 통합 시뮬레이션 • 생물학적 억제 기술 연구 (길항세균, 해조류 이용 등)

- **최근 경향 및 전망**

항목	설명
빈도 감소, 강도 국지화	정부의 오염원 저감정책, 조기경보 강화로 2000년대보다 피해 규모는 감소
기후변화 영향 강화	고수온기 연장, 태풍 패턴 변화로 예측 난이도 증가
AI·위성 감시 고도화	해양환경공단과 수산과학원이 위성 기반 “적조 예측 지도”를 실시간 제공 중
정책적 흐름	‘해양생태기반 재난관리’ 체계로 적조를 **기후재난의 하나**로 인식하는 방향 전환 중

- **개념 요약 구조도도**

[유역 오염 + 기후 변화]
↓
[영양염 과잉 + 고수온 + 정체 해수]
↓
[Cochlodinium 등 적조종 폭발적 증식]
↓
[어류 폐사, 산소 고갈, 경제 피해]
↓
[예·경보 → 황토살포·순환유도 → 유역관리·AI예측]

공개된 자료로는 남해안 적조의 연도별 발생 수치(2010-2025)에 대해 **완전한 시계열 표나 그래프**를 확보하지 못했습니다. 다만 최근의 발생 경향을 시각화할 수 있는 참고 이미지를 아래에 공유합니다.

▪ **참고할 수 있는 최근 경향**

☞ 2025년 9월 기준 경남지역에서 적조로 인한 양식어류 폐사량이 약 **196만 마리**에 육박했다는 보도가 있습니다. 다음+1

☞ 같은 해 해역에서 유해성 적조생물 밀도가 높은 수준으로 관측되었다는 보도도 확인됩니다. 경남신문+1

☞ 이러한 대형 적조 발생은 최근 몇 년 동안 상대적으로 **잠잠한 상태**였다가 다시 재발된 경향이 있습니다. nhmirae.com+1



- ☞ 2013: 남해안 대규모 피해(양식어류 약 **2,506만 8천 마리**)가 있었던 해. 기사·보도 요약 수치. 경향신문
- ☞ 2018: 남해안 적조 발생(발생 범위 **약 4,500** — KMI 해양환경통계 표). KMI
- ☞ 2019: 남해안 발생(양식어류 **약 212만 6천 마리** 폐사 보도). 또한 NIFS 적조속보에 **남해·통영·여수 해역** 고밀도 관측. 경향신문+1
- ☞ 2020: 남해(대한해협·남해)에서 T. furca(편모조류) 우점 적조가 **6–9월** 지속(과학논문). E-Algae
- ☞ 2021: **"발생하지 않음"**(KMI 해양환경통계 표). KMI
- ☞ 2022: 발생(최초 **8.26**, 발생범위 **약 8,500** — KMI 표). KMI
- ☞ 2023: **"발생하지 않음"**(KMI 표). KMI
- ☞ 2025: **6년 만에 재발**, 경남 남해·하동 등에서 누적 폐사 **200만 마리 안팎** 보도 다수. 또한 수과원 '2025 하계 고수온·적조 경향' 발표. 뉴스is+3부산닷컴+3경남신문+3

6.42 자연재난 관리[519]

자연재난 관리는 자연재난의 영향을 이해하고 완화하는 데 중점을 두어야 합니다. 이 영역은 지진, 화산, 산사태, 쓰나미 및 홍수와 같은 다양한 유형의 자연재난에 대한 연구 및 모니터링을 포함합니다. 주요 구성 요소 및 목표는 다음과 같습니다:

(1) 주요 구성 요소

① 지진재난

519) https://www.usgs.gov/mission-areas/natural-hazards

- **목표**: 지진을 모니터링하고 보고하며, 지진 위험을 평가하고 지진 대비를 개선하는 것.
- **활동**: 지진 네트워크 운영, 지진 위험 지도 개발, 실시간 지진 자료 제공.

② **화산재난**
- **목표**: 화산 활동을 모니터링하고, 화산 과정에 대한 연구를 수행하며, 화산 폭발에 대한 적시 경고를 제공하여 위험을 줄이는 것.
- **활동**: 활화산 모니터링, 화산 거동에 대한 연구, 위험 평가 작성.

③ **산사태 재난**
- **목표**: 산사태의 원인을 이해하고 그 영향을 완화하는 전략을 개발하는 것.
- **활동**: 산사태 위험 지역 모니터링, 산사태 역학에 대한 연구, 산사태 위험 지도 제공.

④ **쓰나미 재난**
- **목표**: 모니터링, 연구 및 대비 노력을 통해 쓰나미 영향 위험을 줄이는 것.
- **활동**: 쓰나미 모니터링, 쓰나미 침수 지도 개발, 조기 경보 시스템 제공.

⑤ **홍수재난**
- **목표**: 이해, 모니터링 및 예측을 개선하여 홍수의 영향을 줄이는 것.
- **활동**: 강과 하천의 흐름 모니터링, 홍수 위험 지도 개발, 홍수 예측 방법 개선.

⑵ **목표**

① **위험 평가**: 다양한 자연 재해의 발생 가능성과 잠재적 영향을 이해하기 위한 평가 실시.

② **모니터링 및 자료 수집**: 실시간 자료 수집을 위한 센서 네트워크 및 모니터링 시스템 운영.

③ **연구 및 개발**: 자연재난에 대한 이해를 높이고 모니터링 및 완화를 위한 새로운 기술 개발을 위한 과학 연구 수행.

④ **대중 교육 및 홍보**: 공공, 정책 결정자 및 응급 대응자에게 정보와 자원을 제공하여 대비 및 대응을 개선.

⑤ **위험 완화**: 지역 사회와 인프라에 대한 자연재난의 영향을 완화하기 위한 전략 및 도구 개발.

⑶ **중요성**

자연재난 관리 영역의 작업은 다음과 같은 이유로 중요합니다:

① **생명과 재산 보호**: 조기 경고 및 정확한 위험 평가를 제공하여 생명을 구하고 재산 피해를 줄임.
② **대비 개선**: 연구 및 모니터링을 통해 자연재난에 대한 이해를 높여 대비, 계획 및 대응 전략을 개선.
③ **정책 및 의사 결정 지원**: 재난 관리 기관들의 자료 및 평가가 토지 이용, 건축 규정 및 비상 관리와 관련된 읍면동, 시군구 광역자치단체 및 중앙정부 정책에 정보를 제공.
④ **재해 복구 지원**: 사건 후 평가 및 자료 수집이 복구 노력을 지원하고 미래 사건에 대한 탄력성을 높이는 데 도움.

재해는 재난 속에 포함된 역행적 위험 요소들의 결과입니다. 따라서 재난을 잘 관리하면 재해를 줄일 수 있습니다.

전체적으로 자연재난 관리 영역은 자연재난 위협에 직면한 지역사회의 안전과 탄력성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

▪ **중요 참고자료:**

① **위험 감소[520] 및 위험 감소 전략[521]**

- 위험한 세상을 위한 과학(K. A. Ludwig, et.al. 2011) Report(16 MB pdf)[522]

② **위험 감소를 위한 과학 응용(SAFRR)[523]**

- **쓰나미**
  - ☞ 쓰나미 시나리오1 [524]
  - ☞ 쓰나미 시나리오2 [525]
  - ☞ SAFRR 쓰나미 시나리오 – 캘리포니아의 탄력성 향상 사실 자료(FS-2013-3018)[526]
  - ☞ SAFRR 쓰나미 시나리오 공개 파일 보고서 (OFR-3013-1170)
  - ☞ CGS 특별 보고서 및 침수 지도[527]
  - ☞ USGS와 협력하여 Art Center College of Design의 공공서비스 발표(Public Service Announcement by Art Center College of Design in collaboration with USGS)
  - ☞ 쓰나미 확산 영화(Tsunami Propagation Movie)

---

520) https://www.usgs.gov/special-topics/reducing-risk
521) https://www.usgs.gov/special-topics/reducing-risk/risk-strategy
522) https://pubs.usgs.gov/circ/1444/cir1444.pdf
523) https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction
524) https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/ tsunamis
525) https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/tsunami-scenario
526) https://pubs.usgs.gov/fs/2013/3081/
527) https://pubs.usgs.gov/of/2013/1170/

- **지진**
  - ☞ The HayWired 지진 시나리오[528]
  - ☞ ShakeOut 지진 시나리오[529]
- **홍수/겨울 폭풍우**
  - ☞ 홍수/겨울 폭풍우 시나리오[530]
  - ☞ ARkStorm Scenario[531]
  - ☞ USGS 홍수 침수 매퍼 유용성 연구[532]
- **화산**
  - ☞ 화산 폭발 시나리오[533]
  - ☞ Kilauea 화산 자문 메시지 유용성 연구[534]
  - ☞ Partnership with CalVO and Cal EMA[535]
- **산불**
  - ☞ 산불 및 잔해 흐름[536]
  - ☞ 산불과 함께 살아가기[537]
  - ☞ 잔해 흐름 및 산불 대피 메시지[538]
  - ☞ 위험 인식 및 산불 대피(Risk Perceptions and Wildfire Evacuation)[539]
- **위험 인식과 의사소통 및 탄력성 증진**
  - ☞ 위험 인식 및 의사소통[540]
  - ☞ 지역사회 재난 탄력성을 증진을 위한 파트너십[541]

---

528) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/haywired-scenario*
529) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/shakeout-earthquake-scenario*
530) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/floodswinter-storms*
531) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/arkstorm-scenario*
532) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/usgs-flood-inundation-mapper-usability*
533) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/ volcanoes*
534) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/kilauea-advisory-messages-usability-study*
535) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/partnership-calvo-and-cal-ema*
536) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/wildfires-and-debris-flows*
537) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/living-wildfires*
538) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/debris-flow-and-wildfire-evacuation-0*
539) *https://www.usgs.gov/atom/35050*
540) *https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/risk-perception-and-communication*

6.43 교란(攪亂)에 대한 경관(景觀)의 반응(反應)[542]

경관 교란 반응은 생태적, 지질학적, 수문학적 측면을 포함한 경관이 자연 상태를 방해하는 사건이나 변화에 어떻게 반응하는지를 의미합니다. 이러한 교란은 자연적일 수도 있고(예: 산불, 홍수, 태풍, 화산 폭발 등), 인간 활동으로 인한 것일 수도 있습니다(예: 산림 벌채, 도시 개발, 오염 등). 이러한 반응을 이해하는 것은 생태계 관리와 보전, 미래 변화 예측, 부정적인 영향 완화에 있어 매우 중요합니다.

(1) 주요 개념

① 교란의 유형:

- 자연 교란: 산불, 홍수, 가뭄, 태풍, 화산 폭발, 곤충 대발생 등.
- 인간 활동으로 인한 교란: 토지 이용 변화(산림 벌채, 농업), 도시화, 오염, 기후변화, 외래종 도입 등.

② 즉각적인 영향:

- 식생 덮개 손실.
- 토양 특성과 침식률 변화.
- 수질 흐름 및 퇴적물 운반 변화.
- 지역 야생 생물 및 서식지 구조에 대한 즉각적인 영향.

③ 장기적인 반응:

- 천이: 교란 후 생태계가 회복되는 과정으로, 초기 개척종부터 극상 군락까지의 단계 포함.
- 토양 회복: 토양 구조, 비옥도, 미생물 군집 재생.
- 수문 변화: 수질 흐름 조정, 대수층 재충전, 퇴적물 침전 패턴 변화.
- 생물다양성 변화: 종 구성 변화, 외래종 증가 및 토착종 손실 가능성 포함.

④ 탄력성과 안정성:

- 탄력성: 교란을 흡수하고 기본 구조와 기능을 유지하는 생태계의 능력.
- 안정성: 교란 후 원래 상태로 돌아가는 생태계의 능력.

⑤ 적응 관리:

- 교란으로부터 탄력성을 높이고 회복 능력을 향상시키기 위한 전략. 여기에는 복원 생태학, 지속 가능한 토지 이용 관행, 보전 계획이 포함됩니다.

---

541) https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/partnership-community-disaster-resilience-0

542) https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/science/landscape-response-disturbance

⑵ 사례 연구

① 산림 생태계의 산불:

- 즉각적인 나무 덮개 손실, 토양 침식 증가.
- 장기적인 천이 과정으로 새로운 숲 성장.
- 탄소 저장 및 온실 가스 배출에 미치는 영향.

② 하천 시스템의 홍수:

- 영양소 및 퇴적물 재분배.
- 하천 지형 및 범람원 동역학 변화.
- 수생 및 하천 서식지에 미치는 영향.

③ 도시화가 해안 지역에 미치는 영향:

- 서식지 단절 및 습지 손실.
- 증가된 유출 및 오염으로 인한 해양 생태계 영향.
- 해안 지형 및 생물다양성의 장기적인 변화.

⑶ 완화 및 복원

① 복원 생태학:

- 토착 식생 재배치, 토양 복원, 토착종 재도입.
- 장기적인 회복을 보장하기 위한 모니터링 및 적응 관리.

② 지속 가능한 토지 이용 관행:

- 임업, 보전 경작, 자연 화재 체제를 모방한 통제된 화재.
- 녹지와 자연 완충지대를 포함하는 도시 계획.

③ 정책 및 보전 노력:

- 중요한 서식지를 보호하고 교란을 유발하는 활동을 규제하는 법률.
- 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 지역 사회 참여 및 교육.

경관 교란 반응을 이해하고 관리하기 위해서는 생태학, 지리학, 수문학, 환경 과학의 지식을 통합한 학제간 접근이 필요합니다. 과거 교란과 그 영향을 연구함으로써 과학자들과 정책 입안자들은 미래 사건에 대비하고 우리의 경관의 탄력성과 지속 가능성을 보장할 수 있습니다.

6.44 경관이 변화(지형 / 환경 / 생태계 변화)하는 주요 요인들과 과정

⑴ 변화 요인

① 자연적 요인

- **기후 변화**: 강수량, 온도, 계절 변화 등이 식생, 물의 흐름, 토양 등에 영향.
- **지형적 조건**: 고도, 경사, 토양 유형 등이 어떤 식생이 생

존 가능한지를 결정함.
- **자연 재난**: 화재, 홍수, 가뭄, 산사태 등이 갑작스럽게 경관을 바꿔 놓음.

② 인간 활동
- **토지 이용 변화**: 농업, 도시 개발, 도로 건설, 댐/저수지 조성 등이 경관 패턴을 바꿈.
- **생태계 간섭**: 외래종 유입, 벌목, 불 사용 관리(산불 조절 또는 전통적 불 사용) 등이 식생구조 변화에 영향.
- **정책/사회경제적 변화**: 인구 이동, 도시화, 환경 보호 정책, 보호구역 설정 등이 경관 변화의 방향을 결정함.

③ 상호작용 요인
- **인간과 자연이 상호작용하면서 나타나는 주고받음 효과**: 예를 들어, 삼림 파괴 → 토양 유실 증가 → 강우 시 홍수 심각 → 토지 이용 재고 필요 등.
- 경사 및 고도 같은 지형 조건이 인간활동의 영향력 크기와 형태를 조절.

⑵ 변화 과정과 패턴

① 초기 개척 단계
- 식생이 거의 없거나 파괴된 지역에서 부식력 있는 식물들부터 먼저 자라나고, 시간이 지나면서 더 크고 복잡한 생태계로 발전함.

② 복구 또는 재활
- 농경지를 숲으로 복원하거나, 자연 상태로 되돌리는 조치들이 있을 때 경관이 안정성과 생물다양성을 회복함.

③ 단계적 변화
- 변화가 한꺼번에 일어나기보다는 여러 단계로 일어남. 예: 댐 건설 전 → 저수지 조성 기간 → 저수지 운영 이후의 변화.
- 시간의 흐름에 따라 토지 이용 비율, 식생 종류, 공간적 패턴 (단편화, 집합화 등) 이 바뀜.

④ 공간적 패턴 변화
- 단편화의 증대 혹은 감소
- 다양한 식생 유형 → 한 가지 유형으로의 우위 증가
- 토지 피복의 변화 (숲, 농경지, 도시지역, 수역 등)
- 고도 및 경사에 따른 변화: 낮은 지대-완만한 경사지에서 인간 활동이 많고, 높은 지대·가파른 경사에서는 상대적으로 자연 유지됨.

생태학에서 **fragmentation(단편화)과 aggregation(집합화/집적화)**은 서로 대조적인 공간적 패턴과 과정을 설명하는 개념입니다. 두 용어 모두 경관 생태학(landscape ecology)이나 **개체군·군집 생태학**에서 자주 쓰입니다.

▪ **Fragmentation (단편화)**
- **정의**: 하나로 연결되어 있던 서식지(habitat)나 생태계가 작은 조각들로 나누어지는 과정 또는 상태.
- **원인**: 도시화, 도로 건설, 농경지 개간, 산림 벌채 등 인위적 활동이나 자연재해(산불, 홍수 등).
- **생태학적 의미**:
  - ☞ **생물다양성 감소**: 단편화된 작은 서식지는 종 다양성을 유지하기 어렵고, 멸종 위험이 높아집니다.
  - ☞ **엣지 효과(edge effect)**: 서식지의 경계부 면적이 늘어나면서 미기후, 포식 압력 등이 변화해 종 조성에 영향을 줍니다.
  - ☞ **이동성 제한**: 동물의 이동·확산, 식물의 종자 전파가 차단되어 개체군 간 유전자 흐름(gene flow)이 감소합니다.
  - ☞ **생태계 서비스 약화**: 수질 정화, 탄소 흡수, 토양 보호 같은 기능이 저하될 수 있습니다.

▪ **Aggregation (집합화/집적화)**
- **정의**: 동일하거나 유사한 생물 개체, 개체군, 혹은 서식지 조각들이 군집(cluster) 형태로 모여 있는 공간적 패턴.
- **생태학적 의미**:
  - ☞ **종 분포 패턴**: 많은 생물 종들은 무작위(random)보다는 집합적(aggregated) 분포를 보입니다. 이는 먹이 자원 분포, 사회적 행동, 환경 이질성 때문입니다.
  - ☞ **군집 안정성**: 집적된 개체군은 상호작용(군집 방어, 교배 기회 확대 등)으로 생존 가능성이 높아질 수 있습니다.
  - ☞ **생태적 연결성 유지**: 단편화된 조각들이 흩어져 있지 않고 일정 정도 집적되어 있으면 개체군 간 연결성이 유지될 수 있습니다.
  - ☞ **질병·교란 위험**: 너무 높은 집적은 전염병 확산이나 서식지 경쟁 심화 같은 부정적 효과도 가져올 수 있습니다.

▪ 요약 비교
- Fragmentation = 연결된 것을 *쪼개고 흩뜨림* → 연결성 저하, 종 다양성 감소.
- Aggregation = 흩어진 것을 *묶어 모임* → 연결성 강화, 상호작용 증대.

⑶ 결과 및 영향

① 생태적 영향
- 생물다양성 감소 또는 변화, 서식지 손실, 생태계 기능(예: 탄소 저장, 물 순환, 토양 보호) 변화.

② 환경 안전성 / 생태 안전성 변화
- 변화가 조절되지 않으면 침식, 홍수, 가뭄 등의 재해가 증가할 수 있음. 반대로 복원 정책 등이 잘 작용하면 생태 안정성 증가.

③ 사회-경제적 영향

- 농업 생산성 변화, 인구 이동, 전통적 생활 방식의 변화, 정책 및 관리 비용 증가.

■ 한강 하구 지역의 생태적 계승 분석

한강 하구 지역은 "**경관 변화 + 생태적 계승**" 이론을 지역적 맥락에서 이해하기에 아주 좋은 사례입니다.

⑴ 지리적·생태적 특성

- 한강 하구는 강화도·김포·파주 일대를 포함하며, 남북 분단으로 인해 군사적 통제로 개발이 제한되어 **상대적으로 원형에 가까운 하구 습지**가 남아 있습니다.
- 민물(한강)과 바닷물(서해, 조석간만의 차가 큰 황해)이 만나는 지역이라, **담수·기수·염수 환경**이 복잡하게 얽힌 **전이대(ecotone)**를 형성합니다.
- 이로 인해 **하구 습지, 모래톱, 갈대밭, 저층 삼림, 어도** 등이 공간적으로 혼재하며, 계승이 빠르게 일어나는 '살아있는 연구실' 역할을 합니다.

⑵ 하구의 계승 과정

① 퇴적과 모래톱 형성

- 한강에서 흘러온 퇴적물이 하구에 쌓이면서 모래톱(sandbar)이 형성됩니다.
- 이 초기 지형은 Cole Frederick이 말한 **사구(dune) 초기 단계**와 유사하게, 거의 식물이 없는 불안정한 환경입니다.

② 개척종 정착

- 갈대(Phragmites australis), 줄(Zizania latifolia), 부들(Typha) 같은 습생초본이 먼저 자리잡습니다.
- 이들은 뿌리로 퇴적물을 고정하고, 유기물 축적을 촉진해 **토양·수분 환경을 개선**합니다.

③ 관목·저층림 발달

- 시간이 지나면서 버드나무(Salix koreensis)와 같은 관목/교목이 등장해 **저층림**을 형성합니다.
- 그늘(shade)과 낙엽(litter)이 형성되어 더 다양한 식물군이 들어올 수 있는 환경이 됩니다.

④ 다층 구조 숲 형성 가능성

- 교란이 적다면, 하구 습지는 점차 **혼합림·저층 삼림**으로 발전할 수 있습니다.
- 그러나 한강 하구의 경우 **조석(ebb-flow)과 홍수, 기수 환경** 때문에 항상 climax forest로 진행되지는 않습니다.

- 즉, **비정형적(non-equilibrium) 계승**이 반복되는 것이 특징입니다.

⑶ 교란과 계승의 상호작용

- **홍수와 조석 작용**: 큰 홍수나 태풍이 발생하면, 기존 식생이 쓸려 나가고 다시 **개척 단계**가 반복됩니다.
- **인간 활동 제한**: 군사적 통제로 인위적 간섭이 적어, 다른 수도권 지역에 비해 **자연 계승 과정**이 잘 관찰됩니다.
- **조류·어류의 역할**: 습지에 도래하는 철새(재두루미, 저어새 등)와 물고기(숭어, 웅어 등)가 씨앗·영양분을 퍼뜨려 계승을 촉진합니다.

⑷ 이론적 연결

- Cowles식 **"공간-시간 대체"**: 하구의 모래톱에서 내륙 갈대밭, 저층림으로 이어지는 **공간적 패턴**이 실제로는 **시간적 계승 과정**을 반영합니다.
- Clements의 **"climax" 개념**: 잠재적으로 climax 숲으로 발전 가능하지만, **교란(홍수, 조석)** 때문에 항상 도달하지는 않습니다.
- Gleason/**현대적 관점**: 종 조성은 우연성, 초기 조건, 홍수 주기 등에 따라 달라지므로 **비정형적 계승** 사례로 해석됩니다.

⑸ 최근 연구·적용 사례

- **습지 보호**: 한강하구 습지는 람사르 습지로 지정 논의가 있었으며, **생태적 계승 과정 자체**가 보전가치로 평가되고 있습니다.
- **기후 변화 영향**: 해수면 상승과 집중호우 증가로, 기존 습지대가 침수되거나 소실되고, 새로운 모래톱·갈대밭이 형성되는 순환이 가속화되고 있습니다.
- **생태 복원**: 일부 구간에서는 농경지를 습지로 되돌려, 자연적 계승을 촉진하는 복원 프로젝트가 시도되고 있습니다.

[요약 정리]

한강 하구는 **생태적 계승** 개념을 현실에서 보여주는 대표적 사례입니다. 모래톱 → 갈대밭 → 버드나무림으로 이어지는 계승은 **고전적 이론(Cowles, Clements)** 과 맞닿아 있지만, 동시에 홍수·조석·인간 활동·기후 변화 같은 요인으로 인해 **현대 생태학의 비정형적(non-equilibrium) 계승 모델**을 보여주는 현장 사례이기도 합니다.

■ **서울 한강 본류의 생태적 계승 분석**

서울 구간의 한강 본류를 중심으로, **경관 변화와 생태적 계승** 이론을 적용합니다.

⑴ 서울 한강 본류의 특수성

- **자연적 하천**이라기보다, 이미 대규모 인공적 개조(embanked river)가 이루어진 도시 하천입니다.
- 1960-80년대 대규모 제방·둔치 정비, 잠실수중보 설치, 한강종합개발사업 등으로 인해 **홍수·퇴적·하중 변화**가 크게 달라졌습니다.
- 따라서 **자연적 계승 과정**은 약화되었지만, 여전히 둔치·수변·도시녹지에서 **부분적인 계승 패턴**을 볼 수 있습니다.

⑵ 서울 한강 본류에서의 계승 양상

① 모래톱과 하중도 (Islands)

- 과거 한강 본류에는 **모래톱과 하중도**가 계절마다 생겨났습니다.
- 지금도 일부 구간(예: 밤섬, 선유도, 난지 일대)은 홍수기 후 개척종(pioneer species)이 정착하는 모습을 보입니다.
  - ☞ 예: 버드나무(Salix koreensis), 갯버들, 갈대(Phragmites).
- 이는 **Cowles의 사구 연구**처럼, "퇴적지 → 초본·관목 → 숲"의 계승 단계가 작은 규모에서 반복되는 사례입니다.

② 둔치와 제방 사면

- 인공적으로 조성된 둔치나 제방 사면은 **개척종 → 관목 → 교목** 순으로 계승이 진행됩니다.
  - ☞ 초기: 잡초, 환삼덩굴, 억새.
  - ☞ 중간: 아까시나무(Robinia pseudoacacia), 버드나무류.
  - ☞ 후속: 단풍나무, 참나무류(식재와 자연정착 혼합).
- 이는 **인위적 교란(제초·관리) 여부**에 따라 멈추거나 진행이 달라집니다.

③ 인공섬·수변공원

- 선유도공원(폐정수장 → 생태공원)은 **인위적 구조물 위에서의 새로운 생태적 계승** 사례입니다.
  - ☞ 시멘트 구조물 틈 → 이끼·잡초 → 관목 → 교목.
  - ☞ 이는 **도시 생태학적 계승** 사례로, Gleason의 "개별종·우연성" 이론이 더 잘 설명됩니다.

⑶ 교란 요인과 계승의 불연속

- **홍수 제어**: 잠실수중보 등으로 유량·수위 변동성이 감소 →

모래톱 형성 억제 → 자연 계승 경로 단절.

- **인위적 유지관리**: 둔치·한강공원은 제초·잔디 관리가 이루어져 climax community로 진입 불가능.
- **외래종**: 아까시나무, 환삼덩굴 등 외래종이 빠르게 퍼져, 자연적 climax 숲 대신 **단순·교란 적응형 군락** 형성.
- **도시화 스트레스**: 미세먼지·열섬효과·광공해 등은 생태계 조성과 계승에 추가적 제약을 줌.

⑷ 이론적 해석

- Clements식 climax 모델: 서울 한강 본류에서는 거의 적용 불가. 인위적 교란과 관리로 인해 "자연 climax 숲"으로 진행할 여지가 거의 없음.
- Gleason식 개별종 모델: 더 적합. 식재, 외래종, 교란 상황에 따라 우연적이고 다변적인 식생 구성이 나타남.
- **현대 비평형 모델**: 맞음. 서울 한강은 끊임없는 인위적 교란(제방, 공원 관리, 인공섬 조성) 속에서 **부분적·단절적 계승**이 반복되는 대표적 사례.

[요약 정리]

서울 한강 본류는:

- **한강 하구**처럼 자연적 계승이 활발하지 않고,
- **인위적 교란·관리** 속에서 일부 구간(모래톱, 하중도, 둔치 사면, 인공섬)에서만 **축소된 규모의 계승 과정**이 관찰됩니다.
- 따라서 서울 한강은 **"계승의 인위적 억제 및 변형된 패턴"**을 보여주는 도시 하천의 좋은 예입니다.

■ 낙동강 하구의 생태적 계승 분석

낙동강 하구를 생태적 계승 이론으로 해석합니다. 한강과 달리 낙동강 하구는 **국제적 습지·철새도래지**로서 세계적으로도 생태적 계승 과정을 잘 보여주는 곳입니다.

⑴ 지리적·생태적 특성

- **위치**: 부산 서부(강서구·사하구) 일대, 낙동강이 남해(대한해협)로 유입되는 지점.
- **특징**: 대한민국 최대 하구 습지. 하구언 설치(1987) 이후 유량 조절·퇴적 패턴이 크게 바뀌었음.
- **생태적 가치**: 람사르 습지로 지정된 을숙도, 철새 도래지(저어새, 큰고니, 기러기류 등), 기수성 어류와 갯벌 생태계.

⑵ 낙동강 하구의 계승(succession) 과정

① 퇴적과 모래톱 형성

- 낙동강에서 흘러나온 퇴적물이 **하구 삼각주**를 형성.
- 모래톱과 갯벌 (상대등, 고래등)이 나타나고, 이는 개척종 식물군(pioneer species)의 기반이 됨.

② 개척종 정착

- 갈대(Phragmites australis), 칠면초(Suaeda japonica), 나문재(Suaeda maritima) 등 염생식물(halophytes)이 먼저 뿌리내림.
- 이들은 토양을 고정하고 유기물을 축적하여 다음 단계의 식생이 정착할 수 있도록 함.

③ 습생·저층림 발달

- 버드나무(Salix koreensis), 갯버들, 느릅나무, 포플러류 등이 자라며 **저층림과 수변 숲** 형성.
- 조류(철새)의 배설물, 물고기의 이동, 퇴적물의 변화가 계승을 가속화함.

④ climax 가능성

- 교란이 적으면 하구는 저층 혼합림(하구 숲)으로 진입할 수 있으나,
- 조석·홍수·인위적 수문 조절 때문에 climax forest까지 진행되는 경우는 제한적임.
- 즉, **비정형적 계승**이 반복되는 지역임.

⑶ 교란 요인

- **하구언 건설(1987)**:
  - ☞ 담수-기수 전환이 인위적으로 통제 → 기존 염습지의 계승 과정이 중단되거나 다른 방향으로 전환됨.
  - ☞ 어류·저서생물·철새의 먹이망(food web)에도 변화 발생.
- **간척·매립**: 습지 면적 감소 → 계승 공간 축소.
- **도시·산업단지 개발**: 부산 신항, 명지신도시 개발로 **하구 경관 변화 가속화**.
- **기후 변화**: 집중호우·해수면 상승 → 기존 갈대밭 침수, 새로운 모래톱 생성 → 계승 리셋(reset) 현상.

⑷ 이론적 해석

- Cowles식 space-for-time: 모래톱-갈대밭-버드나무림의 공간적 배열이 곧 시간적 계승 단계를 반영.
- Clements식 climax 모델: 하구언·도시 개발·조석 교란 때문에 단일 climax 상태로 수렴하기 어려움.

- **Gleason/현대 비평형 모델**: 초기 조건(퇴적 패턴, 염분), 우연성(철새의 씨앗 전파), 교란(홍수·인위적 간섭)이 계승의 경로를 바꿈.
- 따라서 낙동강 하구는 **복수 climax(polyclimax) 가능성**과 **비정형 계승**을 동시에 보여주는 사례.

[요약 정리]

낙동강 하구는 원래 "모래톱–염생식물–갈대밭–버드나무림"의 전형적 **하구 계승 경로**를 따를 수 있었지만, 하구언 건설과 도시 개발로 인해 **자연적 climax 단계로의 진행이 제약**되고 있습니다. 현재는 **자연적 계승·인위적 교란·기후 변화**가 동시에 작용하는 복합적 사례로, 현대 생태학에서 강조하는 **비정형적·다중 climax 계승** 개념을 잘 보여줍니다.

■ **금강 하구의 생태적 계승 분석**

금강 하구를 "경관 변화 & 생태적 계승" 이론을 토대로 분석

⑴ **지리적·생태적 특성**
- 위치: 충남 서천·군산 일대.
- 특징: 1990년대 금강하굿둑 건설 → 담수호(금강호) 형성.
- 기존의 **하구 삼각주·염습지·갯벌**이 대규모로 상실.
- 일부 지역은 여전히 철새 도래지(금강하굿둑 하류 갯벌, 금강습지보호지역).

⑵ **계승 과정**
- **하굿둑 전 (자연 상태)**: 모래톱–염생식물(칠면초, 나문재)–갈대밭–하구 숲.
- **하굿둑 후**: 담수화 진행 → 염생식물 감소, 갈대·부들 같은 담수 습생초본 확산.
- 현재: 인위적 조절(수문 개폐)에 따라 식생 계승 패턴이 달라지며, 조석 기반의 자연 계승은 억제됨.

⑶ **교란 요인**
- 하굿둑 건설 → 염습지 소멸.
- 농업·관개용수 공급 → 담수 종 우점화.
- 수질오염, 퇴적 패턴 변화 → 자연적 계승 차단.

⑷ **이론적 해석**
- **Clements식 climax 모델**은 적용 어려움.

- **비정형 계승**: 인위적 교란(수문 운영)에 따라 생태적 계승 방향이 매번 달라짐.
- **우연성 + 초기 조건** 중요 → Gleason 모델과 현대 비평형 이론이 더 적합.

■ **영산강 하구의 생태적 계승 분석**

영산강 하구를 "경관 변화 & 생태적 계승" 이론을 토대로 분석

⑴ **지리적·생태적 특성**
- 위치: 전남 목포·영암 일대.
- 특징: 1981년 영산강하굿둑 건설 → 영산호 형성.
- 기존 광범위한 하구 갯벌·염습지가 담수호로 전환.
- 현재 일부 구간은 국가습지보호지역으로 지정.

⑵ **계승 과정**
- **하굿둑 전**: 하구 갯벌–염생식물(칠면초, 퉁퉁마디)–갈대밭–저층 숲.
- **하굿둑 후**: 담수화 → 염생식물 퇴화, 갈대·부들 등 담수종 확산.
- 일부 지역은 담수 습지로 계승되었으나, **염분 강사가 사라져 다양성이 감소**.

⑶ **교란 요인**
- 하굿둑 설치로 해수 유입 차단 → 담수화.
- 수질오염 및 산업·도시 하수 유입.
- 농경지 확대 및 간척 사업.

⑷ **이론적 해석**
- **자연 계승 억제형**: 하구 특유의 기수성 계승이 사라짐.
- **인위적 climax**: 갈대·부들이 우점하는 단순 식생 구조.
- **현대 비평형 모델**: 교란에 의해 다양성이 축소되고 계승 경로가 인위적으로 고정됨.

[금강·영산강 하구 종합 요약 정리]
- 두 하구 모두 **하굿둑 건설**로 인해 **자연적 계승 경로가 차단**됨.
- **한강·낙동강 하구**와 달리, 자연적 "모래톱–염생식물–갈대밭–하구 숲"의 계승 경로가 유지되지 못하고,
  → **담수 위주의 단순화된 식생 climax**(갈대·부들 우점)으로 고착화.

- 이들은 Cole Frederick이 다룬 “경관이 시간에 따라 변화하는 자연적 계승”보다는,
- **인위적 교란이 만든 새로운 안정 상태(altered stable state)** 사례에 더 가까움.

[종합 정리]

- **한강 하구**: 군사적 보호로 인간 간섭이 제한 → 비교적 자연적 계승이 비교적 유지됨.. 모래톱과 습지가 자연적으로 형성되며, 갈대밭-버드나무림-저층 숲으로 이어지는 **자연적 계승 과정**이 나타남.
- **서울 한강 본류**: 인공적 하천화 → 인위적 관리 → 단절적이고 억제된 계승. 인공 제방과 둔치가 조성되어, 초본-관목-교목으로의 계승이 나타나지만 인위적 관리(제초·잔디 유지, 수중보)와 **외래종** 때문에 단절적이고 불완전한 계승이 진행됨.
- **낙동강 하구**: 하구언과 도시 개발로 계승 패턴이 크게 변형 → 자연 계승 + 인위적 교란이 공존하는 혼합형 복합적 계승이 이루어 짐
- **금강·영산강 하구**: 하굿둑으로 인해 자연 계승이 차단되고, 인위적 단순 climax로 전환.

❖ **한국의 주요 하구(한강 하구·서울 한강 본류·낙동강 하구·금강 하구·영산강 하구)의 생태적 계승** 과정(Succession Comparison)을 지형·환경·식생 계승·교란 요인·이론적 해석 별로 종합 비교한 표를 아래와 같이 정리하여 수록하였습니다.

구분	한강 하구	서울 한강 본류	낙동강 하구	금강 하구	영산강 하구
지형·환경	모래톱·갯벌·습지 (자연적 형성)	인공 제방·둔치, 수중보 (인위적 하천)	하구 삼각주·갯벌·모래톱 (대규모)	하굿둑 건설 이후 담수호 형성	하굿둑 건설 이후 영산호 형성
주요 식생 계승	모래톱 → 갈대·부들 → 버드나무림 → 저층 숲	둔치 초본·잡초 → 아까시나무·버드나무 → 일부 식재 숲	모래톱 → 염생식물(칠면초, 나문재) → 갈대밭 → 버드나무림	염생식물 감소 → 갈대·부들 확산 (담수 우점)	염습지 퇴화 → 갈대·부들 우점
교란 요인	홍수·조석작용, 자연적 교란	제초·관리, 외래종, 유량 제어	하구언 건설, 간척·매립, 도시 개발, 기후 변화	하굿둑, 농업용수 공급, 수질오염	하굿둑, 간척·매립, 도시/산업 오염
이론적 해석	Cowles·Clements 모델 적용 가능, 비정형 계승	Gleason·현대 비평형 모델 적합, 단절적 계승	비정형 계승, 다중 climax (polyclimax) 가능성	자연 계승 차단, 인위적 안정 상태	기수성 계승 상실, 단순 climax 고착

이 표는 한국의 주요 5대 하구(한강·서울 힌깅 본류·낙동강·금

강·영산강)의 지형, 식생 계승, 교란 요인, 이론적 해석을 비교한 종합 정리입니다.

6.45 하구와 연안 관리를 위한 지표

이 부분이 바로 **"하천-하구-연안의 통합 수질·생태 관리 (Integrated Watershed-Estuary-Coastal Management, IWE-ICM)"**의 핵심입니다. 하구와 연안은 담수와 해수가 맞닿는 **생태·화학·물리 복합 구역**이기 때문에, 단일 지표로는 관리가 어렵습니다. 따라서 **수문·수질·생태·지형·사회경제적 측면**을 모두 반영한 **다층적 지표 체계**로 접근해야 합니다. 아래는 대표적인 **지표군별 구성표**입니다.

(1) 수문·물리적 지표 (Hydrological & Physical Indicators)

범주	주요 지표	설명
유량(Discharge)	평균유량, 첨두유량, 담수유입량	하천이 하구·연안으로 공급하는 담수량 (염분 조절 및 영양염 희석 영향)
체류시간 (Residence time)	수괴의 평균 체류기간	오염물질 또는 영양염이 머무는 시간, 부영양화 가능성 판단 기준
수온(Temperature)	계절별 평균·최고수온	생물활동 및 용존산소(DO) 농도 결정 요소
염분(Salinity)	표층·저층 염분구배	하구 혼합구조(혼합형·층상형·중간형) 분석
탁도(Turbidity)	NTU 또는 SS(mg/L)	광 투과율 감소 → 플랑크톤 성장 제한, 퇴적물 기원 파악
조석(Tide)	조차, 조류속도	해수 교환 및 하구혼합에 영향, 수질 회복능 결정 요소

(2) 수질·생화학적 지표 (Water Quality & Biogeochemical Indicators)

범주	주요 지표	설명
영양염류 (Nutrients)	총질소(TN), 총인(TP), 질산염(NO_3^-), 암모늄(NH_4^+), 규산염(SiO_4^{4-})	부영양화(Eutrophication)의 핵심 지표
유기물 지표	BOD, COD, TOC	오염부하 및 미생물 활성 정도
용존산소(DO)	표층·저층 DO	빈산소층(hypoxia) 감시 지표
pH, 알칼리도	산성화 여부, 탄산계 평형	
Chl-a (엽록소 a)	식물플랑크톤 농도 대표 지표	
Red Tide Index	적조 발생 빈도·강도 (위성기반 NDVI/OCI 지표 등과 연계 가능)	

(3) 생태·생물학적 지표 (Ecological & Biological Indicators)

범주	주요 지표	설명
식물플랑크톤 다양도	Shannon Index, 종별 상대풍부도	부영양화 또는 오염 스트레스 판단
저서생물(Benthos) 지수	BPI, AMBI, B-IBI	유기물 오염과 저층산소결핍에 대한 민감도 반영
어류지수(Fish Index of Biotic Integrity, F-IBI)	어류군집 구조 변화로 생태 건강성 평가	
저서 미세조류(BMA)	하구·갯벌 생산성 지표	
생물상 변화율	특정 종(예: 붉은따개비, 지렁이류) 출현·소멸률	

(4) 지형·서식지 지표 (Geomorphological & Habitat Indicators)

범주	주요 지표	설명
하구 형상지수	하구면적, 만입율, 사주·퇴적율	하구 입지 변화 및 해류 흐름 영향
습지면적 변화	염습지, 갯벌 면적 변화율	서식지 보전 및 생물다양성의 기반 지표
하상·퇴적물 입도	D50, 유기물 함량	미세퇴적물 축적 시 산소 고갈 위험
해초지 면적 (Seagrass area)	연안 생태계 탄소흡수원(Blue Carbon) 및 완충대 기능 평가	

(5) 통합·복합 지표 (Composite / Integrated Indicators)

지표	구성요소	특징
Trophic State Index (TSI)	Chl-a, TP, Secchi Depth	부영양화 등급화 지표
Eutrophication Index (EI)	DO, TN, TP, COD 등 복합	연안·하구의 부영양화 단계 통합평가
Coastal Water Quality Index (CWQI)	BOD, TN, TP, DO 등 가중치 합산	해역별 수질등급화에 활용
Estuarine Health Index (EHI)	물리·화학·생물 요소 종합	ICM(연안통합관리) 프레임워크에서 활용
Habitat Suitability Index (HSI)	지형·식생·수질 종합	특정 생물종(예: 저서어류·해초)의 서식 적합도 평가

❖ **영양 상태 지수(Trophic State Index, TSI)**는 호수나 저수지의 영양 단계(부영양화 정도)를 수치적으로 나타내는 지표입니다.
이 지수는 수체(水體)의 **생물 생산성(biological productivity)**, 즉 조류(algae)와 **식물성 플랑크톤**의 양을 기반으로 하여, 물의 영양 상태(영양염류 농도)를 정량적으로 평가하기 위해 고안되었습니다.

1. 개념 정의

- TSI (Trophic State Index)는 1977년 **Carlson**이 제안한 지수로,
  수체의 영양 상태(trophic state)를 0~100의 연속적 수치로 표현합니다.
- 수체의 **영양 단계**는 일반적으로 다음과 같이 분류됩니다:

구분	TSI 범위	영양 상태	주요 특성
Oligotrophic	~ 40	빈영양	물이 맑고, 조류 성장 적음, 산소가 풍부
Mesotrophic	40–50	중영양	적당한 조류 성장, 산소 소비 시작
Eutrophic	50–70	부영양	조류 번성, 산소 부족, 탁도 증가
Hypereutrophic	70 ~	초부영양	적조·부영양화, 심각한 산소 고갈 및 생태계

2. 주요 산정 변수

- Carlson의 TSI는 **세 가지 주요 물리·화학적 지표**를 바탕으로 산출됩니다.

변수	측정 항목	산정식 (Carlson, 1977)	의미
투명도(SD)	Secchi Depth (m)	TSI(SD) = 60 − 14.41 × ln(SD)	탁도(물의 투명도)를 통한 부영양화 정도
클로로필-a (Chl-a)	mg/m³	TSI(Chl-a) = 9.81 × ln(Chl-a) + 30.6	조류량 및 1차 생산성의 지표
총 인(TP)	μg/L	TSI(TP) = 14.42 × ln(TP) + 4.15	영양염류(특히 인)의 축적 정도

- 일반적으로, 세 변수 중 평균값 또는 **Chl-a 기반 지수**가 대표 TSI로 활용됩니다.

3. 해석과 활용

- **환경평가:** 수질 상태와 생태계 건강성 평가 (특히 호소·저수지)

- **관리 지표:** 부영양화 관리, 수질 개선 정책 수립, 조류 번성 예측
- **통합지표 연계:** Eutrophication Index(EI), Coastal Water Quality Index(CWQI) 등과 함께 사용되어 수체의 **생태적 안정성**을 평가

4. 예시

측정 변수	값	계산된 TSI	해석
SD = 2.0 m	—	60 − 14.41 × ln(2) = 50	중영양
Chl-a = 8 μg/L	—	9.81 × ln(8) + 30.6 = 52	부영양
TP = 30 μg/L	—	14.42 × ln(30) + 4.15 = 55	부영양
평균 TSI = 52.3	⇒ Eutrophic (부영양 상태)		

5. 확장형 TSI

- 최근에는 **수심별, 계절별, 또는 위성 기반 TSI**가 개발되어, 대규모 수체의 **공간적·시간적 부영양화 패턴**을 정량 분석하는 데 활용됩니다. 또한, 해안·하구 지역에서는 **Eutrophication Index (EI)**나 **Estuarine Health Index (EHI)** 등으로 확장 적용됩니다.

아래는 국내 주요 호소(저수지·인공호 포함)에서 발표된 영양상태 지수(TSI) 관련 자료를 정리한 비교표 초안입니다. 다만, 모든 호소에 대해 동일한 산정 방식으로 TSI가 계산된 것은 아니며, 조사 연도·측정 항목·지수 공식(예: TSI-KO 등)이 서로 다르므로 참고용 자료로 보시면 좋겠습니다.

호소명	조사 연도 및 자료	지수 형태	TSI 또는 유사 지수 값 / 영양단계	비고
다수의 대형 인공호	2007년 분석 "우리나라 대형 인공호에서 영양상태 평가 및 수질 변수…" 논문 ScienceON+1	Carlson TSI (원식)	대부분 조사 호소가 부영양 이상(eutrophic or more) 상태로 평가됨. Korea Science+1	구체 호소별 수치는 논문에서 개별 확인 필요
농업용 저수지	2022년 "농업용 저수지의 영양상태 평가" KoreaScience	TSI (기준값 적용)	기준: TSI ≤ 40 빈영양, 40–50 중영양, ≥50 부영양 KoreaScience+1	여러 저수지 대상이지만 개별 저수지명·값은 논문 내 별도
인공호·저수지 전반	"한국 호소 상층부의 영양상태지수 제안" (2019)에서 TSI-KO 제안됨 ScienceON+1	TSI-KO	제안된 제도지수 형태로 변환됨	기존 Carlson TSI를 우리나라 실정에 맞춰 개선한 지수
특정 유역(예: 소옥천)	"한국형 부영양화지수를 이용한 소옥천 유역…" 논문 kwetland.or.kr	TSI-KO 항목별	TSI-KO(TP) 가을에 53 이상 → 부영양 상태로 평가됨 kwetland.or.kr	하천·유역 형태 분석이므로 호소 단위와는 약간 차이 있음

▪ **해석 및 주의사항**

위 비교표에서 'TSI 값'이 50 이상일 경우 일반적으로 **부영양 상태(eutrophic)**로 분류됩니다. 예컨대 농업용 저수지 분석에서 TSI ≥ 50은 부영양으로 해석됨. KoreaScience+1

다만, 국내에서는 Carlson 방식 외에 TSI-KO 등의 국내형 지수가 제정되어 있으며, 산정식 및 영양단계 기준이 다소 다릅니다. 법제처

조사 시점(계절, 수심, 부유물 농도 등), 측정 변수(Chl-a, TP, SD 등), 수체의 성격(저수지 vs 자연호) 등에 따라 결과가 다르므로 "값만 보고 절대 비교 → 다른 호소"는 조심해야 합니다.

아래는 국내 주요 호소(인공호 포함)에 대해 확보 가능한 자료를 토대로 정리한

Trophic State Index(TSI) 또는 국내형 지수(TSI-KO) 비교표입니다. 다만 아래 표는 조사 연도, 산정식, 조사 지점 등이 호소마다 상이하며, 모든 호소에 대해 동일한 방식으로 산정된 값이 아니므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

호소명	조사 연도 또는 기간	지수 형태	대표 TSI 값 및 해석	비고
소양호 (강원도)	1982년: 38 → 1988년: 43 → 1990년: 59 Korea Science+1	Carlson TSI	1982 → 38 (빈영양~중영양) 1988 → 43 (중영양) 1990 → 59 (부영양)	시간이 지남에 따라 부영양화 진행됨
안동호 (경북)	2002–2003 (21회 조사) KCI+1	Carlson TSI 등	조사 지점별로 빈영양~중영양~부영양이 혼재됨. 평균값으로 제시된 구체 숫자 없음.	연구자는 "개별 항목으로만 평가하기는 곤란하다"고 평가함. KCI
인공호(국내 대형 인공저수지 여러 호소)	2007년 논문 "우리나라 대형 인공호에서 영양상태 평가…" ScienceON	Carlson TSI	여러 인공호 대상 평균적으로 부영양 이상 (eutrophic or more) 상태로 평가됨.	논문에서 호소별 개별값은 요약됨 (표 전체 확인 필요)
호소 전반 (국내 호소 상층부)	2019년 제안 자료 journal.kswe.org	TSI-KO (국내형)	국내형 지수 적용 시 빈영양/중영양으로 분류되는 호소가 적어지고 부영양/과영양으로 판정되는 호소 수가 증가됨	국내 실정 반영을 위해 지수 조정됨

▪ **정리 및 시사점**

소양호의 경우 과거(1980년대)부터 조사되어 TSI 값이 시간에 따라 증가하여 부영양화가 진행된 양상이 보입니다.

안동호는 지점별로 매우 다른 TSI 값이 나왔으며, "수역별로 상류→하류로 갈수록 영양도가 낮아지는 경향"이 있다는 평가가 나왔습니다. KCI

국내 대형 인공저수지들을 대상으로 한 연구에서는 평균적으로 부영양 이상 수준으로 영양상태가 악화된 것으로 평가되었습니다.

최근에는 국내 특성을 반영해 TSI-KO라는 지수가 개발되어 적용중이며, 이 지수 적용 시 부영양/과영양 상태로 판정되는 호소가 많아졌다는 특징이 있습니다.

▪ **주의사항 및 한계**

위 표에 있는 값들은 모두 같은 조사 연도, 동일 산정식(Carlson 공식 등), 동일 조사 지점이 보장된 것은 아닙니다. 따라서 다른 호소 간 단순 비교에는 주의가 필요합니다.

많은 논문에서는 TSI의 구성항목(TP, Chl-a, Secchi Depth 등)이 다르며, 국내에서는 TSI 대신 TSI-KO 등이 사용되기도 합니다.

일부 호소에 대해서는 구체적인 'TSI 값'이 논문 본문에만 표기되어 있으며 요약문 또는 접근 가능한 데이터베이스에는 숫자가 누락되어 있을 수 있습니다.

아래는 최근 약 5년 이내(대략 2018년 이후) 공개된 국내 논문에서 확인 가능한 호소·저수지에서의 Trophic State Index(TSI) 또는 국내형 지수 TSI-KO 값 및 조사 정보를 정리한 표입니다. (조사 방식·지수 산정식이 상이하므로 단순 비교 목적이 아닌 참고용으로만 활용해 주세요.)

호소/수역명	조사연도 및 대상	지수 형태	대표 값 또는 평가	출처
새만금호 (전라북도)	2023년 (만경수계·동진수계 등)	TSI (일반)	조류지표(Chl-a) 등 통해 부영양화 진행 중으로 평가됨. Korea Science	김 J G 외, 2023

경기도 내 주요 저수지 17개소	2023년 3월 ~ 11월 (표층)	TSI-KO	월별 평균 TSI-KO 계산됨. 연구 서식상 “TSI-KO = 0.5 TSI-KO(TOC) + 0.25 TSI-KO(Chl) + 0.25 TSI-KO(TP)” 방식 적용됨. KoreaScience+1	홍 E M 외, 2022
호소 81개 (국내 인공호 중심)	2013-2017(상층부)	TSI-KO / 신규 TSI-KON 제안	상층부 지표 분석 결과, 종래 지수보다 호소 특성 반영해 “과영양/부영양”으로 판정되는 호소 비율이 증가됨. 학술논문검색사이트 KISS+1	공동수·김범철, 2019
유역형 수체: 소옥천 유역 본류 8지점	2018년	TSI-KO	가을 지점 예: TSI-KO(T-P) ≈ 53.73, TSI(Chl-a) ≈ 50.83 → 부영양 수준으로 평가됨. kwetland.or.kr+1	박재범 외, 2018

❖ **부영양화 지수(Eutrophication Index,EI)**란, 수체(호수·하천·하구·연안 등)가 **영양염류(주로 질소·인 등)의 과잉 축적**으로 인해 **조류(藻類)의 과도한 번성, 용존산소 감소, 수질 악화** 등이 나타나는 **부영양화(Eutrophication)** 상태를 정량적으로 표현하는 복합지표(Composite Index)입니다.

1. 개념 정의

- *EI* 는 수체의 영양상태(Trophic Status)와 생태적 반응(Ecological Response)을 종합하여, 해당 수체가 **빈영양(Oligotrophic)**, **중영양(Mesotrophic)**, **부영양(Eutrophic)**, 또는 **초부영양(Hypertrophic)** 상태 중 어디에 속하는지를 평가하기 위한 **종합적 수질평가 지표**입니다.
- *EI* 는 단일 수질항목이 아닌, 여러 항목의 상호작용을 반영합니다.

2. 주요 구성 항목

- EI는 연구자나 기관에 따라 다르지만, 일반적으로 아래와 같은 **주요 수질항목**이 포함됩니다.

구분	주요 지표 항목	의미
1	Chlorophyll-a (Chl-a)	조류(식물플랑크톤) 생물량 지표
2	Total Phosphorus (TP)	인 농도, 주요 제한 영양염류
3	Total Nitrogen (TN)	질소 농도, 조류 성장에 기여
4	Secchi Depth (SD)	수투명도, 조류 번성의 간접 지표
5	Dissolved Oxygen (DO)	수중 산소 상태, 부영양화 반응 결과

3. 대표 산정식 예시

- 가장 널리 쓰이는 식 중 하나는 다음과 같습니다.

$$EI = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}\right)$$

여기서,

X_i: i번째 수질항목의 측정값

$X_{\min}, X_{\max}$: 각 항목의 최소 및 최대 기준값

결과는 **0(빈영양) ~ 1(초부영양)** 사이의 값으로 표현됩니다.

4. EI 등급 구분 예시

EI 범위	영양단계	수체 상태 설명

0.0–0.2	빈영양 (Oligotrophic)	맑고 조류 번성이 거의 없음
0.2–0.4	중영양 (Mesotrophic)	약간의 조류 성장
0.4–0.6	부영양 (Eutrophic)	조류 번성 증가, 수질 저하 시작
0.6–1.0	초부영양 (Hypertrophic)	녹조, 악취, 저산소 현상 발생

5. 활용 목적

- **수체의 부영양화 경향 장기 모니터링**
- **영양염류 관리 우선순위 설정**
- **수질개선사업 효과 평가**
- **하구·호소의 생태건강도(Ecological Health) 진단**
- **CWQI(Coastal Water Quality Index), TSI(Trophic State Index)** 등과 통합 활용

6. 관련 지표와 비교

지표명	초점	계산 방식	활용 분야
TSI (Trophic State Index)	영양상태(Chl-a, TP, SD 중심)	Carlson 공식	호소 중심
EI (Eutrophication Index)	부영양화 종합상태 (TN, TP, Chl-a, DO 등 포함)	다중지표 평균/가중	하천·하구·연안 포함
CWQI (Coastal Water Quality Index)	연안수질 종합 평가	정규화 + 가중합	해안, 하구

아래는 "EI 계산 예시 및 한국 주요 호소별 Eutrophication Index (EI) 비교표"입니다. 이는 실제 관측 경향(환경부·국립환경과학원 수질측정망 자료 등)을 반영한 **예시적 분석표**로, 호소의 대표적 영양상태(빈영양~초부영양)를 비교하기 위한 것입니다.

한국 주요 호소별 Eutrophication Index (EI) 비교표 (예시)

순위	호소명	지역	주요 용도	평균 TN (mg/L)	평균 TP (mg/L)	Chl-a (㎎/m³)	Secchi 깊이 (m)	EI (0~1)	영양상태 구분
1	대청호	충북·대전	상수원	1.7	0.036	8.5	2.5	0.38	중영양 (Mesotrophic)
2	소양호	강원	상수원	0.9	0.015	3.2	4.5	0.22	빈영양 (Oligotrophic)
3	팔당호	경기	상수원	2.2	0.045	14.1	1.8	0.47	부영양 (Eutrophic)
4	주암호	전남	상수원	1.8	0.030	6.7	2.8	0.35	중영양 (Mesotrophic)
5	임하호	경북	다목적댐	1.2	0.025	5.4	3.2	0.30	중영양 (Mesotrophic)
6	안동호	경북	다목적댐	1.0	0.020	4.8	3.4	0.28	중영양 (Mesotrophic)
7	합천호	경남	다목적댐	1.5	0.032	9.2	2.3	0.41	부영양 (Eutrophic)
8	보령호	충남	농업·공업용수	2.0	0.055	18.6	1.6	0.55	부영양 (Eutrophic)
9	남강호	경남	상수원	2.3	0.060	21.3	1.2	0.63	초부영양 (Hypertrophic)
10	금호호	대구·경북	농업용수	2.5	0.070	25.0	1.0	0.68	초부영양 (Hypertrophic)

▪ **EI 계산 절차 (예시식)**

$$EI = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}\right)$$

항목	최소값 XminX min	최대값 Xmax Xmax	기준설명
TN	0.5	3.0	0.5 이하 빈영양, 3.0 이상 초부영양
TP	0.010	0.100	인의 증가가 조류 성장의 주요 제한요인
Chl-a	2	30	조류 성장 정도 반영
Secchi Depth	0.5	5.0	깊을수록(투명할수록) 빈영양

※ Secchi 깊이는 반비례 항목으로 변환 시 $1-\left(\frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}\right)$ 형태로 계산

▪ **티 등급 해석 요약**

티 값 범위	영양단계	특징
0.0–0.2	빈영양	수질 양호, 조류 적음
0.2–0.4	중영양	일부 조류 성장, 수질 안정
0.4–0.6	부영양	조류 번성, 탁도 증가, DO 저하 시작
0.6–1.0	초부영양	녹조, 악취, 저산소, 생태계 교란

▪ **요약 분석**

- **소양호**는 여전히 **빈영양 상태**로 가장 안정적인 수질을 유지.
- **대청호·주암호·안동호**는 **중영양 단계**, 계절별 조류 증가 경향.
- **팔당호·보령호·남강호·금호호**는 **부영양~초부영양 상태**, 여름철 녹조상습 발생 지역.
- **티 0.4 이상**인 호소는 영양염류(TN·TP) 관리 및 조류경보체계 강화 필요.

❖ **OECD식 Eutrophication Index (EI_OECD)**은 국제적으로 표준화된 호소(湖沼) 부영양화 평가 지수 체계 중 하나로, 1970~1980년대 OECD(경제협력개발기구)가 회원국 호소의 부영양화 수준을 비교·평가하기 위해 개발한 경험적·통계적 지수 모델입니다.

1. 개요: EI_OECD의 목적과 특징

구분	내용
정식 명칭	OECD Eutrophication Index (EI_OECD)
개발 기관	OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)
개발 시기	1982년경 — “Eutrophication of Waters: Monitoring, Assessment and Control (OECD, 1982)” 보고서
주요 목적	OECD 회원국의 호수·저수지의 영양상태 비교 및 관리기준 마련
핵심 개념	Chlorophyll-a, Total Phosphorus, Secchi Depth 간의 경험적 상관식 (empirical relationship) 이용
적용 대상	주로 정체성 수체 (호수, 저수지 등)

2. EI_OECD의 기본 구성 변수

- EI_OECD는 3개의 핵심 인자를 중심으로 합니다.

항목	단위	의미
Total Phosphorus (TP)	mg/m³ (또는 μg/L)	인 농도: 조류 성장 제한영양소
Chlorophyll-a (Chl-a)	mg/m³	조류 생물량 지표
Secchi Depth (SD)	m	수투명도: 광투과 및 조류 밀도 영향

- 이 세 항목을 통해 부영양화 정도를 정량화하며, 각 항목별 “예상 관계식”을 OECD가 제시했습니다.

3. OECD식 경험적 회귀식 (Empirical Equations)

- OECD는 전 세계 200여 개 호소의 데이터를 이용해 다음의 경험적 상관식(평균값 기준)을 제시했습니다 :

$$\log_{10}(Chl-a) = 1.449\log_{10}(TP) - 1.136$$
$$\log_{10}(SD) = 0.489 - 0.918\log_{10}(Chl-a)$$

이 관계를 이용하면, TP → Chl-a → SD로 이어지는 부영양화 반응을 수학적으로 모델링할 수 있습니다. 즉, EI_OECD는 TP 중심의 간접지표로서 부영양화 단계를 추정합니다.

4. OECD식 Eutrophication Index 계산 개념

- OECD에서는 EI 자체를 하나의 "단일 수치"로 정의하기보다는, 각 지표를 표준화하여 **총괄지수화(Composite Index)**하는 접근을 제안했습니다.
- 일반적 EI_OECD 형태는 다음과 같이 표현됩니다.

$$EI_{OECD} = 1/3(TP_n + Chl-a_n + (1-SD_n))$$

  - $TP_n, Chl-a_n, SD_n$: 각 항목의 정규화값 (0~1)
  - SD는 투명도가 높을수록 빈영양이므로 역정규화(1-값) 처리
  - 결과값이 클수록 부영양화(Eutrophic) 수준이 높음을 의미

5. OECD 기준에 따른 호소 영양단계 구분표

구분	Chlorophyll-a (mg/m³)	Total Phosphorus (μg/L)	Secchi Depth (m)	EI_OECD (예시범위)	상태
빈영양 (Oligotrophic)	~ 2.5	~ 10	6.0 ~	0.0–0.2	매우 양호
중영양 (Mesotrophic)	2.5–8	10–25	3–6	0.2–0.4	보통
부영양 (Eutrophic)	8–25	25–100	1.5–3	0.4–0.6	부영양화 경향
초부영양 (Hypertrophic)	25 ~	100 ~	~ 1.5	0.6–1.0	심한 부영양화

6. 한국형 적용 예시 (EI_OECD 기반)

호소명	TP (μg/L)	Chl-a (mg/m³)	SD (m)	EI_OECD	구분
소양호	10	3	4.8	0.23	중영양
대청호	25	7	2.8	0.38	중영양
팔당호	40	14	1.8	0.52	부영양
보령호	55	20	1.4	0.58	부영양
금호호	80	28	1.0	0.67	초부영양

7. EI_OECD의 장점과 한계

구분	내용
장점	국제 비교 가능, 단순하고 직관적, TP 중심의 관리정책에 유용
한계	(1) 하천·연안 등 유동성 수체에는 부적합 (2) 국가별 생태·기후차 반영 어려움 (3) TN(질소), DO(용존산소) 등은 제외됨

8. 정리: OECD식 EI의 의의

- EI_OECD = TP → Chl-a → SD 간의 경험적 관계에 기반한, 전 세계 호소 부영양화 비교를 위한 표준 모델.

즉,

- "OECD식 EI"는 단순한 점수형 지수(EI)가 아니라 3개 주요 지표의 상관식을 통한 표준 평가체계(Standard Evaluation Scheme)이며,

- 이후 많은 국가(한국 포함)가 이를 자국형 EI(K-EI, NIER-EI)로 수정·보완하여 활용하고 있습니다.

❖ **연안 수질지수 (Coastal Water Quality Index, CWQI)**는 연안 및 하구 해역의 **수질 상태를 종합적으로 평가**하기 위한 **복합지표(Composite Index)**로, 여러 수질항목을 **정규화(normalization)**하고 **가중치(weighting)**를 부여하여 **0~100 범위의 단일 점수**로 표현하는 **통합 관리 지표**입니다.

1. 개요: CWQI의 정의와 목적

항목	내용
정식 명칭	Coastal Water Quality Index (CWQI)
목적	연안·하구 수역의 수질상태를 정량적으로 비교·평가하고, 환경정책·관리의 우선순위 설정에 활용
적용 범위	하구(Estuary), 내만(Bay), 연안(Coastal Waters) 등
지수 형태	0~100 범위 (높을수록 수질 양호)
핵심 특징	여러 수질항목을 정규화 + 가중합하여 단일화 (WQI 방식 확장형)

2. CWQI의 구성 항목 (예시)

- CWQI는 지역 및 목적에 따라 항목이 달라질 수 있으나, 다음의 **6~10개 주요 수질지표**가 일반적으로 포함됩니다.

항목	단위	의미	주요 영향요인
Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	용존산소량	생태계 건강도, 유기물 부하
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	생분해성 유기물 농도	오염 부하
Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	화학적 산화 요구량	오염물질 총량
Total Nitrogen (TN)	mg/L	질소 영양염류	부영양화 원인
Total Phosphorus (TP)	mg/L	인 영양염류	부영양화 원인
Chlorophyll-a (Chl-a)	mg/m³	조류 생물량	부영양화 반응
Turbidity (NTU)	NTU	탁도	부유물질, 조류, 침식
pH	–	산성도	화학적 안정성
Salinity	PSU	염분	담수·해수 혼합 영향
Fecal Coliforms	MPN/100mL	병원성 세균 지표	생활하수, 비점오염

3. CWQI 계산 방법 (일반식)

- CWQI는 보통 다음 단계를 거칩니다:

(1) **정규화 (Normalization)**

각 항목 i의 측정값 X_i를 0~1 범위로 변환합니다.

$$Q_i = \frac{X_{\max} - X_i}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

(수질이 좋을수록 Q_i 값이 큼)

(2) **가중치 부여 (Weighting)**

- 각 항목에 중요도 W_i를 부여합니다.

예: DO(0.2), BOD(0.15), TN(0.15), TP(0.15), Chl-a(0.1), COD(0.1), 탁도(0.05), 염분(0.05), pH(0.05)

(3) 가중평균 계산

$$CWQI = \frac{\sum (W_i \times Q_i)}{\sum W_i}$$

4. CWQI 등급 구분 (일반 기준)

CWQI 값	수질등급	상태 설명
90–100	Excellent (매우 양호)	생태적으로 건강한 해역
80–89	Good (양호)	대체로 안정적인 수질
60–79	Fair (보통)	부분적 오염 또는 계절적 악화
40–59	Poor (불량)	부영양화·산소부족 등 문제 발생
~40	Very Poor (매우 불량)	심각한 오염 상태

5. 한국형 CWQI 구성 예시 (국립환경과학원, 해양수산부 기준)

구분	주요 수질항목	가중치	측정주기
기본항목	DO, BOD, COD, TN, TP, pH, 염분	0.65	월별
보조항목	탁도, Chl-a, SS, Fecal Coliform	0.35	분기별
정규화 기준	환경기준(Ⅰ~Ⅴ등급) 또는 해양환경기준	-	-

- 예:
  서해 연안 평균 CWQI ≈ **72 (보통–양호)**
  남해 내만 CWQI ≈ **65 (보통)**
  부산·울산 산업연안 CWQI ≈ **45 (불량)**
  제주 연안 CWQI ≈ **85 (양호–매우양호)**

6. CWQI와 다른 지표 비교

지표명	초점	적용 수역	계산 방식	활용 분야
EI (Eutrophication Index)	부영양화 정도	호소·하구	TP, TN, Chl-a 중심	부영양화 감시
TSI (Trophic State Index)	영양단계	호수	Carlson 공식	담수호
CWQI (Coastal Water Quality Index)	수질 전반 종합평가	연안·하구	정규화 + 가중합	환경등급, 정책관리
EHI (Estuarine Health Index)	생태 건강도	하구	수질 + 생태요소 통합	생태평가 중심

7. CWQI의 의의

- CWQI는 “연안 수체의 건강상태를 한눈에 보여주는 환경진단 도구”입니다. 복잡한 수질항목을 단일 점수로 환산하여
  ◇ 지역 간 비교,
  ◇ 장기 추세 분석,
  ◇ 정책 효과 평가
  등에 폭넓게 활용됩니다.

▪ **총괄 공식**

$$CWQI = \frac{\sum_{i=1}^{n}(W_i \times Q_i)}{\sum_{i=1}^{n} W_i}$$

Q_o: 각 항목의 정규화 점수 (0~100)
W_i: 항목별 가중치
결과: CWQI (0~100) — 높을수록 수질 양호

CWQI 등급 기준 (일반적 예시)

CWQI 범위	등급	수질 상태 설명
90–100	매우 양호 (Excellent)	생태적 안정 상태
80–89	양호 (Good)	수질 양호, 부분적 오염 가능
60–79	보통 (Fair)	국지적 부영양화 가능성
40–59	불량 (Poor)	부영양화·산소부족 발생
~ 40	매우 불량 (Very Poor)	심각한 오염, 생태계 교란

요약 해석

- DO, TN, TP, Chl-a → 핵심 부영양화 지표
- BOD, COD → 유기물 오염 지표
- Turbidity, pH, Salinity → 물리·화학적 안정성 지표
- Fecal Coliforms → 인간활동(생활하수) 영향 지표

참고

- 한국의 국립환경과학원(NIER) 과 해양수산부(MOF) 는 CWQI를 “해역환경평가지수(Marine Environmental Evaluation Index, MEEI)” 및 “해양수질지수(MWI)” 로 변형·활용하고 있습니다.
- 국제적으로는 UNEP, NOAA, UNESCO-IOC 등이 CWQI 기반 지수를 사용합니다.

CWQI(연안 수질지수) 계산에서 pH와 Salinity(염분)은 일반적인 “높을수록 좋음(benefit)” 또는 “낮을수록 좋음(cost)” 유형이 아니라,
‘적정범위(optimal range)’를 중심으로 벗어날수록 수질 점수가 낮아지는 형태의 비선형 정규화(custom normalization) 항목입니다.

▪ **pH 정규화식**

중성~약알칼리(7.5~8.5) 범위를 최적 상태로 간주,
그 범위에서 벗어날수록 점수가 선형적으로 감소합니다.

$$Q_{pH} = \max[0, \min(100, 100 \times (1 - \frac{|X - 8.0|}{2.0}))]$$

항목	설명
X	측정된 pH 값
중심값 8.0	최적 기준 (해양 표층 평균 pH 약 8.0)
±2.0	허용범위(6.0~10.0) 내에서 선형 감소
Q_{pH}	pH 항목의 정규화 점수 (0~100)

예시:

pH = 8.0 → Q = 100
pH = 7.0 또는 9.0 → Q = 50
pH = 6.0 또는 10.0 → Q = 0
그래프 형태: ∩ 모양 (중심 8.0에서 최대)

▪ **Salinity (염분) 정규화식**

해수의 정상 염분 약 30 PSU(Practical Salinity Unit)를 기준으로,
담수 유입(↓) 또는 과염(↑)으로부터 벗어날수록 점수가 감소합니다.

$$Q_{sal} = \max[0, \min(100, 100 \times (1 - |X - X_{ref}| / X_{ref}))]$$

항목	설명
X	측정된 염분 (PSU)
X_{ref}	기준 염분값 (일반 해수 약 30 PSU)
|?|	$X - X_{ref}$ 절대값
Q_{sal}	염분 항목의 정규화 점수 (0~100)

예시:

- Salinity = 30 PSU → Q = 100
- Salinity = 20 PSU 또는 40 PSU → Q ≈ 66.7
- Salinity = 10 PSU 또는 50 PSU → Q ≈ 33.3
- Salinity < 또는 > 0 PSU → Q → 0
- 그래프 형태: 역시 ∩ 모양 (중심 30PSU에서 최대)

❖ **연안·하구(海수와 담수가 혼합되는 지점) 생태계의 건강상태(Estuarine Health Index (EHI)**

1. 개요

연안·하구(海수와 담수가 혼합되는 지점) 생태계의 **건강상태(Health)를** 종합적으로 평가하기 위해 개발된 지수가 바로 EHI입니다.

- 본 지수는 특히 South Africa에서 다수의 하구(Estuaries)를 대상으로 개발·적용되었습니다. pure.ulster.ac.uk+2wrc.org.za+2
- 물리적(Physical)·화학적(Chemical)·생물적(Biological) 구성요소를 통합하며, 때로는 심미적(Aesthetic) 요소까지 포함합니다. Academia+1
- 평가 결과는 일반적으로 0 ~ 100 또는 0 ~ 30 등의 수치 스케일로 표현되며, 값이 클수록 생태계 건강이 양호함을 나타냅니다. Academia+1

2. 구성요소 및 평가항목

- EHI는 대략 다음과 같은 항목군으로 구성됩니다:

범주	주요 평가항목	의미
물리-화학적 요인	담수유입량, 하구 개구 상태, 수위변동, 염분·혼합 정도, 영양염류·용존산소 등	하구의 구조·유동·수환경 상태를 반영 coastkzn.co.za+1
생물적요인	식물플랑크톤/저서식생/어류/조류 다양도 및 조성, 생물군집 구조	생태계 반응 및 건강지표로서 활용 wrc.org.za+1
심미·활용요인 (선택적)	물빛 맑기, 수욕활동 가능성, 경관가치 등	사람-생태계 상호작용 맥락에서 고려됨 pure.ulster.ac.uk

- 예컨대, 남아공 Natal 연안 하구 조사에서 EHI는 이 세 범주를 더해 산출되었으며, "물리·화학 + 생물 + 심미" 각 하위지수의 합으로 나타냈습니다. Academia+1

3. 평가절차 개요

EHI 산출의 일반적 흐름은 다음과 같습니다:

- **기준상태**(Reference Condition) 설정
  - ☞ 하구가 인간영향이 적을 때의 자연 상태 또는 역사적 상태를 추정합니다. wrc.org.za
- **현재상태**(Present Condition) 수집
  - ☞ 물리·화학·생물 지표 측정 → 자료 수집
- **정규화 및 가중**
  - ☞ 각 지표에 대해 점수화(Rating) → 정규화하여 동일한 척도(예: 0-100 또는 0-10)로 환산 Academia+1
  - ☞ 각 항목 또는 범주에 가중치 부여 → 합산
- **지수화 및 등급화**
  - ☞ 계산된 종합점수를 바탕으로 등급(A, B, C, … 또는 매우양호 ~ 매우불량)으로 분류 coastkzn.co.za
- **공간·시간 비교 및 관리 활용**
  - ☞ 지점 간 건강 상태 비교, 변화 추적, 복원 및 관리 우선순위 설정

4. 대표 산출식 예시

- 남아공의 초기 EHI 산출식 예시 (Cooper et al., 1994)에서는 다음과 같이 제시되었습니다: Academia+1

$$EHI = Q_{Biological} + Q_{Water\,Quality} + Q_{Aesthetic}$$

- 각 QQQ는 0 ~ 10 범위의 점수였으며, 따라서 EHI 최대값은 30점이었습니다. Academia

- 이후 버전에서는 0 ~ 100 스케일로 확장되기도 하고, 하구 특성에 따라 범주 및 지표 구성이 달라지기도 합니다.

5. 활용 및 의미

- **관리도구**로서의 유용성: 하구의 복잡한 생태환경을 "건강"이라는 단일 지표로 요약함으로써, 정책결정자 혹은 현장관리자에게 직관적인 판단기준을 제공합니다. pure.ulster.ac.uk
- **변화 감시**: 시간이 흐르며 하구가 오염, 담수감소, 해수침입 등의 영향으로 상태가 악화 또는 회복되는지를 모니터링할 수 있습니다.
- **우선순위 설정**: 건강도가 낮은 하구를 복원대상으로 선정하거나, 자연상태에 가까운 하구를 보호구역으로 지정하는 데 활용됩니다. wrc.org.za

6. 한계 및 고려사항

- **지표 선택의 주관성**: 하구별 물리·화학·생물 특성이 다르므로 지표의 적합성이 달라질 수 있습니다.
- **참조상태의 불확실성**: 자연 상태의 정확한 복원이력이나 기준상태를 추정하기 어려울 수 있습니다.
- 데이터 요구량: 생물군집 데이터, 담수유입량, 수리조건 등 다양한 자료가 필요하므로 자료부족 지역에서는 적용이 제한될 수 있습니다.
- **동적계의 복잡성**: 하구는 담수·해수·퇴적물·생태계가 복합적으로 작용하는 환경이므로 단일 지표로 모든 것을 대변하기는 어렵습니다.

7. 국내 적용 가능성

한국의 연안·하구에서도 EHI 개념이 충분히 적용 가능합니다.
예컨대, 담수유입 감소, 해수침입 심화, 영양염류 증가, 서식처 변화 등이 복합적으로 나타나는 하구 환경에서는 **'하구 건강 지수'**로서

- 수리조건(연직/수평 담수흐름),
- 수질(영양염, DO, 탁도),
- 생물군집(저서생물, 어류),
- 경관·이용성(수욕·생태관광)

등을 반영한 EHI-유형 지수를 설계할 수 있습니다.

❖ **EHI_Korea 설계안 (요약)**

아래는 적용 가능한 **한국형 하구 건강지수(EHI_Korea)** 설계안의 "**지표 체계·정규화·가중치·산정·등급**"을 압축 정리한 버전입니다.

1) 지수 구조와 가중치(권고)

- 총점 0-100, 값이 클수록 건강 양호
- 범주 가중치
  - A. 수리·연결성(Hydrology & Connectivity): 0.25
  - B. 수질(Water Quality): 0.35
  - C. 생물(Biological Condition): 0.30
  - D. 이용·심미(Human Use & Aesthetics): 0.10

$$EHI_{Korea} = \sum_{g \in \{A,B,C,D\}} w_g \cdot \left(\frac{\sum_{i \in g} w_i Q_i}{\sum_{i \in g} w_i}\right)$$

Q_i: 지표 i의 정규화 점수(0-100), w_i: 지표 내 가중치, w_g: 범주 가중치

2) 지표·정규화·가중치 (권고 예시)

A. 수리·연결성 (0.25)

지표	정의/단위	정규화(예시)	유형	w_i

담수유입 안정성	월 평균 유입량 변동계수(CV)	$Q = 100 \cdot (1 - \frac{CV - CV_{min}}{CV_{max} - CV_{min}})$	Cost	0.30
개구 지속도	하구 개방일수 비율(%)	$Q = 100 \cdot \frac{X}{100}$	Benefit	0.30
조석 교환 강도	조차 또는 조류속(분위)	선형 정규화(상한 유리)	Benefit	0.20
연결성 지수	상·하류 연속성(보·수문 개폐/개방률 등)	등급→점수(예: 0, 33, 66, 100)	Benefit	0.20

B. 수질 (0.35)

지표	정의/단위	정규화(예시)	유형	wiw_iwi
DO	mg/L	$Q = 100 \cdot min(X/7, 1)$	Benefit	0.10
BOD	mg/L	$Q = 100 \cdot \frac{X_{max} - X}{X_{max} - X_{min}}$	Cost	0.08
COD	mg/L	위와 동일	Cost	0.07
TN	mg/L	위와 동일	Cost	0.05
TP	mg/L	위와 동일	Cost	0.05
Chl-a	mg/m³	위와 동일	Cost	0.05
탁도	NTU	위와 동일	Cost	0.03
pH	–		X-8.0	
염분	PSU		X-30	

- Optimal(최적형) 정규화는 중심값에서 최대(100), 벗어날수록 선형 하락(0까지). 위의 pH·염분 식을 그대로 사용.

C. 생물 (0.30)

지표	정의/단위	정규화(예시)	유형	w_i
저서무척추 지수 (B-IBI)	조합지표(풍부도·민감도 등)	기준 대비 백분율	Benefit	0.15
어류 군집지수 (F-IBI)	종다양성·민감종 비율 등	기준 대비 백분율	Benefit	0.10
식물플랑크톤 균형	규조/남조 비율 등	최적형(목표비율 중심)	Optimal	0.05

D. 이용·심미 (0.10)

지표	정의/단위	정규화(예시)	유형	w_i
대장균군	MPN/100mL	Cost형 선형	Cost	0.04
수욕·레크	개방일수·경보일수	Benefit/Cost 혼합(지수화)	Mix	0.03
가시탁도/경관	시정·색도 등급화	등급→점수	Benefit	0.03

- 선형 정규화 기본형 (Cost=낮을수록 좋음): $Q = 100 \cdot \frac{X_{max} - X}{X_{max} - X_{min}}$
- Benefit=높을수록 좋음: $Q = 100 \cdot \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$
- 값은 0–100로 클리핑(하한 0, 상한 100).

3) 산정·집계 규칙

- **시계열**: 월별 산정 → 계절/연평균은 중앙값(robust) 권장(폭주/결측에 강함)
- **공간집계**: 정점별 EHIEHIEHI → 면적·수체권역 가중 평균 (조간대·수로 분리 가중 허용)
- **결측 처리**: 동일 범주 내 관측대체(중앙값), 결측률&30% 지표는 범주 내 재가중
- **품질관리**(QA/QC): 현장·실험 이중채취 5–10% 입회, 이상치(IQR·MAD) 표기·보류

4) 등급(권고 기준)

종합 EHI_Korea	등급	해석
≥ 85	A (매우 양호)	자연/준자연 상태
70–84	B (양호)	관리 양호, 부분적 문제
55–69	C (보통)	기능 저하 시작, 주기적 관리 필요
40–54	D (불량)	부영양·저산소·서식처 저하 뚜렷
~ 40	E (매우 불량)	심각한 교란, 복원 최우선

5) 데이터 소스(권고)

- **수문·조석**: KHOA(해양조사원), K-water, 지자체 수문국
- **수질**: NIER(국립환경과학원) 수질측정망, 해양수산부/국립수산과학원
- **생물**: 국립생태원·지자체 생물모니터링, 학술조사
- **이용·심미**: 지자체 공공데이터(수욕장 개방·경보), 현장 시정/색도 관측

6) 적용 팁

- 하구 유형별 기준값 분기(개방형/폐쇄형·사주발달형 등)로 $X_{\min}, X_{\max}, X_{ref}$를 다르게 설정
- 계절성 보정: 우기·갈수기 분리 산정 후 연계(예: 가중 0.5/0.5)
- 복원 목표연계: 등급 목표(A/B)와 관리수단(담수유입량 확보, 인·질소 저감, 개방률 개선) 연결

❖ 「한국형 하구 건강지수(EHI_Korea) Excel 계산 템플릿」

범주(Category)	지표(Metric)	단위(Unit)	유형 (Type)	가중치 (Weight)	정규화식(Formula)
A. 수리·연결성	담수유입 안정성	CV (변동계수)	Cost	0.3	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
A. 수리·연결성	개구 지속도	개방일수(%)	Benefit	0.3	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$
A. 수리·연결성	조석 교환 강도	조차/조류속	Benefit	0.2	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$
A. 수리·연결성	연결성 지수	보·수문 개방률	Benefit	0.2	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	DO	mg/L	Benefit	0.1	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	BOD	mg/L	Cost	0.08	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	COD	mg/L	Cost	0.07	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	TN	mg/L	Cost	0.05	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	TP	mg/L	Cost	0.05	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	Chl-a	mg/m³	Cost	0.05	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	탁도	NTU	Cost	0.03	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
B. 수질	pH	-	Optimal	0.03	$Q = 100 \times (1 - \lvert X - X_{ref}\rvert / X_{ref})$
B. 수질	염분	PSU	Optimal	0.04	$Q = 100 \times (1 - \lvert X - X_{ref}\rvert / X_{ref})$
C. 생물	저서무척추 지수(B-IBI)	지수	Benefit	0.15	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$
C. 생물	어류 군집지수(F-IBI)	지수	Benefit	0.1	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$
C. 생물	식물플랑크톤 균형	비율	Optimal	0.05	$Q = 100 \times (1 - \lvert X - X_{ref}\rvert / X_{ref})$
D. 이용·심미	대장균군	MPN/100mL	Cost	0.04	$Q = 100 \times (X_{\max} - X)/(X_{\max} - X_{\min})$
D. 이용·심미	수욕·레크	개방일수/경보일수	Mix	0.03	Benefit 및 Cost 요소 병합식
D. 이용·심미	경관/가시탁도	등급	Benefit	0.03	$Q = 100 \times (X - X_{\min})/(X_{\max} - X_{\min})$

구성 안내

시트명	내용
EHI_Params	각 범주·지표별 단위, 유형(Type), 가중치, 정규화식이 정리되어 있음
EHI_Data	하구별 측정값(X), 기준값(Xmin/Xmax/Xref) 입력 → 자동으로 Qi(0–100), Wi×Qi 계산 가능

EHI_Result	범주별 평균(A~D)과 가중합산된 EHI_Korea 지수 및 등급(Rating) 자동 계산

▪ **계산 원리 요약**

- Benefit형: $Q = 100 \times \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$
- Cost형: $Q = 100 \times \frac{X_{\max} - X}{X_{\max} - X_{\min}}$
- Optimal형: $Q = 100 \times (1 - \frac{|X - X_{ref}|}{X_{ref}})$
- **Mix형:** Cost 및 Benefit 요소 혼합식 (예: 수욕·위락 항목)

❖ **서식처 적합성 지수(Habitat Suitability Index, HSI)**는 특정 생물종이 어느 지역(서식처)에 얼마나 잘 살 수 있는지를 수치화한 **생태지표(Ecological Indicator)입니다.
즉, 환경 조건이 특정 종의 생존·성장·번식에 얼마나 적합한지를 0~1 범위의 지수로 표현한 것입니다.

1. 기본 개념

- **정의**: HSI는 특정 종의 생태적 요구조건(예: 수온, 수심, 식생, 먹이, 피난처 등)에 근거하여 해당 지역의 서식 적합도를 정량적으로 평가한 지표입니다.
- **범위**:
  0 = 완전히 부적합 (해당 종이 서식 불가)
  1 = 매우 적합 (최적 서식 환경)

2. 계산 방식

HSI는 일반적으로 여러 환경요소별 Partial Suitability Index (SI)를 산출한 뒤 이들을 조합하여 최종지수를 구합니다.

$HSI = (SI_1 \times SI_2 \times ... \times SI_n)^{1/n}$
또는 가중평균식: $HSI = \Sigma(w_i \times SI_i)$

- SI (Suitability Index): 각 환경요소별 적합도를 0~1로 정규화한 값
- w_ii: 각 요인의 가중치 (예: 수질, 유속, 피난처 구조 등)

3. 주요 입력 변수 (예시)

구분	주요 변수	설명
수리·수문학적	수심(depth), 유속(velocity), 수온(temperature)	생리적 생존 한계와 관련
수질	DO(용존산소), pH, 탁도, BOD	수질 오염에 대한 내성
서식 구조	하상 입도, 식생 피복도, 은신처 구조	번식·보호에 필요한 물리적 조건
먹이 자원	먹이 생물의 밀도 및 다양성	개체군 유지에 필수
인위적 교란	오염원, 하천 구조물	부정적 요인으로 감점 요소

4. 활용 분야

- **하천 복원·관리**: 어류·양서류·조류 등의 서식 적합도 예측 및 복원 우선순위 결정
- **댐·보 수리사업 영향평가**: 서식 환경 변화에 따른 종별 서식 가능성 분석

- **습지·연안 생태계 관리**: 환경변화(수위·염분·식생)와 생물다양성의 연계 평가
- **기후변화 시나리오 분석**: 온도·유량 변화에 따른 생물 분포 예측

5. 대표 사례

적용 분야	대상 종	주요 요인	참고
하천	붕어, 쏘가리, 피라미	수심·유속·은신처	USFWS HSI 모델 (1981~)
습지	왜가리, 두루미	수심·식생·먹이 밀도	Ramsar 평가 지침
연안	바지락, 새우	염분·퇴적물·유기물	NOAA Coastal HSI Model

6. 참고 문헌

- U.S. Fish and Wildlife Service (1981). Habitat Suitability Index Models: Development and Use.
- NOAA (2015). Habitat Suitability Models for Coastal and Estuarine Species.
- 박창석 외 (2018). 「하천 생태복원을 위한 어류 서식처 적합성 분석 기법 연구」, 한국환경생태학회지.

▪ **한국형 HSI 설계 예시(예: 하천 어류 또는 연안 조류용)를 Excel 계산 시트**로 구성했습니다.

❖ 하천에서의 HSI 평가 엑셀 시트

변수명(KR)	Variable(EN)	Code	a_min	b_opt	c_max	단위 (Unit)	비고(Notes)
수심	Depth	DEPTH	0.05	0.6	2.5	m	삼각형 함수: 얕거나 과도하게 깊은 구간은 비적합
유속	Velocity	VELOC	0	0.35	1.5	m/s	삼각형 함수: 너무 느리거나 빠르면 비적합
수온	Temperature	TEMP	4	18	28	℃	삼각형 함수: 최적 수온 중심
용존산소 (DO)	Dissolved Oxygen	DO	3	8	14	mg/L	삼각형 함수: 최적 DO 중심 (높을수록 대체로 우수)
탁도(NTU)	Turbidity	TURB	0	5	50	NTU	삼각형 함수: 낮을수록 적합, 최적은 낮은 탁도
하상기질 (Substrate)	Substrate	SUBSTR				–	범주형: Lookups 시트에서 코드↔SI 매핑 수정

▪ 구성
- ☞ **Guide**: 사용 안내(삼각형 SI 공식, 시트 설명)
- ☞ **Variables**: 변수별 a_min–b_opt–c_max(삼각형 함수 파라미터)와 단위
- ☞ **Weights**: 변수 가중치(기본=1, 합이 1일 필요 없음)
- ☞ **Lookups**: 하상기질(SUBSTR) 코드→SI 매핑 테이블
- ☞ **Inputs**: 관측값 입력(수심, 유속, 수온, DO, 탁도, 기질코드)
- ☞ **Results**: 각 변수 SI 및 HSI(가중 기하평균) 자동 계산

▪ 계산 로직(요약)
- ☞ **삼각형 SI**:
  $x \le a$ 또는 $x \ge c \rightarrow 0$, $a < x \le b \rightarrow (x-a)/(b-a)$, $b < x < c \rightarrow (c-x)/(c-b)$
  (변수별 a,b,c는 Variables 시트에서 조정)
- ☞ **SUBSTR(SI)**: Lookups 시트의 코드↔SI 매핑 사용
- ☞ **최종 HSI**: $\exp(\Sigma\, w_i \cdot \ln(\max(SI_i, \varepsilon)) \,/\, \Sigma\, w_i)$, $\varepsilon = 1e{-}6$

▪ 사용 팁
- ☞ 대상 종/생활사 단계에 맞게 Variables의 a,b,c를 문헌값으로 수정
- ☞ 중요 변수에 Weights에서 비중을 부여(예: 산란기엔 유속·기질 가중 ↑)
- ☞ Inputs에 관측값을 추가하면 Results가 자동 갱신
- ☞ 필요 시 변수를 추가/삭제하고 동일 공식을 복사해 확장 가능

☞ 특정 대상 종(예: 쉬리, 피라미, 쏘가리 등)에 맞춘 기본 파라미터 표와 문헌 출처를 반영한 버전을 만들 수 있음.

❖ 하구(Estuary)용 HSI 엑셀 템플릿

변수명(KR)	Variable(EN)	Code	a_min	b_opt	c_max	단위(Unit)	비고(Notes)
염분(Salinity)	Salinity	SAL	0.5	15	35	psu	삼각형 함수: 대상종 최적 염분대 설정(예시 5-25psu)
수온 (Temperature)	Temperature	TEMP	4	20	28	°C	삼각형 함수: 계절/생활사에 따라 조정
용존산소(DO)	Dissolved Oxygen	DO	3	8	14	mg/L	삼각형 함수: 높을수록 대체로 우수(저산소 감점)
탁도 (Turbidity)	Turbidity	TURB	0	5	50	NTU	삼각형 함수: 낮을수록 적합(탁수 영향)
수심(Depth)	Depth	DEPTH	0.2	1.5	6	m	삼각형 함수: 과심/천심 모두 감점
유속/조류 (Current)	Current	CURR	0	0.3	1.5	m/s	삼각형 함수: 과도한 유속은 감점
조차(Tidal Range)	Tidal Range	TIDE	0.1	1.5	5	m	삼각형 함수: 과소·과대 조차 모두 감점(서식 안정성)
클로로필-a(Chl-a)	Chl-a	CHLA	0.5	3	40	μg/L	삼각형 함수: 과영양 시 감점(예시값)
하상기질 (Substrate)	Substrate	SUBSTR				–	범주형: Lookups_Substrate 시트에서 코드↔SI 매핑
식생 (Vegetation)	Vegetation	VEG				–	범주형: Lookups_Vegetation 시트에서 코드↔SI 매핑

- 시트 구성
  - ☞ Guide: 사용 안내 및 계산식 요약
  - ☞ Variables: 염분·수온·DO·탁도·수심·유속·조차·Chl-a(숫자형), 하상기질·식생(범주형) 파라미터 a_min–b_opt–c_max
  - ☞ Weights: 변수별 가중치(기본=1)
  - ☞ Lookups_Substrate: 하상기질 코드→SI 매핑
  - ☞ Lookups_Vegetation: 식생(잘피/염생식물 등) 코드→SI 매핑
  - ☞ Inputs: 관측값 입력(예시 3개 지점 포함)
  - ☞ Results: 각 변수 SI와 HSI(가중 기하평균) 자동 계산
- 핵심 계산 로직
  - ☞ 삼각형 SI(숫자형 변수):
    $x \le a$ 또는 $x \ge c \rightarrow 0$, $a < x \le b \rightarrow (x-a)/(b-a)$, $b < x < c \rightarrow (c-x)/(c-b)$
  - ☞ 범주형 변수:
    SUBSTR(code) → Lookups_Substrate의 SI 사용
    VEG(code) → Lookups_Vegetation의 SI 사용
  - ☞ 최종 HSI: $\exp(\Sigma w_i \cdot \ln(\max(SI_i, \varepsilon))/\Sigma w_i)$, $\varepsilon = 1e-6$
- 적용 팁
  - ☞ 대상 종/생활사 단계에 맞게 Variables의 a,b,c를 문헌값으로 수정
  - ☞ 하구 특성에 맞춰 조차(TIDE), 유속(CURR), 염분(SAL)의 가중치를 조정
  - ☞ Chl-a·탁도는 과영양·탁수에 따라 감점되도록 기본 설정(필요 시 최적 범위 재설정)
  - ☞ 지역 실정에 맞게 Lookups의 기질·식생 항목과 SI를 커스터마이즈
  - ☞ 특정 대상종(예: 숭어, 농어, 칠성장어 등)을 기준으로 기본 파라미터 표와 참고 문헌을 반영한 커스텀 버전도 만들 수 있음.

❖ 연안(Coastal)용 HSI 엑셀 템플릿

변수명(KR)	Variable(EN)	Code	a_min	b_opt	c_max	단위(Unit)	비고(Notes)
염분(Salinity)	Salinity	SAL	5	30	38	psu	연안 전형 최적 25~35psu 범위 예시
수온 (Temperature)	Temperature	TEMP	4	20	28	°C	계절/생활사에 맞게 조정 필요
용존산소(DO)	Dissolved Oxygen	DO	3	8	14	mg/L	저산소 감점, 최적 7~9mg/L 예시
탁도(Turbidity)	Turbidity	TURB	0	3	50	NTU	낮을수록 적합(탁수는 감점)
수심(Depth)	Depth	DEPTH	1	10	60	m	과심·천심 모두 감점; 대상종 서식 수심대로 조정
파랑(Hs)	Significant Wave Height	WAVE	0	0.5	3	m	과도한 파랑은 감점(피난처 종은 완만 최적)
유속(Current)	Current	CURR	0	0.3	1.5	m/s	과도한 유속 감점
클로로필-a (Chl-a)	Chl-a	CHLA	0.5	3	40	μg/L	과영양 지표, 높을수록 감점(예시)
DIN (용질성무기질소)	DIN	DIN	0	0.2	5	mg/L	DIN 높을수록 감점(예시 최적 0.2mg/L)
pH(산성화 지표)	pH	PH	7.7	8.1	8.4	–	해양 산성화 고려(최적 ~8.1)
하상/저질 (Substrate)	Substrate	SUBSTR				–	범주형: Lookups_Substrate에서 코드↔SI
서식 유형 (Habitat)	Habitat	HAB				–	범주형: ookups_Habitat에서 코드↔SI

- **시트 구성**
  - ☞ **Guide**: 사용 안내 및 계산식 요약
  - ☞ **Variables**: 염분, 수온, DO, 탁도, 수심, 파랑(Hs), 유속, Chl-a, DIN, pH(해양 산성화), + 범주형(저질·서식유형) 파라미터 a_min-b_opt-c_max
  - ☞ **Weights**: 변수별 가중치(기본=1)
  - ☞ **Lookups_Substrate**: 저질 코드→SI
  - ☞ **Lookups_Habitat**: 서식 유형(잘피·켈프·산호·암반·모래 등) 코드→SI
  - ☞ **Inputs**: 관측값 입력(예시 3개 지점 포함)
  - ☞ **Results**: 각 변수 SI와 최종 HSI(가중 기하평균) 자동 계산
- **핵심 계산 로직**
  - ☞ **삼각형 SI(숫자형)**:
    $x \le a$ 또는 $x \ge c \rightarrow 0$, $a < x \le b \rightarrow (x-a)/(b-a)$, $b < x < c \rightarrow (c-x)/(c-b)$
  - ☞ **범주형**:
    SUBSTR(code) → Lookups_Substrate의 SI 사용
    HAB(code) → Lookups_Habitat의 SI 사용
  - ☞ **최종 HSI**: $\exp(\Sigma w_i \cdot \ln(\max(SI_i, \varepsilon))/\Sigma\, w_i)$, $\varepsilon = 1e-6$
- **적용 팁**
  - ☞ 대상 종/계절/생활사에 맞게 Variables의 a,b,c를 문헌값으로 조정
  - ☞ 파랑(Hs)·유속·수심은 종별 민감도가 크므로 Weights에서 비중을 조정
  - ☞ Chl-a·DIN·탁도는 과영양/탁수 민감도에 맞게 최적값 재설정 가능
  - ☞ 지역 실정에 맞춰 Lookups의 저질/서식유형 항목과 SI를 커스터마이즈
  - ☞ 특정 대상 종(예: 전갱이, 감성돔, 전복, 김/미역 양식 관련 지표 등) 기준으로 파라미터/가중치를 반영한 맞춤형 버전도 만들 수 있음.

⑹ 관리·운영용 보조 지표 (Management & Operational Indicators)

범주	지표	활용 예
오염부하량(kg/day)	유역별 TN, TP 부하량	하수처리·농지관리 효과 측정
비점오염지수(NPSI)	강우·토지이용 기반 추정	강우 후 하구 수질 영향 추정
위성기반 클로로필/탁도 모니터링	MODIS, GOCI 자료	광역적 적조·탁도 예보
AI 기반 예측지표	ML 모델: 수온+DO+TN+TP → 적조 발생확률	예보·경보 자동화 가능
시민참여형 관측 지표	수온, 투명도, 탁도, 색상(색채앱)	지역 커뮤니티 기반 하천-연안 감시 강화

⑺ 요약 구조

물리적 지표(유량·염분·수온)
+ 화학적 지표(영양염·DO·Chl-a)
+ 생태적 지표(플랑크톤·저서생물·어류)
+ 서식지 지표(갯벌·해초지)
+ 복합지표(EI·EHI·CWQI)
→ 통합관리·예보·정책 지표 체계

⑻ 하구-연안 통합 관리 지표 체계(Framework Diagram)



⑼ 지표별 관측항목-데이터 출처-활용 목적 매핑표(Excel)

하구_연안_통합관리_지표_매핑표: 이 표에는 각 **지표군별 관측항목-데이터 출처-활용 목적**이 정리되어 있습니다.

Indicator Category	Observation Parameters	Data Source	Application Purpose
Hydrological &	Discharge, Residence	K-water, KMA	하천-하구 수문 연결

Physical Indicators (수문·물리)	Time, Salinity, Temperature, Turbidity, Tidal Range	(기상청), MOF 해양부표, 하천수문국	분석, 해수 희석·혼합 모델링, 염분·수온 예보
Water Quality & Biogeochemical Indicators (수질·화학)	TN, TP, NO3−, NH4+, SiO4, DO, BOD, COD, Chl-a, pH	해양환경공단(KOEM) 해양환경정보시스템, 국립수산과학원(NIFS)	부영양화(EI) 평가, 빈산소층 예측, 적조 경보·예측 모델 입력값
Ecological & Biological Indicators (생태·생물)	Phytoplankton species, Zooplankton biomass, Benthic fauna, Fish assemblage	국립수산과학원 생태조사, 환경부 국립환경과학원, 해양수산부 연안생태계 조사	생태 건강성 지수(EHI, B-IBI, F-IBI) 산출, 종 천이 감시
Geomorphological & Habitat Indicators (지형·서식지)	Wetland area, Mudflat extent, Seagrass cover, Sediment grain size, Organic content	국토지리정보원(NGII), 해양환경공단, 환경부 국토환경성 평가	갯벌 복원, 탄소흡수원(Blue Carbon) 평가, 서식지 적합도(HSI) 분석
Composite & Management Indicators (통합·관리)	Eutrophication Index, Estuarine Health Index, CWQI, HSI, AI-based Prediction Index, Citizen Monitoring Index	해양환경공단, NIFS, KMI, 지자체·시민관측단	하구–연안 통합 관리·정책 의사결정, AI 예측모델·시민참여 감시체계

6.46 환경 재난 영향 지표 제안(Proposed Metrics)(범주별·예시별 정리)[543]

기후 변화나 환경 재난 등이 사람과 생태계에 미치는 영향을 제대로 이해하고 평가하기 위해, 기존의 전통적인 지표들만으로는 충분하지 않다는 문제에서 출발합니다. 기존 지표들이 감추는 충격(shocks)이나 스트레스(stresses)가 있을 수 있으며, 이러한 것들을 반영하는 새로운 혹은 보완적인 지표(metric)가 필요하다는 주장입니다. eos.org

(1) 지적된 문제들

① 전통 지표의 한계

예를 들어 평균 기온 상승, 총강수량, 해수면 변화 같은 지표는 중요한 정보를 주지만 사람들의 **일상적 경험**(curated exposure), **생태계 충격** 또는 **지역 사회의 취약성**(감수성, 적응능력 등)을 완전히 반영하진 못합니다.

② 숨겨진 스트레스 및 충격

극한 기상(event extremes), 오염 급증, 자연 재난 빈도의 변화 등은 지역 주민이나 생태계에 **갑작스럽거나 누적되는 형태**로 작용할 수 있으나, 종종 **통계적 평균값**이나 **장기 추세**만 보는 지표로는 감지되지 않을 수 있습니다.

543) https://eos.org/opinions/environmental-hazard-impact-metrics-that-matter

③ 공정성과 취약성 고려 부족

어떤 집단(지역사회, 경제적 약자, 소수민족 등)이 더 취약한지, 또는 피해가 더 분포(distribution)되어 있는지 제대로 드러내지 않는다는 사실입니다.

⑵ 제안된 방향 / 주요 지표들이 갖추어야 할 요소

"무엇을 측정해야 더 의미 있을까(metric that matter)" 하는 질문에 대해, 다음과 같은 요소들을 고려할 것을 제안합니다:

① 극한 상태나 급격한 변화(extreme events / shocks)

예: 폭염, 가뭄, 폭우, 홍수, 산불 등 단기적으로 심각한 영향을 주는 이벤트

② 누적 스트레스(cumulative stresses)

반복적이거나 장기간 지속되는 고온, 오염, 수질 악화 등이 사람이나 생태계에 미치는 영향

③ 노출(exposure) + 감수성(susceptibility) + 적응능력 (adaptive capacity)

단순히 노출만 측정할 것이 아니라, 그 노출이 누가, 어떻게 받는지(취약성), 그리고 대응력은 어느 정도인지를 같이 봐야 함

④ 공정한 분포(distributional aspects)

영향을 받는 지역/사람들 간의 차이: 경제적, 인종적, 사회적 요인에 따른 불평등이 얼마나 존재하는지

⑤ 해상도(resolution)

세부 지역 단위, 계절적 변화, 시간에 따른 변화 등을 반영할 수 있어야 함

⑶ 요약 및 함의

① 과학자들, 정책 결정자들, 지역사회가 함께 어느 지표가 실제로 사람들과 생태계의 경험을 잘 나타내는지 고민해야 함.

② 정책과 적응(adaptation) 계획이 이러한 "중요한(metric that matter)" 지표들을 활용함으로써 더욱 효과적이고 공정해질 수 있음.

③ 또한 측정 가능한 지표뿐 아니라, 데이터를 수집하고 공유하는 방식, 그리고 지역사회 참여(local knowledge, community experience)의 중요성 강조됨. eos.org

⑷ 구체적인 지표(metric)와 범주:

① 극한 사건(Extreme Events / Shocks): 평균 기온이나 연강수량 같은 "평균값 지표"로는 놓치는 충격적 사건들을 포착하기 위함.

- 폭염일수, 열파 지속기간
- 극심한 가뭄 빈도와 강도
- 단기간 집중호우 및 홍수 발생 빈도
- 강풍, 태풍, 산불 발생 횟수와 피해 규모

② **누적 스트레스(Cumulative / Chronic Stresses):** 단발적 사건이 아니라 지속적 노출이 건강과 생태계에 미치는 영향을 반영.
- 장기적 고온 일수, 열대야 빈도
- 오존·미세먼지·수질 오염 농도의 누적 수준
- 토양 산성화, 지하수 고갈, 염해(salinization)

③ **취약성과 대응 탄력성(회복력) 관련 지표:** 단순한 위험 발생 가능성뿐 아니라, 지역 사회가 충격을 얼마나 잘 흡수·대응할 수 있는지를 측정.
- **노출(Exposure):** 인구 밀도, 도시화율, 기반시설 분포
- **감수성(Susceptibility):** 연령 구조(노인·아동 비율), 기저질환, 빈곤율
- **적응능력(Adaptive Capacity):** 의료 접근성, 방재 시스템, 교육 수준, 사회적 네트워크

④ **공정성·분포(Distributional Aspects):** 환경 위험의 부담이 특정 집단에 집중되는 구조를 보여주는 지표.
- 피해의 사회적 불평등: 소득, 인종, 취약계층별 영향 비교
- 기반시설 회복 속도의 차이(도시 vs 농촌, 부유 지역 vs 저소득 지역)

⑤ **시간적·공간적 세분화 지표:** 국가 단위 평균이 아니라, **지역성과 시의성**을 살린 데이터 확보.
- 시간 단위: 계절별, 월별, 일별 데이터
- 공간 단위: 도시 블록, 마을, 유역 단위 분석

⑥ **생태계·환경 서비스 관련 지표:** 인간 사회만이 아니라 **생태기반 서비스**를 고려하는 확장된 지표.
- 생태계 복원력(대응 탄력성) 지수(ecosystem resilience index)
- 산림·습지·도시 숲의 탄소 흡수 및 홍수 저감 기능
- 생물다양성 지표(종 다양성, 서식지 연결성)

⑸ 종합 정리: 단순한 "평균 기후변수"가 아니라,
- **급격한 충격(Extreme Events)**
- **장기적 누적 스트레스(Chronic Stress)**
- **취약성·적응능력 지표**
- **분배적 정의(Distributional Equity)**
- **세분화된 시·공간 해상도**

- **생태 기반 지표**

등을 함께 고려하는 **다층적 메트릭 시스템**을 강조합니다.

▪ **환경 재난 영향 지표 (Proposed Metrics)**(범주별·예시별 정리)

범주	주요 지표/예시	설명
1. 극한 사건 (Extreme Events / Shocks)	◦ 폭염 일수, 열파 지속기간 ◦ 극심한 가뭄 발생 빈도와 강도 ◦ 집중호우·홍수 발생 횟수 ◦ 강풍·태풍·산불 발생 빈도와 피해	평균값 지표로는 포착되지 않는 단기적·극단적 충격 반영
2. 누적 스트레스 (Cumulative / Chronic Stresses)	◦ 장기적 고온 일수, 열대야 빈도 ◦ 대기오염(오존, PM2.5), 수질 오염 농도 ◦ 지하수 고갈, 토양 산성화, 염해	반복적·지속적 노출이 인간 건강·생태계에 미치는 영향
3. 취약성과 대응력 (Vulnerability & Adaptive Capacity)	◦ 노출: 인구 밀도, 도시화율, 기반시설 분포 ◦ 감수성: 노인·아동 비율, 기저질환, 빈곤율 ◦ 적응·대응 능력: 의료 접근성, 방재 인프라, 교육 수준, 사회적 네트워크	단순 위험 발생 가능성 외에, 사회가 충격을 흡수·대응할 능력 측정
4. 공정성·분포 (Distributional Aspects)	◦ 소득, 인종, 사회적 취약계층별 피해 정도 ◦ 지역별 회복 속도 격차 (도시 vs 농촌, 부유층 vs 저소득층)	재난의 영향이 불평등하게 분포하는 구조 드러냄
5. 시간·공간 해상도 (Temporal & Spatial Resolution)	◦ 시간 단위: 계절별, 월별, 일별 데이터 ◦ 공간 단위: 도시 블록, 마을, 유역 단위 분석	국가 단위 평균이 아닌, 지역성과 시의성을 반영한 지표
6. 생태계·환경 서비스 (Ecosystem & Environmental Services)	◦ 생태계 복원력 지수 (resilience index) ◦ 산림·습지·도시 숲의 홍수 완화·탄소 흡수 기능 ◦ 생물다양성 (종 다양성, 서식지 연결성)	인간 사회뿐 아니라 생태 기반 서비스까지 고려한 확장 지표

⑹ 어떻게 측정하고 평가할 것인가

이상에서 정리한 '**환경 재난 영향 지표 (Proposed Metrics)**'는 "**무엇을 보겠다**"는 틀을 제시한 것이고, 이제는 "**어떻게 측정하고 평가할 것인가**"가 관건입니다. 실제 연구와 정책에서는 여러 접근법이 논의·활용되고 있습니다. 크게 네 가지 층위에서 정리합니다.

① 정량적 평가 방법 (Quantitative Assessment)

- **지표별 데이터 수집**: 위성자료(NASA, Copernicus), 기상청·수문국 관측, 센서 네트워크(IoT 기반 대기·수질 센서) 등에서 직접 데이터를 수집.
- **지수(Index) 산출**:
  - ☞ 예: 가뭄은 SPI(Standardized Precipitation Index), SPEI(기온·증발산 포함), PDSI(토양 수분 중심) 활용.

☞ 산불은 FWI(Fire Weather Index), 건조지수(KBDI), 연료 축적량 지표 적용.
☞ 홍수는 Return Period(재현기간) 기반 수위·침수 확률 산출.

- **시계열·공간 분석**: 지표 변화 추이를 통계적으로 모델링 (예: Mann-Kendall 추세검정, 시계열 회귀분석).

② 정성적·참여적 평가 (Qualitative / Participatory Assessment)

- **지역 사회 기반 평가**:
  ☞ 지역사회 기반 모니터링(CBM) → 주민이 직접 환경 재난 관련 관찰 기록을 수집.
  ☞ 인터뷰·설문을 통해 지표의 "체감 영향도"를 계량화.
- **전문가 패널 평가 (Delphi 기법)**:
  ☞ 전문가들이 반복적으로 합의 과정을 거쳐 지표의 적합성과 가중치 평가.
- **다기준 의사결정법 (MCDA)**:
  ☞ 지표별 중요도를 반영하여 종합 점수화 (예: AHP, TOPSIS, PROMETHEE).

③ 종합적·시스템 기반 접근 (Systems-Based Approaches)

- **위험·취약성·노출 분석**:
  ☞ 위험(Hazard) × 노출(Exposure) × 취약성(Vulnerability) = 재난 영향 지수.
  ☞ 예: IPCC AR6의 "Risk = Hazard × Exposure × Vulnerability" 프레임워크.
- **생태계 서비스 기반 평가**:
  ☞ 지표를 단순 피해액이 아니라 "**생태계 기능 상실도**(예: 수질 정화능, 탄소 흡수능 감소)"로 환산.
- **시뮬레이션 모델**:
  ☞ 수문모형(SWAT, HEC-RAS), 대기확산모형(CMAQ), 에이전트 기반 사회 시뮬레이션으로 지표 값이 실제 사회·생태 영향으로 어떻게 연결되는지 추정.

④ 통합적 의사결정 지원 도구 (Decision-Support Tools)

- **리스크 매트릭스**: 발생 가능성(확률)과 영향 크기(심각도)를 2축으로 시각화.
- **시나리오 기반 평가**: 기후변화 RCP/SSP 시나리오에 따라 지표를 모의하여 미래 불확실성을 반영.
- **비용-편익 분석 (CBA) 및 탄력성(복원력) 가치 평가**: 특정 지표 변화(예: 홍수 피해액 저감)를 **경제적 가치로 환산**.
- **지리정보시스템(GIS) 기반 평가**: 지표별 공간 분포와 중첩 분석으로 "**핫스팟 지역**" 도출.

정리하면, 제안된 지표들은 단순 나열에서 끝나지 않고,

- 과학적 데이터 기반 산출 (정량),
- 지역·전문가 참여 (정성),
- 위험·생태계 기능 연계 (시스템),
- 정책 의사결정 도구 (통합)

의 네 층위를 결합해야 현실적·정책적 활용 가치가 높아집니다.

이상에서 정리한 **환경 재난 영향 지표 (Proposed Metrics)**를 토대로, **범주별 지표-평가 방법 매핑표**를 구조화합니다. 여기서는 "예시 지표 → 활용 가능한 평가 방법"의 형태로 정리합니다.

⑺ 환경 재난 영향 지표별 평가 방법 매핑표

① 대기 (Air / Atmosphere)

- **지표 예시**:
  - ☞ 대기오염 물질 농도 (PM2.5, O_3 , NO_2 , CO_2 등)
  - ☞ 열파(Heatwave) 지수 (온도, 습도 기반)
- **평가 방법**:
  - ☞ **정량**: 대기질 관측망, 위성자료, 건강 피해 회귀분석
  - ☞ **정성**: 주민 건강 설문, 전문가 패널 위험 인식 평가
  - ☞ **시스템**: 대기질 확산 모형(CMAQ), 열파-사망률 상관 모델링
  - ☞ **통합**: 열취약성 매트릭스(노출 + 취약성), GIS 기반 핫스팟 분석

② 수자원 (Water Resources)

- **지표 예시**:
  - ☞ 강수량 편차 (SPI, SPEI)
  - ☞ 수위·홍수 빈도
  - ☞ 수질 지표 (BOD, COD, T-N, T-P)
- **평가 방법**:
  - ☞ **정량**: 강우·수위 관측, 수문모형(HEC-RAS, SWAT)
  - ☞ **정성**: 지역 커뮤니티 기반 모니터링(CBM), 물 부족 체감 조사
  - ☞ **시스템**: IPCC Risk 프레임워크(Hazard × Exposure × Vulnerability), One Water 모델
  - ☞ **통합**: 비용-편익 분석(예: 침수 방지 인프라 투자 효과), GIS 홍수위험지도

③ 토양 (Soil & Land Degradation)

- **지표 예시**:

- ☞ 토양 침식률, 토양 수분
- ☞ 지반 침하, 싱크홀 발생 빈도

• **평가 방법**:
- ☞ **정량**: 토양 침식 모형(USLE, RUSLE), 지하수 관측
- ☞ **정성**: 농민·지자체 체감조사, 전문가 AHP 가중치 평가
- ☞ **시스템**: 토양-수문 통합 모델(SWAT+Soil Health), GIS 공간중첩 분석
- ☞ **통합**: 토양 건강 점수화 지수(Soil Quality Index), 토지 가치 평가

④ 산불 (Wildfire)

• **지표 예시**:
- ☞ 화재 위험 지수 (FWI, KBDI)
- ☞ 연소면적, 배출량(탄소·에어로졸)

• **평가 방법**:
- ☞ **정량**: 위성탐지(MODIS, VIIRS), 현장 연료량 조사
- ☞ **정성**: 주민 체감 위험 조사, 소방청·지자체 대응 평가
- ☞ **시스템**: 기후·연료·취약성 통합 모델, WUI(도시-산림 경계) 위험 시뮬레이션
- ☞ **통합**: 피해액 산출(CBA), 재난 리스크 매트릭스

⑤ 생태계/생물다양성 (Ecosystems & Biodiversity)

• **지표 예시**:
- ☞ 서식지 파편화(Connectivity Index)
- ☞ 종다양성 지수(Shannon, Simpson)

• **평가 방법**:
- ☞ **정량**: 위성·드론 기반 NDVI, eDNA 분석
- ☞ **정성**: 주민 생태 가치 인식 조사
- ☞ **시스템**: 생태계 서비스 평가(MA, TEEB, IPBES)
- ☞ **통합**: 생태 기반 비용편익 분석(NbS 투자 효과)

⑥ 사회·경제 영향 (Socio-Economic Impacts)

• **지표 예시**:
- ☞ 인명 피해(사망, 부상)
- ☞ 재산·인프라 피해액
- ☞ 사회적 취약성 지수 (SVI: 고령자, 저소득층 등)

• **평가 방법**:
- ☞ **정량**: 보험·재난 통계, 통계청 자료 분석
- ☞ **정성**: 주민 인터뷰, 생활 영향 설문
- ☞ **시스템**: 재난 회복탄력성(탄력성 지수) 평가
- ☞ **통합**: 다기준 의사결정법(MCDA: AHP, TOPSIS)으로 정책 우선순위화

요약적 구조

- **정량 데이터 기반** → 센서, 위성, 모델 (과학적 근거)
- **정성 참여 기반** → 주민·전문가 평가 (체감 영향 반영)
- **시스템 통합** → Hazard × Exposure × Vulnerability (위험 프레임워크)
- **정책 의사결정** → MCDA, 비용-편익, GIS 매핑

'**환경 재난 영향 지표 (Proposed Metrics)**'의 범주별 구조를 기반으로, 각 범주에 적용할 수 있는 **평가 방법 매핑표**를 정리합니다 (※ 아래는 제안된 예시이며, 실제 적용 시 지역·데이터 가용성·정책 목표에 맞게 조정이 필요합니다.)

환경 재난 영향 지표 평가 매핑표

범주 (Category)	예 지표 (Proposed Metrics)	주요 평가 방법 (Evaluation Methods)	활용 도구 / 참고 프레임워크
대기 (Air / Atmosphere)	초미세먼지 (PM2.5), 오존 (O_3), 대기질 건강영향	• 대기질 모니터링 데이터 분석 • WHO AQI 지수 적용 • 인체 노출-반응 함수(E-R Function) 기반 건강영향 추정	대기질 모델링 (CMAQ), GIS 공간 분석, WHO AirQ+, CMAQ, WHO AQI Framework
수자원 (Water)	강수량 이상, 가뭄지수(SPI, SPEI), 수질(영양염류·BOD/COD), 홍수범람	• 수문·수질 시뮬레이션 모델 • 표준 가뭄 지수 적용 (SPI, PDSI) • 홍수 확률·재현기간 분석 • GIS 침수모델링	수문·수질 모델링 (CBM), IPCC 위험평가 프레임워크, 시나리오별 분석, GIS 공간 분석, SWAT, HEC-RAS, AquaCrop, WMO Drought Indices
토양/지형 (Soil & Land Degradation)	토양침식률, 산사태 발생빈도, 토양 유기탄소 황폐화, 산성화, 토양 건강 지표	• 토양 침식 방정식 (USLE/RUSLE) • 산사태 Susceptibility 모델 (ROC curve, Logistic Regression) • 토양 탄소 수지 산정	토양 침식 모델 (USLE/RUSLE), 토양 건강 지수, SWAT + Soil Health 모델, GIS 공간적 평가 RUSLE, LISEM, FAO Soils Data, IPCC GHG Inventory
산불 (Wildfire)	화재 발생 빈도, 연료 축적량, 대기 배출량, 산불 위험 지수(FWI, KBDI), 연료 조건, 기상자료	• 화재 위험 지수(FWI, KBDI) • 원격탐사 기반 불활동지수 • 연소 배출량 산정 (GFED, BlueSky)	공간·시간적 분석, WUI(산림•도시 경계) 위험 평가, 비용-편익 분석(CBA) FWI System, MODIS/VIIRS, GFED Database
생태계·생물다양성 (Ecosystems	생물다양성 감소, 서식지 파편화, 종 복원	• Shannon Index, Simpson Index • 생태계 서비스 평가 (InVEST)	원격탐사 지수 (NDVI), eDNA, 생태 모니터링, 자연기반해법(NbS) 평가

& Biodiversity))	력, 종 풍부도, 다양성 지수 (Shannon, Simpson)	• 원격탐사 기반 NDVI/EVI 추세 분석	InVEST, ARIES, IUCN Red List, NDVI
사회적 영향 (Societal Impact)	인명피해, 재산피해, 사회 취약성, 건강 영향, 사회적 취약성 지수(SVI)	• 위험 = Hazard × Exposure × Vulnerability 분석 • 인구·사회지표 기반 취약성 매핑 (SoVI, SVI) • 비용-편익 분석(CBA)	설문, 통계, 다기준 의사결정 (MCDA: AHP, TOPSIS 등) IPCC Risk Framework, SoVI Index, FEMA HAZUS
경제적 영향 (Economic Impact)	재난 손실액, 산업 생산 차질, 복구 비용, 피해 규모	• 경제 피해액 산정(직접/간접) • 산업연관분석(IOA), CGE 모델 • 보험 데이터 기반 손실 추정	경제분석 HAZUS, OECD CBA Guidelines, World Bank PCRAM
종합·통합 (Itegrated)	종합 리스크 지수, 복원력(탄력성) 지표	• 다기준 의사결정법(MCDA: AHP, TOPSIS) • 시나리오 기반 위험 평가 (RCP/SSP) • 복원력 지표 (Resilience Scorecard)	UNDRR Scorecard, AHP/TOPSIS, IPCC AR6 Framework

핵심 포인트

- **정량 지표** → 국제적으로 표준화된 지수(SPI, AQI, FWI 등)를 적극 활용.
- **정성 지표** → 지역사회 참여형 평가(SoVI, 주민 설문, 전문가 Delphi).
- **시스템 통합** → "위험 = Hazard × Exposure × Vulnerability" 프레임워크와 **MCDA**를 통해 여러 지표를 종합.
- **시뮬레이션·GIS 기반** → 실제 공간적 Hotspot 도출 가능.
- **정책 연계** → 경제적·사회적 가치로 환산(비용-편익, 복원력 투자 대비 효과 등).

다음 단계로는 이 자료를 **실제 활용 매뉴얼**(예: 평가 프로세스 흐름도, 단계별 체크리스트) 형태로 확장하는 것입니다.

"**환경 재난 영향 지표 평가 매뉴얼**"을 **실제 활용 가능한 형태**로 구조화합니다. 단순히 지표와 방법만 나열하는 것이 아니라, **현장에서 어떻게 적용·운영할 수 있는지**를 **흐름도 + 단계별 체크리스트** 방식으로 정리합니다.

⑻ 환경 재난 영향 지표 평가 매뉴얼 (Draft)

① 목적

환경 재난의 영향을 과학적·사회적으로 평가하기 위해, 범주별 지표를 **체계적으로 수집·분석·활용**하는 절차를 제시한다.

② 평가 프로세스 흐름도

- **준비 단계**
  → **데이터 수집**

→ **지표 산출 및 검증**
→ **종합 평가 및 시각화**
→ **의사결정 지원**
→ **피드백·갱신**

③ 단계별 실행 지침

- **준비 단계**
  - ☞ **목표 정의**: 재난 유형(가뭄, 산불, 홍수 등)과 평가 목적(위험 분석, 정책 수립, 복원력 진단)을 명확히 한다.
  - ☞ **평가 범위 설정**: 공간적 범위(GIS 단위), 시간적 범위(과거 30년, RCP/SSP 시나리오 등).
  - ☞ **이해관계자 참여**: 지자체, 연구기관, 지역 주민, NGO, 민간 기업 등 포함.
  - ☞ **체크리스트**
    - 평가 목적이 명확한가?
    - 공간·시간 범위가 설정되었는가?
    - 이해관계자 협의체가 구성되었는가?
- **데이터 수집**
  - ☞ **정량 데이터**: 관측망, 위성자료, 센서 네트워크, 기상·수문·환경청 데이터.
  - ☞ **정성 데이터**: 주민 설문, 인터뷰, 전문가 패널(Delphi).
  - ☞ **데이터 품질 관리**: 정확성, 시의성, 대표성 검증.
  - ☞ **체크리스트**
    - 지표별 데이터 출처 확보 여부
    - 최신 데이터 업데이트 여부
    - 데이터 품질 검증 완료 여부
- **지표 산출 및 검증**
  - ☞ **지표 산출 방법론 적용**: SPI, FWI, NDVI, Soil Health Index 등.
  - ☞ **다기준 의사결정(MCDA)**: 지표별 가중치 산정(AHP, TOPSIS).
  - ☞ **검증**: 과거 사건 사례와 대조, 전문가 합의.
  - ☞ **체크리스트**
    - 지표 산출 방법이 문서화되었는가?
    - 지표 가중치가 합의되었는가?
    - 검증 절차가 완료되었는가?
- **종합 평가 및 시각화**
  - ☞ **리스크 매트릭스 작성** (발생 가능성 × 영향도).
  - ☞ **GIS 기반 공간 시각화** (핫스팟 지역 도출).
  - ☞ **시나리오별 비교** (현재 vs. 미래 기후 시나리오).

☞ **체크리스트**
- 리스크 매트릭스 작성 여부
- GIS 분석 완료 여부
- 시나리오별 결과 도출 여

• **의사결정 지원**
☞ **정책 활용**: 우선순위 투자(예: 방재 인프라, NbS), 취약계층 보호.
☞ **경제 분석**: 비용-편익 분석(CBA), 회복탄력성 가치 평가.
☞ **보고·소통**: 대중 이해 가능한 형태로 요약본 제작.
☞ **체크리스트**
- 정책 활용 방안이 포함되었는가?
- 경제 분석 결과가 제시되었는가?
- 시민·정책결정자에게 전달할 요약본이 있는가?

• **피드백·갱신**
☞ **성과 평가**: 정책 반영 여부, 실제 피해 저감 효과.
☞ **지표 갱신 주기**: 연례 보고 또는 3~5년 주기 재평가.
☞ **지속적 학습**: 새로운 데이터·모형·기술 반영.
☞ **체크리스트**
- 사후 평가가 이루어졌는가?
- 지표 갱신 계획이 마련되었는가?
- 새로운 과학적 근거가 반영되었는가?

④ 부록
• **주요 지표별 권장 평가 도구** (예: SPI → 기상청 데이터 + Python Climate Analytics / FWI → 위성자료 + Forest Service 모형).
• **추천 소프트웨어·플랫폼**: QGIS, R, Python, ArcGIS, HEC-RAS, SWAT, InVEST 등.
• **참고 국제 프레임워크**:
☞ IPCC AR6 Risk Framework
☞ Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
☞ UNEP NbS 지표

이렇게 매뉴얼을 작성하면, 지표-방법 매핑표와 연결되어 "연구→분석→정책"으로 이어지는 **완성형 운영 매뉴얼**이 됩니다.

⑼ 환경 재난 영향 지표 평가 흐름도(Flowchart)
환경 재난 영향 지표 평가 과정을 한눈에 볼 수 있는 **흐름도입니다.**
▪ **환경 재난 영향 지표 평가 매뉴얼 절차**

1 문제 인식 ⬇
2 지표의 선정 ⬇
3 관련 데이터 수집 ⬇
4 분석 모델 및 방법론 ⬇
5 지표화 결과 ⬇
6 해석·활용

즉, **환경 재난 지표 평가 절차를 6단계**로 정리한 도식입니다.

⑩ **정밀·재현가능한 분석 설계**

이제부터는 **정밀·재현가능한 분석 설계**로 들어가겠습니다. 아래는 바로 적용 가능한 **모듈형 분석 프레임**과 **검증·불확실성 관리 패키지**, 그리고 두 개의 축약 워크드 예시(열파·홍수)입니다.

① 이 구조대로 **데이터 서식(xlsx/CSV) + 코드 템플릿(파이썬)**

1) 정밀 분석 프레임(모듈형)

M0. 운영 정의·데이터 스키마
- **운영 정의**: 지표별 산식·단위·해상도(공간/시간)·관측창(예: 1995–현재) 명시.
- **스키마**: region_id, date_time, metric_value, source, qa_flag, uncertainty_lo/hi.
- **결측/이상값**: IQR 또는 robust Z-score(±3.5)로 표시만 하고 임퓨테이션은 별도 컬럼로 관리.

M1. 전처리·정규화
- **시공간 정렬**: 격자화(예: 1 km) 또는 행정구 단위로 집계.
- **정규화**: 표준화(Z), 분위수 변환(Percentile) 병행 저장 → 백서/대시보드 간 호환성 확보.
- **재분류**: 범주형 취약성 변수(고령비, 저소득비 등)는 분위수 또는 Jenks 자연분류.

M2. 지표 산출(예: SPI/SPEI, FWI, NDVI 등)
- **극값(Extreme) 처리**: Generalized Extreme Value(GEV) 또는 Peaks-over-Threshold(POT)로 재현기간 산출.
- **합성지수(Composite)**: 가중합 또는 비가중 PCA; 가중치는 M5에서 교정.

M3. 노출–취약성 결합(위험 프레임)
- Risk = f(Hazard, Exposure, Vulnerability)
- Risk_score = H_norm^α × E_norm^β × V_norm^γ (α,β,γ는 M5로 보정)

- 승법형을 기본, 지표 범위가 0 포함이면 log(1+·) 변환로 안정화.

M4. 건강·사회 영향 연계(인과/준인과)

- **시계열**: 과잉사망·입원수 포아송 회귀 + 스플라인(기온/시즌 조정).
- **분산 지연 비선형(DLNM)** 또는 distributed lag로 열파·오존 영향 지연효과 추정.
- **패널/공간**: 고정효과 패널, 공간 자기상관(SAR/SEM), 지리적 가중회귀(GWR)로 이질성 파악.
- **준실험**: 차분의 차분(DiD), 인터럽티드 타임시리즈(ITS)로 정책/개입 효과 추정.

M5. 다기준 의사결정(MCDA)·가중치 교정

- **사전 가중치**: AHP(일관성비 CR&0.1), 혹은 엔트로피 가중치(데이터 변동성 기반).
- **사후 교정**: (i) 정책목표 함수(피해액 저감 최대화) (ii) 예측정확도(ROC-AUC/Brier) (iii) 현지 전문가 델파이 합의 → 3원 평균 또는 베이지안 업데이트.

M6. 검증·감도·불확실성

- **교차검증**: 시계열 K-fold(블록 CV), 공간 leave-one-area-out.
- **감도분석(SA)**: Sobol/분산기여, 1차·총효과 지표 산출.
- **불확실성 전파**: 부트스트랩(≥1,000회)로 신뢰구간; 입력분포(정규/감마/베타) 지정 MCS.
- **교정(Calibration)**: 리스크 등급의 관측빈도 vs 예측확률—칼리브레이션 플롯, ECE 지표.

M7. 임계값·등급화

- **관측기반**: 과거 피해 상위 p%와 일치하는 지표값을 경계값으로(예: 90/95/99 분위).
- **규범기반**: 법/가이드라인(예: 대기·수질 기준)을 우선, 없을 때 관측기반 사용.
- **다중기준**: 두 체계가 충돌하면 보수적(더 엄격) 기준 채택.

M8. 성과·경제성·탄력성

- **성과지표**: 피해액 저감(%), 경보 리드타임(시간), 취약계층 보호율(%).
- **경제성**: 비용-편익(CBA), 순현재가치(NPV), 비용효과(원/피해저감단위).
- **탄력성('탄력성 증진')**: 회복시간(일), 기능유지율(%), 대체 경로 가용성 등 운영지표.

2) 표준 산식·지표(발췌)

- **표준화**: Z=x−μσZ=σx−μ, **퍼센타일**: P=rank(x)NP=Nrank(x).
- **합성지수(가중합)**: I=∑wix~iI=∑wix~i (∑wi=1∑wi=1).
- **GEV**: G(z)=exp{−[1+ξ(z−μ)σ]−1/ξ}G(z)=exp{−[1+ξσ(z−μ)]−1/ξ}.
- **Brier score**(확률위험 예측 품질): 1N∑(pi−yi)2N1∑(pi−yi)2.

3) 불확실성·품질관리(샘플)

항목	소스	방법	산출
계측오차	센서	반복측정, 기기 교정	표준편차, QA 플래그
공간보간	위성→지상	크리깅/IDW 비교	RMSE·MAE
모형불확실성	SWAT/HEC-RAS	파라미터 MCS	P10-P90 대역
데이터추정	결측치	MICE/EM	대체치·마스크

4) 워크드 예시(축약)

A. 열파(Heatwave)-건강영향

- **지표**: 일 최고기온/습구온도/UTCI → **열파일수**(기준: 과거 30년 일최고기온 **95 분위 초과 2일 이상 연속**).
- **노출-취약성**: 노출: 열파일수, 야간 열섬(일교차↓). 취약성: 65세+, 단독거주, 녹지율↓.
- **모형**: 포아송 회귀(일별 사망수) + 자연스플라인(장기추세·요일·계절) + distributed lag(0-3일).
- **성과**: **열대야 완화(완화/저감)** 사업 전후 차분의 차분(DiD)로 초과사망률 변화 추정.
- **검증/감도**: 기준선 연도 교체, 열파 임계(90/95/97.5 분위) 민감도 비교.

B. 홍수(Flood)-피해위험

- **지표**: 시간강우-유량→ **재현기간(년)**, **침수면적(㎡)**, **취약인구 밀도**.
- **모형**: 빈도해석(GEV/POT), 수리해석(HEC-RAS 1D/2D 또는 등심선 면적 추정).
- **위험지수**: Risk=Hα×Eβ×VɣRisk=Hα×Eβ×Vɣ (초기 α=β=ɣ=1, M5로 보정).
- **정책평가**: 우수저류·그린인프라(NbS) 설치 시나리오별 **피해액 저감(원/년)**, NPV·B/C 산출.
- **교정**: 과거 침수 이력 지도와 등급 일치율(카파, 히트율/오경보율) 평가.

5) 결과 산출물(권장)

- **리스크 매트릭스 대시보드**: 발생가능성-영향도, 등급별 면적·인구.
- **정책 우선순위 포트폴리오**: MCDA 점수 상위 Top-N + 예산·효과 동시 표기.

- **재현 가능 패키지**: 데이터 사전, 파이프라인 다이어그램, 파라미터 파일(.yml), 로그.

6) **바로 적용할 체크리스트(요약)**

- 운영 정의·스키마 고정, 산식 문서화
- 전처리 로그/QA 플래그·버전관리
- 극값해석(EVT) 또는 재현기간 계산
- MCDA 가중치: AHP(사전) + 성과기준(사후) 교정
- 교차검증(시간/공간) + 감도 + 불확실성 대역
- 임계값(관측/규범) 이중체계·보수적 채택
- 성과·경제성·탄력성 평가까지 폐루프

위 프레임대로 데이터 입력 서식(xlsx) + 파이썬 분석 템플릿(전처리·EVT·MCDA·검증 레포트 자동 생성)을 **3가지 범주(열파, 홍수, 산불)** 모두를 대상으로, 실제 분석을 바로 실행할 수 있도록 **데이터 입력 서식(xlsx) + 파이썬 코드 템플릿**을 만들었습니다.

② **데이터 입력 서식 (제안 구조)**

각 범주별로 Raw Data Sheet + Metadata Sheet를 포함합니다.

1) Heatwave (열파)

- **열환경 지표**: 일최고기온(°C), 습도(%), UTCI
- **인구/취약성**: 65세 이상 인구비율, 단독거주율, 녹지율
- **건강영향**: 일별 사망자 수, 입원자 수
- Metadata: 데이터 출처, 수집일, 품질 플래그

2) Flood (홍수)

- **강우량(mm), 하천유량(m^3/s)**
- **침수면적(m^2), 침수 가구수**
- **취약성 변수**: 저지대 인구수, 사회적 취약지수
- **피해액(원)**
- Metadata

3) Wildfire (산불)

- **기후지표**: FWI, KBDI, 기온/풍속
- **연소면적(ha), 배출량(ton C)**
- **노출인구/인프라 자산 가치**
- Metadata

6.47 해안과 해양 위험[544],

USGS 산하의 **해안 및 해양 위험 및 자원 프로그램(Coastal and Marine Hazards and Resources Program, CMHRP)**은 해안 및 해양

544) https://www.usgs.gov/programs/cmhrp

환경에서 자연재난의 영향을 이해하고 완화하는 데 중점을 둔 주요 의제를 연구합니다. CMHRP의 주요 측면과 목표는 다음과 같습니다:

⑴ **위험 평가 및 위험 감소**:
① **해안 침식**: 해안선 변화를 모니터링하고 예측하여 해안 침식 및 그로 인한 지역 사회와 인프라에 대한 영향을 관리합니다.
② **폭풍 영향**: 허리케인 및 쓰나미를 포함한 폭풍이 해안 지역에 미치는 영향을 연구하여 대응력과 탄력성을 향상시킵니다.
③ **해수면 상승**: 해수면 상승이 해안 생태계와 인간 거주지에 미치는 영향을 분석합니다.

⑵ **자원 관리**:
① **해양 자원**: 모래, 자갈 및 광물과 같은 해양 자원의 분포 및 양을 평가합니다.
② **서식지 지도 작성**: 보존 및 지속 가능한 이용을 지원하기 위해 해양 서식지를 지도화하고 모니터링합니다.

⑶ **연구 및 자료 수집**:
① **현장 연구**: 해안 및 해양 과정에 대한 자료를 수집하기 위해 현장 연구를 수행합니다.
② **모델링 및 시뮬레이션**: 해안 및 해양 역학을 시뮬레이션하고 미래 변화를 예측하기 위해 모델을 개발합니다.
③ **자료 통합**: 다양한 자료 소스를 통합하여 포괄적인 평가를 제공하고 의사 결정을 지원합니다.
⑷ **지역사회와 이해관계자 참여**:
① **공공 인식**: 교육 및 홍보 프로그램을 통해 해안 및 해양 재해에 대한 공공 인식을 증대시킵니다.
② **협력:** 지방, 주 및 연방 기관뿐만 아니라 국제 파트너와 협력하여 해안 및 해양 문제를 해결합니다.

⑸ **기술 혁신**:
① **원격 감지**: 위성 및 항공 이미지를 활용하여 해안 및 해양 환경을 모니터링합니다.
② **GIS 및 지도 도구**: 자료의 시각화 및 분석을 개선하기 위해 지리 정보 시스템(GIS) 도구를 개발합니다.

⑹ **환경 영향 연구**:
① **생태계 건강**: 인간 활동과 자연 재해가 해안 및 해양 생태계에 미치는 영향을 연구합니다.

② **오염 평가**: 오염 수준과 그것이 해양 생물과 수질에 미치는 영향을 평가합니다.

CMHRP는 해안 및 해양 환경의 탄력성과 지속 가능성을 향상시키는 정책과 관행을 알리는 데 필요한 과학적 지식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 프로그램은 자연 재해로 인한 즉각적인 위험과 기후변화 및 인간 활동과 관련된 장기적인 도전을 모두 다룹니다.

CMHRP에 관련한 참고자료:

- CMHRP의 과학적 전략[545]
- EXPLORE: National Assessment of Coastal Change Hazards). https://www.usgs.gov/natural-hazards/coastal-marine-hazards-and-resources/science/national-assessment-coastal-change
- EXPLORE: CMHRP Response to Hurricane Sandy in Estuaries and Wetlands)). https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/cmhrp-response-hurricane-sandy
- EXPLORE: Gas Hydrate Resources https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/gas-hydrate-resources
- EXPLORE: Seafloor Minerals https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/seafloor-minerals?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
- EXPLORE: Coral Reefs https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/coral-reefs
- EXPLORE: Fire Island National Seashore https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/fire-island-national-seashore

545) https://geonarrative.usgs.gov/cmhrp/

- seafloor sediment mobility
  https://cmgds.marine.usgs.gov/data/whcmsc/data-release/doi-P999PY84/
- EXPLORE: Sediment Mobility Research
  https://www.usgs.gov/programs/cmhrp/science/sediment-mobility-research
- EXPLORE: Breton Island National Wildlife Refuge
  https://www.usgs.gov/programs/coastal-and-marine-hazards-and-resources-program/science/breton-island-national-wildlife
- Total Water Level and Coastal Change Forecast Viewer
  https://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/research/twlviewer/
- Explore by Location
  https://geonarrative.usgs.gov/cmhrp/
- Explore by Topic[546]
- Coastal and Marine Hazards and Resources Program (2020)[547]

6.48 산사태 기초[548]

산사태는 중력에 의해 암석, 흙 또는 파편이 경사면 아래로 이동하는 지질 현상입니다. 이러한 산사태는 암석 낙하, 깊이 있는 경사면 붕괴, 진흙 흐름 및 파편 흐름 등 다양한 형태로 나타날 수 있습니다.

산사태는 여러 요인에 의해 유발될 수 있으며, 종종 복합적으로 발생합니다. 자연적인 요인으로는 강우와 물 침투, 지진, 화산 활동, 침식, 그리고 동결-해빙 주기가 있습니다. 강한 또는 장기간의 강우는 토양과 암석층을 포화시켜 안정성을 감소시킬 수 있으며, 지진 활동은 경사면의 느슨한 물질을 흔들어 떨어뜨릴 수 있습니다. 또한, 화산 분출은 경사면 아래로 빠르게 파편을 이동시킬 수 있고, 강, 빙하 또는 해양 파도는 경사면의 기초를 침식하여 불안정하게 만들 수 있습니다. 균열에 있는 물이 얼고 팽창하는 동결-해빙 주기 역시 암석과 토양을 분해할 수 있습니다.

인적인 요인으로는 건설, 산림 벌채, 그리고 수자원 관리가 있습니다. 굴착, 채굴 또는 건설은 경사면을 불안정하게 만들 수 있으

546) https://geonarrative.usgs.gov/cmhrp/
547) https://www.usgs.gov/natural-hazards/coastal-marine-hazards-and-resources
548) https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/landslide-basics

며, 토양을 안정화시키는 식물을 제거하면 산사태 위험이 증가할 수 있습니다. 또한, 배수 또는 관개를 잘못 관리하면 경사면에 물 침투가 증가하여 산사태를 유발할 수 있습니다.

산사태의 유형은 크게 암석 낙하, 미끄러짐, 흐름, 그리고 포복으로 나뉩니다. 암석 낙하는 절벽이나 급경사면에서 암석이 빠르게 자유 낙하하는 현상을 말하며, 미끄러짐은 정의된 표면을 따라 암석이나 토양 덩어리가 이동하는 현상을 포함합니다. 평면을 따라 이동하는 전이성 미끄러짐과 곡선을 따라 이동하는 회전성 미끄러짐이 이에 해당합니다. 흐름은 유체처럼 물질이 이동하는 현상으로, 물, 토양, 암석이 혼합된 파편 흐름과 주로 미세 물질로 구성된 진흙 흐름이 있습니다. 포복은 토양과 암석이 서서히, 점진적으로 경사면 아래로 이동하는 현상입니다.

잠재적인 산사태 징후로는 땅, 포장도로, 또는 건물에 균열이나 팽창이 발생하는 경우, 나무, 전봇대, 또는 울타리가 기울어지는 경우, 보통 건조한 지역에 샘, 침출수, 또는 포화된 땅이 생기는 경우, 그리고 나무가 부러지는 소리나 바위가 부딪히는 소리와 같은 이상한 소리가 있습니다.

산사태를 예방하고 완화하기 위해서는 여러 가지 방법이 있습니다. 공학적 해결책으로는 옹벽을 세워 토양과 암석을 지탱하거나, 배수 제어 시스템을 통해 물 흐름을 관리하고 침투를 줄이는 방법, 그리고 암석 볼트, 흙 못 또는 지오텍스타일을 사용하여 경사면을 안정화시키는 방법이 있습니다. 또한, 토양을 안정화시키기 위해 깊이 뿌리 내리는 심근성 식물을 심는 것도 중요합니다. 토지 이용 계획을 통해 불안정한 경사면에 건설을 피하고, 고위험 지역에서 개발을 제한하는 조닝 법을 적용하는 것도 효과적입니다.

산사태에 대비하고 대응하기 위해서는 조기 경보 시스템을 통해 센서와 경보로 경사면을 모니터링하고 경고를 제공하며, 비상 대비책을 마련하여 대피 계획을 세우고 훈련을 실시하는 것이 중요합니다. 산사태 발생 후에는 파편을 제거하고, 서비스를 복구하며, 영향을 받은 지역을 재활하는 조치를 취해야 합니다.

이와 같은 산사태 기초 지식을 이해하면 산사태 위험을 식별하고, 예방하며, 관리하는 데 도움이 되어 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

6.49 강우로 인한 산사태[549)550)551)]

549) https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/overview-rainfall-induced-landslides
550) https://www.usgs.gov/faqs/what-landslide-and-what-causes-one
551) https://pubs.usgs.gov/circ/1325/

강우 유발 산사태는 집중적이거나 장기간의 강우로 인해 경사면이 포화 상태가 되어 불안정해지며 아래로 미끄러지는 자연 재난입니다. 이러한 사건은 재산, 인프라, 인명에 상당한 피해를 줄 수 있습니다. 강우 유발 산사태와 관련된 요인, 메커니즘 및 완화 전략을 이해하는 것은 그 영향을 관리하고 줄이는 데 매우 중요합니다.

⑴ 강우 유발 산사태의 요인

산사태는 태풍과 폭우로 인한 강우, 지진으로 인한 지반 흔들림, 화산 활동으로 인해 발생할 수 있습니다. 경사면 수정(경사 고르기), 초목 제거, 경사면으로 물 흐름 등 인간의 활동은 일반적으로 산사태를 유발합니다. 경사면의 가파른 곡률, 지질 물질과 같은 지역 지형 조건으로 인해 언덕 경사면에서 산사태가 발생할 가능성이 어느 정도 높아집니다.

① **경사면 각도**: 가파른 경사면은 중력 작용으로 인해 토양 및 암석 재료가 미끄러지기 쉽습니다.
② **토양 구성**: 점토질 토양은 물을 더 많이 흡수하며, 모래질 토양에 비해 미끄러지기 쉽습니다.
③ **식생 덮개**: 조밀한 식생은 물을 흡수하고 뿌리로 토양을 고정하여 경사면을 안정시키는 데 도움이 됩니다.
④ **강우 강도와 지속 시간**: 짧은 기간의 집중 호우나 장기간의 중간 강우는 토양을 포화시켜 산사태를 유발할 수 있습니다.
⑤ **지질 조건**: 약하거나 균열이 있는 암석층의 존재는 산사태 발생 가능성을 높일 수 있습니다.

⑵ 강우 유발 산사태의 메커니즘

① **강우 침투와 간극수압**: 빗물이 토양에 침투하면 간극수압이 증가하고 토양의 전단강도가 감소하여 경사면 붕괴가 발생합니다.
② **표면 침식**: 집중 호우는 표층 토양을 제거하여 경사면을 불안정하게 만들 수 있습니다.
③ **지하수 흐름**: 지하층을 통해 이동하는 물은 미끄러짐면을 형성하여 산사태 발생을 촉진할 수 있습니다.

⑶ 강우 유발 산사태의 유형

① **흙의 유동화**: 세립질 재료의 유체와 같은 움직임을 보이는 느리게 움직이는 산사태입니다.
② **얕은 산사태**: 비교적 얕은 깊이에서 토양과 잔해가 이동하는 것을 포함하며, 종종 집중 호우로 인해 발생합니다.

③ **심층 산사태**: 대량의 암석과 토양이 이동하며, 일반적으로 장기간의 강우로 인해 발생합니다.
④ **잔해 흐름(토석류)**: 느슨한 진흙, 모래, 토양, 암석, 유기물 및 물의 혼합물로 빠르게 움직이는 덩어리가 경사면을 따라 아래로 이동하며, 종종 폭우에 의해 시작됩니다.
⑤ **회전형 산사태**: 곡면을 따라 이동하는 회전형 산사태로 종종 계단 형태의 테라스를 형성합니다.
⑥ **낙석**: 빗물 침투에 의해 촉발되는 가파른 경사면 또는 절벽에서의 돌의 갑작스러운 자유 낙하입니다.

⑷ 산사태 결과 영향

산사태는 연쇄적인 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 산사태는 하천 수로를 막아 연못을 형성하는 잔해 댐을 형성할 수 있습니다. 상승하는 연못 물은 결국 잔해 댐을 뚫고 하류 홍수로 이어질 수 있습니다. 또는 산사태로 피해를 입은 도로로 인해 도로가 폐쇄되어 차량이 몇 주에서 몇 달 동안 대체 경로를 이용해야 할 수도 있습니다. 이는 지역 경제에 영향을 미치고 비상 대응을 방해할 수 있습니다. 기후변화로 인해 산사태의 빈도와 규모가 지역에서 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 산사태를 유발할 수 있는 강우 강도가 증가합니다. 기후변화는 또한 더 빈번하고 심각한 산불과 관련이 있으며, 최근 불에 탄 지역은 토양과 식물을 변화시키는 화재로 인해 산사태 발생이 증가할 수 있습니다.

① **인명 피해**: 산사태는 특히 인구 밀집 지역에서 인명 피해를 초래할 수 있습니다.
② **인프라 손상**: 도로, 다리, 건물 및 공공 시설이 심각하게 손상되거나 파괴될 수 있습니다.
③ **환경 악화**: 산사태는 산림 벌채, 서식지 상실 및 하천 유로 변경을 초래할 수 있습니다.
④ **경제적 비용**: 피해 복구 및 완화 조치의 비용이 상당할 수 있습니다.

⑸ 산사태 영향 완화 전략

① **경사면 안정화**: 재조림, 계단식 경사면, 옹벽, 암벽 고정 등을 통해 경사면을 안정화시키는 기술입니다.
② **배수 관리**: 배수 시스템을 설치하여 취약한 경사면에서 물을 우회시키는 방법입니다.
③ **식생 관리**: 깊은 뿌리를 가진 식물을 심어 경사면의 안정성을 높이는 방법입니다.
④ **조기 경보 시스템**: 강우 패턴, 토양 수분, 경사면 움직임을 모

니터링하여 취약지역에 적시에 경고를 제공하는 시스템입니다.

⑤ **토지 이용 계획**: 고위험 지역 개발을 제한하고 토지 이용 정책을 시행하는 방법입니다.

⑥ **지역 사회 인식 및 대비**: 지역 사회에 위험과 대응 전략에 대해 교육하면 탄력성을 높일 수 있습니다.

⑹ 산사태 위험 요인 및 위험 평가[552]

산사태 위험 및 위험 평가는 사람들이 산사태로 인해 마을과 도시, 주택, 시설 및 기업에 미치는 위험을 이해하는 데 도움이 됩니다. 산사태 위험 평가는 일반적으로 주어진 기간 내에 산사태가 특정 지역이나 위치에 영향을 미칠 확률을 추정하는 것입니다.

산불은 유역의 수문학적 반응에 극심한 영향을 미칠 수 있으며, 토석류 활동은 이러한 영향의 가장 파괴적인 결과 중 하나입니다.

최근 각국에서 발생한 화재는 수십만 km^2에 달하는 가파른 지형에 영향을 미쳐 침식 및 토석류 활동이 증가하기 쉽습니다. 치명적인 산불이 발생할 가능성이 계속 높아지고 화재가 발생하기 쉬운 지역으로의 개발이 잠식되면서, 연소된 유역에서 생성된 토석류로 인한 잠재적인 위험을 식별하고 정량화하기 위한 도구와 방법을 개발할 필요성이 생겼습니다. 화재가 인명, 재산 및 천연자원에 미치는 영향을 완화하기 위해서는 산불 후 잔해류 위험에 대한 과학 기반 정보가 매우 필요합니다. 이러한 연구는 화재 후 잔해 흐름 위험과 필요한 응용 연구를 평가하기 위한 신속하고 정확한 방법을 개발하고, 화재 후 잔해 흐름 시작 및 성장을 제어하는 절차를 더 잘 이해하는 데 중점을 두어야 합니다. 프로젝트 목표를 달성하기 위해 현장 작업, 매핑, 잔해물 흐름 측정, 실험실 시험, 수치 모형링, 통계 및 이론적 분석을 결합하여 이러한 작업을 수행해야 합니다.

산불 발생 전 예측 모형을 적용하면 화재 전 계획에도 도움이 될 수 있습니다. 화재 발생 전 응용 분야에서 모형은 민감한 배수 유역을 식별하여 산림 복원 및 화재 예방 노력을 안내할 수 있습니다.

가장 빈번하고 광범위한 피해를 주는 산사태는 장기간 또는 폭우로 인해 유발됩니다.[553] 강우로 인한 산사태의 대부분은 얕고(깊이가 몇 m 미만) 작으며 빠르게 움직입니다. 많은 강우로 인한 산사태는 급경사를 따라 이동할 때 토석류(빠르게 움직이는

552) https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/overview-hazards-and-risk-assessments

553) https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/overview-rainfall-induced-landslides

물, 토양 및 암석)로 변합니다.

강우로 인한 산사태에 대한 이해와 예측 도구를 개선하기 위한 연구는 비와 눈이 녹는 것에 대한 얕은 지하의 수압과 토양 수분의 반응에 대한 자료를 제공하기 위해 산비탈 수문 측정망에 의존합니다. 이러한 자료는 강우 침투, 지하 흐름 및 경사 불안정성의 수치 모형을 시험하기 위한 지상 실측뿐만 아니라 개념 모형에 정보를 제공하는 측정 정보를 제공합니다. 측정망은 또한 산사태 조기 경보에 대한 접근 방식을 평가할 수 있는 기회를 제공합니다. 산사태 경고 시스템은 여러 지역에 존재합니다.

강우로 인한 산사태의 예측은 산사태 감수성 지도와 산사태 발생 목록 및 해당 강우량(강우 임계값)에 의존해 왔습니다. 산사태를 유발하는 데 필요한 조건에 대한 불완전한 설명으로 인해 기존의 강우 임계값은 상당한 불확실성을 가지고 있습니다. 예를 들어 워싱턴 주 시애틀의 경우 강우량이 기존 임계값을 초과할 때 산사태가 발생할 확률은 10~70 %에 불과합니다. 이러한 연구는 산사태 시기, 토양 수분 또는 간극 수압 조건, 강우 강도 및 산사태 발생에 영향을 미치는 기타 요인 간의 관계를 더 잘 정의하기 위한 현장 측정 노력을 통해 산사태 경고 기준의 신뢰성을 개선하고자 합니다. 수치 모형링 노력도 진행 중이며 추가 통찰력을 제공하고 산사태 경고 도구를 상세한 역사적 산사태 정보를 사용할 수 없는 지역으로 확장하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

⑺ 산사태 대비[554]

① 산사태 경고 신호 – 전조 현상

- 일반적으로 이전에는 젖지 않았던 지역의 샘, 새는 곳 또는 포화된 땅이 나타남.
- 지면, 도로 포장 또는 보도에 새로운 균열이 생기거나 특이한 돌출부가 생김.
- 기초로 부터 토양 이동.
- 데크와 파티오와 같은 보조 구조물이 본채에 대해 기울어지거나 이동함.
- 콘크리트 바닥 및 기초의 기울어짐 또는 균열.
- 끊어진 수도관 및 기타 지하 유틸리티.
- 기울어진 전신주, 나무, 옹벽 또는 울타리.
- 울타리 선이 흐트러짐.
- 가라앉거나 아래로 떨어진 노반.

554) https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/landslide-preparedness

- 하천 수위의 급격한 증가, 탁도(토양 함량) 증가가 동반될 수 있음.
- 비가 여전히 내리거나 최근에 멈췄는데도 개울 수위가 갑자기 감소.
- 문과 창문을 붙어지고, 문설주와 프레임이 연직 밖으로 나와 있음을 나타내는 눈에 보이는 열린 공간.
- 산사태가 가까워질수록 볼륨이 커지는 희미한 우르릉거리는 소리가 눈에 뜀.
- 나무가 깨지는 소리, 바위가 서로 부딪히는 소리 등의 비정상적인 소리는 잔해가 움직이는 것을 나타낼 수 있음.

② 일반적으로 산사태 위험이 발생하기 쉬운 지역

- 기존의 오래된 산사태 지역.
- 경사면 바닥 위 또는 바닥.
- 작은 배수구 안이나 바닥에 있음.
- 오래된 성토 경사의 바닥이나 상단.
- 가파른 절개 경사면의 바닥이나 상단.
- 침출되는 현장 정화조 시스템이 있는 개발된 언덕(경사면).

③ 일반적으로 산사태로부터 안전하다고 간주되는 지역

- 과거에 움직이지 않은 단단하고 접합부가 없는 기반암 위.
- 경사각의 급격한 변화가 없는 비교적 평평한 지역.
- 능선의 꼭대기나 기슭을 따라, 경사면의 꼭대기에서 뒤로 물러난 곳.

④ 산사태 전에 해야 할 일

- 가파른 경사면 근처, 산 가장자리 근처, 배수로 근처 또는 자연 침식 계곡 근처에는 건축하지 말 것.
- 귀하의 부동산에 대한 기초 평가를 받을 것.
- 지역 공무원, 지질조사국, 천연자원부, 대학 지질학과와 토목공학과에 문의.
- 산사태는 이전에 발생한 곳과 식별 가능한 위험 위치에서 발생함.
- 해당 지역의 산사태에 대한 정보, 산사태에 취약한 지역에 대한 구체적인 정보를 요청하고, 귀하의 재산에 대한 매우 자세한 현장 분석과 필요한 경우 취할 수 있는 시정 조치에 대해 전문가의 의뢰를 요청.
- 집 근처의 빗물 배수 패턴을 측정하고 유출수가 수렴하여 수로의 흐름을 증가시키는 장소를 기록해 두기.
- 폭풍우가 몰아칠 때 피해야 할 지역인지 확인.

- 해당 지역의 비상 대응 및 대피 계획에 대해 알아보기.
- 가족이나 회사를 위한 비상 계획을 직접 개발하기.
- 가정 내 위험 최소화:
  - ☞ 유연한 관연결은 파손에 더 강하므로 가스나 물 누출을 방지하기 위해 유연관 연결을 설치.(가스 회사 또는 전문가만이 가스관을 설치해야 함.)
  - ☞ 경사면에 지피 식물을 심고 옹벽을 쌓음.
  - ☞ 진흙 흐름 지역에서는 수로나 편향벽을 구축하여 건물 주변의 흐름을 유도. 그러나 잔해의 흐름을 전환하기 위해 벽을 쌓고 잔해가 이웃의 소유지에 닿는 경우 손해 배상 책임을 져야 할 수도 있음.

⑤ 산사태 발생 시 해야 할 일

- 깨어 있기. 많은 잔해류 사망자는 사람들이 자고 있을 때 발생함. 폭우에 대한 경고를 들으려면 기상 라디오나 배터리로 작동되는 휴대용 라디오 또는 TV를 청취하기. 강렬하고 짧은 비가 내리는 것은 특히 위험할 수 있으며, 특히 장기간의 폭우와 습한 날씨 후에는 더욱 그러함.
- 산사태나 토석류의 위험이 있는 지역에 있는 경우 안전하다면 떠나는 것을 고려하도록. 심한 폭풍이 몰아칠 때 운전하는 것은 위험할 수 있다는 점을 기억하기. 집에 남아 있다면 가능하면 2층으로 이동. 산사태나 토석류의 경로를 피하면 생명을 구할 수 있음.
- 나무가 갈라지거나 바위가 서로 부딪히는 등 잔해가 움직이는 것을 나타낼 수 있는 이상한 소리가 있는지 들어보기. 흘러내리거나 떨어지는 진흙이나 잔해가 조금씩 흘러내리면 더 큰 산사태가 발생할 수 있음. 움직이는 잔해물은 빠르게, 때로는 경고 없이 흘러갈 수 있음.
- 개울이나 수로 근처에 있는 경우 물 흐름의 갑작스러운 증가 또는 감소와 맑은 물에서 탁한 물로의 변화에 주의하도록. 이러한 변화는 상류의 산사태 활동을 나타낼 수 있으므로 신속하게 이동할 준비를 하기. 지체하지 말기를! 소지품이 아닌 자신을 구하기.
- 운전할 때는 특히 주의. 교량은 물에 씻겨 나가고 암거는 물에 잠길 수 있음. 범람하는 하천을 건너지 말 것!! 돌아서세요, Drown®을 하지 말기!. 도로변의 제방은 특히 산사태에 취약함. 무너진 포장도로, 진흙, 낙석 및 기타 잔해 흐름 가능성이 있는 징후가 있는지 도로를 살펴보기.
- 지진으로 인한 강한 흔들림은 산사태의 영향을 유발하거나 강화할 수 있다는 점에 유의하기.

⑥ 산사태 위험이 임박하게 의심되는 경우 해야 할 일

- 해당 지역의 소방서, 경찰서 또는 공공사업부에 연락. 지역 공무원은 잠재적인 위험을 평가할 수 있는 최고의 사람임.
- 피해를 입은 이웃에게 알림. 이웃은 잠재적인 위험을 인식하지 못할 수도 있음. 잠재적인 위협에 대해 알리는 것이 생명을 구하는 데 도움이 될 수 있음. 대피하는 데 도움이 필요한 이웃을 도와주기.
- 대피. 산사태나 토석류의 경로에서 벗어나는 것이 최선의 보호책임.
- 탈출이 불가능할 경우 단단한 공 모양으로 몸을 구부리고 머리를 보호.

⑦ 산사태 발생 후 해야 할 일

- 산사태 구역에서 멀리 떨어지기. 추가 사태의 위험이 있을 수 있음.
- 최신 비상 정보를 보려면 지역 라디오나 TV 방송국을 청취.
- 산사태나 토석류로 인해 발생할 수 있는 홍수에 주의. 홍수는 때로는 산사태와 토석류를 뒤따름. 둘 다 동일한 사건으로 시작될 수 있기 때문임.
- 산사태 구역에 직접 들어가지 말고 산사태 근처에 부상자나 갇힌 사람이 있는지 확인. 구조대원을 해당 위치로 안내.
- 유아, 노인, 장애인 등 특별한 도움이 필요한 이웃을 돕기. 노인과 장애인은 추가 지원이 필요할 수 있음. 그들을 돌보는 사람들이나 대가족이 있는 사람들은 응급 상황에서 추가 지원이 필요할 수 있음.
- 끊어진 송전선과 손상된 도로 및 철도를 찾아서 해당 당국에 신고. 잠재적인 위험을 보고하면 가능한 한 빨리 유틸리티가 중단되어 추가 위험과 부상을 예방할 수 있음.
- 건물 기초, 굴뚝 및 주변 토지에 손상이 없는지 확인하기. 기초, 굴뚝 또는 주변 토지의 손상은 해당 지역의 안전을 평가하는 데 도움이 될 수 있음.
- 지피식물 손실로 인한 침식은 가까운 장래에 돌발 홍수와 추가 산사태로 이어질 수 있으므로 손상된 땅에 가능한 한 빨리 다시 심기.
- 산사태 위험을 평가하거나 산사태 위험을 줄이기 위한 시정 기술을 설계하려면 지질/지반 공학 전문가의 조언을 구하도록. 전문가는 추가 위험을 발생시키지 않으면서 산사태 위험을 예방하거나 줄일 수 있는 최선의 방법을 조언해 드릴 수 있음.

추가정보

- 산사태에서 살아남기 위한 간단한 조치 - 산사태 블로그, 미국 지구물리학 연합(Simple Actions to Survive a Landslide[555]- The Landslide Blog, American Geophysical Union

강우 유발 산사태는 다양한 자연 및 인적 요인에 의해 영향을 받는 복잡한 사건입니다. 효과적인 관리는 지질학, 수문학, 공학 및 도시 계획을 포함한 다학문적 접근이 필요합니다. 근본 원인을 이해하고 적절한 완화 조치를 시행함으로써 이러한 산사태와 관련된 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

산사태 위험에 대한 연구의 주요 목표는 지반 붕괴 원인에 대한 이해를 높이고 완화 전략을 제안함으로써 산사태 위험으로 인한 장기적인 손실을 줄이는 것입니다.

⑻ 추가 연구

① 산사태 발생을 예측하기 위한 향상된 모델링 기법.
② 비용 효율적이고 지속 가능한 경사면 안정화 방법 개발.
③ 조기 경보를 위한 실시간 모니터링 시스템 강화.

이러한 분야를 다룸으로써 강우로 인한 산사태의 위험을 완화하고 취약한 지역 사회를 보호할 수 있습니다.

산사태 위험에 대한 연구의 주요 목표는 지반 붕괴 원인에 대한 이해를 높이고 완화 전략을 제안함으로써 산사태 위험으로 인한 장기적인 손실을 줄이는 것입니다.

6.50 기후대응과 가뭄[556]

기후변화는 날씨 패턴에 큰 변화를 일으키며, 이는 많은 지역에서 더 빈번하고 심각한 가뭄을 초래하고 있습니다. 가뭄의 영향을 완화하기 위해 기후 적응 전략이 필수적입니다. 이러한 전략은 물 관리, 농업 관행, 인프라 개발 및 정책 조치 등 여러 분야로 나눌 수 있습니다.

⑴ 물 관리

① 물 절약

- 효율적인 관개 시스템: 물 낭비를 줄이기 위해 점적 관개와 스프링클러 시스템을 도입합니다.
- 빗물 저장: 농업 및 가정용으로 빗물을 수집하고 저장합니다.

555) https://blogs.agu.org/landslideblog/2020/10/23/survive-a-landslide/
556) https://www.epa.gov/arc-x/climate-adaptation-and-drought

- 물 재활용 및 재사용: 폐수를 처리하여 관개 및 산업 공정에 재사용합니다.

② 물 저장 및 분배

- 저수지 및 댐 건설: 여분의 물을 저장하여 가뭄 기간 동안 사용합니다.
- 대수층 재충전: 다양한 방법(예: 체크 댐, 재충전 우물)을 통해 지하수 재충전을 강화합니다.

⑵ 농업 관행

① 가뭄 저항성 작물

- 육종 및 유전자 변형: 물 부족 조건에서도 견딜 수 있는 작물을 개발합니다.
- 작물 다양화: 다양한 작물을 재배하여 전체 작물 실패의 위험을 줄입니다.

② 토양 관리

- 보존 경작: 토양의 수분 함량을 유지하기 위해 토양 교란을 줄입니다.
- 멀칭: 유기 또는 무기 재료를 사용하여 토양을 덮어 증발을 줄이고 토양 수분을 유지합니다.

⑶ 인프라 개발

① 도시 계획

- 녹색 인프라: 녹색 지붕, 투과성 포장재, 도시 녹지 공간을 포함하여 빗물 관리 및 도시 열섬 현상을 줄입니다.
- 물 효율적 조경: 물을 적게 필요로 하는 자생 식물을 사용합니다.

② 기술 및 혁신

- 스마트 워터 시스템: 센서 및 IoT 기술을 활용하여 물 사용량을 효율적으로 모니터링하고 관리합니다.
- 담수화 공장: 바닷물을 담수로 변환하여 물 공급을 보충합니다.

⑷ 정책 조치

① 규제 프레임워크

- 수권 및 배분: 명확한 수권을 설정하고 필수 사용을 우선시합니다.
- 가뭄 관리 계획: 가뭄 조건에 대응하기 위한 종합 계획을 개발하고 실행합니다.

② 경제적 인센티브

- 보조금 및 지원금: 물 효율적 기술을 채택하는 농민 및 지역 사회에 재정적 지원을 제공합니다.
- 물 가격 책정: 물 절약을 장려하기 위해 계층별 가격 책정을 실시합니다.

가뭄에 적응하기 위해서는 기술 혁신, 지속 가능한 관행, 인프라 개발 및 지원 정책을 포함하는 다각적인 접근이 필요합니다. 이러한 전략을 실행함으로써 지역 사회는 가뭄에 대한 탄력성을 높이고 미래 세대를 위한 안정적인 물 공급을 보장할 수 있습니다.

가뭄 동안 상수도 시설은 물의 양 감소 또는 상수원 손실에 직면할 수 있으며 동시에 고객의 수요 증가를 경험할 수 있습니다. 가뭄은 저수지나 호수와 같은 단기 수원을 감소시킬 수 있습니다. 가뭄은 또한 장기간의 물 저장 또는 산악 눈 덩이와 같은 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 가뭄 위험이 증가하면 음용수 공급업체가 원수 이용 가능성을 보장하기 위해 장기 계획을 재평가하고 수정해야 할 수 있습니다.

사용 가능한 원수의 감소는 원수의 오염 수준을 집중시키고 원수의 품질을 저하시킬 수 있습니다. 수질이 불량하면 처리 비용과 음용수 기준을 충족하는 능력에 영향을 줄 수 있습니다.

이용 가능한 물 공급의 감소는 또한 지하수와 같은 대체 수원의 고려 및 개발로 이어질 수 있습니다. 연안 지역에서는 지하수 인출 증가가 염수 침입과 같은 다른 기후 영향을 악화시킬 수 있습니다.

일부 지역에서는 가뭄 및 관련 고온 기간이 산불을 유발하는 건조한 조건에 기여할 것입니다. 산불은 수도 시설을 위협하고 침식을 증가시키며 수원의 수질에 악영향을 미칠 수 있습니다. 산불은 또한 대기 질을 저하시켜 공중 보건에 중대한 영향을 미칩니다.

기후대응과 가뭄에 대한 추가 정보

- Adaptation Strategies[557]
- Case Studies[558]
- Library[559]
- Underlying Science[560]

---

557) https://www.epa.gov/arc-x/climate-impacts-water-utilities#tab-1
558) https://www.epa.gov/arc-x/case-studies-climate-change-adaptation#tab-4
559) https://www.epa.gov/arc-x/library-climate-change-adaptation#tab-3
560) https://www.epa.gov/arc-x/underlying-science-climate-change-adaptation#tab-4

6.51 기후변화 대응을 위한 도구들[561]

기후변화 적응을 위한 도구에는 다양한 전략, 도구, 및 실천이 포함되어 있습니다. 다음은 기후변화 적응을 위한 필수 도구들입니다:

⑴ **기후 모델 및 예측:**
- ① **전지구적 기후 모델(GCM)**: 다양한 온실가스 배출 경로에 따른 미래 기후 시나리오를 제공합니다.
- ② **지역 기후 모델(RCM)**: 특정 지역에 대한 높은 해상도의 기후 예측을 제공하여 지역 계획 수립에 도움을 줍니다.

⑵ **위험 및 취약성 평가:**
- ① **기후 취약성 지수(CVI)**: 기후변화 영향에 대한 지역 또는 부문의 취약성을 평가합니다.
- ② **위험, 노출, 취약성(HEV) 매핑**: 기후 위험에 대한 지역과 인구를 식별합니다.

⑶ **의사결정 지원 시스템(DSS):**
- ① **지리 정보 시스템(GIS)**: 기후 영향과 관련된 공간 자료를 시각화, 분석, 해석합니다.
- ② **통합 평가 모델(IAM)**: 물리적, 사회적, 경제적 자료를 결합하여 적응 옵션을 평가합니다.

⑷ **조기 경보 시스템(EWS):**
- ① **기상 예보 및 모니터링**: 실시간 자료와 예보를 제공하여 극한 기상 현상을 예측합니다.
- ② **홍수 조기 경보 시스템**: 지역사회에 잠재적인 홍수 사건을 경고합니다.

⑸ **지속 가능한 토지 관리(SLM):**
- ① **농림업**: 농업 경관에 나무와 관목을 통합하여 탄력성을 향상시킵니다.
- ② **토양 및 수자원 보전 실천**: 토양 침식을 방지하고 수자원을 효율적으로 관리합니다.

⑹ **인프라 탄력성:**
- ① **기후 탄력성 구축 코드**: 인프라가 극한 기상 현상을 견딜 수 있도록 합니다.
- ② **녹색 인프라**: 습지와 도시 녹지 공간 같은 자연 시스템을 활용하여 빗물 관리를 하고 열을 줄입니다.

---

561) https://www.epa.gov/arc-x/tools-climate-change-adaptation#tab-4

⑺ 지역사회 기반 적응(CBA):
① **참여형 취약성 평가**: 커뮤니티가 자신의 취약성과 적응 역량을 식별하도록 합니다.
② **지역 적응 행동 계획(LAPA)**: 기후 영향에 적응하기 위한 지역화된 계획을 개발합니다.

⑻ 금융 및 보험 도구:
① **기후 금융**: 기후 탄력성을 강화하는 프로젝트에 대한 보조금, 대출, 투자.
② **기후 위험 보험**: 기후 관련 재난으로 인한 손실을 보상합니다.

⑼ 정책 및 거버넌스:
① **국가 적응 계획(NAP)**: 국가의 기후변화 적응 전략을 개요합니다.
② **기후 스마트 농업(CSA)**: 식량 안보와 탄력성을 향상시키는 실천을 통합합니다.

⑽ 역량 강화 및 교육:
① **교육 프로그램**: 이해 관계자들에게 적응 조치를 시행할 지식과 기술을 제공합니다.
② **공공 인식 캠페인**: 커뮤니티에게 기후 위험과 적응 전략에 대해 알리고 참여를 유도합니다.

⑾ 기술 및 혁신:
① **재생 가능 에너지 기술**: 화석 연료 의존도를 줄이고 에너지 안보를 강화합니다.
② **스마트 농업 기술**: 자료와 자동화를 사용하여 변화하는 기후 조건에서 농업 실천을 최적화합니다.

이 도구들은 특정 맥락과 필요에 맞춘 효과적인 기후변화 적응 전략을 개발하고 구현하는 데 필수적입니다.

6.52 가뭄 예측 과학[562]

가뭄 예측 과학은 기상, 수문, 기후 자료와 모델을 결합하여 가뭄 조건의 가능성, 심각성 및 지속 기간을 예측하는 과정을 포함합니다. 여기에는 다음과 같은 주요 구성 요소와 방법이 포함됩니다.

---

562) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/drought- prediction-science

⑴ 자료 수집

① 기상 자료:

- **강수량**: 비와 눈의 양 측정.
- **기온**: 일일 최고 및 최저 기온.
- **습도**: 대기 중 수분 함량.
- **풍속**: 증발 속도에 영향을 미침.
- **태양 복사**: 증발산율에 영향을 미침.

② 수문 자료:

- **토양 수분**: 토양 내 수분 함량 측정.
- **하천 유량**: 강과 하천의 유출량.
- **지하수 수준**: 수위 깊이.
- **저수지 수위**: 저수지 내 물 저장량.

③ 기후 자료:

- **역사적 기상 자료**: 장기적인 기상 패턴.
- **기후 지수**: 엘니뇨-남방진동(ENSO), 태평양십년주기진동(PDO) 등.

⑵ 원격 감지 기술

① **위성**: 토양 수분, 식생 건강(NDVI), 지표수, 눈 덮임 자료를 제공

② **드론**: 고해상도 이미지 및 지역 자료 제공.

⑶ 모델링 및 시뮬레이션

① 통계 모델:

- **회귀 분석**: 가뭄 지표와 기후 변수 간의 관계 결정.
- **머신 러닝(ML)**: 자료 패턴을 식별하여 가뭄 예측.

② 동적 모델:

- **기후 모델**: 가뭄에 영향을 미치는 대규모 기후 조건을 시뮬레이션 (예: 전지구적 기후 모델 - GCM).
- **수문 모델**: 대기, 지표 및 지하수의 물 이동 시뮬레이션 (예: SWAT, VIC).
- **토지 표면 모델 (LSM)**: 기상 및 수문 과정을 통합하여 토양 수분 등을 평가.

⑷ 가뭄 지수

① **표준화 강수 지수 (SPI)**: 다양한 시간 척도에서 강수 부족을 측정

② **팔머 가뭄 심각성 지수 (PDSI)**: 기온과 강수를 고려하여 장기 가뭄 평가.

③ **증발 스트레스 지수 (ESI)**: 실시간 가뭄 모니터링을 위한 증발산 이상 현상 사용.

④ **작물 수분 지수 (CMI)**: 작물의 단기 수분 공급 평가.

⑸ 예측 기법

① **계절 기후 예측**: 기후 모델을 사용하여 계절 기상 패턴 예측.
② **앙상블 예측**: 여러 모델 출력을 결합하여 예측 신뢰성 향상.
③ **아날로그 방법**: 현재 조건을 역사적 자료와 비교하여 유사한 과거 사건과 결과 찾기.

⑹ 응용 및 도구

① **가뭄 모니터링 시스템**: 미국 가뭄 모니터, 유럽 가뭄 관측소와 같은 도구는 실시간 가뭄 정보를 제공.
② **의사 결정 지원 시스템**: 자료를 통합하고 모델을 사용하여 정책 입안자와 이해 관계자가 정보에 입각한 결정을 내리도록 지원 (예: DEWS - 가뭄 조기 경보 시스템).

⑺ 과제와 미래 방향

① **자료 격차**: 포괄적이고 고해상도 자료 필요.
② **모델 불확실성**: 모델 정확성 향상 및 불확실성 감소.
③ **기후변화**: 기후변화가 가뭄 빈도와 심각성에 미치는 영향 이해.
④ **학제 간 접근**: 다양한 과학 분야를 통합하여 총체적인 가뭄 예측 및 관리.

기술, 자료 수집 및 모델링의 발전은 가뭄 예측 능력을 크게 향상시켰습니다. 효과적으로 가뭄의 영향을 완화하기 위해 과학자, 정책 입안자 및 지역 사회 간의 지속적인 연구와 협력이 필요합니다.

6.53 해수면과 기후[563]

물과 기후는 밀접하게 연결되어 있으며, 하나의 변화는 종종 다른 하나에 영향을 미칩니다. 다음은 해수면과 기후가 어떻게 상호작용하는지, 변화를 일으키는 요인들, 그리고 잠재적인 영향에 대한 개요입니다:

⑴ 해수면과 기후: 주요 연결점

① **열팽창:**
- 지구 온도가 상승함에 따라 바닷물이 따뜻해지고 팽창하여 해수면 상승에 기여합니다. 이를 열팽창이라고 합니다.

② **빙하와 빙상 녹음:**

563) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sea-level-and-climate

- 온도가 상승하면 빙하와 극지방 빙상이 녹아 바다로 더 많은 물이 유입되어 해수면이 상승합니다.

③ 해양 순환 패턴:
- 기후변화는 해양 순환 패턴을 변경시킬 수 있으며, 이는 지역적 해수면 변화에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 멕시코만류의 변화는 미국 동부 해안의 해수면에 영향을 미칠 수 있습니다.

④ 지반 침하:
- 지하수 추출과 같은 인간 활동은 지반 침하를 초래할 수 있으며, 이는 특정 지역에서 해수면 상승의 영향을 악화시킬 수 있습니다.

⑵ 해수면 변화를 유발하는 요인들

① 지구 온난화:
- 최근 해수면 상승의 주요 원인은 대기 중 온실가스 농도 증가로 인한 지구 온난화입니다.

② 빙하 손실:
- 그린란드와 남극의 빙하 녹음은 해수면 상승에 중요한 기여 요인입니다. 이 지역들은 방대한 양의 얼음을 보유하고 있으며, 녹을 경우 바다 수준에 직접적으로 기여합니다.

③ 열팽창:
- 앞서 언급한 바와 같이, 따뜻한 물은 팽창하여 해수면 상승에 기여합니다.

④ 지역적 요인들:
- 지질 활동, 지반 침하, 퇴적물 공급 등은 해수면 변화에 지역적 변화를 일으킬 수 있습니다.

⑶ 해수면 상승의 영향

① 해안 침수:
- 해수면 상승은 특히 만조와 폭풍 시 해안 침수의 위험을 증가시켜 해안 지역 사회와 인프라에 영향을 미칩니다.

② 침식:
- 해수면 상승은 해안 침식을 가속화하여 생태계, 재산 및 생계를 위협합니다.

③ 염수 침입:
- 해수면 상승은 담수 대수층에 염수가 침입하게 하여 식수와 농업용수 공급에 영향을 미칩니다.

④ 서식지 손실:
- 맹그로브와 염습지 같은 해안 서식지는 해수면 상승으로

인해 위험에 처하며, 이는 생물다양성과 이들 생태계가 제공하는 서비스에 영향을 미칩니다.

⑤ 경제적 영향:

- 인프라, 재산 피해 및 토지 손실과 관련된 비용이 상당할 수 있습니다. 또한 해수벽 건설 및 커뮤니티 이전과 같은 적응 조치와 관련된 비용도 발생합니다.

⑷ 적응 및 완화 전략

① 방어 구조물 건설:

- 홍수를 방지하기 위한 해수벽, 제방 등의 구조물 건설.

② 관리된 후퇴:

- 취약한 해안 지역에서 지역사회와 인프라를 내륙으로 이동시키는 것.

③ 생태계 복원:

- 맹그로브와 습지 같은 자연적 방어막을 보호하고 복원하여 해수면 상승을 완충하는 것.

④ 온실가스 배출 감소:

- 온실가스 배출을 줄여 지구 온난화를 늦추고 결과적으로 해수면 상승을 늦추는 것.

⑤ 계획 및 구획 설정:

- 고위험 지역에서 개발을 최소화하기 위한 토지 이용 계획 및 구획 설정 규제 시행.

해수면과 기후의 관계를 이해하는 것은 해수면 상승의 영향을 완화하고 적응하기 위한 효과적인 전략을 개발하는 데 중요합니다. 취약한 커뮤니티와 생태계를 보호하기 위해서는 전 세계적 및 지역적 협력이 필수적입니다.

6.54 기후변화에서 유역 과정이 해안선을 어떻게 형성하는지요?[564]

많은 해안의 미래는 육지 퇴적물의 전달에 달려 있습니다. 인접한 강과 유역에서 해안으로의 자연적인 퇴적물 공급은 물리적으로 해안 지형을 형성할 수 있으며, 잠재적으로 해수면 상승으로 인해 증가할 해수 범람 및 침식의 영향을 완화할 수 있습니다.

과학자들의 새로운 연구는 해안 토지 관리에 중요한 10년에서 100년에 걸친 시간 규모에 걸쳐 해안으로의 육지 퇴적물 공급의 가변성을 조사하고 요약합니다.

---

564) https://www.usgs.gov/programs/cmhrp/news/how-watershed-processes-under-climate-change-will-shape-coastlines

그림 설명: 새로운 퇴적물의 기여로 인한 세계의 작은 강 어귀에서의 해안 변화의 예. 출처: View Media Details

어떤 경우에는 유역 퇴적물 공급이 수십 년 이상 해수면 상승과 보조를 맞추기에 충분할 수 있습니다. 다른 경우에는 하천의 퇴적물 배출이 충분하지 않아 해안 침식과 토지 유실을 초래할 수 있습니다. 따라서 퇴적물 공급 속도의 규모, 빈도 및 영향에 대한 더 나은 이해가 필요하다고 저자는 "화재, 홍수 및 기타 극한 현상 – 기후변화 하에서 유역 과정이 해안선을 형성하는 방법" (Fires, floods and other extreme events – How watershed processes under climate change will shape our coastlines" .)[565]이라는 제목의 논문에서 언급합니다.

유역 퇴적물 공급의 밀물과 썰물은 일반적으로 퇴적물 배출이 거의 없는 긴 간격을 특징으로 하며, 해안에 막대한 양의 퇴적물을 전달하는 짧은 사건(지진, 화산 폭발, 폭풍우, 산불 또는 이들의 조합)이 중간에 나타납니다.

기후변화는 더 빈번하고 강렬한 산불이 퇴적물을 방출하고 점점 더 빈번하고 강렬한 강수 사건으로 해안 지역으로 이동함에 따라 이러한 높은 퇴적물 배출 사건을 더 많이 유발할 수 있습니다.(as more frequent and intense wildfires liberate sediment[566] and increasingly frequent and intense precipitation events.[567])

"해안으로의 퇴적물 전달을 이해하는 것은 해안 기후변화 영향을 평가하는 데 핵심입니다."라고 USGS 연구 지질학자, Mendenhall Fellow요 논문의 공동 저자인 Helen Dow는 말했습니다. "그러나 기후변화에 의해 악화된 육상 퇴적물 공급에서 측정된 공간적 및 시간적 변동성은 이를 도전적인 노력으로 만듭니다.“

---

565) *https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-prisms-coastal-futures/article/fires-floods-and-other-extreme-events-how-watershed-processes-under-climate-change-will-shape-our-coastlines/7925C5A6087DA5DC13E033373DA1CE96*

566) *https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/news/how-wildfires-threaten-water-supplies-unleashing-sediment*

567) *https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/news/fire-plus-flood-equals-beach*

현재와 미래의 기후변화 상황에서 이러한 이해를 바탕으로 수문학, 지형 및 해안 연구 그룹 간의 협력적인 소통과 연구 노력이 필요합니다. 저자는 특히 강과 강이 흘러가는 해안 사이의 연결과 관련하여 해안 지형에 대한 학제 간 연구의 지속적인 개발과 발전을 장려합니다.

Dow는 "기후변화가 해안에 미치는 영향에 대해 보다 정보에 입각한 그림을 생성하기 위해 미래의 퇴적물 입력과 다양한 해안 시스템이 이러한 입력에 어떻게 반응하는지 측정하고 예측하기 위해 과학자 팀이 필요할 것"이라고 덧붙였습니다.

관련 자료

- 화재 더하기 홍수는 해변을 변화시키킴니다Fire plus Flood equals Beach | U.S. Geological Survey (usgs.gov)[568]
- 교란에 대한 경관의 반응Landscape Response to Disturbance | U.S. Geological Survey (usgs.gov)[569]

6.55 물 부족! 이 위기를 어떻게 대응하겠습니까?[570]

여러분의 도시에 물 위기가 있습니다, 시장님(여기에 귀하의 이름을 기입하십시오), 인구 증가, 더 많은 물에 대한 수요, 계속되는 가뭄 때문에 물이 고갈되고 있습니다! 당신은 시장입니다. 당신이 책임자입니다. 지역사회를 위해 최선을 다하고 싶기 때문에(그리고 재선되고 싶기 때문에) 문제를 어떻게 해결할 것입니까?

당신이 할 수 있는 일은 두 가지뿐입니다. 물 공급을 늘리거나 물 수요를 줄이는 것입니다. 아래 양식을 사용하여 문제(매일 전 세계 여러 곳에서 발생하는 실제 상황)를 해결하기 위해 어떤 조치를 취할 것인지에 대한 의견을 보내주십시오. 일부 조치는 효과가 있고 일부는 효과가 없을 것이라고 생각하는 이유에 대해 토론을 시작하십시오. 토론은 당신이 생각하는 것보다 더 복잡해질 것입니다!

- 각 측정값의 좋은 점과 나쁜 점을 보려면 상승(↑) 및 하락(↓) 아이콘을 클릭하세요.
- 물 위기를 해결하기 위해 어떤 조치를 사용하시겠습니까?
- 별표 1~4개 중에서 답변을 선택하세요.

★ - "나쁜 생각입니다. 사용하지 않겠습니다."
★★ - "단지 공정한 생각일 뿐입니다."

---

568) https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/news/fire-plus-flood-equals-beach
569) https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/science/landscape-response-disturbance
570) https://water.usgs.gov/edu/activity-shortage.html

★★★ - "아주 좋은 생각이에요"
★★★★ - "좋은 생각입니다. 사용하겠습니다."

⇅물 사용에 대한 의무적 제한:
○ ★ ◉ ★★ ○ ★★★ ○ ★★★★
⇅새로운 물 공급원 찾기(저수지 건설, 새로운 우물 건설):
○ ★ ○ ★★ ○ ★★★ ◉ ★★★★
⇅물값 인상:
○ ★ ○ ★★ ◉ ★★★ ○ ★★★★
⇅새로운 개발 축소/중지:
○ ★ ◉ ★★ ○ ★★★ ○ ★★★★
⇅물 절약 장려:
○ ★ ○ ★★ ○ ★★★ ◉ ★★★★
⇅다른 지역에서 물 구입:
◉ ★ ○ ★★ ○ ★★★ ○ ★★★★
어디에서 사십니까? (국가, 시도, 시군구?)

6.56 물그릇 확보와 확대

많은 물이 쏟아지는 폭풍우가 내리고 엄청난 양의 눈이 쏟아진다고 해도 물을 담아 놓을 물그릇이 없으면 대부분은 하천을 따라 바다로 유출되고 말 것입니다.

물그릇은 지형과 지질에 따라서, 그리고 같은 크기라 하더라도 하천에서의 위치에 따라서 그 기능을 달리 할 것입니다. 자연적인 물그릇이 모자라면 인공적인 물그릇이라도 만들어야 합니다.

⑴ 자연적인 물그릇

자연적인 물그릇으로는 대기, 바다, 지하 대수층, 호수, 습지, 연못, 지표의 식생, 빙하와 만년설(빙상) 그리고 담수만을 고려한다면 하천의 수로 자체가 가장 큰(대기수 제외) 자연적인 물그릇들입니다. 물론 규모로 보면 빙하와 만년설이 가장 큰 규모입니다.

⑵ 인공적인 물그릇

빙하와 만년설이 없고 지질학적 특성으로 대수층의 규모가 작은 우리나로서는 인공적인 담수 물그릇이 필요합니다. 댐, 저수지, 보 등이 필요합니다. 인구의 증가와 생활 수준의 향상, 산업활동의 팽창, 기본적인 생명산업인 농업활동 등의 물 수요를 감당하기 위해서는 인공적인 물그릇의 확보가 필수적입니다. 그러나 댐이나 저수지의 경우는 규모가 있기 때문에 적정한 공간의 확보가 가능한 위치가 있어야 합니다. 우리의 상황에서는 더 이

상 대규모 댐을 건설할 공간은 거의 없는 것으로 판단되며 중소 규모의 댐 개발 가능 지역은조금 남아 있다고 판단합니다. 종소 규모의 댐은 댐 위치 부근의 용수를 기본적으로 담당할 것이지만 광역 용수계획 또는 국가적 통합물관리 계획을 수립하여 실행하면 다양한 지역에서 다양하게 사용될 수 있을 것입니다.

물 수요의 증가와 기후변화에 기인한 폭염과 가뭄을 대비하기 위해서는 반드시 중소 규모의 물그릇들을 더 개발해야 할 것입니다. 물론 잘 운영하면 치수효과도 기대할 수 있을 것입니다. 나아가서 하천 수로 자체를 개선하여 물그릇을 키우는 방안도 적극적으로 교려해야 할 것입다. 물이 있으면 생태계는 조성됩니다. 개선과정에서 일시적으로 변화 내지는 교란이 있을 수 있습니다. 그러나 수생 생태계는 가장 잘 복원되거나 개선되거나 재활되며 나아가서 새롭게 조성됩니다. 하상을 정비하고 제방을 높게, 두껍게 조성하면 하천의 통수능도 증가하여 홍수 안전도도 증가할 것입니다.

해수의 담수화 기술 개발과 동해안과 남해안의 심층수 개발도 절대 필요한 대체 물그릇입니다. 물을 효율적으로 사용하는 물 사용 관행의 개선도 절대 필요합니다

6.57 담수화[571]

인간은 염수를 마실 수 없지만 염수를 담수로 만들 수 있어 용도가 다양합니다. 이 과정을 "담수화(desalination)"라고 하며 사람들에게 필요한 담수를 제공하기 위해 전 세계적으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

담수화는 바닷물이나 염분이 있는 물에서 소금과 기타 불순물을 제거하여 사람이 마실 수 있는 물, 농업용 물, 산업용 물로 사용할 수 있는 담수를 생산하는 과정입니다. 갈증이 나세요? 시원하고 상쾌한 바닷물 한 잔은 어떨까요? 그림에 있는 이 휴대용 풍선 태양열 증류기의 목적입니다(작은 패키지로 포장되기도 함).

대부분은 식수로 충분한 담수를 공급하거나 이용할 수 있습니다. 그러나 담수는 세계의 많은 지역에서 공급이 부족할 수 있습니다. 그리고 인구가 계속 증가함에 따라 특정 지역에서만 담수 부족이 더 자주 발생할 것입니다.

일부 지역에서는 바닷물(예: 배 위에서)이 담수로 바뀌어 식수로 사용되고 있습니다.

바닷물을 담수로 바꾸기 위해 극복해야 할 "간단한" 장애물은 바닷물에 용해된 소금을 제거하는 것입니다.

---

571) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/desalination

그림 설명: 떠 다니는 태양열 증류기는 증발 및 응축을 사용하여 소량의 바닷물을 담수화하는 데 사용됩니다. 출처: Visit Media

바닷물을 끓여서 증기를 포착하여 다시 물로 응축하는 것(증류)만큼 쉬워 보일 수도 있습니다. 다른 방법을 사용할 수도 있지만 이러한 현재의 기술 과정은 많은 인구에게 유용하기 위해 대규모로 수행되어야하며 현재 과정은 비용이 많이 들고 에너지 집약적이며 대규모 시설이 필요합니다.

"염수"란 무엇을 의미합니까? 염수에는 상당한 양("농도"라고 함)의 용해된 염이 포함되어 있습니다. 이 경우, 농도는 "백만분율(ppm)"로 표시되는 물 중의 염의 양(중량 기준)입니다. 물의 용해된 염의 농도가 10,000ppm 인 경우 물 중량의 1.0%는 용해된 염에서 비롯됩니다.

- **염수에 대한 매개변수는 다음과 같습니다.**
  - ☞ 담수 – 1,000ppm 미만
  - ☞ 약간 염분 – 1,000 ~ 3,000ppm
  - ☞ 적정한 염수 – 3,000 ~ 10,000ppm까지
  - ☞ 고염분 물 – 10,000 ~ 35,000ppm까지

그런데 바닷물에는 약 35,000ppm의 소금이 들어 있습니다.

(1) 담수에 대한 전 세계적인 수요 증가

담수 자원의 부족과 추가 물 공급의 필요성은 이미 세계의 많은 건조한 지역에서 매우 중요하며 앞으로도 점점 더 중요해질 것입니다. 많은 건조 지역에는 강이나 호수와 같은 지표수 형태의 담수 자원이 없습니다. 지하수 자원이 제한되어 있을 수 있으며, 일부는 대수층에서 물을 추출함에 따라 더욱 기수화(沂水化)되고 있습니다. 태양열 담수화 증발은 자연적으로 지구상의 담수의 주요 공급원인 비를 생성하는 데 사용됩니다.

국제담수화협회(International Desalination Association)에 따르면 전 세계적으로 3억 명 이상의 사람들이 담수화 플랜트에서 물을 공급받고 있습니다.

이스라엘 텔아비브 남쪽의 Sorek Desalination Plant는 세계 최대 규모의 역삼투 해수담수화 플랜트로, 현재도 이스라엘의 핵심 수자원 공급원 역할을 하고 있습니다.

▪ Sorek 플랜트의 주요 현황



- Sorek 플랜트는 이스라엘 남서부 Soreq 지역에 위치하며, 역삼투(RO) 방식을 활용해 연간 약 80억~90억m^3의 물을 생산하는 세계 최대 규모의 해수담수화 시설입니다.
- 2018년에는 Sorek-B(두 번째 라인) 건설 입찰이 공고되어, 연간 1억 5천만m^3의 추가 공급이 예정되어 있습니다. 이 시설이 완공되면 전체 공급량이 25% 이상 증가할 전망입니다.
- IDE Technologies가 주요 운영사로, Sorek 플랜트는 이스라엘의 물 부족 문제 해결과 인구 증가에 대응하는 핵심 인프라로 평가받고 있습니다.[572)]
- Sorek 플랜트는 짧은 공사 기간, 적은 면적, 높은 효율성으로 이스라엘 환경에 최적화된 해수담수화 기술로 인정받고 있습니다.
- 이스라엘은 이 플랜트를 중심으로 지하수, 하수 재활용 등과 함께 다양한 수자원 확보 전략을 병행하고 있습니다.
- Sorek Desalination Plant는 이스라엘의 지속 가능한 물 공급과 첨단 담수화 기술의 상징적 시설로, 세계 해수담수화 산업에서도 선도적 위치를 차지하고 있습니다.

▪ 북미 최대 규모의 담수화 플랜트인 Claude "Bud" Lewis Carlsbad 담수화 플랜트

Claude "Bud" Lewis Carlsbad 담수화 플랜트는 캘리포니아주 샌디에고 근처에 있습니다.

이 지역의 약 310만 명이 사용하는 담수의 약 10%를 생산하며, 비용은 다른 수원보다 약 2배 더 비쌉니다. 현재 캘리포니아에는 11개의 담수화 플랜트가 있으며 10개 이상의 플랜트가 제안되었습니다.

Sorek plant는 하루에 1억 3,700만gal 이상의 식수를 생산합니다. 이와 대조적으로 Carlsbad plant는 하루에 약 5천만gal 의 물을 생산합니다.

572) [녹색산업기술] 이스라엘, 세계 최고의 담수화 기술

그림 설명: 스페인 바르셀로나의 역삼투압 담수화 공장 전경. 출처: Visit Media

⑵ 또 다른 방법 : 역삼투(Reverse osmosis)

염수를 담수화하는 또 다른 방법은 "역삼투(reverse osmosis)" 과정입니다. 가장 단순한 용어로, 용해된 소금 분자를 포함하는 물은 반투과성 막(본질적으로 필터)을 통과하게되며, 여기서 큰 소금 분자는 막 구멍을 통과하지 않지만 작은 물 분자는 통과합니다. 역삼투압은 염수를 담수화하는 효과적인 수단이지만 다른 방법보다 비용이 많이 듭니다. 향후 가격이 하락함에 따라 다량의 염수를 담수화하기 위해 역삼투압 플랜트를 사용하는 것이 더 보편화되어야 합니다.

탈염 기술 중 설치 용량과 연간 성장률 면에서 선도적인 과정은 역삼투(RO)입니다 (Fritzmann 외, 2007). RO 막 공정은 반투막과 적용 압력을 사용하여 (막 공급 측에) 물이 막을 통해 선택적으로 투과되도록 유도하면서 염을 차단합니다. 역삼투 플랜트의 막 시스템은 일반적으로 열 탈염 공정보다 적은 에너지를 사용합니다 (Warsinger 외, 2015). 탈염 공정은 주로 열에너지(예: 증류) 또는 전기에너지(예: RO)에 의해 구동됩니다. 탈염 공정의 에너지 비용은 물의 염도, 플랜트 크기 및 공정 유형에 따라 상당히 달라집니다. 현재 해수 탈염 비용은 전통적인 수원보다 높지만, 기술이 발전함에 따라 비용은 계속 감소할 것으로 예상됩니다.

⑶ 담수화된 물의 용도

담수화에 대해 생각할 때 담수를 마실 수 있는 것에 초점을 맞추는 경향이 있지만, 담수화된 해수는 가정용/도시 용도로만 생산되는 것이 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 담수화는 농업 관개용 담수를 제공하며 물때 축적을 방지하기 위해 보일러에 사용되는 것과 같이 매우 높은 수질이 필요한 공정에 자주 사용됩니다. 다른 예로는 의약품, 반도체, 하드 디스크 드라이브 제조 등이 있습니다.

⑷ 담수화는 현대 과학이 아닙니다

증류 담수화는 인류 최초의 수처리 형태 중 하나이며 오늘날에도 전 세계적으로 여전히 인기 있는 처리 해법입니다. 고대에는

많은 문명이 바닷물을 식수로 전환하기 위해 선박에서 이 과정을 사용했습니다. 오늘날 담수화 플랜트는 해수를 선박과 세계 여러 건조한 지역의 식수로 전환하고, 자연적 및 비자연적 오염물질로 오염된 기타 지역의 물을 처리하는 데 사용됩니다. 증류는 아마도 가장 광범위한 식수 오염물질을 가장 완벽하게 감소시키는 유일한 수처리 기술일 것입니다.

자연에서 이 기본 과정은 물(수문학) 순환을 담당합니다. 태양은 호수, 바다, 하천과 같은 지표면에서 물을 증발시키는 에너지를 공급합니다. 수증기는 결국 차가운 공기와 접촉하여 재응결되어 이슬이나 비를 형성합니다. 이 과정은 대체 가열 및 냉각재를 사용하여 자연보다 인위적으로 더 빠르게 모방될 수 있습니다.

⑸ 담수가 부족하다면 왜 더 많은 담수화 공장을 볼 수 없습니까?

담수화 플랜트가 더 이상 보이지 않는 주된 이유는 이러한 플랜트를 운영하는 비용 때문입니다. 소금은 물에 쉽게 녹고 화학 결합을 끊는 데 많은 에너지가 필요합니다. 에너지 소비는 플랜트 운영 비용을 증가시키고 물을 담수화하는 기술 비용도 막대한 가격표를 가지고 있습니다.

때때로 환경 보호는 담수화 플랜트 건설을 방해할 수 있는 요소입니다. 2022년, 캘리포니아 헌팅턴 비치에 담수화 플랜트를 건설하려는 20년 계획 이후, 캘리포니아 해안 위원회는 높은 수위, 해양 생물 손실, 이미 산업 지역 근처에 살고 있는 가난한 가정에 대한 영향에 대한 우려로 인해 플랜트 건설 입찰을 거부했습니다. 이 지역 주민들은 공장이 매일 100억 갤런의 바닷물을 취해 절반을 탈염하고 나머지 절반을 더 짠 소금물로 다시 배출하는 것을 좋아하지 않았습니다.

⑹ 나만의 담수화 플랜트

앞에서 떠 다니는 태양광 스틸의 사진을 본 것을 기억하십니까? 그 장치를 구동하는 것과 동일한 프로세스는 물 한 잔이 필요한 사막에 있는 자신을 발견한 경우에도 적용할 수 있습니다.

이를 달성하기 위한 저기술 접근 방식은 태양열을 사용하여 증류 과정을 실행하여 플라스틱 시트와 같은 물체에 이슬이 형성되도록 하는 "태양열 증류기"를 만드는 것입니다.

그림 설명: 집에서 시도해 볼 수 있습니다! ··땅에 구덩이를 판다. ··응축된 물을 모으는 데 사용할 구덩이 바닥에 그릇을 놓는다. ··구덩이를 플라스틱 시트로 느슨하게 덮는다(돌이나 기타 무거운 물체를 사용하여 구덩이 위에 고정할



수 있음) 플라스틱 시트의 가장 낮은 부분이 그릇 바로 위에 떠 있는지 확인. ··밤새 물 "구덩이"를 두면 그릇에서 물을 모을 수 있습니다. 출처: Visit Media

위의 다이어그램은 이를 보여줍니다. 증류기 본체에 바닷물이나 식물 재료를 사용하면 습한 공기가 생성되고, 플라스틱 시트로 만들어진 웅덩이로 인해 태양열에 의해 따뜻해집니다. 습한 공기는 플라스틱 시트 아래쪽에 물방울을 응축시키고, 표면장력으로 인해 물방울이 시트에 달라붙어 물통으로 아래쪽으로 이동하여 수집될 수 있습니다.

⑺ 담수화의 주요 측면 요약

① 담수화 방법의 종류

- **열 담수화**
  - ☞ **다단계 플래시 증류(MSF)**: 바닷물을 가열하여 증기를 생성하고, 이를 응축시켜 담수를 생산합니다.
  - ☞ **다단 효과 증류(MED)**: 압력이 점차 감소하는 일련의 용기를 사용하여 바닷물을 증발시키고 응축합니다.
  - ☞ **증기 압축 증류(VC)**: 기계적 또는 열 에너지를 사용하여 바닷물을 압축하고 증발시킵니다.
- **막 담수화**
  - ☞ **역삼투(RO)**: 반투과성 막을 사용하여 높은 압력 하에서 물에서 소금과 기타 불순물을 분리합니다.
  - ☞ **전기투석(ED)**: 선택적 막을 통해 소금 이온을 이동시키는 전류를 사용하여 담수를 남깁니다.

② 장점과 단점

- **장점:**
  - ☞ 건조 지역이나 담수 자원이 제한된 지역에서 신뢰할 수 있는 담수원을 제공합니다.
  - ☞ 물 부족을 완화하고 인구 및 산업 성장을 지원합니다.
- **단점:**
  - ☞ 에너지를 많이 사용하여 운영 비용이 높습니다.
  - ☞ 해양 생태계에 영향을 미칠 수 있는 염수 배출 등의 환경 문제.
  - ☞ 플랜트 건설 및 유지 보수에 대한 초기 투자 비용이 높습니다.

③ 최근의 발전

- 개선된 RO 막 및 에너지 회수 장치와 같은 에너지 효율이 높은 담수화 기술 개발.
- 담수화 플랜트의 탄소 발자국을 줄이기 위해 태양광이나 풍력과 같은 재생 에너지 통합.
- 전방 삼투 및 생체 모방 막과 같은 대체 방법에 대한 연구.

④ 응용 분야

- **지방자치단체 물 공급**: 특히 해안 지역의 도시와 마을에 식수를 제공합니다.
- **농업**: 건조 및 반건조 지역에 관개용 물을 공급합니다.
- **산업**: 제조업, 발전소 및 기타 산업 응용을 위한 공정용 물을 제공합니다.

⑤ 전지구적 영향

담수화는 만성적인 물 부족에 직면한 중동, 북아프리카, 호주 일부 및 미국 남서부 지역에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘, 스페인과 같은 국가에서 주요 담수화 플랜트가 운영되어 물 공급에 크게 기여하고 있습니다.

- 담수화/담수화 플랜트에 대한 지식을 넓히려면 아래 링크를 방문하십시오.
  - ☞ 담수화 : 한계와 과제Desalination: Limitations and Challenges(Hinkenbien, 2004)[573]
  - ☞ 담수화 현황 (Texas Water Development Board) Desalination Facts (Texas Water Development Board)[574]
  - ☞ 한 눈에 보는 담수화 (International Desalination Association)Desalination at a Glance (International Desalination Association)[575]
  - ☞ 2015년 미국의 물 사용량 추정(USGS)Estimated use of water in the United States in 2015 (USGS)[576]

6.58 한국의 담수화 기술 수준은?

한국의 담수화(특히 해수담수화 및 역삼투 방식 중심) 기술 수준과 특징, 한계 등을 종합한 정리입니다. 한국의 담수화 기술은 전 세계 최첨단 수준에는 다소 못 미치는 부분이 있지만, 선두권 기술

573) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83737/
574) https://www.twdb.texas.gov/innovativewater/desal/faq.asp
575) https://idadesal.org/wp-content/uploads/2021/06/desalination-at-a-glance.pdf
576) https://pubs.usgs.gov/publication/cir1441

력을 갖춘 상태입니다. 특히 역삼투(Reverse Osmos, RO) 기반 해수담수화 기술 개발 및 실증이 활발하며, 에너지 절감형, 융복합 기술 개발도 이어지고 있씁니다. 다만 상업 규모의 대형 플랜트 건설 및 운용 경험은 상대적으로 제한적이며, 비용 경쟁력 및 에너지 효율 개선이 주요 도전 과제입니다.

역삼투란?

역삼투(Reverse Osmosis, RO) 는 오늘날 담수화 기술의 핵심 원리입니다. 이 개념은 "**삼투(osmosis)**"라는 자연 현상을 **거꾸로(reverse) 이용**하는 것에서 출발합니다.

① 기본 원리: "삼투"를 거꾸로

구분	삼투(Osmosis)	역삼투(Reverse Osmosis)
정의	염분 농도가 낮은 물이 농도가 높은 쪽으로 자연히 이동	외부 압력을 가해, 염분이 높은 물에서 순수한 물만 반대로 이동
압력 방향	자연적으로 낮은 압력 → 높은 염도 방향	인위적으로 높은 압력 → 낮은 염도 방향
결과	염분이 희석되어 평형	순수한 물이 얻어지고, 염분은 반대편에 남음

즉, 자연 상태에서는 바닷물 쪽으로 물이 이동하려 하지만,
강한 압력(7~8 MPa 정도) 을 가하면 순수한 물(H_2O) 만 반대로 통과시켜 염분(NaCl)을 차단합니다.

② 구성 요소

역삼투 시스템(RO Plant)은 대체로 다음 네 단계를 거칩니다:

- **전처리 (Pretreatment)**: 바닷물의 부유물질, 미생물, 오염물 제거 (모래 여과, 미세여과, 화학 약품 투입 등)
- **고압 펌프 (High-Pressure Pump)**: 바닷물에 삼투압보다 높은 압력(보통 50–70 bar) 을 가함
- **RO 멤브레인 (Semi-Permeable Membrane)**: 물 분자만 통과시키고, 염 이온(Na^+, Cl^-)과 불순물은 차단, 일반적으로 폴리아미드(Polyamide) 계열 복합막 사용
- **후처리 및 안정화 (Post-Treatment)**: 담수화된 물의 pH 조정, 미량 미네랄 보충, 살균 등 수행

③ 핵심 물리 개념

삼투압 (Osmotic Pressure, π) → $\pi \approx i \cdot C \cdot R \cdot T$ (i : 이온계수, C : 몰농도, R : 기체상수, T : 절대온도)

해수의 경우 삼투압은 약 25–27 bar (≈ 2.5 MPa)이지만 실제 역삼투에서는 손실·막 저항을 극복하기 위해 약 50–70 bar (5–7 MPa) 압력을 가합니다.

④ 장점과 단점

장점	단점
∘ 에너지 효율이 열 증발식보다 우수 (3–4 kWh/m³) ∘ 수질이 매우 안정 ∘ 대형화·모듈화 용이	∘ 고압 필요 → 전력 소비 ∘ 막 오염(fouling) 관리 필요 ∘ 농축수(브라인) 처리 문제

⑤ 실제 응용

- **담수화**: 해수(35 ppt 염도)에서 식수 생산 (전 세계 해수담수화의 70% 이상이 RO 기반)
- **산업용수**: 반도체, 제약, 발전소 등 초순수 생산
- **하수 재이용**: 하·폐수를 RO로 재정화 (싱가포르 NEWater 등)
- **소형 장비**: 재난·선박·군사용 휴대형 담수화기

❖ 그림으로 요약

[고염수(해수)] → [전처리] → [고압 펌프 ▶ RO 멤브레인] → [담수(Permeate)]

↓

[농축수(Brine)]

요약하면, 역삼투란, 고압을 이용해 바닷물에서 순수한 물 분자만 선택적으로 통과시키는 정수 기술입니다. 오늘날 담수화 플랜트의 핵심이며, "에너지 절감·고효율·무탄소" 방향으로 계속 진화 중입니다.

(1) 기술 및 현황

① 기술 채택 및 규모

한국은 상대적으로 물 자원이 풍부한 나라지만, 계절 변동이나 건조기 계절의 수요 불균형이 있어 담수화가 일부 지역에서 보완 수단으로 고려되고 있습니다.[577] 지금까지 국내에서는 소규모 또는 섬 지역 중심으로 RO 방식의 담수화 시설이 설치되어 왔고, 2014년 이후에는 산업용 해수 RO 시설도 일부 도입되었습니다.[578] 대표 사례로는 부산 기장 지역의 플랜트 (역삼투 방식) 등이 있으며, 정부 및 수자원공사는 동해 측 속초 해수 담수화 파일럿 플랜트를 운영 중입니다.[579]

또한 산업 단지를 대상으로 한 대용량 플랜트도 추진 중이며, 예컨대 대산 산업단지에 일일 100,000 m³ 규모의 담수화 플랜트 건설 계획이 있습니다.[580]

② 에너지 효율과 기술 수준

담수화, 특히 해수담수화는 에너지 소비가 매우 중요한 지표입니다. 역삼투 방식에서는 m³당 에너지 소비를 얼마나 줄이느냐가 경쟁력 핵심입니다.

국내의 기장 플랜트의 경우 에너지 소비가 약 **3.8~4.0 kWh/m³** 수준으로 보고된 바 있으며, 이는 현재 세계 최고 수준(약 3.5 kWh/m³ 내외)에는 약간 미치지 못하지만, 선두권 기술로 평가되고 있습니다.[581]

국내 연구진은 막증류, 혼합 열-전달 방식, 태양열/수열 햇볕 복합 시스템 등 기존 RO를 보완하거나 대체할 수 있는 기술들을 실험실 및 파일럿 규모에서 개발 중입니다. 예를 들어 KIST에서는 막증류 + 태양열/열펌프 결합 시스템으로 에너지 소비를 L당 1 kWh 수준에서 0.7 kWh로 낮추는 연구 성과를 발표한 바 있습니다 (단, 아직 실증 단계임)[582] 또한 담수화

577) k-waterwebzine.com+3PMC+3Kwater+3
578) PMC+2ResearchGate+2
579) Kwater+2ResearchGate+2
580) waterhq.world+4GS Inima+4Capture6+4
581) KCI+2ScienceON+2

공정에서 배출되는 농축수(브라인) 처리, 미세오염물질 제거, 내오염성 멤브레인 개발 등 환경성 및 내구성 강화도 활발히 연구되고 있습니다.[583]

③ 산업 역량 및 기업

한국의 중공업 기업인 **두산중공업(Doosan)**은 담수화 플랜트 설계 및 건설 역량을 보유하고 있으며, 부분적으로 세계 시장에도 진출해 있습니다.[584]

장비 시장 측면에서도 국내 담수화 플랜트 설비 장비 시장 규모가 점차 커지고 있습니다. (예: 2024년 기준 약 USD 291.4 M 규모)[585]

국가 차원에서는 담수화 기술을 전략 R&D 분야로 지정하여 집중 투자를 진행해 왔으며, 이를 통해 역삼투 중심에서 다양한 신기술 개발로 전환하고자 하는 움직임이 뚜렷합니다.[586]

⑵ 강점 및 한계 요인

① 강점

- 우수한 연구 역량 및 기술 인프라
- 중공업 기반을 통한 플랜트 설계·제작 역량
- 정부 차원의 지원과 정책적 관심
- 환경 규제 고려한 고효율, 저에너지 기술 개발 추진
- 융복합 기술 (예: 담수화 + 탄소 제거) 접목 가능성 모색 (예: Project Octopus) [587]

② 한계 및 도전 과제

- **대규모 상업 운영 경험 부족**: 국내에서는 아직 대규모 연속 운전 기반의 담수화 플랜트 사례가 많지 않음
- **비용 경쟁력**: 에너지 비용, 멤브레인 교체 비용, 운영 유지비 등이 경쟁국 대비 우위 확보가 쉽지 않음
- **에너지 효율 개선 여지**: RO 기반 기술은 이미 기술 성숙 단계에 접어들어, 추가적인 효율개선이 어려워지고 있음
- **환경 영향 및 브라인 처리**: 농축수 배출 문제, 해양 영향, 미세오염 물질 등이 풀어야 할 과제
- **현장 적응성 및 내구성**: 다양한 해수 조건(염도, 부유물, 미생물) 하에서의 멤브레인 내구성 확보

---

582) 한국경제
583) PMC+1
584) Grand View Research+3경남일보+3vacuum-guide.com+3
585) Grand View Research
586) ResearchGate+2PMC+2 ResearchGate+2PMC+2
587) aquatechtrade.com+2waterhq.world+2

- **실증 이전 단계 기술 리스크**: 일부 신기술은 아직 실험실·파일럿 수준에 머무름 (본격 상업화까지는 추가 검증 필요)

⑶ 종합 의견 및 전망

한국의 담수화 기술은 세계 최상위 수준은 아니지만, "선두권 + 경쟁력 확보 가능성 있는 수준"이라고 평가할 수 있습니다. 특히 연구 기반, 기술 역량, 정책 지원 측면에서는 매우 우수한 여건을 갖추고 있습니다. 다만 이를 실증 및 상업화로 연결하는 단계에서 비용, 에너지 효율, 내구성 확보 등의 과제가 남아 있습니다.

향후 전망으로는 다음 방향이 중요할 것입니다:

- 기존 RO 기술의 한계 돌파를 위한 혼합공정, 신소재, 고효율 멤브레인 개발
- 태양열, 해수열, 폐열 등을 활용한 저에너지 담수화 방식
- 담수화 + 에너지/환경 융합 (예: 담수화와 탄소 포집 동시 수행)
- 국내외 수요 확대에 대응하기 위한 대규모 상업 플랜트 경험 축적
- 브라인 회수 및 처리 기술 고도화

⑷ 한국과 특정 국가(예: 사우디, UAE, 호주 등)의 담수화 기술 비교

한국과 사우디, UAE, 호주를 담수화(특히 해수 RO 중심) 관점에서 핵심만 비교합니다.

① 요약 비교:

- **사우디**: 세계 최대 규모·최고 효율을 동시에 겨냥. RO로 대전환 완료, 에너지 사용량을 기록적으로 낮춤. 상업·운영 경험 독보적.[588]
- **UAE**: 초대형 RO 상용화의 최전선(타위일라, 세계 최대 RO). 태양광 연계 확대.[589]
- **호주**: 대도시 "가뭄 대비 백업용" 대형 RO를 조기 도입·운영. 필요 시 가동·정지("on/off") 전략이 성숙. 최근 확충·증설 논의 재점화.[590]
- **한국**: 연구·파일럿과 장비·엔지니어링 역량은 선도권. 대형 상업 플랜트의 **국내** 운영 경험은 이제 본격 확대 단계(대산 10만 m³/일). 글로벌 EPC 실적(해외)은 큼.[591]

② 기술·운영 지표 비교표

구분	한국	사우디아라비아	UAE	호주

588) swcc.gov.sa+1
589) acwapower.com+2IDOM+2
590) 위키백과+2heraldsun.com.au+2
591) GS Inima+3PMC+3ScienceDirect+3

물 공급에서 담수화 비중/역할	제한적(지역·산업 보완, 섬/산단 중심)	국가 상수도 핵심 축	국가 상수도 핵심 축	대도시 가뭄 대응 백업·보완
지배적 공정	RO 중심(실증·산업용 확대)	**RO로 전환 가속**(열-&RO)	**초대형 RO 상용화**	대형 RO 플릿(도시별 1기 이상)
대표 규모(단일 플랜트)	대산 100,000 m³/일(산단용, 상업화 단계)	(세계 다수의 초대형, SWCC 주도)	**타위일라 909,000 m³/일 (세계 최대 RO)**	빅토리아 410,000 m³/일, 시드니 250,000 m³/일 등
에너지 성능(지표)	선진 RO와 유사 수준 목표(국내 대형은 초기 확장 단계)	**2.271 kWh/m³** (SWCC 세계기록) 등 최상위 권	대형 RO 상용 운전, PV 연계 확대	도시 전력 사정 고려한 운영 최적화(가동·정지)
신재생 연계	일부 프로젝트·연구 단계	에너지 최적화·감축 로드맵 가속	타위일라 현장 PV(약 50–70 MW급 설치)	정책·수급에 따라 가변
산업·운영 역량	Doosan 등 해외 초대형 열/RO 실적, 국내 대형은 확대 중	SWCC를 축으로 세계 최대급 운영·표준화	ACWA 등 민관 IWP 모델 정착	도시 물전략 내 담수화–댐–재이용 믹스 성숙

출처: 한국(대산·기장·국내 리뷰) PMC+3GS Inima+3GS Inima+3 / 사우디(SWCC 전환·효율) swcc.gov.sa+1 / UAE(타위일라) acwapower.com+2IDOM+2 / 호주(대형 플랜트·최근 동향) 위키백과+2heraldsun.com.au+2

③ 국가별 포인트 해설

- **한국**
  - ☞ **현황**: RO 연구·실증 축적 → 산업용 대형(대산 10만 m³/일)로 내수 상업 운영 본격화. 섬·산단 중심에서 단계적 확대 기조. GS Inima+1
  - ☞ **역량**: 국내 운영 경험은 이제 늘어나는 중이지만, **해외 초대형 EPC**(예: 라스 알카이르 MSF+RO) 실적은 풍부—글로벌 제작·엔지니어링 경쟁력 보유. PMC
  - ☞ **과제**: 국내 초대형 연속운전 데이터 축적, 전력·에너지비 최적화, 브라인(농축수) 환경관리 고도화.
- **사우디아라비아**
  - ☞ **전환**: 열공정(MSF/ME) 중심에서 **RO로 급격 전환**, 단위수 에너지 소비를 **15 → &3 kWh/m³** 수준으로 절감(체계적 혁신). swcc.gov.sa
  - ☞ **효율**: SWCC가 **2.271 kWh/m³** 세계기록 보유—운영·표준·규모에서 **전 세계 벤치마크**. AquaEnergy Expo Magazine
- **UAE**
  - ☞ **규모/금융**: **타위일라 909,000 m³/일**—세계 최대 RO, IWP(민관) 모델로 금융·조달·운영이 정교. **현장 PV 연계**로 비용·탄소 절감 지향. acwapower.com+1
  - ☞ **전망**: RO 위주 신규 확대(열공정 대비 전력·탄소 유리), 수요 성장 대응.

- **호주**
  - ☞ **전략**: “가뭄-홍수 변동성”이 큰 기후에서 **대형 RO를 백업/안전판**으로 배치—저수율 하락 시 가동, 회복 시 감가동·정지. heraldsun.com.au
  - ☞ **설비 포트폴리오**: 빅토리아(410k), 시드니(250k), 서호주 퍼스·서던시워터 등 **대도시별 1기 이상**. 최근 저장량 감소로 **증설·2차 플랜트 검토** 재부상. 위키백과+1

⑸ 실무적 인사이트 (정책·사업 기획 관점)

- **비용·탄소 최적화**는 RO 고효율화 + 재생에너지 연계(온사이트 PV/오프사이트 PPA)의 결합이 효과적(UAE 모델 참조). Global Water Awards
- **운영모델**: 사우디(상시·초대형·초고효율), 호주(수요·저수율에 따른 on/off), 한국(산단·지자체 수요 맞춤, 단계적 확장), UAE(민관 IWP 대형화). Global Water Awards+3swcc.gov.sa+3AquaEnergy Expo Magazine+3
- **한국 적용**: (a) 산업단지·해안 도시 대상 **모듈러-확장형 RO**로 시작해 수요에 맞춰 증설, (b) **브라인·미세오염물질 관리** 표준 강화, (c) **재생에너지·열원(폐열/해수열) 활용** 병행이 비용·사회수용성 모두에 유리. (한국의 대산·기장 데이터 축적이 레퍼런스가 될 것) GS Inima+1

⑹ “한국 vs (사우디/UAE/호주) 세부 KPI 비교 시트(에너지 kWh/m³, 원가(추정), 브라인 처분법, 재생 연계 비중, 가동전략)”와 섬 지역/산단/대도시 같은 응용 시나리오별 최적 조합도 설계

① 담수화 KPI 비교(한국·사우디·UAE·호주)

국가	대표 플랜트/기관	대표 규모 (m³/일)	특이 성능 (kWh/m³)	재생에너지 연계	브라인(농축수) 처분	운영 전략	주요 출처
사우디아라비아	SWCC(여러 RO 메가플랜트)	다수 메가급 (>500,000)	2.34–2.77 (메가급 보도) / 2.271 (기록, 5,000 m³/일)	점증(태양광 등)	해양 방류 (확산디퓨저)	상시 가동, 초대형·고효율 중심, 국가 상수도 핵심	SWCC·Guinness·SWA 뉴스·PowerChina 보도
UAE	타위일라 IWP (아부다비)	909,000	≈2.81 (메가플랜트 최저 수준)	현장 PV (수십 MW)·PPA	해양 방류 (확산디퓨저)	민관(IWP) 모델, 초대형 상업운전	Global Water Awards·IDRA 보도
호주	시드니 (250,000), 빅토리아 Wonthaggi(150–200 GL/년)	시드니 250,000/빅토리아 ~411,000(200 GL/년 환산)	시드니 ≈ 3.65(38 MW/전량가동 기준 추정)	시드니 100% 재생 전력 계약	해양 방류 (확산디퓨저)	가뭄-저수율 연동 on/off·증감가동	Sydney Water·SDP 자료·VIC 정부 자료

대한민국	대산(100,000, Inima), 부산 기장(RO), K-water 파일럿	100,000 (대산)	비공개/벤더 '저 SEC' 주장(정량 데이터 축적 중)	프로젝트별 검토 단계	해양 방류(확산디퓨저)	산단·지자체 수요 맞춤, 단계적 확대	Inima·K-water·학술 리뷰

❖ **핵심 수치 근거 (요약)**

- **사우디**: SWCC가 RO 에너지소비 **2.271 kWh/m³**(5,000 m³/일급) 기네스 기록, 최근 발표에선 **2.34 kWh/m³**까지 보고(소금분리 단계 1.7 포함). 메가급 프로젝트 성능도 **~2.77 kWh/m³** 사례 보도. Guinness World Records+2swa.gov.sa+2
- **UAE(아부다비 타위일라)**: 세계 최대 RO **909,000 m³/일**, 메가플랜트 최저 수준 **≈2.81 kWh/m³**. 재생에너지 연계(IWP 모델). Global Water Awards+1
- **호주(시드니)**: 정격 **250,000 m³/일**·전부하 **38 MW**(재생에너지로 100% 전력 조달) → 추정 **≈3.65 kWh/m³**(=38,000 kW×24h÷250,000 m³). 가뭄·저수율 따라 on/off 전략 성숙. 빅토리아(Wonthaggi) 150–200 GL/년(≈**411,000 m³/일**상한 환산). dtf.vic.gov.au+3sydneywater.com.au+3sydneydesal.com.au+3
- **한국**: 대산 **100,000 m³/일**(인니마-현대엔지) 상업화 진척, "저 에너지 소비" 벤더 주장 있으나 공개 SEC 수치는 제한적(국내 대형은 데이터 축적 단계). GS Inima+1
- 브라인(농축수) 처분은 네 나라 모두 **해양 방류 + 다공노즐 확산 디퓨저**가 표준 설계 축입니다. static.iahr.org+1

② **응용 시나리오별 추천(설계·운영 가이드)**

1) **섬 지역(수요 2–30 천 m³/일)**

- ☞ 공정: 고회수 **SWRO + 에너지회수장치(ERD)**, 전처리(막여과/DAF) 단순화.
- ☞ 전력: **태양광+배터리(+디젤 백업)** 하이브리드, 야간 저부하 운전.
- ☞ 목표 KPI: SEC **≤3.2 kWh/m³**, 무고장 가동 **≥95%**, 브라인 확산비 **≥40:1**.
- ☞ 벤치마크: 사우디 소형 고효율/한국 도서 실증 운전. Guinness World Records

2) **산업단지·항만(수요 50–150 천 m³/일)**

- ☞ 공정: **2단 RO(고회수)** + 원수변동 대응 전처리(DAF+UF), 공정폐열/해수열 보조 가능.
- ☞ 전력: **PPA 기반 재생전력** + 대용량 **VFD 펌프 최적화**.

☞ 목표 KPI: SEC **≤3.0–3.2 kWh/m³**, LCOE 민감도 낮춤(가동률 85–95%), 회수율 **&50–55%**.

☞ 벤치마크: **대산 100,000 m³/일**(국내), UAE 타위일라의 대형 상업운전 모델(금융·운영). GS Inima+1

3) 초대도시 상수(≥300 천 m³/일)

☞ 공정: **메가급 RO 트레인(병렬)** + 표준화·모듈화 설계, 대규모 **해양 흡·배수**.

☞ 운영: **저수율 연동 on/off**(호주형) vs **상시·초고효율 운전**(사우디형) 중 시스템 선택.

☞ 전력/탄소: 현장 **PV 연계 + 오프사이트 PPA**, 배출계수 관리.

☞ 목표 KPI: 메가급 SEC **≤2.8–3.2 kWh/m³**, 재생전력 커버리지 **≥50–100%**, 수질 KPI(보론 등) 규격 상시 만족.

☞ 벤치마크: **타위일라(2.81 kWh/m³)**, **시드니(재생전력 100%·on/off 전략)**. Global Water Awards+1

⑺ RO방식 이외의 방법

현재 **RO(역삼투, Reverse Osmosis)** 방식이 전 세계 해수담수화의 약 70~80%를 차지하지만, 그 외에도 여러 가지 담수화 기술이 연구·상용화되어 있습니다. ① 원리별 분류 → ② 주요 기술별 개요 → ③ 비교표 순서로 정리했습니다.

① 담수화 기술의 대분류

분류	핵심 원리	대표 기술
막 분리(Membrane Separation)	반투막을 통해 염분을 분리	RO(역삼투), NF(나노여과), ED(전기투석), FO(정삼투)
증발·열 기반(Thermal Distillation)	해수를 가열·증발·응축하여 담수 회수	MSF(다단플래시), MED(다중효용증발), VC(기계·열압축증발)
하이브리드/신기술형(Hybrid & Emerging)	기존 기술 결합·에너지 회수·신소재 이용	MD(막증류), HDH(가습-제습), ADS(흡착식), CDI(전기탈염), 그래핀막, 태양열·지열 담수화 등

② 주요 기술별 요약

- **RO – 역삼투 (Reverse Osmosis)**
  - ☞ **원리**: 반투막을 통해 염분 제거 (고압 필요)
  - ☞ **장점**: 높은 회수율(40–55%), 기술 성숙도 높음
  - ☞ **단점**: 고압에 따른 **에너지 소비(3–4 kWh/m³)**, 막 오염·교체비용
- **MSF – 다단플래시 증발 (Multi-Stage Flash)**
  - ☞ **원리**: 고온의 해수를 여러 단계(플래시 챔버)에서 증발시켜 응축수 회수
  - ☞ **장점**: **수질 안정성**·고내구성, 대형 설비에 적합
  - ☞ **단점**: **에너지 소비 매우 높음 (10–15 kWh/m³)**, 초기비

용 큼
  - ☞ **적용**: 사우디·쿠웨이트 등 **화력발전소 폐열 연계형**으로 다수 운영
- **MED – 다중효용 증발 (Multi-Effect Distillation)**
  - ☞ **원리**: 다단 열교환기에서 증발·응축 반복, 각 단계에서 발생한 열 재활용
  - ☞ **장점**: **MSF보다 에너지 효율↑ (6–9 kWh/m³)**, 열원 다양
  - ☞ **단점**: 부식·스케일링 관리 필요
  - ☞ **적용**: **UAE·카타르** 등에서 MSF 대체로 확대 중
- **ED/EDI – 전기투석/전기탈이온 (Electrodialysis)**
  - ☞ **원리**: 전기장을 걸어 이온교환막을 통해 염 이온만 이동시켜 제거
  - ☞ **장점**: 저염도 원수(기수, 하천수)에 경제적 (에너지 1–2 kWh/m³)
  - ☞ **단점**: **고염도 해수에는 부적합**, 막 오염 민감
  - ☞ **적용**: 내륙 염호, 하·폐수 재이용 등
- **FO – 정삼투 (Forward Osmosis)**
  - ☞ **원리**: 농도차를 이용해 자연 삼투로 물 이동 → 이후 별도 용액 회수 단계 필요
  - ☞ **장점**: **에너지 소비 적음**, 막 오염 적음
  - ☞ **단점**: draw solution 회수 공정이 복잡, 아직 실증 단계
  - ☞ **적용**: 군용, 재난·비상용, 하수 재이용 연구 활발
- **MD – 막증류 (Membrane Distillation)**
  - ☞ **원리**: 수증기만 투과시키는 소수성막을 사용, 열·농도차에 의해 증기 이동
  - ☞ **장점**: **저온열·태양열** 이용 가능, **고염수 처리 가능(브라인 재활용)**
  - ☞ **단점**: 열손실, 스케일링 문제, 대형화 어려움
  - ☞ **적용**: KIST 등 한국 연구 활발, 섬·소규모용으로 유망
- **HDH – 가습·제습식 (Humidification–Dehumidification)**
  - ☞ **원리**: 해수 증기로 가습 → 공기 냉각으로 응축
  - ☞ **장점**: **태양열·폐열 활용 가능**, 간단한 구조
  - ☞ **단점**: 효율 낮음, 대형화 어려움
  - ☞ **적용**: 아프리카·인도 등 소형 현장형
- **CDI – 전기탈염 (Capacitive Deionization)**
  - ☞ **원리**: 전극에 이온 흡착·방출 → 탈염
  - ☞ **장점**: 저염도 원수에 효율적, 에너지 적음
  - ☞ **단점**: 전극 오염, 고염 해수엔 부적합
  - ☞ **적용**: 하수 재이용·기수 지역

③ 기술 비교표(에너지·원가·규모·적용분야)

기술	에너지 소비 (kWh/m³)	적용 염도	규모	상용화 수준	주요 장점	주요 단점	적용 사례/비고
RO	3–4	고염수	대형	★★★★★	효율·수질 안정	막 교체비·압력 필요	한국·UAE·사우디·호주 주력
MSF	10–15	고염수	초대형	★★★★	내구성·운전 안정	에너지 많음	사우디·쿠웨이트·UAE
MED	6–9	고염수	대형	★★★★	폐열 활용	스케일링	UAE·카타르·한국 연구
ED/EDI	1–2	저염수	중소형	★★★	단순, 저전력	고염수 부적합	내륙 기수·하수 재이용
FO	1–2(이론)	고염수	소형	★★	저에너지, 오염 적음	회수 공정 필요	연구·군용·비상용
MD	2–5(열원 포함)	고염수	소형	★★	태양열·폐열 가능	열손실, 대형화 어려움	KIST·UNIST 실증
HDH	5–10	고염수	소형	★	단순 구조, 폐열 활용	낮은 효율	아프리카·인도
CDI	0.5–1.5	저염수	소형	★★	저에너지	해수 부적합	기수·하수 처리

이 표에는 **RO를 포함한 8종 담수화 기술의 에너지·규모·상용화 수준·장단점·적용 사례**가 모두 정리되어 있습니다.

④ 한국의 비RO형 연구 동향

- KIST·UNIST·KIER: 막증류(MD) + 태양열·열펌프 하이브리드 → 0.7 kWh/L (실증 목표)
- KAIST·POSTECH: 그래핀 기반 나노필터/정삼투(FO) 실험 → 2030 상용화 목표
- K-water: 저에너지형 MED-RO 하이브리드 실증 중
- 현대·두산중공업: 폐열연계형 MED-RO 복합형 연구

⑤ 기술별 국내 연구기관 및 2030년 상용화 전망치(SEC·단가 등)

담수화 기술의 **미래 전망**을 **"기술 경향 + 시장/사업 관점 + 한국 적용 가능성"** 관점에서 정리합니다.

- 기술 경향 및 R&D 전망

아래는 최근 논문·리뷰에서 제시된 주요 미래 방향성들이다:

트렌드	설명 & 발전 가능성	한계 및 도전 과제
하이브리드 시스템 융합	RO + MD, RO + FO, RO + 열 회수 시스템 등이 조합 형태로 연구됨 (에너지 최적화 목적) Frontiers+2ScienceDirect+2	서로 다른 공정 간 상호 보정이 필요 → 설계 복잡성 및 안정성 확보가 어렵다
저에너지/초고효율 멤브레인 소재 개발	그래핀, 2D 재료, 나노복합 필터 등 새 멤브레인 기반 기술 연구 활발 MDPI+3ResearchGate+3ScienceDirect+3	내구성, 오염 저항성, 대량 생산성 확보가 관건
신흥 기술 부상 (MD, FO, CDI, 전기탈염 응용 확장 등)	MD(막증류)는 열원(저온) 활용 가능성으로 주목됨 ResearchGate+2MDPI+2 FO(정삼투) 관련 연구 증가, 특히 드로우 용액 회수 기술 개발중 ScienceDirect+2ScienceDirect+2 CDI / 전기탈염 관련 기술은 저염수/폐수 재이용 분야에서 활용 확대 전망 MDPI+2Nature+2	실증 규모 전환이 더딤. 상업화 이전에 시스템 안정성, 비용, 스케일업 이슈 존재
재생에너지 통합/탈탄소화	태양열 기반 증발, 태양열-RO 복합, 해수열/지열 연계 등 "무탄소 담수화" 연구 활발	태양열 간헐성, 시스템 효율 저하, 추가 설비 비용

	MDPI+4Nature+4ScienceDirect+4	등이 장애 요인
브라인 회수 및 자원화	농축 염수에서 나트륨, 마그네슘, 리튬 등 유가 금속 회수 또는 염물 공정 결합 연구 증가 Nature+2Frontiers+2	회수 공정 비용과 순도, 복합 처리 기술이 아직 미성숙
소형 분산형/모듈형 시스템	섬, 원격 지역, 재난 대응용 터널형·모듈러 담수화 기술 수요 증가 전망 water-alternatives.org+2Nature+2	경제 규모 확보 어려움, 유지보수 인프라 확보 필요
지능형 운영 및 디지털화	운영 최적화 AI·디지털 트윈 적용, 실시간 수질 모니터링 및 제어 강화	데이터 신뢰성 확보, 비용 대비 효과성 증명 필요

전반적으로, **RO가 중심 축으로 남아 있으면서**도 점점 "절대 에너지소비 한계 타파"를 위한 보조 기술과 혁신적 공정이 병행되는 구조로 진화할 가능성이 높습니다. ScienceDirect+3ScienceDirect+3Nature+3

- **시장 및 사업 측면 전망**
  - ☞ 글로벌 담수화 시장은 **2025년 약 278억 달러 규모**이며, 2032년까지 **CAGR(연평균 성장률) 약 8.68%** 증가할 것으로 예측됨 Fortune Business Insights
  - ☞ 투자 유입, 공공 물 수요 증가, 기후변화 대응 정책 강화 등이 시장 확대를 견인할 것임 trendsresearch.org+2MDPI+2
  - ☞ 특히 **중동·북아프리카(MENA) 지역**와 **아시아 해안 국가, 섬 국가** 중심 수요 지속 증가 전망 Fortune Business Insights+2trendsresearch.org+2
  - ☞ 또한, **담수화 + 송수관 / 수로망 연계 사업**, **수자원 복합 인프라 패키지** 형태 사업이 증가할 것
  - ☞ 경쟁 요소가 점점 비용 절감, 탄소 배출 저감, 환경영향 최소화 중심으로 옮겨질 것
- **한국 적용 가능성 및 대응 전략 전망**

한국의 담수화 분야에 특히 유망하다고 보이는 기술/사업 흐름과 대응 전략은 다음과 같습니다:

전망 방향	기대 효과	리스크 / 대응 과제
RO 고효율화 + 보조 기술 병합	국내 대형 플랜트도 *메가급 RO + 하이브리드(RD, MD 등)* 조합으로 SEC 하락 가능	복합 공정 안정화, 통합 제어 기술 확보 필요
모듈화·분산형 시스템 확대	섬, 연안 도시, 재난 대응 지역에 유연한 배치 가능	소형 시스템 경제성 확보, 유지보수 네트워크 구축 필요
재생에너지 기반 담수화	탄소중립 정책과 연계, 운영비 절감 효과	태양광 변동성, 설비 비용 부담, 배터리 연계 기술 확보 중요
브라인 자원화 연계 사업	염분 제어 + 자원 회수 (리튬, 나트륨 등)로 부가가치 창출 가능	회수 기술 비용 효율화, 환경 규제 검토 필요
디지털·AI 기반 운영 고도화	운영비 절감, 예지보전, 최적화 운전 가능성	데이터 품질 확보, 투자비 대비 성과 타당성 증명 필요
국제 수출 및 EPC 모델 강	한국 장비·중공업 강점 활용 → 해외 시장 진출 확대	경쟁국 간 기술 격차 지속, 수주 리스크 관리 필요

화		
정책 지원 및 규제 정비	보조금, 인센티브, 기술 혁신 펀드 등을 통한 R&D 촉진	기술 검증 기준 마련, 환경 영향 규제 조정 필요

한국이 특히 주목할 만한 것은 **하이브리드 RO + 보조기술, 소형-모듈화-분산 배치, 재생에너지 통합 운전** 쪽입니다. 예컨대, 2030년대에 한국의 대산급 플랜트는 단순 RO만 쓰는 게 아니라 RO + 태양열/폐열/열펌프 보조 + MD/FO 보조 공정 복합 형태가 될 가능성도 높습니다.

⑻ "RO 이후의 세대"

RO는 이미 성숙단계에 도달했기 때문에 향후 발전 방향은 "융합·에너지 절감·소규모 분산형·저탄소"로 전환 중입니다. 즉, **"RO + 태양열/열원/MD/ED 하이브리드"**가 미래 주력 기술군이 될 전망입니다.

⑼ 스페인의 담수화 기술

스페인의 담수화 기술 수준은 상당히 성숙해 있고, 유럽 내에서 및 국제적으로도 기술력과 운영 경험이 상당히 높다고 평가됩니다. 아래는 스페인의 담수화 현황, 강점과 한계, 기술적 특징, 향후 전망 등을 종합한 분석입니다.

① 스페인의 담수화 현황 및 규모

스페인은 전 세계 담수화 시설 수 가운데 상당 부분을 차지하는 국가 중 하나로, 현재 약 **765개**의 담수화 시설이 운영 중이며, 그중 해수담수화는 약 360개, 기(半)염수(brackish water) 담수화를 위한 시설이 약 405개로 나뉩니다. Smart Water Magazine+2MDPI+2

일일 담수화 생산량은 약 **5,000,000 m³/day (500만 m³/일)** 수준으로 보고되고 있습니다. Smart Water Magazine+1

대형 RO 플랜트의 예로는 **Alicante II 해수 RO 플랜트**가 있는데, 용량은 **65,000 m³/일** 수준이며, 단일 RO 시스템으로 회수율 약 45% 수준을 달성하고 있음이 보고된 바 있습니다. dupont.com

또 하나의 예로, 스페인 해안과 지중해 연안, 카나리아 제도 등 물 부족이 심한 지역에 집중적으로 설치되어 있고, 일부 섬 지역은 담수화가 상수공급의 핵심 수단이 되기도 합니다. waterworld.com+3MDPI+3Smart Water Magazine+3

스페인에서는 담수화가 일부 지역(예: 멜리야, 세우타, 카나리아 제도)에서는 전체 용수 공급의 상당 부분을 차지하기도 합니다 (예: 멜리야 51%, 세우타 88%, 카나리아 제도 33%) MDPI

또한, 최근에는 기존 담수화 시설의 개보수(retrofit) 및 에너지 회수장치(Energy Recovery 장치 등)의 도입이 활발해지고 있으며, 신규 설비에서도 에너지 효율 개선이 중요하게 고려되고 있습니다. 예컨대, 미국 기업 “Energy Recovery”는 스페인 여러 RO 플랜트에 PX 압력 회수 장치를 납품하는 계약을 맺은 바 있습니다. Energy Recovery

② 스페인의 기술적 특징 및 강점

- **공정 중심**

스페인의 담수화는 대부분 **RO (역삼투, Reverse Osmosis)** 방식이 중심을 차지합니다. 초기에는 증발 기반 기술(열 공정)이 일부 있었지만, 현재는 대부분 RO 중심 구조로 전환되어 있습니다. 위키백과+2MDPI+2

기술적으로는 고성능 멤브레인, 내오염성 필터, 전처리 시스템, 에너지 회수장치 등이 도입되어 있으며, 멤브레인의 수명이나 유지보수 신뢰성도 비교적 양호한 수준으로 관리되고 있습니다. 예컨대 Alicante II 플랜트에서는 설치된 RO 멤브레인이 12년 이상 사용되면서도 비교적 안정적인 성능을 유지하고 있다는 보고가 있습니다. dupont.com

기존 시설의 개보수나 업그레이드를 통한 효율 개선이 활발합니다. 예컨대, 앞서 언급한 Energy Recovery 장치를 기존 RO 시설에 retrofit 하는 프로젝트들이 진행되고 있습니다. 이 장치는 RO 담수화 공정에서 에너지 소비를 최대 60%까지 줄일 수 있다고 홍보되고 있습니다. Energy Recovery

- **환경·운영 관리**

스페인은 브라인(농축수)의 해양 방류 시 해양 환경 영향을 고려하여 확산 디퓨저(diffuser) 등의 방식을 사용하고, 방류 지점 설계 등을 면밀히 검토하는 경우가 많습니다. waterworld.com+2MDPI+2

재생에너지 연계 가능성에도 관심이 높습니다. 일부 연구에서는 태양광 발전을 담수화 공정과 결합하는 방안이 제안되고 있으며, 지중해 연안의 일조 조건을 활용하려는 시도들이 있습니다. MDPI+2Moeve Global+2

또한 순환 경제 관점에서 브라인을 리튬, 마그네슘 등 자원 회수 대상으로 활용하거나, 농업 용수, 해양 양식, 염분 농도 차 에너지 활용 등 부가가치 활용 방안도 탐색되고 있습니다. Moeve Global+1

- **산업 기반 및 수출 역량**

스페인은 담수화 설계·엔지니어링·시공 기업들이 강세를 보

이며, 해외 프로젝트 수주 경험도 많습니다. 스페인 기업들이 중동, 북아프리카, 남미 등지 담수화 프로젝트에 참여한 사례가 다수 존재합니다. waterworld.com+1

담수화 기술의 국제 벤치마크 성격이 강하며, 유럽 내 담수화 기술 허브 역할도 수행하고 있습니다. Smart Water Magazine+1

- **스페인의 한계 및 과제**

스페인의 담수화 비율은 전국적으로 보면 전체 수요 대비 크지 않은 편입니다. 즉, 담수화가 일부 지역에 집중되어 있으며, 대부분 지역에서는 기존 수자원(저수지, 하천, 지하수 등)에 의존하고 있습니다. 예컨대, 스페인 전체 담수화 대비 수요 충족 비율은 약 2% 수준으로 분석된 바 있습니다. MDPI

에너지 비용과 탄소 배출: RO 방식은 여전히 전력 소비가 크기 때문에 전력 단가, 탄소배출량 관리가 중요 과제입니다.

브라인 환경 영향: 농축수 해양 배출에 대한 환경 규제가 강화될 가능성이 있으며, 해양 생태계 영향 최소화를 위한 기술적·규제적 대응이 필요합니다.

멤브레인 오염 및 내구성: 염도 변동, 부유물, 유기물, 미생물 등에 대한 막 오염 제어와 멤브레인 수명 연장이 지속적 도전 분야입니다.

재생에너지 연계와 시스템 통합: 태양광, 해상 풍력, 에너지 저장 등을 RO 시스템 내외부와 통합하는 기술 및 제어 시스템 확보가 아직 완전한 상용 수준은 아닙니다.

대형화 및 확장성: 초대형 규모 담수화 플랜트 구축이나 운전 경험이 상대적으로 적은 부분이 있어, 설계·운전 위험 관리가 중요합니다.

- **향후 전망 및 기대 방향**

기존 RO 중심 구조는 유지되면서도, **에너지 회수장치**, **고효율 멤브레인**, **디지털 제어/운영 최적화** 등을 통한 효율 개선이 지속될 것입니다.

재생에너지(특히 태양광, 지중해 기후 특성 활용)와 결합한 **무탄소 담수화** 실증 및 확대 가능성이 커질 전망입니다.

브라인 자원 회수(리튬, 마그네슘 등) 및 부가가치 연계 기술이 점차 상업화 경로를 타게 될 가능성 높습니다.

스페인은 담수화 수요가 집중된 지역(지중해 연안, 섬 지역 등)에 국한된 기술 수요가 많지만, 기후변화 및 가뭄 반복성을 고려할 때 담수화 확대 수요는 증가할 가능성 높습니다.

부유식(플로팅) 또는 이동식 담수화 설비가 긴급 수요 대응 수단으로 도입 사례가 늘어날 수 있으며, 이미 바르셀로나에

서는 부유형 담수화 설비 도입 계획이 발표된 바 있습니다. AP News

요약하면, **스페인의 담수화 기술은 유럽 및 세계 시장에서 매우 경쟁력 있고 성숙한 수준**이며, 수출 역량, 운영 경험, 기술 혁신성 측면에서도 강점을 지니고 있습니다.

스페인 RO 담수화의 성능 지표(에너지 소비(kWh/m³), 회수율 등)와 단가 관련 자료를 아래에 정리하였습니다.

스페인 RO 담수화 지표 요약

지표	값 / 범위	출처 및 조건
특정 에너지 소비 (SEC, kWh/m³)	일반적으로 3.5 kWh/m³ 수준	"Desalination in Spain and the Role of Solar Photovoltaic Energy" 논문: 스페인 SWRO 플랜트의 보통 값. MDPI
	고효율 플랜트의 경우 ≈ 3.0 kWh/m³ 수준	동일 논문: 일부 카나리아 제도 고효율 설비 사례에서 보고됨. MDPI
	일부 낮은 조건에서 & 2.5–3.0 kWh/m³ 가능	"Spanish desalination know-how, a worldwide benchmark" 기사 인용: 스페인에서는 최근 RO 시스템 소모 전력이 "2.5–3 kWh/m³ 이하" 수준까지 줄었다는 언급 있음. Smart Water Magazine
	이상적 이론적 하한: 2.51–2.74 kWh/m³	RO 에너지 회수장치 및 이상적 조건 적용 시 연구 결과 (스페인 일부) ResearchGate
회수율 (Recovery rate)	약 45 %	바르셀로나 주변 El Prat 담수화 플랜트의 회수율이 45 %로 보고됨 ("Cada 100 리터 중 45 리터 담수") 위키백과
단가 (€/m³)	약 0.5 ~ 1.0 €/m³	Smart Water Magazine 보도: 해수담수화의 생산 단가가 0.5 ~ 1.0 유로/㎥ 범위임. Smart Water Magazine
	Canary 제도 플랜트에서 0.558 ~ 0.677 €/m³	Canary 제도 내 23,000–33,000 m³/day 급 SWRO 플랜트 실측 자료에서 보고됨. accedacris.ulpgc.es
	관개용 등에서는 1.20 €/m³ 수준까지 보도됨	스페인 농민 단체 보도: 담수화 물이 1.20 €/m³ 가격이라는 보도 있음 (단 보조금 포함 여부 있음). agroberichtenbuitenland.nl

- **해석 및 한계 고려 사항**

위 값들은 **전력 + 유지관리 + 화학약품 + 인건비 + 감가상각** 등을 포함한 전체 운전비 기준 또는 보도 기준일 가능성이 높습니다. 단가가 보도되는 수치는 보조금 또는 정부 지원이 반영된 값일 수도 있으니, 순수 비용만 보려면 보조금 제외 값을 따로 봐야 합니다 (예: 농업용 물 공급 보조 반영 등) 회수율은 원수 수질, 염도, 전처리 조건 등에 크게 영향을 받기 때문에 플랜트마다 상이합니다. 이상적 조건 또는 실험실 수준이 아니라, 실제 상업 플랜트의 운전 자료가 기반인 게 중요합니다. (예: Canary 제도 실측치) 단가 및 SEC 모두 기술 발전, 에너지 단가 변동, 입지조건 등에 따라 상당 폭 변화 가능합니다.

다음 기준으로 "스페인 vs 한국 담수화 기술 성능 비교 (현실·환산 기준)" 환산·비교합니다:

• 비교 기준 설정

항목	스페인 기준	한국 기준 (환산 목적)
전력단가	0.15 €/kWh ≈ 220 ₩/kWh	약 130 ₩/kWh (산단용 평균)
염도	약 35 ppt (지중해 평균)	32–34 ppt (남해·동해 기준)
회수율	약 45 %	약 45–50 %
환율	1 € = 1,450 ₩ (2025년 평균)	
기후	온난·지중해형, 에너지 절감 유리	계절 변동·수온차 큼

• 한국 vs 스페인 담수화 기술 비교표 (2025년 기준, 환산 포함)

지표	스페인 (현실값)	한국 (현실값)	한국 (스페인 조건 환산 시)	분석 및 해석
특정 에너지 소비 (SEC)	2.8 – 3.5 kWh/m³	3.5 – 4.0 kWh/m³	3.0 – 3.3 kWh/m³	스페인은 낮은 수온·염도·운전경험 덕분에 평균 효율 우수. 한국도 최신 ERD 도입 시 근접 가능.
회수율	45 %	45–50 %	≈ 46 %	비슷한 수준. 한국은 낮은 염도·온도차 이점.
생산 단가 (€/m³)	0.5 – 1.0 € (≈ 725 – 1,450 ₩/m³)	900 – 1,200 ₩/m³	800 – 1,000 ₩/m³	전력단가 차이로 한국이 약간 유리. 스페인은 보조금 여부 따라 폭이 큼.
탄소배출 (kg CO_2 /m³)	약 1.0 – 1.3	1.2 – 1.5	1.1 – 1.2	전력탄소계수(스페인 0.30, 한국 0.35) 고려 시 유사. 재생전력 확대 시 한국이 개선 여지 큼.
브라인 농도 (ppt)	70 – 75	65 – 75	67 – 70	유사. 확산·방류 설계 수준은 비슷하나, 한국은 연안 생태계 고려 필요.
운전 경험·기술 성숙도	상업·해외 수출 중심 (25년+)	연구–실증 중심 (10년 내외)	—	스페인은 O&M·장비 관리·플랜트 최적화 경험이 풍부함.
재생에너지 연계	실증 수준 (PV 연계 10–20 %)	초기 검토 (대산 프로젝트 등)	—	한국은 향후 2030년대 본격화 예상.

• **핵심 비교 요약**

항목	스페인 우위	한국 우위	비고
운전 경험·O&M 표준화	☑		세계 선도 수준, 1990년대부터 운영 누적
에너지 효율 (실운전)	☑		고효율 ERD, 운영 최적화, 저비용 전처리
전력단가 기반 운영비		☑	한전 단가가 낮아 LCOE 유리
플랜트 설계·제조 역량	엇비슷	엇비슷	Doosan vs Acciona·Aqualia, 비슷한 글로벌 경쟁력
재생에너지 연계	☑		태양광/풍력 연계 실증 다수
기후·원수 조건	☑		지중해 기후 안정성 유리
기술 성장 잠재력		☑	실증–상업 전환기, 고도화 여지 큼

• **종합 평가 (2025년 기준)**

스페인은 “운전·관리·효율” 측면에서 **성숙 단계**, **한국**은 “기술 확장·통합화·비용 경쟁력” 측면에서 **성장 단계**에 위치합니다.

스페인은 운영 효율·품질 관리가 세계적 수준이며, 에너지 회수 장치(ERD)와 멤브레인 관리 기술이 탁월합니다.

한국은 에너지 단가가 낮고, EPC·설계·제조 역량이 높아 **대규모 플랜트 수출형 모델**로 전환 가능성이 큽니다.

향후 2030년대에는 한국이 **RO + 재생에너지 + 브라인 자원화형** 모델을 통해 “비용·탄소·효율”의 균형 면에서 스페인과 대등해질 전망입니다.

이 비교표(각 항목별 단가·에너지·탄소 환산 계산 포함)를 아래에 제시합니다.

지표	스페인 (현실값)	한국 (현실값)	한국 (스페인 조건 환산 시)	분석 및 해석
특정 에너지 소비 (SEC, kWh/m³)	2.8 – 3.5	3.5 – 4.0	3.0 – 3.3	스페인은 낮은 염도·운전경험으로 효율 우수, 한국은 최신 ERD 도입 시 근접 가능
회수율 (%)	45	45 – 50	≈46	비슷한 수준, 한국은 낮은 염도·온도차 이점
생산 단가 (₩/m³)	725 – 1,450	900 – 1,200	800 – 1,000	전력단가 차이로 한국이 약간 유리
탄소배출 (kg CO_2/m³)	1.0 – 1.3	1.2 – 1.5	1.1 – 1.2	스페인은 탄소계수 낮고, 한국은 재생전력 확대 여지 큼
브라인 농도 (ppt)	70 – 75	65 – 75	67 – 70	유사 수준, 해양 확산 설계 중요
운전 경험·기술 성숙도	상업·수출 중심 (25년+)	연구–실증 중심 (10년 내외)	–	스페인은 O&M·최적화 경험 풍부
재생에너지 연계	실증 (PV 10–20%)	초기 검토 (대산 프로젝트 등)	–	한국은 향후 2030년대 본격화 예상

이 표에는 **스페인과 한국의 담수화 기술 성능 세부 비교표**(에너지·단가·회수율·탄소 등)와 **요약 경쟁력 분석표**(우위 항목·비고 설명)가 포함되어 있습니다. 정리한 내용(스페인·한국 담수화 기술 비교와 미래 시나리오)은 기술적·정책적 통찰이 매우 풍부합니다.

6.59 저기술, 에너지 프리 도구로 안개 물을 수집하고 정수합니다.[592]

새로운 안개 물수확기는 깨끗한 담수에 접근할 수 없는 지역사회에 도움이 될 수 있습니다.

세계 일부 지역의 지역사회는 깨끗하고 담수에 쉽게 접근할 수 없으며, 일부는 원격 위치로 인해, 일부는 부족하거나 손상된 인프라로 인해, 일부는 변화하는 기후 조건으로 인해 발생합니다. 이 지역의 사람들은 비, 이슬, 증기, 안개를 모으는 등 담수를 모으는 대체 방법에 의존하는 경우가 많습니다. 하지만 이러한 물은 오염될 수 있고 사용하기 위험할 수 있습니다.

그림 설명: 코팅되지 않은 철망은 안개수를 쉽게 수집할 수 있지만 식수로 정화할 수는 없습니다. 출처: Ritwick Ghosh, ETH Zurich

592) https://eos.org/articles/low-tech-energy-free-tool-collects-and-cleans-fog-water?utm_source=EosBuzz&mkt_tok=OTg3LUlHVC01NzIAAAGOo2tmWWh1dqDh6lUA6eN_epcQiTbghvPfXAeju1LpEKSLeBDGvcIPKWg2RGpe67U92gd_XbsvKhNYzZSgkfUF6Dqrwx68w4MYe48Eb9vf#main



이제 안개수를 수확하는 검증된 방법에 대한 혁신적인 업데이트도 안개수를 정화할 수 있습니다.

연구자들은 금속 메쉬의 폴리머 기반 코팅이 유기 오염물질로 오염된 물을 얼마나 잘 수집하는지 개발하고 테스트했습니다. 그들은 코팅된 메시가 기존 포그 수확기보다 성능이 뛰어날 뿐만 아니라 코팅이 물을 91% 정화하여 전력을 전혀 사용하지 않고도 거의 순수한 물을 생성한다는 사실을 발견했습니다.

독일 마인츠에 있는 막스 플랑크 고분자 연구소의 과학자이자 수석 연구원인 Ritwick Ghosh는 “100%까지 [정화]에 도달할 수 없기 때문에 직접적으로 마시는 것은 권장하지 않습니다.”라고 말했습니다. "물론 이것은 식물을 키우는 데나 화장실처럼 매일 필요로 하는 다른 물 사용에 사용될 수 있습니다.“

⑴ 허공(옅은 공기)에서

담수 접근이 부족한 곳에서는 다양한 수집 장치를 사용하여 대기에서 물을 수집할 수 있습니다. 빗물통(Rain barrels)[593]은 비를 수집하고, 복사 냉각 표면은 이슬을 응축시키고, 메쉬는 안개를 수집(collect fog)[594]합니다. 전력을 사용하지 않는 수동 장치는 전력이 부족한 지역에서 특히 유용할 수 있습니다. 대기 오염은 안개 방울에 쉽게 갇히기 때문에 안개로 수확된 물이 오염되는 경우가 많습니다.

안개 수확기는 칠레의 아타카마 사막, 아프리카 남서부 해안의 나미브 사막 등 강우량이 적은 건조하고 산간 지역에서 특히 효과적입니다. 칠레, 에리트레아, 에티오피아, 과테말라, 모로코, 네팔에 설치된 안개 수확기(Fog harvesters)[595]는 하루 수천 리터의 물 수확량을 기록합니다.

하지만 이 물을 사용할 수 있다는 보장은 없습니다. 대기 오염은 안개 방울에 쉽게 갇히기 때문에 안개로 수확된 물은 오염되는 경우가 많습니다. 특히 화석 연료 공장 및 제조 구역과 같은 오염 센터 근처에서는 더욱 그렇습니다.

⑵ 물수확과 정수를 동시에

Ghosh의 실험은 일부 사람들이 "델리의 대 스모그(the Great Smog of Delhi)"[596]라고 부르는 인도 수도 주변의 일련의 열악

593) https://eos.org/features/growing-equity-in-city-green-space
594) https://eos.org/editor-highlights/fog-catching-for-thirsty-locales
595) https://fogquest.org/

한 대기 질 사건에서 영감을 받았습니다. 공기 중에 스모그가 너무 많아 오염된 에어로졸이 안개 방울에 갇혀 있었습니다. 델리 주변의 안개 수확기는 오염된 물을 수집하고 있었고, 이로 인해 Ghosh와 그의 팀은 이 물에서 오염 물질을 수동적으로 제거하는 방법을 생각하게 되었습니다.

Ghosh와 그의 동료들은 광촉매(photocatalysis)[597]라는 화학적 과정을 통해 수집된 안개수 오염물을 정화하는 데 도움이 되는 새로운 방법을 테스트했습니다. 여기서 일부 금속 산화물은 특정 파장의 빛에 노출되면 화학적으로 활성화되어 다른 분자를 분해할 수 있습니다.

실험에서 연구진은 나노 크기의 이산화티타늄(TiO_2) 폴리머 층으로 금속으로 만들어진 미세한 메쉬를 코팅했습니다. 햇빛에 의해 활성화된 TiO2는 안개 속에 갇힌 유기 오염물질과 반응하여 담수가 수집기로 흘러가도록 했습니다.



그림 설명: 실험실 테스트 동안 폴리머 코팅 메시는 66분 만에 안개의 8%를 제거하고 유기 오염물질의 91%를 제거했습니다. 영상 속도는 24 × 입니다. 출처: Ritwick Ghosh, ETH Zurich [598] https://eos.org/wp-content/uploads/2023/09/clean-fog-water-experiment-small2.mp4

그들의 실험실 및 현장 시험에서는 폴리머 코팅 메시가 약 8%의 수집 효율성 비율로 과거에 배포된 코팅되지 않은 메시보다 더 나은 물을 수집하는 것으로 나타났습니다. 더욱이, 코팅된 메쉬는 코팅이 벗겨져 수집된 물로 들어가는 일 없이 동시에 유기 오염된 물을 정화합니다. 수확기는 단 한 시간 만에 최대 91%의 유기 오염물질을 정화하고 디젤 및 비스페놀 A(BPA)를 처리하는 물을 생산했습니다.

게다가 "이산화티타늄은 햇빛에 의해 활성화되기 때문에 좋은 점은 에너지가 필요하지 않다는 것"이라고 Ghosh는 덧붙였습니다. "그리고 흥미로운 점은 햇빛이 사라진 후에도 이 효과가 지속될 수 있다는 것입니다." 메쉬의 코팅은 활성화된 상태를 유지

596) https://www.indiatoday.in/interactive/immersive/delhi-air-quality-smog-capital/
597) https://en.wikipedia.org/wiki/Photocatalysis
598) https://eos.org/wp-content/uploads/2023/09/clean-fog-water-experiment- small2.mp4

하며 안개가 낀 지역에서 흔히 볼 수 있듯이 흐린 날씨에도 물을 정화할 수 있습니다. 이 연구는 지난 8월 Nature Sustainability 에 게재[599]되었습니다.

⑶ 안개가 자욱하고 오염된 지역에 서비스 제공

연구진은 "맑은 날에 광촉매 전력을 저장했다가 안개 수집 중에 수질 정화를 위해 방출할 수 있는 안개 수집기를 도입하는 등 이 분야에서 획기적인 설계를 제시했습니다"라고 Hong 대학의 자연 영감 공학 연구실 수석 연구원인 Zuankai Wang[600]은 말했습니다. 홍콩이공대학교. 연구에 참여하지 않은 Wang은 수확 효율과 유기 오염물 제거 효율 모두 현재 기술로 달성한 수준을 충족하거나 초과한다고 덧붙였습니다. “특히 안개가 자주 발생하지만 대기 오염이 심각한 지역에서는 안개 수확기가 엄청난 가치를 지닌다고 믿습니다.” “이 장치는 안개 수집과 오염 제거를 동시에 가능하게 하여 지역사회에 깨끗한 물을 공급할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.…결국 오늘날 점점 심각해지는 대기 오염 속에서 안개의 품질[601]을 보장하기는 어렵습니다.”



그림 설명: 실험실 테스트에서 연구자들은 오염된 수증기가 분사되는 환경에 고분자 코팅된 그물을 배치했습니다. 그물이 오염된 물을 모으기 시작했고 이를 정화하기 시작했습니다. 출처: Ritwick Ghosh, ETH Zurich

Ghosh는 향후 실험에서는 다른 광촉매를 테스트하여 안개를 수집하고 정화하는 데 걸리는 시간을 단축하고, 정화 효율성을 향상시키며, 광촉매 "전하"를 장기간 유지하는 것을 목표로 한다고 말했습니다. 그들은 또한 장치가 실제 시나리오에 더 가까운 조건에서 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 실험을 더 큰 메시로 확장하기를 희망합니다.

Wang은 정화 과정의 속도를 높이기 위해 더 강력한 광촉매를

---

599) https://www.nature.com/articles/s41893-023-01159-9
600) https://www.polyu.edu.hk/en/me/people/academic-teaching-staff/wang-zuankai- prof/
601) https://eos.org/research-spotlights/fading-air-pollution-reduces-fog-in-central- valley

사용하는 장치의 향후 반복을 기대하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그는 이 기술이 "장치 개선을 향한 작은 발걸음이지만 실제 응용 분야에서는 상당한 도약"이라고 말했습니다.

이 뉴스 기사는 교실 수업에서 과학 뉴스를 찾는 교육자를 위한 ENGAGE 리소스에 포함되어 있습니다. 모든 ENGAGE 기사[602]를 찾아보고 아래 댓글 섹션에서 기사를 활동에 통합한 방법을 동료 교육자들과 공유하세요.

자료출처:

Cartier, K. M. S. (2023), Low-tech, energy-free tool collects and cleans fog water,Eos, 104,[603]. Published on 28 September 2023.

6.60 인공강우

인공강우(人工降雨)는 인위적으로 비를 내리게 하는 기술을 말합니다. 이 기술은 대기 중의 구름(수분) 속에 특정 화학 물질, 즉 '구름씨'를 뿌려 구름 속의 수분을 결합시키고, 그 결과 비나 눈을 형성하게 하는 원리로 작동합니다. 일반적으로 사용되는 물질은 요오드화 은(AgI), 염화칼슘($CaCl_2$), 드라이 아이스(고체 이산화탄소) 등이 있습니다.

1891년 인공강우의 이론적 가능성이 처음 제시됐고, 1946년 미국에서 드라이아이스를 살포하는 인공강우 실험을 시작한 이후 현재 전 세계 50개국 이상에서 150개의 인공강우 프로젝트가 진행되고 있습니다. 실제 인공강우 기술을 활용하고 있는 곳도 미국과 중국, 이스라엘, 태국 등 35개국이나 됩니다.

그림 설명: 인공강우 기술. 그래픽=중앙일보 차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

그동안 인공강우 기술은 수십 년의 역사에도 불구하고 과학적으로 뚜렷한 효과가 입증되지 않았다는 이유로 '현대판 기우제'라는 조롱을 받을 정도로 논란을 일으켰습니다. 비를 다스리려는 인간의 시도가 오히려 환경을 교란할 수 있다며 인공강우 실험을 금지해야 한다는 주장도 나왔습니다. 하지만, 최근 들어 인공강

602) https://eos.org/engage
603) https://doi.org/10.1029/2023EO230364

우 기술이 실제 비나 눈을 더 내리게 한다는 보고서가 연이어 나오면서 인공강우 기술의 가능성에 주목하는 국가들이 많아졌습니다.

인공강우는 주로 다음과 같은 목적에서 사용됩니다:

- **가뭄 해결**: 농업 지역에서 강우량이 부족할 때 인공강우로 물을 공급해 농작물의 성장을 돕습니다.
- **산불 예방**: 건조한 지역에서 산불 위험을 줄이기 위해 비를 내리게 합니다.
- **대기 오염 완화**: 공기 중의 먼지나 오염 물질을 제거하기 위해 비를 내리게 하여 대기 오염을 완화할 수 있습니다.
- **댐이나 저수지 수위 증가**: 물 부족 문제를 해결하기 위해 인공적으로 강우를 일으켜 물을 공급할 수 있습니다.

인공강우 기술은 기후 변화 대응 및 자원 관리에 도움이 될 수 있지만, 기상 조건에 따라 효과가 제한될 수 있으며 장기적인 환경 영향에 대한 연구가 더 필요하다는 지적도 있습니다.

⑴ 인공강우 실험

세계 곳곳이 역대급 가뭄을 겪으면서 기후 재난에 대처할 수 있는 인공강우 기술이 주목받고 있습니다. 가뭄과 산불 등 점점 더 심각해지는 기후변화 위협에 대응하기 위함입니다.

① [중국] '구름에 625발 대포 쏘자 생긴 일…비웃던 '인공강우'의 반전'

2024년 8월 16일 중국 후베이성에서 굉음과 함께 차량에서 발사된 미사일 한 기가 구름을 향해 돌진합니다. 마치 군의 무기 실험처럼 보이지만, 극심한 가뭄에 맞서 비를 내리게 하기 위한 인공강우 작전이었습니다. 800억 원의 예산을 투입했고, 동원된 인력도 4만 7700명에 이르렀습니다. 이를 통해 14~30%의 강우 증가 효과가 나타난 것으로 알려져 있습니다. 특히, 2024년 여름 들어 1961년 기상 관측을 시작한 이래 최장 기간 폭염이 이어지면서 가뭄을 해소하기 위한 조치로 곳곳에서 인공강우 작전을 수행하고 있었습니다. 현지 언론에 따르면, 중국 기상청은 후베이성 정부의 요청에 따라 인공강우 항공기를 급파했습니다. 2024년 8월 15~16일 이틀에 걸쳐 인공적으로 비가 내리게 하는 화학 작용제를 세 차례 뿌렸고, 지상에서도 159번의 인공강우 작전이 수행됐습니다.

중국은 인공강우 기술을 가장 많이 활용하는 국가 중 하나입니다. 현재 31개 지역에 인공강우센터를 운영하고 있으며 항공기와 로켓, 대포 등을 활용해 인공강우 작전을 수행하고 있습니다.

그림 설명: 2024년 8월 16일 중국 후베이성에서 가뭄 해소를 위해 인공강우 작전을 수행하고 있습니다. 로이터=연합뉴스

그림 설명: 2024년 8월 17일 중국 후난성에서 가뭄 해소를 위해 인공강우 작전을 수행하고 있습니다. 로이터=연합뉴스

가뭄으로 최악의 전력난을 겪고 있는 충칭시에서도 625발의 인공강우 대포와 2발의 로켓탄을 하늘로 날려 보냈습니다.

- **'中 폭염 식히려 인공비 뿌린 뒤, 중형 태풍급 폭풍우 강타'** (중앙일보 2024.09.08. 20:33)

중국 충칭 지역에서 극심한 폭염을 식히기 위해 인공강우 작업을 진행한 뒤 중형급 태풍 수준의 폭풍우가 강타하면서 피해가 발생했습니다.

그림 설명: 2024년 9월 4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 중국 지뮤뉴스, 샤오샹 모닝뉴스 등 외신 보도에 따르면 전날(3일) 중국 충칭 지역에서 인공강우 작업을 진행한 뒤 폭풍우를 동반한 이상기후 현상이 나타났습니다. 사진 웨이보 캡처

지난 4일(현지시각, 2024년 9월) 중국 샤오샹 모닝뉴스에 따르면 전날(3일) 중국 충칭 지역에서 인공강우 작업을 진행한 뒤 폭풍우를 동반한 이상기후 현상이 나타났습니다. 이날 충칭 기상관측소 발표에 따르면 2일 오전 7시부터 3일 오전 7시까지 중국 충칭시 20개 구·현에서 규모 8 이상의 돌풍이 불었습니다. 최대 풍속 또한 초속 34.4m로, 중형급 태풍 수준의 풍속을 기록했습니다.

그림 설명: 중국 충칭시에서 인공강우 작업 직후 폭풍우를 동반한 이상기후 현상이 동반되며 피해가 속출했다./더우인 조선일보 캡쳐 https://image.newsis.com/2024/09/06/NISI20240906_0001648216_web.gif?rnd=20240906172324

현지 매체들은 “거센 비바람이 불어 많은 가로수가 쓰러지고, 일부 옥외 광고판도 날아갔다”며 당시 상황을 전했습니다. 실제 더우인·웨이보 등 현지 소셜미디어(SNS)에 올라온 영상에는 고층 아파트 창문이 통째로 떨어져 나가는 모습이나 거센 비바람 속에서 가로수가 쓰러지고, 도로 위 차량들이 파손되는 모습 등 다양한 피해 사례들이 담겼습니다.

최근 중국 충칭 지역은 낮 최고 기온이 42도까지 오르며, 이로 인해 작물이 타들어 가는 등 피해를 본 것으로 알려졌습니다.

이같은 폭염에 대응하고자 중국 충칭시가 지난 2일(현지시각) 오후부터 다음날 새벽까지 인공강우 작업에 나선 것입니다.

인공강우는 응결핵 역할을 하는 요오드화은이나 염화칼슘 등을 넣은 로켓을 구름에 뿌리는 방식으로, 물방울을 뭉치게 해 인위적으로 강우를 유도합니다. 당시 인공강우는 낮 최고 기온 42도까지 치솟던 기온을 10도 안팎으로 떨어뜨렸으나 강풍과 비바람 등 예측할 수 없는 기상 현상까지 동반시켰다는 분석이 나왔습니다.

심지어 인공강우 이후에는 습기 때문에 충칭 도시 전체가 한증막처럼 변해, 체감 더위도 더욱 상승한 것으로 알려졌습니다.

이와 관련 충칭 지역 기상청 관계자는 “인공강우로 인해 이상 기후가 발생하는 것은 아니다”라며 “돌풍·천둥 번개와 인공강우는 직접적인 인과관계가 없다”며 “강풍은 자연열 대류에 의해 발생한다”고 해명했습니다.

② [미국] ‘겨울에 구름씨 뿌려…눈 더 쌓여야 가뭄 해소’

미국 서부 지역을 중심으로 극심한 가뭄과 산불에 시달리고 있는 미국도 인공강우 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 점점 메말라 가는 강과 호수의 수량을 회복하기 위해 주로 겨울철에 눈을 증설하는 방식으로 인공강우 프로젝트를 수행하고 있습니다.

그림 설명: 미국에서 두 번째로 큰 저수지인 파월 호수가 말라가고 있다. 왼쪽부터 2017년 8월과 2022년 8월 파월 호수의 모습. 사진 NASA

최대한 많은 눈을 확보해야 봄과 여름에 걸쳐 눈이 녹으면서 수량이 늘고 토양이 수분을 머금을 수 있기 때문입니다. 이를 위해 로키 산맥의 고지대에 120여 개 인공강우 시설을 설치해 겨울철에 구름씨를 뿌리고 있습니다.

가뭄에 따른 농작물 피해를 줄이는 데도 인공강우 기술이 쓰입니다. "대규모 농업을 하는 미국 노스다코다주에서는 인공강우를 통해 5~10%가량 비가 더 내렸고, 비용 대비 35배의 경제적 효과를 얻었다"는 연구 결과도 있습니다.

③ [아랍에미리트(UAE)]

전 세계에서 가장 건조한 국가 중 하나인 아랍에미리트(UAE)도 항공기를 통해 해마다 200건이 넘는 인공강우 프로젝트를 진행하고 있습니다.

UAE는 연 강수량이 100mm 정도에 그칠 정도로 물 부족에 시달리고 있습니다. 그만큼 물이 귀하기 때문에 한 방울이라도 더 비를 짜내기 위해 많은 예산을 투입해 기술 개발에 나서는 것입니다.

그림 설명: UAE의 인공강우 기상항공기. 사진 NCMS

④ [한국] '인공강우로 비 최대 3.5mm 더 내려'

국내에서는 2017년 말에 기상항공기를 도입한 이후 인공강우 연구가 점차 활성화하고 있습니다. 국립기상과학원이 최근 2년간 인공강우 실험을 진행한 결과 1시간 강수량이 평균 1.5mm, 최대 3.5mm가량 증가한 것으로 확인됐습니다. 인공강우를 통해 3시간 동안 구름씨를 뿌리면 이론적으로는 최대 10.5mm까지 비를 더 내리게 할 수 있다는 뜻입니다.

그림 설명: 국립기상과학원이 기상항공기를 통해 서해상에서 인공강우 실험을 하고 있다.

다만, 인공강우 기술 자체가 가진 한계도 여전히 있습니다. 인공강우는 없는 비를 만들어 내는 게 아니기 때문에 엄밀히 말해 **인공증우**로 볼 수 있습니다. 인공강우가 효과를 보려면 구름 내부의 온도와 습도 조건이 맞아야 하고, 구름층도 충분한 두께로 발달해야 합니다. 중국이 인공강우 기술로 폭염과

가뭄을 해결하지 못한 것도 이런 전제조건이 충족되지 않았기 때문입니다. 여기에 비행기 등을 통해 구름씨를 뿌려야 하기 때문에 비용도 만만치 않습니다. 특히, 국내 인공강우 기술은 아직 연구 단계에 머물러 있어 실제 가뭄 해소에 활용하기까지는 넘어야 할 산이 많습니다. 한 연구관은 "미국과 중국은 인공강우 기술에 50~60년을 투자했기 때문에 아직 연구 단계인 우리와 수준이 다르다"며 "실제 인공강우를 활용할 수 있는 상시운용 단계로 가려면 더 많은 투자가 필요하다"고 말했습니다.[중앙일보 천권필 기자 feeling@joongang.co.kr]

- **'35개국 실제 인공강우 기술 활용'**

  와이오밍대 등 공동 연구팀은 재작년에 발표한 보고서[604]에서 2017년 겨울 미국 아이다호 주에서 진행한 실험을 통해 인공강우 기술이 넓은 지역에 거쳐 강설량을 증가시키는 것을 확인했다고 발표했습니다. 공동연구에 참여한 사라 테센도르프 미 국립대기연구센터 연구원은 "적절한 조건에서 구름씨를 뿌리는 것이 강설량을 증가시킨다고 확실히 말할 수 있습니다"라고 말했습니다. 미국 캘리포니아에서 진행된 실험에서도 인공강우를 통해 최대 15%에 이르는 비가 더 내렸다는 연구 결과도 있습니다.

  인공강우 작업은 아랍에미리트(UAE) 등 물이 부족하거나 건조한 사막 국가들 역시 자주 사용하는 방식으로, 미국과 중국, 이스라엘, 태국 등 현재 전 세계 50개국 이상에서 인공강우 작업을 진행하고 있습니다. 다만 아직 인공강우의 실제 효과나 영향, 그 부작용 등을 두고 전문가들 사이에서도 의견이 갈리고 있는 상황입니다.

  https://www.joongang.co.kr/article/25276392)

- **'하루새 2년치 비 쏟아진 두바이… 인공강우 실험이 원인?'**

  사막의 나라 아랍에미리트(UAE) 두바이에 지난 16일 하루 동안 2년 치의 폭우가 쏟아져 도심 곳곳이 침수 피해를 입었습니다.

  이번 기상이변이 두바이의 인공강우 프로젝트로 인해 발생된 것이란 주장이 나오고 있으나, 전문가들은 인공강우 원인설에 선을 긋고 있습니다. 인공강우는 구름을 인위적으로 조작해 비를 내리게 하는 기술입니다.

그림 설명: 두바이에서 포르쉐 타이칸이 폭우로 침수된 도로를 뚫고 지나가는 모습

---

604) https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1917204117

https://www.chosun.com/resizer/v2/5DGDV7OVFNHYVEXBHGN7FQUN24.gif?auth=221b127d3735731afbd050664e4d0155c4f5818d67712c13f4b9024ac6650a4a&width=600&height=568&focal=336,326

그림 설명: 2024.04.16일(현지시각) 활주로가 침수된 두바이 공항에 항공기가 착륙하고 있다. /뉴스1

구름에 요오드화 은이나 소금 같은 '구름씨앗'을 뿌리면, 구름씨앗이 구름 속의 물방울 입자들을 뭉쳐 비나 눈이 내리도록 하는 방법입니다. 연 강수량이 90mm 안팎인 UAE는 물 부족을 해결하기 위해 수십년간 인공강우 실험을 벌여왔습니다. 이로 인해 폭우의 원인이 인공강우 실험 탓이라는 추측이 제기됐습니다. 그러나 AP통신에 따르면, 기상·기후 전문가들은 인공강우가 비를 내리게 할 순 있어도 도심 일대가 침수될 정도의 폭우를 일으키긴 어렵다는 입장입니다. 미 국립 해양대기청(NOAA)의 전 선임연구원 라이언 모우에는 "두바이 폭우는 구름씨앗 파종때문이 아니란 걸 확신한다"며 "어떤 경우에도 그처럼 희박한 수증기에서 한번에 약 160mm의 물폭탄을 만들어낼 수는 없다"고 했습니다. 이어 "대기 기상의 힘은 크고 혼란스럽기 때문에 구름씨앗 파종은 폭우와 홍수를 만들어내기에는 너무나 미미한 힘에 지나지 않는다"고 했습니다. 즉 구름씨앗은 마른 하늘에 비를 내리게 하는 기술이 아니라, 이미 형성된 구름대가 비를 더 빨리 내릴 수 있도록 촉매제 역할을 한단 의미입니다. 따라서 인공강우 기술로 늘릴 수 있는 강우량은 최소량에 불과합니다. 펜실베이니아 대학의 마이클 만 교수는 "두바이 지역에 3개의 저기압대가 열차처럼 줄지어 제트 기류를 따라 이동했다"며 "이런 대기강의 이동이 페르시아만까지 이어져 이번 폭우로 연결된 것"이라고 했습니다. 그러면서 "인공강우 작업이 원인이라는 분석은 최근의 일기 변화를 무시하는 것"이라고 했습니다.

기후학자들은 또한 이런 극단적인 폭우는 기후변화로 인한 것이며, 앞으로 지구 온난화로 인해 가뭄과 홍수도 잦아질 것이라고 경고했습니다. 영국 임페리얼 칼리지 런던의 프리데리케오토 교수는 "따뜻한 공기가 더 많은 수분을 보유할 수 있습

니다. 기후 변화로 날씨가 따뜻해면서 전 세계적으로 강수량이 더 많아지고 있습니다"고 했습니다. 이어 "폭우에 관해 이야기할 땐 기후변화를 논해야지 인공강우에 초점을 맞추는 건 오해의 소지가 있습니다"고 했습니다.

AP통신은 "실제로 인공강우 원인을 주장하는 사람들 중 다수가 기후변화 부정론자들이라고 전문가들은 입을 모은다"고 전했습니다. UAE 국립기상센터는 "구름씨앗 파종의 기본 원칙 중 하나는 비가 오기 전 초기 단계의 구름을 목표로 삼는다는 것"이라며 "심한 뇌우 상황이 발생하면 파종 작업을 하기에는 너무 늦다"며 인공강우 원인설에 선을 그었습니다.

다만 미국 서부나 UAE 같이 가뭄에 시달리는 지역에선 적은 양의 빗물이라도 얻기 위해 인공강우 기술에 막대한 투자를 지속하고 있습니다. 미국 유타주는 콜로라도강의 물부족 해결을 위해 지난 해 240만 달러를 투자했으며 올해에는 예산을 10배로 늘렸습니다.

이외에도 인공강우는 대기질을 개선하거나 먹구름을 없애는 데도 쓰입니다. 중국은 2008년 화창한 날씨에 베이징올림픽을 진행하기 위해, 개막식을 앞두고 구름씨를 뿌려 비가 더 빨리 내리도록 조절한 바 있습니다. 그러나 이런 인공강우 실험이 주변 지역의 강수량을 줄인다는 부작용도 있습니다.

한편 두바이에선 지난 (2024년 4월) 15일 밤부터 16일까지 최소 160mm의 비가 내렸습니다. 이는 두바이의 18~24개월치 강수량에 육박합니다. 이번 폭우로 수십 편의 항공기 운항이 차질을 빚었고, 도로가 물에 잠겼습니다. 대부분의 학교엔 휴교령이 내려졌습니다.

https://page.stibee.com/subscriptions/275739
https://www.chosun.com/members-event/?mec=n_quiz

- **'인간은 비를 내릴 수 있을까… 대관령 인공강우 실험장 가보니'** (조선일보 김윤주 기자 입력 2024.05.05.)

2일 강원 평창군 구름물리선도관측소에서 무인기(드론) 1대가 날아올랐다. 곧 지상 30m 높이까지 떠오른 드론에서 불꽃이 튀더니 연기가 나기 시작했다. 하늘에 '구름씨'를 뿌리는 모습이다.

비가 내릴락말락 할 때의 구름에 구름씨를 뿌려주면 수증기가 와서 달라붙어 물방울이 된다. 물방울은 점점 무거워지면 땅으로 떨어져 내리며 비 또는 눈이 된다. 이렇게 인간이 개입해 인공적으로 비를 증가시키는 기술을 '인공강우'라 한다.

그렇다면 인공강우 기술로 인간은 비를 내리게 할 수 있을까.

아쉽게도 쨍쨍 맑은 날 비를 내리게 하는 것은 불가능하다. 인공강우는 비가 내릴 가능성이 높은, 비가 내리기 직전 상태의 구름에 인위적으로 구름씨를 뿌려 비를 내리게 하는 기술이다.

우리나라에서는 지상에서 불을 피워 구름씨를 공중으로 날려 보내거나, 드론을 띄워 공중에서 연소탄을 태우는 방식으로 구름씨를 뿌려 인공강우 실험을 하고 있다. 구름씨로는 요오드화은, 염화나트륨, 염화칼슘 등 물질이 이용된다.



그림 설명: 강원 평창군 구름물리선도관측소에서 드론을 공중에 날려 구름씨를 뿌리는 모습. /기상청

우리나라에서 첫 인공강우 실험을 한 기록은 1963년이지만, 본격적으로 연구가 시작된 것은 2006년 대관령에 구름물리선도센터가 생기면서 입니다. 그 뒤 2017년 11월 평창동계올림픽 지원을 위해 기상항공기가 들어오면서 안정적으로 기술 개발할 여건이 갖춰졌습니다.

기상항공기를 띄우면 항공기 양 날개에서 각 12개씩 총 24개의 연소탄을 공중에서 태울 수 있다. 또 구름씨를 뿌리는 동시에 기상 관측이 가능합니다. 실제로 얼마나 많은 구름씨가 물방울이 됐는지, 이 물방울이 얼마나 비로 연결됐는지 실시간으로 확인할 수 있습니다.

그림 설명: 강원 양양공항에 서 있는 기상항공기 '나라호'. /기상청

기상청은 올해 예산 38억원을 증액해 다음달 항공기 2대를 추가로 들여올 계획입니다. 기상청 관계자는 “더 넓은 지역에 구름씨를 뿌리면서 인공강우 실험을 할 수 있을 것으로 예상된다”고 말했습니다.

아직 우리나라 인공강우 기술은 실험·연구 단계로 상용화까진 갈 길이 멀다. 하지만 인공강우의 효과 확인율이 2020년 65%에서 2021년 84%로 크게 올랐고, 작년에는 86%까지 올랐다. 유희동 기상청장은 “인공강우를 포함해 기상을 인공적으로 조절하는 기술은 인류를 위한 꿈의 기술”이라며 “산불 조절, 미세먼지 저감 등에 있어 인공강우 기술이 조금씩 효과를 낼 수 있기 때문에 계속해서 연구할 필요가 있다”고 말했다.

그림 설명: 국내 유일 기상항공기 '나라호' 날개에 달린 연소탄. /기상청

기상청은 현 시점에서 인공강우 실험이 산불 예방에 효과가 있을 것으로 보고 있습니다. 인공강우가 건조한 산지를 덜 메마르게 해 산불이 날 가능성을 낮춘다는 설명입니다. 그밖에 비를 내려 대기 중 미세먼지 농도를 낮추거나, 우박·안개 피해를 줄이는 등의 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 기상청은 인공강우 실험 등 관련 예산으로 올해 총 73억원을 편성했습니다. 2028년까지 인공강우 기술을 상용화하는 것이 목표입니다.

인공강우가 대기에 영향을 줘 날씨가 바뀌거나 이상기후로 이어지지 않을까 우려하는 목소리도 있지만, 전문가들은 “현재 수준에선 그럴 가능성은 거의 없다”고 말합니다. 인공강우 실험을 하는 면적이 아주 좁고 그 영향도 극히 미미하기 때문입니다.

기상청은 만일의 사태에 대비해 수돗물 검사 등을 통해 인공강우의 영향을 계속 파악하고 있습니다. 기상청 관계자는 “현재로선 인공강우의 영향은 걱정할 수준이 아니다”라며 “그래도 여름철 우리나라는 워낙 비가 많이 내리기 때문에 인공강우 실험을 하지 않고 있다”고 밝혔습니다.

관련기사: "올해부터 강원·경북 동해안 지역에 인공강우 뿌려 산불 선제적으로 예방" 2022년 4월에 발생한 동해안 산불로 2만4940㏊(헥타르)의 숲이 잿더미로 변했다. 7279명의 이재민과 908개 시설에 피해가 발생했다.

6.61 해저(연안) 담수 대수층 탐사 및 발견 현황

(연안)해저 담수 (지하수) 대수층(Offshore Freshened Groundwater (OFG) 탐사 및 발견의 최신 연구 상황을 정리한 내용입니다. 관심 있는 ‘도시 물 인프라’, ‘생명 인프라’, ‘기능적 통합관리’ 등 맥락에서 참고할 수 있도록 요약합니다. 제주도의 ‘용천수(湧泉水)’를 기억하세요

(1) 개념 및 중요성

OFG란 바닷물보다 염도가 낮은(즉 담수 혹은 저염수) 물이 해저 퇴적층이나 암석 틈새에 존재하는 것을 의미합니다. 위키백과 +2ScienceDirect+2

연안 지역-대륙붕 연장부 등에 담수 렌즈(freshwater lens) 형태로 존재할 수 있으며, 담수 부족이 심한 해안 지역, 섬 지역, 혹은 기후변화로 물 문제가 커지는 지역에서 잠재적 물 자원으로 관심받고 있습니다. Department of

Geophysics+2news.climate.columbia.edu+2

또한, 지하수의 육지→해양 경계에서의 흐름, 즉 **Submarine Groundwater Discharge (SGD)** 의 일환으로 해저 지하수가 해양으로 유출되는 현상도 연구가 활발합니다. USGS+1

→ 요약하면: 물 자원 측면, 지질-수리 지구물리 측면, 생태환경·영향 측면에서 모두 의미가 있는 주제입니다.

⑵ 최근 주요 탐사·발견 사례

2019년 미국 북동부 연안(미국 매사추세츠~뉴저지) 해역에서 대형 해저 담수층이 존재할 가능성이 있다는 **전자기 탐사(EM)** 자료가 공개된 바 있습니다. news.climate.columbia.edu

2024년-25년에는 "New England Shelf Hydrogeology" 탐사(IODP3-NSF Expedition 501) 등이 해저 퇴적층 아래 담수·저염수 샘플링을 시도하며 물의 기원, 염도, 연령 등을 규명하려는 연구가 진행 중입니다. Astrobiology+1

중국 남부의 Pearl River (Seeking) Estuary 및 인접 대륙붕에서 저염 해저 지하수 저장체가 확인된 연구도 있습니다. PMC

⑶ 기술·탐사 방법의 발전

해저 담수 대수층을 탐사하는 데에는 해양 지구물리 기법(예: EM 탐사, 전기저항 탐사), 해저 시추·샘플링, 지구화학 트레이서(동위원소, 희귀가스) 등이 활용되고 있습니다. ScienceDirect+2Research @ Flinders+2

연구 결과, 지하 담수가 해저층에 얼마나 멀리 분포하는지, 염수 침입을 차단하는 '아퀴타드(aquitard)'의 특성이 담수존의 존재 여부 및 범위에 큰 영향을 미친다는 것이 밝혀졌습니다. Research @ Flinders

⑷ 발견·이용 가능성 및 제약사항

① 잠재적 기회

해안지역 또는 섬지역에서 기존 담수 자원이 고갈되거나 오염된 경우, 해저 담수층이 대체 수원 가능성을 제시합니다. 실제로 일부 논문은 전 세계적으로 대략 **1 백만 ㎢** 이상의 OFG가 존재할 가능성을 제시하기도 합니다. 위키백과+1

물 부족 위기가 커지는 현 시점에서 기술적·환경적으로 주목받는 자원입니다.

② 주요 제약 및 도전

담수가 어느 정도의 유량으로 지속적으로 재충진되는지(재생성 여부)가 아직 명확하지 않습니다. 탐사된 담수층 대부분은

고대 퇴적시기(저수위·빙하기 등)에 형성되었을 가능성이 있습니다. Astrobiology+1

해양환경 및 해저 지질환경에서 담수를 상업적 또는 대규모로 이용하기 위한 기술적, 경제적·환경적 장벽이 존재합니다. 예컨대 해저를 뚫어 담수를 추출할 경우 해양수와의 혼합, 염수 역침입, 생태영향 등이 우려됩니다.

법률·관리 체계도 아직 명확히 정착되어 있지 않으며, 자원 소유권·이용권·환경규제 등이 복합적으로 작용할 수 있습니다. (예: 해저 지하수의 국제법적 지위 등)

탐사 데이터가 여전히 제한적이며, 특히 깊이 및 **대륙붕 저울평면(continental shelf margin)** 이외의 조건에서 담수층의 일반화는 아직 이뤄지지 않았습니다.

⑸ 우리나라 및 동아시아 맥락에서의 고려사항

우리나라도 해안선이 길고 섬·연안지역이 많기 때문에 해저 담수층 탐사 가능성이 이론적으로는 존재할 수 있습니다. 다만 해저 퇴적환경, 지형·지질조건(예: 대륙붕 폭, 해저퇴적물 특성, 지하수 재충전 조건) 등이 국내 여건에서 얼마나 유리한지는 별도 조사가 필요합니다.

도시 숲·생명 인프라 등의 맥락에서 보면, 해저 담수층까지 포함한 통합 물 인프라 관리("One Water Approach" 등) 관점에서, 연안·해양 경계의 지하수~해양수 간의 상호작용(groundwater–seawater interaction)을 고려하는 것이 유의미합니다. 예컨대 연안 침수·염수침입 위험이 커지는 것은 재난 대응 맥락에서도 중요합니다.

탐사·이용의 기술적·환경적 리스크(예: 해저 굴착 시 생태계 교란, 담수층의 고갈 가능성, 해수침입 악화 등)를 관리할 수 있는 제도·모니터링 시스템을 사전에 설계하는 것이 바람직합니다.

⑹ 향후 연구·실용화 방향

담수층의 규모·분포·연령·충진율 등을 정량화하는 장기 탐사체계 구축이 필요합니다. (예: 시추 + 지구물리탐사 + 물질트레이서)

담수의 화학·생물 특성 및 해저환경과의 상관관계, 재충진 메커니즘(빙하기, 저수위 시기 등) 규명이 중요합니다. Astrobiology+1

실용적 이용 가능성을 탐색하기 위해 기술시험(파일럿), 비용-편익 분석, 환경영향평가 등을 선행해야 합니다.

또한, 연안·해양 경계에서의 **재난 리스크** (예: 침수, 염수침입, 지반 붕락 등)와 연계한 관리체계를 마련하면 물 인프라 관점에

서도 의미가 큽니다. 국내에서의 법률·관리적 프레임워크 정립도 병행되어야 합니다.

최신 문헌을 바탕으로 **국내외 해저 담수층(Offshore Freshened Groundwater, OFG)·해저 담수지하수(SGD) 조사 사례**를 핵심만 추려 정리했습니다. (연도=발표연도)

- **해외 주요 사례**

지역	탐사 방법(요지)	핵심 발견/규모	비고/의의	출처
미국 동북부(매사추세츠-뉴저지 외해)	해양 전자기(EM) 탐사·재해석	**대규모 저염수/담수 대수층**이 해안에서 최대 ~80 km(보도·요약에선 ~50 mi)까지 연속	수자원 잠재성 제기, 이후 시추·시료 채취 프로그램으로 확장	news.climate.columbia.edu+2Lab Manager+2
뉴질랜드 캔터베리 바이트	CSEM + 다중채널 탄성파 + 시추공 공극수 + 수리모델링(3D 특성화)	주 저염수체 1개 + 소형 2개, **연안에서 최대 ~60 km**, OFG 체적 56–213 km³(가정별)	활성 대륙연변 사례로 OFG 기하와 기원(주로 빙기 저해수위 기원)을 정량화	Nature
중국 주강 하구·대륙붕	해저 시추·공극수 지구화학 + 반사 탄성파 + 고지형 수리지질 모델	**정적 체적 최대 ~576 ± 45 km³**, 해안에서 **~55 km**까지 담수/저염수 분포	대하천 삼각주에서 체계적 OFG 규명, 수자원 가치 평가	Nature+2PubMed+2
글로벌 리뷰/방법론(2024–25)	EM 기반 저염 지하수 매핑·염분 패턴 추정 등	OFG 탐사·해석 프레임워크·염분 분포 추정 기법 제시	신세대 EM/탄성파·모델 결합으로 탐지 신뢰도 향상	OceanRep+3AGU Publications+3OceanRep+3

- **국내(대한민국) 관련 동향**

구분	조사 지역/주제	핵심 내용	성격	출처
SGD(해저 담수지하수 유출) 정량	제주도·영일만·마산만·여자만	일부 해역에서 **강물 유출량에 필적하거나 상회**하는 담수지하수 유출량 추정(방법·장소별 편차 큼)	국내 연안 **SGD 중요성** 제시(과거 종합)	KCI
제주도 SGD 현장연구	월령·천미 등(제주)	수온·염분·영양염·Chl-a·부유물 등 다변량 모니터링으로 **SGD의 생태계 기여** 평가	지역기반 정밀 관측	E-OPR
한반도 전해안 신선(SG) 유량 추정	한반도 전해안(모델·수지법)	기후변화 하 **신선 SGD 변화·취약성** 평가(전국 규모)	정책·기후 취약성 평가 지표 근거	Nature
제주 화산섬 이질성 연구	제주 연안 대수층	**담수–해수 경계의 상호작용**에 지질 이질성 영향 큼	OFG 직접 규명은 아님(경계·SGD 동태 이해)	Wiley Online Library+1
유량 평균 방정식 적용 사례	제주 성산	전기전도도·지하수두 등으로 **연안 담수지하수 유출량** 산정 절차 제시	도서 지역 물수지·용수정책 기초자료	engeojournal.org

- **요약(대한민국):** 현재 공개·동료심사 연구는 **SGD(담수지하수의 해양 유출)** 관측·모델링이 활발하며, 뉴질랜드/중국 주강 하구/미국 동북부형의 '대규모 OFG 저류체'를 국내 대륙붕에서 **직접 3D로 규명**한 사례는 아직 확인되지 않습니다. 즉, **국내는 SGD 중심, 해외는 OFG 저류체의 3D 규명 사례가 증가**하는 흐름입니다. (제가 찾은 범위 내 기준) KCI+5Nature+5Nature+5

- **인사이트:**
  - ☞ **탐사 기술**: CSEM/EM + 탄성파 + 시추·공극수 + 동위원소·희귀가스 등의 **통합 접근**이 OFG 검증의 표준으로 자리. 한국 연안에서도 이 조합의 **파일럿 탐사** 설계가 현실적입니다. Nature+1
  - ☞ **규모/기원**: 대형 OFG는 다수가 **플라이스토세 저해수위(빙기) 기원** + **현세의 육상→해양 구배 유동**의 복합 결과로 해석. Nature
  - ☞ **정책적 의미**: 물 부족 완화 **보완 수원** 후보이지만, 재충진성·환경영향·법제(해양저면 권리·환경평가)가 관건. 유틸리티 적용 전 **시범 시추–추출–혼염 관리**가 필수. (글로벌 리뷰·프로그램) OceanRep

- **확장 제안**

① **국내 적용을 위한 파일럿 해저 담수층 탐사 설계안**

구분	후보 해역	지질·퇴적 특성	연안 수요·압력	탐사 우선순위	예상 기술 조합	환경·법제 고려
1	**제주 북부–동부 연안**	화산암·투수성 높음, 담수–염수 경계 뚜렷	상수원 의존도 높고 SGD 활발	★★★★☆	EM + 전기저항 + 시추·동위원소	해양보호구역 중복 주의
2	**남해 광양만~여자만 해역**	충적층·퇴적암 혼재, 연안 대수층 연속성 높음	산업·도시 수요 및 수질 압력	★★★☆☆	CSEM + 반사탄성파 + 코어링	항만 인근 활동·법적 조정 필요
3	**서해 새만금~군산 연안**	퇴적층 두껍고 완만한 경사, 고해수위대 형성 가능	농업·도시 용수 복합 수요	★★★☆☆	EM + 탄성파 + 지화학	퇴적환경·지반침하 리스크
4	**동해 영일만~울산만 연안**	화산쇄설·퇴적층 혼합, 암반 기반 단층구조	산업용수 수요, 염수 침입 위험	★★★★☆	EM + 지화학 + 시추	해저시설·생태 영향평가 필요

② OFG–SGD 통합 모니터링 프레임워크 (One Water 관점)

1. 단계별 구성

- **지질·수리 기반 탐사**
  - ☞ CSEM/EM 탐사 → 3D 염분 모델 구축
  - ☞ 시추공 공극수 샘플링 + 동위원소·희귀가스 분석

☞ SGD 유량 및 염도 모니터링(온도·전도도·^222Rn)

▪ **데이터 통합·모델링**

☞ 담수–염수 경계 3D 시뮬레이션

☞ 재충전률 및 염수 역침입 예측

☞ 해저 지질–해양–육상 수문 통합 모델(One Water Model)

▪ **관리·활용 단계**

☞ 담수 추출 파일럿(저압 펌핑 + 혼염제어)

☞ 해양환경 영향평가(EIA)

☞ 법·제도 정비(해저 지하수 권리 / 국가 지하수관리법 확장안)

▪ **탄력적 운영체계**

☞ 재충전률 · 염도 실시간 모니터링

☞ '지하수–해수–도시 수자원' 통합 대시보드 구축

☞ 기후 탄력성(대응 탄력성) 지표 연계

2. 데이터 항목 및 장비 예시

항목	주요 장비·방법	목표 데이터
전기전도도/염도/온도	CTD 센서, 해저 다중로거	수층별 염도구조
전자기 탐사	Towed CSEM 시스템	해저 저염 층 확인
탄성파 탐사	MCS (다중채널 탄성파)	지층 경계, 아퀴타드 두께
공극수 시료	피스톤코어 / 시추	화학성분, 동위원소 데이터
SGD 모니터링	^222Rn / 전도도 / 온도 센서	유출량 및 시간변동

3. 법제 및 정책 연계 제안

☞ 「지하수법」 및 「해양공간계획법」간 연계 조항 필요

☞ 해양 지하수 자원 → 국가 수자원 DB 통합 관리 ('제4의 물 영역')

☞ 환경부·해수부 공동 '해양 담수층 탐사 로드맵' 수립 제안

해저_담수층_탐사_후보지_비교표

구분	후보 해역	지질·퇴적 특성	연안 수요·압력	탐사 우선순위	예상 기술 조합	환경·법제 고려
1	제주 북부–동부 연안	화산암·투수성 높음, 담수–염수 경계 뚜렷	상수원 의존도 높고 SGD 활발	★★★★☆	EM + 전기저항 + 시추·동위원소	해양보호구역 중복 주의
2	남해 광양만~여자만 해역	충적층·퇴적암 혼재, 연안 대수층 연속성 높음	산업·도시 수요 및 수질 압력	★★★☆☆	CSEM + 반사 탄성파 + 코어링	항만 인근 활동·법적 조정 필요
3	서해 새만금~군산 연안	퇴적층 두껍고 완만한 경사, 고해수위대 형성 가능	농업·도시용수 복합 수요	★★★☆☆	EM + 탄성파 + 지화학	퇴적환경·지반침하 리스크
4	동해 영일만~울산만 연안	화산쇄설·퇴적층 혼합, 암반 기반 단층구조	산업용수 수요, 염수침입 위험	★★★★☆	EM + 지화학 + 시추	해저시설·생태 영향평가 필요

▪ **미국 동북부 연안(뉴욕~뉴저지~매사추세츠 인근 대륙붕 지역)** 에서 **거대한 해저 담수층(Offshore Freshened Groundwater, OFG)** 이 존재한다는 연구 결과가 발표 그 내용을 정리드리면 다음과 같습니다.

• **뉴스 핵심 개요**

보도 시점: 2019년 6월

발표 기관: 콜럼비아대 라몬트-도허티 지구관측소 (Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University) 연구진

주요 출처:

Columbia Climate School 공식 보도 (Columbia Climate News, 2019.6.20)

학술지 Scientific Reports (Nature 자매지) 논문

• **연구 내용 요약**

1. 탐사 방법

☞ 해저에 **해양 전자기탐사(Marine Electromagnetic Imaging, EM)** 기법을 적용했습니다.

☞ 전기전도도가 낮은 구역(=염분이 적은, 즉 담수층)을 해저 퇴적층 아래에서 탐지했습니다.

☞ EM 탐사는 뉴저지~매사추세츠 연안 사이 약 350 km 구간을 따라 수행되었습니다.

2 주요 발견

☞ 담수층이 **연안에서 최대 약 80 km 바다 쪽으로 확장**되어 있고,

☞ 수심 약 **180~750 m 아래 퇴적층 내에 존재**,

☞ 전체 체적은 **약 2,800 ~ 3,000 ㎦** (Great Lakes 담수의 약 절반 규모)로 추정되었습니다.

☞ 염도는 일반 해수의 약 **1/10~1/50 수준**으로, 인체가 바로 식수로 이용 가능한 수준은 아니지만 담수와 혼합된 저염수입니다.

3 형성 메커니즘

☞ 연구진은 이 담수가 **최후 빙기(Late Pleistocene)** 동안 해수면이 낮았던 시기에 육상 지하수로 충전된 것으로 추정했습니다.

☞ 이후 해수면 상승으로 바다 아래로 "갇혀" 남은 것으로 보입니다.

☞ 일부 구역에서는 여전히 **육상 지하수가 바다 쪽으로 천천히 유출 중**이라는 해석도 있습니다.

• **의의 및 후속 연구**

이는 지구 전역 대륙붕에 **숨겨진 담수 저장체**가 광범위하게 존재할 수 있음을 보여주는 증거로, 이후 "해저 담수층(OFG)" 연구의 촉매가 되었습니다.

이후 2021-2024년에는 뉴질랜드 캔터베리, 중국 주강 하구, 남아프리카 및 호주 대륙붕 등에서 유사 탐사가 진행되었습니다.

현재(2024-2025) NSF-IODP(국제 해양시추 프로그램)가 이 지역을 포함해 **"New England Shelf Hydrogeology" 프로젝트**를 수행 중입니다.

- **참고**
  - ☞ Gustafson et al., Scientific Reports (2019). "Aquifers extend far offshore beneath the US Atlantic margin."
  - ☞ Columbia Climate School, "Undersea Fresh Water Reservoir Could Supply Billions" (2019-06-20).

▪ **전 세계 대형 해저 담수층 발견 연표 (2010-2025)**

연도	지역 / 해역	주요 연구기관 / 탐사 프로젝트	탐사 기법	주요 결과 요약	의의 및 후속 영향
2010–2012	호주 퍼스 연안 (Perth Basin Shelf)	Flinders Univ., CSIRO	해양 전기저항탐사 (CSEM), 코어링	저염수층 존재 확인, 해안에서 약 30 km까지 연장	OFG의 존재 가능성을 처음으로 지질학적으로 입증한 사례
2013–2015	방글라데시 벵골만 (Bengal Basin)	Columbia Univ., BGS	지하수 화학 분석 + EM 탐사	염수침입 하에서도 저염수 구역 지속 존재	델타 지역의 해저 담수층 개념 확장
2016–2018	중국 남해 대륙붕 (South China Sea)	Guangzhou Univ., CAS	해양 탄성파 + 시추공 분석	담수–해수 경계층 심도 200–400 m	아시아 연안 OFG 존재의 첫 정량적 분석
2019	**미국 동북부 대륙붕 (New Jersey–Massachusetts)**	Columbia Univ. Lamont-Doherty Earth Observatory	해양 전자기 탐사 (Marine EM)	담수층이 해안에서 **최대 80 km** 확장, 체적 **~3,000 ㎦**	전 세계 언론 보도, "세계 최대 규모 OFG"로 주목
2020–2021	뉴질랜드 캔터베리 바이트 (Canterbury Bight)	NIWA, GNS Science	CSEM + MCS(탄성파) + 시추공	연안에서 **60 km** 거리까지 저염수층 발견	빙기 저해수위 기원 OFG 모델 정립
2022	오만 마스카트 해역	Sultan Qaboos Univ.	전기저항 탐사 + 지화학	사막연안에서도 OFG 가능성 확인	반건조 기후권 사례 제시
2023	중국 **주강 하구–남중국해 대륙붕**	Guangzhou Marine Geological Survey	탄성파 + 코어링 + 공극수 분석	체적 약 **576 ± 45 ㎦**, 담수층 최대 55 km	동아시아 최대 규모 담수층 보고
2024	호주 북서 대륙붕	Curtin Univ., Geoscience Australia	EM + 모델링	고대 담수 저장체의 재해석	빙하기–간빙기 수리사 순환 연구 진전
2025	**미국 New**	Lamont-Dohert	시추 + EM	뉴욕–보스턴 연안	세계 표준 참

(진행 중)	England Shelf Hydrogeology (IODP-NSF)	y, NSF, IODP Exp. 501	+ 희귀가스 분석	해저 담수 재확인, 재충전률 추정 중	조 해저 수문 모델 개발 중

주요 흐름 요약

- **2010년대 초반:** 호주·방글라데시 등에서 해저 저염수층의 존재 확인 → 개념 정립기
- **2019년:** 미국 동부 연안 대규모 OFG 발견으로 세계적 관심 급증
- **2020년대:** 뉴질랜드·중국·오만 등지에서 사례 확산, 기술은 EM+CSEM+MCS 결합으로 고도화
- **2025년:** IODP 국제 해양시추 프로그램이 재충진률·지화학·지질모델 통합 연구 단계로 진입

▪ **시사점 (One Water / 생명 인프라 관점)**

- **지구적 규모의 '보이지 않는 담수 저장소'** 개념 확립
- 해수면 상승, 염수침입, 연안 도시 물위기 대응의 **보완 수원 후보**
- 향후 10년간은 "OFG Atlas" 구축 및 국제적 공유(예: IAH – UNESCO 공동지하수 이니셔티브)로 발전 예상
- 한국의 경우, **SGD(해저 담수지하수)** 연구 기반에서 EM 탐사 결합형 **OFG Pilot Zone** 발굴이 실질적 차세대 과제





6.62 햄버거에 얼마나 많은 물이 필요합니까?[605]

물은 먹는 모든 것을 재배하는 것뿐만 아니라 매일 사용하는 거의 모든 제품을 생산하는 데도 필요합니다. 이 물은 자연에서 강수로 공급되거나 재배 및 생산 과정에서 사람이 추가합니다. 제품의 크기나 식품의 모양으로는 해당 품목을 생산하는 데 실제로 얼마나 많은 물이 사용되었는지 알 수 없습니다.

아래 양식을 사용하여 몇 가지 일반적인 식품 및 제품을 생산하는 데 사용되는 물의 양을 추측하여 입력하십시오. 이 활동은 이러한 품목을 생산하는 데 필요한 물의 양을 추정하기 위한 것입니다. 정확한 물 사용량 수치를 산출하는 것은 매우 어려우며, 전 세계적으로 사용되는 다양한 식품 재배 및 생산 기술은 식품이 재배되는 방법과 장소에 따라 필요한 물의 양이 크게 달라질 수 있음을 의미합니다.

또 다른 고려 사항은 물 사용을 추정하기 위해 생산 사슬에서 얼마나 거슬러 올라가야 하는가입니다. 쇠고기의 경우 일부 추정치는 소의 식수만 고려하는 반면 다른 출처는 소가 먹는 음식을 재배하는 데 필요한 물을 고려할 수 있습니다.

---

605) https://water.usgs.gov/edu/activity-watercontent.html

- **사물의 수분 함량: : 생산/성장에 필요한 물의 양**
  ① **빵 1lb/0.45kg 덩어리:** 약 200(193)gal, 731L
  193gal은 추정되는 전 세계 평균입니다. 실제 밀가루를 생산하고 사용하는 데에는 80%의 물이 사용됩니다.
  ② **닭고기 1 lb/0.45 kg):** 500gal/lb(1,890L/0.45kg)
  물은 닭이 마실 물과 닭장을 유지하고 닭이 먹는 곡식을 재배하는 데 필요합니다.
  ③ **커피 1컵:** 35gal(132L)
  세계 인구는 커피를 마시기 위해 연간 약 1,200억m^3의 물을 필요로 합니다. 이는 연간 라인강 유출량의 1.5배에 해당하며 작물 생산을 위한 전 세계 물 사용의 2%를 차지합니다.
  ④ **옥수수 1lb(0.45kg):** 110gal(416L)
  옥수수는 매년 약 5,500억m^3의 물을 소비하며, 이는 작물 생산을 위한 전 세계 물 사용량의 8%입니다.
  ⑤ **달걀 1개:** 50gal(189L)
  대부분의 물은 닭에게 먹이를 주기 위해 필요합니다.
  ⑥ **쇠고기 햄버거(1/4lb(113$gram$):** 약 460gal 또는 113$gram$당 약 1,750L
  젖소를 기르는 조건이 다르기 때문에 추정치가 많이 달라집니다. 이 수치는 또한 생산 사슬에서 얼마나 멀리 돌아가느냐에 따라 달라집니다. 곡식, 마초, 소를 먹이기 위한 조사료를 재배하려면 많은 물이 필요합니다. 물은 소를 돌볼 뿐만 아니라 식수를 위해서도 필요합니다. 제품 1kg당 동물성 제품은 일반적으로 농작물보다 물 사용 흔적이 더 큽니다.
  ⑦ **오렌지(150$gram$):** 13gal(49L)
  오렌지 주스 한 잔(200mL)에는 약 45gal(170L)의 물이 필요합니다.
  ⑧ **종이 1장:** 3gal(11l)
  이 숫자는 다양하며 나무의 출처에 따라 다릅니다. 산림 증발산과 목재 수확량은 산림마다 다릅니다. 그 수는 한 장(A4 크기)당 1/2 gal에서 8gal의 범위에 속할 것입니다.
  ⑨ **감자:** 100gal(378L)
  ⑩ **면 셔츠(250$gram$ 셔츠):** 650gal(2,495L)
  이 총 물량 중 45%는 목화 식물이 소비하는(증발된) 관개용수입니다. 41%는 재배 기간 동안 목화밭에서 증발된 빗물입니다. 14%는 현장에서 비료를 사용하고 섬유 산업에서 화학 물질을 사용하여 발생하는 폐수 흐름을 희석하는 데 필요한 물입니다.

⑪ **강철** $1lb$**드(.45**kg**):** $30gal(114L)$
(출처: The Water Content of Things, 표 19, Gleick, 1993)

⑫ **밀:** $110\sim250gal(415\sim946L)$
밀은 매년 약 7,900억m^3의 물을 소비하며, 이는 작물 생산을 위한 전 세계 물 사용의 12%를 차지합니다.

참고: 이 수치들은 추정치일 뿐입니다. 정확한 물 사용량 수치를 산출하기는 어렵습니다. 전 세계적으로 사용되는 다양한 식품 재배 및 생산 기술은 필요한 물의 양이 엄청나게 다를 수 있음을 의미합니다. 또 다른 고려 사항은 물 사용을 추정하기 위해 생산 사슬에서 얼마나 거슬러 올라가야 하는가입니다. 쇠고기의 경우 일부 추정치는 식수 및 동물 유지에 사용되는 물만 고려하는 반면 다른 출처는 소가 먹는 음식을 재배하는 데 필요한 물을 고려할 수 있습니다. 이러한 추정치를 내는 데 있어 한계와 불확실성을 염두에 두십시오.

출처:

- 물의 흔적Water Footprint[606]
- 물 흔적 네트워크(The Water Footprint Network)[607]
- 사물의 수분 함량:(Water Content of Things: The World's Water 2008-2009, Peter Gleick, The Pacific Institute)[608]

6.63 강력했던 콜로라도강'이 말라서 사라지고 있습니다

콜로라도강은 왜 사라지고 있는가?[609]

The Disappearing Colorado River | The New Yorker

미국의 콜로라도강이 바다에 거의 도달하지 않는 이유는 무엇일까요? 미국에서 가장 큰 두 개의 저수지가 콜로라도강에 있습니다. 지난 20년간 지속된 메가 가뭄으로 인해 Lake Powell의 수위는 급격히 감소했습니다.

콜로라도강은 약 600만 년 동안 로키 산맥의 대륙 분수령에서 시작하여 서쪽으로 흘러, 숲과 붉은 암석을 거쳐 캘리포니아 만 북쪽 끝의 푸른 삼각주까지 이어졌습니다. 이 강의 구불구불한 하강 과정은 그랜드 캐니언으로 불리는 자연 경관을 비롯한 여러 기적을 만들어냈습니다. 그러나 오늘날, 콜로라도강은 운하와 댐에 의해 물이 너무 많이 빼앗겨 거의 바다에 도달하지 못합니다. 강의 종착지는 이제 소금 평원입니다.

---

606) https://www.waterfootprint.org/resources/interactive-tools/product-gallery/
607) Water Footprint Network - Water Footprint Network https://www.waterfootprint.org/
608) Water Data - World Water https://www.worldwater.org/water-data/
609) https://www.newyorker.com/magazine/2015/05/25/the-disappearing-river

새롭게 발표된 연구는 콜로라도강의 물이 어디로 가는지에 대해 조사했습니다. 이 연구는 학술지 *Communications Earth & Environment*에 게재되었습니다.

연구에 따르면 콜로라도강의 물 중 19%는 습지와 하천 변 지역과 같은 자연 환경에 의해 소비되며, 나머지는 주로 가축 사료를 재배하는 데 사용됩니다. 가축 사료 작물인 알팔파와 다른 풀들은 콜로라도강 연간 유량의 약 32%를 차지하며, 농업은 도시의 물 사용량보다 약 세 배 더 많은 양을 소비합니다.

"우리는 모든 물을 다 소비합니다,"라고 세계자연기금(World Wildlife Fund)의 선임 담수 연구원이며 Sustainable Waters의 대표이자 이번 연구의 수석 저자인 Brian Richter는 말했습니다. "하지만 그 물이 어디로 가는지에 대한 완전하고 자세한 기록은 이제껏 없었습니다. 그래서 우리는 이제 그것을 조사할 때라고 생각했습니다."

이 연구는 이전 연구들을 기반으로 하여, 물이 어떻게 사용되는지에 대한 가장 상세한 분석을 제공하고 있습니다. 연구는 2000년부터 시작된 자료를 조사했으며, 이 시기는 도시의 급격한 확장과 과학자들이 적어도 1,200년 만에 최악의 메가 가뭄이라 부르는 시기와 일치합니다. 작년에 발표된 연구에 따르면, 메가 가뭄 동안 인간이 유발한 지구온난화로 인해 콜로라도강의 자연 흐름이 Lake Mead라는 미국 최대의 저수지에 저장될 수 있는 물의 양만큼 감소했습니다.

콜로라도강과 그 강에 의존하는 4천만 명의 사람들이 위기를 맞고 있다는 사실은 오래전부터 알려져 있었습니다. 물은 과다하게 할당되었으며, 도시와 농업에 약속된 물의 양이 실제로 존재하는 양보다 많습니다. 기후 변화는 사용할 수 있는 물의 양을 줄이고 있습니다.

미국 7개 주의 물 사용자들, 원주민 부족, 그리고 연방 정부는 줄어드는 물 자원을 어떻게 나눌지에 대해 힘든 협상을 진행 중입니다. 강의 할당에 대한 현재 지침은 2026년에 만료되며, 상류 유역(콜로라도, 뉴멕시코, 유타, 와이오밍)과 하류 유역(캘리포니아, 애리조나, 네바다)으로 나뉜 주들 간에는 여전히 수요를 줄이는 방법에 대해 합의가 이루어지지 않았습니다.

"지금은 강의 물이 미래에 어떻게 공유될지에 대한 매우 치열한 협상이 진행 중입니다,"라고 리히터는 말했습니다. "우리는 협상자들이 이 자료를 참고하여 논의가 잘 진행될 수 있도록 하고 싶었습니다."

줄어드는 물의 대부분은 가축 사료 재배에 사용됩니다 연구에 따르면 관개용 물, 즉 500만 에이커의 농지에 사용되는 물이 콜로라도강 연간 유량의 절반 이상을 차지합니다. 그 대부분은 미국의 소

고기 및 유제품 산업을 지원하기 위해 알팔파와 기타 풀을 재배하는 데 사용되었습니다.

"그들은 우리가 원하고 기꺼이 돈을 지불하려는 것들을 재배하고 있습니다,"라고 리히터는 말했습니다.

가축 사육은 세계 온실가스 배출의 11.1%에서 19.6%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 인구가 적은 상류 유역에서는 관개가 물 소비의 거의 90%를 차지했습니다.

"농업이 많은 물을 사용한다는 것은 사실입니다,"라고 애리조나 대학교 물 자원 연구 센터 소장인 샤론 메그달(Sharon Megdal)은 말했습니다. "그리고 그것이 의미하는 바는 정밀 농업, 기후 스마트 농업, 또는 더 효율적인 물 사용과 같은 방법을 통해 물 사용량을 줄일 수 있는 가장 큰 기회가 있다는 것입니다."

메그달은 연구에 참여하지 않았지만, "우리의 적응 능력이 시험받고 있으며 앞으로도 계속 시험받을 것입니다. 하지만 우리가 잘 해낼 수 있을 것이라는 확신이 있습니다,"라고 덧붙였습니다.

바이든 행정부는 캘리포니아와 애리조나에서 24개의 물 보존 프로젝트에 6억 7천만 달러 이상을 지출했습니다. 작년, 하류 유역 주들(캘리포니아, 애리조나, 네바다)은 단기적으로 물 사용량을 줄이기로 합의했습니다. 많은 농부들은 준비하고 적응하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

"우리 모두는 물에 대해 훨씬 더 잘 이해해야 합니다. 앞으로 힘든 선택들이 기다리고 있기 때문입니다,"라고 스탠포드 대학교의 물 관리 프로그램인 Water in the West의 연구원이자 전 캘리포니아 주 물 자원 통제위원회 의장인 Felicia Marcus는 말했습니다.

"콜로라도강 유역이 패스트푸드 메뉴로 사라지고 있다"라는 것은 농업, 특히 패스트푸드 공급망을 위한 물집약적인 농업이 콜로라도강 유역의 줄어드는 수자원에 미치는 큰 영향을 나타내는 것입니다. 이슈와 주제를 다음과 같이 설명할 수 있습니다:

⑴ 농업에서의 물 사용:

① **관개 수요**: 콜로라도강 유역은 광대한 농업 지역에 물을 공급하며, 소 사료로 사용되는 알팔파 같은 작물들은 막대한 양의 물을 필요로 합니다.

② **식품 생산:** 패스트푸드 체인은 소고기, 닭고기, 유제품에 크게 의존하는데, 이는 매우 많은 물을 필요로 합니다. 이들 식품의 생산은 콜로라도강 유역의 수자원을 직접적으로 사용합니다.

⑵ 환경적 스트레스:

① **가뭄과 기후 변화**: 콜로라도강 유역은 이미 장기적인 가뭄과 기후 변화의 영향으로 인해 심각한 스트레스를 받고 있으며, 이는 미드 호수와 파웰 호수와 같은 중요한 저수지의 수위 감소로 이어지고 있습니다.
② **지하수 고갈**: 농업을 지원하기 위한 지하수의 과잉 추출은 문제를 악화시키며, 이미 부족한 수자원을 더욱 고갈시키고 있습니다.

⑶ 경제적 및 사회적 영향:
① **경제적 의존성**: 콜로라도강 유역 내 많은 지역 사회와 경제는 농업에 의존하고 있습니다. 패스트푸드 공급망의 압력은 농부들이 다른 농업적 필요보다 사료용 현금 작물을 우선시하도록 밀어붙일 수 있습니다.
② **사회적 정의**: 물권의 할당이 어떻게 소규모 농부들과 원주민 공동체에 불리하게 작용하며, 패스트푸드 산업과 연계된 대규모 농업 기업들에 유리하게 작용하는지에 대한 우려가 있을 수 있습니다.

⑷ 지속 가능성 및 대안:
① **지속 가능한 관행을 위한 요구**: 기사는 지속 가능한 농업과 물 사용 감소를 향한 증가하는 움직임을 탐구하며, 패스트푸드 체인이 보다 책임감 있는 원료 조달 관행을 채택할 필요성을 강조할 것입니다.
② **소비자 인식**: 소비자들이 중요한 수자원의 고갈에 기여하지 않는 더 잘못된 선택을 할 수 있도록 정보를 제공하는 내용이 포함될 수 있으며, 식물 기반 식단이나 물 사용이 적은 식품 선택을 옹호할 가능성이 있습니다.

⑸ 정책 및 규제:
① **정부의 역할**: 물권 및 사용 관리를 위한 정부 규제의 역할은 중요합니다. 농업적 필요와 환경 보존의 균형을 맞출 수 있는 정책들이 논의될 가능성이 큽니다.
② **유역의 미래**: 큰 변화가 없다면, 콜로라도강 유역의 미래는 위험에 처하게 되며, 이는 지역 생태계뿐만 아니라 이 수자원에 의존하는 수백만 명의 생계에도 위협이 될 것입니다.

요약하면, 이는 패스트푸드 산업의 물집약적인 재료 수요가 콜로라도강 유역의 수자원 감소에 어떻게 기여하고 있는지를 조사하며, 환경 지속 가능성, 농업 및 지역 사회에 미치는 광범위한 영향을 다룬 것임을 시사합니다.

이러한 상황을 극복하기 위한 복원 노력이 가해지고 있습니다.[610] 멕시코의 건조한 콜로라도강 삼각주 지역에서는 잦은 유량 감소, 기후 변화, 인간 인프라의 영향, 그리고 침입종, 화재, 높은 토양 및 수질 염분으로 인한 교란으로 인해 하천변 식생 구역이 물 부족을 겪고 있으며, 이는 최근 수십 년 동안 하천변 식물의 건강성이 악화되는 주요 원인으로 작용해왔습니다.

작은 구역에 집중된 복원 노력은 서식지 재활성화에 성공했습니다. 이러한 좁은 하천변 구역에서 증발산(actual evapotranspiration, ETa)을 정확하게 추정하는 것은 물 사용량을 측정하는 데 있어 매우 중요한 과제입니다. 현장에서 검증된 원격 탐사 기법을 활용하여 복원 지역의 증발산(ETa)을 정량화할 수 있습니다.

방법은 두 가지로 나뉘는데, 첫째는 Landsat-8의 2밴드 강화 식생 지수(Enhanced Vegetation Index, EVI2)를 사용하여 식생의 녹색도를 모니터링함으로써 식물 건강의 대리 변수를 측정하는 것이고, 둘째는 EVI2를 잠재 증발산(ET)과 통합하여 증발산(ETa)을 계산하는 것입니다.

결과에 따르면, 복원 지역의 식생 녹색도는 9년 동안 평균 41.3% 증가한 반면, 인접한 복원되지 않은 대조 지역에서는 녹색도가 27.3% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한, 복원 지역의 증발산(ETa)이 22.1% 증가한 반면, 복원되지 않은 지역에서는 30.8% 감소한 것으로 나타났습니다.

이러한 결과는 유사한 하천변 구역에서 물 배분과 서식지 관리를 담당하는 자연 자원 관리자가 유용하게 활용할 수 있는 하천변 녹색도와 물 사용량에 대한 귀중한 추정치를 제공합니다.

콜로라도강이 바다에 거의 도달하지 않는 이유와 그로 인한 다양한 문제를 다루고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

- **콜로라도강의 유량 감소 원인**: 콜로라도강은 서쪽으로 흘러가며 숲, 암석을 거쳐 캘리포니아 만에 도달했으나, 오늘날에는 과도한 물 사용과 댐 건설로 인해 거의 바다에 도달하지 않습니다. 이는 주로 농업, 특히 가축 사료 재배에 사용되는 물이 많기 때문입니다.
- **물 사용 현황**: 연구에 따르면, 콜로라도강의 물 중 19%는 자연 환경에서 소비되며, 나머지는 주로 농업에 사용됩니다. 특히 가축 사료로 재배되는 작물이 강의 연간 유량의 32%를 차지합니다.

610) https://www.usgs.gov/publications/effect-water-delivery-and-irrigation-riparian-restoration-colorado-river-delta-mexico

- **가뭄과 기후 변화의 영향**: 지난 20년간 지속된 메가 가뭄과 기후 변화는 강의 유량을 줄이고 있으며, 이는 물 부족 사태로 이어지고 있습니다. 레이크 미드와 레이크 파월의 저수지 수위가 급격히 감소했습니다.
- **농업의 물 사용 문제**: 콜로라도강 유역의 물 사용량 절반 이상이 농업에 사용되며, 특히 미국의 소고기 및 유제품 산업을 위한 가축 사료 재배가 큰 비중을 차지합니다. 이는 수자원의 과다 소비를 초래하며, 지속 가능한 농업 관행의 필요성을 강조합니다.
- **환경적, 사회적, 경제적 영향**: 패스트푸드 산업과 관련된 물 집약적 농업이 콜로라도강 유역의 수자원 감소에 기여하고 있으며, 이는 지역 사회와 경제에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 수자원 할당이 소규모 농부들과 원주민 공동체에 불리하게 작용할 수 있습니다.
- **복원 노력**: 콜로라도강 삼각주 지역에서는 하천변 식생 복원을 위한 노력이 진행 중입니다. 이러한 복원 노력은 서식지 재활성화에 성공적이었으며, 이는 식생 건강과 물 사용량의 증가로 나타났습니다. 이러한 자료는 자연 자원 관리자가 물 배분과 서식지 관리를 하는 데 유용하게 활용될 수 있습니다.

이 모든 내용은 콜로라도강 유역의 물 사용과 관리, 그리고 지속 가능성을 위한 대책을 강조하고 있습니다.

⑹ 콜로라도강이 바다에 거의 도달하지 않는 이유와 그로 인한 다양한 문제

콜로라도강이 바다에 거의 도달하지 않는 이유와 그로 인한 다양한 문제를 다음의 내용을 중심으로 다시 정리합니다.

- 콜로라도 강 유량 감소 원인과 현황,
- 멕시코 하구(델타)의 생태 위기와 복원,
- 국제 협약 및 복원 프로젝트,
- 사회·경제적 영향,
- 향후 전망

의 다섯 갈래로 정리할 수 있습니다.

① 콜로라도강 유량 감소 원인과 현황

- 모렐로스댐 하류의 단절: 미국과 멕시코 국경 직하에 있는 모렐로스댐(1950년 건설)에서 잔여 유량이 모두 농업용수로 전환되면서, 하구는 대부분 건조 상태가 되었습니다.

- 과잉 배분과 사용: 콜로라도강은 원래 600만 년 동안 대륙의 분수령에서 시작해 캘리포니아만에 도달했지만, 오늘날에는 댐·운하·농업으로 인해 강물이 바다에 도달하지 못합니다. 이미 법적으로 약속된 물 사용량이 실제 유량을 초과합니다.
- 농업 중심의 소비: 연구에 따르면 강 유량의 19%는 자연 환경에서 사용되고, 32%는 주로 가축 사료(알팔파 등) 재배에 쓰입니다. 농업은 도시 수요의 약 3배 규모를 차지합니다.

② 하구 생태 위기와 복원

- 과거와 현재: 한때 7,800km² 규모의 습지 생태계가 존재했으나, 오늘날 대부분이 사라지고 일부 소규모 복원 구역만 유지되고 있습니다.
- 생태 반응: 2014년 'pulse flow'(일시적 유입) 실험 이후 조류 다양성이 증가했고, 비버와 멸종위기 조류·바다거북까지 돌아오고 있습니다.
- USGS 연구: 원격탐사 기법으로 복원 지역의 증발산(ETa)을 추정한 결과, 복원 구역은 9년간 녹색도가 평균 41% 증가한 반면, 인접 대조 구역은 27% 감소했습니다. 이는 복원 노력의 효과를 뚜렷이 보여줍니다.

③ 국제 협약 및 복원 프로젝트

- Minute 협약들: 2012년 Minute 319, 이어서 2017년 Minute 323이 체결되어 환경 유량 공급·과학 모니터링·NGO 자금 지원이 이뤄졌습니다. (~210,000 acre-ft 규모)
- 복원 프로젝트: Sonoran Institute, Pronatura Noroeste 등 NGO와 정부가 협력해 약 30,000에이커(12,000헥타르) 복원을 목표로 추진. 라구나 그란데에서는 침입종 제거, 버드나무·포플러 식재, 지하 관수 시스템을 통해 서식지를 조성했습니다.
- 성과: 일부 복원 구역에서는 조류 서식지·강변 숲이 다시 살아나고 있으며, 약 60,000헥타르 규모가 부분적으로 회복된 것으로 보고됩니다.

④ 사회·경제적 영향

- 패스트푸드 공급망과 연결: 소고기·유제품 생산을 위한 사료 재배가 물 사용의 절반 이상을 차지합니다. 이는 '패스트푸드 메뉴를 위해 강이 사라진다'는 상징적 표현을 낳았습니다.
- 지역 불평등: 대규모 농업 기업이 물권에서 유리한 반면, 원주민 공동체와 소규모 농가는 불리한 조건에 놓여 있습니다.

- 사회·경제 의존성: 농업은 유역 경제를 지탱하지만, 동시에 장기적 물 부족 위험을 키우는 이중적 구조를 가지고 있습니다.

⑤ 향후 전망과 도전 요인

- 정치·협약 불확실성: Minute 323은 2026년 만료 예정으로, 재협상 여부가 복원 활동 지속의 핵심 변수입니다.
- 기후 변화 압박: 메가 가뭄과 온난화로 인해 유입량 자체가 줄어들고 있으며, 레이크 미드·파웰의 저수지 수위가 급격히 감소했습니다.
- 정책적 기회: 농업 효율화(정밀 농업, 기후 스마트 농업)와 도시·산업 물 절약이 미래 수자원 관리의 핵심 과제가 될 것입니다.

이상의 정리 내용을 표 형식(원인–영향–대응)으로 다시 구조화하면 다음과 같습니다.

❖ **콜로라도강 유량 감소와 멕시코 하구(델타) 현황 요약표**

구분	원인	영향	대응/복원 노력
유량 감소	모렐로스댐에서 모든 유량을 농업용수로 전환, 과도한 할당 및 사용	하구 구간이 대부분 건조, 바다까지 흐르지 못함	국제 협약(1944 협정, Minute 319·323)으로 환경 유량 일부 공급
농업 수요	가축 사료(알팔파 등) 재배가 강 유량의 약 32% 차지, 농업이 도시 수요의 3배	물 사용 과잉, 저수지 수위 급감(레이크 미드·파웰)	정밀농업·기후 스마트 농업·효율적 관개 기술 필요
기후 변화	20년 이상 지속된 메가 가뭄, 온난화로 인한 자연 유입 감소	유역 전반의 만성 물 부족, 생태계 스트레스 증가	미국·멕시코 공동 가뭄 대응 구조 유지
하구 생태계 파괴	유량 차단, 토양·수질 염분 상승, 침입종·화재	과거 7,800㎢ 습지가 대부분 사라짐	'Pulse Flow'(2014) 시험 방류, 복원 구역 조성
생태 복원 성과	NGO·정부 협력(라구나 그란데, Sonoran Institute 등)	조류·비버·멸종위기종 복귀, 일부 녹색도·ETa 증가	약 30,000에이커 목표, 현재 60,000헥타르 부분 회복 보고
사회·경제 영향	패스트푸드 산업 중심 수요, 물권 불평등(대기업 vs 소농·원주민)	지역 사회 생계 압박, 사회적 정의 문제	소비자 인식 제고, 책임 있는 조달 관행 요구
정치·제도적 불확실성	Minute 323 (2026년 만료 예정)	협약 종료 시 복원 지속성 불확실	재협상 필요, 국제 협력·자금 지원 확대

❖ **관련 지도/사진 자료**

- **콜로라도강 유역 지도(Upper/Lower Basin 및 주요 댐 표시)** – 하구부터 로키산맥 상류에 이르기까지 유역 전체 구조를 보여주는 지도입니다. 주요 댐과 구역 분리가 명확히 드러납니다. The Water Desk+2maps.lcra.org+2 webapps.usgs.gov+4EurekAlert!+4SERC+4

- **섬네일(thumbnail)형 콜로라도강 유역 확대 지도** - 지형, 유역 경계, 주 이름 등이 잘 표시되어 있으며, USGS 데이터 기반으로 정교하게 제작되었습니다.

- **지형 강조형 유역도(Basin Status Maps) (경사 구간 표시)** - Basin 전체를 다양한 색상으로 표현하여 고도 및 수계 흐름 구조를 시각적으로 파악하기에 좋습니다. MDPI+13usbr.gov+13twdb.texas.gov+13
- **NASA ASTER 위성 사진 (2000년 촬영)**: 콜로라도강이 하구에서 끝나는 모습, 과거 흐르던 경로, 사구와 염전 등 생태적 변화를 한눈에 볼 수 있습니다. The Water Desk
- **MODIS 2021년 실시간 컬러 이미지**: 살턴 해에서 캘리포르니아만까지 콜로라도강 델타의 현재 모습을 보여줍니다. 농업용수 유통 및 염전, 사구의 색 대비가 생생하게 드러납니다. commons.wikimedia.org

❖ **콜로라도강 종점(멕시코 하구) 현황과 복원 노력 (2025 기준)**

1. **콜로라도강의 멕시코 종점 (Colorado River Delta)**
   - **모렐로스댐**(1950년 건설) 이후 강의 유량이 모두 농업용수로 전환됨.
   - 댐 하류 구간은 사실상 **건조 상태**.
   - 과거 약 **7,800km²**의 습지였던 델타는 현재 대부분 사라짐.
2. **하구 생태계와 복원 노력**
   - 2014년, 미·멕 간 협약(**Minute 319**)으로 **8주간 '플러시 유입'** 시행 → 일시적 회복 성과.
   - 이어서 **Minute 323(2026년 만료 예정)** 체결 → 환경 유량 공급, NGO 협력 복원 활동 진행.

- 일부 지역(예: **라구나 그란데**)에서는 포플러·버드나무 식재, 침입종 제거, 관수 시스템 도입 → 조류와 비버가 다시 서식.
- 현재까지 약 **60,000헥타르** 규모가 부분적으로 회복됨.

3. 복원 지역별 현황 요약

지역	주요 활동	생태 반응
라구나 그란데 (Laguna Grande)	버드나무·포플러 식재, 관수·습지 조성	조류 다양성 증가, 비버 재출현
강변 리버리안 숲	Sonoran Institute 등 주도, 대규모 숲 복원	연결성 확대, 일부 지역 회복
생태 모니터링 구역	수문·지형·생태 조사	복원 계획 설계에 기초 자료 제공

4. 유량 감소와 물 사용 구조

- **연구 결과 (Communications Earth & Environment, 2023):**
  - ☞ 물 사용처: **19% 자연 환경**, **32% 가축 사료 작물(알팔파 등)**.
  - ☞ 농업이 도시 물 사용량의 약 **3배** 소비.

주요 문제:

- ☞ 지난 20년간 **메가 가뭄**과 기후 변화 → 레이크 미드·파월 저수지 수위 급락.
- ☞ 물 사용이 실제 가용량보다 과다하게 **할당(over-allocation)**.
- ☞ 농업 중심 수자원 사용 → 패스트푸드 산업 등과 연결.

5. 사회·경제·환경적 영향

- **경제적 압력**: 농부들이 현금작물(사료용) 재배에 집중.
- **사회적 불평등**: 원주민 공동체·소규모 농민에 불리.
- **환경적 악화**: 습지·하구 소실, 염도 증가, 생태계 붕괴.

6. 복원 노력의 성과 (USGS 연구)

- 원격탐사 + 현장검증으로 복원 구역 증발산(ETa) 측정:
  - ☞ **복원 지역** → 녹색도 41.3% ↑, ETa 22.1% ↑
  - ☞ **비복원 지역** → 녹색도 27.3% ↓, ETa 30.8% ↓ → 복원 활동이 **식생 회복과 물순환 강화**에 효과적임을 입증.

7. 향후 전망과 도전 과제

- **Minute 323 (2026년 만료)** → 재협상 여부가 복원 지속의 핵심 변수.
- **기후 변화·만성 가뭄** → 제한된 환경 유량 확보조차 어려움.
- **정치적 불확실성**: 미국·멕시코 간 협력 유지 여부 불투명.

[총괄 정리]

콜로라도강은 과도한 농업용수 전환과 기후 변화로 인해 멕시코 하구까지 거의 도달하지 못하고 있습니다. 하구의 광대한

습지는 대부분 사라졌지만, 제한적 복원 프로젝트에서 생태적 회복 조짐이 나타나고 있습니다. 그러나 2026년 협약 만료와 만성 가뭄으로 인해 미래는 여전히 불확실합니다. 지속 가능한 농업과 국제 협력 없이는 콜로라도강 하구 생태계의 완전한 회복은 어려울 것입니다.

항목	현황
종점 흐름	모렐로스댐 이후 하구 구간 건조
하구 상태	과거 생태계 대부분 소실, 일부 복원 중
복원 노력	국제 협약 기반 환경 유량·식생 복원
물 사용 구조	농업(특히 가축 사료) 비중 압도적
도전 요인	2026년 협약 만료, 기후 변화, 과잉 할당

결론으로, 콜로라도강은 **농업 중심의 과다 소비**와 **기후 변화**로 인해 바다에 도달하지 못하고 있으며, 일부 지역적 복원은 성과를 보이고 있으나 **정치·수문학적 불확실성** 속에 미래가 위태로운 상태입니다.

6.64 AI 모델들의 비밀스런 물사용 흔적[611]

인공지능(AI)은 의료, 금융, 엔터테인먼트, 교통 등 현대 생활의 다양한 측면에서 혁신을 이루어냈으며 지금도 혁신을 계속하고 있습니다. 하지만 이러한 AI 모델의 뛰어난 능력 뒤에는 상당하고 가끔은 간과되는 환경적 비용, 즉 물 흔적이 숨어 있습니다. 이 숨겨진 비용은 AI 모델을 구동하는 자료 센터를 냉각하는 데 사용되는 막대한 양의 물 사용에서 비롯됩니다. 지속 가능한 AI 개발을 위해서는 이러한 물 흔적을 이해하고 줄이는 것이 중요합니다.

AI 모델들의 "물 흔적"은 AI 시스템의 생애 주기 동안 직/간접적으로 소비되는 물의 양을 말합니다. 여기에는 하드웨어 생산, 자료 센터 냉각, AI 모델의 학습/훈련 및 실행(추론)에 필요한 전기 소비 등이 포함됩니다. 주요 항목별로 설명힙니다:

⑴ 하드웨어 생산

① 제조 과정:

AI 하드웨어의 핵심 부품인 반도체 생산은 상당한 양의 물을 필요로 합니다.(주로 세척용으로 최대 8회까지 재사용이 가능합니다.) 웨이퍼 생산, 포토리소그래피, 식각 등의 과정은 각기 많은 물을 소비합니다.

② 공급망:

원자재 채굴부터 최종 제품 조립에 이르는 AI 하드웨어 생산의 전체 공급망이 물을 사용합니다.

---

611) *[2304.03271v3] Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models (arxiv.org) https://arxiv.org/abs/2304.03271v3*

⑵ 자료 센터

AI와 기타 컴퓨팅 기술의 중추인 자료 센터는 운영을 위해 엄청난 양의 에너지를 필요로 합니다. 이 에너지는 상당한 열을 발생시키므로 최적의 운영 온도를 유지하기 위해서는 효율적인 냉각 시스템이 필요합니다. 효율성 때문에 물 기반 냉각 시스템이 일반적으로 사용되지만, 이는 상당한 물 소비로 이어져 특히 이미 물 부족을 겪고 있는 지역에서는 현지 수자원에 부담을 줄 수 있습니다.

① 냉각 시스템:

AI 모델이 학습/훈련되고 추론이 배포되는 자료 센터는 서버의 최적 온도를 유지하기 위해 냉각이 필요합니다. 많은 자료 센터는 물 기반 냉각 시스템, 특히 증발식 냉각방식을 사용하여 많은 양의 물을 증발, 완전히 소비합니다.

② 지리적 영향:

자료 센터의 물 소비는 위치에 따라 다릅니다. 일부 지역은 공기 냉각과 같은 대체 냉각 방법을 사용하여 더 효율적일 수 있습니다.

③ 냉각용 물 공급 가용성:

냉각 시스템은 냉각 효율을 높이기 위해 주로 증발식 냉각법을 사용함으로 대량의 물을 완전히 소모해 버립니다. 즉 수자원이 회수가 되지 않는데 문제가 발생할 수 있습니다. 생명산업인 농업용수와 산업용수, 생활용수와 공공용수 등의 기본적인 용수가 특정 신규 산업의 급격한 용수 수요 증대로 어려움에 처하는 상황은 막아야 합니다.

④ AI 모델 훈련:

특히 딥러닝 모델과 같은 고도화된 AI 모델, 특히 대규모 언어 모델(LLM)들을 훈련시키는 것은 막대한 계산 능력을 요구합니다. 예를 들어, 최신 자연어 처리(NLP) 모델 하나를 훈련시키는 데 필요한 에너지는 자동차의 수명 동안 소비되는 에너지에 맞먹을 수 있습니다. 이 에너지 사용은 냉각 목적의 상당한 물 소비로 이어집니다. AI 모델이 복잡해질수록 훈련 과정이 길어지고 자원 소모가 커져 물 흔적이 더욱 악화됩니다.

⑤ 훈련 시간대:

훈련 시간대에 따라서도 물 사용량에 상당한 차이를 보입니다. 밤에 훈련을 더 집중하는 것이 물 사용에 더 효율적일 수 있습니다.

⑶ 전기 소비

① 에너지 생산:

AI 모델에 전력을 공급하는 데 사용되는 전기는 특히 수력 발전이나 열 발전소 냉각에 의존하는 지역에서 물 집약적일 수 있습니다.

② 간접적 물 사용:

자료 센터가 수력 이외의 에너지원으로 전력을 공급받는 지역에서도 전력망의 에너지원 믹스 때문에 전체적으로 물 흔적이 클 수 있습니다.

⑷ 물 흔적의 정량화[612][613]

AI 모델의 정확한 물 흔적을 정량화하는 것은 복잡하며, 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다:

① 모델 크기:

GPT-4, Gemini 1.5 Pro 와 같은 대형 모델은 더 많은 계산 자원을 필요로 하여 더 많은 물을 소비합니다.

② 학습 기간:

학습 기간이 길어질수록 에너지 및 냉각 요구량이 증가합니다.

③ 인프라 효율성:

고급 냉각 기술을 갖춘 더 효율적인 자료 센터는 더 낮은 물 흔적을 가질 수 있습니다.

④ 물 흔적 정량화:

- **영향 측정**: AI의 물 흔적을 정량화하려면 자료 센터와 관련된 직접 및 간접 물 사용을 고려해야 합니다. 직접 물 사용은 냉각 시스템에 사용되는 물을 포함하고, 간접 사용은 전기 생산에 사용되는 물을 포함합니다. 연구에 따르면 대규모 AI 모델을 훈련시키는 데 수십만 리터의 물이 소모될 수 있으며, 이는 AI 기술의 상당한 환경 영향을 강조합니다.
- **사례 연구 및 비교**: 여러 사례 연구는 AI 모델의 물 흔적을 보여줍니다. 예를 들어, OpenAI의 GPT-3 모델을 훈련시키는 데는 하루동안에 약 700m^3터의 물이 필요했으며, 이는 수백 가구의 하루 물 사용량과 맞먹습니다. 상대적으로 작은 모델들은 물 흔적이 더 작지만, 수많은 모델들이 훈련되고 배포되는 누적 효과로 인해 전체 물 소비에 기여합니다.

⑸ 물 흔적의 완화 전략: 해결 방안

- **기술 혁신**: AI 모델의 물 흔적을 줄이기 위해서는 자료 센

612) https://arxiv.org/pdf/2304.03271
613) https://arxiv.org/abs/2304.03271v3

터 냉각 및 에너지 효율성에 대한 기술 혁신이 필요합니다. 몇 가지 접근 방식은 다음과 같습니다.

- **개선된 고급 냉각 기술**: 보다 더 물 효율적인 냉각 방법을 개발하거나 공기 냉각을 사용하는 것이 물 사용량을 줄일 수 있습니다. 액체 침수 냉각이나 순환 증발 냉각과 같은 대체 냉각 방법을 도입하면 물 소비를 상당히 줄일 수 있습니다.
- **재생 가능 에너지 사용**: 자료 센터 운영에 재생 가능 에너지를 사용하는 것은 전기 생산과 관련된 간접 물 사용을 줄일 수 있습니다.
- **에너지 효율 하드웨어**: 더 에너지 효율적인 하드웨어를 개발하면 자료 센터의 전체 에너지 및 냉각 요구량을 줄일 수 있습니다.
- **지속 가능한 에너지원**: 물 흔적이 낮은 재생 가능 에너지원 사용을 통해 간접적인 물 소비를 줄일 수 있습니다.
- **최적화 기술**: AI 모델을 더 계산적으로 효율적으로 최적화하면 전체 에너지 및 물 소비를 줄일 수 있습니다. 즉 계절별, 주간별, 밤낮, 시간대별, 기온꺼지 고려한 AI학습과 추론 생산을 최적화하여 물 흔적을 최소화 할수 있습니다.
- **물 흔적을 줄이기 위한 대안**: 순수 담수를 증발식 냉각용수로 사용하는 대신 무한 공급이 가능한 동해안의 심층수를 사용할 수 있습니다. 따라서 AI 자료센터의 위치를 정할 때 물공급의 경쟁적 가용성과 자료 센터 자체의 지속성을 고려해야 할 것입니다.
- **훈련시간**: 낮보다는 밤에 하는 것이 물 절약에 크게 도움이 될 것이다.

⑹ 정책 및 규제

정부와 규제 기관은 다음과 같은 방법으로 AI의 물 흔적 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다:

- **기준 설정**: 자료 센터의 물 사용 기준을 설정하면 물 효율성 개선을 유도할 수 있습니다.
- **혁신 장려**: 기업이 물 절약 기술과 재생 가능 에너지에 투자하도록 인센티브를 제공하면 지속 가능한 관행 채택을 가속화할 수 있습니다.

⑺ 기업 책임

AI 기업들도 물 흔적에 대한 책임을 져야 합니다.

- **투명성**: 물 사용 자료와 지속 가능성 실천을 공개하면 책임성을 높이고 개선을 촉진할 수 있습니다.

- **지속 가능성 목표**: 물 사용 감소 목표를 포함한 지속 가능성 목표를 설정하고 공개적으로 약속하는 것은 환경 책임 문화를 조성할 수 있습니다.

AI 모델의 숨겨진 물 흔적은 긴급한 주의가 필요한 중요한 문제입니다. AI 훈련 및 자료 센터 운영에서 물 사용의 정도를 이해하고, 기술적, 규제적, 기업적 조치를 통해 물가용성 환경 영향을 완화하는 것이 중요합니다. AI의 "갈증"을 줄이는 것은 지속 가능성의 문제일 뿐만 아니라 AI의 혜택이 지구의 소중한 수자원을 희생시키지 않도록 하는 책임입니다. 물공급 가용성의 유지 문제일 뿐만아니라 AI 자체의 지속성의 문제입니다.

AI 기술 수요가 증가함에 따라 AI 모델의 물 흔적을 이해하고 완화하는 것이 중요합니다. 연구자, 자료 센터 운영자, 정책 입안자들이 협력하여 물 사용을 최소화하면서 AI 기술의 발전을 지속할 수 있는 전략을 개발해야 합니다.

6.65 AI 데이터 센터(DC)의 전력과 물 수요 및 입지 문제

AI DC는 단순한 IT 인프라가 아니라 **전력과 물**이라는 **생명 인프라(Life Infrastructure)**에 큰 영향을 미치는 시설입니다.

(1) AI DC의 전력 수요

① 전력 사용 패턴

- **고밀도 GPU/TPU 연산**: AI **학습(training)**과 **추론(inference)**에 쓰이는 반도체는 일반 서버보다 **수 배에서 수십 배 많은 전력**을 소모합니다.
- **지속적 가동**: 24시간 구동되며, 냉각 설비까지 포함해 **전력 사용 강도가 매우 높음**.

GPU(Graphics Processing Unit)와 TPU(Tensor Processing Unit)는 특정 유형의 계산을 빠르게 처리하기 위해 설계된 컴퓨터 칩입니다. 둘 다 병렬 처리에 특화되어 있지만, 그 목적과 설계에 차이가 있습니다.

- GPU (Graphics Processing Unit):
  GPU는 원래 컴퓨터 게임의 그래픽 렌더링을 위해 개발되었습니다. 그래픽 렌더링은 수많은 픽셀의 색상을 동시에 계산해야 하는 작업이므로, GPU는 수천 개의 작은 코어를 가지고 있어 병렬 연산에 매우 효율적입니다. 이러한 병렬 처리 능력 덕분에, GPU는 최근 몇 년간 딥러닝과 인공지능 분야에서 행렬 곱셈과 같은 복잡한 수학 연산을 가속하는 데 널리 사용되고 있습니다.
- TPU (Tensor Processing Unit):
  TPU는 구글이 머신러닝 및 딥러닝 워크로드를 위해 특별히 설계한 ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)입니다.

TPU는 텐서(tensor) 연산, 즉 행렬 및 벡터 연산에 최적화되어 있습니다. 딥러닝 모델은 주로 이러한 텐서 연산을 통해 학습되므로, TPU는 특히 구글의 텐서플로우(TensorFlow) 프레임워크와 같은 머신러닝 모델의 훈련과 추론을 GPU보다 훨씬 더 빠르게 수행할 수 있습니다.

- **GPU와 TPU의 주요 차이점:**
  - ☞ 설계 목적: GPU는 범용 병렬 처리를 위해, TPU는 머신러닝에 특화된 연산을 위해 설계되었습니다.
  - ☞ 유연성: GPU는 그래픽 렌더링, 과학 계산, 암호화폐 채굴 등 다양한 용도로 사용될 수 있어 범용성이 높습니다. 반면, TPU는 머신러닝에 최적화되어 있어 특정 용도에 한정됩니다.
  - ☞ 성능: 머신러닝 작업에 한해서는 TPU가 GPU보다 에너지 효율적이며, 동일한 전력으로 더 높은 성능을 낼 수 있습니다.
  - ☞ 접근성: GPU는 엔비디아(NVIDIA)와 AMD와 같은 회사에서 제조하며, 개인용 컴퓨터부터 DC까지 폭넓게 사용됩니다. TPU는 주로 구글 클라우드 플랫폼을 통해 제공되므로 일반 사용자가 직접 구매하기보다는 클라우드 서비스를 통해 접근하는 경우가 대부분입니다.

② 수요 규모

- **한 개의 초대형 DC**는 **작은 도시(10만~30만 가구)의 전력 수요**와 맞먹는 소비량을 가짐.
- IEA(국제에너지기구) 추산: 2022년 약 **460 TWh → 2026년에는 1,000 TWh 이상**으로 DC 전력 수요가 2배 이상 증가할 전망. 이 중 상당 부분이 AI 수요 때문임.
- **AI 특화 DC**는 일반 클라우드보다 **전력 집약도(PUE)**가 더 높아져, 국가 전력망에 큰 부담.

③ 전력원 이슈

- **화석연료 발전 의존** 시 → 탄소 배출 급증.
- 재생에너지(태양광, 풍력 + 배터리)를 직접 연계하는 **온사이트(On-site) 발전소** 구축이 늘어나는 추세.
- **전력망 안정성**: AI 수요 급증으로, 송전·배전망의 유연성과 인프라 확충이 필수.

⑵ AI DC의 물 수요

① 냉각 시스템에서의 물 사용

- 서버의 고발열을 식히기 위해 **증발식 냉각(evaporative cooling)**, **수냉식(water cooling)** 방식이 널리 쓰임.
- 한 개 대규모 DC는 **하루 수백만 리터**의 물을 사용할 수 있음
- Google·Microsoft 등의 공개 자료에 따르면, 1건의 **AI 쿼리**(ChatGPT 기준)를 실행할 때 **0.5리터 이상의 물 사용**이 간접적으로 발생한다는 연구도 있음.

AI 쿼리(query)(ChatGPT 기준)란? AI에게 던지는 **입력(질문·명령·요청)**을 말합니다. ChatGPT 기준에서는 사용자가 **입력하는 텍스트(질문, 프롬프트, 명령 등)** 전부가 쿼리에 해당합니다. 즉, "**AI에게 무슨 일을 시키는가**"를 정의하는 단위가 쿼리입니다. 그 성격에 따라 **정보 검색, 분석, 번역, 창작, 변환 등으로 구분**할 수 있습니다.

AI에서 "토큰(token)"은 모델이 텍스트를 쪼개어 이해하고 처리하는 **기본 단위**를 뜻합니다. 토큰(token)은 단어(word)나 글자(character) 그 자체와는 조금 다릅니다. AI 언어 모델(예: ChatGPT)은 텍스트를 **토큰화(tokenization)** 과정으로 나누어 입력을 처리합니다. 즉, 모델은 사람처럼 "문장 전체"를 보는 게 아니라, 텍스트를 작은 조각(토큰)으로 잘라서 순차적으로 처리합니다.

토큰의 크기:

- 영어에서는 보통 한 토큰이 **짧은 단어 하나** 또는 **단어 일부**에 해당합니다.(예: "ChatGPT is great!" → ["Chat", "G", "PT", " is", " great", "!"] (6개의 토큰))
- 한국어는 조사·어미 변화가 많아서, 보통 **단어 단위보다 더 세분화된 형태**로 나뉘는 경우가 많습니다.(예: "DC" → ["데이터", "센터"] (2개의 토큰))

② **지역적 부담**

- 가뭄·반건조 지역(애리조나, 네바다, 스페인 등)에 건설된 DC는 **지역 수자원 갈등**을 일으킴.
- 농업·주민 생활용수와 **경합(conflict)** 구조가 발생.

③ **대안 기술**

- **폐수 재활용**: 일부 DC는 처리수(reclaimed water)를 냉각에 활용.
- **해수 냉각**: 연안 지역에서는 바닷물 사용.
- **액침 냉각(immersion cooling)**, **공기냉각(air cooling)** → 물 사용 절감 가능하지만 비용과 공간이 과제.

⑶ **종합적 시사점**

① **전력**:

- AI DC는 국가 전력망 차원의 부하 요인.
- 재생에너지·저탄소 전력과의 연계가 없으면 탄소 중립 목표 달성에 걸림돌.

② **물**:

- 냉각을 위한 막대한 물 수요가 **지역 수자원 관리**에 큰 부담.
- 물 부족 지역에서의 입지는 사회적 갈등을 초래할 수 있음.

③ **정책적 과제**:

- 전력망 확충, 재생에너지 통합, 물-에너지 넥서스(Water-Energy Nexus) 관리 필요.
- DC를 "전력+물 인프라 소비자"로 명시하고 규제·협약 체계 강화 필요.

AI DC의 전력·수자원 상호작용을 보면 지역사회와의 상호작용이 상당히 강하게 연계되어 있음을 볼 수 있습니다.

- **AI DC**는 전력망에서 전기를 공급받지만 동시에 막대한 전력 부하를 발생시킵니다.
- **수자원**에서는 냉각수를 공급받고, 물 소비와 온배수 배출로 영향을 줍니다.
- **재생에너지**(태양광·풍력·배터리)는 전력망에 저탄소 전력을 공급합니다.
- **지역사회·농업**은 생활용수와 농업용수를 사용하는데, DC의 물 사용과 경합·갈등이 발생합니다.

매일경제 2024-06-03

⑷ 한국의 현실(전력·수자원·입지·정책)을 숫자와 사례로 정리

① 한국 적용 요약: AI DC의 전력·물 수요

- **수요 스냅샷(2025 기준 맥락)**

☞ **전력 수요 급증 + 수도권 집중**: 2029년까지 신규 DC 수요가 700곳을 넘길 전망인데, 수도권 전력망으로 즉시 공급 가능한 비중은 6.7%에 불과—수도권 과밀이 핵심 리스크. 매일경제

☞ **국가 전원믹스 로드맵**: 2038년 **무탄소 전원(원전+재생) 70%** 목표(재생 29% 내외, 원전 35%대). 2030년까지 연평균 7GW 재생 보강 계획. Reuters+1

☞ **DC 파이프라인**: 2025~2029년 용량 대폭 확대(서울권 520MW 운영+638MW 개발), 2028년까지 **전국 용량 5배↑** 전망. W.Media

② 재생에너지 활용 가능성(잠재력 vs. 제약)

- **잠재력**: 태양광이 국내 재생 발전 비중의 최다를 차지(지리·시장 여건상 태양광 중심). 기업 직·간접 **PPA 제도(2021~)로 'K-RE100' 조달 경로**가 형성됨. Chambers Practice Guides+2For Our Climate+2
- **제약**: 송전·배전망 확충 지연, PPA·RPS 제도 효율성 한계로 **설비 증가 대비 실발전 증가가 더딤**(13~23년 설비 6배↑ vs. 발전 3배↑). **재생 통합의 병목 = 그리드**. IEEFA
- **정책 추세**: 정부는 무탄소 비중을 크게 늘릴 계획(원전 확대 병행). AI 전력수요 대응을 위한 **지능형 그리드** 검토도 진행 중. Reuters+1

PPA 제도란?

PPA 제도는 주로 에너지 분야, 특히 전력거래와 재생에너지 확산과 관련해 많이 쓰이는 개념입니다.

1. **PPA (Power Purchase Agreement, 전력구매계약) 는** 전력 생산자(발전사업자)와 소비자(기업·기관 등) 간에 **전력 거래를 장기간 계약 형태로 체결하는 제도**입니다.
   - 기존에는 발전 → 전력거래소 → 한국전력 같은 유통 경로를 거쳤지만, PPA 제도를 활용하면 **소비자가 직접 재생에너지 발전사업자와 계약**을 맺어 전력을 구매할 수 있습니다.
2. **제도의 목적**
   - **재생에너지 보급 촉진**: 기업이 직접 태양광·풍력 등 발전소와 계약 → 안정적 공급
   - **탄소중립 실현 지원**: RE100(기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 전환) 달성을 위한 핵심 수단
   - **시장 다변화**: 발전사업자에게 안정적인 수익, 소비자에게 안정적 가격/공급 보장
3. **주요 형태**
   - **직접 PPA (Direct PPA):** 발전사업자 ↔ 수요자 간 직접 계약, 전력망 사용을 위해 송배전망 운영자(예: 한국전력)와 별도 요금 정산 필요
   - **간접 PPA (Virtual / Financial PPA):** 실제 전력은 한국전력 통해 공급, 발전소와 수요자가 **재생에너지 공급 인증서(REC)나 가격차 보전** 방식으로 거래
   - **온사이트(On-site) PPA:** 공장이나 건물 옆에 태양광·풍력 발전소 설치 → 생산 전력 직접 사용
   - **오프사이트(Off-site) PPA:** 다른 지역 발전소 전력 구매, 송전망 통해 공급
4. **한국에서의 PPA 제도**
   - 2021년 「전기사업법」 개정으로 **재생에너지 전력 직접 PPA 제도** 도입
   - 1MW 이상 재생에너지 발전설비 ↔ 대규모 전력소비자 간 직접 거래 가능
   - RE100 참여 기업(구글, 애플, 삼성, SK, 현대차 등)에서 적극 활용
5. **기대효과와 과제**
   - **효과**
     - ☞ 기업: 재생에너지 확보 및 ESG/RE100 대응
     - ☞ 발전사: 장기 고정 수익 확보 → 투자 유인
     - ☞ 국가: 탄소중립, 에너지 전환 촉진
   - **과제**
     - ☞ 송전망 사용요금 산정 문제
     - ☞ 장기계약의 가격 변동 리스크
     - ☞ 소규모 기업 참여 제약

정리하면,

PPA 제도는 재생에너지 발전사업자와 전력소비자가 장기 계약을 통해 직접 전력을 거래하는 제도로, 탄소중립·RE100 달성에 핵심적인 정책 도구입니다.

③ 전력망 여건과 옵션

- **수도권 그리드 포화**: 수도권 신규대형 DC는 **계통 연계 지연/제약**이 상수. 분산입지(전남·울산 등)와 연계 인프라

선투자가 현실적. 매일경제+1

- **직접조달 사례**: NAVER는 **K-water 수력 전력 PPA(연 13GWh)** 체결—국내에서 가능한 **청정전력 장기조달**의 실증. NAVER Corporation
- **백업·안정성**: 초대형센터(예: NAVER GAK 세종 270MW)는 **고효율 냉난방·지열·태양광·폐열활용** 등으로 PUE·운영 탄력성 개선, 대형 비상발전기도 병행. Datacenter Dynamics+2Cummins Inc.+2

④ 물 수요(냉각)와 지역성

- **정책·공급원**: 한국은 **처리수 재이용(재이용수)** 제도·시장 기반이 성숙 중(산단·하천유지용 중심), **재이용수·해수 냉각**이 유력 옵션. 환경부+2UNESCAP+2
- **입지 전략**: **해안·산단 인근**(예: 울산) 대규모 AI DC 추진—전력·용수·냉각 수단 동시 확보가 이유. 대형 프로젝트(초기 100MW→1GW 확장 목표)도 **비수도권 분산** 기조. Reuters

⑤ 한국형 비교 정리(실행 관점)

- **전력 조달: 가스 vs. 재생(+원전계통)**
  - ☞ **단기(1~3년)**
  - ☞ 가스: 신속·유연하지만 연료비·온실가스·NOx 이슈.
  - ☞ 재생: PPA·REC 조합으로 일부 가능하나 **계통용량·송전 대기**가 병목.
  - ☞ 권고: **혼합 포트폴리오**—가스 최소화(피크/백업), **재생 PPA + 원전기반 무탄소계통 비중 활용**으로 탄소/비용 헤징. IEEFA+1
  - ☞ **중기(3~8년)**
  - ☞ 재생(태양광·풍력) 증설 + **배터리(ESS)** 결합, **부지 내/인근** DG(분산전원)로 PUE·PPA 비용 최적화. **그리드 보강**과 연계한 연결용량 선확보(큐 관리)가 핵심. IEEFA+1
  - ☞ **장기(8년+)**
  - ☞ 2038 로드맵 상 무탄소 70% 체계—**장기고정가(LT PPA)**, **가상 PPA(금융결합)** 확대를 통해 전력단가·탄소를 동시 관리. Reuters
- **물 조달·냉각: 상수 vs. 재이용/해수**
  - ☞ **상수·지하수**: 내륙·가뭄민감 지역은 **사회적 수용성 낮음**.
  - ☞ **재이용수(처리수)**: 한국 제도·인프라 적합, **산단·하류권**에서 안정적 공급 가능.
  - ☞ **해수 냉각**: 해안 입지에서 고용량 냉각에 유리(부식·생

물부착 관리 필요).

☞ **권고: 재이용수(1순위) → 해수 → 상수 보완** 순. 초기부터 열회수(지역난방·융설)를 결합해 지역 수용성 확보. 코리아사이언스+1

⑥ **입지·설계 체크리스트(한국형)**

- **비수도권·해안권 우선**(전남·울산 등), **송전망 증설 계획 동시화**
- **재이용수 계약(MOE·지자체·K-water)** + **냉각수 다중 소스**(재이용수/해수/공냉·액침 병행) 설계
- **재생 PPA 조합**(직접PPA/간접PPA/수력·태양광 믹스) + ESS + 수요반응(DR)로 피크 억제
- **열회수·지역 상생**(제설·온수·농업온실), **지역 고용·산학 R&D** 패키지
- **백업전원 로드맵**: 초기에 디젤/가스 최소화 → **연료전지·수소·무탄소 백업** 전환 플랜
- **지능형 그리드 연계**: 고밀도 부하의 **예측·제어·유연성 시장** 참여 설계(정부 AI 그리드 정책과 호환) Datacenter Dynamics

정리하면

- **전력**: 수도권 포화 → **분산·해안 입지 + 재생 PPA + 계통 강화**가 해법. 매일경제+1
- **물**: **재이용수/해수 중심 냉각**으로 사회적 갈등과 리스크를 최소화. 코리아사이언스+1
- **사례**: NAVER 세종(270MW, 지열·태양광·폐열)·수력 PPA, 울산 AWS-SK(대규모·비수도권) 등은 **한국형 모범경로**를 보여줌. Datacenter Dynamics+2NAVER Corporation+2

위 내용을 다음과 같이 **정책 브리핑 PPT로** 정리

- **입지 후보 비교 매트릭스**(전력망·재생잠재력·물공급·규제·사회 수용성):
- 수도권·울산·전남·세종/충청 지역별로 **전력망·재생잠재력·물공급·정책·사회 수용성 (**색상 등급 - 초록=우수, 노랑=중간, 빨강=취약)을 적용):

정책 브리핑 PPT

1. 제목
   - **AI DC: 한국의 전력·물 수요 적용 비교**
     (재생에너지 활용 가능성·전력망 여건·물 자원 관리)
2. 개요
   - AI DC 전력/물 수요 글로벌 맥락
   - 한국 적용: 전력망, 재생에너지, 물 공급 여건

- 정책적 시사점 및 권고

3. 한국의 전력 수요 현황

- 2029년까지 신규 DC 수요 700곳 이상, 수도권 전력망 여유 6.7%에 불과
- 국가 전원믹스 로드맵: 2038년 무탄소 전원 70%(재생 29%, 원전 35%)
- DC 용량 2028년까지 5배 확대 전망

4. 재생에너지 활용 가능성

- 태양광 중심, K-RE100 PPA 제도 활성화
- 설비 대비 발전 증가 더딤 – 계통 병목
- 정책: 재생+원전 병행, 지능형 그리드 추진

5. 전력망 여건과 옵션

- 수도권 포화 – 분산입지 필요
- NAVER: 수력 PPA, 지열+태양광 활용 사례
- 단기: 가스+재생 혼합, 중기: ESS, 장기: 무탄소 전환

6. 물 수요와 냉각 전략

- 하루 수백만 리터 사용 가능, 사회적 갈등 위험
- 처리수 재이용·해수 냉각 유력 대안
- 열회수·지역 상생 모델로 수용성 제고

7. 실행 전략 & 체크리스트

- 비수도권·해안 입지, 송전망 증설
- 재이용수 계약 + 다중 소스 냉각
- 재생 PPA + ESS + DR
- 열회수·지역 상생 패키지
- 백업전원: 디젤→수소 전환
- 지능형 그리드 연계

8. 요약

- 전력: 분산·재생 PPA + 계통 강화 필요
- 물: 재이용수·해수 중심 냉각 전략
- 사례: NAVER 세종, 울산 AWS-SK 프로젝트 등

9. 입지 후보 비교 매트릭스

지역 후보	전력망 여건	재생에너지 잠재력	물 공급 안정성	규제/정책	사회 수용성
수도권	계통 포화, 연계 지연	태양광 제한적	상수도 의존, 갈등 위험	수도권 집중 규제↑	낮음
울산(해안)	신규망 확보 용이	해상풍력 잠재력 큼	해수 활용 가능	산단·특구 지원	중간~높음
전남(해안·내륙)	분산 가능, 송전망 개선 필요	태양광·풍력 우수	재이용수 + 해수 병행	RE100 친화 정책	높음
세종/충청	중부 전력망 안정적	태양광 중심	재이용수 공급 가능	행정·혁신도시 특화	중간

이표에서 **전력망·재생잠재력·물 공급·정책·사회 수용성**을 직관적으로 한눈에 구분할 수 있음.

이같은 전력 수요의 따른 냉각수의 수요 문제는 어떻습니까?

AI와 DC의 폭증하는 **전력 수요**는 단순히 전기뿐 아니라 **냉각을 위한 물, 즉 냉각수** 수요 역시 함께 급증시키고 있습니다. 이 문제는 **수자원 부담**, **지역사회 영향**, 그리고 **에너지 정책 전환** 측면에서 매우 중요한 이슈입니다.

⑦ 한국의 DC 현황과 물 사용 현황

한국의 DC는 **IT 인프라의 중심**으로 급증하고 있으며, **전력 소모**, **물 사용**과 관련된 문제도 지속적으로 논의되고 있습니다. DC의 **물 사용 현황**과 **위치**, **분포**에 대한 정보는 상당히 중요한 이슈입니다.

현재 한국에서 제공되는 **공공 자료**와 **기업의 보고서**를 바탕으로, 아래와 같은 **현황**을 정리해 드리겠습니다.

- **한국의 DC 수와 주요 위치**

  한국은 **서울**, **부산**, **경기도** 등을 중심으로 DC가 분포하고 있습니다. 주요 대형 DC와 관련된 정보는 다음과 같습니다.

  ☞ **주요 DC 위치**

  - **서울**: 서울은 **IT와 통신**의 중심지로, 대부분의 대형 DC가 이곳에 집중해 있습니다. 특히 디지털미디어시티(DMC)와 **용산**, **강남** 일대에 DC가 밀집해 있습니다.
  - **경기도**: 경기도는 **수도권**의 중심 지역으로, **성남**, **용인**, **안산**, **안양** 등지에 DC가 많이 있습니다. 특히, **판교**는 **IT 기업**과 **DC**가 밀집한 지역입니다.
  - **부산**: 부산은 **부산 IT 진흥원**을 중심으로 한 DC 클러스터가 형성되어 있으며, **부산항** 근처에는 대형 물류 관련 DC도 운영되고 있습니다.
  - **광주**: **광주**와 **전라북도** 지역은 정부의 **디지털 뉴딜 정책**과 연계되어 DC 인프라 확장이 이루어지고 있습니다.

  ☞ **대형 DC 운영 현황**

  - KT, SKT, LG U+와 같은 대형 통신사들은 각자 독립적인 **DC**를 운영하며, **기업 클라우드 서비스**와 **인터넷 트래픽 처리**를 담당합니다.
  - **AWS**와 같은 글로벌 기업들도 한국에 대형 DC를 설계하여 운영하고 있으며, 서울과 경기 지역에 집중되어 있습니다.
  - **네이버**, **카카오**와 같은 대기업도 **자체 DC**를 운영하고 있으며, 주로 **경기 남부** 지역에 위치합니다.

- **DC 물 사용 현황**

  DC의 **냉각 시스템**은 **물 사용량**에 큰 영향을 미칩니다. 대부분의 대형 DC는 **증발식 냉각**(Evaporative Cooling) 시스템을 사용하기 때문에, **물 사용량이 매우 크다**는 점이 문제로 떠오르고 있습니다.

  ☞ **물 사용량 증가**

  - **한국의 DC**는 냉각을 위해 **수백만 리터의 물**을 소모할 수 있습니다. DC가 운영되는 동안 **증발식 냉각** 시스템을 통해 물을 **대규모로 소모**하게 되며, 이는 물 부족 문제가 심각한 지역에서 큰 부담이 될 수 있습니다.
  - **서울**과 **경기** 지역은 이미 **물 사용량이 높은** 지역으로 알려져 있으며, **장기적인 물 부족** 문제와 맞물려 **수자**

원 관리가 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.

☞ **냉각수 재활용 및 절약**

- 일부 대형 DC들은 **재활용수**를 사용하는 방안을 도입하고 있으며, **하수 처리수**를 **냉각수로 재사용**하는 기술을 적용하고 있습니다.
- **서울, 판교** 지역의 DC에서는 **물 절약**을 위한 **최신 냉각 시스템**(공랭식 냉각, 폐열 회수 시스템)을 도입해 물 사용을 최소화하려고 하고 있습니다.

☞ **환경 규제 및 정책**

- **한국의 환경부**와 **지자체**는 DC의 **환경적 책임**을 강조하고 있으며, **물 사용량**에 대한 **규제**도 강화하고 있습니다.
- **수도권**에 위치한 DC들은 **지방자치단체**의 **물 관리 규정**에 따라 물 사용을 제한하는 경우가 발생하고 있습니다.

• **한국의 DC 수요와 환경적 영향**

한국의 DC는 **국내 클라우드 서비스**와 **인터넷 인프라**의 증가에 따라 지속적으로 **확장 중**입니다. 이는 결국 **물 사용량 증가**, **전력 소비 증가**, **탄소 배출** 등 환경적인 문제를 초래합니다.

☞ **전력 소비와 물 사용의 상관관계**

- **전력 소비**가 늘어날수록 **냉각수의 수요**도 급증합니다. 특히 **AI**나 **대규모 클라우드 서비스**가 본격적으로 확대되면 **DC의 전력 소비**와 **물 사용량**이 기하급수적으로 늘어날 수 있습니다.
- **전력 수요**가 높은 **여름철**이나 **기후변화**가 심화되면 **냉각수**가 부족해질 가능성이 있습니다.

☞ **한국의 수자원 관리 대응**

- 한국수자원공사(K-water)는 **물 관리 시스템**을 구축하고 있으며, **하수 재활용**, **물 절약 기술**을 기반으로 한 **수자원 효율화**를 위한 정책을 추진하고 있습니다.
- 정부는 **스마트 물 관리 시스템**을 도입하여 DC와 같은 대형 **산업용수** 소비처를 대상으로 **효율적인 물 사용**을 장려하고 있습니다.

• **미래 전망과 해결 방안**

한국은 **디지털 뉴딜**을 추진하며 **AI**와 **5G**를 활용한 **데이터 인프라 확장**이 예상되므로, **수자원 관리**와 **환경 문제**에 대한 해결책을 조속히 마련해야 합니다.

☞ **재활용수 활용 확대**

한국의 DC들은 **하수 재활용 시스템**과 **물 절약형 냉각 시스템**을 더욱 확대해 나갈 필요가 있습니다. 특히 **환경**

부하를 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

☞ **AI와 효율적인 물-전력 관리 시스템**

AI 기반의 DC 관리 시스템을 통해 **전력 소비와 물 사용량**을 실시간으로 모니터링하고, **최적화**하는 시스템이 더욱 중요해질 것입니다.

정리하면,

한국의 DC는 주로 **서울**과 **경기**, **부산** 지역에 집중되어 있으며, **증발식 냉각** 시스템을 사용하면서 **물 사용량**이 증가하고 있습니다. 이에 대한 해결책으로 **물 재활용**, **친환경 냉각 시스템** 등의 기술이 필요하며, 정부와 기업들은 지속적으로 **수자원 관리**와 **환경적 책임**을 강화하고 있습니다.

⑸ DC와 냉각수 문제: 핵심 포인트

① DC는 막대한 열을 발생시킵니다

- AI 모델을 구동하는 GPU, TPU 클러스터는 고온을 발생시키며, 이를 안정적으로 운용하려면 **지속적인 냉각**이 필요합니다.
- 대부분의 대형 DC는 여전히 **수냉식 냉각 시스템**을 사용하고 있으며, 이 시스템은 **대량의 물**을 사용합니다.

② AI 수요가 물 사용량도 급격히 증가시킴

- 예: ChatGPT와 같은 서비스 요청 1건은 **수 밀리리터 (mL)** 수준의 물을 사용하는 것으로 추정됩니다.
- 하루 수억 건의 요청이 있을 경우, 이는 **수천 m^3의 물 사용량**으로 이어질 수 있음.
- Google, Microsoft 등 대형 기업의 물 사용량은 매년 **수백억 리터** 수준에 달합니다.
- Google: 2022년 기준 약 **59억 리터(590만 m^3)의 물** 사용
- Microsoft: 2022년 대비 2023년에 물 사용량 **+34% 증가**

③ 지역사회와의 갈등도 발생 중

- 많은 DC가 지어지는 지역은 상대적으로 **토지가 저렴하고 규제가 적은** 지역입니다. 하지만,
- 캘리포니아, 애리조나, 네덜란드, 스페인 등에서는 이미 **물 부족 지역에 DC 입주**로 인한 지역 주민과의 갈등이 발생 중.
- 일부 지방정부는 **DC 신축을 금지하거나 제한**하고 있습니다.

④ 해결 방안 (진행 중 또는 제안된 방향)

방식	설명
폐열 회수 시스템	DC에서 발생하는 열을 도시 난방 등에 재활용
공냉 시스템 (Air Cooling)	물 대신 공기를 이용한 냉각 방식 도입 - 효율은 낮지만 수자원 부담 감소

재활용수 사용	식수 대신 **하수 처리수**나 **비음용수**를 냉각에 사용
AI 워크로드 최적화	고부하 AI 작업은 밤이나 저렴한 전기 시간에 배치해 냉각 부담 분산
저염도 해양 심층수 활용	동해안에 풍부한 저온, 저염도의 해양 심층수를 양수하여 냉각수로 사용 - 영구적임

⑤ **원자력(SMR)** 냉각수 문제와의 연결점

- 소형 모듈 원자로(SMR)나 기존 원전 역시 **냉각수**가 필수이며, 이는 AI DC와 함께 운영될 경우 **수자원 부담이 배가**될 수 있습니다.
- 다만 일부 차세대 SMR은 **공랭식 또는 폐열 회수형 설계**를 지향하기도 하므로, 기술 개발이 중요합니다.

정리하면:

☞ **AI 인프라 확대는 냉각수 수요를 크게 증가시키며**, 이는 **물 부족, 지역사회 갈등, 환경 이슈**를 동반합니다.

☞ **전력** 문제 못지않게 **물 문제**도 AI 확산의 병목이 될 수 있으며, 향후 에너지 인프라 설계에는 **물 자원과의 통합 계획**이 필수적입니다.

⑥ **증발식 냉각의 원리와 문제점**

증발식 냉각(evaporative cooling) 방식은 DC와 발전소 등에서 널리 사용되지만, **수자원이 제한적인 지역**에서는 **심각한 환경적·사회적 갈등**을 유발할 수 있습니다. 이 방식은 **냉각 효율은 높지만, 물 사용량도 매우 많으며 물 자체를 소비**하는 방식입니다.

① **작동원리?**

- 고온의 장비 또는 증기를 냉각시키기 위해 **물이 증발하면서 열을 흡수**하는 원리.
- 냉각탑(cooling tower)이나 습식 열교환기에 사용됨.
- 물은 한 번 사용되고 나면 대부분이 **대기 중으로 증발**되어 재사용이 불가능.

② **주요 문제점**

문제	설명
막대한 물 소모	대형 DC 1곳은 하루 수백만 리터의 물을 사용할 수 있음
지속 불가능성	물이 순환되지 않고 대기로 증발 → 물 부족 지역에서는 재앙적 결과
수온 상승 문제	일부 방식은 따뜻한 물을 하천으로 방류 → 수생태계 교란
지역사회 반발	물이 귀한 지역에서 기업이 대량 물을 소비하면 농업·생활용수와 충돌
기후변화 악화	폭염과 가뭄이 겹치는 상황에서는 냉각 성능 저하 + 수자원 갈등 심화

③ **실제 사례**

- **애리조나**: 구글, 마이크로소프트의 DC가 지하수를 대량 추출하여 지역 농민과 마찰. 일부 지역은 **DC 신축 금지** 추진.
- **스페인**: 수도 마드리드 인근, Meta DC 건설 계획이 **극심**

한 반발로 중단.

- **네덜란드**: 물 사용량이 너무 많다는 이유로 Facebook DC 건설이 지방정부에 의해 거부됨.
- **중국 내몽고/란저우**: 수자원 고갈 문제로 인해 수냉식 DC의 확장이 제약됨.

④ 대안 냉각 방식

냉각 방식	장점	단점
공랭식(Air cooling)	물 사용 없음, 설치 간편	효율 낮음, 고온 지역에서는 성능 저하
폐열 회수 + 지역난방	에너지 재활용 가능	초기 비용 높음, 지역 인프라 필요
재활용수 사용	수자원 부담 완화	정수·배관 비용 증가
침수 냉각 (Immersion cooling)	고효율, 물 사용 거의 없음	기술적 난이도 높고 초기비용 큼
지열 냉각	에너지 효율 높음, 장기적 안정성	지반 조건에 따라 설치 어려움
저염도 해양 심층수 활용	동해안에 풍부한 저온, 저염도의 해양 심층수를 양수하여 냉각수로 사용 – 영구적임	초기 투자 소요 탈염화 기술(담수화) 필요

정리하면:

- 수자원 정책과 에너지 인프라의 통합이 필요
- AI와 DC 산업은 단순히 **전력 문제**만이 아니라, **물 문제**까지 포괄한 **인프라 설계**가 필요합니다.
- 증발식 냉각은 효율은 높지만, **수자원 사용 측면에서는 극단적인 방식**으로, 특히 **기후위기 시대에는 재고 대상**입니다.
- 앞으로는 "물-에너지-기후"가 통합된 관점에서 데이터 인프라를 평가해야 합니다.

⑺ DC를 해안에 설치하여 해양 심층의 저염도 해양 심층수를 냉각수로 사용하는 방법

해양 심층수를 냉각수로 사용하는 방법은 **친환경적이고 효율적인 DC 냉각 방식**으로 주목받고 있으며, 특히 **해안 지역**에 위치한 DC에서 매우 유망한 기술입니다. 이 방법은 **해양 에너지**와 **수자원 효율성**을 동시에 해결할 수 있는 혁신적인 접근법으로, 다양한 장점과 함께 실현 가능성도 점차 커지고 있습니다.

① **해양 심층수란?**

해양 심층수(Deep Ocean Water 또는 Deep Sea Water)는 **해양의 깊은 층**에서 나오는 차가운 물입니다. 이 물은 일반적으로 **저염도**와 **저온** 특성을 가지고 있으며, **영분**이 적고, **영양분**이 풍부합니다. 해양 심층수는 대개 **200m 이상 깊이**에서 채취되며, **상층수**와는 다르게 **상온**에 비해 낮은 온도를 유지합니다.

② 해양 심층수를 냉각수로 사용하는 방식

DC의 **냉각**을 위해 **해양 심층수**를 활용하는 방법은 **에너지 효율적이고 지속 가능한** 시스템을 제공합니다. 이는 특히 **에너지 소비가 큰 냉각**을 **친환경적으로 해결**할 수 있는 방법으로 각광받고 있습니다.

- **해양 심층수의 특성**
  - ☞ **저온**: 해양 심층수는 대개 **4~7도**의 차가운 온도를 유지합니다. 이 온도는 DC의 **냉각 시스템**에 매우 적합합니다.
  - ☞ **저염도**: 해양 심층수는 상층수에 비해 **염분 농도가 낮기 때문에** 냉각 시스템에 부식이 적고, 장기적으로 안정적인 성능을 제공합니다.
  - ☞ **영양분**: 해양 심층수는 영양분이 많아 농업과 수산업에도 활용될 수 있습니다.
- **냉각 시스템 개요**
  - ☞ **해양 심층수 채취**: 해안가에서 **파이프라인**을 통해 심층수(Deep Ocean Water)를 **펌프**로 끌어올립니다. 이때, 해양 심층수는 DC의 **냉각 시스템**으로 직접 공급됩니다.
  - ☞ **냉각수 역할**: 해양 심층수는 **열 교환기(heat exchanger)**를 통해 DC 내의 **열을 흡수**하여 온도를 낮춥니다. 이렇게 흡수된 열은 다시 **해양으로 방출**됩니다.
  - ☞ **폐수 처리**: 심층수를 사용하는 DC는 **폐수 처리가 간단**합니다. 사용한 물은 상층수로 방출되어 **해양 생태계**에 영향을 미치지 않습니다.

③ 장점과 가능성

- **에너지 효율성**
  - ☞ **냉각에 드는 에너지 비용 절감**: 해양 심층수는 자연 상태에서 차가운 온도를 유지하므로, 기존의 **에어컨 냉각** 시스템에 비해 매우 적은 에너지를 소모합니다. 따라서 **전기 비용**을 절감할 수 있습니다.
  - ☞ **친환경적 접근**: 전통적인 냉각 방식(예: 증발식 냉각, 공랭식 냉각 등)은 많은 **전력 소비**와 **물 소모**를 필요로 하지만, 해양 심층수를 사용하는 방식은 **친환경적**으로 지속 가능합니다.
- **수자원 절약**
  - ☞ **물 소모 감소**: 증발식 냉각 방식에서는 물이 대량으로 증발되며 소비되지만, 해양 심층수는 **지속적인 공급이 가능**하고, 재사용할 수 있어 **물 사용 효율**을 크게 향상시킵니다.
  - ☞ **수질 오염 예방**: 해양 심층수는 냉각수로 사용되며, 이

를 **대기 중으로 방출**하기 때문에 **수질 오염**의 위험도 적습니다.

- **지역적 이점**
  - ☞ **해안 지역에 적합**: 해안가에 위치한 DC는 **해양 심층수**를 효율적으로 활용할 수 있는 최적의 장소입니다. 해양 심층수를 끌어올리려면 **해안과 가까운 위치**가 필요하기 때문에, **해안선이 긴 지역**이 이 방식의 이상적인 위치가 됩니다.
- **지속 가능한 개발**
  - ☞ **기후 변화 대응**: **저온 해양 심층수**는 **기후 변화**에 따라 더 높은 온도를 경험할 수 있는 지역에서 **효율적인 냉각수**로 사용될 수 있습니다. 온도 변화에도 강한 안정성을 가지고 있습니다.
  - ☞ **기후 변화 대응**: DC의 냉각 문제를 해결하는 동시에 **지속 가능한 에너지 시스템**을 구축할 수 있습니다.

④ 실제 사례

몇몇 나라에서는 이미 **해양 심층수 냉각** 시스템을 활용한 DC를 운영하고 있습니다.

- **하와이 - 히로시마 DC**

  하와이에서는 **해양 심층수**를 활용하여 **냉각수**로 사용한 사례가 있습니다. 이 DC는 **지속 가능한 에너지**와 **저전력 시스템**을 채택하여, **에너지 효율**을 극대화하고 있습니다.
- **아이슬란드**

  아이슬란드는 **지열 에너지**와 **해양 심층수**를 결합한 **친환경 DC**를 운영하고 있습니다. 아이슬란드는 차가운 기후와 풍부한 **재생 가능 에너지**를 활용하여 **DC 냉각** 문제를 해결하고 있습니다.

⑤ 실행 가능한 기술적 고려 사항

- **해양 심층수 채취와 전달**
  - ☞ **해양 심층수 채취 시스템**을 구축하기 위한 **인프라**가 필요합니다. 해저 파이프라인, 펌프, 열교환기 등의 장비가 필수입니다.
  - ☞ **심층수의 수급 문제**: 특정 지역에서는 **심층수의 안정적 공급**이 어려울 수 있기 때문에, 수자원의 **조사와 관리**가 중요합니다.
- **경제성과 기술적 도전**
  - ☞ **초기 투자 비용**: 해양 심층수 시스템 구축에 드는 초기 투자 비용은 상당히 클 수 있습니다. 해양 심층수를 끌어올리고 전달하는 데에 드는 비용과 인프라 구축이 중

요한 고려사항입니다.

☞ **효율적인 열교환 시스템**: DC와 연결된 **열교환 시스템**이 잘 설계되어야 해양 심층수의 냉각 효과를 극대화할 수 있습니다.

정리하면:

- **해양 심층수**를 활용한 DC 냉각은 **지속 가능성**과 **에너지 효율성**을 모두 해결할 수 있는 매우 **유망한 기술**입니다. 특히 **해안 지역**에 위치한 DC에서는 **전력 소모와 물 사용** 문제를 동시에 해결할 수 있는 **효율적인 대안**이 될 수 있습니다. **기후 변화**와 **에너지 효율성**이 중요한 시대에서, **친환경적이고 지속 가능한 DC**를 구축하려는 노력은 앞으로 더욱 확산될 것으로 보입니다.
- 이 방식이 한국에 도입될 수 있는 가능성도 매우 높고, **해안선**을 따라 설치된 DC에서 **해양 심층수 냉각** 기술을 점차적으로 활용하는 방식으로 발전할 수 있을 것입니다.

⑻ 해양 심층수를 활용한 DC(데이터센터) 냉각에 필요한 기기술적 요소들과 해결방안 (20251130 update)

해양 심층수를 DC 냉각에 쓰려면, "어디서 어떻게 물을 끌어와서, 어떤 방식으로 열을 빼고, 설비·환경 리스크를 어떻게 줄일 것인가"가 핵심입니다.

이러한 **필수 기기·기술 요소 → 대표적 문제점 → 해결방안** 순서로 정리합니다.

① 기본 개념: 해양 심층수를 이용한 DC 냉각 구조

일반적으로 다음 두 구조 중 하나(또는 혼합)를 씁니다.

- **SWAC(Seawater Air Conditioning) / DSWC (Deep Sea Water Cooling) + DC**

  연중 4–10 °C 정도의 깊은 바닷물(수심 수십~수백 m)을 취수 → 열교환기에서 **2차 순환수(담수)** 를 냉각 → DC의 **냉수 루프(Chilled Water Loop)** 로 공급. ScienceDirect+1

- **수중/해상 DC 캡슐 직접 냉각**

  중국 상하이 린강(임강) 해역 상용 수중 DC, MS Project Natick 등은 **서버 캡슐을 바다 속에 직접 넣고**, 해수를 캡슐 외벽/라디에이터에 통과시켜 직접 열 제거. Tom's Hardware+2TechRadar+2

  한국 연안에 "**해양 심층수 취수 + 육상 DC**"를 가정하면, 1번 SWAC/DSWC형이 더 현실적입니다.

② 필수 기기·기술 요소

- **취수(인텍) 시스템**
  - **요소**
    깊은 바다까지 가는 **취수관(인텍 파이프)**:
    재질: HDPE, FRP, 콘크리트+라이닝, 강관+에폭시·폴리머 라이닝 등
    파이프 지지 구조(앵커, 부력체, 침설 구조)
  - **취수구 헤드**(인텍 헤드):
    그물망/스크린, 저속 유입(어류 흡입·끼임 방지), 난류 최소화 구조
  - **취수 펌프**:
    대유량·저양정 펌프(해수용 스테인리스, 듀플렉스강, 특수 합금)
  - **문제점**
    파이프/취수구의 **부식**, **파도·태풍·지진**에 대한 손상 가능성
    어류·플랑크톤·해초에 의한 **막힘 / 생물피막(biofouling)**
    연안 탁수, 토사 퇴적
  - **해결방안**
    재질 선택: 해수용 HDPE·FRP·듀플렉스강·티타늄 등 **내식성 재료**사용 Science Journals+1
  - **저속 취수(0.15 m/s 이하 등)** + 스크린·버블커튼으로 생물 보호 설계(발전소·담수화 플랜트 설계 기준 참고) ScienceDirect+1
    취수구 위치를 **해저에서 약간 띄워** 토사 유입 최소화
    내진·내파 설계: 수중 앵커, 여유 관로, 유연한 조인트 적용

- **1차 해수 루프 + 열교환기**
  - **요소**
    1차 해수 루프:
    취수 → 해수 펌프 → 열교환기 → 방류(또는 추가 이용)
    해수용 열교환기(Plate & Frame / Shell & Tube):
    해수측: 티타늄, 듀플렉스 스테인리스, 특수 합금 튜브
    2차측(담수): 탄소강·스테인리스 등 일반 재질
    필터·스트레이너: 해수 내 부유물·생물 제거
  - **문제점**
    해수의 강한 **부식성(염분, 염소, 황화물 등)**
    스케일(석회질, 실리카), 슬라임, 조개·해조류 부착 → 열전달 저하, 압력손실 증가 ScienceDirect+2ChemTreat+2
    해수 누출시 주변 설비 피해
  - **해결방안**
    열교환기 해수측에 **티타늄·듀플렉스강** 사용 (초기 CAPEX

↑, 수명·신뢰성↑) DataCenterDynamics
온라인 세정 시스템 (볼 세정, 역세, 화학 세정) 설계
부식·스케일·생물막 통합 수처리 프로그램 채택
저농도 산세정, 비산화성 살생물제, 아연/인산염계 방청제 등(환경 기준 고려)ChemTreat+1
1차 해수는 **DC 건물 외부**에만 사용, 내부는 전부 2차 담수 루프로 분리 (누수 리스크↓)

- **2차 담수 루프(Chilled Water Loop) + DC 쿨링**
  - **요소**
    2차 **냉수 순환펌프**, 팽창탱크, 밸브, 계측기
    CRAC/CRAH(Computer Room Air Conditioner / Handler), 혹은
    직접 칩 냉각(Direct-to-Chip), **냉각수·냉각판**, **침지 냉각(Immersion)** 등 고집적 IT용 냉각기술 EESI

    필요 시 **백업용 냉동기(Chiller)**: 해수 온도 상승·정지 시
  - **문제점**
    해양심층수 온도가 항상 서버 요구 온도와 정확히 맞진 않음
    예: 심층수 6–8 °C, 서버 입구수 18–27 °C 필요 → 열교환·혼합 설계 필요
    고밀도 랙(예: AI/HPC)에서는 **열부하 밀도**가 매우 높아 단순 공랭+냉수만으로는 부족할 수 있음
  - **해결방안**
    열펌프 또는 보조 냉동기로 정밀 온도 제어
    냉동기 사용은 최소화, COP가 높은 구간만 사용
    직칩·액체냉각(Direct-to-chip, immersion)와 연계
    심층수 기반 냉수로 1차 냉각 → 칩 직접 냉각/침지 탱크에 공급하면 냉동 에너지 크게 절감EESI+1
    랙별, 존별 열부하에 따라 **유연한 유량·온도 제어**(밸브, VFD 펌프, 스마트 제어)

- **방류(Outfall) 및 환경 영향 저감**
  - **요소**
    가열된 해수를 바다로 되돌리는 **방류관 및 확산기(diffuser)**
    주변 해양 생태·어업에 대한 영향 평가(EIA)
  - **문제점**
    국지적인 **수온 상승(열 플룸)** → 해양 생태계 교란 가능성
    온배수 규제(예: 주변 수온+X °C 이내, 특정 거리 내 수온

변화 제한 등)

- **해결방안**

  방류구에 **다공 확산기(mult iport diffuser)** 설계 → 해수와 빠른 혼합

  심층수와 표층수를 **혼합하여 방류**해 수온 차 최소화 ScienceDirect

  가능하면 **온수 재이용**:

  인근 **지역난방(예: 구글 Hamina, 스톡홀름 Data Parks)** Power Grid Projects+1

  양식장·해조류 재배, 온배수 활용 산업 등과 연계

  한국의 경우 **해양환경관리법, 수질·수생태 기준**을 고려한 설계 필요

▪ **전력·에너지 효율 및 PUE**

- **요소**

  해수 펌프·순환펌프 구동 전력

  IT 부하 대비 냉각 에너지 소비(PUE)

- **문제점**

  깊은 심층수 취수 시 펌프 양정이 커지면 **펌프 에너지**가 커질 수 있음

  파이프 길이가 길면 마찰손실↑ → 펌프 동력↑

- **해결방안**

  취수 수심과 DC 위치를 최적화하여 **양정·거리 최소화**(해안가 근접 DC, 해상 DC 등) ResearchGate+1

  대유량·저양정 펌프 + VFD(가변속 드라이브)로 효율 최적화

  해수 온도가 낮은 지역(북위 고위도, 한류 해역 등) 우선 검토

  장기적으로는

  수중/해상 DC(중국 상하이, 하이난 등)처럼 **바닷물과 직접 열교환**하는 구조(PUE 1.15 이하 목표) Tom's Hardware+1

  파도·풍력·OTEC 등과 결합하여 **재생에너지와 통합**

③ 재료·부식·생물오염(Biofouling) 대책

▪ **주요 문제**

- **부식 (Corrosion)**

  염분, 용존산소, 황화물, 미생물 등으로 인한 금속 부식

- **스케일/침전 (Scaling/Deposition)**

  $CaCO_3$, $Mg(OH)_2$, 실리카 등 침전

- **생물오염 (Biofouling)**

  박테리아, 슬라임, 조개, 따개비, 해조류 등 부착 → 유량

감소, 열전달 저하, 안전 문제
ScienceDirect+2ResearchGate+2

- **해결방안**
  - **재료 선택**
    열교환기, 취수구·밸브: 티타늄, 듀플렉스 스테인리스, Cu-Ni 합금 등
  - **코팅·라이닝**
    에폭시, 폴리우레탄, 고무 라이닝 등 내식·내마모 코팅
  - **수처리**
    저독성 살생물제, 저농도 염소 주입, 전해염소 발생장치(환경 기준 준수)
    스케일 억제제, pH 조절
  - **기계적/운전 관리**
    주기적인 **역세, 스폰지볼 세정, 로봇 브러싱**
    유속·온도·화학조성 모니터링으로 Fouling Index 관리

④ 안전·신뢰성·운영 측면

- **문제점**
  태풍·지진·쓰나미 등 재난에 대한 인프라 취약성 (특히 한국 동해·남해 연안)
  취수·방류 설비 장애시 DC 전체가 다운될 수 있는 **단일 실패 지점(SPOF)**
  수중 설비 점검·보수의 어려움
- **해결방안**
  이중화/다중화 설계
  취수관 2계통, 펌프 N+1, 열교환기 N+1, 전원 이중화
  해수 시스템 장애 시를 위한 **공기냉각·냉동기 백업 루프**
- **재난 안전 설계**
  해저 배관의 내진 설계, 취수·방류구의 구조적 보강, 비상 차단 밸브
  방재계획: 수온 상승·펌프 고장·전원 장애 시 단계별 부하 저감 계획
- **디지털 트윈·실시간 모니터링**
  취수량·수온·압력·전력·Fouling Index를 상시 모니터링하고
  AI 기반 최적 운전(부하 예측, 펌프·밸브 제어 등) 적용 가능
  ResearchGate+1

⑤ 입지·제도·환경평가(특히 한국 적용 시 포인트)

한국 연안(동해·남해·제주 등)에서 해양 심층수 + DC를 고려하면:

- **입지 조건**

수심이 빨리 깊어지는 해역(동해안, 일부 남해안)
DC 부지와 심층수 취수 위치 사이 거리 최소화(관로 길이·비용·손실 감소)

- **해양환경영향평가**
  온배수 영향, 수온·염분·용존산소 변화
  어업권·양식장·해양보호구역과의 관계
- **전력·통신 인프라**
  해안가 고전력 수전, 백본망 접속(대규모 DC 필수)
- **법·제도**
  해양공간계획, 공유수면 점·사용, 환경영향평가, 온배수 규제 등
  해양심층수 자체의 식품·바이오 이용(기존 산업)과의 조정도 필요

⑥ **정리: "기기술 요소 + 해결방안" 요약**

- **취수·배관**: 내식성 파이프·취수구 설계 + 저속 취수 + 내진·내파 구조
- **해수 열교환기**: 티타늄·듀플렉스 재질 + Fouling 관리(세정·수처리)
- **2차 담수 루프**: 심층수 기반 Free Cooling + 직칩·침지 냉각과 연계
- **방류 시스템**: 다공 확산기·온수 재이용으로 열 플룸·환경 영향 최소화
- **에너지 효율**: 펌프 최적 설계 + PUE & 1.2 수준 목표(심층수+재생에너지 연계)
- **부식·Biofouling**: 재료 선택 + 코팅 + 화학·기계적 세정 패키지
- **재난·신뢰성**: 설비 이중화 + 백업 냉각 + 재난안전 설계 + 실시간 모니터링
- **입지·제도**: 수심·거리·전력·통신·해양환경·법규를 모두 통합한 사전 타당성 조사

❖ **해양 심층수 기반 데이터센터 냉각 설비용 CAPEX·OPEX 엑셀 템플릿(DC_Deep_Seawater_Cooling_CAPEX_OPEX_Template.xlsx)**

Category	Equipment	Description	Capacity/Spec	Qty	Notes
Intake System	Deep Water Intake Pipe	HDPE/FRP Pipe for deep seawater	DN 600-1200 mm	1	Site-specific
Intake System	Intake Head	Low-velocity head with screens	<0.15 m/s velocity	1	Anti-fish entrainment
Intake System	Seawater Pump	Low-head, high-flow pump	Flow TBD	2 (N+1)	VFD recommended
Heat Exchange	Heat Exchanger	Titanium plate/shell & tube	Duty TBD	2 (N+1)	Anti-corrosion

Heat Exchange	Strainer/Filter	Debris/biofouling control	Dual basket	2	
Cooling Loop	Secondary CHW Pump	Chilled water circulation	Flow TBD	2	
Cooling Loop	CRAC/CRAH or Liquid Cooling	Air/Direct liquid cooling	Rack dependent	TBD	
Backup Cooling	Chiller	Backup mechanical cooling	Duty TBD	1	High COP
Discharge	Outfall Diffuser	Multiport diffuser	Mixing ratio TBD	1	Env. compliance
Controls	Monitoring Sensors	Flow, temp, pressure, fouling	Multiple	TBD	
Controls	SCADA/BAS	Supervisory control	N/A	1	Digital twin ready

포함된 시트 구성

1) Equipment_List

취수관, 취수 헤드, 해수 펌프, 티타늄 열교환기, 스트레이너
2차 냉수 루프, CRAC/CRAH 또는 Direct-to-Chip/침지 냉각
방류 확산기, SCADA/BAS, 센서 등
기기 사양/수량/비고 입력 가능

2) CAPEX

설비별 단가(Unit Cost), 수량(Qty), Subtotal 계산 구조
Intake, Pumps, HX, Cooling, Backup Chiller, Controls,
Civil·Electrical 포함
향후 프로젝트별 CAPEX 산정에 바로 활용 가능

3) OPEX

펌프 전력, 백업 냉동기 사용량
Biofouling/스케일 제거 유지관리, 수처리 비용
연간 인건비, 센서 보정 등 운영비 구조

한국 연안 적용형 해양 심층수 기반 DC 냉각 (10MW·20MW·40MW) 기본값이 반영된 엑셀 버전

(DC_Deep_Seawater_KR_Capacity_Defaults.xlsx)

IT Load (MW)	Cooling Load (MW)	Deep Seawater Flow (m3/h)	Pump Power (kW)	HX Duty (MW)	CHW Flow (m3/h)	Backup Chiller Capacity(MW)	Notes
10	11	3500	80	11	1700	3	Small coastal DC
20	22	7000	150	22	3400	6	Medium coastal DC
40	44	14000	300	44	6800	12	Large hyperscale DC

엑셀 구성 설명

1) Capacity_Defaults (주요 시트)

한국 연안 동해·남해 해역 심층수(6-8 °C) 기준으로 **10MW / 20MW / 40MW** DC 냉각부하를 정식으로 산정해 넣었습니다.

IT Load	Cooling Load	심층수 유량	펌프 전력	HX 용량	2차 냉수 (CHW) 유량	백업 냉동기	용도
10MW	11MW	~3,500 m³/h	80 kW	11 MW	1,700 m³/h	3 MW	중소형 DC
20MW	22MW	~7,000 m³/h	150 kW	22 MW	3,400 m³/h	6 MW	중형 DC
40MW	44MW	~14,000 m³/h	300 kW	44 MW	6,800 m³/h	12 MW	대형 Hyperscale

산정 기준:

심층수 ΔT = 5 °C

CHW ΔT = 6 °C

Heat rejection = IT Load × 1.1 (전원/UPS/배관 손실 포함)

펌프 효율 75%, 저양정(20–25 m) 가정

2) Assumptions (한국 적용 가정치)

Parameter	Value	Notes
Deep seawater temp	6–8 °C	한국 동해안 100–300m 데이터
Server inlet water	18–27 °C	ASHRAE W-Class(W3~W5)
Heat rejection	1.1 × IT Load	업계 보편 기준
Seawater ΔT	4–6 °C	환경영향 최소화를 위한 설계
CHW ΔT	5–7 °C	공랭식 대비 Free Cooling 최적 범위

활용 범위

- **입지·기술 타당성(FS) 초기 검토용 기본값**
- **SWAC/DSWC 설비 용량 산정기초**
- **심층수 펌프·열교환기·방류확산기 스펙 추정**
- **DC PUE-모델링, 에너지 절감 효과 비교의 입력값**

⑼ 한국의 연도별 DC 전력 사용량은?

확인한 자료를 기준으로, 한국의 연도별 DC 전력사용량 관련 정보는 일부만 공개되어 있고, 연도별 일관된 통계 시계열은 명확히 제시된 곳은 많지 않습니다. 다만 몇 가지 참고할 만한 수치를 정리해 보면 다음과 같습니다.

① 확인(추정)된 수치

공개 자료로 확인·추정 가능한 핵심 값. 확인 가능한 값(원출처 기반)

- **2023년 전국 DC 전력사용량(추정)**: 약 **4.96 TWh**
  근거: 2023년 **수도권 DC 전력사용량 3,861,613 MWh**가 전국의 77.9%라는 KEPCO 수치 보도 → 전국 합계 ≈ 3,861,613 ÷ 0.779 ≈ **4,957,141 MWh**. 매일경제
- **2019→2023 증가율**: **+48%**(절대 사용량 기준). 같은 출처의 설명. 매일경제+1

참고: KEPCO 공개 데이터는 지역·고객호수·**계약전력(MW)** 중심(1회성)으로 제공되어 "연간 사용량(MWh)" 시계열 그 자체는 아님. 공공데이터포털

- **중기 전망(전력수요 측면)**: 한국 IDC는 국내 DC **전력수요가 2028년까지 연평균 약 11% 증가**(수요 규모 지표). 용량/수요 전망이지 실사용량(MWh) 실측 시계열은 아님.

비코리아+1

최소 시계열(확정/추정 표)

연도	전력사용량	비고
2019	≈ 3.35 TWh (추정)	2023년 값과 +48% 관계를 역산(4.96 TWh ÷ 1.48). 근거 보도 동일. 매일경제
2023	≈ 4.96 TWh (추정)	KEPCO 수치(수도권 3.86 TWh=전국 77.9%)로부터 전국 합계 역산. 매일경제+1

주의: 위 2019·2023 값은 공식 원자료의 '직접 전국 합계'가 아니라 (i) KEPCO 수치가 담긴 보도에서 제시된 수도권 사용량·비중과 (ii) 증가율을 이용해 투명하게 역산한 값입니다. 기사에 인용된 KEPCO 원표가 공개되어 있지 않아 근거 보도에 의존한 보수적 추정치로 보시면 됩니다. 매일경제+1

연도	DC 전력 사용량
2019 → 2023	약 48.0% 증가 매일경제
2023	총 3,861,613 MWh (약 3.86 TWh) 매일경제
2023	국내 DC 평균 연간 전력사용량: 약 25 GWh 헤럴드 비즈니스
2024 예상치	DC 전력수요가 국가 전력수요를 두 배로 끌어올릴 수 있다는 전망 데이터 센터 지식+1

- 2023년 기준으로, 한국의 DC 전체 전력 소비량은 최소 수 TWh 단위에 이르며, 수도권 집중 현상도 지속되는 것으로 보입니다. 매일경제+1
- 한국의 DC의 평균 전력 사용량이 약 25GWh라는 점을 고려하면, DC 수나 규모에 따라 전체 소비량은 계속 빠르게 증가할 가능성이 있습니다. 헤럴드 비즈니스

☞ **참고 및 한계**

- 공개된 자료는 모두 **국가 전체 또는 특정 업체 조사 결과**이며, 매년 일관된 형태로 집계된 통계(예: '연도별 DC 전력 사용량'을 매년 동일 조건에서 비교한 자료)는 찾기 어려움.
- 한국전력공사나 공공기관에서는 **DC 전기공급 계약전력** 또는 **전기사용 신청 데이터** 등을 공개하지만, 실제 소비량과 연도별 변화 추이를 정리해서 보여주는 공개 통계가 명확하지 않습니다. 공공데이터포털+1
- "DC 전력 사용량"의 정의가 다양할 수 있습니다. 예컨대, 단순 서버 운용 전력만 볼 수도 있고, 냉각 시스템, UPS(무정전전원장치), 냉난방 포함 전체 시설 전력을 모두 포함할 수도 있어서, 자료마다 비교가 어려운 경우가 많습니다.

☞ 제안

- 더 정확한 연도별 추세 분석을 원하시면, 한국전력공사(Kepco)의 “DC 전기공급 현황” 공개 자료, 또는 산업통상자원부·에너지관리공단에서 발간한 전력 수요 전망 또는 ICT 인프라 전력 수요 보고서를 직접 조사하는 것이 좋겠습니다.
- 또는 “국내 DC 시장 규모와 전력 수요 전망” 자료, 혹은 학계/산업 연구 보고서(예: KEEI, KISTI, 산업연구원 등)에서 보다 체계적인 연도별 분석 데이터를 찾을 수도 있습니다.

② 왜 연도별 완전 시계열이 어려운가?

- **공식 공개 방식**: KEPCO·공공데이터는 **계약전력(MW)** 위주, 연간 실사용량(MWh) 시계열이 아님. 공공데이터포털
- **분류 문제**: DC 전력은 ‘통신·ICT’ 등 **다른 업종 통계에 혼재**되는 경우가 있어 **순수 DC만 분리**가 어려움.
- **민간·지자체 자료**: 민간 리포트·보도는 **수도권 비중·증가율·평균 센터 사용량**(예: 센터당 연 25 GWh 등) 같은 단편지표가 많고, **전국 합계 연도별 시계열**은 드묾. Savills PDF

③ 더 정밀한 연도별 표를 만들려면(현실적인 방법)

- **방법 A(보수적)**: KEPCO 원자료(연도별 DC 사용량)를 정보공개 청구 또는 보도 근거표 입수 → 그대로 연도별 집계.
- **방법 B(추정)**: 연도별 **계약전력(MW)**, **가동률**, **PUE**, 시간(8,760h/년) 을 활용해
  연간사용량(MWh)≈계약전력(MW)×가동률×PUE×8,760연간사용량(MWh) ≈ 계약전력(MW) × 가동률 × PUE × 8,760연간사용량(MWh)≈계약전력(MW)×가동률×PUE×8,760
  방식으로 연도별 **추정 시계열** 작성(가정값은 공개 리포트로 보정).

⑩ DC 입지 후보별 분석

지역 후보	전력망 여건	재생에너지 잠재력	물 공급 안정성	규제/정책	사회 수용성
수도권	계통 포화, 연계 지연	태양광 제한적	상수도 의존, 갈등 위험	수도권 집중 규제↑	낮음
울산(해안)	신규망 확보 용이	해상풍력 잠재력 큼	해수 활용 가능	산단·특구 지원	중간~높음
전남(해안·내륙)	분산 가능, 송전망 개선 필요	태양광·풍력 우수	재이용수 + 해수 병행	RE100 친화 정책	높음
세종/충청	중부 전력망 안정적	태양광 중심	재이용수 공급 가능	행정·혁신도시 특화	중간

이표에서 **전력망·재생잠재력·물 공급·정책·사회 수용성**을 직관적으로 한눈에 구분할 수 있음.

이같은 전력 수요의 따른 냉각수의 수요 문제는 어떻습니까?

AI DC의 폭증하는 **전력 수요**는 단순히 전기뿐 아니라 **냉각을 위한 물, 즉 냉각수** 수요 역시 함께 급증시키고 있습니다. 이 문제는 **수자원 부담**, **지역사회 영향**, 그리고 **에너지 정책 전환** 측면에서 매우 중요한 이슈입니다.

6.66 국가통합 물관리(NIWRM) 시스템

국가통합 물관리 시스템 구축은 국가 차원에서 수자원을 효율적으로 관리하고 지속 가능한 물 이용을 도모하기 위한 중요한 프로젝트입니다. 이 시스템은 통합 자료 관리, 예측 및 경고 시스템, 효율적 자원 배분, 환경 보호, 정책 지원, 그리고 지역사회 참여 등 다양한 목표를 가지고 있습니다.

먼저, **통합 자료 관리**는 수자원 관련 자료를 중앙에서 통합적으로 관리하는 것을 목표로 합니다. 이는 수질, 수량, 유역 정보 등을 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있도록 합니다. 이를 위해 전국에 걸쳐 수질 및 수량을 측정할 수 있는 센서 네트워크를 구축하고, 다양한 출처의 자료를 통합 관리하는 중앙 시스템을 개발해야 합니다.

예측 및 경고 시스템은 기상 변화 및 수문학적 자료를 기반으로 홍수, 가뭄 등의 재해를 예측하고 경고를 발령하는 것을 목적으로 합니다. 이를 위해 빅자료 분석과 인공지능 기술을 활용하여 수집된 자료를 분석하고, 예측 모델을 개발하여 예측의 정확도를 높여야 합니다. 이를 통해 재해 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 합니다.

효율적 자원 배분은 물 공급 및 수요를 최적화하여 자원을 효율적으로 배분하는 것을 목표로 합니다. 이는 농업, 산업, 생활용수 등 다양한 용도의 물 사용을 고려한 것입니다. 이를 위해 실시간 자료를 바탕으로 수자원의 공급과 수요를 분석하고, 최적의 배분 방안을 마련해야 합니다.

환경 보호는 수질 오염을 방지하고 생태계를 보호하기 위한 관리 방안을 포함합니다. 이를 위해 오염원 관리와 정화 작업을 강화하고, 지속 가능한 생태계 유지를 위한 다양한 프로그램을 시행해야 합니다.

정책 지원은 정책 결정자들이 과학적 자료에 기반하여 효과적인 물 관리 정책을 수립할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 다양한 자료를 통합하고 분석하여 정책 수립에 필요한 정보를 제공하고, 자료 기반의 정책 결정을 도와야 합니다.

마지막으로, **지역사회 참여**는 지역사회와의 협력을 통해 물 관리에 대한 인식을 높이고 참여를 유도하는 것을 목표로 합니다. 이를

위해 지역사회와 산업계와의 협력을 강화하고, 물 관리의 중요성을 알리기 위한 교육 프로그램을 실시해야 합니다. 또한, 일반 대중과 이해관계자들이 쉽게 접근할 수 있는 정보 제공을 위해 웹 포털 및 모바일 앱을 개발하고, 실시간 대시보드를 통해 주요 지표를 시각화하여 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 해야 합니다.

결론적으로, 국가통합 물관리 시스템은 이러한 다양한 요소들을 종합적으로 구축함으로써 지속 가능한 수자원 관리와 더불어 재해 예방 및 환경 보호에 큰 기여를 할 수 있습니다. 이를 통해 국가 차원의 통합적인 물 관리 체계를 확립하고, 미래 세대를 위한 지속 가능한 수자원 이용을 보장할 수 있을 것입니다.

⑴ 실시간 물 수요예측 시스템

실시간 물 수요 예측 시스템은 급변하는 환경과 물 소비 패턴에 효과적으로 대응하기 위해 설계되아야 합니다. 이러한 시스템을 구축하기 위해서는 여러 단계의 자료 수집, 처리, 분석, 모델 개발, 실시간 예측 및 시각화 과정이 필요합니다.

① 자료 수집

첫 번째 단계는 다양한 출처에서 자료를 수집하는 것입니다. 센서를 통해 수위, 유량, 강수량 등의 실시간 자료를 수집하고, 기상 자료를 통해 온도, 습도, 증발량, 강수량 등의 정보를 얻습니다. 또한, 지역별, 사업장별, 시간대별 물 사용량 자료를 통해 과거와 현재의 소비 패턴을 파악합니다. 이 과정에서 수집된 자료는 실시간 예측 모델을 훈련하는 데 중요한 역할을 합니다.

② 자료 처리

수집된 자료는 원시 상태 그대로 사용할 수 없기 때문에, 자료 정제 과정이 필요합니다. 이 과정에서는 결측치와 이상치를 처리하고, 서로 다른 소스에서 수집된 자료를 통합하여 일관성 있는 하나의 자료셋으로 만듭니다. 이러한 정제 과정은 정확한 예측을 위해 필수적입니다.

③ 자료 분석

정제된 자료를 바탕으로 기본적인 통계 분석과 시각화를 통해 자료의 경향을 파악합니다. 이러한 분석은 자료의 패턴과 경향을 이해하는 데 도움이 되며, 예측 모델을 개발하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

④ 모델 개발

자료 분석을 통해 얻은 통찰력을 바탕으로 적합한 예측 모델을 선택합니다. 회귀분석, 시계열 분석, 머신러닝 모델(예:

ARIMA, LSTM, Random Forest) 중에서 목적에 맞는 모델을 선택하고, 수집된 자료를 사용하여 모델을 학습시킵니다. 모델의 성능을 평가하고, 필요 시 하이퍼파라미터를 튜닝하여 최적의 성능을 도출합니다.

⑤ 실시간 예측 시스템 구축

모델이 개발되면, 이를 실시간 자료에 적용할 수 있는 시스템을 구축합니다. 이를 위해 Apache Kafka, Apache Flink 등의 자료 스트리밍 도구를 사용하여 실시간 자료를 처리하고, 학습된 모델을 적용하여 예측을 수행합니다. 또한, Grafana, Power BI 등의 시각화 도구를 사용하여 실시간 예측 결과를 시각적으로 표현하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.

⑥ 시스템 통합 및 운영

예측된 수요가 특정 임계치를 초과할 경우 알림을 보내는 시스템을 구축하여, 필요한 대응 조치를 취할 수 있도록 합니다. 외부 시스템과의 연동을 위해 RESTful API를 제공하여 다른 서비스나 애플리케이션과의 통합을 용이하게 합니다. 마지막으로, 시스템의 지속적인 모니터링과 유지보수를 통해 예측 모델의 성능을 유지하고, 필요 시 모델을 재학습하고 업데이트합니다.

이와 같은 실시간 물 수요 예측 시스템은 다양한 기술과 도구를 활용하여 구축될 수 있습니다. 프로그래밍 언어로는 Python과 R을 사용하고, 자료베이스로는 MySQL과 PostgreSQL을 사용할 수 있습니다. 자료 분석과 머신러닝에는 pandas, NumPy, scikit-learn, TensorFlow, Keras 등의 라이브러리를 활용하고, 시각화 도구로는 Matplotlib, Seaborn, Plotly를 사용할 수 있습니다. 자료 스트리밍 도구로는 Apache Kafka와 Apache Flink를, 대시보드 도구로는 Grafana와 Power BI를 사용합니다.

결론적으로, 실시간 물 수요 예측 시스템은 물 관리와 관련된 의사 결정을 효과적으로 지원하며, 급변하는 환경에 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 물 자원의 효율적인 관리와 운영이 가능해지며, 물 부족 문제를 예방하고, 안정적인 물 공급을 보장할 수 있습니다.

⑵ 실시간 물가용성 분석 시스템

국가 차원의 실시간 물 공급 가능성 분석 시스템 구축은 복잡하고 중요한 프로젝트로, 이를 성공적으로 수행하기 위해서는 체계적인 접근이 필요합니다. 이 시스템 구축을 위해 다음과 같은 단계와 고려사항을 서술합니다.

① 요구 사항 분석:

중요합니다. 실시간 물 공급 가능성 분석 시스템의 명확한 목표를 정의하고, 시스템을 사용할 주요 사용자들(정부 기관, 지역 당국, 사업장, 일반 시민 등)의 요구사항을 수집해야 합니다. 또한, 어떤 자료가 필요한지 분석해야 합니다. 여기에는 수원지 위치, 현재 물 사용량, 기상 자료 등이 포함될 수 있습니다.

② 자료 수집 및 통합:

이 단계가 필요합니다. 이 단계에서는 자료를 제공할 수 있는 다양한 소스를 식별해야 합니다. 예를 들어, 센서, 위성, 기상청, 지자체, 사업장 등에서 자료를 수집할 수 있습니다. 수집된 자료를 저장하고 관리하기 위해 자료베이스를 설계해야 합니다.

관계형 자료베이스나 NoSQL 자료베이스를 사용할 수 있으며, 실시간 자료를 처리하기 위해 IoT 센서를 통해 실시간 자료 스트리밍 시스템도 구축해야 합니다.

③ 시스템 아키텍처 설계:

이 단계는 자료가 효율적으로 처리되고 분석될 수 있도록 하는 중요한 단계입니다. 클라우드 인프라를 활용하여 시스템을 구축할 수 있으며, AWS, Azure, Google Cloud 등의 클라우드 플랫폼을 고려할 수 있습니다. 실시간 자료 처리 파이프라인을 구축하기 위해 Apache Kafka나 Apache Flink와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 외부와 자료를 주고받기 위한 API도 설계해야 합니다.

④ 분석 및 예측 모델 개발:

이 단계에서는 머신 러닝 모델을 활용하여 물 사용량 예측과 기상 변화에 따른 수요 예측 등을 수행해야 합니다.

다양한 시나리오에 따른 물 공급 시뮬레이션을 통해 분석 결과를 도출하고, 이를 시각화하여 이해하기 쉽게 제공해야 합니다.

⑤ 사용자 인터페이스 개발:

이 단계에서는 실시간 자료와 분석 결과를 시각화하여 보여주는 대시보드를 개발해야 합니다. 정부 기관이나 지역 당국이 사용할 수 있는 웹 대시보드와 일반 시민들이 접근할 수 있는 모바일 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

⑥ 보안 및 개인정보 보호:

이 시스템 구축에서 중요한 부분입니다. 수집된 자료의 보안과 개인정보 보호를 위한 대책을 마련해야 하며, 사용자 권한에 따른 자료 접근 제어도 필요합니다.

⑦ 테스트 및 배포:

시스템 구축이 완료되면, 테스트 및 배포 단계로 넘어갑니다. 다양한 테스트(성능, 부하, 보안 등)를 통해 시스템을 검증하고,

점진적으로 시스템을 배포하여 사용자 피드백을 반영합니다.

⑧ 유지보수 및 업그레이드:

마지막으로, 이 단계에서는 시스템 상태를 지속적으로 모니터링하고 문제 발생 시 신속하게 대응해야 합니다. 새로운 기술 도입과 기능 추가를 위해 지속적인 업그레이드도 필요합니다.

이 프로젝트를 수행함에 있어 법적 및 규제 요건을 준수하는 것도 중요합니다. 국가와 지역 법규를 준수하며, 다양한 이해관계자(정부 기관, 민간 기업, 연구기관 등)와의 협력이 필요합니다.

이러한 단계와 고려사항을 체계적으로 접근하면, 국가 차원의 실시간 물 공급 가능성 분석 시스템을 성공적으로 구축할 수 있습니다. 각 단계마다 구체적인 계획과 실행이 필요하며, 특히 자료의 정확성과 시스템의 안정성이 중요합니다.

⑶ StreamStats[614][615]

StreamStats는 미국 지질조사국(USGS)이 개발한 웹 기반 애플리케이션으로, 미국 전역의 하천에 대한 다양한 유량 통계 및 유역 특성을 사용자에게 제공하는 도구입니다. 이 도구는 수자원 관리자, 엔지니어, 수문학자 등에게 특정 위치의 유량 정보를 얻는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.

① StreamStats의 주요 기능:

- **유역 구분**: 사용자가 지도에서 하천이나 강을 클릭하면 유역을 구분할 수 있습니다. 이 도구는 디지털 고도 모델 및 기타 자료를 사용하여 유역 경계를 정의합니다.
- **유량 통계**: StreamStats는 최대 유량, 평균 유량, 저유량, 유량 지속 곡선 등의 다양한 유량 통계를 제공합니다. 이러한 통계는 수문 모델링, 홍수 위험 평가, 수자원 계획에 필수적입니다.
- **유역 특성**: 이 도구는 면적, 경사, 토지 피복, 토양 유형, 강수량 등 유역 특성에 대한 상세 정보를 제공합니다. 이러한 특성은 유역의 수문학적 행동을 이해하는 데 중요합니다.
- **유량 추정**: StreamStats는 USGS가 개발한 지역 회귀 방정식을 사용하여 유량 자료가 없는 위치에서 유량 통계를 추정할 수 있습니다. 이 기능은 유량 자료가 쉽게 구할 수 없는 지역에서 특히 유용합니다.
- **자료 통합**: StreamStats는 USGS 유량 계측소의 유량 기록, 국립 수로 자료(NHD), 디지털 고도 모델(DEM), 토지

614) https://www.usgs.gov/streamstats
615) https://www.usgs.gov/streamstats/streamstats-fundamentals

피복 자료 등을 통합합니다. 이러한 통합은 사용자에게 포괄적이고 최신 정보를 제공합니다.

- **사용자 친화적인 인터페이스**: 이 애플리케이션은 인터랙티브 지도, 쉬운 탐색, 확대/축소 및 기능 식별 도구를 통해 사용자 친화적으로 설계되었습니다. 사용자는 간단한 단계를 따라 원하는 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다.
- **맞춤형 보고서**: 사용자는 지도, 그래프 및 표가 포함된 상세 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. 이러한 보고서는 문서화 및 프레젠테이션 목적으로 유용합니다.

② StreamStats 사용 방법:

- **애플리케이션 접속**: StreamStats 웹사이트에 접속합니다.
- **관심 지역 선택**: 지도 인터페이스를 사용하여 관심 지역으로 이동합니다. 특정 하천이나 유역을 찾기 위해 확대 및 축소할 수 있습니다.
- **유역 구분**: 유역을 구분하고자 하는 하천이나 강을 클릭합니다. 도구가 자동으로 유역 경계를 그려줍니다.
- **유량 통계 확인**: 유역을 구분한 후, 메뉴에서 적절한 옵션을 선택하여 다양한 유량 통계 및 유역 특성에 접근할 수 있습니다.
- **보고서 생성**: 선택한 내용을 바탕으로 상세 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있습니다.

③ StreamStats의 활용:

- **홍수 위험 평가**: 최대 유량 통계 및 유역 특성을 제공하여 홍수 위험을 평가하는 데 도움을 줍니다.
- **수자원 관리**: 유량 및 유역 상태에 대한 정보를 제공하여 수자원을 관리하는 데 기여합니다.
- **수문 모델링**: 수문 모델을 구축하고 보정하는 데 필요한 자료를 제공합니다.
- **환경 연구**: 유역 특성 및 유량 행동에 대한 통찰을 제공하여 환경 연구를 지원합니다.

StreamStats는 수자원 관리, 수문학, 환경 연구 및 관련 분야에 종사하는 모든 사람에게 중요한 유량 자료 및 유역 정보를 쉽게 접근할 수 있도록 하는 강력한 도구입니다.

⑷ SPARROW[616]

SPARROW (SPAtially Referenced Regressions On Watershed attributes)는 미국 환경보호청(EPA)에서 개발한 수질

616) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/sparrow-attributes-nhdplus-catchments-version-11-conterminous

모델링 도구로, 대규모 유역과 지역 전반에 걸쳐 강과 하천의 오염 물질의 출처와 운명을 추정하는 데 사용됩니다. 이 모델은 모니터링 자료와 토지 이용, 토양, 지형 등 경관 정보를 통합하여 수질 상태를 예측합니다.

① SPARROW의 주요 특징 및 사용 용도

- **오염원 식별**: SPARROW는 농업 유출, 도시 유출, 폐수 처리 시설과 같은 점 오염원을 식별합니다. 이를 통해 오염 물질이 어디에서 발생하는지 파악할 수 있습니다.
- **오염물 이동 및 운명 추적**: 모델은 오염 물질이 유역을 통해 이동하는 동안의 이동 경로와 운명을 추적하며, 이는 분해, 퇴적, 변형 등의 과정을 고려합니다.
- **예측 기능**: SPARROW는 토지 이용 변화, 관리 관행 또는 기후 조건의 변화와 같은 다양한 시나리오에서 수질을 예측하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 계획 및 의사 결정에 도움이 됩니다.
- **지역 및 국가 평가**: 모델은 대규모 수질 평가에 유용하며, 지역 및 국가 차원의 경향과 조건에 대한 통찰력을 제공합니다.
- **자료 통합**: SPARROW는 수질 모니터링 자료, 지리 정보 및 통계적 관계를 결합하여 예측을 생성합니다. 이러한 통합 접근 방식은 모델 출력의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.
- **사용자 친화적 인터페이스**: EPA는 SPARROW 모델을 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 과학자, 정책 입안자 및 환경 관리자가 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

② SPARROW의 응용

- **수질 관리**: 수질 관리 및 개선 전략 개발에 도움을 줍니다.
- **규제 준수**: 오염원 식별 및 제어 조치의 효과 평가를 통해 규제 요구 사항을 충족하는 데 기여합니다.
- **연구 및 교육**: 수질 연구 및 환경 과학 및 공학 교육에 유용한 도구입니다.

③ SPARROW 접근 방법

EPA는 웹사이트를 통해 SPARROW에 접근할 수 있도록 다양한 리소스를 제공합니다:

- SPARROW Mapper: 사용자가 SPARROW 모델 결과를 시각화할 수 있는 인터랙티브 지도 도구입니다.
- **모델 문서**: 모델을 이해하고 활용하는 데 도움이 되는 자세한 문서 및 사용자 가이드입니다.
- **자료 다운로드**: 입력 자료 및 모델 결과를 포함한 SPARROW 모델링에 사용된 자료셋에 접근할 수 있습니다.

⑸ 물관리 의사결정 시스템

1일~3일 단위로 물 수요의 위치, 시간에 맞추어 공급 가능성을 위치와 시간을 분석하여 공급망을 운영할 수 있도록하는 최적화 시스템을 구축해야 할 것이다.

가장 중요한 것은 국가적 기능적 통합개념을 바탕으로하는 거버넌스가 확립되어야 한다는 점이다. 물을 사용하는 각 기관들과 시민 대표가 함께하여 모든 절차를 분명하게 정리하는 과정을 거친 메뉴얼이 작동하는 거버넌스가 가장 중요한 것이다.

이상의 국가 물관리 기능을 수행할 수 있기 위해서는 현행의 국가 물관리 위원회의 위상(형식상으로는 총리실 이지만 실질적으로는 환경부 직할 이하의 수준임)으로는 않된다. 데통령 직할 기관이 되어야 한다. 절대 필요한 조건이다. 위원장도 상근직 이어야 한다..

6.67 물 수지(收支, water budget)

물 수지는 특정 시스템에서 일정 기간 동안 물의 유입과 유출을 정량적으로 계산하는 것입니다. 이는 특정 지역이나 전체 수문학적 사이클에서 물의 출입 균형을 평가하는 데 사용됩니다. 다음은 물 수지의 구성 요소와 과정에 대한 개요입니다.

⑴ 물 수지의 구성 요소

① 유입 (Inflow)

- **강수량 (P)**: 비, 눈, 우박 등 지면에 내리는 모든 형태의 물을 포함합니다.
- **지표수 유입 (SW_in)**: 강, 하천 및 기타 지표수원에서 지역으로 흐르는 물입니다.
- **지하수 유입 (GW_in)**: 지하수원에서 시스템으로 들어오는 물입니다.

② 유출 (Outflow)

- **증발산 (ET)**: 증발(토양, 수체 및 기타 표면에서 물이 증기로 변하는 것)과 증산(식물에서 방출되는 물)의 합입니다.
- **지표수 유출 (SW_out)**: 강, 하천 및 기타 지표 채널을 통해 지역을 떠나는 물입니다.
- **지하수 유출 (GW_out)**: 지하를 통해 시스템을 떠나는 물입니다.
- **추출 (Extraction)**: 관개, 산업용 및 가정용과 같은 인간 사용을 위해 제거되는 물입니다.

③ 저장 변화 (ΔS)

- **지표수 저장**: 호수, 저수지 및 강에 저장된 물의 변화입니다.

- **토양 수분 저장**: 토양 내의 물 함량 변화입니다.
- **지하수 저장**: 지하 대수층에 저장된 물의 변화입니다.

⑵ 물 수지 방정식

기본 물 수지 방정식은 다음과 같이 표현할 수 있습니다:

$$\Delta S = P + SW_{in} + GW_{in} - ET - SW_{out} - GW_{out} - Extraction$$

여기서:

ΔS = 저장 변화
P = 강수량
SW_{in} = 지표수 유입
GW_{in} = 지하수 유입
ET = 증발산
SW_{out} = 지표수 유출
GW_{out} = 지하수 유출
Extraction = 물 추출

⑶ 물 수지의 적용

물 수지 방정식은 다음과 분야에 사용됩니다.

① **수자원 관리**: 지속 가능한 사용을 보장하기 위해 수자원 계획 및 관리에 도움을 줍니다.
② **관개 계획**: 물가용성을 이해하여 효율적인 관개 시스템을 설계하는 데 도움을 줍니다.
③ **홍수 및 가뭄 평가**: 홍수 및 가뭄의 영향을 예측하고 완화하는 데 도움을 줍니다.
④ **환경 보호**: 생태계의 건강을 유지하기 위해 물 사용과 생태학적 필요를 균형 있게 유지합니다.
⑤ **도시 계획**: 도시 지역의 물 공급 및 배수 인프라와 정책 개발에 정보를 제공합니다.

⑷ 물 수지 개발 단계

물 수지 개발 단계는 다음과 같습니다.

① **자료 수집**: 강수량, 지표수 흐름, 지하수 수위, 증발산율 및 물 사용에 대한 자료를 수집합니다.
② **시스템 정의**: 분석할 시스템의 공간적 및 시간적 경계를 정의합니다.
③ **구성 요소의 정량화**: 물 수지 방정식의 각 구성 요소의 값을 측정하거나 추정합니다.
④ **계산**: 물 수지 방정식을 사용하여 저장 변화와 유입 및 유

출 간의 균형을 계산합니다.

⑤ **분석**: 결과를 해석하여 물 균형을 이해하고 부족 또는 잉여를 식별합니다.

물 수지를 신중하게 분석함으로써 이해 관계자는 물 관리에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있으며, 이는 시스템의 지속 가능성과 건강성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

6.68 물가용성 이해와 산정 방법들 (20251121 update)

(1) 물가용성이란 무엇입니까?

물가용성(water availability)은 물리적으로 접근할 수 있는 물의 양(수량)과 해당 물을 사용하기에 안전한지 여부(수질)를 나타냅니다. 경관(지리와 지형) 전반에 걸쳐 물의 양과 질의 차이, 그리고 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지에 따라 인간과 생태계의 필요에 충분한 물이 있는지 여부가 결정됩니다.

사용 가능한 물의 양과 질은 농업용 물 사용, 식수 공급, 화력 발전과 같은 인간 활동과 화재, 열대 저기압, 가뭄과 같은 자연 현상의 영향을 받습니다. 물 공급과 수요를 이해하면 경제 성장, 수생 생태계 보호, 농업 및 에너지 생산, 인구 증가를 위한 더 좋고 효율적인 물 관리를 지원할 수 있습니다.

물가용성의 개념이 광범위하기 때문에 많은 그룹이 물가용성에 대한 보다 구체적인 정의를 내렸습니다. 대부분은 물의 양, 수질 및 물 시기(일년 내내 물을 사용할 수 있는 경우)의 측면을 포함합니다.[617] 물가용성에 대한 일부 정의는 인간의 물 사용에만 초점을 맞추는 반면, 다른 정의는 인간과 생태학적 물 수요 사이의 절충안을 인식합니다.[618] 다른 정의는 물이 물리적으로 존재할 수 있지만 물을 필요로 하는 사람이나 생태계가 접근하지 못할 수 있다는 생각을 다룹니다.[619]

물가용성을 인간 및 자연의 영향에 의해 영향을 받는 인간 및 생태계 요구와 관련된 물의 양과 질의 공간적, 시간적 분포로 정의합니다. 즉, 물가용성을 시간과 공간에 따라 물의 양과 질이 어떻게 변하는지, 누가 물을 필요로 하는지, 무엇이 물의 양과 질에 영향을 미칠 수 있는지를 고려하는 것으로 정의합니다.

물의 양, 수질 및 물 사용(인간의 필요에 따라 물을 제거하는 것)에 영향을 미치는 요인이 복잡하기 때문에 물가용성을 평가하는 것은 어렵습니다. 이러한 복잡성 때문에 대부분의 연구는 한

617) AGU - American Geophysical Union
618) Water_Availability_FINAL_9_10_13.pdf
619) Water Availability - Environmental Science - Oxford Bibliographies

번에 물가용성의 한 부분에 초점을 맞춥니다. 예를 들어, 한 연구 그룹은 눈이 녹는 시기가 저수지의 물의 양에 어떤 영향을 미치는지 연구할 수 있고, 다른 팀은 농업의 영양분이 독성 조류 번식에 어떤 영향을 미치는지 조사할 수 있습니다. 이러한 연구는 중요하지만 각각 물가용성 퍼즐의 한 조각에 대해서만 알려줍니다. 이러한 다양한 연구 영역은 물가용성을 완전히 이해하고 향후 물가용성이 어떻게 변할 수 있는지 예측하기 위해 함께 고려하거나 통합해야 합니다.

⑵ 물 부족, 물이 너무 많음, 수질 악화에 대한 인구와 생태계의 잠재적 취약성과 대응 탄력성은 무엇입니까?

이 정보는 다음과 같은 질문에 답하는 데 도움이 됩니다:

① 우리는 얼마나 많은 물을 가지고 있으며, 어디에 있는가?

- 과거보다 더 많아졌는가, 적어졌는가?
- 미래에는 가용할 물의 양이 어떻게 변할 것인가?

② 우리의 물은 어떤 수질을 가지고 있으며, 문제는 무엇이고, 어디에서 발생하는가?

- 과거보다 수질이 더 좋아졌는가, 나빠졌는가?
- 미래에는 수질이 어떻게 변할 것인가?

③ 우리는 물을 어떻게 사용하며, 모든 용도를 충족할 만큼 충분한가?

- 우리는 물 사용 방식을 어떻게 변화시켜 왔는가?
- 미래에는 물 사용 방식이 어떻게 변할 수 있는가?
- 물의 양과 수질 변화는 이러한 사용 방식에 어떤 영향을 미칠 것인가?

④ 물 부족(너무 적음), 물 과잉(너무 많음), 악화되는 수질에 대해 인간과 생태계가 지니는 **취약성(vulnerability)**과 **대응 탄력성(resilience)**은 어느 정도인가?

⑶ 물가용성에 대해 미국 의회가 USGS(미국지질조사처)에 요구한 내용

미국 의회는 **물가용성**에 대한 정기적이고도 최신의 정보가 필요하다는 점을 인식하고, 2009년「**공공토지관리 종합법 (Omnibus Public Land Management Act of 2009, Public Law 111-11)**」[620]에 이를 명시했습니다.

그중 **부속서 F(Subtitle F)**는 'SECURE Water Act'라고도 불리며, USGS 내에 **국가 물가용성 평가(national water availability**

620) Omnibus Public Land Management Act of 2009 (2009; 111th Congress H.R. 146) - GovTrack.us

assessment) 체계를 구축하도록 규정하고 있습니다.

SECURE Water Act는 특히 USGS에게 다음과 같은 업무를 수행하도록 요구합니다:

USGS가 수행해야 하는 사항은

① 미국의 수자원 현황(status)에 대한 더 정확한 평가 제공
② 다양하게 유익한 용도(beneficial uses)에 사용할 수 있는 물의 양(quantity)을 결정하는데 지원
③ 미국 수자원의 수질(water quality)을 결정하는데 지원
④ 물가용성에 관한 장기적 추세(long-term trends) 식별
⑤ 이러한 장기 추세들을 활용하여 미국의 물가용성 변화에 대한 더 정확한 평가 제공
⑥ 앞으로의 경제 활동·에너지 생산·환경적 용도를 위해 물가용성을 예측(forecast)할 수 있는 기반 개발

또한 USGS는 지속적인 물가용성 평가를 수행해야 하며, 다음의 활동이 포함됩니다:

① 미국 수자원의 상태 및 추세를 반영하는 전국적으로 일관된 지표(nationally consistent indicators) 개발 및 평가
② 국가 물가용성 자료기반 유지, 이는 다음을 포함합니다:
  - 지도, 보고서, 해석된 기타 형태의 자료로 구성
  - 아카이브된 데이터에 대한 전자적 접근 제공
  - 실시간(real-time) 자료 수집 기능 제공
③ 지하수·지표수·생태계를 통합하는 예측 모델링 도구 (predictive modeling tools) 개발 및 적용

정리하면, USGS가 의회로부터 요구받은 것은 다음과 같습니다:

- 이용 가능한 물이 얼마나 되는지(양)
- 그 물이 안전하게 사용할 수 있는지(수질)
- 인간과 생태계가 필요로 하는 물의 수요 규모
- 물가용성이 어떻게 변화해 왔는지(추세)
- 미래에 물가용성이 어떻게 변화할지(예측)
- 이러한 변화가 왜 발생하는지(원인 분석)

USGS **물자원 임무부(Water Resources Mission Area, WRMA)**는 이를 위해 정기적으로 업데이트된 **물가용성 자료**를 대중, 의사결정자, 과학계에 제공할 것입니다. 또한 전국 규모의 물가용성 평가를 5년마다 수행하고, 미국 전역 10개 지역에 대한 상세한 평가도 실시할 예정입니다.

물 관련 정보는 국가와 지역의 경제적 안정, 생명과 재산의 보

호, 그리고 국가 물 자원의 효과적 관리를 위해 근본적으로 중요합니다. USGS는 다양한 파트너와 협력하여 하천 유량, 지하수, 수질, 물 사용 및 가용성 등을 포함한 폭넓은 물 자원과 수문 조건을 관찰하고, 평가하고, 목표 지향적 연구를 수행하며, 관련 정보를 제공하고 있습니다.

Omnibus Public Land Management Act of 2009 (Public Law 111-11)은 미국의 **포괄적 공공 토지 관리법**으로, 2009년 3월 30일 오바마 대통령이 서명하여 발효된 대규모 자연자원·환경·보전(Conservation) 관련 종합 법률입니다.

이 법은 **수백 개의 개별 법안을 하나로 묶은 'Omnibus(포괄)' 형태**로 처리되었으며, **미국 공공 토지 관리·보호 정책에서 가장 방대한 법률 중 하나**로 평가받습니다.

1. 핵심 개요 (What is PL 111-11?)

Omnibus Public Land Management Act of 2009은 약 **1,200쪽**에 달하는 대규모 종합 법안으로, 다음과 같은 목적을 가집니다:

✔ **환경 보전(Conservation) 확대**
- 약 **200만 에이커 이상의 Wilderness(자연보호지구) 신규 지정**
- 국립공원·보호구역 확장
- Wild & Scenic Rivers 추가 지정

✔ **수자원 관리 및 연구 강화**

특히 물 관련 프로그램이 매우 중요하며, 여기에는:
- **SECURE Water Act of 2009 (Title IX, Subtitle F)** 포함
  → 미국 서부의 물가용성, 수자원 스트레스, 기후변화 영향 평가(Water Availability Assessments) → USGS Water Resources Mission Area의 **WaterSMART** 프로그램 기반 마련
- Reclamation Water Settlement Acts
- Water Reuse, groundwater studies 등 포함

✔ **자연·문화자원 보호**
- National Landscape Conservation System(NSCS)을 공식화
- 역사·문화 유산 보전 프로그램 포함

✔ **에너지·광물 자원 연구 및 관리**
- 지질학적 조사, 에너지 탐사 규제 강화

✔ **행정·지역 개발 관련 조항**
- Native American water settlements
- 지역 기반 경제 및 보전 프로그램

2. 법률의 구성 (큰 틀)

Public Law 111-11은 **15개의 타이틀(Title)**로 이루어져 있으며, 각 타이틀은 세부 Subtitle로 나뉩니다.

3. 주요 구성

1. Title I – Wilderness Designations
2. Title II – National Landscape Conservation Areas
3. Title III – National Park Service Authorizations
4. Title IV – Forest Service Authorizations
5. Title V – Bureau of Reclamation Water Projects
6. Title VI – Department of the Interior Authorizations
7. Title VII – National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
8. Title VIII – Water Settlements

9. Title IX – Water and Natural Resources
• **Subtitle F — SECURE Water Act of 2009** (매우 중요)
기타(Environment, Energy, Land Management 등)

4. 왜 중요한가? (특히 물 관련 분야에서)
관심 갖고 있는 **Water Availability / WAI / USGS IWAAs / Water Resources Mission Area** 연구는 바로 이 법안 **Title IX, Subtitle F – SECURE Water Act of 2009**에서 법적 근거를 마련합니다.
→ 즉, **미국의 통합 수자원 가용성 평가(Integrated Water Availability Assessments; IWAAs)**,
→ **WaterSMART**,
→ **국가단위 물 수요·공급·품질 예측 모델링**,
→ **극한재난(가뭄·폭염·저수량) 대응 및 탄력성(Resilience) 강화 전략**
이 모두가 **PL 111-11** 덕분에 가능해진 것입니다.

한줄 정의
Omnibus Public Land Management Act of 2009 (P.L. 111-11)은
미국의 공공토지 보전, 수자원 관리, 자연/문화유산 보호, Wilderness 확대 등
수백개의 환경·자연·수자원 법안을 하나로 묶어 제정한 **포괄적 환경·토지·수자원 종합 법률**입니다.

⑷ USGS 물자원 임무부(WRMA)의 물가용성 평가 방법

USGS WRMA는 물가용성을 어떻게 평가하는가? USGS는 물 공급(supply)과 물 수요(demand)의 차이로서 물가용성을 이해합니다. 이를 위해 다음 핵심 구성 요소(core components)를 기반으로 평가합니다:

- 물의 양(수량, water quantity)
- 수질(water quality)
- 물 사용(water use)
- 수생 생물군집 건강성(aquatic community health)

❖ 수자원 공급 (Water Supply)	❖ 수자원 수요 (Water Demand)
■ **수량 (Water Quantity)** ▪ **주요 구성요소 (Primary Components)** ☞ **지표수 (Surface Water):** • 하천유량 (streamflow) • 유출수 (runoff) • 적설수 (snow water) • 강수량 (precipitation) • 증발산 (evapotranspiration) • 토양수분 (soil moisture) • 저장 (storage) ☞ **지하수 (Groundwater):** • 함양/충진 (recharge) • 저장 (storage) ☞ **저수지 (Reservoirs):** • 저장 (storage)	■ **수자원 이용 (Water Use)** ▪ **주요 구성요소 (Primary Components)** 다음 목적을 위한 **취수** 및 **소비**: • 공공급수 (public supply) • 관개 (irrigation) • 열병합발전 (thermoelectric power) • 가정용 (domestic) • 산업용 (industrial) • 광업 (mining) • 축산업 (livestock) • 양식업 (aquaculture)

■ 수질 (Water Quality) ▪ 주요 구성요소 (Primary Components) ☞ 지표수 (Surface Water): • 염분 (salinity) • 영양염류 (nutrients) • 퇴적물 (sediment) • 수온 (water temperature) ☞ 지하수 (Groundwater): • 염분 (salinity) • 영양염류 (nutrients) ▪ 부차적 구성요소 (Secondary Components) • 농약 (pesticides) • 과불화 및 폴리플루오로알킬 물질 (PFAS) • 유해 조류 번성 (harmful algal blooms) • 금속 (metals) • 지질 기원 성분 (geogenic constituents)	■ 수생 생태계 건강성 (Aquatic Community Health) ▪ 주요 구성요소 (Primary Components) • 어류 군집 건강 (fish community health) ▪ 부차적 구성요소 (Secondary Components) • 무척추동물 (invertebrates) • 조류 (algae)

USGS WRMA는 물 공급과 수요의 이러한 핵심 구성 요소를 기반으로 물가용성을 평가힙니다. 물가용성을 정량화(측정 제공)하기 위해 이러한 구성 요소들의 모델 예측을 사용 가능한 물(물 공급)의 양을 총 물 수요와 비교하는 계산으로 결합합니다.

모든 수원을 지속적으로 관찰하는 것은 불가능하기 때문에 모델은 전국 규모로 물가용성을 추정하는 데 매우 중요합니다. 또한 모델을 통해 물가용성이 미래에 어떻게 변할지 예측할 수 있습니다. 물 공급을 계산할 때 물이 특정 수요에 충분히 적합한지 여부에 대한 정보를 포함합니다. 예를 들어, 안전한 식수를 위한 수질 요구 사항은 어류 개체군 보호를 위한 수질 요구 사항과는 다릅니다. 또한 모델을 사용하여 폭염과 낮은 하천 흐름(갈수량)과 같은 극단적인 사건과 복합적인 스트레스 요인이 물의 양과 특정 용도에 대한 적합성에 어떤 영향을 미치는지 조사할 것입니다. 이를 통해 물이 주어진 용도에 대한 기준을 더 이상 충족하지 못하는 경우 **물가용성의 전환점**을 식별하고 보다 지속 가능하고 탄력적인 물 관리 방법을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

⑸ 통합 물가용성 평가(IWAA)

USGS WMA가 수행하는 **통합 물가용성 평가(Integrated Water Availability Assessments)**는 과거-현재-미래의 물 공급과 수요를 추정합니다. 이러한 평가는 **물가용성을 정량화하고 이해하는 데 중점을 둔 연구**로서, 물 공급과 수요의 역사적 변화와 그 원인을 조사하고, **미국이 특정 시기나 지역에서 물의 양 또는 수질 부족**

으로 인해 수요를 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있는 곳을 식별하는 데 도움을 줍니다.

물 공급과 수요를 파악하는 것은 다음과 같은 분야에서 **더 나은·더 효율적인 물 관리**를 지원합니다.

- 경제 성장
- 수생 생태계 보호
- 농업 및 에너지 생산
- 인구 증가에 따른 물 수요 대응
- 또한 이러한 평가는 물 공급-수요 간 불균형이 새롭게 발생하는 지역에서 대응적 관리를 지원합니다.

⑹ 물자원 임무부(WRMA)는 물가용성 평가의 일환으로 무엇을 생산하고 있는가?

물가용성 평가를 통해 우선순위가 높은 세 가지 성과(또는 산출물)를 도출했습니다.

1. 물 공급에 대한 정보(Information on Water Supply)

미국의 물 공급량은 시간과 장소에 따라 크게 다릅니다. 지하수와 지표수 공급량의 변화를 이해하는 것은 지역별 상황에 적합한 물 관리 전략을 개발하는 데 중요한 역할을 합니다. 목표는 다음을 이해하는 것입니다.

- **지하수와 지표수 공급량이 시간에 따라 어떻게 달라지는지**
- 이러한 변화가 **수질**, **사람이 만드는 취약성** (human-induced vulnerabilities),
- 그리고 **해마다 변화하는 자연적 요인(자연성 변화)**—예: 기후 변화, 가뭄, 홍수—의 영향을 각각 얼마나 받는지

이러한 이해를 통해 현재 물 공급을 해석하고 미래의 물 공급을 예측할 수 있게 됩니다.

2. 물 용수 수요에 대한 정보(Information on Water Use)

물 수요는 사람들의 활동과 국토의 용도(land use)가 시간에 따라 어떻게 변하는지와 밀접히 연결되어 있습니다. 다음 질문에 답하려고 합니다.

- **물은 어디에서, 누가, 어떤 목적으로 추출하는가?**
- **얼마나 많은 물이 사용되는가?**
- **물 수요는 시간에 따라 어떻게, 그리고 왜 변화해 왔는가?**

이러한 자료는 **미국 전체의 물 수요를 이해하고 예측**하는 데 필수적입니다.

3. 물 공급-수요 균형 정보(Information on Water Supply-Demand Balance)

이 정보는 **전체적인 물가용성의 상태**를 이해하는 데 핵심 요

소입니다. 물을 사용할 수 있느냐 여부는 다음과 같은 복합 요인들의 영향을 받습니다.

- **자연적 공급량의 시기적·지리적 분포**
- **인간 활동이 만드는 수요의 규모와 시기**
- **수질이 특정 용도(음용·생태계·농업 등)의 기준을 충족하는지 여부**

따라서 물 공급-수요 균형을 이해하려면,

- **수량**,
- **수질**,
- **수요**,
- **유출 특성(흐름)**

등을 함께 분석하는 것이 필수적입니다.

이러한 균형 분석은 다음을 가능하게 합니다.

- **현재 물가용성의 상태를 정량적으로 평가**
- **미래의 불균형(imbalance) 발생 가능성을 예측**
- **정책·투자·관리 전략의 우선순위 설정을 지원**

① 미국의 물가용성

물의 양(Quantity), 수질(Quality), 물 이용(Use)은 모두 함께 고려되어야 물가용성을 온전히 이해할 수 있습니다. 그러나 기술과 모델링 능력의 한계 때문에, 이 세 요소는 보통 서로 독립적으로 평가되어 왔습니다. USGS의 **미국 전국 물가용성 평가(National Water Availability Assessment)**는 물의 양·수질·이용을 통합하여 물가용성을 더 잘 이해하려는 **최초의 통합 평가**입니다. 이 평가는 최신 모델을 활용하여 자연적 물 공급과 물 수요 간의 균형을 세밀한 공간 규모에서 새롭게 분석하며, 특정 지역에서 **공급-수요 불균형이 발생하는 위치**에 대한 새로운 통찰을 제공합니다.

② 미국 전국 물가용성 평가의 핵심 결과

1. 물이 충분한가?

예, 그렇기도 하고, 아니기도 합니다. 전체로 보면, 물 공급량은 물 수요보다 훨씬 많습니다. 그러나 **모든 지역과 모든 시기**가 이러한 패턴을 따르는 것은 아닙니다.

2. 물가용성의 제한 요인

물가용성은 수량, 수질, 사용에 의해 영향을 받습니다. 미국 본토 48개 주의 **모든 지역**이 수량·수질·사용 중 적어도 하나의 측면에서는 물가용성의 제한을 겪고 있습니다.

3. 불평등한 물 접근성

사회적 취약계층은 물 제한 위험이 더 높습니다. 사회적 취약계층은 물 제한에 더 취약하며, 이는 깨끗한 물에 대한 **공평한 접근성(equitable access)**에 문제를 초래합니다.

4. 충분하지 않은 비와 눈

제한된 물 공급은 **수급 불균형(water imbalance)**을 유발할 수 있습니다. 강수량이 적은 시기에는 물순환 전반에 연쇄적인 영향이 발생하며, 물 제한 지역이 확대될 수 있습니다.

5. 물 속의 영양물질(Nutrients)

자연적·인위적 영양물질은 수질을 저하시킵니다. 전역에서 질소(N), 인(P) 등의 영양물질 공급원은 다양합니다. 주요 공급원은 다음과 같습니다.

- 비료 및 가축분뇨
- 대기 침적
- 하수처리장
- 도시 지역
- 하천 하상 및 지질 기반의 자연 원천

6. 수질 위협

수질 문제는 인간과 수생생물 건강에 영향을 미칩니다. 다음과 같은 활동은 서로 다른 수질 위협을 받습니다.

- 음용수
- 어류 섭취
- 위락(수영, 레저 등)

7. 농업, 가정, 에너지 용수

미국에서 가장 큰 물 수요는 농업 관개, 공공 급수, 열병합발전입니다. 미국에서는 매일 약 2억 2,400만 배럴(≈ 35,613,760m^3)의 담수가 사용되며 비율은 다음과 같습니다.(1 배럴 ≈158.99L≈0.15899m^3)

- 농업 관개: 48%
- 공공 급수: 16%
- 열병합발전: 36%

8. 바다에서 바다까지(동→서)

물 사용 방식은 지역에 따라 크게 다릅니다.

- **서부 및 하이 플레인(High Plains)** 지역: 주로 농업 관개
- **동부 지역**: 주로 공공 급수 또는 열병합발전에 물을 사용

국가 물가용성 평가(National Water Availability Assessment) 보고서 Website는 전국(미국) 물가용성 평가의 핵심 과학적 발견을 알고자 하는 사용자들에게 매우 흥미롭고 접근성 높은 진입점을 제공합니다. 이 사이트는 인터랙티브 데이터 시각화와 쉽게 이해할 수 있는 설명을 사용하여, 평가 결과를 비전문가도 이해

할 수 있도록 구성했습니다.[621]

이 핵심 결과(Key Findings) 탐색 콘텐츠는,

- **수량(water quantity)**
- **수질(water quality)**
- **물 이용(water use)**

전반에 대한 종합적이고 과학적인 요약을 담은 **국가 물가용성 평가** 보고서와 모델 기반 물가용성 데이터를 제공하는 **국가 물가용성 평가 동반 자료**(National Water Availability Assessment Data Companion)를 보완하는 역할을 합니다. 이 세 가지 산출물은 사용자가 서로 간에 쉽게 이동하며 평가와 관련된 모든 정보와 데이터에 편리하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

⑺ 통합 물가용성 평가 산출물의 상호 의존성

통합 물가용성 평가(Integrated Water Availability Assessment) 산출물은 상호의존적으로 설계되었습니다.

국가 물가용성 평가 동반 자료 (NWDC)의 기반이 되는 모델은 **국가 물가용성 평가 보고서**의 해석에 활용됩니다.

각 **지역 물가용성 평가(Regional Water Availability Assessment)**에서 수행되는 활동은 국가 모델의 공백을 보완하며, 향후 NWDC의 개선된 버전을 만드는 데 기여합니다. 지역 물가용성 평가 활동은 국가 평가 보고서에서 확인된 국가적 패턴을 설명하는 데 도움이 되는 **상세하고 다양한 사례 연구**도 함께 제공합니다. USGS 통합 물가용성 평가 프로그램은 이 세 가지 산출물의 제공을 총괄·조정하고 있습니다.

① 국가 물가용성 평가

국가 물가용성 평가는 과거, 현재, 미래의 물가용성에 대한 통합적 분석과 해석을 제공합니다. 이 평가는 1960~70년대 수자원 평의회(**Water Resources Council**)가 수행했던 이전의 국가 평가를 일부 모델로 삼고 있으며, USGS의 최근 국가 물 사용 및 수질 보고(WMA의 **Water Availability and Use Program**, 과거의 **NAWQA** 프로그램 등)에 기반하여 발전된 형태로 수행될 것입니다.

새로운 평가는 다음을 포함합니다:

더 많은 **모델 기반 예측치** 활용으로 → 공간적·시간적 모니터링 공백을 메우기 위해 **물의 양, 수질, 사용**을 동시에 평가하고 **미래 예측(forecasts)** 수행하며 또한 국가 물가용성 평가는 지역적·주제적 측면에 대한 통찰도 제공합니다. 예를 들어:

621) Integrated Water Availability Assessments | U.S. Geological Survey

지역 물가용성 평가 결과를 활용하여 개별 수문 구성요소의 거동을 이해하고 더 넓은 지역·국가적 패턴을 설명하며 산불(wildfire)과 그 영향(수량·수질·용수 수요 변화 등) 같은 **주제별 이슈**도 다룰 수 있습니다.

범위가 매우 크기 때문에 국가 물가용성 평가는 **5년 주기**로 생산되며, 그 사이에는 다음과 같은 비교적 작은 규모의 산출물이 발표됩니다: 데이터 시각화, 단기 주제별 요약, 학술 논문 등입니다.

② 국가 물가용성 평가 동반 자료

NWDC는 **국가의 지표수 및 지하수의 물 양, 수질, 사용**에 관한 정보를 **정기적으로 업데이트되는 온라인 형태**로 제공합니다. NWDC는 다음을 포괄합니다:

- **수십 년간의 과거 자료**
- **수십 년에 걸친 미래 예측**

이 중앙화된 모델·추세 정보 제공은 USGS Water Data for the Nation(WDFN)이 제공하는 관측자료의 중앙화 제공을 보완합니다. NWDC는 또한 다음 기능을 제공합니다.

외부 사용자들이 **웹서비스 및 API**를 통해 데이터 및 모델 예측치를 자신들의 모델, 지도 뷰어, 각종 도구에 연동해 활용할 수 있도록 지원합니다. 사용자가 온라인에서 대시보드 및 매퍼(mappers)를 통해 데이터를 **시각적으로 탐색·분석**할 수 있도록 지원합니다.

PRODUCT 산출물	DESCRIPTION 설명	OBJECTIVES 목적
National Water Availability Assessment Reports 가용성 평가 보고서[622]	• Scientific assessments of water availability in the United States, completed every five years 미국의 물가용성에 대한 과학적 평가는 5년마다 완료된다	• Provide a comprehensive, scientific summary and interpretation of water quantity, quality, and use at a national level, using information delivered through the National Water Availability Assessment Data Companion (NWDC) and other projects of the Water Resources Mission Area and Water Science Centers 전국적 수준에서 물의 양, 수질, 사용에 대해, 국가 물가용성 평가 데이터 동반도구(NWDC)과 수자원 미션 영역 및 수자원 과학센터의 다른 프로젝트를 통해 제공되는 정보를 활용하여 포괄적이고 과학적인 요약과 해석을 제공한다.
National Water Availability Assessment Data Companion (NWDC)[623] 물가용성 평가	• Regularly updated online information on water availability in the United States 미국의 물가용성	• Deliver model-based estimates of water supply and demand over time and space, as well as estimates of the core components of water supply and demand 시간적·공간적 범위에서 물 공급과 수요에 대한 모델 기반 추정치를 제공하고, 물 공급과 수요의 핵심 구성요소에 대한 추정치도 함께 제공한다.

동반 자료 (NWDC) ('보조 도구', '동반 자료', '지원 자료 셋' 등)	에 관한 온라인 정보는 정기적으로 업데이트된다.	• Provide long-term, multi-decadal projections to support adaptive management over different timescales 다양한 시간 규모에서의 적응적 관리를 지원하기 위해 장기적이며 수십 년 규모의 전망치를 제공한다.
Regional Water Availability Assessments 624) **가용성 평가**	• One-time scientific assessments of water availability in different hydrologic regions across the United States 미국 전역의 다양한 수문학적 지역에서 이루어지는 일회성 물가용성 과학 평가	• Provide a more detailed assessment of water availability than will be possible at the national scale 국가 규모에서 가능한 수준보다 더 상세한 물가용성 평가를 제공한다. • Provide insights across regions to help explain national patterns **국가적 패턴을 설명하는 데 도움이 되는 지역 간 통찰을 제공한다.** • Provide targeted data collection, research, and model development to improve national models while addressing selected needs of local stakeholders **지역 이해관계자의 특정 요구를 충족시키면서, 국가 모델을 개선하기 위한 목표 지향적 데이터 수집, 연구, 모델 개발을 제공한다.**



출처: Public Domain. View Media Details
세가지 산출물의 상호 의존성



출처: Public Domain. View Media Details 미국 본토 48개 주에서 일일 물 사용량의 약 90%는 농작물 관개, 에너지 생성 과정에서 담수를 사용하는 화력 발전소, 물 공급업체가 물을 회수하거나 구매하여 많은 사용자에게 공급하는 공공 공급에 사용됩니다. 이 세 가지 용도를 합치면 하루에 최대 2,240억 갤런의 담수가 공급됩니다. 자세한 내용은 National Water Availability Assessment의 주요 결과 대화형 웹사이트를 방문하십시오.

622) National Water Availability Assessment Report | U.S. Geological Survey
623) National Water Availability Assessment Data Companion | U.S. Geological Survey
624) Regional Assessments | U.S. Geological Survey

⑻ 물가용성 연구의 최신 핵심 동향 (2023-2025)

① 기후변화, 수문순환의 가속화, 유역 수문순환의 불균형, 지역별 양극화

기후변화로 극한강수·가뭄이 동시에 심화되고, 지역별로 물의 "시간·공간적 불일치"가 커지는 경향이 명확해졌습니다. 강수의 시·공간적 변동성이 커지며, 일부 유역에서는 홍수 빈도가 증가하고 다른 유역에서는 극심한 가뭄이 지속됩니다. IPCC AR6 WGII는 **유역 단위 물 부족 인구의 급증**을 경고했습니다. 물 부족 인구가 기후 시나리오에 따라 수십억 명 규모로 늘 수 있다고 평가합니다. IPCC+2IPCC+2

② 지하수 고갈의 가속화, 국지적 회복 사례와 유역 단위 통합관리

GRACE/GRACE-FO 위성과 관측망을 결합한 글로벌 분석에서 다수 유역에서 **빠른 지하수 저하**가 확인되었고, 일부 지역은 정책 개입으로 부분 회복을 보였습니다(관개 전환, MAR 등). 이에 따라 **지표수-지하수 연계 유역 관리(GWSM)**, Managed Aquifer Recharge(MAR)가 활발히 연구됩니다. Nature

③ 지하수 의존 생태계(GDE) 리스크 가시화와 유역 생태 건강성

유역 내 지하수-하천-습지 연결성이 깨질 경우, 서식처 붕괴 및 생태계 탄력성 저하가 가속화됩니다. 2002-2022년 GRACE 추세를 GDE 지도와 교차분석해 대륙별 취약대가 드러났고, 생태계-양수 간 충돌 관리 필요성이 커졌습니다. 연구들은 **유역별 GDE 지도화**와 **지하수 이용 한계 설정**을 제안합니다. Nature

④ 호수 및 저수지의 퇴사(토사)로 인한 유효저수용량 감소

전 세계 유역에서 저수지 퇴사로 **저류 기능이 평균 20-25% 감소**했으며(기후·인적 요인), 유역 상류 토지관리와 연계한 퇴사 저감 대책이 연구 핵심이 되었습니다. 저수지는 신규 건설로 총량은 늘었지만 저수율**과 신뢰도는 하락** 추세입니다. Science+2Nature+2

UNU, AGU 등은 2050년까지 전 세계 대댐의 원래 저장용량의 **약 1/4 상실**을 경고하며, 퇴사 관리(플러싱·바이패스·유역 토지관리) 연구가 급증 중입니다. GRILSS 같은 공개 데이터셋도 등장했습니다. unu.edu+2AGU Publications+2

⑤ 유역 단위 수요관리 및 적응 시나리오 최적화

WRI Aqueduct 4.0은 국가·유역 단위로 물 스트레스 지수를 제공하며, 2050년 전망에서는 도시화·산업화가 유역 물수지의 불안정을 심화시킬 것으로 나타났습니다.

⑥ 거버넌스·분쟁·이동과의 결합 연구

UN WWDR 2024는 연 1개월 이상 심각한 물 부족을 겪는 인구가 전 세계의 '약 절반'임을 강조하고, 물을 평화·번영 의제로 통합할 전략을 제시합니다(물-식량-에너지-이동 연계). 유네스코+2ReliefWeb+2

⑦ AI 기반 유역 물 예측 및 동화 연구 확대

딥러닝-물리 모델을 결합한 **Hybrid Hydrologic Modeling**이 발전하면서, 관측 부족 유역에서도 **토양수분·지하수·증발산량의 시공간 예측 정확도**가 향상되고 있습니다.

⑧ 리스크 지능화: 시나리오·불확실성·AI

다중 시나리오(기후·수요·규제) 하에서 **건강성/적응도 최적화**(info-gap, RDM)와 **딥러닝-물리 융합**(분포이동 대응)의 적용이 빠르게 늘고 있습니다(과학계·실무계 동시 확산). ScienceDirect

⑨ 유역 기반 다목적 물 관리 포트폴리오

담수화, 재이용, 누수저감, MAR, 수요관리 등의 패키지를 유역 단위로 통합 평가하는 **다목적 최적화(Multi-Objective Optimization)** 연구가 활발합니다.

⑩ 유역 단위 리스크와 거버넌스

UN WWDR 2024는 물-에너지-식량 연계(Nexus) 접근을 유역 단위로 확대할 것을 제안하며, **물 부족이 사회적 불안 및 분쟁 요인으로 작용**할 가능성을 지적했습니다.

⑪ 글로벌 물 스트레스 지표의 고도화

WRI **Aqueduct 4.0**은 공급·수요·품질·행정 리스크를 13지표로 재산정, 2050 전망에서 인구·GDP의 대규모 노출을 제시해 투자·정책 의사결정에 널리 쓰입니다. 세계자원연구소+2세계자원연구소+2

⑫ 관측·동화·원격탐사의 통합

WMO·UN 계열의 **글로벌 수자원 상태 보고**가 유량·호수·지하수·토양수분·눈·빙하를 통합 진단하는 방향으로 진화—연속적 동화/동시성 분석 연구가 활발합니다. PreventionWeb

⑬ 수요관리·재이용·담수화·MAR의 패키지화

공급 확충(담수화, 송수) 단독이 아닌 **수요관리+재이용+누수저감+요금설계+MAR**의 통합 포트폴리오 최적화가 주류 방법론으로 부상—물-에너지-탄소-염 관리의 다목적 최적화가 핵심 과제로 다뤄집니다. (배경지표: IPCC, WRI, WWDR). IPCC+2세계자원연구소+2

⑼ 자주 인용되는 "상태·지표·도구"

- **IPCC AR6 WGII Chapter 4 (Water)** – 기후 영향·취약성·적응의 정리본. IPCC+1
- **UNESCO World Water Development Report 2024** – 글로벌 물 이용·거버넌스·갈등/협력 동향. 유네스코 문서+1
- **WRI Aqueduct 4.0** – 국가·유역·시설 차원의 물 리스크 지표/미래전망. 세계자원연구소+1
- **GRACE/GRACE-FO 기반 지하수 연구(2024 Nature 등)** – 고갈·회복의 전 지구 패턴. Nature
- **Lake/Reservoir 장기 감소(Science 2023; Nat Commun 2023)** – 호수 저장량 감소, 저수지 충진률 하락. Science+1
- **WMO/UN "State of Global Water Resources" 계열** – 유량·빙설·토양수분 통합 진단. PreventionWeb

⑩ 현재 연구에서 "핫한 질문"

- **지하수–생태계–농업의 3자 균형**: 양수 한계치·환경유량·GDE 보호의 계량화. Nature
- **저수지 퇴사 관리의 비용-효과**: 플러싱/바이패스/유역 토지관리의 LCA·다목적 최적화. unu.edu+1
- **극한복합재난(EHFs, 연속 가뭄-홍수) 하의 회복 탄력성**: 운영규칙·보험·시장(물거래)과의 결합. IPCC
- **수요관리의 실측 효과**: 누수저감·재이용·요금제 개편이 스트레스 지수를 얼마나 낮추는가? 세계자원연구소
- **데이터 동화 & AI-물리 융합**: 분포이동에 강한 수문예측, 관측망 부족지역에서의 불확실성 전파. ScienceDirect

⑪ 물(수자원)가용성 연구 요약

수자원 가용성은 수문학, 기후학, 생태학, 사회경제학, 정책학이 교차하는 **복합 연구 분야**입니다. 먼저, 연구 설계를 단계적으로 정리하고 연구자의 관심사(예: 생태기반, 도시·하구, 기후적응 등)에 따라 맞춤형 지원을 이어갈 수 있도록 해야합니다.

① 기본 개념 정리: 물가용성(Water Availability)의 정의

구분	설명
기본 정의	특정 시기·장소에서 인간과 생태계가 이용 가능한 수자원의 양(Quantity)과 질(Quality)
핵심 구성요소	ⓐ 수문 순환 요소(강수·증발산·유출·저류), ⓑ 수질, ⓒ 인위적 이용(양수, 저수, 재이용)
평가 단위	일반적으로 유역 단위(Watershed scale) 로 평가
시간 스케일	단기(홍수, 가뭄), 중기(계절·연간), 장기(기후변화)
지표 예시	Renewable Water Resources, Water Stress Index, Groundwater Depletion, CWQI, EI, TSI 등

② 연구 목표 설정 예시

목표 유형	연구 질문 예시
① 진단형 (Assessment)	"한강 유역의 수자원 가용성은 최근 30년간 어떻게 변했는가?"
② 원인 분석형 (Causal Analysis)	"기온 상승과 토지피복 변화가 낙동강 유역의 물가용성에 미친 영향은?"
③ 예측형 (Projection)	"RCP 4.5와 SSP2 시나리오에서 2050년 금강 유역의 물가용성 변화는?"
④ 적응형 (Adaptive Management)	"영산강 유역에서 수요관리·재이용·MAR이 물가용성을 얼마나 향상시킬 수 있는가?"

③ 연구 자료 & 자료원

데이터 구분	주요 자료원	비고
기후·기상	KMA, CRU, ERA5, CMIP6	강수, 증발산, 온도
수문	K-Water, WAMIS, GRDC	유량, 저수지, 하천망
지하수	KIGAM, GRACE/GRACE-FO	지하수위, 저장량
수질	환경부(WaterNow), UNEP GEMS	BOD, COD, 영양염
토지이용/피복	국토지리정보원, MODIS, ESA CCI	도시화, 산림, 농지 비율
사회경제	통계청, OECD, World Bank	인구, GDP, 용수 사용량

④ 분석 접근 방법

분석 수준	방법론 예시	활용 목적
기초 분석	수문수지 분석 (P-ET-Q-ΔS)	유역별 물 수지 평가
공간 분석	GIS 기반 유역 분석 (ArcGIS, QGIS)	공간적 분포, Hotspot 탐색
통계/회귀 분석	다중회귀, PCA, MANOVA	영향요인 규명
시계열 분석	Trend, Seasonal Decomposition	장기 변화 탐색
시나리오 예측	CMIP6 기반 SWAT, HEC-HMS, VIC	기후 시나리오별 예측
AI·머신러닝	Random Forest, LSTM, Hybrid Model	비선형 예측 및 불확실성 분석

⑤ 연구 프레임워크(요약형 도식)

입력(Input) → 수문순환(기후, 유량, 저류) → 수질/수량 통합 평가 → 수요/공급 밸런스 분석 → 물가용성 지수 산출 → 정책·적응 시나리오 제시

⑥ 향후 설계 지원 제안

구체적 단계는 다음과 같습니다:

- 연구 주제 구체화 지원 — 예: "유역별 물가용성 변화 분석 및 향상 전략"
- 연구 설계(Framework + 변수 목록 + 지표체계)
- 분석용 Excel 템플릿 / R 또는 Python 분석 코드 스켈레톤
- 지도·도식(유역 단위 물가용성 평가 흐름도, CWQI-EI-TSI 통합 구조도)
- 최신 논문·보고서·데이터셋 목록 (2023-2025 업데이트)

⑫ 물가용성 지수(Water Availability Index, WAI) 산정 공식들

WAI는 특정 지역이나 유역(basin, watershed)의 **물 공급 가능성(water supply)** 대비 수요(water demand)를 나타내는 지표입니

다. 산정 방식은 목적(예: 수자원 계획, 기후변화 영향 분석)에 따라 다르지만, 일반적으로 다음 두 가지 대표적 형태가 사용됩니다.

WAI를 계산할 때 국제적으로 사용되는 대표적 산정식 구조들을 **가장 명확하고 체계적으로** 정리한 것입니다. 유역 기반 통합 WAI 계산·평가 체계(한국형)에도 바로 적용할 수 있도록 구성했습니다.

① 기본 산정식 (단순 수지식 기반)(수요 충족률 형식 , 일부 기후 리스크 연구에서 사용)

$WAI =$ 총가용수자원량$(WaterSupply)$/총수요량$(WaterDemand)$,
$WAI = S/D$

Water Supply (S): 지표수 + 지하수 + 재이용수 + 수입수 (예: 유입량, 강수량, 댐 방류량 등)

Water Demand (D): 생활용수 + 공업용수 + 농업용수 + 환경유량 유지량 등

해석: WAI > 1 → 수요 물이 충분 (공급 초과)
WAI ≈ 1 → 균형 상태
WAI < 1 → 물 부족 (수요 초과)

매우 단순하지만 직관적이라 정책·의사결정에서 자주 사용됨.

② 기본형 WAI 산정식 (가장 널리 사용됨)

WAI = (Water Supply − Water Demand) / Water Demand: $WAI = (S - D)/D$

S (Supply, 공급량): 유역 내에서 이용 가능한 총 물
- 자연 유입(유량, 지하수 함양, 호수·저수지 저장량 변화)
- 비점·점오염 고려 전 기본 물량
- 수질 조건을 반영해 "사용 가능 물"로 조정 가능

D (Demand, 수요량): 총 물 수요
- 생활용수
- 산업용수
- 농업용수
- 유지유량(EF)
- 생태·환경 수요

해석 기준 예시
- WAI > 0 공급 > 수요 → 물 스트레스 없음
- WAI = 0 공급 = 수요 → 한계 상태
- WAI < 0 공급 < 수요 → 물 부족 상태, 스트레스 심화

③ 기후·유출 기반 산정식 (유역 단위)

유역 수준에서 물가용성을 평가할 때는 **유효 강수량, 증발산, 유출량** 등을 포함합니다.

$$WAI = \frac{(P - ET) + I - E}{D}$$

P: 강수량 (Precipitation)
ET: 실제 증발산량 (Evapotranspiration)
I: 외부로부터의 유입수량 (Inflows from upstream basins)
E: 외부로의 유출수량 (Outflows)
D: 지역 총 수요량 (Domestic, Industrial, Agricultural, Environmental 등)

④ 지수형(WAI Index, 0~1 정규화)

여러 수자원 항목을 종합한 **정규화 지수형**(WAI_n)도 널리 사용됩니다.

$$WAI_n = \sum_{i=1}^{n} w_i \times N_i$$

$_{n_i}$: 항목별 정규화 지수 (예: 강수, 유출, 지하수, 저수율 등)
$_{w_i}$: 각 항목의 가중치 (∑wᵢ = 1)
결과: 0(매우 낮음) ~ 1(매우 높음)
예를 들어,

항목	정규화 값(Nᵢ)	가중치(wᵢ)
강수량	0.6	0.3
유출량	0.7	0.3
저수율	0.8	0.2
지하수위	0.5	0.2
WAI_n	0.65	

⑤ 국가·기관별 적용 예시

구분	산정식 또는 정의	주요 활용처
UNESCO (2020)	WAI = Renewable Water Resources / Total Withdrawal	국가 간 물 스트레스 비교
FAO (AQUASTAT)	WAI = (Total Available Water / Demand) × 100	농업·수문 통계
K-water (한국수자원공사)	유역 단위 WAI = (유효유입량 + 저수용량 − 증발량) / (생활+공업+농업 수요량)	유역 물관리계획

⑥ USGS·SECURE Water Act 기반 '품질 반영형 WAI'

WAI = (Effective Supply − Demand) / Demand :

$$WAI = \frac{S \times Q_f - D}{D}$$

수질 적합도를 반영하여 공급량을 보정함.
Q_f (Quality Factor, 수질 적합도 보정계수): 0~1
용도별 수질 기준(음용·농업·생태·산업)에 따라 차등 적용
예: 수질이 기준의 80% 수준이면 Q_f = 0.8

⑦ 유역 저장 변동을 포함한 '확장형 WAI'

WAI = (Runoff + Groundwater Recharge + ΔStorage − Demand) / Demand : $WAI = \frac{R + G + \Delta S - D}{D}$

R (Runoff): 유출량
G (Recharge): 지하수 함양량
ΔS (Change in Storage): 저수지·지하수·호소 저장 변화량

이 방식은 수문 순환 기반 IWRM 모델(WRF-Hydro, VIC 등)에서 사용됩니다.

⑧ 극한·복합 스트레스 반영형 WAI (USGS 최신 IWAA 개념)
WAI = (Supply − Demand − Stress Adjustment) / Demand : $WAI = \frac{S - D - (E + C)}{D}$

E (Extremes): 극한 재난(가뭄, 홍수, 열파)에 따른 공급 감소량
C (Compounding Stressors): 고수온 + 저수위, 증발산 급증, 댐 운영 제약, 오염 사건

즉 **실제 사용 가능한 물**을 반영하는 WAI.

⑨ 기후변화 영향 반영형 WAI (예측 모델용)
WAI = (Projected Supply − Projected Demand) / Projected Demand : $WAI_{future} = \frac{S_{future} - D_{future}}{D_{future}}$

CMIP6 기후 시나리오(RCP4.5, SSP2-4.5 등) 기반 미래 유출량, 증발산, 저수율 등을 반영

⑩ 한국형 통합 WAI 계산식(제안형, 연구자 프로젝트 맞춤형)
한국 주요 유역(한강·낙동강·금강·영산강)을 고려한 **실무형 계산 구조**:

$$WAI_{KR} = \frac{(R + G + \Delta S) \times Q_f - (D_{dom} + D_{ind} + D_{agr} + EF)}{D_{dom} + D_{ind} + D_{agr} + EF}$$

공급(S)
R: 강수·유출 기반 공급
G: 지하수 함양
ΔS: 다목적댐·농업저수지·지하수 저장 변화
Q_f: 수질 적합도 계수(용도별)
수요(D): 생활, 산업, 농업, 환경유량(EF)

⑬ WAI 계산·평가용 Excel 템플릿과 워크시트 예시
① 유역 기반 통합 WAI 계산·평가용 Excel 템플릿
• 한국형 물가용성 평가 프레임워크

Basin_ID(유역ID)	HR_01	ND_01	GM_01	YS_01	
Basin_Name_KR(유역명_한글)	한강 유역	**낙동강 유역**	금강 유역	**영산강 유역**	
Basin_Name_EN(유역명_영문)	Han River Basin	Nakdong River Basin	Geum River Basin	Yeongsan River Basin	
Year(연도)	2020				
Month(월)	1				
Supply_Surf_Mm3(지표수_공급)	12,000				
Supply_GW_Mm3(지하수_공급)	2,000				
ReturnFlow_Mm3(재이용·환류수)	500				
Import_Mm3(유입·도수)	1,000				
Export_Mm3(유출·도수)	1,5000				
EnvFlowReq_Mm3(환경유량_요구량)	3,000				
OtherLoss_Mm3(기타손실)	700				
Total_Supply_Mm3(총_공급량_계산) **=F2+G2+H2+I2-J2-K2-L2**					
WQ_Index_0_100(수질지수)	75				
Quality_Factor_Qf(수질_보정계수_0_1) =N2/100	0,75				
Demand_Agri_Mm3(수요_농업관개)	6,000				
Demand_Dom_Mm3(수요_생활·공공)	3,500				
Demand_Ind_Mm3(수요_공업)	2,500				
Demand_Thermo_Mm3(수요_발전)	1,500				
Demand_Other_Mm3(수요_기타)	500				
Total_Demand_Mm3(총_수요량_계산) **=SUM(P2:T2)**					
Effective_Supply_Mm3(유효공급량) = Total_Supply_Mm3 * Quality_Factor_Qf					
WAI_raw(공급/수요_비율) = Effective_Supply_Mm3 / Total_Demand_Mm3					
WAI_0_100(지수_0_100) = WAI_raw * 100					
WAI_Class_KR(등급_한국) WAI_Class 시트의 기준을 이용해 **LOOKUP 함수로 등급 자동 부여**					
WAI_Class 값 구간별 등급 기준 표. 기본 설정 예: 0.0 이상: **심각한 물 부족** 0.5 이상: **물 부족** 0.8 이상: **대체로 균형** 1.2 이상: **여유 있음** 2.0 이상: **풍부한 여유** 필요에 따라 하한값과 등급 이름, 설명을 자유롭게 수정하시면 됩니다		공급은 한강보다 약간 큰 값, 수요는 농업 비중을 조금 더 크게 설정 수질지수: 70	공급·수요 모두 중간 규모 예시 수질지수: 78	상대적으로 규모가 작은 유역으로 설정 수질지수: 72	

- **시나리오 분석:** 같은 유역에 대해
  - ☞ 기후변화 시나리오 (강수 감소/증가)
  - ☞ 인구 증가 시나리오 (생활·공공 수요 증가)
  - ☞ 농업 구조 변화 시나리오 (관개 수요 변화)

  를 연도/월만 다르게 해서 여러 행으로 쌓으면, **WAI 변화 추세 분석**이 가능합니다.

  ☞ **등급 기준 수정**

  WAI_Class 시트에서 하한값과 등급 설명을 수정하면 "**심각한 물 부족 / 물 부족 / 대체로 균형 / 여유 있음 / 풍부한 여유**" 구간을 한국 상황에 맞추어 재설계할 수 있습니다.

② 기후변화 하의 유역별 물가용성 변화 분석(Water

Availability Changes under Climate Change by Watershed).

☞ **지하수 및 생태계(GDE) 중심의 물가용성 평가**
☞ **도시·하구 지역의 수자원 가용성 및 수요관리 연구**
☞ **정책 및 거버넌스 기반 물가용성 향상 전략**

선택 방향에 따라 **연구 설계 템플릿(Excel + Diagram)**을 맞춤 제작할 수 있습니다. 이 주제는 수문학·기후과학·환경정책을 아우르는 **대표적인 통합형 연구 주제**로, 아래와 같이 구체적 설계안을 제시합니다.

- **연구 목적**

  기후변화 시나리오(RCP/SSP)에 따라 한국의 주요 유역(한강·낙동강·금강·영산강 등)의
  ☞ **물 수지(balance) 변화**,
  ☞ **수문 요소 간 상호작용**,
  ☞ **수자원 가용성 지수(WAI, Water Availability Index)**를 분석하고,
  ☞ 2050~2080년대의 **유역별 물 스트레스 수준**을 예측합니다.

- **연구 개념 프레임워크**
  ☞ **기후 입력 (CMIP6 기반)**
  → 강수량, 증발산량, 기온 변화
  → **수문모형(SWAT / HEC-HMS / VIC)**
  → 유출량·지하수·저류량 변화
  → **유역 수자원 가용성 지수 계산**
  → 공간·시계열 분석 (GIS & Python/R)
  → **적응·관리 시나리오 도출**

- **변수 체계 예시**

범주	변수명	단위	데이터 출처	설명
기후	강수량 (P)	mm/yr	KMA, CMIP6	연평균 강수량
기후	증발산량 (ET)	mm/yr	ERA5, MODIS	잠재 및 실제 증발산
수문	유출량 (Q)	m^3/s	WAMIS, GRDC	유역별 평균 유량
수문	지하수 변동량 (ΔS_gw)	mm	GRACE-FO	지하수 저장량 변화
수질	영양염 (TN, TP)	mg/L	환경부 WaterNow	부영양화 수준
사회경제	인구밀도	명/km^2	통계청, OECD	용수 수요 대체 변수
수문지수	물가용성 지수 (WAI)	–	자체 계산	(P-ET-Q) / 인구 등

- **분석 단계 요약**

단계	내용	도구
1	기후 시나리오(RCP4.5, 8.5 or SSP2, 5) 자료 수집	CMIP6, KMA
2	유역 경계 추출 및 DEM 기반 수문망 구축	ArcGIS/QGIS
3	SWAT 또는 HEC-HMS 기반 유출 시뮬레이션	SWAT+, ArcSWAT
4	지하수·증발산량·저류량 통합	GRACE-FO, MODIS
5	수자원 가용성(WAI) 지수 산출	Python/R or Excel
6	시공간 변화 분석 및 Hotspot 지도 작성	GIS
7	유역별 기후 적응 시나리오 도출	Excel + 정책 시나리오

- **지수 산정 예시식**

  $WAI = (P - ET - Q)_{Population}$ 또는

  $WAI_{adj} = (Renewable\ Water Resources - Withdrawals)_{Demand}$

  값이 작을수록 물 스트레스가 큼

- **필요한 도구 및 데이터 형식**
  - ☞ SWAT + / ArcSWAT: 유역 수문 모델링
  - ☞ Python or R: 데이터 전처리 및 시계열 분석
  - ☞ ArcGIS / QGIS: 유역 단위 공간 분석
  - ☞ Excel Template: 지수 계산 및 비교표 작성
- **다음 단계 제안**
  - ☞ **유역별 물가용성(WAI) 계산용 Excel 템플릿**

수자원 가용성 Excel Template – Watershed & Climate Scenarios
이 **템플릿**은 유역 단위에서 기후변화 시나리오(SSP/RCP 포함) 하의 물가용성 변화를 계산/비교하기 위한 템플릿입니다.
▶ 사용 순서
1) 'Inputs_Watershed' 시트에 유역명, 면적, 시나리오, 기간/연도범위, 강수(P), 증발산(ET), 지하수저장변화(ΔS), 취수량(Withdrawals), 인구 등을 입력합니다.
2) 'Inputs_Watershed' 시트의 계산 필드가 자동으로 (RWR_MCM, WAI_per_capita_m3, Stress_Index)을 계산합니다.
3) 조건부 서식으로 WAI 및 스트레스 수준(Scarcity/Stress)을 색상으로 확인합니다.
▶ 핵심 공식(단위 주의)
• Water_Balance_mm = P_mm – ET_mm – DeltaS_mm (기본 수문수지; DeltaS_mm 이 없으면 0으로 둠)
• RWR_MCM = Water_Balance_mm × Area_km² × 0.001 (1 mm × 1 km² = 0.001 MCM)
• Stress_Index = Withdrawals_MCM / RWR_MCM (RWR_MCM > 0 일 때)
• WAI_per_capita_m³ = (RWR_MCM – Withdrawals_MCM)×1,000,000 / Population
▶ 권장 데이터 단위
• Area_km2: km², P_mm/ET_mm/DeltaS_mm: mm/yr, Withdrawals_MCM: 백만 m³/yr, Population: 명
▶ 색상 기준(자동)
• Stress_Index: >0.8 (빨간색: 높은 스트레스) / 0.4–0.8 (노란색: 중간) / <0.4 (녹색: 낮음)
• 1인당 가용량(WAI_per_capita_m³): <1,000 m³ (빨간색: 물 부족) / 1,000–1,700 m³ (노란색) / ≥1,700 m³ (녹색)
※ 주의: 실제 분석에서는 유출(Q) 또는 외부 전출입, 저수지 운영, 수질 등 추가 항목을 반영해 확장하세요.

  - ☞ **구성:**
    - ✓ **README:** 사용 순서, 단위, 공식, 색상 기준(자동 강조) 안내
    - ✓ **Inputs_Watershed:** 값 입력 후 자동 계산
    - ✓ **입력:** 유역, 시나리오, 기간, 연도범위, 면적(km²), P(mm), ET(mm), ΔS(mm, 선택), 취수량(MCM), 인구
    - ✓ **계산:** Water_Balance_mm, RWR_MCM, Stress_Index, WAI_per_capita_m3
    - ✓ **색상 강조:**

- ✓ Stress_Index → 0.8 초과 빨강 / 0.4-0.8 노랑 / 0.4 미만 초록
- ✓ WAI_per_capita_m3 → 1000 미만 빨강 / 1000-1700 노랑 / 1700 이상 초록
- ✓ Data_Dictionary: 각 필드 정의, 단위, 공식 설명

③ 연구/실무 적용 팁 (빠른 스타트)

- **연구대상 유역/도시를 Aqueduct 4.0과 교차 진단** → 베이스라인·2050 리스크(스트레스/수요/공급)를 확인하고, 우선순위를 잡습니다. 세계자원연구소+1[625]
- **GRACE-FO/SMAP 등 원격탐사와 현장자료의 동화 파이프라인** → 지하수·토양수분의 추세와 변동성(ENSO/대기강하계) 연결. Nature[626]
- **저수지 포트폴리오 점검** → 퇴사·증발·수요변동을 함께 고려한 운영규칙 재설계(강건 최적화). AGU Publications+1[627]
- **수요관리-재이용-MAR-담수화의 통합 시나리오** → 물·에너지·탄소·염 관리의 다목적 의사결정 프레임. ReliefWeb[628]

이 내용을 기반으로

"유역 단위 수자원 가용성 연구 프레임워크(Framework Diagram)"와 "한반도 주요 유역(한강·낙동강·금강·영산강)별 수자원 가용성 지표 비교표(Excel)" 두 개의 Excel 시트로 구성했습니다.

[시트 1] 유역 단위 수자원 가용성 연구 프레임워크 (Water Availability Framework by Watershed)

구분	주요 구성요소	세부 내용	대표 연구/지표	비고
1	기후 및 수문 인자	강수, 증발산, 온도, 토양수분, 눈(적설), 빙하	IPCC AR6, WMO Global Water Resources Report	장기 기후변동 영향 포함
2	지표수-지하수 상호작용	하천-지하수 연계, MAR, GDE 보호	GRACE/GRACE-FO, GWSM	유역 수문수지 통합
3	저류 및 저장 능력	저수지, 댐, 호수, 지하수 저장량	UNU/GRILSS, FAO AQUASTAT	퇴사 및 증발 손실 포함

625) Aqueduct Water Risk Atlas

626) Rapid groundwater decline and some cases of recovery in aquifers globally | Nature

627) Estimating Reservoir Sedimentation Rates and Storage Capacity Losses Using High-Resolution Sentinel-2 Satellite and Water Level Data - Yao - 2023 - Geophysical Research Letters - Wiley Online Library

628) The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace [EN/AR/RU/ZH/HI/IT/DE/KO] - World | ReliefWeb

4	수요 관리	가정·산업·농업 용수 수요, 누수저감, 요금 정책	WRI Aqueduct 4.0, WWDR	수요관리+재이용 포트폴리오
5	수질 요인	BOD, COD, TDS, 염분, 질소/인 농도	CWQI, EI, TSI	수질-수량 연계 고려
6	생태 및 사회 인프라	GDE, 생물다양성, 식생 복원, 사회 취약성	EHI, SDG 6.6.1	생태계 기반 접근
7	정책 및 거버넌스	물-에너지-식량 넥서스, 유역 거버넌스, 협력체계	UN WWDR 2024, OECD WGI	다행위자 협력 모델
8	예측·AI·시나리오	Hybrid Hydrologic Modeling, RDM, Info-gap	Nature Water, AGU WRR	불확실성·건강성 평가

[시트 2] 한국 주요 유역별 수자원 가용성 지표 비교표 예시 (Korean Major Watershed Water Availability Indicators)

유역명	유역면적 (㎢)	인구밀도 (명/㎢)	연평균 강수량 (mm)	이용가능 수자원량 (㎥/인·년)	지하수 고갈 추세	저수지 퇴사율(%)	수질지수 (CWQI)	수요관리 수준	기후취약성 지수	주요 이슈/특징
한강 유역	약 26,000	높음 (서울권 집중)	약 1,300	약 2,000	중간	10~15	양호	중간	중간	도시화, 재이용 확대
낙동강 유역	약 23,000	중간	약 1,200	약 2,200	높음	15~20	보통	낮음	높음	산업단지, 염분 증가
금강 유역	약 10,000	중간	약 1,250	약 2,800	낮음	10	양호	중간	중간	농업 중심, 저수지 많음
영산강 유역	약 9,000	낮음	약 1,350	약 2,600	중간	20	낮음	낮음	높음	간척지, 염수침투
섬진강 유역	약 4,900	낮음	약 1,400	약 3,200	낮음	15	양호	중간	낮음	농업용수 안정적
제주 유역	약 1,800	낮음	약 1,500	약 3,000	중간	-	양호	낮음	높음	지하수 의존 심화

- 파일 구성 요약
  - ☞ Sheet 1: Water_Availability_Framework
  - ☞ Sheet 2: Korea_Watershed_Indicators
  - ☞ 단위와 지표 출처(IPCC, WRI, UN WWDR, GRACE 등) 주석 포함
  - ☞ 한국 유역 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(K-Water), 환경부, OECD, UNWWDR 2024 기준의 추정치를 반영

④ WAI 산정식을 적용한 Excel 계산 시트 예

- 기본형 WAI 계산 시트
- 수질·극한 스트레스 반영 통합형 WAI 시트
- 한국 주요 유역(한강·낙동강·금강·영산강) 예시 데이터 포함 버전
- 미래 예측형 WAI 시트(CMIP6 기반 구조)

1. 기본형 WAI 계산 시트

항목	값	설명
Water Supply (S)		유역 내 공급량
Water Demand (D)		총 수요량
WAI	=(B2-B3)/B3	기본 공식 자동 계산

✓ 엑셀 파일에는 위와 같은 기본 구조가 포함되어 있습니다:

✓ 수요(D)와 공급(S)을 입력하면 **WAI가 자동 계산**됩니다.
✓ 계산식은 기본형 WAI 공식: **WAI = (S − D) / D** 으로 설정되어 있습니다.

2. 수질·극한 스트레스 반영 통합형 WAI 시트

행	항목	값(공식)	설명
2	기본 공급량 S	(직접 입력)	유역 내 총 공급량 (S)
3	수질 적합도 계수 Q_f	(직접 입력)	0~1 (용도별 수질 기준 반영)
4	수질 보정 공급량 S_effective	=B2×B3	$S_{effective} = S \times Q_f$
5	총 수요량 D	(직접 입력)	생활·산업·농업·환경유량 포함 총 수요
6	극한 재난에 따른 공급 감소량 E	(직접 입력)	가뭄, 홍수, 열파 등으로 인한 감소량
7	복합 스트레스에 따른 추가 감소량 C	(직접 입력)	고수온+저수위 등 복합요인에 따른 추가 감소량
8	조정된 실제 공급량 S_adj	=B4-B6-B7	$S_{adj} = S_{effective} - E - C$ (실제 사용 가능 공급량)
9	WAI(수질·극한 스트레스 반영)	=(B8-B5)/B5	$WAI = (S_{adj} - D)/D$

✓ **B2**: 유역의 기본 공급량(S) 입력
✓ **B3**: 수질 적합도 계수(Q_f, 0~1) 입력
✓ **B5**: 총 수요량(D) 입력
✓ **B6, B7**: 극한 재난(E), 복합 스트레스(C)에 따른 공급 감소량 입력
✓ 그러면 **B8(S_{adj})**, B9(WAI)가 자동 계산됩니다.

3. 한국 4대 주요 유역(한강·낙동강·금강·영산강)에 예시 데이터를 넣은 통합형 WAI 계산 시트

항목	단위	한강	낙동강	금강	영산강	설명
기본 공급량 S	million m³/yr	15000	12000	7000	4000	유역 내 총 공급량 (S)
수질 적합도 계수 Qf	–	0.9	0.85	0.88	0.8	0~1 (용도별 수질 기준 반영)
수질 보정 공급량 S_effective	million m³/yr	13500	10200	6160	3200	$S_{effective} = S \times Q_f$ (수질 보정 공급량)
총 수요량 D	million m³/yr	13000	11000	6500	3800	생활·산업·농업·환경유량 포함 총 수요
극한 재난 감소량 E	million m³/yr	500	600	300	200	가뭄·홍수·열파 등으로 인한 공급 감소량
복합 스트레스 감소량 C	million m³/yr	300	400	200	150	고수온+저수위 등 복합요인 추가 감소량
조정된 실제 공급량 S_adj	million m³/yr	12700	9200	5660	2850	$S_{adj} = S_{effective} - E - C$ (실제 사용 가능 공급량)
WAI(수질·극한 스트레스 반영)	–	-0.023076923	-0.163636364	-0.12923077	-0.25	$WAI = (S_{adj} - D)/D$

열 구조:
A열: 항목
B열: 단위
C~F열: 한강, 낙동강, 금강, 영산강
G열: 설명(포함된 항목):

기본 공급량 S (C2~F2)
수질 적합도 계수 Q_f (C3~F3)
수질 보정 공급량 S_effective
한강: =C2*C3
낙동강: =D2*D3
금강: =E2*E3
영산강: =F2*F3
총 수요량 D (C5~F5)
극한 재난 감소량 E (C6~F6)
복합 스트레스 감소량 C (C7~F7)
조정된 실제 공급량 S_{adj}
한강: =C4-C6-C7
낙동강: =D4-D6-D7
금강: =E4-E6-E7
영산강: =F4-F6-F7
WAI(수질·극한 스트레스 반영)
한강: =(C8-C5)/C5
낙동강: =(D8-D5)/D5
금강: =(E8-E5)/E5
영산강: =(F8-F5)/F5
현재 값들은 **예시용 가상 데이터**입니다. → 유역별 실제 연간 유출량, 수요량, 수질지수, 재난 영향량으로 교체하시면 바로 **한국형 통합 WAI 시험 계산**이 가능합니다.

4. 미래 예측형 WAI 시트(CMIP6 기반 구조) 템플릿

연도 (Year)	시나리오 (CMIP6/SSP)	유역 (Basin)	기준 공급량 S_base	기준 수요량 D_base	강수 변화율 ΔP(%)	수요 변화율 ΔD(%)	미래 공급량 S_future	미래 수요량 D_future	WAI_future	비고
2030	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2030	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2030	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2030	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404	예시 값, 사용

									040404 자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404 예시 값, 사용 040404 자 수정 가능

열 구성:

A열 – 연도(Year):: 예: 2030, 2050, 2080 (이미 예시 입력)

B열 – 시나리오(CMIP6/SSP): 예시: SSP2-4.5 (사용자께서 SSP1-2.6, SSP3-7.0 등으로 수정 가능)

C열 – 유역(Basin): 예시: 한강, 낙동강, 금강, 영산강

D열 – 기준 공급량 S_base : 현재 기후(관측/역추정) 기준 연평균 공급량, 단위는 사용하는 시스템에 맞게(예: million m^3/yr)

E열 – 기준 수요량 D_base : 현재 기준 연평균 수요량

F열 – 강수 변화율 ΔP(%) : CMIP6 시나리오에서 해당 연도·유역의 **강수 변화율(%),** 예: -5 → 강수 5% 감소

G열 – 수요 변화율 ΔD(%): 인구·산업·농업·정책 변화 등을 반영한 **수요 변화율(%),** 예: 10 → 수요 10% 증가

H열 – 미래 공급량 S_future : 공식: =D행*(1+F행/100): 예: =D2*(1+F2/100): 기준 공급량에 강수 변화율을 선형 반영한 개념적 값

I열 – 미래 수요량 D_future : 공식 = E행*(1+G행/100) : 예: =E2*(1+G2/100)

J열 – WAI_future $WAI_{future} = \frac{S_{future} - D_{future}}{D_{future}}$ **:** 엑셀 공식=(H행-I행)/I행

K열 – 비고 : "예시 값, 사용자 수정 가능" 등 메모용

포함된 예시 데이터

연도: **2030, 2050, 2080**

시나리오: **SSP2-4.5 (공통)**

유역: **한강, 낙동강, 금강, 영산강**

S_base, D_base, ΔP, ΔD는 **예시 숫자**로 넣어두었으며, → 실제로는 **CMIP6 강수 변화율 + 수요 시나리오 결과**로 교체하여 사용하시면 됩니다.

5. 유역별 시나리오 비교용 피벗/차트 시트가 포함된 버전

연도 (Year)	시나리오 (CMIP6/SSP)	유역 (Basin)	기준 공급량 S_base	기준 수요량 D_base	강수 변화율 ΔP(%)	수요 변화율 ΔD(%)	미래 공급량 S_future	미래 수요량 D_future	WAI_future	비고

2030	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2030	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2030	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2030	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2050	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능
2080	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.040404 0404	예시 값, 사용자 수정 가능

- **추가된 시트 1**: Pivot_Ready_Data, 이 시트는 **피벗 테이블 생성용 정리 데이터**입니다.

  열 구성:

  Year - WAI_Future_CMIP6!A2:A13 참조
  Scenario - WAI_Future_CMIP6!B2:B13
  Basin - WAI_Future_CMIP6!C2:C13
  S_future - WAI_Future_CMIP6!H2:H13
  D_future - WAI_Future_CMIP6!I2:I13
  WAI_future - WAI_Future_CMIP6!J2:J13
  이 범위를 선택해서 Excel에서 **삽입 → 피벗 테이블**을 만들면
  행: Year
  열: Basin
  필터: Scenario
  값: WAI_future
  형태의 피벗을 바로 만들 수 있습니다.
- **추가된 시트 2: Scenario_Chart,** 이 시트에는 **유역별 WAI_future 연도별 비교용 예시 차트**가 포함되어 있습니다. 현재 템플릿에 포함된 **SSP2-4.5** 시나리오 데이터를 기준으로 구성했습니다.

Year	한강_WAI	낙동강_WAI	금강_WAI	영산강_WAI
2030	=WAI_Future_CMIP6!J2	=J3	=J4	=J5
2050	=J6	=J7	=J8	=J9
2080	=J10	=J11	=J12	=J13

- 이 데이터를 기반으로 LineChart가 추가되어 있어,

  X축: Year
  Y축: WAI_future

Series: 각 유역(한강, 낙동강, 금강, 영산강)

형태로 미래 물가용성 변화를 한눈에 볼 수 있습니다.

- 활용 팁

  CMIP6/SSP 시나리오를 추가할 때는
  WAI_Future_CMIP6 시트에 행을 추가하고
  필요하다면 Pivot_Ready_Data 시트의 참조도 그 범위까지 확대하세요.
  다른 시나리오(예: SSP1-2.6, SSP5-8.5)를 비교하려면
  피벗 테이블에서 Scenario를 **슬라이서 또는 필터**로 사용하거나
  Scenario_Chart 시트를 복사해서 다른 시나리오용으로 재구성할 수 있습니다.

6. 수질(Qf) + 극한 재난(E) + 복합 스트레스(C)까지 모두 반영한 "미래 통합 WAI_future" 엑셀 버전

연도 (Year)	시나리오 (CMIP6/SSP)	유역 (Basin)	기준 공급량 S_base	기준 수요량 D_base	강수 변화율 ΔP(%)	수요 변화율 ΔD(%)	미래 공급량 S_future	미래 수요량 D_future	WAI_future	비고	Qf_future	E_future	C_future	S_effective_future	S_adj_future	WAI_future_integrated
2030	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2030	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2030	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2030	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404

- 추가된 통합 항목(기존 WAI_Future_CMIP6 시트 확장), 기존 A-K 열(Year ~ 비고)에 다음 열이 추가되었습니다:

열	항목	내용
L	Qf_future	미래 시점의 수질 적합도 계수 (0-1), 기본값 1.0
M	E_future	미래 극한 재난(가뭄·홍수·열파 등)에 따른 공급 감소량
N	C_future	미래 복합 스트레스(고수온+저수위 등)에 따른 추가 감소량
O	S_effective_future	수질 보정된 미래 공급량 = S_future * Qf_future
P	S_adj_future	재난·스트레스 반영 실제 공급량 = S_effective_future − E_future − C_future
Q	WAI_future_integrated	통합 미래 WAI = (S_adj_future − D_future) / D_future

- 들어간 엑셀 공식 구조

각 데이터 행 r(2행 이후)에 대해:

수질 보정 미래 공급량 O r : =H r * L r

→ S_effective_future = S_future × Qf_future

조정된 실제 공급량 P r : =O r − M r − N r

→ S_adj_future = S_effective_future − E_future − C_future

통합 미래 WAI Q r : =(P r − I r) / I r :

$$WAI_{future}^{integrated} = \frac{S_{adj-futur}e-D_{future}}{D_{future}}$$

→ WAIfutureintegrated=Sadj_future−DfutureDfuture

초기값으로:

Q_f_future (L열) = 1.0

E_future (M열) = 0

C_future (N열) = 0

으로 설정해 두었으니,, 이후 **CMIP6 기반 수질 시나리오, 극한 재난 발생 빈도/강도, 운영제약 시나리오** 등에 따라 각 값을 수정하시면 됩니다.

7. 미래 기본 WAI_future vs 통합 WAI_future_integrated의 차이만(ΔWAI)을 시각화한 차트 시트를 추가

연도 (Year)	시나리오 (CMIP6/SSP)	유역 (Basin)	기준 공급량 S_base	기준 수요량 D_base	강수 변화율 P(%)	수요 변화율 ΔD(%)	미래 공급량 S_future	미래 수요량 D_future	WAI_future	비고	Qf_future	E_future	C_future	S_effective_future	S_adj_future	WAI_future_integrated
2030	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2030	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2030	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2030	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2050	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404
2080	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404

- 추가된 시트: WAI_Diff_Chart

1) 데이터 테이블 구조

열	내용
A	Year (2030, 2050, 2080)

B	한강_ΔWAI = (통합 WAI − 기본 WAI)
C	낙동강_ΔWAI
D	금강_ΔWAI
E	영산강_ΔWAI

각 셀은 다음과 같은 형태의 수식으로 연결되어 있습니다:

예: 2030년 한강(2행 자료터 기준) =WAI_Future_CMIP6!Q2 − WAI_Future_CMIP6!J2 → **Q열(통합 WAI) − J열(기본 WAI)**

2) 차트 구성

시트 오른쪽(H2 근처)에 **LineChart**가 들어 있습니다.

제목: 미래 WAI 통합효과 차이 (ΔWAI = 통합 − 기본)

X축: Year (2030, 2050, 2080)

Y축: ΔWAI (Integrated − Basic)

Series:

한강_ΔWAI

낙동강_ΔWAI

금강_ΔWAI

영산강_ΔWAI

- 0 보다 **위**에 있으면 "통합(WAI_integrated)이 기본보다 더 나은 물가용성"
- 0 보다 **아래**에 있으면 "수질·재난·스트레스 반영 시 물가용성이 더 나빠짐"을 의미합니다.

8. 통합 WAI를 기준으로 한"유역별·시나리오별 물 스트레스 등급(예: 양호·주의·경계·심각)" 자동 분류 열 추가를, 통합 WAI를 기준으로 유역별·시나리오별 물 스트레스 등급(양호·주의·경계·심각)을 자동 분류하는 열을 추가한 버전

연도 (Year)	시나리오 (CMIP6/SSP)	유역 (Basin)	기준 공급량 S_base	기준 수요량 D_base	강수 변화율 ΔP(%)	수요 변화율 ΔD(%)	미래 공급량 S_future	미래 수요량 D_future	WAI_future	비고	Qf_future	E_future	C_future	S_effective_future	S_adj_future	WAI_future_integrated	통합 WAI 물 스트레스 등급
2030	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2030	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2030	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2030	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2050	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2050	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2050	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2050	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2080	SSP2-4.5	한강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2080	SSP2-4.5	낙동강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2080	SSP2-4.5	금강	10000	9000	-5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계
2080	SSP2-4.5	영산강	10000	9000	5	10	9500	9900	-0.0404040404	예시 값, 사용자 수정 가능	1	0	0	9500	9500	-0.0404040404	경계

- 추가된 내용 (WAI_Future_CMIP6 시트)

마지막에 새 열이 하나 더 생겼습니다:

열 이름: 통합 WAI 물 스트레스 등급

기준 지표: Q열 = WAI_future_integrated (수질+E+C 반영 통합 WAI)

분류 기준(제가 제안한 예시 구간)

양호: WAI_future_integrated ≥ 0.10, 공급이 수요보다 **10% 이상 여유** 있는 상태

주의: 0 ≤ WAI_future_integrated < 0.10, 공급이 수요와 거의 비슷하거나 약간 여유가 있는 **한계·주의 상태**

경계: -0.25 ≤ WAI_future_integrated < 0, 공급이 수요의 75~100% 수준 → **물 스트레스 본격화 구간**

심각: WAI_future_integrated < -0.25, 공급이 수요의 75% 미만 →**심각한 부족 상태**

들어간 엑셀 수식 (각 데이터 행 r에 대해)

IF(Qr>=0.1,"양호", IF(Qr>=0,"주의",, IF(Qr>=-0.25,"경계","심각")

예: 2행이라면, = IF(Q2=0.1,"양호",IF(Q2>=0,"주의",IF(Q2>=-0.25,"경계","심각")))

이 수식이 모든 데이터 행(2행~마지막 행)에 자동으로 들어가 있습니다.

⑤ 인구변동을 고려한 신정식은?

지금까지는 수요(D)를 "총량"으로만 다뤘는데, **인구변동**(증가/감소 + 1인당 사용량 변화)을 분리해서 넣어야 진짜 의미 있는 WAI가 됩니다.

아래는 **인구변동을 명시적으로 포함한 '신(新) 정식'들**입니다.

1. 통합 WAI 기본식

지금까지 쓴 **미래 통합 WAI**는: $WAI_{future}^{int} = \frac{S_{adj,t} - D_t}{D_t}$

$S_{asj,t}$: 수질(Q_j), 극한재난(E), 복합스트레스(C)까지 반영한 "실제 사용 가능 공급량"

D_t: 해당 시점 t의 총 수요

2 인구변동을 반영한 수요 분해 구조

먼저 총 수요(D)를 인구와 연관된 부분과 그렇지 않은 부분으로 나눕니다.

P_0: 기준 시점(현재) 인구

P_t: 미래 시점 t 인구

$D_{dom,0}$: 기준 시점 생활용수 수요

$D_{ind,0}$,$D_{agr,0}$: 기준 시점 산업·농업 수요

$E_{F,0}$: 기준 시점 환경유량 수요

(1) 생활용수(인구 직접 의존)

$D_{dom,t} = D_{dom,0} \times (P_t/P_0) \times (1+\Delta u_t)$: 인구 증가/감소 반영

Δu_t: 1인당 사용량 변화율(+)이면 증가, (-)이면 절수·효율향상

(2) 산업·농업·환경 수요(간접/정책 요인)

예를 들어: $D_{ind,t} = D_{ind,0} \times (1+\Delta ind,t)$

3 인구변동을 고려한 **총 수요 D_t**

위 항을 합쳐서: $D_t = D_{dom,t} + D_{ind,t} + D_{agr,t} + EF_t$

4 인구변동 포함 **신(新) 통합 WAI 정식**

이제 기존의 통합 WAI에 이 D_tt를 넣으면 됩니다.

$WAI^{int}_{future,pop} = S_{adj,t} - (D_{dom,t} + D_{ind},t + D_{agr,t} + EF_t)$

여기서 $S_{adj,t}$는 이미 쓰던 것처럼 $S_{adj,t} = S_t \times Q_{f,t} - E_t - C_t$ 구조 그대로 쓰면 됩니다.

5 "인구 1인당 관점"의 보조지표 (옵션)

인구가 크게 변할 경우, "물 1인당 여유가 어떻게 변했는가"도 같이 보는 게 좋습니다.

(1) 1인당 공급·수요

$st = S_{adj,t}P_{t,dt} = D_tP_{ts_t} = \mathrm{fracS_{textadj,t}P_tquad,\backslash quadd_t} = \mathrm{fracD_tP_tst = PtSadj,t,dt = PtDt}$

(2) 1인당 기준 대비 WAI (보조지표)

$WAI_{pc,t} = s_t - d_tdt = S_{adj,t}P_t - D_tP_t$

또는, 인간 생존·생활에 필요한 최소 1인당 필요수량 $d_{\min}$을 두고

$WAI_{pc,tmin} = S_{adj,t}P_t - d_{\min}\mathrm{f}d_{\min} = \backslash frac\mathrm{fracS_{textadj,t}P_t - d_{min}d_{min}WAIpc,tmin = dminPtSadj,t - dmin}$

로 정의해 "미래 인구 기준으로 최소 물 필요량을 만족하는지"를 따로 볼 수도 있습니다.

6 엑셀에 넣을 때 구조 제안 (요약)

지금 쓰고 있는 **WAI_Future_CMIP6 + 통합(Qf+E+C)** 구조에:

Pop_base, Pop_future (또는 ΔPop%) 열 추가

D_dom_base, D_ind_base, D_agr_base, EF_base 열 추가

아래 계산 열 추가:

$D_{dom_{future}} = D_{dom_{base}} \times (Pop_{future}/Pop_{base}) \times (1+\Delta u)$

$D_{ind_{future}} = D_{ind_{base}} \times (1+\Delta ind)$

$D_{agr_{future}} = D_{agr_{base}} \times (1+\Delta agr)$

$EF_{future} = EF_{base} \times (1+\Delta EF)$

D_{future} = 네 항의 합

그다음은 기존처럼 $WAI_{future_{integrated}} = (S_{adj_{future}} - D_{future})/D_{future}$ 로

⑥ 시·군·구 단위(LGU)의 물가용성 분석

시·군·구 단위(Local Government Unit, LGU)의 물가용성을 분석할 때는 '인구변동'이 필수 요소가 됩니다. 왜냐하면 생활용수(=도시 수요)의 대부분은 인구 변화의 함수이기 때문입니다. 지역 단위는 국가·유역 단위와 달리 인구 구조가 물 스트레스에 직접적이고 즉각적으로 작용합니다.

아래는 시·군·구 단위 물가용성 분석에서 반드시 고려해야 하는 핵심 요소 10가지입니다. 이 모든 요소를 반영한 LGU-WAI(시군구형 WAI) 엑셀 템플릿을 만들 수 있습니다.

1. 인구변동 (Population Dynamics)
2. 산업·상업 구조 변화 (Economic Structure)
3. 수도 공급 체계의 규모·취약점 (Local Water System)
4. 수질(Qf) 변화는 지역에서 더 중요
5. 극한 상황(E) + 복합 스트레스(C)의 지역 차이
6. 농업용수(특히 논·밭 물수요)의 지역별 차이
7. 상·하류 위치에 따른 영향
8. 댐·정수장·취수장 운영의 지역성
9. 계절성(Seasonality)
10. 인구-경제-수질-기후변동이 결합된 지역 맞춤 "LGU-WAI" 필요

따라서 시·군·구 단위 WAI는 다음 항을 포함한 산정식을 권고합니다.

[지역자치단체용 강화된 WAI 산정 (LGU-WAI, 권고안)]

- 인구·산업, 농업 반영 미래 수요

$$D_t = D_{dom,0}(P_t/P_0)(1+\Delta u_t) + D_{ind,0}(1+\Delta ind_t) + D_{agr,0}(1+\Delta agr_t) + EF_0(1+\Delta EF_t)$$

- 수질+재난+스트레스 반영 공급:

$$S_{adj,t} = S_t \cdot Q_{ft} - E_t - C_t$$

- 최종 LGU-WAI: $LGU-WAI_t = S_{adj,t} - D_t$

이 식은 시군구 인구·산업·행정특성을 모두 반영한 지역형 물가용성 지수입니다.

다음 확장도 가능합니다

☞ LGU(시군구) 단위 인구변동 + 수질 + 재난을 모두 반영한 LGU-WAI 기본 템플릿

☞ 월별 계절성을 반영한 LGU-WAI(시군구 기준) 월별 템플릿

☞ 계절성(월별) LGU-WAI 템플릿

☞ 월별 기후 시나리오 기반 미래 WAI(CMIP6 반영)
☞ 한강·낙동강·금강·영산강 유역 예시 데이터 자동 입력 버전
☞ 월별 WAI 등급화(양호·주의·경계·심각) 자동 산출 열
☞ 시나리오 비교 피벗 테이블 + 월별/계절별 차트
☞ 월별 수질(Qf) + 극한재난 가중 통합 스트레스 반영 버전

이싱의 설명 가운데 **Excel 계산 시트와 Excel 템플릿**은 둘 다 엑셀 파일(.xlsx) 형태라는 점은 같지만, 역할과 범위가 확실히 다릅니다.

☞ **Excel 계산 시트(Calculation Sheet)**

1) 목적
- 값을 직접 계산하는 공간
- 공식(Formula)·함수(Function)·연산 로직이 들어 있는 시트
- 특정 지표(WAI, EI, CWQI, TSI 등)를 산정·평가하기 위한 실제 계산 수행

2) 특징
- 사용자는 입력값을 넣으면 자동 계산
- 표 구조가 단일 목적(예: "한강 WAI 계산")
- 로직이 명확하게 드러남
- 자동화·그래프·피벗을 넣을 수도 있지만 기본은 "계산"

3) 예시
- WAI_calculation.xlsx
- "TP, TN, Chl-a, SD" 입력 → EI 자동 계산
- "인구, 강우, 취수량, 수질(EC/TSS/BOD)" 입력 → LGU-WAI 자동 산정

☞ **Excel 템플릿(Template)**

1) 목적
- 여러 지역/여러 시나리오를 반복적으로 적용하기 위한 기본 틀
- 사용자가 같은 구조를 유지한 채 계속 확장할 수 있도록 미리 설계된 형태

2) 특징
- 계산 시트를 포함하되, 범위가 더 넓음
- 입력란, 설명란, 시트 간 연결, 피벗/차트 포함 가능
- "기본 양식 + 계산 로직 + 시각화 구조" 를 모두 포함
- 확장성을 고려한 구조(여러 LGU, 여러 유역, 여러 시나리오)

3) 예시
- LGU_WAI_basic_template.xlsx
- 시트 구성:
  ① Input(LGU 인구·수질·재난)
  ② WAI 계산
  ③ 계절별 WAI
  ④ 유역·LGU 요약 Dashboard
  ⑤ 자동 등급 분류
  사용자가 LGU를 수십 개 입력해도 구조가 동일하게 적용됨

- 핵심 차이 요약

항목	Excel 계산 시트	Excel 템플릿
목적	계산을 수행	반복 사용을 위한 기본 틀
구성	단일 계산 로직 중심	입력-계산-요약-시각화 전체 구조
범위	좁음(단일 작업)	넓음(확장 가능)
사용 방식	수치를 넣고 결과 확인	파일을 복제하거나 확장하여 지속적으로 사용
예	"EI 계산 시트", "WAI 계산 시트"	"LGU-WAI 기본 템플릿", "유역·시나리오 WAI 템플릿"

이상과 같은 작업 맥락에 맞추면
- "WAI 산정 공식 설명이나 단일 계산 예시" → 계산 시트
- "LGU-WAI 기본 구조, 계절성 버전, 유역별·시나리오 비교…" → 템플릿

따라서
➡ LGU-WAI_basic_template.xlsx 는 템플릿
➡ 안의 각 시트(WAI_calc, Seasonal_WAI, Scenario_Compare)는 계산 시트

⑭ 물가용성 지수(WAI)를 산정하는 공식들을 각 경우별로 추가 정리

물가용성(Water Availability), LGU-WAI, 수질·재난·인구변동 통합, 미래 시나리오(CMIP6) 흐름을 모두 고려하여 "WAI 산정 공식의 전체 계보를 체계적으로 정리" 합니다.

이는 연구·정책·실무 전반에서 사용되는 WAI 산정 공식을 경우별로 완전 정리하되, 재난(disaster)·수질·탄력성을 명확히 분리·통합해 구조화했습니다.

① WAI의 가장 기본형 (Classical / Ratio-based WAI)

- 단순 수급비율형 (가장 널리 쓰이는 정의)

$WAI_{basic} = S/D$

기호	의미
S	가용 수자원량 (surface + groundwater)
D	총 물수요 (생활·농업·공업·환경유량 포함)

◇ 특징

☞ UN, FAO, World Bank에서 기본 개념으로 사용

☞ 수질, 재난, 극한사상 반영 불가. → 지표라기보다 출발점

- 수요 대비 부족률형 (Stress Index 계열)

$WSI = 1 - S/D$

☞ Falkenmark, OECD water stress 계열

☞ WAI의 변형적 해석

☞ 정책 경보용에 유리 (0.4 이상 → 심각)

② 수질을 반영한 WAI (Quality-Adjusted WAI)

반복적으로 강조한 핵심으로 "물은 존재해도 쓸 수 없으면 가용하지 않다"

- 수질 가중 가용량 반영형

$WAI_Q = \Sigma(S_i \cdot Q_i)/D$

항목	설명
S_i	수원별 수량
Q_i	용도 적합성 계수 (0~1)

◇ 예:

☞ 음용수 적합: Q=1.0

☞ 농업용 한계: Q=0.6

☞ 부적합: Q=0

📌 연구 흐름과 정확히 일치: $CWQ_I/E_I/TS_I \rightarrow Q_i$ 로 변환

- 용도별 수질-수요 매칭형

$WAI_{use} = \sum_j S_j^{(Q \geq Q_{req,j})} / \sum_j D_j$

☞ 수요 D_j별 최소 수질 기준 적용

☞ USGS Integrated Water Availability Assessment 구조

③ 재난·극한사상 반영 WAI (Disaster-Adjusted WAI)

- 극한 스트레스 감쇠형

$WAI_E = S \cdot (1-E)/D$

변수	의미
E	극한 스트레스 지수 (가뭄·폭우·염수침입·산불 등)

☞ E=0 → 정상

☞ E=0.4 → 실질 가용량 40% 감소

- 복합재난 결합형

$WAI_{ED} = S \cdot \prod_k (1-E_k)/D$

☞ 가뭄 × 수질악화 × 인프라 손상 동시 반영 (Compound Disaster WAI)

④ 인구·사회구조 반영 WAI (LGU-WAI 핵심)

- 인구 변동 반영 수요 동태형

$WAI_{pop} = S/(D_0 \cdot (1+\Delta P))$

☞ ΔP: 인구증감률. 관광·피서철·재난 유입 인구 반영 가능

- 인프라·연결성 가중 WAI (연구자 고유 버전)

$WAI_{LGU} = S \cdot C/D$

요소	설명
C	연결성·전환성 계수 (광역상수·물그리드·비상연결)

📌 동해안 6개 LGU 템플릿과 동일 구조

⑤ 통합형 WAI (Integrated / Policy-Grade)

- 수량·수질·재난·사회 통합형

$WAI_{Integrated} = (\sum (S_i \cdot Q_i \cdot R_i \cdot C_i))/(D \cdot (1+\Delta P))$

항목	의미
Q_i	수질 적합성
R_i	재난 감쇠 계수
C_i	인프라·연결성

➡ LGU-WAI의 정식 수식 버전

⑥ 미래 예측형 WAI (Scenario / CMIP6)

- 시나리오 기반 WAI

$WAI_{future}(t,s) = S(t,s) \cdot Q(t,s)/D(t,s)$

☞ t : 시간

☞ s : 기후 시나리오 (SSP1-2.6, SSP5-8.5 등)

- 임계점(Tipping Point) 기반

  $WAI_{critical} = 1$ for $S \geq D_{crit}$, 0 for $S < D_{crit}$

  ☞ 재난 대응·비상 급수 판단용

⑦ 연구용 "공식 계층 구조 요약"

```
WAI
 ├── Basic (S/D)
 ├── Quality-Adjusted (Q)
 ├── Disaster-Adjusted (E, R)
 ├── Population-Adjusted (ΔP)
 ├── Connectivity-Weighted (C)
 ├── Integrated LGU-WAI
 └── Future / Scenario-Based
```

⑧「WAI 공식별 비교표 (수식 포함)

구분	공식명	수식	주요 변수	반영 요소	활용 목적
Basic	기본 수급비율형	$WAI = S/D$	S, D	수량	기초 비교
Quality	수질 보정형	$WAI = \Sigma(S_i \cdot Q_i)/D$	Si, Qi, D	수량+수질	수질 반영 평가
Disaster	재난 감쇠형	$WAI = S \cdot (1-E)/D$	S, E, D	재난	극한상황
Population	인구 반영형	$WAI = S/[D \cdot (1+\Delta P)]$	S, D, ΔP	인구 변동	지역분석
Connectivity	연결성 가중형	$WAI = S \cdot C/D$	S, C, D	인프라	LGU
Integrated	통합형	$WAI = \Sigma(S_i \cdot Q_i \cdot R_i \cdot C_i)/[D \cdot (1+\Delta P)]$	Si, Qi, Ri, Ci, D, ΔP	통합	정책

파일 구성 설명 (간단 요약)

☞ 시트명: WAI_Formula_Comparison

☞ 구성 열

✓ 구분 (Basic / Quality / Disaster / Population / Connectivity / Integrated)

✓ 공식명 (한글)

✓ 수식 (연구·보고서에 바로 인용 가능)

✓ 주요 변수

✓ 반영 요소 (수량·수질·재난·인구·인프라)

✓ 활용 목적 (기초 비교 / LGU 분석 / 정책 판단 등)

이 표는

✓ 논문용 공식 정리 표

✓ LGU-WAI 템플릿의 "공식 정의 시트"

✓ 정책 보고서 부록(Methods / Indicators)

으로 바로 사용 가능한 형태입니다.

⑨ 공식별 ▶ 입력 데이터 요구사항 표 (관측·모델·행정자료 구분) (WAI_Input_Data_Requirements)

WAI 공식 유형	필수 입력 변수	자료 성격	자료 출처 유형	공간 단위	시간 해상도	비고
Basic WAI	S, D	관측+행정	수문관측, 용수통계	유역/LGU	연/월	기초 수급
Quality-adjusted WAI	Si, Qi, D	관측+모델	수질관측, CWQI/EI/TSI	수원/LGU	월/계절	수질 보정
Disaster-adjusted WAI	S, E, D	모델+통계	기상·재난 DB	LGU/유역	월/사상	극한사상
Population-adjusted WAI	S, D, ΔP	행정통계	인구·관광 통계	LGU	연/월	인구 변동
Connectivity-weighted WAI	S, C, D	행정+계획	상수도·물그리드 자료	LGU/권역	연	인프라
Integrated LGU-WAI	Si, Qi, Ri, Ci, D, ΔP	혼합	관측+모델+행정	LGU	월/연	정책용

이 표의 학술·실무적 의미는 이 시트는 단순 설명용이 아니라,

- ✓ 논문 Methodology – Data section
- ✓ 지자체(LGU) WAI 구축 시 데이터 수집 체크리스트
- ✓ LGU-WAI / Integrated WAI 템플릿의 메타데이터 시트
- ✓ 관측–모델–행정자료 결합 구조를 명확히 보여주는 기준표

로 바로 활용할 수 있는 "데이터 요구사항 정의서" 입니다.

특히 연구자(필자)가 강조하는:

- ✓ 관측 vs 모델 vs 행정자료의 명확한 구분
- ✓ 유역/LGU/권역 공간 스케일 차이
- ✓ 월·계절·사상(event) 단위 시간 해상도

가 공식별로 일관되게 정리되어 있습니다.

⑩ 공식별 ▶ 장점·한계·적용 스케일 비교표

WAI 공식 유형	핵심 장점	주요 한계	적용 공간 스케일	적용 시간 스케일	주요 활용 분야	정책·연구 적합도
Basic WAI (S/D)	구조가 단순하고 자료 요구가 적음	수질·재난·사회요인 반영 불가	국가·유역	연 단위	국제 비교, 개괄 분석	정책 ★★ / 연구 ★
Quality-adjusted WAI	수질 적합성을 반영하여 실질 가용성 평가 가능	수질지수 산정에 불확실성 존재	유역·수원·LGU	월·계절	환경관리, 수질 연계 정책	정책 ★★★ / 연구 ★★★
Disaster-adjusted WAI	극한사상과 재난 스트레스를 직접 반영	재난 계수(E) 정의의 주관성	LGU·유역	사상(event)·월	재난관리, 비상급수	정책 ★★★★ / 연구 ★★★
Population-adjusted WAI	인구 증가·감소 및 유입 효과 반영 가능	1인당 소비 패턴 차이 반영 한계	LGU	연·월	도시계획, 인구정책	정책 ★★★★ / 연구 ★★
Connectivity-weighted WAI	광역 연계·비상 전환 능력을 평가 가능	정성적 계수(C)의 표준화 어려움	LGU·권역	연 단위	물그리드, 인프라 계획	정책 ★★★★★ / 연구 ★★★
Integrated LGU-WAI	수량·수질·재난·사회요인 통합	자료 요구량이 많고 계산 복잡	LGU	월·연	종합 물정책, 탄력성 평가	정책 ★★★★★ / 연구 ★★★★

이 비교표의 핵심 가치는 이 표는 단순 설명용이 아니라, 다음을 한 장으로 명확히 구분해 줍니다.

✓ 왜 어떤 상황에서 어떤 WAI 공식을 써야 하는가
✓ 연구용 vs 정책용 공식의 성격 차이
✓ 국가-유역-LGU 스케일별 공식 적합성
✓ 연·월·사상(event) 단위 시간 해상도 차이

즉,
논문에서는 “공식 선택의 논리”를 설명하는 표
지자체·부처에서는 “적용 가능한 지표 목록”
LGU-WAI 체계에서는 “통합 지표가 필요한 이유”
를 동시에 만족합니다.

지금까지 완성된 WAI 정리 세트로 다음 3종의 기준 문서용 Excel을 확보할 수 있습니다.

1. WAI 공식별 비교표 (수식 중심)
2. 공식별 입력 데이터 요구사항 표 (관측·모델·행정)
3. 공식별 장점·한계·적용 스케일 비교표 ← 이번 파일

▶ LGU-WAI 실제 계산 시트(엑셀 템플릿).

LGU-WAI 실제 계산 시트 (템플릿)
구성
1) Inputs_Supply: 수원별 가용량(Si)과 보정계수(Qi, Ri, Ci)를 입력
2) Inputs_Demand: 용도별 수요(Di) 입력 → 총수요(D) 자동 합산
3) Inputs_Population: 인구변동(ΔP) 입력 또는 P0/P1 입력 → ΔP 자동 계산
4) CALC: WAI 변형(기본/수질/재난/연결성/통합 LGU-WAI) 자동 산출
권장 단위
• S, D: m³/일 또는 m³/월 등 '동일한 단위'로 통일 (시간 단위가 섞이면 안 됩니다)
• Q, R, C: 0~1 범위의 무차원 계수 (1=제약 없음, 0=완전 불가용)
기본 공식
• 기본 WAI: S / D
• 수질보정 WAI: Σ(Si·Qi) / D
• 재난보정 WAI: (ΣSi)·(1−E) / D 또는 Σ(Si·Ri) / D (Ri=재난 감쇠계수)
• 연결성 가중 WAI: (ΣSi)·C / D 또는 Σ(Si·Ci) / D
• 통합 LGU-WAI: Σ(Si·Qi·Ri·Ci) / [D·(1+ΔP)]
입력 팁
• Qi는 수질지수(CWQI/EI/TSI 등)를 0~1로 변환한 '용도 적합성' 계수로 정의하는 것을 권장합니다.
• Ri는 가뭄/염수침입/홍수 등 복합재난 영향을 반영한 감쇠계수(0~1)로 정의할 수 있습니다.
• Ci는 물그리드/광역상수/비상연결 등 '전환 가능성'을 반영하는 계수(0~1)입니다.
※ 이 파일은 계산 로직 템플릿이며, 계수 산정의 표준식/기준값은 연구 목적에 맞게 별도 정의가 필요합니다.

포함된 시트(구성)

- README: 사용법/단위/공식 요약
- Inputs_Supply: 수원별 Si,Qi,Ri,Ci 입력
- Inputs_Demand: 용도별 수요 Dj 입력 → 총수요 D 자동 합산
- Inputs_Population: ΔP 직접 입력 또는 P0/P1로 ΔP 자동 계산

CALC:

- Basic WAI, Quality WAI, Disaster WAI, Connectivity WAI
- Integrated LGU-WAI = Σ(Si·Qi·Ri·Ci) / [D·(1+ΔP)] 자동 산출

⑪ WAI 등급화(양호·주의·경계·심각) 자동 분류 로직을 LGU-WAI 계산 템플릿에 추가한 버전

LGU-WAI 실제 계산 시트 (템플릿)
구성
1) Inputs_Supply: 수원별 가용량(Si)과 보정계수(Qi, Ri, Ci)를 입력
2) Inputs_Demand: 용도별 수요(Dj) 입력 → 총수요(D) 자동 합산
3) Inputs_Population: 인구변동(ΔP) 입력 또는 P0/P1 입력 → ΔP 자동 계산
4) CALC: WAI 변형(기본/수질/재난/연결성/통합 LGU-WAI) 자동 산출
권장 단위
• S, D: m³/일 또는 m³/월 등 '동일한 단위'로 통일 (시간 단위가 섞이면 안 됩니다)
• Q, R, C: 0~1 범위의 무차원 계수 (1=제약 없음, 0=완전 불가용)
기본 공식
• 기본 WAI: S / D
• 수질보정 WAI: Σ(Si·Qi) / D
• 재난보정 WAI: (ΣSi)·(1−E) / D 또는 Σ(Si·Ri)/D (Ri=재난 감쇠계수)
• 연결성 가중 WAI: (ΣSi)·C / D 또는 Σ(Si·Ci) / D
• 통합 LGU-WAI: Σ(Si·Qi·Ri·Ci) / [D·(1+ΔP)]
입력 팁
• Qi는 수질지수(CWQI/EI/TSI 등)를 0~1로 변환한 '용도 적합성' 계수로 정의하는 것을 권장합니다.
• Ri는 가뭄/염수침입/홍수 등 복합재난 영향을 반영한 감쇠계수(0~1)로 정의할 수 있습니다.
• Ci는 물그리드/광역상수/비상연결 등 '전환 가능성'을 반영하는 계수(0~1)입니다.
※ 이 표는 계산 로직 템플릿이며, 계수 산정의 표준식/기준값은 연구 목적에 맞게 별도 정의가 필요합니다.

무엇이 추가됐나요?

- Grading 시트: 등급 기준(하한/상한) 표를 사용자 조정 가능하게 구성
- CALC 시트: 각 WAI 결과(Basic/Quality/Disaster/Connectivity/Integrated) 옆에 등급(자동) 열 추가

지금까지 정리된 결과를 보면, 이미 다음을 모두 갖추었습니다.

- ✓ WAI 공식의 정식 계보 정리
- ✓ 공식별 입력 데이터 요구사항(관측·모델·행정)
- ✓ 공식별 장점·한계·적용 스케일
- ✓ LGU-WAI 실제 계산 로직(Excel)
- ✓ 정책·재난 대응용 등급화(자동 분류)

이 정도면 연구 기준 문서(canonical framework)로 충분하고, 지자체·부처·연구자에게 그대로 공유 가능한 수준입니다.

실제 LGU 데이터**(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척** 등)를 적용하거나 WAI-탄력성(resilience)을 연결하는 경우든 어느 방향이든 이 구조 위에서 바로 확장할 수 있습니다.

원자료(엑셀/CSV)만 있으면 지금 만들어 둔 템플릿에 바로 연결해서 계산되도록 적용할 수 있습니다. 적용은 이렇게 진행됩니다

1) 필요한 원자료(최소 세트)

아래 중 굵은 줄의 자료만 있어도 "Basic WAI + 등급"까지는 바로 됩니다.

- 수원별 가용수량 (S_i) (예: 취수 가능량, 정수장 공급 가능량, 용수공급 가능량 등 중 하나로 통일)
- 용도별 수요 (D_j) (생활/농업/공업/환경유량… 최소는 총수요 D)
- 인구변동(ΔP) 또는 P0/P1 (연/월 중 선택)

그리고 원래 목표로 하는 LGU-WAI 통합형, 즉

- 수질계수 (Q_i) (CWQI/EI/TSI 등을 0~1로 변환한 값)
- 재난계수 (R_i) (가뭄/염수침입/폭우·탁수 등으로 인한 감쇠 0~1)
- 연결성계수 (C_i) (광역상수/물그리드/비상연계 전환능력 0~1)

파일만 있으면 할 수 있는 것으로는

- **고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척** 6개 LGU 행을 자동 생성
- 수원/수요/인구(ΔP) 입력을 템플릿 구조에 맞게 매핑
- CALC에서 5종 WAI + 등급(양호·주의·경계·심각) 자동 산출 확인
- LGU별 결과를 한 장으로 보는 요약표/피벗/차트 시트까지 추가

지금 가장 빠른 방법은 다음 중 하나를 업로드해 주세요.

- 예) “6개 LGU 용수공급(또는 취수량) + 용수수요(생활/농업/공업)” 엑셀
- 또는 예) “LGU-WAI 템플릿에 넣고 싶은 원자료 테이블” (열 이름이 제각각이어도 괜찮습니다)

업로드하면, 그 파일을 기준으로 실제 데이터 적용 버전(xlsx)을 만들 수 있습니다.

⑫ LGU-WAIbase 산정식

아래는 LGU-WAI_base (Local Government Unit – Water Availability Index, 기본형)의 표준 산정식을, 지자체(시·군·구) 단위 적용을 전제로 가장 단순·핵심 구조로 정리한 것입니다.

1. LGU-WAI_base 기본 산정식

$$LGU-WAI_{\triangle} = S_{eff}/D_{adj}$$

2. 구성 요소 정의

- 유효 물공급량 S_{eff}: $S_{eff} = S_{nat} + S_{art} - L$

항목	의미	예시
S_{nat}	자연적 물공급	하천유출, 지하수 함양, 지역 강수
S_{art}	인공적 보강 공급	광역상수, 댐·저수지, 해수담수
L	손실	누수, 증발, 비가용 수질

- 조정된 물수요량:

$$D_{adj} = (D_{dom} + D_{ind} + D_{agr} + D_{eco}) \times P_{adj} \times Q_{adj}$$

항목	의미
D_{dom}	생활용수 수요
D_{ind}	산업용수 수요
D_{agr}	농업용수 수요
D_{eco}	생태·환경유지용수
P_{adj}	인구·계절 조정계수
Q_{adj}	수질 적합성 계수

3. 핵심 해석

LGU-WAI_base 값	의미
≥ 1.0	물가용성 안정
0.7–1.0	주의
0.4–0.7	경계
< 0.4	심각한 물 스트레스

- LGU-WAI_base는 “해당 지자체가 스스로 확보·관리 가능한 물의 기본 가용성”을 의미
- 연결성(광역 물그리드), 재난 충격, 대응 탄력성은 아직 포함하지 않음

4. LGU-WAI 구조 내 위치

```
[
  LGU-WAI_base ]
        │
        ├── (+) 연결성 가중치 (광역상수·유역 연계)
```

(−) 재난 스트레스 (가뭄·폭우·염해 등)
(+) 대응·관리 탄력성

5. 다음 확장 가능
- LGU-WAI_base Excel 계산 시트
- 동해안 6개 LGU 실데이터 적용
- 월별·계절별 LGU-WAI_base
- 재난(가뭄·침수) 반영 LGU-WAI_integrated

⑮ 물가용성 지수(WAI) 분석에 영향을 미치는 요소들

물가용성 지수(WAI, Water Availability Index) 는 단순한 "물의 양"이 아니라, **자연-기술-사회-위험-관리** 요소가 결합된 **통합 지표**입니다.

아래에서는 **WAI 분석에 영향을 미치는 요소들을 체계적으로 분해**하여 설명하겠습니다.

① 수문·자연적 요소 (Hydrologic & Natural Factors)







1. 강수 및 기후
- 연강수량 / 계절별 강수 분포
- 극한 강수·가뭄 빈도
- 증발산량(ET)
- 기후변화에 따른 장기 추세

▶ **WAI 영향**
- 공급량(Supply)의 기본 입력
- 계절·월별 WAI 변동성 확대

2. 지표수
- 하천 유량(Q)
- 저수지 유효저수량
- 하천 생태유량 요구량

▶ **WAI 영향**
- 실질 가용 수량(Available Water)

- 환경수요(EFR) 반영 시 가용량 감소

3. 지하수
- 함양량(Recharge)
- 지속가능 취수량(Safe Yield)
- 지하수위 변동성

▶ **WAI 영향**
- 가뭄 시 완충자원(Buffer)
- 과잉 취수 시 WAI 과대평가 위험

4. 유역 특성
- 토양 침투율
- 지형(경사, 유역 면적)
- 토지피복(LULC)

▶ **WAI 영향**
- 강우 → 가용수 전환 효율 결정
- 도시화 시 홍수↑·가용성↓ 가능

② 수질 요소 (Water Quality Factors)



1. 물리·화학적 수질
- BOD, COD
- T-N, T-P
- TDS, 염분
- 중금속

▶ **WAI 영향**
- “존재하지만 쓸 수 없는 물” 발생
- 용도별 가용성 차등 반영 필요

2. 용도별 수질 적합성

용도	요구 수질
식수	매우 높음
농업	중간
공업	용도별 상이
생태	생물 종속

▶ **WAI 영향**
- 동일 수량이라도 **유효가용성 감소**
- Qf(수질 보정계수) 필요

③ 수요 요소 (Demand Factors)



1. 인구 및 생활용수
   - 인구 규모
   - 1인당 물 사용량
   - 계절적 사용 변화

   ▶ **WAI 영향**
   - LGU-WAI에서 핵심 변수
   - 인구 감소 지역에서도 고정 수요 존재

2. 농업용수
   - 작물 종류
   - 관개 방식
   - 재배 면적

   ▶ **WAI 영향**
   - 계절 집중형 수요 → 변동성 확대
   - 기후변화에 민감

3. 산업·에너지
   - 공업단지
   - 발전소 냉각수

   데이터센터

   ▶ **WAI 영향**
   - 지역별 급격한 수요 편차
   - 경제구조 변화에 민감

④ 인프라·관리 요소 (Infrastructure & Governance)





1. 물 공급 인프라
   - 취수장
   - 정수장
   - 관로 손실률(Leakage)




▶ **WAI 영향**

- 이론적 수량 ≠ 실제 공급량
- 노후 인프라 지역 WAI 과대평가 위험

2. 운영·제도

- 물 배분 규칙
- 취수 허가
- 비상 운영 계획

▶ **WAI 영향**

- 동일 수자원이라도 관리 역량에 따라 차이 발생

⑤ 재난·위험 요소 (Disaster & Risk Factors)



1. 가뭄

- 빈도
- 지속 기간
- 회복 시간

▶ **WAI 영향**

- 평균값 기반 WAI의 한계 노출
- 최저치(Min-WAI) 중요

2. 홍수·침수
- 취수원 오염
- 시설 침수

▶ **WAI 영향**
- 단기 공급 중단
- 수질 급락으로 가용성 감소

3. 복합 위험
- 고온 + 저유량
- 가뭄 + 수질 악화

▶ **WAI 영향**
- 단순 공급/수요 비율로는 설명 불가
- 복합 스트레스 계수 필요

⑥ 연결성·공간 요소 (Connectivity & Spatial Factors)



1. 지역 간 물 연계
- 광역 상수도
- 도수·연계 관로

▶ **WAI 영향**
- 단일 LGU 취약성 완화
- 연결성 가중치 도입 필요

2. 행정 경계 vs 유역 경계
- 행정구역 기반 관리
- 실제 수문 흐름은 유역 기반

▶ **WAI 영향**
- LGU-WAI와 Basin-WAI 간 차이 발생

⑦ 요약: WAI 영향 요소 통합 구조

[기후·수문]
↓
[수량 + 수질]



❖ **WAI 영향요소 전체 Excel 매트릭스**
- 이 자료집의 맨 뒤에 부록 2로 첨부되어 있습니다.
Matrix Lists Scoring_Guide
파일 구성

- **Matrix**: WAI 영향요소(총 51개) + 정의/단위/데이터소스/정규화/가중치 제안 + (선택) 우선순위 점수
- **Lists**: 드롭다운(영역/영향차원/방향)용 목록
- **Scoring_Guide**: Q~T(1~5) 점수 입력 시 U(우선순위)가 자동 계산되는 간단 가이드

LGU-WAI용 요소 선택·가중치 기준표
아래는 **LGU-WAI(시·군·구 단위 물가용성 지수)** 에 **실제로 적용 가능한 요소만 선별**하고, **가중치 설정 원칙과 권장값**을 함께 제시한 「요소 선택·가중치 기준표(표준안)」입니다.(기존에 요청·제작한 **LGU_WAI_basic_template.xlsx** 및 재난·수질·인구 반영 구조와 **정합**되도록 설계했습니다.)

LGU-WAI 요소 선택·가중치 기준표 (Standard v1.0)

⑴ 가중치 설계의 기본 원칙 (LGU 적용용)

원칙	설명
행정자료 가용성	시군구 단위로 매년 확보 가능해야 함
정책 개입 가능성	지자체가 관리·개선 가능한 변수 우선
재난 민감성	가뭄·홍수·오염 등 재난 시 급변하는 요소 반영
중복 최소화	동일 현상을 설명하는 변수는 대표 지표 1개
계산 단순성	LGU-WAI는 운영지표 → 과도한 모델 배제

⑵ LGU-WAI 핵심 구성 및 권장 가중치 구조
총합 = 1.00 (100%)
1. 수량 기반 가용성 (Quantity Availability) – **0.35**

코드	요소	선택 여부	이유	권장 가중치
Q1	1인당 가용 수자원량	☑ 필수	LGU 비교의 기본축	0.15
Q2	저수지·정수장 유효공급량	☑ 필수	실제 공급 능력	0.10
Q3	지하수 의존도	⚠ 선택	농촌·산간 LGU만	0.05
Q4	계절 변동성(최저/평균)	⚠ 선택	가뭄 취약성	0.05

➡ **권장 합계: 0.30~0.35**

2. 수질·적합성 보정 (Quality & Fitness) – **0.20**

코드	요소	선택 여부	이유	권장 가중치
QL1	생활용수 수질 적합도	☑ 필수	"쓸 수 있는 물" 반영	0.10
QL2	수질기준 초과 빈도	☑ 필수	재난·사고 민감	0.05
QL3	취수원 오염 위험도	⚠ 선택	산업·농촌 지역	0.05

➡ **권장 합계: 0.15~0.20**

3. 수요 압력 (Demand Pressure) – **0.20**

코드	요소	선택 여부	이유	권장 가중치
D1	인구 대비 물수요	☑ 필수	구조적 압력	0.10
D2	농업용수 비중	⚠ 선택	농촌 LGU 핵심	0.05
D3	산업·관광 피크 수요	⚠ 선택	해안·관광 LGU	0.05

➡ **권장 합계: 0.15~0.20**

4. 재난·위험 요인 (Disaster & Risk) – **0.15**

코드	요소	선택 여부	이유	권장 가중치
R1	최근 10년 가뭄 빈도	☑ 필수	물가용성 붕괴 핵심	0.07
R2	홍수·침수로 인한 수질사고	⚠ 선택	도시 LGU	0.04
R3	복합재난 노출도	⚠ 선택	기후 취약 지역	0.04

➡ **권장 합계: 0.10~0.15**

5. 인프라·관리 역량 (Infrastructure & Governance) – **0.10**

코드	요소	선택 여부	이유	권장 가중치
G1	관로 노후·누수율	☑ 필수	실제 손실 반영	0.05
G2	비상급수·대체수원	⚠ 선택	대응 탄력성	0.05

➡ **권장 합계: 0.05~0.10**

⑶ LGU-WAI 권장 기본 가중치 세트 (표준안)

LGU-WAI =

0.35 × 수량 +
0.20 × 수질 +
0.20 × 수요 +
0.15 × 재난 +
0.10 × 관리

✔ **재난·수질을 합쳐 35%** → 단순히 "물 많은 지역"이 아니라 "재난에도 버티는 물 체계"를 평가

⑷ LGU 유형별 가중치 미세조정 가이드

LGU 유형	조정 포인트
대도시	수질 ↑ / 누수율 ↑
농촌	농업수요 ↑ / 지하수 ↑
관광도시	피크수요 ↑
가뭄상습지역	재난 ↑ / 계절변동 ↑
동해안 LGU	연결성·광역공급 고려

6.69 물관리에서의 AI

AI(인공지능)는 물 관리 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 다음은 물 관리에서 AI가 활용되는 주요 영역들입니다:

⑴ 수질 모니터링 및 예측:

AI는 센서 자료를 분석하여 실시간으로 수질을 모니터링하고, 오염원이나 이상 상황을 조기에 감지할 수 있습니다. 또한, 과거 자료를 학습하여 수질 변화 패턴을 예측하고, 이를 기반으로 사전 대응이 가능하게 합니다.

⑵ 수자원 관리 최적화:

강수량, 증발량, 수위 등의 자료를 AI로 분석하여, 물의 공급과 수요를 예측하고 관리할 수 있습니다. 이를 통해 가뭄이나 홍수 등과 같은 자연 재해에 대비할 수 있으며, 농업, 산업, 생활용수의 효율적인 사용을 도모할 수 있습니다.

⑶ 수리학적 모델링:

AI는 복잡한 수리학적 시스템의 시뮬레이션을 통해 홍수 예측, 수로 관리, 저수지 운영 등의 분야에서 의사 결정을 지원합니다. 기계 학습 알고리즘을 활용해 더 정확한 예측 모델을 구축할 수 있습니다.

⑷ 설비 유지보수:

수도관, 펌프, 댐 등 물 관리 인프라의 상태를 AI로 모니터링하여, 유지보수 필요성을 예측하고, 고장 발생을 예방할 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고, 시스템의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

⑸ 스마트 물 관리 시스템:

AI는 스마트 물 관리 시스템의 핵심 기술로, IoT(사물인터넷)와 결합하여 물 공급망 전체를 자동화하고 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 수압 조절, 누수 탐지, 에너지 사용 최적화 등을 AI로 제어할 수 있습니다.

⑹ 환경 보호 및 지속 가능성:

AI는 물 관리에 있어서 지속 가능한 방안을 제안하는 데 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 물 사용 패턴을 분석하여 물 절약 방안을 도출하거나, 환경 영향을 최소화하는 운영 방식을 추천할 수 있습니다.

⑺ 재난 대응:

홍수, 가뭄 등 재난 상황에서 AI를 활용해 신속한 대응이 가능합니다. AI는 대규모 자료를 분석해 최적의 대처 방안을 제시하고, 피해를 최소화할 수 있도록 지원합니다.

AI 기술이 물 관리에 도입되면서 더 정밀하고 효율적인 관리가 가능해지고 있으며, 이는 궁극적으로 물 자원의 지속 가능성을 높이고, 환경 보호에 기여할 수 있습니다.

6.70 자연 경제 (Nature Economy)

자연 경제는 최근의 기후위기, 생태위기 대응과 지속가능 발전, 그리고 탄력성 증진의 논의에서 중요한 개념으로 자리 잡고 있습니다

⑴ 정의

① **자연을 자본으로 정의하고 관리**: 자연 경제(Nature Economy)란 자연을 단순한 자원(resource)으로 보지 않고, 경제 활동과 가치 창출 시스템의 핵심 기반 자산으로 보는 접근입니다.

② **생태계 서비스의 경제적 가치화**: 숲, 물, 토양, 대기, 생물다양성 같은 생태계 서비스(Ecosystem Services)를 생명 인프라로 통합하여 사회·경제 시스템 안에서 가시화하고, 이를 투자, 관리, 보전의 대상으로 포함시키는 것을 말합니다.

③ 기후조절, 물 공급, 재난 저감 , 기후·생태 위기 대응의 경제 전략화

④ 자연기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)으로 탄력성(Resilience) 강화 추구

⑤ 전통적 GDP 중심 성장에서 벗어나 “자연 자본(Natural Capital)”과 “생태계 기반 자산”을 경제 회계·정책·금융에 반영하여 지속가능성과 탄력성을 위한 투자 전략으로 하는 흐름입니다.

⑵ 정책 방향 (Policy)

① **자연 자본 회계(Natural Capital Accounting)**: 국가 회계 체계에 생태계 서비스의 가치(예: 홍수 저감, 탄소 흡수)를 포함.

② **지속가능 금융(Sustainable Finance)**: 투자 기준에 ESG뿐 아니라 NbS(Nature-based Solutions) 반영.

③ **규제·세제 정책**: 탄소세, 생태보전 인센티브, 생물다양성 크레딧(biodiversity credits), 녹색 물 문학 기반 보상제도 (Green Water Credits).

④ **도시·국토계획**: “자연을 인프라로” 보고, 홍수 방지 숲, 도시 습지, 녹지축을 핵심 기반시설로 관리.
⑤ **환경 비용 내재화 (True Cost Accounting):** 탄소세, 생태계서비스평가, 보험메커니즘
⑥ **규제와 법적 제도 (Regulation & Legal Frameworks):** 환경범죄법제화, 탄소국경세(CBAM), 보조금전환
⑦ **자연기반 해법 (Nature-based Solutions, NbS):** 도시숲, 습지, 홍수/가뭄대응, 토지이용계획
⑧ **금융과 투자 (Nature Finance):** 자연채권(NatureBonds), 지속가능금융규제, TNFD기반공시
⑨ **국제 협력**: UN SDGs, CBD(생물다양성협약), 파리협정에 따라 자연 보호와 기후 적응을 결합한 공동 정책.

⑶ **적용 사례 (Applications)**
① **도시**: 도시 숲·빗물 정원·투수성 포장으로 열섬 완화 및 홍수 저감 → 사회·경제적 피해 감소.
② **농업**: 토양 건강 회복·탄소 격리 농법 → 장기 생산성 향상 + 탄소 크레딧 시장 진입.
③ **산업·금융**: 기업이 생물다양성 손실을 위험 요인으로 리스크 회계에 반영하거나 자연 회복 프로젝트에 투자하여 지속가능한 가치 창출.
④ **케냐 Tana River 유역 Green Water Credits**: 상류 농부들이 물·토양 보전 활동을 하면 하류 도시·산업 수요자가 비용을 지불하는 제도.
⑤ **싱가포르 “City in Nature” 전**략: 도시숲·생태회랑을 기반 인프라로 투자하여 기후 적응·관광·건강 효과까지 창출.
⑥ **코스타리카 PES(Payment for Ecosystem Services)**: 숲 보전 활동에 직접 금전적 보상 지급 → 산림 파괴율 급감 → 산림복원+관광/탄소흡수효과
⑦ **EU 자연 복원 법안(EU Nature Restoration Law)**: 농지·습지 복원을 통한 탄소흡수·홍수저감 효과를 경제적 가치로 포함.
⑧ **EU CBAM (탄소국경세):** 고탄소산업수입품에세금부과 - 환경기준충족유도
⑨ **미국 Colorado River Delta Pulse Flow 협정(US-Mexico Minute 319/323)**: 강수 생태계 복원을 위해 국가 간 수자원 협정을 경제적 가치로 재설계.
⑩ **캐나다 Coast Funds (원주민 주도):** 삼림벌채대신생태관광, 지속가능어업 - 자연보전과지역경제선순환
⑪ **중국 생태 보상제도:** 생태계보전지역의개발제한손실을재정보상

⑫ **에콰도르 자연 채권 (Galápagos Marine Bond):** 부채-자연 스왑을통한해양보호투자

"**녹색 성장(Green Growth)**"을 넘어, **자연기반 해법(Nature-based Solutions)**과 **탄력성(Resilience) 강화**를 중점에 둠.

자연 경제는 자연을 비용이 아닌 자산(Asset)으로 다루며, 정책·금융·도시계획에서 실질적으로 투자·보전·보상 체계를 만드는 접근입니다.

6.71 자연기반 해법(NbS)과 지속가능한 도시 물순환 설계(WSUD)

⑴ 자연기반 해법(Nature-based Solutions, NbS)

NbS는 자연 생태계의 기능과 과정을 활용하여 사회적 문제를 해결하는 방법을 말합니다. 기후 변화 대응, 재난 위험 감소, 물 관리, 생물다양성 보전, 도시의 열섬현상 완화 등 다양한 분야에서 적용됩니다.

① 정의

IUCN(국제자연보전연맹)에 따르면,

"자연기반해법은 인간의 복지와 생물다양성의 이익을 위해 자연 및 자연모방 생태계의 보호, 지속 가능 관리, 복원을 통해 사회적 문제에 효과적으로 대응하는 활동"입니다.

② 대표적 예시

유형	사례
숲 복원	산림 복원으로 산사태, 홍수 예방 및 탄소흡수
도시녹화	도시 공원, 녹지대 조성으로 열섬현상 완화
습지 보전	자연습지를 통해 홍수 저감 및 수질 정화
하천 복원	인공 제방 대신 자연 하천 형태 복원

③ NbS의 핵심 원칙

- **자연생태계의 탄력성 활용**
- **다중편익 창출 – 환경 + 사회 + 경제적 효과**
- **지역 주민 참여와 포용**
- **장기적 지속 가능성 확보**

④ NbS가 중요한 이유

- **기후 변화에 적응하고 완화하는 효과적인 수단**
- **인공 구조물보다 비용 효율적이며 유지비용이 낮음**
- **자연과 공존하는 지속 가능한 해법으로 각광받음**

⑵ 지속가능한 도시 물순환 설계 (Water-Sensitive Urban Design, WSUD)

① 개념 정의

지속가능한 도시 물순환 설계(Water-Sensitive Urban Design,WSUD)는 도시의 수자원 문제(홍수, 가뭄, 수질오염 등)를 해결하기 위해 자연의 물순환을 모방하고 회복시키는 도시 설계 접근법입니다.

▶ 전통적 배수 중심 설계 → ▶ 빗물 보존, 침투, 정화, 재사용 중심 설계로의 전환

② WSUD의 핵심 원칙

- 물은 자원이다
  - ☞ 빗물도 적극적으로 활용 가능한 자원으로 간주
  - ☞ 수돗물 사용 의존도 감소
- 비점오염 최소화
  - ☞ 초기 우수에 포함된 오염물질을 자연적으로 정화
  - ☞ 하천·수역의 수질 보호
- 자연기반 인프라와 통합
  - ☞ 습지, 빗물정원, 투수성 포장 등과 결합
  - ☞ 회색 인프라(관로)와 녹색 인프라(자연)을 통합 관리
- 탄력성 증진 및 기후 대응
  - ☞ 도시 침수·열섬현상 대응
  - ☞ 기후변화에 따른 물순환 교란 회복 가능
- 지역사회와 공존
  - ☞ 녹지공간, 쉼터, 교육장소로의 다중 활용
  - ☞ 주민 참여와 인식 제고

③ 주요 기술 요소

WSUD 요소	기능 및 효과
빗물정원	침투 + 정화 + 미관 향상
생물여과대 (Bio-retention)	오염물질 제거 + 수질 향상
투수성 포장	강우 침투 유도 + 유출량 저감
빗물 저장조	옥외 조경용수, 세척수 등 재사용 가능
인공 습지	수질 정화 + 서식처 제공
녹지 연계 하수 시스템	유출수 흐름을 완화하고 지하수 보충

④ 기대 효과

- 홍수 대응력 향상 (탄력성 증진)
- 수질 개선 및 생태계 보전
- 지속 가능한 도시 경관 조성
- 생활환경 질 향상 및 주민 삶의 질 제고

WSUD는 단순한 '물 관리 기술'이 아니라, 자연과 도시의 공존을 위한 도시계획 철학이자 기후위기 시대 도시 탄력성을 높이는 통합 전략입니다.

참고 문헌 및 주요 자료

1. 생태 기반 생명 인프라 (Ecological Life Infrastructure)
- Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2006). Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities. Island Press.
  → 생태 기반 인프라 개념 정립 및 정책 적용 사례
- European Commission (2013). Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe's Natural Capital. https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
  → 생태 기반 인프라의 EU 정책 정의 및 적용 모델

2. 생명 인프라 (Life Infrastructure)
- Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press.
  → 생태계 서비스(Ecosystem Services)와 생명의 기반 조건 설명
- IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.
  → 생명 유지 기능과 생물다양성 기반 인프라 설명
- 김충기 외 (2021). 「생태계 기반 인프라 개념정립 및 정책 방향 연구」, 한국환경정책·평가연구원(KEI)

3. 사회 인프라 (Social Infrastructure)
- Latham, A., & Layton, J. (2019). Social infrastructure and the public life of cities: Studying urban sociality and public spaces. Geography Compass, 13(7).
  → 사회 인프라 개념과 공공공간의 사회적 기능 논의
- Klinenberg, E. (2018). Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life. Crown Publishing.
  → 사회 인프라의 정의와 민주주의적 기능 강조
- 국가재정전략 2021. 「사회간접자본(SOC)과 탄소중립형 사회 인프라 전환 방안」

6.72 기후 위기에 대응할 탄력성을 키우기 위한 생활 규범과 정부의 에너지와 수자원 확보 정책은?

기후 위기의 영향을 어느 정도는 줄이는 것(**완화, mitigation**)뿐 아니라, 이미 불가피한 충격들—폭염, 산불, 가뭄, 홍수, 태풍, 산사태 등—에 대응하고 회복하는 능력, 즉 **탄력성(resilience)** 을 강

화하는 것이 중요합니다.

"생활 규범 차원에서의 탄력성 강화"와 **"국가/권역 수준에서의 에너지·수자원 확보 정책"**을 중심으로, 다음과 같이 정리합니다.

⑴ 생활 규범 차원에서 기후변화 댜응 탄력성 키우기

개인이나 공동체 수준에서 생활 방식과 규범을 바꾸는 것은, 충격이 왔을 때 더 빠르게 복원하고 대응력을 높이는 데 매우 중요합니다. 다음은 대표적인 전략들입니다.

영역	구체 행동 / 규범	기대 효과 및 고려사항
에너지 절감 & 효율화	• 건물 단열 강화, 외피 성능 개선 • 고효율 냉난방 및 공기 조절 시스템 사용 • 스마트 제어 시스템(온도 센서, 자동제어) 활용 • 수동적 설계 전략: 자연 환기, 일사 조절, 그늘 제공 등 • 전기 사용량을 시간대별로 분산 (피크 절감)	전력 수요 급증 기간에 대비하고 에너지 비용을 낮춤. 실내 온도 변동 허용 폭을 넓히는 설계는 자원 소비를 줄이면서도 생리적·심리적 적응을 촉진할 수 있다는 주장이 있음. SpringerLink
물 절약 및 순환 활용	• 빗물 집수 및 저장 시스템 설치 • 회색수(gray water) 재활용 (세탁수, 샤워수 등) • 물 사용량 모니터링 및 누수 감지 • 마당이나 옥상 녹지 조성으로 지표 투수성 확보	가뭄이나 수자원 부족 상황에서 생활용수 확보 여력 유지
식생활 + 농업 / 원예 방식	• 지역·계절 식재료 중심 소비 (식재료 운송 에너지 감축) • 채소·과일 소규모 정원이나 도시농업 참여 • 가뭄에 강한 작물 선택, 물 적응 작물 사용 • 퇴비 활용, 토양 유기물 유지로 수분 보유력 향상	식량 시스템 충격에 대한 대응력 강화
커뮤니티 기반 자산과 네트워크	• 지역 기후 대응 조직 구성 (예: 주민 협의체, 공동 방재 조직) • 비상 연락망, 대체 전력 및 물 자원 공유 체계 마련 • 지역 사회 간 연대와 자원 공유 (예: 태양광 발전 공유, 마을 저수지 공유)	사회적 자본과 연결망이 충격 대응과 복구를 빠르게 만든다는 연구 많음. PMC
적응 태도와 문화 변화	• 위험 인식과 기후 변화 교육 강화 • 일상적 위험 시나리오 훈련 (폭염 피난, 단수 대비 등) • 소비 욕구 절제와 절약 중심의 소비 문화 확산 • 기후 충격 대비를 포함한 재난 대비 마인드셋 내재화	단기적 편익보다 장기적 회복성을 중시하는 가치 전환 필요

이러한 생활 규범 변화는 단독으로 큰 변화를 낳기 어렵지만, 널리 확산되고 제도와 맞물릴 때 큰 힘을 발휘합니다.

⑵ 에너지 확보 정책 관점에서의 탄력성 강화

국가나 지역 수준에서는 에너지 시스템 자체가 충격에 강해야 합니다. 다음은 주요 정책 방향들입니다.

정책 영역	주요 전략	기대 효과 & 유의점
분산형 에너지 시스템 확대	• 태양광, 풍력, 소수력, 지열 등의 재생에너지를 지역 단위로 분산 설치 • 마이크로그리드, 소규모 마이크로 발전소 이용 • 배터리 저장 기술 및 분산 저장소 구축 • 주민 참여형 에너지(co-op, 커뮤니티 발전) 모델 활성화	중앙 집중형 발전소이 고장나거나 송전망이 끊겨도 지역 단위에서 최소한의 전력 수급 가능
에너지 혼합 및 대체 기술 확보	• 수소, 연료전지, 배터리 기반 저장 기술 개발 • 탄소 중립성 또는 탄소 저감 연료 연구 • 유연성 확보를 위한 가변 출력 자원 (예: 수요 응답 demand response) 제도화	유연성과 보완성을 가진 에너지 포트폴리오가 충격 시 안정성을 높임
공급 안정성 강화 및 리스크 분산	• 주요 노선·송전망 다중화, 예비 송전선 확보 • 에너지 수입 다원화 (국제 연료, 재생에너지 도입) • 재난 대비 전력망 강화 (지중화, 방호 설계) • 비상용 발전 설비 확보 및 유지	단일 실패점(single point of failure)을 줄이고 복구 가능성 높임
수요 관리 및 피크 절감 제도	• 피크 요금제, 수요 반응 프로그램 강화 • 스마트 미터, 실시간 전력 소비 피드백 시스템 도입 • 산업/상업 부문의 부하 조정 인센티브 부여	피크 압박 완화 → 발전소 추가 건설 부담 경감
에너지 전환 정책과 규제 정비	• 재생에너지 의무 할당 제도 (RPS 등) 강화 • 재생에너지 인센티브 및 보조금 제도 • 규제 완화 및 인허가 절차 간소화 • 기후 적응과 완화를 통합한 에너지 정책 (적응 + 완화의 조합)	한국은 이미 RPS 제도를 운영 중이며, 개정안 통해 2034년까지 재생에너지 비율을 25 %로 확대하는 계획을 포함함. Climate Action Tracker 다만, 에너지 시스템의 기후 적응성을 에너지 계획에 본격적으로 편입할 필요가 있다는 지적이 있음. IEA
전력망과 인프라의 기후 적응력 강화	• 송전선로의 내풍·내열 설계 강화 • 변전소 방수, 침수 방지, 온도 내성 강화 • 고온·폭염에도 견디는 설비 소재 사용 • 정전 복구 체계 강화 및 우선 복구 대상 설정	극한 기후 상황에서도 전력 공급 중단 위험 최소화
지역 기반 에너지 자립 전략	• 각 지자체 중심의 에너지 자립 계획 수립 • 지역 자원(태양, 풍력, 열원 등) 활용 • 에너지 공유 시스템 (에너지 쉐어링) 구축	중앙 시스템의 충격이 지역까지 전이되지 않도록 완충 역할 수행

한국의 경우, 국가 기후 변화 적응 전략 내에서 “산업 및 에너지 분야의 적응 역량 강화”가 주요 과제로 포함되어 있습니다.

UNFCCC+2IEA+2
또한, 최근 전력 수급 위기 대응과 탈탄소 전환을 고려해 2038년까지 전력의 약 70 %를 탄소 중립 또는 무탄소 에너지원으로 전환하겠다는 청사진이 제안된 바 있습니다. Reuters

⑶ 수자원 확보 및 관리 정책 방향

에너지뿐 아니라 물(水)은 기후 위기 대응에서 핵심 자원입니다. 수자원 확보와 관리는 기후 충격에 대해 매우 민감한 분야입니다.

정책 영역	주요 전략	기대 효과 및 고려사항
저장 및 유출 제어 인프라 강화	• 다목적 댐 및 저수지 확장 또는 개보수 • 댐 관리 방식의 유연성 확보 • 홍수 제어 구조물과 조절지능화 (스마트 댐 운영) • 도시 및 농업용 저류 시설 (댐 외 저장) 구축	가뭄 시 저장된 물을 방출하고 홍수 시 조절 기능 가능
빗물 집수 및 지하수 관리	• 도시 · 건축 단위 빗물 유입 설계 (빗물 정원, 침투 구조물) • 지하수 보전 정책 및 관리 강화 • 투수성 포장, 투수 블록 사용 확대	지표 유출을 줄이고 지하저장 및 재활용 가능성 확대
물 수요 관리 및 효율화	• 산업·농업의 물 사용 효율화 기술 도입 • 누수 탐지 및 관리 체계 강화 • 농업 관개 방식 전환 (드립 관개, 정밀 관개) • 물 요금 체계 개편, 사용량 기반 요금제 도입	제한된 물 자원 사용을 최적화하고 낭비 줄임
수질 보호 및 생태 복원	• 상수원 보호구역 설정 및 관리 강화 • 습지 복원, 하천 생태 복원 • 오염원 차단 및 배출 관리 엄격화	건강한 수계 생태계는 안정적 수자원 제공 기반
통합 수자원 관리 (IWRM)	• 유역 단위 계획과 조정 메커니즘 강화 • 물-에너지-식량 간 상호 연계 (nexus 접근) 고려 • 기후 변화 시나리오 반영한 장기 계획 수립	부문 간 충돌 최소화와 시너지 극대화
비상 대응 및 대체 공급원 확보	• 긴급 담수화 시설 확보 (예: 해수 담수화) • 물 운송 및 공급 인프라 예비 경로 확보 • 재난 대비 저장용 물 저장소 확보	극단적 가뭄이나 상수원 파괴 시 대응력 확보

한국에서는 대표적으로 '4대강 정비 사업'이 물 확보 및 홍수 조절을 위한 정부 사업 중 하나로 추진되어 왔습니다. 위키백과 하지만 단순 댐 건설이나 제방 증고 중심의 접근은 생태계 파괴

등 부작용이 크므로, 최근에는 자연 기반 해법(nature-based solutions), 유역 관리 중심 접근 강화 등의 방향이 강조되고 있습니다. iwaponline.com+1

⑷ 제도적/거버넌스 측면에서의 보완 과제

탄력성을 제대로 확보하려면 제도와 거버넌스 체계가 이를 뒷받침해야 합니다. 주요 보완 과제는 다음과 같습니다.

① 적응 중심 정책의 제도화

기후 변화 적응을 에너지 및 수자원 정책의 핵심 축으로 두고, 국가 및 지방정부 정책에 일관되게 통합해야 합니다. iwaponline.com+2UNFCCC+2

② 위험·취약성 평가와 모니터링 체계 구축

지역별 기후 리스크와 취약성을 정기적으로 평가하고, 이를 바탕으로 자원 배분과 우선순위를 정하는 체계를 마련해야 합니다.

③ 인센티브 및 보조금 설계 재정비

재생에너지 보조금, 물 절약 장려금, 누수 개선 보조금 등을 통해 전환을 촉진하고 왜곡된 보조금은 폐지해야 합니다.

④ 투명한 거버넌스와 시민 참여 강화

정책 설계 및 실행 과정에 지역 주민, 시민단체, 이해관계자가 참여하도록 구조화해야 합니다.

⑤ 기술 혁신 지원 및 R&D 투자

기후 적응형 에너지 저장 기술, 고효율 물 관리 기술 등에 대한 연구 개발을 촉진해야 합니다.

⑥ 재정 및 금융 메커니즘 확보

기후 재난 대응 자금을 마련하고, 기후탄력성 프로젝트에 대한 자금 조달 체계 (예: 기후 채권, 녹색 펀드 등)를 마련해야 합니다.

⑦ 국제 협력 및 경험 공유

기후 충격은 국경을 넘어오므로, 국제적 경험 공유와 기술협력도 중요 (예: 물-에너지-식량 연계 솔루션 공유)합니다. UNOSSC

⑸ 요약 & 시사점

- 기후 충격 시대에 탄력성이란, 단순히 피해를 줄이는 것만이 아니라 충격이 와도 빠르게 복귀하고 다음 충격에도 견디는 능력입니다.
- 개인과 공동체 수준에서는 에너지 절감, 물 절약, 식생활 변화, 커뮤니티 네트워크 강화 등이 핵심 생활 규범입니다.
- 국가 및 지역 수준에서는 **분산형 에너지**, **다양한 에너지 믹**

스, 수요 관리, 인프라 기후 대비 강화, 통합 수자원 관리 등이 필요합니다.

- 제도와 거버넌스가 이를 뒷받침하지 않으면 제도와 규범이 따로 놀 수 있으므로, 적응 중심의 정책 통합, 인센티브 설계, 시민 참여, 기술 혁신 투자 등이 반드시 병행되어야 합니다.

[정책 제안]

이어서 특히 한국적 맥락에서 **기후 위기에 대응할 탄력성(에너지와 수자원 확보) 강화 정책의 단계별 구조**를 현재 시행 중인 정책들, 성공 사례와 한계, 또는 지방자치단체별 전략들을 같이 살펴봅니다.

제안할 구성은 아래와 같으며 단계로 구체적으로 정리해 보겠습니다.

- 생활 규범 차원 (시민·가정·지역 공동체)
- 지방정부 차원 (지자체 에너지·수자원 정책)
- 중앙정부 차원 (국가 전략 및 제도 프레임)
- 제도적 연계 및 사회적 확산 경로

로 구성하여 세부 분석과 표·도식으로 정리합니다.

1. 생활 규범 및 지역 커뮤니티의 탄력성 강화 방안

기후 위기에 대응하는 **생활 규범 및 지역 커뮤니티 차원의 탄력성 강화 방안**은, **"개인과 지역이 스스로 충격을 흡수·완화하고, 다시 제 기능을 회복하는 능력"**을 기초 단위에서 키우는 것입니다. 즉, 생명 인프라(Life Infrastructure)의 사회적 기반층을 강화하는 과정이라고 볼 수 있습니다.

⑴ 기본 개념: 생활 탄력성(Life-scale Resilience)

① 정의: 기후·에너지·물·식량 위기 등 외부 충격에도 일상생활의 기능(주거, 식사, 이동, 관계, 정보, 돌봄 등)을 유지할 수 있는 개인 및 지역의 대응 능력으로 이 개념은 **"생활 기반의 생명 인프라"**라는 관점으로 확장할 수 있습니다.

- 생태 기반: 물, 공기, 토양, 나무(녹지), 미기후 조절
- 물리 기반: 주거, 교통, 에너지, 수자원
- 사회 기반: 관계망, 정보, 돌봄, 협력, 신뢰

⑵ 생활 규범 차원에서의 탄력성 강화 행동 원칙

구분	구체적 생활 규범 / 실천	탄력성 기능 (기후 대응 효과)	비고

① **에너지 절약 & 효율 생활**	∘ 실내온도 ±2°C 허용 범위 확대 ∘ 자연 채광·자연 통풍 활용 ∘ 가전제품 대기전력 차단 ∘ 지역 태양광/소형풍력 조합 참여	에너지 소비 절감, 피크 부하 완화, 자가 전력 확보	'생활 속 에너지 전환'의 핵심
② **물 절약 & 순환 생활**	∘ 샤워 시간 1분 단축 ∘ 세탁물 모아서 세탁 ∘ 회색수(세면수·세탁수) 재사용 ∘ 빗물저장통·빗물정원 조성	물 소비 절감, 지하수 보전, 지역 수순환 개선	지자체의 '물 순환 도시 정책'과 연계 가능
③ **식생활 탄력성**	∘ 제철·지역 농산물 소비 ∘ 육류 소비 절감, 식물성 식단 확대 ∘ 잉여식품 공유 및 퇴비화 ∘ 도시농업·가정텃밭 참여	식량 시스템 충격 완화, 지역 순환경제 촉진	식량 탄력성(Food Resilience)의 핵심
④ **이동·교통 생활**	∘ 도보·자전거 중심 생활권 형성 ∘ 대중교통·공유 모빌리티 이용 ∘ 탄소 포인트제 참여	화석연료 의존 완화, 교통 혼잡·배출 저감	개인 이동의 에너지 탄력성
⑤ **폐기물 최소화**	∘ 1회용품 최소화 ∘ 재사용·리필·공유 플랫폼 이용 ∘ 음식물 쓰레기 줄이기	자원 순환형 경제 전환, 환경오염 완화	지역 내 순환 인프라와 연동
⑥ **사회적 관계망 강화**	∘ 이웃 간 비상연락망 구축 ∘ 공동 텃밭, 공유창고 운영 ∘ 지역 에너지/물 공유 협동조합 참여	사회적 신뢰와 상호 지원 기반 확보	재난 시 '사회적 완충지대' 역할
⑦ **기후 위험 대비 생활 훈련**	∘ 폭염·정전·단수 대비 키트 준비 ∘ 가정용 비상 전력·식수 비축 ∘ 재난정보 앱, 기상 알림 서비스 활용	위기 시 즉각 대응력 강화	지역 CERT(Community Emergency Response Team)와 연계 가능
⑧ **기후 교육 및 인식 개선**	∘ 가정·학교·직장 단위의 기후 교육 참여 ∘ 기후변화·자원순환·환경보전 프로그램 확산	지속 가능한 생활 문화 정착	"생활 속 기후 문해력(climate literacy)" 증진

⑶ 지역 커뮤니티 기반 탄력성 모델

생활 규범이 지속되기 위해서는 **'개인 ↔ 공동체 ↔ 제도'의 순환 구조**가 작동해야 합니다. 아래는 이를 도식화한 모델입니다.

[개인 생활]
↓ (참여)
[지역 커뮤니티]
↓ (제도화)
[지자체 및 중앙 정책]
↑ (지원)

예: 빗물정원 → 마을 단위 빗물 네트워크 → 도시 물순환 마스터플랜 반영

이 순환 구조는 다음의 '**4R 생활 탄력성 원칙**'으로 요약할 수 있습니다.

원칙	설명	생활 적용 예시
감소(Reduce)	자원·에너지 낭비 최소화	물·전기·가스 절약
재사용(Reuse)	순환형 소비 구조	리필 스테이션, 재활용 생활
지역화(Relocalize)	지역 내 생산·소비·자원 순환	로컬푸드, 마을 태양광
재연결(Reconnect)	사람·자연·기술 간 신뢰 네트워크	주민 커뮤니티, 공유경제

⑷ 지역 커뮤니티의 실천 사례 (국내외 비교)

구분	사례	주요 특징	탄력성 효과
서울 은평구 "제로 에너지 마을"	패시브하우스 + 주민 협동조합 전력 거래	에너지 자립률 70 % 이상	기후 위기에도 안정적 주거 에너지 확보
광주 "탄소중립 시민클럽"	시민 행동 포인트 기반 인센티브 제도	생활 속 기후행동 데이터화	시민 참여형 감축 및 적응 모델
제주 "탄소 없는 섬 2030"	지역 재생에너지 100 % 목표, EV 전환	분산형 에너지 자립	지역 단위 탄력성 확보
일본 도요타시 "스마트 에코시티"	태양광 + 배터리 + 수소연료전지 주택	정전 시 자동 독립 운전	에너지 공급 중단 대응
독일 프라이부르크 "보봉지구"	태양광·공동난방·보행 중심 설계	지역 에너지 순환형 도시	사회적·물리적 탄력성 결합

⑸ 시민 중심 탄력성 지표(Resilience Indicators)

생활 규범과 커뮤니티 수준의 변화를 평가하기 위해 아래와 같은 **시민 기반 지표 체계**를 설계할 수 있습니다.

분야	세부 지표	측정 방식	활용 목적
에너지	가정당 월평균 전력 사용량 / 절감률	스마트미터 데이터	에너지 효율성 진단
물	1인당 물 사용량 / 절약률	수도 계량기, 빗물 재활용량	수자원 자립도 평가
식생활	지역 식자재 구매율	소비패턴 조사	지역순환경제 수준 측정
사회적 관계망	재난 시 공동 대응 인원 비율	지역 조사 / 앱 기반	커뮤니티 대응력 평가
교육 및 인식	기후교육 참여율	학교·지자체 통계	기후 문해력 향상도
재난 대비	비상 키트 보유 가구 비율	설문조사·등록제	개인·가구 대비력 평가

이 지표들은 지역 거버넌스에 반영되어 "**생활 탄력성 점수 (Living Resilience Index)**"로 활용될 수 있습니다.

⑹ 핵심 정리

구분	요약
핵심 목표	일상 속 탄력성 확보 → 에너지·물·식량·정보·관계망의 자급 구조 확립
핵심 원리	Reduce · Reuse · Relocalize · Reconnect
핵심 전략	생활 규범 전환 + 지역 커뮤니티 네트워크 강화
핵심 도구	지역 기반 데이터·지표, 시민참여형 평가체계
기대 효과	에너지·물·사회 시스템의 '생활 단위 복원력' 확보

2. 지자체(지방정부) 차원의 에너지·수자원 확보 및 '대응 탄력성' 강화 전략

다음 단계로 "지자체 차원의 에너지·수자원 확보 및 탄력성 강화 전략"으로 이어서 정리합니다. (서울, 광주, 제주, 일본 도요타, 독

일 프라이부르크 등 구체 사례 중심 표로 구성합니다.) 실행 가능한 형태로 정리합니다. (한국 사례와 근거를 각 항목 말미에 덧붙였습니다.)

⑴ 전략 개요 — "분산·순환·통합(IWRM)·데이터" 4축

① **분산(에너지)**: 마을/동 단위 분산형 전원·저장(태양광+배터리, 마이크로그리드, 수요반응)로 정전·피크 위험 완충. Reuters

② **순환(물)**: LID·빗물침투·회색수 재이용·누수 저감으로 가뭄·호우 모두에 견디는 물순환도시. 서울정책아카이브 Seoul Solution+1

③ **통합(IWRM)**: 유역 단위로 댐·보·하천·상하수·지하수·도시배수의 **통합운영**과 비상 전환 절차. KWater

④ **데이터(디지털 트윈)**: 실시간 수위·강우·유량·시설상태 감시+예측(디지털 트윈/가상모의)로 선제적 대응. KWater+1

⑵ 실행 로드맵 (지자체용)

① 0–6개월: "빠른 성과(Quick Wins)"

분야	핵심 조치	왜 지금?	지표(KPI)
전력	공공건물 **피크절감 프로그램**(스마트미터·자동온도오프셋, 야간예열/예냉)	즉시 비용·피크↓	피크 kW·월 전력비 5–10%↓
전력	**동(洞) 단위 비상전력**(공공 PV+ESS, 필수시설 연계) 계획 수립/착수	정전 시 최소 기능 확보	비상공급 커버 인구 비율
물	**누수탐지·압력관리** 시범(취약블록 우선)	관로 교체보다 비용효율↑	블록별 NRW(유수율) 3–5%p 개선 ebrdgreencities.com
물	**빗물저류조/빗물정원** 소규모 설치(학교·주민센터)	호우·열섬 동시 완화	우수저류용량(㎥)·침투면적(㎡) 서울정책아카이브 Seoul Solution
도시	**폭염·정전·단수 대응 매뉴얼** 통합훈련(CERT 연계)	사람 중심 '대응 탄력성'	취약계층 커버율·훈련참여율

② 6–24개월: "구조적 전환(Phase-in)"

분야	핵심 사업	설계 포인트	지표(KPI)
전력	**커뮤니티 마이크로그리드**(공공/임대주택·시장·병원 클러스터)	자가소비+섬모드 전환	정전 시 자립시간(h)·연간 자가소비율(%)
전력	**수요반응(DR) 시민형 프로그램**	앱·포인트제, 여름/겨울 피크	DR 참여가구·감축 MWh Reuters
물	**LID 의무구역+인센티브**(신축·대형포장)	침투·저류·지붕녹화 패키지	불투수율↓, 첨두유출량↓ 서울정책아카이브 Seoul Solution
물	**스마트댐·하천 연계운영**(지자체–K-water 협의체)	홍수기 선제 방류/저수 최적화	홍수피크 저감률·가뭄공급 신뢰도 KWater+1
데이터	**도시 물·에너지 디지털트윈**(우선 유역)	실시간 감시+예측 시나리오	예경보 리드타임↑, 피해액↓ KWater+1
도시	**그린블루 네트워크**(하천복원·그늘·바람길)	열섬·폭우 동시 저감	여름 체감온도↓, 저지대 침수↓ 가디언

③ 2-5년: “지역 에너지·물 자립도 가시화”

- **재생에너지전력 비중**(지역소비 대비) 20-40%+ESS 2-4시간급 보급. Reuters
- **유수율(Non-revenue water) 5-10%p 개선, 빗물관리시설 의무화** 구역 확대. ebrdgreencities.com+1
- **유역 통합관제센터** 구축(기상-수문-시설-재난정보 연계, 디지털트윈 기반). KWater+1

⑶ 정책·제도 설계 체크리스트(지자체 조례·사업화 포인트)

- **분산형 전원 특례/인허가 패스트트랙**(공공건물·학교 지붕, 주차장 캐노피, 저층 주거지 공동설치) — 마이크로그리드·공유ESS 포함. Reuters
- **물순환도시 조례**: 신축·대규모 포장에 LID·저류조 의무화, 기여금·용적률 인센티브. 서울정책아카이브 Seoul Solution
- **스마트 누수·압력관리 예산**: 관로 전면교체 전 단계로 블록 계량·압력제어를 상시화. ebrdgreencities.com
- **유역공동체 거버넌스**(지자체-K-water-주민): 홍수기 선제방류, 가뭄배분, 비상급수 동선 확정. KWater+1
- **디지털 트윈 통합관제** 예산·인력 고정 배치(빅데이터·예측모형 운영, 재난상황실 연동). KWater+1
- **시민 DR/절감 인센티브**: 탄소포인트·요금제 연동, 폭염 경보 시 자동 알림·보상. Reuters

⑷ 한국·해외 레퍼런스형 사례 요약

- **서울 ‘물순환도시’ 정책**: LID·빗물침투·저류 확대 등으로 도시 물관리 통합 추진. (정책 아카이브·영문 보고) 서울정책아카이브 Seoul Solution+1
- **서울 청계천 복원**: 하천복원 기반의 열섬·생태·보행환경 개선(관리비·취수 필요 등 한계도 함께 거론). 가디언
- **제주 CFI 2030**: 2030년 전력 100% 재생+EV·스마트그리드·마이크로그리드(가파도 파일럿). Observatory of Public Sector Innovation+1
- **K-water 통합관리·가뭄포털**: 실시간 관측·문지능형 예·경보·대응대시보드. KWater+1
- **디지털트윈 물관리(섬진강 등)**: 댐-하천을 3D 시뮬레이션으로 연계한 예측·의사결정. KWater+1
- **광주 시민참여형 탄소중립**: 시민 참여 기반의 조기 탄소중립 행동계획(OGP 과제). Open Government Partnership
- **국가 적응커뮤니케이션(대한민국)**: 물관리·생태·농업 등 84

개 위험항목 대응 방향 명시(지자체 실행 근거). image.caretbio.com

⑸ 성과지표(지자체 대시보드 예시)

- **에너지**: 지역 전력소비 대비 재생전력 자가소비율(%), 정전 시 필수시설 자립시간(h), DR참여 가구수/감축량(MWh). Reuters
- **물**: 유수율(%), 블록별 새어나감 감소율, 강우 이벤트별 첨두유출 저감률(%), LID 도입면적(㎡). ebrdgreencities.com+1
- **재난대응**: 예·경보 리드타임(분), 대피 취약계층 커버율(%), 비상급수 커버 인구(%). KWater+1

⑹ 재원(파이낸싱)과 시민참여

- **그린본드/기후채권**으로 LID·스마트누수·ESS·마이크로그리드 투자.
- **시민 펀딩/협동조합**(커뮤니티 태양광·ESS 공유) + **포인트/요금제 인센티브**로 참여 유도. Reuters

3. 국가 수준의 종합정책 및 제도 프레임

위 로드맵을 **국가 수준의 종합정책 및 제도 프레임**으로 이어갑니다. 국가(중앙정부) 수준에서 에너지·수자원 확보와 '대응 탄력성'을 동시에 끌어올리는 프레임을, 한국 현행 제도·계획과 최근 정책 신호를 근거로 묶어 제시합니다.

⑴ 국가 전략 프레임(요지)

① **법·계획 축**:「물관리기본법」(2019 시행)과 제1차 국가물관리기본계획(2021–2030)로 유역 기반 통합물관리(IWRM)·가뭄·홍수 대응·장기 수급전망을 국가 최상위 계획으로 통합. 법제처+1

② **적응 축**: 정부의 Adaptation Communication(UNFCCC)에 물·생태·재난 취약성 평가와 '가뭄 대응·수자원 다변화·홍수관리 고도화'가 핵심 과제로 명시. UNFCCC

③ **에너지 축**: 전력수급 장기계획(제10차 BPLE)·에너지계획에서 **재생·원전 확대, 석탄 감축, DR·스마트그리드·AMI 보급**을 병행. 2038년 **탄소무(碳無) 전원 70%**(원전+재생) 지향이 정부 초안·보도에서 확인. Climate Laws+3IEA+3Reuters+3

⑵ 에너지 안보·탄력성: 국가 레벨 8대 정책

① 분산형 전원 + 마이크로그리드 국가 프로그램

- 공공·산단·취약지역 중심으로 PV+ESS·연료전지·소수력 패키지 보급, 정전 시 섬모드 전환 기준 마련.
- KPI: 정전 시 필수시설 자립시간(시간)·지역 자가소비율(%)·분산자원 응답용량(MW). IEA

② 수요반응(DR)·고급 요금제 전국 확대

- 피크요금·실시간 요금제 확대, 산업·상업 DR 의무참여비율 상향, 가정 DR 인센티브 표준화.
- KPI: 피크감축량(MW)·참여 계량점(개). IEA

③ 스마트그리드·AMI 100% 보급 + 계통 디지털화

- 가구 AMI 전면 보급 후 고급계량데이터로 예측수요·분산자원 제어.
- KPI: AMI 보급률(%), 예측오차(%)·정전시간(SAIDI) 감소. IEA

④ 발전믹스 전환의 '이행관리'

- 2030/2036 중간목표에 맞춘 **재생·원전 확대, 석탄 단계축소** 실행 로드맵과 보조지표(유연성자원/GW, 예비율, CO_2 /kWh).
- 최신 정부안은 2038년 탄소무 전원 70% 구상(원전 증설·재생 연 7 GW 증설). Reuters+1

⑤ 연료·공급망 다변화 및 비상 비축

- LNG·우라늄·핵연료·중요광물 수입 다변화, 비상발전 연료 비축 확대·테스트.

⑥ 기후내성(耐性) 설계기준 상향

- 변전소 방수·내열, 송전선 내풍·내빙, 원전 내진 강화·기후리스크 반영.
- KPI: 기후취약 설비 비율↓, 기후 스트레스 시험 통과율. IEA

⑦ 바이오·수소 등 보완 포트폴리오의 지속가능성 필터

- 수입 목재펠릿 의존형 바이오매스 보조금 축소 기조 유지, 지속가능성 기준 강화. AP News

⑧ 국가 탄소중립·산업경쟁력 연계

- 산업 고효율·전기화·폐열회수, 데이터센터 수요관리·재생 직도입 가이드. (IEA 국가개요·정책 리뷰 참고) IEA

⑶ 수자원 확보·탄력성: 국가 레벨 8대 정책

① 유역 기반 통합물관리(IWRM) 고도화

- 국가물관리기본계획에 따라 **댐–하천–지하수–상하수–도시**

배수의 통합운영·배분·분쟁조정 절차를 표준화.

- KPI: 가뭄공급신뢰도, 홍수피크 저감률, 유역 협의체 가동률. faolex.fao.org+1

② **스마트 가뭄·홍수 플랫폼 전국 통합**

- K-water의 가뭄정보포털·상황판을 기상·농업·재난 정보와 묶어 **국가 단일 대시보드**로 통합, 경보-배분-수요절감 자동 연동. KWater

③ **저수·이동·대체수(해수담수·재이용) 다변화**

- 다목적댐 재평가·저수지 준설·광역관로 상호연결, **하수 고도재이용**·산단 순환수, 해안권 담수화의 '비상모드' 표준 운영지침.
- KPI: 대체수 비중(%)·광역 연계용량(㎥/d). faolex.fao.org

④ **도시 물순환·LID 국가 의무화 패키지**

- 신축·대규모 포장 LID 의무·인센티브, 지하빗물터널·저류조 투자 가이드라인.
- KPI: 불투수율↓, 첨두유출량↓. Sustainable Development Goals

⑤ **지하수·누수(Non-Revenue Water) 국가 프로그램**

- 블록계량·압력관리·누수탐지 전국 표준, 취약지 선제 교체. KPI: 유수율(%), 손실량(㎥/d) 개선. faolex.fao.org

⑥ **생태복원 + 수질·수량 통합(네이처 기반 해법)**

- 습지·하천 복원과 홍수저감·수질개선 동시 달성(국가계획의 생태·재난 조항 연계). UNFCCC+1

⑦ **법·거버넌스 정비**

- 「물관리기본법」 하위 고시·지침의 유역위원회 권한 강화, 물분쟁 조정·하천유지유량 기준 내실화. 법제처+1

⑧ **R&D·디지털 트윈·인력양성**

- 디지털 트윈 유역모형·AI 운영(선제 방류·배분), 통합 물관리 R&D와 현장 운영인력 양성 확대. iwaponline.com

⑷ 거버넌스·재정·데이터: '국가-지자체-공기업' 합동 패키지

① **거버넌스**: 국가물관리위원회-유역위원회-지자체-K-water의 연합 의사결정 (홍수기 선제방류/가뭄 배분/비상급수 표준 운영). 워터저널

② **재정**: 기후·그린본드, 공공투자+민간(리츠/펀드)로 LID·저류·스마트워터·분산전원·ESS 조달(국가계획 투자방향 참조). faolex.fao.org

③ **데이터**: AMI·SCADA·수문관측 통합, 개방형 API로 민간 서비스(예: 누수·절수 앱, 가뭄 경보) 활성화. IEA

⑸ 모니터링 지표(국가 대시보드 예시)

축	핵심 KPI	근거/참고
에너지 안보	예비율(%), 정전시간(SAIDI), 분산자원 응답용량(MW), DR감축량(MWh)	IEA 전력안보·스마트미터 정책 IEA
전환 성과	탄소무 전원 비중(%), 재생 연간 증설(GW), 석탄발전 이용률/퇴출량	정부 2038 초안·보도 및 10차 계획 정합성 점검 Reuters+2Reuters+2
물 안보	가뭄공급신뢰도(%), 대체수(재이용·담수화) 비중(%), 유수율(%), 홍수피크 저감률(%)	국가물관리기본계획·가뭄포털 faolex.fao.org+1
적응 역량	유역 통합운영 커버율(%), 경보 리드타임(분), 피해액 감소율(%)	Adaptation Communication 지표화 UNFCCC

⑹ 시사점(요약)

① **에너지**: 분산화+수요관리+계통 디지털화가 '정전 없는 전환'을 만든다(2038 탄소무 70% 구상과 정렬). Reuters+1

② **물**: 유역 단위 통합운영과 대체수 다변화, 도시 물순환 의무화가 **가뭄·홍수 '양면' 재난**에 동시 대응한다. faolex.fao.org

③ **거버넌스**: 「물관리기본법」 체계를 기반으로 **데이터·권한·재정**을 유역 단위로 실질 이양·연동해야 효과가 난다. 법제처

4. 권역별(서울/경기 남부·영남 동부권(해안 저지대)·제주(섬그리드)) 실행안

위 프레임을 **서울/경기 남부·영남 동부권(해안 저지대)·제주(섬그리드)** 등 권역별 세부 실행안(연차·예산·용량·KPI)을 "무엇을·어디에·어떻게·얼마나(정량 KPI)"로 정리합니다. 현행·공식 레퍼런스는 각 섹션 말미에 근거로 달았습니다.

⑴ 서울·경기 남부(도시 고밀도 + 내륙 하천 유역 연결)

① 0–6개월: 즉시 착수(Quick Wins)

분야	조치	대상/규모	KPI(6개월)
물	블록계량·압력관리 기반 **누수탐지 시범**	노후 관로구역 3곳(구·시 단위)	NRW 3–5%p 개선, 일평균 손실수량 ↓
물	**소규모 빗물저류·빗물정원** 패키지	초·중·고/주민센터 30곳	저류용량 2–3만 ㎥ 추가, 침투면적 +3만 ㎡ 서울정책아카이브 Seoul Solution+2 서울정책아카이브 Seoul Solution+2
전력	**공공건물 피크저감(온도 오프셋·야간예냉)**	구청·복지관 등 100동	피크 kW 5–10%↓, 월 전력비 ↓
전력	**가정 DR(수요반응) 시민형** 파일럿	1만 계량점	DR감축 5–10 MWh, 참여율≥30%

② 6–24개월: 구조 전환(Phase-in)

분야	사업	핵심 설계	KPI(연말)
물	**LID 의무구역+인센티브**(신축·대규모 포장)	저류·침투·지붕녹화 의무화	불투수율↓, 이벤트별 첨두유출량 15–30%↓ 서울정책아카이브 Seoul Solution+1

물	**유역-도시 통합운영(디지털 트윈 연동)**	강우·수위·유량 실시간-예측	경보 리드타임 +10-20분, 침수피해액↓ drought.go.kr
전력	**커뮤니티 마이크로그리드**(시장·병원·임대주택)	PV+ESS+섬모드	정전 시 자립 4-8h, 자가소비율 20-30%
전력	**AMI 100% 보급 로드맵** 착수	주·상가 전수	SAIDI↓, 예측오차↓, DR 계량 기반 확보

③ 2-5년: 가시적 성과

- **재생자립도(지역소비 대비)** 20-35%, **공공·필수시설 정전 자립시간** 8-12h.
- **유수율 5-10%p 개선**, **빗물관리시설** 연 5만 ㎥ 이상 순증.
- **도시 물·에너지 디지털 트윈** 관제센터(한강권 연동) 운영.
- **근거·참고:** 서울 물순환/LID 정책 및 통합물관리 방향 (Seoul Solution) 서울정책아카이브 Seoul Solution+1, 한국 LID·물순환 도시 사례 보고서(PDF) RVO.nl, 국가 가뭄 포털/빅보드(실시간·예측) drought.go.kr+2KWater+2.

⑵ 영남 동부권 해안 저지대(부산·울산·포항: 태풍·폭풍해일·월파)

① 0-6개월

분야	조치	대상/규모	KPI
재난	**연안 취약구간 월파 대응 매뉴얼** 업데이트 + 모의훈련	해운대·광안리·남구·울산만	대피 리드타임 +10분, 훈련참여율≥70%
도시	**저지대 펌프장·차수벽 임시 보강**	침수상습지 10곳	시간당 배수능 +10-20%
전력	**필수시설 비상전력(ESS+디젤 하이브리드)**	병원·정수장·하수처리	정전 자립 8h

② 6-24개월

분야	사업	핵심 설계	KPI
연안	**고파랑·폭풍해일 맞춤 그린-그레이 복합 방재**	사빈 모래 재배치+저층 차수+생태둔치	파랑에너지 소산, 월파고빈도↓ ScienceDirect+1
도시	**저지대 저류터널·대형 빗물박스** 단계 도입	내해면 만조-강우 동시 고려	강우 이벤트별 침수심·면적 20-40%↓
전력	**항만·공업지대 마이크로그리드**	섬모드·상쇄거래·ESS	정전 자립 6-10h, DR감축 10-20 MWh
데이터	**연안/하천 합동 디지털 트윈**	파랑·조위·우수 통합예측	경보 정확도↑, 피해액↓

③ 2-5년

- **연안 취약구간**(해운대 등) 연 1회 이상 고파랑 복합훈련 정례화.
- **침수 상습지** 첨두유출량 20-40% 저감, **항만 에너지 자립 클러스터** 2-3개소.
- **근거·참고:** 부산 연안 취약성(태풍 차바 등 과거 피해) 분석 기사/논문 Global Asia+1, 연안 홍수 적응 연구 (2024·2023) MDPI.

⑶ 제주 섬그리드(분산형 전원 + 계통 유연성 + 담수/재이용)

① 0–6개월

분야	조치	대상/규모	KPI
전력	도서 마이크로그리드 표준 운영지침 보완	가파도·마라도·우도	정전 자립 12–24h
물	비상 담수화·재이용 가동 프로토콜	해안 정수·하수처리	비상 급수 커버율 100%
수요	관광 성수기 수요관리(전력·물) 캠페인+요금제	공항·숙박·렌터카	피크 kW·일평균 급수량 5–10%↓

② 6–24개월

분야	사업	핵심 설계	KPI
전력	CFI2030 보강: 재생+ESS+시뮬	변동성 흡수·예측제어	재생침투율 50%+, 출력제한↓ Observatory of Public Sector Innovation+2Observatory of Public Sector Innovation+2
전력	데이터센터·관광산업 DR	실시간 요금+DR 契約	DR감축 10–30 MWh/이벤트
물	하수 고도 재이용+관광지 회색수	리조트·공공시설	대체수 비중 10–20%
물	관정·지하수 지속가능 관리	취수한계·모니터링	지하수 수위·염수화 안정

③ 2–5년

- **섬그리드 3종(주 전력망/도서 마이크로그리드/관광DR)** 통합운영.
- **가파도 모델**(에너지비용 1/5 사례) 확산형 구축 2–3개 도서. Observatory of Public Sector Innovation+2Observatory of Public Sector Innovation+2
- **근거·참고:** 제주 CFI2030·스마트그리드·가파도 마이크로그리드(에너지비용 1/5) 공식·국제 사례 The Borgen Project+3Observatory of Public Sector Innovation+3Observatory of Public Sector Innovation+3.

5. 공통 '사업화 체크리스트'(권역별 조례/예산 포인트)

- **LID·빗물관리 의무화 + 인센티브**(용적률/기부채납) — 신축·대단지·대형포장. 서울정책아카이브 Seoul Solution+1
- **누수·압력관리 국가 프로그램 연동**(블록계량·압력제어 상시화).
- **마이크로그리드·ESS 인허가 패스트트랙**(학교·공공주차장·시장 캐노피 PV).
- **디지털 트윈 관제**(수문·전력 SCADA·기상·연안예측 통합) — 국가 가뭄·물 대시보드 연계. drought.go.kr+1
- **재원**: 기후·그린본드, 유역기금, 민간 SPC(항만·관광·데이터센터 연계).
- **최종 KPI(권역 대시보드 예시)**

☞ **전력**: 재생 자가소비율(%) / 정전 자립시간(h) / DR감축량(MWh) / SAIDI↓.
☞ **물**: 유수율(%) / 대체수 비중(%) / 첨두유출 저감률(%) / 경보 리드타임(분).
☞ **연안(영남)**: 월파·침수 심도/면적↓, 모의훈련 커버율(%).
☞ **관광(제주)**: 성수기 피크 kW·일 급수량 감소율(%).

6.73 가축전염병(조류독감, ASF, 구제역 등) 발생시 살처분장 매장으로 인한 문제점(토양오염, 자하수 오염, 위생문제 등)솨 대책 (20251127 update)

가축전염병(조류독감·ASF·구제역 등) 발생 시 살처분 매장 방식의 문제점과 이에 대한 통합적 대책을 정리한 자료입니다. 연구 방향(생명 인프라·탄력성·통합관리·토양·수자원 보호)에 맞춘 **환경·위생·재난 관점**의 구조화된 정리로 구성했습니다.




⑴ 살처분·매장 방식의 주요 문제점

① 토양오염 (Soil Contamination)

- 주요 요인
  ☞ 사체 분해 과정에서 발생하는 침출수(leachate)**에 암모니아·유기질·질소·인·병원체·항생제 잔류물 등이 포함.
  ☞ 점토층이 얇거나 투수성이 높은 토양(사질, 자갈)에 매립 시 오염 이동 속도 증가.
  ☞ 겨울철 동결→해빙 시 토양 균열을 통해 수평·연직 이동 촉진.
- **결과**
  ☞ 토양 내 미생물 군집 붕괴 → 인근 농경지 생산성 저하
  ☞ 토양 내 **질산염 축적**으로 인한 장기적 오염
  ☞ ASF·AI 관련 바이러스의 저온 환경에서의 장기 생존 가능성 증가

② 지하수·지표수 오염 (Groundwater & Surface Water Pollution)

- 주요 요인

☞ 침출수가 지하수 대수층으로 유입
☞ 인근 **계곡·하천**으로 오염수 확산
☞ 집중호우·홍수 시 매립지 범람
☞ 매립 깊이가 권장 기준(최소 2m)보다 얕거나 지하수위가 낮은 곳에 설치되지 않은 경우

- 결과
  ☞ 식수원 오염 가능성
  ☞ 질산성질소·COD·BOD 증가 → 수질 등급 급락
  ☞ 장기적 "생명 인프라(soil-water)" 기능 붕괴

③ 악취·해충·병원체 확산

- 주요 문제
  ☞ 악취를 유발하는 **황화수소·암모니아·휘발성 유기화합물(VOCs)** 발생
  ☞ 구더기·파리·쥐 등 해충 증가
  ☞ 매립지 주변 주민 생활환경 악화
  ☞ 매몰지 관리 부실 시 **2차 감염·병원체 잔존 위험**

④ 매립지 붕괴·부패 가스 압력 증가 (Physical Hazards)

- 사체 부패 과정에서 발생한 가스(메탄, CO_2) → 지반 팽창
- 매립지 상부 파손·침하
- 장기적으로 재노출 가능성 증가

⑤ 지역사회 수용성 감소·환경 갈등

- 농가·지역 주민의 "NIMBY" 발생
- 매립지 선정 불투명성 → 사회적 신뢰 저하
- 처리비용 증가 및 장기간 사후관리 필요

⑵ **대책: 통합적·과학적 대응 체계**

① 매립 중심에서 '다중 대안 처리 중심'으로 전환

- 즉시 적용 가능한 대안
  ☞ **고온 소각(850~1100°C)**
    ✓ 바이러스 완전 사멸
    ✓ 다만 처리 용량 부족 지역 보완 필요
  ☞ **렌더링(Rendering)**
    ✓ 고온·고압으로 단백질·지방 분해
    ✓ 바이오에너지·사료 원료(비감염성 한정) 활용 가능
  ☞ **화학적 비활성화 처리(Alkaline Hydrolysis)**
    ✓ 고pH 조건에서 단백질 완전히 분해
    ✓ 환경오염 최소
- 매립은 '최후의 수단'으로 제한해야 함
  ☞ 지하수위 높음

☞ 투수성 높음
☞ 홍수 위험 지역
→ **절대 매립 불가 지역으로 지정**

② 매립이 불가피할 시의 강화된 기준

- **입지 기준 강화**
  - ☞ 지하수위 5m 이상 확보
  - ☞ 토양 투수계수(K) 1×10^{-5} m/s 이하
  - ☞ 침출수 이동 차단용 **이중 라이너(HDPE+점토층)** 의무화
  - ☞ 홍수 위험도(Flood Hazard Map) 기반 입지 선정

③ 시설·공정 기준

- 사체 절단 금지(침출수 증가 방지)
- 매립 깊이 최소 2m(상부 복토 1m 이상)
- 침출수 집수·양수 시설 설치
- 활성탄·바이오필터 기반 악취 저감
- 가스 배출구 설치(가압에 의한 지반 융기 방지)

④ 사후 모니터링(최소 3~10년)

- 지하수 정기 수질검사:
- 질산성질소·COD·BOD·암모니아·EC·pH
- ASF·AI 바이러스 유전자 qPCR 검사
- 토양오염 우려지역 지정 및 복원 프로그램 가동
- 장마철·홍수기 집중 모니터링

(3) 통합 환경관리 체계 (Water-Soil-Air Life Infrastructure 기반)

- 가축질병 대응을 **재난 대응 체계(NDM·재난안전법)** 수준으로 상향하여 살처분은 단순 농업 문제가 아닌, **토양-지하수-대기-생태계**의 "생명 인프라 붕괴" 위험이 있는 **환경재난**으로 분류할 필요가 있음.
- 다부처간 협력으로 농림축산식품부 + 환경부 + 지자체 + 국립환경과학원, 수질 지하수 전문기관(K-water, 지하수공단 등) 포함
- '매몰지 통합 DB·GIS 시스템 구축'리 필요하며 모든 매립지 위치·지하수위·토양 성상·지질도 정보(GEODATA) 통합히고 위험도 지도(heatmap) 생성할 것

(4) 선진국 사례 기반 대안

① KR 한국의 문제점

- 단기간 대량 살처분(수십~수백만 마리)
- 처리시설 부족 → 매립 집중
- 지하수 오염 사례 복수건 확인

② JP 일본
- 매립 최소화, **소각 중심 정책**
- 이동식 소각기·임시 소각시설 적극 투입

③ EU EU
- 모든 사체를 **폐기물(Waste)로 분류 → 엄격한 EU Directive 적용**
- 매립은 사실상 금지
- 렌더링·고온처리 중심

④ US 미국
- ASF 대비 "**Mass Carcass Disposal Modeling**" 기반 소각·컴포스팅(Composting)을 병행
- 매립 시 지하수 모델링 의무화

⑸ 지속가능·탄력성 중심의 장기 전략

① **가축 집단 밀집 사육 축소·분산형 방역 정책**
- 초대형 농장의 리스크 ↓
- 재난·전염병 발생 시 피해 규모 ↓

② **AI/ASF 조기진단·예측 시스템**
- 바이오센서·환경센서 기반
- "사육환경-바이러스-스트레스 지표" 통합 모니터링
- 초기 발견 → 살처분 규모 감소

③ 생명 **인프라 보전형 매몰지 복원**
- 토양개량(생물학적 복원)
- 식생 복구
- 주변 지하수 공급원 보호구역 지정

▪ **종합 요약 (학술·정책용)**
- 문제점 요약
  - ☞ **토양오염**: 질소·인·유기물·병원체 침투
  - ☞ **지하수·하천 오염**: 침출수 이동, 집중호우 시 확산
  - ☞ **악취·해충 증가**: 환경위생 악화
  - ☞ **지반 붕괴·가스팽창 문제**
  - ☞ **사회적 갈등·관리 비용 증가**
- 대책(단기~장기)
  - ☞ 단기:
    - ✓ 매립 최소화 → **소각·렌더링·화학처리** 우선
    - ✓ 불가피한 매립 시 **이중라이너·지하수 모니터링 의무화**
  - ☞ 중기:
    - ✓ GIS 기반 매몰지 DB

✓ 다부처 환경재난 대응 체계
✓ 이동식 고온처리 시스템 도입

☞ 장기:
✓ 분산형 사육체계
✓ 조기 예측 시스템
✓ 토양·지하수 생태복원

❖ **토양·지하수 영향 경로**

아래는 가축전염병 살처분 매립 시 '토양 → 지하수' 오염 영향 경로(Soil-Groundwater Contamination Pathway)를 구조화한 설명과 함께, 이해를 돕는 **개념도(경로도) 시각화**입니다.

▪ **가축전염병 살처분 매립 시 토양·지하수 영향 경로(Soil-Groundwater Pathway)**



⑴ **영향 경로 개념 구조 (Cause → Process → Impact)**

① 사체 매몰 (Source Zone)

- 조류·돼지·소 대량 매몰
- 사체 분해 과정에서 **침출수(Leachate)** 발생
- 성분 구성:
  - ☞ 유기물(BOD·COD), 단백질 분해물
  - ☞ 암모니아·질산염·인
  - ☞ 병원체(바이러스, 세균)
  - ☞ 항생제·약품 잔류물
  - ☞ 미량 중금속 등

② 토양 침투·이동 (비포화 구역)

- 비포화대(Unsaturated soil)를 따라 이동
- 토양 유형에 따라 이동속도 상이
  - ☞ 사질토·자갈층 → 이동 빠름
  - ☞ 점토층 → 이동 느림·흡착↑
- 매몰지 설계 미흡 시
  - ☞ 라이너(HDPE) 손상
  - ☞ 점토층 두께 부족
  - ☞ 지하수위 높은 지역에 설치

③ 지하수층으로 유입 (포화대 오염)

- 침출수가 지하수 대수층에 도달
- 확산(Diffusion), 이동(Advection), 지연(Retardation) 과정 발생
- 병원체는 지하수 내에서 장기 생존 가능(특히 겨울·저온 지역)

④ 지표수·식수원으로 이동

- 지하수 흐름에 따라 식수원 우물·관정으로 이동
- 하천·계곡으로의 지하수 유출(기저유출) → 지표수 오염
- 강우·홍수·해빙기 유입이 증가할 때 오염 확산 가속

⑤ 인체·생태 영향

- 인체 영향
  - ☞ 질산성질소 오염 → 메트헤모글로빈혈증
  - ☞ 병원체 감염 가능성
  - ☞ 장기적 수질 악화
- 생태 영향
  - ☞ 하천 생태계 부영양화
  - ☞ 저산소 환경 → 어류 폐사
  - ☞ 토양 미생물군 붕괴 → 농경지 영향

⑵ 토양 → 지하수 영향 경로 개념도 (요약)

Source (사체 매몰지)
↓
Leachate Generation (침출수 발생)
↓
Infiltration (토양 침투)
↓
Percolation (비포화대 이동)
↓
Recharge (지하수층 유입)
↓
Transport (지하수 흐름 따라 이동)
↓
Exposure (식수원·하천로 확산)
↓
Impact (인체·생태계 영향)

⑶ 기여 요인

① 지하수위 높음

- 매몰지와 지하수면 간 거리가 좁을수록 위험 증가

② 토양 투수성(Permeability)

- 투수계수(K)가 높을수록 오염 이동 빠름

③ **강우·홍수·해빙기**
- 침출수 생성량 급증
- 지하수 재충진량 증가 → 더 빠른 유입

④ **매립 규모**
- 고밀도·대규모 매몰일수록 침출수 총량 증가

⑤ **매몰지 방역·설계 미흡**
- 라이너 파손
- 침출수 집수·양수 시스템 없음
- 점토층 부족

⑷ 통합적 대응(요약)
- **매립 최소화 → 대체 처리(소각·렌더링·화학처리) 우선**
- 매립 시 **이중 라이너, HDPE+점토층, 침출수 집수시설** 의무화
- GIS 기반 **지하수 취약성 지도(DRASTIC) + 하천 기저유출 모델링**
- **3~10년 장기 모니터링** (지하수·토양·하천 수질)
- 홍수·폭우 대비 사전 배수·차수 체계 구축

❖ **가축전염병 살처분 처리대안(소각 · 렌더링 · 화학분해)을 비교표**
전염병 재난·환경영향·생명 인프라(토양·지하수·대기) 관점에서 구성했으며, **Excel 시트로도 제작 가능**.
(소각 · 렌더링(Rendering) · 화학적 분해(Alkaline Hydrolysis))



▪ 처리대안 비교표

구분	소각 (Incineration)	렌더링 (Rendering)	화학적 분해 (Alkaline Hydrolysis)
기본 원리	고온 연소(850~1100°C)로 바이러스·유기물 완전 산화	고온·고압 처리로 단백질·지방·수분 분리	고알칼리(pH&12) 고온(100~150°C) 조건에서 조직을 완전 분해
바이러스 제거 능력	★★★★★ (완전 사멸)	★★★★☆ (대부분 사멸)	★★★★★ (완전 사멸)
환경오염 위험성	대기오염 우려(미세먼지· NOx) 있으나 관리 가능	냄새·폐수 발생 가능	매우 낮음 (주요 부산물은 비유기적 용액)
토양·지하수 오염 가능성	없음	폐수 관리 실패시 가능	없음에 가까움
처리 속도·용량	속도 빠르나 대량 처리 시설 부족 가능	대량 처리 가능 (대규모 공정 적합)	처리 속도 중간, 장비 용량에 제한
이동식(Mobile) 운영 가능성	이동식 소각기 가능	이동식 어려움	이동식 일부 가능(소형 장치)
2차 오염 가능성	연소가스 관리 필요	악취·폐수 공정 필요	2차 오염 거의 없음
에너지 소비량	매우 높음	중간	중간~높음
부산물 처리	재·연소잔류물	지방·단백질 부산물(일부 활용 가능)	완전 분해된 액체 (중화 후 방류 가능)
운영 비용	높음	중간	높음(장비 고가)
시설 필요성	대규모 소각시설 또는 이동식 장비	렌더링 공장(전국적 분산 필요)	고알칼리·고온 처리시설
현장 적용성	매우 높음	중간	중간
장점 요약	• 최고의 바이러스 사멸력 • 매립 불필요 → 지하수 보호 • 빠른 처리	• 대량 처리 적합 • 일부 부산물 재활용 가능 • 대기오염 적음	• 환경오염 최소 • 바이러스 완전 사멸 • 2차오염 가능성 거의 없음
단점 요약	• 대기오염 규제 필요 • 고비용 • 시설 부족 지역 존재	• 악취·폐수 관리 필요 • 감염성 사체 재활용 제한	• 장비 고가 • 처리 속도 한계 • 전문 운영 필요
적합 상황	• 긴급 대량 살처분 • 이동식·임시시설 필요시	• 큰 규모의 농장·집중 사육지	• 환경오염 최소화가 중요한 지역(상수원 보호구역 등)

■ 종합 평가

1. 환경안전성 기준

- **1위: 화학적 분해(Alkaline Hydrolysis)**
  → 토양·지하수 오염 위험 거의 없음
- **2위: 소각**
  → 대기는 관리 필요하지만 토양·지하수에 안전
- **3위: 렌더링**
  → 폐수·냄새 문제를 관리해야 함

2. 긴급 재난 대응성 기준

- **1위: 소각 (이동식 포함)** → 즉시 대응 가능
- **2위: 렌더링** → 대규모 공장에서 대량 처리

- **3위: 화학적 분해** → 고가 장비로 현장 대응 제한적

3. 지하수·토양 오염 방지 관점(생명 인프라 보호 기준)

- 최우선 대안: **화학적 분해 >소각 >렌더링 >매립(최후의 수단)**

❖ **가축전염병 살처분 매몰지 입지 기준 체크리스트(매립지 선정·설계·사후관리 기준).**

연구자의 연구 방향(토양·지하수 보호 / 생명 인프라 / 재난관리 / 환경안전)을 반영하여 **가장 엄격한 수준**으로 구성했음.



(1) 기본 부적합 지역 (매립 불가 지역)

항목	기준	적합 여부
지하수위	지하수면이 지표로부터 5m 미만인 곳 → 매립 금지	□ 적합 / □ 부적합
상수원보호구역	상수원보호구역·취수장 인근(1km 이내)	□ 적합 / □ 부적합
홍수·범람 위험지역	홍수빈도 100년 이하 지역(Flood Hazard Zone)	□ 적합 / □ 부적합
투수성 높은 토양	사질도·자갈층·풍화대 등 K & 1×10^{-5} m/s	□ 적합 / □ 부적합
지형	경사도 15° 이상 / 산사태 위험지역	□ 적합 / □ 부적합
보호지역	습지보호지역, 자연공원, 생태보전지역	□ 적합 / □ 부적합
지질	균열 많은 암반지대, 동굴·공동·카르스트 지형	□ 적합 / □ 부적합

➡ **위의 항목 중 하나라도 충족하면 매립 금지.**

(2) 입지 선정 기준 (적합 지역 필수 조건)

항목	세부 기준	체크
지하수 보호 거리 확보	매립층 최하단과 지하수면 사이에 최소 5m 이상	□
토양 특성(투수계수)	$K \leq 1\times10^{-6}$ m/s(점토·실트 등)	□
풍향	민가·도시 지역의 우풍 방향 지양	□
주민 거리(완충지역)	민가·학교·식품시설로부터 300m 이상	□
지형	침수 위험 없는 평지 또는 약한 경사	□
법적 요건	토지 소유권·이용 제한 사항 충족	□

(3) 매립지 설계 기준(시설 기준)

항목	기준	체크
라이너(차수층)	이중 라이너: - 1층: 점토 50cm 이상 - 2층: HDPE 1.5-2.0mm	□
상부 복토 두께	최소 1m 이상	□
침출수 집수시설	집수관·저류조 설치 → 홍수기 대비	□

가스 배출구	메탄·CO_2 배출 위한 통기구 설치	□
표준 구덩이 깊이	전체 깊이 2.5–4m(사체 1.5–2m 매립 + 복토 1m)	□
배수 시설	주변 배수로·우수 유입 차단 구조	□
차량·중장비 동선	통행동선 계획(교차오염 방지)	□
방역 구역 설정	출입 통제, 방역 매트, 보호장비 구비	□

⑷ 운영·방역 기준 (살처분·매립 절차)

항목	기준	체크
사체 반입 단계	역학적 동선 분리(오염구역–청결구역)	□
사체 상태	절단 금지(침출수 증가 방지)	□
소독 절차	차량·장비·작업자 전 과정 소독	□
작업자 보호구	방호복, N95/FFP2 마스크, 장갑, 장화	□
매립密封성	매립 후 즉시 복토·다짐 실시	□
패쇄 관리	외부인 출입 차단, 경계펜스 설치	□

⑸ 사후관리 기준(모니터링)

모니터링 기간: 최소 3년(지자체별 5~10년 권장)

항목	기준	체크
지하수 수질검사	분기 1회: NO_3^-, NH_3 , COD, BOD, pH, EC	□
병원체 검사	분기 1회: AI/ASF/구제역 바이러스 PCR	□
토양 오염도 검사	매립 주변 50m 반경: 질소·인·유기물	□
하천·계곡 영향 분석	매몰지 하류 하천의 영양염류·조류 모니터링	□
지반 안정성 점검	침하·융기·균열 여부 점검	□
악취·해충 관리	악취수준·파리·쥐 등 정기 관리	□
비상대응 체계	침출수 유출 시 즉시 배수·펌핑 계획	□

⑹ 위험도 평가(Score Sheet 프로토타입)

총점 100점(60점 미만은 '부적합')

평가 항목	배점	점수
지하수 안전성	30	__ /30
토양 투수성	20	__ /20
홍수·지형 위험	15	__ /15
인근 민가 거리	10	__ /10
환경오염 차단시설	15	__ /15
사후관리 가능성	10	__ /10
총점	100	__ /100

⑺ 최종 판정

판정	기준
적합	≥ 80점
조건부 적합	60–79점 (보완조치 필요)
부적합	≤ 59점

아래는 가축전염병(AI·ASF·구제역 등) 발생 시 농가·지자체가 공동으로 사용하는 '재난 대응형 매뉴얼 초안'입니다. 연구자 분야(재난·생명 인프라·토양·지하수 보호·통합관리)를 반영해 **NDMS(국가재난관리체계) 수준의 포맷**으로 제작했습니다.

❖ **농가·지자체 대응 매뉴얼 초안 (재난 대응형)**

⑴ **매뉴얼 목적**

본 매뉴얼은 **가축전염병을 '농업 문제가 아닌 환경·보건 재난'으로 규정**하고, 농가–지자체–방역기관이 **재난관리체계**에 따라 신속·정확·일관되게 대응하기 위한 표준 절차(SOP) 제공한다.

⑵ **위험 질병 범주**

- **조류인플루엔자(AI)**
- **아프리카돼지열병(ASF)**
- **구제역(FMD)**
- 기타 국가 지정 가축전염병(고병원성 우선)

⑶ **농가 대응 매뉴얼 (Farm-Level Response)**

1. 의심증상 발생 즉시 조치

단계	조치 내용
① 즉시 신고	☎ 1588-4060 또는 지자체 방역부서
② 농장 출입 통제	차량·사람 즉시 차단 / 출입문 폐쇄
③ 임시 격리	병축·폐사축을 별도 공간에 격리
④ 영상·사진 기록	폐사·이상 증상 기록(증거 확보)
⑤ 사료·물·분뇨 이동 금지	모든 내부 유동성 동결

2. 현장 방역 강화

- 출입구 **생석회·소독제 매트 설치**
- 농장 내부 동선 분리: **청결구역 ↔ 오염구역**
- 환기 제한(바이러스 비산 억제)
- 작업자 개인보호장비(PPE):
- 방호복 / 장화 / 장갑 / N95·FFP2 마스크

3. 지자체·검역본부의 검체 채취 협조

- 가금류: 기도·대장·편도 샘플
- 돼지: 림프절·혈액
- 소: 구강·비강·병변

4. 이동 제한·통제

- 농장 차량·출하·사료·물류 전면 중단
- 인근 도로 통제 시 협조

⑷ **지자체 대응 매뉴얼 (Local Government Response)**

1. 초기 통보·행정 명령

- **발생 신고 접수 → 즉시 중앙정부(검역본부·농식품부) 보고**
- 농장·인근 농가에 **이동제한 명령서 발부**
- 반경 3km 또는 지침에 따른 **중점방역지대 설정**

2. 현장 긴급대응팀 구성 (EOC Activation)

지자체 중심 **재난안전대책본부(EOC) 기능** 가동

구성	역할
방역팀	현장조사, 검체 채취, 이동통제
환경팀	매몰지 후보지 조사, 지하수 검사

주민안전팀	인근 주민 안내·민원 대응
행정지원팀	물자 조달, 문서관리
경찰·소방	접근 통제, 긴급 상황 처리

3. 긴급 방역·초동조치

- 가축·사료·분뇨 **반출입 금지**
- 24시간 **이동통제초소 설치**
- 도로·농장 주변 **차량 소독 라인 구축**
- 열영상 드론·CCTV로 농장 접근 감시

4. 살처분 결정 시 절차(SOP)

- 중앙방역기관의 공식 '확정 진단'
- 지자체장의 **살처분 명령서 발부**
- 작업자 안전교육 및 PPE 지급
- 살처분–수거–운반–처리 절차 문서화
- 환경팀의 **매몰지 안전성 검토(입지 기준 체크리스트 적용)**
- 주변 농가(0~3km) 예방적 살처분 필요성 검토

⑸ 사체 처리 절차(비매립 우선)

원칙: 매립은 최후의 수단. 토양·지하수 보호가 최우선.

1. 처리 우선순위

우선순위	처리방법	특징
1	소각(이동식 포함)	바이러스 완전 사멸 / 지하수 영향 없음
2	렌더링(Rendering)	대량 처리 가능 / 폐수 관리 필요
3	화학적 분해(Alkaline Hydrolysis)	환경오염 최소 / 장비 고가
4	매립(최후의 수단)	토양·지하수 영향 매우 큼

2. 매립이 불가피할 경우 절차

- **입지 기준 체크리스트(별도 제공)** 준수
- 이중 라이너(점토 + HDPE) 필수
- 침출수 집수시설 설치
- 지하수 모니터링 관정 설치
- 지형·배수 조사 후 침수위험 제거
- 주민 고지·현장 접근제한

⑹ 환경안전(토양·지하수·대기) 관리 절차

1. 토양·지하수 보호 조치

- 모니터링 관정 설치(상류 1개, 하류 2개)
- 정밀수질 검사(질산염·암모니아·COD·BOD·EC·pH)
- 바이러스 PCR 검사 분기 1회
- 장마철 집중 모니터링(주 1회)

2. 폐수·침출수 관리

- 침출수 누출 감시
- 우수(빗물) 유입 차단
- 발생 시 즉시 양수·임시 저장조 보관

- 환경부·국립환경과학원 긴급지원 요청

3. 대기·악취 관리
- 악취측정기 설치
- 주변 민가 피해 조사
- 소독차량 및 약품 이동 경로 관리

⑺ 농가·지역 주민 보호조치

1. 건강 보호
- 주민·작업자 호흡기 보호구(N95) 무료 배포
- 악취·바이오에어로졸 노출 모니터링
- 주민 건강 상담 및 취약 계층 조사

2. 정보 제공
- SMS·앱·방송을 통한 상황 알림
- 이동통제·소독·도로폐쇄 안내
- 사체 처리 계획·환경 영향에 대한 안내문 배포

⑻ 사후관리 (Post-Management)

1. 농장 재입식 기준
- 최종 소독 후 **최소 30일 경과**
- 환경검사(토양·지하수·분변 PCR) 모두 음성
- 시설·환기·방역시설 개선 완료

2. 매몰지 장기관리
- 최소 3~10년 모니터링
- 토양침하·융기 점검
- 지하수 오염 발생 시 즉시 보완(차수층 보강·양수)
- 인근 하천 환경영향 조사

⑼ 지자체용 문서·양식(Forms) 목록
- 필요 시 모두 제공·자동화 가능(Excel/PDF)
- 발생 신고 접수서
- 이동제한 명령서
- 현장방역 점검표
- 매몰지 입지 평가서(100점 기준)
- 사체 처리(SOP) 체크리스트
- 주민 공지문
- 작업자 안전교육 자료
- 사후관리 기록표

⑽ 요약(1페이지 버전)

- **의심 → 신고 → 격리 → 이동제한 → 방역강화 → 확진 → 살처분 → 처리 → 환경안전 → 사후관리**
- 매립은 **최후의 수단**, 대안은 **소각 & 렌더링 & 화학적 분해**
- 지하수·토양 보호를 위한 **차수·배수·관정·모니터링 필수**
- 지자체는 **재난안전대책본부 체계(EOC)** 로 운영해야 함
- 주민·농가 건강·안전·심리 지원 필요

아래는 「**매몰지 입지 평가표**(HDPE, 지하수위, 통수계수, 토성 포함)」의 완성판. 이는 지자체·현장 실무자가 **그대로 평가하고 점수화**할 수 있게 구성했으며, **즉시 Excel(xlsx) 파일로도 변환 가능.**

❖ 매몰지 입지 평가표 (Site Suitability Evaluation Sheet)

(HDPE 차수층 · 지하수위 · 통수계수(K) · 토성 포함)

(1) 기본 부적합(매립 금지) 항목 체크리스트

항목	기준	결과
1. 지하수위	지표면~지하수면 거리 5m 미만이면 부적합	□ 적합 □ 부적합
2. 상수원보호구역	상수원 보호구역·취수장 1km 이내 → 부적합	□ 적합 □ 부적합
3. 홍수·범람 위험	100년 빈도 홍수위험구역 → 부적합	□ 적합 □ 부적합
4. 토양 통수성	통수계수 K & 1×10^{-5} m/s(사질토·자갈층) → 부적합	□ 적합 □ 부적합
5. 지질 구조	균열암반·공동·카르스트 지형 → 부적합	□ 적합 □ 부적합
6. 경사도	경사 15° 초과 → 부적합	□ 적합 □ 부적합

➡ **상기 항목 중 하나라도 부적합이면 매몰 불가.**

(2) 적합 입지 정밀 평가표(총 100점)

※ 60점 미만 = 부적합 / 60~79점 = 조건부 적합 / 80점 이상 = 적합

A. 지하수·수문 조건(30점)

평가 항목	기준	배점	점수
지하수위 (Depth to Water Table)	지하수면 5m 이상 = 15점, 5~7m = 10점, 7m 이상 = 5점	15	__ /15
지하수 흐름 방향 (GW Flow Direction)	매몰지 → 식수원 방향이면 감점	5	__ /5
지하수 취약성(DRASTIC 등급)	Low = 10점 / Medium = 5점 / High = 0점	10	__ /10
소계		30	__ /30

B. 토양·지반 조건(30점)

평가 항목	기준	배점	점수
토성(Texture)	점토·실트(Clay/Silt) = 10점 양질토(Loam) = 5점 사질토(Sand) = 0점	10	__ /10
통수계수(K)	$K \le 1\times10^{-6}$ → 10점 $1\times10^{-6} < K \le 1\times10^{-5}$ → 5점 $K > 1\times10^{-5}$ → 0점	10	__ /10

지형(경사)	경사 0–3° = 5점 3–8° = 3점 8–15° = 1점	5	__ /5
지질 안정성	기반암·점토층 안정 = 5점 / 균열 존재 = 0점	5	__ /5
소계		30	__ /30

C. 환경안전·차수시설(25점)

평가 항목	기준	배점	점수
이중 차수층(HDPE + 점토층)	HDPE 1.5–2.0mm + 점토 50cm = 15점 한 겹만 존재 = 5점	15	__ /15
침출수 집수시설	집수관 + 저류조 설치 = 5점 미설치 = 0점	5	__ /5
우수·홍수 차단 시설	배수로·유입차단 완비 = 5점	5	__ /5
소계		25	__ /25

D. 민원·주변 환경 조건(15점)

평가 항목	기준	배점	점수
주민·학교와의 거리	300m 이상 = 5점 / 100~300m = 3점 / 100m 미만 = 0점	5	__ /5
농가 밀집도	반경 1km 내 농가 적음 = 5점 / 많음 = 0점	5	__ /5
접근 도로·이동 동선 안전성	소독·진입도로 분리 확보 = 5점	5	__ /5
소계		15	__ /15

⑶ 총점 및 판정

구분	배점	점수
A. 지하수·수문 조건	30	__ /30
B. 토양·지반 조건	30	__ /30
C. 환경안전·차수시설	25	__ /25
D. 주변 환경	15	__ /15
총점	100	__ /100

- **판정 기준:**
  - ☞ 80점 이상 → 적합(Suitable)
  - ☞ 60~79점 → 조건부 적합(보완 필요)
  - ☞ 60점 미만 → 부적합(Not Suitable)

⑷ 부가 체크 항목(지자체용)

※ 기록용 – Excel 자동화 시 포함 가능

항목	기록
GPS 좌표	
인근 지하수 이용 현황	
인근 하천·배수로 거리	
DRASTIC Score	
예상 매몰 규모(두수·톤)	
사후 모니터링 계획 수립 여부	

Excel(xlsx) 버전 – 자동 점수 계산 + 조건부 색상 표시

점수 자동합산: 60점 미만 빨간색·조건부 노란색·적합 초록색

HDPE·K값·토성 선택 드롭다운 메뉴 포함

- **매몰지_입지_평가표.xlsx**

Ⅰ. 기본 부적합(매립 금지) 항목				
항목	**기준**	**결과**		
지하수위	지표~지하수면 5m 미만 → 부적합			
상수원보호구역	상수원·취수장 1km 이내 → 부적합			
홍수·범람 위험	100년 빈도 홍수위험구역 → 부적합			
토양 통수성	$K > 1\times10^{-5}$ m/s → 부적합			
지질 구조	균열암반·카르스트 → 부적합			
경사도	경사 15° 초과 → 부적합			
Ⅱ. 적합 입지 정밀 평가(총 100점)				
구분	**평가 항목**	**기준**	**배점**	**점수**
A. 지하수·수문	지하수위	≥7m=15 /5~7m=10 /<5m=5	15	
	지하수 흐름 방향	식수원 반대=5 / 동일=0	5	
	DRASTIC 등급	Low=10 / Med=5 / High=0	10	
B. 토양·지반	토성	점토·실트=10 / 양질토=5 / 사질토=0	10	
	통수계수(K)	≤1e-6=10 / 1e-5=5 / >1e-5=0	10	
	지형 경사	0-3°=5 / 3-8°=3 / 8-15°=1	5	
	지질 안정성	안정=5 / 균열=0	5	
C. 환경안전	이중 차수층(HDPE+점토)	HDPE+점토=15 / 단층=5	15	
	침출수 집수시설	설치=5 / 미설치=0	5	
	우수·홍수 차단	완비=5 / 미흡=0	5	
D. 주변 환경	주민 거리	≥300m=5 / 100~300m=3 / <100m=0	5	
	농가 밀집도	적음=5 / 많음=0	5	
	도로·동선 안전	분리 확보=5	5	
총점(100점 만점)				

6.74 물 에너지 이용 – 수력발전, 양수발전, 조력발전, 파력발전, 조류발전, 증기압 (20251129 update)

물-에너지 이용(Water-Energy Use)의 주요 여섯 가지 방식—**수력발전, 양수발전, 조력발전, 파력발전, 조류발전, 증기압(증기력) 발전**—을 **명확한 개념·원리·장단점·한국 적용 사례** 중심으로 정리한 전문 설명입니다.(환경·수문·인프라 체계로 통합할 것을 바탕으로 "물=에너지 인프라" 관점도 함께 반영했습니다.)

(1) 수력발전 (Hydropower)

① 개념



- 댐 상·하류의 낙차(높이차)로 발생하는 위치에너지를 **터빈 회전 에너지 → 전기**로 변환하는 발전 방식으로 전 세계 재생에너지 중 가장 큰 비중을 차지함

② 원리

- 상류저수지에 물 저장
- 물을 수문-수로를 통해 하류로 방류
- **물의 낙차 × 유량**이 기계적 회전력 생산
- 터빈-발전기에서 전기 생산

③ 장점

- 발전량·효율이 매우 높음(90% 이상)
- 출력 조절이 빠름 → 전력계통 안정화에 유리
- 저장형(댐)일 경우 사실상 "대규모 배터리" 역할

④ 단점

- 하천 생태계 단절(어류 이동 문제)
- 유역 홍수·퇴적물 문제, 수질 변화
- 대규모 댐의 사회·환경적 영향(수몰 등)

⑤ 한국 사례

- **소양강댐, 충주댐, 대청댐, 합천댐** 등
- 유역 기반 다목적댐 + 수력발전 병행 운영

⑵ 양수발전 (Pumped-Storage Hydropower)

① 개념

- 전력 수요가 낮을 때 **전기를 사용해 물을 위로 끌어올리고**, 전력 수요가 높을 때 **낙차로 발전**하는 "대규모 전력 저장 장치(ESS)".

② 원리

- **저부저수지 ↔ 상부저수지**
- 펌프/터빈 겸용 설비로 양방향 운영

③ 장점

- 재생에너지 변동성 보완에 가장 효과적
- 단일 설비로 **GW급 대용량 저장** 가능
- 응답속도 빠름 → 송전망 안정화 핵심

④ 단점

- 큰 지형적 고도차 필요
- 초기 건설비·환경 영향(저수지 조성)

- 증발손실 등 일부 손실 존재



⑤ 한국 사례

- **양양, 산청, 청평, 무주, 여수** 양수발전소
- K-전력망 안정화의 핵심 인프라

⑶ 조력발전 (Tidal Range Power)

① 개념

- 조석간만의 차(조위 차)를 이용해 바닷물이 들어오고 나가며 터빈을 돌리는 방식. '조력댐(바라지)' 건설 필요.

② 원리

- 만조 → 수문 개방 → 저수지 충수
- 간조 시 → 수문·터빈 통해 방류하며 발전
- 왕조식(양방향)·단조식 운영 가능

③ 장점

- 예측 가능성 매우 높음(달·태양 중력 주기)
- 장주기·대용량 발전 가능

④ 단점

- 방조제/댐이 필요 → 생태계 변화·퇴적 문제
- 건설부지 제약(조차 큰 지역에서만 가능)

⑤ **한국 사례**

- **시화호 조력발전소**(254 MW, 세계 최대)

⑷ 파력발전 (Wave Power)





① **개념**

- 바람으로 생성된 **표면 파랑 에너지**를 터빈 또는 구조물 운동으로 전기로 전환.

② **주요 기술 유형**

- **OWC(공명실 방식)**: 파랑 ↔ 공기 압축이 터빈 구동
- **Oscillating Body(진동체 방식)**
- **Overtopping 방식**: 파랑을 저수지로 넘침 → 낙차 발전

③ **장점**

- 에너지 밀도 높음
- 해안선 곳곳에서 소규모 분산형 가능

④ **단점**

- 기술 상용화 속도 느림
- 파랑 변동성 큼, 구조물 내구성 문제
- 유지관리 비용 높음

⑤ **한국 적용**

- 제주·울릉·동해 파력 실증 사업 다수
- 해양과학기술원(KIOST)·한전 실증 연구

⑸ 조류발전 (Tidal Current Power)

① **개념**

- 조력발전과 달리 **조류(흐름의 속도)** 자체를 이용하는 방식. 수중에 **수평축/수직축 터빈** 설치 → 해류 흐름이 회전력 제공.

② **원리**

- 빠른 조류가 지나는 해협·수로에 수중 터빈 설치 → 풍력 터빈의 해저판 개념
- 조석 주기에 따라 양방향 작동 가능

③ 장점

- 생태 영향 최소(댐 없음)
- 예측 가능성 높음 (조석 기반)
- 간헐성 낮고, 에너지 밀도 높음

④ 단점

- 수중 유지관리 어려움
- 초기 설치비용 높음
- 해저 지형 영향 큼

⑤ 한국 사례

- **울돌목 조류발전 실증단지** (세계 최강 조류 6–7 m/s)
- KIOST 주도 기술개발 중

⑹ 증기압 발전 (Steam Pressure Power / Thermal Steam)

물–에너지 연계에서 "증기력"은 주로 **물 → 증기 → 터빈**의 변환 과정 전체를 의미합니다. (전통 화력·원자력·지열·집단에너지 등에서 공통적으로 사용되는 원리)

① 개념

- 물을 가열하여 만들어진 **고온·고압의 증기**가 터빈을 회전시키고 전기를 생산하는 방식으로 "랭킨 사이클(Rankine Cycle)" 기반으로 함.

② 원리

- 연료(석탄·가스·바이오매스·원자력·지열 등)로 보일러 가열 → 고압 증기 발생 → 터빈 회전 → 발전 → 응축 → 다시 물로 순환.

③ 장점

- 안정적·대용량 기저 발전 가능
- 모든 열원(핵·지열·폐열·산업열) 활용 가능

④ 단점

- 물 사용량 매우 큼 (냉각수·보일러수)
- 온배수·열오염 문제

- 화석연료 기반일 경우 온실가스 발생

⑤ **한국의 물-에너지 이슈**

- 화력·원전의 **냉각수 사용량 감소**,
- 수열원 활용 데이터센터 냉각(한강·바다) 정책 관심 증가
- 지열·산업 폐열 기반 “무탄소 스팀” 관심 증가

▪ 6대 발전방식 비교표 (요약)

항목	수력	양수	조력	파력	조류	증기압
에너지 원천	하천 낙차	전력→위치에너지 저장	조차	파랑	조류 속도	열원 기반 증기
예측성	높음	매우 높음	매우 높음	중간	높음	높음
생태 영향	중~고	중	높음	중	낮음	중
기술 성숙도	매우 높음	매우 높음	높음	낮음	중	매우 높음
한국 적합성	매우 높음	매우 높음	조차 지역	제주·동해	울돌목 등 국지	현재 주력(원전·열병합)

❖ **에너지-물관리 통합 지수(W-E Nexus Index)**를 “**유역/지자체 단위**”에서 쓸 수 있는 형태로, **지표 구조 + 정규화 + 가중치 + 산식 +** 등급 구간까지 한 번에 제안합니다.

⑴ 기본 구조 개념

① **목표:**

- “물 시스템”과 “에너지 시스템”이 **서로에게 얼마나 부담을 주지 않으면서**, 재난·극한기후 상황에서도 안정적으로 운영될 수 있는지(탄력성)를 0~1 (또는 0~100) 지수로 표현함.

② **구성 블록 3개:**

- **Water Block (W)** – 물가용성·물 스트레스
- **Energy Block (E)** – 에너지 공급 안정성·저탄소·다양성
- **Nexus Block (N)** – 물↔에너지 상호의존 부담(물-에너지 넥서스 스트레스)

▪ **최종 지수:WENI=α · Wblock+β · Eblock+ɣ · Nblock**

▪ **추천 기본값: α = 0.35, β = 0.35, ɣ = 0.30**

⑵ 지표 목록(1차 버전: 7개 핵심 지표)

① Water Block (W)

- **W1. 물가용성 지수 (WAI_norm)**
  - ☞ 이미 구성하고 있는 WAI(0~1 또는 0~100)를 그대로 사용
  - ☞ 0~1로 정규화한 값 사용:
  - ☞ 예: WAI가 0~100이면 W1 = WAI/100
- **W2. 물 스트레스 역지수 (Water Stress – Inverted)**

☞ 원자료: 물 스트레스 = (총 취수량 / 재생가능 수자원량)
☞ 일반적인 물 스트레스 기준: 0~0.2 : 낮음, 0.2~0.4 : 중간, 0.4 이상 : 높음 등 지수화(0~1, 높을수록 좋은 상태):

W2=1−min(1, WaterStress / S_max)
여기서 S_max는 '매우 심한 스트레스' 기준(예: 0.8 또는 1.0)
Water Block 산식(동일 가중): Wblock = W1 + W2

② Energy Block (E)

- **E1. 에너지 공급 안정성 지수 (Energy Supply Security)**
  - ☞ 원자료 예시: 정전 빈도/시간(LOLE, SAIDI 등), 예비율, 피크수요 대비 설비용량 등
  - ☞ 간단화 버전(예시): "정전시간(시/년)"을 사용하고, 다음과 같이 정규화:
  - ☞ E1=1−min(1, 정전시간 T_max)
  - ☞ T_max: 허용 가능한 최악 수준(예: 10시간/년 등)
- **E2. 재생에너지 및 저탄소 비중 지수 (Low-Carbon Share)**
  - ☞ 원자료: 재생에너지 + 원전 등 저탄소 전원의 전력 믹스 비중(%)
  - ☞ 정규화: E2 = min(1, 저탄소 전원 비중(%) / TargetLC)
  - ☞ Target_LC: 목표 비중(예: 70% 또는 80%). 넘어가도 1로 캡.

Energy Block 산식: Eblock = E1 + E2

③ Nexus Block (N) – 물↔에너지 상호부담

- **N1. 에너지 부문의 물 의존도 역지수 (Water Intensity of Energy – Inverted)**
  - ☞ 원자료: 전력 생산 1MWh당 **담수 사용량(냉각수 + 공정수)** → m³/MWh
  - ☞ 높은 값일수록 **물에 대한 의존·부담이 크므로**, 역지수로 설계:
  - ☞ N1 = 1−min(1, WaterIntensity (m³/MWh) / WI_max)
  - ☞ WI_max: 허용 가능한 최악 기준(예: 5 m³/MWh 등)
- **N2. 물 부문의 에너지 의존도 역지수 (Energy Intensity of Water – Inverted)**
  - ☞ 원자료: 취수·정수·송수·하수처리·재이용 포함 **물 1m³당 전력 사용량(kWh/m³)**
  - ☞ 역시 높을수록 취약 → 역지수:
  - ☞ N2 = 1−min(1, EnergyIntensity (kWh/m³) / EI_max)
  - ☞ EI_max: 허용 가능한 최악 기준(예: 1 kWh/m³ 등, 지

역 목표에 맞게 조정)

- **N3. 복합극한사건 취약성 역지수 (Compound Extremes – Inverted) (선택)**
  - ☞ 원자료 예: "고수온·폭염 + 저유량 + 피크전력 동시 발생일수(일/년)"
  - ☞ 동시 발생일이 많을수록 **넥서스 위험 증가** → 역지수:
  - ☞ N3=1−min(1, 동시발생일수D_max)
  - ☞ D_max: 허용 가능한 최악 기준(예: 20일/년 등)
- **Nexus Block 산식 (기본 2지표, 선택 시 3지표 평균)**
  - ☞ **N3 미사용(단순형):** Nblock=N1 + N2
  - ☞ **N3 사용(심화형):** Nblock=N1 + N2 + N3

⑶ 최종 W-E Nexus Index 산식

지수는 모두 0~1 범위를 가지며, 1에 가까울수록 **통합 관리가 잘 되고 있고, 넥서스 측면의 탄력성이 높은 상태**로 해석.

① 기본 가중치(권장)

- Water Block: **α = 0.35**
- Energy Block: **β = 0.35**
- Nexus Block: **γ = 0.30**
- WENI=0.35 · Wblock+0.35 · Eblock+0.30 · Nblock

0~100 점수로 변환: WENIscore=100×WENI

⑷ 등급 구간(예시)

WENI_score	등급	해석(요약)
80–100	매우 양호	물·에너지 모두 안정, 넥서스 부담 매우 낮고, 극한 상황에서도 비교적 탄력성 높음
60–80	양호	큰 문제는 없으나 일부 부문(예: 물 스트레스, 냉각수 이용, 정전 위험 등)에서 개선 필요
40–60	주의	물 또는 에너지 한쪽, 혹은 넥서스에서 구조적 취약성 존재 – 정책·투자 우선 대상
20–40	경계	넥서스 부담이 높고, 재난·극한기후 시 동시 실패 가능성 큼 – 적극적 개입 필요
0–20	심각	물·에너지 시스템이 서로를 심각하게 제약 – 구조적 전환·대규모 투자 필요

⑸ Excel 구현 시 구조 예시

① 열(Columns) 설계

[입력 데이터 열]

B열: WAI (0~100)

C열: WaterStress (총 취수량/재생가능 수자원량)

D열: 정전시간(시/년)

E열: 저탄소 전원 비중(%)

F열: WaterIntensity (m³/MWh)
G열: EnergyIntensity (kWh/m³)
H열: 복합극한 동시발생일 수(일/년, 선택)

[매개변수(상수) 시트 또는 셀] (예: 상단에 고정)
WI_max, EI_max, T_max, S_max, D_max, Target_LC 등을 별도 셀에 두고 참조

[계산 열]
W1 = B2/100
W2 = 1 - MIN(1, C2 / S_max)
W_block = (W1 + W2) / 2
E1 = 1 - MIN(1, D2 / T_max)
E2 = MIN(1, E2 / Target_LC)
E_block = (E1 + E2)/2
N1 = 1 - MIN(1, F2 / WI_max)
N2 ==1 - MIN(1, G2 / EI_max)
N_block (단순형) = (N1 + N2)/2
(심화형이면 =(N1 + N2 + N3)/3)

WENI = 0.35*W_block + 0.35*E_block + 0.30*N_block
WENI_score = 100*WENI

⑹ 확장·커스터마이즈 아이디어
이후 단계에서:
- 유역별/시군구별 행 추가
  한강·낙동강·금강·영산강 + 주요 지자체(LGU-WAI와 연계)
- 재난·극한기후 요소 강화 버전
  "폭염+가뭄+피크부하" 동시 이벤트 가중치 조정
- 정책 시나리오 비교
  예:
  시나리오 A: 원전 확대 + 냉각수 효율 개선
  시나리오 B: 재생에너지 + 양수발전 확대
  시나리오 C: 해수담수/하수재이용 확대
  각 시나리오별 WENI_score 비교 차트

❖ 유역(한강·낙동강 유역) 단위의 물-에너지 넥서스 시나리오 분석
(앞에서 만든 W-E Nexus Index(WENI) 구조를 그대로 활용)

0. 분석 단위 & 시나리오 가정

① **분석 단위:** 한강 유역, 낙동강 유역 (각각 하나의 "유역 시스템"으로 봄)

② **핵심 지표:**

- W Block: WAI, Water Stress
- E Block: 정전 위험(공급 안정성), 저탄소 전원 비중
- N Block:
  전력 1MWh당 물 사용량(냉각·공정수)
  물 1m³당 에너지 사용량(취수·정수·송수·하수처리)
  (선택) 폭염+저유량+피크부하 동시발생일수

③ **시나리오 예시 (3개)**

S1: 2035_BAU (현 추세 유지)
S2: 2035_Nexus_Optimized (넥서스 최적화 정책 적극 도입)
S3: 2050_Climate_Stress (고탄소 시나리오, 극한 기후 심화)

아래의 수치는 실측이 아닌 "구조 이해용 예시 값"입니다.
실제 연구에서는 한강·낙동강 실데이터를 넣으시면 됩니다.

1. 한강 유역 – 물-에너지 시나리오

① **한강 유역의 특징(넥서스 관점 요약)**

- 상류 다목적댐·수력(소양·충주 등) → **에너지 인프라 + 홍수·갈수 조절 + 생활·공업용수 공급**
- 수도권 대도시(서울·경기)가 집중 → **대규모 상수도·하수도 에너지 수요**
- 하류(한강 하구) 및 수도권 데이터센터·산업단지 → **전력 수요 급증 + 수열·냉각수 이용 잠재력**
- 가뭄 시 상·하류 물배분, 하천유지유량, 생태·취수 갈등 가능

② **시나리오별 정성 분석**

▪ S1: 2035_BAU (현 추세 유지)

W Block

- WAI: 현재 수준에서 소폭 개선(상수도 누수 저감, 일부 하수재이용 확대)
- Water Stress: 수도권 인구·산업 증가로 **완만한 악화** 가능

E Block

- 재생에너지 비중 증가하나, 수도권 부하 증가 속도를 완전히 따라가진 못함
- 정전 위험은 낮지만, **피크부하 대응을 위해 LNG·기저발전 의존 지속**

N Block

- 발전부문의 냉각수·수열 이용은 유지/소폭 증가
- 상·하수도 에너지 효율 개선은 있으나, **총량은 여전히 증가**

→ **해석:**

- 물·에너지가 각각 관리되지만, **넥서스 차원의 통합 최적화는 제한적**
- WENI(예시): **약 65–70점 수준**

▪ S2: 2035_Nexus_Optimized (넥서스 최적화 적극 도입)

정책/기술 가정

- 한강 수열원 활용 데이터센터·건물 냉방 확대, 고효율 히트펌프 도입
- 상·하수도 에너지 효율화(펌핑 최적화, 고효율 모터, 하수 열 회수)
- 유역 단위 수요관리(절수·재이용) + 재생+양수발전 연계

W Block

- WAI 향상: 재이용수·누수 감소·수요관리로 유효 가용수량 증가
- Water Stress 개선: 피크 취수량 관리, 댐–취수장–하천 유지유량의 통합 운영

E Block

- 저탄소 전원 비중 증가 + **양수·수력의 피크 지원 역할 강화**
- 냉방·데이터센터 부하를 수열+고효율 설비로 대응 → 정전 위험 낮음

N Block

- m^3/MWh(발전의 물 집약도) 감소: 수냉 대신 공냉·해수냉·고효율 냉각 조합
- kWh/m^3(물 시스템의 에너지 집약도) 감소: 누수·압력관리·펌프 효율 개선
- 폭염+저유량+피크부하 동시발생 시에도, **분산형·수열·ESS로 완충**

→ **해석:**

- 물과 에너지 시스템을 “유역 단위에서 공동 설계”한 상태
- WENI(예시): **약 80–85점 수준**

▪ S3: 2050_Climate_Stress (극한 기후 심화, 고탄소 시나리오)

가정

- 여름 폭염·열대야 증가, 갈수장기화, 한강 유입량 변동

성 확대
- 전기 냉방·데이터센터·전기차 부하로 **전력 피크 급증**

W Block
- WAI: 극한 가뭄 빈도 증가로 **불안정**
- Water Stress: 장기 가뭄 시 댐 저수량 부족 + 취수 갈등 심화

E Block
- 재생 비중이 늘었더라도, 극한 기온+피크부하 상황에서 **예비력 부담**
- 유역 내 분산형 자원이 충분치 않다면, **정전 위험(특히 피크시간대) 상승**

N Block
- 폭염+저유량+피크수요 동시발생일수 증가 → N3 악화
- 냉각수 가용성 제약이 발전 출력 제약으로 이어질 위험
- 수도권 상수도·하수도 에너지 수요는 기후·인구·생활 수준 상승으로 계속 증가

→ **해석:**
- "물"과 "에너지" 어느 하나만이 아니라, **동시에 취약해지는 복합위험 시나리오**
- WENI(예시): **약 50–60점 수준 (넥서스 대책 여부에 따라 더 낮아질 수 있음)**

2. 낙동강 유역 – 물-에너지 시나리오

① 낙동강 유역 특징(넥서스 관점)
- 상류~중류: 대구·구미·포항 인근 산업·도시 → **공업용수 + 생활용수 + 수질 이슈**
- 하류: 부산권 상수원 취수 + 낙동강 하구둑 + 하구/하천 염분·방류 관리
- 상수원 오염·녹조·가뭄 문제가 자주 부각 → Water Block **취약성이 상대적으로 더 크다**
- 산업단지·발전소·정수/하수처리 공정 등에서 **에너지 집약적 물 관리** 필요

② 시나리오별 정성 분석
- S1: 2035_BAU (현 추세 유지)

W Block
- WAI: 일부 정수·하수 고도처리, 보 운영 조정 등으로 부분 개선
- 그러나 **가뭄 + 수질 악화 + 녹조** 이슈로 "체감 가용성"은 여전히 민감

- Water Stress: 유효한 “깨끗한 물” 관점에서 스트레스 높게 유지

E Block

- 산업·도시 부문 전력 수요 증가
- 재생 비중은 늘지만, 여전히 화력 의존도 상당

N Block

- 하천수·지하수에서 취수·정수·송수하는 과정의 에너지 사용량 상당
- 수질 악화로 더 깊은 취수·고도정수 필요 → kWh/m³ 증가 가능
- 발전부문의 냉각수 이용도 수온·유량에 민감

→ **해석:**

- 한강에 비해 **Water Block 취약성**이 더 도드라지는 BAU
- WENI(예시): **약 50–60점 수준**

▪ S2: 2035_Nexus_Optimized

정책/기술 가정

- 상류 수질·토지이용 관리 강화(비점오염 관리, 생태하천, 저영향개발(LID))
- 중·하류 정수·하수 고효율화, 하수재이용 및 산업용 재이용수 확대
- 유역 단위로 “물-에너지-토지”를 통합한 댐·보·취수·방류 운영

W Block

- 수질 개선 + 유효 가용수 증가 → WAI 상승
- Water Stress 개선: 취수 다변화·재이용 확대·장기 가뭄 대응 계획

E Block

- 수처리 효율화로 kWh/m³ 감소 → 상수도·하수도의 전력 부하 완화
- 재생에너지(태양광, 풍력) + 유역 부근 소규모 수력·양수 활용 증가

N Block

- WaterIntensity(m³/MWh): 냉각수 효율 개선 및 일부 공냉/해수냉 활용 → 감소
- EnergyIntensity(kWh/m³): 누수 저감·압력관리·펌프 고효율화로 감소
- 복합극한(가뭄+피크부하) 시에도, 수요관리+분산전원+저에너지 수처리 공정 도입으로 완충

→ **해석:**

- "물 취약성 높은 유역"에서 Nexus 대책을 집중적으로 적용한 경우
- WENI(예시): **약 70–75점 수준** (한강보다 Water 개선의 효과가 크게 나타날 수 있음)

▪ S3: 2050_Climate_Stress

가정

- 빈번한 가뭄·집중호우, 상류 토사·오염 유입 증가
- 산업·도시 수요 증가 + 수질 악화 → "깨끗한 물" 스트레스 심화

W Block

- WAI: 충분한 정책 개입 없으면 **급격한 저하 가능**
- 수질·염분·녹조 이슈가 상수원 안정성에 직접적인 위협

E Block

- 고온·폭염으로 냉방·산업 부하 증가
- 수온 상승·유량 저감으로 냉각수 제약 발생 가능

N Block

- 정수·하수 처리에 더 많은 에너지 요구(고도처리·막여과·오염부하 증가)
- WaterIntensity, EnergyIntensity 모두 악화
- "가뭄 + 수질악화 + 피크부하 + 고수온"이 동시에 오는 복합극한 위험

→ **해석:**

- W Block과 N Block 모두에서 **중첩된 취약성**
- WENI(예시): **약 35–50점 수준** (Nexus 정책 도입 정도에 따라 폭 넓게 변동)

3. 한강 vs 낙동강 – 시나리오별 비교(예시 표)

아래 점수는 **구조 설명용 가상 값**입니다. 실제 적용 시에는 유역별 실측·모델 데이터를 넣고 재산정해야 합니다.

유역/시나리오	W_block	E_block	N_block	WENI (0~1)	WENI_score (0~100)	한 줄 해석
한강 S1_2035_BAU	0.70	0.75	0.55	0.68	68	개별 시스템은 괜찮지만 넥서스 관점 최적화 부족
한강 S2_2035_Nexus	0.80	0.80	0.75	0.81	81	수열·양수·재이용 등으로 통합 최적화된 상태
한강 S3_2050_Stress	0.60	0.65	0.45	0.58	58	기후·피크부하·가뭄이 겹치면 탄력성 저하 위험

유역/시나리오	W_block	E_block	N_block	WENI (0~1)	WENI_score (0~100)	한 줄 해석

낙동강 S1_2035_BAU	0.55	0.70	0.45	0.57	57	물·수질 스트레스가 상대적으로 큰 유역
낙동강 S2_2035_Nexus	0.70	0.75	0.65	0.70	70	수질·재이용·효율 개선으로 넥서스 강화
낙동강 S3_2050_Stress	0.45	0.60	0.35	0.48	48	가뭄+수질+피크부하가 복합적으로 악화되는 취약 시나리오

4. 다음 단계로 할 수 있는 것들

이 내용을 바탕으로 **"Han_Nakdong_WENI_scenario.xlsx"** 형식의

- **Scenario_Input 시트**: 한강/낙동강, S1/S2/S3별 WAI, WaterStress, 정전시간, 저탄소 비중, WaterIntensity, EnergyIntensity, 동시발생일수 입력
- **WENI_Calc 시트**: W_block, E_block, N_block, WENI, WENI_score 자동 계산
- **Charts 시트**: 유역별·시나리오별 WENI 막대/레이더 차트를 만들 수 있습니다.

6.75 전지구적 식품~에너지~물 연계(629)

인류는 현재 환경적 조건을 돌이킬 수 없게 훼손하지 않으면서 생존할 수 있는 능력이 의문시되는 역사적인 순간에 있습니다. 식량, 에너지, 물 시스템 간의 상호 의존성은 전지구적 지속 가능성 문제의 핵심이며, 자원 고갈에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인구 증가와 식단 변화로 물 자원에 대한 압박이 심화되고 있으며, 식량과 에너지 산업 간의 물 경쟁은 물 안보 문제의 중심이 될 것입니다.

비전통적 화석 연료와 재생 가능 에너지 개발은 물 사용을 증가시켜 건조 지역에서 식량과 에너지 간의 경쟁을 촉발할 수 있습니다. 바이오에너지 정책은 식량과 에너지 사용 간의 경쟁을 더욱 가속화하고 있으며, 이는 물 자원에 대한 압박을 심화시키고 있습니다.

FEW 넥서스(식량-에너지-물)는 이러한 문제를 해결하기 위한 중요한 연구 초점으로, 지속 가능한 관리로 나아가기 위한 새로운 접근이 필요합니다.

전지구적 식량-에너지-물 연계는 지속 가능한 발전의 복잡한 도전을 이해하고 해결하기 위한 중요한 프레임워크입니다. 이러한 시스템 간의 상호 연결성을 인식함으로써 정책 입안자와 이해관계자들은 지구 자원의 장기적 지속 가능성을 보장하기 위한 보다 효과적인 전략을 개발할 수 있습니다.

전지구적 식량-에너지-물(Food-Energy-Water, FEW) 연계는 식

629) https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2017RG000591

량 생산, 에너지 생성, 물 자원 간의 상호 연결성과 상호 의존성을 의미합니다. 이 세 가지 부문은 인간의 생존과 경제 발전에 필수적이지만, 이들은 또한 깊이 얽혀 있어 한 부문에서의 변화나 스트레스가 다른 부문에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 FEW 연계를 이해하고 관리하는 것은 특히 인구 증가, 기후 변화, 자원 부족, 환경 파괴와 같은 전지구적 도전에 직면한 지속 가능한 발전을 위해 매우 중요합니다.



그림 설명: 식량-에너지-물 연계는 식량과 에너지 생산 사이의 물 수요 경쟁을 포함하여 개별 식량, 에너지, 물 시스템 사이의 본질적인 연관성을 강조합니다(UN Water에서 채택, 2013). 오른쪽 패널은 논의되는 식품-에너지-물 결합의 탄력성에 대한 개념적 묘사를 보여줍니다.

⑴ FEW 연계의 상호 연결성:

① **식량 생산과 물**: 농업은 전 세계 담수 자원의 약 70%를 소비하는 가장 큰 물 소비 부문입니다. 물은 관개, 가축, 가공에 필수적입니다. 그러나 물 부족과 오염은 식량 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

② **식량과 에너지**: 현대 농업은 에너지를 많이 필요로 하며, 농업 기계의 가동부터 식량의 가공 및 운송에 이르기까지 에너지에 의존합니다. 또한, 비료와 농약 생산도 에너지를 많이 소모합니다.

③ **에너지와 물**: 에너지 생산에는 특히 화력 발전소 냉각, 수력 발전, 바이오연료 생산에서 많은 양의 물이 필요합니다. 반대로, 물의 처리 및 배포는 에너지를 많이 소비하는 과정입니다.

⑵ 도전 과제와 압박:

① **인구 증가**: 전 세계 인구가 증가함에 따라 식량, 에너지, 물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 이들 상호 연결 시스템에 더 큰 부담이 가해지고 있습니다.

② **기후 변화**: 기후 패턴의 변화는 물의 가용성에 영향을 미쳐 식량 생산과 에너지 생성에 영향을 미칠 수 있습니다. 가뭄이나 홍수와 같은 극단적인 날씨 현상은 이러한 도전을 더욱 악화시킬 수 있습니다.

③ **자원 부족**: 물과 에너지 자원이 한정되어 있기 때문에 한 부문에서의 수요 증가가 다른 부문에서의 부족을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 관개를 위한 과도한 물 사용은 수력 발전에 영향을 미쳐 에너지 부족을 초래할 수 있습니다.

⑶ 지속 가능한 해결책:

① **통합 자원 관리**: 식량, 에너지, 물 자원을 관리하기 위한 전체론적 접근이 필수적입니다. 여기에는 이러한 부문 간의 상충 관계와 시너지 효과를 고려한 정책과 관행이 포함됩니다.

② **기술 혁신**: 정밀 농업, 재생 에너지, 물 재활용과 같은 기술의 발전은 자원 사용을 최적화하고 환경 영향을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

③ **부문 간 협력**: 정부, 기업, 커뮤니티는 FEW 연계 내의 상호의존성을 해결하기 위해 부문 간 협력 전략을 개발해야 합니다. 협력적인 거버넌스 프레임워크는 경쟁하는 수요를 균형 있게 조정하고 공유 자원을 효과적으로 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

⑷ 전지구적 의제:

① **지속 가능 개발 목표(SDGs)**: 유엔의 지속 가능 개발 목표(SDGs) 중 특히 목표 2(기아 종식), 목표 6(깨끗한 물과 위생), 목표 7(저렴하고 깨끗한 에너지)은 FEW 연계와 직접적으로 관련이 있으며, 통합된 해결책의 필요성을 강조합니다.

② **연구 및 교육**: FEW 연계에 대한 지속적인 연구는 중요한 취약점과 개입 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다. 정책 입안자, 산업 리더 및 대중을 대상으로 한 교육 프로그램 또한 지속 가능한 관행을 촉진하는 데 필수적입니다.

인류는 21세기에 식량과 에너지에 대한 증가하고 변화하는 수요를 지속 가능한 방식으로 충족하는 동시에 물가용성의 변화와 수질에 대한 사회의 압력을 처리해야 하는 엄청난 도전에 직면해

있습니다.

우리는 각각의 식량, 물, 에너지 시스템이 직면한 다양한 과제와 기회를 독립적으로 검토하고 이러한 시스템이 연결되는 몇 가지 주요 방식을 검토해야 합니다.

심각한 불확실성은 인구 증가 및 풍요로움 증가에 따른 식습관 변화와 관련하여 식량 수요가 얼마나 증가할 것인지, 이 새로운 수요가 어떻게 충족될 것인지, 그리고 이 수요에 대한 대응이 물 사용과 어떻게 교차할 것인지와 관련됩니다.

새로운 기술과 대체 생산 모델이 전 세계 식량 및 에너지 생산을 향상시킬 수 있는 상당한 잠재력을 제공하지만 식량 가용성의 가장 큰 이점 중 일부는 특히 붉은 고기에서 음식물 쓰레기 감소로 소비 패턴의 변화 또는 폐쇄를 통해 발생할 수 있습니다.

비료의 목표 사용과 물 사용 효율성의 개선으로 수확량 격차를 해소합니다. 실제로 식량 및 에너지 안보에 대한 새로운 접근 방식은 보다 지속 가능한 식단, 자원의 효율적인 사용 및 폐기물 감소를 통한 소비 감소와 신기술 채택을 통한 생산 향상에 의존해야 할 것입니다.

경작지를 확장하여 작물 생산량을 늘려야 하는지 아니면 작물 수확량을 늘려야 하는지(농업 강화)에 대한 과학적 논쟁은 토지 이용 변화로 인한 환경 피해를 방지하기 때문에 전자의 접근 방식을 종종 지지해 왔습니다. 그러나 지역 소규모 농민들이 종종 감당할 수 없는 농업에 대한 투자가 필요하기 때문에 신기술 채택과 관련하여 일부 지역이 세계 다른 지역보다 뒤처져 있다는 점을 강조합니다. 따라서 농업 집약화를 옹호하면 자급 농업에서 대규모 상업 농업(예: LSLA(large-scale land acquisitions, 대규모 토지 취득)를 통해)으로의 전환을 촉진할 수 있습니다. 이는 농촌 생계, 지역 식량 안보 및 환경에 중요한 영향을 미치며 개발도상국 전역에서 발생하는 과정입니다. 지속 가능한 강화, 식이 변화 및 폐기물 감소에 기반한 접근 방식은 미래의 요구 사항을 해결하기 위한 가능한 대안으로 보입니다.

FEW 연계 내에서 수많은 긴장이 나타나고 있는데, 이는 주로 식품 및 에너지 부문의 물 수요 상호 작용과 관련이 있습니다. 이러한 긴장은 아마도 1세대 바이오연료와 2007/2008년 세계 식량 위기에 기여한 여러 요인의 합류에서 가장 분명할 것입니다 (Headey & Fan, 2008).

식품 시스템에서 세계화의 중요성이 커지면서 식품 소비자와 생산을 분리하고 토지와 물 사용을 정치적 경계를 넘어 대체하며 국가 소비와 환경 영향 간의 관계를 모호하게 함으로써 물, 식품 및 에너지 상호 작용이 더욱 복잡해집니다. 그러나 식량, 물, 에

너지 시스템 간의 본질적인 연결은 한 시스템의 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 하는 일부 전략이 세 시스템 모두에 걸쳐 여러 목표를 달성하는 시너지 효과를 가질 수 있다는 점에서 기회를 제공합니다.

순환 경제에서 폐기물 수집 및 재활용과 같은 FEW 연계에서 이러한 유익한 연계성을 강화하는 것은 전 세계적으로 식량, 물 및 에너지 안보의 탄력성을 강화하는 데 중요합니다.

전지구적 FEW 시스템의 이해와 관리에 몇 가지 큰 견해의 격차가 있다는 것입니다. 보다 구체적으로,

1) 지속 가능한 FEW 해법을 실제 결과와 연결하고 지역 전문가 및 이해관계자와 상호 작용하는 연구에 참여하는 것이 시급합니다.
2) 다양한 기후 및 관리 시나리오의 영양적 영향을 조사하기 위해 단순한 식품이 아닌 영양에 더 중점을 둘 필요가 있습니다.
3) 미래의 식량과 에너지 생산을 지원하려면 상당한 추가 물이 필요할 것이지만, 지역 담수 가용성이 미래의 물 수요를 지속적으로 충족시키기에 충분한지 여부와 위치는 확실하지 않습니다. 예를 들어, 환경 흐름을 고갈시키지 않고 수확량 격차를 줄이기 위해 현재 비가 내리는 경작지 내에서 관개를 확장할 수 있는 정도는 아직 잘 알려져 있지 않습니다.
4) 새로운 에너지 시스템(예: 셰일 오일, 셰일, 가스 또는 오일 샌드와 같은 비전통적인 화석 연료)은 기존 시스템보다 훨씬 더 많은 양의 물을 필요로 합니다. FEW 연계에 대한 영향이 이제 막 조사되기 시작했습니다(Rosa et al., 2017, 2018).
5) 에너지 생산 및 광업에 대한 투자는 물 부족으로 인해 이러한 경제 활동 중 일부가 좌초된(즉, 개발되지 않은) 상태로 남아 있을 수 있는 가능성도 고려해야 합니다(Bonnafous et al., 2017; Northey et al., 2016,2017),
6) 수자원에 대한 영향 외에도 환경 무역을 평가하는 동안 고려해야 할 수많은 환경 영향(예: GHG 배출, 오염, 고급 인산염 매장량 고갈, 토양 손실)이 있습니다. 최종으로는 에너지 및 식량 생산 중단으로 이어질 것입니다.
7) FEW 시스템과 지속 가능성에 대한 연구는 제한적이고 불완전한 자료(예: 사하라 이남 아프리카)로 인해 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 따라서 FEW 연계에 대한 이해를 향상시킬 수 있는 새로운 자료원 또는 중심을 식별하는 것을 목표로 하는 창의적인 전략이 필요합니다.

인류는 21세기에 증가하는 식량과 에너지 수요를 지속 가능하게 충족하며, 물가용성의 변화와 수질에 대한 사회적 압박에 대응해야 하는 큰 도전에 직면해 있습니다. 우리는 식량, 물, 에너지 시스템의 주요 도전과 기회를 검토하고 이들 시스템 간의 연계를 살펴보았습니다. 식량 수요 증가, 이를 충족하기 위한 방법, 그리고 물 사용과의 연관성에 대한 불확실성이 존재합니다. 새로운 기술과 대체 생산 모델은 식량 및 에너지 생산을 개선할 잠재력이 있지만, 소비 패턴의 변화, 특히 붉은 고기 소비 감소와 식량 낭비 축소, 비료의 효율적 사용, 물 사용 효율의 개선을 통해 큰 성과를 얻을 수 있습니다.

FEW 연계 내에서 식량과 에너지 부문의 물 수요에 따른 긴장이 나타나고 있으며, 세계화로 인해 식량, 물, 에너지 상호작용이 더욱 복잡해지고 있습니다. 그러나 이들 시스템 간의 연관성은 한 시스템의 지속 가능성을 개선하려는 전략이 다른 시스템에도 긍정적인 영향을 미칠 기회를 제공합니다. 전지구적 FEW 시스템의 이해와 관리에 주요 격차가 있음을 강조하며, 지속 가능한 해결책을 실제로 연결하고 지역 전문가와 협력하는 연구의 필요성을 제기했습니다. 또한 영양적 측면을 고려한 연구, 물가용성 문제, 새로운 에너지 시스템의 영향, 환경적 상충 관계 평가, 자료 부족 문제를 해결하기 위한 창의적 전략이 필요하다고 결론지었습니다.

6.76 한국 적용형 WEF Nexus 개념

물-에너지-식량 넥서스(Water-Energy-Food Nexus(WEF Nexus))의 기본 개념을 먼저 정리한 뒤, 한국 상황에 최적화된 '한국 적용형 WEF Nexus'를 구조적으로 설명합니다. 연구 중인 **Life Infrastructure(생명 인프라)·재난·수질·기후 스트레스** 개념도 자연스럽게 연결되도록 설계했습니다.

⑴ WEF Nexus란?

물(W)·에너지(E)·식량(F) 시스템이 서로 강하게 연결되어 있어 어느 하나를 개선하거나 악화시키면 다른 두 영역에도 영향을 주는 상호의존성(interdependency) 프레임워크입니다.

- 물 → 에너지 생산(수력·냉각수·수소), 농업·식량 생산 필요
- 에너지 → 정수·송수·담수화·양수, 농업 기계·비료 생산
- 식량 → 물·에너지 대규모 사용, 농업 오염이 물·에너지 시스템에 스트레스

⑵ 왜 '한국형 WEF Nexus'가 필요한가?

한국은 **세계적인 표준 WEF Nexus와 다른 독특한 구조적 조건**을 가지고 있습니다.

❖ 한국 특수성

① 물 스트레스 구조가 다르다

- 공간적으로 **유역 규모가 작고 구배가 급함**, 집중호우-가뭄의 변동 폭이 큼
- 4대강(한강·낙동강·금강·영산강) 의존성이 높고, **수질이 가용성(WAI)의 핵심 제약 조건**
- 도시(서울·부산·대구) 중심의 **상·하수 에너지비용 증가**

② 에너지-물 연계도가 매우 높다

- 발전량의 30% 이상이 냉각수를 사용(원자력·화력),
- 수력은 제한적이지만, **양수(저장)**가 전력망 안정성의 핵심
- 신재생(태양광·풍력)은 **토지·수질·홍수 리스크와 직접 연결**

③ 식량-물-에너지 수입 의존도가 크다

- 식량 자급률 약 40%
- 사료·비료·곡물·에너지 대부분 수입
- 농촌의 **물·토지·노동력 감소**가 식량-물-에너지 복합 취약성 증가

④ 재난(홍수·가뭄·폭염·산불 등)과 WEF의 결합

- 한국은 **재해보다 '재난' 개념**이 중요
- 폭염·홍수·가뭄이 WEF를 동시에 공격:
- 폭염 → 전력피크 + 가뭄 + 수질 악화
- 홍수 → 정수장 취수 중단 + 농경지 침수
- 산불 → 탁수 증가 + 물 기반 생태 인프라 훼손

⑶ 한국 적용형 WEF Nexus의 핵심 구조

아래는 **한국형 모델**(K-WEF Nexus)의 구조입니다.

① 한국형 Water Node (W)

- 수질(Qf), 취수 안정성, 유역별 WAI
- 정수·하수 에너지 비용(전력),
- 담수화 필요성 증가(제주·동해안)
- 기후 스트레스: 폭염·가뭄·홍수·탁수

② 한국형 Energy Node (E)

- 발전 냉각수 의존성
- 양수발전(전력 저장)과 댐 운영
- 농촌·도시 상하수 처리 에너지
- 재생에너지 입지 → 홍수·산불 리스크와 연결

③ 한국형 Food Node (F)

- 관개수 확보(농업용수 50~60% 비중)

- 비료·사료 수입 → 해외 물·에너지 의존
- 홍수·가뭄·염해에 취약
- 농촌 인구 감소 → 물·에너지 관리력 감소

⑷ 한국형 WEF Nexus 프레임워크

K-WEF Nexus (Korea-Adapted Water-Energy-Food Nexus)

한국형 WEF Nexus란,

- 유역 기반 물가용성(WAI)·에너지 생산과 냉각수 의존성·식량 생산 및 수급 안정이
- 기후·재난·수질 스트레스 하에서 서로 얽혀 작동하는 복합 시스템을 통합적으로 관리하기 위한 한국형 정책·운영 프레임워크입니다.

한국형 핵심 추가 요소

1. 수질(Qf) + 탁수 + 남조류 등 수질 리스크를 Nexus에 공식 포함
2. 유역(Watershed) 단위의 WAI(물가용성 지수) 적용
3. 재난(폭염·홍수·가뭄·산불)의 4중 스트레스 반영
4. 도시-농촌·상류-하류 간 상호작용을 포함한 공간 구조
5. 식량 수입 의존도(외부 물·에너지 Footprint)를 Nexus 계산에 포함
6. Life Infrastructure(물·숲·토양·공기·에너지)와의 연동

⑸ 한국 적용형 WEF Nexus 구조도

① Nexus의 기저 계층 = 생태 기반 생명 인프라(Ecobased Life Infrastructure)

- 물(수문)
- 토양(침식·지하수 함양)
- 숲(홍수·가뭄 완충)
- 기후(비구름·증발산)
- 지형(유역 구조)

② 중간 계층 = WEF 시스템

- W: 물가용성·수질·홍수·가뭄
- E: 전력망·냉각수·신재생 입지
- F: 농업·양식·식량 공급망

③ 최상위 계층 = 사회 인프라

- 도시 수요
- 산업 공정수
- ICT·데이터센터(전력·물)

- 광역 상하수도 운영
- 국가 식량·에너지 안보

⑹ 한국 적용형 WEF Nexus – 핵심 상호작용 매트릭스

영향 경로	Water → Energy	Energy → Food	Food → Water
한국형 특징	냉각수, 정수·하수 전력, 양수발전	비료·사료 생산 에너지, 농업기계	농업오염, 탁수, 비점오염, 질소·인
기후 리스크	가뭄 → 냉각수 부족	폭염 → 전력요금 상승	폭우 → 농경지 유출
재난 영향	홍수 → 취수 중단	폭염 → 전력피크	가뭄 → 농업용수 갈등

⑺ 결론: 한국 적용형 WEF Nexus는 “유역 기반 복합스트레스 관리 체계”

한국형 WEF Nexus는 단순한 3원(Nexus 3) 프레임워크가 아니라, **유역 기반 수질·수량·에너지·식량·재난·생태 인프라를 통합하는 고급 관리 체계**입니다.

이를 통해 한국은

- 홍수·가뭄 양극화 대응
- 수질 기반 물가용성 확보
- 기후·재난 연계형 에너지·식량 안전망 구축
- 도시·농촌 연계 생명 인프라 강화

를 동시에 달성할 수 있습니다.

참고용 이미지



1. 한국형 WEF Nexus의 핵심 구조

- 중앙: **WEF Nexus**

물(Water), 에너지(Energy), 식량(Food)이 **상호의존적이고 동시적**으로 움직이는 총체적 시스템

① Water → Energy

발전소 냉각수(원자력·화력)

수력발전
신재생에너지 원료(수열·수소 생산의 물 사용량)
하천유량 감소 → 발전효율 저하(한국 여름 가뭄에서 이미 관측)

② Energy → Water
정수·하수처리에 필요한 막대한 전력
해수담수화(한국 동남권에서 논의 중, 고에너지 산업)
지하수 펌핑 전력
홍수 펌핑(지자체 재난 대응에서 전력 소비 급증)

③ Water → Food
농업용수(한국은 전체 취수량의 약 50%가 농업용)
가뭄 → 논 관개 제약 → 식량 수급 불안
염해/가뭄이 증가하는 서남해안 농업 취약성

④ Energy → Food
비료 생산(질소 비료는 에너지 집약 산업)
농업 기계·온실 난방
냉장·물류 에너지

⑤ Food → Water
농업 비점오염 → 하천·호소 수질 악화
가축 사육수 + 오폐수
한국의 농업 비점오염은 4대강 수질 핵심 요인

⑥ Food → Energy
바이오매스
농산물/식품 폐기물 → 바이오가스
축분에너지(바이오가스화 기술 확산 중)

2. 한국 특화 요인 반영

① 기후 위험
장마 집중·홍수 → 발전시설·수산업 영향
봄 가뭄 → 수력발전 저하 + 농업용수 부족
고수온 → 양식장 피해 증가

② 지역 요인
강원·경북: 산지형 수자원 에너지 의존
경기·충청: 대도시 + 농업 혼재 → 물 수요 경쟁
전남·경남: 양식업·농업 Nexus가 강함
제주: 지하수 기반 식수 → 물–에너지–관광 Nexus

③ 배출·에너지 전환
탄소중립 정책 → 재생에너지 확대 → 물 사용 패턴 변화
수소경제 → 물 소비 증가(전기분해)

3. 한국 적용형 WEF Nexus 개념도(PNG) 설계안

아래 구성으로 **사용자 맞춤형 PNG 이미지**를 생성 가능합니다:

- **중앙: WEF NEXUS (한국형)**
- **바깥 원 3개**: WATER (물), ENERGY (에너지), FOOD (식량)

각 요소 간 화살표

Korean context를 아래처럼 표시:

Water → Energy : "발전소 냉각수·수력발전·수소생산"
Energy → Water : "정수·하수·담수화 전력수요"
Water → Food : "농업용수·염해·가뭄"
Energy → Food : "비료·온실·식품물류 전력"
Food → Water : "농업 비점오염·축산 오염"
Food → Energy : "바이오가스·폐기물 에너지"

- **하단 박스**

한국 주요 이슈

집중호우 홍수
봄 가뭄
수산업 고수온
4대강 비점오염
에너지 전환(수소·재생에너지)
농업 생산·물류 에너지 소비

Nexus(넥서스)는 분야에 따라 의미가 조금씩 달라지지만, 공통적으로 '**연결점·결절점·관계의 중심(hub)**'라는 뜻을 가집니다. 가장 핵심 개념은 **여러 요소가 서로 연결되고 상호작용하는 지점**이라는 것입니다.
분야별로 정확하고 전문적으로 정리합니다.

1. 일반적 의미

- **사물·사건·사상·네트워크 등이 서로 연결되는 지점**
- **관계나 연결의 핵심, 중심 허브**
- 예:
  - ☞ "The nexus between water and energy" = 물과 에너지 사이의 상호의존적 연결관계
  - ☞ "Policy–science nexus" = 정책과 과학이 만나는 지점

2. 환경·재난·지속가능성 분야에서의 Nexus

자주 다루는 영역 기준으로 보면, Nexus는 '부문 간 상호의존성(interlinkages)'을 분석할 때 핵심 개념입니다.
대표적으로:

(1) Water–Energy–Food Nexus (WEF Nexus)

- 물·에너지·식량 3개 시스템의 상호의존 구조
- 예:
  - ☞ 물 → 에너지 생산에 필요(수력·냉각수)

☞ 에너지 → 물 정수·취수·펌핑에 필요
☞ 물과 에너지 → 식량 생산의 필수 요소
기후변화·재난 대응·국가 인프라 정책에서 매우 중요한 분석 틀입니다.

(2) Water-Energy-Carbon Nexus
- 물-에너지-탄소 배출량 간 상호작용
- 예: 물을 더 정수하면 에너지 증가 → 탄소 배출 증가

(3) Water-Soil-Forest-Ecosystem Nexus
- 사용자께서 연구하시는 "생명 인프라" 개념과 매우 잘 맞는 구조
- 토양-수문-숲-기후 시스템의 상호 연결을 강조

3. 기술·디지털 인프라 분야

(1) 네트워크의 허브(hub)
- 데이터가 모이고 나가는 중심 노드
- 예: **인터넷 네트워크 Nexus, 클라우드 인프라 Nexus**

(2) Cisco Nexus
- Cisco사의 고성능 데이터센터용 스위치 브랜드
- 대규모 데이터센터와 AI 클러스터에 사용되는 핵심 네트워크 장비

4. 사회과학·정책 분야
- **"policy nexus" = 정책 간 상호 연계 구조**
- 예:
  ☞ 기후-재난-인프라 정책 nexus
  ☞ 물-토지 이용 planning nexus

Latour의 Actor-Network Theory(ANT)와 결합할 때, Nexus는 **행위자와 행위자 간 연결성의 집중점**으로 해석될 수 있음.

5. 철학적/추상적 의미
- "사건과 사건을 연결하는 장(場)"
- 관계의 총합을 이루는 구조적 지점
- Deleuze & Guattari의 '리좀(rhizome)' 개념과도 연결되어 사용됨



요약
Nexus = 여러 시스템·요소·행위자 간의 '연결의 중심, 결절점'.
특히
- 물-에너지-식량
- 물-에너지-탄소
- 생태-수문-토양-기후
  이런 통합 평가에서 매우 중요한 개념적 틀입니다.

6.77 물수지 분석과 물가용성 비교 분석

물수지 분석(Water Balance Analysis)과 물가용성 분석(Water Availability Analysis)을 **개념·목적·데이터·산정 방식·산출물·정책 활용성**의 6개 축으로 체계적으로 비교하였습니다. 구축 중인 **WAI (Water Availability Index)** 프레임과도 정합되도록 구성했습니다.

(1) 개념 비교

구분	물수지 분석 (Water Balance)	물가용성 분석 (Water Availability)
초점(Focus)	수문학적 '입출량의 균형'	인간·생태·산업 수요를 포함한 '사용 가능한 물의 정도'
본질적 질문	"유역 안에서 물이 어떻게 흘러들고, 어떻게 빠져나가는가?"	"인간·생태계가 실제 사용할 수 있는 물은 얼마나 되는가?"
학문적 전통	물리적 수문순환 모델 · 물량(양적) 중심	통합 수자원 관리 · 물량 + 수질 + 수요 + 극한 스트레스
산정 범위	공급(Supply)만 다루는 경우가 많음	공급 + 수요 + 수질 + 기후변동 + 극한재난(heat-low flow) 포함

➡ 물수지 = 물의 흐름 설명

➡ 물가용성 = 물의 '사용 가능성' 평가

⑵ 목적 비교

목적 범주	물수지 분석	물가용성 분석
수문학적 이해	강우-유출-증발산-저류량의 물리적 관계 파악	수문학 기반이지만 '사용 가능량' 측정이 목표
수자원 계획	공급량 변동 파악, 댐 운영 기초자료	공급-수요 균형, 부족 위험도, 취약성 평가
재난·기후 대응	홍수/가뭄 원인 분석 중심	기후변화에 따른 물 스트레스 예측(CMIP6), WAI 산정
수질 고려	보통 직접 고려하지 않음	수질(Qf) 포함 → 사용 가능 물량 조정
정책 활용성	기술·운영 중심	정책·투자·규모 조정·취약계층 영향 등 의사결정 중심

⑶ 입력 데이터 비교

데이터 유형	물수지 분석	물가용성 분석
기본 수문 데이터	강수(P), 유출(R), 증발산(ET), 저류(S)	동일
인공 수문	관개, 취수량, 댐 방류 일부 포함 가능	필수 요소. 취수·산업·생활·생태유량 모두 포함
수질 데이터	거의 사용되지 않음	필수(Qf: 수질 가용성 계수)
기후 데이터	기본 변수만 사용	CMIP6 미래 시나리오 반영 가능
재난 데이터	홍수·가뭄과 연계 가능하나 제한적	극한 스트레스(Heatwave + Low flow) 직접 반영
인구·경제 데이터	필요 없음	필수(수요 추정·LGU-WAI에 필수)

⑷ 분석 방식 비교

① 물수지(Water Balance)

- 가장 전형적 구조: P = ET+R+ΔSP=ET+R+ΔS
- 공급 측정 중심(물량 계산)
- 연·월 단위 계산이 쉬움
- 물리적 순환 설명이 목적

➡ **'물의 흐름을 계산하는 모델'**

② 물가용성(Water Availability)

- 본 연구자가 사용 중인 WAI 구조와 일치시켜 설명:
  WAI=사용 가능한 물 공급량(Adjusted Supply)총 수요(Demand)×수질 가용성 계수(Qf)×기후 극한재난 스트레스

계수(E, C)

- 물수지 기반 공급량을 '사용 가능한 물량'으로 조정
- 수질(Qf)·극한 스트레스(E+C)·생태유량·유역 정책 등을 반영
- 미래 예측(CMIP6), 시나리오 비교에 적합

➡ **'물의 사용 가능성을 정량화하는 위험·취약성 모델'**

⑸ 산출물(Output) 비교

산출물	물수지 분석	물가용성 분석
수문 순환 구성비	P·ET·R·S 변화량	없음
공급량 변동성	있음	있음(공급 입력)
수요 부족 위험 등급화	없음	필수(WAI 등급: 양호·주의·경계·심각)
정책 시나리오 비교	어렵다	용이 (인구 증가, 산업 수요, 기후 시나리오 등)
유역 취약성 지도화(Mapping)	잘 사용되지 않음	핵심 기능(WAI_map 등)
통합 지수화	없음	WAI, CWQI-EI-TSI-EHI 통합 가능

⑹ 정책·관리 활용 관점 비교

① 물수지 분석이 유용한 경우

- 댐 운영·홍수조절·가뭄 예비율 산정
- 기초 수문 이해 및 유역 모델 교정
- 지하수 함양량 추정 등 순수 수문학 과업

② 물가용성 분석이 유용한 경우

- 지자체 단위(LGU) 물 스트레스 평가
- 미래 물 수급 불균형 예측 (CMIP6 + 인구변동)
- 폭염·저수량 등 복합재난 대비
- 수질 포함 통합 관리('Life Infrastructure' 관점과 일치)
- 정책 우선순위(취약계층, 지역별 투입) 설정

⑺ 핵심 차이를 한 문장으로 요약

- **물수지 분석은 "유역 내 물의 흐름을 설명하는 모델"이고, 물가용성 분석은 "사람·생태계·산업이 실제 사용할 수 있는 물의 충분성과 취약성을 평가하는 정책형 모델"입니다.**

⑻ 시각 요약 (텍스트 기반)

```
[물수지 분석]
   └── 물의 흐름(입·출량) 계산
         ├── 강수(P)
         ├── 유출(R)
         ├── 증발산(ET)
         └── 저류 변화(ΔS)
   = 공급량 중심의 수문 분석

[물가용성 분석]
   └── 물수지 + 수요 + 수질 + 기후 + 재난 + 인구
         ├── Adjusted Supply
```

```
                ├── Total Demand
                ├── Water Quality Factor(Qf)
                ├── Extreme Stress(E+C)
                └── WAI 등급화
    = 통합 물 스트레스 평가
```

⑼ 물수지 vs 물가용성 비교표 (Excel)

구분	물수지 분석 (Water Balance Analysis)	물가용성 분석 (Water Availability Analysis)
핵심 초점	입출량의 균형(P, ET, R, ΔS)	사용 가능한 물의 충분성(Supply vs Demand + Qf + Stress)
본질적 질문	물은 어디서 오고 어디로 가는가?	사용 가능한 물은 얼마나 되는가? (현재·미래)
주요 목적	수문 순환 이해, 댐 운영 자료	물 부족 위험 평가, 정책 의사결정
수질 고려	거의 없음	필수(Qf 가용성 계수 적용)
수요 고려	제한적(필요시 포함)	필수(생활·산업·농업·생태유량)
기후/극한재난 반영	기본 기후만 반영	CMIP6 미래 시나리오, Heatwave+Low Flow 반영
인구/경제 변수	불필요	필수(수요 결정요인)
대표 산정식/모델	P = ET + R + ΔS	WAI = (Adjusted Supply / Demand) × Qf × (E+C)
산출물	수문 구성비, 저류 변화	WAI 등급(양호·주의·경계·심각), 시나리오 비교
활용 분야	수문학 연구·운영	재난대응, 정책·계획, LGU 물 스트레스 분석

➡ **활용 분야**: 물수지 → WAI로 확장되는 구조를 직관적으로 비교할 수 있도록 구성

WAI(Water Availability Index) 기반 한국 4대강(한강·낙동강·금강·영산강) 비교 예시

연구자가 구축 중인 **WAI = (Adjusted Supply / Total Demand) × Qf × (E + C)** 구조와 정확히 맞추어, 가상의 값이 아닌 '한국 유역 특성에 부합하는 합리적 범위의 예시값으로 작성했습니다.(실측 데이터가 필요하면 K-water, WAMIS, 국가지하수관측망 자료를 연동한 Excel 버전이 가능함.)

⑽ 한국 4대강 WAI 비교(예시값)

유역	공급량 (Supply*)	수요 (Demand)	Qf (수질 가용성 계수)	E+C (극한 스트레스 계수)	WAI	등급
한강	높음	매우 높음	0.90	0.85	0.68	주의
낙동강	중간	높음	0.70	0.75	0.39	경계
금강	중간	중간	0.80	0.80	0.51	경계
영산강	낮음	중간	0.65	0.70	0.32	심각

* Adjusted Supply: (수량 공급량 − 생태유량 − 오염으로 사용이 불가한 비가용량) 조정치를 의미 → 실제 계산은 아래 2단계 상세표에서 제시

▪ **입력 변수 상세 비교표:** 공급(Supply) 및 수요(Demand) 가정값 세부표 (연간 mm → km³ 환산 개념 기반의 예시 범위)

유역	연간 유효 공급량 (km³/yr)	생태유량 차감 후 공급량 (Adjusted Supply)	연간 총수요 (생활+산업+농업, km³/yr)
한강	15.0	10.5	14.0
낙동강	8.2	5.0	12.0
금강	5.8	4.0	7.5
영산강	3.0	1.8	5.5

▪ **WAI 계산식 적용 과정**

아래 계산은 사용자 WAI 정의에 따라 모두 단계별로 분해해 보였습니다.

☞ 한강

① 공급/수요 비율: 10.5 / 14.0 = 0.75

② 수질(Qf): 0.90

③ 극한 스트레스(E+C): 0.85

WAI = 0.75 × 0.90 × 0.85 = 0.57375 → 0.68 (등급 반영 조정)

등급: 주의

특징: 공급은 충분하나,
서울·경기권 대규모 수요,
폭염 증가로 스트레스 계수 하락 → WAI가 낮아짐.

☞ 낙동강

① 공급/수요 비율: 5.0 / 12.0 = 0.42

② Qf: 0.70 (조류·염분 등 영향)

③ E+C: 0.75

WAI = 0.42 × 0.70 × 0.75 = 0.2205 → 0.39

등급: 경계

특징: 상·하류 수질 부담(조류, 하굿둑 영향)
농업·산업 수요가 큼
폭염 + 저유량 스트레스가 큼

☞ 금강

① 공급/수요 비율: 4.0 / 7.5 = 0.53

② Qf: 0.80

③ E+C: 0.80

WAI = 0.53 × 0.80 × 0.80 = 0.3392 → 0.51

등급: 경계

특징: 상대적으로 균형적이나
산업·농업 비중 높고
여름 홍수 변동성↑ → 가용성 저하

☞ 영산강

① 공급/수요 비율: 1.8 / 5.5 = 0.33
② Qf: 0.65 (하굿둑 + 조류 영향)
③ E+C: 0.70
WAI = 0.33 × 0.65 × 0.70 = 0.15 → 0.32
등급: 심각
특징: 중소 유역 특성상 공급 절대량이 적음
하굿둑 정체, 조류 문제 상존
폭염 시 취약도가 가장 높음

- **4대강 WAI 비교 요약**
  - 한강 → WAI 0.68 (주의)
  - 낙동강 → WAI 0.39 (경계)
  - 금강 → WAI 0.51 (경계)
  - 영산강 → WAI 0.32 (심각)

  - **전국 평균 대비 가장 취약한 지역: 영산강권**
  - **수질 요소(Qf)가 가장 WAI를 낮춘 곳: 낙동강·영산강**
  - **수요 증가 부담이 가장 큰 곳: 한강·낙동강**
- **Excel로 제작할 수 있는 확장 버전: WAI_4Rivers.xlsx**
  - 4대강 공급/수요 입력 시트
  - Qf, E, C 자동 계산
  - WAI 자동 산정
  - WAI 등급(양호·주의·경계·심각) 조건부 서식
  - 향후 CMIP6 시나리오 2030/2050/2080 확장 가능
  - **4대강 WAI 시계열 그래프:** 과거 20년 가뭄/홍수 연동형



6.78 최근(2025) 동남아시아 국가들의 폭우 #인도네시아 홍수 #스리랑카재난 #기후위기 #폭우참사 #대규모피해 #침수재난 #자연재난 상황을 정리

아래는 **최근 동남아시아 주요 국가들에서 발생한 폭우·홍수 기반 초대형 재난 상황**을 최신 보도 흐름(2025년 12월 초 기준)에 맞춰 **국가별·원인별·영향별로 종합 정리한 브리핑 버전임**. (※ 실제 피해 수치는 각국 재난청·UN OCHA·현지 언론 발표를 통합하여 범위로 정리)

⑴ **ID 인도네시아 — 최악의 홍수·산사태 복합 재난**

① **재난 개요**

- 2025년 11-12월 초, **서(西)수마트라·자바·쌀라웨시 지역을 중심으로 기록적 폭우**
- 라니냐 잔존 영향 + 인도양 쌍극자(IOD) 양(+) 상태 → **비정상적 대기 수렴 현상**
- 일부 지역은 **24시간 누적강우량이 평년 1개월치 초과**

② **주요 피해**

- **사망·실종**: 수백 명 규모로 추정(지역별 계속 증가)
- **주택 침수·파손**: 약 10만~15만호
- **인프라 붕괴**: 교량·도로 유실, 전력·통신 장기 중단
- **산사태 다발**: 자바섬 중부 고지대에서 대규모 붕괴
- **수질 악화**: 정수장 침수 → 식수 오염 및 수인성 질병 비상

③ **특징**

- **산사태 + 토석류**가 홍수 피해를 폭발적으로 증가
- 대규모 **내수침수(urban flooding)** : 배수 능력 초과
- 농경지 침수로 **식량 가격 급등 우려**

⑵ **LK 스리랑카 — 극단적 폭우와 대규모 인명 피해**

① **재난 개요**

- 2025년 11월 말~12월 초, **서부·중부 지역에 기록적 호우**
- 열대수렴대(ITCZ) 남하 + 라니냐 패턴 잔존
- 강우량은 일부 지역에서 **200-300mm/일** 기록

② 주요 피해
- **사망·실종**: 100명 이상(확인 중)
- **이재민**: 50만 명 이상
- **전국 주요 도로 마비**
- 저지대 도시(콜롬보 포함)에서 **지속 침수 및 배수 실패**
- **댐 긴급 방류**로 2차 피해 발생

③ 특징
- **도시 집중 강우 + 노후 배수망**이 치명적
- **쓰레기·침전물 때문에 하천 유량 방해** → 범람 가속
- 학교·병원 등 **공공시설 대피소 전환**

⑶ MY 말레이시아 — 몬순기 폭우가 조기 도래

① 재난 개요
- 동해안(파항·트렌가누·클란탄) 중심 폭우
- 몬순 전선 북상 시기 앞당겨짐(기후변화 신호로 평가)

② 주요 피해
- 수만 명 대피
- 주요 고속도로 일부 구간 폐쇄
- 저지대 농경지 1만 ha 이상 침수

③ 특징
- **반복적 연례 홍수가 더욱 조기·집중화**
- 배수펌프 용량 한계 노출

⑷ TH 태국 — 북부·중부 홍수 확산

① 재난 개요
- 북부 산악지대에 폭우 → 중부로 하류 범람 확산
- 차오프라야강 수위 지속 상승

② 피해
- 여러 지방에서 **홍수 경보–대피령**
- 농업지역 광범위 침수
- 방콕 일대 **만성 내수침수 심화**

⑸ PH 필리핀 — 태풍·저기압 영향의 반복적 폭우

① 재난 개요
- 10~12월 사이 연속적인 저기압·열대저기압 통과
- 루손·비사야 지역에 반복 집중호우

② 피해
- 산사태 다발
- 교통망 마비

- 취약지역에서 이재민 증가

⑹ 공통 원인 분석 — 동남아 폭우·홍수 재난을 강화하는 기후 요인





① 라니냐(LN) 잔존 영향

- 서태평양 대류 활성 증가 → 동남아 폭우 증가

② 인도양 다이폴(IOD) 양(+)

- 서인도양은 매우 따뜻, 동인도양 냉수 →
  → 인도네시아·스리랑카·말레이시아 방면 **습윤 공기 집중**

③ 기후위기(Climate Change)로 인한 극한 강수 강화

- 슈퍼 엘니뇨 이후 '대기 수분 보유량 증가'
- PMP(Probable Maximum Precipitation) 자체가 상승
- 기존 배수·하천 설계용량을 초과하는 비 구조적 위험

④ 도시화로 인한 내수침수 심화

- 불투수면 증가
- 우수저류시설 부족
- 배수펌프 용량 한계

⑤ 산지 경사면 개발 → 산사태 촉발

- 인도네시아·필리핀에서 산사태 피해율 급증

⑺ 재난 영향 요약 — 생명·경제·인프라

① 인명

- 동남아 전체 수백 명 사망·실종
- 취약계층(아동·고령층)이 높은 비율 차지

② 경제
- 농업 피해 + 도로·교량 복구비 → 국가별 GDP 손실 증가
- 식량·에너지 공급망 영향

③ 인프라
- 상하수도·전력·교통 시스템 장기 중단
- 병원·학교 등 필수시설 운영 차질

④ 환경
- 수질 악화 → 장티푸스·설사병 등 수인성 질환 확산
- 해안·하구에서 **탁수 증가 + 어류 폐사**

⑻ 정책·재난관리 시사점(도시계획·재난관리 적용 가능)

① 도시 침수 저감 인프라 확충
- 우수저류지(SWS), 대형 배수터널, 도시형 그린인프라(GI)

② 홍수 예·경보 시스템 고도화
- 레이더 기반 X-band 강우추정 → 실시간 침수 예측 모델

③ 유역 단위 통합 물관리(WAI 기반 접근)
- 하천·도시·농지 통합 홍수 대응
- 극한 스트레스(Extreme Event) 고려한 '탄력성 증진' 설계

④ 산사태 위험 구역 관리
- 사면 안정성 평가 + 개발 제한
- 조기경보·실시간 지반 센서 도입

⑤ 기후위기 적응 계획(Adaptation Plan) 업데이트
- PMP·PML 재산정
- 하천제방·배수시설의 설계홍수빈도 상향

⑼ 동남아시아 국가별 폭우·홍수 재난 피해 비교표(Excel)

국가	사망·실종(추정)	이재민(명)	주택 침수·파손(호)	주요 특징
인도네시아	수백 명	>500,000	100,000–150,000	산사태·토석류 동반, 주요 인프라 붕괴
스리랑카	100+ 명	500,000+	수만 호	도시 내수침수·댐 방류 영향
말레이시아	수십 명	수만 명	10,000+	몬순 조기 도래, 동해안 중심 침수
태국	수십 명	수만 명	수천–수만 호	차오프라야강 수위 상승, 방콕 내수침수
필리핀	수십 명	수만 명	수천–수만 호	태풍·저기압 반복, 산사태 다발

⑽ 동남아 기후재난 원인–결과 도식(텍스트 기반)

재난·도시계획·유역관리 적용이 가능하도록 **원인 → 메커니즘 → 중간결과 → 최종 피해**의 계층 구조로 구성했습니다.

Southeast Asia Climate-Driven Disaster Causal Chain

[1. 기후·기상 원인(Drivers)]
├── 1-1. 라니냐 지속 및 서태평양 대류 활성화
│ → 지역적 저기압대 강화
├── 1-2. 인도양 다이폴(IOD) 양(+) 상태
│ → 인도네시아·스리랑카·말레이시아 방면 습윤 공기 집중
├── 1-3. 기후위기에 따른 대기 수증기량 증가
│ → 극한강수(Extreme Rainfall) 발생 확률 상승
├── 1-4. 열대수렴대(ITCZ) 남하/정체
│ → 장기간 폭우대 고착
└── 1-5. 해수면 온도(SST) 상승
→ 태풍·저기압 강도 강화

[2. 지형·환경 조건(Environmental Conditions)]
├── 2-1. 산지 경사면 개발 확대
│ → 사면 불안정도 증가
├── 2-2. 하천 유로 협소화·퇴적물 증가
│ → 홍수 저항성 감소
├── 2-3. 도시 불투수면 증가
│ → 내수침수(urban flooding) 악화
└── 2-4. 배수·저류 인프라 용량 부족
→ 단시간 집중호우 대응 불가

[3. 메커니즘(Disaster Mechanisms)]
├── 3-1. 단시간 집중호우
│ → 도시·하천 배수 능력 초과
├── 3-2. 하천 수위 급상승·범람
│ → 하류 도시 및 저지대 침수
├── 3-3. 산사태·토석류 발생
│ → 고지대·중산간 지역 구조물 파괴
├── 3-4. 저지대 장기침수
│ → 식수 오염·위생 악화
└── 3-5. 댐·저수지 비상 방류
→ 2차 홍수 피해 확대

[4. 중간결과(Intermediate Impacts)]
├── 4-1. 주택·교량·도로 파손
├── 4-2. 정전·통신망 장애
├── 4-3. 상하수도 시스템 마비 → 식수 공급 차질
├── 4-4. 농경지 침수 → 지역 식량 공급 불안
├── 4-5. 산업·물류망 중단 → 경제활동 둔화
└── 4-6. 공공시설(학교·병원) 운영 차질

[5. 최종 피해(Final Outcomes)]
├── 5-1. 인명 피해 (사망·실종 증가)
├── 5-2. 대규모 이재민 발생
├── 5-3. 감염병 증가(수인성 질환)
├── 5-4. 지역·국가 경제 손실 확대
├── 5-5. 지역사회 기능 저하
└── 5-6. 인프라 회복 지연 → 장기 재난화(protracted disaster)

[6. 시스템적 취약성(Systemic Vulnerabilities)]
├── 6-1. 기후위기 적응 부족
├── 6-2. 도시화에 비해 뒤처진 배수·저류 용량
├── 6-3. 산지·하천 관리 미흡
├── 6-4. 조기경보·감시체계 한계
└── 6-5. 복합재난(홍수+산사태+식수오염)에 대한 대비 부족

[7. 대응 필요 요소(Policy / Planning Implications)]
├── 유역 단위 통합 홍수관리 (WAI 기반)
├── 도시 침수 저감 인프라 (저류지·배수터널·그린인프라)
├── 산사태 위험지 모니터링·개발제한
├── 재난 조기경보시스템(X-band Radar, AI 예측)
├── 식수·위생(WASH) 응급체계 강화
└── 기후위기 적응 계획(PMP·설계홍수빈도 상향) 업데이트

⑾ 구조적 요약

기후 요인(라니냐+IOD+기후위기)
↓
극한강수 증가(ITCZ 정체·습윤 대기 집중)
↓
하천 범람·내수침수·산사태
↓
인프라 마비·식수 오염·경제 활동 중단
↓
대규모 인명 피해·이재민 급증
↓
국가/도시 기능 저하 및 장기 재난화

⑿ **동남아 폭우·홍수 재난에 대응하기 위한 도시계획·재난관리용 기술 적용 버전 도식(텍스트 기반)**: 기존 원인-결과 체계에 **도시계획·재난관리 솔루션(기술·시설·정책)을 대응 축으로 병렬 배치**하여 재난 대응-완화-탄력성 증진 흐름을 명확하게 보이도록 구성했습니다.

① **도시계획·재난관리용 기술 적용 도식 (텍스트 기반)**
Urban Planning & Disaster Management Technical Application Diagram (기후위기-극한강수-홍수/침수-산사태 → 기술·정책 대응을 구조적으로 연결)

[1. 기후·기상 위험(Extreme Climate Drivers)]
├── 라니냐 잔존, IOD(+), SST 상승
├── ITCZ 정체 → 집중호우
└── 기후위기로 PMP·PML 증가
▼
[도시계획·재난관리 기술 적용 지점 ①]
- 기후위기 기반시설(Climate-Ready Infrastructure) 설계


- 고강도 강우 설계기준 상향(PMP/PML 갱신)
- 유역 단위 수문·기후 시나리오 모델링(WAI 기반)
[2. 도시·유역 취약성(Urban & Watershed Vulnerabilities)]
├── 불투수면 증가 → 내수침수
├── 배수·저류 용량 부족
├── 사면 개발 → 산사태 위험 증가
└── 노후 하수/우수 시설
[기술 적용 지점 ② : 침수·홍수 저감 인프라]
- 대형 우수저류지(SWS, UG Tanks)
- 하천 횡단저류시설, 홍수터(Floodplain Restoration)
- 배수터널(Mega Drainage Tunnel)
- Green Infrastructure (빗물정원, 침투도랑, LID)
- 스마트 배수펌프(SCADA + IoT)
- Urban Water Balance 기반 물순환 개선 계획
[3. 재난 메커니즘(Disaster Mechanisms)]
├── 단시간 폭우 → 배수 용량 초과
├── 하천 범람 → 도시·저지대 침수
├── 산사태·토석류 발생
└── 정수장·하수처리장 침수
[기술 적용 지점 ③ : 실시간 감시·예측·대응]
- X-band Radar · 레이더 강우추정(QPE)
- 실시간 침수 예측모델(IFM, ML 기반)
- 산사태 센서(SMA, Piezometer, Inclinometer)
- 디지털 트윈 기반 도시 홍수 시뮬레이션
- 스마트 경보 시스템(Geo-Fencing Alerts)
- 댐·저수지 방류 AI 의사결정지원
[4. 피해 확산(Impact Propagation)]
├── 주택·도로·교량 파손
├── 정전·통신 장애
├── 상하수도 기능 마비 → 식수위생 악화
└── 경제·물류 중단
[기술 적용 지점 ④ : 도시 운영·서비스 복원력]
- 마이크로그리드·ESS 기반 비상전력
- 침수 내성형 변전설비·통신국사
- 병원·학교 등 핵심시설의 Flood-Proofing

- 응급 급수(WASH) 시스템
- 중요도로·교량의 탄력성 설계(resilient design)

↓

[5. 결과(Final Outcomes)]
- 인명 피해 발생
- 대규모 이재민 증가
- 감염병 확산
- 장기 재난화(protracted disaster)

↓

[기술 적용 지점 ⑤ : 재난관리·정책 대응 강화]
- 재난대응 표준운영절차(SOP) + ICS 적용
- 시민 기반 재난대응(CERT/지역공동체 시스템)
- 대피소 네트워크 계획(학교·공공시설)
- 도시·유역 통합 마스터플랜 갱신
- 기후 적응형 예산(CAF: Climate Adaptation Finance)
- 재난기록·데이터 통합 플랫폼 구축

② **핵심 구조 요약 (도시계획 적용 포커스)**

기후위기(극한강수 증가)
↓
도시·유역 취약성(불투수·배수 부족·사면 위험)
↓
재난 발생(내수침수·홍수·산사태)
↓
피해 확산(인프라·경제·보건·식수)
↓
도시계획·재난관리 기술介入
→ 저류·배수 인프라
→ 디지털 트윈 + AI 예측
→ 산사태·유역 모니터링
→ 공공시설 탄력성 증진
→ 시민 기반 재난대응
→ 기후적응형 도시·유역계획

③ **사용 가능 용도**

- 도시계획 보고서
- 재난관리 기본계획(지역계획, RRP, EAP)
- 유역 단위 물관리(WAI 기반) 전략
- 기후적응형 인프라 정책
- 교육/훈련용 매뉴얼(CERT·지자체·유역관리기구)

⑬ 재난관리 단계별(예방-대비-대응-복구-탄력성) 매트릭스 버전

동남아 폭우·홍수·산사태 복합재난 구조에 맞추되, 한국 지자체·유역 기반 계획(LGU-WAI 포함)에도 그대로 적용할 수 있도

록 **도시계획·유역관리·인프라·정책·기술** 요소를 통합한 형태로 구성했습니다.

① 재난관리 단계별(예방-대비-대응-복구-탄력성) 통합 매트릭스

【1. 예방(Prevention / Mitigation) — 재난 발생 자체를 줄이는 단계】

▪ 도시·유역 계획
- 유역 단위 홍수량 분석(Water Balance → WAI 분석)
- 도시 불투수면 관리(LID, GI, 침투도랑·빗물정원 확대)
- 하천 범람원(Floodplain) 복원 및 완충지대 확보
- 사면·고지대 개발 제한, 토지이용 규제

▪ 인프라 · 기술
- 대형 우수저류지(SWS), 지하저류시설, 배수터널 구축
- 산사태 위험지의 사면 안정화 공법(soil nailing, retaining wall)
- 정수장·하수처리장 침수 저항 설계(Flood-proofing)

▪ 정책 · 제도
- 설계홍수빈도 상향(PMP/PML 재산정)
- 기후위기 적응형 도시계획·유역관리 마스터플랜 반영
- 재난위험성 평가(EIA·RIA)에 기후변수 의무 포함

【2. 대비(Preparedness) — 재난이 닥치기 전 준비 단계】

▪ 감시·예측·경보
- X-band Radar 기반 실시간 강우추정(QPE)
- 실시간 침수예측모델·하천 수위 예측(AI·ML)
- 산사태 모니터링(경사계·간극수압계·변위센서)
- 디지털 트윈 기반 홍수 시뮬레이션

▪ 조직·훈련
- 지자체 ICS(Incident Command System) 도입·훈련
- 지역 기반 CERT(Community Emergency Response Team)
- 취약계층(고령자·장애인) 대피계획 수립

▪ 시설·자원 준비
- 대피소 네트워크(학교·공공시설) 사전 지정
- 비상 전력(마이크로그리드·ESS) 확보
- 응급 식수·WASH 키트 비축
- 드론·구조보트·고지차량 등 재난장비 배치

【3. 대응(Response) — 재난 발생 직후 생명·재산 보호 단계】

▪ 긴급 대응·현장 운영
- 인명 구조, 대피 유도
- 도시 내수침수 지역 배수펌프 가동(스마트 SCADA)
- 댐·저수지 방류 의사결정 지원(AI + 수문 모델)

▪ 공공서비스 유지
- 병원·통신국사·전력설비의 비상 운영체계 가동
- 응급 급수(WASH) 운영: 식수·위생 확보

▪ 정보·의사결정
- 재난 상황판(Decision Dashboard) 실시간 운영

- 침수 지도·산사태 위험지하고 갱신 및 공유
- 소셜미디어·위치기반 알림(Geo-Fencing Alert)

【4. 복구(Recovery) — 단기·중기 기능 회복 및 재건 단계】

▪ 단기 복구
- 도로·교량 긴급 복구
- 정수장·하수처리장 재가동
- 폐기물(홍수·토석류) 처리

▪ 중기 복구
- 도시서비스(교통·전기·통신) 정상화
- 침수 주택·공공시설 수리
- 지역 경제활동 회복(상권·산업단지)

▪ 데이터 기반 복구 평가
- LGU-WAI 수치 재산정(재난 전후 비교)
- 피해지역 물순환·유역관리 개선 포인트 도출
- 재난 기록(Data Lake) 구축 → 향후 예측모델 개선

【5. 탄력성 증진(Resilience Enhancement) — "이후 더 강해지는" 단계】

▪ 인프라·도시재설계
- 기존 배수·저류 인프라 용량 확대
- 침수 내성형 핵심시설 설계(Flood-Proof Hospitals, Power Hubs)
- 산사태 위험지 토지이용 구조조정 및 녹지 복원

▪ 제도·계획 강화
- 기후위기 적응 계획(CAP) 업그레이드
- 장기 물가용성(WAI_future) 기반 유역·도시 계획 반영
- 극한 스트레스(Heat + Low-flow + Flood) 복합평가 도입

▪ 사회·조직 능력 강화
- 지역 커뮤니티 기반 대응력 강화(CERT 확장)
- 취약계층 탄력성 프로그램(대피·의료·연결망) 지원
- 시민 참여형 재난 데이터 수집 플랫폼 운영

▪ 피드백 루프 형성
- 재난 후 평가 → 설계 기준 상향 → 훈련 개선 → 예측모델 보정
- "학습하는 재난관리 시스템(Learning Emergency System)" 구축

② 전체 구조 요약(한눈에 보기)

```
예방 → 대비 → 대응 → 복구 → 탄력성 증진
  └ 위험 감소 — 준비 강화 — 피해 최소화 — 기능 회복 — 체계 강화
```

⑭ 한국 지자체(LGU) 적용 버전 + LGU-WAI 연계 재난관리 단계별(예방-대비-대응-복구-탄력성) 매트릭스

구축 중인 LGU-WAI 기본 템플릿(인구변동 + 수질 + 재난), 그리고 **월별·계절별 WAI 구조, 재난(홍수·폭우·산사태) 영향 반영 로직**을 그대로 활용할 수 있도록 **실무형·정책형·지자체 적용형**으로 재구성했습니다.

① KR 한국 지자체(LGU) 적용 + LGU-WAI 연계 재난관리 매트릭스

LGU 단위(시·군·구)의 도시·유역 기반 재난관리 전략과 물가용성 지표(WAI)의 통합 활용 버전

1) 예방(Mitigation / Prevention) — LGU-WAI 기반 위험 저감 단계

▪ 유역·도시 계획
- LGU-WAI(기본: 인구·수질·재난) 기반 취약지구 도출
  → 월별 WAI & 0.5 구간 = 상시 침수 위험 지역
  → 재난 스트레스(Qf + E + C) 반영한 '재난-물가용성' 지도 작성
- 불투수면 비율 관리(LID, 침투도랑, 투수블록 의무화)
- 하천·소하천 정비계획과 WAI "극한 스트레스 지수" 연계
- 사면 위험지역 개발 제한, 녹지·완충지대 조성

▪ 물 인프라 개선
- 우수저류지(SWS), 빗물저장조(지자체형), 지하배수터널
- 하수도 차집관로·우수 관로 확장(역류 방지)

▪ 제도·기준 강화
- PMP/PML 재산정 → 지자체 설계홍수빈도 상향
- 도시기본계획 + 하천기본계획 + 배수계획의 통합화
- 기후적응형 물관리 예산 확보(CAP + WAI 기반 타당성)

2) 대비(Preparedness) — LGU 단위 재난 감시·훈련·시스템 준비 단계

▪ 감시·예측
- LGU-WAI 기반 '재난 조기경보 임계값' 설정
  예) WAI & 0.35 & 강우예보 100mm↑ → 침수 위험 경보
- X-band Radar 강우추정(QPE) → LGU 침수 예측모델 연동
- 산사태 모니터링 센서 설치(연직 간극수압·경사계)

▪ 조직·훈련
- LGU-ICS(현장지휘체계) 정착
- 주민 CERT 구축(동·리 단위)
- 장애인·고령자 취약계층 대피 매뉴얼/리스트 구축

▪ 자원·시설 준비
- 대피소(학교·공공청사) 지정 + WAI 기반 위치평가
- 비상 발전·통신·급수(WASH) 체계 사전 점검
- 지자체 재난장비(펌프·드론·보트) 배치계획

3) 대응(Response) — 재난 발생 직후 LGU 운영 및 보호 단계

▪ 현장 대응
- LGU-ICS 가동 → 단일 지휘체계 운영
- 내수침수 지역 배수펌프 가동(SCADA 연계)
- 하천 수위·우수관망 실시간 모니터링

▪ 공공서비스 유지
- 병원·노인복지관·학교 등 핵심시설에 비상전력 투입
- 응급 식수·위생(WASH) 공급망 운영
- 통신·전력 복구 우선순위 설정(WAI 기반 중요도 반영)
  예) WAI 취약 지역 = 급수·전력 복구 우선권

▪ 정보관리
- 실시간 상황판(재난대시보드) 운영
- LGU 침수·산사태 위험지도 업데이트(가시화)
- 대피 알림(문자·앱·방송) Geo-fencing 방식 적용

4) 복구(Recovery) — 단기 복구 → 중기 재건, WAI 재산정 단계
▪ 단기 복구
- 도로·교량 긴급 복구
- 상하수도·전력·통신 복귀
- 홍수·토석류 폐기물 처리

▪ 중기 복구
- 주택·상업지역 기능 회복
- 공공시설 정상화
- 산업단지·물류 재가동

▪ 데이터 기반 복구 평가
- LGU-WAI_before vs LGU-WAI_after 비교
→ 물 공급·수질·재난 스트레스 변화량 분석
- 월별 WAI 회복 궤적 분석 → 향후 계획 반영
- '복구 후 취약도 지도(Hazard Exposure Map)' 갱신

5) 탄력성 증진(Resilience Enhancement) — LGU-WAI 활용 장기 강화 단계
▪ 인프라 탄력성 강화
- 배수·저류 인프라 용량 상향(PLAN → DO → UPGRADE)
- 침수 내성형 공공시설(변전소·통신국사·병원) 도입
- 사면 위험지역 토지이용 재구조화(Resilience Zoning)

▪ 물관리·계획 고도화
- WAI_future(Qf + E + C) 기반 기후 시나리오 반영
- LGU 단위 '재난·물순환·인구' 통합 마스터플랜 구축
- 월별 WAI 계절성 반영한 물가용성-홍수 대응계획

▪ 지역사회 탄력성
- CERT 고도화(구·동 단위 협력체계 구축)
- 재난 취약계층 우선 보호체계(대피·연락·의료 접근성)
- 시민 참여형 재난 데이터 플랫폼(사진·위치 자동 업로드)

▪ 피드백 루프(Learning System)
- 재난 후 WAI 변화 → 정책 → 예산 → 인프라 개선 → 재훈련
- "지자체 지속 학습형 재난관리 시스템" 정착

⑮ LGU-WAI와 재난관리 단계의 통합 로직 요약: WAI(물가용성) = 가용수량 - 수요 - 스트레스(수질·극한·기후)

① 예방: WAI 기반 취약지역 도출 → 인프라·계획 개선
② 대비: WAI 임계값 기반 경보·훈련·퇴로계획 준비
③ 대응: WAI 취약지역 우선 복구·급수·대피 운영
④ 복구: 재난 전후 WAI 비교 → 유역·도시 회복 진단
⑤ 탄력성: WAI_future 기반 장기 계획·투자·정책 강화

6.79 물애 대한 호칭 - 문명과 물

우리나라의 '정한수(井寒水, 淨寒水)'와 매우 유사한 개념은 한국만의 독특한 전통이 아니라, 여러 민족과 종교·문화권에 널리 분포해 있습니다. 다만 표현 방식은 달라도 공통된 핵심 구조가 있습니다.

즉 정한수는 "인위적 개입을 최소화한 물 + 경건한 태도로 길어 올린 물 + 생명·정화·신성의 매개"를 나타냅니다.

기독교 성서에서의 물은 단순한 자연물이 아니라, 생명·구원·정화·성령·영원한 생명을 드러내는 핵심 상징입니다. 생수, 세례수, 영생수, 목마르지 않는 물은 서로 분리된 개념이 아니라 하나의 신학적 흐름 안에서 이해됩니다.

아래에서 민족·문명권별로 물에 대한 개념과 호칭을 비교합니다.

- 인도·힌두 문화권 - 성수(Ganga Jal, Tirtha)
- 일본 신토(神道) - 미소기(禊)의 물
- 유대·기독교 - 생수(Living Water)·미크바(Mikveh)
- 이슬람 - 잠잠수(Zamzam Water)
- 북미 원주민 - 샘·강의 '말하는 물'

의 핵심을 비교 요약한 것입니다.

문화권	유사 개념	공통 핵심	정한수와의 차이
한국	정한수	무욕·침묵·자연성	—
인도	성수	새벽·정화	신격화
일본	미소기	자연·정결	신체행위 강조
유대·기독교	생수	흐름·비인공성	제도화
이슬람	잠잠수	생명·의도	성지 중심
원주민	성스러운 물	관계성	공동체 의례

이러한 종교 문화적인 호칭 차이 외에도 '물의 호칭' 체계 전체를 중복을 제거하고, 개념 충돌을 정리하며, LGU-WAI 체계와 정합되게 재구조화한 통합 정리본입니다.

핵심 원칙은 다음 4가지입니다.

정리 원칙:

동일 개념·다른 표현 → 하나로 통합

전통적 은유 ↔ 과학·관리 개념 혼용 제거

LGU-WAI 변수로 실제 사용되는 개념은 '공식 호칭'으로 분리

⑴ 전통·문화적 물의 호칭

은유·상징·의례 중심 (교육·문화 자산)

① 신성·정결·의례적 물

호칭	한자	핵심 의미
정한수	井寒水	무욕·침묵·자연성의 극단적 정결
성수	聖水	종교 의례용 축성된 물
재수	齋水	제사·정결례용 물
정화수	淨化水	부정 제거 목적의 물

② 치유·건강·약효적 물

호칭	한자	의미
약수	藥水	광물질 기반 치유 샘
명수	名水	품질로 평가된 샘
생명수	生命水	생명 유지의 은유적 표현

③ 귀함·아름다움·길상 표현

호칭	한자	의미
옥수	玉水	맑고 귀한 물의 비유
천수	天水	하늘에서 내린 물(빗물 은유)
길수	吉水	길한 물
복수	福水	복을 부르는 물

④ 자연·지형 기반 전통 명칭

호칭	한자	의미
샘물	泉水	용천수
암반수	岩盤水	암반 여과 지하수
우물물	井水	전통 지하수

⑵ 과학·수문학적 물의 호칭

물순환·물리 과정 중심 (WAI 입력 기초)

① 물순환(수문학)

한글	영문	의미
강수	Precipitation	비·눈 등
증발산	Evapotranspiration	증발+증산
지표유출	Surface Runoff	지표 흐름
지하수	Groundwater	지표 아래 저장수
기저유출	Baseflow	하천 유지 흐름
저류수	Storage	호소·저수지
침투수	Infiltration	토양 침투
재충전수	Recharge	지하수 보충

② 수질 과학

한글	영문	의미
원수	Raw Water	정수 전
정수	Treated Water	처리된 공급수
오염수	Contaminated Water	오염 상태
재이용수	Reclaimed Water	재사용
방류수	Effluent	처리 후 배출
담수	Freshwater	저염
염수	Saline Water	고염
부영양화수	Eutrophic Water	영양염 과다
빈영양수	Oligotrophic Water	영양염 적음

⑶ 재난·기후 관점의 물

극한 사건·위험 상태 (LGU-WAI 핵심)

한글	영문	의미
폭우수	Extreme Rainfall Water	극한강수
침수수	Inundation Water	도심·저지대 물
범람수	Floodwater	하천 범람
폭풍해일수	Storm Surge Water	해안 침수
결손수	Deficit Water	가뭄 상태
수문 스트레스 물	Hydrologically Stressed Water	복합 압박

⑷ 인프라·정책·LGU-WAI 공식 호칭

계산·평가·정책 적용 영역 (공식 표준)

① 공급·저장

한글	영문	역할
가용수량	Available Water Volume	WAI 핵심
실효 가용수량	Effective Available Water	Qf·E 반영
지하수 가용량	Groundwater Availability	공급 기여
저장 용량	Storage Capacity	저류 인프라
하천 갈수량	Low Flow	가뭄 민감도

② 수질 지수 (표준화)

한글	영문
수질계수(Qf)	Water Quality Factor
영양상태지수(TSI)	Trophic State Index
부영양화지수(EI)	Eutrophication Index
연안수질지수(CWQI)	Coastal WQI
하구건강지수(EHI)	Estuarine Health Index

③ 재난·극한 변수

한글	영문
가뭄 재난	Drought Disaster
홍수 재난	Flood Disaster
침수 재난	Inundation Disaster
복합 스트레스	Compound Stress
수문탄력성 계수	Hydrologic Resilience Coefficient
가용성 감소량	Availability Loss

④ 수요·인구

한글	영문
총 수요량	Total Water Demand
생활 수요량	Domestic Demand
산업 수요량	Industrial Demand
농업 수요량	Agricultural Demand
인구변동률	Population Change Rate
1인당 가용량	Availability per Capita

⑤ WAI 공식 변수 (최종)

변수	의미
C	Capacity Factor
Qf	Water Quality Factor
E	Extreme Event Factor
P	Population Factor
WAI_basic	기본 WAI
WAI_integrated	통합 WAI
WAI_future	미래 WAI
WAI_grade	등급

⑸ 최종 구조 요약

[전통·문화]
→ 정한수·성수·약수·옥수 …
↓ (개념 전환)
[과학·수문]
→ 강수·지하수·기저유출·원수 …
↓ (계수화)
[재난·수질·인구]

→ Qf · E · P
↓
[LGU-WAI]
→ WAI_basic → WAI_integrated → WAI_future → WAI_grade

🎯 **핵심 결론**은 정한수는 '한국판 성수'가 아니라, 세계적으로도 드문 무욕·무서사·무제도 물 개념입니다.

- 이 전통적 언어는 LGU-WAI를 시민·행정에 설명하는 가장 강력한 '개념적 브리지'기 되어야 합니다.

6.80 2025년 여름 강릉시 물부족 사태와 동해안의 물 그리드의 관계는?

2025년 여름 강릉시 물 부족 사태는 강원 동해안의 물 자원 공급 체계의 구조적 한계와 기후 변화에 따른 가뭄 악화가 맞물린 결과였습니다. 이 상황과 **'물 그리드(water grid)' 또는 '물 네트워크'** 구상 사이의 관계를 아래처럼 정리할 수 있습니다.

⑴ 2025년 여름 강릉시 물부족 사태 개요

① 강릉시의 물위기 상황

강릉시는 7월부터 극심한 가뭄을 겪으며 주 상수원인 **오봉저수지 저수율이 평년 대비 크게 감소**했고, 한때 11.5%까지 떨어졌습니다. 이에 따라 하루 15분 급수 제한 등 극단적 대책이 시행되었습니다. (HKBS+1). 관광객이 대규모로 몰린 여름철 수요 증가도 물 부족을 가중시켰습니다.(오마이뉴스). 국가 재난 수준까지 선포될 정도로 공급이 긴급한 상황이었으며, 중앙과 지방이 차량·헬기·선박 등을 동원해 응급 급수를 이어갔습니다.(KBS World)

② 구조적 원인

강원 동해안 특성상 **지형이 급경사이고 저류 능력이 낮아** 집중 강우가 빠르게 하천으로 흘러가고, 주요 저수지에 물이 남지 않습니다.(Daum News). 상수원의 다원화가 부족해 **단일 저수지에 의존**하는 구조적 취약성이 드러났습니다.(HKBS). 기후 변화로 인한 집중 강우·가뭄의 변동성이 커지고 있어 전통적 수원만으로는 대응에 한계가 있습니다.(KBS World)

⑵ 동해안과 물 그리드(water grid) 구상의 관계

① '물 그리드' 또는 '물 네트워크'란?

전문가들이 제안하는 **물 그리드 또는 물 네트워크**는 한 지역

에서만 물을 저장·공급하는 기존 방식을 넘어, 다양한 수원(강·저수지·하천·지하수·해수 등)을 연결해 부족 지역에 물을 공급하는 **국가 단위의 통합 물 공급 체계**를 의미합니다. 기본 개념은 다음과 같습니다:(동아사이언스+1).

- **다양한 수자원 연결:** 지표수, 지하수, 우수, 해수 등을 ICT 및 인프라로 연결
- **실시간 수급 관리:** 수요·공급 데이터를 실시간으로 분석해 **과잉 지역에서 부족 지역으로 물 이동**
- **공급 안정성 강화:** 기후 변동과 가뭄·홍수 같은 극단적 사건에 대응
- 스마트워터그리드(SWG)처럼 ICT를 활용해 공급·수질·수요를 최적화하는 기술적 접근도 포함됨(물류기술 통합정보시스템 - 로티스(LoTIS))
- **강릉 물 부족과의 연결점**
  - ☞ **기후 위기 대응 필요성 증명:** 강릉의 극심한 가뭄은 단순한 지역적 사건이 아니라 한반도 기후 변화 패턴 변화의 신호로 받아들여지며, 지역 간 물 공급 연계의 필요성을 부각시켰습니다.(동아사이언스)
  - ☞ **단일 수원 의존 구조의 한계:** 강릉은 특정 저수지에 크게 의존했고, 이는 쉽게 붕괴되는 취약 구조였습니다. 물 그리드는 이런 취약성을 보완하는 방향으로 논의됩니다.(HKBS)
  - ☞ **해수 담수화 및 대체 수원 구상:** 전문가들은 **동해 해수를 담수화하거나** 다른 수자원을 통합하는 방향도 물 네트워크의 일환으로 거론합니다.(동아사이언스)

다만 현재 한국에서 **물 그리드 개념이 전국적으로 구축된 구체적 네트워크**로 운영 중인 것은 아닙니다. 논의는 주로 정책, 미래 대비, 스마트 물관리 및 기후변화 대응 전략 차원에서 이루어지고 있습니다.(물류기술 통합정보시스템 - 로티스(LoTIS))

⑶ 정책적·기술적 고려 사항

① 정책적 논의

- 정부는 기후 변화와 수자원 위기에 대비해 **물 재난 대비 시스템 및 정책을 강화**하는 움직임을 보이고 있습니다.(코리아넷)
- 해수 담수화, 지하수 연계, ICT 기반 네트워크화 등 다양한 기술 옵션이 논의되고 있습니다.(환경부)

② 기술적 요소

- 스마트워터그리드: ICT·센서 기반으로 수질·수량·수요를 실시간 분석해 최적 공급
- 물 이동 인프라: 장거리 수송, 저류 시설, 해수 담수화 플랜트 등을 포함하는 물리적 인프라
- 데이터 기반 의사결정: 수요/공급 예측, 재난 대응 시나리오 모델링



📌 **정리: 강릉 물 부족 태 ⇆ 물 그리드 관계**

- **강릉 물 부족 사태**는
  ➡ 기존 지역 단위 수원 및 **공급 체계의 취약성**을 드러냈고
  ➡ **물 자원 공급의 지역 간 연결(물 그리드)** 필요성을 제기했습니다.
- **물 그리드 논의는**
  ➡ 기후 변화 대응과 지역 간 수자원 격차를 줄이기 위한 전략적 비전이며,
  ➡ 단일 지역 문제를 넘어서 **국가 수자원 네트워크 구축** 방향으로 확대되고 있습니다.

이 관계를 개념도(예: 동해안 + 전국 물 네트워크 흐름)로 시각화 (정책, 수원 유형, 인프라 구성 요소 포함)합니다.

아래는 **「2025년 여름 강릉시 물부족 사태 ↔ 동해안 물 그리드」를 하나의 구조로 읽는 개념도 해설**입니다.(**LGU-WAI 관점**과 **재난-탄력성** 프레임을 의도적으로 결합했습니다.)

(1) 핵심 요약

강릉 물부족 사태는 '동해안 물 그리드의 부재'가 드러난 사례이며, 이는 LGU 단위 물가용성(WAI)이 "고립형(Local-Only) " 구조에 머물러 있음을 보여준 물 재난 신호입니다.

⑵ 구조적 해석 : 왜 강릉에서 발생했는가?

① 동해안 수문·지형 조건

- 급경사·단일유로 하천
- 저수지 체류시간(Residence Time) 짧음
- 강우의 "저장 실패 → 즉시 유출" 구조

⇒ 가뭄이 오면 회복 여지 없음

② 상수 공급 구조

- 오봉저수지 중심 **단일 수원 의존**
- 인접 시·군, 광역계통과 **물리적 연결 거의 없음**
- "물은 있으나, 옮길 수 없음"

➡ 즉, **물의 절대량 문제가 아니라 '연결성(Connectivity)' 문제**

⑶ 동해안 물 그리드란 무엇인가 (정확한 정의)

- 여기서 말하는 물 그리드는 단순 송수관이 아닙니다.
- **동해안 물 그리드 = 연안-내륙-도시-재난 시나리오를 연결하는 '다중 수원 + 다중 경로 + 데이터 기반' 물 인프라 네트워크입니다.**

① 구성 레이어 (3층 구조)

☞ L1. 수원 레이어 (Sources)

✓ 하천·저수지
✓ 지하수(연안 염수 침투 관리 포함)
✓ 해수 담수화 (Base-load 아님, **재난·피크 대응용**)
✓ 재이용수(하수 고도처리)

☞ L2. 연결 레이어 (Grid)

✓ 시·군 간 **비상 연계관**
✓ 산업용-생활용 **가변 전환 구조**
✓ 저류 + 이송 결합형 인프라

☞ L3. 운영 레이어 (Smart / Data)

✓ 실시간 저수율·수요·관광 유입 데이터
✓ 가뭄 단계별 자동 시나리오
✓ LGU-WAI 기반 **조기경보(trigger)**

⑷ 강릉 사태를 물 그리드 관점에서 다시 보면

항목	2025 강릉 현실	물 그리드가 있었다면
수원 구조	단일 저수지	복수 수원
인접 연계	거의 없음	광역·연안 연계

대응 시점	저수율 10%대에서 대응	WAI 하락 초기에 전환
대응 수단	급수 제한·운반	자동 공급 경로 전환
재난 성격	사후 대응형	사전 회피형

➡ 즉, **강릉은 '물 재난이 도시 문제로 전이된 전형적 사례'입니다,**

⑸ LGU-WAI와의 정확한 연결 지점 (중요)

강릉 사태는 **LGU-WAI 지표**가 "**수치로는 있었으나, 인프라 의사결정과 연결되지 않았음**"을 보여줍니다.

① LGU-WAI의 진짜 역할

- 단순 평가 ❌
- **전환 트리거(trigger) 지표** ⭕
- 예시 (개념)

  IF LGU-WAI < 0.6 AND 저수율 감소율 > 임계치

  THEN ▸ 인접 LGU 연계 개방

  ▸ 산업용수 → 생활용수 전환

  ▸ 담수화 모듈 부분 가동

➡ **WAI + 물 그리드 = 재난 이전에 작동하는 시스템**

⑹ 이번 사태가 주는 정책적 메시지 (동해안 전체)

- **동해안은 "물이 적은 지역"이 아니라 "물 네트워크가 없는 지역"**
- 담수화는 해결책이 아니라 **보조 수단**
- 핵심은

  ☞ LGU 간 연결

  ☞ 재난 단계별 자동 전환

  ☞ WAI를 인프라 운영 지표로 승격

⑺ 동해안 6개 LGU(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척)의 LGU-WAI + 연결성 가중치 버전

아래는 동해안 6개 LGU(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척)에 대해 「**LGU-WAI + 연결성(Connectivity) 가중치**」를 결합한 '재난 대응형 확장 WAI 모델'입니다.(※ 수치는 **정책·설계용 예시값**이며, 실제 행정 적용 시 관측자료로 대체하면 됩니다)

① 기본 개념 정리 (LGU-WAI 확장 논리)

- 기존 LGU-WAI: $LGU-WAI_{base} = S_{eff}/D_{adj}$

  S_{eff} = 유효 물공급량 $= S_{nat} + S_{art} - L$

  = 자연적 물공급(하천유출, 지하수 함양, 지역 강수) + 인공적 보강 공급(광역상수, 댐·저수지, 해수담수) - 손실(누수, 증발, 비가용 수질)

  ☞ 조정된 물수요량 =

  $D_{adj} = (D_{dom} + D_{ind} + D_{agr} + D_{eco}) \times P_{adj} \times Q_{adj}$

☞ 유효 물공급량: $S_{eff} = S_{nat} + S_{art} - L$

항목	의미	예시
S_{nat}	자연적 물공급	하천유출, 지하수 함양, 지역 강수
S_{art}	인공적 보강 공급	광역상수, 댐·저수지, 해수담수
L	손실	누수, 증발, 비가용 수질

☞ 조정된 물수요량:

$$D_{adj} = (D_{dom} + D_{ind} + D_{agr} + D_{eco}) \times P_{adj} \times Q_{adj}$$

항목	의미
D_{dom}	생활용수 수요
D_{ind}	산업용수 수요
D_{agr}	농업용수 수요
D_{eco}	생태·환경유지용수
P_{adj}	인구·계절 조정계수
Q_{adj}	수질 적합성 계수

☞ 핵심 해석

LGU-WAI_base 값	의미
≥ 1.0	물가용성 안정
0.7–1.0	주의
0.4–0.7	경계
< 0.4	심각한 물 스트레스

✔ LGU-WAI_base는 “해당 지자체가 스스로 확보·관리 가능한 물의 기본 가용성”을 의미

✔ 연결성(광역 물그리드), 재난 충격, 대응 탄력성은 아직 포함하지 않음

☞ LGU-WAI 구조 내 위치

[LGU-WAI_base]
- (+) 연결성 가중치 (광역상수·유역 연계)
- (−) 재난 스트레스 (가뭄·폭우·염해 등)
- (+) 대응·관리 탄력성

☞ 다음 확장도 가능함

✓ LGU-WAI_base Excel 계산 시트

✓ 동해안 6개 LGU(강릉, 동해, 삼척, 속초, 고성, 양양) 실데이터 적용

✓ 월별·계절별 LGU-WAI_base

✓ 재난(가뭄·침수) 반영 LGU-WAI_integrated

☞ LGU-WAIbase = 가용 수자원량 (Q) - 총 수요 (D) × 품질(재난 보정계수)

➡ 문제점: “그 지역 안에서만 물이 있는가”만 평가, 옮길 수 있는 능력(연결성)은 반영 안 됨

- 확장형 LGU-WAI (연결성 포함)

$$LGU-WAI_{grid} = LGU-WAI_{base} \times (1 + \alpha \cdot C)$$

C (Connectivity Index, 0~1)

α (연결성 정책 가중치, 권장 0.3~0.6)

→ 동해안처럼 고립 위험이 큰 지역은 0.5 이상 권장

② 연결성 지수 C 구성 (표준안)

구성요소	설명	점수
C_1	인접 LGU 물리적 연계관	0~0.25
C_2	대체 수원(지하수·재이용수·담수화)	0~0.25
C_3	광역·국가 계통 연계 가능성	0~0.25
C_4	재난 시 전환 운영 능력	0~0.25
합계 C		0~1.0

③ 동해안 6개 LGU

- LGU-WAI + 연결성 가중치 **통합 예시표**
- 기준: 여름 갈수기 + 관광 수요 반영 시나리오 α = 0.5 적용

LGU	LGU-WAI_base	연결성 C	보정계수 (1+0.5C)	LGU-WAI_grid	구조적 해석
고성	0.75	0.60	1.30	0.98	광역·대체수원 유리
속초	0.60	0.30	1.15	0.69	소규모·부분 연계
양양	0.72	0.55	1.28	0.92	연안 다원화 가능
강릉	0.55	0.20	1.10	0.61	단일 저수지 의존, 고립형
동해	0.65	0.45	1.23	0.80	산업용수 연계 잠재
삼척	0.70	0.40	1.20	0.84	저수·지하수 복합

④ 강릉이 '재난으로 붕괴'된 이유 (정량 설명)

- LGU-WAI_base만 보면 → "주의 수준(0.55)"
- 연결성 반영 시 → 실질 대응 여력은 **거의 없음**

즉, 강릉의 문제는 '물 부족'이 아니라

'WAI를 보정해 줄 연결성 계수가 0에 가까웠다는 점'

⑧ 재난 단계별 자동 전환 로직 (권장)

단계	조건	작동
정상	WAI_grid ≥ 0.8	로컬 운영
주의	0.6 ≤ WAI_grid & 0.8	수요 관리
경계	0.5 ≤ WAI_grid & 0.6	연계관 개방
심각	& 0.5	담수화·광역 이송

➡ 강릉은 '경계 단계 트리거'가 구조적으로 없었음

⑨ 정책적으로 매우 중요한 결론

동해안 LGU 간 WAI 격차는 '자연 조건'보다 '연결성 설계'에서 발생함

LGU-WAI는

✔ 평가 지표 ✗

✔ 운영 스위치 지표 ○

물 그리드 구축 = C 값을 인프라로 끌어올리는 작업

⑩ LGU-WAI + 연결성 가중치(Connectivity Weight) Excel 템플릿

이 템플릿은 6개 지자체(LGU)의 물 자원 가용성 지수(물 접근성/안전성)(LGU-WAI)를 계산하고, 지자체 간 연결성(물 그리드/비상 연계)을 반영한 '연결성 가중치 적용 WAI'를 산출합니다.

① 입력 순서(권장)

- Inputs 시트: LGU 이름, 기본(구성 요소) WAI(S, St, Q, R), 구성 요소 극심도 가중치, 연결성 가중치(Wc) 입력
- Connectivity 시트: LGU 간 연결 상태(0~1) 행렬 구성, 연결 여부 확인 (0=연결없음, 1=매우강함)
- WAI_Calc 시트: 기본 WAI 계산 → 연결성 적용 WAI 자동 계산
- Scenario 시트: 가뭄/홍수/비상 연계 등 충격 시나리오별 WAI 계산
- Dashboard 시트: 결과 요약 및 차트 확인

② 정의(간단)

- 기본 WAI(Base WAI): 수요-공급-수질-재난 요소 반영, 구성요소 점수의 가중평균
- 연결성 지수(Conn Index): 나와 연결된 이웃 LGU의 Base WAI 평균(연결강도별 가중)
- 연결성 적용 WAI(Adjusted WAI): (1-Wc)×Base WAI + Wc×Conn Index

※ 점수(1~100), 가중치(합계 1 권장), 연결성 가중치(Wc): 0~1 사이 값, 높을수록 '연결 효과' 큼

※ 중첩(동적)배열 함수(FILTER/XLOOKUP 등)는 사용하지 않았음.

③ 구성(시트 안내)

- README: 사용 방법/정의 요약
- Inputs: LGU 목록(기본 6개), 구성요소 점수(S, St, Q, R), 구성요소 가중치, **연결성 가중치 Wc** 입력
- Connectivity: LGU 간 **연결 강도(0~1) 행렬** 입력 (예시 연결값 일부는 미리 넣어두었고, 필요 시 전부 수정 가능)
- WAI_Calc:
- Base WAI(구성요소 가중평균)
- Conn Index(연결된 이웃 LGU의 Base WAI를 연결강도로 가중평균)
- Adjusted WAI = (1−Wc)Base + WcConnIndex
- Scenario: 가뭄 등 충격계수(0~1)를 S/St/Q/R에 적용한 시나리오 결과
- Dashboard: 요약 KPI + Baseline vs Scenario 비교 차트

⑾ **LGU-WAI + 연결성 가중치(동해안 6개 LGU)** "실제 데이터 입력용" **기본 템플릿**(예시값 없이 빈 입력폼)

동해안 6개 LGU(강릉, 동해, 삼척, 속초, 고성, 양양) — LGU-WAI + 연결성 가중치 Excel 템플릿 (실제 데이터 입력용)							
사용 흐름							
1) BASE_INPUT에 A(가용수자원), D(총수요), Q(수질계수), 가뭄노출도를 입력							
2) CONNECTIVITY_INPUT에 연결성 세분지표(0~1)를 입력							
3) WEIGHT_BASE / CONNECTIVITY_WEIGHT에서 가중치를 조정(선택)							
4) CALC / RESULT에서 자동 산출된 WAI 및 등급을 확인							
주의							
• 본 템플릿은 구조/계산 로직 제공용입니다. 공식 통계·공문 수치로 교체해 사용하세요.							
• Q(수질계수), 연결성 세분지표는 0~1 스케일로 입력(1=양호).							

- 포함 시트
  - ☞ BASE_INPUT : A(가용)·D(수요)·Q(수질계수)·가뭄노출도 입력
  - ☞ CONNECTIVITY_INPUT : 연결성 세분지표(0~1) 입력 → 통합 C 자동
  - ☞ WEIGHT_BASE, CONNECTIVITY_WEIGHT : 가중치 조정
  - ☞ CALC, RESULT : WAI 및 등급 자동 산출
  - ☞ INDICATOR_DEF, SCORING_RULE, CONNECTIVITY_DEF, README : 정의/기준표 포함
  - ☞ 원하시면 이 템플릿을 **월별(계절성) 버전** 또는 **시나리오 비교(3번+5번 통합) 버전**으로도 즉시 다시 만들어 드릴게요.

⑿ **동해안 6개 LGU(강릉, 동해, 삼척, 속초, 고성, 양양)**의 LGU-WAI + 연결성 가중치 Excel 템플릿에 실제 데이터 입력용 버전(지표 정의/점수화 기준표 포함)

LGU-WAI + 연결성 가중치 (실제 데이터 입력용 템플릿)						
대상 LGU:	강릉	속초	동해	삼척	고성	양양
구성 시트 설명						
1. DATA_INPUT	실제 데이터 입력 시트					
2. INDICATOR_DEF	지표 정의 및 단위					
3. SCORING_RULE	점수화 기준 (0~1 정규화)					
4. WEIGHT	지표별 가중치 (조정 가능)					
5. WAI_RESULT	자동 계산 결과					

템플릿 구성 요약 (실무 입력·확장 가능)

① README

- 템플릿 목적 및 사용 흐름
- 시트 간 역할 설명
- LGU 대상 명시

② INDICATOR_DEF (지표 정의표)

- 실제 데이터 입력 전에 **지표의 개념·단위 명확화**를 위한 시트입니다.

구분	지표명	영문명	설명	단위
수량	가용 수자원량	Available Water	연간 사용 가능 총량	백만 m³/년
수요	총 물 수요	Total Demand	생활+농업+산업	백만 m³/년
수질	수질 가중치	Water Quality Factor	CWQI/EI 반영	0~1
재난	가뭄 노출도	Drought Exposure	빈도·강도 종합	지수
연결성	광역 물연결성	Water Connectivity	광역·전환 가능성	0~1

- 이후 **CWQI, 가뭄지수(SPI·PDSI), 광역상수 계통도**와 직접 연동 가능

③ SCORING_RULE (점수화 기준표)

- **정책·계획 평가에 바로 쓰기 위한 정성+정량 혼합 기준**
- 수급비(가용/수요) 구간별 점수
- 가뭄 노출도(상·중·하) → 취약성 점수
- 0~1 정규화 전제 (LGU-WAI 구조 유지)

향후

연속함수형 점수화

분위수 기반 지역 상대평가

로 확장 가능

④ WEIGHT (가중치 조정 시트)

기본값(정책 중립형):

항목	가중치
수량	0.40
수요	0.20
수질	0.15
재난	0.15
연결성	0.10

⑬ 가뭄 대응형 시나리오: 재난·연결성 ↑ **생태중심 시나리오**: 수질 ↑ 처럼 손쉽게 조정 가능

① DATA_INPUT (실제 데이터 입력 시트)

여기에만 숫자를 넣으면 되도록 설계

LGU	가용 수자원량	총 수요	수질계수	가뭄노출도	연결성계수
강릉					
…					

- 연간·월별 확장 가능: CMIP6, 기상청, K-water 자료 바로 연결 가능

② WAI_RESULT (결과 요약)

- **최종 LGU-WAI 점수**
- **등급(양호·주의·경계·심각)** 자동화용 구조
- (다음 단계에서 수식·조건부 서식 추가 예정)

다음 단계:

❖ **실제 데이터 예시 채움 버전**

- 2023-2024 강릉 가뭄 기준
- **월별/계절별 LGU-WAI**
- **동해안 물그리드 연결성 세분화 지수**
- **지도 연계용 LGU-WAI 출력 테이블**
- **정책 시나리오별 가중치 세트**

① **실제 데이터 예시 채움 버전**을 제작 (정책·분석 구조 검증용으로 바로 검토 가능한 수준)

LGU-WAI + 연결성 가중치 (실제 데이터 예시 입력 버전)						
기준 연도	2023-2024 가뭄 영향 반영 (예시)					
대상 LGU	강릉	속초	동해	삼척	고성	양양
주의	본 데이터는 구조 검증용 예시이며, 공식 통계 대체 불가					

이번 버전의 성격 (중요):

- **2023-2024 강릉 가뭄 상황을 반영한 "현실적인 예시값"**
- 공식 통계 원자료를 그대로 복제한 것이 아니라
- **LGU-WAI 구조·점수화·해석 흐름을 검증하기 위한 정책 시뮬레이션용 데이터**
- 이후 **실제 K-water / 통계청 / 기상청 데이터로 1:1 치환 가능**
- 시트별 핵심 설명

☞ DATA_INPUT - 예시 데이터가 채워진 핵심 시트

LGU	가용수자원 (백만 m³/년)	총수요	수급비(A/D)	수질계수	가뭄노출도	연결성
고성	160	125	1.28	0.82	하	0.60
속초	65	70	0.93	0.78	중	0.70
양양	110	120	0.92	0.74	중	0.50
강릉	120	135	0.89	0.75	상	0.60
동해	90	95	0.95	0.72	중	0.65
삼척	140	110	1.27	0.80	하	0.55

☞ **강릉**

✓ 수급비 < 1

✓ 가뭄노출도 "상"

✓ 연결성 중간

→ 실제 2023-2024 체감 상황과 구조적으로 잘 맞음

☞ RING_RULE - 점수화 로직이 "보이도록"

✓ 수급비(A/D) 구간 기반 점수

✓ 가뭄노출도(상·중·하) → 취약성 반영

✓ **정책 설명용으로 매우 중요** (위원회·보고서 대응)

☞ GHT - 동해안형 기본 가중치

항목	가중치	의미
수급(수량/수요)	0.50	구조적 물부족
재난(가뭄)	0.20	기후 리스크
수질	0.15	사용 가능성
연결성	0.15	광역 대응력

☞ “물그리드가 있어도 가뭄에는 무력할 수 있다”는 점이 자연스럽게 드러나는 구조

☞ RESULT – 해석까지 포함

LGU	LGU-WAI	해석
고성	0.80	양호
속초	0.63	주의
양양	0.60	경계 직전
강릉	0.57	가뭄·수급 취약
동해	0.62	주의
삼척	0.78	양호

☞ **동해안 남·북 대비, 산지 배후 vs 관광도시 차이**가 자연스럽게 드러남

- **(연결성 세분화 지수)** + (정책 시나리오 비교).

☞ LGU_WAI_EastCoast6_ConnectivityScenario_v1.xlsx

동해안 6개 LGU: LGU-WAI + 연결성 세분화 + 정책 시나리오 비교 템플릿 (v1)				
이번 파일에 포함된 기능				
3번	연결성(물그리드) 세분화 지수: 관로·정수·비상전환·취수원 대체·운영거버넌스 등 분리 입력 → 통합 연결성 점수 산출			
5번	정책 시나리오 비교: (a) 수요관리 (b) 공급확충 (c) 연결성 강화 (d) 복합패키지 등 시나리오별 LGU-WAI 비교			
시트 흐름				
1) BASE_INPUT	기본 WAI 입력(수량·수요·수질·가뭄)			
2) CONNECTIVITY_DEF /CONNECTIVITY_INPUT	연결성 세분지표 정의 및 LGU별 입력			
3) CONNECTIVITY_SCORE	연결성 통합점수(0~1) 자동 산출			
4) SCENARIO_SET	시나리오별 정책 레버(%) 입력			
5) SCENARIO_RESULT	시나리오별 WAI 결과 비교(자동)			
주의	BASE_INPUT의 수치는 예시입니다. 실제 수치로 교체해 사용하세요.			

- 동해안 물그리드 “연결성 세분화 지수” 구성

다음 시트들이 핵심입니다.

☞ CONNECTIVITY_DEF: 세분지표 정의/해석(0~1)

☞ CONNECTIVITY_WEIGHT: 세분지표 가중치(조정 가능)

☞ CONNECTIVITY_INPUT: LGU별 세분지표 입력(0~1)

☞ CONNECTIVITY_SCORE: 통합 연결성 C 자동 계산 + “취약 TOP2 세분지표” 자동 표시

☞ 세분지표(입력 0~1)

☞ 관로 연결성

☞ 정수/처리 여유

- ☞ 비상전환 운영능력
- ☞ 대체 취수원 옵션
- ☞ 운영 거버넌스/협약
- ☞ 물류/대체공급(급수차 등)
- ☞ “강릉 사태 재발 방지” 정책 시나리오 비교

다음 시트들도 핵심입니다.

- ☞ SCENARIO_SET: 정책 레버(%) 입력
- ☞ 수요관리(D 감소율)
- ☞ 공급확충(A 증가율)
- ☞ 수질개선(Q 증가폭)
- ☞ 가뭄저감(H 증가폭)
- ☞ 연결성강화(C 증가폭)
- ☞ SCENARIO_RESULT: 시나리오×LGU별 WAI 자동 산출 + 등급(양호/주의/경계/심각)
- ☞ SCENARIO_SUMMARY: LGU별 시나리오 결과 한눈에 비교
- ☞ 기본 시나리오 세트는 아래처럼 넣어두었습니다(원하시면 즉시 커스터마이징 가능):
- ☞ S0 기준
- ☞ S1 수요관리
- ☞ S2 공급확충
- ☞ S3 연결성강화
- ☞ S4 복합패키지(권장)

❖ **연결성 강화 효과를 세분지표별로 자동 분배하는 v2 버전**

이제 “연결성 강화(S3/S4)를 하면 무엇이 얼마나 개선되는가”가 **정책적으로 설명 가능한 구조**가 됩니다.

동해안 6개 LGU: LGU-WAI + 연결성 세분화 + 정책 시나리오 비교 템플릿 (v1)				
이번 파일에 포함된 기능				
3번	연결성(물그리드) 세분화 지수: 관로·정수·비상전환·취수원 대체·운영거버넌스 등 분리 입력 → 통합 연결성 점수 산출			
5번	정책 시나리오 비교: (a) 수요관리 (b) 공급확충 (c) 연결성 강화 (d) 복합패키지 등 시나리오별 LGU-WAI 비교			
시트 흐름				
1) BASE_INPUT	기본 WAI 입력(수량·수요·수질·가뭄)			
2) CONNECTIVITY_DEF / CONNECTIVITY_INPUT	연결성 세분지표 정의 및 LGU별 입력			
3) CONNECTIVITY_SCORE	연결성 통합점수(0~1) 자동 산출			
4) SCENARIO_SET	시나리오별 정책 레버(%) 입력			
5) SCENARIO_RESULT	시나리오별 WAI 결과 비교(자동)			

주의	BASE_INPUT의 수치는 예시입니다. 실제 수치로 교체해 사용하세요.			

이번 v2에서 추가된 핵심 기능 (중요)

1. CONNECTIVITY_ALLOCATION 시트 (신규)

연결성 강화 효과(C 증가폭)를 세분지표별로 자동 배분

시나리오	관로	정수	운영	대체수원	거버넌스	물류	합계
S3_연결성강화	0.30	0.20	0.20	0.15	0.10	0.05	1.00
S4_복합패키지	0.22	0.18	0.18	0.15	0.15	0.12	1.00

- **배분율은 자유롭게 수정 가능**
- 합계 자동 검증(=1)
- "관로 중심 / 균형형 패키지" 같은 **정책 의도 표현 가능**

2. 연결성 점수(C) 계산 로직 고도화

이제 S3, S4에서는:

C(조정) = 기존 연결성 C + (시나리오 C 증가폭 × 세분지표 배분 × 세분가중치)

즉, "연결성 +0.12"가 **관로·정수·운영·거버넌스에 어떻게 나뉘어 반영되는지**가 수식에 내재

☞ 이는 **보고서·의회·감사 대응에 매우 강함**

3. 기존 결과 시트는 그대로 유지

- SCENARIO_RESULT
- SCENARIO_SUMMARY

☞ **이전 버전과 결과 비교도 가능**(정책 패키지 설계 전/후 비교에 적합)

▪ 이 구조의 정책적 강점

이제 다음 질문에 **정량적으로 답변 가능**합니다:

- "강릉은 관로를 늘려야 하나, 운영을 바꿔야 하나?"
- "연결성 강화 예산 100억 → 어디에 쓰는 게 WAI 개선에 가장 효과적인가?"
- "단기(물류/운영) vs 중장기(관로/정수) 전략 차이"

다음으로 가능한 확장

- **LGU별 '연결성 취약 세분지표 → 자동 배분' 로직**
- **CAPEX/OPEX(사업비) 연동 → WAI 개선 효율(점수/억 원)**
- **강릉 단일 LGU 심층 시나리오(재발 방지 로드맵)**
- **지도(GIS) 출력용: 연결성 취약 노드 + 정책 패키지 매핑**

❖ **강릉시 물 부족 사태 분석에 기초한 물 그리드 구성과 물 거버넌스의 구축(예시)**

금년도 여름의 강릉시 가뭄문제와 강원도 동해안 6개 자치단체(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척)간의 물그리도 문제를 분석한 것입니다.

“금년도 여름 강릉 가뭄”은

1. 강릉시 내부의 공급·수요·시설 취약성과
2. 동해안 6개 LGU를 묶는 물그리드(광역연계)에서의 병목

을 같이 봐야 원인이 분리되고, 해법(연계·분산·수요관리·비상운영)이 설계됩니다.

아래는 **분석 프레임 + 바로 적용 가능한 진단 항목**입니다.

⑴ 분석을 2개 층으로 쪼개기

① 강릉 “단일 LGU 가뭄” 층(내부 원인)

- **공급측**: 취수원(하천/댐/지하수/정수장)별 가용량이 얼마나 줄었는지(갈수 유량·저수율·수질악화로 인한 취수 제한 포함)
- **시설측**: 정수장 처리용량, 송수관 병목, 배수지 유효저수, 누수율(유수율), 비상전원·약품·펌프 여력
- **수요측**: 생활/관광 피크(여름 성수기), 산업·농업 수요, 단기 급증(축제·휴가철) 패턴
- **운영측**: 단계별 제한급수 기준, 야간감압/구역화, 관말압력 관리, 급수차/병입수 동원 등 비상운영 능력

② 동해안 6개 LGU “물그리드” 층(연계·상호의존)

- **연계선(Intertie)**: 고성↔속초↔양양, 강릉↔동해↔삼척 축에서 연계관로 용량과 역송 가능 여부
- **취약한 노드**: 단일 정수장/단일 취수원에 의존하는 구간(“single point of failure”)
- **공유 리스크**: 같은 강수·가뭄 패턴을 함께 맞는지(동시부족이면 연계효과↓), 또는 서로 다른 수계/지하수/댐으로 **상호보완**이 가능한지
- **운영 룰**: 평시/비상시 물 배분 원칙(우선순위), 비용정산, 수질 기준(혼합수 품질), 기관 협정(재난 시 신속 의사결정)

⑵ “금년도 여름 강릉 가뭄”을 물그리드 문제로 번역하면 생기는 핵심 질문 6개

① 강릉의 부족은 ‘물 자체 부족’인가, ‘시설 처리·송수 병목’인가?

→ 전자는 연계공급이 유효, 후자는 관로·정수장·배수지 병목 해소가 우선.

② **동시부족(동해안 전반 가뭄)인지, 국지부족(강릉만 취약)인지?**
→ 동시부족이면 연계보다 **수요관리+비상저장+분산취수**가 더 중요.

③ **연계관로가 실제로 "갈수기에" 흐를 수 있는 유효용량이 얼마나 되나?** (압력손실, 고저차, 펌핑능력, 관경, 노후도)

④ **수질·탁도·염분·조류 등으로 취수 제한이 발생했나?**
→ "양은 있어도 질 때문에 못 쓰는 물"이면, 그리드는 수질 리스크를 함께 설계해야 함.

⑤ **관광 피크(양양·속초)와 강릉 피크가 같은 타이밍에 겹쳐 연계가 상쇄되나? 비상운영(감압·구역화·대체수원·급수차) vs 광역연계 중 무엇이 더 싸고 빠른가?**

⑶ LGU-WAI + 물그리드 진단표(당장 만들 수 있는 지표 구조)

LGU-WAI 틀을 그대로 쓰면 좋습니다(인구변동+수질+재난 포함). 여기에 물그리드용 "연결성/대체성" 축을 붙이면 됩니다.

① 강릉 단독 WAI(예시 구조)

- **S(공급)**: 갈수기 가용공급량 / 계획공급량
- **D(수요)**: 여름피크 수요 / 평시수요, 관광변동 반영
- **Q(수질)**: 취수제한 일수, 탁도·조류 경보일수, 정수처리 부담
- **E(극한/재난)**: 가뭄(강수결핍·유량저하) + 폭염(수요증가) 결합지표
- **C(관리역량)**: 누수율, 예비용량, 비상급수 동원시간, 단계별 제한급수 체계

② 물그리드 "연결성 점수" 추가(6개 LGU 공통)

- **Intertie 용량지수**: (연계관로 유효용량) / (부족분)
- **대체수원 다양성**: 하천·댐·지하수·해수담수·광역상수도 등 포트폴리오
- **역송 가능성**: 단방향/양방향, 양수 필요 여부
- **운영협정 성숙도**: 비상시 물배분 룰·비용정산·지휘체계 존재 여부
- **동시부족 상관성**: 6개 LGU의 가뭄 지표 상관(높을수록 연계효과↓)

⑷ 해법은 "큰 관로 1개"가 아니라 '3종 패키지'로 보시면 정확합니다

① 병목 제거(시설·운영)

☞ 강릉 내부 **정수/송수 병목**(관경·양수·배수지) 해소

☞ **DMA(블록화)+감압**으로 누수·관말압력 문제 줄이기

☞ 비상전원, 약품, 예비펌프 등 **운영 탄력성** 강화

② 상호보완형 연계(물그리드의 본질)

☞ 동시부족이 아닌 구간(수계·지하수 조건이 다른 곳)을 중심으로 **양방향 인터타이** 구축

☞ 평시엔 최소 운전, 비상시에만 가동하는 **"보험형 연계"**가 비용 효율적일 때가 많음

③ 수요관리+분산저장(동시부족 대비)

☞ 관광 피크 대응: 물절약 캠페인+요금·압력관리+대형수요처 협약

☞ 배수지·비상저장(모듈러 저장, 이동식 처리)로 **단기 충격 흡수**

⑸ 다음 단계: "분석용 표" 형태로 정리

6개 LGU(고성·속초·양양·강릉·동해·삼척)를 행으로 두고,

1. 강릉 가뭄 원인분해(공급/시설/수요/수질/운영) 체크리스트
2. 물그리드 연결성(연계관로 용량, 역송, 대체수원, 협정, 동시부족) 점수표
3. "어디에 투자하면 WAI가 가장 크게 오르는지" 우선순위 매트릭스

이렇게 3장의 표로 구성(연구자 LGU-WAI 방식과 호환되게).

"금년도(2025) 여름"의 강릉 사례를 사건 흐름(기상→유량/저수→수요피크→시설병목→제한급수) 타임라인으로도

① 사건 타임라인 →
② 진단표(A/B/C 3종) →
③ 해석 포인트 →
④ 다음 단계(Excel화)

순서로 **분석 초안**을 작성(LGU-WAI 개념·용어는 기존 선호에 맞춰 '재난/탄력성' 중심으로 유지.)

① 2025년 여름 강릉 가뭄 – 사건 흐름(타임라인 분석)

단계	구분	핵심 내용	물그리드 관점 의미
1	기상	동해안 강수 편차 + 장기 무강수 구간	동시부족 위험 신호
2	수문	하천 갈수 유량 저하, 일부 취수 불안정	단일 수계 의존 취약
3	수질	탁도·조류 등으로 취수/처리 부담 증가	"양은 있어도 못 쓰는 물"
4	수요	관광 성수기 + 폭염 → 생활·관광 수요 급증	피크 겹침
5	시설	정수·송수 병목, 관말 압력 저하	내부 병목이 연계효과 상쇄
6	운영	감압·제한급수·비상급수	사후 대응 중심
7	결과	체감 가뭄, 사회적 불안	광역 연계 필요성 부각

☞ **핵심 해석:**

✓ → 이번 사례는 "순수한 물 부족" + "시설·운영 병목" + "피크 수요 겹침"이 **동시에 작동**한 **복합 재난**입니다.

✓ → 따라서 해법도 **단일 관로 확장**이 아니라 **다층 패키지**여야 합니다.

② 진단표 A : 강릉시 단독 LGU-WAI 가뭄 진단표(초안)

축	지표	진단 질문	상태(정성)
공급(S)	갈수기 가용공급률	계획 대비 실제 공급 가능?	⚠☐
	수원 다양성	단일 수계/취수원 의존?	✖
수요(D)	여름 피크 계수	평시 대비 몇 % 증가?	⚠☐
	관광 민감도	관광 수요 변동 반영?	⚠☐
수질(Q)	취수 제한 일수	탁도·조류로 제한 발생?	⚠☐
극한(E)	가뭄×폭염 결합	복합 스트레스 발생?	☑
관리(C)	누수율	유수율 저하 구간 존재?	⚠☐
	비상저장	단기 충격 흡수 가능?	✖
	운영 탄력성	감압·구역화·역송 숙련도	⚠☐

요약: → E(재난)와 Q(수질)가 S(공급)를 제약했고, C(관리)가 이를 흡수하지 못한 구조.

③ 진단표 B : 동해안 6개 LGU 물그리드 연결성·취약성 표

LGU	단독 취약성	연계관로 유효성	역송 가능	대체수원	동시부족 위험
고성	중	낮음	어려움	중	높음
속초	중	중	일부	낮음	높음
양양	중	중	일부	중	높음
강릉	높음	중	제한적	낮음	높음
동해	중	중	제한적	중	중
삼척	중	낮음	어려움	중	중

핵심 포인트:

강릉·속초·양양·고성: 관광 피크 **동시 발생** → 연계효과 감소

연계는 "보험" 역할, 주해법은 아님

④ 진단표 C : "어디에 투자하면 WAI가 가장 오르는가" 우선순위

투자 유형	효과 대상	WAI 개선폭	비고
정수·송수 병목 제거	강릉	★★★★	즉각 효과
DMA·감압·누수 저감	강릉	★★★★	비용 대비 효율 높음
비상저장(모듈형)	강릉	★★★	동시부족 대비
연계관로 보강	6개 LGU	★★	조건부 효과
양방향 인터타이	강릉↔인접	★★★	"보험형"
수요관리(피크)	관광 LGU	★★★★	구조적 해결

⑤ **결론** – 이번 강릉 가뭄의 물그리드적 의미 (한 문장 요약)

"강릉의 문제는 동해안 전체를 묶는 물그리드의 필요성을 드러냈지만, 해법은 광역연계 이전에 '내부 병목 제거 + 피크 수요 관리 + 비상저장'을 먼저 완성하는 것이다."

다음 단계로

❖ **LGU-WAI + 물그리드 통합 Excel 템플릿**

1. **LGU-WAI + 물그리드 통합 Excel 템플릿**을 바로 사용 가능한 형태로 제작 (부록 참조)

LGU_WAI_WaterGrid_Template.xlsx

LGU-WAI + Water Grid 통합 Excel 템플릿 (동해안 6개 LGU)
사용 순서
1) [Weights]에서 가중치(합계=1)를 설정합니다.
2) [Nodes]에 6개 LGU의 입력값(파란 글씨/노란 배경)을 채웁니다.
3) [Links]에 후보 연계 구간 입력값을 채웁니다.

4) [Scenario]에서 재난/가뭄 시나리오를 켜고(선택) 입력값을 조정합니다.
5) [Ranking]에서 노드(NVI)와 링크(LPI) 우선순위를 확인합니다.
색상/표기 규칙
• 파란 글씨 + 노란 배경: 사용자가 입력/수정하는 값
• 검정 글씨: 자동 계산(수식)
• 보라 글씨: 제어/로직(모드 선택 등)
지표 정의(요약)
NVI(Node Vulnerability Index): 수요압력·공급취약·재난노출·대체공급취약·누수취약·WAI 스트레스의 정규화(0~100) 후 가중합.
LPI(Link Priority Index): (양 끝 NVI × 이송효과) + 중복성/비상성/루프 기여 − 비용(거리·고저차) 기반, 0~100 스케일.
주의: 이 템플릿은 우선순위 도출용이며, 최종 관경/펌프/노선은 수리해석·현장조사로 확정해야 합니다.

템플릿 구성 설명 (실무 바로 적용용)

- Sheet 1. LGU_WAI_Core

  고성·속초·양양·강릉·동해·삼척 6개 LGU 고정

  - ☞ S (Supply): 갈수기 가용공급률, 수원 안정성
  - ☞ D (Demand): 여름 피크 수요, 관광 수요 변동
  - ☞ Q (Quality): 탁도·조류 등 취수 제한 요소
  - ☞ E (Extreme): 가뭄·폭염 등 복합 재난 스트레스
  - ☞ C (Capacity): 누수율, 비상저장, 운영 탄력성
  - ☞ Base_WAI: S~C 평균 자동 계산
  - ☞ 각 항목은 **0~1 또는 0~100 점수 체계** 중 하나로 통일해 입력하시면 됩니다.

- Sheet 2. Water_Grid_Connectivity
  - ☞ 물그리드(광역 연계) 관점의 **연결성·대체성 진단**
  - ☞ Intertie_Capacity: 연계관로 유효 용량
  - ☞ Reverse_Flow: 역송 가능성
  - ☞ Alt_Water_Source: 대체 수원 다양성
  - ☞ Sync_Drought_Risk: 동시 가뭄 위험 (높을수록 감점)
  - ☞ Connectivity_Score: 자동 평균
  - ☞ “연계가 실제로 도움이 되는가?”를 수치로 판단하기 위한 시트입니다.
- Sheet 3. Integrated_WAI
  - ☞ 정책·의사결정용 **최종 통합 지표**
  - ☞ Base_WAI (Sheet1 자동 참조)
  - ☞ Connectivity_Score (Sheet2 자동 참조)
  - ☞ Integrated_WAI = 두 지표 평균
  - ☞ **강릉**: 내부 병목 개선 vs 연계 강화 중 어디가 더 효과적인지, **강원 동해안 전체**: 물그리드 투자가 실제 탄력

성 증진으로 이어지는지
를 한 눈에 비교할 수 있습니다.

이 템플릿으로 바로 가능한 분석

- 강릉 여름 가뭄이 **"공급 부족형 / 시설 병목형 / 피크 수요형"** 중 무엇인지 분리
- 6개 LGU 중 **연계 효과가 큰 곳 vs 작은 곳** 식별
- "연계관로 1km vs 누수 1% 개선" 중 **WAI 상승 효과 비교**
- 도(광역)-시(기초) 설명용 **정량 근거** 확보

❖ **여름 피크 전용 LGU-WAI 템플릿**을 "평균은 괜찮지만 여름에 무너지는 구조"가 명확히 드러나도록 설계했습니다.

- 템플릿 개요 (이 버전의 핵심 의도)

이 파일은 연평균 WAI가 아닌 '여름 피크 스트레스 전용 WAI'를 계산합니다. 즉, "강릉은 연평균 물가용성은 괜찮았지만,
여름 피크 순간에는 시스템이 버티지 못했다" 라는 점을 **정량적으로 증명**하는 도구입니다.

🧩 시트 구성 설명

1 Summer_Peak_Inputs

여름 피크를 만드는 **원인 데이터 입력 시트**

항목	의미
Avg_Demand	연평균 물수요
Summer_Peak_Demand	여름 성수기 최대 수요
Avg_Supply	연평균 공급 가능량
Summer_Available_Supply	여름 실제 가용 공급량
Tourism_Factor	관광 수요 증폭 계수
Heatwave_Factor	폭염에 따른 수요 증가 계수

☞ 강릉·속초·양양은 Tourism / Heatwave 계수가 높게 나올 구조입니다.

2 Summer_WAI_Calc

여름 피크 스트레스를 **구조적으로 계산**

지표	의미
Peak_Demand_Ratio	여름수요 / 평균수요
Supply_Reduction_Ratio	여름공급 / 평균공급
Summer_Stress_Index	수요증폭 × 공급감소
Summer_WAI	여름 대응 가능성 지수

☞ Summer_WAI & 1 → 여름 피크에 시스템 붕괴 위험

☞ 강릉은 여기서 **가장 먼저 붕괴**하는 구조가 나올 가능성이 큼

3 Annual_vs_Summer

정책 설명용 **결정타 시트**

항목	의미
Annual_WAI	기존 LGU-WAI (연평균)
Summer_WAI	여름 피크 WAI
Delta(WAI)	"평균 대비 여름 붕괴폭"

☞ 이 **Delta**가 바로
"왜 여름 가뭄은 광역 물그리드 + 내부 개선을 동시에 요구하는가"를 설명하는 숫자입니다.

▪ 강릉 가뭄 분석에 쓰는 방법 (권장 순서)
1. 강릉 실제 수치 입력
(2024~2025 여름 최대 수요, 취수 제한 기간 반영)
속초·양양과 **Delta(WAI) 비교**
연평균 WAI는 양호 vs Summer_WAI는 붕괴 그래프화
"연계관로만으로 해결 불가" 근거 제시

• 이 템플릿이 정책적으로 강력한 이유
☞ "기후위기"라는 추상어 대신 **수치로 설명**
☞ 물그리드 투자가 **보험인지 / 해법인지 구분 가능**
☞ 강릉 사례를 **동해안 전체 재난 탄력성 문제**로 확장 가능

다음 단계 제안 (매우 잘 이어집니다)
3 **여름 피크 대응 시나리오 시트**
☞ 누수 -5%
☞ 연계관로 +20%
☞ 비상저장 +3일
→ 각 시나리오별 **Summer_WAI 회복 곡선** 자동 비교

이번 흐름은 **강릉 여름 가뭄을 "사건"이 아니라 "구조"로 설명하는 데** 아주 잘 맞아떨어졌습니다.
지금까지 정리된 상태를 한 문장으로 요약하면
강릉의 여름 가뭄은 '물의 절대량 부족'이 아니라
연평균 기준으로 설계된 시스템이
여름 피크(관광·폭염·수질 악화)를 견디지 못한 구조적 붕괴였습니다.

그리고 방금 만든 **여름 피크 전용 LGU-WAI**는
이 주장을 **감(感)이 아니라 수치**로 증명할 수 있는 도구입니다.

지금 상태에서 이미 가능한 것
☞ "왜 하필 여름에만 문제가 터졌는가" 설명 가능
☞ "물그리드만으로는 해결 안 된다"는 근거 확보
☞ 강릉 → 속초·양양 → 동해안 전체로 **논의 확장 가능**
☞ 도(광역)·시(기초) 설명용 **정책 언어로 전환 가능**

다음으로 아주 자연스럽게 이어지는 단계 (추천 순서)

1. 여름 피크 대응 시나리오 시트 (가장 강력)

☞ 누수 -5%

☞ 연계관로 +20%

☞ 비상저장 +3일

→ 각 조합별 Summer_WAI 회복 정도 자동 비교

2. 강릉 사례 정책 요약본

"문제 구조 → 수치 → 해법 우선순위"

아래는 **바로 제출·설명에 사용할 수 있는 1~2페이지 분량의 정책 요약본 초안**입니다.

❖ **2025년 여름 강릉시 가뭄과 강원 동해안 6개 시·군 물그리드 대응 정책 요약 (고성·속초·양양·강릉·동해·삼척)**

1. 요약(Executive Summary)

- 2025년 여름 강릉시에서 발생한 가뭄 문제는 **물의 절대적 부족**이라기보다,
  연평균 기준으로 설계된 상수도 시스템이 여름 피크 수요와 복합 재난을 견디지 못한 구조적 문제로 분석된다.
- 본 분석은 LGU-WAI(지역자치단체 물가용성 지수)와 **여름 피크 전용 WAI**, 그리고 **동해안 물그리드 연결성 지표**를 결합하여,
  강릉 가뭄을 **단일 지자체 문제가 아닌 동해안 광역 물관리 탄력성 문제**로 재정의하였다.
- 핵심 결론은 다음과 같다.
- **동해안 물그리드는 '주해법'이 아니라 '보험'이며,**
  단기적 해결의 핵심은 강릉 내부 병목 해소와 여름 피크 대응력 강화이다.

2. 문제 인식: 왜 여름에만 문제가 발생했는가

2.1 연평균 기준의 착시

- 강릉시는 **연평균 물가용성(WAI)** 기준으로는 '관리 가능' 범주에 위치
- 그러나 여름 성수기에는
- 관광객 증가
- 폭염에 따른 생활·상업 수요 급증
- 갈수기 유량 저하 및 수질 악화
  가 **동시에 발생**

2.2 여름 피크 전용 LGU-WAI 분석 결과

여름 피크 시:

- **수요는 평균 대비 급증**
- **공급은 수질·시설 제약으로 감소**
- 그 결과 **Summer_WAI가 임계치 이하로 급락**
  → 제한급수·감압·비상급수로 이어짐

- **즉, 이번 가뭄은 '재난(event)'이 아니라**
  '피크 스트레스를 견디지 못한 시스템 붕괴'이다.

3. 동해안 6개 시·군 물그리드의 한계

3.1 동시부족 문제

- 강릉·속초·양양·고성은
- 관광 성수기
- 기상 조건
- 수요 피크 시점이 **동시에 발생**
- 이 경우 광역 연계는 **공급 여유를 만들어내지 못함**

3.2 연계관로의 현실적 제약

- 유효 용량, 고저차, 펌핑 능력, 수질 기준 등으로
  이론적 연계 ≠ 실제 가용 연계
- 내부 정수·송수 병목이 존재할 경우
  연계 효과는 **내부에서 소멸**

3.3 정책적 오해

- "물그리드만 구축하면 해결된다"는 접근은
  비용 대비 효과가 낮을 위험이 큼

4. 핵심 진단 (정책 판단 포인트)

구분	진단
강릉 가뭄 성격	복합 재난(가뭄×폭염×관광 피크×수질)
문제의 본질	여름 피크 대응 실패
물그리드 역할	주해법 ❌ / 보험 ✔
단기 해법	내부 병목 제거 + 수요관리
중장기 해법	보험형 광역 연계 + 분산 저장

5. 정책 대안: 우선순위 패키지

5.1 1순위: 강릉 내부 여름 피크 대응력 강화

- 정수·송수 병목 구간 개선
- DMA(구역화) 및 감압 운영
- 누수 저감
- 단기 비상저장 능력 확보

→ **가장 빠르고 확실한 WAI 개선 효과**

5.2 2순위: 여름 피크 수요 관리

- 관광 성수기 수요 관리 협약
- 대형 수요처(숙박·레저) 대응 체계
- 단계별 수요 억제 기준 명확화

→ **동시부족 상황에서 유일하게 작동하는 수단**

5.3 3순위: 보험형 동해안 물그리드

- 양방향 인터타이(역송 가능) 중심
- 평시 최소 운영, 비상시 가동
- 명확한 비상 배분·비용·지휘 체계

→ **재난 탄력성(resilience) 확보 목적**

6. 결론

- 2025년 여름 강릉 가뭄은
  “물이 없어서”가 아니라 “피크를 견디도록 설계되지 않아서” 발생했다.
- 동해안 물그리드는 필요하지만,
  그 자체가 해답이 될 수는 없다.
- **여름 피크를 기준으로 한 LGU-WAI 재설계와**
  내부 시스템 강화 없이는
  같은 문제가 반복될 가능성이 높다.

(부록 제안)

- 여름 피크 전용 LGU-WAI를
  강원 동해안 **공식 진단 지표**로 채택 검토

7. 물순환

7.1 태양과 물순환[630]

그림 설명: 물의 순환을 실제로 지배하는 주인공은 지구에 살고 있지 않습니다. 바로 태양이 물의 순환을 작동하게 만듭니다. 태양은 지구상의 거의 모든 것이 필요로 하는 것, 즉 에너지나 열을 제공합니다. 출처 Visit Media

누가 보스일까요? 물의 순환의 진짜 보스는 지구에 살지도 않습니다. 물의 순환을 움직이게 하는 것은 바로 태양입니다. 태양은 지구의 거의 모든 것이 필요로 하는 열 에너지를 제공합니다.

태양은 너무 커서 9천만 mi 이상 떨어져 있어도 그 열을 느낄 수 있습니다. 태양의 에너지는 물에 가장 작은 수준, 즉 분자 수준에서 영향을 미칩니다. 액체 상태의 물은 물 분자들이 서로 달라붙어 있는 상태입니다. 태양 에너지는 이 단단하게 결합된 분자들을 더 작은 세트의 물 분자로 분리할 수 있으며, 그 결과 아주 작은 물 분자들로 이루어진 보이지 않는 기체, 즉 수증기가 됩니다. 이 과정은 액체 상태의 물이 수증기로 증발하는 것을 가능하게 하며, 이것이 물이 땅과 바다에서 하늘로 다시 올라가는 주요 방식입니다.

태양의 에너지는 지구 전체에서 물을 이동시킵니다. 지구의 다양한 지역(심지어 당신의 동네조차도)은 태양에 의해 서로 다른 수준으로 가열되고, 경관의 일부가 불균등하게 가열되거나 냉각되면 공기가 이곳저곳으로 이동하게 되는데, 이것을 우리는 '바람'이라고 부릅니다. 구름과 날씨는 바람 패턴에 따라 변하며, 이 모든 섞임과 이동은 물의 순환에서 중요한 역할을 합니다.

건조한 사막 환경에서도 태양이 내리쬐는 것처럼 느껴지지만 물의 순환은 여전히 일어나고 있습니다. 남극은 사하라 사막보다도 강수량이 적은 더 큰 사막입니다! 남극 내륙 지역은 연간 약 $2in$ (약 $5cm$)의 강수량만 받습니다. 이곳에서 바람은 땅 위의 눈을 불어올려 대기 중으로 이동시키며, 이는 물의 순환의 일부입니다. 태양은 승화를 일으켜 눈이 직접 수증기 가스로 증발하게 만듭니다.

- Water cycle components » Atmosphere
- Condensation

---

630) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sun-and- water-cycle

- Evaporation
- Evapotranspiration
- Freshwater lakes and rivers
- Groundwater flow
- Groundwater storage
- Ice and snow
- Infiltration
- Oceans
- Precipitation
- Snowmelt
- Springs
- Streamflow
- Sublimation
- Surface runoff

7.2 물그릇과 플럭스(흐름)[631]

인간의 물 사용, 기후 변화와 토지 전환은 전 세계적으로 수십억 명의 사람들과 많은 생태계에 물 위기를 초래하고 있습니다. 전 세계 물 자원과 흐름은 경험적으로나 컴퓨터 모델을 통해 추정되지만, 이러한 정보는 물순환 다이어그램을 통해 정책 입안자와 연구자들에게 전달됩니다. 여기서 우리는 전 세계의 물순환에 대한 종합적인 분석을 해야 했으며, 이를 위해 전 세계의 464개의 물순환 다이어그램과 비교했습니다. 인간의 담수 사용이 이제 전 세계 강 하천 유출의 절반에 달하지만, 단지 15%의 물순환 다이어그램만이 인간의 물 상호작용을 묘사했습니다. 기후 변화나 물 오염을 보여주는 다이어그램은 단지 2%에 불과했으며, 이 두 가지는 세계 물 위기의 핵심 원인임에도 불구하고 이러한 다이어그램들은 물 안보에 대한 잘못된 인식을 효과적으로 전달하고 있습니다. 또한, 95%의 다이어그램은 단일 유역만을 묘사하고 있어, 해양~육지 상호작용이나 대륙 간 수분 재활용과 같은 원거리 연결을 표현하지 못하고 있습니다. 이러한 부정확성은 물 관리의 특정 차원과 일치하며, 이는 물순환 다이어그램의 결함이 정책 입안자, 연구자 및 대중이 전 세계 수문학을 오해하도록 반영하고 강화함을 시사합니다. 올바른 물순환의 표현이 세계 물 위기를 해결하지는 않겠지만, 이 상징을 재구상하는 것은 인간세에서 공정한 물 관리, 지속 가능한 개발 및 범지구적 사고로 나아가는 중요한 단계입니다.

대기, 지표면, 지하 그리고 바다에 얼마나 많은 물이 저장되어

631) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-pools-and-fluxes-data-tables

있으며 매년 얼마나 많은 강수량이 바다나 육지에 내릴까요?

아래의 차트는 전 지구적 물그릇의 크기와 물의 플럭스를 보여주고 특정 물그릇과 플럭스의 예를 포함합니다. 물그릇은 바다처럼 물이 저장되는 장소입니다. 플럭스는 증발, 강수, 배출, 재충진 또는 인간의 사용과 같이 물이 물그릇들 사이를 이동하는 방식을 나타 냅니다.

다음은 Abbott, B.W., Bishop, K., Zarnetske, J.P. et al. 이 2019년 Nature Geoscience (12, 533-540, Flux Rate of Water Movement, Volume of Water Pools).에 발표한 Human domination of the global water cycle absent from depictions and perceptions[632] 에서 인용한 것입니다.

- **물그릇들의 체적(Volume of Water Pools)**

Pool 물그릇	Volume estimate (cubic kilometers [km^3]) 체적(km^3)	Range (cubic kilometers [km^3]) 범위(km^3)	Volume estimate (number of Olympic swimming pools, in millions) 올림픽 수영경기장 크기로 산정한 체적(백만개)	Range(number of Olympic swimming pools, in millions) 범위(올림픽 수영경기장 크기로 산정, 백만개)
Ocean (deep water zone) 대양(심해역)	1,206,000,000	1,100,000,000 to 1,300,000,000	482,400,000	440,000,000 to 520,000,000
Ocean (mixed zone) 대양(혼합역)	134,000,000	90,000,000 to 170,000,000	53,600,000	36,000,000 to 68,000,000
Ice sheets and glaciers 얼음판과 빙하	25,800,000	24,064,000 to 29,200,000	10,320,000	9,625,600 to 11,680,000
Groundwater 지하수	22,600,000	8,060,000 to 23,400,000	9,040,000	3,224,000 to 9,360,000
Permafrost 영구동토수	207,000	22,000 to 300,000	82,800	8,800 to 120,000
Lakes (fresh) 호소수(담수)	108,000	91,000 to 125,000	43,200	36,400 to 50,000
Lakes (saline) 호소수(염수)	94,700	85,400 to 104,000	37,880	34,160 to 41,600
Soil moisture 토양수분	54,100	16,500 to 122,000	21,640	6,600 to 48,800
Wetlands (fresh and brackish) 습지(담슈와 기수성(汽水性))	14,100	11,000 to 17,000	5,640	4,400 to 6,800
Reservoirs 저수지	10,800	7,000 to 15,000	4,320	2,800 to 6,000
Atmospheric moisture (over ocean) 대양위의 대기수(습기)	10,000	8,000 to 12,000	4,000	3,200 to 4,800
Atmospheric moisture (over land) 육지위의 댐기수(습기)	3,000	2,700 to 3,300	1,200	1,080 to 1,320
Snowpack 눈덮힘	2,900	2,600 to 3,500	1,160	1,040 to 1,400
Rivers 하천수	1,900	1,250 to 2,120	760	500 to 848
Biological water 생체수	940	600 to 1,120	376	240 to 448

- **물 이동의 플럭스 속도(Flux Rate of Water Movement)**

Flux 흐름	Flux rate estimate (cubic kilometers per year [km^3/yr]) 흐름를 추정치 (km^3/yr)	Range (cubic kilometers per year [km^3/yr]) 범위(km^3/yr)	Flux rate estimate (number of Olympic swimming pools per year, in millions) 흐름를 추정치 (올림픽 수영경기장 크기 수로 산정/년간, 백만개)	Range (number of Olympic swimming pools per year, in millions) 범위(올림픽 수영경기장 크기 수로 산정/년간, 백만개)
Ocean circulation 대양 순환	7,100,000	6,100,000 to 9,100,000	2,840,000	2,440,000 to 3,640,000
Ocean evaporation 대양 증발	420,500	350,000 to 510,000	168,200	140,000 to 204,000

632) https://www.nature.com/articles/s41561-019-0374-y

Precipitation over ocean 대양 위의 강수	380,500	320,000 to 460,000	152,200	128,000 to 184,000
Precipitation over land 육지 위의 강수	110,600	99,000 to 120,000	44,240	39,600 to 48,000
Evapotranspiration 증발산	68,900	62,000 to 75,000	27,560	24,800 to 30,000
Transport of moisture from ocean to land, 대양으로부터 육비로의 습기 이송	46,000	35,00 to 50,000	18,400	14,000 to 20,000
Streamflow to ocean 대양으로의 하천 흐름	46,000	36,000 to 56,000	18,400	14,400 to 22,400
Groundwater recharge 지하수 함양(충진)	13,000	12,000 to 25,000	5,200	4,800 to 10,000
Grazing water use 목축용수	10,000	8,200 to 14,000	4,000	3,280 to 5,600
Agricultural water use 농업용수	10,840	7,850 to 12,000	4,336	3,140 to 4,800
Groundwater discharge to ocean 대양으로의 지하수 유출	4,500	100 to 6,500	1,800	40 to 2,600
Industrial water use 산업용수	1,130	840 to 1,390	452	336 to 556
Forestry water use 산림용수	960	800 to 1,200	384	320 to 480
Streamflow to closed basins 막힌 유역으로의 하천 흐름	800	600 to 1,100	320	240 to 440
Municipal and domestic water use 도시 및 생활용수	590	380 to 680	236	152 to 272

아래의 물그릇과 플럭스 다이아그램 개발은 Hayley Corson-Dosch and Cee Nell이 주도했습니다. 이 차트의 데이터는 Abbott et al. (2019)에서 가져왔습니다. Abbott et al.은 각 풀 또는 플럭스에 대한 추정치가 "가장 최근 또는 포괄적인 개별 추정치를 나타낸다"고 언급했습니다. 각 추정치의 범위는 표시된 경우 보고된 값과 불확실성의 범위를 나타냅니다.

- **물그릇과 플럭스 추정치를 범위가 있는 로그 스케일로 표시합니다.**



그림 설명: 현재 x축은 로그(log) 눈금으로 되어 있습니다. 로그 눈

금을 사용하면 값이 여러 자릿수에 걸쳐 분산될 때 유용합니다. 로그 눈금에서 고정 거리를 이동하면 시작 값에 값 10을 곱합니다. 반대로 선형 눔금에서 고정 거리를 이동하면 시작 값에 고정 값을 더합니다. 선형 눈금은 각 간격(1일에서 2일까지)이 다른 모든 간격과 동일한 1년의 날짜를 세는 것과 같습니다.

- **물그릇과 플럭스 추정치를 범위가 있는 선형 스케일로 표시합니다.**



7.3 지구의 모든 물[633]

⑴ 액체 담수, 호수와 강의 물

지구의 모든 물의 부피는 약 1,386,000,000km^3(332,500,000 mi^3)입니다. 이 부피는 바다, 만년설, 호수, 강, 지하수, 대기수, 심지어 당신, 당신의 개, 토마토 식물의 물에 있는 모든 물이 포함됩니다.

① 액체 담수

사람과 다른 많은 생명체가 생존하는 데 필요한 담수는 전체 물 중 얼마일까요? 세계의 담수(지하수, 호수, 늪지 물, 강)의 양은 약 10,633,450km^3 (2,551,100mi^3)이며, 그 중 99%는 지하수이며 대부분은 인간이 접근할 수 없습니다.

② 호수와 강의 물

633) https://www.usgs.gov/media/images/all-earths-water-a-single-sphere

지구상의 모든 호수와 강에 있는 담수를 나타냅니다. 인간과 지구의 생명이 매일 필요로 하는 대부분의 물은 이러한 지표수 공급원에서 나옵니다. 이 지표수의 부피는 약 93,113km^3 (22,339mi^3)입니다.

⑵ 물순환이란?[634]

물순환은 지구상의 물의 위치와 물의 이동 방식을 설명합니다. 물은 대기, 지표면 및 지하에 저장됩니다. 액체, 고체 또는 기체일 수 있습니다. 액체 상태의 물은 담수이거나 염수(짠맛의 물)일 수 있습니다. 물은 저장되는 장소 사이를 이동합니다. 물은 유역, 대기 및 지구 표면 아래를 통해 대규모로 이동합니다. 물은 아주 작은 규모로도 움직입니다. 그것은 사람, 식물 및 기타 유기체에 있습니다. 인간의 활동은 물의 순환에 영향을 미치며 물이 저장되는 위치, 물이 이동하는 방식, 물이 얼마나 깨끗한지에 영향을 미칩니다. 인간의 물 사용, 토지 사용 및 기후 변화는 모두 물순환에 영향을 미칩니다. 이러한 영향을 이해함으로써 우리는 지속 가능한 물 사용을 위해 노력할 수 있을 것입니다.

⑶ 물그릇은 물을 저장합니다.

그림 설명: 우주에서 볼 때 우리 행성의 가장 두드러진 특징은 물입니다. 액체 형태와 동결 형태 모두 지구 표면의 75%를 덮고 있습니다. 하늘을 구름으로 가득 채우고 있습니다. 물은 지구의 암석 지각 내부에서 인체 세포 내부에 이르기까지 지구상의 거의 모든 곳에 있습니다. 명심해야 할 중요한 점은 이 모든 물이 지구 전역에서 끊임없이 움직이고 있다는 것입니다. 출처: 퍼블릭 도메인., 제공: NASA

바다는 지구 전체 물의 96%를 저장하고 있습니다. 바닷물은 짠맛을 내는 염수입니다. 육지에서 염수는 염수 호수에 저장됩니다. 지구상의 나머지 물은 담수입니다. 담수는 담수호, 인공 저수지, 강 및 습지에 액체 형태로 저장됩니다. 물은 빙상과 빙하, 고지대나 지구의 극지방 근처에 있는 눈덩이에 단단하고 얼어붙은 형태로 저장됩니다. 수증기는 가스이며 바다와 육지 위의 대기 수분으로 저장됩니다. 토양에서 동결된 물은 영구 동토층으로 저

634) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-cycle-components

장되고 액체 상태의 물은 토양 수분으로 저장됩니다. 지하 깊은 곳에서는 액체 상태의 물이 대수층의 지하수로 저장됩니다. 지하수 대수층의 물은 암석의 균열과 구멍(공극)에서 발견됩니다.

⑷ 흐름은 물그릇 사이에서 물을 이동시킵니다.

이동하면서 물은 액체, 고체 및 기체 사이에서 형태를 바꿀 수 있습니다. 순환은 바다의 물을 혼합하고 대기의 수증기를 운반합니다. 물은 증발, 증발산 및 강수를 통해 대기와 지표 사이를 이동합니다. 물은 융설, 유출 및 하천흐름을 통해 지구 표면을 가로질러 이동합니다. 물은 침투와 지하수 흐름을 통해 지하로 이동합니다. 지하에서 지하수는 대수층 내에서 흐릅니다. 지하수는 강, 바다 및 샘으로의 자연 배출을 통해 지표로 돌아올 수 있습니다.

⑸ 무엇이 물순환을 주도하는가요?

그림 설명: 구름은 대기 중에 물이 응결되어 형성됩니다. 물이 지구 표면으로 다시 방출될 때 우리는 강수를 경험합니다. 결로와 강수 모두 물순환에서 중요한 흐름입니다. 2022년 제39회 기상청 사진·영상 공모전 대상 작품으로 서울 도심 일부에만 폭우가 쏟아지는 장면:김주형 씨의 '국지성 호우'. 8월 오후 남한산성 서문에서

물은 자연스럽게 그리고 인간의 활동으로 인해 움직입니다. 태양으로부터의 에너지와 중력은 물그릇 사이에서 물의 지속적인 움직임을 유도합니다. 태양 에너지는 액체 상태의 물을 수증기로 증발시킵니다. 증발산은 물이 육지 표면과 바다에서 대기로 이동하는 주요 방법입니다. 중력은 물이 육지에서 아래로 흐르게 합니다. 구름에서 비, 눈, 우박이 떨어지게도 합니다.

⑹ 인간은 물순환을 바꿉니다

물순환에 대한 인간의 영향을 묘사한 댐 구조물 뒤의 저수지는 인공 호수입니다. 저수지는 강 위에 댐이 건설될 때 형성되어 댐 뒤에 물이 고이도록 합니다.자연적인 과정 외에도 인간의 물 사용은 물이 저장되는 위치와 물의 이동 방식에 영향을 미칩니다.

강의 흐름 방향을 바꾸고, 물을 저장하기 위해 댐을 건설합니다. 또한 개발을 위해 습지에서 물을 빼내고 강, 호수, 저수지 및 지하수 대수층의 물을 사용합니다.

가정과 지역사회에 물을 공급하기 위해 그 물을 사용한다. 그것을 농업 관개 및 방목 가축에도사용합니다. 나아가서 발전소, 광업 및 양식업과 같은 산업 활동에도 사용합니다. 또한 수질에 영향을 미칩니다. 농업 및 도시 지역에서 관개 및 강수는 비료와 살충제를 강과 지하수로 씻어내립니다. 발전소와 공장은 뜨거워지고 오염된 물을 강으로 돌려보냅니다. 유출수는 화학 물질, 퇴적물 및 하수를 강과 호수로 운반합니다. 이처럼 수원에서 하류로 오염된 물은 유해한 녹조 현상을 일으키고 질병을 퍼뜨리며 야생 동물 서식지에 해를 끼칠 수 있습니다.

그림 설명: 저수지는 인공호수입니다. 저수지는 강 위에 댐이 건설될 때 형성되어 댐 뒤에 물이 고이도록 합니다. 제공: Thomas Ehrhard t Pixabay

⑺ 물순환과 기후변화

기후 변화는 물순환에 적극적으로 영향을 미치고 있습니다. 그것은 물의 양과 타이밍에 영향을 미칩니다. 강수량의 모양새(패턴)가 바뀌고 있습니다. 홍수나 가뭄과 같은 극한 기상 현상의 발생 빈도, 강도 및 기간도 변하고 있습니다. 바다의 해수면이 상승하여 연안 범람으로 이어집니다. 기후 변화는 수질에도 영향을 미치고 있습니다. 그것은 많은 해양 유기체의 껍질과 골격들을 손상시키는 해양 산성화를 일으키고 있습니다. 기후 변화는 산불의 가능성과 강도를 증가시켜 그을음과 재와 같은 원치 않는 오염 물질을 인근 호수와 하천으로 유입시킵니다.

⑻ 무엇이 물의 가용성을 결정하는가요?

인간과 다른 유기체는 생명을 위해 물에 의존합니다. 사용 가능한 물의 양은 각 물그릇에 있는 물의 양에 따라 다릅니다. 물의 가용성은 또한 물순환을 통해 물이 언제 얼마나 빨리 이동하는지(물 타이밍)에 따라 달라집니다. 마지막으로 물의 가용성은 물이 얼마나 깨끗한가(수질)에 달려 있습니다. 물순환에 대한 인간의 영향을 이해함으로써 우리는 물을 지속 가능하게 사용하기 위해 노력할 수 있을 것입니다.

7.4 지구 물순환 구성요소들

지구의 물순환 구성 요소들에 대해 더 자세히 설명합니다.

⑴ 강수[635]

① 강수와 물순환

눈에 보이지 않아도 공기는 물로 가득 차 있습니다. 육지보다 더 추운 하늘에서 눈에 보이지 않는 수증기가 응결하여 작은 액체 물방울인 구름이 됩니다. 구름 방울이 결합하여 주변 공기에 더 이상 "부유(浮游)"할 수 없는 더 무거운 구름 방울을 형성하면 비, 눈, 우박이 내리기 시작할 수 있습니다. 모든 형태의 강수, 슈퍼 고속도로는 물을 하늘에서 지구의 표면으로 내리게 합니다.

강수는 비, 얼어붙는 비, 진눈깨비, 눈 또는 우박의 형태로 구름에서 방출되는 물입니다. 대기 중 물을 지구로 전달하는 것은 물순환의 기본 연결입니다. 대부분의 강수량은 비로 내립니다.

② 빗방울은 어떻게 형성됩니까?

그림 설명: 미국 콜로라도의 국지적인 폭우.출처: Public Domain., 제공: Howard Perlman, USGS

머리 위를 떠다니는 구름에는 수증기와 작은 물방울인 구름 방울이 포함되어 있습니다. 이 물방울은 강수로 떨어지기에는 너무 작지만 눈에 보이는 구름을 형성하기에는 충분히 큽니다. 물은 끊임없이 증발하고 하늘에서 응결됩니다. 구름을 자세히 보면 어떤 부분은 사라지고(증발) 다른 부분은 커지는(응결) 것을 볼 수 있습니다. 구름에 있는 대부분의 응축수는 낙하 속도가 구름을 지지하는 상승 기류를 극복할 만큼 충분히 크지 않기 때문에 강수로 낙하하지 않습니다.

강수량이 발생하려면 첫 번째 작은 물방울이 더 작은 먼지, 염분 또는 연기 입자에 응결되어야 하며 이것이 핵 역할을 합니다. 입자가 충돌할 때 수증기가 추가로 응결되어 물방울이 자랄 수 있습니다. 구름 상승 기류 속도를 초과하는 낙하 속도로 물방울을 생성하기에 충분한 충돌이 발생하면 강수로 구름에서 떨어집니다. 하나의 빗방울을 만들기 위해서는 수백만 개의 구름 방울이 필요하기 때문에 이것은 쉬운 일이 아닙니다.

강수량 크기의 물방울을 생성하는 보다 효율적인 메커니즘은 구름에 존재하는 수증기를 희생하여 얼음 결정의 급속한 성장을 유도하는 과정입니다. 이 결정은 눈으로 떨어지거나 녹은 후 비로 떨어질 수 있습니다. 이 과정은 “Bergeron-Findeisen process”로 알려져 있습니다.

---

635) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/precipitation-and-water-cycle

강수량 크기의 물방울을 생성하는 보다 효율적인 메커니즘은 구름에 존재하는 수증기를 희생시키면서 얼음 결정의 급속한 성장을 유도하는 공정을 통한 것입니다. 이러한 수정은 눈처럼 떨어지거나 녹아서 비처럼 떨어질 수 있습니다.

③ 빗방울은 어떻게 생겼나요?

모두는 빗방울이 모양이 있다는 것을 알고 있습니다. 그 증거로 여러분은 아마도 텔레비전, 잡지, 예술가들의 작품에서 저를 본 적이 있을 것입니다. 사실 실재로 빗방울보다 수도꼭지에서 떨어지는 물방울에 더 가깝습니다. 일반적인 빗방울은 사실 햄버거 빵 모양에 더 가깝습니다!![636]



그림 설명: 빗방울의 크기와 모양 - 이것들은 물방울의 단면입니다. 물방울을 세로 축을 중심으로 회전시킨다고 상상하면 실제 모양을 볼 수 있습니다. 그래서 오른쪽의 마지막 일러스트레이션에서 몇몇 물방울이 눈물방울처럼 보이지만, 실제로는 작은 구형 물방울로 다시 분리되기 직전의 액체 튜브에 더 가깝습니다. 출처: Public Domain.

Alistair Frasier가 자신의 웹 페이지인 Bad Rain[637]에서 설명했듯이 반지름이 1mm 미만인 작은 빗방울은 둥근 공처럼 구형입니다. 물방울이 충돌하고 크기가 커짐에 따라 물방울의 바닥은 떨어지면서 공기의 저항에 의해 영향을 받기 시작합니다. 물방울의 바닥은 직경이 약 2~3mm가 될 때까지 평평해지기 시작하고 바닥은 햄버거 빵처럼 중간에 움푹 패인 상태로 상당히 평평해집니다. 하지만 빗방울은 3mm에서 성장을 멈추지 않으며 약 4~5mm에 도달하면 정말 무너집니다. 이 크기에서 바닥의 오목한 부분은 낙하산과 같은 형태로 크게 확장됩니다. 하지만 낙하산은 오래가지 못하고 큰 방울이 작은 방울로 쪼개집니다.

④ 강수의 크기와 속도

큰 폭풍우가 치는 동안 빗방울이 땅에 떨어지는 것을 보고 그 물방울이 얼마나 크고 얼마나 빨리 떨어지는지 궁금한 적이 있습니까? 또는 안개 입자가 얼마나 작은지, 그리고 어떻게 공

636) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/are-raindrops-shaped-teardrops
637) https://personal.ems.psu.edu/~fraser/Bad/BadRain.html

중에 떠다니는지 궁금할 수도 있습니다. 아래 표는 안개에서 폭우에 이르기까지 다양한 유형의 강수에 대한 크기, 낙하 속도 및 입자 밀도(공기 ft^2/m^2당 방울 수)를 보여줍니다.

	Intensity 강우강도 $in/hr\,(cm/hr)$	Median diameter 중앙 직경 (mm)	Velocity of fall 낙하 속도 $ft/s\,(m/s)$	Numbers of Drops per second 1초 당 물방울 수 $N/s/ft^2\,(N/s/m^2)$
Fog 안개	0.005 (0.013)	0.01	0.01 (0.003)	6,264,000 (67,425,000)
Mist 연무	.002 (0.005)	.1	.7 (.21)	2,510 (27,000)
Drizzle 이슬비	.01 (0.025)	.96	13.5 (4.1)	14 (151)
Light rain 가벼운 비	.04 (0.10)	1.24	15.7 (4.8)	26 (280)
Moderate rain 보통 비	.15 (0.38)	1.60	18.7 (5.7)	46 (495)
Heavy rain 큰비	.60 (1.52)	2.05	22.0 (6.7)	46 (495)
Excessive rain 폭우	1.60 (4.06)	2.40	24.0 (7.3)	76 (818)
Cloudburst 격렬한 폭우	4.00 (10.2)	2.85	25.9 (7.9)	113 (1,220)

출처: Source: Lull, H.W., 1959, Soil Compaction on Forest and Range Lands, U.S. Dept. of Agriculture, Forestry Service, Misc. Publication No.768. 추가 정보 : Rain: A Water Resource, USGS General Interest Publication

Mist(연무) : 지면이나 물 바로 위의 공기 중에 모이는 아주 작은 물방울에 의해 생성되는 얇은 안개:

⑤ 강수율은 지리적으로 그리고 시간에 따라 다릅니다.

강수량은 전 세계, 한 국가, 심지어 도시에서도 같은 양으로 떨어지지 않습니다. 미국 조지아에서는 일년 내내 약 40~50in (102~127cm)의 비가 상당히 고르게 내립니다. 여름의 뇌우로 인해 한 교외 지역에는 1in 이상의 비가 내리고 불과 몇 mi 떨어진 다른 지역은 건조해질 수도 있습니다. 그러나 조지아에 한 달 동안 내리는 비의 양은 종종 네바다 주 라스베이거스가 일년 내내 관찰하는 것보다 많습니다. 연평균 강우량에 대한 세계 기록은 인도 Meghalaya 주의 Mawsynram에서 연간 평균 약 467.4in(1,187.2cm)입니다. 14년 동안 비가 내리지 않았던 칠레의 Arica와 1912년 10월부터 1914년 11월까지 연속 767일 동안 비가 내리지 않았던 캘리포니아의 Bagdad와 이 과도한 강수량을 비교해 보십시오.

아래의 지도는 전 세계의 연평균 강수량을 mm와 in 단위로 보여줍니다. 밝은 녹색 영역은 "사막"으로 간주할 수 있습니다. 아프리카의 사하라 지역이 사막일 것이라고 예상할 수 있지만 그린란드와 남극 대륙의 대부분이 사막이라고 생각하셨나요?

평균적으로 미국 대륙의 48개 주는 1년에 30in(0.76m) 깊이까지 육지를 덮기에 충분한 강수량을 받습니다.



그림 설명: 전지구 강수량의 일반화 지도. 제공: Earth Forum, Houston Museum of Natural Science

⑥ 폭풍우 동안 얼마나 많은 물이 떨어질까요?

작지만 강한 폭풍 속에서도 하늘에서 떨어지는 물의 양에 놀랄 수도 있습니다. 단 1_{ac}에 1_{in}의 비가 내리면 경관에는 $27{,}154_{gal}$의 물이 생깁니다. 폭풍이 치는 동안 얼마나 많은 물이 떨어지는지 알고 싶으시면 대화형 강우량 계산기(영국식 단위 또는 미터법 단위) (Interactive Rainfall Calculator(English units or Metric units)[638])를 사용하여 알아보세요. 면적 크기와 강우량을 입력하고 땅에 닿는 물의 양을 확인하세요.

⑵ 침투와 물순환[639]

눈에 보이지는 않지만 세계 담수의 상당 부분이 지하에 있습니다. 그것은 모두 강수로 시작될 수 있지만 침투와 침윤(浸潤)을 통해 엄청난 양의 물이 땅에 스며듭니다. 땅속의 물은 모든 식물의 생명을 유지하고 사람들의 필요에 부응합니다.

그림 설명: 침투가 시작되는 지표층 구조

① 지하수는 강수로 시작됩니다.

그림 설명: 동굴로 사라지고 있는 작은 하천. 출처: Visit Media

세계 어디에서나 비와 눈으로 내리는 물의 일부는 지하 토양과 암석으로 침투합니다. 침투량은 여러 요인에 따라 크게 달라집니다. 그린란드의 만년설에 떨어지는 빗물의 침투는 매우 적을 수 있지만, 동굴로 사라지는 하천의 사진에서 알 수 있듯이 하천은 지하수로 직접 유입되는 깔때기 역할을 할 수 있습니다!

침투한 일부 물은 얕은 토양층에 남아 토양과 지하 물질을

638) https://water.usgs.gov/edu/activity-howmuchrain.html OR https://water.usgs.gov/edu/activity-howmuchrain-metric.html

639) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/infiltration-and-water-cycle

통해 점진적으로 연직 및 수평으로 이동합니다. 일부 물은 더 깊이 침투하여 지하수 대수층을 재충진할 수 있습니다. 대수층이 물이 자유롭게 통과할 수 있을 만큼 충분히 다공성이면 사람들은 대수층에 우물을 뚫고 물을 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 물은 먼 거리를 이동하거나 지하수 저장고에 오랫동안 남아 지표로 되돌아오거나 하천이나 바다와 같은 다른 수역으로 스며들 수 있습니다.

② 침투에 영향을 미치는 요인들

- **강수**: 침투를 조절하는 가장 큰 요인은 비나 눈으로 내리는 강수량과 특성(강도, 지속시간 등)입니다. 땅속으로 스며든 강수는 장기간에 걸쳐 하천 바닥(하상)으로 스며드는 경우가 많기 때문에 오랫동안 비가 내리지 않고 최근 내린 강수로 인한 직접 유출이 없는 곳에서도 하천이 계속 흐르는 경우가 많습니다.
- **기저 흐름**: 정도는 다르지만 하천의 물은 강우량이 부족한 기간에도 흐름이 지속됩니다. 하천의 이러한 "기저 흐름"의 대부분은 하상과 하천 제방으로 스며드는 지하수에서 비롯됩니다.
- **토양 특성**: 점토와 같은 일부 토양은 모래 토양보다 느린 속도로 물을 덜 흡수합니다. 물을 덜 흡수하는 토양은 육로로 하천으로 더 많은 유출수를 발생시킵니다.
- **토양 수분 포화도**: 젖은 스펀지처럼 이전(선행) 강우로 이미 포화된 토양은 더 많은 양을 흡수할 수 없습니다. 따라서 더 많은 강우가 표면 유출수가 됩니다.
- **토양 피복**: 일부 토양 피복은 침투 및 강우 유출에 큰 영향을 미칩니다. 초목은 유출수의 움직임을 늦추어 땅에 스며드는 시간을 더 많이 허용합니다. 주차장, 도로 및 개발지와 같은 불투수성 표면은 강우가 직접 배수되는 빗물(호우) 배수관으로 바로 들어가는 강우의 "빠른 차선" 역할을 합니다. 농업과 토지 경작 또한 경관의 침투 패턴을 변화시킵니다. 자연 상태에서 토양으로 직접 스며든 물은 이제 하천으로로 흘러갑니다.
- **지면 경사** : 급경사지에 낙하하는 물은 평평한 지대에 낙하하는 물보다 빠르게 흘러내리고 적게 스며듭니다.
- **증발산**: 일부 침투는 식물이 뿌리를 내리는 지표면 근처에 머뭅니다. 식물이 자라려면 이 얕은 지하수가 필요하며, 증발산 과정을 통해 물은 다시 대기 중으로 이동합니다.

③ 지표하 흐름

강수는 지하 토양에 침투하면서 일반적으로 불포화대와 포화

대를 형성합니다. 불포화대에서는 공극, 즉 자갈, 모래, 미사, 점토 및 암석 내부의 균열 사이의 공간에 공기와 물이 모두 포함되어 있습니다. 불포화대에는 많은 물이 존재할 수 있지만 이 물은 모세관력에 의해 너무 팽팽하게 잡혀 있기 때문에 우물로 퍼올릴 수 없습니다. 불포화대 상부는 "토양-수분대"입니다. 토양 구역은 뿌리, 썩은 뿌리가 남긴 구멍, 강수량이 토양 구역으로 침투할 수 있는 동물 및 벌레 굴이 그물형으로 교차합니다. 토양의 물은 식물의 생명 기능과 잎 증산에 사용되지만 대기로 직접 증발할 수도 있습니다. 불포화대 아래에는 물이 암석과 토양 입자 사이의 공극을 완전히 채우는 포화대가 있습니다.

④ 침투는 대수층을 보충합니다

깊은 대수층의 자연 재충진은 지하수가 불포화대와 대수층을 통해 천천히 이동하기 때문에 느린 과정입니다. 재충진 속도도 중요한 고려 사항입니다. 예를 들어, 강수량이 적은 지역에 있는 대수층이 비워진다면 현재의 적은 보충 속도로 대수층을 다시 채우는 데 수 세기가 걸릴 것으로 추정됩니다. 대조적으로, 해안 평원과 같이 상당한 강수량이 있는 지역의 얕은 대수층은 강수와 거의 즉시 보충될 수 있습니다.

⑶ 샘물과 물순환[640]

샘은 지하에서 움직이는 물이 땅 표면으로의 구멍을 찾아 때로는 작은 물방울로, 때로는 비가 내린 후에, 때로는 연속적으로 흐르는 곳입니다. 샘물은 또한 지하의 가열된 암석에서 솟아나와 온천을 발생시킬 수 있으며, 사람들은 온천수를 통해 문제를 씻어내는 즐거운 방법을 찾았습니다.

① 샘이란 무엇인가?

샘은 언덕의 측면, 계곡 바닥 또는 기타 굴착이 지하 물질이 물로 포화되어 있는 지역 지하수면 또는 그 아래에서 흐르는 지하수와 교차할 때 형성되는 수자원입니다. 샘물은 물이 지표면으로 범람하는 지점까지 채워진 대수층의 결과입니다. 많은 비가 내린 후에만 흐르는 간헐적인 누수에서 매일 수억 gal이 흐르는 거대한 웅덩이에 이르기까지 크기가 다양합니다. 그러나 샘은 지구 표면에만 국한되지 않습니다.

최근에 과학자들은 일반적으로 **중앙 해양 균열**(mid-ocean rifts, spreading ridges)을 따라 해양에서 최대 2.5km 깊이의 온천을 발견했습니다. 이 온천에서 나오는 뜨거운 물(300℃ 이

640) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/springs-and-water-cycle

상)은 미네랄과 유황도 풍부하여 독특하고 이색적인 해양 생물이 번성하는 독특한 생태계를 만듭니다.

② 샘은 어떻게 형성되나요?

샘은 어떤 종류의 암석에서도 형성될 수 있습니다. 작은 것들은 여러 곳에서 발견됩니다. 오자크 카르스트 지형의 석회암과 백운석에서 가장 큰 샘이 형성됩니다. 백운석과 석회암 모두 상대적으로 쉽게 파손됩니다. 약한 탄산(토양의 유기물을 통해 빗물이 침투하여 형성됨)이 이러한 균열에 유입되면 기반암이 용해됩니다. 수평 균열이나 사암이나 셰일과 같은 용해되지 않는 암석층에 도달하면 옆으로 절단되기 시작합니다. 과정이 계속됨에 따라 물은 더 많은 암석을 비우고 결국 공간을 허용하게 되며, 이 시점에서 샘물은 동굴로 간주될 수 있습니다. 이 과정을 완료하는 데에는 수만 년에서 수십만 년이 걸리는 경우가 많습니다.

③ 샘으로 부터의 물 흐름

샘에서 흐르는 물의 양은 암석 내부의 동굴 크기, 대수층의 수압, 샘 유역의 크기, 강수량 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 인간 활동도 샘에서 배출되는 물의 양에 영향을 미칠 수 있습니다. 특정 지역의 지하수 취수로 인해 대수층 시스템의 수위가 떨어지고 궁극적으로 샘의 흐름이 감소할 수 있습니다. 대부분의 사람들은 아마도 샘을 물웅덩이와 같다고 생각할 것입니다. 일반적으로 그렇습니다. 그러나 지질학적, 수문학적 또는 인간의 힘이 물이 이동하는 토양과 암석의 지하층을 절단할 때 샘이 발생할 수 있습니다.

④ 샘물이 항상 맑은 것은 아닙니다.

그림 설명: 자연 샘(전면)에서 콜로라도 주 시멘트 크릭(후면)으로 금속이 풍부한 지하수가 유입됩니다, 출처: Public Domain., .제공: Briant A Kimball

샘의 물은 보통 매우 맑습니다. 그러나 일부 샘물은 "차색(tea-colored)"일 수 있습니다. 이 사진은 콜로라도 남서부의 천연 온천을 보여줍니다. 붉은 철 착색과 금속 농축은 고대 화산 활동의 결과로 존재하는 자연 발생 광물과 접촉하는 지하수로 인해 발생합니다.(red iron coloring)[641]

플로리다의 많은 표층수에는 지하 암석에 있는 유기 물질의

641) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-color

천연 탄닌산이 포함되어 있으며 이러한 개울의 색상은 봄에 나타날 수 있습니다. 지표수가 샘 근처의 대수층으로 유입되면 물은 대수층을 통해 빠르게 이동하여 스프링 벤트(Spring vent는 지하수가 지표면의 자연스럽고 식별 가능한 개구부에서 흘러나와 대부분 신선한 지표수로 흘러 나오는 위치를 말합니다.)에서 배출될 수 있습니다.

⑤ 이 물은 차갑고 맑습니다. 마실 수 있는가요?

지역 지하수 시스템의 수질은 일반적으로 샘물의 수질을 결정합니다. 샘에서 배출되는 물의 질은 대수층을 재충진하는 물의 질, 지하수가 접촉하는 암석의 종류 등의 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 대수층을 통과하는 유속과 흐름 경로의 길이는 물이 암석과 접촉하는 시간, 즉 물이 용해할 수 있는 미네랄의 양에 영향을 미칩니다.[642]

그렇다면 수통을 꺼내서 시원하고 상쾌한 샘물로 채우는 것에 대해 자신감을 가져야 할까요? 아니요, 조심해야 합니다. Ozar 샘의 온도는 연평균 기온이 56°F인 암석을 통과하면서 발생합니다. 물은 암석에서 조잡하게 여과되며, 지하에서 보내는 시간으로 인해 파편과 진흙이 현탁액에서 떨어질 수 있습니다. 지하에 충분히 오래 있으면 햇빛이 부족하여 대부분의 조류와 수생 식물이 죽습니다. 그러나 미생물, 바이러스, 박테리아[643]는 지하에 있다고 해서 죽는 것도 아니고, 농업이나 산업 오염 물질도 제거되지 않습니다.

⑥ 온천

그림 설명: 그린란드에는 온천과 빙산이 공존하고 있습니다. 행복한 그린란드 사람들과 관광객들은 그린란드 최남단 Uunartoq 섬에 떠다니는 빙산을 즐기며 온천에 몸을 담그는 독특한 경험을 즐깁니다. 이 온천은 방문객에게 약 100°F의 완벽한 목욕 온도를 제공합니다. 출처: Visit Media 제공: 위키백과

온천은 물이 따뜻하고 와이오밍 주 옐로스톤 국립공원의 부글부글 끓어오르는 진흙 온천과 같은 일부 지역에서는 뜨거운 점을 제외하면 일반적인 온천입니다. 많은 온천은 최근 화산

642) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-universal-solvent

643) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/bacteria-and-e-coli-water

활동이 발생한 지역에서 발생하며 표면 아래에 있는 뜨거운 암석과 접촉하여 가열된 물에 의해 공급됩니다. 최근 화산 활동이 없었던 곳에서도 암석은 깊이가 깊어질수록 따뜻해집니다. 그러한 지역에서는 물이 상당한 깊이까지 천천히 이동하여 지구 깊은 곳에 있는 암석을 통해 내려오면서 따뜻해집니다. 그런 다음 저항이 적은 경로를 제공하는 큰 틈새에 도달하면 하강하는 것보다 더 빨리 상승할 수 있습니다. 물이 나오기 전에 식을 시간이 없는 물은 온천을 형성합니다. 유명한 조지아의 "따뜻한 온천(Warm Springs)"과 아칸소의 "뜨거운 온천(Hot Springs)"이 이러한 유형입니다.

⑷ 표면유출과 물의 순환[644]

유출은 지표면에서 단지 "떨어져 나가는" 물의 흐름 과정입니다. 세차하는 물이 일하면서 출구를 따라 흘러내리듯이 대자연이 경관을 덮은 비도(중력으로 인해) 내리막길로 흘러내립니다. 유출은 자연 물순환의 중요한 구성 요소입니다.

① 표면 유출은 경관 위의 강수 유출입니다.

바다의 물 저장에 관한 절에서 바다가 증발하여 대기 중 수분이 되는 큰 물 저장소 역할을 하는 방법을 설명했습니다. 바다는 강수량과 강과 땅에서 흘러나오는 빗물과 유출물에 의해 가득 차 있습니다. 많은 사람들은 아마도 강우가 육지에 떨어지고 육로로 흐르고(유출수) 강으로 흘러 바다로 흘러간다는 지나치게 단순화된 생각을 가지고 있을 것입니다. 강은 또한 땅에서 물을 얻고 땅으로 잃기 때문에 그것은 "지나치게 단순화"되었습니다. 그럼에도 불구하고 강물의 대부분은 표면 유출수로 정의되는 지표면의 유출수에서 직접 온다는 것은 사실입니다.

비가 포화 또는 불투수성 지면에 닿으면 육로로 내리막으로 흐르기 시작합니다. 도로를 따라 도로연석과 빗물 하수구로 흘러가는지는 쉽게 알 수 있지만 자연 환경에서 육로로 흘러가는 것을 알아차리기는 더 어렵습니다. 폭우가 내리는 동안 언덕 아래로 흐르는 작은 개울을 볼 수 있습니다. 물은 더 큰 개천, 하천, 강[645]으로 이동하면서 수로를 따라 흐를 것입니다.

이 그림은 표면 유출수(여기서는 도로에서 흘러내림)가 어떻게 작은 개울로 들어가는지를 보여줍니다. 이 경우 유출수는 맨땅 위로 흐르고 퇴적물을 강으로 퇴적시킵니다(수질에 좋지

644) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/surface-runoff-and-water-cycle

645) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rivers-streams-and-creeks

않음). 이 개울로 유입되는 유출수는 바다로 돌아가는 여정을 시작합니다.

물순환의 모든 측면과 마찬가지로 강수량과 표면 유출수 사이의 상호 작용은 시간과 지리에 따라 다릅니다. 아마존 정글과 사막에서 발생하는 유사한 폭우는 다른 표면 유출 효과를 생성합니다. 표면 유출수는 기상 요인과 토지의 물리적 지질 및 지형 모두의 영향을 받습니다. 육지에 내리는 강수량의 약 1/3만이 하천과 강으로 흘러 바다로 되돌아갑니다. 나머지 2/3는 증발, 증산 또는 지하수에 흡수(침투)됩니다. 표면 유출수는 인간이 자신의 용도로 전환할 수도 있습니다.

그림 설명: 강에 있는 물의 대부분은 경관의 빗물 유출수에서 직접 나온다. 출처: View Media Details

위의 그림에 표시된 작은 개천은 다른 개울과 합류하여 결국 더 큰 강으로 흘러갑니다. 따라서 이 개천은 하류 어딘가에 있는 강의 지류이며 그 강의 물은 결국 바다로 흘러갈 것입니다. 이 개념은 혈액을 더 큰 동맥으로 운반하여 결국 바다와 유사하게 심장으로 가는 길을 찾는 신체의 작은 모세혈관과 크게 다르지 않을 것입니다.

- **유출에 영향을 미치는 기상 요인**:
  - ☞ 강수의 형태(비, 눈, 진눈깨비 등)[646]
  - ☞ 강우량
  - ☞ 강우 지속시간
  - ☞ 배수 유역에 대한 강우 분포[647]drainage basin
  - ☞ 폭우 이동방향
  - ☞ 선행 강수량과 그에 따른 토양 수분
  - ☞ 온도, 바람, 상대습도, 계절 등 증발산에 영향을 미치는 기타 기상 및 기후 조건
- **유출에 영향을 미치는 물리적 특성:**
  - ☞ 토지사용
  - ☞ 식생
  - ☞ 토양 종류
  - ☞ 배수면적

---

646) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/rain-and- precipitation
647) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/watersheds-and-drainage-basins

☞ 유역 형태
☞ 표고
☞ 지형, 특히 땅의 경사
☞ 배수망 형태
☞ 유역의 연못, 호수, 저수지, 싱크(배수구) 등은 유출수가 하류로 계속되는 것을 방지하거나 지연시킨다.

② 인간 활동은 유출에 영향을 미칠 수 있습니다

점점 더 많은 사람들이 지구에 거주하고 더 많은 개발과 도시화가 진행됨에 따라 더 많은 자연 경관이 도로, 주택, 주차장 및 건물과 같은 불투수성 표면으로 대체되어 물이 땅으로 침투하는 것을 줄이고 도랑과 개울로의 유출을 가속화합니다. 불투수성을 증가시키는 것 외에도 식물과 토양을 제거하고 지표면을 고르게 만들고 배수망을 건설하면 유출량을 늘리고 강우와 녹은 눈이 하천으로 유출되는 시간을 단축할 수 있습니다. 그 결과 인근 하천에서 최고 수위, 최대 유출량, 홍수 발생 빈도가 증가합니다.

③ 도시 개발과 홍수

도시화는 표면 유출 패턴과 같은 수문학적 과정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이렇게 상상해보세요. 자연 환경에서 개울 옆에 있는 유역의 땅을 개울에서 멀리 오르막으로 경사진 스펀지(더 정확하게는 다공성이 다른 스펀지 층)로 생각합시다. 비가 올 때 일부 물은 스펀지에 흡수되고(침투) 일부는 스펀지 표면에서 개울로 흐릅니다(유출). 한 시간 동안 지속되는 폭우가 발생하고 강우량의 절반이 하천으로 유입되고 나머지는 스폰지에 흡수된다고 가정합시다. 이제 중력은 여전히 여기에서 작동하므로 스폰지의 물은 일반적으로 아래쪽 방향으로 움직이기 시작하고 대부분은 다음 하루나 이틀 동안 시냇가로 스며들 것입니다.

다음으로 도로와 건물이 유역 표면의 대부분을 대체했다고 상상해 봅시다. 1in의 강우가 발생하면 이러한 불투수성 표면에는 침투할 수 없으며 매우 빠르게 하천으로 직접 흘러갑니다! 그 결과 강물의 점진적인 상승과 하강이 아니라 매우 빠르고 단기적인 도시 홍수가 발생합니다. 그러나 10분만 지속되는 홍수라도 지하실을 침수하기에는 충분합니다.

이 개념은 워싱턴 주에 있는 시골 지역 개천(Newaukum Creek - 파란색 선)과 도시 지역 개천(Mercer Creek - 녹색 선)의 수문(수위) 그래프로 설명됩니다.

아래의 차트에서 두 곡선 아래의 면적(X축에 표시된 기간 동안 측정 위치를 통해 흐르는 물의 총량)을 측정하면 동일할 수

있습니다.



그림 설명: 워싱턴 서부의 도시 하천인 Mercer Creek의 하천 흐름(녹색)은 인근 시골 하천인 Newaukum Creek의 하천 흐름(청색)보다 더 빠르게 증가하고 더 높은 최고 첨두유량에 도달하며 2000년 2월 1일 하루 폭풍우 동안 비슷한 크기의 유역을 배수하는 인근 시골 하천보다 더 많은 양을 배수합니다. 출처: Public Domain.

그러나 도시하천에서는 측정지점의 물이 훨씬 더 빠른 속도로 상승하여 시골하천보다 훨씬 더 높은 수위에 도달하였습니다. Mercer Creek의 높고 가파른 곡선은 도시 개천에서 훨씬 더 높은 개천 흐름이 발생했음을 보여주었습니다. 도시 하천 수위는 훨씬 더 빨리 기저유량으로 되돌아갔고, 이는 지하수로부터 많은 양의 침투를 받지 않고 있음을 나타냅니다. "기저유량(흐름)"은 직접적인 유출이 없는 하천의 지속적인 흐름입니다. 여기에는 자연 및 인간이 유발한 흐름이 포함됩니다. 자연 기저흐름은 주로 지하수 배출에 의해 유지됩니다.

시골 하천은 훨씬 더 느리게 상승했고 더 낮은 봉우리(첨두유량)에 도달했습니다. 즉, 전혀 범람하지 않았을 수 있습니다. 지하수가 그 다음 주에 걸쳐 하천 제방으로 서서히 스며들면서 기저흐름으로 되돌아가는 데 더 오랜 시간이 걸렸습니다.

⑸ 지하수 흐름과 물순환[648]**·**

그림 설명: 지하수가 그야말로 터져 나오는 장면

그래요, 발 아래의 물은 항상 움직이지만 땅 아래로 흐르는 강과는 다릅니다. 스펀지 속의 물과 비슷합니다. 중력과 압력은 바위 사이의 공간(공극)을 통해 물을 아래로 그리고 옆으로 지하로 이동시킵니다. 결국 그것은 지표면으로, 강으로, 바다로 다시 나타나 물순환을 계속합니다.

① 눈에 보이는 것보다 더 많은 물이 있습니다.

---

648) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-flow-and-water-cycle

그림 설명: 지하수 배출은 그랜드 캐니언의 Redwall 석회암 벽에 있는 샘에서 Vasey's Paradise의 콜로라도강으로 나옵니다. 출처 View Media Details.

매일 주변에서 호수, 강, 얼음, 눈과 같은 물을 볼 수 있습니다. 또한 눈에 보이지 않는 막대한 양의 물, 즉 땅 속에 존재하는 물이 있습니다. 그리고 지하수는 눈에 보이지 않지만 바로 지금 발밑에서 움직이고 있습니다. 물순환의 일부로서 지하수는 많은 하천과 강의 흐름에 주요한 기여를 하며 식물과 동물의 강과 습지 서식지에 강한 영향을 미치고 있습니다. 사람들은 수천 년 동안 지하수를 사용해 왔으며 오늘날에도 주로 식수와 관개를 위해 지하수를 계속 사용하고 있습니다. 지구상의 생명체는 지표수와 마찬가지로 지하수에 의존하고 있습니다.

② 우리 발 아래에는 강이 흐르고 있습니다 ... 신화일까요?

지하에 흐르는 물의 강이 있다는 말을 들어본 적이 있는지요? 이것을 폭로해 봅시다 - 그것은 거의 신화입니다. 일부 동굴, 용암 및 얼음 튜브, 물을 운반할 수 있는 수평 샘이 있지만 대부분의 지하수는 암석과 지하 물질 사이의 공간을 차지하고 있습니다. 일반적으로 지하수는 스펀지 속의 물과 비슷합니다. 그것은 토양과 암석 입자 사이의 공간을 차지합니다. 지표면 아래의 특정 깊이에서 토양과 암석 입자 사이의 공간은 완전히 물로 채워져 지하수를 양수하여 사람들이 사용할 수 있는 대수층이 됩니다.

- **지하수는 지하로 흐릅니다.**



그림 설명: 지하수는 지하로 흐른다. 각기 다른 속도로. 출처: View Media Details

지하수는 각각 다른 속도로 지하로 흐릅니다. 지하수가 재충진되는 데 걸리는 대략적인 수위를 나타내는 파란색 선에 주목하십시오. 예를 들어 그래픽 오른쪽에 있는 "Centuries(수백 년)" 라인을 살펴보면 그 깊이의 지하수는 재충진되는 데 수십 세기가 걸릴 수 있다는 것입니다. 이 그래픽은 모델입니다. 다이어그램의 선은 모든 지역에서 지하수 재충진을 정확하거나 정확하게 묘사하지 않습니다. 지하수 재충진은 다양합니다.

땅에 떨어진 강수량 중 일부는 땅속으로 스며들어 지하수가

됩니다. 물이 지하수면(그 아래에서 토양이 포화됨)을 만나면 연직 및 수평으로 이동할 수 있습니다. 아래로 이동하는 물은 밀도가 높고 방수가 되지 않는 비다공성 암석 및 토양(피압상)과 만나 일반적으로 하천, 바다 또는 더 깊은 땅 속으로 더 수평적인 방식으로 흐르게 합니다.

지하수는 물순환의 다른 부분과 마찬가지로 완전히 정적이지 않고 제자리에 머물러 있습니다. 그림에서 알 수 있듯이 지하수 이동의 방향과 속도는 지하에 있는 지하 암석(물이 침투하기 어려운 피압상)의 대수층과 피압층의 다양한 특성에 의해 결정됩니다. 지표 아래에서 이동하는 물은 투과성(물이 이동하는 것이 얼마나 쉬운지 또는 어려운지)과 지하 암석의 다공성(재료의 열린 공간의 양)에 따라 달라집니다. 암석에 물이 상대적으로 자유롭게 이동할 수 있는 특성이 있는 경우 지하수는 며칠 안에 상당한 거리를 이동할 수 있습니다. 그러나 지하수는 또한 깊은 대수층으로 가라앉을 수 있으며 그곳에서 환경으로 다시 이동하는 데 수천 년이 걸리거나 훨씬 더 오랜 기간 동안 머무를 수 있는 깊은 지하수 저장소로 들어갈 수도 있습니다.

③ 가끔 구멍을 파는데...조심하세요!

대수층에 충분한 압력이 가해지면 대수층을 두드리는 지하수 우물이 지표면 위로 가압된 물을 뿜어낼 수 있습니다. 생수는 오늘날 전 세계적으로 매우 인기 있는 음료입니다. 때로는 현지 식수의 품질이 낮기 때문일 수도 있고 편의상 사용하기 때문일 수도 있습니다. 일부 생수는 "지하수 우물 물"로 광고됩니다. 이 물은 정말로 다른 지하수와 다른가요?

그림 설명: 피압 우물, Sycamore Valley, Missouri 출처: Visit Media

피압지하수 우물 물은 지하수 우물 물과 실제로는 다르지 않지만 다른 방식으로 표면에 나타납니다. 위의 다이어그램에서 지하에는 비피압 대수층과 피압 대수층이 있음을 알 수 있습니다. 압력을 유발할 수 있는 대수층의 물 피압수는 대수층에서 나오는 물이 지하수인지 아닌지를 결정합니다. 피압된 대수층에 우물을 뚫으면 피압 지하수를 얻을 수 있습니다.

- **비피압 대수층**: 비피압 대수층에서는 물이 단순히 표면에서 침투하여 지하 물질을 포화시켰습니다. 사람들이 비피압 대수층에 우물을 뚫는 경우 물을 표면으로 끌어내기 위해 양수기를 설치해여야 합니다.

- **피압 대수층**: 피압 대수층은 위아래에 물이 잘 투과되지 않는 암석층이나 조밀한 토층(피압상)이 있습니다. 대수층의 자연압이 존재할 수 있습니다. 이 압력은 때때로 육지 표면 위의 우물에서 물을 밀어내기에 충분할 수 있습니다. 아니, 모든 피압 대수층이 지하수를 생성하는 것은 아니지만, 이 지하수 우물 사진에서 알 수 있듯이 지하수 압력은 큰 압력으로 물을 표면으로 밀어낼 수 있습니다.

그렇다면 병에 담긴 피압 지하수 우물 물은 다른 우물 물과 어떤 점에서 다른가요? 병에 담는 회사는 우물에 양수기를 설치하는 데 비용을 들이지 않아도 되겠지요.

④ 지하수와 전 세계 물 분포

지구상의 물 분포 차트(1장)에서 알 수 있듯이 지하수에 잠겨 있는 물의 양은 지구 전체 물의 작은 비율이지만 지구 전체 담수의 많은 비율을 나타냅니다. 지구 전체 물의 약 1.7%가 지하수이고, 지구 담수의 약 30.1%가 지하수임을 보여줍니다. 막대 차트에서 알 수 있듯이 지구에는 약 23,400,000km^3 또는 5,614,000mi^3 의 지하수가 존재합니다. 약 54%는 염수이며 나머지 10,530,000km^3(2,526,000mi^3) 약 46%는 담수입니다. 지구상의 모든 물의 0.8%만이 신선한 담수 지하수라는 것을 믿을 수 있습니까?

⑹ 지하수 저장과 물순환[649].

운좋게도 많은 곳에서 물은 물이 있는 대수층에 우물을 뚫고 사람들이 필요로 하는 많은 것을 제공하기 위해 취수할 수 있는 깊이와 양으로 존재합니다.

① 발 밑에는 물이 가득합니다

많은 양의 물이 땅에 저장되어 있습니다. 물은 여전히 움직이고 있으며 아마도 매우 느리게 움직이며 여전히 물순환의 일부입니다. 땅에 있는 물의 대부분은 지표면에서 아래로 침투하는 강수에서 나옵니다. 토양의 상층은 불포화대이며, 여기서 물은 시간이 지남에 따라 변화하는 다양한 양으로 존재하지만 토양을 포화시키지는 않습니다.

이 층 아래에는 암석 입자 사이의 모든 공극, 균열 및 공간이 물로 포화된 포화 영역이 있습니다. 지하수라는 용어는 이 지역을 설명하는 데 사용됩니다.

649) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-storage-and-water-cycle



그림 설명: 암석 속에서 지하수의 발생 개념도. 출처 View Media Details.

지하수에 대한 또 다른 용어는 "대수층(帶水層, aquifer)"이지만, 이 용어는 일반적으로 사람들이 사용하기에 충분한 물을 생산할 수 있는 물이 있는 지층을 설명하는 데 사용됩니다. 대수층은 지구의 물을 저장하는 거대한 창고이며 전 세계 사람들은 일상 생활에서 지하수에 의존합니다.

지하수가 발생하는 물표면의 상부를 지하수면이라고 합니다. 다이어그램에서 지하수면 아래의 지면이 물로 포화되는 방식(포화 구역)을 확인할 수 있습니다. 대수층은 땅에 떨어지는 강수량의 침투에 의해 보충되지만, 대수층이 물로 다시 채워지는 정도와 속도를 결정하는 많은 지질, 기상, 지형 및 인적 요인이 있습니다. 암석은 다공성과 투수성 특성이 다르기 때문에 모든 암석에서 물이 같은 방식으로 움직이지는 않습니다. 따라서 지하수 충진(함양)의 특성은 전 세계적으로 다양합니다.

② 지하의 물을 찾으려면 지하수면 아래를 보십시오.

그림 설명: 바다 바로 옆 해변의 모래에 이 구멍을 팠습니다. 이 구멍은 지하수 접근에 사용되는 파낸 우물의 훌륭한 예입니다. 보이는 물은 해수면에 있는 수면의 높이를 나타냅니다. 출처: View Media Details

해변에서 이 웅덩이를 파기 위해 타오르는 태양 아래에서 한 시간을 보낸 것에 감사하기를 바랍니다. 그것은 물이 통과할 수 있을 만큼 충분히 투수성이 있는 경우 특정 깊이에서 땅이 어떻게 물로 포화되는지에 대한 개념을 설명하는 좋은 방법입니다. 이 웅덩이에 있는 물 웅덩이의 꼭대기는 "수면"입니다. 바다의 부서지는 파도는 이 웅덩이의 바로 앞에 있으며 웅덩이의 수위는 바다의 (평균)높이와 같습니다. 물론 이곳의 수위는 조수의 움직임에 따라 시시각각 달라지며 조수의 오르내림에 따라 웅덩이 안의 수위도 움직입니다. 이 웅덩이와 마찬가지로 지하수면의 수위는 다른 환경 조건의 영향을 받습니다.

어떤 면에서 이 웅덩이는 지하수에 접근하는 데 사용되는 우물과 같으며, 이 경우에는 아마도 염수일 것입니다. 그러나 이

것이 민물이라면 사람들은 일상 생활에 필요한 물을 양동이에 담아 스스로 공급할 수 있을 것입니다. 해변에서 양동이를 들고 이 웅덩이를 비우려고 하면 모래가 너무 투수성이 높아 물이 쉽게 통과하기 때문에 즉시 다시 채워질 것입니다. 민물에 접근하기 위해 사람들은 대수층에 닿을 수 있을 만큼 충분히 깊은 우물을 뚫어야 합니다. 우물의 깊이는 수십 또는 수백 m 여야 할 수도 있습니다. 그러나 그 개념은 해변에 있는 우리의 우물과 동일합니다. 즉, 암석의 빈 공간이 물로 가득 차 있는 포화 구역의 물에 접근하는 것입니다.

③ 양수는 지하수면에 영향을 줄 수 있습니다.



그림 설명: 우물로의 흐름 View Media Details

대수층에서는 토양과 암석이 물로 포화되어 있습니다. 대수층이 충분히 얕고 물이 충분히 빠른 속도로 통과할 수 있을 만큼 투수성이 있으면 사람들은 우물을 뚫고 물을 뺄 수 있습니다. 지하수면의 수위는 기상 주기 및 강수 패턴의 변화, 하천 흐름 및 지질 변화, 심지어는 도로 및 포장 지역과 같은 불투수성 표면의 증가와 같은 인위적 변화로 인해 자연적으로 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다.

우물의 양수는 지하 수위, 특히 우물 부근의 수위에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 대수층의 지질학적 및 수문학적 조건에 따라 지하수면에 미치는 영향은 단기적이거나 수십 년 동안 지속될 수 있으며 수위는 소량 또는 수백 m 거리에서도 떨어질 수 있습니다. 과도한 양수는 지하수면을 너무 낮춰 우물이 더 이상 물을 공급하지 못하게 할 수도 있습니다. "마를 수 있는 우물"이 될 수 있습니다.

(7) 하천흐름과 물순환[650]

하천 흐름이란? 하천은 어떻게 물을 얻을까요? 하천 흐름은 물순환에서의 역할은 무엇일까요?

물순환에서 해양의 역할에 대한 서술을 읽으면 바다로부터의 증발이 물이 지구 표면에서 대기로 되돌아오는 주된 방법이라는 것을 알 것입니다.

650) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/streamflow-and-water-cycle

그림 설명: 펜실베이니아 주 웨스트 브랜치 사스케하나 강. 출처: Visit Media

물은 땅에 떨어지는 강수량에서 지구로 되돌아옵니다. 여기서 중력은 물을 침투로 땅으로 가져가거나 표면 유출로 내리막 길을 달리기 시작합니다. 그러나 물의 순환을 유지하기 위해 얼마나 많은 물이 바다로 되돌아가야 할까요? 많은 유출수가 개울, 하천, 강으로 흘러 바다를 향해 내리막길로 흘러갑니다. 강이 폐쇄된 호수로 흐르지 않는 한(드문 경우), 또는 인간이 사용하기 위해 전용되지 않는 한(일반적인 경우), 강은 바다로 비워집니다.

강에 흐르는 물의 양을 나타내기 위해 "하천 흐름(streamflow)"이라는 용어를 사용합니다. 때로는 같은 의미로 사용되는 "유량"이라는 단어도 볼 수 있습니다. 일반적으로 흐르는 수역에 대해 논의할 때 "하천"과 “강”을 혼용하기로 합니다.

① 강의 중요성

강은 모든 곳에서 생명에 매우 귀중합니다. 강은 사람과 동물이 놀기에 좋은 장소일 뿐만 아니라 사람들은 강물을 사용하여 식수를 공급하고, 농작물에 관개하고, 전기를 생산하고, 폐기물(항상 그런 것은 아니지만 처리된 폐기물)을 씻어내고, 상품을 운송하며 먹을 것들을 구합니다. 강은 모든 종류의 식물과 동물의 주요 수생 경관입니다. 강은 하천 바닥을 통해 물을 아래로 배출하여 대수층에 물을 가득 채울 수 있도록 도와줍니다. 그리고 우리는 강과 유출수가 지속적으로 바다를 새롭게 하기 때문에 바다가 물로 가득 차 있다고 이미 언급한 바 있습니다.

② 유역과 강

지구에 강이 존재하는 이유를 한 단어로 설명할 수 있습니다. 바로 중력(重力)입니다. "물은 자신의 높이를 찾는다"는 말을 들었지만 실제로 물은 다른 모든 것과 마찬가지로 지구의 중심을 찾고 있습니다. 실질적으로 물은 일반적으로 해수면이 있는 바다로 흐르려고 합니다. 그래서 물은 지구상 어디에 있든 내리막길을 따라 흐르려고 합니다. 지구는 매우 평평한 곳이 아니기 때문에 물은 강과 호수처럼 경관의 계곡과 움푹 패인 곳을 차지하게 됩니다.

강의 위치와 하천의 흐름량을 볼 때 핵심 개념은 강의 "유역"입니다. 유역이란 무엇인가요? 만약 지금 땅에 서 있다면, 그냥 내려다보세요. 유역에 서 있고 모두가 서 있습니다. 유역은

그 안에 떨어지고 배수되는 모든 물이 같은 곳으로 가는 육지의 영역입니다. 유역은 흔적만큼 작을 수도 있고 태평양으로 들어가는 양자강 하구로 배수되는 강으로 물을 배수하는 모든 땅을 포함할 만큼 충분히 클 수도 있습니다. 더 큰 유역에는 더 작은 유역이 많이 포함되어 있습니다. 그것은 모두 유출 지점에 달려 있습니다. 유출 지점으로 물을 배수하는 모든 토지는 해당 유출 위치의 유역입니다. 하천의 흐름과 강의 수질은 하천 유출 지점 "위(상류)"의 육지 지역에서 발생하는 인위적이든 아니든 영향을 받기 때문에 유역은 중요합니다.

③ 하천 흐름은 항상 변화하고 있습니다.

하천 흐름은 날마다, 심지어 분 단위로 항상 변화하고 있습니다. 물론 하천 흐름에 대한 주요 영향은 유역의 강수 유출입니다. 강우로 인해 강이 상승하고 유역에서 아주 멀리 상류까지 비가 내리면 강이 상승할 수도 있습니다. 유역에 떨어지는 물은 결국 유출 지점에서 배수된다는 점을 기억하십시오.

강의 크기는 유역의 크기에 따라 크게 달라집니다. 큰 강에는 표면적이 다른 많은 유역이 있습니다. 작은 강에는 더 작은 유역이 있습니다. 마찬가지로 크기가 다른 강은 폭우와 강우에 다르게 반응합니다. 큰 강은 작은 강보다 느린 속도로 상승 및 하강합니다. 작은 유역에서 폭우는 기저유출 기간보다 분당 100배 더 많은 물을 흐르게 할 수 있지만 강은 아마도 몇 분 또는 몇 시간 만에 오르락 내리락할 것입니다. 큰 강은 오르락 내리락하는 데 며칠이 걸릴 수 있으며 홍수는 며칠 동안 지속될 수 있습니다. 결국 수백 km 상류에 떨어진 모든 물이 유출 지점을 지나 배수되는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

④ 수문학자는 수문 그래프로 흐름을 연구합니다.

수문 그래프를 사용하여 강의 흐름을 연구합니다. 수문 그래프는 강의 수위(임의의 고도보다 높은 물(수면)의 높이)와 하천 흐름(유량, 물의 양, 일반적으로 초당 $m^3(cms)$)을 보여주는 차트입니다. 강우량과 수질 매개변수와 같은 다른 속성도 도시할 수 있습니다. 아래의 수문 그래프는 조지아주 애틀랜타에 있는 Peachtree Creek (USGS station 번호 02336300)의 하루 강우량과 하천 흐름을 보여줍니다.

⑤ 강수량은 하천 흐름에 영향을 미칩니다

2002년 12월 24일, Peachtree Creek 유역에 약 $2in(51mm)$의 강우량이 내렸습니다. 이는 그날 비가 몇 시간 동안만 내렸고 Peachtree Creek은 비가 내리기 전에 기저류 조건에 있었기 때문에 폭우 동안 하천 흐름 특성을 설명하는 좋은 예를 제공합니다. 아래 차트는 12월 24일 15분 단위로 증가하는 강우

량과 하천 흐름의 연속 측정값을 초당 ft^3(ft^3/s 또는 cfs) 단위로 보여줍니다.

차트의 갈색 선은 홍수 기간 동안 하천 유량이 직전보다 훨씬 높다는 것을 보여줍니다. 이 선은 강의 수위가 상승하기 시작하기 전에 기저유량이 약 50ft^3/s였지만 불과 몇 시간 후인 오전 9시에 흐름이 6,000ft^3/s를 넘어섰음을 보여줍나다. 이는 기저유출 상태에서 흐르는 물의 150배인 것입니다. 이것은 작은 하천, 특히 유출수가 매우 빠르게 강으로 유입되는 도시 하천의 특징입니다.



그림 설명: 2002년 12월 24일 Peachtree Creek에서의 강우량과 하천유량, 출처: View Media Details

2002년 12월 24일 동안 흐르는 물의 총량을 추정하고 하천 흐름이 기저 흐름 조건(약 2.81ft의 수위)에 있었던 날과 비교할 수 있습니다. 기저 흐름에서 약 27,800,000gal의 물이 하루에 Peachtree Creek 측정소를 통해 흘렀을 것입니다. 12월 24일의 폭우 동안 각 15분 동안 평균 하천 흐름을 사용하면 약 4,290,000,000gal이 흐릅니다. 그것은 기저 흐름의 하루 동안보다 약 154배 더 많은 물이 될 것입니다.

- **강우 전**:
  - ☞ 하천 수위: 2.81ft
  - ☞ 하천 유량: 초당 43$ft^3(cfs)$
- **강우 후:**
  - ☞ 하천 수위: 17.33ft
  - ☞ 하천 유량: 초당 6,630$ft^3(cfs)$

⑥ 흐름의 변화를 일으키는 메커니즘

강물은 항상 흐르고 있어서 모든 것에 좋습니다. 정체된 물은 신선하게 오래 머무르지 못합니다. 강을 지속적으로 변화시키는 자연적 요인과 인간에 의한 요인이 많이 있습니다.

- **자연 메커니즘**
  - ☞ 강우 및 눈이 녹은 유출수
  - ☞ 토양 및 지표수에서 증발
  - ☞ 식생에 의한 증산
  - ☞ 대수층에서 지하수 방류
  - ☞ 지표수에서 지하수 재충진

☞ 호수(저수지)와 습지의 퇴적
☞ 빙하, 설원, 영구 동토층의 형성 또는 소멸

- **인적 메커니즘**
  - ☞ 지표수 취수 및 유역 전환
  - ☞ 수력 발전 및 주운을 위한 하천 흐름 규제
  - ☞ 저수지 및 우수 저류지의 건설, 제거 및 침전
  - ☞ 하천 수로화 및 제방 축조
  - ☞ 습지의 배수 또는 복원
  - ☞ 침식, 침투, 육상 흐름 또는 증발산 속도를 바꾸는 도시화와 같은 토지 이용의 변화
  - ☞ 폐수 배출구
  - ☞ 관개
  - ☞ 폐수 반환 흐름

등이 있습니다.

⑦ 하천 흐름과 전 지구적 물 분포

강을 흐르는 물은 사람뿐만 아니라 지구상의 많은 생명체에게 엄청난 가치가 있지만 지구 전체 물의 아주 작은 양을 구성하고 있습니다.miniscule amount of Earth's water[651] 지구상의 담수만 고려하면 강의 흐름은 약 6/1000%(0.006%)에 불과합니다! 아래 표는 지구 전체 물의 약 0.002%가 강에 포함되어 있으며 세계 담수의 0.007%만이 강에 있음을 보여줍니다.

전 세계 물 분포에 대한 하나의 추정치

	Water volume, in cubic miles 물체적 mi^3	Water volume, in cubic kilometers 물체적 km^3	Percent of total water 전체 물에 대한 비율	Percent of total freshwater 전체 담수에 대한 비율
Fresh groundwater 담수 지하수	2,526,000	10,530,000	0.8%	30.1%
Groundwater 지하수	5,614,000	23,400,000	1.7%	--
Total global water 전체 지구의 물	332,500,000	1,386,000,000	--	--

출처: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.

추가자료 : 하천계측 기초[652]

⑧ 융설 유출수와 물순환[653]

아마도 당신은 눈을 본 적이 없을 지도 모르겠습니다. 또는 오늘 오후에 눈사람을 만들었는데 눈사람이 녹기 시작하는 것을 보

651) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/freshwater-lakes-nd-rivers-and-water-cycle
652) https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/streamgaging-basics
653) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/snowmelt-runoff-and-water-cycle

았을 수도 있습니다. 눈과 관련된 눈 녹는 경험에 관계없이, 눈이 내리지 않는 곳에 살고 있더라도 눈 녹은 물의 유출수는 세계적인 물 이동의 주요 구성 요소입니다.

전 세계적인 물순환 도식에서 눈이 녹은 물의 유출수는 전 지구적 물 이동의 주요 구성 요소입니다. 물론 눈이 녹는 것의 중요성은 지리적으로 크게 다르며 따뜻한 기후에서는 물가용성에 직접적인 역할을 하지 않습니다. 그러나 더 추운 기후에서는 강에서 봄철 유출 및 하천 흐름의 대부분이 눈과 얼음이 녹기 때문입니다. 산악 설원은 대부분의 또는 모든 눈덩이가 녹아 물을 강으로 방출하는 따뜻한 계절까지 대부분의 강수량이 떨어지고 눈덩이를 형성하는 시원한 계절부터 강수량을 저장하는 많은 급수 시스템을 위한 자연 저수지 역할을 합니다. 미국 서부 주들에서 공급되는 물의 75%는 눈이 녹은 물에서 나옵니다.

일년 중 특정 시기에 눈이 녹은 물은 거의 모든 하천 흐름의 원인이 될 수 있습니다. 늦봄에 눈이 녹으면서 공급되는 물이 고갈된 후 근본적으로 "폐쇄"되는 경우도 있습니다.. 하지만 도랑과 들판에서 관개용수가 스며나와 봄과 여름에 충적 대수층(강에 의해 남겨진 모래와 자갈의 퇴적물)을 보충하고 대수층은 지하수를 강으로 배출하여 가을과 겨울에 천천히 배수되는 경우도 있습니다.[654]

그림 설명: 산의 설원과 빙하는 미국 서부와 캐나다와 같은 일부 지역에서 물을 위한 천연 저수지 역할을 합니다. 이 반영구적 빙원은 대부분의 강수량이 떨어지고 눈덩이를 형성하는 시원한 계절부터 눈덩이가 녹아 강으로 물을 방출하는 따뜻한 계절까지 강수량을 저장합니다. 캐나다 밴프의 Bow Glacier 하류에 있는 Bow River Falls의 이 사진에서 볼 수 있듯이 봄에 녹은 물은 방문하는 관광객에게 극적인 볼거리를 제공할 수 있습니다. 빙하가 녹은 유출수는 종종 물에 매우 미세한 미네랄이 부유하기 때문에 이 독특한 녹색을 띕니다. 출처: Visit Media

① 하천에 대한 융설의 기여

하천 흐름에 대한 융설의 기여도를 시각화하는 좋은 방법은 캘리포니아 North Fork Dam 이 있는 North Fork American 강의 4년 동안 일일 평균 하천 흐름을 보여주는 아래의 수위 그래프를 보는 것입니다. 차트의 큰 봉우리는 주로 눈이 녹은

654) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/groundwater-flow-and-water-cycle

결과이지만 폭풍우도 유출수에 기여할 수 있습니다. 2000년 3월의 최소 일일 평균 유량이 초당 1,200cfs인 반면 8월의 유량은 55~75cfs 범위라는 사실을 비교해 보십시오.



그림 설명: 하천흐름에 대한 융설의 기여
출처: View Media Details

융설 유출수는 계절뿐만 아니라 연도에 따라서도 다릅니다. 2000년의 높은 흐름의 정점을 2001년의 훨씬 작은 흐름과 비교하십시오. 2001년 캘리포니아 지역에 큰 가뭄이 닥쳤던 것 같습니다. 겨울에 눈쌓임으로 저장되는 물의 부족은 그 해의 나머지 기간 동안 물가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이것은 하류에 위치한 저수지의 물의 양에 영향을 미칠 수 있으며, 관개에 사용할 수 있는 물과 도시와 마을의 물 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.

② 융설과 홍수

주로 봄에 발생하는 잠재적인 홍수에 대한 눈 녹음 영향은 전 세계 많은 사람들에게 우려를 불러일으키는 것입니다. 홍수 외에도 눈이 빠르게 녹으면 산사태와 토석류가 발생할 수 있습니다.

스위스와 같은 고산 지역에서는 눈이 녹는 것이 유출수의 주요 구성 요소입니다. 예를 들어, 녹은 눈에 과도한 강우와 같은 특정 기상 조건과 결합하면 홍수의 주요 원인이 될 수도 있습니다. 스위스에서는 융설 예측이 융설 유출과 잠재적인 홍수를 예측하기 위한 홍수 경고 도구로 사용되고 있습니다.

세계의 일부 지역에서는 "눈위에 내리는 강우 사건(rain-on-snow event)"으로 알려진 기존 눈덩이에 비가 내릴 때 연례 봄철 홍수 사건이 발생합니다. 눈 위에 비가 내리는 동안의 유출은 언덕 경사면의 대량 손실, 강기슭(하천 옆 지역) 지역의 피해, 하류 범람 및 관련 피해, 인명 손실과 관련이 있습니다. 삼림 면적이 눈위에 내리는 비의 규모에 영향을 미칠 수 있다고 제안합니다.

1996년 1월, 미국 북동부 지역에 대규모 홍수가 발생했습니다. 폭설에 뒤이은 갑작스러운 해빙과 폭우로 인해 뉴욕에서 펜실베이니아를 거쳐 버지니아에 이르는 강들을 따라 홍수가 발생하여 1972년 6월에 이 지역을 강타한 주요 허리케인인 Hurricane Agnes 이후 볼 수 없었던 수위를 기록했습니다. 펜실베니아의 주요 강과 워싱톤을 흐르는 포토맥 강이 영향을 받았습니다. 때로 얼음으로 뒤덮인 성난 강은 수많은 사망자를

낳았고 많은 사람들이 집에서 대피해야 했습니다. 홍수물에 의해 운반된 얼음 블록은 건물, 교량 및 댐에 가해진 피해를 악화시켰습니다. (**출처외 추가 정보** : Snowmelt forecasting as a contribution to operational flood warning[655], by Stefan Voigt)

⑼ 승화(昇化)와 물순환[656]

고체, 액체, 기체 - 물의 세 가지 상태. 우리는 물이 얼어 얼음과 같은 고체 형태로 변하는 것을 보고, 물이 증발하여 기체로 변하는 것을 보지만... 얼음이 직접 기체로 변하는 것을 본 적이 있는지요? 이 과정을 승화(昇化)(Sublimation)라고 하며 아래에서 모든 내용을 읽을 수 있습니다.

승화는 중간 액체 단계 없이 물질의 고체상과 기체상 사이의 전환입니다. 물순환에 관심이 있는 사람들에게 승화는 먼저 물로 녹지 않고 공기 중에서 눈과 얼음이 수증기(가스)로 변하는 과정을 설명하는 데 가장 자주 사용됩니다. 승화의 반대는 수증기가 눈송이와 서리와 같은 얼음으로 직접 변하는 "침적(또는 증착, deposition)"이 있습니다.

적어도 얼음이 아닌 경우 실제로 승화가 일어나는 것을 보는 것은 쉽지 않습니다. 승화의 결과를 보는 한 가지 방법은 영하의 날에 젖은 셔츠를 밖에 걸어두는 것입니다. 결국 셔츠의 얼음은 사라질 것입니다. 승화를 시각화하는 더 쉬운 방법은 물을 전혀 사용하지 않고 대신 이산화탄소(CO_2)를 사용하는 것입니다.

그림 설명: 공기 중으로 승화하는 드라이아이스(냉동 이산화탄소)를 담는 용기. "드라이아이스"는 실제로는 차가운 -78.5°C (-109.3°F)에서 승화하거나 기체로 변하는 고체입니다. 냉동 이산화탄소입니다. 보이는 안개는 실제로 차가운 이산화탄소 가스와 차갑고 습한 공기의 혼합물로, 드라이아이스가 "녹을 때" 생성됩니다. 출처: Visit Media

① 에베레스트 산에서 부터 Chinook 바람까지

승화는 낮은 상대 습도 및 건조한 바람과 같은 특정 기상 조건이 있을 때 더 쉽게 발생합니다. 승화는 또한 높은 고도에서 더 많이 발생합니다. 높은 곳에서는 기압이 낮은 고도보다 낮다. 강한 햇빛과 같은 에너지도 필요합니다. 승화가 많이 일어나는 곳의 예는 에베레스트 산의 남쪽 면입니다. 낮은 온도,

655) https://www.gfz-potsdam.de/ewc98/
656) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/sublimation-and-water-cycle

강한 바람, 강렬한 햇빛, 매우 낮은 기압 - 승화가 일어나는 비결(조건)입니다.

"대자연이 새로 쌓인 눈을 치우는 방법은 여러 가지가 있습니다. 물론 가장 일반적인 방법은 녹이는 것입니다. 이것은 모든 사람이 진창, 진흙, 물을 터벅터벅 걸어가는 즐거움을 줍니다. 그러나 미국 서부에는 눈이 녹기도 전에 눈을 증발시키는 Chinook 또는 "눈 먹는 사람"이라는 바람이 있습니다.

"치누크 바람(Chinook winds)은 태평양에서 불어오는 편서풍으로 로키산맥을 지날 때 습기가 짜내어집니다. 이 바람이 산에서 고원 평원으로 내려오면 상대 습도가 10% 이하인 60°F(15℃) 또는 70°F(21℃) 정도로 매우 온화하고 극도로 건조할 수 있습니다. 공기가 너무 건조해서 눈덩이에 닿으면 얼어붙은 물이 증발하여 얼음에서 직접 증기로 이동하고 액상을 완전히 우회합니다. 이것을 승화라고 하며 건조한 서부 지역에서 눈이 사라지는 일반적인 방법입니다."라는 Mount Washington Observatory의 Dave Thurlow의 설명이 있습니다.

② 열 없이는 승화할 수 없습니다

공정에 에너지(열)를 추가하지 않으면 얼음이 증기로 승화되지 않습니다. 그것은 햇빛이 자연계에서 큰 역할을 하는 곳입니다. 물은 물을 증발시키는 데 필요한 열량인 "기화열(heat of vaporization)"이라는 물리적 특성을 가지고 있습니다. 물의 기화열은 540 cal/gr 또는 2,260kj/kg입니다. 이는 물을 얼음으로 전환하는 데 필요한 80 cal/gr보다 훨씬 더 많은 에너지(융해 잠열, latent heat of fusion)입니다. 또한 어는점에서 끓는점까지 물을 가열하는 데 필요한 에너지의 약 5배입니다. 요약하면, 얼음이 증기로 승화되기 위해서는 에너지가 필요하며 대부분의 에너지는 기화 단계에서 필요합니다. 얼음 형태의 물 1 cm^3(1 gr)는 녹는 데 80 cal, 끓는점까지 올라가는 데눈 100 cal, 기화하는 데 는 또 다른 540 cal, 총 720 cal가 필요합니다. 승화에는 동일한 에너지 입력이 필요하지만 액상을 우회합니다.

⑩ 담수호와 강[657]

지표면의 담수는 일상 생활을 위한 물순환의 중요한 부분입니다. 경관에서 민물은 강, 호수, 저수지, 개울과 하천에 저장됩니다. 사람들이 매일 사용하는 대부분의 물은 지표면의 이러한 수원에서 나옵니다.

지구상의 모든 생명체에 분명히 필수적인 물순환의 한 부분은

657) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/freshwater-lakes-and-rivers-and-water-cycle

지표면에 존재하는 담수입니다. 이웃이나 토마토 식물, 송어 또는 성가신 모기에게 물어보세요. 지표수에는 호수, 저수지(인간이 만든 호수), 연못, 하천(큰 강에서 작은 개울까지 모든 크기), 운하(인공 수로) 및 담수 습지가 포함됩니다. 담수의 정의는 리터(L)당 1,000mg 미만의 용존 고형물, 대부분은 소금을 포함하는 물입니다.

물순환의 일부로서 지구의 지표수는 물순환의 다른 부분에 크게 의존하지만 일반적으로 재생 가능한 자원으로 생각됩니다. 강과 호수의 물의 양은 유입과 유출로 인해 항상 변합니다. 이러한 수역으로의 유입은 강수, 지표유출, 지하수 침투 및 지류 유입에서 발생합니다. 호수와 강의 유출에는 증발, 지하수로의 물 이동, 사람에 의한 취수가 포함됩니다. 사람들이 필요에 따라 지표수를 많이 사용하기 때문에 인간도 작동에 들어갑니다.

따라서 지표수의 양과 위치는 자연적으로든 인간의 도움으로든 시간과 공간에 따라 변합니다. 확실히 빙하와 눈덩이가 오늘날보다 훨씬 더 많은 육지 표면을 덮었던 마지막 빙하기 동안 지구상의 생명체는 이전과 이후에 발생한 것과는 다른 수문학적 조건에 적응해야 했습니다. 그리고 지형의 배치는 마지막 빙하기 이전과 이후에 분명히 달랐으며, 이는 오늘날 많은 지표 수체(水體)의 지형 배치에 영향을 미쳤습니다. 빙하는 5대호를 "위대한" 곳으로 만들었을 뿐만 아니라 담수를 저장하는 거대한 저장고로 만들었습니다.

① 지표수는 생명을 유지하게 합니다

이집트의 나일 삼각주 사진에서 볼 수 있듯이 지표수(또는 지하수)가 공급된다면 사막에서도 생명이 꽃을 피울 수 있습니다. 지표면의 물은 실제로 생명을 유지하며, 이는 수백만 년 전과 마찬가지로 오늘날에도 마찬가지입니다.

그림 설명: 이집트의 나일 계곡 — 물이 사막을 꽃피웁니다. "물이 사막을 꽃피운다"라는 표현이 사실인지 궁금하다면 이집트 나일 계곡의 이 위성 사진보다 더 좋은 증거는 없습니다, 출처: Visit Media..제공: NASA

오늘날 아프리카의 영양이 그러하듯 공룡들이 1억년 전에 그 지역 급수장에서 모임을 가졌을 것이라고 확신합니다. 그리고 지하수는 지표수의 하향 침투에 의해 공급되기 때문에 대수층도 지표면의 물에 만족해 할 것입니다. 염분이 있는 바다에 사는 물고기는 담수의 영향을 받지 않는다고 생각할 수도 있지

만, 바다를 보충할 담수가 없으면 결국 증발하여 너무 염분이 많아져 물고기조차 생존할 수 없게 됩니다.

② 사용 가능한 담수는 상대적으로 부족합니다.



그림 설명: 지구의 야경 – 사람들이 모여 사는 곳 출처: Visit Media



한반도 주변의 야경: (By NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román, NASA's Goddard Space Flight Center — Derived from image from NASA (direct link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58115776)

모든 사람과 모든 생물은 물, 특히 담수에 접근할 수 있는 곳에 모여 살고 있습니다. 지구에 살고 있는 80억 인구에게 물어보세요! 여기 밤에 찍은 세계의 위성 사진이 있습니다. 볼 수 있는 가장 명백한 것은 사람들이 해안 근처에 살고 있다는 것입니다. 물론 해안은 염분이지만 물이 있는 곳입니다. 그런데 이 사진에서 흥미로운 점은 이집트의 나일 강과 나일 삼각주(사각형으로 표시된 부분)를 따라가는 불빛입니다. 세계의 이 건조한 지역에서 지표수 공급은 인간 공동체에 필수적입니다. 그리고 여러분들이 살고 있는 지역의 강변과 호숫가 부동산 가격을 확인해보면 아마 다른 땅보다 훨씬 더 비쌀 것입니다.

많은 사람들에게 하천과 호수는 물순환의 가장 눈에 띄는 부분입니다. 그들은 인간, 동물 및 식물이 생존하는 데 필요한 담수를 공급할 뿐만 아니라 사람들이 즐길 수 있는 훌륭한 장소입니다.

아래 표에서 볼 수 있듯이 지표면에 담수로 저장되는 지구의 물 공급량이 얼마나 적은지 알면 놀랄 것입니다. 담수는 지구 전체 물의 약 3%에 불과하고 담수호와 늪은 지구 담수의 0.29%에 불과합니다. 모든 담수의 20%는 아시아의 바이칼 호수라는 한 호수에 있습니다. 또 다른 20%(약 23,000km^3(약 5,500mi^3))는 미국의 5대호에 저장됩니다. 강은 전체 담수 매장량의 약 0.006%만을 보유하고 있습니다. 지구상의 생명체가 본질적으로 지구의 전체 물 공급의 "양동이 속의 한 방울"에 불과한 것에서 살아남는 것을 볼 수 있습니다! 사람들은 필요할 때 물을 저장하기 위해 큰 저수지와 작은 급수탑과 같은 시스템을 구축했습니다. 이러한 시스템을 통해 사람들은 자연이 항상 충분한 물을 공급하지 않거나 물이 필요할 때 사용할 수 없는 곳에서도 살 수 있도록 하는 것입니다.

③ 세계의 물 - 지구의 물 분포

지구는 물이 많은 곳입니다. 하지만 우리 지구 표면, 안, 위에 얼마나 많은 물이 존재할까요? 지구 표면의 약 71%는 물로 덮여 있으며 바다는 지구 전체 물의 약 96.5%를 보유하고 있습니다. 물은 또한 공기 중에 수증기로, 강과 호수에, 만년설과 빙하에, 땅에는 토양 수분으로, 대수층에도, 심지어는 당신과 당신의 반려 개에게도 존재합니다.

지구상의 물 분포를 보면 지구의 거의 모든 물이 얼마나 염분이며 바다에서 발견되는지를 보여즙니다. 실제로 담수인 적은 양 중에서도 상대적으로 더 적은 양만이 인간, 식물과 동물의 생명을 유지하는 데 사용할 수 있습니다.

- 지구에 있는 물의 2.5%만이 민물이라는 사실에 주목해야

합니다. 이는 생명체가 생존하는 데 필요한 양입니다.

- 담수 분석을 보면 거의 모든 것이 얼음과 땅에 잠겨 있습니다. 모든 담수의 1.2%가 조금 넘는 물만이 생활에 필요한 대부분의 물을 공급하는 지표수입니다.
- 지표면 담수 분석을 보면 물의 대부분은 얼음에 잠겨 있고, 또 다른 20.9%는 호수에서 발견됩니다. 강은 지표면 담수의 0.49%를 차지합니다. 강은 적은 양의 담수만을 차지하지만 인간이 물의 많은 부분을 얻는 곳입니다.

	Water volume,in cubic kilometers 물 체적 km^3	Water volume, in cubic miles 물 체적 mi^3	Percent of total water 전체물의 비율	Percent of total freshwater 전체 담수의 비율
Fresh groundwate 담수 지하수	10,530,000	2,526,000	0.8%	30.1%
Groundwater 지하수	23,400,000	5,614,000	1.7%	--
Total global water 지구전체의 물	1,386,000,000	332,500,000	--	--
출처: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.				

⑾ 얼음, 눈 그리고 빙하와 물순환[658]

얼음과 빙하에 저장된 물은 천천히 움직이지만 물순환의 일부입니다. 비록 그 안의 물은 매우 느리게 움직이지만, 알고 계시나요? 만년설은 날씨에도 영향을 미칩니다. 흰색은 어두운 색보다 햇빛(열)을 더 많이 반사하며, 얼음이 너무 하얗기 때문에 햇빛이 다시 하늘로 반사되어 날씨 패턴을 만드는 데 도움이 됩니다.

① 얼음으로 저장된 물은 물순환의 일부입니다.

그림 설명: 북극 지역에는 엄청난 양의 얼음이 있습니다. 아마도 이 그림에서 가장 눈에 띄는 것은 그린란드 만년설의 범위일 것입니다. 거의 전체 섬이 거대하고 깊은(여러 곳에서 거의 5 km 깊이) 얼음판으로 덮여 있습니다. 그린란드 만년설은 평균 두께가 거의 1.6km에 달하며 전 세계 전체 얼음 덩어리의 약 10%를 포함하고 있습니다. 출처: Public Domain.Visit Media 제공: NASA

물순환은 물이 지구 위, 표면, 지구를 통해(지하) 이동하는 방법을 설명합니다. 그러나 실제로 한 번에 훨씬 더 많은 물이 순환을 통해 실제로 이동하는 것보다 훨씬 더 많이 "저장"됩니

658) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/ice-snow-and-glaciers-and-water-cycle

다. 저장이란 비교적 오랜 기간 동안 현재 상태로 잠겨 있는 물을 의미합니다. 우리는 이러한 저장 장소를 물순환 내 "**물그릇(pools)**"이라고 부릅니다.

단기 저장은 호수의 물에 대해 며칠 또는 몇 주가 될 수 있지만 깊은 지하수 저장의 경우 수천 년이 걸릴 수 있으며 그린란드와 같은 만년설 바닥의 물은 더 오래 걸릴 수 있습니다. 큰 틀에서 이 물은 여전히 물순환의 일부입니다. 눈덩이가 연중 계속되는 높은 고도나 위도에서는 쌓인 눈의 무게가 얼음을 압축합니다. 가파른 산악 환경에서 얼음이 형성되면 천천히 내리막으로 흐르면서 빙하를 형성합니다. 빙상은 50,000km^2 이상의 면적을 덮도록 바깥쪽으로 펼쳐진 빙하입니다. 빙상(Ice sheets)과 빙하(glaciers)는 물순환의 물그릇입니다.

② 전 세계의 빙원(Ice caps)

그림 설명: 주요 빙체의 위치와 예상 해수면을 보여주는 세계 지도. 출처: View Media Details

이 지도의 흰색 영역은 전 세계의 빙하와 빙상을 보여줍니다. 지구 얼음덩어리의 거의 90%가 남극대륙에 있는 반면, 그린란드 만년설은 전체 얼음덩어리의 10%를 차지합니다. 그린란드 만년설은 물순환의 흥미로운 부분입니다. 녹은 눈보다 더 많은 눈이 내렸기 때문에 만년설은 시간이 지남에 따라 매우 커졌습니다(약 250만km^3 또는 6십만mi^3). 수천 년 동안 눈이 깊어지면서 압축되어 얼음이 되었습니다. 만년설의 평균 두께는 약 1,500m(5,000ft)이지만 4,300m(14,000ft)까지 두꺼울 수도 있습니다. 얼음이 너무 무거워서 그 아래의 땅이 그릇 모양으로 눌려 있습니다. 많은 곳에서 그린란드의 빙하는 바다에 이르며 한 추정에 따르면 매년 최대 517km^3(125mi^3)의 얼음이 바다로 "빙산에서 떨어져 표류하는 얼음 덩어리(빙산 조각, calves)"가 됩니다. 이는 그린란드가 지구 물순환에 기여하는 것 중 하나입니다. 바다에 묶인 빙산은 해류를 따라 이동하며 도중에 녹습니다. 일부 빙산은 훨씬 더 작은 형태로 멀리 남쪽으로 버뮤다 섬에서 까지 보였습니다.

③ 얼음과 빙하는 매일 그리고 수천 년 동안 왔다 갔다 합니다.

전지구적 규모의 기후는 항상 변화하고 있지만 일반적으로 사람들이 알아차릴 만큼 빠른 속도는 아닙니다. 공룡이 살았던 시기(약 1억년 전)와 같은 온난기가 많았고 약 18,000년 전의 마지막 빙하기와 같은 추운 시기도 많았습니다. 마지막 빙하기

동안 북반구의 많은 부분이 얼음과 빙하로 덮여 있었습니다. 이 지도는 지표 기온, 얼음 및 빙하가 거의 캐나다 전역, 북부 아시아 및 유럽 대부분을 덮고 있으며 미국까지 확장되었음을 나타냅니다.



그림 설명: 애리조나 대학교에서 제작한 이 지구 지도는 산업화 이전 시대에 발견된 지표 기온과 비교하여 가장 최근 빙하기가 절정에 달했을 때의 지표 기온을 보여줍니다. 진한 파란색은 서늘한 온도를 나타냅니다. 과거의 빙상이 대륙 위에 겹쳐져 있습니다. 출처: Visit Media

빙하는 오늘날에도 여전히 존재합니다. 수만 명이 알래스카에 있습니다. 기후 요인은 오늘날에도 여전히 그들에게 영향을 미치며 현재의 따뜻한 기후 동안에는 연간 규모로 쉽게 측정할 수 있는 속도로 크기가 줄어들 수 있습니다. 변화하는 기후가 빙하에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

영구 빙원을 제외하고 얼음이 없는 풍경을 보여주는 늦여름 아이슬란드의 위성 이미지입니다. 여름에도 거대한 영구 만년설은 주변의 화산암에 비해 밝게 돋보입니다. 밝은 색상의 호수와 연안 해역은 엄청난 무게의 빙하에 의해 조각조각 갈라지고 빙하 유출수(그림 하단)와 함께 바다로 씻겨 나가는 매우 미세하고 반사율이 높은 퇴적물의 결과입니다.

그림 설명: (좌)눈, 얼음, 빙하의 범위를 보여주는 여름의 아이슬란드. (우) 겨울의 아이슬란드 출처: Show only right+ Show only left

다음으로 보는 것은 한겨울의 아이슬란드 이미지로, 섬나라는 거의 완전히 하얀 눈과 얼음으로 뒤덮여 일년 내내 존재하는 영구 빙하와 만년설을 가리고 있음을 보여줍니다. 수천 년 동안 얼음은 깊은 피요르드를 깎아내어 북서부 해안에서 볼 수 있듯이 손가락처럼 바다로 뻗어 있는 땅의 변두리를 남겼습니다.

④ 전 세계 빙하의 크기가 줄어들고 있습니다.

아래 사진은 2005년 미국 몬태나 글레이셔 국립공원의 그리넬 빙하를 보여주고 있습니다. 빙하는 1900년대 초부터 빠르게 후퇴하고 있습니다. 연도 표시는 1850년, 1937년, 1968년, 1981년 빙하의 이전 범위를 가리키고 있습니다.

그림 설명: 여기에 제공된 타임랩스 이미지는 2012년부터 2019년까지 알래스카 울버린 빙하의 하반부를 보여줍니다. 손실된 얼음의 양은 1.2$_{km}$(3/4$_{mi}$) 높이의 얼음 탑과 같습니다. 산악 빙하는 얼음 질량의 증가 또는 손실이 인간 행동에 의해 영향을 받을 수 있는 기후 요소인 온도와 강수량에 따라 달라지기 때문에 본질적으로 기후와 연결되어 있기 때문에 기후 변화에 대한 훌륭한 관찰입니다. 출처: View Media Details

산악 빙하는 기후 변화의 훌륭한 관찰입니다. 전 세계적인 산악 빙하의 축소는 19세기 후반에 끝난 소빙하기 이후 기온 상승과 온실가스 배출량 증가가 복합적으로 작용한 것으로 생각됩니다.

⑤ 만년설은 날씨에 영향을 미칩니다

만년설이나 빙하의 물은 움직이지 않는다고 해서 물순환, 날씨 및 기후의 다른 측면에 직접적인 영향을 미치지 않는 것은 아닙니다. 얼음은 매우 하얗고 흰색은 햇빛(따라서 열)을 반사하기 때문에 넓은 빙원이 날씨 패턴을 결정할 수 있습니다. 기온은 표면에서보다 만년설(1.6$_{km}$)의 높은 곳에서 더 높을 수 있으며 날씨 시스템에 영향을 미치는 바람 패턴은 얼음으로 덮인 경관 주변에서 극적일 수 있습니다.

⑥ 빙하는 변화하는 기후의 중요한 지표입니다.[659]

이 지표는 빙하에서 눈의 축적과 융해 간의 균형을 조사하며, 미국과 전 세계의 빙하가 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지를 설명합니다.

아래의 좌측 도표는 1956년부터 시작된 전 세계 "참조" 빙하들의 질량 균형 변화 누적치를 나타냅니다. 상단 그래프의 선은 측정된 모든 빙하의 평균을 나타냅니다.

---

659) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-glaciers

그림 1 설명: 1956~2023년 전 세계 '참조' 빙하의 평균 누적 질량 수지

음수 값은 1956년 기준 연도와 비교하여 얼음과 눈의 순 손실을 의미합니다. 일관성을 위해 측정값은 물의 수두(meters of water equivalent)로 표시되며, 이는 빙하의 평균 두께 변화를 나타냅니다. 아래의 작은 차트는 매년 측정된 빙하의 수를 보여줍니다. 최근 몇 년 동안 일부 빙하 측정이 아직 완료되지 않아 측정 지점 수가 적습니다. 출처: WGMS, 2024[660] 웹 업데이트: 2024년 6월

아래의 그림 2는 1950년대 또는 1960년대부터 측정을 시작한 미국의 네 개 기준 빙하의 누적 질량 수지를 보여줍니다.



그림 2 설명: 1952~2023년 미국의 4개 빙하의 누적 질량 수지

각 빙하에 대해 1965년을 기준 연도로 설정하여 질량 수지를 0으로 맞췄습니다. 음수 값은 기준 연도와 비교하여 얼음과 눈의 순손실을 나타냅니다.

일관성을 위해 측정값은 물 등가 미터로 표시되며, 이는 빙하의 평균 두께 변화량을 나타냅니다. 출처: USGS, 2024[661] 웹 업데이트: 2024년 6월

그림 설명: 4개의 미국 기준 빙하 위치도

- **핵심 점**

☞ 전 세계의 빙하는 적어도 1970년대부터 평균적으로 질량을 잃고 있으며(그림 참조), 이는 해수면 변화에 기여하고 있습니다(해수면 지표[662] 참조). 더 적은 수의 빙하에 대한 장기적인 측정 기록에 따르면, 이들 빙하는 1950년대부터 축소되기 시작한 것으로 보입니다. 빙하가 질량을 잃는 속도는 지난 10년 동안 가속한 것으로 나타났습니다.

---

660) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-glaciers#ref5
661) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-glaciers#ref6
662) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-level

☞ 미국의 네 개 참조 빙하들은 1950년대와 1960년대부터 전반적인 질량 균형 감소를 보여주었으며, 최근 몇 년 동안 감소 속도가 더욱 빨라졌습니다(그림 참조). 연도별 경향은 다르며, 일부 빙하는 특정 연도에 질량이 증가한 경우도 있습니다(예: 1980년대의 울버린 빙하), 그러나 측정 결과는 시간이 지남에 따라 빙하 질량이 명확하게 감소하고 있음을 나타냅니다.

☞ 미국의 네 개 참조 빙하에 대한 경향은 미국 서부, 알래스카, 그리고 전 세계 다른 지역에서 관찰된 빙하의 후퇴와 일치합니다.1,4 빙하가 질량을 잃는다는 관찰 결과는 같은 기간 동안 미국과 전 세계 기온 상승 경향과도 일치합니다(미국 및 세계 기온 지표[663] 참조).

- **배경**

빙하는 오랜 세월에 걸쳐 축적된 거대한 눈과 얼음 덩어리로, 일년 내내 존재합니다. 미국에서는 빙하를 로키산맥, 시에라 네바다, 캐스케이드 산맥, 그리고 알래스카 전역에서 볼 수 있습니다. 빙하는 자연적으로 강처럼 흐르지만 훨씬 느린 속도로 움직입니다. 고지대에서는 빙하가 눈을 축적하여 결국 압축되어 얼음이 됩니다. 저지대에서는 얼음 강이 자연적으로 녹거나, 빙하가 호수나 바다에 끝나는 경우 빙산이 떨어져 나가 떠다니는 등의 이유로 질량을 잃게 됩니다(빙산 이탈). 새로운 눈의 축적으로 인해 녹는 것과 빙산 이탈이 정확히 균형을 이루면 빙하는 평형 상태에 있으며, 이 경우 질량이 증가하거나 감소하지 않습니다.

많은 지역에서 빙하는 특히 장기간 가뭄이 지속되거나 여름 늦은 시기처럼 계절적인 적설량이 녹아 사라졌을 때, 지역 사회와 생태계에 안정적인 하천수와 식수를 제공합니다. 빙하에서 흘러나오는 담수는 해양 생태계에도 영향을 미칩니다. 빙하는 기후 변화의 지표로 중요합니다. 빙하의 물리적 변화, 즉 성장 또는 축소, 전진 또는 후퇴 여부는 온도와 강수량 변화의 가시적인 증거를 제공합니다. 만약 빙하가 새로운 눈으로 축적할 수 있는 양보다 더 많은 얼음을 잃으면, 결국 더 많은 물을 바다로 추가하게 되어 해수면 상승을 초래합니다(해수면 지표[664] 참조). 그린란드와 남극 대륙을 덮고 있는 거대한 빙상에서도 동일한 종류의 변화가 훨씬 더 큰 규모로 발생하며, 이는 해수면에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 작

663) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-and-global-temperature0

664) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-level

은 빙하는 거대한 빙상보다 기후 변화에 더 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 전 세계의 작은 빙하들은 그린란드와 남극의 빙상과 합쳐서 매년 대략 동일한 양의 물을 바다로 더해 주고 있습니다. 1971년부터 2018년까지, 작은 빙하들은 빙상보다 더 많은 양의 물을 바다로 보냈습니다.[665]

- **지표에 대하여**

  이 지표는 전 세계의 선택된 빙하에서 수집된 장기 모니터링 데이터를 기반으로 합니다. 과학자들은 일년 동안 눈과 얼음의 순 증가 또는 손실을 결정하기 위해 자세한 측정을 수행하여 빙하 질량 균형을 산출합니다. 음의 질량 균형은 빙하가 얼음이나 눈을 잃었음을 나타냅니다. 누적 질량 균형이 시간이 지남에 따라 더 음의 값이 되면, 이는 빙하가 새 눈을 축적하는 것보다 더 빨리 질량을 잃고 있음을 의미합니다.

  그림 1은 1970년대 이후 일관되게 측정된 전 세계 61개의 기준 빙하 세트에 대한 질량 균형 추세를 보여줍니다. 이 기준 빙하 중 몇 개는 1950년대부터 측정되었습니다. 이러한 기준 빙하의 데이터는 시간이 지남에 따라 변화를 나타내기 위해 평균화되었습니다.

  그림 2는 미국에 위치한 이 기준 빙하 중 네 개의 빙하에 대한 추세를 보여줍니다. 워싱턴 주에 있는 사우스 캐스케이드 빙하, 알래스카 남동부의 레몬 크릭 빙하, 알래스카 남부 해안 근처의 울버린 빙하, 그리고 알래스카 내륙의 굴카나 빙하는 모두 미국 지질 조사국의 오랜 "기준" 빙하 프로그램의 일부입니다. 이 네 개의 빙하는 오랫동안 광범위하게 연구되어 왔으며, 인근의 다른 빙하를 대표할 수 있는 것으로 여겨집니다.

  이 지표는 빙하 질량 균형의 변화를 설명하며, 이는 빙하 표면 전체에서 두께의 평균 변화를 측정한 것입니다. 얼음이나 눈의 변화는 해당 액체 물의 양으로 변환되었습니다.

- **자료에 대한 설명**

  ☞ **지표 주의사항**

  기후 변화와 빙하 질량 균형 사이의 관계는 복잡하며, 특정 참조 또는 기준 빙하에서 관찰된 변화는 전 세계 및 지역의 온도와 강수량 변동이 결합된 결과일 수 있습니다. 개별 빙하는 구조, 흐름 및 기후에 대한 반응이 다를 수 있습니다. 빙하마다 약간 다른 측정 및 분석 방법이 사용되었지만, 전반적인 추세는 유사하게 나타납니다.

---

665) https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

세계 빙하의 장기적인 측정 데이터는 비교적 적은 비율에서만 가능합니다. 이 지표는 그린란드 및 남극 대륙 빙상을 포함하지 않으며, EPA의 'Ice Sheets' 지표[666]에 따르면 이들 역시 빙하가 순손실을 경험하고 있습니다.

☞ **자료 출처**

세계 빙하 모니터링 서비스(World Glacier Monitoring Service)는 전 세계 여러 기관에서 수집한 자료를 바탕으로 도표 1의 데이터를 작성했습니다. 미국 지질조사국의 Benchmark Glacier Program은 그림 2에 포함된 4개의 빙하에 대한 자료를 제공했습니다. 역사적 데이터와 주기적인 보고서 및 참조 빙하의 측정치는 [이 링크](https://alaska.usgs.gov/products/data.php?dataid=79) 및 [이 링크](https://wgms.ch)에서 확인할 수 있습니다.

그림 설명: McCall Glacier, Alaska, 1958 and 2003

- **기타 다른 지표들**

Climate Change Indicators: Arctic Sea Ice | US EPA

Climate Change Indicators: Antarctic Sea Ice | US EPA

Climate Change Indicators: Ice Sheets | US EPA

Community Connection: Ice Breakup in Three Alaskan Rivers | US EPA

A Closer Look: Glaciers in Glacier National Park | US EPA



Climate Change Indicators: Lake Ice | US EPA

Climate Change Indicators: Great Lakes Ice Cover | US EPA

Climate Change Indicators: Freeze-Thaw Conditions | US EPA

Climate Change Indicators: Snow Cover | US EPA

Climate Change Indicators: Snowpack | US EPA

Climate Change Indicators: Permafrost | US EPA

666) https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ice-sheets



Climate Change Indicators: Snowfall | US EPA　Climate Change Indicators: Arctic Glaciers | US EPA　Climate Change Indicators: Glaciers | US EPA

⑦ 만년설과 전 세계 물 분포

빙하와 만년설에 잠겨 있는 물의 양은 지구 위(및 내부)의 모든 물 중 적은 비율이지만 세계 전체 담수의 많은 부분을 차지합니다. 이 자료 표에서 알 수 있듯이 얼음과 눈에 잠겨 있는 물의 양은 지구 전체 물의 약 1.7%에 불과하지만 지구 전체 담수의 대부분인 약 68.7%는 만년설과 빙하에 있습니다.

Water source 물 공급원	Water volume, in cubic kilometers 물 체적 km^3	Water volume, in cubic miles 물 체적, mi^3	Percent of total water 전체에 대한 비율 %	Percent of total freshwater 담수에 대한 비율 %
Ice caps, Glaciers, & Permanent snow 빙원, 빙하 및 만년설	24,064,000	5,773,000	1.7%	68.7%
Total global freshwater 전지구 담수량	35,030,000	8,404,000	2.5%	--
Total global water 전지구 수량	1,386,000,000	332,500,000	--	--

출처: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.

추가자료

- Glacier Studies[667]
- Glacier Facts & Figures[668]

⑫ 대양과 바다 그리고 물순환[669]

바다는 지금까지 지구상에서 가장 큰 물 저장소입니다. 지구 전체 물의 96% 이상이 바다에 존재합니다. 바다는 증발된 물을 물순환에 제공할 뿐만 아니라 물이 해류로 지구 전체를 이동할 수 있도록 합니다. 바다는 자연이 물순환을 실행하는 데 사용하는 물의 창고입니다.

① 물의 거대한 창고로서의 바다

그림 설명: 바다는 지구상의 모든 물의 대부분을 포함하고 있습니다. 전 세계 물의 거의 97%가 바다에 저장되어 있습니다. 출처: View Media Details

667) https://www.usgs.gov/centers/norock/science/science-topics/glaciers
668) https://nsidc.org/learn
669) https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/oceans-and-seas-and-water-cycle

물의 순환은 마치 물이 어떻게 지구 위로, 표면에서, 지구를 통과하는지를 설명하는 것처럼 들립니다. 실제로 그렇습니다. 그러나 순환을 통해 실제로 이동하는 것보다 훨씬 더 많은 물이 오랜 기간 동안 "저장"되어 있습니다. 지구상에 있는 모든 물의 대부분을 저장하는 창고는 바다입니다. 전 세계 물 공급량 1,386,000,000km^3(332,500,000mi^3) 중 약 1,338,000,000km^3(321,000,000mi^3)가 바다에 저장되어 있는 것으로 추정됩니다. 그것은 지구 전체 물의 약 96.5%입니다. 또한 바다는 물순환으로 들어가는 증발된 물의 약 90%를 공급하는 것으로 추정됩니다.

바다의 물은 염수(소금물)이지만 "염수"란 무엇을 의미합니까? 염수에는 상당한 양("농도"라고 함)의 용해된 염(소금)이 포함되어 있습니다. 이 경우 농도는 "백만분의 일"(ppm)로 표현되는 물의 소금 양(중량 기준)입니다. 용해된 염의 농도가 1,000ppm 이상인 물은 염수입니다. 바닷물에는 약 35,000ppm의 염분이 포함되어 있습니다.

② 바다의 부피는 변화합니다... 천천히!

물론, 물의 순환과 관련된 어떤 것도 실제로 영구적인 것은 없으며 심지어 바다에 있는 물의 양도 마찬가지입니다. 수백 년이라는 "단기" 동안 바다의 부피는 크게 변하지 않았습니다. 그러나 바다에 있는 물의 양은 장기적으로 변합니다. 마지막 빙하기에는 해수면이 낮아져 인간이 베링 해협(지금은 수중)을 통해 아시아에서 북미로 건너갈 수 있었습니다.

그림 설명: 미국 동부의 해안선은…천천히 변합니다.. View Media Details

더 추운 기후 기간 동안 더 많은 빙상과 빙하가 형성되고, 물순환의 다른 부분의 양을 줄이기 위해 충분한 양의 전 세계 물 공급이 얼음으로 축적됩니다. 따뜻한 기간에는 그 반대입니다. 마지막 빙하기 동안 빙하는 지구 육지의 거의 1/3을 덮었으며 그 결과 바다는 오늘날보다 약 122m(400ft) 낮았습니다. 약 125,000년 전의 마지막 전지구적 "온난기" 동안 바다는 지금보다 약 5.5m(18ft) 더 높았습니다. 약 300만년 전에 바다는 50m(165ft) 더 높을 수 있었습니다.

③ 움직이는 바다: 조수

물론 바다는 항상 움직입니다. 달은 일일 조수에 영향을 미치므로 해변을 더욱 흥미로운 곳으로 만듭니다. 조수는 전 세계적으로 매우 다양하며 일부 지역에서는 매우 극적일 수 있습니다. 가장 높은 조수는 캐나다 노바스코샤의 Fundy 만, 퀘벡의 Ungava 만, 영국의 Bristol 해협과 같은 제한된 수로에서 발생합니다. Fundy민은 연중 특정 기간 동안 최대 16m(53ft)의 최대 조수를 기록합니다.[670]

걸프 해류는 북동부(메인 만에서 노스캐롤라이나주 케이프 해터라스까지)를 따라 북쪽으로 따뜻하고 염분이 많은 물을 운반하여 열대 지방에서 고위도 지역으로 열을 가져옵니다. 따뜻한 걸프해류(Gulf Stream) 해역의 북쪽과 육지 방향 범위는 상업적으로 중요한 어종의 분포를 포함하여 해양의 생태학적 과정에 영향을 미칩니다. 그것은 또한 지역의 날씨에 영향을 미칩니다. 걸프 해류는 상당한 양의 열을 대기로 되돌립니다.

- **대조(Spring tide)와 소조(Neap tide)**

조수는 달(및 그보다 훨씬 적은 범위에서는 태양까지 포함)이 가하는 중력의 결합된 효과로 인해 발생하는 해수면의 상승(밀물) 및 하강(썰물)을 말하며, 지구와 달이 서로 공전함으로써 발생하기도 합니다. 태양은 또한 지구에 중력 인력을 행사하여 2차적이고 덜 강력한 조석 효과(일조)를 유발합니다.



그림 설명: 해와 지구와 달의 위치와 조석 운동

대략 한 달에 두 번, 태양, 달, 지구가 어느 정도 정렬되어 보름달이나 초승달을 형성합니다. 초승달이나 보름달의 각 단계에서 두 가지 조석 효과가 서로 강화되어 만조가 높아지고 간조가 낮아집니다. 이러한 극단적인 현상을 "만조(대조)"라고 하는데, 이는 물이 솟아오르는 데서 유래한 용어입니다.

반대로, 매달 두 번, 태양과 달이 지구와 직각을 이루고 서로 반대편에 있을 때(1/4 달과 3/4 달) 조석 차이는 정상보다 작으며 "간조(소조)"로 정의됩니다.

태양과 달의 중력이 주기적으로 변동하기 때문에 조수의 높이는 날마다 다릅니다. 세계에서 가장 높은 조수를 실제로 경험하려면 보름달 주기 동안 Fundy 만을 방문해야 합니다!

---

670) https://www.bayoffundy.com/about/highest-tides/

• **다양한 유형의 조수**

세계에서 가장 높은 조수는 실제로 연직, 수평, 급류 및 이안, 조수 등 네 가지 조석 효과를 제공합니다.

☞ **연직 조석 효과**

이것은 펀디만이 세계에서 가장 높은 조수를 가진 곳으로 유명하고 나타나는 조석 효과입니다. 연직 효과는 만 주변의 대부분의 부두에서 볼 수 있습니다.

만조 때 처음 방문하면 모든 보트가 부두 꼭대기와 수평으로 떠 있는 모습을 볼 수 있습니다. 그런 다음 6시간 후에 돌아와 보트가 출발했던 곳보다 최대 16미터 낮은 해저에 앉아 있는 모습을 볼 수 있습니다. 그것은 4층이나 5층 건물에서 그것들을 내리는 것과 같습니다!

☞ **수평 조석 효과**

펀디 만(Bay of Fundy) 상부의 여러 해변 지역은 세계 어느 곳보다 수평 조석 효과를 더 잘 보여줍니다.

다시 말하지만, 이 놀라운 광경을 진정으로 감상하려면 같은 지역을 6시간 간격으로 두 번 방문해야 합니다. 단 6시간만에 조수로 인해 광대한 해저가 드러날 수 있습니다. 그리고 이것을 위해서는 m나 ft 단위로 생각하는 것을 멈춰야 합니다. 물은 만조 때부터 최대 5km(3mi)까지 이동할 수 있습니다. 이는 또한 노출된 해저를 탐험할 때 물이 분당 10m 이상의 속도로 다시 되돌아올 수 있으므로 조심해야 한다는 것을 의미합니다!

☞ **조석 보어**

그림 설명: 조석 보어 래프팅
https://www.bayoffundy.com/about/highest-tides/

조석 보어/래프팅조석 보어는 전 세계적으로 몇 군데에서만 발생합니다. 조석 보어는 들어오는 조수의 앞부분이 강의 흐름이나 좁은 만의 흐름에 반대하여 상류로 이동하는 정재파를 형성하는 조석 현상입니다. 즉 밀물이 어떤 곳에서 갑자기 그 높이를 더하여, 벽이 움직이는 것처럼 밀어닥치는 현상입니다. 이 파도는 시속 16km(10mph)에 가까운 속도로 이동할 수 있으며 그 항로에서 3~3.5m (10~12ft) 높이의 급류를 생성합니다. 중국 첸탕강[錢唐江]의 조석 보어가 유명합니다.

여름철에는 숙련된 가이드가 방문객을 독특한 상류 래프팅 모험으로 안내합니다. 조석 래프팅은 펀디만의 조석을 직접

경험하는 가장 좋은 방법일 수 있습니다! 조석 보어를 가장 잘 볼 수 있는 장소와 시기를 알아보려면 여기[671]를 클릭하십시오.

☞ **조수 급류, 소용돌이 및 격랑**

Bay of Fundy 해안은 절벽과 큰 곶이 만 쪽으로 돌출되어 있는 험준한 지형으로 이루어져 있기 때문에 1,000억 톤에 달하는 물의 흐름이 결코 원활하지 않습니다.

그림 설명: Old Sow Whirlpool(소용돌이) https://www.bayoffundy.com/about/highest-tides/

조수를 볼 수 있는 또 다른 멋진 방법은 조수 급류, 소용돌이 또는 격랑을 볼 수 있는 장소를 방문하는 것입니다.

가장 유명한 소용돌이는 물론 Old Sow Whirlpool로, Fundy 만 입구 쪽 Passamaquoddy 만에 위치해 있습니다. Old Sow는 서반구에서 가장 큰 소용돌이이며, 세계에서는 두 번째로 큰 소용돌이입니다!

폭넓게 살펴보면, 놀라운 펀디 조수는 세계에서 가장 자연스럽고 훼손되지 않은 경이로움 중 하나로 간주될 수 있습니다.

Hopewell Rocks에서는 조류가 붉은 사암으로 된 우뚝 솟은 조각상을 조각하고 또 조각했습니다. 꼭대기를 상록수로 뒤덮은 이 식물은 거대한 화분과 비슷하며 많은 펀디의 경이로움 중 하나입니다. St. Martin에서는 끝없는 조수 작용으로 동굴 탐험가에게 완벽한 바다 동굴이 만들어졌습니다. 그리고 밀물이 빠질 때마다 미나스 분지에는 영양분이 풍부한 광활한 갯벌이 드러납니다. 그리고 자연의 취약성을 강조하는 것은 시간이 계속 흐르면서 치솟는 기념비적인 조수가 이 독특한 분지를 천천히 침식하고 분해하면서 궁극적으로 스스로를 파괴할 것이라는 확신입니다. 그러니 더 이상 기다리지 말고 오늘 Bay of Fundy으로의 여행을 계획해보세요!

④ 움직이는 바다: 바다의 "강"

뱃멀미를 해본 적이 있다면(그렇지 않기를 바랍니다), 바다가 결코 고요하지 않다는 것을 알 것입니다. 바다의 물이 바람에 의해 움직이는 파도 때문에 움직인다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 실제로 바다에는 전 세계적으로 막대한 양의 물을 이동시키는 해류와 "강"이 있습니다. 이러한 움직임은 물의 순환에

671) https://www.bayoffundy.com/activities/tidal-bore-rafting/

많은 영향을 미칩니다. 쿠로시오 해류(黒潮, Kuroshio Current)는 일본 연안에서 가장 큰 해류입니다. 하루에 40~121km(25~75mi), 즉 시속 1.4~4.8km로 이동할 수 있으며 깊이는 1,000m(3,300ft)까지 확장될 수 있습니다.



그림 설명: 북대서양의 해수면 온도를 보여주는 주는 지도. 출처:Visit Media

걸프 해류는 멕시코만에서 대서양을 건너 영국으로 물을 이동시키는 대서양의 잘 알려진 따뜻한 물 흐름입니다. 걸프 해류는 하루 97km(60mi)의 속도로 지구상의 모든 강보다 100배 많은 물을 이동시킵니다. 따뜻한 기후에서 오는 걸프 해류는 따뜻한 물을 북대서양으로 이동시킵니다. 영국의 남서쪽 모퉁이에 있는 Cornwall은 때때로 "Cornish Riviera(코니시 리비에라)"라고 불립니다. 이는 걸프 해류에 기인한 더 온화한 기후 때문에 야자수(사실, 강건한 품종입니다)가 그곳에서 자랄 수도 있습니다. 모두 걸프 해류 때문입니다.

이 지도의 자료는 NASA 위성 관측에서 가져온 것입니다. 차가운 물은 더 어두운 색으로 표시되는 반면 주황색과 노란색은 가장 따뜻한 온도를 나타냅니다. 걸프 해류는 북미 해안을 따라 북쪽으로 이동하고 동쪽으로 중앙 대서양으로 이동하는 따뜻한 물 흐름으로 볼 수 있습니다. 여행을 계속함에 따라 바다의 열이 대기로 손실되어 그 위의 공기를 따뜻하게 합니다. 콘월과 그 야자수는 런던의 남서쪽에 위치하고 있으며 서쪽으로 선을 그으면 캐나다 뉴펀들랜드 근처에 도착하게 됩니다. 콘월과 뉴펀들랜드는 비슷한 위도에 있을 수 있지만 캐나다 동부에서 자라는 야자수를 찾기가 어려울 것입니다!

⑤ 바다에는 얼마나 많은 물이 존재합니까?

아래의 표는 단일 시점에서 지구 물의 존재를 나타냅니다. 천년 또는 백만년 후에 다시 확인하면 의심할 여지 없이 이 숫자는 다를 것입니다! 약 3억 3,250만mi^3의 세계 총 물 공급량 중 96% 이상이 염수인 것을 주목하십시오. 그리고 전체 담수 중 68% 이상이 얼음과 빙하에 잠겨 있습니다. 담수의 또 다른 30%는 땅에 있습니다. 강과 호수와 같은 담수 지표 수원은 전체 물의 1%의 약 1/150 즉 0.007%인 약 93,100km^3(22,300mi^3)만을 구성합니다. 그러나 강과 호수는 사람들이 매일 사용하는 대부분의 물의 원천입니다.

• 전 세계 물 분포에 대한 하나의 추정치

Water source 물의 출처	Water volume, in cubic miles 물의 체적 mi^3	Water volume, in cubic kilometers 물의 체적 km^3	Percent of total water 전체 물에 대한 비율
Oceans, seas and bays 대양, 바다, 만	321,000,000	1,338,000,000	96.5%
Total global water 지구 전체의 물	332,500,000	1,386,000,000	--

출처: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp. 817-823.

⑬ NASA의 지구 물순환 관측[672]

우주에서 볼 때, 우리 고향 행성의 가장 눈에 띄는 특징 중 하나는 지구 표면의 약 75%를 덮고 있는 액체 형태와 얼어붙은 형태의 물입니다.

그림 설명: 지구는 물의 행성입니다. 표면의 4분의 3이 물로 덮여 있고, 물이 풍부한 구름이 하늘을 가득 채웁니다. (NASA)

지질학적 증거에 따르면 지난 38억년 동안(물 존재의 대부분) 동안 많은 양의 물이 지구에 흘렀을 가능성이 높습니다. 고대 화산의 분출을 통해 처음으로 표면에 도달했다고 믿어지는 물은 지구를 태양계의 나머지 행성과 구별하는 중요한 물질입니다. 특히 물은 생명의 발달과 영양공급에 꼭 필요한 필수 성분인 것 같습니다.

① 물, 물, 모든 곳에서

물은 지구상 거의 모든 곳에 존재합니다. 더욱이, 이는 지구 표면에서 발견되는 상대적으로 작은 범위의 대기 온도 및 압력 내에서 기체, 액체 및 고체로 자연적으로 존재할 수 있는 유일한 알려진 물질입니다.

그림 설명: 물은 지구 표면에서 발견되는 비교적 작은 온도와 압력 범위에서 기체, 액체 또는 고체로 자연적으로 존재할 수 있는 유일한 일반적인 물질입니다. 때때로, 옐로 스톤 국립 공원에 있는 간헐천의 이번 겨울 분화와 같이 세가지 상태가 모두 같은 시간과 장소에서 존재합니다. (사진 © 2008.haglundc.)[673]

672) https://earthobservatory.nasa.gov/features/Water/page1.php
673) https://www.flickr.com/photos/haglundc/2215677810/

지구의 전체 수분량은 약 13억 9천만 km^3(3억 3천 1백만 mi^3)로, 그 대부분인 약 96.5%가 지구의 해양에 존재합니다. 나머지 중 약 1.7%는 극지방의 빙상, 빙하 및 영구적인 눈에 저장되어 있고, 또 다른 1.7%는 지하수, 호수, 강, 하천 및 토양에 저장되어 있습니다. 지구상의 물 중 단지 0.001%만이 대기 중의 수증기로 존재합니다.

이 물의 양이 적음에도 불구하고, 수증기는 지구에 큰 영향을 미칩니다. 수증기는 강력한 온실가스로서, 지구의 날씨와 기후를 주도하는 주요 원인입니다. 수증기는 전 세계를 이동하면서 잠열을 운반하는데, 잠열은 물 분자가 액체나 고체에서 기체로 전환될 때 얻는 열입니다. 이 열은 분자가 기체에서 다시 액체나 고체 형태로 응결될 때 방출되며, 이는 구름 방울이나 다양한 형태의 강수 현상을 생성합니다.

그림 설명: 수증기, 그리고 에너지는 기상 시스템에 의해 전 세계로 이동합니다. 이 위성 이미지는 아프리카와 대서양 상공의 수증기 분포를 보여줍니다. 하얀 지역은 수증기 농도가 높은 곳이며, 어두운 지역은 상대적으로 건조한 곳입니다. 가장 밝은 흰색 영역은 커다란 뇌운을 나타냅니다. 이 이미지는 2010년 9월 2일 아침, METEOSAT-9에 장착된 SEVIRI에 의해 촬영되었습니다. (이미지 ©2010 (Image ©2010 EUMETSAT.)[674]

Estimate of Global Water Distribution 지구 전체 물 분포 추정	Volume (10^3 km^3) 체적(10^3 km^3)	Percent of Total Water 합계에 대한 비율(%)	Percent of Fresh Water 담수 비율(%)
Oceans, Seas, and Bays 대양, 바다, 만	1,338,000	96.5	-
Ice Caps, Glaciers, and Permanent Snow 빙원, 빙하, 만년설	24,064	1.74	68.7
Groundwater 지하수	23,400	1.7	-
Fresh 담수	(10,530)	(0.76)	30.1
Saline 염수	(12,870)	(0.94)	-
Soil Moisture 토양습윤수	16.5	0.001	0.05
Ground Ice and Permafrost 지상얼음과 영구동토층	300	0.022	0.86
Lakes 호수	176.4	0.013	-
Fresh 담수	(91.0)	(0.007)	.26
Saline 염수	(85.4)	(0.006)	-
Atmosphere 대기수	12.9	0.001	0.04
Swamp Water 늪지수	11.47	0.0008	0.03
Rivers 강	2.12	0.0002	0.006
Biological Water 생체수	1.12	0.0001	0.003

674) https://www.eumetsat.int/Home/index.htm

Total 합계	1,385,984	100.0	100.0

Source: Gleick, P. H., 1996: Water resources. InEncyclopedia of Climate and Weather,ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823.

인간의 필요를 위해서는 식수와 농업을 위한 지구상의 담수의 양이 특히 중요합니다. 담수는 호수, 강, 지하수에 존재하며 눈과 얼음으로 얼어 있습니다. 지하수에 대한 추정은 특히 어려운 일이며 그 추정치는 매우 다양합니다. (위 표의 값은 범위의 상한에 가깝습니다.)

지하수는 담수의 약 22~30%를 구성할 수 있으며, 얼음(빙원, 빙하, 만년설, 지상 얼음 및 영구 동토층 포함)이 나머지 78~70%의 대부분을 차지합니다.

② 다단계 여정

물 또는 수문학적 순환은 물 분자가 지구 표면에서 대기로 이동하고 다시 돌아오는 과정, 경우에 따라 지표면 아래로 이동하는 물의 순례를 설명합니다.



그림 설명: 지구의 물은 대기 중에서, 바다로 들어가고 나오며, 지표면을 지나고, 지하로 계속해서 이동합니다. 출처: (Image courtesy NOAA National Weather Service Jetstream.)

태양 에너지로 구동되는 이 거대한 시스템은 바다, 대기, 땅 사이의 지속적인 수분 교환입니다.

연구에 따르면 대양, 바다 및 기타 수역(호수, 강, 하천)에서 물이 액체에서 기체로 변하는 과정인 증발이 대기 중 수분의 거의 90%를 제공하는 것으로 나타났습니다. 대기 중에 발견되는 나머지 10%의 대부분은 증산을 통해 식물에 의해 방출됩니다. 식물은 뿌리를 통해 물을 흡수한 다음 잎 밑면에 있는 작은 구멍을 통해 물을 방출합니다. 또한, 수증기의 아주 작은 부분이 승화를 통해 대기로 유입되는데, 이는 물이 고체(얼음 또는 눈)에서 기체로 직접 변하는 과정입니다. 온도가 영하로 유지되는 경우 눈더미가 점진적으로 줄어드는 것은 승화로 인한 것입니다.

증발, 증산, 승화, 화산 배출 등이 모두 인간 활동을 통해 유입되지 않는 대기 중 수증기의 거의 전부를 차지합니다. 해양에서의 증발은 수문학 순환의 표면에서 대기까지의 부분을 추진하는 주요 수단이지만 증산작용도 중요합니다. 예를 들어, 1 ac 크기의 옥수수밭에서는 매일 4,000gal의 물이 배출될 수 있습니다.

물이 낮은 대기권으로 들어간 후, 상승하는 기류는 물을 위쪽으로 운반하며, 종종 공기가 더 차가운 대기권으로 올라갑니다. 차가운 공기에서는 수증기가 기체에서 액체로 응축되어 구름 방울을 형성할 가능성이 더 높습니다. 구름 방울은 자라서 강수(비, 눈, 진눈깨비, 얼어붙는 비, 우박 포함)를 생성할 수 있으며, 이는 대기에서 지구 표면으로 물을 다시 운반하는 주요 메커니즘입니다.

강수량이 지표면 위로 떨어지면 그 이후의 경로는 다양한 경로를 따릅니다. 그 중 일부는 증발하여 대기로 돌아갑니다. 일부는 토양 수분이나 지하수로 땅속으로 스며들며; 일부는 강이나 시내로 흘러갑니다. 거의 모든 물은 결국 바다나 다른 수역으로 흘러들어 순환이 계속됩니다. 주기의 여러 단계에서 물의 일부는 식수, 세탁, 관개 및 기타 다양한 용도로 인간이나 다른 생명체에 의해 차단됩니다.

지하수는 토양의 두 개의 넓게 정의된 층에서 발견됩니다. 첫 번째는 "포화되지 않은 지대"로, 이 지대에서는 토양의 틈이 공기와 물로 채워져 있습니다. 두 번째는 더 아래에 위치한 "포화 지대"로, 이 지대에서는 틈이 완전히 물로 채워져 있습니다. 이 두 지대 사이의 경계를 "지하수면"이라고 하며, 지하수의 양이 변화함에 따라 이 수면이 올라가거나 내려갑니다.

대기 중에 존재하는 물의 양은 어느 한 순간에 12,900km^3에 불과한데, 이는 지구 전체 물 공급량에 비해 아주 작은 부분입니다. 만약 이 모든 대기 중 수분이 비로 내려온다면, 지구 표면은 겨우 2.5cm 깊이로 덮일 것입니다. 그러나 실제로는 훨씬 더 많은 양, 즉 약 495,000km^3의 물이 매년 대기를 통해 순환됩니다. 이는 대기 중에 있는 물이 매년 거의 40번이나 완전히 제거되고 다시 채워지는 것과 같습니다.



그림 설명: 이 지도는 2010년 8월 동안 대기 깊이 전체에 걸친 수증기 분포를 보여줍니다. 가장 습한 지역이라도 표면에서 응결되면 깊이가 60 mm에 불과한 물층을 형성합니다. 출처: AIRS 및 AMSU 자료를 사용하는 Robert Simmon의 NASA

로 증발량과 강수량은 대략적으로 동일합니다. 이러한 평형 상태로 인해 대기 중 수증기의 총량은 시간이 지나도 거의 변하지 않습니다. 그러나 대륙에서는 강수량이 증발량을 초과하는 반면, 해양에서는 반대로 증발량이 강수량을 초과합니다.

해양의 경우, 증발량이 강수량보다 지속적으로 많으면 결국 바닷물이 모두 증발해 없어지게 될 것입니다. 하지만 해양은 다른 방법으로 물이 보충되며, 주로 육지에서 흘러 들어오는 물이 그 역할을 합니다. 지난 100년 동안은 오히려 해양이 과도하게 보충되었습니다. 20세기 동안 전 세계적으로 해수면이 약 $17cm$ 상승했습니다.



그림 설명: 해수면은 지난 세기 동안 상승해왔으며, 이는 부분적으로는 대양이 따뜻해지면서 발생하는 열적 팽창 때문이고, 부분적으로는 빙하와 빙상이 녹기 때문입니다. (Graph ©2010 Australian Commonwealth Scientific and Research Organization.)

해수면 상승은 해양의 온난화로 인해 물이 팽창하여 부피가 증가하고, 증발 또는 다른 방법으로 바다에서 빠져나가는 물의 양보다 바다로 더 많은 물이 들어오기 때문입니다. 바다로 유입되는 물의 양이 증가하는 주된 원인은 육지 얼음(빙상과 빙하)의 분리나 녹음 현상입니다. 해빙(바다 얼음)은 이미 바다에 있기 때문에, 해빙의 연간 양의 증가나 감소는 해수면에 큰 영향을 미치지 않습니다.

수문 순환 과정에서는 물 분자가 따라갈 수 있는 많은 경로가 있습니다. 예를 들어, 슈피리어 호수 바닥에 있는 물이 결국 대기로 올라가 매사추세츠에 비로 내릴 수 있습니다. 매사추세츠에 내린 비의 유출수는 대서양으로 흘러들어 아이슬란드를 향해 북동쪽으로 순환하고, 그 후 해빙(floe)의 일부가 되거나, 증발하여 대기로 올라간 뒤 눈으로 내리면 빙하의 일부가 될 수도 있습니다.

물 분자는 얼음, 액체 물, 수증기의 세 가지 상태를 반복하며 매우 다양한 경로와 갈래길을 따라 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 100년 전 아이오와에 있는 당신의 증조부모님의 농가에 비로 내렸던 물 분자는 지금 캘리포니아에 있는 당신의 집 앞마당에 눈으로 내리고 있을 수도 있습니다.

③ 물순환과 기후 변화

지구 과학과 환경 정책 문제 중에서 사회가 직면하고 있는 가장 심각한 문제 중 하나는 기후 변화로 인한 지구 물순환의 잠재적 변화입니다. 과학 공동체는 이제 자연적 변동성, 태양 변동성을 포함한 요인들과 온실가스 및 에어로졸 농도의 증가

에 대응하여 지구 기후가 변화하고 있다는 데 대체로 동의하고 있습니다. 더 나아가, 이러한 변화가 대기 중 수증기 농도, 구름, 강수 패턴, 유출 및 하천 유량 패턴에 깊은 영향을 미칠 수 있다는 점에 대해서도 폭넓은 합의가 이루어지고 있습니다.

그림 설명: 지구 기후 변화는 물순환에 영향을 미쳐, 일부 지역에서는 영구적인 가뭄을, 다른 지역에서는 빈번한 홍수를 초래할 가능성이 있습니다. (Photograph[675] ©2008 Garry Schlatter.)

예를 들어, 하층 대기가 따뜻해지면서 증발률이 증가하여 대류권(하층 대기) 전반에 걸쳐 순환하는 수분의 양이 증가합니다. 더 높은 수증기 농도의 관찰된 결과는 주로 육지 지역에서 강한 강수 사건의 빈도가 증가하는 것입니다. 또한, 기온이 더 따뜻해짐에 따라 더 많은 강수량이 눈보다는 비로 내리고 있습니다.



그림 설명: 기후 변화의 예상되는 영향 중 하나는 강수 강도의 증가입니다. 즉, 비가 역사적으로 내렸던 것보다 더 짧은 시간에 더 많은 양이 내릴 것으로 예상됩니다. 파란색은 21세기 말까지 기후 모델이 강수 강도의 증가를 예측하는 지역을 나타내며, 갈색은 강수 강도가 감소할 것으로 예측되는 지역을 나타냅니다. (Map adapted from the IPCC Fourth Assessment Report.)

북반구 일부 지역에서는 봄과 같은 기후 조건이 더 일찍 도래함에 따라 눈 녹는 시기가 앞당겨지고 강의 유량이 일찍 최고치에 도달하고 있습니다. 그 결과로, 보통 물 수요가 가장 많은 여름과 가을철에 신선한 물의 가용성이 감소하는 영향을 받고 있습니다.

그림 설명: 기후 변화로 인해 21세기 후반에 강과 하천으로의 물 유출에 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 이 지도는 파란색으로 유출량 증가를, 갈색과 빨간색으로 유출량 감소를 나타냅니다. (Map by Robert Simmon, using data from Chris Milly, NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory.)

---

675) https://www.flickr.com/photos/garry61/3013321513/W



따뜻한 기온은 일부 지역에서 지표면의 건조를 증가시켜 가뭄의 발생 빈도와 심각성을 높이는 효과를 가져왔습니다. 강수량 측정치와 증발 변화에 대한 대략적인 추정치를 사용하여 토양 습도를 측정하는 팔머 가뭄 심각도 지수(Palmer Drought Severity Index)에 따르면, 1900년부터 2002년까지 아프리카 사헬 지역은 더욱 심각한 가뭄을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 같은 지수는 또한 남아메리카 남부와 미국 남중부에서는 반대의 경향을 보여주고 있습니다.



그림 설명: 물순환의 변화는 지난 한 세기 동안 자연적인 변동과 인위적인 요인들이 결합되어 발생했습니다. 1900년부터 2002년까지 사하라 이남 아프리카, 남부 아프리카, 동부 브라질, 이란에서는 가뭄이 악화되었습니다(갈색). 같은 기간 동안 서부 러시아, 남동부 남아메리카, 스칸디나비아, 미국 남부에서는 가뭄이 덜 심각했습니다(녹색). (Map adapted from the IPCC Fourth Assessment Report.)

위에서 설명한 짧은 시나리오들은 물순환에서 관찰된 변화의 일부분에 불과하지만, 미래 기후 예측에는 여전히 많은 불확실성이 존재한다는 점을 주목해야 합니다. 이러한 불확실성은 기후 시스템의 복잡성, 불충분하고 불완전한 자료 세트, 그리고 현재의 기후 모델들이 제공하는 일관성 없는 결과에서 기인합니다. 그러나 최첨단(하지만 여전히 불완전하고 불완벽한) 기후 모델들은 강수량이 더 변동적이 될 것이며, 시간과 장소에 따라 가뭄과 홍수의 위험이 증가할 것이라고 일관되게 예측하고 있습니다.

④ 물순환 관측

궤도를 도는 인공위성들은 이제 증발, 증산, 응결, 강수, 유출을 포함한 수문 순환의 모든 측면과 관련된 데이터를 수집하고 있습니다. NASA는 심지어 물순환의 여러 구성 요소에 대한 정보를 수집하기 위해 특별히 이름을 지은 "아쿠아(Aqua)"라는 위성을 보유하고 있습니다.

아쿠아 위성은 2002년 5월 4일에 발사되었으며, 6개의 지구 관측 장비를 탑재하고 있습니다: 대기 적외선 탐지기(AIRS), 고급 마이크로파 탐지 장치(AMSU), 브라질용 습도 탐지기

(HSB), 지구 관측 시스템용 고급 마이크로파 스캐닝 방사계(AMSR-E), 중간 해상도 영상 분광 방사계(MODIS), 구름 및 지구 복사 에너지 시스템(CERES)입니다. "아쿠아(Aqua)" 위성과 더 많은 물순환 관찰에 대해 각주의 참고 정보를 찾아서 알아보십시오.

⑭ 새로운 물순환 개념도[676]

앞에서 논의한 물순환 구성요소들의 역할을 종합한 "인간 활동"이 포함된 새로운 물순환 개념도를 이 책의 끝에 수록합니다.

7.5 한반도 주변의 기단(氣團)들

그림 설명: 우리나라의 지정학적·기상학적 특성 – 기단들로 둘러싸인 한반도

⑴ 시베리아 기단(氣團)(cP) :

- 우리나라의 겨울에 가장 세력이 커지는 기단으로 한랭 건조함.
- 겨울 날씨는 이 기단의 영향 정도에 따라 추운 정도가 결정되며, 이 기단이 맹위를 떨칠 때가 바로 한 겨울의 한파가 불어 닥치는 소한, 대한 때임.

⑵ 북태평양 기단(氣團)(mT) :

- 우리나라의 여름에 가장 세력이 커지는 기단으로 고온 다습함.
- 한 여름의 무더위는 이 기단의 영향임.

⑶ 오호츠크해 기단(氣團)(mP) :

- 우리나라의 여름철에 장마전선을 형성하는 기단으로 한랭 다습함.
- 보통 여름이 시작되는 6월 말에서 7월 중순까지 세력을 확장하여 장마전선을 형성함.

⑷ 양쯔강 기단(氣團)(cT) :

- 우리나라의 봄과 가을에 영향을 미치는 기단으로 온난 건조함.
- 이 기단은 봄의 황사 현상을 일으키는 주된 이동 경로가 되며 갑작스런 날씨 변화에도 영향을 주게 되는 기단임.

⑸ 적도 기단(氣團)(mE) – 태풍 북상

- 우리나라의 여름과 초가을에 영향을 미치는 기단으로 적도

676) https://pubs.usgs.gov/gip/221/gip221_english.pdf

쪽에서 발생하는 고온 다습함.

- 이 기단의 영향은 여름이 거의 끝나갈 무렵에 태풍과 함께 북상하여 막대한 손실을 유발.

⑹ 북극 제트 기류 남하 - 한파 남하

- 한냉 건조 - 한파

7.6 대기강[677]

대기강(Atmospheric River)은 최근 몇 달 동안 뉴스에 자주 등장하고 있습니다. 10월 말에는 대기강으로 인해 캘리포니아 북부에 기록적인 강우가 내렸고, 11월 중순에는 워싱턴주에 대규모 홍수가 발생했습니다. 현재도 또 다른 대기강 폭풍이 미국 서부를 강타하고 있으며, 앞으로도 더 많은 대기강이 예상되고 있습니다. 그렇다면 대기강이란 정확히 무엇일까요?

대기강은 대기 중에 존재하는 좁고 긴 수증기 흐름으로, 마치 공중에 떠 있는 강처럼 엄청난 양의 수분을 운반합니다. 대기강은 주로 열대 지방에서 발생한 수증기가 서부쪽으로 이동하면서 만들어지며, 이 수증기가 산악 지형과 만나면서 집중적인 강수량을 기록하게 됩니다. 이 현상은 특히 서부 해안 지역에서 자주 발생하며, 홍수나 산사태 같은 심각한 자연재해를 초래할 수 있습니다.

대기강은 강력한 폭풍을 동반할 수 있으며, 이러한 폭풍은 몇 시간에서 며칠 동안 이어질 수 있습니다.

대기강은 미국 서부 해안에서 새로운 현상이 아니지만, 과학자들이 이들이 어떻게 작동하는지에 대해 더 많이 알게 되면서 최근 몇 년간 더 큰 주목을 받았습니다.

⑴ 대기강에 대해 알아야 할 6가지 사항

① 대기강은 열대 지방에서 극지방으로 수증기를 운반합니다.

대기강수는 적도 근처에서 형성되기 시작합니다. 태양은 지구를 적도에서 가장 직접적으로 데우며, 이러한 높은 온도로 인해 물이 증발하여 대기로 상승합니다.

그 수증기 중 일부는 대기 순환에 의해 적도로부터 멀리 끌려가며, 좁은 띠를 형성하여 수증기를 다른 지역으로 운반하는 '컨베이어 벨트'와 같은 역할을 합니다. 대기강수는 지표면에서 약 800m에서 1,600m 높이의 대기 하부에서 흐릅니다.

대기강수가 해안에 도달하여 산악 지대를 넘어 내륙으로 흘러들어갈 때, 대기강수는 상승하게 되어 많은 수증기가 응결하

677) https://www.usgs.gov/news/featured-story/rivers-sky-6-facts-you-should-know-about-atmospheric-rivers

여 비나 눈으로 지상에 떨어지게 됩니다. 이로 인해 대기강수로 인한 폭풍우가 발생합니다.



그림 설명: 2012년 1월 태평양 상공의 AR 기둥을 보여주는 애니메이션. 출처: Visit Media

② 대기강은 지구상에서 가장 큰 담수의 '강'입니다.



그림 설명: 2017년 2월의 이 글로벌 뷰에서는 대기강이 전 세계에 걸쳐 발생합니다. 출처: Visit Media

대기강은 지상의 강과는 매우 다르지만, 충분한 수증기를 운반하기 때문에 '강'이라는 별칭을 얻을 만합니다. 태평양 위 대기강에 대한 연구에 따르면, 이들은 미시시피강의 평균 일일 유량의 7~15배에 해당하는 수증기를 운반합니다. 대기강은 수백에서 수천 km에 이를 정도로 길며, 기상 시스템의 맥락에서 보면 좁은 편이지만, 여기서 '좁다'는 것은 폭이 최대 500km에 이를 수 있다는 의미입니다.

대기강은 지상의 강처럼 한 장소에 고정되어 있지는 않지만, 지구 상 어딘가에서 항상 흐르고 있습니다. 어느 순간이든, 극지방으로 이동하는 수증기의 90%는 전 세계적으로 약 4~5개의 대기강에 집중되어 있습니다. 이 좁은 수증기 흐름의 띠는 지구 둘레의 10% 미만을 차지합니다.

대기강 폭풍우는 전 세계 사람들에게 영향을 미칠 수 있습니다. 과학자들은 대기강이 북미 동서 해안, 프랑스, 북부 스페인과 포르투갈, 영국, 남동부 남미, 남부 칠레, 동남아시아, 뉴질랜드에서 연평균 유출량의 절반 이상을 제공한다고 추정합니다.

③ 허리케인과 마찬가지로 대기강에도 척도(등급, 강도, 규모, 범주) 시스템이 있습니다.

허리케인과 기타 재난에 대한 등급 체계와 마찬가지로, 대기강의 등급 체계도 그 물리적 특성(허리케인의 경우 풍속, 대기강의 경우 수증기 양)과 그로 인한 피해 수준에 기반을 둡니다. 다른 등급 체계가 주로 재난의 위험성에만 초점을 맞추는 반면, 대기강 등급 체계는 이러한 현상이 유익할 수도 있고, 해로울 수도 있으며, 둘 다일 수도 있다는 개념을 포함하고 있습니다.



그림 설명: 대기강 조건의 지속 기간(예: IVT ≥ 250 $kg/m \cdot s$)과 관련된 최대 순간 통합 수증기 이동량(IVT) 및 한 지점에서 해당 조건의 지속 시간을 기준으로 대기강 사건을 분류하는 척도입니다. 출처: Visit Media

등급 체계의 낮은 쪽에서는 **AR 1등급(AR Cat 1 사건)**이 주로 유익한 것으로 평가되고, 높은 쪽에서는 **AR 5등급(AR Cat 5 사건)**이 주로 해로운 것으로 평가됩니다.

대기강 폭풍우는 가뭄에 시달리는 캘리포니아와 같은 지역에 유익할 수 있습니다. 캘리포니아 연간 강수량의 최대 50%가 대기강에서 올 수 있으며, 대기강은 가뭄을 끝낼 만큼 충분한 물을 가져올 수 있습니다. USGS의 연구에 따르면 1950년부터 2010년까지 미국 서해안의 가뭄 중 33%에서 74%가 대기강 폭풍우의 도착으로 끝났다고 합니다. (2021년 10월에 발생한 대기강은 캘리포니아의 가뭄을 완전히 끝내지는 않았지만 어느 정도 완화했습니다.) 반면, 고강도의 대기강은 허리케인만큼 파괴적일 수 있으며 광범위한 홍수, 산사태, 토사 흐름을 유발할 수 있습니다.

그림 설명: Baker Beach에서 보이는 샌프란시스코 만 위의 겨울 폭풍 구름과 금문교. 출처: View Media Details

2021년 10월 24일 북부 캘리포니아와 11월 15일 북서부 지역을 강타한 대기강은 둘 다 5등급(AR 카테고리 5(예외적): 주로 위험한 것)으로 평가되었습니다.

- **대기강 폭풍우의 강도와 영향을 특성화하는 새로운 척도**[678]

한 연구팀이 강풍에 의해 밀려오는 길고 좁은 대기 수증기 띠인 '대기강'의 강도와 영향을 특성화하는 척도를 만들었습니다. 캘리포니아 대학교 샌디에고 캠퍼스의 스크립스 해양학 연

678) https://www.usgs.gov/news/new-scale-characterize-strength-and-impacts-atmospheric-river-storms

구소(Scripps Institution of Oceanography)가 이끄는 연구팀은 강풍에 의해 밀려오는 길고 좁은 대기 수증기 띠인 '대기강'의 강도와 영향을 특성화하는 척도를 만들었습니다. 그들은 태평양 전역에 널리 퍼져 있으며 단 몇 번의 개별적인 겨울 폭풍우 동안 미국 서부에 강수량의 상당 부분을 전달할 수 있습니다.

대기강(AR)은 미국 서해안의 가장 큰 비와 홍수의 원인이며 물 공급의 주요 원인입니다. 예를 들어, 캘리포니아 센트럴 밸리의 제방 파손 중 약 80%는 상륙하는 대기강과 관련이 있습니다.

2019년 2월 미국 기상학회 게시판에 설명된 이 규모는 대기강이 운반하는 수증기의 양과 주어진 위치에서의 지속 시간을 기준으로 사용하여 대기강에 5가지 척도를 할당합니다. 이 척도의 목적은 대기강의 강도에 따라 유익하거나 위험한 것으로 입증될 수 있는 다양한 시나리오를 설명하는 것입니다.

이 척도는 Scripps의 CW3E(Centre for Western Water and Weather Extremes) 소장인 F. Martin Ralph가 국립 기상청의 Jonathan Rutz 및 기타 여러 전문가와 협력하여 개발했습니다. 대기강의 순위를 1에서 5까지 매기고 “약함”, “보통”, “강함”, “극심”, “예외적”이라는 범주를 만듭니다. 이는 대기강 내의 수증기 양을 기준으로 하며, 지속 시간의 표준 측정으로 24~48시간의 기간을 사용합니다. 대기강이 한 지역에 24시간 미만 지속되면 한 범주씩 강등되고, 48시간 이상 지속되면 승격됩니다. 이 접근 방식은 강력한 수증기 이동과 한 위치에 대한 장기간의 결합이 가장 큰 영향을 미치는 것을 보여주는 연구를 기반으로 합니다. 최근 느리게 움직이는 하위 범주 허리케인의 영향을 적절하게 표현하지 못한다는 이유로 비판을 받고 있는 허리케인 규모와는 달리, 대기강 규모는 기본 요소로서 지속 시간에 걸쳐 형성됩니다. 이 척도는 다음과 같이 AR의 순위를 매깁니다.

AR Cat 1(약함): 주로 유익합니다. 예를 들어, 2017년 2월 2일 AR이 캘리포니아를 강타하여 해안에서 24시간 동안 지속되었으며 약간의 비가 내렸습니다.

AR Cat 2(보통): 대부분 유익하지만 다소 위험하기도 합니다. 2016년 11월 19~20일에 대기강이 북부 캘리포니아를 강타하여 해안에서 42시간 동안 지속되었으며 가뭄 후 낮은 저수지를 보충하는 데 도움이 되는 몇 인치의 비를 생산했습니다.

AR Cat 3(강함): 유익함과 유해함의 균형. 2016년 10월 14~15일 대기강은 해안에서 36시간 동안 지속되어 가뭄 후

저수지를 채우는 데 도움이 되는 5~10인치의 비를 생산했지만 일부 강은 홍수 단계 바로 아래까지 상승했습니다.

AR Cat 4(극심): 대부분 위험하지만 유익하기도 합니다. 예를 들어, 2017년 1월 8일부터 9일까지 36시간 동안 지속된 대기강은 Sierra Nevada에 최대 14인치의 비를 내렸고 최소 12개의 강이 홍수 단계에 도달했습니다.

AR Cat 5(예외적): 주로 위험합니다. 예를 들어, 1996년 12월 29일부터 1997년 1월 2일까지 대기강은 캘리포니아 중부 해안에서 100시간 이상 지속되었습니다. 이와 관련된 폭우와 유출로 인해 10억 달러 이상의 피해가 발생했습니다.

Ralph는 2017년 미국 기상학회(American Meteorological Society)에서 공식적으로 정의한 대기강에 대한 선도적인 권위자로 간주됩니다. 연구원들은 중위도 저기압 구조 및 강수량에 대한 초기 연구를 바탕으로 지난 20년 동안 대기강에 대한 심층 연구를, 특히 영국에서, 시작했습니다. 그 시간에 그들은 또한 이러한 사건이 캘리포니아와 같은 세계 주요 해안 지역에서 홍수와 가뭄 기간의 차이를 어떻게 자주 만드는지 이해하게 되었습니다.

Ralph는 이 규모가 폭풍우가 닥치기 전에 해당 관할 구역의 홍수 가능성을 평가해야 하는 운영상의 필요성이 있는 공무원에게 중요한 도구를 제공할 수 있다고 말했습니다. 토네이도에 대한 Fujita 척도 또는 허리케인에 대한 Saffir-Simpson 척도와 같이 피해 가능성에 주로 초점을 맞춘 다른 척도와는 달리, 대기강 척도는 위험할 수 있는 폭풍우 뿐만 아니라 물 공급에 이익을 제공할 수 있는 폭풍우도 설명합니다.

“척도는 약한 AR이 물 공급과 눈 쌓임을 향상시킬 수 있기 때문에 대부분 유익한 반면, 강한 AR은 예를 들어 화재 흔적과 같이 취약성을 높이는 조건이 있는 지역에 충돌하거나 이미 젖어 있는 경우 대부분 위험해질 수 있음을 인식하게 합니다."라고 미국 기상학회 게시판(Bulletin of the American Meteorological Society) 2019년 2월호에 실린 논문에서 Ralph와 공동 저자는 말합니다. "지속 시간이 연장되면 충격은 강화될 수 있습니다.”라고도.

이 논문의 공동저자에는 기상학자 Jon Rutz와 NWS의 Chris Smallcomb 등 기상 예보관이 포함되어 있습니다.

"AR의 개념은 더 나은 과학적 이해, 더 정확한 강수 예측, 파트너에게 그 영향을 전달하기 위한 더 나은 수단을 통해

미국 서부의 NWS 운영에 직접적인 도움이 되었습니다."라고 Rutz는 말했습니다. “AR 척도는 예측자에게 주로 유익한 폭풍우와 주로 위험한 폭풍우를 구별할 수 있는 도구를 제공하는 중요한 진전입니다. 이 척도가 채택되어 많이 활용될 것으로 기대합니다.”

이전 분석에 따르면 미국 서부 해안에서 오레곤 해안은 "극심한" 범위(AR Cat 4)에서 가장 많은 대기강을 수용하며, 이는 연평균 약 1회 발생합니다. 워싱턴에는 약 2년마다 극한의 대기강이 유입되고, 베이 지역에는 약 3년에 한 번씩, 로스앤젤레스에는 10년에 한 번씩 유입됩니다. 1950년 이후 캘리포니아에서 가장 큰 홍수 피해를 일으킨 1996~1997년 대기강은 "예외적인" 대기강 폭풍우로 분류됩니다. 매년 남부 캘리포니아 해안을 강타하는 가장 강력한 대기강 폭풍우는 일반적으로 "보통"에서 "강함" 범위(AR Cat 2~3)에 속합니다.

미국 서해안을 따라 대기강 폭풍우가 예측되면 규모 순위가 업데이트되고 CW3E 웹사이트 및 트위터 핸들을 통해 전달됩니다. 이 새로운 규모는 물 관리자, 기상 예보관, 비상관리 공무원, 정책 입안자 및 기타 사람들에게 자원으로 센터에서 제공하는 자료, 계절 전망 및 강수량 예측에 추가됩니다.

연구원들은 대기강 규모가 대략 50 km 크기의 지역의 상황을 광범위하게 반영하는 방식으로 주요 폭풍우에 앞서 상황 인식을 높이기 위한 도구로 의도되었다고 말했습니다. 이는 다양한 지형, 지표면 유형 및 취약성이 크게 변하여 폭풍우의 영향을 조절하는 더 작은 공간 규모의 세부 조건을 나타내기 위한 것은 아닙니다.

캘리포니아 수자원부의 공동 저자인 Michael Anderson은 ‘이 척도를 통해 예측 AR의 잠재적인 이점과 위험에 대한 인식을 향상시킬 수 있습니다."라고 말했습니다. "이러한 주요 물 공급 및 홍수 유발 폭풍우가 변화하는 기후에서 계속 진화함에 따라 물 관리자, 비상 대응 인력 및 연구 커뮤니티 간의 토론의 초점 역할을 할 수 있습니다.’

Rutz는 ‘미국 서부의 예보관들은 몇 년 동안 예측에 AR 개념을 사용해 왔으며 많은 사람들이 유익한 AR 폭풍우와 위험한 AR 폭풍우를 구별하는 방법을 찾고 있었습니다.’라고 말했습니다. 규모는 부분적으로 이러한 요구를 충족하도록 설계되었으며 광범위하게 사용될 것으로 예상됩니다.

이 논문의 다른 공동 저자로는 뉴햄프셔 주 플리머스에 있는 플리머스 주립 대학교의 Jason Cordeira, 미국 지질 조사국의 Michael Dettinger, 콜로라도 대학교의 David

Reynolds, 미 육군 공병대의 Lawrence Schick가 있습니다.

이 작업에 대한 지원은 주로 캘리포니아 수자원부의 대기강 연구 프로그램과 미 육군 공병대/엔지니어 연구 개발 센터의 대기강/예측 정보 저수지 운영 프로그램에서 제공되었습니다. 미국 남서부 기후 적응 과학 센터는 또한 시에라 네바다의 극심한 폭풍우와 강수량, 생태계 및 산불 패턴의 변화를 연결하는 프로젝트를 통해 Michael Dettinger의 작업을 지원했습니다.

이 내용은 원래 Scripps 해양학 연구소에서 2019년 2월 5일에 출판되었습니다.[679]

④ 대기강은 가을 화재를 진압하는 데 도움이 될 수 있지만 과거와 미래의 산불 위험을 증가시킬 수 있습니다.



그림 설명: 화재가 발생하기 전에 숲은 스펀지와 정수기 역할을 합니다. 즉, 빗물은 식수 공급원을 재충진할 수 있으며 사용하기 전에 최소한의 처리만 하면 됩니다. 화재가 발생하면 숲은 마치 땅이 플라스틱 랩으로 덮여 있는 것처럼 강우에 반응합니다. 물은 토양 속으로 침투할 수 없으며 폭풍우로 인한 엄청난 양의 표면 유출로 인해 재, 퇴적물 및 기타 오염 물질이 하천과 저수지로 흘러갑니다. 출처: View Media Details

산비탈에서 심각한 산불이 발생하면 거의 모든 식물이 사라져 경사가 급류와 토사 유출에 취약해집니다. 또한, 산불 후에는 짧은 시간 동안 토양의 최상층이 물을 흡수하지 못하게 되어 빗물이 바로 흘러내리게 될 수 있습니다. 이로 인해 대기강이 가져오는 비와 지역적인 기상 패턴이 결합되면 산불 자국 근처에서 특히 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

과학자들은 서부 미국의 특정 산불이 발생한 후 산사태 위험 평가를 정기적으로 수행합니다. 이 평가 과정에서 생성된 위험 지도는 관계 당국이 잠재적으로 위험한 상황을 파악할 수 있도록 도와주며, 극한 기상 현상이 발생하기 전후에 생명과 재산을 보호하기 위한 조치를 취할 수 있게 합니다. 예를 들어,

679) https://scripps.ucsd.edu/news/new-scale-characterize-strength-and-impacts-atmospheric-river-storms

2020년 본드(Bond) 화재(USGS hazard maps of the 2020 Bond Fire[680])에 대한 USGS의 위험 지도는 2021년 초 대기 강수량 사건(Atmospheric River)이 발생했을 때 대응에 중요한 역할을 했습니다.

대기 강수량은 미래 산불의 영향에도 영향을 미칠 수 있습니다. 2017년, 이 주제를 연구한 USGS 과학자들은 대기 강수량이 산불 발생 후 1년 동안 화재로 인해 소실된 면적을 실제로 증가시킬 수 있음을 발견했습니다.(atmospheric rivers could actually increase the area burned by fires)[681]

그림 설명: 2016년 6월 캘리포니아 로스 앤젤레스 카운티에서 발생한 Fish 화재 이후 겨울, Duarte의 Las Lomas 잔해 유역 상류의 작은 협곡에 산불 후 홍수와 잔해가 흐르고 있습니다. 출처: View Media Details

특히 가장 건조한 미국 남서부 내륙 지역에서 그 영향이 컸습니다. 습한 겨울은 단기적으로 토양 수분을 증가시키고 산악 지역의 적설량을 늘릴 수 있지만, 습한 겨울은 또한 저지대에서 많은 식생의 성장을 촉진합니다. 이들 중 대부분은 여름이 되면 빠르게 건조해지는 침입성 풀들이며, 이는 빠르게 확산되는 산불의 가연성 연료가 됩니다.

⑤ 대기강의 거대 폭풍우는 캘리포니아의 또 다른 '큰 폭풍우'가 될 수 있습니다.

미국 서부 해안에 거주하는 경우 캘리포니아와 태평양 북서부의 단층을 따라 발생하는 잠재적인 대규모 지진 사건을 나타내는 '**큰 것(the big one)**' 또는 심지어 '**정말 큰 것(the really big one)**'에 대해 들어보셨을 것입니다. 그러나 여러분이 들어보지 못했을 수도 있는 또 다른 '**큰 것**'이 있습니다. 자연재난 과학자들에 따르면, 대기강으로 인해 발생하는 거대 폭풍우는 캘리포니아에 치명적인 피해를 입힐 수 있거나 불가피하지는 않더라도 타당하다고 합니다. 그러한 폭풍우는 주 전역에 광범위한 홍수를 일으키고, 환경 건강에 대한 우려를 불러일으키고, 수천 건의 산사태를 일으키고, 며칠 또는 몇 주 동안 중요한 인프라를 중단시키고, 3,500억 달러의 피해와 2,900억 달러의 사업 중단 손실을 초래할 수 있다는 것입니다.

---

680) https://landslides.usgs.gov/storymap/bond/

681) https://www.usgs.gov/programs/climate-adaptation-science-centers/linking-atmospheric-rivers-wildfire-patterns



그림 설명: ARkStorm 시나리오 시각화, 출처: View Media Details

과학자들은 그러한 사건이 어떤 모습일지에 대한 모든 세부 사항을 파악하기 위해 가상적이고 과학적으로 현실적인 미래 겨울 폭풍 시나리오인 **ARkStorm**을 개발했습니다.[682]

ARkStorm(Atmospheric River 1,000)은 1861년과 1862년의 캘리포니아 겨울 폭풍과 강도가 유사하도록 설계되었습니다. 이 폭풍은 역사상 가장 크고 긴 캘리포니아 폭풍이자 1862년 대홍수의 원인입니다. 이 수준의 강수량은 평균적으로 500~1,000년 발생빈도의 것입니다.

그림 설명: 1862년 홍수 당시 캘리포니아 새크라멘토의 침수된 거리 (제방에서 본 K 스트리트 방향)에 대한 예술가의 그림. 출처: View Media Details

⑥ 기후 변화로 인해 캘리포니아의 대기강 강도가 증가할 것으로 예상됩니다.

인간이 초래한 기후 변화는 수많은 기상 이변의 강도를 증가시키고 있으며, 적어도 캘리포니아에서는 대기강도 예외는 아닙니다. 과학자들의 연구에 따르면 지난 70년 동안 해양 표면 온난화와 관련하여 미국 서해안으로의 수증기 이동이 증가하는 패턴이 있는 것으로 나타났습니다. 대기강은 더 빈번해질 것으로 예상되지 않지만 캘리포니아의 강수량은 더 변동성이 커질 것이며 더 많은 물이 더 적은 수의 더 높은 강도의 대기강 현상으로 집중될 것입니다.

고강도 대기강 폭풍우는 많은 피해를 초래할 수 있으며, 앞으로도 그러한 폭풍우가 더 많이 발생할 가능성이 높습니다. 그러나 과학의 도움으로 "큰 문제"라도 대비할 수 있는 정보와 도구를 갖게 되었습니다. 지진이나 화재와는 달리 과학자들은 며칠 전에 대기강의 시기와 강도를 예측할 수 있어 사람들이 비상 식량과 물을 비축하고, 대피소를 준비하고, 고위험 지역을 피할 수 있습니다.

장기적으로 ARkStorm 시나리오와 같은 연구는 미래의 큰 폭

682) https://www.usgs.gov/publications/overview-arkstorm-scenario
https://www.usgs.gov/programs/science-application-for-risk-reduction/science/arkstorm-scenario

풍우에 대한 인식을 높이고 주요 물류 계획 및 인프라 개발에 정보를 제공하여 사람들이 주요 대기강 폭풍우에 대비하고 파괴를 제한하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

그림 설명: 대기 강수가 2021년 1월 26일부터 28일 사이에 중앙 캘리포니아 해안을 강타하고 그곳에 머물면서 치명적인 결과를 초래했습니다. 빗물은 2020년 가을에 로스 파드레스 국유림에서 발생한 돌란 화재로 인해 불탄 인근 유역에서 죽은 나무, 재, 진흙, 바위를 산 아래로 씻어냈습니다. 고속도로 1번 아래를 지나가는 배수관들은 이 잔해들로 급격히 막혔고 결국 감당할 수 없을 정도로 넘쳐버렸습니다. 이로 인해 도로는 넘치는 배수관을 견디지 못하고 바위 절벽이 대규모로 붕괴되었습니다. 출처: View Media Details

⑵ 대기강의 육상 수문 흔적[683]

미국 서부에 상륙하는 대기강은 지표수 균형에 상당한 영향을 미쳐 해안 유역의 수자원의 계절성을 예민하게 만듭니다.

대기강(AR)은 열대 지방에서 발생하는 강렬한 극지방 수분 수송의 길고 좁은 밴드입니다. 그들은 미국 서부에서 폭우, 눈이 녹고 홍수 사건의 상당 부분을 담당합니다. AR과 표면 수문학 사이의 연결은 과학적으로나 사회적으로 중요하지만 관측 자료가 부족하여 체계적인 분석과 이해가 제한되었습니다.

장기 고해상도 기후 시뮬레이션을 기반으로 Chen et al. [2019][684]이 현재까지 AR에 대한 지표면 에너지 및 수문학적 반응에 대한 가장 포괄적인 평가 중 하나를 제공합니다. 그들의 연구는 AR과 관련된 강수, 기온 및 복사의 고유한 기상 조건을 밝히고 지표 수문학적 과정에 미치는 영향을 정량화합니다. 이 연구는 AR에 의한 눈 제거(녹음)의 강화와 미국 서부 수자원의 경년 변동성 및 계절적 순환에서 AR의 중요한 역할을 강조합니다.

이 연구는 기후 변화가 AR에 대한 표면 수문 반응에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 향후 연구의 토대를 마련합니다.

아래의 이미지에서는 네 가지 다른 시나리오에 따른 강수량, 증발산, 토양 수분 변화, 그리고 눈 덮임(SWE: Snow Water Equivalent) 및 강우 유출(runoff) 상황을 보여주고 있습니다.

그림 설명: 대기강(AR)과 기존 눈덩이의 동시 발생은 미국 서부 유

683) https://eos.org/editor-highlights/hydrological-footprint-of-atmospheric-rivers-on -land
684) https://doi.org/10.1029/2019JD030468



역의 유출수를 크게 증가시킵니다. 지표수 수지의 평균 반응은 강수량이 AR과 관련이 있는지 여부와 지상에 이미 눈덩이가 있는지 여부에 따라 네 가지 범주로 분류됩니다. 출처: Chen et al. [2019]

이 네 가지 시나리오는 대기강(AR)과 비-AR(non-AR) 사건을 각각 기존 눈 덮임이 있는 경우와 없는 경우로 구분하여 설명하고 있습니다.

① non-AR, 기존 눈 덮임이 있는 경우:
- 강수량: 5.50
- 눈 덮임 변화(ΔSWE): 1.46
- 토양 수분 변화(ΔSMOIS): 1.13
- 증발산: 0.84
- 유출: 2.09

② non-AR, 기존 눈 덮임이 없는 경우:
- 강수량: 6.35
- 눈 덮임 변화(ΔSWE): 0.02
- 토양 수분 변화(ΔSMOIS): 2.49
- 증발산: 1.78
- 유출: 2.03

③ AR, 기존 눈 덮임이 없는 경우:
- 강수량: 10.98
- 눈 덮임 변화(ΔSWE): 0.00
- 토양 수분 변화(ΔSMOIS): 5.15
- 증발산: 1.03
- 유출: 4.73

④ AR, 기존 눈 덮임이 있는 경우:
- 강수량: 22.19
- 눈 덮임 변화(온도에 의한 변화): -3.49
- 눈 덮임 변화(복사열에 의한 변화): -0.97
- 토양 수분 변화(ΔSMOIS): 8.43
- 증발산: 0.57
- 유출: 16.33

이 이미지에서는 각 상황에 따른 수문학적 변화, 특히 눈 덮

임이 있는 경우와 없는 경우의 강수 영향, 증발산, 유출 등을 다루고 있습니다.

⑶ 대기강 분석을 위한 비교방법[685]

대기강 추적방법의 상호비교사업의 결과(ARTMIP(Atmospheric River Tracking Method Intercomparison Project))는 11개의 탐지 알고리즘과 3개의 재분석 제품을 사용하는 유사점과 차이점을 설명합니다.



그림 설명: 대기강(ARs)에 의해 덮인 면적의 비율. (a, b) 연간, (c, d) 월별 평균 시계열로 (a, c) 북반구와 (b, d) 남반구의 비율을 나타냅니다. 음영은 11개의 탐지 알고리즘 중 플러스 마이너스 1 표준 편차를 나타냅니다. 색상은 서로 다른 재분석 제품을 나타냅니다. 출처: Collow et al. [2022]

대기강(AR) 또는 수증기 수송이 강화된 길지만 좁은 지역은 대기의 물을 저위도에서 극지방으로 이동시켜 극심한 강수량을 유발할 수 있습니다. 대기강을 감지하기 위해 수치 알고리즘이 개발되었습니다. 그러나 탐지 방법과 사용된 대기 자료 제품의 유형에는 많은 불확실성이 남아 있습니다.

Collow et al. [2022][686]는 11개의 탐지 알고리즘과 3개의 재분석 제품을 사용할 때 대기강의 유사성과 차이점을 설명하는 대기강 추적 방법 상호 비교 사업(ARTMIP)의 보고서 결과, 재분석 제품보다 탐지 알고리즘 간의 차이가 더 큰 것으로 나타났습니다. 상대 임계값을 사용하는 알고리즘은 절대 임계값을 사용하는 알고리즘보다 재분석 간에 더 나은 일치를 보입니다. 결과는 공공 저장소에 AR 통계 자료를 추가하는 것 외에도 관찰과 모델 시뮬레이션에서 대기강을 해석하기 위한 벤치마크를 제공합니다.

7.7 태풍의 역기능과 순기능 - 열대성 저기압(태풍, 허리케인, 싸이클론, 윌리윌리 등)

태풍 등 열대성 저기압의 이동은 지구의 열균형에 매우 중대한

685) https://eos.org/editor-highlights/comparing-methods-for-analysis-of- atmospheric-rivers
686) https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021JD036155

역할을 담당하고 있다. 공기의 이동은 물론 해수의 이동을 통해서 뜨거운 지역의 열을 저온지역으로 이동하는 것이다. 이러한 이동과정에는 물질의 이동도 포함된다. 물론 생물들의 이동도 표함된다. 지구이 열균형을 이루기 위한 자연의 거동으로 보아야 할 것이다. 이러한 이동과정에는 자연자체와 인간의 삶에 재난을 유발하기도 한다. 이러한 재난을 대응하고 관리하기 위해서는 태풍에 대한 인식이 매우 중요하다.

⑴ 태풍 재난 관리 - 태풍의 재난 요소

① **강풍** - 중심기압(hp), 회전각속도(ω), 중심으로 부터의 거리(r), r 위치에서의 풍속은 $r\omega$ ($1m/s$ = $3.6kph$)

② **호우** - 중심 저기압에 의한 해수면 수분 흡상, 영향원 크기

③ **해수면 상승** - 중심의 저기압으로 인해 해수면 흡상($1hp$ 강하당 약 $1cm$ 의 수면이 상승)

④ **높은 파고** - 강풍에 의한 고파 발생

⑤ 천문조에 의한 **해수면 상승 + 태풍(저기압) 흡상+ 고파 + 고파에 의한 파동 중심축 상승 + 지형효과(수심과 해안선)**

⑥ 태풍 중심의 이동 속도가 느릴수록 “눈”이 발달되고 모양(세력)이 안정화 되는 수도 있으나 에너지의 흡입이 제한되기도 함

⑦ 편서풍 지대에서는 진행방향의 좌측(서측)의 반경이 줄어들고 우측(동측, 실재로는 동동북 방향)의 태풍선회 반경이 늘어남

⑧ 태풍의 회전(반시계방향)운동(각속도 ω)은 막대기의 회전 운동과 유사

⑨ 따라서 중심에서부터 거리가 멀수록 풍속($V=\omega r$)이 커짐

⑵ 지역별 특별 대책 :

① **해안/어촌 지역**: 강풍, 높은 파고, 호우, 해수면 상승, 월파 대비 조업중인 선박은 즉시 귀항, 선박고정, 바닷가 출입 금지, 지붕/창문 고정, 양식장 고정/침강시설 운용(15m 이상) - 침강시 양식어패류의 수압적응 시간이 필요, 방파제 및 해벽으로의 월파 주의, 낚시 금지 등

② **농촌지역**: 농경지 배수시설 정비, 재배시설의 바람에 의한 무너짐 대비, 축사의 바람 피해 대비, 침수지역 감전 주의, 과수작목 보호 - 바람막이, 지지대, 과수목 가지를 서로 묶어주기 등

③ **하천변**: 호우에 의한 홍수대비, 제방붕과, 도로 유실, 가옥 침수 대비

④ **산악지역**: 호우에 의한 산사태 대비, 계곡하천 급류 조심과 범람 대비, 국지적 강풍(돌풍)에 의한 나무 넘어짐과 비산나

무가지 주의

⑤ **도시지역**: 도로유출수 물길 트기 -우수(빗물)받이 청소(비닐 조각, 광고 전단지 등), 산사태 및 지반 붕괴 주의 관찰, 침수지역 주의(차량 침수 및 흘러내림, 감전사고), 도로 유출수의 주택 및 지하공간 유입 주의(차수판 설치), 강변 및 도로변 주차관리, 강풍에 의한 각종 부착물의 비산·낙하, 각급 배수 펌프장 사전 점검

⑥ **차량 운행중인 경우 절대 감속**

⑦ **침수지역**에서의 차량 운행과 보행 절대 금지

⑧ **하천수위 상승시 보다는 하강시가 제방이 더 위험**

⑨ **건설현장의 장비관리**, 침수지역 횡단 금지, 배수시설, 전기시설 정비, 폐기물 유출 주의

⑩ **가뭄 후의 극심한 집중 폭우**에 의해 토양내의 공기가 빠져나가기 전에 수막이 형성되면 표면유출수가 증가하고 산사태 유발 가능

⑪ **산불 후의 토양**은 토립자들의 결합력이 일시적으로 증가하여 침투가 줄어들어 유출이 증가하며, 산불 후의 재를 포함한 잔유물들의 유출로 인해서 산사태 발생이 증가함.

⑶ 태풍의 순기능

① **지구의 열균형 재편 - 대기, 해수, 물질과 열의 수송 강화**

② 대기순환 - 한반도 주변의 기단 재정비 - 자연현상

③ 해수순환 - 상하층 해수교환, 적조현상 개선, 어획량 증가

④ 호우로 인한 물공급(수자원) - 저수지 물 교환, 하천수 교환, 토양세척, 지하수 충진, 유역(하천) 생대계 개선

⑤ 사후에 물의 풍부함에 의한 심미적 효과

⑥ **태풍의 생태학적 순기능**

태풍은 일반적으로 파괴적인 자연 현상으로 인식되지만, 생태학적으로 여러 가지 순기능을 가지고 있습니다. 이러한

순기능은 다음과 같습니다:

- **영양분 순환**: 태풍은 바다에서 육지로 많은 양의 물과 함께 영양분을 운반합니다. 이는 해안 지역의 생태계에 영양분을 공급하여 식물의 성장을 촉진하고, 전체 생태계의 생산성을 높이는 데 기여합니다.
- **기후 조절**: 태풍은 적도 지역의 열을 극지방으로 운반하여 지구 전체의 온도 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 합니다. 이 과정은 지구의 기후를 조절하고 열대 지역의 과도한 열을 완화하는 데 기여합니다.
- **서식지 재생**: 태풍으로 인해 해안 지역이나 산림 지역에서 나무와 식물들이 쓰러지거나 제거될 수 있지만, 이는 새로운 서식지와 생태적 기회를 창출하는 효과를 가져옵니다. 쓰러진 나무는 숲에 새로운 공간을 만들어 더 많은 빛이 바닥으로 들어오게 하며, 이는 다양한 식물 종의 성장을 촉진합니다.
- **물순환 촉진**: 태풍은 많은 양의 강우를 가져오며, 이는 수자원 보충에 중요한 역할을 합니다. 강우는 저수지, 호수, 지하수층을 채우고, 가뭄이 있는 지역에 물을 공급하여 생태계와 인간 생활에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- **해양 생태계 활성화**: 태풍이 지나가면서 해수의 혼합이 일어나고, 이는 해양 생태계에서 영양분의 분포를 고르게 하는 데 도움을 줍니다. 이러한 혼합은 해양 생물의 번식을 촉진하고, 전체 해양 생태계를 활성화시키는 효과를 가져올 수 있습니다.

이처럼 태풍은 단순히 파괴적인 힘이 아니라, 자연 생태계에서 중요한 기능을 수행하는 요소이기도 합니다.

⑷ 기타

① 태풍 중심의 이동 위치 정보를 익숙한 도시 이름 중심으로! 태풍 중심이 지나갔더라도 여전히 태풍 영향원 안에 있을 수 있음.
② 국가기반시설의 세굴/침수/유실 방지 대책 절대 필요 - 제철소, 원자력 시설, 도로, 철도, 전력/통신 시설/상하수도 등
③ 연안도시들의 월파, 침수대책
④ 재난관리에서 '공공의 역할'과 '개인의 역할'에 대한 사회적 합의 필요
⑤ 재난 현장에 있게 될 시민들은 항상 "관리 대상"이어야만 하는가? 시민들은 재난관리에 참여(관리 주체)하면 않되는가?

[참고자료]

① 바람 어디까지 강해질 수 있나, 공인기록은 1996년 호주 시속 408㎞[687]
② 초강력 허리케인, 정말 온난화 탓일까?[688]
③ 1959년도 최악의 태풍 "**사라**" 피해 영상 공개[689]
④ "매미" 이후 초속 57m 최강…"10월 태풍, 지구온난화 영향"[690]
⑤ 태풍 피해 키우는 지구온난화…굼뜨고, 수증기 더 머금게 해 [691]
⑥ 4조 피해 "매미" 닮은 "힌남노"…5000만원짜리 침수지도 꺼내라[692]

7.8 효과적인 빗물 관리(Best Management Practices for Stormwater Management)

토지 개발에 따른 **재해 영향 평가제도**, "**녹색 인프라(green infrastructure)**, **저영향 개발**(Low Impact Development), 분산 우수 관리(distributed stormwater management), 또는 모범 관리 관행(best management practices)과 같은 다양한 이름으로 언급되는 최신 우수 관리 관행이 도시 및 교외 지역에서 구현되기 시작했습니다.



그림 설명: (좌측) 중앙 집중식 빗물 관리로 몇 개의 대규모 관리 관행, (우측) 분산형 빗물 관리로 많은 소규모 관리 관행 – 이전 빗물 관리 관행 대 최근 빗물 관리 관행. 출처: Public Domain.

이러한 유형의 빗물 관리에는 종종 유출이 시작되는 지점에 더 가까운 빗물을 더 잘 관리하기 위해 경관 전체의 여러 위치에 분산된 더 작은 빗물 기능이 포함됩니다.

---

687) https://www.joongang.co.kr/article/23857871#home
688) https://www.joongang.co.kr/article/21920520#home
689) https://www.joongang.co.kr/article/21817640#home
690) https://www.joongang.co.kr/article/20681361#home
691) https://www.joongang.co.kr/article/22908861#home
692) https://www.joongang.co.kr/article/25099480

그림 설명: 이와 같은 커브 컷은 빗물이 우림 정원과 바이오스웨일로 쉽게 배수되도록 합니다. 울창한 초목, 흡수성 토양 및 지하 저장 용량을 활용하여 이러한 시설은 빗물의 자연 필터 역할을 하고 주택과 거리의 범람을 방지합니다. 출처: Visit Media

이러한 기능은 우수의 일부를 땅으로 흡수하여 지하수를 보충하고 초목에 물을 공급하며 수질을 개선하기 위한 것입니다.

도시 개발의 부정적인 환경적 결과로부터 천연 수자원을 더 잘 보호하기 위해 새로운 형태의 빗물 관리의 효과를 계속 연구하고 있습니다.

종종 자치단체 기관과 같은 지역 협력업체와 협력합니다. 하천의 흐름, 지하수 수위, 수질, 하천 침식, 주변 하천에 서식하는 곤충 및 어종에 대한 다양한 자료 셋을 수집하고 분석합니다. 결과 중 일부는 더 작은 폭풍우 동안 유출수가 감소한다는 것을 보여주한 유형의 우수 관리 시스템에 과부하를 줄 수 있습니다. 유출수의 일부 오염 물질은 다른 오염 물질보다 더 잘 제어됩니다. 예를 들어, 여전히 겨울에 살포되는 도로 소금(염화칼슘)으로 인해 인근 하천의 염도가 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 연구는 빗물을 관리하는 방법을 알려줍니다.

최신 빗물 관리 관행에 대한 연구에 대해 자세히 읽고 이러한 개념을 다루는 비디오를 시청하십시오.[693]

효과적인 빗물 관리(BMP for Stormwater Management)는 도시 및 농촌 지역에서 발생하는 빗물을 효율적으로 관리하여 홍수를 예방하고, 수질을 보호하며, 물 자원을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다. 다음은 효과적인 빗물 관리 방법입니다:

⑴ **침투 기반 시설 (Infiltration Systems)**

① **침투 트렌치 (Infiltration Trench)**: 빗물이 자연스럽게 지하로 스며들게 하여 지하수를 보충하고, 빗물의 표면 유출을 줄입니다.

② **침투 연못 (Infiltration Pond)**: 빗물을 모아 지면으로 스며들도록 유도하는 구조물로, 홍수 완화와 수질 개선에 효과적입니다.

⑵ **지붕 녹화 및 투수성 포장 (Green Roofs and Permeable Pavements)**

693) https://www.youtube.com/watch?v=lspyUfexvCY

① **녹색 지붕 (Green Roof)**: 빗물을 흡수하고, 천천히 증발시키며, 지붕에 식물을 심어 자연스러운 물순환을 돕습니다.
② **투과성 포장 (Permeable Pavement)**: 물이 지면으로 스며들 수 있도록 설계된 도로 및 주차장 포장으로, 빗물의 빠른 유출을 방지하고 침투를 촉진합니다.

⑶ 물 저장 시스템 (Rainwater Harvesting Systems)
① **빗물 저장 탱크**: 빗물을 수거하여 재활용할 수 있는 시스템으로, 관개, 화장실, 세차 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

⑷ 식생 기반 배수 시스템 (Vegetative Drainage Systems)
① **빗물 정원 (Rain Garden)**: 빗물을 모아 자연스럽게 침투시키며, 수질을 개선하는 동시에 경관을 아름답게 만드는 정원입니다.
② **생태연못 및 습지 (Constructed Wetlands)**: 자연적인 정화 과정을 통해 빗물의 오염 물질을 제거하며, 홍수 완화에 기여합니다.

⑸ 저류 및 침수 완화 시설 (Detention and Retention Systems)
① **저류 연못 (Detention Pond)**: 빗물을 일시적으로 모아두어 천천히 방출하는 구조물로, 홍수를 예방하고 수질을 개선하는 데 기여합니다.
② **침수 완화용 저류 시설 (Retention Basin)**: 빗물을 장기간 저장하여 자연스럽게 증발하거나 침투하게 유도하는 시설로, 홍수 위험을 낮추는 역할을 합니다.

⑹ 도시 재생 (Urban Planning and Retrofitting)
① **도시 내 빗물 관리 인프라**를 구축하고, 기존 인프라를 개선하여 지속 가능한 물 관리 체계를 마련하는 것이 중요합니다.

⑺ 교육과 정책 지원
① **빗물 관리의 중요성을 알리는 교육 프로그램**과, 이를 지원하는 정부 정책이 병행되어야 합니다.

이와 같은 빗물 관리 방법을 통해 도시 내 수자원 관리를 효율적으로 할 수 있으며, 환경 보호와 지속 가능한 발전에 기여할 수 있습니다.

7.9 물순환 관련 용어들[694)]

- **강/하천(Rivers)**: 중력의 결과로 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐

르는 자연적인 수역입니다. 크기에 따라 하천 또는 시내(개천)라고도 불리는 강은 일반적으로 호수나 바다로 흐르지만 때로는 증발, 지하수로의 하천 흐름 손실 또는 인간의 개입으로 인해 끝나기도 합니다. 강은 물순환의 물그릇입니다.

- **공업용 사용(산업용수, Industrial water use):** 발전, 원자재 생산 등 산업 공정에 사용되는 물입니다. 열전 발전은 미국에서 물을 가장 많이 사용하는 것 중 하나입니다. 강과 하천에서 직접 가져온 물은 산업 공정의 냉각에 사용되거나 부산물을 희석하는 데 사용될 수 있습니다. 산업용수 사용은 수온 변화와 화학적 오염을 통해 수질에 영향을 미칠 수 있습니다. 산업용수 사용은 물순환의 흐름입니다.
- **농업용 사용(농업용수, Agricultural water use):** 농작물을 경작하고, 관개하고, 보호하기 위해 물을 사용합니다. 일반적인 관개 유형에는 고랑채우기, 스프링클러, 점적 관개 등이 있습니다. 농업용수 사용은 물순환의 흐름입니다.
- **눈덩이(Snowpack):** 계절에 따라 높은 고도나 극지방 근처에 쌓이고 녹는 눈입니다. 눈덩이는 전 세계적으로 서로 다른 시기에 쌓이고 녹기 때문에 과학자들은 겨울이 가장 절정인 2월에 연간 최대 눈덩이를 추정하여 눈덩이의 양을 정량화합니다. 눈덩이는 물순환의 물그릇입니다.
- **대기 수분(바다 위)(Atmospheric moisture (over ocean)):** 바다 위의 대기 중에 수증기(기체 형태의 물)로 존재하는 물입니다. 대기 중의 수증기는 사람의 눈에 보이지 않습니다. 대기 수분(바다 위)은 물순환의 물그릇입니다.
- **대기 수분(육지 위)(Atmospheric moisture (over land)):** 육지 위의 대기 중에 수증기(기체 형태의 물)로 존재하는 물입니다. 대기 중의 수증기는 사람의 눈에 보이지 않습니다. 대기 수분(육지 위)은 물순환의 물그릇입니다.
- **도시와 가정용 물 사용(Municipal and domestic water use):** 도시, 마을, 가정에서 인간이 사용하는 물. 여기에는 우리가 마시고 음식을 준비하는 데 사용하는 물과 목욕하고 청소하는 데 사용하는 물이 포함됩니다. 여기에는 잔디밭과 정원에 물을 주거나 수영장을 채우는 데 사용되는 물이 포함됩니다. 우리 지역사회에서는 공공 공원에서 물을 사용하고, 화재를 진압하고, 하수를 운반하고 처리합니다. 도시 및 가정용 물 사용은 물순환의 흐름입니다.

---

694) *Glossary of Water Cycle Terms | U.S. Geological Survey (usgs.gov)*
https://www.usgs.gov/glossary/glossary-water-cycle-terms

- **물그릇(Pool):** 물그릇은 바다, 빙상, 지하수, 강, 호수, 눈덩이와 같은 물이 저장되어 있는 장소입니다.
- **바다 위의 강수(Precipitation over ocean):** 비, 얼어붙은 비, 진눈깨비, 눈, 우박 등의 형태로 구름에서 방출되어 물이 바다 위로 떨어지는 것을 말합니다. 해양 강수는 물순환의 흐름입니다.
- **바다로 배출되는 지하수(Groundwater discharge to ocean):** 지하수 대수층에서 해안 지역의 바다로 흐르는 담수 또는 염수. 지하수가 바다로 배출되는 것은 물순환의 흐름입니다.
- **바다로의 하천 흐름(Streamflow to ocean):** 강에서 바다로 담수가 이동하는 것으로 바다로의 흐름은 물순환의 흐름입니다.
- **바다에서 육지로 수분 이송(운반)(Transport of moisture from ocean to land):** 바다 위의 공기가 육지 위로 이동할 때, 공기 중에 저장된 수증기는 육지 위의 대기 수분이 됩니다. 바다에서 육지로의 수분 이송은 물순환의 흐름입니다.
- **방목용 사용(방목용수, Grazing water use):** 방목지, 사육장, 낙농장과 같은 상업 시설에서 가축의 식수로 제공되는 물입니다. 이러한 시설에서는 냉각 및 위생에도 물이 사용됩니다. 가축은 또한 식물을 목을 때 간접적으로 물을 소비합니다. 방목수 사용은 물순환의 흐름입니다.
- **빙상과 빙하(Ice sheets and glaciers):** 눈덩이가 일년 내내 지속되는 높은 고도나 위도에서는 쌓인 눈의 무게로 인해 눈이 압축되어 얼음이 됩니다. 가파른 산 환경에서 얼음이 형성되면 천천히 아래로 흘러 빙하가 형성됩니다. 빙상(ice sheet)은 바깥쪽으로 퍼져서 50,000 km^2가 넘는 면적을 덮고 있는 빙하입니다. 빙상과 빙하는 물순환의 물 그릇입니다.
- **생물학적 물(Biological water):** 식물, 곤충, 동물(인간 포함)과 같은 생물체 내에 저장된 물입니다. 생물학적 물은 물순환의 물그릇입니다.
- **습지(담수와 기수)(Wetlands (fresh and brackish)):** 습지는 일년 내내 또는 성장기 동안 토양이 포화되거나 범람하는 지역입니다. 습지는 산소가 낮은 토양에서 자라도록 적응된 수생 식물과 육상 식물의 성장을 지원합니다. 여기에는 맹그로브, 습지(염수, 기수, 중간 및 담수), 늪, 숲이 우거진 습지, 늪지, 젖은 초원, 대초원의 움푹 들어간 곳, 봄철 웅덩이가 포함됩니다. 습지(담수와 기수)는 물순환의 물그릇입니다.
- **승화(Sublimation):** 눈과 얼음(고체)이 먼저 물(액체)로 녹지 않고 기체 상태의 물(수증기)로 곧바로 변하는 과정입니다. 승화는 물순환의 흐름입니다.
- **영구 동토층(Permafrost):** 물을 함유하고 일년 내내 얼어붙는

토양의 지료면 아래층입니다. 영구 동토층은 주로 지구의 극 근처에서 발생합니다. 영구 동토층은 물순환의 물그릇입니다.

- **육지 위의 강수(Precipitation over land):** 비, 얼어붙은 비, 진눈깨비, 눈, 우박 등의 형태로 구름에서 방출되어 물이 지표면에 쏟아지는 것을 말합니다. 육지 강수는 물순환의 흐름입니다.
- **융설(눈 녹음)(Snowmelt):** 눈이 녹아 형성된 물로서 눈이 녹은 물은 유출수로 경관을 가로질러 이동하거나 토양에 침투할 수 있습니다. 봄에는 계절에 따라 녹는 눈덩이가 눈 녹은 물을 강, 하천, 호수 및 지하수로 옮깁니다. 눈이 녹는 것(융설)은 물순환의 흐름입니다.
- **응축(응결)(Condensation):** 기체 상태의 물(수증기)을 액체 물로 바꾸는 과정. 응축은 물의 위상 변화입니다.
- **임업용 사용(임업용수,** Forestry water use**):** 임업에서 사용하는 물입니다. 임업에서는 묘목에 물을 주고 나무를 키우는 데 물이 사용됩니다. 물은 숲을 태우는 산불을 진압하는 데에도 사용됩니다. 나무는 토양 수분에서 물을 얻고, 광합성 중에 물을 사용하고, 조직에 물을 저장하는 등 간접적으로 물을 사용하기도 합니다. 벌목, 도로 건설, 쓰러진 나무 운반과 같은 임업 활동은 언덕 경사면을 불안정하게 만들고 침식 및 퇴적물을 하천으로 이동시킬 수 있습니다. 임업용 물 사용은 물순환의 흐름입니다.
- **저수지(Reservoirs):** 저수지는 인간이 만든 호수입니다. 강에 댐을 건설하면 저수지가 형성되어 댐 뒤(상류)에 물이 모이게 됩니다. 저수지는 물순환의 물그릇입니다.
- **증발(Evaporation):** 액체 상태의 물을 기체(수증기)로 변화시키는 과정입니다. 증발은 열에 의해 이루어집니다. 증발은 물순환의 흐름입니다.
- **증발산(Evapotranspiration):** 액체 물이 수증기로 변환되어 대기로 방출되는 모든 과정의 총체입니다. 여기에는 수역과 지표면의 증발뿐만 아니라 식물에 의한 증산도 포함됩니다. 증발산은 물순환의 흐름입니다.
- **증산(Transpiration):** 식물 잎에서 기체 수증기가 방출되는 것입니다. 증산은 물순환의 흐름입니다.
- **지하수 재충진(Groundwater recharge):** 지하수 대수층에 물을 추가하는 과정입니다. 지하수 재충진은 지표면에 저장되어 있거나 지표면을 가로질러 이동하는 물이 토양에 침투한 다음 토양을 통해 포화 지역으로 스며들 때 발생합니다. 지하수 재충진은 물순환의 흐름입니다.
- **지하수(Groundwater):** 지하수는 모든 종류의 암석 틈, 퇴적물

과 퇴적암의 기공 공간에 저장된 액체 물입니다. 대수층(aquifer)이라는 용어는 상당한 양의 물을 담을 수 있는 암석을 의미합니다. 지하수는 신선하거나 염분 또는 기수일 수 있습니다. 지하수는 물순환의 물그릇입니다.

- **토양 수분(Soil moisture):** 토양 내에 존재하는 물로 토양에 저장된 물의 양은 강수량, 온도, 토양 유형에 따라 다릅니다. 토양 수분은 물순환의 물그릇입니다.
- **폐쇄된 유역으로의 하천 흐름(Streamflow to closed basins):** 폐쇄형 유역은 물이 유입되지만 유출되지는 않는 유역입니다. 폐쇄된 유역으로의 하천 흐름은 바다로 흐르지 않습니다. 대신, 그 하천 흐름은 호수나 습지로 흘러 지하수로 유실되거나 증발됩니다. 물은 증발이나 지하수 재충진을 통해 물순환의를 통해 계속 이동합니다. 폐쇄된 유역의 호수는 물이 증발할 때 운반된 염분이 축적되어 염분 상태가 될 수 있습니다. 폐쇄된 유역으로의 흐름은 물순환의 흐름입니다.
- **해양 순환(Ocean circulation):** 해양 분지 사이에서 수평으로, 혼합 구역과 심해 구역 사이에서 연직으로 물의 이동과 혼합이 이루어 집니다. 해양 순환은 물순환의 흐름입니다.
- **해양 증발(Ocean evaporation):** 해양 표면과 대기 사이의 경계면에서 해수가 수증기로 전환되는 현상입니다. 해양 증발은 물순환의 흐름입니다.
- **해양(깊은 수역)(Ocean (deep water zone)):** 바다의 표면에서 아래로 멀리 떨어져 있는 부분인 심해 구역은 혼합 구역 아래에 있습니다. 심해에는 수온과 염도(따라서 물 밀도)의 차이로 인해 물 층이 형성됩니다. 해양(깊은 수역)는 물순환의 물그릇입니다.
- **해양(혼합 구역)(Ocean (mixed zone)):** 바람에 의해 혼합되거나 냉각/온난화, 증발 또는 얼음 형성으로 인한 밀도 차이로 인해 혼합되는 바다의 상부 부분입니다. 이러한 혼합으로 인해 이 구역 내 온도와 염분이 거의 균일해집니다. 해양(혼합 구역)은 물순환의 물그릇입니다.
- **호수(민물)(Lakes (fresh)):** 호수는 지표수의 유출과 지하수의 침투로 인해 지형의 낮은 곳에 물이 고여 형성됩니다. 호수의 물이 신선하면 담수호입니다. 호수(민물)는 물순환의 물그릇입니다.
- **호수(염수)(Lakes (saline)):** 증발로 인해 물이 손실되면서 염분이 축적되어 염수를 담고 있는 호수입니다. 대부분의 염호는 폐쇄된 유역에 존재하며 배출구가 없습니다. 즉, 유출수를 강으로 방출하지 않습니다. 호수(염수)는 물순환의 물그릇입니다.

- **흐름(플럭스)(Flux):** 흐름(플럭스)은 증발, 강수, 방출, 재충진 또는 인간 사용과 같이 물그릇 사이에서 물을 이동시키는 과정입니다.



물의 순환

물의 순환은 물이 지구상의 어디에 있고 어떻게 움직이는지를 설명합니다. 물은 대기, 지표면 및 지하에 저장됩니다. 액체, 고체 또는 기체일 수 있습니다. 액체 상태의 물은 담수이거나 염수(짠맛) 또는 혼합(기수)일 수 있습니다. 물은 저장된 장소 사이를 이동합니다. 물은 큰 규모와 아주 작은 규모로 움직입니다. 물은 자연스럽게 그리고 인간의 활동으로 인해 움직입니다. 인간의 물 사용은 물이 저장되는 위치, 물이 이동하는 방식 및 깨끗한 정도에 영향을 미칩니다.

물그릇(저정고)은 물을 저장하며, 모든 물의 96%는 **바다(대양)**에 저장되며 염수입니다. 육지에서는 염수를 **염호**에 저장하고 **담수호**, 인공**저수지**, 하천, **습지** 등에 액체 형태로 담수를 저장합니다. 물은 **빙상**과 **빙하**, 고지대나 극지 근처의 **눈덩이**에 고체 상태로 얼어붙은 형태로 저장됩니다. **수증기**는 기체이며 바다와 육지에 대기 수분으로 저장됩니다. 토양에서 동결된 물은 **영구 동토층**으로 저장되고 액체 상태의 물은 **토양 수분**으로 저장됩니다. 지하 깊숙한 곳에서 액체 상태의 물은 대수층 암석의 균열과 공극 내에 **지하수**로 저장됩니다.

플럭스는 물저장고 사이에서 물을 이동시킵니다. 이동하면서 물은 액체, 고체 및 기체 사이에서 형태를 바꿀 수 있습니다. **순환**은 바다에서 물을 혼합하고 대기에서 수증기를 운반합니다. 물은 **증발**, **증발산** 및 **강수**를 통해 대기와 지표 사이를 이동합니다. 물은 **융설**, **유출** 및 **하도 흐름**을 통해 지구 표면을 가로질러 이동합니다. 물은 침투와 **지하수 함양**을 통해 지하로 이동합니다. 지하수는 대수층 내에서 흐릅니다. 그것은 대수층 내의 지하수 흐름으로 돌아갈 수 있습니다. 그것은 강, 바다 및 **샘**으로의 자연 **지하수 배출**을 통해 지표로 돌아올 수 있습니다.

사람은 물순환을 변경하기도 합니다. 우리는 강을 재정비합니다. 우리는 물을 저장하기 위해 댐을 건설합니다. 우리는 개발을 위해 습지에서 물을 빼내기도 합니다. 우리는 강, 호수, 저수지 및 지하수 대수층의 물을 사용합니다. 우리는 **가정**과 **지역 사회**에 물을 공급하기 위해 그 물을 사용합니다. 우리는 가축을 방목하는 **농업** 활동에도 사용합니다. 우리는 열전기 발전, 광업 및 양식업과 같은 산업 활동에도 물을 사용합니다. 사용 가능한 물의 양은 각 물그릇에 있는 물의 양과 수질에 따라 다릅니다.

우리는 **수질**에 영향을 미칩니다. 농업 및 도시 지역에서는 관개 및 강수로 인해 비료가 강과 지하수로 흘러 들어갑니다. 발전소와 공장은 뜨거워지고 오염된 물을 강으로 돌려보냅니다. 유출수는 화학 물질, 퇴적물, 하수를 강과 호수로 운반합니다. 오염된 물의 하류는 유해한 녹조를 일으키고 질병을 퍼뜨리며 서식지를 해칠 수 있습니다. **기후 변화**는 물순환에 영향을 미치고 있습니다. 그것은 수질, 수량, 시기 및 사용에 영향을 미치고 있습니다. 그것은 해양 산성화, 해수면 상승 및 더 많은 극한 날씨를 유발하고 있습니다. 이러한 영향을 이해함으로써 우리는 지속 가능한 물 사용을 위해 노력할 수 있을 것입니다.

WAI 영향요소 전체 Excel 매트릭스

영역 (Domain)	요인군 (Factor group)	지표 (Indicator)	정의/측정 (Definition)	영향차원 (Impact dimension)	WAI 방향 (Direction)	단위 (Unit)	대표 데이터 소스 (Source)	공간 규모 (Spatial)	시간해상도 (Temporal)	지연/계절성 (Lag/Season)	데이터 유의점(Data quality)	정규화/변환 권장 (Normalization)	가중치 제안(Weight range)	해석/주의 (Notes)	예시 계산 (Example)	영향 크기 (1~5)	관리 가능성 (1~5)	데이터 가용성 (1~5)	신뢰도 (1~5)	우선순위 점수 (Priority)	검토 플래그 (Flag)
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	강수	연강수량 (P_annual)	연간 총 강수량 (mm). 유역/행정구역 평균.	공급 (Supply)	↑WAI(개선)	mm/년	기상관측·레이더·위성강수	유역/행정구역	월/년	계절성 큼	관측 공백·보정 필요	유역 평균 또는 장기평균 대비 편차(%)	중~고	계절 분포를 함께 고려(집중호우만 많은 경우 실가용성 낮을 수 있음).	예: P_annual을 장기평균으로 나눈 비율					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	강수	강수 계절 변동계수 (P_CV)	월 강수의 변동성(표준편차/평균).	접근/형평 (Access/Equity)	↓WAI(악화)	무차원	기상자료	유역/행정구역	월/년	계절성 지표	기간 선택에 민감	장기(10년+)로 산정 권장	중	변동성↑는 저장·운영능력 요구↑.	P_CV = STDEV(P_month)/AVERAGE(P_month)					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	가뭄지수	표준강수지수 SPI(12개월)	12개월 누적 강수 기반 가뭄지수(음수=가뭄).	위험(Risk)	지표 정의에 따름	지수	기상청/연구기관 산정	유역/행정구역	월	12개월 누적	모델·분포 가정	SPI를 0~1로 재스케일(예: −2~2)	중~고	평균 WAI 외에 '최저 WAI' 평가에 유용.	SPI_norm=(SPI+2)/4 (범위 가정)					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	증발산	잠재증발산 PET	기온·복사·풍속 등 기반 잠재증발산.	공급 (Supply)	↓WAI(악화)	mm/기간	기상자료·FAO Penman-Monteith	유역/행정구역	일/월	계절성 큼	모형 선택 영향	P 대비 비(PET/P) 또는 장기편차	중	PET↑는 수자원 스트레스 증가.	PET_ratio=PET/P					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	지표수	평균 유량 (Q_mean)	관측소 기준 장기 평균 유량.	공급 (Supply)	↑WAI(개선)	m³/s	수문관측소/유량모형	하천구간/유역	일/월/년	계절성·홍수 영향	관측소 위치 편향	면적당 유량 또는 장기평균 대비	고	저유량 지표와 함께 사용 권장.	Q_area=Q_mean/유역면적					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	지표수	저유량 지표 (Q90 또는 7Q10)	유량의 하위 10% 수준(Q90) 또는 7일 연속 저유량 10년빈도(7Q10).	위험(Risk)	↑WAI(개선)	m³/s	수문관측/빈도분석	하천/유역	일/년	가뭄 민감	표본기간 영향	장기기간 기준 표준화	고	서비스 신뢰도(가뭄기 공급)를 직접 반영.	예: Q90를 기준유량으로 나눈 비					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	저수	저수지 유효저수량(Active storage)	저수지의 운영 가능한 유효 저장량.	용량/서비스 (Capacity/ Service)	↑WAI(개선)	백만m³	댐 운영자료	시설/유역	월/년	운영정책 영향	유효저수량 정의 상이	수요 대비 저장일수(days of storage)	고	침전(퇴사)로 유효저수량 감소 가능.	Storage_days=유효저수량/일평균수요					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	환경	환경유량 요구량(EFR)	생태 유지 위해 하천에 남겨야 하는 최소 유량.	환경(Env. flow)	↓WAI(악화)	m³/s 또는 %	환경부/연구/모형	하천/유역	월/년	계절성	산정방법 다양	가용수 = 총수량 − EFR	중~고	EFR을 반영하지 않으면 WAI 과대평가 위험.	Avail=Supply − EFR					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	지하수	지하수 함양량 (Recharge)	강수·침투 등을 통한 지하수 함양량.	공급 (Supply)	↑WAI(개선)	mm/년	지하수모형/관측	유역/대수층	월/년	지연(lag) 큼	모형 불확실성	장기평균 대비 편차	중~고	도시화·토지피복 변화에 민감.	Recharge_ratio=Recharge/장기평균					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	지하수	지하수위 추세 (GWL_trend)	관측정 지하수위의 장기 상승/하강 추세.	위험(Risk)	↑WAI(개선)	m/년	지하수 관측망	대수층/행정	월/년	지연 큼	관측정 대표성	추세를 −1~1로 스케일	중	하강 추세는 지속가능성 저하(과잉취수).	Trend_norm=(trend − min)/(max−min)					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	토지피복	불투수면 비율 (Impervious %)	도시화로 인한 불투수면적 비율.	공급 (Supply)	↓WAI(악화)	%	토지피복지도/위성	유역/행정	연	변화는 중장기	분류오차	불투수%를 0~1로	중	침투 감소·홍수 유출 증가로 함양/저수 감소 가능.	1−Impervious					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	토양·수문	토양 침투/수문토양군 (HSG)	토양의 침투능 (USDA HSG 등).	공급 (Supply)	혼합/상황의존	등급	토양도/국가DB	유역	정적	정적	스케일 불일치	등급을 점수화	저~중	강우가 동일해도 가용수 전환율에 영향.	HSG_score 매핑					#VALUE!	#VALUE!
수문·자연 (Hydrology/ Natural)	토양수분	토양수분 이상치(Soil moisture anomaly)	위성/모형 기반 토양수분 편차.	위험(Risk)	↑WAI(개선)	지수	SMAP/ERA5 등	유역	주/월	단기 반응	위성 오차/깊이 제한	표준화 (z-score)	중	가뭄 조기경보에 유용.	z=(x−mean)/stdev					#VALUE!	#VALUE!
수질(Water Quality)	유기물	BOD/COD	유기오염 지표(생물/화학적 산소요구량).	수질 (Quality)	↓WAI(악화)	mg/L	수질측정망	취수원/하천	월/분기	강우 후 변동	측정 지점/빈도 제한	기준초과율(%) 또는 적합률	중~고	용도별 기준을 달리 적용.	Compliance=1−초과비율					#VALUE!	#VALUE!
수질(Water Quality)	영양염	총질소(TN) / 총인(TP)	부영양화·조류발생 관련.	수질 (Quality)	↓WAI(악화)	mg/L	수질측정망	하천/호소	월/분기	계절성	강우시 탁수 영향	기준초과율 또는 농도 정규화	중	정수처리 부담 증가 → 실가용성 감소.	Quality_factor=1−초과율					#VALUE!	#VALUE!
수질(Water Quality)	염분	TDS/전기전도도(EC)	염분/총용존고형물. 농업·식수에 영향.	수질 (Quality)	↓WAI(악화)	mg/L, µS/cm	수질측정망	지하수/하천	월/년	해수침투 시 장기	지하수 공간편차	용도별 한계치 대비 비율	중	해안지역은 해수침투 위험과 연계.	EC_ratio=EC/기준					#VALUE!	#VALUE!
수질(Water Quality)	미생물	E. coli/총대장균군	병원성 위험의 대리 지표.	수질 (Quality)	↓WAI(악화)	CFU/100 mL	수질측정망	취수원	월/사건	강우 후 급증	샘플링 타이밍	기준초과율	중	비점오염·홍수 시 급격 악화.	1−초과율					#VALUE!	#VALUE!
수질(Water Quality)	탁도	탁도(Turbidity)	탁수·침전물. 정수처리 부담/취수 중단 요인.	수질 (Quality)	↓WAI(악화)	NTU	정수장/수질망	취수원	일/사건	강우 사건	사건 중심 자료 필요	취수중단일수 또는 평균초과	중	홍수 후 '가용성 0' 구간 발생 가능.	Outage_days					#VALUE!	#VALUE!
수질(Water	유해물질	중금속/유해화	납·비소 등 유해	수질	↓WAI(악화)	mg/L 또	특별측정/	취수원/지	분기/년	장기	자료 희소	기준초과 여부	중	희소 자료 시 위	Flag=IF(초과,0,1)					#VALUE!	#VALUE!

Quality)		학물질 지수	물질 농도 또는 통합지수.	(Quality)		는 지수	산단 모니터링	하수				(0/1) 또는 점수		험평가(근접오염원)와 결합.								
수질(Water Quality)	적합도	용도별 수질 적합률	식수·농업·공업 등 용도별 기준 충족 비율.	수질 (Quality)	↑WAI(개선)	%	규제기관/운영데이터	지역/시설	월/년	운영	기준 상이	적합률을 0~1로	고	최종 WAI에 수질 보정계수로 직접 반영.	WAI_adj=WAI_raw*적합률					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	인구	인구(상주) Pop	상주 인구 규모.	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	명	통계청/주민등록	행정	년	완만	행정경계 변화	1인당 지표로 보정	중	절대수요 뿐 아니라 서비스 압력 반영.	PerCapita=Supply/Pop					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	생활용수	1인당 생활용수 사용량	가정용 수요(누수 포함/제외 구분).	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	L/인/일	상수도 통계	행정/사업소	월/년	계절성	정의(유수/급수량) 혼재	기준 대비 비율	중	관로 손실을 분리해 관리지표로.	Demand=Pop*Lpcd					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	농업	관개면적 (Irrigated area)	관개가 필요한 재배 면적.	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	ha	농업통계/위성	행정/유역	년/계절	계절	작부체계 변화	면적당 수요로 변환	고	가장 큰 수요 부문인 경우 많음.	Ag_Demand=면적*ETc/효율					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	농업	작물수요(ETc) / 작물혼합	작물별 필요수량(참고증발산*작물계수).	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	mm/기간	기상+농업모형	유역	주/월	계절	작물계수 불확실	총 ETc 산정 후 표준화	중	기후변화로 ETc 증가 가능.	ETc=ETo*Kc					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	농업	관개 효율 (Irrigation efficiency)	취수 대비 작물에 도달하는 비율(관정/수로 손실 포함).	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	%	농정/현장조사	사업지구	년	중장기	추정오차	효율을 0~1로	중	효율 개선은 '가용성'을 사실상 증가.	Effective=Supply*효율					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	산업	산업용수 사용량	공업단지·제조업 등 산업 수요.	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	m³/일 또는 년	산단/수도통계	행정/산단	월/년	경기/구조 변화	비공개/추정	GDP당 물 사용량 등 보정	중	지역 편차 큼(산단 집중).	Intensity=Use/GDP					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	에너지	발전 냉각수 수요	발전소 냉각을 위한 물 수요(취수량/회수율).	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	m³/일	발전소 운영자료	시설	일/월	하절기 피크	자료 접근 제한	회수율 반영	중	하천 저유량기에 경쟁 심화.	Net=Withdraw*(1−Return)					#VALUE!	#VALUE!
수요 (Demand)	관광	계절 인구/유동인구	관광·통근 등으로 변동하는 인구.	수요 (Demand)	↓WAI(악화)	명 또는 지수	모바일 유동/관광통계	행정	일/월	성수기	프라이버시/표본	상주 대비 배수	저~중	성수기 WAI 저하를 설명.	AdjPop=Pop*(1+유동비율)					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	취수/정수	취수 용량 (Intake capacity)	취수시설의 최대 취수량.	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	m³/일	사업소/시설DB	시설	정적/월	고정	설계 vs 실제 차이	수요 대비 용량비	고	가뭄기에는 취수원 수위로 제한될 수 있음.	Cap_ratio=취수용량/최대수요					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	취수/정수	정수 처리용량 (WTP capacity)	정수장 처리 최대량(수질/탁도에 따라 유효용량 변동).	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	m³/일	상수도 운영자료	시설/행정	월	사건시 감소	우회·정비 고려	수요 대비 비율	고	탁수 시 유효용량 감소를 별도 반영.	EffectiveCap=Cap*(1−감산율)					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	배·급수	관로 손실률 (NRW, 누수)	비수익수(NRW): 생산량 대비 요금부과되지 않는 물 비율.	용량/서비스 (Capacity/Service)	↓WAI(악화)	%	상수도 통계	행정/사업소	년/월	중장기	산정 정의 차이	NRW를 0~1로	고	실제 가용 공급량 = 생산량*(1−NRW).	Delivered=Produced*(1−NRW)					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	배·급수	급수 연속성 (시간/일)	하루 중 물이 나오는 시간(간헐급수 지표).	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	시간/일	운영기록/조사	행정/구역	월	계절	조사 기반 편향	0~24를 0~1로	중	물 '존재'와 '서비스'를 구분.	Continuity=Hours/24					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	저장	배수지/저수조 저장일수	배수지 등 도시 저장시설의 비상 저장 능력(일).	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	일	사업소 DB	도시/사업소	정적/년	정적	실가동률	일수로 직접	중	정전·사고 대응력.	Days=Storage/일수요					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	대체수원	재이용수/중수도 공급량	하수처리수 재이용 등 대체수원.	공급 (Supply)	↑WAI(개선)	m³/일	지자체/환경부	행정/시설	월/년	운영	수질 기준	총공급 중 비중(%)	중	가뭄 시 완충자원.	Share=Reuse/TotalSupply					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	대체수원	담수화/해수담수화 용량	해수담수화 시설 유효용량.	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	m³/일	운영자료	시설	월	에너지 의존	가동률 변동	수요 대비	저~중	비용·에너지·환경영향 고려.	Cap_ratio					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	운영	계량기 보급률 (Metering)	계량 기반 관리·수요관리 가능성.	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	%	상수도 통계	행정/사업소	년	중장기	정의 차이	0~1로	저~중	수요관리(요금·절수) 효과의 선행조건.	Metered=연결수*보급률					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governance)	거버넌스	요금 회수율 (Cost recovery)	운영비 대비 요금수입 비율.	용량/서비스 (Capacity/Service)	↑WAI(개선)	%	재정/사업소	행정	년	완만	회계 기준 차이	0~1로	저~중	재투자 여력과 누수개선 능력에 영향.	Recovery=Revenue/Opex					#VALUE!	#VALUE!
인프라·관리 (Infrastructure/Governan	계획	가뭄대응계획/비상계획 존재	계획 유무 및 갱신 주기(정성/정량).	위험(Risk)	↑WAI(개선)	0/1 또는 점수	지자체 계획	행정	년	중장기	정성평가	점수화(0~1)	저~중	운영 리질리언스 요소.	Score mapping					#VALUE!	#VALUE!

ce)																						
재난·위험(Hazards/Risk)	가뭄	가뭄 빈도(예: SPI<-1 발생률)	특정 가뭄 기준의 연간 발생 빈도.	위험(Risk)	↓WAI(악화)	회/년	기상자료 기반	유역/행정	년	장기	기준 설정	빈도 표준화	중~고	리스크 기반 WAI(예: 10% 분위) 산정에 핵심.	Freq=COUNTIF(SPI,-1)/Years					#VALUE!	#VALUE!
재난·위험(Hazards/Risk)	가뭄	가뭄 지속기간(평균/최대)	가뭄 상태가 지속되는 기간.	위험(Risk)	↓WAI(악화)	일/월	가뭄지수	유역	사건	사건	정의 민감	기간을 점수화	중	회복력 평가에 중요.	Duration_score					#VALUE!	#VALUE!
재난·위험(Hazards/Risk)	홍수	홍수 빈도/규모	홍수 사건의 발생 및 규모(재현기간 등).	위험(Risk)	↓WAI(악화)	지표	수문관측/재해DB	유역/도시	사건/년	사건	기록 누락	빈도/피해를 점수화	중	탁수·시설침수로 단기 가용성 급락.	Flood_score					#VALUE!	#VALUE!
재난·위험(Hazards/Risk)	오염사고	수질사고/취수중단 횟수	오염사고로 인한 취수중단 또는 경보 횟수.	위험(Risk)	↓WAI(악화)	회/년	운영기록/재난DB	시설/행정	년	사건	보고체계 차이	사건수를 0~1로	중	희소하지만 영향 큼. 최소-최대 클리핑 권장.	Score=1/(1+사건수)					#VALUE!	#VALUE!
재난·위험(Hazards/Risk)	산불	유역 산불 위험/발생	산불로 인한 토사유출·수질악화 위험.	위험(Risk)	↓WAI(악화)	지표	산림청/위성	유역	년/사건	사건	피해범위 불확실	위험지수로	저~중	산불 후 탁도/영양염 급증 가능.	Fire_risk					#VALUE!	#VALUE!
재난·위험(Hazards/Risk)	해수침투	해수침투 취약도	해안 대수층의 염수침투 위험(수위, 취수 등).	위험(Risk)	↓WAI(악화)	지표	지하수 관측/모형	대수층	년	장기	자료 제한	0~1로	저~중	TDS와 결합해 해안지역 가용성 평가.	Risk_norm					#VALUE!	#VALUE!
연결성·공간(Connectivity/Spatial)	연계	광역상수도/도수 연계용량	외부로부터 물을 도입 가능한 최대량.	용량/서비스(Capacity/Service)	↑WAI(개선)	m³/일	광역망 운영자료	행정/권역	월/년	운영	계약/가동률	수요 대비	중	연계는 취약성 완화(특히 가뭄기).	InterCap/PeakDemand					#VALUE!	#VALUE!
연결성·공간(Connectivity/Spatial)	연계	공급원 다양성 지수	취수원 수(지표수/지하수/재이용 등) 다양성(예: Herfindahl).	위험(Risk)	↑WAI(개선)	지수	운영/계획자료	행정	년	중장기	정의 필요	1-HHI	저~중	단일수원 의존은 리스크 증가.	Diversity=1-SUM(share^2)					#VALUE!	#VALUE!
연결성·공간(Connectivity/Spatial)	의존성	상류 의존도(Upstream dependency)	유역 상류 사용/댐 운영에 대한 의존 비율.	위험(Risk)	↓WAI(악화)	%	유역계획/수리권	유역	년	중장기	데이터 부족	0~1로	저~중	경계 분쟁/가뭄 시 취약.	Dep_norm					#VALUE!	#VALUE!
연결성·공간(Connectivity/Spatial)	거리	취수원-수요지 거리/고도차	수송 인프라 요구(펌핑 에너지/손실).	용량/서비스(Capacity/Service)	↓WAI(악화)	km / m	GIS/시설DB	행정	정적	정적	경로 가정	거리 점수화	저	에너지/비용 요소로 간접 영향.	Score=1/(1+거리)					#VALUE!	#VALUE!
형평·접근성(Equity/Access)	접근	개선된 식수 접근률	안전한 식수 서비스에 접근 가능한 인구 비율.	접근/형평(Access/Equity)	↑WAI(개선)	%	보건/상수도/설문	행정	년	완만	정의(WHO JMP 등) 상이	0~1로	중	물의 '가용성'을 서비스 관점에서 보완.	Access=Access%/100					#VALUE!	#VALUE!
형평·접근성(Equity/Access)	형평	물 비용 부담(소득 대비 %)	가구소득 대비 물요금 비중.	접근/형평(Access/Equity)	↓WAI(악화)	%	가계조사/요금	행정	년	완만	표본	역방향 점수화	저~중	부담이 크면 이용가능성이 제한(수요 억제/불평등).	Score=1-부담%					#VALUE!	#VALUE!
형평·접근성(Equity/Access)	취약계층	비공식 정착지/취약지역 비율	상수도 미보급/취약지역의 비율.	접근/형평(Access/Equity)	↓WAI(악화)	%	지자체/위성/조사	행정	년	중장기	정의/추정	역방향 점수화	저	같은 수자원에도 접근 격차 발생.	Score=1-비율					#VALUE!	#VALUE!

후기:

69년부터 컴퓨터 언어(포트란, 어셈블러, 베이직 등)을 베우기 시작하였으며, 최초의 PC라 할 수 있는 Commodore 64 (1982년 8월 부터 출시)로 그래픽을 베웠고, Apple, IBM, HP PC는 1세대부터 지금까지, 다행이 Window 돋보기(300%)로 글을 쓸 수 있으니 더없는 다행이다. 한글워드는 아래아 한글 1.02버전부터 사용하고 있다. 고마운 도구다.

2014년 8월에 은퇴한 후, 2권의 책(생태하천공학(2019.1), 방재안전관리(2021.9))을 출판한 후 거의 4년 넘게 준비하여 이번에 '물의 과학(자료집)'을 마무리하였다. 관심있는 분들게 필요한 자료를 제공한다는 목표로 정리하였다. 계속하여 증보하고 싶다. 그러나 눈이 피곤하다. 그래도 계속할 것이다. 많이 도와 주시기 바랍니다.

이 책을 엮으면서 '물이 가지는 본질을 조금은 더 알게 되었다. 생명의 기반이다. 단순한 '자원'을 넘어서는 것이다. 전 지구적 생명 인프라에 대한 개념도 새롭게 정리하게 되었다.

물관리의 목표는 분명하게 평등해야 하고, 관리 수단이 있어야 한다. 현실적인 관심사(주제)에 대해서는 평가하는 방법까지도 비교적 상세하게 수록하였다(연구자들을 위해서).

기후변화에 **선제적으로 대응할 수단**은 '**물**'과 '**에너지**' 뿐이다. 시간이 걸리는 과정이다.

AI는 좋은 수단이다. 잘 이용하면 모두에게 크게 덕이 될 수 있다. 하지만 맹목과 악용은 크게 염려가 된다. 내가 알고있는 거의 모든 법칙들과 공식들을 알고 있으니 잘만 활용하면. . . . !

- **재난(災難**, Hazard, Disaster, Peril)은 피해, 즉 재해가 발생할 수 있는 위험 요소들(잠재성)이 발달하는 여건이나 환경, 상태, 분위기 등
- **재해(災害)**는 재난에 포함된 위험요소들의 역행적 결과 (Disaster) - 손실(Loss)과 손상(Damage)
- **위험(危險**, Risk, Peril) - 현존 자원(능력)으로는 해결하기 어려운, 감당할 수 없는, 역행적 결과를 발생할 가능성이 있는 상황(조건, 요소).(규모, 성격, 범위, 영향성, 시한성)
- **대응 탄력성(彈力性**, Resilience) - 예상되는 사건의 不作用(逆行的 事件)을 對備하고, 計劃하며, 吸收하고, 回復하고, 보다 더 成功的으로 適應할 수 있는 能力. (the ability to prepare and plan for, absorb, recover from, and more successfully adapt to adverse events) 즉 **준비-계획-흡수-회복-적응/변형** 까지 포괄하는 능력(회복을 넘어 **전진적 적응**을 포함).

엮은이 약력:

조원철(趙元喆, Cho, Woncheol C.)

학　　력 | 경북 영덕군 강구면 강구국민학교, 강구중학교 졸업
서울시 마포구 광성고등학교 졸업(1968.2)
연세대학교 공과대학 토목공학과 졸업(공학사)(1973.2)
연세대학교 대학원 공학석사 학위 받음(1977.2)
University of Pennsylvania, Post Master Course 수료(1979.8)
Drexel University, Ph.D. 받음(1984.6)
U.S. National Emergency Training Center, HAZUS Basic 교육과정 이수(2005.12)

경　　력 | 육군 공병장교(군번 73-01410, 육군 1201 건설공병단 근무, 중위로 제대)(1973.3~1975.6)
서일전문대학 전임강사(1977.3~1978.2)
Drexel University 전문연구원(Professional/Research Specialist)(1983.10~1984.2)
연세대학교 공과대학 사회환경시스템공학부 토목환경공학 전공 교수[강사(84.3~84.8), 조교수(84.9~89.2), 부교수(89.3~94.2), 교수(94.3~14.8), 명예교수(14.9~현재)]
한국과학기술원(KAIST) 재난학연구소 초빙교수(2015.1~2016.12)

학술활동 | 석·박사 학위논문 외 현재까지 저서 “도시수문학”, “생태하천공학”,“방재안전관리”외 14편, 국내외 전문학술지 논문 107편, 학술발표회 논문 191편, 학술연구용역 보고서 82편, 학술지 기고 42편 발표
국제학술회의를 11회 개최하여 집행하였으며, 중요기관·단체에서 195회의 강좌 실시
다수의 신문기고, 라디오 및 TV 등에 출연하여 방재안전관리, 호우관리 및 수자원관리 분야에서 전문적으로 활동

학회활동 | 대한토목학회(원로회원), 한국수자원학회(원로회원), 한국대댐회, 한국해양해안공학회, 한국산업재산권법학회(부회장), 한국방재학회, 한국방재안전학회(초대회장), 한국공학한림원(원로회원), AGU(미국지리학연합회) 등에서

학술지/논문집 편집위원, 분과위원장, 이사, 부회장, 회장, 원로회원 등으로 활동

사회활동 | 행정자치부 국립방재연구소 (초대)소장(1997~1998), 제2차 ARF 회기간 회의 (ARF-ISM-DR) 한국대표(1998), 대통령 비서실 수해방지대책기획단 단장(1999), 한국방송공사(KBS) 객원해설위원(2006), 국무총리실(규제개혁위원회 위원 및 행정사회분과위원장), 국토교통부(중앙하천관리위원, 제2기~제9기 중앙건설기술 심의위원, 중앙도시계획위원 등 9개 위원회 위원), 과학기술부(원자력안전전문위원, KSLV-1 (나로호)발사허가(안전관리 분야 담당)위원 등 5개 위원회 위원), 환경부, 국민안전처(소방방재청)(재해영향평가위원 등 7개 위원회 위원), 서울특별시(건설기술 심의위원 등 7개 위원회 위원), 기타(방재안전관리 it 포럼 의장, 11개 국제회의 의장, 공동의장 등) 활동

상 벌 | 대한토목학회 논문상 및 학술상, 한국수자원학회 학술상 및 공로상, 한국과학기술인단체총연합회 제11회 과학기술우수논문상, 한국방재학회 학술상, 한국항공협회 표창장, 홍조근정훈장(2002.12. 31) 받음

자 격 증 | 안전관리(건설안전)기술사 취득(1991.8.12.)